



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Aukey PC-LM3](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Webcam](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Aukey PC-LM3](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Web Cam](#)

Model: PC-LM3

AUKEY

User Manual
1080p Webcam

AUKEY International Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No. 102, Building P09, Electronics Trade Center
Huaxian City, Dinghu Town, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong, 518111, CN

CE RoHS Made in China

Contents

English 01 - 08
Deutsch 09 - 14
Français 17 - 24
Español 25 - 32
Italiano 33 - 40
日本語 41 - 48

Contents

English 01 - 08
Deutsch 09 - 14
Français 17 - 24
Español 25 - 32
Italiano 33 - 40
日本語 41 - 48

Thank you for purchasing the AUKEY PC-LM3 1080p Webcam. Please read the user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

1080p Webcam
User Manual
Warranty Card

Product Diagram

Rear Microphone
Video Recording Pause Button
LED Status Indicator
Foliable Clip/Stand

Rear Microphone
USB Power Cable
1/4" 20 Screw Thread

Specifications

Model	PC-LM3
Sensor	1/2.3 CMOS image sensor
Recording Resolution	1920 x 1080 (30FPS)
Video Format	H.264, MJPEG
Photo Resolution	2 megapixels
Focus Mode	Autofocus
Focus Distance	1.5 - 5m / 4.92' - 16.4'
Field of View	90°
Minimum Illumination	5Lux
Auto White Balance	Yes
Microphone	Built-in dual microphones (noise reduction on/off)
Input	DC 5V 200mA (Max)
System Requirements	Windows XP, Mac OS X 10.6, Android 5.0 or above
Material	ABS
Operating Temperature	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
USB Cable Length	1.75m / 5.74'
Dimensions	84 x 72 x 30mm / 3.31" x 2.83" x 1.18"

Getting Started
Positioning the Webcam
On a full-screen computer monitor or laptop screen: Rest the open clip on top edge of screen with lower part tucked at the contacts back of screen and hold webcam in correct position. tilt camera for best camera viewing angle.

On a desk or other flat surface: Adjust the stand and tilt camera for best camera viewing angle. For greater stability, angle the stand slightly forward and tilt camera back.

On a tripod: Attach webcam to a standard tripod mount with 1/4"-20 screw thread. tilt camera or adjust tripod for best camera viewing angle.

Connecting and Using the Webcam

- Connect the webcam USB cable to the computer USB port, and the LED indicator will light up and the camera will then appear in the "Device and Printer" section of the "Control Panel".
- Open the video chat or recording software you want to use and begin a video call or video recording. While the camera is active, the LED indicator will light.
- Adjust the clip/stand or pivot the camera to fine-tune the angle and view.

Pause Button
Press the pause button when the camera is recording a video to pause/resume the video recording.

Product Care & Use

- Before use, clean the camera and clip with a soft cloth before use to avoid dust.
- Keep away from liquids, extreme heat, and strong magnetic fields.
- Avoid touching the lens surface. It may be cleaned with a cotton swab or lens-cleaning cloth. It may be difficult to remove or non-stereoscopic glasses lens area may be used. Don't use corrosive solutions.

Warranty & Customer Support
For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support@aukey.com
Amazon UK orders: support@aukey.com
Amazon AU orders: support@aukey.com
Amazon IT orders: support@aukey.com

Please Note: AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased our products from other retailers, please contact them for service and warranty issues.

Velen Dank, dass Sie sich für die PC-LM3 1080p Webcam von AUKEY entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz gut auf. Sollten Sie stattdessen irgendwelche Fragen oder Probleme haben, tritt Ihnen unser freundlicher Kundendienst gerne bereit. Haben Sie Ihre Produktmodellnummer und Amazon-Bestellnummer mit.

Lieferumfang

1080p Webcam
Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Produktbild

Mikrofon vom Objektiv
Pause-Taste für Videoaufnahme
LED-Statusanzeige
Ein-/ausklappbarer Clip/Ständer

Mikrofon hinten
USB-Netzkabel
1/4 Zoll (6,35 cm) - 20 Schraubgewinde

Technische Daten

Modell	PC-LM3
Sensoren	1/2,3 CMOS-Bildsensor
Aufnahmefähigkeit	1920 x 1080 (30 FPS)
Videoformat	H.264, MJPEG
Bildauflösung	2 Megapixel
Fokussystem	Autofokus
Fokusschneidweite	1,5 - 5 m
Sichtfeld	90°
Mindestbeleuchtung	5 Lux
Auto-Weißabgleich	Ja
Mikrofon	Integriertes Doppelmikrofon (Geräuschreduzierungs-Funktion)
Empfang	max. 5 V, 200 mA (Maximaler)
Systemanforderungen	Windows XP, Mac OS X 10.6, Android 5.0 oder höher
Material	ABS
Betriebstemperatur	0°C - 40°C
USB-Kabellänge	1,75 m
Abmessungen	84 x 72 x 30 mm

Erste Schritte
Positionierung der Webcam
Auf einem Flachbildschirm oder Laptop-Bildschirm: Positionieren Sie die Oberseite des Clips auf dem Bildschirm, sodass der untere Teil des Clips die Kontakte des Bildschirms berührt und die Webcam in der gewünschten Position fixiert. Neigen Sie die Kamera je nach gewünschtem Blickwinkel.

Auf einem Schreibtisch oder einer ebenen Oberfläche: Richten Sie den Ständer und die Kamera so aus, dass der Blickwinkel für Sie ideal ist. Für mehr Stabilität können Sie den Ständer leicht nach vorne und die Kamera etwas nach hinten neigen.

Auf einem Stativ: Befestigen Sie die Webcam auf einer Standardstativhalterung mit 1/4"-20 Schraubgewinde. Neigen Sie die Kamera oder richten Sie das Stativ so aus, dass der Blickwinkel für Sie ideal ist.

Verbinden und Verwendung der Webcam

- Verbinden Sie das USB-Kabel der Webcam mit einem USB-Anschluss an Ihrem Computer. Die LED-Anzeige leuchtet, und auf Ihre Kamera erscheint nun "Geräte und Drucker" in der "Systemsteuerung".
- Öffnen Sie einen Videochat oder Ihre bevorzugte Aufnahmeweitere, um einen Videochat durchzuführen oder ein Video aufzunehmen. Während der Kameraaktivität leuchtet die LED-Anzeige blau.
- Richten Sie den Clip/Standler bezüglich Neigung und Drehung so aus, dass der Bildausschnitt wie gewünscht ist.

Pause-Taste
Durch Drücken der Pause-Taste können Sie eine Videoaufnahme unterbrechen bzw. wiederaufnehmen.

Produktpflege & Verwendung

- Bevor Sie einen USB-Kamera und Clip vor der Verwendung sicher befestigt sind und nicht richtig heruntergelassen können.
- Von Flüssigkeiten, extremer Hitze und starken Magnetfeldern fernhalten.
- Objektiv nicht berühren. Nur mit einem Baumwolltuch oder einem Objektiveinwegeluch reinigen. Bei starken Verschmutzungen kann ein nachschneidender Reiniger für Glasoberflächen verwendet werden. Keine korrosiven Lösungen verwenden.

Garantie & Kundendienst
Bei Fragen, Problemen oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihre Region anzeigt. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.

Bestellungen über Amazon Europe: support@aukey.com

Please Note: AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased our products from other retailers, please contact them for service and warranty issues.

Gracias por comprar AUKEY PC-LM3 1080p Cámara Web. Por favor, lea atentamente el manual usuario y consérvelo para futura consulta. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con su número de modelo del producto y su número de orden de Amazon.

Contenido del Paquete

1080p Cámara Web
Manual Usuario
Tarjeta de Garantía

Diagrama del producto

Micrófono delantero
Objetivo
Botón de pausa de grabación de vídeo
Indicador de estado LED

Micrófono trasero
Cable de alimentación USB
Rosca de tornillo de 1/4-20

Especificaciones

Modelo	PC-LM3
Sensores	Sensor de imagen CMOS de 1/2.3 pulgadas
Resolución de grabación	1920 x 1080 (30FPS)
Formato de vídeo	H.264, MJPEG
Resolución de fotos	2 megapíxeles
Modo de enfoque	Autofoco
Distancia de enfoque	1,5 - 5 m
Campo de visión	90°
Iluminación mínima	5 Lux
Balancado de blancos automático	Si
Micrófono	Dos micrófonos integrados (función de reducción de ruido)
Entrada	DC 5 V 200 mA (Máximo)
Requisitos del sistema	Windows XP, Mac OS X 10.6 y Android 5.0 o superior
Material	ABS
Temperatura de funcionamiento	0°C - 40°C
Longitud del cable USB	1,75 m
Dimensiones	84 x 72 x 30 mm

Inicio rápido
Cómo colocar la webcam
En un pantalla plana de ordenador o portátil: Anexe la cámara abierta en el extremo superior de la pantalla con la parte inferior apoyada. de modo que entre en contacto con la parte trasera de la pantalla y sujete la webcam en la posición correcta. Incline la cámara para lograr el mejor ángulo de visión posible.

En un escritorio u otra superficie plana: Ajuste el soporte e incline la cámara para lograr el mejor ángulo de visión posible. Para conseguir mayor estabilidad, incline el soporte en un ángulo ligeramente hacia adelante e incline la cámara hacia atrás.

En un trípode: Posicione la cámara a un trípode estándar con la rosca de 1/4"-20. Incline la cámara o ajuste el trípode para lograr el mejor ángulo de visión posible.

Conectar y utilizar la webcam

- Conecte el cable USB de la webcam al puerto USB del ordenador y el indicador LED se encenderá en color rojo (en ese momento, la cámara aparecerá en la sección "Dispositivos e impresoras" del Panel de control).
- Abra el programa de videoconferencia o de grabación que desee y empiece una videollamada o una grabación de vídeo. Mientras la cámara permanece activa, su indicador LED estará azul.
- Ajuste la cámara o el soporte o gire la cámara para modificar el ángulo y la visualización.

Botón de pausa
Presione el botón de pausa mientras la cámara graba un vídeo para pausar/reanudar la grabación de vídeo.

Utilización y cuidados del producto

- Asegúrese de que la cámara y su clip están fijados con firmeza y estabilidad en la lugar para evitar que se caiga.
- Manténgala alejada de líquidos, fuentes de calor extremo y de campos magnéticos potentes.
- Evite tocar la superficie del objetivo. Puede limpiarse con algodón o con un trocito de tejido de lana. Si necesita eliminar algún tipo de suciedad, puede utilizar un limpiacristales de buena calidad. No utilice soluciones corrosivas.

Garantía & Soporte al Cliente
Para preguntas, apoyo o reclamaciones de garantía, póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección que se corresponde con su región. Por favor, incluya su número de orden de Amazon y su número de modelo del producto.

Amazon EU pedidos: support@aukey.com

Please Note: AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased our products from other retailers, please contact them for service and warranty issues.

このAUKEY PC-LM3 1080P ウェブカメラを購入したことを、誠にありがとうございます。このマニュアルの取扱説明書をご確認ください。また、お役に立ちたいと願っております。ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。また、品質保証サービスの詳細については、お問い合わせください。製品モデル番号とAmazon注文番号を必ずお伝えください。

パッケージ内容

1080p ウェブカメラ
2年間の保証カード

製品図

フロントマイク
レンズ
ビデオ一時停止ボタン
LEDインジケータ
折りたたみ可能なクリップ/スタンド

リアマイク
USB電源ケーブル
1/4インチネジ

製品仕様

モデル	PC-LM3
センサー	1/2.3 CMOS イメージ センサー
記録解像度	1920 x 1080 (30FPS)
動画フォーマット	H.264, MJPEG
静止画画素数	200万
フォーカスモード	オートフォーカス
フォーカス距離	1.5 - 5m
視野角	90°
最小照度	5 Lux
オートホワイトバランス	あり
マイク	デュアルマイク内蔵 (ノイズ低減機能あり)
入力	DC 5V 200mA (最大)
システム要件	Windows XP, Mac OS X 10.6, Android 5.0以上
材質	ABS
動作温度	0°C - 40°C
USBケーブルの長さ	1.75 m
寸法	84 x 72 x 30 mm

ウェブカメラの取り付け
タブレットPC/ノートパソコンの場合: クリップを開いて、スクリーンの上端を挟みます。そして、下の部分をタブレットPC/ノートパソコンの背面に押し込み、ウェブカメラをしっかりと固定します。カメラを傾けて、最適な撮影角度を調整します。

机の上または他の平らな場合: 最適なカメラの撮影角度を、スタンドの調節機構を調整してください。安定性を高めるには、スタンドを少し前に傾け、カメラを少し後ろに傾けます。

三脚を利用する場合: ウェブカメラを1/4インチネジを使用して、標準の三脚マウントに取り付けます。

ウェブカメラの接続と使用

- 自分のコンピュータで、ウェブカメラのUSBポートに接続し、LEDインジケータが赤に点灯します。その時点で、コントロールパネルの「デバイスとプリンター」セクションにカメラが表示されます。
- テレビ会議や録画ソフトを開いて、ビデオ会議またはビデオ録画を開始します。カメラがアクティブになると、LEDインジケータが青に点灯します。
- カメラの角度や、またはカメラを回転させて、撮影したい角度を調整します。

一時停止ボタン
カメラがビデオを撮影している間に、一時停止ボタンを押すと、録画を一時停止/再開できます。

お助け

- 必ず事前に、ウェブカメラの取り付け位置を確認してください。
- 液体、高温、強い磁気場から遠ざけてください。
- 目や肌を直接見ないでください。必要に応じて、柔らかいクリーニングクロスでレンズを拭いてください。目や肌を傷つけないようにしてください。目や肌を傷つけないようにしてください。目や肌を傷つけないようにしてください。

保証期間とお客サポート
ご不明な点、ご質問などございましたら、商品と注文番号を入力の上、下記メールアドレスまたはお問い合わせください。お問い合わせ先は、お客様の居住国によって異なります。

Amazon EU注文: support@aukey.com

Please Note: AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased our products from other retailers, please contact them for service and warranty issues.