



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Pantone PT-WH005](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cuffie e Microfoni](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Celly Pantone PT-WH005](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cuffie e Microfoni](#)

PANTONE™ USER MANUAL | BLUETOOTH® HEADPHONE
Model: PT-WH005

Warnings
Read this user manual and in particular the safety notes, before using the product. Keep the user manual for future reference and include it when passing the product on to third parties. DATAplus Supplies Inc. will not in any way be held responsible for injury or damage caused to persons or property arising from misuse of the product.

Audio warnings, alerts and environmental noises may sound different when wearing the product. Be aware of how these signals differ in terms of their sound so that you are able to recognize the signals in corresponding situations. Do not use the product when driving motor vehicles, cycling, when operating machines or in other situations where impaired awareness of noises in your surroundings could pose a risk to you or others. At the same time, also observe the legal regulations and provisions in the country where you use the product. To prevent malfunction or damage to the product, avoid accidental falls, do not crush, puncture or exercise a high

level of pressure on the product. Keep the product away from humidity, water or other liquids. Do not store or expose your product to any source of heat, direct sunlight, radiators, stoves or other heat sources such as the dashboard of your car in the summer. Do not try to modify, repair or disassemble the product. Do not use a damaged product. Do not under any circumstances use aggressive cleaning agents, alcohol or other chemical solutions for cleaning as they can damage the housing or even impair the functionality of the product. Do not immerse the product in water or other liquids. There are no serviceable parts inside the product. Never open/disassemble it. Keep the product out of reach of children. Never allow children or persons with

disabilities to use electrical products without supervision. Make sure that children do not play with the plastic wrapping. They may swallow it when playing and suffocate. Make sure children do not remove any small parts from the product and play with them.

Charging
On first use, charge the battery to full capacity. To recharge, connect the charging cable to the product charging port by connecting it to a compatible USB port (DC 5V, 1A) of a battery charger / pc. The red light indicates that the product is charging, when the light goes out, the charge is complete.

Automatic reconnection
Once the headset and device have been paired once, they will automatically be reconnected when your device's Bluetooth® is turned on and in range.

*The Active Noise Canceling (ANC) function, if activated, allows the total elimination of background noise.

Multifunction keys

| | | |
|------------|----------------------------------|---------------|
| | Single click | Long press |
| Bluetooth® | Play/Pause Answer/refuse call | Turn on/off |
| + | Volume + | Next song |
| - | Volume - | Previous song |

| | | |
|-------------|---------|--------|
| | Down | Up |
| ANC Slider* | ANC off | ANC on |

Switching on and pairing
Turn on the headset by holding down the Bluetooth® power button, you will hear the "power on" alert. After the headphones are turned on you will hear the "pairing" warning. Activate Bluetooth® on your device, go to the Bluetooth® menu and select PANTONE HEADPHONE, then select "pair" to connect the headphones with your smartphone. You will hear the "connected" warning when the pairing is completed. If a password is requested, type "0000". To turn off the headphones, press and hold the Bluetooth® button, you will hear the "power off" warning.

Maintenance
1. Do not use abrasive solvents to clean the product;
2. Do not damage the product with any

type of sharp object as it may scratch it or damage it;
3. Keep the product away from high temperatures, dust and moisture.

Technical specifications
- Bluetooth® version: 5.0
- Software: DSP7835-VC_24C512_CELLY_20191010
- Charging time: 2.5 h
- Battery: Li-polymer Battery 3,7V/300mAh (1,11Wh)
- Microphone sensitivity: -42 ± 3dB
- Frequency response: 20Hz - 20KHz
- Frequency range: 2,4 – 2,4835 GHz
- Rated power: 10mW
- Operating radius: 10m
- Talk time: 14h
- Playing time: 14h
- Standby time: 200h
- Size: 20x17x8 Cm
- Operating temperature: 0 ° - 40 ° C

- Weight: 251g
- Maximum radiated power: < 20mW

CUSTOMER'S INFORMATION FOR RIGHT WASTE OF THIS PRODUCT (Directive 2013/56/EU)

This marking on the product or its packaging means that the product at the end of its life, including the unremovable battery, must be separated from other types of waste to recycle it responsibly. Safety's use of this product is guaranteed from the respect of this instructions manual, keep it and carefully use it for all life of the product. The product doesn't need any kind of technical maintenance, NEVER DISASSEMBLE IT. The battery inside the product is integrated and not replaceable. Don not try to

remove li-ion/polymer battery included in inside the product because can produce overheat's danger, burning and injury. The battery must be removed only by qualified professional technicians, that are able to remove it without any kind of danger and to recycle it in the respect of the law. Users should give free end of life product into the local separate collection centers or to the retailer, in reason of one to one, or free if the product size is bigger than 25 cm. Adequated waste disposal permit to award the product to recycling, treatment with ecofriendly compatible disposal conduce to prevent possible harm to the environment or human health and promote the reuse and/or product materials recycling. UnauthoriV waste disposal of electronic product, cell and battery

from household user involve currency legislation sanctions.

CE This product complies with RoHs 2011/65/EU – 2015/863/EU. The product carries the CE mark and complies with safety standards established by the European Union.

DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, DATAplus Supplies Inc. declares that the product is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.celly.com/exchange/PANTONE/-DOC/DOC_PT-WH005.pdf

Pantone Licensed Manufacturer
2021 © DATAplus Supplies, Inc. registered in Taiwan.
Address: 9th Floor, 279, Hsin Yi Road, Sec. 4, Taipei, Taiwan.
All products are designed by DATAplus and used under license.
Imported by Esprinet Spa
via Energy Park 20 - 20871 Vimercate (MB) - Italy
Made in China.



Si prega di leggere questo manuale e, prima di utilizzare il prodotto, fare attenzione alle avvertenze sulla sicurezza.

Conservare il manuale per avere la possibilità di consultarlo in un secondo momento, o nel caso di passaggio del prodotto a terzi. DATAplus Supplies Inc. non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile di lesioni o danni causati a persone o cose derivanti da un utilizzo improprio del prodotto.

Norme di sicurezza

Evitare di ascoltare a volumi troppo alti, in particolare per periodi prolungati durante l'utilizzo del prodotto. Se si utilizza il prodotto ad un volume eccessivo, si potrebbe

danneggiare definitivamente l'udito. Ascoltare a un volume moderato. Avvisi audio, avvisi e rumori ambientali potrebbero sembrare diversi quando si utilizza il prodotto. Sii consapevole di come questi segnali differiscono in termini di suono in modo da poter riconoscere i segnali in situazioni corrispondenti. Non utilizzare il prodotto durante la guida di veicoli a motore, in bicicletta, quando si utilizzano macchine o in altre situazioni in cui la sensibilità ai rumori nei tuoi dintorni potrebbe compromettere l'utente o altri. Allo stesso tempo, osserva anche le normative e le disposizioni del paese in cui utilizzi il prodotto. Per evitare malfunzionamenti o danni al prodotto,

evitare cadute accidentali, non schiacciare, bucare o esercitare un alto livello di pressione sul prodotto. Tenere il prodotto lontano da umidità, acqua o altri liquidi. Non conservare o esporre il prodotto a qualsiasi fonte di calore, luce solare diretta, radiatori, stufe o altre fonti di calore come il cruscotto della vostra auto in estate. Non tentare di modificare, riparare o smontare il prodotto. Non utilizzare il prodotto danneggiato. Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcool o altre soluzioni chimiche per la pulizia in quanto potrebbero danneggiare l'alloggiamento o addirittura compromettere la funzionalità del prodotto. Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi. Non ci sono parti riparabili all'interno del prodotto. Non aprire mai e smontarlo.

Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non permettere mai ai bambini o alle persone con disabilità l'uso di prodotti elettrici senza sorveglianza. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'involucro in plastica, potrebbero deglutirlo e soffocare. Assicurarsi che i bambini non eliminino piccole parti dal prodotto e giochino con queste.

Ricarica

Al primo utilizzo caricare la batteria fino alla massima capacità. Per ricaricare, collegare il cavo di carica nella porta di ricarica del prodotto connettendolo ad una porta USB compatibile (DC 5V, 1A) di un carica batterie/pc. La luce rossa indica che il prodotto è in ricarica, quando la luce si spegne, la carica è completa.

Riconnessione automatica

Una volta che l'auricolare e il dispositivo sono stati accoppiati una volta, questi verranno automaticamente ricollegati quando il Bluetooth® del proprio dispositivo è acceso e nel raggio di azione.

*La funzione Active Noise Cancelling (ANC), se attivata, consente l'eliminazione totale dei rumori di sottofondo.

Pulsanti multifunzione

| | | |
|------------|--|------------------------|
| | Click singolo | Pressione prolungata |
| Bluetooth® | Play/Pausa Accetta/rifiuta chiamata | Accensione/Spengimento |
| + | Volume + | Canzone successiva |
| - | Volume - | Canzone precedente |

| | | |
|-------------|---------|--------|
| | Giù | Su |
| Slider ANC* | ANC off | ANC on |

Accensione e pairing

Accendere le cuffie tenendo premuto il pulsante Bluetooth®. Una volta accese, sentirete l'avviso "pairing". Attivare il Bluetooth® sul vostro device, andare nel menù Bluetooth® e selezionare PANTONE HEADPHONE, selezionare infine "accoppia" per connettere le cuffie con il vostro smartphone. Sentirete l'avviso "connected" quando l'accoppiamento sarà completato. Se viene richiesta una password, digitare "0000". Per spegnere le cuffie tenere premuto il pulsante Bluetooth®, sentirete l'avviso "power off".

Manutenzione


1. Non utilizzare solventi abrasivi per pulire il prodotto;
2. Non intaccare il prodotto con qualsiasi tipo di oggetto tagliente in

quanto potrebbe graffiarlo o danneggiarlo;
3. Tenere il prodotto lontano da alte temperature, polvere e umidità.

Caratteristiche

- Versione Bluetooth®: 5.0
- Software: DSP7835-VC_24C512_CELLY_20191010
- Tempo di ricarica auricolari: 2.5 h
- Batteria: Polimeri di litio 3.7V/300 mAh (1.11 Wh)
- Sensibilità microfono: -42±3dB
- Risposta in frequenza: 20Hz – 20kHz
- Range di frequenza: 2,4 – 2,4835 GHz
- Potenza nominale: 10mW
- Raggio di operatività: 10m
- Tempo di conversazione: 14h
- Tempo di riproduzione: 14h
- Tempo in standby: 200h
- Dimensioni: 20x17x8 cm
- Temperatura di utilizzo: 0° - 40° C

- Peso: 251g
- Massima potenza radiata: < 20mW



Informazioni all'utente per il corretto smaltimento
(Direttiva 2013/56/EU)

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile, incluso della batteria non rimovibile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'uso sicuro di questo prodotto è garantito nel rispetto delle seguenti istruzioni, pertanto è necessario conservarle e seguirle in modo scrupoloso lungo tutta la vita del prodotto. Il prodotto non necessita di manutenzione tecnica, NON SMONTARLO MAI. La batteria presente all'interno è

integrata e non sostituibile. Non tentare di rimuovere autonomamente la batteria agli ioni/polimeri di litio incorporata perché potrebbe causare pericolo di surriscaldamenti, incendi e lesioni. La batteria deve essere rimossa solo da professionisti qualificati indipendenti in grado di rimuoverla senza pericolo e smaltita in conformità con le vigenti leggi in materia. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore, in ragione di uno per uno, o gratuitamente per gli apparecchi di dimensioni esterne inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al

trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

CE Questo prodotto è conforme alla direttiva RoHS 2011/65/EU-2015/863/EU. Il Prodotto dispone del marchio CE ed è quindi conforme agli standard di sicurezza stabiliti dall'Unione europea.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*
DATAplus Supplies Inc. dichiara che il prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
www.celly.com/exchange/PANTONE/-DOC/DOC_PT-WH005.pdf

Produttore autorizzato Pantone
2021© DATAplus Supplies, Inc. registrato in Taiwan.
Indirizzo: 9th Floor, 279, Hsin Yi Road, Sec. 4, Taipei, Taiwan
Tutti i prodotti sono disegnati da DATAplus ed utilizzati in licenza.

Importato da Esprinet Spa
via Energy Park 20 - 20871 Vimercate (MB) - Italia
Prodotto in Cina