



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Macom Auto-Squeezer](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Centrifughe ed Estrattori](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Macom Auto-Squeezer](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Centrifughe ed Estrattori](#)

ENJOY & RELAX®

AUTO-SQUEEZER

fully automatic squeezer



Manuale di istruzioni



Art. 873



ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER UN USO CORRETTO E SICURO

Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze contenute nel presente libretto e conservarle per ulteriori consultazioni per tutta la vita del prodotto. Esse infatti forniscono indicazioni importanti per quanto riguarda la funzionalità e la sicurezza nell'installazione, nell'uso e nella manutenzione del prodotto.

Precauzioni

Quando si usano apparecchiature elettriche è importante rispettare alcune precauzioni fondamentali, fra cui le seguenti, per ridurre il rischio di incendio, shock elettrici o lesioni:

- Assicurarsi che il voltaggio elettrico indicato sull'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elettrica.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato.
- E' necessaria massima attenzione quando si utilizza l'apparecchio in presenza di bambini; questo apparecchio non è un giocattolo. Si consiglia di posizionarlo lontano dalla loro portata.
- Questo apparecchio è destinato unicamente ad uso domestico.
- Utilizzare l'apparecchio solo come raccomandato in questo manuale. Non utilizzarlo per scopi diversi.
- Non usare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati o se l'apparecchio stesso risulta essere difettoso. In caso di guasto non tentare di riparare l'apparecchio; qualsiasi intervento deve essere effettuato da personale autorizzato. Contattare MACOM.
- Non maneggiare l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina, con le mani bagnate.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Per scollegare l'apparecchio, disinserire la spina dalla presa elettrica. Non tirare il cavo di alimentazione.
- Evitare l'uso di prolunghe o adattatori.
- Collocare l'apparecchio su una superficie piana e asciutta.

- Non posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore, fiamme o materiali infiammabili quando è collegato alla presa elettrica.
- Per prevenire scosse elettriche o folgorazioni tenere l'unità asciutta.
- Prestare attenzione ai bambini.
- Non utilizzare in spazi esterni. Solo ad uso interno.
- Non posizionare alcun oggetto sull'apparecchio.
- Utilizzare solo con gli accessori in dotazione
- Controllare periodicamente la spina e il cavo di alimentazione. Non utilizzare l'apparecchio a seguito di malfunzionamento. Contattare Macom.
- Non avviare l'apparecchio quando è vuoto.
- Attenzione: un utilizzo non corretto può danneggiare l'apparecchio e/o arrecare lesioni.

Attenzione

I bambini di età inferiore agli 8 anni non devono mai utilizzare il prodotto anche se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati.

Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato dai bambini di età superiore agli 8 anni o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

I sacchetti in polietilene utilizzati per l'imballaggio possono essere pericolosi. Tenere questi sacchetti fuori della portata di bambini e neonati. La pellicola sottile può infatti aderire a naso e bocca e impedire la respirazione. Un sacchetto non è un giocattolo.

DESCRIZIONE PRODOTTO

IMPORTANTE: per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito:
www.macomsrl.it/garanzia



Tasto rilascio
copricono

Coperchio

Copricono

Cono

Setaccio raccogli-
polpa

Copri albero motore

Contenitore succo

Albero motore

Corpo motore



FUNZIONAMENTO

Assicurarsi che il voltaggio elettrico indicato sull'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elettrica.

Prima di utilizzare l'apparecchio, lavare tutti gli accessori che verranno a contatto con gli alimenti seguendo le istruzioni della sezione pulizia e Manutenzione.

USO

Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente.

Accendere l'apparecchio premendo l'interruttore on/off posizionato sul retro del prodotto.

Un breve BIP ed il tasto di avvio che si illumina indicano che lo spremiagrumi è pronto per l'uso.

Tagliare l'agrume, posizionare una delle due metà sul cono di spremitura e chiudere il coperchio; uno scatto indicherà che è stato bloccato correttamente.

Abbassare il beccuccio salvagoccia per aprirlo e premere il tasto di avvio per iniziare la spremitura.

Al termine del ciclo aprire il coperchio, togliere la metà dell'agrume appena spremuta e sostituirla con una nuova.

Nel caso si desiderasse spremere grosse quantità di frutta sarà necessario svuotare il setaccio raccoglipolpa.

La spremitura può essere effettuata anche con il beccuccio salvagoccia chiuso, in questo caso non superare mai il livello di capacità massima indicato sul contenitore di succo.

Al termine dell'utilizzo spegnere l'apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione.

Tasto reset: Qualora l'apparecchio si blocchi, ad esempio per la mancanza di corrente elettrica, questo lampeggia accompagnato da un segnale acustico. E' necessario premerlo per riavviare la spremitura.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di procedere con la pulizia controllare che la spina dell'apparecchio sia disinserita dalla presa elettrica.

Smontaggio:

Solleverare la leva blocco coperchio. Spingere verso il basso il tasto di sgancio del medesimo ubicato sul retro e, contemporaneamente, estrarre orizzontalmente il coperchio.

Premere con i pollici il tasto rilascio copricono posizionato in cima al coperchio per staccarlo dalla sede, ora potete rimuovere il cono ed il setaccio raccoglipolpa.

Infine alzate il beccuccio salvagoccia e ruotate il contenitore succo in senso antiorario per poterlo rimuovere sollevandolo.

Montaggio

Posizionare il contenitore succo sopra il coprialbero motore, facendo attenzione che i simboli ▼ 🔒 siano allineati.

Alzare il beccuccio salvagoccia e ruotare in senso orario fino a sentire lo scatto di blocco: i simboli ▼ 🔒 dovranno essere allineati.

Inserire sul contenitore il setaccio raccoglipolpa e posizionare il cono sopra di esso.

Agganciare il copricono al coperchio.

Per inserire il coperchio sulla base spingere verso il basso il tasto di sgancio coperchio posizionato sul retro, dopo l'inserimento rilasciare il tasto.

Nota: se durante il funzionamento il contenitore succo si muove significa che non è stato bloccato correttamente. Spegnerne l'apparecchio, bloccare il contenitore e riprendere la spremitura.

Precauzioni:

Non immergere il blocco motore, il cavo e la spina in acqua o altri liquidi; pulire il blocco motore solo con un panno pulito e leggermente umido.

Non usare detergenti aggressivi o abrasivi

Dopo l'uso gli accessori devono essere subito puliti con acqua calda e detersivo neutro ed asciugati accuratamente.

Il contenitore succo, il setaccio raccoglipolpa, il cono e il cpricono sono lavabili in lavastoviglie.

Il coperchio e il coprialbero motore non sono lavabili in lavastoviglie.

Se non utilizzato per un lungo periodo riporre l'apparecchio in un luogo asciutto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio: 220-240V ~ 50/60Hz

Potenza: 50W

Peso: 1,800 kg

Dimensioni: L 18,5 x P 18,5 x H 33,0 cm

Colore: antracite e nero

Capacità: 400 ml

GARANZIA CONVENZIONALE

IMPORTANTE: per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito:
www.macom srl.it/garanzia

Macom S.r.l. - Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai consumatori sulla base del D.lgs. 206/2005 - "Codice del Consumo" - in attuazione della direttiva 1999/44/CE.

Macom S.r.l. garantisce che il prodotto è immune da difetti originari del processo di fabbricazione e da difetti derivanti dai materiali utilizzati per la fabbricazione medesima. In caso di accertata presenza dei suddetti difetti che dovessero verificarsi durante il periodo di garanzia, **Macom S.r.l.** provvederà alla riparazione, qualora la riparazione non sia possibile o non sia opportuna **Macom S.r.l.** provvederà a fornire un prodotto esente da difetti. La presente Garanzia Convenzionale ha durata di due anni e perde la propria validità automaticamente allo scadere dei 2 anni dalla data di acquisto del prodotto.

La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:

1. Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione non conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze fornito unitamente al prodotto.
2. Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti del prodotto.
3. Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati da **Macom S.r.l.** o riparazioni da parte di persone non autorizzate da Macom medesima.
4. Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per scopi diversi da quelli indicati da Macom nel manuale di istruzioni ed avvertenze.

La presente garanzia convenzionale é valida esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. **Macom S.r.l.** declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose o all'ambiente derivanti da un utilizzo del prodotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manutenzione contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto medesimo.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smaltimento e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del “contenitore di spazzatura barrato” riportato sul prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di raccolta separata previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto non va smaltito come normale rifiuto urbano. Il prodotto quando raggiunge la fine del proprio ciclo di vita non dovrà essere smaltito con i rifiuti domestici bensì attraverso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell'utente riconsegnare il prodotto al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello stesso ed al trasporto presso i centri di raccolta differenziata. Si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle norme sull'uso e sullo smaltimento del prodotto al fine di evitare la dispersione di sostanze pericolose che potrebbero causare effetti negativi per l'ambiente e per la salute umana. Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è punito dalla legge e comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.



Questo apparecchio è conforme alle direttive dell'Unione Europea pertinenti e applicabili.



Questo apparecchio è dotato di doppio isolamento.

MACOM srl

Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

Tel: +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23

e-mail: info@macomsrl.it - www.macomsrl.it