




Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per **MSI Clutch GM41**

Lightweight Wireless mouse o cerca il tuo prodotto tra le **migliori offerte di Mouse, Tastiere, altro Input**

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per **MSI Clutch GM41**

Lightweight Wireless mouse o cerca il tuo prodotto tra le **migliori offerte di Mouse, Tastiere, altro Input**



简体中文

概述

- 左键
- 右键
- 滚轮
- 侧键 1 (默认为下页)
- 侧键 2 (默认为上页)
- 菱形纹防滑握把
- Dragon RGB LED 灯
- 便携式 FrXionFree 电缆
- DPI 开关
- 打开/关闭
- 光学传感器
- 充电端口
- PTFE 脚贴
- Dongle (当 CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS 处于活动状态时使用)
- Pogo Pin (在 CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS 充电时使用)
- Micro USB
- Micro USB (在插入 MSI Dongle 时使用)
- 充电器防丢绳

LED 指示灯调整

反复组合使用以下按钮，直到做出首选选择。

- DPI 开关 + 右按钮 = 调整 LED 亮度级别
- DPI 开关 + 滚轮 = 选择 LED 灯效
- DPI 开关 + 侧按钮 1 = 调整灯光效果速度
- DPI 开关 + 侧面按钮 2 = 选择 LED 颜色

※ 要了解更多信息，请访问 MSI 官方网站。

5 级 DPI 预设

对于分辨率较高的显示器，建议使用更高的 DPI。反复按下位于鼠标下方的 DPI 开关，直到做出适当的选择。

LED 颜色	DPI
蓝色	400
紫色	800
红色	1600 (默认)
黄色	3200
绿色	6400

※ 最大 DPI: 20000 (通过软件)

电池容量指示灯

读取龙形背光 RGB LED 灯颜色，可以得知鼠标电池的电量状态。

电池容量	LED 颜色
90% - 100%	青绿色
70% - 90%	绿色
50% - 70%	呼吸黄色
30% - 50%	呼吸橙色
10% - 30%	呼吸红色
0% - 10%	闪烁红色

※ 电量百分比在 MSI Dragon Center / MSI Center 軟體中顯示

※ 额定电压 / 电流: 5V == 300mA; 最高工作温度: 40 °C

※ 要了解更多信息，请访问 MSI 官方网站。

한국어

개요

- 왼쪽 버튼
- 오른쪽 버튼
- 스크롤 휠
- 측면 버튼 1 (기본 설정: 다음 페이지)
- 측면 버튼 2 (기본 설정: 이전 페이지)
- 다이아몬드 패턴 미끄럼 방지 그리프
- 드래곤 RGB LED 라이트
- 포터블 FrXionFree 케이블
- DPI 스위치
- 스위치 커넥터/고기
- 옵티컬 센서
- 충전 포트
- PTFE 스케이트
- Dongle (클러치 GM41 LIGHTWEIGHT 무선이 활성화된 경우 사용)
- Pogo 핀 (클러치 GM41 LIGHTWEIGHT 무선이 충전 중일 때 사용)
- 마이크로 USB
- 마이크로 USB (MSI Dongle 삽입 시 사용)
- 충전지 미끄럼 방지 스트랩

LED 조정 표시등

원하는 조명이 선택될 때까지 다음의 조합 버튼을 반복적으로 사용합니다.

- DPI 스위치 + 오른쪽 버튼 = LED 밝기 레벨 조정
- DPI 스위치 + 스크롤 휠 = LED 라이트 효과 선택
- DPI 스위치 + 측면 버튼 1 = 라이트 효과 속도 조정
- DPI 스위치 + 측면 버튼 2 = LED 색상 선택

※ 자세한 사항은 MSI 공식 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.

5-레벨 DPI 프리셋

해상도가 높은 모니터에는 높은 DPI가 권장됩니다. 원하는 항목이 선택될 때까지 마우스 아래에 있는 DPI 스위치를 반복해서 누릅니다.

LED 컬러	DPI
파란색	400
보라색	800
빨간색	1600 (기본값)
노란색	3200
녹색	6400

※ 최대 DPI: 20000 (by software)

배터리 용량 표시등

마우스의 배터리의 용량을 알려주는 드래곤 RGB LED 표시기의 색상을 읽으십시오.

배터리 용량	LED 컬러
90% - 100%	스텔라 녹색
70% - 90%	브라질 녹색
50% - 70%	브라질 노란색
30% - 50%	브라질 오렌지색
10% - 30%	브라질 빨간색
0% - 10%	플래싱 빨간색

※ 배터리 백열율 (%)은 드래곤 센터 / MSI 센터에서 확인할 수 있습니다.

※ 작동 전압 / 전류: 5V == 300mA; 최대 사용 온도: 40 °C

※ 자세한 사항은 MSI 공식 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.

Bahasa Indonesia

Gambaran Umum

- Tombol Kiri
- Tombol Kanan
- Roller Scroll
- Tombol Sampling 1 (Pengaturan Default: Halaman Berikutnya)
- Tombol Sampling 2 (Pengaturan Default: Halaman Sebelumnya)
- Pegangan Anti Slip Pola Diamond
- Lampu RGB LED Dragon
- Kabel FrXionFree Portabel
- Tombol DPI
- Aktikan/Nonaktifkan
- Sensor Optik
- Port Pengisian Daya
- PTFE Skates
- Dongle (Digunakan ketika CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS aktif)
- Pogo Pin (Digunakan ketika CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS sedang diisi ulang)
- Dongle Port (Digunakan ketika MSI Dongle disisipkan)
- USB Micro
- Tali Anti Slip Pengisi Daya
- Aktikan/Nonaktifkan

Penyesuaian Indikator LED

Gunakan tombol-tombol berikut dalam kombinasi berulang kali sampai pilihan yang diinginkan dibuat.

- Tombol DPI + Tombol Kanan = menyesuaikan tingkat kecerahan LED
- Tombol DPI + Roller Scroll = memilih efek Pencahayaan LED
- Tombol DPI + Tombol Sampling 1 = menyesuaikan Kecepatan Efek Pencahayaan
- Tombol DPI + Tombol Sampling 2 = memilih Warna LED

※ Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi situs web resmi MSI.

Praatur DPI 5 Level

DPI yang lebih tinggi direkomendasikan untuk monitor dengan resolusi lebih tinggi. Tekan berulang kali tombol DPI yang terletak di bawah mouse sampai pilihan yang diinginkan dibuat.

Warna LED	DPI
Biru	400
Ungu	800
Merah	1600 (default)
Kuning	3200
Hijau	6400

※ DPI Maksimum: 20000 (berdasarkan perangkat lunak)

Indikator Kapasitas Baterai

Baca warna indikator LED RGB Dragon untuk mengetahui kapasitas baterai mouse.

Kapasitas baterai	Warna LED
90% - 100%	Hijau Stasi
70% - 90%	Hijau Breathing
50% - 70%	Kuning Breathing
30% - 50%	Oranye Breathing
10% - 30%	Merah Breathing
0% - 10%	Merah Berkilat

※ Persentase Baterai (%) juga bisa ditemukan pada Dragon Center / MSI Center

※ Tegangan / Arus yang Sudah Dirinci: 5V == 300mA; Suhu Maksimum Operasi: 40 °C

※ Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi situs web resmi MSI

Tiếng Việt

Tổng quan

- Nút chuột trái
- Nút chuột phải
- Cần lăn
- Nút cạnh bên 1 (Cài đặt mặc định: Trang tiếp theo)
- Nút cạnh bên 2 (Cài đặt mặc định: Trang trước)
- Hệ thống cảm ứng chống trượt chống trượt cầm
- Đèn RGB LED hình rồng
- Dây cáp FrXionFree di động
- Chuyển đổi DPI
- Cổng sạc Built-in
- Cảm biến quang
- Cổng sạc
- Chân chuột bằng nhựa PTFE
- Dongle (Được sử dụng khi CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS đang hoạt động)
- Chốt pin pogo (Được sử dụng khi CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS đang sạc)
- Được sạc (Được sử dụng khi laptop MSI Dongle)
- Micro USB
- Miếng chống trượt của sạc

Điều chỉnh đèn LED chi báo

Sử dụng các tổ hợp nút sau nhau (cho đến khi bạn hài lòng với lựa chọn của mình).

- Chuyển đổi DPI + Nút phải = điều chỉnh mức độ sáng của đèn LED
- Chuyển đổi DPI + Cần lăn = chọn Hiệu ứng ánh sáng của đèn LED
- Chuyển đổi DPI + Nút cạnh bên 1 = điều chỉnh Tốc độ Hiệu ứng ánh sáng
- Chuyển đổi DPI + Nút cạnh bên 2 = chọn màu đèn LED

※ Để biết thêm thông tin, vui lòng ghé thăm trang web chính thức của MSI.

DPI 5 cấp cài sẵn

DPI sử dụng DPI cao với các màn hình có độ phân giải lớn. Nhấn nút chuyển đổi DPI liên tục nằm ở dưới chuột cho đến khi bạn hài lòng với lựa chọn của mình.

Màu đèn LED	DPI
Xanh lam	400
Tím	800
Đỏ	1600 (mặc định)
Vàng	3200
Xanh lá	6400

※ DPI tối đa: 20000 (bằng phần mềm)

Chi báo dung lượng pin

Xem màu của đèn RGB LED hình rồng chỉ báo để biết dung lượng pin của chuột.

Dung lượng pin	Màu đèn LED
90% - 100%	Màu xanh lá cây tươi
70% - 90%	Màu xanh lá cây nhấp nháy chậm
50% - 70%	Màu vàng nhấp nháy chậm
30% - 50%	Màu cam nhấp nháy đều
10% - 30%	Màu đỏ nhấp nháy đều
0% - 10%	Màu đỏ nhấp nháy

※ Đèn có thể tìm thấy Phần mềm pin (%) trong Dragon Center / MSI Center

※ Điện áp / Dòng điện định mức: 5V == 300mA; Nhiệt độ hoạt động tối đa: 40 °C

※ Để biết thêm thông tin, vui lòng ghé thăm trang web chính thức của MSI

日本語

外観

- 左ボタン
- 右ボタン
- スクロールホイール
- サイドボタン 1 (標準設定: 次ページ)
- サイドボタン 2 (標準設定: 前ページ)
- ダイヤモンドカット滑り止めグリップ
- ドラゴンRGB LEDライト
- ポータブルFrXionFreeケーブル
- DPIスイッチ
- 電源スイッチ/オン/オフ
- 光学センサー
- 充電ポート
- PTFEフット
- Dongle (CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS専用)
- 充電用ピン (CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS充電時使用)
- USB Type-Cポート (MSI製ドングル専用)
- Micro USB
- 電源ケーブルの持ち手

LED 調整方法

下記のボタンの組み合わせで、光りを調整できます。

- DPI スイッチ+右ボタン=明るさ調整
- DPI スイッチ+スクロールホイール=モード切替
- DPI スイッチ+サイドボタン=点灯スピード変更
- DPI スイッチ+サイドボタン2=カラー変更

※ 詳しくは MSI 公式Webサイトを参照してください。

5段階 DPI プリセット

高解像度モニタを使用している場合は、より高いDPIをお勧めします。マウスの DPI スイッチで、DPI レベルを調整してください。

LED 色	DPI
青	400
紫	800
赤	1600 (デフォルト)
黄	3200
緑	6400

※ 最大 DPI: 20000 (ソフトウェア対応)

バッテリー容量インジケータ

Dragon RGB LED インジケータの色はマウスのバッテリー容量を示します。

バッテリー容量	LED 色
90% - 100%	緑点滅
70% - 90%	緑点滅(ブレス)
50% - 70%	黄点滅(ブレス)
30% - 50%	オレンジ点滅(ブレス)
10% - 30%	赤点滅(ブレス)
0% - 10%	赤点滅

※ Dragon Center / MSI Centerでバッテリーパーセンテージ (%) を見ることもできます。

※ 定格電圧 / 電流: 5V == 300mA; 最大動作温度: 40 °C

※ 詳しくは MSI 公式 Web サイトを参照してください

201-210084
201-210086

Slovenčina

Pregled

- Leva tipkalo
- Prava tipkalo
- Rotacijsko kolesce
- Bočna tipkalo 1
- Bočna tipkalo 2
- Protislušnična površina s upravljanjem s diamantnim vzorom
- RGB LED svetlo draka
- Prenosni kabel FrXionFree
- Spinalni DPI
- Hlavný vypínač
- Optički senzor
- Nabijni port
- Kluzne podložitve PTFE
- USB ključ (použiva se, keď je myš CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS aktivna)
- Odpovedni kolk Pogo (použiva sa, keď sa myš CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS nabija)
- Port na USB ključ (použiva sa, keď je pripojený USB ključ MSI)
- RGB LED svetlo draka
- Micro USB
- Protislušnična površina nabijacký

Nastavení LED indikátorů

Opakováním použití následující kombinace tlačítek tak, aby se vykonala požadovaná volba.

- Prepnáči DPI + pravé tlačidlo = nastavenie úrovně jasu LED indikátorů
- Prepnáči DPI + rotační kolečko = volba světelného efektu LED indikátorů
- Prepnáči DPI + boční tlačidlo 1 = nastavení rychlosti světelného efektu
- Prepnáči DPI + boční tlačidlo 2 = volba barvy LED indikátorů

※ Další informace najdete uvedené na oficiální webové stránce společnosti MSI.

5-stupňové předvolby DPI

Pozrite si farbu LED indikátora Dragon RGB na zistenie úrovne nabitia batérie myši.

Farba LED indikátorů	DPI
Modrá	400
Fialová	800
Červená	1600 (predvolené nastavenie)
Žltá	3200
Zelená	6400

※ Maximálne DPI: 20000 (podľa softvéru)

Indikátor úrovně nabití batérie

Pozrite si farbu LED indikátora Dragon RGB na zistenie úrovne nabitia batérie myši.

Úroveň nabitia batérie	Farba LED indikátorů
90% - 100%	Stabilná zelená
70% - 90%	Dychávková zelená
50% - 70%	Dychávková žltá
30% - 50%	Dychávková oranžová
10% - 30%	Dychávková červená
0% - 10%	Blikajúca červená

※ Percento nabitia batérie (%) je možné nájsť aj v centre Dragon / MSI Center

※ Menovitá napätie/nominálny prúd: 5 V == 300 mA; Maximálna prevádzková teplota: 40 °C

※ Ďalšie informácie nájdete uvedené na oficiálnej webovej stránke spoločnosti MSI.

Suomi

Yleiskatsaus

- Vasen painike
- Oikea painike
- Vieritypyrä
- Sivupainike 1 (Oletusasetus: Seuraava sivu)
- Sivupainike 2 (Oletusasetus: Edellinen sivu)
- Tiimalimittin lukumääräasetus
- Lohkakuono RGB LED -valo
- Painikeportti (käytetään, kun MSI-dongle on asennettu)
- DPI-kytkin
- Kytkin Päättämispäin
- Optinen anturi
- Latausportti
- PTFE-luistimet
- Dongle (Käytetään, kun KYTKIN GM41 KEVYT LANGATON on aktiivinen)
- Pogo-ikkuna/kytkintä, kun KYTKIN GM41 KEVYT LANGATON latautuu
- Dongle-portti (käytetään, kun MSI-dongle on asennettu)
- Micro-USB
- Laturin laskentamonina

LED-merkivalojen säädöt

Käytä seuraavia peräkkäin jatkuvasti toistuvia, kunnes mieleisellä valinnalla on tehty.

- DPI-kytkin + oikea painike = säädä LEDin kirkkaustasot
- DPI-kytkin + vierityspyrä = valitse LED-valokohde
- DPI-kytkin + sivupainike 1 = säädä valonhoitoa nopeus
- DPI-kytkin + sivupainike 2 = valitse LEDin väri

※ Lisätietoja varten vieraila MSI:n virallisella web-sivustilla.

5-tasoiset DPI-esiasetukset

Suurempi DPI-arvo suositellaan näyttöille, joiden tarkkuus on parempi. Paina toistuvasti hiiren alla olevaa DPI-kytkintä, kunnes haluttu valinta tehdään.

LED-väri	DPI
Sininen	400
Violetti	800
Punainen	1600 (oletus)
Keltainen	3200
Vihreä	6400

※ Suurin DPI: 20000 (ohjelmistolla)

Akun kapasiteetin ilmaisin

Lue lohikäärme RGB LED -ilmaisimen väri oppiaseksi hiiren akun kapasiteetin

Akun kapasiteetti	LED-väri
90% - 100%	Tasainen vihreä
70% - 90%	Hengityksen vihreä
50% - 70%	Hengityksen keltainen
30% - 50%	Hengityksen oranssi
10% - 30%	Hengityksen punainen
0% - 10%	Vilkkuu punaisena

※ Akun prosenttiosuus (%) löytyy myös Dragon Centerista / MSI Centeristä

※ Nimellisjännite / -virta: 5 V == 300 mA; Suurin käyttölämpötila: 40 °C

※ Lisätietoja varten vieraila MSI:n virallisella web-sivustilla

Svenska

Översikt

- Vänsterknapp
- Högerknapp
- Skrollhjul
- Sidknapp 1 (Standardinställning: Nästa sida)
- Sidknapp 2 (Standardinställning: Föregående sida)
- Glänsande handtag med diamanthövlad
- RGB drakarljus
- Barbar FrXionFree-kabel
- DPI-omkopplare
- Störbrytare
- Optisk sensor
- Laddningsport
- PTFE-skålar
- Dongel (används när CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS är aktiv)
- Pogo pin (används när CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS laddas)
- Dongelport (används för att sätta i MSI-dongel)
- Micro-USB
- Glidskyddsmatta för laddare

Justering av indikatorer

Använd följande knappar i kombination flera gånger tills ett val har gjorts.

- DPI-omkopplare + höger knapp = justera LED-ljusstyrkan
- DPI-omkopplare + skrollhjul = välj en LED-belysningseffekt
- DPI-omkopplare + sidknapp 1 = justera belysningshastigheten
- DPI-omkopplare + sidknapp 2 = välj en LED-färg

※ För mer information, besök MSI:s officiella webbplats.

DPI-förinställningar i 5 nivåer

Högre DPI rekommenderas för bildskärmar med högre upplösning. Tryck flera gånger på DPI-omkopplaren på mýsens undersida tills du har gjort ditt val.

LED-färg	DPI
Blue (Blå)	400
Lila	800
Red (Röd)	1600 (standard)
Yellow (Gul)	3200
Green (Grön)	6400

※ Maximal DPI: 20 000 (efter program)

Indikator för batterikapacitet

Titta på färgen på Dragon RGB LED-indiktor för att se mýsens batterikapacitet.

Batterikapacitet	LED-färg
90% - 100%	Fast grön
70% - 90%	Pulsande grön
50% - 70%	Pulsande gul
30% - 50%	Pulsande orange
10% - 30%	Pulsande röd
0% - 10%	Blinkande röd

※ Batteriprocent (%) finns också i Dragon Center/MSI-center

※ Rated Voltage (Nominellspänning)/Current (Ström): 5 V == 300 mA, Maximalt drifttemperatur: 40 °C

※ För mer information, besök MSI:s officiella webbplats

Magyar

Áttekintés

- Bal gomb
- Jobb gomb
- Görgőgörgők
1. oldalsó gomb (Alapértelmezett beállítás: következő oldal)
2. oldalsó gomb (Alapértelmezett beállítás: előző oldal)
- Rombuszmintés csúszásálló felület
- Dragon RGB LED lámpa
- Hordozható FrXionFree kábel
- DPI-kapcsoló
- Főkapcsoló
- Optikai érzékelő
- Töltőport
- PTFE csúszófelület
- Kulcs (a CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS aktiv állapotában használva)
- Pogo Pin (a CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS töltése közben használva)
- Kulcs aljzat (kizárólag az MSI-kulcs behelyezése esetén használva)
- Micro USB
- Töltő csatlakozási szalag
- Főkapcsoló

A LED-jelzőfények beállítása

Az alábbi gombkombinációk lenvétel használatát a kívánt üzemzömmód.

- DPI kapcsoló + jobb gomb = a LED fényerőjének állítása
- DPI kapcsoló + Görgőgörgők = a LED világítási effektus kiválasztása
- DPI kapcsoló + Görgőgörgők = a LED világítási effektus kiválasztása
- DPI kapcsoló + 1. oldalsó gomb = a világítási effektus sebességének állítása
- DPI kapcsoló + 2. oldalsó gomb = a LED színének kiválasztása

※ További tudnivalókat látogasson el az MSI hivatalos webhelyére

5 szintű DPI-előbeállítások

A nagyobb DPI a nagyobb felbontású monitorokhoz ajánlott. Nyomja meg többször az egér alján lévő DPI kapcsolót a kívánt üzemzömmód kiválasztásához.

LED színe	DPI
Kék	400
Bibor	800
Vörös	1600 (alapértelmezett)
Sárga	3200
Zöld	6400

※ Maximális DPI: 20000 (szoftver által)

Elemkapacitás kijelző

Összege le a Dragon RGB LED jelzőfény színét, hogy meg tudja az egér elemkapacitását.

Elemkapacitás	LED színe
90% - 100%	Folyamatosan zöld
70% - 90%	Lélegző zöld
50% - 70%	Lélegző sárga
30% - 50%	Lélegző narancssárga
10% - 30%	Lélegző vörös
0% - 10%	Villogó vörös

※ A elemszázálek (%) a Dragon Center / MSI Center alkalmazásban is megtalálható

※ Nominális feszültség / áramerősség: 5 V == 300 mA

※ Maximális üzemi hőmérséklet: 40 °C

※ További tudnivalókat látogasson el az MSI hivatalos webhelyére

Ελληνικά

Επισκόπηση

- Αριστερό κουμπί
- Δεξί κουμπί
- Τροχός κύλισης
- Πλευρικό κουμπί 1
- Πλευρικό κουμπί 2
- Προστατευμένη περιοχή με διαμαντωμένο σχέδιο
- RGB LED φωτισμός δράκων
- Προσযোগιστήρας FrXionFree
- Διακόπτης DPI
- Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
- Οπτικός αισθητήρας
- Θύρα φόρτισης
- Skates από PTFE
- Dongle (Χρησιμοποιείται όταν το CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS είναι ενεργό)
- Pogo Pin (Χρησιμοποιείται όταν το CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS φορτίζεται)
- Πορτάκι USB κλειδί (χρησιμοποιείται όταν εισάγετε το USB κλειδί MSI)
- RGB LED φωτισμός δράκων
- Micro USB
- Ανταρτησκήνη ταινία φόρτισης

Ρυθμίσεις ενδείξεων LED

Χρησιμοποιήστε το ακόλουθο κομμάτι σε συνδυασμό επαναληπτικά για να κάνετε την προτιμώμενη επιλογή.

- Διακόπτης DPI + Δεξί κουμπί = ρύθμιση επιθυμητού φωτισμού LED
- Διακόπτης DPI + Τροχός κύλισης = επιλογή effect φωτισμού LED
- Διακόπτης DPI + Πλευρικό κουμπί 1 = ρύθμιση ταχύτητας effect φωτισμού
- Διακόπτης DPI + Πλευρικό κουμπί 2 = επιλογή χρώματος LED

※ Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα της MSI.

Προεπιλεγές 5 επιπέδων DPI

Το υψηλότερο DPI προτιμάται για οθόνες με υψηλότερη ανάλυση. Πατήστε επαναληπτικά τον διακόπτη DPI που βρίσκεται κάτω από το ποντίκι για να κάνετε την προτιμώμενη επιλογή.

Χρώμα LED	DPI
Μπλε	400
Μοβ	800
Κόκκινο	1600 (προεπιλεγμένο)
Κίτρινο	3200
Πράσινο	6400

※ Μέγιστο DPI: 20000 (ανά λογισμικό)

Ενδείξη χωρητικότητας μπαταρίας

Δείτε το χρώμα της λυχνίας LED Dragon RGB για να ενημερωθείτε για τη χωρητικότητα της μπαταρίας του ποντικού.

Χωρητικότητα μπαταρίας	Χρώμα LED
90% - 100%	Επίμονο πράσινο
70% - 90%	Πράσινο που αναβοβλέπει αργά
50% - 70%	Κίτρινο που αναβοβλέπει αργά
30% - 50%	Πορτοκαλί που αναβοβλέπει αργά
10% - 30%	Κόκκινο που αναβοβλέπει αργά
0% - 10%	Κόκκινο που αναβοβλέπει γρήγορα

※ Το ποσοστό μπαταρίας (%) είναι επίσης διαθέσιμο στο Dragon Center / MSI Center

※ Ονομαστική τάση / Ρεύμα: 5V == 300mA, Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 40 °C

※ Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα της MSI.

Română

Descriere

- Buton stânga
- Buton dreapta
- Roata scroll
- Buton lateral 1 (Setare implicită: Pagina următoare)
- Buton lateral 2 (Setare implicită: Pagina precedentă)
- Suprafață prindere carton alunecător cu model diamant
- Lumina RGB LED dragon
- Cablul portabil FrXionFree
- Comutator DPI
- Interuptor Opti/Pornit
- Senzor optic
- Port de încărcare
- Pastele PTFE
- Dongle (Folosit atunci când CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS este activ)
- Pin Pogo (Folosit atunci când CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS se reîncărcă)
- Port dongle (Folosit atunci când dongle-ul MSI este introdus)
- Micro USB
- Fâșie anti-lucrare încadrată

Ajustare indicator LED

Folosiți următoarele combinații în combinație repetată până când se ajunge la selecția preferată.

- Comutator DPI + buton dreapta = ajustarea nivelului de iluminare al LED-ului
- Comutator DPI + roata scroll = selecția efectului de iluminare LED
- Comutator DPI + buton margine 1 = ajustarea vitezei efectului de iluminare
- Comutator DPI + buton margine 2 = selectare culorii LED

※ Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul oficial MSI.

Presetări DPI pe 5 nivele

Pentru monitoare cu rezoluție mai mare se recomandă DPI mai mare. Apăsati în mod repetat comutatorul DPI localizat sub mouse până când se face selecția preferată.

Culoare LED	DPI
Albastru	400
Mov	800
Rosu	1600 (implicit)
Gălbui	3200
Verde	6400

※ DPI maxim: 20000 (prin software)

Indicator capacitate baterie

Citiți indicatorul de culoare Dragon RGB LED pentru a afla capacitatea mouse-ului.

Capacitate baterie	Culoare LED
90% - 100%	Verde stabil
70% - 90%	Verde respiră
50% - 70%	Gălbui respiră
30% - 50%	Portocaliu respiră
10% - 30%	Rosu respiră
0% - 10%	Rosu clipește

※ Procentajul de baterie (%) poate fi găsit și în Dragon Center / MSI Center

※ Tensiune nominală / Curent: 5V == 300mA; Temperatura maximă de operare: 40 °C

※ Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul oficial MSI

Čeština

Přehled

- Levé tlačítko
- Pravé tlačítko
- Posuvné kolečko
- Boční tlačítko 1 (výchozí nastavení: další stránka)
- Boční tlačítko 2 (výchozí nastavení: předchozí stránka)
- Protiskluzová grip s diamantovým vzorem
- Světelný RGB LED drak
- Přenositelný kabel FrXionFree
- Prepnáči DPI
- Zapnutí/vypnutí
- Optický senzor
- Ladění port
- PTFE klouzavky
- Dongle (používá se, když je aktivní CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS)
- Pogo pin (používá se, když je CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS nabíjen)
- Port adaptéru dongle (používá se, když je připojen adaptéru MSI Dongle)
- Micro USB
- Protiskluzová páska pro nabíječku

Nastavení indikátorů LED

Opakováním použitím následující kombinací tlačítek vyberete požadované nastavení.

- Prepnáči DPI + tlačítko Vpravo = úprava úrovně jasu LED
- Prepnáči DPI + posuvná kolečka = výběr světelného efektu LED
- Prepnáči DPI + boční tlačítko 1 = úprava rychlosti světelného efektu
- Prepnáči DPI + boční tlačítko 2 = výběr barvy LED

※ Další informace naleznete na oficiálních webových stránkách MSI.

Předvolby 5 úrovní DPI

Vyšší DPI je doporučováno pro monitory s vysokým rozlišením. Opakováním stisknutím přepínače DPI na spodní straně myši vyberete požadované nastavení.

Barva LED	DPI
Blue (Modrá)	400
Purple (Fialová)	800
Red (Červená)	1600 (výchozí)
Yellow (Žlutá)	3200
Green (Zelená)	6400

※ Maximální DPI: 20 000 (softwarově)

Indikátor kapacity baterie

Barva LED indikátoru Dragon RGB signalizuje kapacitu baterie myši.

Kapacita baterie	Barva LED
------------------	-----------

Deutsch

Übersicht

1. Linke Taste

2. Rechte Taste

3. Scrollrad

4. Seitentaste 1 (Standardeinstellung: Nächste Seite)

5. Seitentaste 2 (Standardeinstellung: Vorherige Seite)

6. Anti-Rutsch-Griff mit Diamantmuster

7. Drachen RGB LED Licht

8. Tragbares FríXionFree Kabel

9. DPI-Schalter

10. Ein-/Ausschalter

11. Optischer Sensor

12. Aufstellungstation

13. Molette

14. Dongle (Nur zur Ladung bei eingeschalteter CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS)

15. Pogo Pin (Nur zur Ladung der CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS)

16. Dongle-Anschluss (Nur bei Verwendung eines eingesteckten MSI-Dongles)

17. Micro USB

18. Anti-Rutsch-Seitengriff für das Ladegerät

Einstellung der LED-Anzeigen

Verschleppen Sie die folgenden Kombinationstasten wiederholt, bis eine richtige Auswahl getroffen wurde.

- DPI-Schalter + Rechte Taste = Anpassen Sie der LED-Helligkeitsstufen
- DPI-Schalter + Scrollrad = Wählen Sie einen LED-Beleuchtungseffekt
- DPI-Schalter + Seitentaste 1 = Anpassen der Lichteffekgeschwindigkeit
- DPI-Schalter + Seitentaste 2 = Wählen Sie eine LED-Farbe

※ Weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle MSI website.

5-stufige DPI-Voreinstellungen

Die höhere DPI wird den Monitoren mit höherer Auflösung empfohlen. Drücken Sie wiederholt den DPI-Schalter unter der Maus, bis die gewünschte Auswahl getroffen ist.

LED-Farbe	DPI
Blau	400
Lila	800
Rot	1600 (Standard)
Gelb	3200
Grün	6400

※ Maximale DPI: 20000 (von software)

Anzeige der Batteriekapazität

Lesen Sie die Farbe der Dragon RGB-LED-Anzeige ab, um die Batteriekapazität der Maus zu erfahren.

Batteriekapazität	LED-Farbe
90% - 100%	Statisch grün
70% - 90%	Altmend Grün
50% - 70%	Altmend gelb
30% - 50%	Altmend orange
10% - 30%	Altmend rot
0% - 10%	Blinkt rot

※ Batterieprozentatz (%) kann auch im Dragon Center / MSI Center gefunden werden
※ Nennspannung / Strom : 5 V == 300 mA ; Maximale Betriebstemperatur : 40 °C
※ Weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle MSI website.

Français

Vue d'ensemble

1. Bouton gauche

2. Bouton droit

3. Molette

4. Bouton latéral 1 (Réglage par défaut : Page suivante)

5. Bouton latéral 2 (Réglage par défaut : Page précédente)

6. Grip antidérapant à motif losange

7. Logo Dragon MSI avec rétroéclairage LED RGB

8. Câble FríXionFree amovible

9. Bouton DPI

10. Bouton Activer/Désactiver

11. Capteur optique

12. Port de charge

13. Autocollants des patins en téflon

14. Dongle (Utilisé lorsque la souris CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS est activé)

15. Broche Pogo (Utilisée lors de la charge de la souris CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS)

16. Port pour dongle (Utilisé lorsque le dongle MSI est inséré)

17. Port Micro USB

18. Bande antidérapante du chargeur

Réglage du rétroéclairage LED

Utilisez les combinaisons de touches suivantes de manière répétée jusqu'à ce que la sélection appropriée soit effectuée.

- Bouton DPI + Bouton droit = régler les niveaux de la luminosité LED
- Bouton DPI + Molette = sélectionner un effet d'éclairage LED
- Bouton DPI + Bouton latéral 1 = régler la vitesse de l'effet d'éclairage
- Bouton DPI + Bouton latéral 2 = sélectionner une couleur de LED

※ Pour plus d'information, veuillez visiter le site officiel de MSI.

Préréglages DPI à 5 niveaux

Le DPI le plus élevé est recommandé pour une utilisation avec des écrans à résolution plus élevée. Appuyez plusieurs fois sur le commutateur DPI situé sous la souris jusqu'à atteindre le taux de DPI souhaité.

Couleur LED	DPI
Bleu	400
Violet	800
Rouge	1600 (par défaut)
Jaune	3200
Vert	6400

※ DPI maximum : 20000 (par logiciel)

Indicateur du niveau de charge de la batterie

La couleur de l'indicateur LED RGB Dragon vous indique le niveau de charge de la batterie de la souris.

Niveau de charge de la batterie	Couleur LED
90% - 100%	Vert statique
70% - 90%	Vert respiration
50% - 70%	Jaune respiration
30% - 50%	Orange respiration
10% - 30%	Rouge respiration
0% - 10%	Rouge clignotant

※ Le pourcentage de batterie (%) peut également être trouvé dans Dragon Center/MSI Center
※ Tension nominale/Courant nominal : 5 V == 300 mA ; Température maximale de fonctionnement : 40 °C
※ Pour plus d'information, veuillez visiter le site officiel de MSI.

Русский

Обзор

1. Левая кнопка

2. Правая кнопка

3. Колесо прокрутки

4. Боковая кнопка 1 (функция по умолчанию: Вперед)

5. Боковая кнопка 2 (функция по умолчанию: Назад)

6. Нескользящий захват с ромбовидным рисунком

7. Подсветка логотипа

8. Портативный кабель FríXionFree

9. Переключатель DPI

10. Переключатель вкл./выкл.

11. Оптический сенсор

12. Порт зарядки

13. Наклейки на колеса для мыши

14. Приемник (только для использования мыши CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS)

15. Патогин (только для зарядки мыши CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS)

16. Порт для подключения приемника (только для подключения приемника от MSI)

17. Разъем Micro-USB

18. Нескользящая полоска для зарядного устройства

Регулировка светодиодной подсветки

Используйте следующие сочетания клавиш для регулировки подсветки.

- переключатель DPI + правая кнопка = яркость
- переключатель DPI + колесо = режим
- переключатель DPI + боковая кнопка 1 = скорость
- переключатель DPI + боковая кнопка 2 = цвет

※ Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт MSI.

Предустановленное значение DPI (доступно 5 уровней)

Рекомендуется выбрать более высокое значение DPI для мониторов с более высоким разрешением. Для переключения между разными значениями нажмите на переключатель DPI, расположенный под мышью.

Цвет подсветки	Значение DPI
Синий	400
Фиолетовый	800
Красный	1600 (по умолчанию)
Желтый	3200
Зеленый	6400

※ Максимальное значение DPI: 20000 (установлено с помощью программного обеспечения)

Индикатор зарядки батареи

Подсветка логотипа показывает заряд батареи мыши.

Зарядка батареи	Цвет подсветки
90% - 100%	Светится зеленым
70% - 90%	Медленно мигает зеленым
50% - 70%	Медленно мигает желтым
30% - 50%	Медленно мигает оранжевым
10% - 30%	Медленно мигает красным
0% - 10%	Мигает красным

※ Зарядка батареи в процентах (%) также отображается в программах Dragon Center / MSI Center
※ Значения потребления: 5В == 300мА; Максимальная температура при эксплуатации: 40 °C
※ Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт MSI

Español

Descripción general

1. Botón izquierdo

2. Botón derecho

3. Rueda de desplazamiento

4. Botón lateral 1 (Configuración por defecto: Siguiente Página)

5. Botón lateral 2 (Configuración por defecto: Página anterior)

6. Agarre antideslizante con patrón de diamantes

7. Luz LED RGB Dragon

8. Cable FríXionFree portátil

9. Comutador PPP

10. Activar/Desactivar

11. Sensor óptico

12. Puerto de carga

13. Pines PTFE

14. Llave (se usa cuando CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS está activo)

15. Contacto Pogo (se usa cuando CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS se está recargando)

16. Puerto para llave (se utiliza cuando se inserta la llave MSI)

17. Micro-USB

18. Banda antideslizante del cargador

Ajuste de indicadores LED

Utilice los siguientes botones en combinación repetidamente hasta que se realice la selección preferida.

- Comutador PPP + Botón derecho = Ajustar los niveles de brillo del LED
- Comutador PPP + Rueda de desplazamiento = Seleccionar un efecto de iluminación LED
- Comutador PPP + Botón lateral 1 = Ajustar la velocidad del efecto de iluminación
- Comutador PPP + Botón lateral 2 = Seleccionar un color de LED

※ Para más información, por favor, visite la página web oficial de MSI.

Ajustes preestablecidos de PPP de 5 niveles

Se recomiendan los valores de PPP más altos para los monitores con mayor resolución. Presione repetidamente el conmutador PPP ubicado debajo del ratón hasta que se realice la selección preferida.

Color del LED	PPP
Azul	400
Púrpura	800 (valor predeterminado)
Rojó	1600
Amarillo	3200
Verde	6400

※ Valor de PPP máximo: 20000 (por soft ware)

Indicador de capacidad de la batería

Lea el color del indicador LED Dragon RGB para conocer la capacidad de la batería del ratón.

Capacidad de la batería	Color del LED
90% - 100%	Verde fijo
70% - 90%	Respiración en verde
50% - 70%	Respiración en amarillo
30% - 50%	Respiración en naranja
10% - 30%	Respiración en rojo
0% - 10%	Rojó intermitente

※ El porcentaje de batería (%) también se puede encontrar en Dragon Center/MSI Center
※ Voltaje y corriente nominal: 5V == 300 mA; Temperatura máxima de funcionamiento: 40 °C
※ Para más información, por favor, visite la página web oficial de MSI

Italiano

Panoramica

1. Tasto Sinistra

2. Tasto Destra

3. Rotella di scorrimento

4. Tasto laterale 1 (impostazione predefinita: Pagina successiva)

5. Tasto laterale 2 (impostazione predefinita: Pagina precedente)

6. Impugnatura antiscivolo a forma di diamante

7. LED RGB a forma di dracovino

8. Cavo FríXionFree portatile

9. DPI switch

10. Accensione/peginmento

11. Sensore ottico

12. Porta di carica

13. Cuscinetti in PTFE

14. Dongle (usato con CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS attivo)

15. Pogo Pin (usato con CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS in carica)

16. Porta dongle (usata con dongle MSI inserito)

17. Micro USB

18. Striscia antiscivolo del caricatore

Regolazione dei LED

Utilizzare ripetutamente i seguenti tasti in combinazione finché non viene effettuata la selezione preferita.

- DPI switch + Tasto destro = regolare i livelli di luminosità del LED
- DPI switch + Rotella di scorrimento = selezionare un effetto di illuminazione LED
- DPI switch + Tasto laterale 1 = regolare la velocità dell'effetto luminoso
- DPI switch + Tasto laterale 2 = selezionare un colore del LED

※ Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web ufficiale MSI.

Preimpostazioni DPI a 5 livelli

Il DPI più alto è consigliato per i monitor con una risoluzione più alta. Premere ripetutamente il DPI switch situato sotto il mouse finché non viene effettuata la selezione preferita.

Colore LED	DPI
Blue (Blu)	400
Viola	800
Rosso	1600 (predefinito)
Giallo	3200
Verde	6400

※ DPI massimo: 20000 (in base al software)

Indicatore capacità batteria

Leggi il colore del LED Dragon RGB per conoscere la capacità della batteria del mouse.

Capacità della batteria	Colore LED
90% - 100%	Verde fisso
70% - 90%	Verde intermittente
50% - 70%	Giallo intermittente
30% - 50%	Aranazione intermittente
10% - 30%	Rosso intermittente
0% - 10%	Rosso lampeggiante

※ La percentuale della batteria (%) può essere trovata anche in Dragon Center / MSI Center
※ Tensione co porti nominale 5 V == 300 mA; temperatura operativa massima: 40 °C
※ Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web ufficiale MSI

Türkçe

Genel Bakış

1. Sol Düğme

2. Sağ Düğme

3. Kaydırma Tekerleği

4. Yan Düğme 1 (Varsayılan Ayar: Sonrakı Sayfa)

5. Yan Düğme 2 (Varsayılan Ayar: Önceki sayfa)

6. Elmas Desenli Kaymaz Tutucu

7. Dragon RGB LED Işık

8. Tasımlanmış FríXionFree Kablo

9. DPI Analitikan

10. Açma/Kapama Düğmesi

11. Optik Sensör

12. Sarı Bağlantı Noktası

13. PTFE Mouse Patenleri

14. Donanım Kilitli (CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS etkin olduğunda kullanılır)

15. Pogo Pin (CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS şarj olukten kullanılır)

16. Donanım Kilitli Yuvası (MSI Donanım Kilitli takılıken kullanılır)

17. Micro USB

18. Sarı Aleti Kaymaz Kayış

LED Göstergeleri ayarları

İhtilen seçti ayarlarına kadar aşağıdaki düğmeleri tekrarlı kombinasyonda kullanın.

- DPI Analitan + Sağ Düğme = LED parlaklık seviyelerini ayarlayın
- DPI Analitan + Kaydırma Tekerleği = Bir LED Aydinlatma Etkeli seçin
- DPI Analitan + Yan Düğme 1 = Aydinlatma Etkeli Hizni ayarlayın
- DPI Analitan + Yan Düğme 2 = Bir LED Rengi seçin

※ Daha fazla bilgi için lütfen MSI resmi web sitesini ziyaret edin.

5 seviyeli DPI Ön Ayarları

Daha yüksek DPI daha yüksek çözünürlüğe sahip monitörler için tavsiye edilir. Mouse'un altından bulunan DPI switchini sürekli olarak beşim ayarlarına kadar tekrar tekrar basın.

LED rengi	DPI
Mavi	400
Mor	800
Kırmızı	1600 (varsayılan)
Sarı	3200
Yeşil	6400

※ Maksimum DPI: 20000 (yazılım ile)

Pil Kapasitesi Göstergesi

Mouse pil kapasitesini öğrenmek için Dragon LED göstergesinin rengine bakın.

Pil kapasitesi	LED rengi
90% - 100%	Sabit Yeşil
70% - 90%	Nefes Yeşil
50% - 70%	Nefes Sarı
30% - 50%	Nefes Turuncu
10% - 30%	Nefes Kırmızı
0% - 10%	Yanıp Sönen Kırmızı

※ Pil Yüzdesi (%) ayrıca Dragon Center / MSI Center'dan görülebilir.
※ Anna Gerilim Akımı : 5V == 300mA ; Maksimum Çalışma Sıcaklığı : 40 °C
※ Daha fazla bilgi için lütfen MSI resmi web sitesini ziyaret edin

Polski

Przeład

1. Lewy przycisk

2. Prawy przycisk

3. Kółko przewijania

4. Boczny przycisk 1 (ustawienie domyślne: następna strona)

5. Boczny przycisk 2 (ustawienie domyślne: poprzednia strona)

6. Antypoślizgowy uchwyt w romby

7. Logo smoka z podświetleniem LED RGB

8. Przenośny kabel FríXionFree

9. Przeładcznik DPI

10. Wyłącznik

11. Czujnik optyczny

12. Gniazdo do ładowania

13. Ślizgacze PTFE

14. Moduł (używany w celu uaktywnienia myszy CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS)

15. Złącze sprężynowe (używane, gdy mysz CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS jest ładowana)

16. Gniazdo modułu (służy do włożenia modułu MSI)

17. Micro USB

18. Antypoślizgowy pasek ładowarki

Dostosowywanie wskaźników LED

Należy kilka razy użyć poniższych kombinacji przycisków w celu wybrania preferowanego ustawienia.

- Przeładcznik DPI + prawy przycisk = regulacja poziomu jasności podświetlenia LED
- Przeładcznik DPI + kółko przewijania = wybór efektu podświetlenia LED
- Przeładcznik DPI + boczny przycisk 1 = regulacja szybkości efektu podświetlenia
- DPI Analitan + boczny przycisk 2 = wybór koloru podświetlenia LED

※ Więcej informacji można znaleźć w oficjalnej witrynie firmy MSI.

5 wstępnie ustawionych poziomów DPI

Wyższe ustawienie DPI jest zalecane w przypadku monitorów o wyższej rozdzielczości. Naciśnij kilka razy znajdujący się pod myszą przeładcznik DPI, aż do wybrania preferowanego ustawienia.

Kolor LED	DPI
Niebieski	400
Fioletowy	800
Czerwony	1600 (domyślna)
Żółty	3200
Zielony	6400

※ Maks. DPI: 20000 (za pomocą oprogramowania)

Wskaźnik poziomu naładowania baterii

Na podstawie koloru wskaźnika LED myszy Dragon RGB można określić poziom naładowania jej baterii.

Poziom naładowania baterii	LED ę
90% - 100%	Stale zielone
70% - 90%	Odcychające zielone
50% - 70%	Odcychające żółte
30% - 50%	Odcychające pomarańczowe
10% - 30%	Odcychające czerwone
0% - 10%	Migające czerwone

※ Poziom naładowania baterii w procentach (%) można także sprawdzić w Dragon Center / MSI Center
※ Napięcie znamionowe/zamianowe 5 V == 300 mA ; Maks. temperatura robocza: 40 °C
※ Więcej informacji można znaleźć w oficjalnej witrynie firmy MSI

Português

Visão geral

1. Botão esquerdo

2. Botão direito

3. Roda de deslocação

4. Botão lateral 1 (Predefinição: Página seguinte)

5. Botão lateral 2 (Predefinição: Página anterior)

6. Seççáo antiderrapante com padrão em diamante

7. Dragão com luz RGB LED

8. Cabo FríXionFree portátil

9. Interruptor de DPI

10. Ligar/Desligar

11. Sensor óico

12. Porta de carregamento

13. Pés de PTFE

14. Adaptador (Utilizado quando o CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS está ativo)

15. Pino Pogo (Utilizado para recarregar o CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS)

16. Porta de adaptador (Utilizada para inserir o adaptador MSI)

17. Micro USB

18. Faixa antiderrapante do carregador

Ajustes dos indicadores LED

Utilize as seguintes combinações de botões repetidamente até selecionar a sua preferência.

- Interruptor de PPP + Botão direito = ajustar os níveis de brilho do LED
- Interruptor de PPP + Roda de deslocamento = selecionar um efeito de iluminação LED
- Interruptor de PPP + Botão lateral 1 = ajustar a velocidade do efeito de iluminação
- Interruptor de PPP + Botão lateral 2 = selecionar uma cor do LED

※ Para obter mais informações, visite o site da MSI.

5 níveis de predefinições de PPP

O nível de PPP mais elevado é recomendado para monitores com maior resolução. Pressione repetidamente o interruptor de PPP localizado debaixo do rato até selecionar a sua preferência.

Cor do LED	PPP
Azul	400
Roxo	800
Vermelho	1600 (predefinição)
Amarilo	3200
Verde	6400

※ Máximo de PPP: 20000 (através de software)

Indicador de capacidade da bateria

Verifique a cor do indicador LED RGB Dragon para saber a capacidade da bateria do rato

Capacidade da bateria	Cor do LED
90% - 100%	Verde estático
70% - 90%	Verde intermitente lento
50% - 70%	Amarelo intermitente lento
30% - 50%	Laranja intermitente lento
10% - 30%	Vermelho intermitente lento
0% - 10%	Vermelho intermitente

※ A percentagem da bateria (%) pode também ser encontrada no Dragon Center / MSI Center
※ Tensão/corrente nominal: 5V == 300mA ; Temperatura máxima em funcionamento: 40 °C
※ Para obter mais informações, visite o website oficial da MSI.

Nederlands

Overzicht

1. Knop Links

2. Knop Rechts

3. Scrollwiel

4. Zijknop 1 (standaardinstelling: Volgende pagina)

5. Zijknop 2 (standaardinstelling: Vorige pagina)

6. Antislipgreep met diamantpatroon

7. Dragon RGB LED-lampje

8. Draagbare FríXionFree-kabel

9. DPI-schakelaar

10. Aan/uit schakelen

11. Optische sensor

12. Laadpoort

13. PTFE-skates

14. Dongle (gebruikt wanneer CLUTCH GM41 LIGHTGEWICHT DRAADLOOS actief is)

15. Pogo-pen (gebruikt wanneer CLUTCH GM41 LIGHTGEWICHT DRAADLOOS wordt opgeladen)

16. Dongle-poort (gebruikt wanneer MSI-dongle wordt geplaatst)

17. Micro USB

18. Antislipstrook lader

Afstellingen LED-indicatoren

Gebruik de volgende knoppen in combinatie herhaaldelijk tot de gewenste selectie wordt gemaakt.

- DPI-schakelaar + knop rechts = pas de LED-helderheidsstufen
- DPI-schakelaar + scrollwiel = selecteer een LED-verlichtingseffect
- DPI-schakelaar + zijknop 1 = pas de snelheid van het verlichtingseffect aan
- DPI-schakelaar + zijknop 2 = selecteer een LED-kleur

※ Ga voor meer informatie naar de officiële website van MSI.

DPI-voorinstellingen met 5 niveaus

De hogere DPI wordt aanbevolen voor monitors met hogere resolutie. Druk herhaaldelijk op de DPI-schakelaar onder de muis tot de gewenste selectie is gemaakt.

LED-kleur	DPI
Blauw	400
Paars	800
Rood	1600 (standaard)
Geel	3200
Groen	6400

※ Maximum DPI: 20000 (after software)

Indicator van batterijcapaciteit

Lees de kleur van de Dragon RGB LED-indicator voor informatie over de batterijcapaciteit van de muis.

Batterijcapaciteit	LED-kleur
90% - 100%	Constant groen
70% - 90%	Ademend groen
50% - 70%	Ademend geel
30% - 50%	Ademend oranje
10% - 30%	Ademend rood
0% - 10%	Knipperend rood

※ Batteriepercentage (%) kan men bevens vinden in Dragon Center / MSI Center
※ Nominale spanning / stroom : 5V == 300mA ; Maximum bedrijfstemperatuur : 40 °C
※ Ga voor meer informatie naar de officiële website van MSI

Norsk

Översikt

1. Venstre knapp

2. Høyre knapp

3. Rullehjul

4. Sideknapp 1 (standardinstilling: neste side)

5. Sideknapp 2 (standardinstilling: forrige side)

6. Diamantmønstre antislipgrep

7. Dragon RGB LED-lampe

8. Bærbart FríXionFree-kabel

9. DPI-skjellepp

10. Bryter på/av

11. Optisk sensor

12. Ladeport

13. PTFE-skjeller

14. Sideknapp 1 (brukes når CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS er aktiv)

15. Lightnøtt (brukes når CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS lades)

16. Dongle-port (brukes når MSI-dongle er satt inn)

17. Micro USB

18. Angikstirrimmel for lader

Justere LED-indikatorer

Brug følgende knapper i kombinasjon gjentatte ganger til det riktige er valgt.

- DPI-bryter + høyre knapp = juster lysstyrkenivå
- DPI-bryter + rullehjul = velg en LED-lyseffekt
- DPI-bryter + sideknapp 1 = juster lysstyrkehastigheten
- DPI-bryter 2 + sideknapp 2 = velg en LED-farge

※ Besøk det offisielle nettstedet til MSI for mer informasjon.

5-nivåers DPI-forhåndsinnstillinger

Høyere DPI anbefales ved skjerm med høyere oppløsning. Trykk DPI-bryteren under musen flere ganger til det riktige er valgt.

LED-farge	DPI
Blå	400
Lilla	800
Rød	1600 (standard)
Gul	3200
Grønn	6400

※ Maksimal DPI: 20000 (i programvare)

Batterikapasitetsindikator

Les fargen på Dragon RGB LED-indikatoren for å finne batterikapasiteten til musen.

Batterikapasitet	LED-farge
90% - 100%	Lys grønt
70% - 90%	Puster grønt
50% - 70%	Puster gult
30% - 50%	Puster oransje
10% - 30%	Puster rødt
0% - 10%	Blinker rødt

※ Batterieprosent (%) finner du også i Dragon Center / MSI Center
※ Nominal spenning / strøm : 5 V == 300 mA ; Maksimal drifttemperatur : 40 °C
※ Besøk det offisielle nettstedet til MSI for mer informasjon.

Dansk

Översigt

1. Venstre knap

2. Høyre knap

3. Rullehjul

4. Sideknapp 1 (standardinstilling: Neste side)

5. Sideknapp 2 (standardinstilling: Forrige side)

6. Diamantmønstet skridskidt greb

7. Dragon RGB LED-lys

8. Bærbart gnidningsfri kabel

9. DPI-skilleknop

10. Tænd/sluk

11. Optisk sensor

12. Opladningsport

13. PTFE-skjelter

14. Dongle (bruges når CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS er aktiv)

15. Pogo-stift (bruges når CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS oplades)

16. Dongle-port (bruges når MSI Dongle tilsluttes)

17. Micro USB

18. Oplader med skridskidder strimmel

Justering af LED-indikatorer

Brug følgende knapper sammen gentagne gange, indtil du har den foretrukne indstilling.

- DPI-kontakt + højre knap = juster lysstyrken på LED-lyset
- DPI-kontakt + rullehjul = vælg en LED-lyseffekt
- DPI-kontakt + sideknapp 1 = juster lysstyrken på lyseffekten
- DPI-kontakt + sideknapp 2 = vælg en LED-farve

※ For yderligere oplysninger bedes du gå på på MSI officielle hjemmeside.

5 Forudindstillede DPI-konfigurationsniver

Et højere DPI-indstilling anbefales på skærme med højere opløsninger. Tryk gentagne gange på DPI-kontakt under musen, indtil du har den foretrukne indstilling.

Indikatorfarve	DPI
Blå	400
Lilla	800
Rød	1600 (standard)
Gul	3200
Grøn	6400

※ Maksimum DPI: 20000 (after software)

Batteri-indikator

Læs farven på Dragon RGB LED-indikatoren for, at se musens batteriniveau.

Batteriniveau	Indikatorfarve
90% - 100%	Lys grønt
70% - 90%	Blinker langsomt grøn
50% - 70%	Blinker langsomt gul
30% - 50%	Blinker langsomt orange
10% - 30%	Blinker langsomt rødt
0% - 10%	Blinker rødt

※ Batterieprocenten (%) kan også findes i Dragon Center / MSI Center
※ Klassificeret spænding/strom: 5V == 300mA, maksimum drifttemperatur: 40 °C
※ For yderligere oplysninger bedes du gå på MSI officielle hjemmeside

Українська

Зagальний Oгляд

1. Ліва кнопка

2. Права кнопка

3. Коліщатко прокручування

4. Бічна кнопка 1 (За замовчуванням: Наступна сторінка)

5. Бічна кнопка 2 (За замовчуванням: Попередня сторінка)

6. Ромбований рельєф проти ковзання

7. Індикатор Dragon RGB LED

8. Портативний кабель FríXionFree

9. Перемикач DPI

10. Перемикачч Увімкнути/Вимкнути

11. Оптичний датчик

12. Порт для зарядження

13. Рольони PTFE

14. Ключ (Застосовується, коли активне CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS)

15. Причепна шпилька (застосовується при перезарядженні CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS)

16. Порт ключа (застосовується, коли вставлено ключ MSI)

17. Micro-USB

18. Подовжувач зарядження з покриттям від ковзанням

Регулювання світлодіодних індикаторів

Повторно користуйтеся наступними поданнями кнопок, доки не буде зроблено бажаний вибір.

- Перемикач DPI + Права кнопка = регулює рівні яркості світлодіодів
- Перемикач DPI + Коліщатко прокручування = вибір ефекту світлодіодного освітлення
- Перемикач DPI + Бічна кнопка 1 = регулювання швидкості ефекту освітлення
- Перемикач DPI + Бічна кнопка 2 = вибір кольору світлодіодів

※ Більше інформації про обслуговування подано на офіційному веб-сайті MSI.

Попередні налаштування 5 рівнів DPI

Вище DPI рекомендовано для моніторів з вищою роздільною здатністю. Повторно натискайте перемикач DPI, щоб задовольнити вимоги на миші, доки не зробите бажаний вибір.

Колір світлодіода	DPI
Блакитний	400
Фіолетовий	800
Червоний	1600 (за замовчуванням)
Жовтий	3200
Зелений	6400

※ Максимальні DPI: 20000 (за ІТЗ)

Індикатор ємності акумулятора

Колір світлодіодного індикатора Dragon RGB позначає ємність акумулятора миші.

Ємність акумулятора	Колір світлодіода
90% - 100%	Постійний зелений