

Ostrzeżenie

Trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

Połknięcie lub wykorzystanie w inny niewłaściwy sposób może spowodować uduszenie lub inne obrażenia. Jeśli podejrzewasz, że dziecko połknęło produkt, skontaktuj się z lekarzem.

Nie rozbieraj produktu na części ani go nie modyfikuj. Producent nie bierze odpowiedzialności za zgubienie, zniszczenie czy uszkodzenie integralnych i nie integralnych elementów produktu/zestawu.

Trzymać z dala od źródeł ciepła takich jak kaloryfer, piec, kominek itp.
Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają reklamacji.

Jeśli produkt wydziela nieprzyjemny zapach, dymi lub się przegrzewa, natychmiast wyłącz urządzenie, w którym produkt jest zainstalowany i odłącz od gniazdka przewód zasilania. Nie używaj więcej produktu.

Produkt można wykorzystywać wyłącznie w urządzeniach do ogólnego użytku domowego i biurowego. Nie należy używać produktu w urządzeniach ani systemach, od których wymaga się wyjątkowo wysokich poziomów jakości i/lub niezawodności (np. w dekodernach cyfrowych/analogowych z funkcją nagrywania danych - on demand). Nie należy go używać w sprzęcie, którego nieprawidłowe funkcjonowanie lub awaria mogą spowodować czyjąś śmierć, obrażenia ciała, uszkodzenia mienia lub wyrzucić istotny niepożądany wpływ na ludzi.

Oznaczenie na produkcie opiera się na zastosowanym układzie pamięci, a nie na ilości pamięci dostępnej dla użytkownika w celu zapisu danych. Część pojemności jest zarezerwowana dla funkcjonalności produktu.

Przybliżona pojemność użytkowa (1 GB = 1 073 741 824 bajty)

57,6 GB (pamięć 64 GB)

28,8 GB (pamięć 32 GB)

14,4 GB (pamięć 16 GB)

7,2 GB (pamięć 8 GB)

3,6 GB (pamięć 4 GB)

1,8 GB (pamięć 2 GB)

Szybkość odczytu i zapisu uzależniona jest w szczególności od warunków użytkowania pamięci takich jak zastosowane urządzenia oraz wielkości przesyłanych plików.

Przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu należy dokładnie i w całości przeczytać instrukcję obsługi.

Instrukcja : Podłącz urządzenie do portu USB



Warning

Keep out of reach of children and pets.

Swallowing or other misuse may cause suffocation or other injury. Contact a doctor if you suspect a child has swallowed the Product.

Do not disassemble or modify the Product. The manufacturer is not responsible for the loss, destruction or damage of integral and integrated part of the product/set.

Keep away from heat sources such as radiators, stove, fireplace, etc. Mechanical defects are not subject to the complaint.

If the Product produces an odor, overheats or smokes, immediately turn off the device with which the Product is used, and disconnect the power cord from the outlet. Do not use the Product again.

Only use the Product with general home or office electric appliances. Do not use the Product in equipment or systems that requires extraordinarily high levels of quality and/or system reliability (eg. set-top digital / analog recording function data - on demand) or in equipment the malfunction or failure of which may cause loss of human life, bodily injury, property damage or serious effect to the public.

The Product is labeled based on the memory chip(s) it contains, not the amount of memory capacity available for data storage by the end user. Part of the capacity is reserved for Product functionality.

Approximate usable capacity (1GB = 1,073,741,824 bytes):

57.6GB (64GB USB Flash Drive)

28.8GB (32GB USB Flash Drive)

14.4GB (16 GB USB Flash Drive)

7.2 GB (8GB USB Flash Drive)

3.6GB (4GB USB Flash Drive)

1.8 GB (2GB USB Flash Drive)

Read and write speed may vary depending on user-specific conditions, such as devices used and file size transferred.

Please read your device manual carefully and entirely before using this memory product

Instructions: Connect the device to the USB port



Pojemność nośnika/ Storage capacity

Zdjęcia/Photo *

	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB
Standard Quality (JPEG compressed, 5MP)	2.280+	4.570+	9.150+	18.300+	36.600+	73.200+
High Quality (JPEG compressed, 12MP)	950+	1.900+	3.800+	7.600+	15.250+	30.500+
Professional Quality (RAW uncompressed, 16MP)	70+	140+	280+	570+	1.140+	2.280+

Video *

	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB
Web Quality (Low resolution, 1Mbps)	500 min.	1000 min.	2.00 min.	4.00 min.	8.000 min.	16.000 min.
Standard Quality (DVD resolution, 6Mbps)	90 min.	180 min.	360 min.	720 min.	1.440 min.	2.880 min.
High Quality (Full HD resolution, 9Mbps)	60 min.	120 min.	240 min.	480 min.	960 min.	1.920 min.
Professional Quality (Full HD, uncompressed)	1 min.	2 min.	4 min.	8 min.	16 min.	32 min.

Muzyka/Music *

	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB
Standard Quality (MP3, 128kbps)	60+ hrs.	120+ hrs.	240+ hrs.	480+ hrs.	960+ hrs.	1.920+ hrs.
High Quality (MP3, 320kbps)	30+ hrs.	60+ hrs.	120+ hrs.	240+ hrs.	480+ hrs.	960+ hrs.
Professional Quality (WAV, uncompressed)	6+ hrs.	12+ hrs.	24+ hrs.	48+ hrs.	96+ hrs.	192+ hrs.