

HUAWEI FreeBuds Pro

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Schnellstartanleitung
Guida di avvio rapido
Guía de inicio rápido
Guia de Início Rápido
Snelstartgids
Instrukcja obsługi

Οδηγός γρήγορης έναρξης
Stručný návod k obsluze
ຜູ້ມີອາການໃຊ້ງານຕົນ
အမြန် စတင်ရန် လမ်းညွှန်
クイックスタートガイド
دليل التشغيل السريع


Earphone model: T0003
Charging case model: T0003C

6020873_02

HUAWEI

Factory reset
Press and hold the Function button for 10s until the indicator flashes red. The earbuds will enter Pairing mode.
Restaurer les paramètres d'usine : maintenez enfoncé le bouton pendant dix secondes jusqu'à ce que l'indicateur clignote en rouge. Les écouteurs passeront en mode association.
Auf die Werkseinstellungen zurücksetzen: Drücken und halten Sie die Taste 10 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige rot blinkt. Die Ohrhörer wechseln in den Kopplungsmodus.
Reimpostazione di fabbrica: Tieni premuto il pulsante per 10 secondi, fino a quando la spia non lampeggia in rosso. Gli auricolari quindi entrano in modalità di associazione.
Restablecer valores de fábrica: Mantenga pulsado el botón durante 10 segundos hasta que el indicador se ilumine en rojo de forma intermitente. Los auriculares accederán al modo de enlace.
Reposição de fábrica: prima continuamente o botão de durante 10 s até o indicador ficar vermelho intermitente. Os auriculares irão entrar no modo de emparelhamento.
Resetten naar fabrieksinstellingen: houd de knop 10 seconden ingedrukt totdat het indicatielampje rood knippert. De oordopjes schakelen over naar de Koppelingsmodus.
Resetowanie do ustawień fabrycznych: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 10 sekund, aż wskaźnik zamigie na czerwono. Słuchawki przejdą w tryb parowania.
Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 10 δευτ. μέχρι η ενδεικτική λυχνία να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Τα ακουστικά θα εισέλθουν στη λειτουργία αντιστοίχισης.
Obnovení továrního nastavení: Stiskněte tlačítko a podržte jej po dobu 10 s, dokud kontrolka nezačne blikat červeně. Sluchátka se pak přepnou do režimu Párování.
การรีเซ็ตเป็นการลบค่าเริ่มต้นจากโรงงาน: กดปุ่มค้างไว้ 10 วินาทีจนกระทั่งไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีแดง หูฟังจะเข้าสู่โหมดการจับคู่
စက်ရုံထုတ် ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း- အချက်ပြစီ: အနီရောင်လင်းလာသည်အထိ ခလုတ်ကို 10 စက္ကန့် ဖိ၍နှိပ်ထားပါ။ နားကြပ်များသည် ချိတ်ဆက်မှုမှခွဲသိ၍ ဝင်ရောက်ပါမည်။
初期設定へのリセット: インジケータが赤く点滅するまで、充電ケース側面の機能ボタンを10秒間長押しします。イヤホンパッドがペアリングモードに移行します。
إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع: اضغط مطوّلًا على زر الوظيفة لمدة ثلثين. ستدخل سماعات الأذن وضع الاقتران عند تشغيلها للمرة الأولى. وضع الاقتران الأحمر. ستدخل سماعات الأذن في وضع الاقتران.

Bluetooth pairing




Open the charging case. Press and hold the Function button for 2s. The earphones will enter Pairing mode when powered on for the first time.
Ouvrez l'étui de rechargement. Maintenez enfoncé le bouton Fonction pendant deux secondes. Les écouteurs passeront automatiquement en mode association lorsqu'on les allumera pour la première fois.
Öffnen Sie die Ladehülle. Halten Sie die Funktionstaste für 2 Sek. gedrückt. Beim ersten Einschalten rufen die Ohrhörer den Kopplungsmodus auf.

Apri la custodia di carica. Tieni premuto il pulsante Funzione per 2 secondi. Quando vengono accesi per la prima volta, gli auricolari entreranno in modalità Associazione.
Abra el estuche de carga. Mantenga pulsado el botón multifunción durante 2 segundos. Los auriculares accederán al modo de enlace cuando se enciendan por primera vez.
Abra a caixa de carregamento. Prima continuamente o botão Função durante 2 s. Os auriculares irão entrar no modo de emparelhamento quando ligados pela primeira vez.
Open de oplaadcase. Houd de functieknop 2 seconden ingedrukt. De oordopjes gaan over op de Koppelingsmodus wanneer ze voor de eerste keer worden ingeschakeld.
Otwórz etui z ładowarką. Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 2 s. Przy pierwszym włączeniu słuchawki przejdą w tryb parowania.
Ανοίξτε τη θήκη φόρτισης. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτ. Τα ακουστικά θα εισέλθουν στη λειτουργία αντιστοίχισης την πρώτη φορά που θα ενεργοποιηθούν.
Otevřete nabíječku pouzdro. Stiskněte tlačítko Funkce a podržte jej po dobu 2 s. Sluchátka se při prvním zapnutí přepnou do režimu Párování.
เปิดเคสชาร์จ กดปุ่มฟังก์ชันค้างไว้ 2 วินาที หูฟังจะเข้าสู่โหมดการจับคู่เมื่อเปิดเครื่องเป็นครั้งแรก
အားသွင်းကွေ့စက်ကို ဖွင့်ပါ။ လုပ်ဆောင်ချက်ခလုတ်ကို 2 စက္ကန့် ဖိ၍နှိပ်ထားပါ။ နားကြပ်များကို ဝတ်ဆင်ဆုံးအကြိမ် ပါဝါဖွင့်ပါက ချိတ်ဆက်မှုမှခွဲသိ၍ ဝင်ရောက်ပါမည်။
充電ケースを開き、側面の機能ボタンを2秒間長押しします。初めて電源をオンにすると、イヤホンはペアリングモードに移行します。

افتح علبة الشحن. اضغط مطوّلًا على زر الوظيفة لمدة ثلثين. ستدخل سماعات الأذن وضع الاقتران عند تشغيلها للمرة الأولى. وضع الاقتران الأحمر. ستدخل سماعات الأذن في وضع الاقتران.

Changing the ear tips




Choose the size which provides your desired noise cancellation effect and comfort level.
Choisissez la taille qui procure l'effet de suppression du bruit et le niveau de confort souhaités.
Wählen Sie die Größe, die Ihnen die gewünschte Geräuschunterdrückung und Komfort bietet.
Scegli le dimensioni in grado di assicurare gli effetti di cancellazione del rumore e il livello di comfort desiderati.
Seleccione el tamaño que le ofrezca la posibilidad de disfrutar del efecto de cancelación de ruido y del mayor nivel de confort.

Selecione o tamanho que lhe proporciona o efeito de cancelamento de ruído e o nível de conforto pretendidos.
Kies de maat die uw gewenste geluidsonderdrukkingseffect en comfortniveau biedt.
Wybierz rozmiar, który zapewnia odpowiedni efekt redukcji hałasu i właściwy poziom komfortu.
Επιλέξτε το μέγεθος που προσφέρει το αποτέλειασμα ακύρωσης θορύβου και το επιθυμητό άνεσης που επιθυμείτε.
Vyberte velikost, která odpovídá vámi požadované úrovni efektu potlačení hluku a pohodlí.
เลือกขนาดที่ให้อาพเพ็กต์ตัดเสียงรบกวนและระดับความสบายที่คุณต้องการ
သင်္ခလုံရုံသော ဆူညံသံ ဝယ်ဖျက်မှု အထူးပြုလုပ်ချက်နှင့် သက်တောင့်သက်သာရှိမှုအဆင့်ကို ဝေးသည့် အရွယ်အစားကို ရွေးချယ်ပါ။
期待するノイズキャンセリング効果と快適な装着感が得られるサイズを選択してください。
اختر الحجم الذي يوفر تأثير إلغاء الضوضاء ومستوى الراحة المرغوبين.

Selezionare il numero di volte da premere il tasto di accensione per regolare il volume.
Choisissez le nombre de fois à appuyer sur le bouton de réglage du volume.
Wählen Sie die Anzahl der Malen, die Sie die Lautstärke-Taste drücken, um die Lautstärke einzustellen.
Scegli il numero di volte da premere il tasto di accensione per regolare il volume.
Seleccione el número de veces que pulse el botón de ajuste de volumen para regular el volumen.
Aumentar o volume: deslize para cima. Diminuir o volume: deslize para baixo.
Volume omhoog: veeg omhoog. Volume omlaag: veeg omlaag.
Zwiększanie głośności: przeciągnij palcem w górę. Zmniejszanie głośności: przeciągnij palcem w dół.
Αύξηση έντασης: Σαρώστε προς τα πάνω. Μείωση έντασης: Σαρώστε προς τα κάτω.
Zvýšení hlasitosti: Potáhněte prstem nahoru. Snížení hlasitosti: Potáhněte prstem dolů.
เพิ่มระดับเสียง: ปัดขึ้นขึ้น ลดระดับเสียง: ปัดด้านล่าง
အသံကျယ်ရန်- အပေါ်သို့ ပွတ်ဆွဲပါ။ အသံလျှော့ရန်- အောက်သို့ ပွတ်ဆွဲပါ။
音量アップ: 上にスワイプします。音量ダウン: 下にスワイプします。

افتح علبة الشحن. اضغط مطوّلًا على زر الوظيفة لمدة ثلثين. ستدخل سماعات الأذن وضع الاقتران عند تشغيلها للمرة الأولى. وضع الاقتران الأحمر. ستدخل سماعات الأذن في وضع الاقتران.

Adjusting volume




Volume up: Swipe up. Volume down: Swipe down.
Volume Haut : faites glisser vers le haut. Volume Bas : faites glisser vers le bas.
Lauter: Nach oben streichen. Leiser: Nach unten streichen.
Volume su: Scorri in alto. Anruf ablehnen: Scorri in basso.
Subir el volumen: Deslizar el dedo hacia arriba. Bajar el volumen: Deslizar el dedo hacia abajo.

Aumentar o volume: deslize para cima. Diminuir o volume: deslize para baixo.
Volume omhoog: veeg omhoog. Volume omlaag: veeg omlaag.
Zwiększanie głośności: przeciągnij palcem w górę. Zmniejszanie głośności: przeciągnij palcem w dół.
Αύξηση έντασης: Σαρώστε προς τα πάνω. Μείωση έντασης: Σαρώστε προς τα κάτω.
Zvýšení hlasitosti: Potáhněte prstem nahoru. Snížení hlasitosti: Potáhněte prstem dolů.
เพิ่มระดับเสียง: ปัดขึ้นขึ้น ลดระดับเสียง: ปัดด้านล่าง
အသံကျယ်ရန်- အပေါ်သို့ ပွတ်ဆွဲပါ။ အသံလျှော့ရန်- အောက်သို့ ပွတ်ဆွဲပါ။
音量アップ: 上にスワイプします。音量ダウン: 下にスワイプします。

زيادة مستوى الصوت: السحب لأعلى. خفض مستوى الصوت: السحب لأسفل.

Voice call




Answer/End a call: Pinch either earbud handle once. Reject a call: Pinch twice.
Répondre/Mettre fin à un appel : pincez une fois l'une des deux poignées. Refuser un appel : pincez deux fois.
Anruf annehmen/beenden: Einen der Ohrhörergriffe einmal zusammendrücken. Anruf ablehnen: Zweimal zusammendrücken.
Rispondere/terminare una chiamata: stringi una volta una delle due impugnature degli auricolari. Rifiutare una chiamata: stringi due volte.

Responder/Finalizar una llamada: Pulse el mango de uno de los auriculares una vez. Rechazar una llamada: Pulse dos veces.
Atender/terminar uma chamada: aperte uma vez a asa de qualquer dos auriculares. Rejeitar uma chamada: aperte duas vezes.
Een oproep opnemen/beëindigen: knijp één keer op een van de oordophendels. Een oproep weigeren: knijp twee keer.
Odbieranie/kończenie połączenia: uszczypnij uchwyt dowolnej słuchawki. Odrzucenie połączenia: uszczypnij dwukrotnie.
Απάντηση σε κλήση/Τερματισμός κλήσης: Τσιμπήστε μία φορά τη λαβή οποιουδήποτε ακουστικού. Απόρριψη κλήσης: Τσιμπήστε δύο φορές.
Přijetí/ukončení hovoru: Jednou stáhněte prsty k sobě na držátku kteréhokoli sluchátka. Odmítnutí hovoru: Stáhněte prsty k sobě dvakrát.
รับ/วางสาย: จับนิ้วทั้งสามนิ้วข้างใดข้างหนึ่งหนึ่งครั้ง การปฏิเสธสาย: จับนิ้วสองครั้ง
အမှန်ပြန်လည်ဖြေကြားရန်/မှန်ချရန်- နှစ်သက်ရာ နားကြပ်အုပ်ကို တစ်ကြိမ်ချဲ့ချဲ့ပါ။ မှန်ခေါ်ဆိုမှုကို ငြင်းရန်- နှစ်ကြိမ်ချဲ့ချဲ့ပါ။
着信応答/通話終了: イヤホンのどちらかの柄の部分をも1回つまみます。着信拒否: 2回つまみます。

الرد على مكالمات/إنهاء مكالمات: اضغط على أحد مقابض سماعة الأذن مرة واحدة. رفض مكالمات: اضغط مرتين.

Music playback



	● Pinch	
● X 1	● X 2	● X 3
▶ /	▶	◀

EN Play/Pause music: Pinch either earbud handle once. Next song: Pinch twice. Previous song: Pinch three times.

FR Écouter/Mettre en pause de la musique : pincez une fois l'une des deux poignées. Morceau suivant : pincez deux fois. Morceau précédent : pincez trois fois.

DE Musik wiedergeben/pausieren: Einen der Ohrhörergriffe einmal zusammendrücken. Nächster Titel: Zweimal zusammendrücken. Vorheriger Titel: Dreimal zusammendrücken.

IT Riprodurre/sospendere le musica: stringi una volta una delle due impugnature degli auricolari. Canzone successiva: stringi due volte. Canzone precedente: stringi tre volte.

ES Reproducir/pausar música: Pulse el mango de uno de los auriculares una vez. Canción siguiente: Pulse dos veces. Canción anterior: Pulse tres veces.

PT Reproduzir/pausar música: aperte uma vez a asa de qualquer dos auriculares. Música seguinte: aperte duas vezes. Música anterior: aperte três vezes.

NL Muziek afspelen/pauzeren: knijp één keer op een van de oordophendels. Volgend nummer: knijp twee keer. Vorig nummer: knijp drie keer.

PL Odtwarzanie/wstrzymywanie muzyki: uszczypnij uchwyt dowolnej słuchawki. Następnny utwór: uszczypnij dwukrotnie. Poprzedni utwór: uszczypnij trzykrotnie.

EL Αναπαράγωγή/παύση μουσικής: Τομπήστε μία φορά τη λαβή οποιασδήποτε ακουστικού. Επόμενο τραγούδι: Τομπήστε δύο φορές. Προηγούμενο τραγούδι: Τομπήστε τρεις φορές.

CS Přehrání nebo pozastavení hudby: Jednou stáhněte prsty k sobě na držátku kteréhokoli sluchátka. Následující skladba: Stáhněte prsty k sobě dvakrát. Předchozí skladba: Stáhněte prsty k sobě třikrát.


TH เล่น/หยุดเพลงชั่วคราว: จับนิ้วที่ก้านหูฟังข้างใดข้างหนึ่งหนึ่งครั้ง เพลงถัดไป: จับนิ้วสองครั้ง เพลงก่อนหน้า: จับนิ้วสามครั้ง

MY သီချင်းကို ဖွင့်ရန်/ခေတ္တရပ်ရန်- နှစ်သက်ရာ နားကြပ်အော်ပီ တစ်ကြိမ်ချုံ့ချုံ့ပါ။ နောက်လာမည့် သီချင်း- နှစ်ကြိမ်ချုံ့ချုံ့ပါ။ ယခင် သီချင်း- သုံးကြိမ်ချုံ့ချုံ့ပါ။

JA 音楽の再生/一時停止:イヤホンのどちらかの柄の部分を1回つまみます。次の曲:2回つまみます。前の曲:3回つまみます。

AR التشغيل/الإيقاف المؤقت للموسيقى: اضغط على أحد مقابض سماعة الأذن مرة واحدة. الأغنية التالية: اضغط مرتين. الأغنية السابقة: اضغط ثلاثة مرات.

Noise cancellation



EN Pinch and hold the earbud handle to choose a noise cancellation mode.

FR Pincez la poignée de l'écouteur en la tenant pour choisir un mode de suppression du bruit.

DE Ziehen Sie die Finger auf dem Ohrhörergriff zusammen und halten Sie sie, um einen Geräuschunterdrückungsmodus auszuwählen.

IT Pizzica e tieni premuto l'impugnatura dell'auricolare per scegliere la modalità di cancellazione del rumore.

ES Pellizcar y mantener el mango del auricular para seleccionar un modo de cancelación de ruido.

PT Aperte continuamente a asa do auricular para selecionar um modo de cancelamento de ruído.

NL Knijp in en houd de oordophendel vast om een modus voor geluidsonderdrukking te kiezen.

PL Uszczypnij i przytrzymaj uchwyt słuchawki, aby wybrać tryb redukcji hałasu.

EL Τομπήστε παρατεταμένα τη λαβή του ακουστικού για να επιλέξετε μια λειτουργία ακύρωσης θορύβου.

CS Pro výběr režimu potlačení hluku zmačkněte a podržte držák sluchátka.


TH จับนิ้วที่ก้านหูฟังค้างไว้เพื่อเลือกโหมดการตัดเสียงรบกวน

MY ဆွဲညှပ် ဝယ်ဖျက်မှု ဓနစ်ကို ရွေးချယ်ရန် နားကြပ်ကိုင်းကို ချုံ့ချုံ့ နှိပ်ထားပါ။

JA イヤーバッドの柄の部分をつまんだ状態で保持し、ノイズキャンセリングモードを選択します。

AR ضع أصبعين وضمهما لبعضهما مظلًا على مقبض سماعة الأذن اختيار وضع الغاء الضوضاء.

Charging the earbuds



EN Place the earbuds in the charging case. They will start to charge automatically.

FR Placez les écouteurs dans l'étui de rechargement. Ils commenceront automatiquement à se charger.

DE Legen Sie die Ohrhörer in das Ladetui. Sie beginnen automatisch mit dem Aufladevorgang.

IT Inserisci gli auricolari nella custodia di carica. Inizieranno a caricarsi automaticamente.

ES Coloque los auriculares en el estuche de carga. Comenzarán a cargarse automáticamente.

PT Coloque os auriculares na caixa de carregamento. Começarão a carregar automaticamente.

NL Plaats de oordopjes in de oplaadcase. Ze beginnen automatisch op te laden.

PL Umieść słuchawki w etui z ładowarką. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

EL Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης. Θα ξεκινήσουν να φορτίζονται αυτόματα.

CS Vložte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra. Automaticky se začnou nabíjet.


TH ใส่หูฟังในเคสชาร์จ หูฟังจะเริ่มชาร์จโดยอัตโนมัติ

MY နားကြပ်များကို အားသွင်းခံစိမ့်အတွင်း ထားပါ။ ၎င်းတို့သည် အလိုအလျောက် စတင်အားသွင်းပါမည်။

JA イヤホンを充電ケースに入れます。自動的に充電が開始します。

AR ضع سماعات الأذن في غلبة الشحن. ستبدأ في الشحن تلقائيًا.

Charging the charging case



EN Connect the case to a USB-C cable, or place it on a compatible wireless charger with its nameplate facing up.

FR Connectez l'étui à un câble USB-C ou placez-le sur un chargeur sans fil compatible, sa plaque signalétique étant tournée vers le haut.

DE Schließen Sie das Etui an ein USB-C-Kabel an, oder legen Sie es mit dem Typenschild nach oben auf ein kompatibles kabelloses Ladegerät.

IT Collega la custodia a un cavo USB-C o posizionala su un caricabatterie wireless compatibile con la targhetta rivolta in alto.

ES Conecte el estuche a un cable USB-C o colóquelo sobre un cargador inalámbrico compatible con la placa de identificación orientada hacia arriba.

PT Ligue a caixa de carregamento a um cabo USB-C ou coloque-a em cima de um carregador sem fios compatível com a placa de identificação virada para cima.

NL Sluit de case aan op een USB-C-kabel of plaats de case op een compatibele draadloze oplader met het typeplaatje naar boven gericht.

PL Podłącz etui do kabla USB-C lub umieść je na zgodnej ładowarce bezprzewodowej tabliczką z nazwą do góry.

EL Συνδέστε τη θήκη σε ένα καλώδιο USB-C ή τοποθετήστε τη σε έναν συμβατό ασύρματο φορτιστή με την ετικέτα ονόματος στραμμένη προς τα επάνω.

CS Připojte pouzdro ke kabelu USB-C nebo jej umístěte na kompatibilní bezdrátovou nabíječku, typovým štítkem směřujícím nahoru.

TH เชื่อมต่อเคสกับสาย USB-C หรือวางไว้บนที่ชาร์จแบบไร้สายที่ใช้ร่วมกันกันได้โดยให้ป้ายชื่อหน้าขึ้น

MY အားသွင်းခံစိမ့်ကို USB-C ကြိုးနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ သို့မဟုတ် ကိုက်ညီမှု ရှိသော ကြိုးမဲ့ အားသွင်း ကိရိယာတော်တွင် ၎င်း၏ နာမည်ပြားကို အပေါ်သို့မျက်နှာမူ၍ တင်ပါ။

JA ケースにUSB-Cケーブルを接続するか、または対応するワイヤレス充電器にネームプレートを上にして置きます。

AR قم بتوصيل الغلبة بكابل USB من نوع C أو وضعه على شاحن لاسلكي متوافق مع توجيه لوحة الاسم لأعلى.

More settings



EN Download and install the HUAWEI AI Life app to further customize the settings for your earbuds.

FR Téléchargez et installez l'application HUAWEI AI Life pour pouvoir personnaliser davantage les paramètres de vos écouteurs.

DE Laden Sie die HUAWEI AI Life-App herunter und installieren Sie sie, um die Einstellungen für Ihre Ohrhörer weiter anzupassen.

IT Scarica e installa l'app HUAWEI AI Life per personalizzare ulteriormente le impostazioni degli auricolari.

ES Descargue e instale la aplicación HUAWEI AI Life para personalizar aún más los ajustes de sus auriculares.

PT Transfira e instale a aplicação HUAWEI AI Life para personalizar ainda mais as definições para os seus auriculares.

NL Download en installeer de HUAWEI AI Life-app om de instellingen voor uw oordopjes verder aan te passen.

PL Aby dostosować więcej ustawień słuchawek, pobierz i zainstaluj aplikację HUAWEI AI Life.

EL Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή HUAWEI AI Life για να εξατομικεύσετε περαιτέρω τις ρυθμίσεις των ακουστικών σας.

CS Stáhněte si a nainstalujte aplikaci HUAWEI AI Life pro další přizpůsobení nastavení sluchátek.

TH ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป HUAWEI AI Life เพื่อปรับแต่งการตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับหูฟังของคุณ

MY သင့်နားကြပ်များအတွက် ဆက်တင်ကို ဆက်လက် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန် HUAWEI AI Life အက်ပ်စ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ထည့်သွင်းပါ။

JA イヤホンの設定を細かくカスタマイズするには、HUAWEI AI Life アプリをダウンロードしてインストールしてください。

AR قم بتحميل تطبيق المعيشة الذكية من هواوي وتبنيته لزيادة تخصيص الإعدادات لسماعات الأذن.