

한국어

1 카메라 전원 켜기

카메라를 전원에 연결합니다(파트 1 참조).

2 Imou Life 앱 받기

QR 코드 2부 참고를 스캔하거나 “Imou Life”를 검색하여 앱을 다운로드하고 설치합니다. 계정을 만들어 로그인하십시오.

3 카메라 설정

장비 본체 또는 본 설명서의 표지에 있는 QR 코드를 앱으로 스캔한 후 화면의 지시에 따라 설정을 완료합니다(3단계 참고).

4 카메라 설치

장착 표면은 카메라 무게의 3배를 지지할 수 있을 정도로 충분히 튼튼해야 합니다. 자세한 설치 과정은 4부를 참고하십시오.

LED 상태	장비 상태
꺼짐	• 전원 꺼짐 • LED 꺼짐
빨간등 커짐	• 부팅 • 장비 오작동
빨간등 깜빡임	• 네트워크 연결 끊김 • 장비 설정 실패
녹색등 깜빡임	장비를 설정할 준비가 됨
녹색등 커짐	올바르게 작동 중
녹색과 빨간색으로 깜빡임	펌웨어 업데이트 중

i 카메라를 재설정해야 하는 경우 LED가 빨간색으로 커질 때까지 재설정 버튼을 10초 동안 길게 누릅니다.

日本語

1 カメラの電源を入れる

カメラを電源に接続します(第1部を参照)。

2 Imou Life アプリを取得します

QRコードをスキャンするか図2、「Imou Life」を検索して、アプリをダウンロードしてインストールします。アカウントを作成し、ログインします。

3 カメラをセットアップします

デバイス本体または本ガイドの表紙に記載されているQRコードをアプリでスキャニングし、画面の指示に従ってセットアップを完了してください(図3を参照)。

4 カメラを設置します

取付面がカメラの3倍の重さに耐えられる強度があることを確認してください。詳細な設置手順については、図4を参照してください。

LEDのステータス デバイスのステータス
オフ
赤で点灯
赤で点滅
緑で点滅
緑で点灯
緑と赤で点滅

i カメラをリセットする必要がある場合は、LEDが赤く点灯するまで、リセットボタンを10秒間長押ししてください。

Türkçe

1 Kamerayı Açın

Kamerayı güce bağlayın (bkz. bölüm 1).

2 Imou Life Uygulamasının Edinilmesi

Uygulamayı indirip yüklemek için QR kodunu bölüm 2'de taratin veya "Imou Life"’ı arayın. Bir hesap oluşturarak oturum açın.

3 Kamerayı Kurma

Cihazın gövdesindeki veya bu kilavuzun kapağındaki QR kodunu uygulamaya taratin ve ardından kurulumu tamamlamak için ekranındaki talimatları izleyin (bkz. bölüm 3).

4 Kamera Kurulumu

Montaj yüzeyinin kameranın ağırlığının üç katını taşıyacak kadar güçlü olduğundan emin olun. Ayrıntılı kurulum süreci için lütfen bkz. bölüm 4.

LED Durumu	Cihaz durumu
Kapalı	• Kapatma • LED kapatıldı
Sabit kırmızı	• Önyükleme • Cihaz arızası
Kırmızı yanıp sönme	• Ağ bağlantısı kesildi • Cihaz kurulumu yapılamadı
Yeşil yanıp sönme	Cihazı kurulmaya hazır
Sabit yeşil	Düzenlenen çalışıyor
Yeşil ve kırmızı yanıp sönme	Donanım yazılımı güncelliyor

i Kamerayı sıfırlamanız gereklisi, LED sürekli kırmızı yanana kadar sıfırlama düğmesine 10 saniye basılı tutun.

Українська

1 Увімкніть живлення камери

Підключіть камеру до джерела живлення (див. частину 1).

2 Завантажте додаток Imou Life

Відскануйте QR-код у частині 2 або знайдіть "Imou Life", щоб завантажити та встановити додаток. Створіть обліковий запис і ввійдіть у систему.

3 Налаштуйте камеру

Відскануйте QR-код на корпусі пристрію або на обкладинці цього посібника відповідним додатком і потім дотримуйтесь підказок на екрані для завершення установлення (див. частину 3).

4 Встановлення камери

Переконайтесь, що монтажна поверхня може витримати навантаження принаймні втричі більше ваги камери. Докладний процес установлення див. у частині 4.

Стан світлодіодного індикатора	Стан пристрію
Вимкнений	• Живлення вимкнено • Світлодіод вимкнений
Горить червоним	• Завантаження • Несправність пристрію
Блимає червоним	• Мережа відключена • Не вдається налаштувати пристрій
Блимає зеленим	Готовність до налаштування пристрію
Горить зеленим	Працює правильно
Блимає зеленим та червоним кольором	Оновлення мікропрограмми

i Якщо необхідно скинути налаштування камери, натисніть і утримуйте кнопку скидання протягом 10 секунд, доки світлодіод не засвітиться червоним кольором.

Русский

1 Подключение камеры к питанию

Подсоедините камеру к источнику питания (см. часть 1).

2 Установите приложение Imou Life

Отсканируйте QR-код в разделе 2 или выполните поиск по названию "Imou Life", чтобы скачать и установить приложение. Создайте учетную запись и войдите в нее.

3 Настройте камеру

Отсканируйте QR-код на корпусе устройства или обложке настоящего руководства с помощью приложения, а затем выполните настройку согласно инструкциям, которые отображаются на экране (см. раздел 3).

4 Установка камеры

Убедитесь, что поверхность установки достаточно прочная, чтобы выдержать трехкратный вес камеры. Подробное описание процедур установки см. в разделе 4.

Состояния светодиода	Статус устройства
Выключено	• Питание выключено • Индикатор выключен
Постоянно светится красным цветом	• Загрузка • Неисправность устройства
Мигает красным цветом	• Сеть отключена • Не удалось настроить устройство
Мигает зеленым цветом	Готовность к настройке устройства
Постоянно светится зеленым цветом	Нормальное функционирование
Мигает зеленым и красным цветом	Обновление прошивки

i При необходимости выполнить сброс камеры нажмите кнопку сброса и удерживайте ее в течение 10 секунд до тех пор, пока индикатор не засвятится постоянным красным цветом.