



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Jabra Evolve2 40 SE](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cuffie e Microfoni](#)

EVOLVE² 40



Jabra GN
.....

Manuale per l'utente

© 2020 GN Audio A/S. Tutti i diritti riservati. Jabra® è un marchio di fabbrica di GN Audio A/S.

Prodotto in Cina
MODELLO: HSC130

La **Dichiarazione di conformità** è reperibile su
www.jabra.com/doc

1. Benvenuto	4
2. Panoramica su Jabra Evolve2	40.5
2.1 Accessori in dotazione	
3. Connessione.....	6
3.1 Connessione a un computer	
3.2 Connessione ai dispositivi mobili	
4. Indossaggio	8
4.1 Stili di indossaggio	
4.2 Regolazione delle cuffie	
5. Che cosa indicano i LED	10
6. Utilizzo	11
6.1 Chiamate e musica	
6.2 Attivazione/Disattivazione del silenzioso utilizzando il braccetto del microfono	
6.3 Risposta alla chiamata utilizzando il braccetto del microfono	
6.4 Sidetone	
6.5 Guida vocale	
6.6 Gestione di più chiamate	
7. Software e firmware	17
7.1 Jabra Direct	
7.2 Aggiornamento del firmware	
8. Supporto.....	18
8.1 Domande frequenti	
8.2 Cura delle cuffie	

1. Benvenuto

Grazie per aver scelto Jabra Evolve2 40.
Ci auguriamo che tu ne sia soddisfatto!

Funzioni di Jabra Evolve2 40


- Tecnologia di chiamata a tre microfoni
- Progettato per una comodità lunga tutto il giorno
- Spia di occupato integrata
- Altoparlante da 40 mm per un audio eccezionale

2. Panoramica su Jabra Evolve2 40



*necessita della variante delle cuffie per Microsoft Teams

2.1 Accessori in dotazione




Custodia per il trasporto

3. Connessione

3.1 Connessione a un computer

Collega Jabra Evolve2 40 alla porta USB-A o USB-C sul tuo computer, a seconda della variante USB delle cuffie.



3.2 Connessione ai dispositivi mobili


Collega le cuffie Jabra Evolve2 40 a una porta USB-C sul tuo dispositivo mobile. Non tutti i dispositivi o le app USB-C supportano una connessione audio verso Jabra Evolve2 40.



4. Indossaggio

4.1 Stili di indossaggio

Variante mono



Variante stereo



Sinistra

Destra




4.2 Regolazione delle cuffie




Mentre indossi le cuffie, regola l'archetto in modo che si adatti comodamente alla tua testa.

Quando utilizzi il microfono, questo deve essere posizionato vicino alla bocca.



5. Che cosa indicano i LED



*necessita della variante delle cuffie per Microsoft Teams



Quando le cuffie sono indossate, i LED si spengono per evitare di distrarre gli altri. I LED della spia di occupato Busylight e dello stato del silenzioso non si disattivano.

6. Utilizzo




*necessita della variante delle cuffie per Microsoft Teams

6.1 Chiamate e musica


Destra	Chiamate e musica	
	Rispondere alla chiamata	Premi il tasto Multifunzione In maniera alternativa, abbassa il braccetto del microfono per rispondere a una chiamata in arrivo
	Terminare una chiamata	Premi il tasto Multifunzione
	Rifutare una chiamata	Premi due volte il tasto Multifunzione
	Portare Microsoft Teams in primo piano sul computer	Premi il tasto Microsoft Teams* (se è stato effettuato l'accesso a Microsoft Teams)
	Partecipare a una riunione Microsoft Teams attiva	Premi il tasto Microsoft Teams* (se è stato effettuato l'accesso a Microsoft Teams)
	Visualizzare le chiamate perse e i messaggi della segreteria telefonica di Microsoft Teams	Premi il tasto Microsoft Teams* (se è stato effettuato l'accesso a Microsoft Teams)

*necessita della variante delle cuffie per Microsoft Teams



Riprodurre/
Mettere in
pausa la musica

Premi il tasto **Riproduci/
Metti in pausa la musica**




Alzare il volume

Premi il tasto **Volume su**

Traccia
successiva

Tieni premuto per
un secondo il tasto
Volume su




Abbassare il
volume

Premi il tasto **Volume giù**

Riavviare la
traccia


Tieni premuto per un
secondo il tasto **Volume
giù** per riavviare la traccia
corrente.

Tieni premuto per due
volte per riprodurre la
traccia precedente.



Attivazione/
Disattivazione
della spia
di occupato
Busylight

Premi
contemporaneamente
i tasti **Volume su** e
Volume giù




Silenziare/
Riattivare il
microfono

Premi il tasto **Silenzioso**
quando c'è una chiamata
in corso.

In alternativa, alza il
braccetto del microfono
per disattivarlo o
abbassalo per riattivarlo.


6.2 Attivazione/Disattivazione del silenzioso utilizzando il braccetto del microfono

Il microfono delle cuffie può essere disattivato alzando il braccetto del microfono o riattivato abbassandolo. Questa funzione è abilitata per impostazione predefinita e può essere disabilitata utilizzando Jabra Direct.



6.3 Risposta alla chiamata utilizzando il braccetto del microfono

Si può rispondere a una chiamata in arrivo abbassando il braccetto del microfono in modo che si trovi nei pressi della bocca. Questa funzione è abilitata per impostazione predefinita e può essere disabilitata utilizzando Jabra Direct.




6.4 Sidetone

Sidetone ti permette di ascoltare meglio la tua voce quando sei impegnato in una chiamata.

Le impostazioni di Sidetone possono essere configurate utilizzando Jabra Direct.

6.5 Guida vocale


La guida vocale consiste in annunci vocali che hanno lo scopo di guidarti nella configurazione o fornirti aggiornamenti sullo stato delle cuffie (ad esempio, lo stato del silenzioso).

Destra	Guida vocale
	Attiva/Disattiva la guida vocale Tieni premuto per cinque secondi il tasto Silenzioso e il tasto Volume su fino a quando non senti un annuncio

Altrimenti, utilizza Jabra Direct per attivare o disattivare la guida vocale.

6.6 Gestione di più chiamate

Le cuffie possono accettare e gestire più chiamate contemporaneamente.

Destra	Gestione di più chiamate	
	Terminare la chiamata in corso e rispondere alla chiamata in arrivo	Premi il tasto Multifunzione
	Mettere in attesa la chiamata corrente e rispondere alla chiamata in arrivo	Tieni premuto per due secondi il tasto Multifunzione
	Passa dalla chiamata attiva a quella in attesa	Tieni premuto per due secondi il tasto Multifunzione
	Attivare Cortana	Tieni premuto per due secondi il tasto Microsoft Teams*
	Rifiutare una chiamata in arrivo durante una chiamata	Premi due volte il tasto Multifunzione

*necessita della variante delle cuffie per Microsoft Teams

7. Software e firmware

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct è un software per computer progettato per il supporto, la gestione e l'abilitazione di funzionalità ottimali sui dispositivi Jabra.

Per scaricare gratuitamente la versione più recente, visita il sito jabra.com/direct

7.2 Aggiornamento del firmware

Gli aggiornamenti del firmware migliorano le prestazioni oppure aggiungono nuove funzionalità ai dispositivi Jabra.

1. Connetti Jabra Evolve2 40 a un computer.
2. Usa Jabra Direct per ottenere gli aggiornamenti del firmware più recenti.

8. Supporto

8.1 Domande frequenti

Visualizza le domande frequenti su [Jabra.com/help/evolve2-40](https://jabra.com/help/evolve2-40).

8.2 Cura delle cuffie

- Conserva sempre le cuffie nell'apposita custodia.
- Non conservarle in luoghi con temperature troppo alte o troppo basse (al di sopra di 40°C e al di sotto di -40°C).
- Non esporre le cuffie alla pioggia o ad altri liquidi.

jabra.com/evolve2-40