



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati.



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad esso applicabili. La documentazione di conformità in forma completa è reperibile presso la società Karma Italiana Srl.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - "Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

La batteria è incorporata, da smaltire al termine della vita utile del prodotto, non può essere rimossa dall'utente. In questo caso, i centri di recupero e riciclaggio possono eseguire lo smontaggio del prodotto e la rimozione della batteria

Caratteristiche tecniche

Potenza max:	20W
Impedenza di Uscita:	4Ω
Alimentazione:	Batteria ricaricabile: 1800 mA 3,7V
Ricarica tramite USB :	DC 5V 0,5A
Tempo di ricarica:	3/5 ore
Riproduzione musica:	fino a 8 ore (in condizioni ottimali)
Riproduzione voce:	fino a 10 ore (volume 50%)
Compatibilità memorie:	USB / microSD fino a 32GB
Risposta in Frequenza:	90Hz - 18KHz
Temperatura di esercizio:	-10°/45°C
Dimensioni:	85 x 105 x 40 mm
Peso:	160 g



Prodotto da/ produced by:
KARMA ITALIANA SRL
Via Gozzano 38 bis
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy
www.karmaitaliana.it



Made in China




BM 539

**DIFFUSORE
AMPLIFICATO**

**Manuale
di istruzioni**

Ver.19_1



Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta. Il prodotto Karma da Lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.


Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo.

Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di iniziare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio. Vi invitiamo quindi a visionare l'intera gamma dei nostri prodotti visitando il sito internet: www.karmaitaliana.it sul quale troverete, oltre a tutti i nostri articoli, descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

Comandi e prese



Inserite la spina del microfono ad archetto alla presa MIC (7).

Grazie alla clip (11) potrete fissare l'amplificatore a cintura. In alternativa, potrete agganciare la cinghia in dotazione agli anelli superiori (12) e quindi indossarlo al collo.

Nella presa USB (9) inserite una eventuale chiavetta con capacità massima di 32GB.

Nella presa TF (6) inserite una eventuale micro SD con capacità massima di 32GB.

Per la ricarica della batteria interna assicuratevi che l'apparecchio sia spento. Collegate il cavo in dotazione alla presa laterale DC 5V (10) e quindi in una comune presa USB da 1A. Il led (8) lampeggerà in rosso in fase di ricarica. Terminata la ricarica il led rimarrà rosso fisso, quindi scollegate il cavo dalla presa (10).

Ruotate il selettore (1) in senso antiorario per accendere l'apparecchio e regolare il volume. Ruotandolo in senso antiorario spegnerete l'apparecchio. Il led (8) indica in blu l'accensione.

Premete il tasto M (2) per selezionare una sorgente tra USB (9) e micro SD (6) quindi agite sui tasti per la selezione dei brani.

Il tasto (3) consente di iniziare la riproduzione dei brani o di mettere in pausa la riproduzione stessa.

Il tasto (4) permette di tornare all'inizio del brano o di scorrere i brani precedenti.

Il tasto (5) permette di passare al brano successivo.

Il microfono, una volta inserito nella presa (7) risulta sempre attivo.

Condizioni di garanzia

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee. Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito: www.karmaitaliana.it. La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.

Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio. La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso. La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto. Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili. Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio. A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto. Vi suggeriamo anche di procedere alla registrazione del prodotto sul nostro sito internet, www.karmaitaliana.it loggandovi nell'area riservata. Avrete così la possibilità di tener traccia della validità della garanzia e di ricevere aggiornamenti sui nostri articoli.

Precauzioni e avvertenze

Tenete il microfono ad una distanza minima di 60cm dall'amplificatore per evitare inneschi e fischi indesiderati.

Evitare di collegare e scollegare continuamente il microfono dalla presa. A lungo andare potrebbe danneggiare il connettore.

Verificate sempre lo stato di carica della batteria e se necessario provvedete alla ricarica.

Assicuratevi di usare e riporre l'apparecchio in ambienti asciutti. L'umidità potrebbe danneggiarlo.

Evitate di lasciare l'apparecchio esposto ai raggi diretti del sole per tempi prolungati.

Tenete lontano dalla portata dei bambini.

Eventuali riparazioni andranno effettuate esclusivamente da personale tecnico specializzato e autorizzato.