


La tecnología de carga por inducción para dispositivos móviles es muy cómoda ya que puede cargar sus terminales sin necesidad de conectarlos por cable. El Cargador Inalámbrico Fast Charge con Reloj Despertador es compatible con cualquier dispositivo habilitado con carga inalámbrica, por ejemplo: tecnología Qi. Simplemente coloque su terminal sobre el cargador y este iniciará la transmisión de energía de manera automática. El Cargador Inalámbrico Fast Charge con Reloj Despertador puede enviar una potencia de transmisión estándar (5W) y una potencia de transmisión rápida (7.5W / 10W). Cualquier dispositivo móvil habilitado con tecnología de carga inalámbrica recibirá la potencia estándar de transmisión. Para poder utilizar la potencia de transmisión rápida, el terminal debe estar habilitado con carga inalámbrica rápida (por ejemplo Samsung Galaxy S9) y el cargador inalámbrico debe estar conectado a una fuente de alimentación con un cargador Qualcomm QuickCharge (no suministrado con este producto). Si su smartphone es iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X o modelo posterior, tenga en cuenta que la carga rápida será de 7.5W, ya que esta es la potencia de carga rápida máxima permitida por el dispositivo. Para poder utilizar la potencia de transmisión rápida con los iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X o posterior, el cargador inalámbrico

debe estar conectado a una fuente de alimentación con un cargador con una potencia mínima de 2A (no suministrado con este producto). Por favor verifique que su terminal está habilitado con tecnología inalámbrica de carga rápida en el manual de usuario de su terminal o con el proveedor.

Información Técnica

- Cargador Inalámbrico Fast Charge con reloj despertador y luz LED
- Parámetros de entrada: DC 5V-2A, 9V-1.67A
- Parámetros de salida USB: 5V/1A (máx.)
- Potencia de salida inalámbrica: 5W/7.5W (iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X o modelo posterior)-10W
- Eficiencia de carga: $\leq 73\%$
- Frecuencia de transmisión: 110-205 KHz
- Rango de carga: ≤ 8 mm
- Tamaño: 140 x 100 x 75 mm
- Peso: 150 g
- Cable USB tipo A - USB tipo C incluido
- Compatible con la tecnología de carga inalámbrica Qi



Uso del Cargador Inalámbrico Fast Charge

Carga de un smartphone con carga inalámbrica rápida

1. Conecte el cargador inalámbrico a una fuente de energía utilizando el cable USB tipo A - USB tipo C incluido. El conector USB tipo C debe conectarse al puerto de entrada USB tipo C del cargador. Si desea utilizar la potencia de transmisión rápida, conecte el cargador inalámbrico a una fuente de alimentación con un cargador Qualcomm QuickCharge 2.0 o superior (no suministrado con el producto) o a un cargador USB de 2A o superior para el iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X o modelo posterior.
2. Los indicadores LED de hora y minutos se encenderán. El indicador

LED ubicado en la superficie de carga parpadeará lentamente en azul dos veces, y luego se apagará. Esto significa que el cargador está listo para proporcionar energía a dispositivos habilitados con carga inalámbrica. 3. Para cargar un dispositivo habilitado con tecnología de carga inalámbrica*, colóquelo sobre el centro del cargador, en la superficie indicada por el círculo antideslizante. El indicador LED se encenderá en azul. Esto significa que el cargador inalámbrico está enviando energía. El icono de batería de su teléfono móvil mostrará que se está cargando. 4. Una vez que el dispositivo esté completamente cargado, el indicador LED se apagará.

*Si su dispositivo no está habilitado con tecnología de carga inalámbrica, el indicador LED parpadeará rápidamente en azul.

Nota: Tenga en cuenta que los iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X y modelos posteriores pueden sobrecalentarse durante la carga. Si el dispositivo de calienta demasiado, es posible que el software limite la carga de la batería al 80% y reanude la carga cuando el iPhone y el cargador se encuentren en una ubicación más fría.

Carga de un dispositivo utilizando un cable con conector USB tipo A
Gracias a la salida USB tipo A incorporada, el Cargador Inalámbrico Fast Charge con Reloj Despertador permite cargar dispositivos no habilitados con carga inalámbrica. Para ello necesitará contar con un cable USB tipo

A - USB tipo C/Micro USB/otro (dependiendo de cuál sea el puerto de entrada del dispositivo que desea cargar), no incluido. La velocidad de carga será estándar.

1. Conecte el cargador inalámbrico a una fuente de energía utilizando el cable USB tipo A - USB tipo C incluido. El conector USB tipo C debe conectarse al puerto de entrada USB tipo C del cargador.
2. Conecte su dispositivo móvil al cargador inalámbrico utilizando un cable USB tipo A - USB tipo C/Micro USB/otro (dependiendo de cuál sea el puerto de entrada del dispositivo que desea cargar) no incluido.

Uso del reloj despertador

Ajuste de la hora y los minutos

1. Presione el botón multifunción una vez. El indicador de minutos comenzará a parpadear. Ajuste los minutos utilizando los botones de selección + y -.
2. Para ajustar la hora, presione nuevamente el botón multifunción. El indicador de la hora comenzará a parpadear. Ajuste la hora utilizando los botones de selección.
3. Presione nuevamente el botón multifunción para salir del modo de configuración.

Ajuste de la intensidad de los indicadores LED

Utilice los botones + y - para ajustar la intensidad de los indicadores LED de hora y minutos en uno de los tres niveles posibles.

A las 08:00 h. los indicadores LED del reloj se ajustarán automáticamente al máximo de intensidad. A las 20:00 h. se ajustarán automáticamente al mínimo de intensidad.

Programa una alarma

1. Mantenga presionado el botón multifunción durante 3 segundos. El indicador de minutos comenzará a parpadear. Seleccione los minutos en los que desea que suene la alarma utilizando los botones de selección + y -.
2. Presione el botón multifunción una vez más para salir del modo de configuración de la alarma.
3. Mantenga presionado el botón + durante tres segundos para activar la alarma, de manera que suene a la hora programada. Verá que el LED indicador de alarma se encenderá. Si desea desactivar la alarma, mantenga presionado el botón - durante tres segundos.
4. Cuando la alarma esté sonando, golpee suavemente el cargador despertador dos veces seguidas, sobre la luz LED, para activar el modo snooze. La alarma volverá a sonar tras 5 minutos. Podrá activar el modo snooze dos veces.
5. Si desea apagar la alarma mientras está sonando, mantenga presionado el botón - durante 3 segundos.

Cuando la alarma esté sonando, golpee suavemente el cargador despertador dos veces seguidas, sobre la luz LED, para apagarla. También puede apagar la alarma presionando el botón - durante 3 segundos.

Uso de la luz LED

Utilice el botón de encendido/apagado de la luz LED para encenderla y apagarla. Una vez que la luz esté encendida, presione el botón para elegir una de las tres intensidades de luz posibles.

Información de seguridad

Precaución: Personas con marcapasos deben consultar a un médico antes de utilizar este producto. Deben mantenerse al menos 50 cm alejados del producto porque las ondas electromagnéticas pueden afectar las funciones del marcapasos.

Información de mantenimiento

- Mantenga el cargador inalámbrico lejos del polvo, suciedades, etc.
- Asegúrese de desconectar correctamente el cable USB tipo A - USB tipo C del cargador inalámbrico y de la fuente de energía.
- Utilice el cargador inalámbrico únicamente en el siguiente rango de temperatura: -10° a 40°.
- Mantenga el cargador inalámbrico alejada, al menos 1 metro, de un televisor o una radio.
- Limpie regularmente el cargador inalámbrico con un paño seco. Debe de

estar desconectado cuando la limpie. • Evite roturas en el cargador inalámbrico. No le coloque objetos pesados encima. • No tire del cable para desconectar el cargador inalámbrico. • Mantenga el cable estirado cuando esté conectado a el cargador inalámbrico. • No moje el cargador inalámbrico. Manténgalo siempre en un lugar seco, lejos de la humedad. • Evite golpes y caídas del cargador inalámbrico, puede dañarlo. • Recomendamos utilizar el cable suministrado para conectar el cargador inalámbrico con una fuente de energía. • Mantenga el cargador inalámbrico alejado de una fuente de calor (fuego) y de humedad (agua y otros líquidos).

Información de seguridad

- Conecte el cargador inalámbrico a una fuente de tensión adecuada a las características para las que ha sido diseñada.
- Conecte el cargador inalámbrico en un lugar de fácil acceso para su desconexión.
- Cuando utilice el cargador inalámbrico, manténgalo alejado de una fuente de calor (fuego) y de humedad (agua y otros líquidos).
- No abra ni manipule el cargador inalámbrico. Puede dañarlo.
- No deje el cargador inalámbrico en contacto con materiales inflamables.
- Coloque el cable de el cargador inalámbrico de tal manera que nadie tropiece con él.
- Mantenga el cargador inalámbrico fuera del alcance de los niños.
- Desconecte el cargador inalámbrico de la fuente de energía si no lo va a usar durante un largo periodo de tiempo.

- No use el cargador inalámbrico si aprecia defectos visibles.
- Para seguridad adicional, recomendamos que utilice un protector de sobre voltaje para evitar los daños provocados por picos de tensión o relámpagos.
- No sumerja bajo el agua o líquidos el cargador inalámbrico.
- No deje ni utilice ni el cargador inalámbrico directamente bajo el sol.
- No conecte el cargador inalámbrico en adaptadores de red internacionales.
- No cubra el cargador inalámbrico con aluminio.
- No deje el cargador inalámbrico cerca de máquina de precisión, tarjetas magnéticas o dispositivos de grabación magnéticos. Puede dañarlos.

Nota Legal

Por medio de la presente Atlantis Internacional, S.L, declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/CE. Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto al adquirirlo. Atlantis Internacional S.L. declara toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño en su dispositivo, debido a un mal uso, abuso o instalación inapropiada del producto. Atlantis Internacional S.L. declara toda responsabilidad por fallos en el funcionamiento, comunicación o conexión entre el producto y el dispositivo habilitado con carga inalámbrica.

Desecho de equipos eléctricos y electrónicos

Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos deben ser desechados por separado.



- Este producto se ha diseñado para desecharlo por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deposite con la basura doméstica.
- Si el equipo funciona con baterías, estas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva de este tipo de residuos. Si las baterías no son extraíbles, no las intente extraer, ya que lo debe hacer un profesional cualificado.
- Desechar y reciclar por separado ayuda a conservar los recursos naturales y previenen las consecuencias dañinas para la salud humana y el entorno que podrían surgir a causa de un desecho incorrecto.
- El precio final de este producto incluye el coste de la gestión ambiental necesaria para el correcto tratamiento de los residuos generados.
- Para obtener más información, puede ponerse en contacto con el vendedor o con las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

Fast Charge Wireless Charger with Alarm Clock User guide

Inductive charging technology for mobile devices is very convenient since it can charge devices without having to plug them in with cables. The Fast Charge Wireless Charger with Alarm Clock is compatible with any device capable of wireless charging, for example, Qi technology. Simply place it on the charger to automatically start the charging process.

The Fast Charge Wireless Charger with Alarm Clock can deliver standard charging (5W) and fast charging (7.5W/10W). Any mobile device with wireless charging technology will get standard charging.


To be able to use fast charging, the device must be equipped for fast wireless charging (for example, the Samsung Galaxy S9) and the wireless charger must be connected to a power source with a Qualcomm QuickCharge charger (not provided with this product). If your smartphone is an iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X or upgraded model, please keep in mind that fast charging will be 7.5W, since this is the maximum fast charging permitted for these devices. In order to use fast charging with the iPhone 8, 8 Plus, or X, the wireless charger must be plugged into a power source with a charger with a minimum strength of 2A (not provided with this product).

Please check the user guide or with the provider to make sure that it is equipped with fast wireless charging technology.

Technical information

- Fast Charge Wireless Charger with Alarm Clock and LED light
- Input parameters: DC 5V-2A, 9V-1.67A
- USB output parameters: 5V/1A (max.)
- Wireless output power: 5W/7.5W (iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X or upgraded model)-10W
- Charging efficiency: $\leq 73\%$
- Charging frequency: 110-205 KHz
- Charging range: ≤ 8 mm
- Size: 140 x 100 x 75 mm
- Weight: 150 g
- USB A - USB C included
- Compatible with Qi wireless charging technology

Description of the Fast Charge Wireless Charger with Alarm Clock



Using the Fast Charge Wireless Charger

1. Connect the wireless charger to a power source using the USB A - USB C cable that is included. The USB C end must be plugged into the USB C input port of the charger. If you wish to use fast charging power, plug the wireless charger into a power source with a Qualcomm QuickCharge 2.0 charger or higher (not provided with the product) or into a USB 2A charger or higher for the iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X or upgraded model.
2. The LED hour and minute indicators will light up. The LED indicator located on the charger's surface will blink blue slowly twice, and then turn off. This means that the charger is ready to supply energy

to devices equipped with wireless charging.
3. To charge a device equipped with wireless charging technology*, place it in the center of the charger on the surface indicated by the nonslip circle. The LED indicator will turn blue. This means that the wireless charger is delivering energy. The battery icon on your mobile phone will show that it is charging.

4. Once the device is fully charged, the LED indicator will turn off.

*If your device is not equipped with wireless charging technology, the LED indicator will blink blue quickly.

Note: Please keep in mind that the iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X or upgraded models may overheat during charging. If your device becomes too hot, it is possible that the software limits battery charging to 80%. Restart charging with the iPhone and the charger located in a cooler place.

Charging a device using a cable with a USB A plug

With the built-in USB A output, the Fast Charge Wireless Charger with Alarm Clock lets you charge devices not designed for wireless charging. To do so, you will need to have a USB A - USB C/Micro USB/other (depending on the input port of the device you wish to charge), not included. The charging speed will be standard.

1. Connect the wireless charger to a power source using the USB A - USB C cable that is included. The USB C plug must be plugged into the input port of the USB C input on the charger.

2. Connect your mobile device to the wireless charger using a USB A - USB C/Micro USB/other cable (depending on the type of input port the device you want to charge has), which is not included.

Using the alarm clock

Setting the hour and minute

1. Press the multifunction button once. The minute indicator will start to blink. Set the minutes using the + and - selection buttons.
2. To set the hour, press the multifunction button again. The hour indicator will start to blink. Set the hour using the selection buttons.
3. Press the multifunction button again to exit configuration mode.

Setting the intensity of the LED indicators

Use the + and - buttons to set the intensity of the LED hour and minute indicators on one of three possible levels.

At 08:00 the clock's LED indicators will automatically be set to maximum intensity. At 20:00 they will automatically be set to minimum intensity.

Set an alarm

1. Press and hold the multifunction button for 3 seconds. The minute indicator will start to blink. Select the minute when you would like the alarm to go off using the + and - selection buttons.
2. To set the hour when the alarm should go off, press the multifunction button again. The hour indicator will start to blink. Set the hour using the + and - selection buttons.

3. Press the multifunction button once more to exit the alarm configuration mode.
4. Press and hold the + button for three seconds to turn the alarm on so that it goes off at the set time. You will see that the LED alarm indicator will turn on. If you wish to turn the alarm off, press and hold the - button for three seconds.
5. When the alarm goes off, lightly tap the alarm charger twice in a row on the LED light to activate snooze mode. The alarm will go off again 5 minutes later. You can activate snooze mode twice.
6. If you want to turn the alarm off while it is going off, press and hold the - button for 3 seconds.

When the alarm goes off, lightly tap the alarm charger twice in a row on the LED light to turn it off. You can also turn the alarm off by pressing the - button for 3 seconds.

Using the LED light

Use the LED light's on/off button to turn it on and off.

Once the light is on, press the button to select one of the three possible light intensities.

Safety information

Caution: Individuals with pacemakers should talk to a doctor before using this product. They must stay at least 50 cm away from the product because the electromagnetic waves may affect the pacemaker's functioning.

Maintenance information

- Keep the wireless charger away from dust, dirt, etc.
- Make sure you properly unplug the USB A - USB C cable from the wireless charger and the power source.
- Use the wireless charger only in the following temperature range: 0° to 45°.
- Keep the wireless charger at least 1 meter away from a television or radio.
- Clean the wireless charger regularly with a dry cloth. It must be unplugged while being cleaned.
- Prevent cracking the wireless charger. Do not put heavy objects on top of it.
- Do not pull on the cable to unplug the wireless charger.
- Keep the cable straight while it is plugged into the wireless charger.
- Do not get the wireless charger wet. Always keep it in a dry place away from water and humidity.
- Keep the wireless charger away from fire.
- Avoid hitting and dropping the wireless charger, as this may damage it.
- We recommend using the cable provided to plug the wireless charger into a power source.

Safety information

Plug the wireless charger into an adequate voltage for its designed properties.

- Plug the wireless charger into an easily accessible place so that it can be unplugged.
- When you use the wireless charger, keep it away from any heat source (fire) and humidity (water and other liquids).
- Do not open or modify the wireless charger. This may damage it.
- Do not leave the wireless charger near flammable materials.
- Arrange the wireless charger's cable so that no one will trip over it.
- Keep the wireless charger out of the reach of children.
- Unplug the wireless charger from the power supply if you are not going to use it for a long period of time.
- Do not use the wireless charger if it has visible defects.
- For additional security, we recommend using a surge protector to avoid any damage caused by voltage spikes or lightning.
- Do not submerge the wireless charger in water or other liquids.
- Do use or leave the wireless charger in direct sunlight.
- Do not plug the wireless charger into international power adapters.
- Do not cover the wireless charger with aluminum.
- Do not leave the wireless charger near any precision machinery, cards with magnetic strips, or magnetic recording devices. It may damage them.

Legal Note

Hereby, Atlantis Internacional S.L. declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EC.

The features and functions described in this manual are based on tests made by Atlantis Internacional S.L. It is the user's responsibility to examine and verify the product after its purchase. Atlantis Internacional S.L. is not responsible and will never be liable for any personal loss or injury, economical loss, material loss or any damage due to misuse, abuse or improper installation of the product. Atlantis Internacional S.L. is not responsible and will never be liable for any function, communication and connection failure between the product and Wireless Charge Technology enabled devices.

Electronic and electrical devices disposal

This symbol indicates that electrical and electronic equipment is to be collected separately.



- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of as household waste.
- If the equipment uses batteries, they must be removed from the equipment and disposed in an appropriate collection center. If the batteries cannot be removed, do not attempt to do it yourself since it must be done by a qualified professional.
- Separate collection and recycling helps conserve natural resources and

prevent negative consequences for human health and the environment that might result from incorrect disposal.

- The final price of this product includes the cost necessary for the correct environmental management of the generated waste.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.

Chargeur sans fil à charge rapide avec réveil

Mode d'emploi

La technologie de charge inductive pour les appareils mobiles est très pratique car elle permet de charger les appareils sans avoir à les brancher avec des câbles. Le chargeur sans fil à charge rapide avec réveil est compatible avec tout appareil capable de charger sans fil, comme par exemple, la technologie Qi. Il suffit de le placer sur le chargeur pour lancer automatiquement le processus de charge.


Le chargeur sans fil à charge rapide avec réveil peut fournir une charge standard (5W) et une charge rapide (7,5W/10W). Tout appareil mobile doté de la technologie de charge sans fil aura une charge standard. Pour pouvoir utiliser une charge rapide, l'appareil doit être équipé pour une charge rapide sans fil (on pensera par exemple au Samsung Galaxy S9) et le chargeur sans fil doit être connecté à une source d'alimentation avec un chargeur QuickCharge Qualcomm (non fourni avec ce produit). Si votre smartphone est un iPhone 8, un iPhone 8 Plus ou un iPhone X, n'oubliez pas que la charge rapide sera de 7,5 W car c'est la charge rapide maximale autorisée pour ces appareils. Pour utiliser une charge rapide avec l'iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X ou modèle postérieur, le chargeur sans fil doit être branché sur une source d'alimentation avec un chargeur d'une puissance minimale de 2A (non fourni avec cet appareil). Veuillez consulter le mode d'emploi ou le fournisseur pour vous assurer

que votre appareil est équipé de la technologie de recharge sans fil rapide.

Informations techniques

- Chargeur sans fil à charge rapide avec réveil et voyant LED
- Paramètres d'entrée : DC 5V-2A, 9V-1.67A
- Paramètres de sortie USB : 5V/1A (max.)
- Puissance de sortie sans fil : 5W/7,5W (iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X ou modèle postérieur)-10W
- Efficacité de charge : $\leq 73\%$
- Fréquence de charge : 110-205 KHz
- Plage de charge : ≤ 8 mm
- Taille : 140 x 100 x 75 mm
- Poids : 150 g
- USB A - USB C inclus
- Compatible avec la technologie de charge sans fil Qi

Description du chargeur sans fil à charge rapide avec réveil



Charger un smartphone avec un chargeur rapide sans fil

1. Connectez le chargeur sans fil à une source d'alimentation à l'aide du câble USB A - USB C fourni. L'extrémité USB C doit être branchée sur le port d'entrée USB C du chargeur. Si vous souhaitez utiliser une alimentation à charge rapide, branchez le chargeur sans fil sur une source d'alimentation dotée d'un chargeur QuickCharge 2.0 Qualcomm ou supérieur (non fourni avec le produit) ou sur un chargeur USB 2A ou supérieur pour l'iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X ou modèle postérieur.
2. Les voyants LED des heures et des minutes s'allument. Le voyant LED situé sur la surface du chargeur clignote bleu lentement deux fois,

puis s'éteint. Cela signifie que le chargeur est prêt à fournir de l'énergie aux appareils équipés d'une charge sans fil.

3. Pour charger un appareil équipé de la technologie de charge sans fil*, placez-le au centre du chargeur sur la surface indiquée par le cercle antidérapant. Le voyant LED devient bleu. Cela signifie que le chargeur sans fil délivre de l'énergie. L'icône de la batterie de votre téléphone portable indique qu'il est en charge.
4. Une fois que l'appareil est complètement chargé, le voyant LED s'éteint.

*Si votre appareil n'est pas équipé de la technologie de charge sans fil, le voyant LED clignote rapidement en bleu.

Note : N'oubliez pas que l'iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X ou modèles postérieurs peuvent surchauffer pendant la charge. Si votre appareil devient trop chaud, il est possible que le logiciel limite la charge de la batterie à 80%. Redémarrez la charge avec l'iPhone et le chargeur situés dans un endroit plus frais.

Chargement d'un appareil à l'aide d'un câble avec une prise USB A

Avec la sortie USB A intégrée, le chargeur sans fil à charge rapide avec réveil vous permet de charger des appareils non conçus pour la charge sans fil. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un USB A - USB C/Micro USB/autre (selon le port d'entrée de l'appareil que vous souhaitez charger), non inclus. La vitesse de charge sera standard.

1. Connectez le chargeur sans fil à une source d'alimentation à l'aide du

câble USB A - USB C fourni. La prise USB C doit être branchée sur le port d'entrée de l'entrée USB C du chargeur.

2. Connectez votre appareil mobile au chargeur sans fil à l'aide d'un câble USB A - USB C/Micro USB/autre (selon le type de port d'entrée de l'appareil que vous souhaitez charger), qui n'est pas inclus.

Utilisation du réveil

Réglage de l'heure et des minutes

1. Appuyez une fois sur le bouton multifonctions. L'indicateur des minutes commence à clignoter. Réglez les minutes à l'aide des boutons de sélection + et -.
2. Pour régler l'heure, appuyez à nouveau sur le bouton multifonction. Le voyant de l'heure commence à clignoter. Réglez l'heure à l'aide des boutons de sélection.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton multifonction pour quitter le mode de configuration.

Réglage de l'intensité des voyants LED

Utilisez les boutons + et - pour régler l'intensité des voyants LED des heures et des minutes sur l'un des trois niveaux possibles. À 08h00, les voyants LED de l'horloge seront automatiquement réglés sur l'intensité maximale. À 20h00, ils seront automatiquement réglés sur l'intensité minimale.

Réglage d'une alarme

1. Appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. L'indicateur des minutes commence à clignoter. Sélectionnez la minute à laquelle vous souhaitez que l'alarme se déclenche à l'aide des boutons de sélection + et -.
2. Pour régler l'heure à laquelle l'alarme doit se déclencher, appuyez à nouveau sur le bouton multifonctions. Le voyant de l'heure commence à clignoter. Réglez l'heure à l'aide des boutons de sélection + et -.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton multifonctions pour quitter le mode de configuration de l'alarme.
4. Appuyez sur le bouton + et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour activer l'alarme afin qu'elle se déclenche à l'heure réglée. Vous verrez que le voyant LED d'alarme s'allume. Si vous souhaitez désactiver l'alarme, appuyez sur le bouton - et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes.
5. Lorsque l'alarme s'éteint, appuyez légèrement deux fois de suite sur le chargeur de l'alarme sur le voyant LED pour activer le mode répétition de réveil. L'alarme se déclenchera de nouveau 5 minutes plus tard. Vous pouvez activer deux fois le mode de répétition de réveil (snooze).
6. Si vous voulez éteindre l'alarme pendant qu'elle se déclenche, appuyez sur le bouton - et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez légèrement deux fois de suite

sur le chargeur de l'alarme pour l'éteindre. Vous pouvez également désactiver l'alarme en appuyant sur le bouton - pendant 3 secondes.

Utilisation de l'éclairage LED

Utilisez le bouton marche/arrêt de l'éclairage LED pour l'allumer et l'éteindre. Une fois la lumière allumée, appuyez sur le bouton pour sélectionner l'une des trois intensités d'éclairages possibles.

Consignes de sécurité

Attention : Les personnes portant un stimulateur cardiaque devraient consulter un médecin avant d'utiliser ce produit. Ils doivent rester à une distance d'au moins 50 cm du produit car les ondes électromagnétiques peuvent affecter le fonctionnement du stimulateur cardiaque.

Renseignements sur l'entretien

- Maintenez le chargeur sans fil à l'écart de la poussière, de la saleté, etc.
- Assurez-vous de débrancher correctement le câble USB A - USB C du chargeur sans fil et de la source d'alimentation.
- Utilisez le chargeur sans fil uniquement dans la plage de température suivante : de 0° à 45°.
- Maintenez le chargeur sans fil à au moins 1 mètre d'un téléviseur ou d'une radio.
- Nettoyez régulièrement le chargeur sans fil avec un chiffon sec. Il doit être débranché pendant le nettoyage.

- Évitez de fendre le chargeur sans fil. Ne posez pas d'objets lourds dessus.
- Ne tirez pas sur le câble pour débrancher le chargeur sans fil.
- Maintenez le câble droit pendant qu'il est branché au chargeur sans fil.
- Ne mouillez pas le chargeur sans fil. Conservez-le toujours dans un endroit sec, à l'abri de l'eau et de l'humidité.
- Maintenez le chargeur sans fil éloigné du feu.
- Évitez de cogner et de laisser tomber le chargeur sans fil car cela pourrait l'endommager.
- Nous recommandons d'utiliser le câble fourni pour brancher le chargeur sans fil à une source d'alimentation.

Consignes de sécurité

- Branchez le chargeur sans fil à une tension adaptée à ses propriétés.
- Branchez le chargeur sans fil dans un endroit facilement accessible pour pouvoir le débrancher.
- Lorsque vous utilisez le chargeur sans fil, maintenez-le éloigné de toute source de chaleur (feu) et d'humidité (eau et autres liquides).
- N'ouvrez pas et ne modifiez pas le chargeur sans fil car cela pourrait l'endommager.
- Ne laissez pas le chargeur sans fil à proximité de matériaux inflammables.
- Disposez le câble du chargeur sans fil de façon à ce qu'il ne fasse trébucher personne.
- Maintenez le chargeur sans fil hors de portée des enfants.

- Débranchez le chargeur sans fil de l'alimentation électrique si vous n'allez pas l'utiliser pendant une longue période.
- N'utilisez pas le chargeur sans fil s'il présente des défauts visibles.
- Pour plus de sécurité, nous vous recommandons d'utiliser un parafoudre afin d'éviter tout dommage causé par des pointes de tension ou la foudre.
- Ne pas immerger le chargeur sans fil dans l'eau ou d'autres liquides.
- Utilisez ou laissez le chargeur sans fil à la lumière directe du soleil.
- Ne branchez pas le chargeur sans fil sur des adaptateurs d'alimentation internationaux.
- Ne couvrez pas le chargeur sans fil avec de l'aluminium.
- Ne laissez pas le chargeur sans fil à proximité de machines de précision, de cartes à bande magnétique ou d'appareils d'enregistrement magnétique. Cela pourrait les endommager.

Note légale

Par la présente Atlantis Internacional S.L déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/CE. Les caractéristiques et fonctions décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'examiner et vérifier le produit et ses accessoires après son acquisition. En raison des améliorations que nous apportons continuellement à nos produits, les caractéristiques techniques et la conception peuvent être modifiées sans avis préalable. Atlantis Internacional S.L. ne peut être tenu responsable des dommages,

qu'ils soient personnels, économiques ou matériels, liés au non-respect des consignes de sécurité et/ou à une mauvaise utilisation, abus ou installation inappropriée du produit. Atlantis Internacional S.L ne peut être tenu responsable de problèmes liés au fonctionnement, à la communication et à la connexion entre le produit et l'appareil compatible avec la charge par induction.

Déchet des appareils électroniques et électriques

Ce symbole indique que les équipements électroniques et électriques doivent être collectés séparément.



- Ce produit est conçu pour des collectes séparées dans des points de collecte appropriés. Ne le jetez pas dans les ordures ménagères.
- Si l'appareil contient des piles, celles-ci doivent être retirées de l'appareil et déposées dans un centre de collecte prévu à cet effet. Si les piles ne peuvent pas être retirées, ne tentez pas de le faire vous-même. Cette manipulation doit être effectuée uniquement par une personne qualifiée et autorisée.
- Le tri des déchets et le recyclage aident à préserver les ressources naturelles de notre planète et aide à réduire les effets néfastes sur la santé et sur l'environnement dû à une mauvaise gestion des déchets.
- Pour plus d'informations, contactez le vendeur ou les autorités locales en charge de la gestion des déchets.

Kabelloses Schnellladegerät mit Wecker Bedienungsanleitung

Die induktive Ladetechnik für mobile Geräte ist sehr komfortabel, da sie Geräte laden kann, ohne sie mit Kabeln verbinden zu müssen. Das drahtlose Schnellladegerät mit Wecker ist mit jedem Gerät kompatibel, das drahtlos aufgeladen werden kann, z.B. mithilfe der Qi-Technologie. Legen Sie das Gerät einfach auf das Ladegerät, um den Ladevorgang automatisch zu starten.

Das drahtlose Schnellladegerät mit Wecker kann Standardladung (5W) und Schnellladung (7,5W/10W) liefern. Jedes mobile Gerät mit drahtloser Ladetechnik wird standardmäßig aufgeladen.


Um das Schnellladen nutzen zu können, muss das Gerät für das schnelle drahtlose Laden ausgestattet sein (z.B. das Samsung Galaxy S9) und das drahtlose Ladegerät muss mit einem Qualcomm QuickCharge-Gerät (nicht im Lieferumfang dieses Produkts enthalten) an eine Stromquelle angeschlossen sein. Wenn es sich bei Ihrem Smartphone um ein iPhone 8, iPhone 8 Plus oder iPhone X handelt, beachten Sie bitte, dass die Schnellladung 7,5 W beträgt, da dies die maximal zulässige Schnellladung für diese Geräte ist. Um das Schnellladen mit dem iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X oder weiterentwickelte Modelle nutzen zu können, muss das drahtlose Ladegerät mit einem Ladegerät mit einer Mindeststärke von 2A an eine Stromquelle angeschlossen werden (nicht im Lieferumfang

dieses Produkts enthalten). Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung oder konsultieren Sie den Anbieter, um sicherzustellen, dass das Gerät mit einer schnellen drahtlosen Ladetechnik ausgestattet ist.

Technische Informationen

- Kabelloses Schnellladegerät mit Wecker und LED-Licht
- Eingangsparameter: DC 5V-2A, 9V-1,67A
- USB-Ausgabeparameter: 5V/1A (max.)
- Kabellose Ausgangsleistung: 5W/7,5W (iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X oder weiterentwickelte Modelle)-10W
- Ladeeffizienz: $\leq 73\%$
- Ladefrequenz: 110-205 KHz
- Ladebereich: ≤ 8 mm
- Größe: 140 x 100 x 75 mm
- Gewicht: 150 g
- USB A - USB C inklusive
- Kompatibel mit der drahtlosen Qi-Ladetechnik

Beschreibung des drahtlosen Schnellladegeräts mit Wecker



Aufladen eines Smartphones mit schneller drahtloser Aufladung

1. Schließen Sie das kabellose Ladegerät mit dem mitgelieferten USB A - USB C Kabel an eine Stromquelle an. Die USB C-Seite muss in den USB C-Eingang des Ladegeräts gesteckt werden. Wenn Sie die Schnellladung verwenden möchten, schließen Sie das kabellose Ladegerät mit einem Qualcomm QuickCharge-Gerät 2.0 oder höher (nicht im Lieferumfang enthalten) an eine Stromquelle oder für das iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X oder weiterentwickelte Modelle an ein USB 2A-Ladegerät oder höher an.
2. Die LED-Stunden- und Minutenanzeigen leuchten auf. Die LED-Anzeige auf der Oberfläche des Ladegeräts blinkt zweimal langsam blau und erlischt. Dies bedeutet, dass das Ladegerät bereit ist, Geräte mit drahtloser Lademöglichkeit mit Energie zu versorgen
3. Um ein mit drahtloser Ladetechnik* ausgestattetes Gerät zu laden, platzieren Sie es in der Mitte des Ladegeräts auf der durch den

rutschfesten Kreis gekennzeichneten Oberfläche. Die LED-Anzeige leuchtet blau. Das bedeutet, dass das drahtlose Ladegerät Energie liefert. Das Batteriesymbol auf Ihrem Mobiltelefon zeigt an, dass es geladen wird.

4. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED-Anzeige.
*Wenn Ihr Gerät nicht mit einer drahtlosen Ladetechnik ausgestattet ist, blinkt die LED-Anzeige schnell blau.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X oder weiterentwickelte Modelle während des Ladevorgangs überhitzen können. Wenn Ihr Gerät zu heiß wird, ist es möglich, dass die Software die Akkuladung auf 80% begrenzt. Starten Sie den Ladevorgang mit dem iPhone und dem Ladegerät an einem kühleren Ort neu.

Aufladen eines Geräts über ein Kabel mit einem USB-A-Stecker

Mit dem integrierten USB A-Ausgang des Schnellladegeräts mit Wecker können Sie Geräte laden, die nicht für das drahtlose Laden konzipiert sind. Dazu benötigen Sie einen USB A - USB C/Micro USB/anderen Anschluss (abhängig von der Eingangsbuchse des Gerätes, das Sie aufladen möchten), nicht im Lieferumfang enthalten. Die Ladegeschwindigkeit ist serienmäßig.

1. Schließen Sie das kabellose Ladegerät mit dem mitgelieferten USB A - USB C Kabel an eine Stromquelle an. Der USB C-Stecker muss in den Eingangsanschluss des USB C-Eingangs am Ladegerät gesteckt werden.

2. Verbinden Sie Ihr mobiles Gerät mit dem kabellosen Ladegerät über ein Kabel USB A - USB C/Micro USB/anderen Eingang (je nach Art der Eingangsbuchse des zu ladenden Geräts), das nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Verwendung des Weckers

- Einstellen von Stunde und Minute
1. Drücken Sie die Multifunktionstaste einmal. Die Minutenanzeige beginnt zu blinken. Stellen Sie die Minuten mit den Auswahlstasten + und - ein.
 2. Um die Stunde einzustellen, drücken Sie die Multifunktionstaste erneut. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken. Stellen Sie die Stunde mit den Auswahlstasten ein.
 3. Drücken Sie die Multifunktionstaste erneut, um den Konfigurationsmodus zu verlassen.

Einstellen der Intensität der LED-Anzeigen

Verwenden Sie die Tasten + und -, um die Intensität der LED-Stunden- und Minutenanzeigen auf einer von drei möglichen Stufen einzustellen. Um 08:00 Uhr werden die LED-Anzeigen der Uhr automatisch auf die maximale Intensität eingestellt. Um 20:00 Uhr werden sie automatisch auf die minimale Intensität eingestellt.

Eine Weckzeit/einen Alarm einstellen

1. Halten Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Minutenanzeige beginnt zu blinken. Wählen Sie mit den

Auswahlstasten + und - die Minute, in der der Alarm ausgelöst werden soll.

2. Um die Stunde einzustellen, in der der Alarm ausgelöst werden soll, drücken Sie die Multifunktionstaste erneut. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken. Stellen Sie die Stunde mit den Auswahlstasten + und - ein.

3. Drücken Sie die Multifunktionstaste noch einmal, um den Alarmkonfigurationsmodus zu verlassen.

4. Halten Sie die Taste + drei Sekunden lang gedrückt, um den Alarm einzuschalten, so dass er zur eingestellten Zeit aktiviert wird. Sie werden sehen, dass die LED-Alarmanzeige leuchtet. Wenn Sie den Alarm ausschalten möchten, halten Sie die Taste - drei Sekunden lang gedrückt.

5. Wenn der Alarm losgeht, tippen Sie zweimal hintereinander leicht auf das Alarmladegerät an der LED-Leuchte, um den Schlummermodus zu aktivieren. Der Alarm wird 5 Minuten später wieder ausgelöst. Sie können den Schlummermodus zweimal aktivieren.

6. Wenn Sie den Alarm ausschalten möchten, während er ausgelöst wird, halten Sie die - Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

Wenn der Alarm losgeht, tippen Sie zweimal hintereinander leicht auf das Alarmladegerät, um ihn auszuschalten. Sie können den Alarm auch ausschalten, indem Sie die Taste - 3 Sekunden lang drücken.

Verwendung des LED-Lichts

Verwenden Sie die Ein-/Aus-Taste des LED-Lichts, um es ein- und

auszuschalten. Sobald das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste, um eine der drei möglichen Lichtintensitäten auszuwählen.

Sicherheitshinweise

Vorsicht: Personen mit Herzschrittmachern sollten vor der Anwendung dieses Produkts mit einem Arzt sprechen. Sie müssen mindestens 50 cm vom Produkt entfernt bleiben, da die elektromagnetischen Wellen die Funktion des Herzschrittmachers beeinträchtigen können.

Wartungsinformationen

- Halten Sie das drahtlose Ladegerät von Staub, Schmutz usw. fern.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie das USB A - USB C-Kabel ordnungsgemäß vom kabellosen Ladegerät und von der Stromquelle trennen.
- Verwenden Sie das drahtlose Ladegerät nur im folgenden Temperaturbereich: 0° bis 45°.
- Halten Sie das drahtlose Ladegerät mindestens 1 Meter von einem Fernseher oder Radio entfernt.
- Reinigen Sie das kabellose Ladegerät regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Während der Reinigung muss der Netzstecker gezogen werden.
- Verhindern Sie, dass das drahtlose Ladegerät beschädigt wird. Stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, um das drahtlose Ladegerät zu trennen.
- Halten Sie das Kabel gerade, während es an das drahtlose Ladegerät angeschlossen ist.
- Lassen Sie das kabellose Ladegerät nicht nass werden. Bewahren

Sie es immer an einem trockenen Ort auf, geschützt vor Wasser und Feuchtigkeit.

- Halten Sie das drahtlose Ladegerät von Feuer fern.
- Vermeiden Sie es, auf das drahtlose Ladegerät zu schlagen und es fallen zu lassen, da es sonst beschädigt werden kann.
- Wir empfehlen, das mitgelieferte Kabel zu verwenden, um das drahtlose Ladegerät an eine Stromquelle anzuschließen.

Sicherheitshinweise

- Schließen Sie das drahtlose Ladegerät an eine für die vorgesehenen Eigenschaften ausreichende Spannung an.
- Schließen Sie das kabellose Ladegerät an einen leicht zugänglichen Ort an, damit es ausgesteckt werden kann.
- Wenn Sie das drahtlose Ladegerät verwenden, halten Sie es von Hitzequellen (Feuer) und Feuchtigkeit (Wasser und andere Flüssigkeiten) fern.
- Das drahtlose Ladegerät darf nicht geöffnet oder modifiziert werden. Dies kann zu Schäden führen.
- Lassen Sie das kabellose Ladegerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien liegen.
- Verlegen Sie das Kabel des drahtlosen Ladegeräts so, dass niemand darüber stolpern kann.
- Bewahren Sie das kabellose Ladegerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Trennen Sie das kabellose Ladegerät vom Stromnetz, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
- Verwenden Sie das drahtlose Ladegerät nicht, wenn es sichtbare Mängel

aufweist.

- Für zusätzliche Sicherheit empfehlen wir die Verwendung eines Überspannungsschutzes, um Schäden durch Spannungsspitzen oder Blitze zu vermeiden.
- Tauchen Sie das drahtlose Ladegerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden oder lassen Sie das kabellose Ladegerät nicht in direktem Sonnenlicht.
- Schließen Sie das drahtlose Ladegerät nicht an internationale Netzteile an.
- Decken Sie das kabellose Ladegerät nicht mit Aluminium ab.
- Lassen Sie das kabellose Ladegerät nicht in der Nähe von Präzisionsmaschinen, Karten mit Magnetstreifen oder magnetischen Aufzeichnungsgeräten. Es kann sie beschädigen.

Rechtliche Hinweise

Atlantis Internacional erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EG entspricht. Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Eigenschaften und Funktionen basieren auf Tests unserer Firma. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Produkt nach dem Kauf zu untersuchen und zu überprüfen. Technische Daten und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Atlantis Internacional S.L. ist nicht verantwortlich und haftet nicht für persönliche Verluste oder Verletzungen, wirtschaftliche Verluste,

materielle Verluste oder Schäden an Ihrem Gerät aufgrund von falscher Verwendung, Missbrauch oder unsachgemäßer Installation des Produkts.

Entsorgung elektronischer und elektrischer Geräte

Dieses Symbol zeigt an, dass elektrische und elektronische Geräte getrennt gesammelt werden müssen.



- Dieses Produkt ist für eine separate Sammlung an einer geeigneten Sammelstelle bestimmt. Nicht als Hausmüll entsorgen.
- Wenn das Gerät Batterien verwendet, müssen diese aus dem Gerät entfernt und in einer entsprechenden Sammelstelle entsorgt werden. Wenn die Batterien nicht entfernt werden können, versuchen Sie nicht, dies selbst zu tun, da es von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden muss.
- Separates Sammeln und Recycling helfen, natürliche Ressourcen zu schonen und negative Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verhindern, die sich aus einer falschen Entsorgung ergeben könnten.
- Der Endpreis dieses Produkts beinhaltet die Kosten, die für die korrekte umweltgerechte Entsorgung der erzeugten Abfälle erforderlich sind.
- Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Einzelhändler oder die für die Abfallwirtschaft zuständigen lokalen Behörden.

Caricatore senza fili per la carica veloce con sveglia

Manuale utente

La tecnologia di carica a induzione per i dispositivi mobili è molto conveniente poiché permette di caricare dispositivi senza collegarli con cavi. Il caricatore senza fili per la carica veloce con sveglia è compatibile con qualsiasi dispositivo che supporta la carica senza fili, per esempio, la tecnologia Qi. Dovrete semplicemente posizionarlo sul caricatore per iniziare automaticamente il processo di carica.

Il caricatore senza fili per la carica veloce con sveglia può fornire sia la carica standard (5W) che la carica veloce (7.5W/10W). Qualsiasi dispositivo mobile dotato di tecnologia per la ricarica senza fili verrà caricato tramite carica standard.


Per usare la carica veloce, il dispositivo deve essere dotato di tecnologia per la carica senza fili veloce (per esempio: il Samsung Galaxy S9) e il caricatore senza fili deve essere collegato a una fonte di energia con il caricatore Qualcomm QuickCharge (non fornito con questo prodotto). Se il vostro smartphone è un iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X o modello aggiornato, tenete a mente che la carica veloce sarà di 7.5W, poiché questa è la velocità di carica massima permessa per questi dispositivi. Per usare la carica veloce con iPhone 8, iPhone 8 Plus o X, il caricatore senza fili deve essere collegato a una fonte di energia con un caricatore dotato di una potenza minima di 2A (non fornito con questo prodotto).

Vi invitiamo a consultare il manuale utente o il fornitore per assicurarvi che il dispositivo sia dotato di tecnologia per la ricarica senza fili veloce.

Informazioni tecniche

- Caricatore senza fili per la carica veloce con sveglia e luce LED
- Parametri dell'entrata: DC 5V-2A, 9V-1.67A
- Parametri dell'uscita USB: 5V/1A (max.)
- Potenza dell'uscita senza fili: 5W/7.5W (iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X o modello aggiornato)-10W
- Efficienza di carica: $\leq 73\%$
- Frequenza di carica: 110-205 KHz
- Portata di carica: ≤ 8 mm
- Dimensione: 140 x 100 x 75 mm
- Peso: 150 g
- USB A - USB C incluse
- Compatibile con tecnologia di carica senza fili Qi

Descrizione del caricatore senza fili per la carica veloce con sveglia



Caricare uno smartphone con la carica senza fili veloce

1. Collegare il caricatore senza fili alla fonte di corrente usando il cavo USB A - USB C incluso nella confezione. La presa USB C deve essere collegata alla porta d'entrata della USB C presente sul caricatore. Se volete usare la carica veloce, attaccate il caricatore senza fili a una fonte di energia con un caricatore Qualcomm QuickCharge 2.0 o superiore (non fornito con il prodotto) o a un caricatore USB 2A o superiore per iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X o modello aggiornato.
2. Gli indicatore LED per le ore e i minuti si accenderanno. L'indicatore LED situato sulla superficie del caricatore lampeggerà

due volte lentamente con una luce blu, e poi si spegnerà. Questo vuol dire che il caricatore è pronto per fornire energia ai dispositivi dotati di tecnologia per la ricarica senza fili.

3. Per caricare un dispositivo dotato di tecnologia per la ricarica senza fili*, posizionarlo al centro del caricatore sulla superficie indicata dal cerchio antiscivolo. L'indicatore LED diventerà blu. Questo vuole dire che il caricatore senza fili sta fornendo energia. L'icona della batteria sul vostro dispositivo mobile mostrerà che il dispositivo è in carica.
4. Quando il dispositivo sarà completamente carico, l'indicatore LED si spegnerà.

*Se il vostro dispositivo non è dotato di tecnologia per la carica senza fili, l'indicatore LED lampeggerà velocemente di colore blu.

Nota: Vi invitiamo a tenere presente che iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X o modello aggiornato potrebbero scaldarsi durante la carica. Se il dispositivo diventa troppo caldo è possibile che il software limiti la carica della batteria all'80%. Riavviare la carica posizionando l'iPhone e il caricatore in un luogo più fresco.

Caricare un dispositivo usando un cavo con una presa USB A

Con l'uscita USB A integrata, il caricatore senza fili per la carica veloce con sveglia vi permetterà di caricare dispositivi non progettati per la carica senza fili. Per farlo avrete bisogno di un cavo USB A - USB C/Micro USB/Altro (a seconda della porta di entrata del dispositivo che desiderate caricare), non incluso. La velocità di carica sarà standard.

1. Collegare il caricatore senza fili alla fonte di corrente usando il cavo USB A - USB C incluso nella confezione. La presa USB C deve essere collegata alla porta di entrata dell'entrata USB C sul caricatore.
2. Collegare il vostro dispositivo mobile al caricatore senza fili usando il cavo USB A - USB C/Micro USB/altro (a seconda del tipo di porta di entrata di cui è dotato il dispositivo che si desidera caricare), questo cavo non è incluso.

Usare la sveglia

Impostare l'ora e i minuti

1. Premere una volta il pulsante multifunzione. L'indicatore dei minuti inizierà a lampeggiare. Impostare i minuti usando i pulsanti di selezione + e -.
2. Per impostare l'ora, premere nuovamente il pulsante multifunzione. L'indicatore dell'ora inizierà a lampeggiare. Impostare l'ora usando i pulsanti di selezione.
3. Premere ancora il pulsante multifunzione per uscire dalla modalità di configurazione.

Impostare l'intensità degli indicatori LED.

Usare i pulsanti + e - per impostare l'intensità degli indicatori LED dell'ora e dei minuti su uno dei tre livelli di luminosità possibili. Alle 8.00 gli indicatori LED dell'orologio verranno automaticamente impostati all'intensità massima. Alle 20.00 verranno automaticamente impostati all'intensità minima.

Impostare una sveglia

1. Premere e tenere premuto il pulsante multifunzione per 3 secondi. L'indicatore dei minuti inizierà a lampeggiare. Usando i pulsanti di selezione + e - selezionare i minuti in cui si desidera far suonare la sveglia.
2. Per impostare l'ora in cui si desidera far suonare la sveglia, premere nuovamente il pulsante multifunzione. L'indicatore dell'ora inizierà a lampeggiare. Impostare l'ora usando i pulsanti di selezione + e -.
3. Premere ancora una volta il pulsante multifunzione per uscire dalla modalità di configurazione della sveglia.
4. Premere e tenere premuto il pulsante + per tre secondi per attivare la sveglia in modo che suoni all'orario impostato. Noterete che l'indicatore LED della sveglia si accenderà. Se desiderate spegnere l'allarme, premere e tenere premuto il pulsante - per tre secondi.
5. Quando la sveglia suonerà, dare due lievi colpetti consecutivi al caricatore sveglia sulla luce LED per attivare la modalità snooze. La sveglia si azionerà di nuovo dopo 5 minuti. È possibile attivare la modalità snooze per due volte.
6. Se si desidera spegnere la sveglia quando sta suonando, premere e tenere premuto il pulsante - per 3 secondi.

Quando la sveglia inizia a suonare, dare due lievi colpetti consecutivi sulla luce LED del caricatore sveglia per spegnerlo. È anche possibile spegnere la sveglia premendo il pulsante - per 3 secondi.

Usare la luce LED

Usare i pulsanti on/off della luce LED per accenderla e spegnerla. Quando la luce si sarà accesa, premere il pulsante per selezionare una delle tre intensità di luce disponibili.

Informazioni di sicurezza

Attenzione: Gli individui con pacemaker dovrebbero parlare con un medico prima di usare questo prodotto. Devono stare almeno a 50 cm di distanza dal prodotto poiché le onde elettromagnetiche potrebbero influire sulla funzionalità del pacemaker.

Informazioni di manutenzione

- Tenere il caricatore wireless lontano da polvere, sporco, ecc.
- Assicurarsi di scollegare adeguatamente il cavo USB A - USB C dal caricatore senza fili e dalla fonte di energia.
- Usare il caricatore senza fili solo alle seguenti temperature: da 0° a 45°.
- Tenere il caricatore senza fili ad almeno 1 metro di distanza da televisione o radio.
- Pulire regolarmente il caricatore senza fili con un panno asciutto. Durante la pulizia deve essere scollegato.
- Evitare di rompere il caricatore senza fili. Non posizionare oggetti pesanti su di esso.
- Non tirare il cavo per scollegare il caricatore senza fili.
- Tenere il cavo ben steso quando è collegato al caricatore senza fili.
- Non bagnare il caricatore senza fili. Tenerlo sempre in un luogo asciutto,

lontano dall'acqua e dall'umidità.

- Tenere il caricatore senza fili lontano dalle fonti di fuoco.
- Evitare di colpire o far cadere il caricatore senza fili, poiché potrebbe danneggiarsi.
- Consigliamo di usare il cavo fornito per collegare il caricatore senza fili a una fonte di energia.

Informazioni di sicurezza

- Collegare il caricatore senza fili a un voltaggio adeguato per le sue proprietà di progettazione.
- Collegare il caricatore senza fili in un luogo facilmente accessibile in modo da scollegarlo all'occorrenza.
- Quando si usa il caricatore senza fili tenerlo lontano da qualsiasi fonte di calore (fuoco) e umidità (acqua e altri liquidi).
- Non aprire o modificare il caricatore senza fili. Potreste danneggiarlo.
- Non lasciare il caricatore senza fili vicino a materiali infiammabili.
- Disporre il cavo del caricatore senza fili in modo che nessuno ci inciampi.
- Tenere il caricatore senza fili lontano dalla portata dei bambini.
- Scollegare il caricatore senza fili dall'elettricità se non intendete usarlo per un lungo periodo di tempo.
- Non usare il caricatore senza fili se presenta difetti visibili.
- Per maggiore sicurezza, consigliamo di usare una protezione per gli sbalzi elettrici per evitare qualsiasi danno causato da picchi di voltaggio o dai temporali.
- Non immergere il caricatore senza fili in acqua o in altri liquidi.

- Non usare o lasciare il caricatore senza fili sotto la luce diretta del sole.
- Non collegare il caricatore senza fili ad adattatori di corrente internazionali.
- Non coprire il caricatore senza fili con alluminio.
- Non lasciare il caricatore senza fili vicino a macchinari di precisione, carte con banda magnetica o dispositivi di registrazione magnetici. Potreste danneggiarli.

Nota legale

Con la presente, Atlantis Internacional, dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle ulteriori disposizioni di rilievo stabilite dalla Direttiva 2014/53/EC. Le caratteristiche e le funzioni descritte nel presente manuale sono basate su test effettuati dalla nostra azienda. È responsabilità dell'utente esaminare e verificare il prodotto a seguito dell'acquisto. Le specifiche e il design potrebbero essere modificate senza previo preavviso. Atlantis Internacional S.L. non è responsabile e non è perseguibile per qualsiasi perdita o danno personale, economico, materiale o per danni a dispositivi, causati dall'uso improprio, dall'abuso o dall'errata installazione del prodotto.

Smaltimento dei dispositivi elettronici ed elettrici

Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno essere raccolte separatamente.



- Questo prodotto è progettato per essere raccolto separatamente presso il punto di raccolta assegnato. Non smaltirlo come rifiuti indifferenziati.
- Se l'apparecchio fa uso di batterie, queste devono essere rimosse dall'apparecchio e smaltite in un centro di raccolta adeguato. Se non è possibile rimuovere le batterie, non cercare di farlo in autonomia, l'operazione deve essere eseguita da un professionista qualificato.
- La raccolta differenziata e il riciclo aiutano a preservare le risorse naturali e prevengono le conseguenze negative per la salute degli esseri umani e per l'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento sbagliato.
- Il prezzo finale di questo prodotto comprende il costo necessario per la corretta gestione ambientale dei rifiuti da esso derivati.
- Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore o le autorità locali responsabili della gestione dei rifiuti.

Carregador de Carga Rápida sem Fios com Relógio de Alarme

Guia de Utilizador

A tecnologia de carga indutiva para dispositivos móveis é muito conveniente uma vez que pode carregar dispositivos sem ter de os ligar com cabos. O Carregador Rápido de Carga sem Fios com Relógio de Alarme é compatível com qualquer dispositivo sem fios, por exemplo, tecnologia Qi. Basta colocá-lo sobre o carregador para iniciar automaticamente o processo de carregamento.

O Carregador Rápido de Carga sem Fios com Relógio de Alarme pode fornecer carga padrão (5W) e carga rápida (7.5W/10W). Qualquer dispositivo móvel com tecnologia de carregamento sem fios receberá um carregamento padrão.


Para poder utilizar o carregamento rápido, o dispositivo deve estar equipado para carregamento rápido sem fios (por exemplo, o Samsung Galaxy S9) e o carregador sem fios deve ser ligado a uma fonte de alimentação com um carregador QuickCharge da Qualcomm (não fornecido com este produto). Se o seu smartphone é um iPhone 8, iPhone 8 Plus ou iPhone X, tenha em mente que o carregamento rápido será de 7,5W, uma vez que este é o carregamento rápido máximo permitido pelos dispositivos. Para utilizar o carregamento rápido com o iPhone 8, 8 Plus ou X, o carregador sem fios deve ser ligado a uma fonte de alimentação com um carregador com uma força mínima de 2A (não fornecido com

este produto). Por favor, consulte o guia de utilizador ou o fornecedor para se certificar de que o seu equipamento tem tecnologia de carregamento rápido sem fios.

Informações Técnicas

- Carregador sem Fios de Carga Rápida com Relógio Despertador e luz LED
- Parâmetros de entrada: DC 5V-2A, 9V-1.67A
- Parâmetros de saída USB: 5V/1A (max.)
- Potência de saída sem fios: 5W/7.5W (iPhone 8/8 Plus/X)-10W
- Eficiência de carregamento: $\leq 73\%$
- Frequência de carregamento: 110-205 KHz
- Faixa de carregamento: ≤ 8 mm
- Tamanho: 140 x 100 x 75 mm
- Peso: 150 g
- USB A - USB C incluído
- Compatível com a tecnologia de carregamento sem fios Qi

Descripción de cargador inalámbrico



Utilização do Carregador de Carga Rápida sem fios

- Ligue o carregador sem fios a uma fonte de alimentação utilizando o cabo USB A – USB C que está incluído. A extremidade USB C deve ser ligada à porta de entrada USB C do carregador. Se desejar utilizar energia de carregamento rápido, ligue o carregador sem fios a uma fonte de energia com um carregador QuickCharge da Qualcomm 2.0 ou superior (não fornecido com o produto) ou para um carregador USB 2A ou superior para o iPhone, iPhone 8, iPhone 8 Plus, e iPhone X.
- Os indicadores LED das horas e minutos acenderão. O indicador LED localizado na superfície do carregador irá piscar verde e azul lentamente duas vezes e depois manter-se-á verde. Isto significa que o carregador

está pronto para fornecer energia a dispositivos equipados com carregamento sem fios.

3. Para carregar um dispositivo equipado com a tecnologia de carregamento sem fios*, coloque-o no centro do carregador na superfície indicada pelo círculo antiderrapante. O indicador LED ficará azul. Isto significa que o carregador sem fios está a fornecer energia. O ícone de bateria no seu telemóvel mostrará que está a carregar.

4. Assim que o dispositivo estiver completamente carregado, o indicador LED desligar-se-á.

*Se o seu dispositivo não estiver equipado com tecnologia de carregamento sem fios, o indicador LED piscará rapidamente a azul e verde.

Nota: Tenha em mente que o iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X podem sobreaquecer durante o carregamento. Se o seu dispositivo ficar demasiado quente, é possível que o software limite o carregamento da bateria a 80%. Reinicie o carregamento com o iPhone e o carregador num local mais fresco.

Carregar um dispositivo usando um cabo com uma ficha USB A

Com a saída USB A incorporada, o Carregador de Carga Rápida sem fios com Relógio de Alarme permite-lhe carregar dispositivos não concebidos para carregamento sem fios. Para o fazer, terá de ter um USB A – USB C/ Micro USB/outra (dependendo da porta de entrada do dispositivo que deseja carregar), não incluído. A velocidade de carregamento será a padrão.

1. Ligar o carregador sem fios a uma fonte de alimentação utilizando o cabo USB A – USB C que está incluído. A ficha USB C deve ser ligada à porta da entrada USB C do carregador.

2. Ligue o seu dispositivo móvel ao carregador sem fios utilizando um cabo USB A – USB C/Micro USB/outra cabo (dependendo do tipo de porta de entrada do dispositivo que pretende carregar), que não está incluído.

Usar o despertador

Acertar as horas e os minutos

- Premir uma vez o botão multifunções. O indicador de minutos começará a piscar. Definir os minutos utilizando os botões de seleção + e -.
- Para acertar a hora, premir novamente o botão multifunções. O indicador das horas começará a piscar. Acertar a hora utilizando os botões de seleção.
- Premir novamente o botão multifunções para sair do modo de configuração.

Ajuste da intensidade dos indicadores LED

Utilize os botões + e - para definir a intensidade dos indicadores LED das horas e minutos num dos três níveis possíveis.

Às 8:00, os indicadores LED do relógio serão automaticamente regulados para a intensidade máxima. Às 20:00, serão automaticamente ajustados para a intensidade mínima.

Definir o alarme

1. Manter premido o botão multifunções durante 3 segundos. O indicador dos minutos começará a piscar. Selecione os minutos em que deseja que o alarme dispare utilizando os botões de seleção + e -.

2. Para definir a hora em que o alarme deve disparar, premir novamente o botão multifunções. O indicador de horas começará a piscar. Acertar a hora usando os botões de seleção + e -.

3. Premir o botão multifunções mais uma vez para sair do modo de configuração do alarme.

4. Manter premido o botão + durante três segundos para ligar o alarme de modo que este se desligue na hora definida. Verá que o indicador LED de alarme se acenderá. Se desejar desligar o alarme, premir e manter premido o botão – durante três segundos.

5. Quando o alarme disparar, toque levemente no carregador de alarme duas vezes seguidas na luz LED para ativar o modo de snooze. O alarme tocará novamente 5 minutos mais tarde. Pode ativar o modo de snooze duas vezes.

6. Se quiser desligar o alarme enquanto o mesmo estiver a disparar, mantenha premido o botão – durante 3 segundos.

Quando o alarme disparar, tocar suavemente no carregador do alarme duas vezes seguidas na luz LED para o desligar. Também pode desligar o alarme premindo o botão – durante 3 segundos.

Usar a luz LED

Utilizar o botão de ligar/desligar.

Quando a luz estiver ligada, premir o botão para selecionar uma das três intensidades de luz possíveis.

Informação sobre segurança

Cuidado: Os indivíduos com pacemakers devem falar com o seu médico antes de utilizarem este produto. Devem permanecer a pelo menos 50 cm de distância do produto porque as ondas eletromagnéticas podem afetar o funcionamento do pacemaker.

RECOMENDAÇÕES DE MANUTENÇÃO

- Limpe regularmente o produto com um trapo seco. O produto deve estar desligado ou apagado quando se limpe.
- Mantenha os portos e ligações do produto limpos de pó, sujidades, etc., para garantir uma ligação correta.
- Evite roturas no produto. Não coloque objetos em cima nem o dobre com excessiva força.
- Se o produto tem um cabo, não o dobre nem o estique com força excessiva para não o estragar
- Não molhe nem submerja o produto.
- Mantenha o produto sempre num lugar seco e longe da humidade.
- Quando não use o produto, guarde-o num lugar limpo e seco, longe da humidade e da sujidade
- Se entra água no produto, desligue-o imediatamente de qualquer

fonte de energia ou dispositivo ao qual esteja ligado.

- Evite pancadas e quedas que possam estragar o produto.
- Não use o produto para outro fim, que não seja o para o qual foi desenhado.
- Recicle o produto de acordo com as normas e regulações ambientais locais.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Antes do uso inicial, leia atentivamente as instruções seguintes:

- Mantenha o produto longe de uma fonte de calor (fogo) e de humidade (água e outros líquidos)
- Não use o produto se está molhado ou estragado.
- Não use o produto com as mãos molhadas.
- Não deixe o produto em contacto com materiais inflamáveis.
- Não exponha o produto a altas temperaturas (por exemplo: dentro de um carro num clima quente)
- Não deite o produto ao fogo.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças.
- Desligue o produto se não o vai utilizar
- Não use o produto se aprecia defeitos visíveis.
- Não abra, nem fure, nem dê pancadas ao produto. Poderia causar estragos.
- Não use o produto com dispositivos ou objetos incompatíveis
- Não desmonte nem modifique o produto. Essas ações invalidam a garantia.

AVISO LEGAL

Pelo presente, a Atlantis International declara que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/EC. As características e funções descritas neste manual baseiam-se em testes realizados pela Atlantis International S.L. É responsabilidade do utilizador examinar e verificar o produto após a sua compra. As especificações e o desenho do modelo podem ser alterados sem aviso prévio. A Atlantis International S.L. não é responsável nem poderá nunca ser responsabilizada por quaisquer perdas ou danos pessoais, perdas económicas, perdas materiais ou quaisquer danos devido a utilização indevida, abuso ou instalação inadequada do produto.

Para produtos eletrónicos Bluetooth, a Atlantis International S.L. não é responsável nem nunca poderá ser responsabilizada por qualquer falha de função, comunicação ou ligação entre o produto e o computador, smartphones ou tablet.

ELIMINAÇÃO DE DISPOSITIVOS ELETRÓNICOS E ELÉTRICOS

Este símbolo indica que os equipamentos elétricos e eletrónicos devem ser recolhidos separadamente.



• Este produto deve ser entregue num ponto de recolha apropriado para recolha seletiva. Não elimine como lixo doméstico.

- Se o equipamento usar pilhas, as mesmas devem ser removidas do equipamento e eliminadas num centro de recolha apropriado. Se não for possível remover as pilhas, não tente fazê-lo, pois isso deverá ser feito por um profissional qualificado.
- A recolha separada e a reciclagem ajudam a preservar os recursos naturais e a evitar consequências negativas para a saúde humana e o ambiente que possam resultar de uma eliminação incorreta.
- Para mais informações, contacte o comerciante ou as autoridades locais responsáveis pela gestão de resíduos.