

CONSIGLI PER LA PULIZIA

PARTE DA PULIRE	COMPONENTE	METODO DI PULIZIA	AVVERTENZE
Piano cottura	Superficie in acciaio	Per la pulizia e in caso di ingiallimento usare detergenti o creme liquide. In caso di brunitura usare paste abrasive anche di tipo aggressivo.	Rimuovere i residui alimentari subito dopo l'utilizzo. I prodotti utilizzati non devono contenere: acido cloridrico, acido solforico, acido fluoridrico e i loro derivati.
	Griglie	Immergere in una soluzione di acqua calda e sapone neutro. Asciugare dopo il lavaggio.	Non lavare in lavastoviglie.
	Piastra teppan-yaki	Immergere in una soluzione di acqua calda e sapone neutro. Asciugare dopo il lavaggio.	Non lavare in lavastoviglie.
	Bruciatori: parti removibili	Immergere le parti in una soluzione di acqua calda e sapone neutro. Asciugare dopo il lavaggio.	Non lavare in lavastoviglie.
	Bruciatori: parte fissata al piano	Prodotti detergenti, creme o paste abrasive anche di tipo più aggressivo.	Non applicare il prodotto pulente direttamente sul piano per evitare di ostruire il foro d'uscita del gas.
	Piastre elettriche	Panno inumidito con acqua calda e sapone neutro.	—
Frontalino	Induzione o piastra in vetroceramica	Utilizzare prima un prodotto sgrassante e dopo un prodotto per il vetro. Oppure usare un panno inumidito con acqua calda e sapone.	Rimuovere subito i possibili residui alimentari. Non usare materiali abrasivi.
	Superficie in acciaio	Per la pulizia e in caso di ingiallimento usare detergenti o creme liquide. In caso di brunitura usare paste abrasive di tipo delicato.	Rimuovere i residui alimentari subito dopo l'utilizzo. I prodotti utilizzati non devono contenere: acido cloridrico, acido solforico, acido fluoridrico e i loro derivati.
Forno	Manopole	Immergere in una soluzione di acqua calda e sapone neutro. Oppure utilizzare panno umido e sapone.	Una volta rimosse non versare acqua o prodotto pulente all'interno del foro.
	Superficie esterna in acciaio	Per la pulizia e in caso di ingiallimento usare detergenti o creme liquide. In caso di brunitura usare paste abrasive di tipo delicato.	Rimuovere i residui alimentari subito dopo l'utilizzo. I prodotti utilizzati non devono contenere: acido cloridrico, acido solforico, acido fluoridrico e i loro derivati.
	Vetro esterno	Prodotti specifici per il vetro	Non utilizzare spugne o prodotti abrasivi.
	Vetro interno	Forti prodotti sgrassanti.	Non utilizzare spugne o prodotti abrasivi.
	Interno del forno	A forno tiepido utilizzare prodotto sgrassante. Poi usare acqua tiepida e sapone neutro. Una volta terminato lasciare la porta aperta per l'asciugatura.	Durante la pulizia il forno deve essere spento. Non effettuare la procedura di pulizia prima di una cottura.
	Vassoio	Immergere in una soluzione di acqua calda e sapone neutro. Asciugare dopo il lavaggio.	Rimuovere i residui alimentari subito dopo l'utilizzo.
	Griglie	Prodotto specifico per l'acciaio. Risciacquare con acqua tiepida.	—

