

# CIRCLE

Setup Guide  
Guide d'installation  
Guía de configuración

## **EN – Welcome Home**

From kids, to pets, to intruders, never miss a thing with Circle home security camera. Circle is easy to set up so grab your smartphone or tablet and let's get started.

## **FR – Bienvenue chez vous**

Qu'il s'agisse de vos enfants, de vos animaux ou d'intrus, ne manquez pas un seul événement grâce à la caméra de surveillance connectée Circle. Circle est simple à configurer: saisissez votre smartphone ou tablette et suivez la procédure.

## **ES – Bienvenido a casa**

No te pierdas ni un detalle con la cámara de seguridad doméstica Circle: niños, mascotas, intrusos... todo bajo control. Circle se configura fácilmente. Usa tu smartphone o tablet para empezar.

## Things you need to begin

- High-speed, Wi-Fi internet connection
- Operating system and device:  
iOS 8.0 or later with iPhone 4s or later, iPad mini or later, iPad 3 or later, iPod Touch (5th generation) or later, Android™ 4.4 or later with *Bluetooth*® Smart device

## Points à connaître pour commencer

- Connexion Internet Wi-Fi haut débit
- Système d'exploitation et dispositif:  
iOS 8.0 ou version ultérieure avec iPhone 4s ou version ultérieure, iPad mini ou version ultérieure, iPad 3 ou version ultérieure, iPod Touch (5<sup>e</sup> génération) ou version ultérieure, Android™ 4.4 ou version ultérieure avec *Bluetooth*® Dispositif Smart

## Lo que necesitas para empezar

- Conexión Wi-Fi a Internet de alta velocidad
- Sistema operativo y dispositivo:  
iOS 8.0 o posterior con iPhone 4s o posterior, iPad mini o posterior, iPad 3 o posterior, iPod Touch (quinta generación) o posterior, Android™ 4.4 o posterior con dispositivo *Bluetooth*® Smart

## What's in the box | Contenu du coffret | Contenido de la caja



HD camera  
with rechargeable  
battery

Caméra HD  
avec batterie  
rechargeable

Cámara HD con  
batería recargable



Magnetic  
wall mount

Fixation murale  
magnétique

Sujeción magnética



Charging ring with  
10ft USB cable

Anneau de recharge  
avec câble USB  
de 3 m

Anillo de carga  
con cable USB  
de 3 metros (10 pies)



USB power adapter

Adaptateur USB

Adaptador de  
alimentación USB

For setup follow below or watch video guide at [logi.com/circle/CameraSetup](https://logi.com/circle/CameraSetup)

Pour en savoir plus sur la configuration, suivez les instructions ci-dessous ou regardez le guide vidéo sur [logi.com/circle/CameraSetup](https://logi.com/circle/CameraSetup)

Para la configuración sigue a continuación o mira la guía en video en [logi.com/circle/CameraSetup](https://logi.com/circle/CameraSetup)



Turn camera on

Activez la caméra

Enciende la cámara



Plug charging ring into wall and place camera on it

Branchez l'anneau de recharge à une prise murale et placez la caméra dessus

Conecta el anillo de carga a una toma de pared y coloca la cámara sobre el anillo



Download the Logi Circle App from Apple or Google Play stores

Téléchargez l'application Logi Circle sur l'App Store d'Apple ou Google Play

Descarga la aplicación Logi Circle de las tiendas App Store de Apple o Google Play



Follow on screen instructions

Suivez les instructions à l'écran

Sigue las instrucciones en pantalla

LED light shows you what Circle is doing

Le témoin lumineux vous indique ce que fait Circle

El LED indica lo que está haciendo Circle



Ready to pair

Prêt pour  
le couplage



Live stream on

Diffusion en direct



Connecting to Wi-Fi

Connexion au Wi-Fi



Low battery or error

Charge de  
la batterie faible  
ou erreur

Lista para emparejar

Stream en directo  
activado

Conectando a Wi-Fi

Carga de batería  
baja o error

Reset camera to factory settings

Réinitialisez les paramètres d'usine d'une caméra

Restablecimiento de cámara a la configuración de fábrica



Back of the camera

A l'arrière  
de la caméra

Parte posterior  
de la cámara



Push in 6 sec.

Appuyez pendant  
6 secondes

Pulsación en  
seis segundos



Wait for 2 beeps

Attendez d'entendre  
2 bips

Espera por  
dos pitidos

## NEED MORE HELP?

- FAQs: [logi.com/circle/support](http://logi.com/circle/support)
- Camera reset: watch [logi.com/circle/reset](http://logi.com/circle/reset)
- App setup: watch [logi.com/circle/AppSetup](http://logi.com/circle/AppSetup)

## BESOIN D'UNE AIDE SUPPLÉMENTAIRE?

- Questions fréquentes: [logi.com/circle/support](http://logi.com/circle/support)
- Réinitialisation de la caméra: regardez [logi.com/circle/reset](http://logi.com/circle/reset)
- Configuration de l'application: regardez [logi.com/circle/AppSetup](http://logi.com/circle/AppSetup)

## ¿NECESITAS MÁS AYUDA?

- Preguntas más habituales: [logi.com/circle/support](http://logi.com/circle/support)
- Restablecimiento de cámara: mira en [logi.com/circle/reset](http://logi.com/circle/reset)
- Configuración de aplicación: mira en [logi.com/circle/AppSetup](http://logi.com/circle/AppSetup)



© 2016 Logitech. All rights reserved. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. [logi.com/circle](http://logi.com/circle)

© 2016 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, Logi et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposées. [logi.com/circle](http://logi.com/circle)

© 2016 Logitech. Reservados todos los derechos. Logitech, Logi y otras marcas de Logitech pertenecen a Logitech y pueden estar registradas. [logi.com/circle](http://logi.com/circle)

621-000760.002