CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

ULTIMATE EARS.


INIZIAMO



INIZIAMO

1 ACCENSIONE DELL'ALTOPARLANTE


PREMERE BREVEMENTE il pulsante di accensione per accendere MEGABOOM 3.



ASSOCIAZIONE DEL TELEFONO ALL'ALTOPARLANTE


PREMERE E TENERE PREMUTO il tasto *Bluetooth®* per attivare la modalità di associazione.

Accedere alle impostazioni *Bluetooth*® del telefono e selezionare MEGBOOM 3 per eseguire la connessione.




UTILIZZO DEL MAGIC BUTTON

UTILIZZO DEL MAGIC BUTTON PER CONTROLLARE LA MUSICA PREMERE PER POCO TEMPO per riprodurre e mettere in pausa PREMERE DUE VOLTE per saltare una traccia




REGOLAZIONE DEL VOLUME

PREMERE il tasto "+"/"-" per aumentare/diminuire il volume.




RICARICA DELL'ALTOPARLANTE

SOLLEVARE LO SPORTELLO DI PROTEZIONE DAGLI AGENTI CLIMATICI per caricare tramite il cavo USB.




È anche possibile caricare il diffusore posizionandolo sul dock di ricarica POWER UP (venduto separatamente).



CONTROLLO DEL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA

PREMERE SIMULTANEAMENTE il pulsante "+" / "-" per controllare il livello della batteria.



DOWNLOAD DELL'APP

SCARICARE L'APP ULTIMATE EARS BOOM & MEGABOOM per esplorare le altre fantastiche funzionalità come l'accensione/spegnimento tramite telecomando, l'equalizzatore, PartyUp e l'utilizzo del Magic Button per configurare le playlist.



Per la guida utente completa, visitare my.ultimateears.com/megaboom-3