

ENJOY  RELAX®

PURE PURE  
wi-fi air purifier



Manuale di istruzioni





## ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER UN USO CORRETTO E SICURO

Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze contenute nel presente libretto e conservarle per ulteriori consultazioni per tutta la vita del prodotto, esse infatti forniscono indicazioni importanti per quanto riguarda la funzionalità e la sicurezza nell'installazione, nell'uso e nella manutenzione del prodotto.

### Precauzioni

Quando si usano apparecchiature elettriche è importante rispettare alcune precauzioni fondamentali fra cui le seguenti per ridurre il rischio di incendio, shock elettrici o lesioni.

- Assicurarsi che il voltaggio elettrico indicato sull'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elettrica.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato; scollegarlo dalla presa elettrica dopo ogni uso o prima di pulirlo.
- E' necessaria massima attenzione quando si utilizza l'apparecchio in presenza di bambini; questo apparecchio non è un giocattolo. Si consiglia di posizionarlo lontano dalla loro portata.
- Utilizzare l'apparecchio solo come raccomandato in questo manuale. Non utilizzarlo per scopi diversi.
- Controllare regolarmente il cavo di alimentazione.
- Non usare l'apparecchio se il cavo elettrico o la spina risultano danneggiati o se l'apparecchio stesso risulta difettoso. In caso di guasto non tentare di riparare l'apparecchio; qualsiasi intervento deve essere effettuato da personale autorizzato. Contattare Macom.
- Non toccare l'apparecchio o il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Non tirare il cavo, non trasportare l'apparecchio afferrandolo dal cavo. Non chiudere il cavo tra le porte e non avvolgerlo su oggetti taglienti o spigoli vivi.
- Per scollegare l'apparecchio, disinserire la spina di alimentazione dalla presa elettrica. Non tirare il cavo.
- Questo apparecchio è destinato **unicamente** ad **uso domestico**.
- Prima di procedere con la pulizia, o il cambio filtro, spegnere l'apparecchio e disinserire la spina.

- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti in cui siano presenti liquidi o gas infiammabili tra cui vernici, benzina, solventi ecc..
- Il cavo di alimentazione non deve essere posizionato sotto tappeti e/o passatoie, al fine di evitare che possa essere danneggiato o che surriscaldandosi possa creare un pericolo di incendio.
- Per prevenire scosse elettriche o folgorazioni tenere l'unità asciutta.
- Disinserire la spina quando l'apparecchio non è in uso o se lo si vuole spostare.
- Non inserire oggetti o le dita della mano nella griglia di aspirazione e/o nella ventola. Prestare attenzione ai bambini.
- Al fine di evitare rischi di incendio non coprire l'unità, con carta, cartone, plastica, fogli metallici o altro materiale infiammabile, quando è in funzione. Tenere l'unità lontana da fonti di calore.
- Accertarsi che non vi siano tende, tovaglie, vestiti... accanto all'apparecchio durante il funzionamento.
- Non spruzzare insetticidi, profumi o altri gas infiammabili in prossimità dell'apparecchio.
- Collocare l'apparecchio in posizione verticale su una superficie piana ad una distanza da altri oggetti di almeno 30 cm lateralmente e di 50 cm superiormente.
- Non posizionare sotto il condizionatore d'aria per evitare che l'acqua vi possa cadere sopra.
- Non utilizzare in spazi esterni. Solo ad uso interno.
- Non esporre l'apparecchio alla luce diretta del sole.
- Non posizionare alcun oggetto sull'apparecchio. Non coprire la ventola mentre è in uso.
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi come bagni, lavanderie, piscine e vasca idromassaggio; pericolo di folgorazione.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di una finestra aperta, in caso di mal tempo la pioggia può creare un pericolo elettrico.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare l'apparecchio a seguito di malfunzionamento. Contattare Macom.
- Tenere i bambini lontano dalla ventola quando in attività.
- Non posizionare l'apparecchio su superfici calde.
- Evitare di condividere la presa elettrica con altri dispositivi tramite prese multiple.

- Per disconnettere l'apparecchio, spegnere e poi rimuovere la spina dalla presa.
- Attenzione: un utilizzo non corretto può danneggiare l'apparecchio e/o arrecare lesioni.

### **Attenzione**


Questo apparecchio non può essere utilizzato da persone (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, a meno che, sotto supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza, non siano state date loro istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio.

I bambini dovranno essere supervisionati al fine di assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.


I sacchetti in polietilene utilizzati per l'imballaggio possono essere pericolosi. Tenere questi sacchetti fuori della portata di bambini e neonati. La pellicola sottile può infatti aderire a naso e bocca e impedire la respirazione. Un sacchetto non è un giocattolo.

## DESCRIZIONE PRODOTTO

**IMPORTANTE:** per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito:  
[www.macomsrl.it/garanzia](http://www.macomsrl.it/garanzia)



## PANNELLO COMANDI



## RIMOZIONE CONFEZIONE FILTRO

Prima di accendere per la prima volta l'apparecchio:

Assicurarsi che la macchina sia spenta e scollegata dalla presa elettrica.

1 Aprire il coperchio del filtro, premendo il pulsante posizionato sul retro del purificatore.

2 Estrarre il filtro

3 Rimuovere la confezione dal filtro nuovo



4 Riposizionare il filtro all'interno del purificatore.

5 Premere nuovamente il pulsante per richiudere il coperchio.



## ACCENSIONE

Collegare la spina alla presa elettrica.

Tutti gli indicatori si illumineranno per 1 secondo per poi spegnersi. L'apparecchio è ora in modalità standby.

## **FUNZIONAMENTO DA PANNELLO DI CONTROLLO**

### **Pulsante ON/OFF accensione/spengimento**

Premere il pulsante per l'accensione. L'apparecchio emetterà un beep e per 30 secondi l'indicatore luminoso passerà dal colore Blu, all'Azzurro, al Verde, al Giallo, all'Arancione, al Rosso ed infine al Viola, per poi fermarsi sul colore corrispondente alla qualità dell'aria scannerizzata in tempo reale dal sensore laser ad altissima precisione.

I colori indicano la qualità dell'aria

blu: 0-75 µg buona qualità dell'aria;

giallo 76-150 µg: media qualità dell'aria;

rosso: 151 µg scarsa qualità dell'aria.

Inoltre sul display apparirà il valore del PM2,5 ad indicare anche numericamente la qualità dell'aria.

Per spegnere: premere nuovamente il tasto ON/OFF.

Gli indicatori luminosi si spegneranno e l'apparecchio tornerà in modalità standby.

### **Pulsante MODE controllo velocità emissione dell'aria**

E' possibile scegliere tra diverse modalità di ventilazione: **Auto-Alta-Media-Sleep**, ad ogni selezione la corrispondente spia luminosa si illumina.

#### **Velocità in modalità AUTO:**

La velocità di emissione dell'aria viene regolata in base alla qualità della stessa cambiando automaticamente tra modalità **Alta**, **Media** o **Sleep**.

#### **Velocità ALTA e Velocità MEDIA**

È possibile scegliere la velocità di emissione dell'aria. Ad ogni selezione la rispettiva spia luminosa si illumina.

#### **Modalità SLEEP**

In questa modalità se, dopo 5 secondi, non ci sono operazioni, le luci del pannello comandi si spengono e le spie luminose si abbassano di intensità. Al tocco di un qualsiasi pulsante si riaccendono.

### **Pulsante Timer/WI-FI**

**FUNZIONE TIMER** - Premere il pulsante per impostare il tempo di funzionamento desiderato: 2h; 4h e 8h. Ad ogni passaggio la spia si illumina e l'apparecchio emette un beep.

Selezionato il tempo, inizierà il conto alla rovescia. Allo scadere del tempo le spie luminose si spegneranno e l'apparecchio andrà in modalità standby.

**FUNZIONE WIFI** - Per avviare la funzione WI-FI premere il pulsante e tenere premuto per almeno 3 secondi. Se la macchina viene spenta la funzione WI-FI deve essere ripristinata.

## FUNZIONAMENTO WI-FI CON APP “SMART LIFE”



L'apparecchio può essere controllato anche tramite smartphone. È possibile collegare un solo dispositivo alla volta. Se necessario cambiare dispositivo, disinstallare il precedente.



### 1 Scaricare l'APP SmartLife

Per scaricare l'APP “Smart Life” scansionare il QR code.

È possibile scaricare anche da App Store (dispositivi Apple) o Google Play (dispositivi Android).


Assicurarsi che l'apparecchio non sia in modalità SLEEP. Può essere in modalità AUTO, ALTA o MEDIA.

Aprire l'APP “Smart Life” e avviare la procedura di registrazione di un nuovo account “Smart Life” e creare le proprie credenziali di accesso con il proprio numero di telefono o email. Quindi accedere all'APP.







2 Aprire l'APP e selezionare "aggiungi dispositivo".



o il tasto "+" in alto a destra.



3 Selezionare "Piccoli elettrodomestici" e poi "Purificatore d'aria".



- 4 Inserire la vostra password WiFi e cliccare su “Conferma”



- 5 Premere e tenere premuto il pulsante TIMER sul display del purificatore per più di 3 secondi, l'apparecchio emetterà un beep e il simbolo WiFi inizierà a **LAMPEGGIARE VELOCEMENTE**.



- 6 Flaggare su “Conferma che l’indicatore LED **LAMPEGGI VELOCEMENTE**” MODALITÀ EZ e cliccare su “Avanti”.



Nota: talvolta può accadere che la conferma richiesta sia “**LAMPEGGI LENTAMENTE**”.

In tal caso è necessario premere e tenere premuto nuovamente il pulsante TIMER/WIFI per 5 secondi per ottenere un lampeggio lento.

Una volta ottenuto flaggare su “Conferma che l’indicatore LED **LAMPEGGI LENTAMENTE**” MODALITÀ AP e cliccare su “Avanti”.

Segui la procedura indicata dal tuo smartphone e quando richiesto connetti il tuo smartphone all'Hotspot SMART LIFE/SL, figure 9/10.

Se la connessione fallisce segui le indicazioni sotto descritte, altrimenti passa al punto 9.

7 Fallita la connessione selezionare  
“cambia associazione” o  
“cambia modalità di accoppiamento”  
e quindi connettersi in modalità AP

Premendo nuovamente il pulsante TIMER per 5 secondi, il purificatore emetterà un suono e dopo un paio di secondi il simbolo WIFI lampeggerà lentamente.




8 Scorrere fino alla fine della pagina e fare clic su  
“Conferma che la spia LED lampeggi lentamente”.  
Inserire nuovamente la vostra password WiFi e fare clic su conferma.



9 Cliccare su “Connetti”.  
L’APP farà aprire  
la pagina WiFi sul vostro  
smartphone.

10 Scegliere la connessione  
WiFi chiamata “Smart Life”  
(o SL, a seconda dello  
smartphone che si sta  
utilizzando)



11 Dopo essersi connessi tornare all’APP e attendere che il dispositivo venga  
aggiunto.



Ora potrai usare il tuo smartphone per gestire il purificatore.



### **Pulsante LIGHT/CHILD LOCK Blocco bambini**

**FUNZIONE LIGHT** - Dopo aver acceso il purificatore con il pulsante ON/OFF la funzione LIGHT sarà già attiva nella modalità STANDARD. Ad ogni tocco del pulsante corrisponderà un beep ed il passaggio alle modalità successive: OFF -SOFT e nuovamente STANDARD. Durante i primi 30 secondi di accensione la funzione LIGHT funzionerà solo nelle modalità STANDARD e OFF.

**FUNZIONE CHILD LOCK** - Premendo questo pulsante per 3 secondi la spia di blocco si illumina, accompagnata da un beep, e l'apparecchio va in blocco bambini. In questa modalità non si possono attivare tutte le altre funzioni. Per sbloccare ripremere il pulsante per 3 secondi, la spia luminosa corrispondente si spegnerà accompagnata da un beep.

### **Pulsante UV LED/ Filtro**

**FUNZIONE UV LED** - Durante il funzionamento è possibile premere questo pulsante per avviare la funzione UV. Per disattivarla premere nuovamente lo stesso pulsante e la spia luminosa si spegnerà. In entrambi i casi l'azione è accompagnata da un beep. Spegnendo le luci sarà possibile vedere la luce UV LED.

### **Segnale filtro pieno da sostituire**

Trascorse 2200 ore di funzionamento il filtro diventa saturo e la corrispondente spia luminosa inizia a lampeggiare. Sostituire il filtro e premere per 7 secondi il pulsante per interrompere il lampeggio e resettare il count down per il nuovo filtro. N.B.: Il purificatore funziona comunque anche se il lampeggio non viene eliminato e/o il filtro non viene sostituito.

## **PULIZIA, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE**

Prima di procedere accertarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla rete elettrica.

Per pulire le superfici utilizzare un panno morbido e leggermente umido, se necessario utilizzare un detergente neutro.

Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.

Non utilizzare detergenti abrasivi, corrosivi o infiammabili.

Se non si usa l'apparecchio per un lungo periodo posizionarlo in un luogo fresco e ben ventilato. Per garantire una buona funzionalità si consiglia di accenderlo di tanto in tanto per alcuni minuti.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

**Tasso emissione aria pulita: 400 m<sup>3</sup>/h CADR**

**Superfici: fino a 104 m<sup>2</sup>**

**Purifica l'aria di una stanza di 20m<sup>2</sup>: in meno di 20 minuti**

**Filtro: 3D a 4 strati**

**Livello sonoro: dB(A)56**

**Voltaggio: 100-240V ~ 50/60Hz**

**Potenza: 50W**

**Peso: 4,650 kg**

**Dimensioni: L 27x P 30,3 x H 49,7 cm**

**Cavo di alimentazione: 1,5 m**

**Colore: bianco/nero**

## SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

---

### ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smaltimento e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del “contenitore di spazzatura barrato” riportato sul prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di raccolta separata previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto non va smaltito come normale rifiuto urbano. Il prodotto quando raggiunge la fine del proprio ciclo di vita non dovrà essere smaltito con i rifiuti domestici bensì attraverso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell'utente riconsegnare il prodotto al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello stesso ed al trasporto presso i centri di raccolta differenziata. Si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle norme sull'uso e sullo smaltimento del prodotto al fine di evitare la dispersione di sostanze pericolose che potrebbero causare effetti negativi per l'ambiente e per la salute umana. Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è punito dalla legge e comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.



Questo apparecchio è conforme alle direttive dell'Unione Europea pertinenti e applicabili.



L'apparecchio è protetto da un doppio isolamento.

---

## GARANZIA CONVENZIONALE

**IMPORTANTE:** per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito:  
[www.macomsrl.it/garanzia](http://www.macomsrl.it/garanzia)

**Macom S.r.l.** - Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai consumatori sulla base del D.lgs. 206/2005 - "Codice del Consumo" - in attuazione della direttiva 1999/44/CE.

**Macom S.r.l.** garantisce che il prodotto è immune da difetti originari del processo di fabbricazione e da difetti derivanti dai materiali utilizzati per la fabbricazione medesima. In caso di accertata presenza dei suddetti difetti che dovessero verificarsi durante il periodo di garanzia, **Macom S.r.l.** provvederà alla riparazione, qualora la riparazione non sia possibile o non sia opportuna **Macom S.r.l.** provvederà a fornire un prodotto esente da difetti. La presente Garanzia Convenzionale ha durata di due anni e perde la propria validità automaticamente allo scadere dei 2 anni dalla data di acquisto del prodotto.

La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:

1. Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione non conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze fornito unitamente al prodotto.
2. Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti del prodotto.
3. Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati da **Macom S.r.l.** o riparazioni da parte di persone non autorizzate da Macom medesima.
4. Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per scopi diversi da quelli indicati da Macom nel manuale di istruzioni ed avvertenze.

La presente garanzia convenzionale è valida esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. **Macom S.r.l.** declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose o all'ambiente derivanti da un utilizzo del prodotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manutenzione contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto medesimo.

**MACOM srl**

Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

Tel: +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23

e-mail: [info@macomsrl.it](mailto:info@macomsrl.it) - [www.macomsrl.it](http://www.macomsrl.it)