



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Meliconi MySound True

Pods Nero o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Cuffie e Microfoni



TRUE PODS Grazie per aver acquistato un prodotto MYSOUND







AURICOLARI BLUETOOTH TRUE PODS V5.0

[1] Tasto multifunzione

[2] LED

[3] Microfono

[4] Contatti di ricarica

[5] Contatti di ricarica
[6] Indicatore LED

[7] Presa USB

Avvertenze di sicurezza



Sicurezza per l'udito

Per evitare possibili danni all'udito, non utilizzare gli auricolari a volume elevato per lunghi periodi di tempo. In determinate circostanze occorre ridurre il volume o interrompere l'asscotlo per evitare che il suono possa distrarre e/o coprire i rumori dell'ambiente circostante generando situazioni pericolose.



Come indossare MySound True Pods

Avvertenze di sicurezza

- Non è consigliabile l'utilizzo del prodotto durante la guida di un veicolo; l'utilizzo dello stesso durante la guida può essere illegale in alcune zone/paesi.
- Non esporre le cuffie a temperature eccessivamente alte o basse: evitare di lasciarle al sole, in auto, in luoghi caldi o troppo freddi.
- Non esporre gli auricolari all'acqua o altri liquidi: non immergerle, non esporre a gocce, schizzi o umidità eccessiva.
- Evitare di danneggiare gli auricolari con cadute o urti.
- Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- In caso di guasto non tentare di aprire o di riparare il prodotto: rivolgersi ad un centro di

assistenza qualificato.

- Il prodotto contiene batterie al Litio non sostituibili dall'utente. Per il suo smaltimento a fine vita, riferirsi al relativo paragrafo di questo manuale
- Il prodotto è conforme alle vigenti normative sull'esposizione umana ai campi elettromagnetici.
 Il prodotto non è un giocattolo, tenere lontano dalla portata di bambini ed animali domestici

Contenuto della confezione

- 2 Auricolari True Pods (destro e sinistro)
- Base di ricarica
- Cavo di ricarica (USB-microUSB)

1. Presentazione

Gli auricolari Wireless MySound "True Pods", attraverso la tecnologia Bluetooth® consentono di:

- ascoltare musica senza fili
- ascoltare musica senza IIII
 passare automaticamente alla ricezione di una chiamata mentre si ascolta musica
- effettuare chiamate telefoniche con lo smartphone

2. Ricarica delle batterie

Al primo utilizzo effettuare una ricarica completa del sistema, Base con Auricolari inseriti (circa 2,30 h).

Ciascun auricolare è dotato di batteria ricaricabile interna che consente un utilizzo continuativo del prodotto di circa 4 ore. All'interno della base è presente una batteria ricaricabile di maggior capacità; l'energia in essa contenuta consente di effettuare più volte la ricarica degli auricolari in qualsiasi situazione, anche in assenza di alimentazione

elettrica esterna (massimo 4 volte per ogni ricarica completa della base).

Ricarica della base

e va ricaricata

- Inserire il connettore microUSB del cavo in dotazione nella presa di ricarica microUSB della base [7].
- Inserire l'altra estremità del cavo USB in un qualsiasi caricatore USB (5 Volt); è possibile usare una porta USB di un computer acceso.
- Durante la ricarica il LED [6] è di colore arancio.
- · A carica completata il LED [6] si spegne.

Ricarica degli auricolari

- Per ricaricare gli auricolari è necessario posizionarli nella base (già carica).
- Durante la ricarica il LED [2] è acceso in colore arancio: si spegne a ricarica completata.
- arancio; si spegne a ricarica completata.

 Se il il LED [2] non è acceso fisso in colore arancio quando gli auricolari vengono inseriti nella base, significa che quest'ultima è scarica
- É possibile effettuare la ricarica contemporanea della Base e degli Auricolari in esso inseriti.

3. Prima associazione al dispositivo bluetooth (telefono cellulare)

Al primo utilizzo degli auricolari True Pods con un dispositivo Bluetooth® è necessario operare come seque:

- Spegnere la connessione Bluetooth® sul dispositivo da associare (es. Smartphone)
- 2. Estrarre entrambi gli auricolari e verificare



MELICONI S.p.A. - Via Minghetti, 10 40057 GRANAROLO EMILIA - BOLOGNA - ITALY www.meliconi.com e-mail: info@meliconi.com

che i LED [2] sugli auricolari lampeggino in questo modo.

Auricolare DESTRO:	Lampeggio alternato
	bianco/arancio
Auricolare SINISTRO:	Lampeggio bianco lento
	(uno ogni 5sec. circa)

- N.B. Se gli auricolari, una volta estratti dalla base. risultassero spenti, tenere premuto su entrambi il tasto multifunzione [1] per circa 3 secondi fino a quando il LED [2] inizia a lampeggiare bianco/ arancio su entrambi, e attendere la situazione di funzionamento descritta nella tabella precedente:
- 3. Accendere il Bluetooth® e attivare la funzione di "Ricerca Dispositivi" sul dispositivo da associare (es. Smartphone). Verificare che il telefono abbia l'opzione "visibile a tutti" attivata.
- 4. Sul telefono verificare la lista dei dispositivi Bluetooth® troyati e cercare "True Pods"
- 5. Selezionare la voce "True Pods" e seguire le istruzioni sullo schermo del telefono per effettuare l'associazione. (Riferirsi al manuale utente del telefono per maggiori dettagli)
- 6. Nel caso sia richiesta una password, inserire "0000" (4 volte zero, non necessaria per dispositivi recenti).
- 7. Una volta completata l'associazione, verificare che l'auricolare riproduca i suoni. Se così non fosse, ripetere l'operazione dal punto 1.

4. Utilizzo degli auricolari. Connessioni successive alla prima associa<u>zione</u>

ATTENZIONE: l'utilizzo degli auricolari True

Pods durante la quida di un veicolo non è consigliabile e illegale in alcuni paesi. Consulta e rispetta le leggi e le norme vigenti riguardo l'utilizzo degli auricolari durante la guida di un veicolo e presta sempre la massima prudenza e attenzione durante la sua conduzione

Durante il normale uso è sufficiente estrarre gli auricolari dalla base, questi si connetteranno automaticamente al proprio dispositivo Bluetooth®, se acceso e presente nel raggio di 10 metri. (Automatic Pairing). In caso negativo tenere premuto su entrambi il tasto multifunzione [1] per circa 3 secondi fino a quando il LED [2] lampeggia in modo alternato. Quando si termina di utilizzare gli auricolari, si consiglia di riporli nella base in modo da trovarli carichi per il prossimo utilizzo. Se rimangono inutilizzati fuori dalla base si scaricano in breve tempo: per evitarlo spegnerli premendo e mantenendo premuto (3 secondi) il tasto multifunzione [1] finché non si speane il LED [2].

Quando si riceve una chiamata. la musica viene interrotta e la suoneria viene riprodotta da entrambi gli auricolari: terminata la chiamata la musica riparte automaticamente.

Non spegnere o riporre l'auricolare destro dentro la base di ricarica durante l'ascolto di musica o durante una chiamata vocale: questa operazione comporta lo spegnimento di entrambi ali auricolari.

5. Utilizzo dei comandi di musica e di chiamata

Pause / Play: Durante la riproduzione, in modalità musica, premere brevemente il tasto multifunzione [1] di uno dei due auricolari per mettere in pausa: premere nuovamente per riattivare la riproduzione del brano corrente

Risposta / interruzione chiamate: Premere brevemente una volta il tasto multifunzione [1] per rispondere alle chiamate in ingresso o per terminare la conversazione

Rifiuto chiamata: Premere e mantenere premuto per 2 secondi il tasto multifunzione [1] per rifiutare le chiamate in ingresso.

Cambiare brano: in modalità musica, premere e mantenere premuto per 2 secondi il tasto multifunzione [1] dell'auricolare DESTRO finché la riproduzione non passa al brano successivo. oppure premere e mantenere premuto per 2 secondi il tasto multifunzione [1] dell'auricolare SINISTRO finché la riproduzione non passa a un brano precedente.

Assistente Virtuale: premendo 2 volte il tasto multifunzione [1] il sistema richiama l'assistente virtuale del proprio dispositivo: Siri (per i sistemi Apple) o Google Assistant (per i sistemi Android).

lari) 3h (base)
Hz
835 GHz
e.i.r.p.
uricolari)
base)
olo)

Dimensione Auricolari	46.4x18.5x19.5cm
Dimensione Base di Ricarica	64.5x57x27mm
Temperatura di Lavoro	0°C - 40°C

7. Note

Dichiarazioni di conformità semplificata

Il fabbricante, Meliconi S.n.A. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio auricolari True Wireless MySound "True Pods 5.0", è conforme alla Direttiva 2014/53/EU (RED). Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UF è disponibile al seguente indirizzo: www.meliconi.com/doc/truepods

Smaltimento del prodotto e batterie

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto è conforme alla Direttiva comunitaria 2012/19/ EU. Il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto è conforme alla Direttiva comunitaria 2012/19/EU. Il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.



Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata che è soggetta alla Direttiva europea 2013/56/EU e non può quindi essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici.

Occorre conferire il prodotto presso un idoneo centro di raccolta differenziata oppure consegnarlo al rivenditore.

