



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Motorola Moto Buds Loop Verde](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cuffie e Microfoni](#)

moto buds LOOP

Manuale utente

Per visualizzare al meglio questo manuale, scarica un'app per la lettura dei file PDF e apri il manuale nell'app.



Sommario

Primi passi

Presentazione degli auricolari

Custodia di ricarica

Auricolari

Come indossare gli auricolari

Utilizzo degli auricolari

Carica degli auricolari

Accoppiamento e connessione

Accoppiamento rapido

Accoppiamento manuale

Doppia connessione

Stato della spia LED

App Moto Buds

Download e installazione dell'app

Modifica delle impostazioni audio degli auricolari

Personalizzazione dei gesti

Attivazione dell'assistente vocale

Attivazione e disattivazione del rilevamento auricolari indossati

Individuazione degli auricolari

Risoluzione dei problemi degli auricolari

Disaccoppiamento, riavvio o ripristino degli auricolari

Risoluzione dei problemi

Ulteriore assistenza

Informazioni legali, normative e sulla sicurezza

Informazioni sulla sicurezza

Utilizzo e manutenzione

Prevenzione dei danni causati dall'acqua

Pulizia della custodia di ricarica

Pulizia degli auricolari


Assistenza e riparazione

Copyright e marchi

Primi passi


Presentazione degli auricolari

Iniziamo. Ti guideremo in un tour alla scoperta dei tuoi auricolari. I **moto buds loop** sono auricolari wireless che ti permettono di controllare i contenuti multimediali, gestire le chiamate o attivare l'assistente vocale mentre sei in movimento, il tutto con pochi semplici gesti.




Nota: le immagini del prodotto sono a scopo puramente illustrativo e potrebbero differire dai prodotti acquistati.

Custodia di ricarica




Auricolari



Come indossare gli auricolari

Attenzione: in caso di irritazioni cutanee interrompi l'utilizzo del prodotto e chiedi aiuto a un medico.

- 1 Apri il ponte per allargare e indossare ciascun auricolare. La parte anteriore (a forma sferica) deve essere posizionata nel padiglione auricolare mentre la parte posteriore (a forma di fagiolo) sul retro dell'orecchio.
- 2 Sistema ogni auricolare per ottenere una vestibilità perfetta e la migliore qualità audio.









Nota: gli auricolari sono interscambiabili, cioè puoi indossarli indistintamente sull'orecchio destro o sinistro. Una volta posizionati sull'orecchio, si adattano automaticamente ai canali auricolari destro o sinistro. Sentirai una sorta di "Ding" dopo il tono di rilevamento auricolari indossati.

Utilizzo degli auricolari

Per usare gli auricolari, esegui le azioni seguenti sui pulsanti di controllo (vedi la sezione [Auricolari](#) per individuare i pulsanti di controllo):



	<p>Premi uno dei pulsanti di controllo una volta per riprodurre o mettere in pausa la musica oppure per rispondere a una chiamata o terminarla.</p>
	<p>Premi 2 volte il pulsante di controllo sinistro per riprodurre il brano precedente.</p>
	<p>Premi 2 volte il pulsante di controllo destro per riprodurre il brano successivo.</p>
	<p>Premi 3 volte il pulsante di controllo sinistro per alzare il volume.</p>
	<p>Premi 3 volte il pulsante di controllo destro per abbassare il volume.</p>
	<p>Tieni premuto uno dei pulsanti di controllo per 3 secondi per avviare l'assistente vocale (vedi Attivazione dell'assistente vocale) o rifiutare una chiamata.</p>

Suggerimento: quando utilizzi gli auricolari con dispositivi Android, scarica l'[App Moto Buds](#) per [Personalizzazione dei gesti](#).

Carica degli auricolari

Nota: prima di caricare il prodotto, rimuovi l'eventuale pellicola protettiva dagli auricolari e dalla custodia di ricarica.

Carica la custodia utilizzando un cavo USB-C®.



Suggerimenti:

- » Per massimizzare il tempo di utilizzo e la durata della batteria, riponi gli auricolari nella custodia di ricarica quando non li usi. Altrimenti, i sensori rimarranno attivi consumando la batteria.
- » Gli auricolari si ricaricheranno automaticamente una volta posti nella custodia di ricarica a patto che quest'ultima sia a sua volta carica.
- » Su alcuni telefoni Motorola accoppiati agli auricolari, puoi visualizzare i livelli delle batterie di auricolari e custodia di ricarica scorrendo verso l'alto dalla schermata Home e toccando  /  **Impostazioni** > **Dispositivi collegati** >  Impostazioni accanto a **moto buds loop**. Per ulteriori dettagli, consulta le sezioni [App Moto Buds](#) e [Stato della spia LED](#).

Accoppiamento e connessione

Questi auricolari wireless sono progettati per funzionare con un'ampia gamma di dispositivi che supportano le funzionalità audio e Bluetooth, come ad esempio smartphone, tablet, portatili e altri dispositivi dotati di connettività Bluetooth e capacità di emissione dell'audio. Gli auricolari sfruttano la tecnologia Bluetooth per collegarsi in modalità wireless a tali dispositivi, consentendoti di goderti la riproduzione audio senza la necessità di una connessione con cavo. Indipendentemente da quello che stai facendo, ascoltando musica in streaming dal telefono, guardando un video sul tablet o partecipando a un'audioconferenza sul portatile, questi auricolari wireless ti offriranno un'esperienza audio fluida e confortevole.

Nota: se noti una spia LED arancione che lampeggia (vedi [Stato della spia LED](#)), significa che la batteria della custodia è scarica e non puoi eseguire l'accoppiamento. Carica a sufficienza la custodia di ricarica (vedi [Carica degli auricolari](#)).



Accoppiamento rapido

Puoi accoppiare rapidamente gli auricolari con i dispositivi mobili Motorola che eseguono Android 12 o una versione successiva e con altri smartphone e tablet Android compatibili con Google Fast Pair.

Suggerimento: per informazioni su Google Fast Pair, rivolgiti al produttore del tuo dispositivo Android.

Nota: per accedere a tutte le funzionalità di Google Fast Pair è necessario che sul dispositivo sia stato configurato un account Google.


1 Attiva il **Bluetooth** sul dispositivo che desideri accoppiare.

Suggerimento: per attivare il Bluetooth su un telefono Motorola, scorri verso l'alto dalla schermata Home e tocca  /  **Impostazioni** > **Dispositivi collegati** > **Accoppia nuovo dispositivo**.

2 Se gli auricolari sono nella custodia aperta, entreranno automaticamente in modalità di accoppiamento Bluetooth e verrà visualizzata una finestra popup.

Nota: se la finestra popup non compare, consulta la sezione [Accoppiamento manuale](#).

3 Tocca **Connetti** nella finestra popup e segui le istruzioni visualizzate per completare la connessione e scaricare l'[App Moto Buds](#) se non è ancora presente sul dispositivo.





Tocca per connettere


Accoppiamento manuale

Puoi accoppiare manualmente gli auricolari a dispositivi dotati di Bluetooth, inclusi telefoni, tablet e portatili, che eseguono sistemi operativi diversi, come Android, iOS, Windows e altri.

- 1 Attiva il **Bluetooth** sul dispositivo con cui desideri eseguire l'accoppiamento e apri l'elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili.

Suggerimento: per attivare il Bluetooth su un telefono Motorola, scorri verso l'alto dalla schermata Home e tocca  /  **Impostazioni** > **Dispositivi collegati** > **Accoppia nuovo dispositivo**.

- 2 Con gli auricolari posti nella custodia aperta, tieni premuto il tasto Funzione (vedi [Custodia di ricarica](#) per individuarlo) per 2 secondi fino a quando la spia LED non lampeggia in blu.




Suggerimento: se, prima ancora di premere il tasto Funzione, sul dispositivo viene visualizzata una finestra popup con la richiesta di connessione, segui le istruzioni della sezione [Accoppiamento rapido](#) per accoppiare gli auricolari.

- 3 Seleziona **moto buds loop** nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo al quale li vuoi accoppiare.
- 4 Per completare l'accoppiamento, segui le istruzioni visualizzate.

Doppia connessione

Puoi collegare gli auricolari a due dispositivi ma la doppia connessione è disattivata per impostazione predefinita. Attivala per non dover passare manualmente da una connessione all'altra.

Nota: per attivare la doppia connessione, almeno uno dei dispositivi collegati deve avere un sistema Android.







- 1 Installa l'[App Moto Buds](#) sul dispositivo Android.
- 2 Assicurati che gli auricolari siano collegati al dispositivo Android (vedi la sezione [Accoppiamento e connessione](#)).
- 3 Tocca  **Moto Buds**, poi tocca l'interruttore accanto a **Doppia connessione** per attivarla.
- 4 Segui la procedura indicata alla sezione [Accoppiamento e connessione](#) per collegarti a un secondo dispositivo.

Note:

- » Quando gli auricolari sono accoppiati a due dispositivi, puoi ascoltare l'audio di un solo dispositivo alla volta. La gerarchia della riproduzione audio è la seguente: le chiamate in arrivo hanno la priorità sulla riproduzione dei contenuti multimediali (musica e video) ed entrambe hanno la priorità rispetto a un dispositivo inattivo. Ad esempio, se gli auricolari sono connessi a un tablet e a uno smartphone e ricevi una chiamata sullo smartphone mentre stai guardando un video sul tablet, l'audio passerà automaticamente allo smartphone.
- » Se gli auricolari sono collegati a due dispositivi (dispositivo A e dispositivo B) e stai riproducendo contenuti multimediali sul dispositivo A, puoi riprodurli anche sul dispositivo B, ma l'audio del dispositivo B verrà messo in pausa o disattivato. Potrai ascoltare l'audio del dispositivo B tramite gli auricolari solo mettendo in pausa il contenuto multimediale sul dispositivo A.


Stato della spia LED

Se la spia LED (vedi [Custodia di ricarica](#) per individuarla):

 lampeggia in blu	è in corso l'accoppiamento degli auricolari
 lampeggia in verde quattro volte	gli auricolari sono accoppiati
 lampeggia in arancione	è in corso la ricarica della custodia
 è verde fisso	la ricarica della custodia è completa oppure superiore al 60%
 è arancione fisso	la batteria è quasi scarica
 lampeggia in bianco	gli auricolari sono ripristinati (vedi Disaccoppiamento, riavvio o ripristino degli auricolari)



App Moto Buds

Download e installazione dell'app


Per accedere all'esperienza moto buds completa, scarica l'app  **Moto Buds** su www.motorola.com/mymotobuds. Oppure scansiona il codice QR sotto per scaricare l'app da Google Play™ Store.



Nota: l'app Moto Buds è compatibile solo con i dispositivi Android. Moto consiglia agli utenti di mantenere aggiornata l'app per poter usufruire delle funzionalità più recenti.


Suggerimento: su alcuni telefoni Motorola, puoi installare l'app anche scorrendo verso l'alto dalla schermata Home e toccando  / 

Impostazioni > Dispositivi collegati >  Impostazioni accanto a **moto buds loop > Installa l'app complementare.**

Dopo aver eseguito l'accoppiamento e la connessione con il dispositivo Android (vedi [Accoppiamento e connessione](#)), puoi utilizzare l'app  **Moto Buds** per visualizzare i dettagli sui livelli delle batterie, alternare le modalità di controllo del rumore, modificare le impostazioni audio, personalizzare i gesti e molto altro.

Individuazione: sul dispositivo Android, tocca  **Moto Buds** e seleziona **moto buds loop**.

Nota: potresti visualizzare una schermata diversa.



The screenshot shows the app interface for 'moto buds loop'. At the top, there's a header with a refresh icon and a '+' icon. Below that is a large image of the earbuds in their case. Underneath the image, the text 'moto buds loop' is followed by battery status icons: a blue circle with a lightning bolt, '100', another blue circle with a lightning bolt, '100', and a battery icon with '89'. Below the battery status are three buttons: 'Audio', 'Gesti', and 'Altro'. At the bottom, there are two toggle switches: 'Doppia connessione' (Consente il collegamento a un secondo dispositivo) and 'CrystalTalk' (Scopri una qualità delle chiamate ancora più nitida grazie alla cancellazione del rumore basata sull'IA). A 'Widget' section at the very bottom says 'Controlla gli auricolari Moto Buds dalla schermata Home'. Annotations with lines point to various parts of the interface: 'Vedi i dispositivi o aggiugine di nuovi.' points to the '+' icon; 'Rimuovi il dispositivo.' and 'Cambia il nome del dispositivo.' point to the edit icon (pencil) and the device name 'moto buds loop' respectively; 'Vedi i livelli della batteria.' points to the battery status icons; and 'Scarica l'ultima versione del firmware.' points to the 'Altro' button.


Vedi i dispositivi o aggiugine di nuovi.





Rimuovi il dispositivo.

Cambia il nome del dispositivo.




Vedi i livelli della batteria.

Scarica l'ultima versione del firmware.

» **Nome del dispositivo:** per modificare il nome degli auricolari, tocca l'icona Modifica  in alto a destra dello schermo.

Suggerimento: sui telefoni Motorola, puoi modificare il nome degli auricolari anche scorrendo verso l'alto dalla schermata Home e toccando  /  **Impostazioni** > **Dispositivi collegati** >  Impostazioni accanto a **moto buds loop** >  Icona Modifica.


» **Livelli delle batterie:** per visualizzare i livelli delle batterie della custodia di ricarica e degli auricolari, posiziona entrambi gli auricolari nella custodia.

Suggerimento: su alcuni telefoni Motorola, puoi visualizzare i livelli delle batterie di auricolari e custodia di ricarica scorrendo verso l'alto dalla schermata Home e toccando  /  **Impostazioni** > **Dispositivi collegati** >  Impostazioni accanto a **moto buds loop**.

» **Aggiornamento firmware:** per scaricare il firmware più recente, tocca **Altro** > **Aggiornamento firmware** > **Cerca aggiornamenti**.

Modifica delle impostazioni audio degli auricolari

Puoi scegliere tra diverse opzioni audio e goderti la musica o i tuoi giochi preferiti con impostazioni sonore uniche.


- 1 Assicurati che gli auricolari siano collegati al dispositivo Android (vedi la sezione [Accoppiamento e connessione](#)).
- 2 Tocca  **Moto Buds** sul dispositivo Android.
- 3 Tocca **Audio** e personalizza l'audio degli auricolari:
 - Tocca **Audio spaziale** o **Equalizzatore** per usare l'audio spaziale con il tracking della testa oppure seleziona un'opzione audio stereo come **Audio automatico**, **Musica**, **Film**, **Gioco**, **Podcast** o **Personalizzato**. Ogni modalità è concepita per offrirti un'esperienza di ascolto unica. Per modificare le impostazioni della modalità, tocca l'icona Modifica .
 - Attiva la **Modalità gioco** per ridurre al minimo la latenza e immergerti completamente nella partita.

Nota: alcune opzioni potrebbero non essere disponibili su tutti i dispositivi o in tutte le aree geografiche.

Personalizzazione dei gesti

Puoi personalizzare i gesti degli auricolari per chiamate, musica e assistente vocale.

Nota: i nomi dei gesti possono variare a seconda del dispositivo e del software di auricolari e dispositivo.


- 1 Assicurati che gli auricolari siano collegati al dispositivo Android (vedi la sezione [Accoppiamento e connessione](#)).
- 2 Tocca  **Moto Buds** sul dispositivo Android.

- 3** Tocca **Gesti** > auricolare **Sinistro** o **Destro** e personalizza i gesti:
- Tocca **Tocco singolo**, poi seleziona un'opzione come **Play/Pausa**, **Successivo**, **Precedente**, **Aumento volume** o **Riduzione volume**.
 - Tocca **Doppio tocco**, poi seleziona un'opzione come **Play/Pausa**, **Successivo**, **Precedente**, **Aumento volume**, **Riduzione volume** o **Nessuna azione**.
 - Tocca **Triplo tocco**, poi seleziona un'opzione come **Play/Pausa**, **Successivo**, **Precedente**, **Aumento volume** o **Riduzione volume**.
 - Tocca **Tieni premuto**, poi seleziona un'opzione come **Assistente vocale** (vedi [Attivazione dell'assistente vocale](#)) o **Nessuna azione**.

Suggerimento: tutti i gesti sono attivati per impostazione predefinita. Per disattivarne uno, basta toccare il relativo interruttore. Per maggiori informazioni sui controlli tramite gesti, tocca **Gesti** > **Segui tutorial**.


Attivazione dell'assistente vocale

Puoi comunicare al telefono quello che ti serve mentre indossi gli auricolari.

- 1** Assicurati che gli auricolari siano collegati al dispositivo Android (vedi la sezione [Accoppiamento e connessione](#)).
 - 2** Tocca  **Moto Buds** sul dispositivo Android.
 - 3** Tocca **Gesti** > auricolare **Sinistro** o **Destro** > **Tieni premuto**, quindi seleziona **Assistente vocale** (vedi [Personalizzazione dei gesti](#)).
- Nota:** i nomi dei gesti possono variare a seconda del dispositivo e del software di auricolari e dispositivo.
- 4** Tieni premuto il pulsante di controllo dell'auricolare che hai scelto per l'assistente vocale, attendi che si apra una finestra di conversazione sullo schermo, poi pronuncia un comando o fai una domanda.


Attivazione e disattivazione del rilevamento auricolari indossati

Il rilevamento auricolari indossati ti consente di mettere in pausa automaticamente la riproduzione musicale quando togli uno degli auricolari e di riprenderla quando lo indossi di nuovo.

- 1** Assicurati che gli auricolari siano collegati al dispositivo Android (vedi la sezione [Accoppiamento e connessione](#)).
- 2** Tocca  **Moto Buds** sul dispositivo Android.
- 3** Tocca **Altro**, poi tocca l'interruttore accanto a **Rilevamento auricolari indossati** per attivare o disattivare la funzione.




Nota: le chiamate rimangono attive sugli auricolari anche quando li togli dalle orecchie, purché siano collegati al dispositivo. Se metti in pausa manualmente i contenuti multimediali prima di togliere uno degli auricolari, la riproduzione non riprenderà automaticamente quando torni a indossarlo.



Individuazione degli auricolari



Se non ricordi dove hai lasciato gli auricolari, usa l'app  **Moto Buds** per trovarli.

Attenzione: per prevenire danni alle orecchie, non tentare di far suonare gli auricolari mentre li indossi.



- 1** Assicurati che gli auricolari siano collegati al dispositivo Android (vedi la sezione [Accoppiamento e connessione](#)).
- 2** Tocca  **Moto Buds** sul dispositivo Android.
- 3** Tocca **Altro** > **Fai suonare gli auricolari**, poi tocca l'icona Fai suonare auricolare  per far suonare l'auricolare che stai cercando.
- 4** Per interrompere il suono, tocca l'icona Interrompi suono auricolare .

Suggerimento: su alcuni telefoni Motorola, puoi cercare gli auricolari anche scorrendo verso l'alto dalla schermata Home e toccando  / 




Impostazioni > **Dispositivi collegati** >  Impostazioni accanto a **moto buds loop** > **Trova dispositivo**, poi tocca l'icona Altoparlante  per far suonare l'auricolare.

Nota: per poter suonare, gli auricolari devono essere collegati al dispositivo e vicini ad esso (in un raggio di 10 metri).

Risoluzione dei problemi degli auricolari

Disaccoppiamento, riavvio o ripristino degli auricolari

Se gli auricolari non funzionano, prova a disaccoppiarli, riavviarli o ripristinarli.

- » **Disaccoppiamento:** per disaccoppiare gli auricolari, vai alle impostazioni Bluetooth del dispositivo accoppiato e tocca **Elimina**.
Nota: sui dispositivi Motorola, disaccoppia gli auricolari scorrendo verso l'alto dalla schermata Home e toccando  /  **Impostazioni** > **Dispositivi collegati** >  Impostazioni accanto a **moto buds loop** > **Elimina**.
- » **Riavvio:** per riavviare gli auricolari, posizionali entrambi nella custodia di ricarica, chiudi il coperchio, quindi riapri la custodia di ricarica.
- » **Ripristino di fabbrica:** con gli auricolari posti nella custodia aperta, tieni premuto il tasto Funzione per 12 secondi. Il dispositivo passa alla modalità di ripristino di fabbrica quando la spia LED lampeggia in bianco. Segui la procedura riportata in [Accoppiamento e connessione](#) per accoppiarli di nuovo.

Risoluzione dei problemi

Se l'audio non è chiaro o non riesci a sentire gli altri interlocutori durante una chiamata, prova a eseguire le azioni seguenti:


- » Regola il volume del dispositivo collegato o spostati in un'altra area.
- » Pulisci i cuscinetti e gli auricolari, soprattutto le uscite e le retine (vedi [Pulizia degli auricolari](#)).
- » Assicurati che gli auricolari e il dispositivo accoppiato si trovino entro la portata massima del Bluetooth (10 metri). La distanza può variare a seconda dell'ambiente.
- » Assicurati che gli auricolari non siano esposti a onde elettromagnetiche.

Ulteriore assistenza

Informazioni legali, normative e sulla sicurezza

Per accedere alle informazioni legali, normative e sulla sicurezza del tuo dispositivo, visita motorola.com/accessory-legal.

Informazioni sulla sicurezza

- » Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per periodi prolungati. Se avverti disturbi all'udito, interrompi l'ascolto del dispositivo tramite gli auricolari e rivolgiti a un medico per controllare l'udito. Per ulteriori dettagli, visita la pagina motorola.com/accessory-legal. 
- » Durante la guida di un veicolo, hai l'obbligo prioritario di adottare una condotta di guida responsabile e sicura. Rispetta sempre le leggi e le normative locali. In alcune circostanze, l'utilizzo degli auricolari potrebbe distrarti o renderti meno consapevole di ciò che ti circonda. Rimani sempre consapevole dell'ambiente in cui ti trovi mentre li utilizzi.
- » Il prodotto contiene magneti e può interferire con il funzionamento di pacemaker e altri dispositivi medici. Consulta il tuo medico e il produttore del dispositivo medico prima di utilizzare questo prodotto.
- » I caricatori non conformi agli standard nazionali applicabili possono essere pericolosi, comportare rischi di ferite o morte e danneggiare il prodotto.
- » La batteria integrata è progettata per durare fino al termine del ciclo di vita del prodotto. Per evitare possibili scottature e lesioni, la batteria del prodotto deve essere rimossa solo presso un centro di assistenza autorizzato Motorola o da altro personale qualificato. Non gettare la batteria o il prodotto tra le fiamme.
- » Si sconsiglia di tentare di smontare, riparare o modificare il prodotto autonomamente. Tali operazioni potrebbero danneggiarlo e creare situazioni di pericolo.
- » Evita di fissare direttamente la spia LED, poiché questo potrebbe causare disturbi o compromettere temporaneamente la vista.
- » Questo prodotto non è un giocattolo. Il prodotto contiene parti piccole che possono comportare un RISCHIO DI SOFFOCAMENTO o causare altri tipi di ferite a bambini o animali. Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali.
- » In caso di irritazioni cutanee interrompi l'utilizzo del prodotto e chiedi aiuto a un medico.
- » Rispetta tutte le restrizioni locali quando utilizzi il prodotto in aree pubbliche come ospedali, aerei o scuole. Le aree potenzialmente esplosive sono spesso, ma non sempre, segnalate e possono includere aree di detonazione, stazioni o aree di rifornimento carburante, ad

esempio sotto i ponti delle imbarcazioni, strutture di trasferimento o stoccaggio di carburante o sostanze chimiche o aree in cui l'atmosfera contiene sostanze chimiche o particelle, ad esempio particolato, polvere o polveri metalliche. Interrompi l'utilizzo del prodotto prima di entrare in tali aree e non caricare le batterie, in quanto eventuali scintille potrebbero causare esplosioni o incendi.

- » Non collocare il prodotto all'interno o in prossimità di apparecchi di riscaldamento, come forni a microonde, stufe o radiatori. Il prodotto potrebbe esplodere se surriscaldato.
- » Non utilizzare il prodotto all'aperto durante un temporale.

Utilizzo e manutenzione

- » Non utilizzare **moto buds loop** a temperature inferiori a 0 °C (32 °F) o superiori a 45 °C (113 °F). Non conservare o trasportare il prodotto a temperature inferiori a -20 °C (-4 °F) o superiori a 60 °C (140 °F).
- » Non esporre il prodotto ad acqua, pioggia, umidità estrema o altri liquidi.
- » Non esporre il prodotto a polvere, sporcizia, sabbia, cibo o materiali simili.
- » Non esporre il prodotto ad ambienti alcalini.
- » Non far cadere, smontare, perforare, schiacciare o esporre il prodotto al fuoco.
- » Non collocare il prodotto in lavatrice o asciugatrice.

Prevenzione dei danni causati dall'acqua

Il prodotto è resistente ad acqua e schizzi ma non è completamente impermeabile. Non esporre il prodotto ad acqua pressurizzata, salata o ad altri liquidi diversi dall'acqua dolce; non immergerlo intenzionalmente in qualsiasi liquido. La resistenza ad acqua e schizzi non è permanente e può diminuire progressivamente con l'utilizzo quotidiano.

I danni causati dai liquidi non sono coperti dalla garanzia.

Per impedire danni causati dall'acqua al prodotto:

- » Non esporre il prodotto ad acqua pressurizzata, salata o ad altri liquidi diversi dall'acqua dolce.
- » Asciuga accuratamente il prodotto e le porte con un panno morbido e pulito.
- » Non tentare di caricare il prodotto quando è bagnato.
- » Non far cadere, perforare o graffiare il prodotto per non danneggiarne le caratteristiche di idrorepellenza.

Pulizia della custodia di ricarica

- » Non immergere il prodotto in agenti detergenti e non usare materiali detergenti contenenti candeggina o agenti abrasivi.
- » Usa salviette o panni inumiditi con alcol isopropilico al 70% (specifico per prodotti elettrici/elettronici) per pulire l'esterno della custodia di ricarica.

- » Utilizza un panno morbido e asciutto per pulire delicatamente l'interno della custodia di ricarica, soprattutto i contatti per la ricarica, eliminando l'eventuale accumulo di sporco.
- » Evita che le aperture del prodotto, come la porta di ricarica, i microfoni e i contatti per la ricarica, si inumidiscano.

Pulizia degli auricolari

- » Non immergere il prodotto in agenti detergenti e non usare materiali detergenti contenenti candeggina o agenti abrasivi.
- » Usa un panno morbido e asciutto per pulire delicatamente gli auricolari, inclusi i contatti per la ricarica.
- » Durante la pulizia degli auricolari, rimuovi con attenzione eventuali residui di cerume o lanugine intorno alla parte anteriore.
- » Se necessario, usa salviette o panni inumiditi con alcol isopropilico al 70% (specifico per prodotti elettrici/elettronici). Evita che le aperture del prodotto, come i microfoni e i contatti per la ricarica, si inumidiscano.
- » Asciuga bene gli auricolari e l'area dei contatti per la ricarica prima di riporli nella custodia di ricarica.

Assistenza e riparazione

In caso di dubbi o se hai bisogno di assistenza, siamo qui per aiutarti. Visita la pagina www.motorola.com/support e scegli tra un'ampia serie di opzioni di assistenza clienti.

Copyright e marchi

Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
Chicago, IL 60654
www.motorola.com

Alcune funzioni, servizi e applicazioni dipendono dalla rete e potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi. Potrebbero essere applicati ulteriori termini, condizioni e/o costi aggiuntivi. Per i dettagli, contatta il tuo operatore.

Tutte le funzioni, le funzionalità e altre caratteristiche specifiche del prodotto, così come le informazioni contenute nel presente manuale si basano sulle più recenti informazioni disponibili e sono ritenute accurate al momento della stampa. Motorola si riserva il diritto di aggiornare o modificare qualsiasi informazione o specifica senza preavviso o alcun altro obbligo.

Nota: le immagini di questo manuale sono puramente esemplificative. Alcuni contenuti potrebbero essere diversi da quelli del tuo dispositivo, a seconda dell'area geografica, delle specifiche del modello o del software del dispositivo.

MOTOROLA, il logo stilizzato M, MOTO e i marchi della famiglia MOTO sono marchi o marchi registrati di Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, Android, Google Play e altri marchi e logo correlati sono marchi di Google LLC. USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum. Il marchio denominativo Bluetooth® e i relativi loghi sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Motorola Mobility LLC è coperto da licenza. Bose e Sound by Bose sono marchi di Bose Corporation. Tutti gli altri nomi di prodotti o servizi appartengono ai rispettivi proprietari.

© 2025 Motorola Mobility LLC. Tutti i diritti riservati.

Progettato e realizzato da/per Motorola Mobility LLC, interamente controllata da Lenovo.

Prodotto: **moto buds loop** (modello XT2545-1)

Numero manuale: SSC8E80746-A