


MSI Graphics Card Quick User's Guide



GAMING Series ARMOR Series

Package Contents

- Graphics card
- Driver CD
- Manual (depends on the product)

System Requirements

- Windows 10
- 4GB RAM
- DirectX 11.1

Auxiliary Tools

- Cross-screwdriver
- Monitor
- Power connector

English

Package Contents
Check to see if anything is missing or damaged. The contents of the package are as follows:
1. Graphics card
2. Driver CD
3. Manual (depends on the product)

System Requirements
Minimum system requirements:
1. Operating System: Windows 7 or later
2. RAM: 4GB or more
3. DirectX: 11.1 or later

Auxiliary Tools
Tools required for installation:
1. Cross-screwdriver: To be used to unscrew the graphics card from its packaging. It should be used to unscrew the graphics card from its packaging. It should be used to unscrew the graphics card from its packaging.
2. Monitor: To be used to connect the graphics card to the monitor. It should be used to connect the graphics card to the monitor.
3. Power connector: To be used to connect the graphics card to the power supply. It should be used to connect the graphics card to the power supply.

Hardware Installation

- Insert the graphics card into the PCI Express slot.
- Secure the graphics card to the chassis.
- Connect the power connector to the graphics card.
- Connect the monitor to the graphics card.

Software Installation

- Insert the Driver CD into the optical drive.
- Run the setup program.
- Follow the on-screen instructions.

Italiano

Contenuto del Pacchetto
Controllare che non manchi nulla e che non sia danneggiato. Il contenuto del pacchetto è il seguente:
1. Scheda grafica
2. CD con i driver
3. Manuale dell'utente (a seconda del prodotto)

Requisiti del Sistema
Requisiti minimi del sistema:
1. Sistema operativo: Windows 7 o superiore
2. RAM: 4 GB o superiore
3. DirectX: 11.1 o superiore

Strumenti Ausiliari
Strumenti ausiliari necessari per l'installazione:
1. Cacciavite a croce: Per svitare il coperchio del case e per svitare la scheda grafica dal suo imballaggio. Deve essere utilizzato per svitare il coperchio del case e per svitare la scheda grafica dal suo imballaggio.
2. Monitor: Per collegare la scheda grafica al monitor. Deve essere utilizzato per collegare la scheda grafica al monitor.
3. Collegatore di alimentazione: Per collegare la scheda grafica al alimentatore. Deve essere utilizzato per collegare la scheda grafica al alimentatore.

Română

Conținutul pachetului
Verificați conținutul pachetului înainte de a începe să utilizați produsul.
1. Placă grafică
2. CD-uri cu drivere
3. Manualul de utilizare (în funcție de produs)

Requisiții de sistem
Requisiții minime de sistem:
1. Sistem de operare: Windows 7 sau superior
2. RAM: 4 GB sau mai mult
3. DirectX: 11.1 sau superior

Unelte auxiliare
Unelte auxiliare necesare instalării:
1. Șurubelniță cu șurubelniță în cruce: Pentru a desface carterul computerului și pentru a desface placa video din ambalaj. Trebuie folosită pentru a desface carterul computerului și pentru a desface placa video din ambalaj.
2. Monitor: Pentru a conecta placa video la monitor. Trebuie folosit pentru a conecta placa video la monitor.
3. Cablu de alimentare: Pentru a conecta placa video la sursa de alimentare. Trebuie folosit pentru a conecta placa video la sursa de alimentare.

Slovenčina

Obsah balenia
Prejeto vsebino paketa, preden ga uporabite.
1. Grafika kartica
2. CD s gonilniki
3. Uporabnikova priročila (v zvezi z izdelkom)

Sistemske zahteve
Minimalne sistemske zahteve:
1. Operacijski sistem: Windows 7 ali novjši (v zvezi z izdelkom)
2. RAM: 4 GB ali več
3. DirectX: 11.1 ali novjši

Priloge
Priloge potrebne za namestitve:
1. Črna šrauba s križnim vijakom: Za odprtje ohišja računalnika in odstranitev grafične kartice iz embalaže. Uporabiti jo je treba za odprtje ohišja računalnika in odstranitev grafične kartice iz embalaže.
2. Monitor: Za povezavo grafične kartice s monitorjem. Uporabiti ga je treba za povezavo grafične kartice s monitorjem.
3. Napajalni kabel: Za povezavo grafične kartice s napajalnikom. Uporabiti ga je treba za povezavo grafične kartice s napajalnikom.

Slovenščina

So vsebino paketa
Preverite vsebino paketa pred uporabo.
1. Grafika kartica
2. CD s gonilniki
3. Uporabnikova priročila (v zvezi z izdelkom)

Sistemske zahteve
Minimalne sistemske zahteve:
1. Operacijski sistem: Windows 7 ali novjši (v zvezi z izdelkom)
2. RAM: 4 GB ali več
3. DirectX: 11.1 ali novjši

Priloge
Priloge potrebne za namestitve:
1. Črna šrauba s križnim vijakom: Za odprtje ohišja računalnika in odstranitev grafične kartice iz embalaže. Uporabiti jo je treba za odprtje ohišja računalnika in odstranitev grafične kartice iz embalaže.
2. Monitor: Za povezavo grafične kartice s monitorjem. Uporabiti ga je treba za povezavo grafične kartice s monitorjem.
3. Napajalni kabel: Za povezavo grafične kartice s napajalnikom. Uporabiti ga je treba za povezavo grafične kartice s napajalnikom.

Ελληνικά

Επιβεβαιώστε το περιεχόμενο του πακέτου
Επιβεβαιώστε το περιεχόμενο του πακέτου πριν από την εγκατάσταση.
1. Κάρτα γραφικών
2. CD με οδηγούς
3. Οδηγός χρήστη (ανάλογα με το προϊόν)

Απαιτήσεις συστήματος
Μεγιστά απαιτούμενα χαρακτηριστικά συστήματος:
1. Λειτουργικό σύστημα: Windows 7 ή νεότερο (ανάλογα με το προϊόν)
2. RAM: 4 GB ή περισσότερο
3. DirectX: 11.1 ή νεότερο

Προσαρμογές εγκατάστασης
Εργαλεία που απαιτούνται για την εγκατάσταση:
1. Βιδωτή με κλάμα: Για να ανοίξετε το περίβλημα του υπολογιστή και να αφαιρέσετε την κάρτα γραφικών από τον συσκευαστικό χώρο. Χρησιμοποιήστε την για να ανοίξετε το περίβλημα του υπολογιστή και να αφαιρέσετε την κάρτα γραφικών από τον συσκευαστικό χώρο.
2. ΜονITOR: Για να συνδέσετε την κάρτα γραφικών στον monitor. Χρησιμοποιήστε τον για να συνδέσετε την κάρτα γραφικών στον monitor.
3. Αποσπώμενο καλώδιο τροφοδοσίας: Για να συνδέσετε την κάρτα γραφικών με την τροφοδοτική μονάδα. Χρησιμοποιήστε το για να συνδέσετε την κάρτα γραφικών με την τροφοδοτική μονάδα.

Ελληνικά

Επιβεβαιώστε το περιεχόμενο του πακέτου
Επιβεβαιώστε το περιεχόμενο του πακέτου πριν από την εγκατάσταση.
1. Κάρτα γραφικών
2. CD με οδηγούς
3. Οδηγός χρήστη (ανάλογα με το προϊόν)

Απαιτήσεις συστήματος
Μεγιστά απαιτούμενα χαρακτηριστικά συστήματος:
1. Λειτουργικό σύστημα: Windows 7 ή νεότερο (ανάλογα με το προϊόν)
2. RAM: 4 GB ή περισσότερο
3. DirectX: 11.1 ή νεότερο

Προσαρμογές εγκατάστασης
Εργαλεία που απαιτούνται για την εγκατάσταση:
1. Βιδωτή με κλάμα: Για να ανοίξετε το περίβλημα του υπολογιστή και να αφαιρέσετε την κάρτα γραφικών από τον συσκευαστικό χώρο. Χρησιμοποιήστε την για να ανοίξετε το περίβλημα του υπολογιστή και να αφαιρέσετε την κάρτα γραφικών από τον συσκευαστικό χώρο.
2. ΜονITOR: Για να συνδέσετε την κάρτα γραφικών στον monitor. Χρησιμοποιήστε τον για να συνδέσετε την κάρτα γραφικών στον monitor.
3. Αποσπώμενο καλώδιο τροφοδοσίας: Για να συνδέσετε την κάρτα γραφικών με την τροφοδοτική μονάδα. Χρησιμοποιήστε το για να συνδέσετε την κάρτα γραφικών με την τροφοδοτική μονάδα.

MSI Afterburner is the world's most recognized and widely used graphics card overclocking utility. For more information please visit: <http://gaming.msi.com/features/afterburner>

MSI Afterburner is the world's most recognized and widely used graphics card overclocking utility. For more information please visit: <http://gaming.msi.com/features/afterburner>