



Package Contents









System Requirements



Auxiliary Tools



Hardware Installation



Қазақ

Жетекшілік жиналымы (Егер жетекшілік жиналымында өзгерістер болса, оларды білдіретін нұсқамен бірге беріледі)
1. Қолжазба нұсқасы
2. CD-дискіте
3. Пайдаланушының нұсқасы (еңгем баулағышты)

Svenska

Förpackningens innehåll (Sätt dig på din dator)
1. Grafikkort
2. CD-skiva med drivrutiner
3. Bruksanvisning (beroende på produkt)

Suomi

Pakkaus sisältö (Oikea yhteys edellyttää, jos jokin puuttuu tai ei ole saatavilla)
1. Näytönohjain
2. Laitteisto-CD
3. Käyttöohje (tuotekohtainen)

Dansk

Pakkens indhold (Til med din computer, hvis noget mangler eller er beskadiget)
1. Grafikkort
2. Driver-CD
3. Brugervejledning (afhængigt af produkt)

Norsk

Innhold i pakken (Høfler deg med leverandøren dersom noe mangler eller er skadet)
1. Grafikkort
2. CD-skive med drivrutiner
3. Brukerveiledning (produktavhengig)

Slovenščina

Vsebina paketa (če kar koli manjka ali je poškodovano, se posvetite tej ali tisti osebi)
1. Grafika kartica
2. CD s programskimi datotekami
3. Uporabniška navodila (odvisno od izdelka)

Hrvatski

Sadržaj pakiranja (Porazbje savjet voditelj predstavnika ako nešto nedostaje ili je oštećeno)
1. Grafika kartica
2. CD s programskim datotekama
3. Priručnik (ovisno o proizvodu)

繁體中文

包裝內容 (若有缺件、請逕電經銷商或本廠服務中心)
1. 顯示卡
2. 驅動程式光碟
3. 用戶手冊 (視產品而定)

简体中文

包装内容 (若有缺件、请径电经销商或本厂服务中心)
1. 显卡
2. 驱动程序光盘
3. 用户手册 (视产品而定)

한국어

패키지 내용 (패키지에 부속품이 없거나 손상되었을 경우, 판매처에 문의하십시오)
1. 그래픽카드
2. 드라이버 CD
3. 사용 설명서 (제품에 따라 다름)

日本語

パッケージの内容 (製品に付属品がない場合は、代理店にご連絡ください)
1. グラフィックカード
2. ドライバーCD
3. ユーザーマニュアル

Bahasa Indonesia

Isi Kemasan (Jika tidak ada tidak ada, hubungi agen Anda)
1. Kartu Grafis
2. CD Driver
3. Petunjuk pengguna (tergantung produk)

עברית

תוכן האריזה (אם חסר מוצרים או שיש פגמים, אנא פנה למספק)
1. כרטיס גרפיקה
2. דיסק CD עם דרייברים
3. מדריך המשתמש (תלוי במוצר)

Tiếng Việt

Cài đặt phần mềm (Nếu thiếu hoặc hỏng bất kỳ bộ phận nào, vui lòng liên hệ nhà cung cấp)
1. Card đồ họa
2. Đĩa CD có chứa trình điều khiển
3. Hướng dẫn sử dụng (tùy thuộc vào sản phẩm)

العربية

تثبيت البرامج (إذا كان المنتج مفقودًا أو معيبًا، يرجى الاتصال بموردك)
1. بطاقة الفيديو
2. قرص CD يحتوي على برامج التشغيل
3. دليل المستخدم (متبع المنتج)

فارسی

نصب نرم افزار (اگر چیزی کم است یا خراب است، لطفاً با فروشنده خود تماس بگیرید)
1. کارت گرافیک
2. دیسک CD حاوی درایور
3. راهنمای کاربر (بسته به محصول)

MSI Warranty Policies and Conditions
1. Limited warranty period
2. Customer-Initiated-Defect (CID)
3. Limited warranty for Australia
4. This is only valid for Australia