



English




# GRAPHICS CARD INSTALLATION GUIDE

Welcome to the Palit Family! Your Palit Graphics Card unlocks an ultimate gaming experience and seamless performance. Follow this guide for easy installation and optimization.

## HARDWARE INSTALLATION


### 1 Insert the Graphics Card :

- Locate the primary PCI Express x16 slot on your motherboard.
- Insert the graphics card securely into the slot.




### 2 Secure the Graphics Card :

- Remove the corresponding slot covers by loosening and taking out the screws.




- Mount the graphics card bracket with the screws you removed earlier.



- Note: If your graphics card is a 2-slot model, follow similar steps to secure it.

### 3 Connect Power Cables :

- Attach the 16-pin power cable to the connector on the top of the graphics card.



- If your graphics card uses an 8-pin power connector, connect the 8-pin cable instead.
- Note: If no power connector exists on your graphics card, external power is not required.

## SOFTWARE INSTALLATION

### 1 Install NVIDIA APP :

- Visit <https://www.nvidia.com/en-us/software/nvidia-app/>
- Click **Download Now** and follow the prompts to install the software.
- Accept the NVIDIA Software License Agreement by selecting **Agree and Continue**.
- Once the installation is complete, click **Close**.
- For more information, please visit **Learn More** page in NVIDIA official website.

### 2 Download Palit ThunderMaster :

- ThunderMaster enables advanced monitoring and performance optimization, including:
  - GPU Temperature and Frame Rate Target control.
  - Intelligent monitoring with NVIDIA GPU Boost technology.
- Download it from **[www.palit.com/TM](http://www.palit.com/TM)**.

## SAFETY INSTRUCTIONS

### To ensure safe usage and installation :

- Disconnect your computer's power source before starting installation.
- Keep the product away from water or wet conditions.
- Ensure ventilation slots are not obstructed.
- Avoid placing the product near heat sources such as radiators.
- Place the product on a stable, flat surface to prevent falls or damage.
- Keep the power cord free from obstructions or tripping hazards.

## STAY CONNECTED



Follow Palit on social media for updates and announcements.  
For technical support, contact : [support@palit.com](mailto:support@palit.com).  
For more information, visit [www.palit.com](http://www.palit.com).  
© 2025 Palit Microsystems Ltd. All rights reserved.



# ГРАФИЧНА КАРТА


## РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛАЦИЯ

Добре дошли в семейството на Palit! Вашата графична карта Palit отключва крайно игрово изживяване и безпроблемна производителност. Следвайте това ръководство за лесна инсталация и оптимизация.

### ИНСТАЛАЦИЯ НА ХАРДУЕР


#### 1 Поставете графичната карта :

- Намерете основния PCI Express x16 слот на дънната платка.
- Поставете графичната карта сигурно в слота.




#### 2 Закрепете графичната карта :

- Премахнете съответните капачета на слота, като развиете и извадите винтовете.




- Закрепете стойката на графичната карта с винтовете, които сте премахнали по-рано.



- Забележка: Ако графичната ви карта е модел с 2 слота, следвайте подобни стъпки за закрепването ѝ.

#### 3 Свържете захранващите кабели :

- Прикрепете 16-пиновия захранващ кабел към конектора в горната част на графичната карта.



- Ако вашата графична карта използва 8-пинов захранващ конектор, свържете 8-пиновия кабел вместо това.
- Забележка: Ако няма захранващ конектор на вашата графична карта, външно захранване не е необходимо.

### ИНСТАЛАЦИЯ НА СОФТУЕР

#### 1 Инсталирайте NVIDIA APP :

- Посетете <https://www.nvidia.com/en-us/software/nvidia-app/>
- Кликнете на **"Изтегли сега"** и следвайте инструкциите за инсталиране на софтуера.
- Приемете Лицензионното споразумение на NVIDIA, като изберете **"Съгласен съм и продължавам"**.
- След като инсталацията приключи, кликнете на **"Затвори"**.
- За повече информация посетете страницата **"Научете повече"** на официалния сайт на NVIDIA.

#### 2 Изтеглете Palit ThunderMaster :

- ThunderMaster позволява напреднало наблюдение и оптимизация на производителността, включително:
  - Контрол на температурата на GPU и целева честота на кадрите.
  - Интелигентно наблюдение с технологията NVIDIA GPU Boost.
- Изтеглете го от [www.palit.com/TM](http://www.palit.com/TM).

### ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

#### За осигуряване на безопасна употреба и инсталация :

- Изключете захранването на компютъра преди да започнете инсталацията.
- Дръжте продукта далеч от вода или влажни условия.
- Уверете се, че вентилационните слотове не са блокирани.
- Избягвайте поставянето на продукта близо до източници на топлина, като радиатори.
- Поставете продукта на стабилна, равна повърхност, за да предотвратите падания или повреди.
- Дръжте захранващия кабел свободен от препятствия или опасности за препъване.

### ОСТАНЕТЕ В КОНТАКТ



Следвайте Palit в социалните медии за актуализации и съобщения.  
За техническа поддръжка се свържете с : [support@palit.com](mailto:support@palit.com).  
За повече информация посетете [www.palit.com](http://www.palit.com).  
© 2025 Palit Microsystems Ltd. Всички права запазени.

# GRAFIČKA KARTICA


## VODIČ ZA INSTALACIJU

Dobrodošli u Palit obitelj! Vaša Palit grafička kartica otključava ultimativno gaming iskustvo i besprijekornu izvedbu. Slijedite ovaj vodič za jednostavnu instalaciju i optimizaciju.

### INSTALACIJA HARDVERA


#### 1 Umetnite grafičku karticu :

- Pronađite glavni PCI Express x16 utor na vašoj matičnoj ploči.
- Sigurno umetnite grafičku karticu u utor.




#### 2 Osigurajte grafičku karticu :

- Uklonite odgovarajuće poklopce utora odvijanjem i vađenjem vijaka.




- Montirajte nosač grafičke kartice s vijcima koje ste prethodno uklonili.



- Napomena: Ako je vaša grafička kartica model s 2 utora, slijedite slične korake za osiguranje.

#### 3 Povežite naponske kablove :

- Spojite 16-pinski naponski kabel na konektor na vrhu grafičke kartice.



- Ako vaša grafička kartica koristi 8-pinski naponski konektor, spojite 8-pinski kabel umjesto toga.
- Napomena: Ako vašoj grafičkoj kartici nije potreban naponski konektor, vanjsko napajanje nije potrebno.

### INSTALACIJA SOFTVERA

#### 1 Instalirajte NVIDIA APP :

- Posjetite <https://www.nvidia.com/en-us/software/nvidia-app/>
- Kliknite **"Download Now"** i slijedite upute za instalaciju softvera.
- Prihvatite NVIDIA Ugovor o licenci za softver odabirom **"Agree and Continue"**.
- Kada je instalacija dovršena, kliknite **"Close"**.
- Za više informacija posjetite stranicu **"Learn More"** na službenoj web stranici NVIDIA.

#### 2 Preuzmite Palit ThunderMaster :

- ThunderMaster omogućuje napredno praćenje i optimizaciju performansi, uključujući:
  - Kontrolu temperature GPU-a i ciljne brzine kadrova.
  - Inteligentno praćenje s NVIDIA GPU Boost tehnologijom.
- Preuzmite ga s [www.palit.com/TM](http://www.palit.com/TM).

### UPUTE ZA SIGURNOST

#### Za sigurnu upotrebu i instalaciju :

- Isključite izvor napajanja računala prije nego što započnete instalaciju.
- Držite proizvod podalje od vode ili vlažnih uvjeta.
- Osigurajte da ventilacijski otvori nisu blokirani.
- Izbjegavajte stavljanje proizvoda u blizini izvora topline poput radijatora.
- Postavite proizvod na stabilnu, ravnu površinu kako biste spriječili padove ili oštećenja.
- Držite naponski kabel slobodnim od prepreka ili opasnosti od spoticanja.

### OSTANITE U KONTAKTU



Pratite Palit na društvenim mrežama za ažuriranja i obavijesti.  
Za tehničku podršku kontaktirajte : [support@palit.com](mailto:support@palit.com).  
Za više informacija posjetite [www.palit.com](http://www.palit.com).  
© 2025 Palit Microsystems Ltd. Sva prava pridržana.

# GRAFIČKÁ KARTA


## NÁVOD NA INSTALACI

Vítejte v rodině Palit! Vaše grafická karta Palit odemyká ultimátní herní zážitek a bezproblémový výkon. Postupujte podle tohoto návodu pro snadnou instalaci a optimalizaci.

### INSTALACE HARDWARU


#### 1 Vložte grafickou kartu :

- Najděte hlavní PCI Express x16 slot na vaší základní desce.
- Bezpečně vložte grafickou kartu do slotu.




#### 2 Upevněte grafickou kartu :

- Odstraňte odpovídající kryty slotů odšroubováním a vyjmutím šroubů.




- Namontujte držák grafické karty pomocí šroubů, které jste odstranili dříve.



- Poznámka: Pokud je vaše grafická karta model se dvěma sloty, postupujte podle podobných kroků pro její upevnění.

#### 3 Připojte napájecí kabely :

- Připojte 16pinový napájecí kabel k konektoru na vrchu grafické karty.



- Pokud vaše grafická karta používá 8pinový napájecí konektor, připojte místo toho 8pinový kabel.
- Poznámka: Pokud vaše grafická karta nemá napájecí konektor, externí napájení není nutné.

### INSTALACE SOFTWARE

#### 1 Nainstalujte NVIDIA APP :

- Navštivte <https://www.nvidia.com/en-us/software/nvidia-app/>
- Klikněte na "**Stáhnout nyní**" a postupujte podle pokynů pro instalaci softwaru.
- Přijměte licenční smlouvu s NVIDIA softwarem výběrem "**Souhlasím a pokračuji**".
- Po dokončení instalace klikněte na "**Zavřít**".
- Pro více informací navštivte stránku "**Zjistit více**" na oficiálních stránkách NVIDIA.

#### 2 Stáhněte Palit ThunderMaster :

- ThunderMaster umožňuje pokročilé sledování a optimalizaci výkonu, včetně:
  - Kontroly teploty GPU a cílové snímkové frekvence.
  - Inteligentního sledování s technologií NVIDIA GPU Boost.
- Stáhněte jej z [www.palit.com/TM](http://www.palit.com/TM).

### BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

#### Pro zajištění bezpečného použití a instalace :

- Před zahájením instalace odpojte napájení počítače.
- Uchovávejte produkt mimo vodu nebo vlhké podmínky.
- Ujistěte se, že ventilační otvory nejsou blokovány.
- Vyhněte se umístění produktu v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory.
- Umístěte produkt na stabilní, rovnou plochu, abyste předešli pádu nebo poškození.
- Ujistěte se, že napájecí kabel není překážkou nebo nebezpečím pro zakopnutí.

### ZŮSTAŇTE V KONTAKTU



Sledujte Palit na sociálních sítích pro aktualizace a oznámení.  
Pro technickou podporu kontaktujte: [support@palit.com](mailto:support@palit.com).  
Pro více informací navštivte [www.palit.com](http://www.palit.com).  
© 2025 Palit Microsystems Ltd. Všechna práva vyhrazena.

# GRAFIKKORT


## INSTALLATIONSGUIDE

Velkommen til Palit-familien! Dit Palit grafikkort låser op for den ultimative gamingoplevelse og problemfri ydeevne. Følg denne guide for nem installation og optimering.

### HARDWAREINSTALLATION


#### 1 Indsæt grafikkortet :

- Find den primære PCI Express x16 slot på dit bundkort.
- Sæt grafikkortet sikkert i slottet.




#### 2 Sikre grafikkortet :

- Fjern de tilsvarende slot-covers ved at løsne og fjerne skruerne.




- Monter grafikkortets beslag med de skruer, du tidligere har fjernet.



- Bemærk: Hvis dit grafikkort er en model med 2 slots, følg de samme trin for at sikre det.

#### 3 Tilslut strømkablerne :

- Tilslut 16-pins strømkablet til stikket på toppen af grafikkortet.



- Hvis dit grafikkort bruger en 8-pins strømkontakt, skal du i stedet tilslutte 8-pins kablet.
- Bemærk: Hvis der ikke er nogen strømkontakt på dit grafikkort, kræves ekstern strøm ikke.

### SOFTWAREINSTALLATION

#### 1 Installer NVIDIA APP :

- Besøg <https://www.nvidia.com/en-us/software/nvidia-app/>
- Klik på "Download Now" og følg instruktionerne for at installere softwaren.
- Accepter NVIDIA Software License Agreement ved at vælge "Accept and Continue".
- Når installationen er færdig, klik på "**Close**".
- For mere information, besøg "**Learn More**" siden på den officielle NVIDIA hjemmeside.

#### 2 Download Palit ThunderMaster :

- ThunderMaster muliggør avanceret overvågning og performanceoptimering, herunder :
  - GPU Temperatur og Frame Rate Target kontrol.
  - Intelligent overvågning med NVIDIA GPU Boost teknologi.
- Download det fra [www.palit.com/TM](http://www.palit.com/TM).

### SIKKERHEDSANVISNINGER

#### For at sikre sikker brug og installation :

- Frakobl strømforsyningen til din computer, før du begynder installationen.
- Hold produktet væk fra vand eller fugtige forhold.
- Sørg for, at ventilationsåbninger ikke er blokerede.
- Undgå at placere produktet tæt på varmekilder som radiatorer.
- Placer produktet på en stabil, flad overflade for at forhindre fald eller beskadigelse.
- Hold strømkablet fri for forhindringer eller snublefarer.

### BLIV FORBUNDET



Følg Palit på sociale medier for opdateringer og meddelelser.  
For teknisk support, kontakt: [support@palit.com](mailto:support@palit.com).  
For mere information, besøg [www.palit.com](http://www.palit.com).  
© 2025 Palit Microsystems Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

# GRAFISCHE KAART


## INSTALLATIEHANDLEIDING

Welkom bij de Palit-familie! Je Palit grafische kaart ontgrendelt de ultieme game-ervaring en naadloze prestaties. Volg deze handleiding voor een gemakkelijke installatie en optimalisatie.

### HARDWARE INSTALLATIE


#### 1 Plaats de grafische kaart :

- Zoek de primaire PCI Express x16 slot op je moederbord.
- Plaats de grafische kaart veilig in de slot.




#### 2 Beveilig de grafische kaart :

- Verwijder de overeenkomstige slotbeschermers door de schroeven los te draaien en eruit te halen.




- Bevestig het bevestigingsbeugel van de grafische kaart met de schroeven die je eerder hebt verwijderd.



- Opmerking: Als je grafische kaart een model met 2 slots is, volg dan dezelfde stappen om deze te bevestigen.

#### 3 Sluit de stroomkabels aan :

- Sluit de 16-pins stroomkabel aan op de connector aan de bovenkant van de grafische kaart.



- Als je grafische kaart een 8-pins stroomconnector gebruikt, sluit dan de 8-pins kabel in plaats daarvan aan.
- Opmerking: Als er geen stroomconnector op je grafische kaart zit, is externe stroom niet nodig.

### SOFTWARE INSTALLATIE

#### 1 Installeer de NVIDIA APP :

- Bezoek <https://www.nvidia.com/en-us/software/nvidia-app/>
- Klik op "**Download Now**" en volg de aanwijzingen om de software te installeren.
- Accepteer de NVIDIA Software License Agreement door op "**Agree and Continue**" te klikken.
- Nadat de installatie is voltooid, klik op "**Close**".
- Voor meer informatie, bezoek de pagina "**Learn More**" op de officiële NVIDIA website.

#### 2 Download Palit ThunderMaster :

- ThunderMaster maakt geavanceerde monitoring en prestatieoptimalisatie mogelijk, inclusief :
  - Controle van GPU-temperatuur en Frame Rate Target.
  - Intelligente monitoring met NVIDIA GPU Boost-technologie.
- Download het van **[www.palit.com/TM](http://www.palit.com/TM)**.

### VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

#### Om een veilige installatie en gebruik te waarborgen :

- Koppel de stroomvoorziening van je computer los voordat je begint met de installatie.
- Houd het product uit de buurt van water of vochtige omstandigheden.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn.
- Vermijd het plaatsen van het product in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren.
- Plaats het product op een stabiel, vlak oppervlak om vallen of schade te voorkomen.
- Houd de stroomkabel vrij van obstakels of struikelgevaar.

### BLIJF IN CONTACT



Volg Palit op sociale media voor updates en aankondigingen.  
 Voor technische ondersteuning, neem contact op met: [support@palit.com](mailto:support@palit.com).  
 Voor meer informatie, bezoek [www.palit.com](http://www.palit.com).  
 © 2025 Palit Microsystems Ltd. Alle rechten voorbehouden.

# GRAFIKKAKORTTI


## ASENNUSOHJE

Tervetuloa Palit-perheeseen! Palit-grafiikkakorttisi avaa upean pelielämyksen ja sujuvan suorituskyvyn. Seuraa tätä opasta helppoon asennukseen ja optimointiin.

### LAITEASENNUS


#### 1 Aseta grafiikkakortti :

- Etsi pää PCI Express x16 -korttipaikka emolevyltäsi.
- Aseta grafiikkakortti tukevasti korttipaikkaan.




#### 2 Kiinnitä grafiikkakortti :

- Poista vastaavat suojukset avaamalla ja poistamalla ruuvit.




- Kiinnitä grafiikkakortin pidike aiemmin poistamillasi ruuveilla.



- Huomautus: Jos grafiikkakorttisi on 2-paikkainen malli, noudata samanlaisia askeleita sen kiinnittämiseksi.

#### 3 Liitä virtakaapelit :

- Liitä 16-napin virtakaapeli grafiikkakortin yläosassa olevaan liittimeen.



- Jos grafiikkakorttisi käyttää 8-napin virtaliitintä, liitä sen sijaan 8-napin kaapeli.
- Huomautus: Jos grafiikkakortissasi ei ole virtaliitintä, ulkoista virtaa ei tarvita.

### OHJELMISTOASENNUS

#### 1 Asenna NVIDIA APP :

- Käy osoitteessa <https://www.nvidia.com/en-us/software/nvidia-app/>
- Klikkaa "**Download Now**" ja noudata ohjeita ohjelmiston asentamiseksi.
- Hyväksy NVIDIA-ohjelmistolisenssisopimus valitsemalla "**Agree and Continue**".
- Asennuksen jälkeen klikkaa "**Close**".
- Lisätietoja varten käy NVIDIA:n virallisella verkkosivustolla "**Learn More**" -sivulla.

#### 2 Lataa Palit ThunderMaster :

- ThunderMaster mahdollistaa edistyksellisen seurannan ja suorituskyvyn optimoinnin, mukaan lukien :
  - GPU:n lämpötilan ja kuvan nopeuden kohteen hallinta.
  - Älykäs seuranta NVIDIA GPU Boost -teknologialla.
- Lataa se osoitteesta [www.palit.com/TM](http://www.palit.com/TM).

### TURVALLISUUSOHJEET

#### Varmista turvallinen käyttö ja asennus :

- Irrota tietokoneesi virtalähde ennen asennuksen aloittamista.
- Pidä tuote poissa vedestä tai kosteista olosuhteista.
- Varmista, että tuuletusaukot eivät ole tukossa.
- Vältä tuotteen sijoittamista lämmönlähteiden, kuten pattereiden, läheisyyteen.
- Aseta tuote tasaiselle ja vakaalle pinnalle estääksesi putoamisen tai vaurioitumisen.
- Varmista, että virtajohto ei ole esteenä tai kompastumisvaarana.

### PYSY YHTEYDESSÄ



Seuraa Palitia sosiaalisessa mediassa saadaksesi päivityksiä ja ilmoituksia. Teknistä tukea varten ota yhteyttä: [support@palit.com](mailto:support@palit.com). Lisätietoja saat osoitteesta [www.palit.com](http://www.palit.com). © 2025 Palit Microsystems Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

# CARTE GRAPHIQUE


## GUIDE D'INSTALLATION

Bienvenue dans la famille Palit ! Votre carte graphique Palit offre une expérience de jeu ultime et des performances fluides. Suivez ce guide pour une installation et une optimisation faciles.

### INSTALLATION DU MATÉRIEL


#### 1 Insérer la carte graphique :

- Localisez le slot PCI Express x16 principal sur votre carte mère.
- Insérez la carte graphique fermement dans le slot.




#### 2 Fixer la carte graphique :

- Retirez les caches des slots correspondants en dévissant et retirant les vis.




- Fixez la carte graphique avec les vis que vous avez retirées précédemment.



- Remarque : Si votre carte graphique est un modèle à 2 slots, suivez des étapes similaires pour la fixer.

#### 3 Connecter les câbles d'alimentation :

- Branchez le câble d'alimentation à 16 broches au connecteur situé sur le dessus de la carte graphique.



- Si votre carte graphique utilise un connecteur à 8 broches, branchez plutôt le câble à 8 broches.
- Remarque : Si votre carte graphique ne possède pas de connecteur d'alimentation, une alimentation externe n'est pas requise.

### INSTALLATION DU LOGICIEL

#### 1 Installer l'application NVIDIA :

- Rendez-vous sur <https://www.nvidia.com/en-us/software/nvidia-app/>
- Cliquez sur « **Télécharger maintenant** » et suivez les instructions pour installer le logiciel.
- Acceptez le contrat de licence logiciel NVIDIA en sélectionnant « **Accepter et continuer** ».
- Une fois l'installation terminée, cliquez sur « **Fermer** ».
- Pour plus d'informations, visitez la page En savoir plus sur le site officiel de NVIDIA.

#### 2 Télécharger Palit ThunderMaster :

- ThunderMaster permet un suivi avancé et une optimisation des performances, y compris :
  - Contrôle de la température du GPU et des objectifs de fréquence d'images.
  - Suivi intelligent avec la technologie NVIDIA GPU Boost.
- Téléchargez-le sur [www.palit.com/TM](http://www.palit.com/TM).

### INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

#### Pour garantir une utilisation et une installation sûres :

- Débranchez la source d'alimentation de votre ordinateur avant de commencer l'installation.
- Gardez le produit à l'écart de l'eau ou des conditions humides.
- Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées.
- Évitez de placer le produit près de sources de chaleur telles que des radiateurs.
- Placez le produit sur une surface stable et plane pour éviter les chutes ou les dommages.
- Maintenez le cordon d'alimentation dégagé de tout obstacle ou danger de trébuchement.

### RESTEZ CONNECTÉ



Suivez Palit sur les réseaux sociaux pour des mises à jour et des annonces.  
 Pour une assistance technique, contactez : [support@palit.com](mailto:support@palit.com).  
 Pour plus d'informations, visitez [www.palit.com](http://www.palit.com).  
 © 2025 Palit Microsystems Ltd. Tous droits réservés.

# GRAFIKKARTE


## INSTALLATIONSANLEITUNG

Willkommen in der Palit-Familie! Ihre Palit-Grafikkarte bietet ein ultimatives Spielerlebnis und nahtlose Leistung. Befolgen Sie diese Anleitung für eine einfache Installation und Optimierung.

### HARDWARE-INSTALLATION


#### 1 Grafikkarte einsetzen :

- Finden Sie den primären PCI Express x16-Steckplatz auf Ihrem Motherboard.
- Setzen Sie die Grafikkarte sicher in den Steckplatz ein.




#### 2 Grafikkarte sichern :

- Entfernen Sie die entsprechenden Steckplatzabdeckungen, indem Sie die Schrauben lösen und herausnehmen.




- Befestigen Sie die Halterung der Grafikkarte mit den zuvor entfernten Schrauben.



- Hinweis: Wenn Ihre Grafikkarte ein Modell mit 2 Steckplätzen ist, folgen Sie ähnlichen Schritten, um sie zu sichern.

#### 3 Stromkabel anschließen :

- Schließen Sie das 16-polige Stromkabel an den Anschluss an der Oberseite der Grafikkarte an.



- Wenn Ihre Grafikkarte einen 8-poligen Stromanschluss verwendet, schließen Sie stattdessen das 8-polige Kabel an.
- Hinweis: Wenn auf Ihrer Grafikkarte kein Stromanschluss vorhanden ist, ist keine externe Stromversorgung erforderlich.

### SOFTWARE-INSTALLATION

#### 1 NVIDIA-App installieren :

- Besuchen Sie <https://www.nvidia.com/en-us/software/nvidia-app/>
- Klicken Sie auf „**Jetzt herunterladen**“ und folgen Sie den Anweisungen zur Installation der Software.
- Akzeptieren Sie die NVIDIA-Software-Lizenzvereinbarung, indem Sie „**Zustimmen und Fortfahren**“ auswählen.
- Nach Abschluss der Installation klicken Sie auf „**Schließen**“.
- Weitere Informationen finden Sie auf der Seite „**Mehr erfahren**“ auf der offiziellen NVIDIA-Website.

#### 2 Palit ThunderMaster herunterladen :

- ThunderMaster ermöglicht fortschrittliches Monitoring und Leistungsoptimierung, einschließlich:
  - Kontrolle der GPU-Temperatur und der Bildraten-Ziele.
  - Intelligentes Monitoring mit der NVIDIA GPU Boost-Technologie.
- Laden Sie es herunter unter **[www.palit.com/TM](http://www.palit.com/TM)**.

### SICHERHEITSHINWEISE

#### Um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten :

- Trennen Sie die Stromquelle Ihres Computers, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Halten Sie das Produkt von Wasser oder feuchten Bedingungen fern.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern zu platzieren.
- Platzieren Sie das Produkt auf einer stabilen, flachen Oberfläche, um Stürze oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Stromkabel frei von Hindernissen oder Stolpergefahren.

### BLEIBEN SIE VERBUNDEN



Folgen Sie Palit in den sozialen Medien für Updates und Ankündigungen.  
Für technischen Support kontaktieren Sie : [support@palit.com](mailto:support@palit.com).  
Weitere Informationen finden Sie unter [www.palit.com](http://www.palit.com).  
© 2025 Palit Microsystems Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

# GRAPHIKUS KÁRTYA


## INSTALLÁLÁSI ÚTMUTATÓ

Üdvözljük a Palit családban! A Palit grafikus kártyája feloldja a végső játékelményt és zökkenőmentes teljesítményt. Kövesse ezt az útmutatót az egyszerű telepítéshez és optimalizáláshoz.

### HARDVER TELEPÍTÉS


#### 1 Helyezze be a grafikus kártyát :

- Keresse meg az alaplaján a fő PCI Express x16 slotot.
- Helyezze be a grafikus kártyát biztonságosan a slotba.




#### 2 Rögzítse a grafikus kártyát :

- Távolítsa el az illetékes slotvédőket a csavarok meglazításával és eltávolításával.




- Rögzítse a grafikus kártya tartóját az előzőleg eltávolított csavarokkal.



- Megjegyzés: Ha a grafikus kártyája kéthelyes modell, kövesse a hasonló lépéseket annak rögzítéséhez.

#### 3 Csatlakoztassa a tápellátó kábeleket :

- Csatlakoztassa a 16 tűs tápkábelt a grafikus kártya tetején található csatlakozóhoz.



- Ha a grafikus kártyája 8 tűs tápcsatlakozót használ, csatlakoztassa helyette a 8 tűs kábelt.
- Megjegyzés: Ha a grafikus kártyáján nincs tápcsatlakozó, nincs szükség külső tápegységre.

### SZOFTVER TELEPÍTÉS

#### 1 Telepítse az NVIDIA APP alkalmazást :

- Látogasson el ide: <https://www.nvidia.com/en-us/software/nvidia-app/>
- Kattintson a **"Download Now"** gombra, és kövesse a telepítési utasításokat.
- Fogadja el az NVIDIA Szoftverlicenc Szerződést a **"Agree and Continue"** kiválasztásával.
- A telepítés befejeztével kattintson a **"Close"** gombra.
- További információkért látogasson el az NVIDIA hivatalos weboldalán található **"Learn More"** oldalra.

#### 2 Töltse le a Palit ThunderMaster alkalmazást :

- A GPU hőmérsékletének és képkocka-sebesség célértékének kezelését.
  - A GPU hőmérsékletének és képkocka-sebesség célértékének kezelését.
  - Intelligens monitorozás az NVIDIA GPU Boost technológiával.
- Töltse le a következő weboldalról : **[www.palit.com/TM](http://www.palit.com/TM)**.

### BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

#### A biztonságos használat és telepítés érdekében :

- Az installáció megkezdése előtt húzza ki a számítógép tápellátását.
- Tartsa a terméket távol a víztől vagy nedves környezettől.
- Győződjön meg róla, hogy a szellőzőnyílások nincsenek elzárva.
- Kerülje el, hogy a terméket hőforrások, például radiátorok közelében helyezze el.
- Helyezze a terméket stabil, sík felületre, hogy elkerülje a leesést vagy sérülést.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne legyen akadály, és ne okozzon balesetveszélyt.

### TARTSA A KAPCSOLATOT



Kövessen minket a közösségi médiában frissítésekért és bejelentésekért. Műszaki támogatásért vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen: [support@palit.com](mailto:support@palit.com). További információkért látogasson el a [www.palit.com](http://www.palit.com) weboldalra.

© 2025 Palit Microsystems Ltd. Minden jog fenntartva.

# TAVOLA GRAFICA


## GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

Benvenuto nella famiglia Palit! La tua scheda grafica Palit sblocca un'esperienza di gioco definitiva e prestazioni senza interruzioni. Segui questa guida per un'installazione e un'ottimizzazione facili.

### INSTALLAZIONE HARDWARE


#### 1 Inserisci la scheda grafica :

- Trova lo slot PCI Express x16 principale sulla tua scheda madre.
- Inserisci saldamente la scheda grafica nello slot.




#### 2 Fissa la scheda grafica :

- Rimuovi le coperture degli slot corrispondenti allentando e rimuovendo le viti.




- Fissa il supporto della scheda grafica con le viti che hai rimosso in precedenza.



- Nota: Se la tua scheda grafica è un modello a 2 slot, segui gli stessi passaggi per fissarla.

#### 3 Collega i cavi di alimentazione :

- Collega il cavo di alimentazione a 16 pin al connettore sulla parte superiore della scheda grafica.



- Se la tua scheda grafica utilizza un connettore di alimentazione a 8 pin, collega il cavo a 8 pin al posto di quello a 16 pin.
- Nota: Se la tua scheda grafica non ha un connettore di alimentazione, non è necessario un alimentatore esterno.

### INSTALLAZIONE SOFTWARE

#### 1 Installa l'app NVIDIA :

- Visita <https://www.nvidia.com/en-us/software/nvidia-app/>
- Clicca su **"Download Now"** e segui le istruzioni per installare il software.
- Accetta il Contratto di Licenza del Software NVIDIA selezionando **"Accetto e continua"**.
- Al termine dell'installazione, clicca su **"Chiudi"**.
- Per maggiori informazioni, visita la pagina **"Learn More"** sul sito ufficiale di NVIDIA.

#### 2 Scarica Palit ThunderMaster :

- ThunderMaster consente un monitoraggio avanzato e ottimizzazione delle prestazioni, tra cui :
  - Controllo della temperatura GPU e dell'obiettivo del frame rate.
  - Monitoraggio intelligente con la tecnologia NVIDIA GPU Boost.
- Scaricalo da **[www.palit.com/TM](http://www.palit.com/TM)**.

### ISTRUZIONI DI SICUREZZA

#### Per garantire un utilizzo e un'installazione sicuri :

- Scollega l'alimentazione del computer prima di iniziare l'installazione.
- Tieni il prodotto lontano da acqua o condizioni di umidità.
- Assicurati che le aperture di ventilazione non siano ostruite.
- Evita di posizionare il prodotto vicino a fonti di calore come i radiatori.
- Posiziona il prodotto su una superficie stabile e piana per prevenire cadute o danni.
- Mantieni il cavo di alimentazione libero da ostacoli o rischi di inciampo.

### RIMANI CONNESSO



Segui Palit sui social media per aggiornamenti e annunci.  
Per supporto tecnico, contatta: [support@palit.com](mailto:support@palit.com).  
Per maggiori informazioni, visita [www.palit.com](http://www.palit.com).  
© 2025 Palit Microsystems Ltd. Tutti i diritti riservati.


# グラフィックカード インストールガイド

Palitファミリーへようこそ!あなたのPalitグラフィックカードは、究極のゲーム体験とシームレスなパフォーマンスを解放します。このガイドに従って、簡単にインストールと最適化を行いましょう。

## ハードウェアインストール


### 1 グラフィックカードを挿入：

- マザーボードの主要なPCI Express x16スロットを探します。
- グラフィックカードをスロットにしっかりと挿入します。




### 2 グラフィックカードを固定：

- 対応するスロットカバーを外すために、ネジを緩めて取り外します。




- 取り外したネジを使って、グラフィックカードのブラケットを取り付けます。



- 注: グラフィックカードが2スロットモデルの場合は、同様の手順で固定します。

### 3 電源ケーブルを接続：

- 16ピン電源ケーブルをグラフィックカードの上部のコネクタに接続します。



- グラフィックカードが8ピン電源コネクタを使用している場合は、代わりに8ピンケーブルを接続します。
- 注: グラフィックカードに電源コネクタがない場合、外部電源は必要ありません。

## ソフトウェアインストール

### 1 NVIDIAアプリをインストール：

- <https://www.nvidia.com/en-us/software/nvidia-app/> にアクセスします。
- 「**Download Now**」をクリックし、指示に従ってソフトウェアをインストールします。
- 「**Agree and Continue**」を選択して、NVIDIAソフトウェアライセンス契約に同意します。
- インストールが完了したら、「**Close**」をクリックします。
- 詳細については、NVIDIA公式ウェブサイトの「**Learn More**」ページをご覧ください。

### 2 Palit ThunderMasterをダウンロード：

- ThunderMasterは、以下の機能を提供する高度な監視およびパフォーマンス最適化を可能にします：
  - GPU温度とフレームレートターゲットの制御。
  - NVIDIA GPU Boostテクノロジーによるインテリジェントな監視。
- www.palit.com/TM** からダウンロードしてください。

## 安全に関する指示

### 安全に使用およびインストールするためには：

- インストールを開始する前に、コンピュータの電源を切ってください。
- 製品を水や湿気のある環境から遠ざけてください。
- 換気口が塞がれていないことを確認してください。
- 製品を暖房器具などの熱源の近くに置かないでください。
- 製品を安定した平らな場所に置き、落下や損傷を防いでください。
- 電源コードが障害物やつまずきの危険にならないようにしてください。

## 接続を維持



最新情報やお知らせについては、PalitのSNSをフォローしてください。  
技術サポートについては、[support@palit.com](mailto:support@palit.com) までお問い合わせください。  
詳細については、[www.palit.com](http://www.palit.com) をご覧ください。  
© 2025 Palit Microsystems Ltd. 全著作権所有。


# 그래픽 카드 설치 가이드

Palit 가족에 오신 것을 환영합니다! 귀하의 Palit 그래픽 카드는 궁극적인 게임 경험과 원활한 성능을 제공합니다. 이 가이드를 따라 쉽게 설치하고 최적화하세요.

## 하드웨어 설치


### 1 그래픽 카드 삽입 :

- 마더보드에서 주요 PCI Express x16 슬롯을 찾습니다.
- 그래픽 카드를 슬롯에 안전하게 삽입합니다.




### 2 그래픽 카드 고정 :

- 해당 슬롯 커버를 제거하려면 나사를 풀고 분리합니다.




- 이전에 제거한 나사로 그래픽 카드 브래킷을 고정합니다.



- 참고: 그래픽 카드가 2슬롯 모델인 경우 비슷한 절차를 따라 고정합니다.

### 3 전원 케이블 연결 :

- 16핀 전원 케이블을 그래픽 카드 상단의 커넥터에 연결합니다.



- 그래픽 카드가 8핀 전원 커넥터를 사용하는 경우 8핀 케이블을 대신 연결합니다.
- 참고: 그래픽 카드에 전원 커넥터가 없는 경우 외부 전원이 필요하지 않습니다.

## 소프트웨어 설치

### 1 NVIDIA 앱 설치 :

- <https://www.nvidia.com/en-us/software/nvidia-app/> 에 접속합니다.
- **"Download Now"** 버튼을 클릭하고 지침에 따라 소프트웨어를 설치합니다.
- **"Agree and Continue"**를 선택하여 NVIDIA 소프트웨어 라이선스 계약에 동의합니다.
- 설치가 완료되면 **"Close"** 버튼을 클릭합니다.
- 자세한 정보는 NVIDIA 공식 웹사이트의 **"Learn More"** 페이지를 참조하십시오.

### 2 Palit ThunderMaster 다운로드 :

- ThunderMaster는 다음과 같은 고급 모니터링 및 성능 최적화를 제공합니다:
  - GPU 온도 및 프레임 속도 목표 제어.
  - NVIDIA GPU Boost 기술을 통한 지능형 모니터링.
- **www.palit.com/TM** 에서 다운로드하십시오.

## 안전 지침

#### 안전한 사용 및 설치를 위해 :

- 설치를 시작하기 전에 컴퓨터의 전원을 끄십시오.
- 제품을 물이나 습한 환경에서 멀리 두십시오.
- 환기 구멍이 막히지 않도록 확인하십시오.
- 제품을 난방기기와 같은 열원 근처에 두지 마십시오.
- 제품을 안정적이고 평평한 표면에 놓아 떨어지거나 손상되지 않도록 하십시오.
- 전원 코드가 장애물에 걸리거나 넘어질 위험이 없도록 하십시오.

## 연결 상태 유지



업데이트 및 공지를 위해 Palit의 소셜 미디어를 팔로우하십시오.  
기술 지원을 위해 [support@palit.com](mailto:support@palit.com) 으로 연락하십시오.  
자세한 정보는 [www.palit.com](http://www.palit.com) 에서 확인하십시오.  
© 2025 Palit Microsystems Ltd. 모든 권리 보유.

# GRAFISKĀ KĀRTE


## INSTALĀCIJAS CEĻVEDIS

Laipni lūdzam Palit ģimenē! Jūsu Palit grafiskā karte atver pēdējo spēļu pieredzi un nevainojamu veiktspēju. Sekojiet šim ceļvedim vieglai instalācijai un optimizācijai.

### HARDWARE INSTALĀCIJA


#### 1 Ievietojiet grafisko karti :

- Atrodiet galveno PCI Express x16 slotu uz mātesplates.
- Ievietojiet grafisko karti droši slotā.




#### 2 Nostipriniet grafisko karti :

- Noņemiet attiecīgās slotu aizsargus, atskrūvējot un izņemot skrūves.




- Piestipriniet grafiskās kartes stiprinājumu ar skrūvēm, kuras iepriekš noņēmat.



- Piezīme: Ja jūsu grafiskā karte ir 2-slotu modelis, veiciet līdzīgas darbības, lai to nostiprinātu.

#### 3 Pievienojiet barošanas kabelus :

- Pievienojiet 16-pinu barošanas kabeli pie grafiskās kartes augšējā savienotāja.



- Ja jūsu grafiskā karte izmanto 8-pinu barošanas savienotāju, pieslēdziet 8-pinu kabeli vietā.
- Piezīme: Ja jūsu grafiskajā kartē nav barošanas savienotāja, ārējā barošana nav nepieciešama.

### SOFTWARE INSTALĀCIJA

#### 1 Instalējiet NVIDIA APP :

- Apmeklējiet <https://www.nvidia.com/en-us/software/nvidia-app/>
- Noklikšķiniet uz **"Download Now"** un sekojiet norādījumiem, lai instalētu programmatūru.
- Pieņemiet NVIDIA programmatūras licences līgumu, izvēloties **"Agree and Continue"**.
- Kad instalācija ir pabeigta, noklikšķiniet uz **"Close"**.
- Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet **"Learn More"** lapu oficiālajā NVIDIA vietnē.

#### 2 Lejupielādējiet Palit ThunderMaster :

- ThunderMaster ļauj veikt uzlabotu uzraudzību un veiktspējas optimizāciju, tostarp:
  - GPU temperatūras un kadru ātruma mērķa kontroli.
  - Inteliģentu uzraudzību ar NVIDIA GPU Boost tehnoloģiju.
- Lejupielādējiet to no **[www.palit.com/TM](http://www.palit.com/TM)**.

### DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

#### Lai nodrošinātu drošu izmantošanu un uzstādīšanu :

- Pirms uzstādīšanas atvienojiet datoru no strāvas avota.
- Turiet produktu tālu no ūdens vai mitrām apstākļiem.
- Pārliecinieties, ka ventilācijas atveres nav aizsprostotas.
- Izvairieties no produkta novietošanas tuvumā pie siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem.
- Novietojiet produktu uz stabilas, līdzenas virsmas, lai novērstu krišanu vai bojājumus.
- Pārliecinieties, ka strāvas kabelis nav aizsprostots vai izraisīs apstāšanās risku.

### PALIEC VIENOTI



Sekoiet Palit sociālajos medijos, lai saņemtu jaunākos atjauninājumus un paziņojumus.

Lai saņemtu tehnisko atbalstu, sazinieties ar: [support@palit.com](mailto:support@palit.com).

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet [www.palit.com](http://www.palit.com).

© 2025 Palit Microsystems Ltd. Visas tiesības aizsargātas.

# KARTA GRAFICZNA


## INSTRUKCJA INSTALACJI

Witamy w rodzinie Palit! Twoja karta graficzna Palit zapewnia najwyższą jakość rozgrywki i płynne działanie. Postępuj zgodnie z tym przewodnikiem, aby łatwo zainstalować i zoptymalizować urządzenie.

### INSTALACJA SPRZĘTU


#### 1 Zainstaluj kartę graficzną :

- Znajdź główny slot PCI Express x16 na swojej płycie głównej.
- Włóż kartę graficzną pewnie do slotu.




#### 2 Zabezpiecz kartę graficzną :

- Usuń odpowiednie osłony slotów, odkręcając i wyjmując śruby.




- Zamocuj wspornik karty graficznej za pomocą wcześniej wyjętych śrub.



- Uwaga: Jeśli twoja karta graficzna to model dwuslotowy, postępuj podobnie, aby ją zamocować.

#### 3 Podłącz kable zasilające :

- Podłącz 16-pinowy kabel zasilający do złącza na górze karty graficznej.



- Jeśli twoja karta graficzna używa 8-pinowego złącza zasilającego, podłącz zamiast tego kabel 8-pinowy.
- Uwaga: Jeśli twoja karta graficzna nie ma złącza zasilającego, zewnętrzne zasilanie nie jest wymagane.

### INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

#### 1 Zainstaluj aplikację NVIDIA :

- Odwiedź stronę <https://www.nvidia.com/en-us/software/nvidia-app/>
- Kliknij „**Pobierz teraz**” i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować oprogramowanie.
- Zaakceptuj Umowę Licencyjną Oprogramowania NVIDIA, wybierając „**Zgadzam się i kontynuuję**”.
- Po zakończeniu instalacji kliknij „**Zamknij**”.
- Więcej informacji znajdziesz na stronie „**Dowiedz się więcej**” na oficjalnej stronie NVIDIA.

#### 2 Pobierz Palit ThunderMaster :

- ThunderMaster umożliwia zaawansowane monitorowanie i optymalizację wydajności, w tym:
  - Kontrolę temperatury GPU i celów liczby klatek na sekundę.
  - Inteligentne monitorowanie dzięki technologii NVIDIA GPU Boost.
- Pobierz aplikację na stronie **[www.palit.com/TM](http://www.palit.com/TM)**.

### INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

#### Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i instalację :

- Odłącz źródło zasilania komputera przed rozpoczęciem instalacji.
- Trzymaj produkt z dala od wody lub wilgotnych warunków.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zablokowane.
- Unikaj umieszczania produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki.
- Umieść produkt na stabilnej, płaskiej powierzchni, aby zapobiec upadkom lub uszkodzeniom.
- Trzymaj przewód zasilający wolny od przeszkód i zagrożeń potknięcia.

### POZOSTAŃ W KONTAKCIE



Śledź Palit w mediach społecznościowych, aby otrzymywać aktualizacje i ogłoszenia.  
W celu uzyskania pomocy technicznej skontaktuj się: [support@palit.com](mailto:support@palit.com).  
Więcej informacji znajdziesz na stronie [www.palit.com](http://www.palit.com).  
© 2025 Palit Microsystems Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

# PLACAS GRÁFICA


## GUIA DE INSTALAÇÃO

Bem-vindo à família Palit! Sua placa gráfica Palit desbloqueia a experiência de jogo definitiva e desempenho contínuo. Siga este guia para uma instalação e otimização fáceis.

### INSTALAÇÃO DE HARDWARE


#### 1 Insira a placa gráfica :

- Localize o slot PCI Express x16 principal na sua placa-mãe.
- Insira a placa gráfica com segurança no slot.




#### 2 Fixe a placa gráfica :

- Remova as tampas dos slots correspondentes, soltando e retirando os parafusos.




- Fixe o suporte da placa gráfica com os parafusos que você retirou anteriormente.



- Observação: Se a sua placa gráfica for um modelo de 2 slots, siga os mesmos passos para fixá-la.

#### 3 Conecte os cabos de alimentação :

- Conecte o cabo de alimentação de 16 pinos ao conector na parte superior da placa gráfica.



- Se a sua placa gráfica usar um conector de alimentação de 8 pinos, conecte o cabo de 8 pinos em vez disso.
- Observação: Se não houver conector de alimentação na sua placa gráfica, a alimentação externa não será necessária.

### INSTALAÇÃO DE SOFTWARE

#### 1 Instale o aplicativo NVIDIA :

- Visite <https://www.nvidia.com/en-us/software/nvidia-app/>
- Clique em **"Download Now"** e siga as instruções para instalar o software.
- Aceite o Contrato de Licença de Software NVIDIA selecionando **"Agree and Continue"**.
- Após a instalação, clique em **"Close"**.
- Para mais informações, visite a página **"Learn More"** no site oficial da NVIDIA.

#### 2 Baixe o Palit ThunderMaster :

- O ThunderMaster permite monitoramento avançado e otimização de desempenho, incluindo:
  - Controle de temperatura da GPU e de meta de taxa de quadros.
  - Monitoramento inteligente com a tecnologia NVIDIA GPU Boost.
- Baixe em **[www.palit.com/TM](http://www.palit.com/TM)**.

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

#### Para garantir o uso e a instalação seguros :

- Desconecte a fonte de alimentação do seu computador antes de iniciar a instalação.
- Mantenha o produto longe da água ou de condições úmidas.
- Certifique-se de que as aberturas de ventilação não estejam obstruídas.
- Evite colocar o produto próximo a fontes de calor, como radiadores.
- Coloque o produto em uma superfície estável e plana para evitar quedas ou danos.
- Mantenha o cabo de alimentação livre de obstruções ou riscos de tropeços.

### MANTENHA-SE CONECTADO



Siga a Palit nas redes sociais para atualizações e anúncios.  
Para suporte técnico, entre em contato com: [support@palit.com](mailto:support@palit.com).  
Para mais informações, visite [www.palit.com](http://www.palit.com).  
© 2025 Palit Microsystems Ltd. Todos os direitos reservados.

# PLACĂ GRAFICĂ


## GHID DE INSTALARE

Bbine ai venit în familia Palit! Placa ta grafică Palit deblochează o experiență de joc de neegalat și performanță continuă. Urmează acest ghid pentru o instalare și optimizare ușoară.

### INSTALARE HARDWARE


#### 1 Introdu placa grafică :

- Găsește slotul PCI Express x16 principal pe placa ta de bază.
- Introdu placa grafică în siguranță în slot.




#### 2 Fixează placa grafică :

- Îndepărtează capacele sloturilor corespunzătoare, slăbind și scoțând șuruburile.




- Fixează suportul plăcii grafice cu șuruburile pe care le-ai îndepărtat anterior.



- Notă: Dacă placa ta grafică este un model de 2 sloturi, urmează aceleași pași pentru a o fixa.

#### 3 Conectează cablurile de alimentare :

- Conectează cablul de alimentare de 16 pini la conectorul de pe partea de sus a plăcii grafice.



- Dacă placa ta grafică utilizează un conector de alimentare de 8 pini, conectează cablul de 8 pini în locul celui de 16 pini.
- Notă: Dacă placa grafică nu dispune de un conector de alimentare, nu este necesar un alimentator extern.

### INSTALARE SOFTWARE

#### 1 Instalează aplicația NVIDIA :

- Vizitează <https://www.nvidia.com/en-us/software/nvidia-app/>
- Apasă pe „Download Now” și urmează instrucțiunile pentru a instala software-ul.
- Acceptă acordul de licență al software-ului NVIDIA selectând „Agree and Continue”.
- După finalizarea instalării, apasă pe „Close”.
- Pentru mai multe informații, vizitează pagina „Learn More” de pe site-ul oficial NVIDIA.

#### 2 Descarcă Palit ThunderMaster :

- ThunderMaster permite monitorizarea avansată și optimizarea performanței, incluzând :
  - Controlul temperaturii GPU și al țintei ratei de cadre.
  - Monitorizare inteligentă cu tehnologia NVIDIA GPU Boost.
- Descarcă-l de pe **[www.palit.com/TM](http://www.palit.com/TM)**.

### INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

#### Pentru a asigura utilizarea și instalarea în siguranță :

- Deconectează sursa de alimentare a computerului înainte de a începe instalarea.
- Ține produsul departe de apă sau condiții umede.
- Asigură-te că fantele de ventilație nu sunt obstrucționate.
- Evită plasarea produsului în apropierea surselor de căldură, cum ar fi radiatoarele.
- Plasează produsul pe o suprafață stabilă și plată pentru a preveni căderea sau deteriorarea.
- Asigură-te că cablul de alimentare nu este blocat sau reprezintă un pericol de împiedicare.

### RĂMÂI CONECTAT



Urmărește Palit pe rețelele sociale pentru actualizări și anunțuri.  
Pentru suport tehnic, contactează: [support@palit.com](mailto:support@palit.com).  
Pentru mai multe informații, vizitează [www.palit.com](http://www.palit.com).

© 2025 Palit Microsystems Ltd. Toate drepturile rezervate.

# ВИДЕОКАРТА


## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Добро пожаловать в семью Palit! Ваша видеокарта Palit открывает перед вами потрясающий игровой опыт и безупречную производительность. Следуйте этому руководству для легкой установки и оптимизации.

### УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ


#### 1 Установите видеокарту :

- Найдите основной слот PCI Express x16 на вашей материнской плате.
- Аккуратно вставьте видеокарту в слот.




#### 2 Закрепите видеокарту :

- Снимите соответствующие защитные крышки слотов, ослабив и удалив винты.




- Закрепите крепеж видеокарты с помощью винтов, которые вы удалили ранее.



- Примечание: если ваша видеокарта является двухслотовой моделью, выполните аналогичные действия для ее закрепления.

#### 3 Подключите кабели питания :

- Подключите 16-контактный кабель питания к разъему на верхней части видеокарты.



- Если ваша видеокарта использует 8-контактный разъем питания, подключите 8-контактный кабель.
- Примечание: если на вашей видеокарте нет разъема питания, внешний источник питания не требуется.

### УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

#### 1 Установите приложение NVIDIA :

- Перейдите по адресу <https://www.nvidia.com/en-us/software/nvidia-app/>
- Нажмите «**Download Now**» и следуйте инструкциям для установки программного обеспечения.
- Примите Лицензионное соглашение NVIDIA, выбрав «**Agree and Continue**».
- После завершения установки нажмите «**Close**».
- Для получения дополнительной информации посетите страницу «**Learn More**» на официальном сайте NVIDIA.

#### 2 Скачайте Palit ThunderMaster :

- ThunderMaster обеспечивает расширенный мониторинг и оптимизацию производительности, включая:
  - Контроль температуры GPU и целевой частоты кадров.
  - Интеллектуальный мониторинг с использованием технологии NVIDIA GPU Boost.
- Скачайте с сайта **[www.palit.com/TM](http://www.palit.com/TM)**.

### ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

#### Для безопасного использования и установки :

- Отключите питание компьютера перед началом установки.
- Держите продукт вдали от воды и влажных условий.
- Убедитесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы.
- Не размещайте продукт рядом с источниками тепла, такими как радиаторы.
- Разместите продукт на стабильной ровной поверхности, чтобы избежать его падения или повреждения.
- Убедитесь, что шнур питания не препятствует движению и не является причиной опасности для людей.

### ОСТАНЬТЕСЬ НА СВЯЗИ



Следите за новостями и объявлениями Palit в социальных сетях.  
Для технической поддержки обращайтесь по адресу: [support@palit.com](mailto:support@palit.com).  
Для получения дополнительной информации посетите [www.palit.com](http://www.palit.com).  
© 2025 Palit Microsystems Ltd. Все права защищены.

# GRAFIČNA KARTA


## NAVODILA ZA NAMESTITEV

Dobrodošli v družini Palit! Vaša grafična kartica Palit omogoča vrhunsko igralno izkušnjo in brezskrbno delovanje. Sledite tem navodilom za enostavno namestitev in optimizacijo.

### NAMESTITEV STROJNE OPREME


#### 1 Vstavite grafično kartico :

- Poiščite glavni PCI Express x16 slot na vaši matični plošči.
- Grafično kartico varno vstavite v slot.




#### 2 Zavarujte grafično kartico :

- Odstranite ustrezne zaščitne pokrove slotov tako, da odvijete in odstranite vijake.




- Pritrditi morate nosilec grafične kartice z vijaki, ki ste jih odstranili prej.



- Opomba: Če je vaša grafična kartica model z 2 sloti, sledite podobnim korakom za pritrditev.

#### 3 Povežite napajalne kable :

- Povežite 16-pinski napajalni kabel s priključkom na zgornji strani grafične kartice.



- Če vaša grafična kartica uporablja 8-pinski napajalni priključek, namesto tega povežite 8-pinski kabel.
- Opomba: Če vaša grafična kartica nima napajalnega priključka, zunanji napajalnik ni potreben.

### NAMESTITEV PROGRAMSKE OPREME

#### 1 Namestite NVIDIA aplikacijo :

- Obiščite <https://www.nvidia.com/en-us/software/nvidia-app/>
- Kliknite na "**Download Now**" in sledite navodilom za namestitev programske opreme.
- Sprejmite NVIDIA pogodbo o licenci za programsko opremo tako, da izberete "**Agree and Continue**".
- Ko je namestitev končana, kliknite "**Close**".
- Za več informacij obiščite stran "Learn More" na uradni spletni strani NVIDIA.

#### 2 Prenesite Palit ThunderMaster :

- ThunderMaster omogoča napreden nadzor in optimizacijo zmogljivosti, vključno z:
  - Nadzorom temperature GPU in ciljno nastavitvijo hitrosti sličic.
  - Pametnim nadzorom s tehnologijo NVIDIA GPU Boost.
- Prenesite ga s spletne strani **www.palit.com/TM**.

### VARNOSTNA NAVODILA

#### Za zagotovitev varne uporabe in namestitve :

- Pred začetkom namestitve izklopite napajanje računalnika.
- Izogibajte se stiku izdelka z vodo ali vlažnimi pogoji.
- Poskrbite, da so prezračevalne odprtine proste.
- Izogibajte se postavitvi izdelka v bližino virov toplote, kot so radiatorji.
- Izdelek postavite na stabilno in ravno površino, da preprečite padce ali poškodbe.
- Poskrbite, da napajalni kabel ni oviran ali predstavlja nevarnosti za spotikanje.

### OSTANITE V STIKU



Spremljajte Palit na družbenih omrežjih za posodobitve in obvestila.  
Za tehnično podporo nas kontaktirajte na: [support@palit.com](mailto:support@palit.com).  
Za več informacij obiščite [www.palit.com](http://www.palit.com).  
© 2025 Palit Microsystems Ltd. Vse pravice pridržane.

# TARJETA GRÁFICA


## GUÍA DE INSTALACIÓN

¡Bienvenido a la familia Palit! Tu tarjeta gráfica Palit desbloquea una experiencia de juego definitiva y un rendimiento continuo. Sigue esta guía para una instalación y optimización fáciles.

### INSTALACIÓN DE HARDWARE


#### 1 Inserta la tarjeta gráfica :

- Localiza el principal slot PCI Express x16 en tu placa base.
- Inserta la tarjeta gráfica de forma segura en el slot.




#### 2 Fija la tarjeta gráfica :

- Retira las cubiertas de los slots correspondientes aflojando y retirando los tornillos.




- Fija el soporte de la tarjeta gráfica con los tornillos que retiraste anteriormente.



- Nota: Si tu tarjeta gráfica es un modelo de 2 ranuras, sigue los mismos pasos para fijarla.

#### 3 Conecta los cables de alimentación :

- Conecta el cable de alimentación de 16 pines al conector en la parte superior de la tarjeta gráfica.



- Si tu tarjeta gráfica utiliza un conector de alimentación de 8 pines, conecta el cable de 8 pines en su lugar.
- Nota: Si no existe un conector de alimentación en tu tarjeta gráfica, no se requiere alimentación externa.

### INSTALACIÓN DE SOFTWARE

#### 1 Instala la aplicación NVIDIA :

- Visita <https://www.nvidia.com/en-us/software/nvidia-app/>
- Haz clic en "**Download Now**" y sigue las instrucciones para instalar el software.
- Acepta el Acuerdo de Licencia de Software de NVIDIA seleccionando "**Agree and Continue**".
- Una vez completada la instalación, haz clic en "**Close**".
- Para obtener más información, visita la página "**Learn More**" en el sitio web oficial de NVIDIA.

#### 2 Descarga Palit ThunderMaster :

- ThunderMaster permite la monitorización avanzada y la optimización del rendimiento, incluyendo:
  - Control de la temperatura de la GPU y el objetivo de la tasa de fotogramas.
  - Monitorización inteligente con la tecnología NVIDIA GPU Boost.
- Descárgalo desde **www.palit.com/TM**.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

#### Para garantizar un uso e instalación seguros:

- Desconecta la fuente de alimentación de tu ordenador antes de comenzar la instalación.
- Mantén el producto alejado de agua o condiciones húmedas.
- Asegúrate de que las ranuras de ventilación no estén obstruidas.
- Evita colocar el producto cerca de fuentes de calor, como radiadores.
- Coloca el producto sobre una superficie estable y plana para evitar caídas o daños.
- Mantén el cable de alimentación libre de obstrucciones o riesgos de tropiezo.

### MANTENTE CONECTADO



Sigue a Palit en las redes sociales para actualizaciones y anuncios.  
Para soporte técnico, contacta con: [support@palit.com](mailto:support@palit.com).  
Para más información, visita [www.palit.com](http://www.palit.com).  
© 2025 Palit Microsystems Ltd. Todos los derechos reservados.

# GRAFIKKORT


## INSTALLATIONSGUIDE

Välkommen till Palit-familjen! Ditt Palit-grafikkort låser upp en ultimat spelupplevelse och sömlös prestanda. Följ denna guide för enkel installation och optimering.

### HARDWARE INSTALLATION


#### 1 Sätt i grafikkortet :

- Hitta den primära PCI Express x16-platsen på ditt moderkort.
- Sätt i grafikkortet ordentligt i slotten.




#### 2 Fäst grafikkortet :

- Ta bort de motsvarande slot-täckena genom att lossa och ta bort skruvarna.




- Fäst grafikkortets fäste med de skruvar du tog bort tidigare.



- Not: Om ditt grafikkort är en 2-slot-modell, följ liknande steg för att fästa det.

#### 3 Anslut strömkablar :

- Anslut 16-pin strömkabeln till kontakten på toppen av grafikkortet.



- Om ditt grafikkort använder en 8-pin strömkontakt, anslut istället 8-pin kabeln.
- Not: Om det inte finns någon strömkontakt på ditt grafikkort behövs ingen extern strömförsörjning.

### SOFTWARE INSTALLATION

#### 1 Installera NVIDIA-appen :

- Besök <https://www.nvidia.com/en-us/software/nvidia-app/>
- Klicka på "**Download Now**" och följ instruktionerna för att installera programvaran.
- Acceptera NVIDIA-programvarulicensavtalet genom att välja "**Agree and Continue**".
- När installationen är klar, klicka på "**Close**".
- För mer information, besök sidan "**Learn More**" på NVIDIA:s officiella webbplats.

#### 2 Ladda ner Palit ThunderMaster :

- ThunderMaster möjliggör avancerad övervakning och prestandaoptimering, inklusive:
  - Kontroll av GPU-temperatur och bildhastighetsmål.
  - Intelligent övervakningsfunktioner med NVIDIA GPU Boost-teknologi.
- Ladda ner det från **[www.palit.com/TM](http://www.palit.com/TM)**.

### SÄKERHETSINSTRUKTIONER

#### För att säkerställa säker användning och installation:

- Koppla bort datorns strömkälla innan du börjar installationen.
- Håll produkten borta från vatten eller fuktiga förhållanden.
- Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade.
- Undvik att placera produkten nära värmekällor, såsom element.
- Placera produkten på en stabil och plan yta för att undvika att den faller eller skadas.
- Håll strömkabeln fri från hinder eller snubbelrisker.

### HÅLL KONTAKT



Följ Palit på sociala medier för uppdateringar och meddelanden.  
För teknisk support, kontakta: [support@palit.com](mailto:support@palit.com).  
För mer information, besök [www.palit.com](http://www.palit.com).  
© 2025 Palit Microsystems Ltd. Alla rättigheter förbehållna.

# GRAFİK KARTI


## KURULUM KILAVUZU

Palit Ailesine Hoş Geldiniz! Palit Grafik Kartınız, nihai oyun deneyimi ve kesintisiz performans sunar. Kolay kurulum ve optimizasyon için bu kılavuzu izleyin.

### DONANIM KURULUMU


#### 1 Grafik Kartını Takın :

- Ana PCI Express x16 slotunu anakartınızda bulun.
- Grafik kartını güvenli bir şekilde slota takın.




#### 2 Grafik Kartını Sabitleyin :

- Uygun slot koruyucularını, vidaları gevşeterek ve çıkararak kaldırın.




- Grafik kartı braketini, daha önce çıkardığınız vidalarla sabitleyin.



- Not: Eğer grafik kartınız 2 yuvalı bir modelse, benzer adımları takip ederek sabitleyin.

#### 3 Güç Kablosunu Bağlayın :

- 16 pinli güç kablosunu grafik kartının üst kısmındaki konektöre takın.



- Grafik kartınız 8 pinli güç konektörü kullanıyorsa, 8 pinli kabloyu bağlayın.
- Not: Eğer grafik kartınızda güç konektörü yoksa, harici güç kaynağına gerek yoktur.

### YAZILIM KURULUMU

#### 1 NVIDIA Uygulamasını Kurun :

- <https://www.nvidia.com/en-us/software/nvidia-app/> adresini ziyaret edin.
- **"Download Now"** butonuna tıklayın ve yazılımı kurmak için yönergeleri izleyin.
- NVIDIA Yazılım Lisans Sözleşmesini kabul etmek için **"Agree and Continue"** seçeneğini tıklayın.
- Kurulum tamamlandığında **"Close"** butonuna tıklayın.
- Daha fazla bilgi için, NVIDIA'nın resmi web sitesindeki **"Learn More"** sayfasını ziyaret edin.

#### 2 Palit ThunderMaster'ı İndirin :

- ThunderMaster, aşağıdakileri içeren gelişmiş izleme ve performans optimizasyonu sağlar:
  - GPU sıcaklığı ve kare hızı hedefi kontrolü.
  - NVIDIA GPU Boost teknolojisiyle akıllı izleme.
- **www.palit.com/TM** adresinden indirin.

### GÜVENLİK TALİMATLARI

#### Güvenli kullanım ve kurulum sağlamak için :

- Kurulumu başlamadan önce bilgisayarınızın güç kaynağını kapatın.
- Ürünü su veya nemli koşullardan uzak tutun.
- Havalandırma deliklerinin tıkanmadığından emin olun.
- Ürünü ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmekten kaçının (örneğin, radyatörler).
- Ürünü sabit, düz bir yüzeye yerleştirerek düşmesini veya hasar görmesini önleyin.
- Güç kablosunun engellenmediğinden veya takılma tehlikesi oluşturmadığından emin olun.

### BAĞLANTIDA KALIN



Palit'i sosyal medyada takip ederek güncellemeler ve duyurular için bağlantıda kalın.

Teknik destek için şu adrese başvurun: [support@palit.com](mailto:support@palit.com).

Daha fazla bilgi için [www.palit.com](http://www.palit.com) adresini ziyaret edin.

© 2025 Palit Microsystems Ltd. Tüm hakları saklıdır.