



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [PDP LVL40 PS4 Nero](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cuffie e Microfoni](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [PDP LVL40 PS4 Nero](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cuffie e Microfoni](#)

LVL40
PS4™
051-108-NA

WIRED HEADSET
CASQUE CÂBLE
AURICULAR CON CABLE PARA

Quick Start Guide
Guide De Démarrage Rapide
Guía De Inicio Rápido

To contact us regarding your PDP product, please reach out to our Customer Experience Team at 1-800-331-3844 (US and Canada only) or online at [support.pdp.com](#).

Pour nous contacter au sujet de votre produit PDP, veuillez contacter notre équipe Expérience Client au 1-800-331-3844 (États-Unis et Canada uniquement) ou en ligne à [adresse support.pdp.com](#).

Para contactarnos con respecto a su producto PDP, por favor contactarnos a través del equipo de Experiencia del Cliente al 1-800-331-3844 (Solo en EE. UU. y Canadá) o en línea en [support.pdp.com](#).

PlayStation

pdp gaming

Limited Warranty Information Inside
Information sur la Garantie limitée à l'intérieur
Información de garantía limitada en el interior

A

EN LVL40 Wired Headset
FR Casque câblé LVL40
ES Auricular con cable para LVL40

1

EN Mic Mute
a. Mic Boom up to mute.
b. Mic Boom down to unmute.

ES Silenciar micrófono
a. Suba el micrófono Boom para silenciar.
b. Baje el micrófono Boom para reactivar el sonido.

FR Sourdine du micro
a. Relevez le micro pour mettre en sourdine.
b. Abaissez le micro pour désactiver la sourdine.

2

EN Audio Controls
Adjust volume dial on left ear cup to preferred audio level.

FR Commandes audio
Réglez le volume sur le pavillon gauche pour obtenir le niveau audio souhaité.

ES Controles de audio
Ajuste el control de volumen en la orejera izquierda al nivel de audio preferido.

SETUP • CONFIGURACIÓN • CONFIGURAZIONE

EN 1. Plug the headset's 3.5mm audio plug into the stereo headset jack at the base of your DUALSHOCK wireless controller.
2. Check your audio settings to ensure your headset is selected as the assigned audio device. Hold down the PS button on the controller, until the Quick Menu screen appears > select "Sound/Devices" > Adjust "Volume Control (Headphones)" to desired level.

FR 1. Branchez la prise audio de 3,5mm du casque d'écoute dans la prise stéréo de votre manette sans fil DUALSHOCK.
2. Vérifiez les paramètres audio pour vous assurer que le casque-micro est sélectionné comme périphérique audio. Maintenez le bouton PS enfoncé sur la manette jusqu'à ce que l'écran du Menu rapide apparaisse, puis sélectionnez > Sons/périphériques > ajustez le Contrôle du volume (écouteur) à un niveau désiré.

ES 1. Conecte la clavija de audio de 3,5mm del auricular al conector para auriculares estereó en la base del controlador inalámbrico de su DUALSHOCK.
2. Compruebe la configuración de audio para asegurarse de que su auricular es seleccionado como el dispositivo de audio asignado. Mantenga presionado el botón PS en el controlador, hasta que aparezca la pantalla Quick Menu (Menu rápido) > Seleccione "Sound/Dispositivos" > Ajuste "Volume Control (headphone)" (Control de volumen (auricular)) al nivel deseado.

EN To adjust your headset's mic sensitivity from the PS4™ home screen, access the home menu > select "Settings" > select "Devices" > select "Audio Devices" > select "Microphone Level" and adjust your microphone levels to preference.

FR Vous pouvez également régler le volume de votre casque. Pour régler la sensibilité du microphone de votre casque, accédez à partir de l'écran du menu de la PS4™ au menu principal et allez sur Paramètres > Périphériques > Périphériques audio > Réglez le niveau du microphone, et ajustez le volume du microphone selon vos préférences.

ES Desde aquí, también puede ajustar el volumen de los auriculares. Para ajustar la sensibilidad del micrófono del auricular en la pantalla principal de la PS4™, acceda al menú de inicio > selección "Configuración" > selección "Dispositivos" > selección "Dispositivos de audio" > selección "Nivel de micrófono" > y ajuste los niveles de micrófono a sus preferencias.

accordian fold



ENGLISH LIMITED WARRANTY

Coverage and Terms • PDP warrants that this product will be free from manufacturing defects for two years from the original date of purchase. Manufacturing defects are those defects in materials and/or workmanship, subject to final determination by PDP's customer service department. This warranty applies only to original purchasers with a valid proof of purchase from an authorized PDP retailer that clearly shows the date of purchase.

Exclusive Remedy and Exclusions • The exclusive remedy for valid claims will be the repair, replacement or refund of the product. This warranty does not cover defects caused by accidents, improper or abusive use of the product, unauthorized or improper modifications, repairs or handling.

How to Get Service • Purchasers should contact the PDP customer service department at (800) 331-3844 (US and Canada only) or by visiting [support.pdp.com](#). Inquiries are typically answered within twenty-four business hours.

Your Rights Under Applicable Law • This warranty does not affect the legal rights of customers under applicable state, provincial or national laws governing the sale of consumer goods.

FRANÇAIS CANADA GARANTIE LIMITÉE

Couverture et conditions • PDP garantit que ce produit sera libre de défauts de fabrication pendant deux ans à partir de sa date originale d'achat. Les défauts de fabrication sont les défauts de matériaux ou de main-d'œuvre déterminés à la discrétion du service à la clientèle de PDP. Cette garantie s'applique uniquement aux acheteurs originaux disposant d'une preuve d'achat valide provenant d'un détaillant agréé de PDP qui illustre clairement la date d'achat.

Recours exclusif et exclusions • Le recours exclusif des réclamations considérées comme étant valides sera la réparation, le remplacement ou le remboursement du produit. Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par les accidents, les usages inappropriés ou abusifs de ce produit, les modifications non autorisées ou inadéquates, les réparations ou les manutentions non autorisées.

Comment obtenir du service • Les acheteurs doivent contacter le service à la clientèle de PDP au (800) 331-3844 (États-Unis et Canada seulement) ou en visitant le site [support.pdp.com](#). Nous répondons habituellement aux réclamations dans un délai de 24 heures ouvrables.

Vos droits en vertu des lois applicables • Cette garantie n'affecte pas les droits légaux des clients en vertu des lois applicables dans chaque état, province ou pays régissant la vente de biens de consommation.

02020 Performance Designed Products LLC, PDP, PDP Gaming, Level Up Your Game and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Performance Designed Products LLC. All rights reserved. All other logos and trademarks are property of their respective owners. Manufactured and distributed under license from Sony Interactive Entertainment LLC. "PS4", "PlayStation", "DUALSHOCK" and "PS4" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

02020 Performance Designed Products LLC, PDP, PDP Gaming, Level Up Your Game et leurs logos respectifs sont des marques commerciales et/ou marques déposées de Performance Designed Products LLC. Tous droits réservés. Tous les autres logos et toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Fabriqué et distribué sous licence de Sony Interactive Entertainment LLC. "PS4", "PlayStation", "DUALSHOCK" et "PS4" sont des marques commerciales déposées de Sony Interactive Entertainment Inc. Tous droits réservés.

02020 Performance Designed Products LLC, PDP, PDP Gaming, Level Up Your Game y sus respectivos logotipos son marcas comerciales o marcas registradas de Performance Designed Products LLC. Todos los derechos reservados. El resto de logotipos y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Fabricado y distribuido bajo licencia de Sony Interactive Entertainment LLC. "PS4", "PlayStation", "DUALSHOCK" y "PS4" son marcas comerciales registradas de Sony Interactive Entertainment Inc. Todos los derechos reservados.

This product is manufactured and imported by Performance Designed Products LLC. Ce produit est fabriqué et importé par Performance Designed Products LLC. Este producto está fabricado e importado por Performance Designed Products LLC.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet équipement ne cause aucune interférence dangereuse, et (2) cet équipement doit pouvoir subir toute interférence reçue, y compris les interférences créées par un fonctionnement indésirable.

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar ningún tipo de interferencia nociva, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier tipo de interferencia recibida, incluyendo aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.


4225 W Buckeye Rd #2
Phoenix, AZ 85009, USA
Ph: 800-331-3844
(USA & Canada only)

US Patents/Brevets aux É.-U.:
[www.pdp.com/patents](#)

MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE

[support.pdp.com](#)

FC



ESPAÑOL GARANTÍA LIMITADA

Cobertura y plazo • PDP garantiza que este producto estará libre de defectos de fabricación durante dos años a partir de la fecha original de compra. Los defectos de fabricación son los defectos en los materiales o la mano de obra, sujetos a la determinación final del departamento de atención al cliente de PDP. Esta garantía se aplica solamente a los compradores originales con una prueba válida de compra en un distribuidor autorizado de PDP que muestre claramente la fecha de compra.

Recurso exclusivo y exclusiones • El recurso exclusivo para los reclamos válidos será la reparación, sustitución o devolución del producto. Esta garantía no cubre los defectos causados por accidentes, uso indebido o abusivo del producto, modificaciones, reparaciones o manipulación no autorizadas o incorrectas.

Cómo obtener ayuda • Los compradores deben ponerse en contacto con el departamento de atención al cliente de PDP al número **01800-759-7669** (EE. UU. y Canadá únicamente) o pueden acceder a [support.pdp.com](#). En general, las preguntas se contestan durante el transcurso de las siguientes veinticuatro horas hábiles.

Sus derechos según la ley aplicable • Esta garantía no afecta los derechos legales de los clientes de acuerdo con las leyes estatales, provinciales o nacionales aplicables que rigen la venta de bienes de consumo.

LEVEL UP YOUR GAME™

pdp gaming™

[www.pdp.com](#)