

Register your product and get support at www.philips.com/welcome



- 01. User manual
02. Defoliationsrasierer
03. Shaver head
04. Shaver head cap
05. Manual de usuario
06. Rasador de cara
07. Rasador de cara
08. Rasador de cara
09. Rasador de cara
10. Rasador de cara

PHILIPS

Tilskud med tilbehør og videresælges af Philips i henhold til de lokale regler og bestemmelser i dit land.

1 Vigtigt

- Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og opbevar den i en nemt tilgængelig plads.
- ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Hvis du anvender apparatet i badeværelset, skal du trække stikket ud efter brug, da vand udgør en risiko, selvom du bader eller er sikker.

ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusekabine, kumbejler eller andre vandfyldte badekar, der indeholder vand.

Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet. Hvis apparatet bliver overophedet, slukket det automatisk. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet afkøle i 10 minutter. Før du tænder apparatet igen, skal du kontrollere gitrene for at sikre, at de ikke er blokeret af frug, hår osv.

Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsmæssige årsager udskiftes af Philips, et af servicecenter, der er godkendt af Philips, eller af personerne med tilsvarende kvalifikationer. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og op efter og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af dette apparat og har modtaget de efterfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet.

Rengør og vedligeholdelse må ikke foretages på bånd uden opsyn. Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen af dette apparat udføres af en tekniker med et HF-licens, der ikke overstiger 30mA. Kontakt eventuelt en el-installatør.

Ståldel metalgenstande ind i luftfugter, da de kan give elektrisk stød. Brug ikke apparatet til spænding, svarende til den lokale spænding. Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i denne brugervejledning. Brug ikke apparatet på kunstigt hår.

Hold konstant opsyn med apparatet, så det er sluttet til stikkontakten. Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikater eller tilbehør/dele, som ikke specificer et tilbehør af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien.

Du må ikke udsætte hovedledningen rundt om apparatet. Læg aldrig apparatet væk, for det er helt arkifakt. Reparation og eftersyn af apparatet skal altid foretages på et autoriseret Philips servicecenter. Reparation udført af ukvalificeret personale kan resultere i elektrisk fare og skade apparatet.

Do not use the appliance on alternative hair. When the appliance is connected to the power, never leave it unattended. Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.

Do not wind the main cord round the appliance. Wait until the appliance has cooled down before you store it. Always return the appliance to a service center authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.

Electromagnetic Fields (EMF) This Philips appliance complies with applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling The symbol means that this product shall not be disposed of as unsorted municipal waste. Please refer to the instructions in your country's waste management regulations. Correct disposal helps protect the environment and your health.

2 Groom your hair

- 1. Turn the plug to a power switch location.
- For protection, detach the concentrator (2) from the shaver head (3).
- To disconnect the concentrator (2) of the handle, adjust the switch (3) to your preference.

Setting Temperature and speed Control fan: Hot and strong airflow. Warm and gentle airflow. Plug your shaver.

3 Guarantee and service. If you need information or a replacement of an available accessory, please contact your Philips service center at www.philips.com/support or contact Philips directly. Philips will provide you with the necessary information to ensure that you receive the best possible service. If you have a question, please contact your local Philips dealer.

WARNING! Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser. Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose. Bei Überhitzung wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät einige Minuten lang abkühlen. Vergewissern Sie sich vor dem erneuten Einschalten, dass keine Flüssig-, Haare usw. die Gebläseöffnung blockieren. Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung in dem Stromkreis, der das zu ersetzende Netzkabel durch zusätzliche Schutz. Dieses Gerät muss über einen Nennauslaststrom von maximal 30 mA verfügen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Installateur. Führen Sie keine Metallgegenstände in die Luftfuge ein, da dies zu Stromschlägen führen kann. Halten Sie Luftfeinlassgitter und Gebläseöffnung immer frei. Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung vor Ort übereinstimmt. Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kunsthaar. Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es zu keiner Zeit unbeaufsichtigt. Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt die Garantie. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen. Reparieren Sie das Gerät zu keiner Überprüfungs- oder Reparaturzeit. Ein unqualifiziertes Personal kann zu einer hohen Gefährdung für den Verbraucher führen.

Electromagnetic Fields (EMF) This Philips appliance complies with applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling The symbol means that this product shall not be disposed of as unsorted municipal waste. Please refer to the instructions in your country's waste management regulations. Correct disposal helps protect the environment and your health.

2 Haare trocknen

- 1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie den Stecker (2) aus der Handhabereinheit (3).
- Um den Netzstecker (2) von der Handhabereinheit (3) zu trennen, stellen Sie den Schalter (3) auf Ihre bevorzugte Einstellung ein.

Einrichtung Temperatur und Leistung: Ventilator: Heiß und starkes Luftstrom. Warm und sanfter Luftstrom. Stecken Sie Ihren Rasierer ein.

3 Garantie und Kundendienst. Wenn Sie Informationen oder Ersatzteile benötigen, wenden Sie sich an Ihren Philips Service-Center unter www.philips.com/support oder kontaktieren Sie Philips direkt. Philips wird Ihnen die notwendigen Informationen zur Verfügung stellen, um sicherzustellen, dass Sie den besten Service erhalten. Wenn Sie eine Frage haben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips-Händler.

Electromagnetic Fields (EMF) This Philips appliance complies with applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling The symbol means that this product shall not be disposed of as unsorted municipal waste. Please refer to the instructions in your country's waste management regulations. Correct disposal helps protect the environment and your health.

1 Σημαντικό

- 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το πρίζα μετά από κάθε χρήση.
- Για προστασία, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (2) από το χερούλι (3).
- Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας (2) από το χερούλι (3), ρυθμίστε το διακόπτη (3) στην προτιμώμενη θέση.

Ρύθμιση θερμοκρασίας και ισχύος: Ανεμιστήρας: Ζεστό και ισχυρό ρεύμα αέρα. Ζεστό και ήπιο ρεύμα αέρα. Συνδέστε το προϊόν σας στην πρίζα.

3 Εγγύηση και εξυπηρέτηση πελάτη. Εάν χρειάζεστε πληροφορίες ή αντικατάσταση ενός διαθέσιμου αξεσουάρ, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελάτη της Philips στο www.philips.com/support ή επικοινωνήστε απευθείας με την Philips. Η Philips θα σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τον καλύτερο δυνατό εξυπηρέτησή σας. Εάν έχετε ερώτηση, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Philips.

Electromagnetic Fields (EMF) This Philips appliance complies with applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling The symbol means that this product shall not be disposed of as unsorted municipal waste. Please refer to the instructions in your country's waste management regulations. Correct disposal helps protect the environment and your health.

2 Προστασία του σώματός σας

- 1. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε γυμναστήριο ή σε χώρο όπου υπάρχουν υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε γυμναστήριο ή σε χώρο όπου υπάρχουν υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε γυμναστήριο ή σε χώρο όπου υπάρχουν υγρά.

Επιλογή θερμοκρασίας και ισχύος: Ανεμιστήρας: Ζεστό και ισχυρό ρεύμα αέρα. Ζεστό και ήπιο ρεύμα αέρα. Συνδέστε το προϊόν σας στην πρίζα.

3 Εγγύηση και εξυπηρέτηση πελάτη. Εάν χρειάζεστε πληροφορίες ή αντικατάσταση ενός διαθέσιμου αξεσουάρ, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελάτη της Philips στο www.philips.com/support ή επικοινωνήστε απευθείας με την Philips. Η Philips θα σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τον καλύτερο δυνατό εξυπηρέτησή σας. Εάν έχετε ερώτηση, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Philips.

Electromagnetic Fields (EMF) This Philips appliance complies with applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling The symbol means that this product shall not be disposed of as unsorted municipal waste. Please refer to the instructions in your country's waste management regulations. Correct disposal helps protect the environment and your health.

Επιτήρηση: Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε γυμναστήριο ή σε χώρο όπου υπάρχουν υγρά. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε γυμναστήριο ή σε χώρο όπου υπάρχουν υγρά. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε γυμναστήριο ή σε χώρο όπου υπάρχουν υγρά.

Επιλογή θερμοκρασίας και ισχύος: Ανεμιστήρας: Ζεστό και ισχυρό ρεύμα αέρα. Ζεστό και ήπιο ρεύμα αέρα. Συνδέστε το προϊόν σας στην πρίζα.

3 Εγγύηση και εξυπηρέτηση πελάτη. Εάν χρειάζεστε πληροφορίες ή αντικατάσταση ενός διαθέσιμου αξεσουάρ, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελάτη της Philips στο www.philips.com/support ή επικοινωνήστε απευθείας με την Philips. Η Philips θα σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τον καλύτερο δυνατό εξυπηρέτησή σας. Εάν έχετε ερώτηση, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Philips.

Electromagnetic Fields (EMF) This Philips appliance complies with applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling The symbol means that this product shall not be disposed of as unsorted municipal waste. Please refer to the instructions in your country's waste management regulations. Correct disposal helps protect the environment and your health.

2 Προστασία του σώματός σας

- 1. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε γυμναστήριο ή σε χώρο όπου υπάρχουν υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε γυμναστήριο ή σε χώρο όπου υπάρχουν υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε γυμναστήριο ή σε χώρο όπου υπάρχουν υγρά.

Επιλογή θερμοκρασίας και ισχύος: Ανεμιστήρας: Ζεστό και ισχυρό ρεύμα αέρα. Ζεστό και ήπιο ρεύμα αέρα. Συνδέστε το προϊόν σας στην πρίζα.

3 Εγγύηση και εξυπηρέτηση πελάτη. Εάν χρειάζεστε πληροφορίες ή αντικατάσταση ενός διαθέσιμου αξεσουάρ, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελάτη της Philips στο www.philips.com/support ή επικοινωνήστε απευθείας με την Philips. Η Philips θα σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τον καλύτερο δυνατό εξυπηρέτησή σας. Εάν έχετε ερώτηση, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Philips.

Electromagnetic Fields (EMF) This Philips appliance complies with applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling The symbol means that this product shall not be disposed of as unsorted municipal waste. Please refer to the instructions in your country's waste management regulations. Correct disposal helps protect the environment and your health.

Επιτήρηση: Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε γυμναστήριο ή σε χώρο όπου υπάρχουν υγρά. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε γυμναστήριο ή σε χώρο όπου υπάρχουν υγρά. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε γυμναστήριο ή σε χώρο όπου υπάρχουν υγρά.

Επιλογή θερμοκρασίας και ισχύος: Ανεμιστήρας: Ζεστό και ισχυρό ρεύμα αέρα. Ζεστό και ήπιο ρεύμα αέρα. Συνδέστε το προϊόν σας στην πρίζα.

3 Εγγύηση και εξυπηρέτηση πελάτη. Εάν χρειάζεστε πληροφορίες ή αντικατάσταση ενός διαθέσιμου αξεσουάρ, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελάτη της Philips στο www.philips.com/support ή επικοινωνήστε απευθείας με την Philips. Η Philips θα σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τον καλύτερο δυνατό εξυπηρέτησή σας. Εάν έχετε ερώτηση, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Philips.

Electromagnetic Fields (EMF) This Philips appliance complies with applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling The symbol means that this product shall not be disposed of as unsorted municipal waste. Please refer to the instructions in your country's waste management regulations. Correct disposal helps protect the environment and your health.

2 Séchage des cheveux

- 1. Débranchez la fiche de la prise d'alimentation.
- Pour la protection, détachez le concentrateur (2) de la tête de rasage (3).
- Pour débrancher le concentrateur (2) de la tête de rasage (3), réglez le commutateur (3) sur votre préférence.

Régler Température et vitesse: Ventilateur: Hot and strong airflow. Warm and gentle airflow. Plug your shaver.

3 Garantie et service. Si vous avez besoin d'informations ou d'un accessoire disponible, contactez votre centre de service Philips au www.philips.com/support ou contactez directement Philips. Philips vous fournira les informations nécessaires pour vous assurer de recevoir le meilleur service possible. Si vous avez une question, contactez votre représentant local Philips.

Electromagnetic Fields (EMF) This Philips appliance complies with applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling The symbol means that this product shall not be disposed of as unsorted municipal waste. Please refer to the instructions in your country's waste management regulations. Correct disposal helps protect the environment and your health.

2 Προστασία του σώματός σας

- 1. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε γυμναστήριο ή σε χώρο όπου υπάρχουν υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε γυμναστήριο ή σε χώρο όπου υπάρχουν υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε γυμναστήριο ή σε χώρο όπου υπάρχουν υγρά.

Επιλογή θερμοκρασίας και ισχύος: Ανεμιστήρας: Ζεστό και ισχυρό ρεύμα αέρα. Ζεστό και ήπιο ρεύμα αέρα. Συνδέστε το προϊόν σας στην πρίζα.

3 Εγγύηση και εξυπηρέτηση πελάτη. Εάν χρειάζεστε πληροφορίες ή αντικατάσταση ενός διαθέσιμου αξεσουάρ, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελάτη της Philips στο www.philips.com/support ή επικοινωνήστε απευθείας με την Philips. Η Philips θα σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τον καλύτερο δυνατό εξυπηρέτησή σας. Εάν έχετε ερώτηση, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Philips.

Electromagnetic Fields (EMF) This Philips appliance complies with applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling The symbol means that this product shall not be disposed of as unsorted municipal waste. Please refer to the instructions in your country's waste management regulations. Correct disposal helps protect the environment and your health.

2 Προστασία του σώματός σας

- 1. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε γυμναστήριο ή σε χώρο όπου υπάρχουν υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε γυμναστήριο ή σε χώρο όπου υπάρχουν υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε γυμναστήριο ή σε χώρο όπου υπάρχουν υγρά.

Επιλογή θερμοκρασίας και ισχύος: Ανεμιστήρας: Ζεστό και ισχυρό ρεύμα αέρα. Ζεστό και ήπιο ρεύμα αέρα. Συνδέστε το προϊόν σας στην πρίζα.

3 Εγγύηση και εξυπηρέτηση πελάτη. Εάν χρειάζεστε πληροφορίες ή αντικατάσταση ενός διαθέσιμου αξεσουάρ, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελάτη της Philips στο www.philips.com/support ή επικοινωνήστε απευθείας με την Philips. Η Philips θα σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τον καλύτερο δυνατό εξυπηρέτησή σας. Εάν έχετε ερώτηση, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Philips.

Electromagnetic Fields (EMF) This Philips appliance complies with applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling The symbol means that this product shall not be disposed of as unsorted municipal waste. Please refer to the instructions in your country's waste management regulations. Correct disposal helps protect the environment and your health.

2 Προστασία του σώματός σας

- 1. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε γυμναστήριο ή σε χώρο όπου υπάρχουν υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε γυμναστήριο ή σε χώρο όπου υπάρχουν υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε γυμναστήριο ή σε χώρο όπου υπάρχουν υγρά.

Επιλογή θερμοκρασίας και ισχύος: Ανεμιστήρας: Ζεστό και ισχυρό ρεύμα αέρα. Ζεστό και ήπιο ρεύμα αέρα. Συνδέστε το προϊόν σας στην πρίζα.

3 Εγγύηση και εξυπηρέτηση πελάτη. Εάν χρειάζεστε πληροφορίες ή αντικατάσταση ενός διαθέσιμου αξεσουάρ, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελάτη της Philips στο www.philips.com/support ή επικοινωνήστε απευθείας με την Philips. Η Philips θα σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τον καλύτερο δυνατό εξυπηρέτησή σας. Εάν έχετε ερώτηση, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Philips.

Electromagnetic Fields (EMF) This Philips appliance complies with applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling The symbol means that this product shall not be disposed of as unsorted municipal waste. Please refer to the instructions in your country's waste management regulations. Correct disposal helps protect the environment and your health.

2 Προστασία του σώματός σας

- 1. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε γυμναστήριο ή σε χώρο όπου υπάρχουν υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε γυμναστήριο ή σε χώρο όπου υπάρχουν υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε γυμναστήριο ή σε χώρο όπου υπάρχουν υγρά.

Επιλογή θερμοκρασίας και ισχύος: Ανεμιστήρας: Ζεστό και ισχυρό ρεύμα αέρα. Ζεστό και ήπιο ρεύμα αέρα. Συνδέστε το προϊόν σας στην πρίζα.

3 Εγγύηση και εξυπηρέτηση πελάτη. Εάν χρειάζεστε πληροφορίες ή αντικατάσταση ενός διαθέσιμου αξεσουάρ, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελάτη της Philips στο www.philips.com/support ή επικοινωνήστε απευθείας με την Philips. Η Philips θα σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τον καλύτερο δυνατό εξυπηρέτησή σας. Εάν έχετε ερώτηση, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Philips.

Electromagnetic Fields (EMF) This Philips appliance complies with applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling The symbol means that this product shall not be disposed of as unsorted municipal waste. Please refer to the instructions in your country's waste management regulations. Correct disposal helps protect the environment and your health.

2 Προστασία του σώματός σας

- 1. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε γυμναστήριο ή σε χώρο όπου υπάρχουν υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε γυμναστήριο ή σε χώρο όπου υπάρχουν υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε γυμναστήριο ή σε χώρο όπου υπάρχουν υγρά.

Επιλογή θερμοκρασίας και ισχύος: Ανεμιστήρας: Ζεστό και ισχυρό ρεύμα αέρα. Ζεστό και ήπιο ρεύμα αέρα. Συνδέστε το προϊόν σας στην πρίζα.

3 Εγγύηση και εξυπηρέτηση πελάτη. Εάν χρειάζεστε πληροφορίες ή αντικατάσταση ενός διαθέσιμου αξεσουάρ, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελάτη της Philips στο www.philips.com/support ή επικοινωνήστε απευθείας με την Philips. Η Philips θα σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τον καλύτερο δυνατό εξυπηρέτησή σας. Εάν έχετε ερώτηση, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Philips.

Electromagnetic Fields (EMF) This Philips appliance complies with applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling The symbol means that this product shall not be disposed of as unsorted municipal waste. Please refer to the instructions in your country's waste management regulations. Correct disposal helps protect the environment and your health.

2 Προστασία του σώματός σας

- 1. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε γυμναστήριο ή σε χώρο όπου υπάρχουν υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε γυμναστήριο ή σε χώρο όπου υπάρχουν υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε γυμναστήριο ή σε χώρο όπου υπάρχουν υγρά.

Επιλογή θερμοκρασίας και ισχύος: Ανεμιστήρας: Ζεστό και ισχυρό ρεύμα αέρα. Ζεστό και ήπιο ρεύμα αέρα. Συνδέστε το προϊόν σας στην πρίζα.

