


Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per **Rajintek Metis Plus**

Blu o cerca il tuo prodotto tra le **migliori offerte di Case e Alimentatori**



METIS PLUS USER'S MANUAL

ALUMINUM MINI-ITX CHASSIS

www.rajintek.com

- Screw #6-32 L6 × 8 Motherboard
- Schraube #6-32 L6 × 8 Motherboard
- Vis #6-32 L6 × 8 Carte-mère
- Tornillo #6-32 L6 × 8 Placa Base
- Vite #6-32 L6 × 8 Scheda Madre
- #6-32 L6ねじ × 8 固定マザーボード
- #6-32 L6 螺絲 × 8 固定主機板
- Винт #6-32 L6 × 8 Motherboard
- #6-32 L6 Vida × 8 Anakart
- Śrubka #6-32 L6 × 8 Płyta główna
- Parafuso #6-32 L6 × 8 Placa-mãe
- Screw #6-32 L6 × 4 Power Supply
- Schraube #6-32 L6 × 4 Netzteil
- Vis #6-32 L6 × 4 Alimentation
- Tornillo #6-32 L6 × 4 Fuente de alimentación
- Vite #6-32 L6 × 4 Alimentatore
- #6-32 L6ねじ × 4 固定動力源
- #6-32 L6 螺絲 × 4 固定電源
- Винт #6-32 L6 × 4 Питание
- #6-32 L6 Vida × 4 Güç Kaynağı
- Śrubka #6-32 L6 × 4 Zasilacz
- Parafuso #6-32 L6 × 4 Fonte de alimentação
- Screw M3 L8 × 8 2.5"HDD
- Schraube M3 L8 × 8 2.5"HDD
- Vis M3 L8 × 8 2.5"HDD
- Tornillo M3 L8 × 8 Disco Duro 2.5"
- Vite M3 L8 × 8 2.5"HDD
- M3 L8ねじ × 8 固定3.5"ハードディスク
- M3 L8 螺絲 × 8 固定3.5"硬碟
- Винт M3 L8 × 8 2.5"HDD
- M3 L8 Vida × 8 2.5"HDD
- Śrubka M3 L8 × 8 2.5"HDD
- Parafuso M3 L8 × 8 2.5"HDD



- Cable tie × 2 Settle Cable
- Kabelbinde × 2 Um die Kabel zu binden
- Attache pour cavi × 2 Passage de cable
- Lazo de cable × 2 Cables estándar
- Fascetta per cavi × 2 Management dei cavi
- ケーブルタイ × 2 コードをまとめる
- 束縛帯 × 2 整理
- Кабельные стяжки × 2 Размещение кабелей
- Kablo kementi × 2 Kablo Düzenleme
- Opaska na kabel × 2 Zarządzanie okablowaniem
- Zip (cable tie) × 2 Montar cabos
- Alarm × 1 Motherboard Alarm
- Alarm × 1 Motherboard Alarm
- Alarme × 1 Alarme de carte-mère
- Alarm × 1 Alarma Placa Base
- Buzzer × 1 PC Speaker
- プザー × 1 マザーボード警告
- 蜂鳴器 × 1 主機板警告
- Сигнализация × 1 Сигнализация материнской платы
- Alarm × 1 Anakart Alarmı
- Alarm × 1 Alarm płyty głównej
- Alarme × 1 Alarme da placa-mãe
- Screw M3 L5 × 4 2.5"HDD
- Schraube M3 L5 × 4 2.5"HDD
- Vis M3 L5 × 4 2.5"HDD
- Tornillo M3 L5 × 4 Disco Duro 2.5"
- Vite M3 L5 × 4 2.5"HDD
- M3 L5ねじ × 4 固定2.5"硬碟
- M3 L5 螺絲 × 4 固定2.5"硬碟
- Śrubka M3 L5 × 4 2.5"HDD
- Parafuso M3 L5 × 4 2.5"HDD

Precautions

- 1.Incorrect installation and connections will make the devices unable to work or may even damage the motherboard. Please observe the instruction in this manual and the motherboard manufacturer. Any loss caused by nonobservance of the instructions in this manual is not covered by the product warranty.
- 2.The connectors and sockets vary with different motherboards. For detailed instructions, please refer to the instructions provide by the motherboard and power supply manufacturers.
- 3.All products in other i-packd hardware (non-Rajintek standard package / OEM) comes with one year limited warranty.
- 4.In case of conflict between the warranty provided by the country of point of sale and this manual, the warranty of the actual country of point of sale shall be the prevailing document.
- 5.In case of malfunction of electronic components or need of accessories purchases during the warranty period, please return to the original store of purchase.
- 6.More detail, please visit www.rajintek.com for more information about warranty.

Warranty Information

- 1.Rajintek Co., Ltd. warrants that this device is free of defect in material and workmanship and provides a two-year limited hardware warranty for the device commencing from the date of purchase. Proof of purchase is required for warranty service. The warranty offered covers normal use as consumer use only.
- 2.The following are not covered by the warranty:
 - The Product which has been modified/repaird without permission from Rajintek or the bar code sticker has been defaced, modified or removed.
 - Damage, deterioration or malfunction resulting from any accident, calamity.
 - Shipping or transport damage by your local courier, or any other cause which does not relate to a product defect.

注意事項

- 1.錯誤安裝和連接將會導致主機板等裝置的損壞，請依照此說明書及主機板使用說明書指示，所有因不遵守說明書規定的個人錯誤將不提供保固。
- 2.端子和連接器的排列可能和主機板不同，請詳細比對主機板和電源供應器所提供的使用說明書。
- 3.非官方包裝或是OEM包裝的產品將只提供一年有限保固。
- 4.在販賣國家所提供的產品保固期限若是和本說明書有衝突時，請依照販賣國家的規定為主。
- 5.如果有電子件在使用保固期間內因為不良而需要提供維修或是更新，請聯絡原購買商店。
- 6.若是需要更多詳情，請瀏覽www.rajintek.com網站獲取更多訊息。

產品保固

- 1.Rajintek Co., Ltd. 保證此產品無材料與工藝上的瑕疵，並提供自購買日期起兩年的有限保固。
- 2.請保留購買證明於提供保固時使用。

- 2.以下幾點將無法提供保固：
 - 產品經過非Rajintek授權的人員修理或是改裝，
 - 產品因天災、意外事故所導致的任何損壞，
 - 因您的地區賣運業者所導致的損壞或任何其他原因不涉及產品缺陷所導致的損壞。

Front I/O ports installation

- 1.Case LED Connection: Please refer to your user manual of your motherboard, then connect these leads to the panel header on the motherboard.
- 2.USB 2.0 / USB 3.0 Connection: Please refer to your motherboard manual to find out the section of "USB" connection or motherboard PS. Make sure your motherboard supports USB3.0 connection.
- 3.Audio Connection: Please refer to the following illustration of Audio connector and your motherboard user manual. Please confirm the motherboard which type used, the incorrect installation and connections will make the devices unable to work or may even damage the motherboard. Please consult your motherboard manual to get the correct information.

多媒體I/O 端口安裝

- 1.LED燈及開關線材安裝說明：
請參考主機板使用說明書，並將線殼上的線材依照標示正確地連接至主機板上。
- 2.USB 2.0 / USB 3.0線材安裝說明：
請參考主機板使用手冊找出USB連接上的USB埠位，並依手冊將USB線材連接至主機板上的USB連接埠上。
註：請確認主機板是否支援USB 3.0傳輸介面。
- 3.音效線材安裝說明：
請依照接頭圖示與主機板使用手冊來連接音效裝置，請確認主機板上的音效裝置安裝的序列，裝置錯誤可能會導致主機板音效裝置的毀損，請參考主機板使用手冊以得到正確的安裝資訊。

Vorsichtsmaßnahmen

- 1.Inkorrekte Installation oder Anschluss machen dieses Produkt unbrauchbar, bzw. in der Funktion beeinträchtigt, oder das Mainboard kann beschädigt werden. Bitte beachten Sie die Anweisungen in diesem Handbuch und die der Motherboard-Hersteller. Jeder verursachte Schaden durch die Nichtbeachtung der Anweisungen des Bedienungsanleitung werden nicht von der Garantie abgedeckt.
- 2.Die Stecker und Anschlüsse variieren mit verschiedenen Mainboard Herstellern. Eine ausführliche Anleitung finden Sie in der Beschreibung der Mainboard und Netzteil-Hersteller.
- 3.Alle Produkte die in einer anderen Verpackung (keine Standard Rajintek Verpackung / OEM) geliefert werden, sind ohne Garantie.
- 4.Im Falle eines Konflikts zwischen der Gewährleistung und der Garantiebestimmungen des Verkaufslandes, gelten die Bestimmungen des lokalen Point of Sales (also tatsächlich das Land wo der Kauf getätigt wurde).
- 5.Im Falle einer Fehlfunktion der elektronischen Komponenten und oder eines Nachkaufs von Accessoires während der Garantiezeit bitten wir Sie das komplette Produkt an Ihren Händler zurück zu senden.
- 6.Für mehr Informationen über die Garantie besuchen Sie bitte www.rajintek.com.

Garantie Informationen

- 1.Rajintek Co., Ltd. garantiert dass dieses Produkt frei von jeglichen defekten in Materialien und der Verarbeitung ist und bietet Ihnen eine 2-jährige Garantie ab dem Datum des Kaufes an. Der Kaufnachweis wird benötigt für den Garantie Service. Die angesagte Garantieleistung offeriert nur den normalen Gebrauch eines Computers.
- 2.Folgende Punkte werden nicht von der Garantie abgedeckt:
 - Sollte das Produkt in irgendeiner Weise modifiziert/ repariert worden sein ohne die Erlaubnis der Firma Rajintek und / oder der Bar Code Sticker verkratzt, modifiziert oder entfernt.
 - Mutwilligen Schaden, Zerstörung oder einer Funktionsstörung die durch eine fehlerhafte Handhabung verursacht wurde.
 - Versand oder Transportschaden durch den Kurier, oder jeglichem anderen Schaden welcher nicht in einer Relation zu einem Produktdefekt steht.

Меры предосторожности

- 1.Неправильная установка и подключение приведут устройство в нерабочее состояние или могут даже повредить материнскую плату. Пожалуйста, соблюдайте данные инструкции и руководство производителя материнской платы. Гарантия на изделие не распространяется на ущерб, вызванный несоблюдением данной инструкции.
- 2.Коннекторы и разъемы отличаются в различных материнских платах. Для подробных инструкций обратитесь, пожалуйста, к руководству от производителя материнской платы и блока питания.
- 3.Все устройства в другой упаковке (не стандартная упаковка Rajintek / OEM) поставляется с ограниченной гарантией на один год.
- 4.В случае конфликта между гарантийной, предоставляемой страной продажи и данным руководством, то преимущественную силу имеет гарантия страны продажи.
- 5.В случае неправильного функционирования электронных компонентов или потребности покупки аксессуаров во время гарантийного срока, обратитесь к продавцу устройства.
- 6.Для более подробной информации о гарантии, пожалуйста, посетите www.rajintek.com

Информация о гарантии

- 1.Rajintek Co., Ltd. гарантирует, что данное устройство не содержит производственных дефектов и представляет двухлетнюю ограниченную гарантию на оборудование, начиная с даты покупки. Необходимо сохранить документ подтверждающий приобретение изделия для гарантийного обслуживания. Гарантия предоставляется в случае соблюдения условий эксплуатации и в качестве компьютерного использования.
- 2.Гарантия не предоставляется:
 - Если изделие был модифицировано/ отремонтировано без разрешения Rajintek или наклейка штрих-кода был испорчена, изменена или удалена.
 - Если повреждения, износ или неработоспособность, действием непреодолимой силы (стихий, пожар, бедствие и т.п.).
 - Если повреждения возникли при перевозке или транспортировке устройства вашим местным перевозчиком или по любой другой причине, не относящейся к дефектам в изделии.

Front I/O Port Installation

- 1.Gehäuse LED Anschluss: Bitte entnehmen Sie die Pin Anschlüsse Ihrer Motherboard Bedienungsanleitung und verbinden Sie dann diese auf die Panel-Header Ihres Boards.
- 2.USB 2.0 / USB 3.0 Anschluss: Bitte entnehmen Sie die Header Informationen aus Ihrer Motherboard Bedienungsanleitung, suchen Sie nach dem „USB ANSCHLUSS“. P.S.: Vergewissern Sie sich dass Ihr Mainboard USB 3.0 unterstützt.
- 3.Audio Anschluss: Bitte beachten Sie die folgende Abbildung des Audio-Anschlusses und Ihr Motherboard Handbuch. Beachten Sie die Sachgemäße Installation auf dem Motherboard; bei Abweichungen oder unsachgemäße Installation gehen Sie das Risiko einer Fehlfunktion oder eines Boardschadens ein. Bitte konsultieren Sie im Handbuch Ihres Motherboards, die richtigen Informationen für die Installation.

Установка передних портов ввода / вывода

- 1.Соединение LED индикатора корпуса: Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя материнской платы, а затем подключите эти провода к панели на материнской плате.
- 2.Соединение USB 2.0 / USB 3.0: Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя материнской платы в разделе "USB" соединение. P.S. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает USB 3.0.
- 3.Соединение Аудио: Пожалуйста, обратитесь к следующей иллюстрации аудио разъема и руководству пользователя материнской платы. Неправильная установка и подключение приведут устройство в нерабочее состояние или могут повредить материнскую плату. Вы внимательно следуйте инструкции в руководстве по использованию материнской платы, чтобы получить правильную информацию.

Précautions

- 1.Une mauvaise installation et/ou de mauvaises connexions peuvent nuire à l'efficacité du produit et peut même endommager la carte mère. S'il vous plaît respecter les instructions de ce manuel et celui du fabricant de la carte mère. Toute perte causée par le non respect des instructions de ce manuel ne sera pas couverts par la garantie du produit.
- 2.Les connecteurs et les prises varient selon les cartes mères. Pour des instructions détaillées, merci de vous référer aux instructions fournies par les fabricants de cartes mères et d'alimentation.
- 3.Tous les produits de l'autre paquet (package standard non-Rajintek / OEM fourni avec une garantie limitée d'un an).
- 4.En cas de conflit entre la garantie fournie par le pays du point de vente et le document, la garantie du pays réel de point de vente est le document qui prévaut.
- 5.En cas de dysfonctionnement des composants électroniques ou besoin d'accessoires achats pendant la période de garantie, s'il vous plaît le retourner au magasin d'achat d'origine pour faire dévaluer à la tienda de compra.
- 6.Plus de détails, s'il vous plaît visitez www.rajintek.com pour plus d'informations sur la garantie.

Informations sur la garantie

- 1.Rajintek Co., Ltd. garantit que cet appareil est exempt de défaut de matériel et de fabrication et fournit une garantie matérielle limitée de deux ans pour le dispositif à compter de la date d'achat. Une preuve d'achat est nécessaire pour le service de garantie. La garantie offerte couvre l'utilisation normale.
- 2.Ne sont pas couverts par la garantie:
 - L'article qui a été modifié / réparé sans l'autorisation de Rajintek ou l'étiquette de code à barres a été effacé, modifié ou retiré.
 - Dommages, détériorations ou dysfonctionnements dus à un accident, une catastrophe.
 - Frais de port ou de dommages de transport de votre courrier local, ou pour toute autre cause qui ne se rapporte pas à la garantie du produit.

Önlemler

- 1.Yanlış kurulum ya da bağımlardan ötürü cihazlar çalışmaz hale gelebilir ve hatta anakart zarar görebilir. Lütfen bu rehberdeki ve anakart üreticisinin verdiği açıklamalara dikkat edin. Rehberi takip etmemekten doğabilecek zarardan dolayı garanti devre dışı kalacaktır.
- 2.Farklı anakartlarda bağımların ve soketler değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için anakart ve güç kaynağı üreticilerinin verdiği kulllanım bilgilirine bakınız.
- 3.Diger tür paketlemeye sunulan tüm ürünler Rajintek'in standart paketi dışında OEM olarak gelen ürünler bir sene sınırlı garanti içirir.)
- 4.Satışın gerçekleştirildiği ülkenin garanti koşulları ile bu rehberde geçen garanti koşulları arasında var olan sınırlı garanti geçerli olacaktır.
- 5.W przypadku awarii elementów elektronicznych i akcesoriów niezbędnych do prawidłowego działania urządzenia, należy zwrócić się do Sprzedawcy wraz z dokumentem zakupu.
- 6.Więcej szczegółów dotyczących gwarancji znajdziesz na stronie www.rajintek.com .

Garanti Bilgisi

- 1.Rajintek Co., Ltd. bu ürünün malzeme ve işçilik sorunlarına karşı satın alma tarihinden itibaren iki sene süreyle sınırlı donanım garantisini kullancılara sunmaktadır. Garanti hizmetleri için satın aldığınız gösteren belgeye gereklidir. Sunulan garanti, normal biçimde bilgilendirme olarak kullanımları kapsar.
- 2.Garanti kapsamına girmeyen durumlar şunlardır:
 - Rajintek'ten alınan ürün üzerinde gerçekleştirilen modifikasyonlar ve biresel tamirler ya da zarar görmüş, değiştirilmiş, çıkarılmış ürün etiketi.
 - Kaza ya da dikkatsizlik sonucunda gerçekleşmiş hasarlar, bozulmalar, anormal çalışma.
 - Yerel kuruyetin taşıması sırasında oluşan hasarlar ya da ürün arzısayıla alakası olmayan diğer sebepler.

Installation connecteurs I/O

- 1.Connection LED: S'il vous plaît se référer à votre manuel d'utilisation de votre carte mère, puis connexion de ces fils à la tête du panneau de la carte mère.
- 2.USB 2.0 / USB 3.0 Connection: S'il vous plaît se référer au manuel de votre carte mère pour savoir la section de connexion "USB". P.S. Assurez-vous que votre carte mère prend en charge une connexion USB 3.0.
- 3.Audio Connection: Por favor consulte la siguiente ilustración de conectar audio et le manuel d'utilisation de la carte mère. S'il vous plaît se référer à l'illustration suivante de connecter audio et le manuel d'utilisation de la carte mère. S'il vous plaît se référer à l'illustration suivante de connecter audio et le manuel d'utilisation de la carte mère. S'il vous plaît se référer à l'illustration suivante de connecter audio et le manuel d'utilisation de la carte mère.

Ön Panel Portları

- 1.Kasa LED Bağlantısı: Lütfen anakartın rehberine başvurun ve anakart üzerindeki fişlere göre bu bağımların gerçekleştirin.
- 2.USB 2.0 / USB 3.0 Bağlantıları: "USB" bağlantılarının yerleri ile ilgili bilgi almak için anakartınızın rehberine başvurun. P.S. Uyguladığınız USB 3.0 desteği olup olmadığını kontrol edin.
- 3.Ses Bağlantısı: Lütfen ses bağımlarısıyla ilgili çizimi esas alın ve anakartınızın kullannya kılavuzuna göz atın. Anakartın hangi tip ses bağımlarını desteklediğini tespit edin. Yanlış bağlantılardan ve kurulumdan dolayı ses çıkışı devre dışı hale gelebilir ve hatta anakart zarar bile görülebilir. Doğru bilgi için lütfen anakart rehberine göz atın.

Precauciones

- 1.La instalación incorrecta del disipador y su conexión puede ser perjudicial al no trabajo correcto del producto e incluso dañar la placa base. Tenga en cuenta las instrucciones de este manual y la placa base que va a ser instalado. El uso indebido o incumplimiento de las instrucciones ofrecidas en este manual no están cubiertas por la garantía del producto.
- 2.Los conectores y enchufes varían en cada placa base. Para más detalles debe tener presente el manual proporcionado por su placa base y fuente de alimentación.
- 3.Todos los productos que reciba en otro paquete (Paquete no estándar por Rajintek) viene con una garantía limitada de un año.
- 4.En caso de conflicto entre la garantía proporcionada por el país de punto de venta y el manual, la garantía del país natal de venta será el documento vigente.
- 5.En caso de mal funcionamiento de los componentes electrónicos o necesidad de accesorios comprados durante el periodo de garantía, por favor devuélvalo a la tienda de compra.
- 6.Más detalles, por favor visite www.rajintek.com para más información sobre la garantía.

Información sobre la garantía

- 1.Rajintek Co., Ltd. garantiza que el disipador está libre de defectos materiales y en su construcción. Ofreciendo una garantía de dos años a partir de la fecha de compra de su ticket. Se requiere el justificante de compra para hacer servicio de la garantía. La garantía ofrecida cubre el uso normal.
- 2.Las siguientes casuísticas no están cubiertas por la garantía:
 - El producto que ha sido modificado / reparado sin el permiso de Rajintek o la etiqueta del código de barras ha sido manipulada, modificada o retirada.
 - Cualquier daño, deterioro o funcionamiento incorrecto causado por un accidente o catástrofe.
 - Durante el envío el transporte de su mensajería local sufre daños, o cualquier otra causa no relacionada que produzca defectos al producto.

UWAGA

- 1.Nieprawidłowa instalacja i podłączenie urządzenia, spowoduje, że będzie ono niezdolne do pracy, a nawet może uszkodzić płytę główną. Należy ściśle przestrzegać niniejszej instrukcji, jak również wskazówek producenta płyty głównej. Uszkodzenia oraz straty spowodowane nieprawidłową instalacją (bzw. niniejszej instrukcji) nie są objęte gwarancją.
- 2.Złącza i gniazda w płytach głównych mogą się od siebie różnić. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją użytkownika płyty głównej oraz zasilacza.
- 3.Wszystkie produkty w innym niestandardowym opakowaniu (nie w oryginalnym, standardowym opakowaniu Rajintek) lub OEM, objęte są roczną, ograniczoną gwarancją producenta.
- 4.W przypadku konfliktu pomiędzy gwarancją udzieloną przez Twojego sprzedawcę w kraju nabycia produktu a gwarancją producenta, dominującym dokumentem jest gwarancja Sprzedawcy.
- 5.W przypadku awarii elementów elektronicznych i akcesoriów niezbędnych do prawidłowego działania urządzenia, należy zwrócić się do Sprzedawcy wraz z dokumentem zakupu.
- 6.Więcej szczegółów dotyczących gwarancji znajdziesz na stronie www.rajintek.com .

Informacja o Gwarancji

- 1.Rajintek Co., Ltd. gwarantuje, że urządzenie jest wolne od wad materiałowych oraz produkcyjnych i zapewnia dwuletnią ograniczoną gwarancję sprzętową, licząc od daty zakupu. Dowód zakupu jest wymagany w celu przeprowadzenia gwarancji. Gwarancja obejmuje normalne zastosowanie urządzenia dedykowane do komputera PC.
- 2.Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:
 - produkt został zmodyfikowany lub naprawiony bez zgody Rajintek oraz bez naklejk zawierającej kod kreskowy lub, gdy kod został zatarty lub zmieniony;
 - uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym montażem lub użytkowaniem;
 - uszkodzenia wynikające podczas transportu przez lokalnego kuriera lub każdej innej przyczyny nie związanej z wadą produktu.

Instalación puertos frontales de entrada/salida

- 1.Conexiones LED: Por favor, consulte el manual de instrucciones de su placa base, a continuación, conecte estos cables en el panel de control de su placa base.
- 2.Conexión USB 2.0 / USB 3.0: Por favor, consulte el manual de su placa base para saber cuál es el conector USB interno. P.D.: Verifique que su placa base lleva conexión USB 3.0.
- 3.Conexión de Audio: Por favor consulte la siguiente ilustración del conector de audio y verifique si es compatible con la de su placa base. Asegúrese que este bien conectada, ya que puede crear un corto circuito y dañar su placa base. Por favor, consulte el manual de su placa base para más información.

Instalacja frontowych portów I/O

- 1.Podłączenie LEDów w obudowie : Prosimy odnieść się do instrukcji obsługi płyty głównej i następnie podłączenie przewodów zgodnie z nagłówkami panelu na płycie głównej.
- 2.Podłączenie USB 2.0 / USB 3.0: Por favor consulte el manual de su placa base para saber cuál es el conector USB interno. P.D.: Verifique que su placa base lleva conexión USB 3.0.
- 3.Podłączenie Audio: Prosimy zapoznać się z poniższą ilustracją złącza audio oraz instrukcją obsługi płyty głównej. Upewnij się, że płyta główna obsługuje taki typ złącza; nieprawidłowa instalacja i podłączenie spowodować może niezdolność urządzenia do pracy lub uszkodzić płytę główną. Prosimy zapoznać się z instrukcją płyty głównej w celu uzyskania odpowiednich informacji.

Precauzioni

- 1.Una errata installazione e connessione potrebbe rendere i dispositivi inutilizzabili, o persino danneggiare la scheda madre. Osservare le istruzioni in questo manuale ed in quello del produttore della scheda che installerete. Eventuali danni derivanti dalla non osservanza delle istruzioni, non sono coperti dalla garanzia del prodotto.
- 2.I connettori e i socket variano nelle differenti schede madri, pertanto, suggeriamo di consultare i manuali di scheda madre e motherboard durante l'installazione.
- 3.Tutti i prodotti commercializzati senza il packaging Rajintek fruiscono di 12 mesi di garanzia limitata.
- 4.In caso di conflitto tra la garanzia riportata nel manuale e quella relativa alle norme vigenti del paese in cui il prodotto viene venduto al consumatore finale, verranno ritenute prevalenti le normative del paese di vendita.
- 5.In caso di malfunzionamenti di componenti elettronici o di necessità di accessori durante il periodo di garanzia, rivolgersi al rivenditore dove si è acquistato il prodotto.
- 6.Per maggiori dettagli sulle condizioni di garanzia vi invitiamo a visitare il nostro sito istituzionale, www.rajintek.com

Informazioni sulla garanzia

- 1.Rajintek Co., Ltd. Garantisce che questo dispositivo è esente da difetti nei materiali e nella manifattura, e fornisce due anni di garanzia limitata decorrenti dalla data di acquisto. La prova d'acquisto è necessaria per usufruire della garanzia. La garanzia offerta, copre il normale utilizzo del prodotto ed esclude le seguenti situazioni.
- 2.Non è coperto da garanzia un prodotto che è stato modificato o riparato senza previa autorizzazione di Rajintek.
- Non sono coperti tutti quei prodotti il cui adesivo riportante il codice a barre sia stato danneggiato, modificato o rimosso.
- Deterioramenti derivanti da cadute incidenti o calamità.
- Danneggiamento da parte del corriere locale, o ogni altra causa che non è relativa ad un difetto del prodotto.

ATENÇÃO

- 1.A incorreta instalação ou conexão fará os dispositivos serem incapazes de trabalhar ou poderão danificar a placa-mãe. Por favor leia as instruções neste manual e do produtor da placa-mãe. Qualquer perda causada pela não observação das instruções neste manual não serão cobertas pela garantia do produto.
- 2.Os conetores e encaixes (sockets) variam com as diferentes placas-mãe. Para instruções detalhadas, por favor consulte as instruções fornecidas pelas produtoras da placa-mãe e fonte de alimentação.
- 3.Todos os produtos em outros pacotes (pacotes padrão não-Rajintek/OEM) tem garantia limitada de um ano.
- 4.En caso de conflito entre a garantia fornecida pela país do ponto de venda e este manual, a garantia do país actual do ponto de venda deve ser o documento prevalente.
- 5.En caso de funcionamento defeituoso dos componentes electrónicos ou necessidade de compra de acessórios durante o tempo de garantia, por favor retorne à loja de compra original.
- 6.Mais detalhes, visite www.rajintek.com para mais informações sobre garantia.

Informazione de Garantie

- 1.Rajintek Co., Ltd. garante que este dispositivo é livre de defeito no material ou mão-de-obra e dá uma garantia limitada ao hardware de dois anos para o dispositivo desde a data de compra. Prova de compra é necessária para o serviço de garantia. A garantia oferecida cobre apenas o uso normal do computador.
- 2.O seguinte não é coberto pela garantia:
 - O produto foi modificado/reparado sem a autorização da Rajintek ou o código de barras foi desfigurado, modificado ou removido.
 - Dano, deterioração ou funcionamento defeituoso resultantes de acidente ou calamidade.
 - Dano na expedição ou transporte pelo seu correio local, ou outra qualquer causa que não seja relacionada com um defeito de produto.

注意事項

- 1.間違ったインストールと接続がマザーボードと機械の故障になる。商品インストール説明書とマザーボード使用説明書の指示とおりにしてください。説明書に従わなく、故障を起こった場合は、保証しない
- 2.ターミナルとコネクタの配置がマザーボードとは違違う。マザーボードと電源装置が提供した使用説明書をよく比較してください。
- 3.商品が非公式な包装またはOEMの包装、保証期間が1年間になる
- 4.もし販売国での商品保証期間がこの説明書と衝突する場合、販売国の規則に従う。
- 5.保障期間に電子部品が故障して、修理や更新が必要場合は購入した商店に連絡してください。
- 6.詳細の内容はwebサイトwww.rajintek.comでご覧ください。

商品保証

- 1.Rajintek Co.,Ltd. はこの商品の材料と作りの品質を保証する。この商品を正常な使用が前提になっており、保証期間は商品購入日から2年間、保証期間修理する場合は購入した店を証明できるシートを添付してください。
- 2.以下の場合には保証できない：
 - プロダクトが認めてない人員の修理及び改裝、商品バーコードが塗り直しや削除する。

自然の災害や事故、運送会社が原因で損壊を起こる場合、

