




TAGLIE

MISURARE I PIEDI



CONVERSIONE

La taglia dei pattini Rollerblade è sempre misurata in centimetri (Scala Mondo Point). Confrontate con la tabella di conversione delle taglie per trovare l'equivalente rispetto alla vostra scala di riferimento.

SIZE CONVERSION CHART

MONDO POINT/CM	15	16	17	17,5	18,5	19,5	20	20,5	21	21,5	22,5	23	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35	35,5	
EUROPEAN	25	26	27	28	29	30,5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	40,5	41	42	42,5	43	44	44,5	45	46	47	47,5	48	48,5	49	50	50,5	51	51,5	52		
U.K.					1	2	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5			
USA WOMEN'S											5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10																
USA MEN'S	8J	9J	10J	11J	12J	13,5J	1	2	3	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5

FIT

Per i nostri pattini TWISTER EDGE, vi consigliamo di acquistare mezza taglia in più in rapporto agli altri pattini, per avere una calzata perfetta.

Per i nostri pattini TWISTER e MAXXUM, vi consigliamo di acquistare una taglia in più in rapporto agli altri pattini, per avere una calzata perfetta.

PATTINI KIDS

Tutti i nostri pattini Kids hanno una scocca estensibile di quattro taglie. Basatevi sulle informazioni scritte sulla scatola per capire il range delle taglie. Per ingrandire il pattino, premete il bottone e fate scivolare in avanti l'avampiede.