

Questo manuale d’istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per **Tapo P100** o cerca il tuo prodotto tra le **migliori offerte di Wireless e Bluetooth**

 **tp-link** | **tapo**

Quick Start Guide

Mini Smart Wi-Fi Socket

Tapo App



OR







7106508506 REV1.0.2

Italiano

Iniziamo

1. Trovate la app **Tapo** in Apple App Store o Google Play.
2. Seguite le istruzioni nella app Tapo per completare il setup.

Carichi comuni:	
Macchina del caffè: ≤352 W	Stufetta elettrica: ≤2200 W
Lampada da scrivania: ≤220 W	Umidificatore: ≤352 W
LCD: ≤220 W	Ferro da Stiro: ≤2200 W
Tostapane: ≤2200 W	Ventilatore a colonna: ≤120 W

Visitate <https://www.tapo.com/support/> e cercate il vostro modello per avere supporto.

Dansk

Kom i gang

1. Hent **Tapo**-appen fra Apple App Store eller Google Play.
2. Følg instruktionerne i Tapo-appen for at fuldføre indstillingen.

Almindelige belastningstyper:

Kaffemaskine: ≤352 W	Varmeapparat: ≤2200 W
Skrivebordslampe: ≤220 W	Befugter: ≤352 W
LCD: ≤220 W	Strygejern: ≤2200 W
Brødrister: ≤2200 W	Tårnventilator: ≤120 W

Besøg <https://www.tapo.com/support/> og søg på din model for hjælp.

繁體中文

開始安裝

1. 從**Apple App Store**或**Google Play**下載並安裝**Tapo app**。
2. 依照**Tapo app**內的步驟完成設定。

拜訪<https://www.tapo.com/support/> 並尋找您的型號以取得協助。

English

Getting Started

1. Get the **Tapo** app from the Apple App Store or Google Play.
2. Follow the instructions in the Tapo app to complete the setup.

Common Load Types for UK Version:

Coffee Maker: ≤457W	Heater: ≤2860 W
Desk Lamp: ≤286 W	Humidifier: ≤457 W
LCD: ≤286W	Iron: ≤2860 W
Toaster: ≤2860 W	Tower Fan: ≤120 W

Visit <https://www.tapo.com/support/> and search for your model for help.

Português

Iniciar a Configuração

1. Obtenha a app **Tapo** a partir da Apple App Store ou do Google Play.
2. Siga as instruções na app Tapo para completar a configuração.

Tipos de carga comuns:

Máquina de Café: ≤352 W	Aquecedor: ≤2200 W
Candeeiro de Secretária: ≤220 W	Humidificador: ≤352 W
LCD: ≤220 W	Ferro de Engomar: ≤2200 W
Torradeira: ≤220 W	Ventoinha de Torre: ≤120 W

Visite <https://www.tapo.com/support/> e procure o seu modelo para obter ajuda.

Čeština

Začínáme

1. Získejte aplikaci **Tapo** z Apple App Store nebo Google Play.
2. Dokončete nastavení podle pokynů v aplikaci **Tapo**.

Běžné typy zatížení:

Kávovar: ≤352 W	Topení: ≤2200 W
Stolní lamp: ≤220 W	Zvlhčovač: ≤352 W
LCD: ≤220 W	Žehlička: ≤2200 W
Toustovač: ≤2200 W	Ventilátor: ≤120 W

Navštivte webovou stránku <https://www.tapo.com/support/> a vyhledejte svůj model pro více informací.

Deutsch

Anfangen

1. Laden Sie die **Tapo**-App aus dem Apple App Store oder Google Play herunter.
2. Folgen Sie den Anweisungen in der Tapo-App, um das Setup abzuschließen.

Gängige Lasttypen:

Kaffeemaschine: ≤352 W	Heizlüfter: ≤2200 W
Schreibtischlampe: ≤220 W	Raumbefeuchter: ≤352 W
LCD-Fernseher: ≤220 W	Bügeleisen: ≤2200 W
Toaster: ≤2200 W	Ventilator: ≤120 W

Besuchen Sie <https://www.tapo.com/support/> und suchen Sie nach Ihrem Modell.

Suomi

Alkutoimet

1. Hanki **Tapo**-sovellus Apple App Storesta tai Google Playstä.
2. Seuraa tapo-sovelluksen ohjeita suorittaaksesi asennuksen loppuun.

Tavalliset kuormitustyytit:

Kahvinkeitin: ≤352 W	Lämmitin: ≤2200 W
Pöytälamppu: ≤220 W	Ilmankostutin: ≤352 W
LCD: ≤220 W	Silitysrauta: ≤2200 W
Leivänpaahdin: ≤2200 W	Tornituuletin: ≤120 W

Saat apua menemällä osoitteeseen <https://www.tapo.com/support/> ja etsimällä malliasi.

Polski

Wprowadzenie

1. Pobierz aplikację **Tapo** ze sklepu Apple App Store lub Google Play.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji Tapo, aby przeprowadzić proces konfiguracji.

Typowe rodzaje obciążeń:

Ekspres do kawy: ≤352 W	Grzejnik: ≤2200 W
Lampka biurkowa: ≤220 W	Nawilżacz powietrza: ≤352 W
LCD: ≤220 W	Żelazko: ≤2200 W
Toaster: ≤2200 W	Wentylator kolumnowy: ≤120 W

Odwiedź stronę <https://www.tapo.com/support/> i wyszukaj swoje urządzenie, aby uzyskać pomoc.

Español

Empezando

1. Obtenga la aplicación **Tapo** de la tienda de aplicaciones de Apple o Google Play.
2. Siga las instrucciones de la aplicación Tapo para completar la configuración.

Tipo de cargas comunes:

Cafetera: ≤352W	Calefactor: ≤2200 W
Lámpara de Escritorio: ≤220 W	Humidificador: ≤352 W
LCD: ≤220 W	Plancha: ≤2200 W
Tostadora: ≤2200 W	Ventilador: ≤120 W

Visite <https://www.tapo.com/support/> y busque su modelo para obtener ayuda.

Nederlands

Aan de slag

1. Download de **Tapo** app in de Apple App Store of de Google Play Store.
2. Volg de instructies in de Tapo app om de installatie te voltooien.

Gangbare voedingstypes:

Koffiezet: ≤352 W	Verwarmtoestel: ≤2200 W
Bureaulamp: ≤220 W	Luchtbevochtiger: ≤352 W
LCD: ≤220 W	Strijkijzer: ≤2200 W
Broodrooster: ≤2200 W	Ventilator: ≤120 W

Ga naar <https://www.tapo.com/support/> en zoek uw model voor extra hulp.

Română

Noțiuni de bază

1. Descarcă aplicația **Tapo** din Apple App Store sau Google Play.
2. Urmează instrucțiunile din aplicația Tapo pentru a finaliza configurarea.

Tipuri comune de sarcini electrice:

Cafetieră: ≤352 W	Lampă de birou: ≤2200 W
Lampă de birou: ≤220 W	Umidificator: ≤352 W
LCD: ≤220 W	Fier de călcat: ≤2200 W
Prăjitor de pâine: ≤2200 W	Ventilator: ≤120 W

Pentru asistență, vizitează <https://www.tapo.com/support/> și caută modelul tău.

No restrictions exist in the use of radio frequencies or frequency bands in all EU member states and EFTA countries. In den EU-Mitgliedsstaaten und den EFTA-Ländern existieren keinerlei Einschränkungen hinsichtlich der Verwendung von Funkfrequenzen oder Funkfrequenzbändern. Negli stati membri UE e paesi EFTA non sono presenti limitazioni relative all'uso delle frequenze radio. Aucune restriction n'existe dans l'usage de fréquences radios ou de bandes de fréquences dans les états membres de l'union européenne ou de l'EFTA. Tüm AB üyesi ülkeler ve EFTA ülkelerinde radyo frekanslarının veya frekans bantlarının kullanımasında bir sınırlama yoktur. No hay restricciones en el uso de radiofrecuencias o bandas de frecuencia en todos los estados miembros de la EU y los países EFTA. Er bestaan geen beperkingen in het gebruik van radiofrequenties of frequentiebanden in alle EU-lidstaten en EVA landen. Não existem restrições no uso de radiofrequências ou bandas de frequência nos países membros da UE e países aderentes à EFTA. Der er ingen restriktioner på brugen af radiofrekvenser eller frekvensbånd i EU- og EFTA-lande.

Ελληνικά

Ξεκινήστε

1. Αποκτήστε την εφαρμογή **Tapo** από το Apple App Store ή το Google Play.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή Tapo για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Συνηθισμένοι τύποι φορτίων:

Καφετιέρα: ≤352 W	Ηλ. καλοριφέρ: ≤2200 W
Φωτιστικό: ≤220 W	Υγραντήρας: ≤352 W
Οθόνη LCD: ≤220 W	Ηλεκτρικό σίδερο: ≤2200 W
Τοστιέρα: ≤2200 W	Ανεμιστήρας: ≤120 W

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://www.tapo.com/support/> και αναζητήστε το μοντέλο σας για βοήθεια.

Svenska

Komma igång

1. Ladda ner **Tapo** appen ifrån Apple Store eller Google Play.
2. Följ instruktionerna i Tapo appen för att slutföra installationen.

Vanliga belastningstyper:

Kaffebryggare: ≤352 W	Element: ≤2200 W
Bordslampa: ≤220 W	Luftfuktare: ≤352 W
LCD TV: ≤220 W	Strykjärn: ≤2200 W
Brödrost: ≤2200 W	Värmefläkt: ≤120 W

Besök <https://www.tapo.com/support/> och sök efter din model ifall du behöver hjälp.

Slovenčina

Začínáme

1. Získajte aplikáciu **Tapo** z Apple App Store alebo Google Play.
2. Dokončite nastavenie podľa pokynov v aplikácii Tapo.

Bežné typy zaťaženie:

Kávovar: ≤352W	Ohrievač: ≤2200 W
Stolná lamp: ≤220 W	Zvlhčovač: ≤352 W
Televízor LCD: ≤220 W	Žehlička: ≤2200 W
Hriankovač: ≤2200W	Stojanový ventilátor: ≤120 W

Navštívte webovú stránku <https://www.tapo.com/support/> a vyhľadajte svoj model pre viac informácií.

EU-jäsenvaltioiden ja EFTA-maiden alueella ei ole mitään rajoituksia radiotaajuuksien ja taajuuksikaistojen käytölle. Det finnes ikke restriksjoner for bruk av radiofrekvenser eller frekvensbånd i noen EU- og EFTA-land. Det finns inga begränsningar för användning av radiofrekvenser eller frekvensband i EU- och EFTA-länder. Δεν υφίστανται περιορισμοί στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών σχετικά με τη χρήση ραδιοσυχνότητων ή ζωνών συχνοτήτων. W krajach członkowskich UE oraz ESWH nie ma żadnych ograniczeń względem dozwolonych częstotliwości radiowych oraz korzystania z pasm częstotliwości. Neexistujú žiadne omezení v používání rádiových frekvencí nebo kmitočtových pásem ve všech členských státech EU a zemích EFTA. Neexistujú žiadne obmedzenia v používaní rádiových frekvencií alebo frekvenčných pásiem vo všetkých členských štátoch EÚ a krajinách EFTA. Nincs korlátozva a rádiófrekvenciák vagy frekvenciasávok használata az EU tagállamaiban és az EFTA-országokban. Nu există restricții de utilizare a frecvențelor radio sau benzilor de

Français

Commencez

1. Téléchargez l'application **Tapo** sur Apple App Store ou Google Play.
2. Suivez les instructions de l'application Tapo pour terminer la configuration.

Charges fréquentes:

Machine à café: ≤352 W	Chauffage: ≤2200 W
Luminaire: ≤220 W	Humidificateur: ≤352W
Ecran LCD: ≤220 W	Fer à repasser: ≤2200 W
Toasteur: ≤2200 W	Ventilateur tour: ≤120 W

Veuillez visiter le site <https://www.tapo.com/support/> pour rechercher votre modèle et obtenir de l'aide.

Norsk

Komme i gang

1. Last ned appen «**Tapo**» fra Apples App Store eller Google Play. .
2. Følg instruksjonene i Tapo-appen for å fullføre oppsettet.

Vanlige belastningstyper:

Kaffemaskin: ≤352 W	Varmeapparat: ≤2200 W
Skrivebordslampe: ≤220 W	Luftfukter: ≤352 W
LCD: ≤220 W	Strykejern: ≤2200 W
Brødrister: ≤2200 W	Tårnvlifte: ≤120 W

Søk etter modellen din på <https://www.tapo.com/support/> hvis du trenger hjelp.

Русский язык

Приступим к работе

1. Загрузите приложение **Tapo** с Apple App Store или Google Play.
2. Следуйте инструкциям приложения Tapo для завершения настройки.

Общие типы нагрузки:

Кофемашина: ≤352 Вт	Обогреватель: ≤2200 Вт
Настольная лампа: ≤220 Вт	Колонный вентилятор≤120 Вт
Утюг: ≤2200 Вт	Увлажнитель воздуха: ≤352 Вт
Тостер: ≤2200 Вт	Телевизор с ЖК дисплеем: ≤220 Вт

Для технической поддержки посетите веб-страницу <https://www.tapo.com/support/>.

frecvență în toate statele membre UE și AELS. Не существуют ограничения върху използването на радиочестоти или честотни ленти във всички държави членки на ЕС и страните от ЕАСТ. Radijo dažniju arba dažniju juostų naudojimas visose ES valstybėse ir ELPA šalyse nėra apribojimų. Не існує жодних обмежень щодо використання радіочастот або частотних діапазонів у всіх країнах-членах ЄС та країнах ЄАБТ. Ne postoje ograničenja upotrebe radijskih frekvencija ili frekvencijskih pojaseva u svim državama članicama EU-a i državama EFTA-e. Pri uporabi radijskih frekvenc ali frekvenčnih pasov v vseh državah EU in državah EFTE ni omejitev. Radiofrekvenču vai frekvenču joslu izmantošanai nav ierobežojumu ES dalībvalstīs un EBTA valstīs. Uheski EL'i liikmesriigis ega EFTA riigis ei ole piiranguid raadiosageduste või sagedusribade kasutamiseks.

