



POGLĄDOWA LISTA KOMPATYBILNOŚCI MANUALNEJ SKRZYNI BIEGÓW Z WYBRANYMI GRAMI SYMULACYJNYMI I WYŚCIGOWYMI.

Zweryfikowana kompatybilność skrzyni biegów / pedału sprzęgła:

PC: BeamNG.drive, Eurotruck Simulator 2, MudRunner, Forza Horizon 5, Asseto Corsa, Forza Motorsport 7

Ps4: Grand Turismo 7 (gra nie współpracuje z pedałem sprzęgła), Asseto Corsa, Gravel, WRC Generations

XONE: Forza Horizon 5, Asseto Corsa, Dirt Rally 2.0, Forza Motorsport 7 (gra nie współpracuje z dzwignią zmiany biegów)

W pozostałych grach kierownica Tracer SimRacer 6in1 nadal działa, jednakże w trybie skrzyni automatycznej, biegi zmieniane mogą być łopatkami, nie działa również pedał sprzęgła.

Lista jest poglądowa i może być aktualizowana w związku z tym, że aktualizacje systemów operacyjnych oraz gier mogą wpłynąć na zakres obsługi kontrolerów gier.

Gry na PC wymagają odpowiedniej konfiguracji funkcji realizowanych przez kierownicę w ustawieniach gry. Szczegółów jak to zrobić proszę szukać u wydawców danego tytułu.

Dla Forza Horizon5:

Ustawienia/ sterowanie/ zmień mapowanie sterowania/ kierownica/ klikamy na układ, wciskamy prawą strzałkę (strzałka w prawo oraz lewo zmienia aktualny profil używany przez gracza) wybieramy daną funkcję kliknięciem – następnie wciskamy dany mapowany przycisk na kierownicy.

PREVIEW LIST OF COMPATIBILITY OF MANUAL GEARBOX WITH SELECTED SIMULATION AND RACING GAMES.

Verified Transmission / Clutch Pedal Compatibility:

PC: BeamNG.drive, Eurotruck Simulator 2, MudRunner, Forza Horizon 5, Asseto Corsa, Forza Motorsport 7

PS4: Grand Turismo 7 (The game does not cooperate with the clutch pedal), Asseto Corsa, Gravel, WRC Generations

XONE: Forza Horizon 5, Asseto Corsa, Dirt Rally 2.0, Forza Motorsport 7 (The game does not work with the gear shift lever)

In the remaining games, the Tracer SimRacer 6in1 steering wheel still works, however in automatic transmission mode, the gear can be changed using paddles, and the clutch pedal does not work.

The list indicative and may be updated as updates to operating systems and games may affect the scope of support for game controllers.

PC games require proper configuration of the steering wheel functions within the game settings. For details on how to do this, please refer to the publishers of the specific title.

For Forza Horizon 5:

Go to Settings/ Controls/ Change Control Mapping/ Steering Wheel. Click on Layout, press the right arrow key (the left and right arrows change the current profile used by the player), select the desired function by clicking on it, and then press the corresponding button on the steering wheel to map it.