

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Trust Primo Ultra-thin Powerbank 10000 mAh o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Accessori Cellulari



trovaprezzi.it

Dansk - Sikkerhedsinstruktioner

1. Må ikke udsættes for høj varme som fra solskin eller ild, undgå pludselige temperaturskift.
2. Må ikke bruges eller opbevares under fugtige eller våde forhold.
3. Må ikke anvendes nær sprængfarlige gasser eller brandbare materialer.
4. Må ikke brændes eller antændes.
5. Undgå kontakt med kemikalier fra batteriet.
6. Må ikke kastes, rydes, videres, tages, knuses, slås eller mekanisk misbruges.
7. Må ikke tildekkes af genstande, der påvirker varmespredning.
8. Du må kun bruge de kabler, der følger med enheden.
9. Træk stikket ud, når enheden ikke er i brug, lad være med at oplade eller aflade den uden opsyn.
10. Opbevarer udlagret/bort for børn.
11. Dette produkt kan bruges af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer, som mangler erfaring og viden, hvis de er under opsyn og er blevet instrueret i, hvordan man bruger produktet på en sikker måde, og forstår de farer, der kan være involveret.

Suomi - Turvallisuusehdot

1. Älä altista laitteita kuumille, kuten aurinkovalle tai tulelle. Vältä äkillisiä lämpötilan muutoksia.
2. Älä käytä tai varastoi kosteissa tai märässä olosuhteissa.
3. Älä käytä lähtävien kaasujen tai syttyvien materiaalien lähellä.
4. Älä polta tai sytytä laitteita.
5. Vältä kosketusta paristojen tai akkujen kemikaaleihin.
6. Älä heitä tavaraa, älästä, pudota, murskaa, lyö tai vahingoita muuten laitetta mekaanisesti.
7. Älä peitä laitetta esineillä, jotka voivat heikentää lämmön häilymistä.
8. Käytä vain laitteen mukana toimitettuja johtoja ja kaapeleita.
9. Posta laite verkkovarastusta, kun sitä ei käytetä. Älä laita tai pura laitusta valvonnasta saatua.
10. Pidä pois lasten ulottuvilla.
11. Tätä tuotetta voivat käyttää myös henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on alentunut, tai joilla puuttuu kokemusta ja tietoa, jos he eivät näy, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ymmärtävät laitteen käytön liittyvät vaaratilat.

Português - Instruções de segurança

1. Não expor ao calor excessivo, como a luz solar ou fogo e evitar plúselige temperaturas.
2. Não utilizar ou guardar em ambientes húmidos ou molhados.
3. Não utilizar junto de gases explosivos ou materiais inflamáveis.
4. Não queimar ou incendiar.
5. Evitar o contacto com as substâncias químicas da bateria.
6. Não atirar, sacudir, vibrar, deixar cair, esmagar, causar impacto ou danificar mecanicamente.
7. Não cobrir com objetos que possam afetar a dissipação de calor.
8. Utilizar somente com os cabos incluídos ou com os cabos incluídos no seu dispositivo.
9. Desligar quando não está em utilização e não carregar ou descarregar sem ser vigiado.
10. Manter fora do alcance de crianças.
11. Este produto pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções relativamente à utilização do produto de forma segura e compreender os riscos envolvidos.

Norsk - Sikkerhetsinstruksjoner

1. Hold unna fra sterk varme som sol eller brann, og unngå plutselige endringer i temperatur.
2. Ikke oppbevar eller bruk den under fugtige eller våte forhold.
3. Ikke bruk i nærheten av eksplosive gasser eller brennbare materialer.
4. Ikke brenn eller tern på.
5. Unngå kontakt med batterikemikalier.
6. Du må ikke kaste, riste, slippe, klemme, stote borti eller uestette materialer mekanisk.
7. Å dekket med objekter som kan påvirke varmespredningen.
8. Bruk kun kablene som følger med eller som kom med enheten.
9. Sarg for at du kobler den fra når den ikke brukes, og ikke lad eller ta den ut uten tilsyn.
10. Oppbevarer udlagret/bort for barn.
11. Dette produktet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.

Česky - Bezpečnostní instrukce

1. Nevystavujte nadměrnému horku jako např. přímému slunečnímu svitu nebo ohni, vyhýbejte se náhlým změnám teploty.
2. Nepoužívejte ani neuchovávejte na vlhkém nebo mokřem místě.
3. Nepoužívejte v blízkosti výbušných nebo snadno zápalných plynů a hořlavých materiálů.
4. Nevhazujte do ohně ani nespálujte.
5. Kterýkoli před kontaktem s chemikáliemi baterie.
6. Produktem neházejte, netřeste, nevibrujte, nepoužívejte na zem, nedrtě, nevystavujte nárazům ani mechanickým poškozením.
7. Na produkt nepokládajte předměty, které mohou zabráňovat odvodu tepla.
8. Používejte pouze přiložené kabely nebo kabely, které jsou dodávány k zařízení.
9. Uchovávejte mimo dosah dětí.
11. Tento produkt mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nad sebou mají dohled nebo jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání výrobku a tyto osoby rozumí souvisejícím rizikům.

Polski - Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

1. Nie narażać na działanie wysokich temperatur, w tym na bezpośrednią ekspozycję na światło słoneczne lub ogień, unikać nagłych zmian temperatur.
2. Nie używać ani przechowywać w warunkach zwiększonej wilgotności.
3. Nie używać w środowisku, w którym występują wybuchowe gazy i materiały łatwopalne.
4. Nie wrzucać do ognia.
5. Unikaj kontaktu z substancjami chemicznymi zawartymi w akumulatorze.
6. Nie przekłócać, nie przesłaniać, nie wstrząsać, nie gnieść, nie uderzać ani narażać na oddziaływanie mechaniczne.
7. Nie zakrywać przedmiotami, które mogą mieć wpływ na odprowadzanie ciepła.
8. Stosować wyłącznie z kablami dołączonymi do tego lub współzgodnymi urządzeniami.
9. Jeśli urządzenie nie jest używane, należy je odłączyć. Nie ładować ani rozładowywać bez nadzoru.
10. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
11. Z urządzenia mogą korzystać osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, poznawczych lub psychicznych, niemające doświadczenia i wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub zostały pouczane co do bezpiecznego korzystania z produktu i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Slovenčina - Bezpečnostné pokyny

1. Neizpostavljajte nadmernemu toploti, na primer na direktnemu sončnemu svitu ali ognju, izogibajte se nenadnim spremembam temperature.
2. Ne uporabljajte ali neuchovajte na vlažnem ali mokrem mestu.
3. Ne uporabljajte v bližini vžigalnih plinov ali lahko vžigljivih materialov.
4. Ne pahljajte do ognja ali ne hramite.
5. Katerikoli pred kontaktom s kemikalijami baterije.
6. Produkt ne mečkajte, ne tresite, ne vibrirajte, ne uporabljajte na tla, ne drtite, ne izpostavljajte udarcem ali mehaničnim poškodenim.
7. Na produkt ne postavljajte predmetov, ki lahko preprečijo odvajanje toplote.
8. Uporabljajte le priložene kable ali kable, ki so priloženi k napravi.
9. Shranjevanje brez nadzora.
11. To izdelek lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali psihičnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če jih nadzira ali jih je o varni uporabi poučila odgovorna oseba in razumejo morebitne povezane nevarnosti.

Slovenčina - Varnostna navodila

1. Ne izpostavljajte prekomerni vročini, kot sta sončna svetloba ali ogel, preprečite nenadne temperature spremembe.
2. Ne uporabljajte ali hranite v vlažnih ali mokrih pogojih.
3. Ne uporabljajte blizu eksplozivnih plinov ali gorljivih materialov.
4. Ne uporabljajte v bližini eksplozivnih plinov ali gorljivih materialov.
5. Ne uporabljajte blizu eksplozivnih plinov ali gorljivih materialov.
6. Ne uporabljajte blizu eksplozivnih plinov ali gorljivih materialov.
7. Ne uporabljajte blizu eksplozivnih plinov ali gorljivih materialov.
8. Ne uporabljajte blizu eksplozivnih plinov ali gorljivih materialov.
9. Ne uporabljajte blizu eksplozivnih plinov ali gorljivih materialov.
10. Ne uporabljajte blizu eksplozivnih plinov ali gorljivih materialov.
11. Ne uporabljajte blizu eksplozivnih plinov ali gorljivih materialov.

Magyar - Biztonsági előírások

1. Ne tegye ki erős hőnek, mint a napfény vagy a tűz, és kerülje a hirtelen hőmérsékletváltozásokat.
2. Ne használja és ne tárolja párára vagy nedves környezetben.
3. Ne használja robbanásveszélyes gázok vagy gyúlékony anyagok közelében.
4. Ne dobja el és ne haramassa el.
5. Kerülje az érintkezést az akkumulátor vegyi anyagával.
6. Ne dobálja, ne rázza, ne reszessze, ne egye le, ne rúzza szét, ne üsse semmire, és ne hagyja a mechanikai rongálást.
7. Ne takarja le olyan tárgyakkal, amelyek negatív befolyással hatnak a hőleadásra.
8. Csak a mellékelt kábeleket vagy az eszközzel kapott kábeleket használja.
9. Használaton kívül húzza ki, csak felügyelet mellett töltsé, illetve merítse.
10. Tárolja gyermekektől távol.
11. Tett, szellemi, érzékszervi fogyatékkal élő, vagy kevés tapasztalattal és tudással rendelkező személyek a termék csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha megkapják a termék biztonságos használatával kapcsolatos utasításokat, és tudatában vannak a vele járó veszélyekkel.

Română - Instrucțiuni de siguranță

1. Nu se expune la căldură excesivă, cum este cea produsă de razele solare directe sau foc, evitați expunerea la schimbări abrupte de temperatură.
2. Nu se folosi sau depozita în condiții de umiditate ridicată.
3. Nu se utilizează în apropierea gazelor explozive sau a materialelor inflamabile.
4. Nu se arde sau incendia.
5. Se evita contactul cu substanțele chimice din acumulator.
6. Nu aruncati, scuțurați, vibrați, zdrobiți, loviți sau abuzați mecanic.
7. Nu acoperiți cu obiecte care ar putea afecta disiparea căldurii.
8. Folosiți numai cablurile incluse sau cablurile furnizate cu dispozitivul.
9. Deconectați când nu se folosește, nu indicați sau descărcați neautorizat.
10. Nu se lasă la îndemâna copiilor.
11. Acest produs se poate folosi de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență în utilizarea produsului într-un mod sigur și înțeleg pericolul implicat.

РЪководство по безопасност

1. Да не се излага на силна топлина, например слънчева светлина или огън, да се избягват резки промени в температурата.
2. Да не се използва или съхранява при влажни или мокри условия.
3. Да не се използва в близост до експлозивни газове или запалими материали.
4. Да не се пази или кога.
5. Да се избягва контакт с химикалите в батерията.
6. Да не се хвърля, разклаща, разпоява, вгупа, смачка, удри или използва неправилно по механичен начин.
7. Да не се покрива с предмети, които могат да окажат влияние върху разсейването на топлината.
8. Използвайте само приложените кабели или кабелите, които се предоставят заедно с вашия уред.
9. Да се изключва, когато не се използва, да не се зарежда или разрежда без надзор.
10. Да се съхранява на безопасно за деца място.
11. Този продукт може да се използва от хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако те са наблюдавани или инструктирани относно безопасното използване на уреда и разбират свързаните с употребата му опасности.

Ευαγγέλιο - Οδηγίες ασφαλείας

1. Μην εκθέτετε σε υπερβολική θερμότητα, όπως στο άμεσο φως του ήλιου ή σε φλόγα, και αποφεύγετε τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας.
2. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε σε περιβάλλον με υγρασία ή υγρό.
3. Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε εκρηκτικά αέρια ή εύφλεκτα υλικά.
4. Μην καίτε ή απορριπτετε.
5. Αποφεύγετε την επαφή με χημικές ουσίες μπαταρίας.
6. Αποφύγετε πτώσεις, τραυματισμούς, δονήσεις, πτώσεις, σύνθλιψη, κρούση ή μηχανική καταπόνηση.
7. Μην καλύπτετε με οτιδήποτε τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την απόλυση της θερμότητας.
8. Να χρησιμοποιείτε μόνο τα παροχόμενα καλώδια ή τα καλώδια που παρέχονται με τη συσκευή.
9. Αποσυνδέετε όταν δεν χρησιμοποιείτε: μην φορτίζετε/εκφορτίζετε χωρίς επίβλεψη.
10. Φυλάξτε μακριά από παιδιά στο οποίο υπάρχουν παιδιά.
11. Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή απειρημένοι εμπειρία και γνώσεις, εάν επιβλέπονται ή καθοδηγούνται στη χρήση του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση του.

Русский - Инструкции по безопасности

1. Не устанавливать рядом источников высокой температуры (например огня или прямого солнечного света), избегать резких изменений температуры.
2. Не использовать и не хранить в условиях сырости или высокой влажности.
3. Не использовать рядом с взрывоопасными газами или легковоспламеняющимися материалами.
4. Не подвергать воздействию огня.
5. Избегать контакта с содержимым аккумулятора.
6. Не бросать, не трясать, не подвергать вибрации, не ронять, не сдерживать, не ударять и не подвергать неадекватному механическому воздействию.
7. Не накрывать предметами, препятствующими рассеиванию тепла.
8. Использовать только кабели, входящие в комплект поставки изделия или устройства пользователя.
9. Отключить устройство в случае, если оно не используется.
10. Хранить в местах, недоступных для детей.
11. Данным изделием разрешено пользоваться лицам с ограниченными физическими, умственными или сенсорными возможностями, а также лицам без соответствующего опыта и знаний, если они получили надлежащие инструкции относительно безопасной эксплуатации изделия и осознают связанные с этим риски.

Hrvatski - Sigurnosne upute

1. Ne izlađajte prekomernoj toplini kao što su sunčeva svjetlost ili vatra, izbjegavajte nagle promjene temperature.
2. Ne uporabljajte i ne odlazite u prostore s vlažnim ili mokrim uvjetima.
3. Ne uporabljajte blizu eksplozivnih plinova ili zapaljivih materijala.
4. Nemojte spaljivati.
5. Izbjegavajte kontakt s kemikalijama baterije.
6. Nemojte bacati, tresiti, izlagati vibracijama, spustiti, gurnuti, udarati ili mehanički uništavati.
7. Nemojte prekrivati objektima koji bi mogli utjecati na izlaz toplote.
8. Upotrebljavajte samo isporučene kablove ili kablove uključene uz vaš uređaj.
9. Odspojite kada ne koristite uređaj, nemojte puniti ili prazniti bez nadzora.
10. Čuvati izvan dohvata djece.
11. Ovak proizvod mogu uporabljati osobe smanjenih fizičkih, osjetljivih ili mentalnih sposobnosti ili s nedostatkom iskustva ili znanja ako ih se nadzire ili ako su im dane upute u vezi sa sigurnom upotrebom proizvoda te ako razumiju moguće opasnosti.

Türkçe - Güvenlik Talimatları

1. Güneş ışığı veya ateş gibi yüksek sıcaklık maruz bırakmayın.
2. Nemli veya ıslak koşullarda kullanmayın veya saklamayın.
3. Patlayıcı gaz veya yavaş maddelerin yakınında kullanmayın.
4. Yakmayın veya tutuşturmayın.
5. Pili kimyasallarla temasla kagın.
6. Atmayın, sallamayın, titreteyin, düşürmeyin, ezmeyin, çarpmayın veya mekanik olarak kütleye koymayın.
7. Isı dağılımını etkileyecek objeler ile örtmeyin.
8. Sadece cihazda birlikte verilen kabloları kullanın.
9. Çizak kullanırken deşiken baglantsını kesin, bagında deşiken şarj etmeyin veya şarjla boşaltmayın.
10. Çocukların erişilececeği yerlerden uzakta tutun.
11. Bu ürün, eğer ürünün güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili bilgi almak ise, gözlemleniyorlar ise veya ilgili tehlikeleri anlayıyorlar ise, gözlemleniyorlar ise veya ilgili yetenekleri kendi olan cihazlar tarafından kullanılabilir.


Português Brasileiro - Instruções de segurança

1. Não exponha a calor excessivo, como luz do sol ou fogo, evite mudanças bruscas de temperatura.
2. Não use ou armazene em condições úmidas ou molhadas.
3. Não use próximo a gases explosivos ou materiais inflamáveis.
4. Não queime ou incendeie.
5. Evite contato com produtos químicos de bateria.
6. Não jogue, agite, vibre, deixe cair, esmague, bata ou force mecanicamente.
7. Não cubra com objetos que possam afetar a dissipação de calor.
8. Somente use os cabos incluídos com seu dispositivo.
9. Desconecte quando não estiver em uso, não carregue ou descarregue sem a presença de alguém.
10. Mantenha fora do alcance de crianças.
11. Este produto pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se tiverem recebido orientações ou instruções sobre o uso do produto de forma segura e se tiverem compreendido os perigos envolvidos.

Sikkerhedsanvisninger


1. Exponér ikke for stærk varme som t.ex. solskin eller ild og undgå pludselige temperaturforandringer.
2. Anvnd ikke i nærheden af eksplosive gasser eller brandfarlige materialer.
3. Anvnd ikke i nærheden af eksplosive gasser eller brandfarlige materialer.
4. Brænd eller forbrænd ikke.
5. Undvik kontakt med batterikemikalier.
6. Du får ej kasta, skaka, videres, slipp, krossa, stöt eller mekanisk misbruka den.
7. Tack inte med föremål som kan påverka värmeavledningen.
8. Använd endast de medföljande kablarna eller kablarna som medföljer enheten.
9. Koppla från när den inte är i bruk, ladda inte eller ladda ur oövakad.
10. Förvara utom räckhåll för barn.
11. Denna produkt kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har getts handledning eller fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de faror som är inblandade.

Trust




PRIMO USER GUIDE

Bedienungsanleitung | Mode d'emploi | Gebruikershandleiding | Manuale utente | Manual del usuario | Guia do utilizador | Brukerveiledning | Bruksanvisning | Käyttöopas | Brugsvejledning | Instrukcja obsługi | Návod k použití | Návod na používanie | Használati útmutató | Manual de utilizare | Руководство за потребител | Εγχειρίδιο χρήσης | Kullanıcı kılavuzu | Руководство пользователя | Uputništvo priročnik | Korišćenje priročnik | Guia do usuário | Пособие користувача



*not included



*not included

English - Safety Instructions

1. Do not expose to excessive heat such as sunshine or fire, avoid abrupt changes in temperature.
2. Do not use or store in humid or wet conditions.
3. Do not use near explosive gases or flammable materials.
4. Do not burn or incinerate.
5. Avoid contact with battery chemicals.
6. Do not throw, shake, vibrate, drop, crush, impact, or mechanically abuse.
7. Do not cover with objects which may affect the heat dissipation.
8. Only use the included cables or the cables included with your device.
9. Disconnect when not in use, do not charge or discharge unattended.
10. Keep out of reach of children
11. This product can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.

Deutsch - Sicherheitshinweise

1. Schützen Sie das Gerät vor übermäßiger Hitze z. B. durch Sonneneinstrahlung oder Feuer und vermeiden Sie plötzliche Temperaturänderungen.
2. Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in feuchter oder nasser Umgebung.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven Gasen oder brennbaren Materialien.
4. Verbrennen Sie das Gerät nicht.
5. Vermeiden Sie den Kontakt mit Batteriechemikalien.
6. Schützen Sie das Gerät vor mechanischen Einwirkungen oder mechanischem Missbrauch.
7. Decken Sie das Gerät nicht mit Gegenständen ab, die die Wärmeabfuhr behindern.
8. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Kabel oder die Kabel, die zum Gerät gehören.
9. Trennen Sie das Gerät, wenn es nicht benutzt wird. Lassen Sie es nicht unbeaufsichtigt laden oder entladen.
10. Halten Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern.
11. Dieses Gerät darf nicht durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt werden oder sie wurden in die sichere Benutzung des Produkts eingewiesen und kennen die damit verbundenen Gefahren.

FAQ

Trust International BV - Laan van Barcelona 600 - 3317DD, Dordrecht, NL
©03-09-2019 Trust All rights reserved.

WWW.TRUST.COM/23595/FAQ

Nederlands - Veiligheidsinstructies

1. Niet blootstellen aan extreme warmte, zoals zonlicht of vuur. Vermijd plotselinge temperatuurveranderingen.
2. Niet gebruiken of bewaren onder vochtige of natte omstandigheden.
3. Niet gebruiken in de buurt van explosieve gassen of ontvlambare materialen.
4. Niet verbranden.
5. Vermijd contact met de chemicaliën van de accu.
6. Niet mee gooien, niet schudden, niet laten trillen, niet laten vallen, niet blootstellen aan schokken en niet mechanisch misbruiken.
7. Niet afdekken met voorwerpen die de warmteafvoer beïnvloeden.
8. Gebruik alleen de meegeleverde kabels of de kabels die bij uw apparaat zijn geleverd.
9. Loskoppelen indien niet in gebruik. Niet zonder toezicht opladen of ontladen.
10. Uit de buurt van kinderen houden
11. Dit product kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of personen zonder ervaring en kennis op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en de bijbehorende gevaren begrijpen.

Français - Consignes de sécurité

1. Ne pas exposer à une chaleur excessive, occasionnée notamment par les rayons directs du soleil ou des flammes. Éviter les changements brusques de température.
2. Ne pas utiliser ou entreposer dans un environnement mouillé ou humide.
3. Ne pas utiliser à proximité de gaz explosifs ou de matériaux inflammables.
4. Ne pas brûler ou incinérer.
5. Éviter tout contact avec les produits chimiques de la batterie.
6. Ne pas jeter, secouer, faire tomber, écraser, heurter ou contraindre mécaniquement.
7. Ne pas couvrir avec des objets pouvant compromettre la dissipation de la chaleur.
8. Utiliser uniquement les câbles fournis ou les câbles de votre équipement.
9. Débrancher hors utilisation, ne pas charger ou décharger sans surveillance.
10. Garder hors de portée des enfants.
11. Ce produit peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances si elles reçoivent une supervision ou des instructions relatives à l'utilisation du produit de manière sûre et à la compréhension des risques encourus.

Italiano - Istruzioni per la sicurezza

1. Non esporre a calore eccessivo, ad esempio luce solare o fuoco; evitare variazioni brusche di temperatura.
2. Non utilizzare né conservare in condizioni di umidità.
3. Non utilizzare in prossimità di gas esplosivi o materiali infiammabili.
4. Non bruciare né incenerire.
5. Evitare il contatto con sostanze chimiche di batterie.
6. Non gettare, agitare, sottoporre a vibrazioni, cadute, schiacciamento, urti o uso scorretto di tipo meccanico.
7. Non coprire con oggetti che possano influire sulla dissipazione del calore.
8. Utilizzare esclusivamente i cavi in dotazione o i dati a corredo del dispositivo.
9. Scollegare quando non si utilizza, non effettuare la ricarica o lo scaricamento senza sorveglianza.
10. Tenere fuori dalla portata dei bambini
11. Questo prodotto può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienze e conoscenze, esclusivamente se sottoposte a supervisione o dotate delle istruzioni relative all'utilizzo del prodotto in modo sicuro e se consapevoli dei pericoli implicati.

Español - Instrucciones de seguridad

1. No exponer a un calor excesivo, como la luz solar o el fuego, y evitar cambios abruptos de temperatura.
2. No utilizar o guardar en ambientes húmedos o mojados.
3. No utilizar cerca de gases explosivos o materiales inflamables.
4. No quemar ni incinerar.
5. Evitar el contacto con los agentes químicos de la batería.
6. No arrojar, sacudir, hacer vibrar, dejar caer, aplastar, golpear o maltratar mecánicamente.
7. No cubrir con objetos que puedan afectar a la disipación de calor.
8. Utilizar únicamente los cables incluidos o los cables incluidos con el dispositivo.
9. Desconectar cuando no esté en uso, no cargar ni descargar sin supervisión.
10. Mantener fuera del alcance de los niños
11. Este producto puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de conocimientos y experiencia, si se les ha ofrecido la supervisión o formación sobre el uso del producto de forma segura y comprenden los riesgos involucrados.