



1.



2.



English - Safety Instructions

- Do not expose to excessive heat such as sunshine or fire, avoid abrupt changes in temperature.
- Do not use or store in humid or wet conditions.
- Do not use near explosive gases or flammable materials.
- Do not burn or incinerate.
- Avoid contact with battery chemicals.
- Do not throw, shake, vibrate, drop, crush, impact, or mechanically abuse.
- Do not cover with objects which may affect the heat dissipation.
- Only use the included cables or the cables included with your device.
- Disconnect when not in use, do not charge or discharge unattended.
- Keep out of reach of children
- This product can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.

Deutsch - Sicherheitshinweise

- Schützen Sie das Gerät vor übermäßiger Hitze z. B. durch Sonneneinstrahlung oder Feuer und vermeiden Sie plötzliche Temperaturänderungen.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in feuchter oder nasser Umgebung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven Gasen oder brennbaren Materialien.
- Verbrennen Sie das Gerät nicht.
- Schützen Sie das Gerät vor mechanischen Einwirkungen oder mechanischem Missbrauch.
- Decken Sie das Gerät nicht mit Gegenständen ab, die die

English - Safety Instructions

- Do not expose to excessive heat such as sunshine or fire, avoid abrupt changes in temperature.
- Do not use or store in humid or wet conditions.
- Do not use near explosive gases or flammable materials.
- Do not burn or incinerate.
- Avoid contact with battery chemicals.
- Do not throw, shake, vibrate, drop, crush, impact, or mechanically abuse.
- Do not cover with objects which may affect the heat dissipation.
- Only use the included cables or the cables included with your device.
- Disconnect when not in use, do not charge or discharge unattended.
- Keep out of reach of children
- This product can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.

Français - Consignes de sécurité

- Ne pas exposer à une chaleur excessive, occasionnée notamment par les rayons directs du soleil ou des flammes. Éviter les changements brusques de température.
- Ne pas utiliser ou entreposer dans un environnement mouillé ou humide.
- Ne pas utiliser à proximité de gaz explosifs ou de matériaux inflammables.
- Ne pas brûler ou incinérer.
- Éviter tout contact avec les produits chimiques de la batterie.
- Ne pas jeter, secouer, faire tomber, écraser, heurter ou contraindre mécaniquement.
- Ne pas couvrir avec des objets pouvant compromettre la dissipation de la chaleur.
- Utiliser uniquement les câbles fournis ou les câbles de votre équipement.
- Débrancher hors utilisation, ne pas charger ou décharger sans surveillance.
- Garder hors de portée des enfants.
- Ce produit peut être utilisé par des personnes ayant

Nederlands - Veiligheidsinstructies

- Niet blootstellen aan extreme warmte, zoals zonlicht of vuur. Vermijd plotselinge temperatuurveranderingen.
- Niet gebruiken of bewaren onder vochtige of natte omstandigheden.
- Niet gebruiken in de buurt van explosieve gassen of ontvlambare materialen.
- Niet verbranden.
- Vermijd contact met de chemicaliën van de accu.
- Niet mee gooien, niet schudden, niet laten trillen, niet laten vallen, niet blootstellen aan schokken en niet mechanisch misbruiken.
- Niet afdekken met voorwerpen die de warmteafvoer beïnvloeden.
- Gebruik alleen de meegeleverde kabels of de kabels die bij uw apparaat zijn geleverd.
- Loskoppelen indien niet in gebruik. Niet zonder toezicht opladen of ontladen.
- Uit de buurt van kinderen houden
- Dit product kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of personen zonder ervaring en kennis op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en de bijbehorende gevaren begrijpen.

Italiano - Istruzioni per la sicurezza

- Non esporre a calore eccessivo, ad esempio luce solare o fuoco; evitare variazioni brusche di temperatura.
- Non utilizzare né conservare in condizioni di umidità.
- Non utilizzare in prossimità di gas esplosivi o materiali infiammabili.
- Non bruciare né incenerire.
- Evitare il contatto con sostanze chimiche di batteria.
- Non gettare, agitare, sottoporre a vibrazioni, cadute, schiacciamento, urti o uso scorretto di tipo meccanico.
- Non coprire con oggetti che possano influire sulla dissipazione del calore.
- Utilizzare esclusivamente i cavi in dotazione o i dati a corredo del dispositivo.
- Non coprire con oggetti che possano influire sulla dissipazione del calore.
- Non gettare, agitare, sottoporre a vibrazioni, cadute, schiacciamento, urti o uso scorretto di tipo meccanico.
- Non coprire con oggetti che possano influire sulla dissipazione del calore.
- Utilizzare esclusivamente i cavi in dotazione o i dati a corredo del dispositivo.

Spanish - Instrucciones de seguridad

- No exponer a un calor excesivo, como la luz solar o el fuego, y evitar cambios abruptos de temperatura.
- No utilizar cerca de gases explosivos o materiales inflamables.
- No quemar ni incinerar.
- Evitar el contacto con los agentes químicos de la batería.
- No arrojar, sacudir, hacer vibrar, dejar caer, aplastar, golpear o maltratar mecánicamente.
- No cubrir con objetos que puedan afectar a la disipación de calor.
- Utilizar únicamente los cables incluidos o los cables incluidos con el dispositivo.
- Desconectar cuando no esté en uso, no cargar ni descargar sin supervisión.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Este producto puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de conocimientos o experiencia, si se les ha ofrecido la supervisión o formación sobre el uso del producto de forma segura y comprenden los riesgos involucrados.

Dansk - Sikkerhedsinstruktioner

- Må ikke udsættes for høj varme som fra solskin eller ild, undgå pludselige temperaturskift.
- Må ikke bruges eller opbevares under fugtige eller våde forhold.
- Må ikke anvendes nær sprængfarlige gasser eller brændbare materialer.
- Må ikke brændes eller antændes.
- Undgå kontakt med kemikalier fra batteriet.
- Må ikke kastes, rystes, vibreres, tabs, knuses, slås eller mekanisk misbruges.
- Må ikke tildækkes af genstande, der påvirker varmespredning.
- Du må kun bruge de kabler, der følger med enheden.
- Træk stikket ud, når enheden ikke er i brug, lad være med at oplade eller aflade den uden opsyn.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Dette produkt kan bruges af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer, som mangler erfaring og viden, hvis de er under opsyn og er blevet instrueret i, hvordan man bruger produktet på en sikker måde, og forstår de farer, der kan være involveret.

Suomi - Turvallisuusohjeet

- Älä altista liialliselle kuormuudelle, kuten auringonvalolle tai tullelle. Vältä äkillisiä lämpötilan muutoksia.
- Älä käytä tai varastoi kosteissa tai märissä olosuhteissa.
- Älä käytä räjähtävien kaasujen tai syttyvien materiaalien lähellä.
- Älä polta tai sytytä laitetta.
- Vältä kosketusta paristojen tai akkujen kemikaaleihin.
- Älä heitä, ravista, täristä, pudota, murskaa, lyö tai vahingoita muuten laitetta mekaanisesti.
- Älä peitä laitetta esineillä, jotka voivat heikentää lämmön haihtumista.
- Käytä vain laitteen mukana toimitettuja johtoja ja kaapeleita.
- Poista laite verkkovirrasta, kun sitä ei käytetä. Älä lataa tai pura latausta valvomatta tapahtumaa.
- Pidä poissa lasten ulottuvilta
- Tätä tuotetta voivat käyttää myös henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on alentunut, tai joita puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heille on näytetty, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaaratilanteet.

Português - Instruções de segurança

- Não expor ao calor excessivo, como a luz solar ou fogo e evitar alterações súbitas em temperatura.
- Não utilizar ou guardar em ambientes húmidos ou molhados.
- Não utilizar junto de gases explosivos ou materiais inflamáveis.
- Não queimar ou incinerar.
- Evitar o contacto com as substâncias químicas da bateria.
- Não atirar, sacudir, vibrar, deixar cair, esmagar, causar impacto ou danificar mecanicamente.
- Não cobrir com objetos que possam afetar a dissipação de calor.
- Utilizar somente com os cabos incluídos ou com os cabos
- Desligar quando não está em utilização e não carregar ou descarregar sem supervisão.
- Mantenha fora do alcance de crianças
- Este produto pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções relativamente à utilização do produto de forma segura e compreendam os riscos envolvidos.

Norsk - Sikkerhetsinstruksjoner

- Hold unna fra sterk varme som sol eller brann, og unngå plutselige endringer i temperatur.
- Ikke oppbevar eller bruk den under fugtige eller våte forhold.
- Ikke bruk i nærheten av eksplosive gasser eller brennbare materialer.
- Ikke brenn eller Tenn på.
- Unngå kontakt med batterikjemikalier.
- Du må ikke kaste, riste, slippe, klemme, støte borti eller utsette enheten for mekanisk misbruk.
- Ikke dekk til med objekter som kan påvirke varmespredningen.
- Bruk kun kablene som følger med eller som kom med enheten.
- Sørg for at du kobler den fra når den ikke brukes, og ikke lad eller ta den ut uten tilsyn.
- Må holdes utenfor rekkevidde for barn
- Dette produktet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntruffe.

Česky - Bezpečnostní instrukce

- Nevystavujte nadměrnému horku jako např. přímému slunečnímu svitu nebo ohni, vyhýbejte se náhlým změnám teploty
- Nepoužívejte ani neskladujte ve vlhkém nebo mokřem prostředí.
- Nepoužívejte v blízkosti výbušných nebo snadno zápalných plynů a materiálů.
- Nevhazujte do ohně ani nespalujte.
- Chraňte před kontaktem s chemikáliemi baterie
- Produktům neházejte, netřeste, nevíbujte, nepouštějte na zem, nedrťte, nevystavujte nárazům ani mechanicky nezneužívejte.
- Na produkt nepokládejte předměty, které mohou zabráňovat odvodu tepla.
- Používejte pouze přiložené kabely nebo kabely, které jsou dodávány k zařízením.
- Při nepoužívání odpojte, nenabíjejte ani nevybíjejte bez dozoru.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Tento produkt mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nad sebou mají dohled nebo jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání výrobku a tyto osoby rozumí souvisejícím rizikům.

Slovenčina - Bezpečnostné pokyny

- Nevystavujte nadmernému teplu, napríklad zo slnka alebo zo ohňa, vyhýbajte sa náhlym zmenám teploty.
- Nepoužívajte ani neuchovávajte na vlhkom alebo mokrom mieste.
- Nepoužívajte v blízkosti výbušných plynov alebo horľavých materiálov.
- Nepáľte ani nespalujte.
- Nedotýkajte sa chemikálií z batérie.
- Nehádzte, netraťte, nevystavujte vibráciám, chráňte pred pádom, stlačením, nárazmi alebo mechanickým poškodením.
- Nezakrývajte predmetmi, ktoré môžu mať vplyv na odvádzanie tepla.
- Používajte len priložené káble alebo káble priložené k

Polski - Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie narażać na działanie wysokich temperatur, w tym na bezpośrednią ekspozycję na światło słoneczne lub ogień, unikać nagłych zmian temperatury.
- Nie użytkować ani przechowywać w warunkach zwiększonej wilgotności.
- Nie używać w środowisku, w którym występują wybuchowe gazy i materiały łatwopalne.