

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per **Turtle Beach Recon 200** o cerca il tuo prodotto tra le **migliori offerte di Cuffie e Microfoni**

**EAR FORCE®**  
**RECON 200**

**QUICK START GUIDE**  
**GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE**

**IMPORTANT**  
**READ BEFORE USING**

**À LIRE**  
**AVANT TOUTE UTILISATION**

**Any Questions? Des questions ?**  
[turtlebeach.com/Recon200](http://turtlebeach.com/Recon200)  
FOR MODEL: EAR FORCE RECON 200

**Package Contents**  
**Contenu**

Recon 200 Headset  
Casque Recon 200

USB Charging Cable  
Câble de chargement USB

424-022-001-001-04

**Headset Controls**  
**Commandes du casque**

**Mic Mute**  
Flip up mic to mute  
Option microphone mute  
Remonter le micro pour le couper

**Master Volume**  
Volume principal

**Mic Monitor Volume**  
Volume du retour micro

**Power LED**  
Solid Green = Headset On (USB Connected)  
Red = Headset Off + Charging  
Amber = Headset On + Charging

**Indicator d'alimentation**  
(Branche en USB)  
Témoin rouge = casque éteint et en charge  
Témoin orange = casque activé et en charge

**USB Charge Port**  
Port USB pour le chargement

**Setup for Xbox One**  
**Installation pour Xbox One**

**Note: Remarque :**  
The Recon 200 requires the Xbox One Controller with 3.5mm headset jack. Purchase the Ear Force Headset Audio Controller from [turtlebeach.com](http://turtlebeach.com) for use with the original Xbox One Controller.  
Le casque Recon 200 nécessite la manette Xbox One dotée d'une prise jack de 3,5 mm. Pour toute utilisation avec la manette Xbox One d'origine, l'adaptateur audio pour casque Ear Force est nécessaire. Disponible sur [turtlebeach.com](http://turtlebeach.com).

**Xbox One Volume Setup**  
**Configuration du volume pour Xbox One**

**EN**

- Press the Xbox Button on your controller
- Go to the System tab
- Select Audio
- Set Headset Volume to maximum
- Set Headset Chat Mixer to the middle setting
- Set Mic Monitoring to minimum

**FR**

- Appuyez sur la touche Xbox de votre manette
- Ouvrez l'onglet Système
- Sélectionnez Audio
- Paramétrez le volume du casque au maximum
- Pour le mélangeur de chat du casque, choisissez le réglage du milieu
- Paramétrez le retour micro au minimum

**ES**

- Pulsa el botón de Xbox en el mando
- Ve a la pestaña Sistema
- Selecciona Audio
- Configura el volumen de los auriculares al máximo
- Configura el mezclador de chat de los auriculares a la configuración intermedia
- Configura el monitor de micrófono al mínimo

**DE**

- Drücke die Xbox-Taste deines Controllers
- Navigiere zum Systemmenü
- Wähle Audio
- Stelle die Headset-Lautstärke auf das Maximum ein
- Stelle die Lautstärke der Chat-Mischung des Headsets auf den mittleren Wert ein
- Stelle den Mikrofonmonitor auf das Minimum ein

**IT**

- Premi il pulsante Xbox sul controller
- Seleziona Sistema
- Seleziona Audio
- Imposta il volume delle cuffie al massimo
- Configura il mixer per la chat delle cuffie al valore medio
- Imposta il controllo microfono al minimo

**PT**

- Premer o Botão Xbox no comando
- Selecionar o separador Sistema
- Selecionar Audio
- Colocar o volume dos auscultadores no máximo
- Configurar o ecrã de som do chat dos auscultadores para a definição de meio
- Colocar o monitorização de microfone no mínimo

**SE**

- Tryck på Xbox-knappen på handkontrollen
- Gå till Färens System
- Välj Ljud
- Hj hörljudsvolymen till högsta nivå
- Ställ in headsetets chattmix på mellaninställningen
- Ställ in mikrofonövervakning till minimal nivå

**DK**

- Tryk på Xbox-knappen på din controller
- Gå naar het tabblad System
- Selektér Lyd
- Indstil Lydstyrke for headset til maksimal
- Vælg den mellemste indstilling for headset-chattmixer
- Indstil Mic Monitoring til minimal

**NL**

- Druk op de Xbox-knop op je controller
- Da naar het tabblad System
- Selekteer Audio
- Stel Headset Volume in op Maximum
- Stel Headset Chat Mixer in op de middelse instelling
- Stel Mic Monitoring in op Minimum

**Xbox One Surround Sound Setup**  
**Configuration du son Surround pour Xbox One**

**EN**

- Press the Xbox Button on your controller
- Go to the System tab
- Select Settings > Display & sound > Audio Output
- Set Headset format to Windows Sonic for Headphones

**FR**

- Appuyez sur la touche Xbox de votre manette
- Ouvrez l'onglet Système
- Prenez Paramètres > Affichage et son > Sortie audio
- Paramétrez le format de casque sur Windows Sonic pour casque

**ES**

- Pulsa el botón de Xbox en el mando
- Ve a la pestaña Sistema
- Selecciona Configuración > Pantalla y sonido > Salida de sonido
- Selecciona Configuración > Pantalla y sonido > Salida de audio
- Configura el formato de los auriculares a Windows Sonic para auriculares

**DE**

- Drücke die Xbox-Taste deines Controllers
- Navigiere zum Systemmenü
- Wähle Einstellungen > Anzeige & Sound > Audioausgabe
- Wähle als Headset-Format „Windows Sonic for Headphones“

**IT**

- Premi il pulsante Xbox sul controller
- Seleziona Sistema
- Impostazioni > Schermo e audio > Uscita audio
- Imposta il formato su Windows Sonic per cuffie

**PT**

- Premer o Botão Xbox no comando
- Selecionar o separador Sistema
- Impostações > Ecrã e som > Saída de áudio
- Configurar o formato dos auscultadores em Windows Sonic para auscultadores

**SE**

- Tryck på Xbox-knappen på handkontrollen
- Gå till Färens System
- Inställningar > Bildskärm och ljud > Videoutgång
- Ställ in headsetformat till Windows Sonic för hörlurar

**DK**

- Tryk på Xbox-knappen på din controller
- Gå til Færens System
- Selektér Indstillinger > Billedskærm og lyd > Lyd-udgang
- Stel headset-format til Windows Sonic til hovedtelefoner

**NL**

- Druk op de Xbox-knop op je controller
- Da naar het tabblad System
- Selekteer Settings > Display & Sound > Audio Output
- Stel Headset format in op Windows Sonic for Headphones

For more information on Xbox Surround Sound visit:  
[turtlebeach.com/sonic](http://turtlebeach.com/sonic)

**PS4™ Setup**  
**Configuration PS4™**

**ES**

- Ve a Configuración > Dispositivos > Dispositivos de sonido
- Configura los dispositivos de entrada y de salida de los auriculares conectados al mando
- Configura la salida de los auriculares a todos los sentidos
- Configura el nivel del control de volumen (auriculares) al máximo
- Selecciona Ajustar el nivel del micrófono y sigue las instrucciones para calibrar el micrófono

**FR**

- Ouvrez Paramètres > Périphériques > Périphériques audio
- Configure l'appareil d'entrée et Périphérique de sortie, sélectionnez Casque branché à la manette
- Configure la sortie vers le casque, sélectionnez Tout Audio
- Le niveau de volume du paramètre Réglage du volume (cassette) doit être au maximum
- Sélectionnez Régler le niveau du microphone et suivez les instructions à l'écran pour régler votre microphone

**DE**

- Wähle Einstellungen > Geräte > Audiogeräte de sound
- Wähle unter Eingabe- und Ausgabe-Gerät das mit dem Controller verbundene Headset aus
- Stelle die Ausgabe an Kopfhörer auf Gesamter Sound ein
- Stelle die Lautstärkeregelung (Kopfhörer) auf das Maximum ein
- Wähle die Option zur Einstellung des Mikrofonpegels und folge den Anweisungen zur Kalibrierung deines Mikrofons

**IT**

- Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi audio
- Selezionare come dispositivo di ingresso e di uscita le cuffie collegate al controller
- Impostare l'opzione Riproduzione Audio tramite cuffie su Tutto Audio
- Impostare il livello di controllo del volume (cuffie) al massimo
- Selezionare l'opzione Regola il livello del microfono e seguire le istruzioni a schermo per calibrare il microfono

**PT**

- Dirigi-se a Definições > Dispositivos > Dispositivos de áudio
- Selecionar os auscultadores ligados ao comando como o dispositivo de entrada e saída de áudio
- Definir a Saída dos Auscultadores para Todo o Áudio
- Definir o nível de controlo de volume (auscultadores) no máximo
- Selecionar Ajustar nível do microfone e seguir as instruções de calibração do microfone no ecrã

**DK**

- Gå til Indstillinger > Enheder > Lydenheder
- Vælg Headset tilsluttet til controller som input- og output-udsted
- Selektioner de auscultadores til at lyde som output
- Indstil lydstyrkekontrol (hovedtelefoner) til maksimalt
- Vælg Juster mikrofonniveau, og følg vejledningen på skærmen for at kalibrere din mikrofon

**NL**

- Ga naar Instellingen > Apparaten > Audioapparaten
- Stel Invoer- en uitvoerapparaat in op Headset aangesloten op controller
- Stel de Uitvoer naar hoofdtelefoon in op Alle audio
- Stel Volumebediening (hoofdtelefoon) in op maximaal
- Selekteer Microfonniveau aanpassen en volg de instructies in beeld om je microfoon te kalibreren

**PC/Mac®, Mobile/Tablet & Nintendo Switch Setup**  
**Configuration pour PC, Mac®, appareils mobiles, tablettes et Nintendo Switch™**

**Note: Remarque :**  
If your PC uses separate Green/Pink connectors for audio you will need a PC Splitter Cable. This adapter is available online at [turtlebeach.com](http://turtlebeach.com)  
Remarque : Un câble Y est nécessaire pour les PC dotés de sorties audio rose et verte. Ce câble est également en vente sur [turtlebeach.com](http://turtlebeach.com)

**Charging**  
**Chargement**

The Recon 200 uses a rechargeable battery. Make sure to charge it regularly.  
**Headset Storage:**  
Always charge your headset before storing it for any extended period of time (greater than 3 months). Never store the unit in temperatures above 113°F/45°C, or below 32°F/0°C.

Le Recon 200 dispose d'une batterie rechargeable. Assurez-vous de la charger régulièrement.  
**Rangement du casque :**  
Chargez toujours votre casque avant de le ranger pour une longue durée (plus de 3 mois). Ne stockez jamais le casque à des températures supérieures à 45°C, ou inférieures à 0°C.

**Regulatory Compliance Statements for the Ear Force Recon 200**

**Federal Communications Commission (FCC) Compliance Notice**

**Class II Hearing Device Statement**

**FCC Caution:**

**Canadian ICES Statements**

**Canadian ICES Statements**

**European Union and European Fair Trade Association Regulatory Compliance**

**Declaration of Conformity**

**Safety**

**Notes**  
**Remarque**

**Warning!**

**Caution!**

**Attention!**

**Please visit the following URL for a complete copy of the Declaration of Conformity:**

**Disposal:**

**Class II**