



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [VTech Bit Smart Genius Plus Rosa](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Giochi educativi e costruzioni](#)

vtech®


Manuale di istruzioni

Bit Smart Junior Pro



INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato il **Bit Smart Junior Pro** di **VTech®**! Questo computer educativo accompagna il tuo bambino nelle sue scoperte sulle materie STEAM: Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica. Grazie alle diverse attività, il tuo bambino stimola il suo ragionamento, imparando divertendosi!



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- **Bit Smart Junior Pro** di VTech®
- Una guida rapida


AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

Per rimuovere le clip dalla scatola:

- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.



ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 2 batterie AA (AM-3/LR6) nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.


ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.



IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE



Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

CARATTERISTICHE

1. Tasto Accensione/Spegnimento

Premi questo tasto per accendere o spegnere il computer.



2. Tasto contrasto

Premi questo tasto per regolare il contrasto dello schermo.



3. Tasto volume

Premi questo tasto per regolare il livello del volume.



4. Tasti attività

Premi questi tasti per accedere alle attività e giocare.




5. Schermo LCD retroilluminato

Guarda divertenti animazioni sullo schermo LCD retroilluminato.



6. Tasti forme

Premi questi tasti per imparare le forme e vedere divertenti animazioni.




7. Tasti numeri

Premi questi tasti per imparare a contare e vedere divertenti animazioni.



8. Tastiera ABC

Impara le lettere, gli elementi e la fonetica premendo i tasti delle lettere.




9. Tasto musica

Premi questo tasto per ascoltare orecchiabili canzoni accompagnate da divertenti animazioni.



10. Tasto stella

Premi questo tasto per giocare nelle diverse attività. Puoi premere questo tasto per vedere anche divertenti animazioni sulle lettere e i numeri.



11. Frecce

Premi le frecce per fare una selezione all'interno di alcune divertenti attività. Puoi premere le frecce anche per riprodurre divertenti animazioni sui numeri e sulle lettere.



12. Spegnimento automatico

Per preservare la durata della batteria, il giocattolo si spegne automaticamente dopo circa 45 secondi di inattività. Per riaccendere il giocattolo, premi il tasto di Accensione/Spegnimento.

ATTIVITÀ


1. Scienza

Fai crescere un albero, un fiore o un cactus. Pianta un seme, annaffialo e sfrutta la luce solare per far germogliare una bellissima pianta.




2. Tecnologia

Aiuta il DR Franksteam a trovare gli oggetti che si sono persi dal suo laboratorio! Scopri fino a 16 strumenti diversi e a cosa servono. Usa le frecce e il tasto stella per giocare.




3. Ingegneria

Completa un robot, un braccio meccanico, un ponte e altri elementi, selezionando le forme corrette. Una volta che hai completato l'elemento, potrai vedere divertenti animazioni sullo schermo.



4. Arte

Premi i tasti con le forme per decorare diverse immagini. Vedrai divertenti animazioni una volta che hai finito di decorare l'immagine.



5. Matematica

Impara i numeri e a contare con diverse attività come riciclare i rifiuti, riempire le provette e altre ancora. Premi il tasto stella per giocare e premi il tasto con il numero corretto per vedere divertenti animazioni sullo schermo.



MANUTENZIONE

1. Per pulire il prodotto, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Rimuovere le batterie quando il giocattolo non viene utilizzato per molto tempo.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare di urtarlo contro superfici dure e di esporlo a umidità.

IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il prodotto dovesse smettere di funzionare, segui questi passaggi:

1. Spegni il giocattolo.
2. Rimuovi le batterie.
3. Lascia riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserisci le batterie.
4. Riaccendi il giocattolo. Sarà di nuovo pronto per funzionare.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituisci le batterie con altre nuove.

Se il problema persiste, contatta il servizio clienti.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza.

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia.



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

***Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito:
www.vtech.it***



© 2025 VTech Holdings Limited.

Tutti i diritti riservati.

Stampato in Cina.

IM-621400-003

Version:0