



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Weber Spirit E-410](#)
o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Barbecue](#)

GENESIS II

E-210™ GBS™ • E-310™ GBS™ • E-410™ GBS™ • E-610™ GBS™



Gratis download | Kostenloser download
Téléchargement gratuit | Download gratuito

MONTAGE-INSTRUCTIES

MONTAGEANLEITUNG

ENSEMBLE GUIDE

GUIDA ALL'ASSEMBLAGGIO

73218

091516
NL / DE / FR / IT



FOR LIFE

NL

- △ Monteer de grill op een vlak, horizontaal en zacht oppervlak.
 - △ Verwijder de beschermende folie van de roestvrij stalen onderdelen voordat u ze installeert.
 - △ Geen elektrisch gereedschap gebruiken bij montage.
 - △ 2 mensen nodig voor montage.
 - △ Er kunnen uiterlijke verschillen bestaan tussen illustratie en het aangeschafte model.
-

DE



- △ Den Grill auf einer flachen, ebenen und weichen Fläche aufbauen.
 - △ Vor der Montage die Schutzfolie von den Edelstahlteilen entfernen.
 - △ Keine Elektrowerkzeuge bei der Montage verwenden.
 - △ Die Montage muss von 2 Personen durchgeführt werden.
 - △ Das erworbene Grillmodell kann geringfügig von der Darstellung abweichen.
-






FR

- △ Assemblez le barbecue sur une surface plate, de niveau et souple.
 - △ Avant de procéder à l'assemblage, retirez le film protecteur qui recouvre les pièces en acier inoxydable.
 - △ N'utilisez pas d'outil électrique pour assembler le barbecue.
 - △ Il faut deux personnes pour assembler le barbecue.
 - △ Le modèle de barbecue que vous avez acheté peut différer des illustrations.
-


IT






- △ Assemblare il barbecue su una superficie piana, livellata e morbida.
- △ Rimuovere la pellicola protettiva dalle parti in acciaio inox prima dell'installazione.
- △ Non utilizzare utensili elettrici per l'assemblaggio.
- △ 2 persone sono necessarie per l'assemblaggio.
- △ Differenze visive potrebbero essere presenti tra le illustrazioni e il modello acquistato.





















**BENODIGD GEREEDSCHAP:
ERFORDERLICHES WERKZEUG:
OUTILS NÉCESSAIRES:
ATTREZZI NECESSARI:**






210	310	410	610	
1	1	1	1	
1	1	1	2	
2	2	2	2	
1	1	1	1	
0	0	1	1	
3	5	7	11	
2	3	4	6	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	1	1	


210	310	410	610	
1	1	1	1	
				
1	1	1	1	
2	2	2	2	
2	2	2	2	
1	1	1	1	
1	1	0	0	
1	1	1	1	

210	310	410	610	
6	8	10	12	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
2	3	4	6	
1	1	1	1	
1	1	1	1	

210	310	410	610	
2	2	2	2	
2	2	2	2	
2	2	2	2	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	1	1	





4




5



1-






6





7





8







10


8- 8-



11

8-  8-  







- ⚠ Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- ⚠ Sämtliches Verpackungsmaterial entfernen.
- ⚠ Retirer l'emballage.
- ⚠ Rimuovere il materiale di imballaggio.

⚠ BELANGRIJK!



⚠ WICHTIG!

⚠ IMPORTANT!

⚠ IMPORTANTE!





- ⚠ Draden moeten aan de **BINNENKANT** van het grillframe lopen.
- ⚠ Die Kabel müssen auf der **INNENSEITE** des Grillrahmens verlegt werden.
- ⚠ Les fils doivent être acheminés à **L'INTÉRIEUR** du châssis du barbecue.
- ⚠ I cavi devono essere instradati **ALL'INTERNO** del telaio del barbecue.



- ⚠ Gasleiding moet aan de **BUITENKANT** van het grillframe lopen.
- ⚠ Die Gasleitung muss auf der **AUSSENSEITE** des Grillrahmens verlegt werden.
- ⚠ La conduite de gaz doit être acheminée à **L'EXTÉRIEUR** du châssis du barbecue.
- ⚠ La linea del gas deve essere instradata **ALL'ESTERNO** del telaio del barbecue.



13



14





2- 

2- 



15

2-










16

2-





2-



171- 1- A**18**2- 2- I





19

2-  2- 




20

4-  2- 





21





- ⚠ **ZAK NIET VERWIJDEREN.** Zie de Gebruikershandleiding voor volledige aansluitinstructies.
- ⚠ **BEUTEL NICHT ENTFERNEN.** Siehe Benutzerhandbuch für eine umfassende Gasanleitung.
- ⚠ **NE PAS RETIRER LE SAC.** Voir le Manuel du Propriétaire pour toutes les instructions pour le gaz.
- ⚠ **NON RIMUOVERE LA PROTEZIONE.** Per istruzioni complete sul gas, vedere il manuale utente.

22A



ALLEEN MODELLEN:     410
 NUR FOLGENDE MODELLE:     610
 MODÈLES SEULEMENT:     610
 SOLO MODELLI:     610

- Zie de volgende pagina voor modellen 210 en 310.
- Für die Modelle 210 und 310 siehe nächste Seite.
- Voir page suivante pour les modèles 210 et 310.
- Per i modelli 210 e 310, vedere la pagina successiva.



22B




ALLEEN MODELLEN: 210




NUR FOLGENDE MODELLE: 310

MODÈLES SEULEMENT:


SOLO MODELLI:




a.



b.





c.



23

2-




2-





Pas aan indien nodig.
Falls nötig, anpassen.
Ajuster si nécessaire.
Regolare, se necessario.

24




4-








25

4-








a.




- ⚠ Draai de schroeven nu nog niet vast.
- ⚠ Schrauben zu diesem Zeitpunkt nicht festziehen.
- ⚠ Ne pas encore serrer les vis.
- ⚠ Non serrare le viti in questo momento.

b.










c.



d.




27





28

2-







29


1-







30











33





34




ONDERKANT
UNTEN
BAS
GIÙ



BOVENKANT
OBEN
HAUT
SU

35**a.****b.**

C.



36

- ⚠ Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- ⚠ Sämtliches Verpackungsmaterial entfernen.
- ⚠ Retirer l'emballage.
- ⚠ Rimuovere il materiale di imballaggio.

Registreer Vandaag.
Registrieren Sie sich noch heute.
Enregistrez-le aujourd'hui.
Registrati oggi.

