



Internal Hard Drives

Quick Install Guide

Unpacking & Drive Handling

WD hard drives are precision instruments and should be handled with care during unpacking and installation. Hard drives can be damaged by rough handling, shock and vibration, or electrostatic discharge (ESD). Be aware of the following precautions:

- This product contains no user-serviceable parts; refer servicing to WD-authorized personnel only.
- Do not unpack your hard drive until you are ready to install it. Your hard drive is packaged in an anti-static bag.
- To avoid ESD problems, ground yourself by touching the metal chassis of the computer before handling the hard drive. Articles of clothing generate static electricity. Do not allow clothing to come in direct contact with the hard drive or circuit board components.
- Handle the hard drive by its sides only. Avoid touching the circuit board components on the bottom of the hard drive.
- Do not drop, shake, or knock down the hard drive.
- Do not stack hard drives or stand your WD hard drive on its edge.

Entpacken & Festplattenhandhabung

Bei den WD-Festplatten handelt es sich um Präzisionsgeräte, die während des Auspackens und Installierens mit Vorsicht behandelt werden sollten. Festplatten können durch unsachgemäße Handhabung, Stöße, Vibrationen oder elektrostatische Entladung (ESD) beschädigt werden. Beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen:

- Dieses Produkt enthält keine anwender-servicierbaren Teile, die Wartung darf ausschließlich von autorisiertem WD-Mitarbeiter durchgeführt werden.
- Die Wartung darf ausschließlich von autorisiertem WD-Mitarbeiter durchgeführt werden.
- Die Festplatte ist als Festplatte erst unmittelbar vor der Installation aus. Die Festplatte ist in einem statischschützende verpackt.
- Vermeiden Sie elektrostatische Entladung indem Sie sich erson, berühren Sie einfach den Metallrahmen des Computers bevor Sie die Festplatte antasten. Kleidung erzeugt statische Elektrizität. Verhindern Sie, dass Kleidung in direkte Berührung mit der Festplatte oder den Komponenten der Platine kommt.
- Fassen Sie die Festplatte immer an beiden Seiten an. Vermeiden Sie die Berührung mit den Komponenten der Platine auf der unteren Seite der Festplatte.
- Die Festplatte bitte nicht fallenlassen, schützen oder hart aufsetzen.
- Stapeln Sie Festplatten nicht aufeinander und stellen Sie die WD-Festplatte nicht hochkant.

Déballage et manipulation du disque

Les disques durs WD sont des instruments de précision et doivent être déballés et installés avec soin. Les disques durs peuvent être endommagés par les manègements brusques, les chocs et vibrations ou les décharges électrostatiques (ESD). Prenez les précautions suivantes :

- Ce produit ne contient pas de pièces pouvant être réparées par l'utilisateur : pour toute réparation, faites uniquement appel à un technicien agréé par WD.
- Ne déballiez votre disque dur que lorsque vous êtes prêt à l'installer. Votre disque dur est emballé dans un sachet antistatique.
- Pour éviter les problèmes causés par les ESD, mettez-vous à la terre en touchant le châssis métallique de l'ordinateur avant de manipuler le disque dur. Les vêtements engendrent de l'électricité statique. Ne les laissez pas entrer en contact avec le disque dur et les composants de la carte à circuits imprimés.
- Ne saisissez le disque dur que par ses cotés. Ne touchez pas les composants de la carte à circuits imprimés qui se trouvent sur la partie inférieure du disque dur.
- Ne laissez pas tomber, ne secouez pas, ne jetez pas le disque dur.
- N'empilez pas les disques durs et ne posez pas votre disque dur WD sur son côté.

Disimballaggio e movimentazione dell'unità

I dischi rigidi WD sono strumenti di precisione e devono essere maneggiati con cura durante il disimballaggio e l'installazione. I dischi rigidi possono subire danni conseguenti a manovre brusche, urti e vibrazioni o scariche elettrostatiche (ESD). Attenersi alle seguenti precauzioni:

- Il presente prodotto non contiene parti riparabili dall'utente; per gli interventi di manutenzione rivolgersi esclusivamente al personale autorizzato WD.
- Rimuovere il disco rigido dall'imballaggio solamente se si intende completarne l'installazione. Il disco rigido è confezionato in una busta antistatica.
- Per evitare problemi relativi alle scariche elettrostatiche, portarsi a potenziale di terra toccando lo chassis di metallo del computer prima di usare l'unità. Gli indumenti generano elettricità statica, pertanto evitare il contatto diretto tra gli indumenti e il disco rigido e i componenti del computer.
- Manovrare il disco rigido solo dal bordo. Evitare di toccare i componenti del circuito al di sotto del disco rigido.
- Non far cadere, scuotere o gettare a terra il disco rigido.
- Non impilare i dischi rigidi o appoggiare l'unità WD sul fianco.

Desempace y manejo de la unidad

Las unidades de disco duro WD son instrumentos de precisión y se deben manejar con cuidado durante el desempaquetado y la instalación. Las unidades de disco duro se pueden dañar si se manejan bruscamente, golpean o se someten a vibraciones o a descargas electrostáticas (ESD, por sus siglas en inglés). Tome en cuenta las siguientes precauciones:

- Este producto no contiene partes que puedan ser reparadas por el servicio. El servicio debe ser hecho únicamente por personal autorizado de WD.
- No desempaquete la unidad de disco duro hasta el momento en que la vaya a instalar. La unidad de disco duro está empaquetada en una bolsa antistática.
- Para evitar problemas por descargas electrostáticas, haga conexión a tierra tocando el chasis metálico del equipo antes de manipular la unidad de disco duro. La ropa genera electricidad estática. No permita que se toque directamente la unidad de disco duro ni los componentes de la placa de circuitos.
- Sostenga la unidad de disco duro por sus lados solamente. Trate de no tocar los componentes de la placa de circuitos ubicada en la parte inferior de la unidad de disco duro.
- No tire, ni sacuda, ni golpee la unidad de disco duro.
- No apile una unidad de disco duro sobre otra, ni permita que la unidad de disco duro WD se sostenga sobre su borde.

Remoção da embalagem e manuseio da unidade

As unidades de disco rígido WD são instrumentos de precisão e devem ser manuseadas com cuidado durante a remoção da embalagem e a instalação. As unidades de disco rígido podem ser danificadas por manuseio brusco, choques e vibrações ou por descarga eletrostática (ESD). Tome as seguintes cuidados:

- Este produto não contém peças que possam ser reparadas pelo usuário; o atendimento deve ser feito somente por técnicos autorizados pela WD.
- Não remova a unidade de disco rígido da embalagem até que você esteja pronto para instalá-la. A embalagem da unidade de disco rígido vem acondicionada em uma bolsa antistática.
- Para evitar problemas de ESD, atente o seu corpo tocando no chassis de metal do computador antes de manusear a unidade de disco rígido. Peças de vestuário geram eletricidade estática. Não permita que peças de vestuário entrem em contato direto com a unidade de disco rígido ou com componentes da placa de circuitos.
- Manuseie a unidade de disco rígido somente pelas laterais. Evite tocar os componentes da placa de circuitos na parte inferior da unidade de disco rígido.
- Não derube, sacuda ou bata na unidade de disco rígido.
- Não empilhe unidades de disco duro ou apóie a unidade de disco rígido WD em sua borda.

Schijf uitpakken en hanteren

WD vaste schijven zijn precisie-instrumenten en moeten met zorg worden gehanteerd bij het uitpakken en installeren. Vaste schijven kunnen door ruwe behandeling, schokken of trillingen, of ontlasting van elektrostatische ontlading (ESD) beschadigd raken. Neem de onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht:

- De product bevat geen door gebruikers te repareren onderdelen. Alleen door WD erkende medewerkers mogen reparaties verrichten.
- Pak de vaste schijf pas uit als u klaar bent om met de installatie te beginnen. De vaste schijf is verpakt in een antistatische zak.
- Om ESD-problemen te voorkomen, moet u uzelf aarden door het metalen chassis van de computer aan te raken voordat u de vaste schijf aanraakt. Kledingartikelen wekken statische elektriciteit op. Laat kleding niet in direct contact komen met de vaste schijf of printkaartcomponenten.
- Neem de vaste schijf alleen bij de zijden vast. Raak de printkaartcomponenten onder aan de vaste schijf niet aan.
- Laat de vaste schijf niet vallen. Schud niet met de schijf of stoot de schijf niet omver.
- Vaste schijven mogen niet worden gestapeld. Zet de WD harde schijf niet op zijn kant.

Udpackning & h ndtering af harddisk

WD-h rdiskar  r precision sinstrumenter og skal behandles forsigtigt under udpakning og installation. H rdiskar kan blive skadet af h ndteret behandling, st t og vibrationer eller elektrostatiske udl sninger (ESD). V r opm rksomhed p  f lgende forholdsregler:

- Produktet indeholder ingen bruger-servicerbare dele; service m  ske udf ret af personer, der  r WD-autoriseret.
- P k ikke h rdiskens ud, for du  r klar til at installere den. H rdiskens  r pakket i en antistatisk pose.
- For at undg  problemer med elektrostatiske udl sninger (ESD) skal du s rge for at j rdeforbinde dig selv ved at r re ved metalb nnettet, for du h ndterer harddisken. T genstande kan generere statisk elektricit t. Pas p , at der ikke kommer t genstande i direkte kontakt med h rdiskens eller komponenter p  printpladen.
- H ld i sk rne p  harddisken. Ungd  at r re ved komponenter p  printpladen i bunden af h rdiskens.
- Pas p  ikke at tabe, rykke eller sl  p  h rdiskens.
- L g ikke h rdiskens oven p  hinanden eller af WD-h rdiskens p  h jkant.

Aseman pakkauksesta purkamisen ja k sittely

WD-k nt lveysimet ovat tarkkuusinstrumentteja. Niit  on k sittelt v  varovasti: p kkausien purkamisen ja aseennuksen aikana. K nt lveysimet sis tt v t vauroitusta, jos niit  k sittell n varomattomasti tai jos ne altistuvat iskulle, t r sh ksille tai s hk st tt ille p rkauksille. Noudata seuraavaa varotoimenpiteit .

- Tuotteesta ei ole k ytt j n huoltotavallista osaa. Tuotteen huolto saa suorittaa ainoastaan WD-vuottamatta huoltokilinen.
- K nt lveysiemaa ei saa purkaa p kkauksesta, ennen kuin valinta valmiita asentamaan asema. K nt lveysiemaa on pakattu antistattiseen pussiin.
- S hk st tt ist  p rkauksista johtuen ongelman v tt miselle k ytt j n pit i maadoittaa itsens  koskettamalla tietokoneen metallista runkoa ennen aseman k sittelymist . V stteet saattavat tuottaa statista s hk  . T st  s yyst  v stteet eiv t saa olla suorassa kosketuksissa k nt lveysiemaan tai piirivien komponenttien.
- K nt lveysiemaa saa tarttua ainoastaan sen s st st . K nt lveysiemaa pohjassa olevan piirivien komponenttien koskettamista tulee v ltt .
- K nt lveysiemaa ei saa pudottaa tai ravistella eik  siihen saa kohdistaa iskua.
- K nt lveysiemaa ei saa pinoit  p llekk in eik  WD-k nt lveysiemaa saa asettaa s ylj leen.

Utpackning og h ndtering av harddisken

- Harddisker  r presisjonsinstrumenter som m  h ndteres fors kt under utp kning og installasjon. Harddisker kan bli skadet av h ndteret behandling, st t og vibrasjon eller elektrostatiske utl sninger (ESD). V r oppm rksomhet p  f lgende forholdsregler:
- Dette produktet inneholder ingen deler som du kan vedlikeholde sel , og du m  overlate service og vedlikehold til WD-autorisert personell.
- Ikke p k ut harddisken for du  r klar til   ta den i bruk. Harddisken  r pakket i en antistatisk pose.
- Unng  problemer med elektrostatisk utladng: Jord deg selv  t  t  t metallchassisset til datamaskinen for du h ndterer harddisken. Kl r kan generere statisk elektrisitet. Derfor m  ikke kl r komme i direkte kontakt med komponentene i harddisken eller p  kretskortet.
- Hold bare harddisken i kantene. Ungd    ta p  kretskortet under harddisken.
- Ikke sl p ned, r t eller v lt harddisken.
- Ikke legg harddisker p  hverandre, eller sett harddisken p  kanten.

For service and literature:

http://support.wdc.com

www.westerndigital.com

800.ASK.4WDC North America

(800).275.4932

800.832.4778

+800.6008.6008

00800.27549338

+31.880062100

Europe/Middle East/Africa

Getting Started

- Gather these materials and tools: WD hard drive kit; computer system manual; operating system manual and DVD or CD; SATA host controller drivers (if applicable); Phillips and flat-blade screwdrivers.
- Before performing any hardware installation, back up your existing data.
- Before handling the hard drive or any other components, discharge static electricity by touching the metal chassis of your computer or by using an anti-static wrist strap.
- Locate and record your WD hard drive serial number, model number, and date code on the label on top of your drive.
- Power off the computer and unplug the power cord.
- Remove the system cover (refer to your system manual for instructions).

Einf hrung

- Besorgen Sie die folgenden Materialien und Werkzeuge: WD-Festplatten-Kit, Computersystemhandbuch, Betriebssystemhandbuch und DVD bzw. CD, SATA-Hostcontroller-Treiber (falls zutreffend), Philips- und Flachschraubendreher.
- Sichern Sie Ihre vorhandenen Daten, bevor Sie die Hardware-Installation durchf hren.
- Bevor Sie die Festplatte oder andere Komponenten in die Hand nehmen, entladen Sie statische Elektrizit t, indem Sie den Metallrahmen des Computers antasteten oder ein antistatisches Armband verwenden.
- Suchen Sie die Seriennummer, Modellnummer und den Datumscode der WD-Festplatte auf dem Etikett oben auf dem Laufwerk, und notieren Sie die Daten.
- Schalten Sie den Computer aus und trennen Sie das Netztkabel.
- Entfernen Sie die Abdeckung des Computers (Informationen hierzu finden Sie in Ihrem Computerhandbuch).

Pr liminaires

- Documents et outils n cessaires : kit du disque dur WD ; manuel du syst me informatique ; manuel et DVD ou CD du syst me d'exploitation ; pilotes du contr leur h te SATA (le cas  ch tant) ; tournevis   lame plate et cruciforme.
- Avant d'effectuer toute installation de mat riel, sauvegardez vos donn es.
- Avant de manipuler le disque dur ou d'autres composants, d chargez-vous de toute  lectricit  statique en touchant le chassis m talique de votre ordinateur ou en utilisant un bracelet antistatique.
- Localisez et notez le num ro de s rie, le num ro de mod le et la date de fabrication de votre disque dur. Notez le num ro s rie sur l' tiquette situ e dans la partie sup rieure de votre disque.
- Eteignez l'ordinateur et d branchez le c ble d'alimentation.
- Retirez le capot du syst me (reportez-vous au manuel du syst me pour des instructions).

Guida introduttiva

- Prendisicome i seguenti elementi ed attrezzi: kit per disco rigido WD; manuale del sistema informatico; manuale e DVD o CD del sistema operativo; driver del controller host SATA (se corrisponde); destornilladores tipo Phillips (de cruz) y de punta plana.
- Antes de realizar cualquier instalaci n de hardware, haga una copia de seguridad de los datos existentes.
- Primra di effettuare l'installazione dell'hardware, eseguir  il backup dei dati esistenti.
- Prima di manovrare il disco rigido o qualsiasi altro componente, scaricare eventuale elettricit  statica toccando lo chassis di metallo del computer oppure indossando un bracciale antistatico.
- Individualmente ed annotare il numero di serie del disco rigido WD, il numero del modello e il codice della data riportati sull'etichetta applicata sulla sommit  dell'unit .
- Spegnere il computer e scollegare il cavo di alimentazione.
- Rimuovere il coperchio del sistema (consultare il manuale del sistema per istruzioni).

Para comenzar

- Reunir estos materiales y herramientas: Paquete de la unidad de disco duro WD; manual del sistema operativo y manual de instalaci n; Las unidades de disco duro se pueden da ar si se manejan bruscamente, golpean o se someten a vibraciones o a descargas electrost ticas (ESD, por sus siglas en ingl s). Tome en cuenta las siguientes precauciones:
- Este producto no contiene partes que puedan ser reparadas por el servicio. El servicio debe ser hecho  nicamente por personal autorizado de WD.
- No desempaquete la unidad de disco duro hasta el momento en que la vaya a instalar. La unidad de disco duro est  empaquetada en una bolsa antist tica.
- Para evitar problemas por descargas electrost ticas, haga conexi n a tierra tocando el chasis met lico del equipo antes de manipular la unidad de disco duro. La ropa genera electricidad est tica. No permita que se toque directamente la unidad de disco duro ni los componentes de la placa de circuitos.
- Sostenga la unidad de disco duro por sus lados solamente. Trate de no tocar los componentes de la placa de circuitos ubicada en la parte inferior de la unidad de disco duro.
- No tire, ni sacuda, ni golpee la unidad de disco duro.
- No apile una unidad de disco duro sobre otra, ni permita que la unidad de disco duro WD se sostenga sobre su borde.

Primeiros passos

- Reunir estes materiais e ferramentas: kit da unidade de disco r gido WD; manual do computador; manual e DVD ou CD do sistema operativo; driver do controlador host SATA (se aplic vel); chaves de fenda comum e Phillips.
- Antes de executar a instala  o de um hardware, fa a c pias de backup dos dados existentes.
- Antes de manusear a unidade de disco r gido ou qualquer outro componente, descarque a eletricidade est tica tocando no chassis de metal do computador ou usando uma pulseira antist tica.
- Localize e anote o n mero de s rie, modelo e c digo de data da unidade de disco r gido WD na etiqueta na parte superior da unidade.
- Desligue o computador e desconecte o cabo de energia.
- Retire a t pula do sistema (consulte as instru  es em o manual do sistema para ver as instru  es).

Aan de slag

- Zorg dat u de volgende materialen en gereedschappen bij de hand hebt: Pakket met WD vaste schijf; handling bij computersysteem; handling, d t of cd bij bestuingsstelsel; stuurprogramma's voor de SATA-hostcontroller (indien van toepassing); kruiskopschroevendraaier en platte schroevendraaier.
- Maak aldt  een reservekopie van uw bestaande gegevens voordat u hardware installeert.
- Voordat u de vaste schijf of andere componenten vastpakt, moet u statische elektriciteit ontladen door het metalen chassis van uw computer aan te raken of door een antistatische polsband te gebruiken.
- Noteer het serie-nummer, het modelnummer en de datcode van uw WD vaste schijf die op het etiket boven aan de schijf staan.
- Zet de computer uit en haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
- Verwijder de behuizing van de computer (zie de handling bij uw systeem voor instructies).

S dan kommer du i gang

1. Saml disse materialer og verktyene: WD harddisk-sett, datamaskinens brukerveiledning, operativsystemets brukerveiledning og DVD- eller CD-plate, SATA-drivere (hvis nødvendig), skrutrekkeutrust og et flatt skrut r.

- For du installerer noen form for maskinvare m  du ta en sikkerhetskopie av eksisterende data.
- For du h ndterer harddisken eller nogen andre komponenter, skal du s rge for at f rlade statisk elektrisitet ved   r re ved metalb nnettet p  computeren eller ved  t bruge en anti-statisk h ndteringsb r.
- Find og nedskriv serienummer p  WD-harddiskens, modellnummer og datokode p  l bellen oven p  harddisken.
- Sl k for computeren, og f rn netledningen fra st tkontakten.
- F rn systemkabinettet (se i vejledningen til systemet for instrukser).

Aluksi

- S ll  p lk t  l  valmiina n m  materiaalit ja v rk t t: WD-k nt lveysiem p kk us, tietokoneen k ytt ohje, operativsystemin k ytt ohje ja DVD- tai CD-levy, SATA-sis injoittimet (jos niit  tarvitaan), risti- ja tassap ss in ruuvimeisselit .
- Varmuuskopioi tiedostosi, ennen kuin aloitat k nt lveysiem n aseennusta.
- Ennen kuin kosket k nt lveysiem en tai muihin komponentteihin, pura staattisen s hk l st us koskettamalla tietokoneen metallirunkoa tai lattiamalla antistattisen ranneke rannekeeseen.
- Etsi ja kirjoita y s WD-k nt lveysiem sen sarjainumero, mallinumero ja aseman p lk t  olevissa tarasssa oleva p lv n mr k d .
- Kytke virta pois tietokoneesta ja irota virtajohto.
- Irrota tietokoneen suojakansi (katso ohjeita tietokoneen k ytt ohjeesta).

Komme i gang

- F rn fram disse materialene og verktyene: WD harddisk-sett, datamaskinens brukerveiledning, operativsystemets brukerveiledning og DVD- eller CD-plate, SATA-drivere (hvis nødvendig), skrutrekkeutrust og et flatt skrut r.
- For du installerer noen form for maskinvare m  du ta en sikkerhetskopie av eksisterende data.
- For du h ndterer harddisken eller andre komponenter, m  du utlades. Du unng r elektrostatiske utladninger ved   r re ved metalb nnettet, eller ved   bruke en antistatisk armb r.
- Finns og noter deg serienummeret p  din WD harddisk, modellnummer og datokoden som du finner p  toppen av harddisken.
- Sl t datamaskinen og trekk ut str mledningen.
- F rn dekket p  datamaskinen (se i datamaskinens brukerveiledning for instruksjoner).

Uppackning & hantering av disken

- WD-h rdiskar  r precision sinstrument som m ste hanteras varsamt vid upp ckning och installation. H rdiskar kan skadas av ov rsam hantering, st t, vibrationer och elektrostatiska url dningar (ESD). T nk p  att v rda f ljande f rsk ttigh tsf r rder.
- Denna produkt inneh ller inga delar som kan repareras av anv ndaren; service f r endast utf ras av personal som  r godk nd av WD.
- P k inte upp h rdiskens f r n du  r redo att installera den. H rdiskens har packats i en antistatisk p se.
- Undvik ESD-problem genom att j rda dig genom att i metallchassat p  datorn innan du b rjar arbeta med disken. Vissa kl dm del  lstr r statisk elektricit t. L t inte kl der komma i direktkontakt med h rdiskens eller med komponenter p  kretskortet.
- H ll endast h rdiskens i sidorna. Undvik att r ra v r komponenter p  kretskortet p  undersidan av h rdiskens.
- H rdiskens f r inte tappas, skakas eller v ltras.
- L gg inte h rdiskar p  varandra och l t inte WD-disken st  p  sidan.

Rozpakowanie i obchodzenie si  z dyskiem

- Dysk twarde WD sa urz dzeniami delikатыmi; podczas rozpakowywania i instalacji nalezy obchodzic si  z nimi ostrozhnie. Dyski twarde mozn  uszkodzic poprzez nieostrozhn  obsluge, narazenie na wstr sy i wibracje lub wydalanie elektrostatyczne. Nalezy zachowac nast puj ce s rodki ostrozhno ci:
- Ten produkt nie zawiera cz stek mog cych byc serwisowanych przez jego uzytkownika, w tym celu zglosz si  do autoryzowanego serwisu WD.
 - Nie nalezy rozpakowywac dysku przed jego instalacj . Dysk twardy jest zapakowany w woreczek antystatyczny.
 - Aby unikn ć problem w z wydawianiami elektrostatycznymi, przed przyslapieniem do montazu nalezy odprowadzic nadunek elektryczny poprzez dotknienie metalowej obudowy komputera. Elektryczno c statyczna moze generowac cz sci uboru. Nie wolno dopuszczac do niepozywanego kontaktu ubrania z dyskiem twarzym lub elementami plytki obwod w.
 - Dysk twardy nalezy trzymac jedynie za brzozi. Nalezy uniknac dotykania element w plytki obwod w szkalonych w dolnej cz sci napadu.
 - Nie nalezy upuszczac, porz szac lub uderzac dysku.
 - Nie zaleca si  ukladac dysk w twardy ch WD jeden na drugim ani stawiac ich na boku.

Rozbaleni a manipulace s diskem

- Pevn  disky WD jsou p esn  n stroje a p i rozbalov n i a instalaci je nezbytn e s nimi opatrn  manipulovat. Pevn  disky mohou b t po kozeny hrubou manipulac , n r zy a vibracemi nebo elektrostatick m v bojem. D b r z lyte n sledujic  upozorn n :
- Tento v robek neobsahuje z d rn  sou st , kter  by mohl u ivateli opravt vlastn mi silami; s v skern mi opat ren mi se obr cete pouze na pracovn k p ov ren  spole nost  WD.
- Pevn  disky rozbalte az bezprost edn  p ed jeho instalaci. Pevn  disky je zabalen v antistatick m s ku.
- Aby se zabr n lo probl m m s elektrostatick m v bojem, p ed manipulac  s pevn m diskem se uzem te kontaktem s kovovou s tkou po l tce. C sti od bu v stf ejte elektrostatick  v boj. Zab rte p im rn  kontaktem s diskem a s pevn m diskem ne s ostatn mi sou st mi s  obvodu.
- P i manipulaci dr te pevn  disk pouze za bo n  strany. Nedot kejte se sou ast  desky obvodu na spodn  stran  pevn ho disku.
- Zab rte p du, otf semu nebo sra en  pevn ho disku na zem.
- Pevn  disky nestohujte ani nest v jte pevn  disk WD na hranu.

Rozbalenie a manipul cia s diskom

- Pevn  disky WD s  presn  v robky a p i rozbalovan i a instalacii v yzaduj  opatrn  manipul ciu. Hrub m zaobchadz n m, otres m, vibraciami alebo elektrostatick m v bojom sa pevn  disky m h  po ko diť. Majte na pam ti nasleduj ce upozorn nia:
- Tento v robok neobsahuje z d rn  sou st , ktor  by mohl oprav t samotn  pou ivat ľ. Servis pr islu h je len pracovn kom autorizovan m sp lo nostou WD.
- Pevn  disky rozbalte az tesne pred instal ciou. Pevn  disky sa nach vzda v antistatickom s ku.
- Aby ste sa vyhli probl mom so statickou elektricit , pred manipul ciou s pevn m diskom sa uzem te dotykom na kovov  s ti po l tce. C asti od bu v stf ejte elektrostatick  v boj. Zab rte p im rnou kontaktom s diskom a s pevn m diskom nie s ostatn mi spojov s obvodu.
- Pevn  disky dr te len za bo n  strany. Nedot kajte sa s u ast  plo n ch spojov na spodnej strane pevn ho disku.
- Pevn  disk nepu  ajte na zem, netra te n m, ani n m nebu ajte.
- Nekladte pevn  disky na seba ani ich nest v jte na bo n  stranu.

Распаковка и обращение с накопителем

- Дисковые накопители WD — это высокоточные устройства, требующие акуратного обращения при распаковке и установке. Несосторожное обращение, удары, вибрация и электростатические разряды могут привести к повреждению накопителя. Соблюдайте следующие меры предосторожности:
- Конструкция данного изделия не предусматривает проведение технического обслуживания силами неспециализированного персонала.
- Имейте разрешение от компании WD на выполнение соответствующих работ.
- Не распаковывайте накопитель до начала его установки. Накопитель упакован в антистатический пакет.
- Для защиты от электростатического разряда заземлитесь, прикоснувшись к металлическому корпусу компьютера, перед началом работы с накопителем.
- Примечание: одежда создает статическое электричество. Не допускайте непосредственного контакта одежды с накопителем и элементами на печатной плате.
- Берите накопитель только за боковые стороны. Не прикасайтесь к элементам на печатной плате, расположенной на нижней стороне накопителя.
- Не роняйте и не трясите накопитель.
- Не кладите накопитель один на другой и не ставьте накопитель на боковую сторону.

Αποσυσκευασία & χειρισμός μονάδας σκληρού δίσκου

Ο μονάδες σκληρού δίσκου WD είναι  ριστα σκευ  ς και θα πρέπει να τις χειρίζεστε με προσοχή κατά την αποσυσκευασία και την εγκατάστασή τους. Οι σκληροί δίσκοι μπορεί να υποστούν β ηλα από  πρόκλητο χειρισμό, χτυπήματα και κραδασμούς ή ηλεκτροστατική  κφόρτιση.   ριστε  πονητή τις προτροπές που ακολουθείτε:

- Αυτο το προϊόν περιέχει μ ρη που δεν επι δοθούν σ β ς στο χ ρησ , και για το λόγο αυτό, η αποσυσκευασία και η εγκατάστασή τους πρέπει να γ νεται με προσοχή.
- Μην αποσυσκευάζετε το σκληρό δίσκο μ ρη να  στε έτοιμο για την εγκατάστασή του. Η μονάδα σκληρού δίσκου είναι συσκευασμένη μέσα σε αντιστατική συσκευασία.
- Για την αποφυγή προβλημάτων ηλεκτροστατικής  κφόρτισης, πρέπει να  σοποιήσετε τη γ η πριν από την εγκατάστασή της συσκευ ς,  γγ  ν ς το μεταλλικό πλαίσιο του υπολογιστή. Το ρ υθμι  ποιοποιήστε  ποτικό ηλεκτρικό ρ υθμι.     πο το μ ρη μ ν το  ποτικό να  γ νεται σε  πρόκλητο  π κτο.
- Κυ λι στε το σκληρό δίσκο μ νο από τις  κωτερ ς του. Αποφ γετε να  γγ  τε τα στοιχεία της κ ρτης κυκλώματος στο κ τω μέρος του σκληρού δίσκου.
- Μη ρ χνετε, τ ρ ον ντε ή χτυπάτε το σκληρό δίσκο.

Paketten  ıkarma ve S r lt ye Buma


- WD sabit diskleri hassas aygıtlar oldu undan, bunları paketten  ıkarırken ve kurarken  ok dikkatli davranmalısınız. Sabit diskler,  zensiz emmeleme, darbe, sarıltı ve elektrostatik bozunma sonucu hasar g r bilir. A adıkları  nlemleri dikkate alınız.
- Bu  r nde, kullandığınız onarabilirlik cihazı bir par a v r y , onarım i leri i in yalnız WD yetkili personeline ba vurunuz.
- Sabit disk  ıkarmaya hazır olan disk paketten  ıkarmayınız. Sabit diskiniz antistatik bir po etinde i ine yerleştirilm i.
- Elektrostatik bozunma sorunlarını  nlemek i in, sabit diski dokunmadan  nce bilgisayarın metal kasasına dokunarak statik elektri i   r n z.   r n  statik elektrik  r r r G yselendirin Sabit diske veya devre kartı bileşenlerine  egmesini engelleyiniz.
- Sabit disk kenarlarından b ke bir tutmayınız. Sabit diskin altından devre kartı bileşenlerine dokunmamak k niniz.
- Sabit diski   yl yünüz, sallamayınız, devirm

1




<http://support.wdc.com/retailkit>


2





or



3




or




SATA

PATA

4



SATA



PATA