

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Zotac GeForce

RTX 4070 Ti Trinity Edition OC 12GB White Edition o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Schede

Grafiche

GRAPHICS CARD INSTALLATION

01
Power OFF the computer. Unplug the cable(s) connected to the system, and remove any existing discrete graphics card(s).

02
Remove the system case cover and locate the PCI Express x16 slot on the motherboard. Please refer to your motherboard specifications.

03
Remove the expansion slot cover(s) where the graphics card will be installed.

GRAPHICS CARD INSTALLATION

04/05
Insert the card firmly into the expansion slot. Secure the graphics card using the system case screw(s).

06
Connect any required PCI-E power cable(s) from the system power supply to the graphics card. Power requirements may vary by graphics card model.

NOTE: If the graphics card requires more than one 8-pin power cable, it is recommended to use separate 8-pin cables to maintain voltage stability.

07
Replace the system case cover and reconnect the system power cable.

GEFORCE DRIVER INSTALLATION

PLEASE MAKE SURE TO HAVE THE LATEST AVAILABLE DRIVERS INSTALLED FOR YOUR ZOTAC GAMING GEFORCE GRAPHICS CARD FOR OPTIMAL GAMING PERFORMANCE.

NOTE: The latest GeForce Drivers are available at GEFORCE.com. An internet connection is required to proceed.



DRIVER
DOWNLOAD

- 1) Scan the above QR code to go to the NVIDIA GEFORCE® Drivers website or enter the URL into your system's internet browser - <https://www. GeForce.com/drivers>
- 2) Follow the on-screen menu to download the GeForce drivers for your graphics card model and OS.
- 3) Locate the downloaded file on your system and double click it to begin the installation process.
- 4) Follow the on-screen instructions to complete the installation and restart the system once done.

快速安装指南

安装前准备
1. 关闭计算机电源，并拔掉连接到系统的所有电源线。
2. 卸下任何现有的独立显卡。
3. 卸下系统机箱盖，并定位主板上的 PCI Express x16 插槽。
4. 卸下机箱盖并定位显卡将安装到的插槽。
5. 卸下机箱盖并定位显卡将安装到的插槽。
6. 卸下机箱盖并定位显卡将安装到的插槽。
7. 卸下机箱盖并定位显卡将安装到的插槽。
8. 卸下机箱盖并定位显卡将安装到的插槽。
9. 卸下机箱盖并定位显卡将安装到的插槽。
10. 卸下机箱盖并定位显卡将安装到的插槽。

安装 GeForce 驱动程序
1. 访问 GeForce 驱动程序下载网站 GEFORCE.com 或扫描上方 QR 码。
2. 按照屏幕提示下载适用于您的显卡型号和操作系统版本的驱动程序。
3. 双击下载的驱动程序文件以开始安装。
4. 按照屏幕提示完成安装并重新启动系统。

NOTE: 如果您的显卡需要超过一个 8 针电源线，建议使用单独的 8 针电源线以保持电压稳定性。

01
关闭计算机电源。拔掉连接到系统的所有电源线。卸下任何现有的独立显卡。

02
卸下系统机箱盖，并定位主板上的 PCI Express x16 插槽。请参见您的主板规格说明。

03
移除显卡将安装到的插槽上的插槽盖(s)。

04/05
将显卡牢固地插入扩展插槽。使用系统机箱螺丝固定显卡。

NOTE: 如果您的显卡需要超过一个 8 针电源线，建议使用单独的 8 针电源线以保持电压稳定性。

06
连接任何所需的 PCI-E 电源线(s)。从系统电源为显卡供电。电源要求可能因显卡型号而异。

NOTE: 如果您的显卡需要超过一个 8 针电源线，建议使用单独的 8 针电源线以保持电压稳定性。

07
更换系统机箱盖并重新连接系统电源线。

STRUKCIJA INSTALACIJE PRIGRAĐENIA

Instalacija grafičke kartice
1. Isključite računalo i odvojite sve kabele koji su povezani sa sustavom.
2. Uklonite postojeće diskretne grafičke kartice.
3. Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.
4. Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.
5. Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.
6. Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.
7. Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.
8. Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.
9. Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.
10. Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.

Instalacija GeForce vozača
1. Posjetite GeForce vozač download stranicu na GEFORCE.com ili skenirajte QR kod iznad.
2. Prema prikazanim uputama preuzmite vozače za svoju grafičku karticu i operativni sustav.
3. Dvostruko kliknite na preuzeti vozački paket da biste ga pokrenuli.
4. Prateći prikazane upute završite instalaciju i restartirajte sustav kada budete spremni.

NOTE: Ako vaša grafička kartica zahtijeva više od jednog 8-pina kabela za napajanje, preporučuje se korištenje zasebnih 8-pina kabela kako bi se osigurala stabilnost napajanja.

01
Isključite računalni sustav. Odvojite sve kabele koji su povezani sa sustavom. Uklonite postojeće diskretne grafičke kartice.

02
Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči. Pogledajte specifikacije matične ploče za više informacija.

03
Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.

04/05
Umetnite karticu čvrsto u slot za proširenje. Sigurno je pričvrstite grafičku karticu koristeći vijekove kućišta.

NOTE: Ako vaša grafička kartica zahtijeva više od jednog 8-pina kabela za napajanje, preporučuje se korištenje zasebnih 8-pina kabela kako bi se osigurala stabilnost napajanja.

06
Povežite sve potrebne kabele PCI-E napajanja (s) s napajanjem sustava za grafičku karticu. Zahtjevi za napajanje mogu varirati ovisno o modelu grafičke kartice.

NOTE: Ako vaša grafička kartica zahtijeva više od jednog 8-pina kabela za napajanje, preporučuje se korištenje zasebnih 8-pina kabela kako bi se osigurala stabilnost napajanja.

07
Zamijenite poklopac kućišta i ponovno priključite sistemski kabl napajanja.

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Installation de la carte graphique
1. Éteignez l'ordinateur et débranchez tous les câbles connectés au système.
2. Retirez toute carte graphique discrète existante.
3. Retirez le couvercle du boîtier et localisez le slot PCI Express x16 sur la carte mère.
4. Retirez le couvercle du boîtier et localisez le slot PCI Express x16 sur la carte mère.
5. Retirez le couvercle du boîtier et localisez le slot PCI Express x16 sur la carte mère.
6. Retirez le couvercle du boîtier et localisez le slot PCI Express x16 sur la carte mère.
7. Retirez le couvercle du boîtier et localisez le slot PCI Express x16 sur la carte mère.
8. Retirez le couvercle du boîtier et localisez le slot PCI Express x16 sur la carte mère.
9. Retirez le couvercle du boîtier et localisez le slot PCI Express x16 sur la carte mère.
10. Retirez le couvercle du boîtier et localisez le slot PCI Express x16 sur la carte mère.

Installation du pilote GeForce
1. Allez sur le site de téléchargement des pilotes GeForce sur GEFORCE.com ou scannez le QR code ci-dessus.
2. Suivez les instructions à l'écran pour télécharger les pilotes correspondant à votre carte graphique et à votre système d'exploitation.
3. Cliquez deux fois sur le fichier téléchargé pour l'exécuter.
4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation et redémarrez l'ordinateur lorsque vous y êtes invité.

NOTE: Si votre carte graphique nécessite plus d'un câble d'alimentation à 8 broches, il est recommandé d'utiliser des câbles d'alimentation séparés à 8 broches pour maintenir la stabilité de la tension.

01
Éteignez l'ordinateur. Débranchez tous les câbles connectés au système. Retirez toute carte graphique discrète existante.

02
Retirez le couvercle du boîtier et localisez le slot PCI Express x16 sur la carte mère. Consultez les spécifications de la carte mère pour plus d'informations.

03
Retirez le couvercle du boîtier et localisez le slot PCI Express x16 sur la carte mère.

04/05
Insérez la carte dans le slot d'extension. Fixez la carte graphique à l'aide des vis du boîtier.

NOTE: Si votre carte graphique nécessite plus d'un câble d'alimentation à 8 broches, il est recommandé d'utiliser des câbles d'alimentation séparés à 8 broches pour maintenir la stabilité de la tension.

06
Rassemblez tous les câbles d'alimentation PCI-E (s) nécessaires à votre carte graphique. Les exigences en matière d'alimentation peuvent varier en fonction du modèle de la carte graphique.

NOTE: Si votre carte graphique nécessite plus d'un câble d'alimentation à 8 broches, il est recommandé d'utiliser des câbles d'alimentation séparés à 8 broches pour maintenir la stabilité de la tension.

07
Remplacez le couvercle du boîtier et reconnectez le câble d'alimentation du système.

GEFORCE DRIVER INSTALLATION

安装前准备
1. 关闭计算机电源，并拔掉连接到系统的所有电源线。
2. 卸下任何现有的独立显卡。
3. 卸下系统机箱盖，并定位主板上的 PCI Express x16 插槽。
4. 卸下机箱盖并定位显卡将安装到的插槽。
5. 卸下机箱盖并定位显卡将安装到的插槽。
6. 卸下机箱盖并定位显卡将安装到的插槽。
7. 卸下机箱盖并定位显卡将安装到的插槽。
8. 卸下机箱盖并定位显卡将安装到的插槽。
9. 卸下机箱盖并定位显卡将安装到的插槽。
10. 卸下机箱盖并定位显卡将安装到的插槽。

安装 GeForce 驱动程序
1. 访问 GeForce 驱动程序下载网站 GEFORCE.com 或扫描上方 QR 码。
2. 按照屏幕提示下载适用于您的显卡型号和操作系统版本的驱动程序。
3. 双击下载的驱动程序文件以开始安装。
4. 按照屏幕提示完成安装并重新启动系统。

NOTE: 如果您的显卡需要超过一个 8 针电源线，建议使用单独的 8 针电源线以保持电压稳定性。

01
关闭计算机电源。拔掉连接到系统的所有电源线。卸下任何现有的独立显卡。

02
卸下系统机箱盖，并定位主板上的 PCI Express x16 插槽。请参见您的主板规格说明。

03
移除显卡将安装到的插槽上的插槽盖(s)。

04/05
将显卡牢固地插入扩展插槽。使用系统机箱螺丝固定显卡。

NOTE: 如果您的显卡需要超过一个 8 针电源线，建议使用单独的 8 针电源线以保持电压稳定性。

06
连接任何所需的 PCI-E 电源线(s)。从系统电源为显卡供电。电源要求可能因显卡型号而异。

NOTE: 如果您的显卡需要超过一个 8 针电源线，建议使用单独的 8 针电源线以保持电压稳定性。

07
更换系统机箱盖并重新连接系统电源线。

STRUKCIJA INSTALACIJE PRIGRAĐENIA

Instalacija grafičke kartice
1. Isključite računalo i odvojite sve kabele koji su povezani sa sustavom.
2. Uklonite postojeće diskretne grafičke kartice.
3. Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.
4. Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.
5. Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.
6. Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.
7. Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.
8. Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.
9. Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.
10. Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.

Instalacija GeForce vozača
1. Posjetite GeForce vozač download stranicu na GEFORCE.com ili skenirajte QR kod iznad.
2. Prema prikazanim uputama preuzmite vozače za svoju grafičku karticu i operativni sustav.
3. Dvostruko kliknite na preuzeti vozački paket da biste ga pokrenuli.
4. Prateći prikazane upute završite instalaciju i restartirajte sustav kada budete spremni.

NOTE: Ako vaša grafička kartica zahtijeva više od jednog 8-pina kabela za napajanje, preporučuje se korištenje zasebnih 8-pina kabela kako bi se osigurala stabilnost napajanja.

01
Isključite računalni sustav. Odvojite sve kabele koji su povezani sa sustavom. Uklonite postojeće diskretne grafičke kartice.

02
Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči. Pogledajte specifikacije matične ploče za više informacija.

03
Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.

04/05
Umetnite karticu čvrsto u slot za proširenje. Sigurno je pričvrstite grafičku karticu koristeći vijekove kućišta.

NOTE: Ako vaša grafička kartica zahtijeva više od jednog 8-pina kabela za napajanje, preporučuje se korištenje zasebnih 8-pina kabela kako bi se osigurala stabilnost napajanja.

06
Povežite sve potrebne kabele PCI-E napajanja (s) s napajanjem sustava za grafičku karticu. Zahtjevi za napajanje mogu varirati ovisno o modelu grafičke kartice.

NOTE: Ako vaša grafička kartica zahtijeva više od jednog 8-pina kabela za napajanje, preporučuje se korištenje zasebnih 8-pina kabela kako bi se osigurala stabilnost napajanja.

07
Zamijenite poklopac kućišta i ponovno priključite sistemski kabl napajanja.

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Installation de la carte graphique
1. Éteignez l'ordinateur et débranchez tous les câbles connectés au système.
2. Retirez toute carte graphique discrète existante.
3. Retirez le couvercle du boîtier et localisez le slot PCI Express x16 sur la carte mère.
4. Retirez le couvercle du boîtier et localisez le slot PCI Express x16 sur la carte mère.
5. Retirez le couvercle du boîtier et localisez le slot PCI Express x16 sur la carte mère.
6. Retirez le couvercle du boîtier et localisez le slot PCI Express x16 sur la carte mère.
7. Retirez le couvercle du boîtier et localisez le slot PCI Express x16 sur la carte mère.
8. Retirez le couvercle du boîtier et localisez le slot PCI Express x16 sur la carte mère.
9. Retirez le couvercle du boîtier et localisez le slot PCI Express x16 sur la carte mère.
10. Retirez le couvercle du boîtier et localisez le slot PCI Express x16 sur la carte mère.

Installation du pilote GeForce
1. Allez sur le site de téléchargement des pilotes GeForce sur GEFORCE.com ou scannez le QR code ci-dessus.
2. Suivez les instructions à l'écran pour télécharger les pilotes correspondant à votre carte graphique et à votre système d'exploitation.
3. Cliquez deux fois sur le fichier téléchargé pour l'exécuter.
4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation et redémarrez l'ordinateur lorsque vous y êtes invité.

NOTE: Si votre carte graphique nécessite plus d'un câble d'alimentation à 8 broches, il est recommandé d'utiliser des câbles d'alimentation séparés à 8 broches pour maintenir la stabilité de la tension.

01
Éteignez l'ordinateur. Débranchez tous les câbles connectés au système. Retirez toute carte graphique discrète existante.

02
Retirez le couvercle du boîtier et localisez le slot PCI Express x16 sur la carte mère. Consultez les spécifications de la carte mère pour plus d'informations.

03
Retirez le couvercle du boîtier et localisez le slot PCI Express x16 sur la carte mère.

04/05
Insérez la carte dans le slot d'extension. Fixez la carte graphique à l'aide des vis du boîtier.

NOTE: Si votre carte graphique nécessite plus d'un câble d'alimentation à 8 broches, il est recommandé d'utiliser des câbles d'alimentation séparés à 8 broches pour maintenir la stabilité de la tension.

06
Rassemblez tous les câbles d'alimentation PCI-E (s) nécessaires à votre carte graphique. Les exigences en matière d'alimentation peuvent varier en fonction du modèle de la carte graphique.

NOTE: Si votre carte graphique nécessite plus d'un câble d'alimentation à 8 broches, il est recommandé d'utiliser des câbles d'alimentation séparés à 8 broches pour maintenir la stabilité de la tension.

07
Remplacez le couvercle du boîtier et reconnectez le câble d'alimentation du système.

GEFORCE DRIVER INSTALLATION

安装前准备
1. 关闭计算机电源，并拔掉连接到系统的所有电源线。
2. 卸下任何现有的独立显卡。
3. 卸下系统机箱盖，并定位主板上的 PCI Express x16 插槽。
4. 卸下机箱盖并定位显卡将安装到的插槽。
5. 卸下机箱盖并定位显卡将安装到的插槽。
6. 卸下机箱盖并定位显卡将安装到的插槽。
7. 卸下机箱盖并定位显卡将安装到的插槽。
8. 卸下机箱盖并定位显卡将安装到的插槽。
9. 卸下机箱盖并定位显卡将安装到的插槽。
10. 卸下机箱盖并定位显卡将安装到的插槽。

安装 GeForce 驱动程序
1. 访问 GeForce 驱动程序下载网站 GEFORCE.com 或扫描上方 QR 码。
2. 按照屏幕提示下载适用于您的显卡型号和操作系统版本的驱动程序。
3. 双击下载的驱动程序文件以开始安装。
4. 按照屏幕提示完成安装并重新启动系统。

NOTE: 如果您的显卡需要超过一个 8 针电源线，建议使用单独的 8 针电源线以保持电压稳定性。

01
关闭计算机电源。拔掉连接到系统的所有电源线。卸下任何现有的独立显卡。

02
卸下系统机箱盖，并定位主板上的 PCI Express x16 插槽。请参见您的主板规格说明。

03
移除显卡将安装到的插槽上的插槽盖(s)。

04/05
将显卡牢固地插入扩展插槽。使用系统机箱螺丝固定显卡。

NOTE: 如果您的显卡需要超过一个 8 针电源线，建议使用单独的 8 针电源线以保持电压稳定性。

06
连接任何所需的 PCI-E 电源线(s)。从系统电源为显卡供电。电源要求可能因显卡型号而异。

NOTE: 如果您的显卡需要超过一个 8 针电源线，建议使用单独的 8 针电源线以保持电压稳定性。

07
更换系统机箱盖并重新连接系统电源线。

STRUKCIJA INSTALACIJE PRIGRAĐENIA

Instalacija grafičke kartice
1. Isključite računalo i odvojite sve kabele koji su povezani sa sustavom.
2. Uklonite postojeće diskretne grafičke kartice.
3. Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.
4. Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.
5. Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.
6. Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.
7. Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.
8. Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.
9. Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.
10. Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.

Instalacija GeForce vozača
1. Posjetite GeForce vozač download stranicu na GEFORCE.com ili skenirajte QR kod iznad.
2. Prema prikazanim uputama preuzmite vozače za svoju grafičku karticu i operativni sustav.
3. Dvostruko kliknite na preuzeti vozački paket da biste ga pokrenuli.
4. Prateći prikazane upute završite instalaciju i restartirajte sustav kada budete spremni.

NOTE: Ako vaša grafička kartica zahtijeva više od jednog 8-pina kabela za napajanje, preporučuje se korištenje zasebnih 8-pina kabela kako bi se osigurala stabilnost napajanja.

01
Isključite računalni sustav. Odvojite sve kabele koji su povezani sa sustavom. Uklonite postojeće diskretne grafičke kartice.

02
Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči. Pogledajte specifikacije matične ploče za više informacija.

03
Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.

04/05
Umetnite karticu čvrsto u slot za proširenje. Sigurno je pričvrstite grafičku karticu koristeći vijekove kućišta.

NOTE: Ako vaša grafička kartica zahtijeva više od jednog 8-pina kabela za napajanje, preporučuje se korištenje zasebnih 8-pina kabela kako bi se osigurala stabilnost napajanja.

06
Povežite sve potrebne kabele PCI-E napajanja (s) s napajanjem sustava za grafičku karticu. Zahtjevi za napajanje mogu varirati ovisno o modelu grafičke kartice.

NOTE: Ako vaša grafička kartica zahtijeva više od jednog 8-pina kabela za napajanje, preporučuje se korištenje zasebnih 8-pina kabela kako bi se osigurala stabilnost napajanja.

07
Zamijenite poklopac kućišta i ponovno priključite sistemski kabl napajanja.

GEFORCE DRIVER INSTALLATION

安装前准备
1. 关闭计算机电源，并拔掉连接到系统的所有电源线。
2. 卸下任何现有的独立显卡。
3. 卸下系统机箱盖，并定位主板上的 PCI Express x16 插槽。
4. 卸下机箱盖并定位显卡将安装到的插槽。
5. 卸下机箱盖并定位显卡将安装到的插槽。
6. 卸下机箱盖并定位显卡将安装到的插槽。
7. 卸下机箱盖并定位显卡将安装到的插槽。
8. 卸下机箱盖并定位显卡将安装到的插槽。
9. 卸下机箱盖并定位显卡将安装到的插槽。
10. 卸下机箱盖并定位显卡将安装到的插槽。

安装 GeForce 驱动程序
1. 访问 GeForce 驱动程序下载网站 GEFORCE.com 或扫描上方 QR 码。
2. 按照屏幕提示下载适用于您的显卡型号和操作系统版本的驱动程序。
3. 双击下载的驱动程序文件以开始安装。
4. 按照屏幕提示完成安装并重新启动系统。

NOTE: 如果您的显卡需要超过一个 8 针电源线，建议使用单独的 8 针电源线以保持电压稳定性。

01
关闭计算机电源。拔掉连接到系统的所有电源线。卸下任何现有的独立显卡。

02
卸下系统机箱盖，并定位主板上的 PCI Express x16 插槽。请参见您的主板规格说明。

03
移除显卡将安装到的插槽上的插槽盖(s)。

04/05
将显卡牢固地插入扩展插槽。使用系统机箱螺丝固定显卡。

NOTE: 如果您的显卡需要超过一个 8 针电源线，建议使用单独的 8 针电源线以保持电压稳定性。

06
连接任何所需的 PCI-E 电源线(s)。从系统电源为显卡供电。电源要求可能因显卡型号而异。

NOTE: 如果您的显卡需要超过一个 8 针电源线，建议使用单独的 8 针电源线以保持电压稳定性。

07
更换系统机箱盖并重新连接系统电源线。

STRUKCIJA INSTALACIJE PRIGRAĐENIA

Instalacija grafičke kartice
1. Isključite računalo i odvojite sve kabele koji su povezani sa sustavom.
2. Uklonite postojeće diskretne grafičke kartice.
3. Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.
4. Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.
5. Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.
6. Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.
7. Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.
8. Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.
9. Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.
10. Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.

Instalacija GeForce vozača
1. Posjetite GeForce vozač download stranicu na GEFORCE.com ili skenirajte QR kod iznad.
2. Prema prikazanim uputama preuzmite vozače za svoju grafičku karticu i operativni sustav.
3. Dvostruko kliknite na preuzeti vozački paket da biste ga pokrenuli.
4. Prateći prikazane upute završite instalaciju i restartirajte sustav kada budete spremni.

NOTE: Ako vaša grafička kartica zahtijeva više od jednog 8-pina kabela za napajanje, preporučuje se korištenje zasebnih 8-pina kabela kako bi se osigurala stabilnost napajanja.

01
Isključite računalni sustav. Odvojite sve kabele koji su povezani sa sustavom. Uklonite postojeće diskretne grafičke kartice.

02
Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči. Pogledajte specifikacije matične ploče za više informacija.

03
Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.

04/05
Umetnite karticu čvrsto u slot za proširenje. Sigurno je pričvrstite grafičku karticu koristeći vijekove kućišta.

NOTE: Ako vaša grafička kartica zahtijeva više od jednog 8-pina kabela za napajanje, preporučuje se korištenje zasebnih 8-pina kabela kako bi se osigurala stabilnost napajanja.

06
Povežite sve potrebne kabele PCI-E napajanja (s) s napajanjem sustava za grafičku karticu. Zahtjevi za napajanje mogu varirati ovisno o modelu grafičke kartice.

NOTE: Ako vaša grafička kartica zahtijeva više od jednog 8-pina kabela za napajanje, preporučuje se korištenje zasebnih 8-pina kabela kako bi se osigurala stabilnost napajanja.

07
Zamijenite poklopac kućišta i ponovno priključite sistemski kabl napajanja.

STRUKCIJA INSTALACIJE PRIGRAĐENIA

Instalacija grafičke kartice
1. Isključite računalo i odvojite sve kabele koji su povezani sa sustavom.
2. Uklonite postojeće diskretne grafičke kartice.
3. Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI Express x16 na matičnoj ploči.
4. Uklonite poklopac kućišta i pronađite slot PCI