Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Asus USB-BT500 o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Schede di Rete

trovaprezzi.it

ASUS IN SEARCH OF INCREDIBLE

USB-BT500

Bluetooth 5.0 USB Adapter



Quick Start Guide

U15921 / First Edition V1 / November 2019

1. Hardware Installation

Insert USB-BT500 into the USB Type A port of your device.



NOTE: In order to successfully install USB-BT500 on a laptop or desktop which has a built-in Bluetooth module, ensure to go to Windows Device Manager and disable the built-in Bluetooth before installing USB-BT500.



2. Driver Installation

Download and install the latest driver from ASUS officia website at https://www.asus.com/Networking/USB-BT500/HelpDesk_Download/



NOTE: If you are using Windows® 10 and connected to the internet, the system will detect the driver automatically. Follow the instructions to download and install the latest driver.

3. Ensure that you have turned on Bluetooth in Windows®

Search for "Bluetooth" in Windows® Search box to open the Bluetooth settings panel. Ensure that you have turned on Bluetooth and applied adequate settings.



Setting up a Home Network

Български

1. **Инсталация на хардуера**

   Поставете USB-BT500 в порта USB Type A на Вашето устройство.

   ЗАБЕЛЕЖКА: За успешно инсталиране на USB-BT500 на лаптоп или настолен компютър с вграден Bluetooth модул, отидете в Device Manager (Диспечер на устройства) на Windows и забранете вградения Bluetooth преди да инсталирате USB-BT500.

2. **Инсталация на драйвер**

   Изтеглете и инсталирайте най-новия драйвер от официалния уеб сайт на ASUS на https://www.asus.com/Networking/USB-BT500/HelpDesk_Download/

   ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате Windows® 10 и сте свързани към интернет, системата автоматично ще открие драйвера. Следвайте инструкциите, за да изтеглите и инсталирате най-новия драйвер.

3. **Уверете се, че сте включили Bluetooth в Windows®**

   Потърсете "Bluetooth" в Windows® Кутия за търсене за отваряне на панел с Bluetooth настройки. Уверете се, че сте включили Bluetooth и прилагате правилни настройки.

Eesti

1. **Riistvara paigaldamine**

   Sisestage USB-BT500 oma seadme porti USB Tüüp A.

   MÄRKUS: Enne USB-BT500 installimist avage Windows Device Manager (Windowsi seadmehaldur) ja lülitage välja sisseehitatud Bluetooth, et saaks installida USB-BT500 sülearvutisse või lauaarvutisse, milles on sisseehitatud Bluetooth-moodul.

2. **Draiveri installimine**

   Laadige ASUS-e veebisaidilt https://www.asus.com/Networking/USB-BT500/HelpDesk_Download/ alla draiveri viimane versioon.

   MÄRKUS: Kui kasutate opsüsteemi Windows® 10 ja olete ühendatud internetti, siis leiab süsteem draiveri automaatselt. Järgige uusima draiveri allalaadimise ja installimise juhiseid.

3. **Kas teil on „Search for Bluetooth" (Bluetooth'i otsing) opsüsteemis Windows®**

   Sisse Windows® Otsige Bluetooth-i sätete paneeli avamise ruutu. Veenduge, et teil on Bluetooth sisse lülitatud ja on määratud vajatavad sätteväärtused.

Dansk

1. **Hardwareinstallation**

   Slut din USB-BT500 til USB Type A-porten på din enhed.

   BEMÆRK: For at installere USB-BT500 på en bærbar eller stationær computer med et indbygget Bluetooth-modul, skal du sørge for at deaktivere det indbyggede Bluetooth-modul i enhedshåndteringen, ind du installerer USB-BT500.

2. **Driverinstallation**

   Download og installer den nyeste driver på ASUS' officiell hjemmeside på https://www.asus.com/Networking/USB-BT500/HelpDesk_Download/

   BEMÆRK: Hvis du bruger Windows® 10 og er forbundet til internettet, finder s stemet automatisk driveren. Følg instruktionerne på skærmen, for at downloade og installere den nyeste driver.

3. **Sørg for, at du har slået Bluetooth til i Windows®**

   Søg efter "Bluetooth" i søgefeltet i Windows for at åbne Bluetooth-indstillingspanelet. Sørg for, at du har slået Bluetooth til og konfigu eret de nødvendige indstillinger.

Deutsch

1. **Hardware-Installation**

   Stecken Sie den USB-BT500 in den USB Typ-A-Anschluss Ihres Geräts.

   HINWEIS: Um USB-BT500 erfolgreich auf einem Laptop oder Desktop-PC zu installieren, der über ein integriertes Bluetooth-Modul verfügt, stellen Sie sicher, dass Sie zum Windows Gerätemanager wechseln und das integrierte Bluetooth deaktivieren, bevor Sie USB-BT500 installieren.

2. **Treiber-Installation**

   Laden Sie den neuesten Treiber von der offiziellen ASU Webseite unter https://www.asus.com/Networking/USB-BT500/HelpDesk_Download/ herunter und installieren Sie ihn.

   HINWEIS: Wenn Sie Windows 10 verwenden und mit dem Internet verbunden sind, erkennt das System den Treiber automatisch. Befolgen Sie die Anweisungen zum Herunterladen und Installieren des neuesten Treibers.

3. **Stellen Sie sicher, dass Sie Bluetooth in Windows aktiviert haben**

   Suchen Sie im Windows-Suchfeld nach "Bluetooth", um das Bluetooth-Einstellungenfenster zu öffnen. tellen Sie sicher, dass Sie Bluetooth aktiviert und die passenden Einstellungen übernommen haben.

Ελληνικά

1. **Εγκατάσταση υλικού**

   Εισαγάγετε το USB-BT500 στη θύρα USB Type A της συσκευής σας.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εγκαταστήσετε με επιτυχία το USB-BT500 σε φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή ή που διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα Bluetooth, μεταβείτε στην επιλογή Windows Device Manager (Διαχείριση Συσκευών των Windows) και απενεργοποιήστε το ενσωματωμένο Bluetooth προτού εγκαταστήσετε το USB-BT500.

2. **Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης**

   Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση του πλέον πρόσφατου προγράμματος οδήγησης από την επίσημη ιστοσελίδα της ASUS στη διεύθυνση https://www.asus.com/Networking/USB-BT500/HelpDesk_Download/

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιμοποιείτε Windows® 10 και είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, το σύστημα θα ανιχνεύσει αυτόματα το πρόγραμμα οδήγησης. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση του πλέον πρόσφατου προγράμματος οδήγησης.

3. **Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το Bluetooth στα Windows®**

   Αναζήτηση "Bluetooth" στα Windows® Κάντε αναζήτηση για να ανοίξετε τον πίνακα ρυθμίσεων Bluetooth. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το Bluetooth και έχετε εφαρμόσει τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

Hrvatski

1. **Ugradnja hardvera**

   Uključite USB-BT500 priključak USB Type A na uređaju.

   NAPOMENA: Da biste mogli uspješno instalirati USB-BT500 na prijenosnom ili stolnom računalu s ugrađenim modulom za Bluetooth, otvorite Windows Upravitelj uređaja i onemogućite ugrađeni Bluetooth prije instaliranja USB-BT500.

2. **Instalacija upravljačkog programa**

   Preuzmite i instalirajte najnoviji upravljački program sa službene ASUS web stranice na https://www.asus.com/Networking/USB-BT500/HelpDesk_Download/

   NAPOMENA: Ako upotrebljavate Windows® 10 i povezani ste s internetom, sustav će automatski otkriti upravljački program. Slijedite upute za preuzimanje i instaliranje upravljačkog programa.

3. **Pazite da bude uključen Bluetooth u sustavu Windows®**

   Želite li potražiti "Bluetooth" u sustavu Windows® Okvir za pretraživanje za otvaranje ploče s postavkama za Bluetooth. Pazite da bude uključen Bluetooth i da su provedene odgovarajuće postavke.

Norsk

1. **Maskinvareinstallasjon**

   Sett USB-BT500 inn i USB Type A-porten på enheten.

   MERKNAD: For at USB-BT500 skal kunne installeres på en datamaskin som har en innebygd Bluetooth-modul må du gå til Enhetsbehandling i Windows og deaktivere innebygd Bluetooth før du installerer USB-BT500.

2. **Driverinstallasjon**

   Last ned og installer den nyeste driveren fra det offisiell nettstedet til ASUS på https://www.asus.com/Networking/USB-BT500/HelpDesk_Download/

   MERKNAD: Hvis du bruker Windows® 10 og er koblet til internett, oppdager systemet driveren automatisk. Følg instruksjonene for å laste ned og installere den nyeste driveren.

3. **Sørg for at du har slått på Bluetooth i Windows®**

   Søk etter «Bluetooth» i Windows Søkebeks for å åpne Bluetooth-innstillingspanelet. Sørg for at du har slått på Bluetooth og brukt egnede innstillinger.

Português

1. **Instalação do hardware**

   Ligue o USB-BT500 à porta USB Tipo A do seu dispositivo.

   NOTA: Para instalar com êxito o USB-BT500 num computador portátil ou de secretária que esteja equipado com um modulo Bluetooth incorporado, aceda ao Gestor de Dispositivos do Windows e desative o módulo Bluetooth incorporado antes de instalar o USB-BT500.

2. **Instalação dos controladores**

   Transfi a e instale o controlador mais recente a partir do website oficial da ASUS em ttps://www.asus.com/Networking/USB-BT500/HelpDesk_Download/

   NOTA: Se utilizar o Windows® 10 e estiver ligado à Internet, o sistema detetará o controlador automaticamente. Siga estas instruções para transferir e instalar o controlador mais recente.

3. **Certifiqu -se de que a função Bluetooth está ativada no Windows®**

   Procure "Bluetooth" na caixa de pesquisa do Windows para abrir o painel de defini ões de Bluetooth. Certifiqu -se de que a função Bluetooth está ativada e as defini ões adequadas estão aplicadas.

Français

1. **Installation du matériel**

   Insérez le dongle USB-BT500 dans le port USB Type-A de votre appareil.

   REMARQUE : Afin d'installer orrectement le module USB-BT500 sur un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau disposant d'un module Bluetooth intégré, rendez-vous tout d'abord dans le Gestionnaire de périphériques de Windows et désactivez le Bluetooth intégré.

2. **Installer le pilote**

   Téléchargez et installez le pilote depuis le site officiel ASUS https://www.asus.com/Networking/USB-BT500/HelpDesk_Download/

   REMARQUE : Si vous utilisez Windows® 10 et êtes connecté à internet, le système détectera automatiquement le pilote. Suivez les instructions pour télécharger et installer le pilote le plus récent.

3. **Assurez-vous d'avoir activé la fonction Bluetooth dans Windows®**

   Recherchez le terme "Bluetooth" dans le champ de recherche de Windows® pour ouvrir le panneau de configu ation Bluetooth. Assurez-vous d'avoir activé le Bluetooth et d'avoir appliqué les paramètres adéquats.

Italiano

1. **Installazione dell'hardware**

   Inserite USB-BT500 nella porta USB di tipo A del vosto dispositivo.

   NOTA: Al fine di installa e correttamente USB-BT500 su un laptop o desktop dotati già di funzionalità Bluetooth assicuratevi di andare in Gestione dispositivi di Windows® e disabilitare il dispositivo Bluetooth integrato prima di installare USB-BT500.

2. **Installazione dei driver**

   Scaricate e installate i driver dal sito ufficiale ASUS all'ind izzo https://www.asus.com/Networking/USB-BT500/HelpDesk_Download/.

   NOTA: Se usate Windows® 10 e siete connessi a Internet, i driver verrano rilevati automaticamente. Seguite le istruzioni per scaricare e installare i driver aggiornati.

3. **Assicuratevi di aver attivato il Bluetooth in Windows®**

   Cercate "Bluetooth" nella casella di ricerca di Windows® per accedere al pannello delle impostazioni Bluetooth. Assicuratevi di aver attivato il Bluetooth e applicato le impostazioni adeguate.

Türkçe

1. **Donanım kurulumu**

   USB-BT500'ü aygıtınızın A Tipi USB bağlantı noktasına takın.

   NOT: USB-BT500'ü yerleşik bir Bluetooth modülü olan bir dizüstü bilgisayara veya masaüstüne başarıyla kurmak için, USB-BT500'ü yüklemeden önce Windows Aygıt Yöneticisi'ne gidip yerleşik Bluetooth'u devre dışı bıraktığınızdan emin olun.

2. **Sürücü yükleme**

   https://www.asus.com/Networking/USB-BT500/HelpDesk_Download/ adresindeki ASUS resmi sitesinden en güncel sürücüyü indirip yükleyin.

   NOT: Windows® 10 kullanıyorsanız ve internete bağlı iseniz, sistem sürücüyü otomatik algılar. En güncel sürücüyü indirip yüklemek için talimatları izleyin.

3. **Windows®'ta Bluetooth'u açtığınızdan emin olun**

   Bluetooth ayarları panelini açmak için Windows® Arama kutusunda "Bluetooth"u arayın. Bluetooth'u açtığınızdan ve yeterli ayarları uyguladığınızdan emin olun.

Latviski

1. **Aparatūras instalēšana**

   Ievietojiet USB-BT500 ierīces USB A veida portā.

   PIEZĪME: Lai veiksmīgi instalētu USB-BT500 klēpjdatorā vai uz darbvirsmas, kurā ir iebūvēts Bluetooth modulis, pirms USB-BT500 instalēšanas pārliecinieties, vai ir atvērts Windows ierīču pārvaldnieks un vai ir atspējots iebūvētais Bluetooth.

2. **Draivera instalēšana**

   Lejupielādējiet un instalējiet jaunāko draiveri ASUS oficiālajā tīmekļa vietnē https://www.asus.com/Networking/USB-BT500/HelpDesk_Download/

   PIEZĪME: Izmantojot operētājsistēmu Windows® 10 un izveidojot savienojumu ar internetu, sistēma automātiski nosaka draiveri. Izpildiet norādījumus, lai lejupielādētu un instalētu jaunāko draiveri.

3. **Pārliecinieties, vai operētājsistēmā Windows® ir ieslēgts Bluetooth**

   Vai meklēt "Bluetooth" operētājsistēmā Windows® Meklējiet lodziņu, lai atvērtu Bluetooth iestatījumu paneli. Pārliecinieties, vai ir ieslēgts Bluetooth un pieņēmoti atbilstošie iestatījumi.

Lietuvių

1. **Aparatinės įrangos montavimas**

   Įkiškite USB-BT500 į savo įrenginio A tipo USB lizdą.

   PASTABA: Norėdami tinkamai įdiegti „USB-BT500" nešiojamajame arba stacionariajame kompiuteryje, kuriuose yra įrengtas „Bluetooth" modulis, atverkite „Windows Device Manager" ir išjunkite įrengtą „Bluetooth" prieš įdiegdami „USB-BT500".

2. **Tvarkyklės įdiegimas**

   Atsisiųskite ir įdiekite naujausią tvarkyklę iš oficialios ASUS tinklavietės adresu https://www.asus.com/Networking/USB-BT500/HelpDesk_Download/

   PASTABA: Jei naudojate „Windows® 10" ir esate prisijungę prie interneto, sistema automatiškai aptiks tvarkyklę. Vykdydami pateikiamus nurodymus, atsisiųskite ir įdiekite naujausią tvarkyklę.

3. **Įsitikinkite, kad „Windows®" programoje įjungtas „Bluetooth" ryšys**

   Ieškoti „Bluetooth" „Windows" programoje* Paieškos langelis „Bluetooth" nustatymų skydeliui atidaryti. Įsitikinkite, kad įjungėte „Bluetooth" ryšį ir pasirinkote tinkamas nuostatas.

Polski

1. **Instalacja sprzętu**

   Podłącz USB-BT500 do portu USB typu A w urządzeniu.

   UWAGA: Aby zapewnić pomyślną instalację USB-BT500 w laptopie lub komputerze stacjonarnym z wbudowanym modułem Bluetooth, przed instalacją USB-BT500 należy przejść do Menedżera urządzeń systemu Windows i wyłączyć wbudowany moduł Bluetooth.

2. **Instalacja sterownika**

   Pobierz i zainstaluj najnowszy sterownik z oficjalnej witryny firmy ASUS, pod adresem https://www.asus.com/Networking/USB-BT500/HelpDesk_Download/

   UWAGA: W systemie Windows® 10 po nawiązaniu połączenia z Internetem system wykryje sterownik automatycznie. Należy wykonać instrukcje w celu pobrania i instalacji najnowszego sterownika.

3. **Upewnij się, że funkcja Bluetooth systemu Windows® została włączona**

   Wyszukaj „Bluetooth" w polu wyszukiwania systemu Windows® aby otworzyć panel ustawień Bluetooth. Upewnij się, że funkcja Bluetooth została włączona i że zastosowano odpowiednie ustawienia.

Română

1. **Instalarea hardware-ului**

   Introduceți dispozitivul USB-BT500 în portul de tip USB A al dispozitivului.

   NOTĂ: Pentru a instala cu succes USB-BT500 pe un laptop sau un sistem desktop care are un modul Bluetooth incorporat, asigurați-vă că accesați Managerul de dispozitive Windows și că dezactivați funcția Bluetooth incorporată înainte de instalarea USB-BT-500.

2. **Instalarea driverului**

   Descărcați și instalați cel mai recent driver de pe site-ul oficial ASUS, la adresa https://www.asus.com/Networking/USB-BT500/HelpDesk_Download/

   NOTĂ: dacă folosiți Windows® 10 și sunteți conectat la internet, sistemul va detecta automat driverul. Urmați instrucțiunile pentru a descărca și a instala cel mai recent driver.

3. **Asigurați-vă că ați activat funcția Bluetooth în Windows®**

   Căutați „Bluetooth" în caseta de căutare Windows® pentru a deschide panoul de setări pentru funcția Bluetooth. Asigurați-vă că ați activat funcția Bluetooth și că ați efectuat setările corespunzătoare.

Srpski

1. **Instaliranje hardvera**

   Ubacite USB-BT500 u USB ulaz tipa A na svom uređaju.

   NAPOMENA: Da uspešno instalirate USB-BT500 na laptop ili desktop računaru sa ugrađenim Bluetooth modulom, idite u Windows Device Manager (upravljač uređajima) i onemogućite ugrađeni Bluetooth pre instaliranja USB-BT500.

2. **Instaliranje drajvera (upravljačkih programa)**

   Preuzmite i instalirajte najnoviji upravljački program (drajver) sa zvanične internet prezentacije kompanije ASUS, na adresi https://www.asus.com/Networking/USB-BT500/HelpDesk_Download/

   NAPOMENA: Ukoliko koristite Windows® 10 i povezani ste na internet, sistem će automatski da detektuje upravljački program (drajver). Pratite uputstva na ekranu da preuzmete i instalirate najnoviji upravljački program (drajver).

3. **Proverite da ste uključili Bluetooth u Windows® operativnom sistemu**

   Potražite "Bluetooth" u Okvir za pretraživanje Windows® da otvorite panel za podešavanje Bluetooth opcije. Proverite da ste uključili Bluetooth i primenili odgovarajuća podešavanja.

Slovenščina

1. **Namestitev strojne opreme**

   Vstavite USB-BT500 v priključek USB Type A na svoji napravi.

   OPOMBA: Za uspešno namestitev vmesnika USB-BT500 v prenosni ali namizni računalnik z vgrajenim modulom Bluetooth odprite Upravitelja naprav sistema Windows in pred namestitvijo vmesnika USB-BT500 onemogočite vgrajeni modul Bluetooth.

2. **Namestitev gonilnika**

   Prenesite in namestite najnovejši gonilnik z uradnega spletnega mesta družbe ASUS na naslovu https://www.asus.com/Networking/USB-BT500/HelpDesk_Download/

   OPOMBA: Če uporabljate Windows® 10 in imate vzpostavljeno povezavo z internetom, bo sistem samodejno zaznal gonilnik. Upoštevajte navodila za prenos in namestitev najnovejšega gonilnika.

3. **Prepričajte se, da ste vklopili Bluetooth v sistemu Windows®**

   V polje za iskanje sistema Windows® vnesite »Bluetooth«, da odprete podokno z nastavitvami povezave Bluetooth. Prepričajte, da ste vklopili Bluetooth in uporabili ustrezne nastavitve.

Slovensky

1. **Inštalácia hardvéru**

   USB-BT500 zapojte do portu USB Type A vo vašom zariadení.

   POZNÁMKA: Aby ste USB-BT500 úspešne nainštalovali do prenosného alebo stolného počítača so vstavaným modulom Bluetooth, musíte prejsť do aplikácie Windows Device Manager a pred nainštalovaním USB-BT500 vypnite funkciu Bluetooth.

2. **Inštalácia ovládača**

   Najnovšiu verziu ovládača si stiahnite z oficiálnej internetovej stránky ASUS na https://www.asus.com/Networking/USB-BT500/HelpDesk_Download/

   POZNÁMKA: Ak používate operačný systém Windows® 10 a ste pripojení k internet, systém zistí ovládač automaticky. Najnovšiu verziu ovládača si stiahnite a nainštalujte podľa pokynov.

3. **V operačnom systéme Windows® musíte mať zapnuté Bluetooth**

   Vyhľadať "Bluetooth" vo Windows® Vyhľadávacie políčko na otvorenie panela s nastaveniami Bluetooth. Musíte mať zapnutú funkciu Bluetooth a vykonané príslušné nastavenia.

Español

1. **Instalación del hardware**

   Inserte su USB-BT500 en el puerto USB Tipo A del dispositivo.

   NOTA: Para instalar correctamente su USB-BT500 en un equipo portátil o de sobremesa que tenga un módulo Bluetooth incorporado, asegúrese de ir al Administrador de dispositivos de Windows y deshabilitar la funcionalidad Bluetooth incorporada antes de instalar su USB-BT500.

2. **Instalación del controlador**

   Descargue e instale el controlador más reciente desde el sitio web oficial de ASUS: https://www.asus.com/Networking/USB-BT500/HelpDesk_Download/

   NOTA: Si está utilizando Windows® 10 y está conectado a Internet, el sistema detectará el controlador automáticamente. Siga las instrucciones para descargar e instalar el controlador más reciente.

3. **Asegúrese de que ha activado la funcionalidad Bluetooth en Windows®**

   Buscar "Bluetooth" en Windows® Cuadro de búsqueda para abrir el panel de configuración de Bluetooth. Asegúrese de que ha activado la funcionalidad Bluetooth y ha aplicado la configuración adecuada.

Русский

1. **Установка оборудования**

   Подключите USB-BT500 к порт USB Type A Вашего устройства.

   ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой USB-BT500 на компьютер со встроенным модулем Bluetooth перейдите в диспетчер устройств Windows и отключите встроенный модуль Bluetooth.

2. **Установка драйвера**

   Скачайте установите драйвер с сайта ASUS https://www.asus.com/Networking/USB-BT500/HelpDesk_Download/

   ПРИМЕЧАНИЕ: Система автоматически обнаружит драйвер при использовании Windows 10 и подключении к сети Интернет. Следуйте инструкциям для загрузки и установки последней версии драйвера.

3. **Проверьте, что Вы включили Bluetooth в Windows**

   Выполните поиск "Bluetooth" в окне поиска Windows для открытия панели настроек Bluetooth. Проверьте, что Вы включили Bluetooth и применили соответствующие настройки.

Українська

1. **Інсталяція апаратного забезпечення**

   Вставте USB-BT500 до порту USB типу A на пристрої.

   ПРИМІТКА: Щоб успішно встановити USB-BT500 на ноутбук або стаціонарний комп'ютер, що має вбудований модуль Bluetooth, обов'язково перейдіть до диспетчера пристроїв Windows і вимкніть вбудований Bluetooth перед встановленням USB-BT500.

2. **Інсталяція драйвера**

   Завантажте та встановіть найновіший драйвер з офіційного веб-сайту ASUS https://www.asus.com/Networking/USB-BT500/HelpDesk_Download/

   ПРИМІТКА: Якщо ви користуєтеся Windows® 10 і підключені до Інтернету, система автоматично визначить драйвер. Виконуйте інструкції та інсталюйте найновіший драйвер.

3. **Переконайтеся, що у Windows® увімкнено Bluetooth**

   Шукати "Bluetooth" у Windows® Рядок пошуку для відкриття панелі налаштувань Bluetooth. Переконайтеся, що увімкнено Bluetooth і застосовані потрібні налаштування.

Notices

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance with FCC exposure compliance requirement, please follow operation instruction as documented in this manual.

WARNING! This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Precautions for the use of the device

a. Pay particular attention to the personal safety when use this device in airports, hospitals, gas stations and professional garages.
b. Medical device interference: Maintain a minimum distance of at least 15 cm (6 inches) between implanted medical devices and ASUS products in order to reduce the risk of interference.
c. Kindly use ASUS products in good reception conditions in order to minimize the radiation's level.
d. Keep the device away from pregnant women and the lower abdomen of the teenager.

Déclaration de l'appareil

a. Soyez particulièrement vigilant quant à votre sécurité lors de l'utilisation de cet appareil dans certains lieux (les avions, les aéroports, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels).
b. Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs …),veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et votre corps pour réduire les risques d'interférence.
c. Utilisez cet appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment dans les parkings souterrains, dans les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.
d. Tenez cet appareil à distance des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.

[English] CE statement

Simplified EU Decla ation of Conformity

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at https://www.asus.com/Networking/USB-BT500/HelpDesk_Declaration/.

The frequency, mode and the maximum transmitted power in EU are listed below:

2402-2480MHz(BT EDR): 9.90dBm

2402-2480MHz(BT LE): 9.70dBm

Safety Notices

- Use this product in environments with ambient temperatures between 0°C(32°F) and 40°C(104°F).
- DO NOT expose to or use near liquids, rain, or moisture.

[Bulgarian] Изявление относно CE

Опростена декларация за съответствие на ЕС

С настоящото ASUSTeK Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими постановления на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларациите за съответствие на ЕС е достъпен на адрес https://www.asus.com/Networking/USB-BT500/HelpDesk_Declaration/.

По-долу са посочени честотата, режимът и максималното предавано захранване в ЕС.

2402-2480MHz(BT EDR): 9.90dBm

2402-2480MHz(BT LE): 9.70dBm

Бележки за безопасност

- Използвайте този продукт при температура на околната среда от 0°C (32°F) до 40°C (104°F).
- НЕ излагайте на и не използвайте в близост до течности, дъжд или влага.

[Croatian] CE izjava

Pojednostavljena EU Izjava o sukladnosti

ASUSTek Computer Inc. ovime izjavljuje da je uređaj sukladan s osnovnim zahtjevima i ostalim važnim odredbama direktive 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na https://www.asus.com/Networking/USB-BT500/HelpDesk_Declaration/.

U nastavku su navedeni frekvencija, način rada i maksimalna emitirana snaga u EU:

2402-2480MHz(BT EDR): 9.90dBm

2402-2480MHz(BT LE): 9.70dBm

Sigurnosne napomene

- Ovaj proizvod koristite u okruženjima s temperaturom okruženja između 0 °C (32 °F) i 40 °C (104 °F).
- NE izlažite i ne upotrebljavajte uređaj u blizini tekućina, kiše ili vlage.

[Swedish] CE-meddelande

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

ASUSTek Computer Inc. deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på https://www.asus.com/Networking/USB-BT500/HelpDesk_Declaration/.

Frekvens, läge och maximalt överförd ström i EU anges nedan:

2402-2480MHz(BT EDR): 9.90dBm

2402-2480MHz(BT LE): 9.70dBm

Säkerhetsinformation

- Använd denna produkt i en miljö med en omgivande temperatur mellan 0°C(32°F) och 40°C(104°F).
- Utsätt den INTE för eller använd i närheten av vätskor, i regn eller fukt.

[Czech] Prohlášení CE

Zjednodušené prohlášení o shodě s EU

Společnost ASUSTek Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese https://www.asus.com/Networking/USB-BT500/HelpDesk_Declaration/.

Níže je uvedena frekvence, režim a maximální vysílaný výkon v EU:

2402-2480MHz(BT EDR): 9.90dBm

2402-2480MHz(BT LE): 9.70dBm

Bezpečnostní informace

- Používejte tento výrobek v prostředích s okolitou teplotou od 0°C (32°F) až 40°C (104°F).
- NEVYSTAVUJTE ani nepoužívejte v blízkosti kvapalin, v dešti ani vlhkom prostredí.

[Estonian] CE-kinnitus

Lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab ASUSTek Computer Inc., et see seade on vastavuses direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuete ja teiste asjakohaste sätetega. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval aadressil https://www.asus.com/Networking/USB-BT500/HelpDesk_Declaration/.

Teave sageduse, režiimi ja maksimaalse edastatava võimsuse kohta ELis on esitatud allpool:

2402-2480MHz(BT EDR): 9.90dBm

2402-2480MHz(BT LE): 9.70dBm

Ohutusmärkused

- Seda seadet võib kasutada ümbritseva keskkonna temperatuuril 0 °C (32 °F) kuni 40 °C (104 °F).
- ÄRGE kasutage seadet vihma käesega vedelike ja niiskuse lähedal.

[Norwegian] CE-erklæring

Forenklet EU-samsvarserklæring

ASUSTek Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på https://www.asus.com/Networking/USB-BT500/HelpDesk_Declaration/.

Frekvens, modus og maksimal overføringskraft i EU er oppført nedenfor:

2402-2480MHz(BT EDR): 9.90dBm

2402-2480MHz(BT LE): 9.70dBm

Sikkerhetsinformasjon

- Bruk dette produktet i miljø med en romtemperatur mellom 0°C(32°F) og 40°C(104°F).
- Må IKKE eksponeres for eller brukes i nærheten av væsker, regn eller fuktighet.

[Portuguese] Declaração CE

Declaração de conformidade simplifi ada da UE

A ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/CE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível em https://www.asus.com/Networking/USB-BT500/HelpDesk_Declaration/.

A frequência, o modo e a potência máxima na UE são apresentados abaixo:

2402-2480MHz(BT EDR): 9.90dBm

2402-2480MHz(BT LE): 9.70dBm

Informações de segurança

- Utilize este equipamento em ambientes com temperaturas entre 0°C (32°F) e 40°C (104°F).
- NÃO exponha o equipamento nem o utilize próximo de líquidos, chuva ou humidade.

[Turkish] CE Beyanı

Basitleştirilmiş AB Uygunluk Bildirimi

ASUSTek Computer Inc., bu aygıtın temel gereksinimlerle ve 2014/53/EU Yönergesinin diğer ilgili kosullarıyla uyumlu olduğunu bildirir. AB uygunluk bildiriminin tam metni https://www.asus.com/Networking/USB-BT500/HelpDesk_Declaration/ adresinde bulunabilir.

AB içinde frekans, mod ve iletilen en fazla güç aşağıda listelenmektedir:

2402-2480MHz(BT EDR): 9.90dBm

2402-2480MHz(BT LE): 9.70dBm

Güvenlik bilgileri

- Bu ürünü ortam sıcaklığı 0°C (32°F) ve 35°C (95°F) arasındaki sıcaklıklarda kullanın.
- Sıvılara, yağmura ya da neme maruz bırakmayın veya bunların yakınında kullanmayın.

[Slovanian] Izjava CE

Poenostavljena izjava o skladnosti EU

ASUSTek Computer Inc. izjavlja, da je ta naprava skladna s temeljnimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili Direktive 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem mestu https://www.asus.com/Networking/USB-BT500/HelpDesk_Declaration/.

Frekvenca, način in maksimalna oddajna moč v EU so navedene v nadaljevanju:

2402-2480MHz(BT EDR): 9.90dBm

2402-2480MHz(BT LE): 9.70dBm

**Var