Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Philips SPT6207B o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Mouse, Tastiere, altro Input

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Philips SPT6207B o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Mouse, Tastiere, altro Input

trovaprezzi.it

PHILIPS

Keyboard Mouse Combo

2000 Series

SPT6207B

User manual

Packaging contents

Wired keyboard and mouse
2. User manual and Important information

System requirement

1. Fa USB port
2. Windows® 7/Windows® 8/Windows® 10 or later, Mac OS 10.5 or later

Note: Multimedia functions are partially invalid in different OS versions.

Technical specifications

1. Mouse wire length: 1.5m
2. Keyboard wire length: 1.5m
3. Keyboard type: 104 keys
4. Keyboard key life expectancy: 3 million clicks
5. Keyboard keys lifespan: 10 million keystrokes
6. Resolution: 1000 DPI
7. Interface: USB
8. Mouse size: 110.2x65.6x34.8mm
9. Keyboard size: 432.8x136.4x21.9mm
10. Product weight: 655g ± 10g
11. Operating temperature range: 0° to 40 ° C
12. Operating humidity range: 10% - 85%

Trouble shooting

1. Make sure that the USB connector of the product has been correctly plugged into the USB port of the computer.
2. Make sure the computer meets the minimum system requirement.

If you can't solve the problem, please try to find the solution from Philips website or nearest retailer. Please do not disassemble the product by force.

Attention

1. Photoelectric technology can correctly detect the movement of mouse on most surfaces. Do not use the mouse on any reflective, transparent or uneven surfaces.
2. Please use dry and soft cloth to clean the product.
3. Do not disassemble the product by force.
4. Do not directly shine light from the bottom of the mouse to your eyes.
5. Do not get in the rain or in the sun or the fire.
6. Do not flush directly with water.



Function overview

1. Fn+ ↑: Media player
2. Fn+ +: Volume +
3. Fn+ -: Volume -
4. Fn+ ←: Previous song
5. Fn+ →: Next song
6. Fn+ ↓: Play/Pause
7. Fn+ ▲: Stop
8. Fn+ ▼: Mute
9. Fn+ ⌂: Homepage
10. Fn+ ⊡: Email
11. Fn+ ⊡: My computer
12. Fn+ ⊡: Favorite
13. Fn+ ⊡: Calculator
14. Fn+ ⊡: Search
15. Fn+ ⊡: Refresh
16. Fn+ ⊡: Calculator
17. ⊡: Lock screen
18. Number lock indicator
19. Caps lock indicator
20. Scroll lock indicator
21. Battery indicator
22. Left and right buttons
23. Optical sensor

Connection Guide



1. Plug the USB connector into the computer USB port.
2. The product features plug-and-play.

01 02

Рькководство на потребителя | Български

Продукт Philips

1. Медиен плейър
2. Звук +
3. Звукова -
4. Предишна песен
5. Следваща песен
6. Пауза/Възобновяване / пауза
7. Спиране
8. Изключване на звука
9. Начална страница
10. Електронна поща
11. Моят компютър
12. Любими
13. Калкулатор
14. Търсене
15. Опресняване
16. Калкулатор
17. Заключване екрана
18. Индикатор числово поле
19. Индикатор заключване на клавиша за главни букви
20. Индикатор заключване на клавиша за мащабиране
21. Клавиш за предишна песен/клавиш за следваща песен
22. Оптичен сензор

Ръководство за потребителя

Включете USB конектора в USB порта на компютъра.

Съдържание на опаковката

1. Кабелна клавиатура и мишка
2. Ръководство за потребителя и важна информация

Системни изисквания

1. Е с USB порт
2. Microsoft®Windows 7 - Windows 8 - Windows 10 или по-късна версия , Android 3.2 и нови; Mac OS 10.5 и по-ранна версия

Забележка: Мултимедийните функции са частично неизправни в различните версии на операционната система.

Технически спецификации

1. Дължина на кабела на мишката: 1.5 м (клавиатура)
2. Дължина на кабела на клавиатурата: 1.5 м
3. Брой клавиши: 104 клавиша
4. Очакван живот на клавиатурата: 3 милиона клавиша
5. Ресурс на клавишите: 10 милиона натиквания на клавиши
6. Резолюция: 1000 DPI
7. Интерфейс: USB
8. Размер на мишката: 110*65*34мм (ивица), 4337*36*22мм (клавиатура)
9. Размер на клавиатурата: 432.8x136.4x21.9мм
10. Тегло на продукта: 655g ± 10g
11. Температурен диапазон на работа: 0° до 40 ° C
12. Относителна влажност при работа: 10% - 85%

Отстраняване на неизправности

1. Уверете се, че USB конекторът на продукта е правилно включен в USB порта на компютъра.
2. Уверете се, че компютърът отговаря на минималните системни изисквания.

Ако не можете сами да отстраните проблема, моля, потърсете решение на уебсайта на Philips или от най-близкия търговец. Моля, не разглобявайте продукта насила.

Внимание

1. Фотоелектричната технология може правилно да открива движението на мишката върху повечето повърхности. Не използвайте мишката върху отражения, прозрачни или неравни повърхности.
2. Моля, използвайте сух и мек парцал за почистване на продукта.
3. Не разглобявайте продукта насила.
4. Не насочвайте светлина отдолу на мишката към очите ви.
5. Не потапяйте под дъжд, на слънце или огън.
6. Не изливайте директно с вода.

Korisnički priručnik | Croatian

Proizvod Philips

1. Media player
2. Volumen +
3. Glasnoća -
4. Bez zvuka
5. Prethodna pjesma
6. Sljedeća pjesma
7. Reprodukcija / pauza
8. Zaustavi
9. Početna stranica
10. E-mail
11. Moje računalo
12. Omiljeno
13. Pretraži
14. Osvježi
15. Kalkulator
16. Zaključavanje zaslona
17. Indikator brojčane tipke
18. Indikator zaključavanja velikih slova
19. Indikator zaključavanja mjerila
20. Prethodna pjesma / sljedeća pjesma
21. Optički senzor

Korisnički priručnik

Priključite USB priključak na USB priključak računala.

Sadržaj pakiranja

1. Žičana tipkovnica i miš
2. Korisnički priručnik i važne informacije

Zahtjevi sustava

1. Imate USB priključak
2. Microsoft Windows 7 - Windows 8 - Windows 10 ili noviji ; Android 3.2 i novij; Mac OS 10.5 i noviji.

Napomena: Multimedijske funkcije djelomično su nevažeće u različitim verzijama OS-a.

Tehnički specifikacije

1. Duljina kabela za miš: 1.5m (tipkovnica)
2. Duljina kabela tipkovnice: 1.5m (tipkovnica)
3. Broj tipki: 104 tipki
4. Životni vijek tipki miša: 3 milijuna pritiska tipki
5. Životni vijek tipki tipkovnice: 10 milijuna pritiska tipki
6. Rezolucija: 1000 DPI
7. Sučelje: USB
8. Veličina miša: 110*65*34mm (traka), 4337*36*22mm (tipkovnica)
9. Veličina tipkovnice: 432.8x136.4x21.9mm
10. Težina proizvoda: 655g ± 10g
11. Operativni raspon temperature: 0 ° do 40 ° C
12. Operativni raspon vlažnosti: 10% - 85%

Rješavanje problema

1. Provjerite da je USB priključak proizvoda ispravno priključen u USB priključak računala.
2. Provjerite zadovoljava li vaše računalo minimalni sistemski zahtjev.

Ako ne možete riješiti problem, pokušajte ga pronaći u web mjestu Philips ili najbližoj prodajnoj mjestu. Molimo, nemojte rastavljati proizvod na silu.

Pažnja

1. Fotoelektrična tehnologija može ispravno otkriti kretanje miša na većini površina. Nemojte koristiti miš na bilo kojoj reflektirajućoj, prozirnoj ili neravnoj površinama.
2. Koristite suhu i mekanu krpu za čišćenje proizvoda.
3. Nemojte ponovljeni iz uvijek proizvod.
4. Ne usmjeravajte svjetlo ispod miša u oči.
5. Ne ostavljajte kišu ili sunce ili vatru.
6. Ne dodajte na kišu ili na sunce ili vatru.
7. Ne ispirati izravno vodom.

Uživatelský příručka | Česko

Přehled funkcí

1. Přehrávač médií
2. Hlasitost +
3. Hlasitost -
4. Ztlumit
5. Předchozí píseň
6. Další píseň
7. Přehrát / pozastavit
8. Přestat
9. Domovská stránka
10. E-mail
11. Můj počítač
12. Oblíbený
13. Hledat
14. Vyhledávání
15. Obnovit
16. Kalkulačka
17. Uzamknout obrazovku
18. Indikátor zámku číslic
19. Indikátor zámku velkých písmen
20. Indikátor zámku rolování
21. Rolovací tlačítko
22. Levé a pravé tlačítko
23. Optický senzor

Provozní připojení

Zapojte USB konektor do USB portu počítače.

Obsah balení

1. Kabelová klávesnice a myš
2. Uživatelská příručka a důležité informace

Požadavky na systém

1. Z USB port
2. Microsoft Windows 7 - Windows 8 - Windows 10 nebo novější; Android 3.2 a vyšší; Mac OS 10.5 a novější.

Poznámka: Multimediální funkce už v různých verzích operačního systému částečně neplatné.

Technické specifikace

1. Délka kabelu: 1.5m (myš), 1.5m (klávesnice)
2. Počet tlačítek: 3
3. Životnost tlačítek myši: 3 miliony stisknutí kláves
4. Životnost klávesnice: 10 milionů stisknutí kláves
5. Rozlišení: 1000 DPI
6. Rozhraní: USB
7. Rozměry myši: 110*65*34mm (myš), 4337*36*22mm (klávesnice)
8. Rozměry klávesnice: 432.8x136.4x21.9mm
9. Hmotnost produktu: 655 g ± 10g
10. Provozní teplotní rozsah: 0 °C až 40 °C
11. Okolní vlhkost: 10 % - 85 %

Odstraňování problémů

1. Ujistěte se, že je USB konektor produktu správně zapojen do USB portu počítače.
2. Ujistěte se, že počítač splňuje minimální systémové požadavky.

Pokud problém nevyřešíte, zkuste jej vyhledat na webových stránkách společnosti Philips nebo v nejbližší prodejně. Produkt nerozebírejte násilím.

Poznámka

1. Fotoelektrická technologie dokáže správně detekovat pohyb myši na většině povrchů.
2. Používejte suchý a měkký hadřík k čištění produktu.
3. Na Ničte produkt používejte suchu a mokrou handričku.
4. Vyrobek neslapejte ani neohýbejte.
5. Nevystavujte vodě nebo ohni.
6. Nesmíte vodě ani ohni.
7. Chraňte před dešťem, ohněm ani vodou.
8. Nepokládejte přímo vodou.

Brugermanual | Dansk

Funktionsoversigt

1. Medieafspiller
2. Lydstyrke +
3. Lydstyrke -
4. Lydløs
5. Forrige sang
6. Næste sang
7. Afspil/Pause
8. Stop
9. Hjemmeside
10. E-mail
11. Min computer
12. Favorit
13. Lommeregner
14. Søg
15. Opdater
16. Lommeregner
17. Lås skærm
18. Nummerlåsindikator
19. Indikator for store bogstaver
20. Rullelåsindikator
21. Ruletrap
22. Venstre og højre knap
23. Optisk sensor

Forbindelsesvejledning

Sæt USB stikket i computerens USB port.

Emballageindhold

1. Kablet tastatur og mus
2. Brugermanual og vigtige oplysninger

Systemkrav

1. I T USB port
2. Microsoft Windows 7 - Windows 8 - Windows 10 eller nyere , Android 3.2 og nyere; Mac OS 10.5 og nyere.

Bemærk: Multimediefunktioner er delvist ugyldige i forskellige OS-versioner.

Tekniske specifikationer

1. Kabellængde: 1.5m (mus), 1.6m (tastatur)
2. Antal taster: 3
3. Levetid for musetastet: 3 millioner tastetryk
4. Tastaturets levetid: 10 millioner tastetryk
5. Opløsning: 1200 DPI
6. Grænseflade: USB
7. Produktdimensioner: 110*66*35mm (mus), 4337*36*22mm (tastatur)
8. Produktvægt: 655 g
9. Driftstemperaturområde: 0 °C til 40 °C
10. Driftsfugtighedsområde: 10% - 85%

Fejlfinding

1. Sørg for, at produktets USB stik er sat korrekt i USB porten på computeren.
2. Sørg for, at computeren opfylder minimumsgrænserne.

Hvis du ikke kan løse problemet, skal du prøve at finde en løsning fra Philips 'websted eller nærmeste forhandler. Demonter ikke produktet med magt.

Opmærksomhed

1. Fotoelektrisk teknologi kan korrekt registrere musens bevægelse på de fleste overflader. Brug ikke musen på reflekterende, gennemsigtige eller ujævne overflader.
2. Brug en tør og blød klud til at rengøre produktet.
3. Demonter ikke produktet med magt.
4. Dæmonter ikke produktet med magt.
5. Ret ikke lyset fra bunden af musen til dine øjne.
6. Kom ikke i regnen eller solen eller ilden.
7. Skyl ikke direkte med vand.

Gebruikershandleiding | Nederlands

Functieoverzicht

1. Mediaspeler
2. Volume +
3. Volume -
4. Dempen
5. Vorig liedje
6. Volgende liedje
7. Afspelen / Pauze
8. Stop
9. Homepagina
10. E-mail
11. Mijn computer
12. Favoriet
13. Rekenmachine
14. Zoek
15. Opslaan
16. Rekenmachine
17. Lijn sluiten
18. Nummersleutelindicator
19. Indicator voor de hoofdletter
20. Rulleisloutindicator
21. Ruletrap
22. Linker en rechter knop
23. Optische sensor

Verbindingsgids

Steek de USB connector in de USB-poort van de computer.

Inhoud verpakking

1. Bedraad toetsenbord en muis
2. Gebruikershandleiding en belangrijke informatie

Systeemvereisten

1. Z T USB-poort
2. Microsoft Windows 7 - Windows 8 - Windows 10 of hoger , Android 3.2 en hoger; Mac OS 10.5 en hoger.

Opmerking: Multimediafunkties zijn gedeeltelijk ongeldig in verschillende OS versies.

Technische specificaties

1. Kabellengte: 1.5m (muis), 1.5m (toetsenbord)
2. Toetsen: 104 toetsen
3. Levensduur muisknoppen: 3 miljoen toetsaanslagen
4. Levensduur toetsenbord: 10 miljoen toetsaanslagen
5. Resolutie: 1200 DPI
6. Interface: USB
7. Productmaat: 110*66*35mm (muis), 4337*36*22mm (toetsenbord)
8. Gewicht van het product: 655 g
9. Bedrijfstemperatuurbereik: 0 °C tot 40 °C
10. Vochtigheidsbereik bijden gebruik: 10% - 85%

Problemenoplossen

1. Zorg ervoor dat de USB-connector van het product correct is aangesloten op de USB poort van de computer.
2. Zorg ervoor dat de computer voldoet aan de minimale systeemvereisten.

Als u het probleem niet kunt oplossen, probeer dan de oplossing te vinden op de website van de Philips website of de dichtstbijzijnde winkel. Demonteer het product niet met geweld.

Aandacht

1. Fotoelektrische technologie kan de beweging van de muis op de meeste oppervlakken correct detecteren. Gebruik de muis niet op reflecterende, transparante of oneffen oppervlakken.
2. Gebruik een droge en zachte doek om het product te reinigen.
3. Demonteer het product niet met geweld.
4. Demonteer het product niet met geweld.
5. Richt het licht onder de muis niet rechtstreeks op uw ogen.
6. Kom niet in de regen, in de zon of in vuur.
7. Spoel niet direct met water.

Käyttöohje | Suomi

Toiminnon yleiskatsaus

1. Media-soitin
2. Äänenvoimakkuus +
3. Äänenvoimakkuus -
4. Mykistys
5. Edellinen kappale
6. Seuraava kappale
7. Play / Pause
8. Lopettaa
9. Kotisivu
10. Sähköpostit
11. Tietokoneen
12. Suosikki
13. Etsi
14. Päivitä
15. virkistää
16. Laskin
17. Lukitsemalla
18. Numeroläsin ilmaisin
19. Isoja kirjaimia lukuilmaisin ilmaisin
20. Vierityslukon ilmaisin
21. Vierityspylvä
22. Vasen ja oikea painike
23. Optinen anturi

Yhteysopas

Kytke USB liitin tietokoneen USB-portiin.

Pakkauksen sisältö

1. Langallinen näppäimistö ja hiri
2. Käyttöohje ja tärkeät tiedot

Järjestelmävaatimus

1. Z T-USB-portti
2. Microsoft Windows 7 - Windows 8 - Windows 10 uudempi , Android 3.2 tai uudempi; Mac OS 10.5 tai uudempi.

Huomautus: Multimediatoiminnot ovat osittaisia eri käyttöjärjestelmäversioissa.

Tekniset tiedot

1. Kaapelin pituus: 1.5m (hiri), 1.6m (näppäimistö)
2. Painikkeiden lukumäärä: 3
3. Hiirenpainikkeiden käyttöikä: 3 miljoonaa näppäinpainallusta
4. Näppäimistön näppäimistön käyttöikä: 10 miljoonaa näppäinpainallusta
5. Resoluutio: 1200 DPI
6. Rajapinta: USB
7. Tuotteen mitat: 110*66*35mm (hiri), 4337*36*22mm (näppäimistö)
8. Tuotteen paino: 655g
9. Käyttölämpötilavaihtelu: 0 °C - 40 °C
10. Käyttökosteusalue: 10% - 85%

Ongelmien kartoittaminen

1. Varmista, että tuotteen USB-liitin on kytketty oikein tietokoneen USB-porttiin.
2. Varmista, että tietokone täyttää järjestelmän vähimmäisvaatimukset.

Jos ongelma ei ratkeaa, yritä etsiä ratkaisu Philips-verkkosivustolta tai lähimmältä jälleenmyyjältä. Älä pura tuotetta väkisin.

Huomio

1. Valokaskelmiikka tunnistaa hiren liikkeen oikein useimmilla pinnoilla. Älä käytä hiirtä heijastavilla, läpinäkyvillä tai epätasaisilla pinnoilla.
2. Älä käytä tuotteen puhdistamiseen kuivaa ja pehmeää liinaa.
3. Ei saa purkaa tuotetta voimalla.
4. Ei saa purkaa tuotetta voimalla.
5. Ala suorissa valoa toinen ja ulkuista silmiin.
6. Ei saa kastaa veteen suoraan tai tulen.
7. Älä huuhtele suoraan vedellä.

Manuel utilisateur | Français

Aperçu des fonctions

1. Lecteur multimédia
2. Volume +
3. Volume -
4. Muet
5. Chanson précédente
6. Prochaine chanson
7. Lecture / Pause
8. Arrêter
9. Accueil
10. E-mail
11. Ordinateur
12. Préféré
13. Rechercher
14. Actualiser
15. Rafraîchir
16. Calculatrice
17. Verrouillage de l'écran
18. Indicateur de verrouillage du pavé numérique
19. Indicateur de verrouillage des majuscules
20. Indicateur de verrouillage du défilement
21. Touche de défilement
22. Bouton gauche et droit
23. Capteur optique

Guide de connexion

Branchez le connecteur USB sur le port USB de l'ordinateur.

Contenu de l'emballage

1. Clavier et souris filaires
2. Manuel d'utilisation et informations importantes

Exigence du système

1. Z T port USB
2. Microsoft Windows 7 - Windows 8 - Windows 10 ou version ultérieure , Android 3.2 et supérieur; Mac OS 10.5 et supérieur.

Remarque: les fonctions multimédias sont partiellement inutiles dans les différentes versions du système d'exploitation.

Spécifications techniques

1. Longueur du fil de la souris: 1.5m (souris), 1.6m (clavier)
2. Nombre de touches: 3
3. Durée de vie des touches du clavier: 10 millions de frappes
4. Durée de vie des touches du clavier: 3 millions de frappes
5. Résolution: 1000 DPI
6. Interface: USB
7. Dimension du produit: 110*66*35mm (souris), 4337*36*22mm (clavier)
8. Poids du produit: 655g
9. Plage de température de service: 0° C à 40° C
10. Plage d'humidité de service: 10 % à 85 %

Dépannage

1. Assurez-vous que le connecteur USB du produit est correctement branché sur le port USB de l'ordinateur.
2. Assurez-vous que l'ordinateur répond à la configuration système minimale requise.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, essayez de trouver la solution sur le site Web de Philips ou le revendeur le plus proche. Veuillez ne pas démonter le produit de force.

Attention

1. La technologie photoélectrique peut détecter correctement le mouvement de la souris sur la plupart des surfaces. N'utilisez pas la souris sur des surfaces réfléchissantes, transparentes ou irrégulières.
2. Utilisez un tissu doux et sec pour nettoyer le produit.
3. Ne pas jeter ou ne pas jeter le produit.
4. Ne pas jeter ou ne pas jeter le produit.
5. Ne dirigez pas la lumière du bas de la souris vers vos yeux.
6. Ne vous mettez pas sous la pluie, au soleil ou au feu.
7. Ne pas rincer directement avec de l'eau.

Manuale utente | Italiano

Panoramica delle funzioni

1. Media Player
2. Volume +
3. Volume -
4. Mute
5. Canzone precedente
6. Prossima canzone
7. Play / pause
8. Fermate
9. Pagina iniziale
10. E-mail
11. Il mio computer
12. Preferito
13. Calcolatrice
14. Ricerca
15. ricaricare
16. Calcolatrice
17. Blocca schermo
18. Indicatore di blocco numerico
19. Indicatore di blocco maiuscole
20. Rullelåsindicator di scorrimento
21. Rotella di scorrimento
22. Pulsante sinistro e destro
23. Sensore ottico

Guida alla connessione

Collegare il connettore USB alla porta USB del computer.

Contenuto della confezione

1. Tastiera e mouse cablati
2. Manuale dell'utente e informazioni importanti

Requisito del sistema

1. Z T porta USB
2. Microsoft Windows 7 - Windows 8 - Windows 10 o versioni successive , Android 3.2 e Nota: le funzioni multimediali sono parzialmente non valide in diverse versioni del sistema operativo.

Specifiche tecniche

1. Lunghezza del mouse: 1.5m (tastiera)
2. Numero di pulsanti: 3
3. Durata del pulsante del mouse: 3 milioni di battute
4. Durata della tastiera: 10 milioni di battute
5. Risoluzione: 1200 DPI
6. Interfaccia: USB
7. Dimensione del prodotto: 110*66*35mm (mouse), 4337*36*22mm (tastiera)
8. Peso del prodotto: 655 g
9. Intervallo di temperatura di funzionamento: 0° C a 40° C
10. Intervallo di umidità di funzionamento: 10% - 85%

Risoluzione dei problemi

1. Assicurarsi che il connettore USB del prodotto sia stato collegato correttamente alla porta USB del computer.
2. Verificare che il computer soddisfi i requisiti minimi di sistema.

Se non riesci a risolvere il problema, prova a trovare la soluzione sul sito Web Philips o dal rivenditore più vicino. Si prega di non smontare il prodotto con la forza.

Attenzione

1. La tecnologia fotoelettrica può rilevare correttamente il movimento del mouse sulla maggior parte delle superfici. Non utilizzare il mouse su superfici riflettenti, trasparenti o irregolari.
2. Per pulire il prodotto, utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire il prodotto.
3. Non smontare il prodotto con la forza.
4. Non smontare il prodotto con la forza.
5. Non puntare la luce dal fondo del mouse verso gli occhi.
6. Non esporre alla pioggia, al sole o al fuoco.
7. Non rincalzarlo direttamente con acqua.

Brukerhåndbok | Norsk

Produktoversikt

1. Mediespiller
2. Volum +
3. Volum -
4. Slutte
5. Forrige sang
6. Neste sang
7. Spill / pause
8. Stoppe
9. Hjemmeside
10. E-post
11. Min datamaskin
12. Favorittsang
13. Kalkulator
14. Søk
15. Oppdatere
16. Kalkulator
17. Lås skjermen
18. Numerisk lås indikator
19. Indikator store bokstaver
20. Rullelåsindikator
21. Rullefunksjon
22. Venstre og høyre knapp
23. Optisk sensor

Tilkoblingsguide

Koble USB-kontakten til datamaskinens USB port.

Emballasjens innhold

1. Kablet tastatur og mus
2. Brukerhåndbok og viktig informasjon

Systemkrav

1. Z T USB port
2. Microsoft Windows 7 , Windows 8, Windows 10 eller nyere , Android 3.2 og nyere; Mac OS 10.5 og nyere.

Tekniske spesifikasjoner

1. Kabellengde: 1.5m (mus), 1.6m (tastatur)
2. Antall taster: 3
3. Musetastapen levetid: 3 millioner tastetrykk
4. Tastaturets levetid: 10 millioner tastetrykk
5. Oppløsning: 1200 DPI
6. Grensesnitt: USB
7. Produktdimensjoner: 110*66*35mm (mus), 4337*36*22mm (tastatur)
8. Produktvekt: 655 g
9. Driftstemperaturområde: 0 °C til 40 °C
10. Driftsfuktighetsområde: 10 % - 85 %

Feilsøking

1. Sørg for at produktets USB-kontakt er riktig koblet til USB-porten på datamaskinen.
2. Sørg for at datamaskinen oppfyller minimumskravet til systemet.

Hvis du ikke kan løse problemet, kan du prøve å finne løsningen fra Philips nettstedet eller nærmeste forhandler. Ikke demonter produktet med makt.

Merk følgende

1. Fotoelektrisk teknologi kan korrekt oppdage musbevegelser på de fleste overflater. Ikke bruk musen på reflekterende, gjennomskinnelige eller ujevne overflater.
2. Bruk en tørr og myk klut til å rengjøre produktet.
3. Ikke demonter produktet med makt.
4. Ikke demonter produktet med makt.
5. Ikke rett lyset fra bunnen av musen til øynene dine.
6. Ikke la det komme i regnet eller solen.
7. Ikke skyll direkte med vann.

Návod na použitie | Slovenčina

Prehľad funkcií

1. Mediálny prehrávač
2. Hlasitosť +
3. Hlasitosť -
4. Stlmiť
5. Predchádzajúca pieseň
6. Ďalšia pieseň
7. Prehrať / Pozastaviť
8. Zastaviť
9. Domovská stránka
10. E-mail
11. Môj počítač
12. Obľúbené
13. Nájsť
14. Vyhľadávanie
15. Obnoviť
16. Kalkulačka
17. Zamknúť obrazovku
18. Indikátor číselného poľa
19. Indikátor zámku veľkých písmen
20. Indikátor zámku rolovacího
21. Rolovací tlačítko
22. Ľavé a pravé tlačidlo
23. Optický senzor

Pripojte zariadenie

Zapojte USB konektor do USB portu počítača.

Obsah balenia

1. Kábel klávesnice a myši
2. Používateľská príručka a dôležité informácie

Systémové požiadavky

1. Z T USB port
2. Microsoft Windows 7 - Windows 8 - Windows 10 alebo novší ; Android 3.2 a novší; Mac OS 10.5 a novší.

Poznámka: Multimediálne funkcie sú v rôznych verziách operačného systému čiastočne neplatné.

Technické špecifikácie

1. Dĺžka kábla: 1.5m (myš), 1.6m (klávesnica)
2. Počet tlačidiel: 3
3. Životnosť tlačidiel myši: 3 milióny stlačení klávesu
4. Životnosť klávesnice: 10 miliónov stlačení klávesu
5. Rozlíšenie: 1200 DPI
6. Rozhranie: USB
7. Rozmery myši: 110*66*35mm (myš), 4337*36*22mm (klávesnica)
8. Rozmery klávesnice: 432.8x136.4x21.9mm
9. Hmotnosť produktu: 655g ± 10g
10. Rozsah prevádzkovej teploty: 0 °C až 40 °C
11. Rozsah prevádzkovej vlhkosti: 10% - 85%

Riešenie problémov

1. Uistite sa, že je USB konektor produktu správne zapojený do USB portu počítača.
2. Uistite sa, že počítač spĺňa minimálne systémové požiadavky.

Ak nedokážete problém vyriešiť, pokúste a ho nájsť na webovej stránke spoločnosti Philips alebo v najbližšej predajni. Produkt nerozoberajte násilím.

Pozor

1. Fotoelektrická technológia dokáže správne detekovať pohyb myši na väčšine povrchov.
2. Používajte suchú a mäkkú handričku na čistenie produktu.
3. Na Ničte produkt používajte suchu a mokrú handričku.
4. Výrobok neslapajte ani neohýbajte.
5. Nevystavujte vodě nebo ohni.
6. Nesmiete vodě ani ohni.
7. Chráňte pred dažďom, ohňom alebo vodou.
8. Nepokladajte priamo vodou.

Manual do usuário | Português

Visão geral do produto

1. Reprodutor de mídia
2. Volume +
3. Volume -
4. Mudo
5. Próxima música
6. Próxima música
7. Reprodução / pausa
8. Para
9. Página inicial
10. E-mail
11. Meu computador
12. Favorito
13. Calculadora
14. Procurar
15. Atualizar
16. Calculadora
17. Tela de bloqueio
18. Indicador de bloqueio
19. Indicador de bloqueio de maiúsculas
20. Indicador de bloqueio de rolagem
21. Roda de rolagem
22. Botões esquerdo e direito
23. Sensor óptico

Guia de Conexão

Conecte o conector USB à porta USB do computador.

Conteúdo da embalagem

1. Teclado e mouse com fio
2. Manual do usuário e informações importantes

Requisitos do sistema

1. Z T porta USB
2. Microsoft Windows 7 - Windows 8, Windows 10 ou posterior , Android 3.2 e superior; Mac OS 10.5 e superior.

Nota: As funções multimídia são parcialmente inválidas em diferentes versões do sistema operacional.

Especificações técnicas

1. Comprimento do cabo: 1.5m (mouse), 1.6m (teclado)
2. Número de teclas: 3
3. Vida útil do botão do mouse: 3 milhões de pressionamentos de tecla
4. Vida útil do teclado: 10 milhões de pressionamentos de tecla
5. Resolução: 1200 DPI
6. Interface: USB
7. Dimensão do produto: 110*66*35mm (mouse), 4337*36*22mm (teclado)
8. Peso do produto: 655g
9. Faixa de temperatura de operação: 0 ° C a 40 ° C
10. Faixa de umidade operacional: 10% - 85%

Solução de problemas

1. Certifique-se de que o conector USB do produto tenha sido conectado corretamente à porta USB do computador.
2. Certifique-se de que o computador atenda aos requisitos mínimos do sistema.

Se não conseguir resolver o problema, tente encontrar a solução no site da Philips ou no revendedor mais próximo. Não desmonte o produto à força.

Atenção

1. A tecnologia fotoelétrica pode detectar corretamente o movimento do mouse na maioria das superfícies. Não use o mouse em superfícies refletivas, transparentes ou irregulares.
2. Use um pano seco e macio para limpar o produto.
3. Não desmonte o produto à força.
4. Não desmonte o produto à força.
5. Não direcione a luz da parte inferior do mouse para os olhos.
6. Não deixe cair na chuva ou no sol ou no fogo.
7. Não lavar diretamente com água.

Manual de utilizare | Română

Prezentare generală a funcțiilor

1. Media Player
2. Volum +
3. Volum -
4. Mut
5. Anterior cântec
6. Următorul cântec
7. Redare / Pauză
8. Stop
9. Pagina principală
10. E-mail
11. Calculator
12. Favorite
13. Căutare
14. Căutare
15. Reîmprospătă
16. Calculator
17. Ecran de blocare
18. Indicator de blocare a numărului
19. Indicator de blocare a majusculelor
20. Indicator de blocare a derulării
21. Roata de derulare
22. Butoane stânga și dreapta
23. Senzor optic

Ghid de conexiune

Conectați conectorul USB la portul USB al computerului.

Conținutul ambalajului

1. Tastatură și mouse cu fir
2. Manual de utilizare și informații importante

Cerințe de sistem

1. Z port USB
2. Microsoft Windows 7 - Windows 8 - Windows 10 sau o versiune ulterioară , Android 3.2 și versiuni ulterioare; Mac OS 10.5 și versiuni ulterioare.

Notă: Funcțiile multimedia sunt parțial nevalide în diferite versiuni ale sistemului de operare.

Specificații tehnice

1. Lungime cablu: 1.5m (mouse), 1.6m (tastatură)
2. Numărul de taste: 3
3. Durata de viață a butonului mouse-ului: 3 milioane de apăsări de taste
4. Durata de viață a tastelor tastaturii: 10 milioane de apăsări de taste
5. Rezoluție: 1200 DPI
6. Interfață: USB
7. Dimensiunea produsului: 110*66*35mm (mouse), 4337*36*22mm (tastatură)
8. Greutatea produsului: 655g
9. Intervalul de temperatură de funcționare: 0° C la 40° C
10. Interval de umidate de funcționare: 10% - 85%

Depanare

1. Asigurați-vă că conectorul USB al produsului a fost conectat corect la portul USB al computerului.
2. Asigurați-vă că computerul îndeplinește cerințele minime de sistem.

Dacă nu puteți rezolva problema, încercați să găsiți soluția de pe site-ul Philips sau cel mai apropiat distribuitor. Vă rugăm să nu dezasamblați produsul cu forța.

Atenție

1. Tehnologia fotoelectrică poate detecta corect mișcarea mouse-ului pe majoritatea suprafețelor. Nu folosiți mouse-ul pe suprafețe reflectante, transparente sau neregulate.
2. Folosiți o lavetă și o bucă moale și uscată pentru a curăța produsul.
3. Nu pliați și nu folosiți produsul.
4. Nu pliați și nu folosiți produsul.
5. Nu direcționați lumina din partea de jos a mouse-ului către ochi.
6. Nu intrați în ploaie, în soare sau în foc.
7. Nu udați direct cu apă.

Руководство пользователя | русский

Обзор функций

1. Медиа-плеер
2. громкость +
3. громкость -
4. Выкл. звук
5. Предыдущая песня
6. Следующая песня
7. Воспроизвести / Пауза
8. Стоп
9. Домашняя страница
10. Я.почта
11. Мой компьютер
12. Любимый
13. Калькулятор
14. Поиск
15. Обновить
16. Калькулятор
17. Экран блокировки
18. Индикатор блокировки клавиш
19. Индикатор блокировки прописных буквы
20. Индикатор блокировки прокрутки
21. Колесо прокрутки
22. Левая и правая кнопки
23. Оптический датчик

Руководство по подключению

Вставьте разъем USB в порт USB компьютера.

Содержимое упаковки

1. Проводная клавиатура и мышь
2. Руководство пользователя и важная информация

Системные требования

1. Z T порт USB
2. Microsoft®Windows 7 - Windows 8 - Windows 10 или новее , Android 3.2 и новее; Mac OS 10.5 и новее.

Примечание: Мультимедийные функции частично не работают в разных версиях ОС.

Технические характеристики

1. Длина кабеля: 1.5 м (мышь), 1.6 м (клавиатура)
2. Количество кнопок: 3
3. Ресурс кнопки мыши: 3 миллиона нажатий клавиш
4. Срок службы клавиатуры: 10 миллионов нажатий клавиш
5. Разрешение: 1200 точек на дюйм
6. Интерфейс: USB
7. Размеры продукта: 110*66*35мм (мышь), 4337*36*22 мм (клавиатура)
8. Вес продукта: 655 г
9. Диапазон рабочих температур: 0 °C до 40 °C
10. Диапазон рабочей влажности: 10% - 85%

Поиск неисправностей

1. Убедитесь, что разъем USB продукта правильно вставлен в порт USB компьютера.
2. Убедитесь, что компьютер соответствует минимальным системным требованиям.

Если вы не можете решить проблему, попробуйте найти решение на веб-сайте Philips или в ближайшем магазине. Пожалуйста, не разбирайте изделие с применением силы.

Внимание

1. Фотоэлектрические технологии могут правильно определять движение мыши на большинстве поверхностей. Не используйте мышь на отражающих, прозрачных или неровных поверхностях.
2. Для чистки изделия используйте сухую и мягкую ткань.
3. Не разбирайте и не сгибайте изделие.
4. Не разбирайте изделие с применением силы.
5. Не направляйте свет снизу мыши в ваши глаза.
6. Не допускайте попадания воды, на солнце или в огонь.
7. Не смывайте водой.

Kullanım kılavuzu | Türkçe

Fonksiyonun genel bakış

1. Medya oynatıcı
2. Ses +
3. Ses -
4. Sessiz
5. Önceki şarkı
6. Sonraki şarkı
7. Oynat / durdur
8. Dur
9. Ana Sayfa
10. E-posta
11. Benim bilgisayarım
12. Favori
13. Ekonomi
14. Arama
15. Yenile
16. Hesap makinesi
17. Ekranı kilitle
18. Rakam kilit göstergesi
19. Büyük harf kilidi göstergesi
20. Kaydırma kilidi göstergesi
21. Kaydırma tekerleği
22. Sol ve sağ düğmeler
23. Optik sensör

Bağlantı kılavuzu

USB konektörünü bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın.

Ambalaj İçeriği

1. Kablolu klavye ve fare
2. Kullanım kılavuzu ve önemli bilgiler

Sistem gereksinimi

1. Z T USB bağlantı noktası
2. Microsoft Windows 7 - Windows 8 - Windows 10 veya üstü ; Android 3.2 ve üstü; Mac OS 10.5 ve ü