trovaprezzi.it

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Imou Ranger 2 IPC-A22EP-V2-IMOU o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Videosorveglianza

Quick Start Guide

Version 1.0.0

Contents

Quick Start Guide *1*

Kurzanleitung *5*

Guía de inicio rápido *9*

Guide de démarrage rapide *13*

Snelstarthandleiding *17*

Guida introduttiva *21*

Guia de Início Rápido *25*

About the Guide *29*

Quick Start Guide

1 Packing List

Camera *1

QSG *1

Power Adapter *1

Mounting Plate ×1

Screw Package *1

Power Cable *1

Position Map *1

2 Camera Introduction

Figure 2-1

Figure 2-2

Note

Press and hold the Reset button for 10 s to reset the camera.

The pattern of the LED indicator is included in the following table.

LED Indicator Status	Device status
Off	● Powered off/LED turned off ● Rebooting after reset
Red light on	● Booting ● Device malfunction
Green light flashing	Waiting for network
Green light on	Operating properly
Red light flashing	Network connection failed
Green and Red light flashing alternately	Firmware updating

Table 2-1

3 Operation With Imou App

Step 1 Scan the following QR code or search “Imou” in Google Play or App Store to download and install Imou App.

Step 2 Run Imou App, and then register an account for first use.

Step 3 Connect the camera to power source with the power adapter.

Step 4 Wait for booting to be finished, and then the camera indicator flashes with green light.

Step 5 Connect your smart phone to your Wi-Fi network, and make sure your smartphone is connected to Wi-Fi network with 2.4 GHz band, and then do the following operations to finish adding camera.

Figure 3-1

Note

- If you have more than one camera, do step 5 to add them one by one.
- If the Wi-Fi network changed or the indicator status goes wrong,reset the camera, and then do step 5 to add it again.

4 Installing Camera

Note: Make sure the mounting surface is strong enough to hold at least three times of the device weight.

Figure 4-1

Step 1 Drill screw holes on the mounting surface as the positioning map shows, and then put in the expansion bolts.

Step 2 Attach the mounting plate to the mounting surface with the self-tapping screws.

Step 3 Attach the camera to the mounting plate, then power it up, and then, adjust the lens to the ideal angle.

Kurzanleitung

1 Lieferumfang

1 x Gerät

1 x Kurzanleitung

1 x Netzteil

Montageplatte ×1

1 x Befestigungsmaterial

Stromkabel *1

Positionskarte *1

2 Bedienelemente und Funktionen der Kamera

Abbildung 2-1

Abbildung 2-2

Hinweis

Halten Sie die Rücksetztaste für 10 Sekunden gedrückt, um die Kamera zurückzusetzen.

Der LED-Status ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

LED-Anzeigestatus	Gerätestatus
Aus	● Gerät/LED ausgeschaltet ● Gerät fährt nach Rücksetzung hoch
Rote LED leuchtet	● Gerät fährt hoch ● Gerätestörung
Grüne LED blinkt	Warten auf Netzwerkverbindung
Grüne LED leuchtet	Ordnungsgemäßer Betrieb
Rote LED blinkt	Netzwerkverbindung fehlgeschlagen
Grüne und rote LED blinken abwechselnd	Firmware-Update

Tabelle 2-1

3 Betrieb mit Imou-App

Schritt 1: Scannen Sie den nachfolgenden QR-Code oder suchen Sie „Imou“ in Google Play oder im App Store, um die Imou-App herunterzuladen und zu installieren.

Schritt 2: Starten Sie die Imou-App und erstellen Sie ein Konto für die erstmalige Nutzung.

Schritt 3: Schließen Sie die Kamera über das Netzteil an der Stromquelle an.

Schritt 4: Warten Sie, bis die Kamera hochgefahren ist, die Kameraanzeige blinkt grün.

Schritt 5: Verbinden Sie Ihr Smartphone mit Ihrem WLAN-Netzwerk und vergewissern Sie sich, dass es über das 2,4-GHz-Band verbunden ist. Folgen Sie anschließend den nachfolgenden Schritten, um das Hinzufügen der Kamera abzuschließen.

Abbildung 3-1

Hinweis

- Wenn Sie mehr als eine Kamera haben, führen Sie Schritt 5 aus, um sie nacheinander hinzuzufügen.

- Wenn das WLAN-Netzwerk sich geändert hat oder der Anzeigestatus nicht korrekt ist, setzen Sie die Kamera zurück und führen Sie Schritt 5 aus, um sie erneut hinzuzufügen.

4 Kamerainstallieren

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Montagefläche stark genug ist, um mindestens das Dreifache des Gerätegewichts zu halten.

Abbildung 4-1

Schritt 1: Bohren Sie Löcher entsprechend der Montageschablone in die Montagefläche und setzen Sie die Dübel ein.

Schritt 2: Schrauben Sie die Montageplatte an der Montagefläche an.

Schritt 3: Befestigen Sie die Kamera an der Montageplatte, schalten Sie sie ein und richten Sie das Objektiv auf den idealen Winkel aus.

Guía de inicio rápido

1 Contenido

1 cámara

1 guía de inicio rápido

1 adaptador

Placa de montaje ×1

1 bolsa con tornillos

Cable de poder *1

Plantilla de instalación *1

2 Presentación de la cámara

Figura 2-1

Figura 2-2

Nota

Mantenga pulsado el botón Reset durante 10 s para restablecer la cámara.

El comportamiento del indicador led se incluye en la tabla siguiente.

Estado del indicador LED	Estado del dispositivo
Desactivar	● Desconectado/LED apagado ● Nuevo arranque después del reinicio
Luz roja encendida	● Arranque ● Mal funcionamiento del dispositivo
Luz verde parpadeante	En espera de la red
Luz verde encendida	Funcionando correctamente
Luz roja parpadeante	Fallo de conexión de red
Luz verde y roja parpadeando alternativamente	Actualización de firmware

Tabla 2-1

3 Funcionamiento con la aplicación Imou

Paso 1: Escanee el siguiente código de respuesta rápida (QR) o busque «Imou» en Google Play o en la App Store para descargar e instalar la aplicación Imou.

Paso 2: Ejecute la aplicación Imou y registre una cuenta si es su primer uso.

Paso 3: Conecte la cámara a la fuente de alimentación mediante el adaptador de corriente.

Paso 4: Espere a que finalice el arranque, momento en el cual la luz verde del indicador de la cámara comienza a parpadear.

Paso 5: Conecte su teléfono inteligente a su red wifi, asegurándose de usar la banda de 2,4 GHz para, luego, llevar a cabo los siguientes pasos para terminar de agregar la cámara.

Figura 3-1

Nota

- Si tiene más de una cámara, realice el paso 5 para agregarlas una a una.
- Si ha cambiado la red wifi o el estado del indicador no funciona, restablezca la cámara y realice el paso 5 para volver a agregarla.

4 Instalación de la cámara

Nota: Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente sólida para soportar al menos 3 veces el peso del dispositivo.

Figura 4-1

Paso 1: Taladre los agujeros para los tornillos en la superficie de montaje según lo indicado en la plantilla de posicionamiento. Una vez perforados, introduzca los pernos de expansión.

Paso 2: Fije el disco de montaje a la superficie de montaje mediante los tornillos autorroscantes.

Paso 3: Fije la cámara al disco de montaje, enciéndala y ajuste el ángulo ideal de la lente.

Guide de démarrage rapide

1 Contenu de l’emballage

Appareil × 1

Guide de démarrage rapide × 1

Adaptateur d’alimentation × 1

Jeu de vis × 1

Câble d'alimentation *1

Plaque de montage×1

Patron d’installation × 1

Figure 2-1

Figure 2-2

Remarque

Maintenez enfoncé le bouton de mise à zéro pendant 10 s pour réinitialiser la caméra.

Les variantes des indicateurs lumineux sont présentées dans le tableau cidessous.

Statut de l'indicateur lumineux	Statut de l'appareil
Arrêt	● Appareil éteint/LED éteinte ● Redémarrage après remise à zéro
Allumé en rouge	● Amorçage ● Fonctionnement défectueux de l'appareil
Clignotant en vert	En attente de connexion réseau
Allumé en vert	Fonctionnement normal
Clignotant en rouge	Échec de connexion au réseau
Clignotant vert et rouge alterné	Mise à jour du micrologiciel

Tableau 2-1

2 Fonctionnement avec l'application Imou

Étape 1 : scannez le code QR figurant sur l'unité ou recherchez « Imou » dans Google Play ou App Store, téléchargez et installez l'application.

Étape 2 : exécutez l'application Imou et inscrivez-vous pour la toute première utilisation.

Étape 3 : Branchez la caméra à l'aide de l'adaptateur d'alimentation.

Étape 4 : patientez jusqu'à la fin du redémarrage ; l'indicateur lumineux de la caméra clignote en vert.

Étape 5 : connectez votre smartphone à votre réseau Wi-Fi et assurez-vous qu'il y est connecté sur une bande de 2,4 GHz. Procédez comme indiqué ci-dessous pour terminer l'ajout de la caméra.

Figure 3-1

Remarque

- Si vous avez plusieurs caméras, veuillez suivre l'étape 5 pour les ajouter une par une.
- En cas de changement du réseau Wi-Fi ou de dysfonctionnement du statut de l'indicateur lumineux, réinitialisez la caméra et répétez l'étape 5 pour l'ajouter.

3 Installation de la caméra

Remarque : Assurez-vous que la surface de montage est assez solide pour supporter le triple du poids de l'appareil.

Figure 4-1

Étape 1 : perforez les trous de vissage sur la surface de montage suivant le patron d'installation et fixez les chevilles à expansion.

Étape 2 : fixez la plaque de montage sur la surface de montage à l'aide des vis autotaraudeuses.

Étape 3 : fixez la caméra sur la plaque de montage, puis mettez-la sous-tension. Ajustez la position de l'objectif sur l'angle idéal.

Snelstarthandleiding

1 Paklijst

Snelstartgids *1

Voedingsadapter *1

Apparaat *1

Montageplaat ×1

Schroevenpakket *1

Stroomkabel *1

Positioneringskaart t.b.v. installatie *1

2 Inleiding camera

Afbeelding 2-1

Afbeelding 2-2

Opmerking

Houd de Reset toets gedurende 10 seconden ingedrukt om de camera te resetten.

Het patroon van het led indicatielampje is in de volgende tabel opgenomen.

LED Indicator Status	Status apparaat
Uit	● Uitgeschakeld/LED is uitgeschakeld ● Opnieuw opstarten na reset
Rode LED aan	● Opstarten ● Storing van het apparaat
Groene LED knippert	Wachten op netwerk
Groene LED aan	Functioneert normaal
Rode LED knippert	Netwerkverbinding mislukt
Groene en rode LED knipperen afwisselend	Bijwerken firmware

Tabel 2-1

3 Bediening met de Imou-app

Stap 1: Scan de volgende QR code, of zoek naar "Imou" in Google Play of de App Store, om de Imou-app te downloaden en installeren.

Stap 2: Open de Imou-app, en creer voor eerste gebruik een account.

Stap 3: Verbind de camera met de voedingsadapter.

Stap 4: Wacht totdat het opstarten is voltooid, waarna het indicatielampje van de camera groen knippert.

Stap 5: Verbind uw smartphone met het Wi-Fi-netwerk en zorg ervoor dat de smartphone is verbonden met de 2,4 GHz-band van het Wi-Fi-netwerk. Voer dan de volgende handelingen uit om het toevoegen van de camera te voltooien.

Afbeelding 3-1

Opmerking

- Als u meer dan één camera heeft, herhaal dan stap 5 om ze één voor één toe te voegen.
- Als het Wi-Fi-netwerk wijzigt, of er gaat iets fout met de status van de indicatie LED, reset dan de camera, en voer stap 5 uit om hem opnieuw toe te voegen.

4 Het installeren van de camera

Opmerking: Zorg ervoor dat het montageoppervlak sterk genoeg is om minstens drie keer het gewicht van het apparaat te kunnen dragen.

Afbeelding 4-1

Stap 1: Boor schroefgaten op het montageoppervlak volgens de positionerings kaart, en plaats dan de expansiepluggen.

Stap 2: Bevestig de montageplaat met de parkers op het montageoppervlak.

Stap 3: Bevestig de camera op de ferromagnetische montageplaat, schakel deze in, en stel het camerabeeld vervolgens in.

Guida introduttiva

1 Contenuto della confezione

1 Dispositivo

1 Guida introduttiva

1 Adattatore

Piastra di montaggio ×1

1 Kit di viti

Cavo di alimentazione *1

1 Dima adesiva

2 Introduzione alla telecamera

Figura 2-1

Figura 2-2

Nota

Premere e tenere premuto il pulsante Reset per 10 secondi per reimpostare la telecamera.

Segnalazione dei LED:

Stato dell'indicatore a LED	Stato del dispositivo
Disattivo	● Spento/LED spento ● Riavvio dopo il ripristino
Luce rossa accesa	● Avvio ● Malfunzionamento del dispositivo
Luce verde lampeggiante	In attesa di rete
Luce verde accesa	Funzionamento normale
Luce rossa lampeggiante	Connessione di rete non riuscita
Le luci verde e rossa lampeggiano alternatamente	Aggiornamento del firmware

Tabella 2-1

3 Funzionamento con l'app Imou

Fase 1: Effettuare la scansione del seguente codice QR oppure ricercare "Imou" in Google Play o App Store per scaricare e installare l'app Imou.

Fase 2: Eseguire l'app Imou, quindi registrare un account per il primo utilizzo.

Fase 3: Collegare la telecamera alla sorgente di alimentazione mediante l'adattatore di alimentazione.

Fase 4: Attendere che l'avvio sia terminato, quindi l'indicatore della telecamera lampeggerà con spia verde.

Fase 5: Collegare il proprio smartphone alla rete Wi-Fi, e assicurarsi che sia collegato a una rete Wi-Fi con una banda a 2,4 GHz, quindi eseguire le seguenti operazioni per terminare l'aggiunta della telecamera.

Figura 3-1

Nota

- Se si dispone di più di una telecamera, eseguire il passaggio 5 per aggiungerle una alla volta.
- Se la rete Wi-Fi è cambiata oppure lo stato dell'indicatore segnala un errore, reimpostare la telecamera, quindi eseguire il passaggio 5 per aggiungerla nuovamente.

4 Installazione della telecamera

Nota: Accertarsi che la superficie di montaggio sia abbastanza robusta da sostenere almeno tre volte il peso del dispositivo.

Figura 4-1

Fase 1: Praticare dei fori per viti sulla superficie di montaggio come mostrato dalla Dima di posizionamento, quindi inserirvi i tasselli ad espansione.

Fase 2: Fissare la piastra di montaggio alla superficie di montaggio mediante le viti.

Fase 3: Fissare la telecamera alla piastra di montaggio, quindi accenderla, e infine regolare l'obiettivo secondo l'angolazione ideale.

Guia de Início Rápido

1 Lista da embalagem

Dispositivo × 1

QSG × 1

Adaptador de corrente × 1

Placa de fixação ×1

Embalagem de parafusos × 1

Cabo de energia *1

Mapa de posicionamento × 1

2 Introdução à câmara

Figura 2-1

Figura 2-2

Nota

Prima sem soltar o botão Reset durante 10 segundos para repor as definições da câmara.

O padrão do indicador LED está incluído na tabela a seguir.

Estado do indicador LED	Estado do dispositivo
Desligado	● Desligado/LED desligado ● Reinicializar após a reposição
Luz vermelha acesa	● Arranque ● Avaria do dispositivo
Luz verde intermitente	À espera da rede
Luz verde acesa	A funcionar corretamente
Luz vermelha intermitente	Ligação à rede falhou
Luz verde e vermelha a piscar alternadamente	Atualização do firmware

Tabela 2-1

3 Funcionamento com a aplicação Imou

Passo 1: Leia o seguinte código QR ou procure por “Imou” no Google Play ou na App Store para transferir e instalar a aplicação Imou.

Passo 2: Execute a aplicação Imou e, em seguida, registe uma conta para a primeira utilização.

Passo 3: Ligue a câmara à fonte de alimentação com o adaptador de corrente.

Passo 4: Aguarde até terminar de arrancar; em seguida, o indicador da câmara piscará a verde.

Passo 5: Ligue o seu smartphone à sua rede Wi-Fi, certificando-se de que está ligado a uma rede Wi-Fi com uma banda de 2,4 GHz e realize as operações a seguir para terminar de adicionar a câmara.

Figura 3-1

Nota

- Se tiver mais do que uma câmara, repita o passo 5 para as adicionar uma a uma.
- Se a rede Wi-Fi tiver mudado ou o estado do indicador estiver errado, reponha as definições da câmara e repita o passo 5 para a adicionar novamente.

4 Instalar a câmara

Nota: Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar, pelo menos, três vezes o peso do dispositivo.

Figura 4-1

Passo 1: Faça furos para os parafusos na superfície de montagem, tal como mostra a Mapa de posicionamento e, em seguida, coloque os parafusos de expansão.

Passo 2: Fixe a placa de montagem à superfície de montagem com os parafusos perfurantes.

Passo 3: Fixe a câmara à placa de montagem; em seguida, ligue a câmara e ajuste a objetiva para obter o ângulo ideal.

About the Guide

- This quick start guide is for reference only. Minor difference might be found in user interface.
- All the designs and software here are subject to change without prior written notice.
- All trademarks and registered trademarks mentioned are the properties of their respective owners.
- Please visit our website or contact your local service engineer for more information.
- If there is any uncertainty or controversy, please refer to our final explanation.

imou

Enjoy Smart Life

Available on the App Store

GET IT ON Google play

E service.global@imoulife.com W www.imoulife.com