trovaprezzi.it

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Jabra Evolve2 50 USB-C MS Mono o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Cuffie e Microfoni

Jabra GN

MANUALE PER L'UTENTE

EVOLVE2 50

Tecnologia per il tuo nuovo ritmo di vita

© 2023 GN Audio A/S. Tutti i diritti riservati. Jabra® è un marchio di fabbrica di GN Audio A/S. Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi di fabbrica registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo viene concesso in licenza a GN Audio A/S.

Prodotto in Cina

MODELLO: HSC175W

La **dichiarazione di conformità** è disponibile su www.jabra.com/doc.

1. Benvenuto 5
2. Panoramica su Jabra Evolve2 50..... 6
2.1 Accessori in dotazione
2.2 Accessori opzionali
3. Come indossarle 8
3.1 Vestibilità
3.2 Regolazione delle cuffie
3.3 Padiglioni auricolari pieghevoli
4. Che cosa indicano i LED..... 11
5. Connessione..... 12
5.1 Connessione a un computer
5.2 Accoppiamento con un dispositivo Bluetooth
6. Utilizzo 14
6.1 Chiamate e musica
6.2 Indicatori di occupato
6.3 Attivare/disattivare il silenzioso con il braccetto del microfono
6.4 Rispondere a una chiamata con il braccetto del microfono
6.5 Multiuse
6.6 Gestione di più chiamate
6.7 Guida vocale
6.8 Sidetone
6.9 Reset sulle impostazioni di fabbrica

7. Software e firmware 23
7.1 Jabra Direct
7.2 Aggiornamento del firmware
8. Supporto..... 24
8.1 FAQ
8.2 Cura delle cuffie
8.3 Pulizia del dispositivo Jabra

1. Benvenuto

Grazie per aver acquistato Jabra Evolve2 50. Ci auguriamo che tu ne sia soddisfatto!

Funzioni di Jabra Evolve2 50

- Progettate per il massimo comfort con tecnologia Jabra AirComfort
- Cancellazione attiva del rumore (ANC) per silenziare l'ambiente circostante
- Microfono con cancellazione del rumore per lavorare ovunque in modo professionale
- Audio ottimizzato per uso professionale e personale
- Rapido collegamento plug & play e doppia connettività
- Certificato per le principali piattaforme di riunioni virtuali

2. Panoramica su Jabra Evolve2 50

* Richiede la variante delle cuffie per Microsoft Teams

2.1 Accessori in dotazione

Custodia per il trasporto

2.2 Accessori opzionali

Gli accessori opzionali sono disponibili anche su jabra.com/accessories



Cuscinetti auricolari sostitutivi

3. Come indossarle

3.1 Vestibilità

Variante mono

Variante stereo



3.2 Regolazione delle cuffie

Archetto

Regola l'archetto in modo che le cuffie siano posizionate comodamente sulla testa.



Variante stereo

Variante mono

Braccetto del microfono

È importante posizionare il microfono vicino alla bocca. Il braccetto può essere piegato per trovare la posizione migliore.



3.3 Padiglioni auricolari pieghevoli

I padiglioni auricolari possono essere piegati in in modo da riporli più comodamente.



4. Che cosa indicano i LED



- Spia occupato Busylight
- Chiamata attiva
- Chiamata in arrivo
- (lampeggiamento lento) Le cuffie stanno tentando la connessione a Microsoft Teams. Il time out avviene dopo 10 secondi*
- (lampeggiamento veloce) Notifica Microsoft Teams*

*Richiede la variante delle cuffie per Microsoft Teams

5. Connessione

5.1 Connessione a un computer

Collega le cuffie a una porta USB C o USB A sul computer.

5.2 Accoppiamento con un dispositivo Bluetooth

1. Collega le cuffie a una porta USB sul tuo computer.
2. Premi e tieni premuto il tasto **Bluetooth** (2 sec) fino a quando il LED non lampeggia in blu.
3. Segui le istruzioni vocali per l'accoppiamento con il tuo dispositivo Bluetooth.

6. Utilizzo


Sinistra
Destra
Tasto **ANC**
Tasto Volume up
(Volume su)
Tasto Play/pause
(Play/pausa)
Tasto Volume down
(Volume giù)
Tasto **Bluetooth**
Tasto Call
(Chiamata)

6.1 Chiamate e musica

Destra	Chiamate e musica	
	Rispondere a una chiamata	Premi il tasto **Call** (Chiamata) In alternativa, sposta il microfono verso il basso per rispondere a una chiamata
	Terminare una chiamata	Premi il tasto **Call** (Chiamata)
	Rifiutare una chiamata	Premi due volte il tasto **Call** (Chiamata)
	Portare Microsoft Teams in primo piano sul computer	Premi il tasto **Call** (Chiamata)* quando hai effettuato l'accesso a Microsoft Teams
	Partecipare a una riunione Microsoft Teams attiva	Premi il tasto **Call** (Chiamata)* quando hai effettuato l'accesso a Microsoft Teams
	Visualizzare le chiamate perse e i messaggi della segreteria telefonica di Microsoft Teams	Premi il tasto **Call** (Chiamata)* quando hai effettuato l'accesso a Microsoft Teams
	Alzare/abbassare la mano durante una riunione di Microsoft Teams	Premi e tieni premuto (1 sec) il tasto **Call** (Chiamata)* durante una riunione di Microsoft Teams

*Richiede la variante delle cuffie per Microsoft Teams

	Riprodurre/ Mettere in pausa la musica	Premi il tasto **Play/pause** (Play/pausa) durante l'ascolto della musica
	Silenziare/ Riattivare il microfono	Premi il tasto **Play/pause** (Play/pausa) quando è in corso una chiamata
	Regolare il volume	Premi il tasto **Volume up** (Volume su) o **Volume down** (Volume giù) quando c'è una chiamata in corso o stai ascoltando musica
	Traccia successiva	Premi e tieni premuto per un secondo il tasto **Volume up** (Volume su)
	Riavviare la traccia o traccia precedente	Tieni premuto per un secondo il tasto **Volume down** (Volume giù) per riavviare la traccia corrente Tieni premuto per due volte per riprodurre la traccia precedente
	Attivare/ Disattivare la spia di occupato Busylight	Premi contemporaneamente i tasti **Volume up** (Volume su) e **Volume down** (Volume giù).
	Attivare/ Disattivare ANC	Premi il tasto **ANC**

6.2 Indicatori di occupato

Gli indicatori di occupato sulle cuffie diventano automaticamente rossi quando è in corso una chiamata per segnalare ai colleghi che non sei disponibile. Per attivare/disattivare manualmente gli indicatori di occupato, premi contemporaneamente i tasti **Volume up** (Volume su) e **Volume down** (Volume giù).



6.3 Attivare/disattivare il silenzioso con il braccetto del microfono

Per silenziare il microfono, sposta il braccetto verso l'alto, per riattivarlo, sposta il braccetto verso il basso. Questa funzione è attiva per impostazione predefinita e può essere disabilitata utilizzando Jabra Direct sul computer in uso.



6.4 Rispondere a una chiamata con il braccetto del microfono

Sposta il braccetto del microfono verso il basso, vicino alla bocca, per rispondere a una chiamata in arrivo. Questa funzione è attiva per impostazione predefinita e può essere disabilitata utilizzando Jabra Direct sul computer in uso.



6.5 Multiuse

La cuffia può essere accoppiata con un massimo di 8 dispositivi Bluetooth e collegata a un dispositivo Bluetooth. Le cuffie possono accettare e gestire più chiamate in arrivo da entrambi i dispositivi.

6.6 Gestione di più chiamate

Le cuffie possono accettare e gestire più chiamate contemporaneamente.

Destra	Gestione di più chiamate	
	Terminare la chiamata in corso e rispondere alla chiamata in arrivo	Premi il tasto **Call** (Chiamata)
	Mettere in attesa la chiamata corrente e rispondere alla chiamata in arrivo	Tieni premuto il tasto **Call** (Chiamata)* (2 sec)
	Passare dalla chiamata attiva a quella in attesa	Tieni premuto il tasto **Call** (Chiamata)* (2 sec)
	Rifiutare una chiamata in arrivo durante una chiamata	Premi due volte il tasto **Call** (Chiamata)

* Solo le varianti di cuffie per UC

6.7 Guida vocale

La guida vocale consiste in annunci vocali che hanno lo scopo di guidarti nella configurazione o fornirti aggiornamenti sullo stato delle cuffie (ad esempio, lo stato di connessione e della batteria).

La guida vocale è abilitata per impostazione predefinita.

Destra	Guida vocale	
	Attivare/ Disattivare la guida vocale	Premi e tieni premuti (5 sec) il tasto **ANC** e il tasto **Volume up** (Volume su) fino a quando non senti un annuncio nelle cuffie

In alternativa, utilizza Jabra Direct sul computer per attivare o disattivare la guida vocale.

Per l'elenco aggiornato delle lingue supportate, fai riferimento a Jabra Direct sul computer in uso.

6.8 Sidetone

Sidetone ti permette di ascoltare meglio la tua voce quando sei impegnato in una chiamata.

Le impostazioni di Sidetone possono essere configurate utilizzando Jabra Direct sul computer in uso.

6.9 Reset sulle impostazioni di fabbrica

Il reset dell'auricolare cancella l'elenco dei dispositivi accoppiati e resetta tutte le impostazioni.

Destra	**Resettare le cuffie**	
	Resettare l'elenco degli accoppiamenti e le impostazioni	Assicurati che le cuffie siano alimentate e che non ci sia una chiamata in corso. Quindi premi e tieni premuti (3 sec) contemporaneamente il tasto **Call** (Chiamata) e il tasto **Volume up** (Volume su) fino a quando il LED non diventa rosa e non senti un annuncio nelle cuffie

7. Software e firmware

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct è un'applicazione desktop progettata per il supporto, l'aggiornamento e la gestione dei dispositivi Jabra in modo da garantirne le prestazioni ottimali.

Per scaricare gratuitamente la versione più recente, visita il sito jabra.com/direct

7.2 Aggiornamento del firmware

Gli aggiornamenti del firmware migliorano le prestazioni oppure aggiungono nuove funzionalità ai dispositivi Jabra. Jabra Direct ti invierà una notifica quando l'aggiornamento del firmware sarà in corso o quando sarà disponibile. Collega le cuffie Evolve2 50 a un computer tramite il cavo USB.

8. Supporto

8.1 FAQ

Visita la pagina jabra.com/support per le domande frequenti, le certificazioni e le specifiche tecniche relative alle cuffie Jabra Evolve2 50

8.2 Cura delle cuffie

- Conserva sempre le cuffie nell'apposita custodia.
- Allo scopo di prevenire la riduzione della vita utile o della capacità della batteria, evita di conservare le cuffie in ambienti troppo caldi o freddi, come ad esempio un'auto chiusa in estate oppure in condizioni invernali.
- Ti consigliamo di conservare le cuffie a una temperatura compresa fra -10°C e 50°C.

8.3 Pulizia del dispositivo Jabra

Tieni il prodotto sempre pulito con questi consigli per l'igiene.

1. Versa del normale detersivo per i piatti e dell'acqua su un panno, avendo cura di strizzare quest'ultimo per rimuovere l'eventuale liquido in eccesso ed evitare gocciolamenti. Utilizza solo detersivo e acqua; non usare alcuna sostanza detergente aggressiva.
2. Strofina delicatamente il prodotto, prestando attenzione a non lasciare uno strato di schiuma sulla superficie.
3. Lascialo riposare per almeno un minuto.
4. Risciacqua la superficie strofinandola con un panno leggermente umido e usando solo acqua.
5. Lascialo asciugare.
6. Quando il prodotto non è in uso, tienilo pulito evitando il contatto diretto con superfici sporche e riponendolo nella custodia per il trasporto.