trovaprezzi.it

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X 8G LHR o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Schede Grafiche

msi

MSI Graphics Card
Quick User's Guide

Dragon Center Introduction

MSI Current Promotions

Installation Guide (NVIDIA)

Installation Guide (AMD)

條文碼位置

Part NO: G52-XXXX2BG

Package Contents

System Requirements

Auxiliary Tools

Hardware Installation

AFTERBURNER
Overclocking Software

MSI Afterburner is the world's most recognized and widely used graphics card overclocking utility.
For more information please visit:
http://www.msi.com/page/afterburner

[Optional]
HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

- Note that the installation pictures shown here are for reference only and may vary from the actual ones.
- For more information about MSI Graphics Cards, please visit MSI websites at www.msi.com/Graphics-cards

English

Package Contents
(Please consult your retailer if anything is missing or damaged.)
1. Graphics Card.
2. User Manual or Quick Guide (depends on the product).

Precautions for use
1. The warranty does not cover defects or malfunctions caused by running the processing unit and/or memory out of product specifications, also known as overclocking.
2. Altering or updating graphics card's BIOS without MSI authorization will void your warranty.

System Requirements
1. PCI Express-compliant motherboard with one dual-width x16 graphics slot.
2. A monitor with at least one input connector equivalent to the output connectors of your graphics card.
3. Microsoft® Windows® 7, Windows® 10 or later, or Linux operating system (depends on the product).
4. At least 1.5 GB of available hard-disk space.

Auxiliary Tools
1. Phillips head screwdriver: This can be used to do most of the installation. A screwdriver with a magnetic head makes the process a lot easier.

Hardware Installation
1. Turn off the computer and unplug the power cable. Then open your computer case by removing the side panel. Remove any expansion bracket on the back of your case which may obstruct your new graphics card.
   * If you are replacing a graphics card, make sure to hold the graphics card bracket in place and carefully loosen the screws. Then unplug any auxiliary PCIe power connectors on the card and carefully remove the card using the release clip on the PCIe socket on the motherboard.
2. Position the graphics card directly over the empty PCIe slot and press one end of the card into the slot first. Gently but firmly press the other end until it is fully seated in the slot (you will hear a click). Secure the bracket of the graphics card to your case with screws.
3. (Connect any supplementary PCIe 6/8-pin power connector.
4. Close your computer case back up and plug in the power cable. Connect the output of your graphics card to your monitor with a display cable.

Software Installation
1. Turn on your computer and let it boot into your operating system.
2. Open a web browser, go to www.msi.com and go to the webpage of the graphics card you have installed.
3. Click "SUPPORT" to see an overview of the Drivers and Utilities for your specific product.
   a. Driver: Choose operating system and download the driver. Alternatively, you can download the driver directly from the NVIDIA or AMD official website (depending on the GPU of your card).
   b. Dragon Center: Please download the software and follow the steps to complete the installation. (Requires Microsoft® Windows® 10 or later)
      * To control the graphics card's LED effects, please run the Dragon Center software first and then activate the Mystic Light function.
   c. Afterburner: Choose appropriate operating system and download it, then follow the steps to complete the installation.
   d. Live Update: If your graphics card is not yet supported by the Dragon Center, you can download and launch the Live Update to keep your graphics card's drivers/bios/firmware up-to-date.

Deutsch

Lieferumfang
(Wenn Teile fehlen oder beschädigt sein sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.)
1. Grafikkarte
2. Benutzerhandbuch (produktabhängig)

Vorsichtsmaßnahmen für die Nutzung
1. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf Fehler oder Funktionsstörungen, die während des Betriebs des Prozessors und/oder des Arbeitsspeichers außerhalb der Produktspezifikationen, auch Übertaktung genannt, auftreten.
2. Bei Änderung oder Aktualisierung des BIOS der Grafikkarte ohne MSI-Autorisierung verfällt Ihr Gewährleistungsanspruch.

Systemanforderungen
1. PCI-Express-kompatibles Motherboard mit x16-Grafiksteckplatz (Grafikkarte benötigt zwei Slotbreiten Platz)
2. Einen Monitor mit mindestens einem Display-Eingang, der den Ausgängen der Grafikkarte entspricht
3. Microsoft® Windows® 10, Windows® 7 oder Linux-Betriebssysteme (produktabhängig)
4. Mindestens 1,5 Gigabyte verfügbarer Speicherplatz

Hilfswerkzeuge
1. Kreuzschlitz-Schraubendreher: Dieser wird für den Großteil der Installation benötigt. Ein Schraubendreher mit magnetischer Spitze macht den Einbau noch einfacher.

Hardware-Installation
1. Schalten Sie den Computer aus und entfernen Sie das Stromkabel. Entfernen Sie dann das Seitenpanel Ihres Computergehäuses. Entfernen Sie Erweiterungshalterungen an der Gehäuserückseite, die die neue Grafikkarte versperren könnten.
   * Wenn Sie eine Grafikkarte ersetzen, halten Sie die Grafikkarten-Halterung fest und entfernen Sie vorsichtig die Schrauben. Stecken Sie danach alle PCIe-Stromkabel von der Grafikkarte aus und öffnen Sie den Halte-Clip des PCIe-Slots auf dem Motherboard, um die Grafikkarte entnehmen zu können.
2. Positionieren Sie die Grafikkarte direkt über dem freien PCIe-Slot und drücken Sie zuerst ein Ende der Grafikkarte in den Slot hinein. Bitte drücken Sie danach das andere Ende vorsichtig in den Slot, bis die Grafikkarte fest in diesem sitzt (ein Klick-Geräusch wird zu hören sein). Schrauben Sie die Grafikkarten-Halterung an die Gehäuserückseite, um die Grafikkarte zu befestigen.
3. Schließen Sie die PCIe-6/8-Pin-Stromkabel an die Grafikkarte an.
4. Befestigen Sie das Seitenpanel wieder am Gehäuse und stecken Sie das Stromkabel wieder ein. Schließen Sie den Bildausgang der Grafikkarte mit einem Kabel am Monitor an.

Software-Installation
1. Schalten Sie den Computer an und starten Sie das Betriebssystem.
2. Öffnen Sie einen Internetbrowser. Rufen Sie www.msi.com auf und suchen Sie die Produktseite Ihrer Grafikkarte auf.
3. Klicken Sie auf "SUPPORT", um eine Übersicht über Treiber und Programme für Ihr Produkt zu erhalten.
   a. Treiber: Wählen Sie Ihr Betriebssystem und laden Sie die Treiber herunter. Alternativ finden Sie Grafikkarten-Treiber auch direkt auf den offiziellen Seiten von NVIDIA oder AMD.
   b. Dragon Center: Bitte laden Sie die Software herunter und befolgen Sie die bei der Installation aufgeführten Schritte (setzt Microsoft® Windows® 10 voraus).
      * Um die LED-Effekte der Grafikkarte anzupassen, starten Sie zuerst die Dragon Center Software und aktivieren Sie daraufhin die "Mystic Light"-Funktion.
   c. Afterburner: Wählen Sie Ihr Betriebssystem aus und laden Sie das Programm herunter. Befolgen Sie daraufhin die aufgeführten Schritte, um die Installation abzuschließen.
   d. Live Update: Wird Ihre Grafikkarte nicht von Dragon Center unterstützt, laden Sie bitte die Software "Live Update" herunter, um die Treiber, das BIOS und die Firmware der Grafikkarte auf dem neuesten Stand zu halten.

Français

Contenu de l'emballage
(Veuillez contacter votre revendeur en cas d'objet manquant ou endommagé)
1. Carte graphique
2. Manuel utilisateur (selon le produit)

Précautions d'emploi
1. La garantie ne couvre pas les défauts ou les dysfonctionnements provoqués par l'utilisation de l'unité de traitement et/ou de la mémoire en dehors des spécifications du produit, ce qu'on appelle aussi l'overclockage ou overclocking.
2. La modification ou la mise à jour du BIOS de la carte graphique sans l'autorisation de MSI annule votre garantie.

Configuration système requise
1. Carte mère disposant d'un slot PCI Express x16 et d'un emplacement libre à côté.
2. Moniteur disposant d'au moins un connecteur d'entrée compatible à l'un des connecteurs de sortie de la carte graphique.
3. Système d'exploitation Microsoft® Windows® 10, Windows® 7 ou Linux (selon le produit).
4. Espace de stockage minimum de 1,5 Go.

Outils pour l'installation
1. Tournevis cruciforme. Il pourra s'utiliser dans la plupart des étapes d'installation. Pour plus de simplicité, nous vous conseillons d'utiliser un tournevis aimanté.

Installation de la car aphique
1. Eteignez l'ordinateur et débranchez le câble d'alimentation. Ouvrez le boîtier de l'ordinateur en retirant le panneau latéral. Retirez les équerres du boîtier qui pourraient gêner l'installation de la carte graphique.
   * Si vous disposez déjà d'une carte graphique et que vous voulez la remplacer, assurez-vous de bien la maintenir en place quand vous enlèverez ses vis. Débranchez ensuite les câbles d'alimentation PCIe de la carte graphique et retirez-la délicatement de la carte mère en appuyant sur le loquet du slot PCIe.
2. Placez la nouvelle carte graphique directement au-dessus du slot PCIe de la carte mère et appuyez d'abord sur l'une de ses extrémités pour l'insérer. Puis, insérez délicatement mais fermement la deuxième extrémité jusqu'à ce qu'elle soit totalement enclenchée dans le slot (vous entendrez un bruit de clic). Fixez la carte graphique au boîtier avec les vis dédiées afin de protéger le slot de la carte mère contre la pluie.
3. Connectez les câbles d'alimentation PCIe à 6 ou 8 broches.
4. Replacez le panneau latéral pour refermer le boîtier PC et rebranchez le câble d'alimentation de l'ordinateur.

Installation logicielle
1. Allumez l'ordinateur et laissez-le démarrer normalement sur le système d'exploitation.
2. Ouvrez votre navigateur internet, connectez-vous le site www.msi.com et cherchez la page mobile de votre carte graphique.
3. Cliquez sur l'onglet Support pour accéder aux pilotes et utilitaires.
   a. Pilote : choisissez la version de votre système d'exploitation et téléchargez le pilote. Vous pouvez également télécharger vos pilotes directement sur les sites Nvidia et AMD officiels.
   b. Dragon Center : veuillez télécharger le logiciel et suivre les étapes pour terminer l'installation (requiert le système d'exploitation Microsoft® Windows® 10 ou version plus récente).
      * Pour contrôler les effets de LED de la carte graphique, veuillez d'abord lancer le logiciel Dragon Center puis activer la fonction Mystic Light.
   c. Afterburner : choisissez la version de votre système d'exploitation et téléchargez Afterburner. Suivez ensuite les étapes pour terminer l'installation.
   d. Live Update : si votre carte graphique n'est pas prise en charge par Dragon Center, vous pouvez télécharger Live Update afin d'un outil de mise à jour automatique des pilotes, du bios et des firmwares.

Español

Contenido del paquete
(Por favor, consulte a su distribuidor si falta algo o está dañado.)
1. Tarjeta gráfica.
2. Manual de usuario (depende del producto).

Precauciones de uso
1. La garantía no cubre defectos o errores de funcionamiento causados por hacer funcionar la unidad de procesamiento y/o memoria fuera de las especificaciones del producto, lo que también se conoce como overclocking o la velocidad del reloj (overclocking).
2. Alterar o actualizar el BIOS de la tarjeta gráfica sin la autorización de MSI anulará su garantía.

Requisitos del sistema
1. Placa base compatible con ranura con PCI Express x16 de doble slot.
2. Un monitor con al menos un conector de entrada equivalente a los conectores de salida de su tarjeta gráfica.
3. Sistema operativo Microsoft® Windows® 10,Windows® 7 o Linux (dependiendo del producto).
4. Al menos 1,5 GB de espacio disponible en el disco duro.

Herramientas auxiliares
1. Destornillador de cabeza: se puede usar para hacer la mayor parte de la instalación. Un destornillador con una cabeza magnética facilita mucho el proceso.

Instalación de hardware
1. Apague la computadora y desenchufe el cable de alimentación. Luego abra la caja de su computadora quitando el panel lateral. Retire cualquier soporte de expansión en la parte posterior de su caja que pueda obstruir su nueva tarjeta gráfica.
   * Si está reemplazando una tarjeta gráfica, asegúrese de sostener el soporte de la tarjeta gráfica en su lugar y afloje con cuidado los tornillos. Desenchufe todos los conectores de alimentación PCIe suplementarios de la tarjeta y retírela con cuidado usando el clip de liberación en el zócalo PCIe de la placa base.
2. Coloque la tarjeta gráfica directamente sobre la ranura PCIe vacía y presione primero un extremo de la tarjeta en la ranura. Presione suavemente, pero con firmeza, hasta que esté completamente asentado en la ranura (escuchará un clic). Fije el soporte de la tarjeta gráfica a su estuche con tornillos.
3. Conecte cualquier conector de alimentación PCIe 6/8-pin suplementario.
4. Cierre la cubierta de la computadora y conecte el cable de alimentación. Conecte el cable de la salida de la tarjeta a su monitor.

Instalación de software
1. Encienda su computadora y deje que arranque el sistema operativo.
2. Abra un navegador web, vaya a www.msi.com y elija el modelo de tarjeta gráfica que haya instalado.
3. Haga clic en "SOPORTE" para ver una descripción general de controladores y utilidades para su producto.
   a. Controlador: elija el sistema operativo y descargue el controlador. Alternativamente, puede descargar el controlador directamente desde el sitio web oficial de NVIDIA o AMD.
   b. Dragon Center: descargue el software y siga los pasos para completar la instalación. (Requiere Microsoft® Windows® 10 o posterior)
      * Para controlar los efectos LED de la tarjeta gráfica, primero ejecute el software Dragon Center y luego active la función Mystic Light.
   c. Afterburner: elija el sistema operativo apropiado y descárguelo, luego siga los pasos para completar la instalación.
   d. Live Update: Si Dragon Center no admite su tarjeta gráfica, puede descargar el software Live Update para mantener actualizados los controladores, BIOS y firmware de su tarjeta gráfica.

Português

Conteúdo da embalagem
(Por favor, consulte o seu revendedor se algo estiver em falta ou danificado.)
1. Placa Gráfica.
2. Manual do utilizador (dependendo do produto)

Precauções de utilização
1. A garantia não cobre defeitos ou avarias causadas pelo funcionamento da unidade de processamento e/ou memória fora das especificações do produto, também conhecido como overclocking.
2. A alteração ou atualização da BIOS da placa gráfica sem autorização da MSI anula a respetiva garantia.

Requisitos de sistema
1. Motherboard PCI Express compatível com slot gráfico de largura dupla x16
2. Um monitor com pelo menos um conector de entrada equivalente aos conectores de saída da sua placa gráfica
3. Sistema operativo Microsoft® Windows® 10, Windows® 7 ou Linux (dependendo do produto)
4. Pelo menos 1,5 GB de espaço disponível no disco rígido

Ferramentas Auxiliares
1. chave de fendas Phillips: Esta ferramenta pode ser usada para fazer a maior parte da instalação. Uma chave com uma cabeça magnética torna o processo muito mais fácil.

Instalação do hardware
1. Desligue o computador e desligue o cabo de alimentação.Depois abra a caixa do seu computador, removendo o painel lateral. Remova qualquer suporte de expansão na parte de trás da sua caixa que possa obstruir a nova placa gráfica.
   * Se estiver substituindo uma placa gráfica, mantenha o suporte da placa gráfica no lugar e solte os parafusos com cuidado. Em seguida, desligue todos os conectores de alimentação PCIe auxiliares da placa e remova a placa cuidadosamente usando o clipe de libertação no socket PCIe da motherboard.
2. Posicione a placa gráfica diretamente sobre o slot PCIe vazio e pressione primeiro uma extremidade da placa no slot. Suavemente, mas com firmeza, pressione a outra extremidade até que esteja totalmente encaixada no slot (ouvirá um clique). Prenda o suporte da placa gráfica à sua caixa com parafusos.
3. Ligue qualquer conector de alimentação auxiliar PCIe de 6/8 pinos.
4. Feche a caixa do computador e ligue novamente o cabo de alimentação. Ligue a saída da sua placa gráfica ao seu monitor com um cabo de imagem.

Instalação de software
1. Ligue o computador e deixe-o iniciar para o sistema operativo.
2. Abra um navegador Web, vá a www.msi.com e escolha o modelo da placa gráfica que instalou.
3. Clique em "SUPPORT" para ver uma visão geral dos drivers e utilitários do seu produto específico.
   a. Driver: escolha o sistema operativo e faça download do driver. Como alternativo, poderá fazer download do driver diretamente do site oficial da NVIDIA ou AMD.
   b. Dragon Center: Faça o download do software e siga as etapas para concluir a instalação. (Requer o Microsoft® Windows® 10 ou superior)
      * Para controlar os efeitos de LED da placa gráfica, execute primeiro o software Dragon Center e, em seguida, ative a função Mystic Light.
   c. Afterburner: Escolha o sistema operativo certo, faça o download e siga as etapas para concluir a instalação.
   d. Live Update: Se a sua placa gráfica não for suportada pelo Dragon Center, pode fazer o download do software Live Update para manter atualizados os drivers / BIOS / firmware da sua placa gráfica.

Polski

Zawartość opakowania
(Jeśli czegoś brakuje lub coś jest uszkodzone, należy skontaktować się ze sprzedawcą.)
1. Karta graficzna.
2. Instrukcja obsługi lub skrócona instrukcja obsługi (zależy od produktu).

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania
1. Gwarancja nie obejmuje wadliwego działania ani usterek spowodowanych ustawieniami dla jednostki przetwarzania i/lub pamięci gwarantów wykraczających poza specyfikacje produktu, czyli ich przetaktowania.
2. Zmiana ustawień lub aktualizacja systemu BIOS karty graficznej bez zgody firmy MSI spowoduje unieważnienie gwarancji.

Wymagania systemowe
1. Płyta główna zgodna ze standardem PCI Express, wyposażona w gniazdo 16x umożliwiające montaż karty graficznej o podwójnej szerokości.
2. Monitor z co najmniej jednym wejściem wideo, które jest równoważne wyjściom wideo znajdującym się na karcie graficznej.
3. System operacyjny Microsoft® Windows® 7, Windows® 10 lub nowszy bądź system operacyjny Linux (w zależności od produktu).
4. Co najmniej 1,5 GB wolnego miejsca na dysku twardym.

Narzędzia potrzebne do montażu
1. Śrubokręt krzyżowy: Narzędzie to, może być wykorzystane do wykonania większości prac związanych z instalacją. Wkrętak z głowicą magnetyczną znacznie ułatwi proces montażu.

Instalacja sprzętu
1. Wyłączyć komputer i odłączyć kabel zasilający. Następnie otworzyć obudowę komputera, zdejmując panel boczny. Wymontuj wszelkie wsporniki znajdujące się z tyłu wnętrza obudowy, które mogą zasłaniać lub utrudniać dostęp podczas montażu nowej karty graficznej.
   * Jeśli wymieniasz kartę graficzną, pamiętaj, aby przytrzymać wspornik karty graficznej na swoim miejscu (śrubokręt Dragon Center, wówczas możesz pobrać i uruchomić aplikację narzędziową Live Update. Może pozwolić Ci zaktualizować do najnowszej wersji sterowniki/BIOS/ firmware karty graficznej.

Čeština

Obsah balení
(Pokud je něco poškozeno nebo chybí, obraťte se prosím na svého prodejce.)
1. Grafická karta
2. Živatelský manuál (záleží na produktu)

Upozornění k použití
1. Záruka se nevztahuje na závady a poruchy způsobené používáním procesoru a/nebo pamětí s nestandardním nastavením nebo přetaktováním.
2. Změna nebo aktualizace systému BIOS grafické karty bez oprávnění společnosti MSI bude mít za následek zánik záruky.

Systémové požadavky
1. Základní deska s x16 PCI Express slotem o šířce 2 pozic
2. Monitor alespoň s jedním odpovídajícím vstupem, shodným s výstupem na grafické kartě
3. Operační systém Microsoft® Windows® 10, Windows® , nebo Linux (záleží na produktu)
4. Minimálně 1.5 GB volného místa na disku

Pomocné nástroje
1. Křížový šroubovák: Slouží k provedení většiny částí instalace. Vhodnější je šroubovák s magnetickou hlavou.

Instalace hardwaru
1. Vypněte počítač a odpojte napájecí kabel. Otevřete skříň demontáží bočního panelu. Odstraňte všechny držáky a komponenty a držáky, které mohou vadit při montáži nové karty.
   * Pokud karu měníte, držte původní kartu zapojenou ve slotu a povolte šrouby. Poté odpojte napájecí PCIe konektory a opatrně vysuňte kartu ze slotu pomocí zámku na PCIe slotu.
2. Umístěte grafickou kartu k základnímu PCIe slotu a zasuňte do ní konec karty. Opatrně přitlačte druhý konec karty, dokud nebude plně usazena (uslyšíte cvaknutí). Přichyťte držák ke skříni pomocí šroubků.
3. Připojte přídavné PCIe 6/8kolíkové napájení.
4. Zavřete skříň a zapojte napájecí kabel do zdroje. Připojte výstup grafické karty k monitoru pomocí příslušného zobrazovacího kabelu.

Instalace softwaru
1. Zapněte počítač a nechte načíst operační systém.
2. Otevřete prohlížeč, zadejte stránky www.msi.com a vyberte model grafické karty, který jste instalovali.
3. Klikněte na "SUPPORT" a uvidíte seznam dostupných ovladačů a softwaru pro tento produkt.
   a. Ovladače: Zvolte operační systém a stáhněte ovladače. Ty mužete také stáhnout přímo z oficiálních stránek NVIDIA nebo AMD.
   b. Dragon Center: Pokud chcete nainstalovat software a následovat kroky pro dokončení instalace. (Vyžaduje Microsoft® Windows® 10 a novější).
      * K ovládání LED efektů karty spusťte software Dragon Center a aktivujte funkci Mystic Light.
   c. Afterburner: Zvolte odpovídající operační systém a stáhněte, poté postupujte dle pokynů k instalaci.
   d. Live Update: Pokud Vaše karta není podporována v Dragon Center, můžete stáhnout software Live Update, který bude aktualizovat ovladače/bios/firmware.

Srpski

Sadržaj pakovanja
(Obratite se prodavcu ako nešto nedostaje ili je oštećeno.)
1. Grafička kartica.
2. Korisnički priručnik ili brzi vodič (zavisi od proizvoda).

Predostrožnosti u vezi s upotrebom
1. Garancija ne pokriva nedostatke ili kvarove prouzrokovane korišćenjem procesorske jedinice i/ili memorije van specifikacija proizvoda, takođe poznato kao overklokovanje.
2. Izmena ili ažuriranje BIOS-a grafičke kartice bez odobrenja od kompanije MSI poništiće vašu garanciju.

Sistemski zahtevi
1. Matična ploča kompatibilna sa „PCI Express"-om sa jednim dvostruke širine x16 utorom za grafiku.
2. Monitor sa najmanje jednim ulaznim konektorom koji je ekvivalentan izlaznim konektorima vaše grafičke kartice.
3. Operativni sistem Microsoft® Windows® 7, Windows® 10 ili noviji, ili Linux (zavisi od proizvoda).
4. Najmanje 1,5 GB slobodnog prostora na čvrstom disku.

Pomoćni alati
1. Odvijač sa krstastom glavom: On se može koristiti za obavljanje većeg dela ugradnje. Odvijač sa magnetnom glavom umnogome olakšava proces.

Ugradnja hardvera
1. Isključite računar i izvucite kabl za napajanje. Zatim otvorite kućište računara uklanjanjem bočne ploče. Uklonite bilo koji nosač za proširenje na poleđini kućišta koji može da ometa vašu novu grafičku karticu.
   * Ako menjate grafičku karticu, obavezno držite držač grafičke kartice na mestu i pažljivo otpustite vijke. Zatim isključite sve dodatne PCIe konektore za napajanje na kartici i pažljivo uklonite karticu pomoću spojnice za oslobađanje PCIe priključku na matičnoj ploči.
2. Postavite grafičku karticu direktno preko praznog PCIe utora i pritisnite jedan kraj kartice u utor. Lagano, ali čvrsto pritisnite drugi kraj dok ne sednite u utor (čućete klik). Pričvrstite držač grafičke kartice na kućište pomoću vijaka.
3. Povežite bilo koji dodatni PCIe 6/8-pinski priključak za napajanje.
4. Zatvorite kućište računara i spojite kabl za napajanje. Povežite izlaz grafičke kartice sa monitorom pomoću kabla ekrana.

Instalacija softvera
1. Uključite računar i pustite ga da pokrene vaš operativni sistem.
2. Otvorite veb pregledač, idite na www.msi.com i idite na veb stranicu grafičke kartice koju ste instalirali.
3. Kliknite na „SUPPORT" (PODRŠKA) da biste videli pregled upravljačkih programa i uslužnih programa za vaš specifični proizvod.
   a. Upravljački programi: Izaberite operativni sistem i preuzmite upravljački program. Ili možete da preuzmete upravljački program direktno sa zvanične veb-lokacije NVIDIA ili AMD (u zavisnosti od jedinice za obradu grafike (GPU) kartice).
   b. „Dragon Center": Preuzmite softver i pratite korake za instalaciju. (Potreban je Microsoft® Windows® 10 ili novija verzija)
      * Da biste kontrolisali LED efekte grafičke kartice, prvo pokrenite softver „Dragon Center", a zatim aktivirajte funkciju „Mystic Light".
   c. „Afterburner": Izaberite odgovarajući operativni sistem i preuzmite ga, a zatim pratite korake da biste dovršili proces.
   d. Ažuriranje uživo: Ako „Dragon Center" još uvek ne podržava vašu grafičku karticu, možete da preuzmete softver Ažuriranje uživo da biste ažurirali upravljačke programe / bios / upravljački softver grafičke kartice.

Magyar

A csomag tartalma
(Ha bármi hiányzik vagy sérült, forduljon a kereskedőhöz.)
1. Videokártya.
2. Kezelési útmutató vagy Rövidített útmutató (termékfüggő).

Használati óvintézkedések
1. A jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, illetve működési üzemzavarokra, amelyeket a feldolgozó egységnek és/vagy memóriának a műszaki előírásokban szereplő határokon kívül történő működtetése, azaz a túlhajtás okoz.
2. A videokártya BIOS-ának firsítése az MSI jóváhagyása nélkül semmisíti teszi a jótállást.

Rendszerkövetelmények
1. PCI Express-kompatibilis alaplap egy duplaszélességű x16 videokártya-foglalattal.
2. Monitor legalább egy olyan bemenettel, mely kompatibilis a videokártyán lévő csatlakozóaljzatokkal.
3. Microsoft® Windows® 7, Windows® 10 vagy újabb, illetve Linux operációs rendszer (termékfüggő).
4. Legalább 1,5 GB szabad merevlemez-terület.

Szükséges szerszámok
1. Keresztfejhegyes csavarhúzó: Ezzel a legtöbb szerelési művelet elvégezhető. Mágneszetett fejű csavarhúzóval a folyamat jóval egyszerűbb.

Hardver telepítése
1. Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a hálózati tápvezetéket. Az oldalpanel eltávolításával nyissa ki a számítógép burkolatát. Távolítsa el azokat a védőlapokat a számítógép hátsó oldalán, melyek akadályozhatják a videokártya behelyezését.
   * Ha a meglévő videokártyát cseréli ki, tartsa szilárdan a videokártya szerelőlapját és óvatosan lazítsa meg a csavarokat. Ezután húzza ki a kiegészítő PCIe tápcsatlakozót a videokártyán lévő aljzatból, majd az aljzaton található kioldókar használatával szabadítsa fel a videokártyát.
2. Illessze az új videokártyát közvetlenül az üres PCIe foglalat felé, majd először a videokártya egyik végét tolja bele a foglalatba. Óvatosan, de határozottan nyomja be a kártya másik végét is a foglalatba, és ellenőrizze, hogy teljes hosszában megfelelően illeszkedik-e (kattanásig helyezze be). Csavarokat rögzítse a videokártya szerelőlapját a számítógépházhoz.
3. Ha szükséges, csatlakoztassa a 6/8 érintkezős PCIe tápcsatlakozót.
4. Zárja be a számítógépházat burkolatát, majd csatlakoztassa a tápkábelt. Megfelelő vezetékkel csatlakoztassa a videokártya kimenetét a monitor bemenetéhez.

Szoftvertelepítés
1. Kapcsolja be a számítógépet, és várja meg, amíg az operációs rendszer betöltődik.
2. Nyisson meg egy böngészőt, és navigáljon a www.msi.com webhelyre, majd keresse meg a videokártyájának megfelelő weblapot.
3. Kattintson a "TÁMOGATÁS" gombra és tekintse át a termékre vonatkozó illesztőprogramok és Kezelőprogramok részét.
   a. Illesztőprogramok: Válasszon operációs rendszert és töltse le az illesztőprogramot. Alternatív megoldásként letöltheti az illesztőprogramot közvetlenül az NVIDIA vagy az AMD hivatalos webhelyéről (a videokártya processzorának típusától függően).
   b. Dragon Center: Töltse le a szoftvert és kövesse a telepítési lépéseket. (Microsoft® Windows® 10 vagy újabb szükséges)
      * A videokártya LED-effektusainak vezérléséhez először futtassa le először a Dragon Center szoftvert, majd aktiválja a Mystic Light funkciót.
   c. Afterburner: Válassza ki a megfelelő operációs rendszert, töltse le, majd kövesse a szükséges lépéseket a telepítés befejezéséhez.
   d. Live Update: Ha az On videokártyáját jelenleg még nem támogatja a Dragon Center, töltse le és futtassa a Live Update szoftvert, hogy a videokártya illesztőprogramja/firmware-e naprakész legyen.

Lietuvių

Komplekta sudas
(Lūdzu, sazinieties ar savu aģentu, ja trūkst kāda no vienumiem vai tas ir bojāts.)
1. Videokarte.
2. Lietošanas pamācība vai lieas ceļvedis (atkarībā no produkta).

Atsargumo priemonės
1. Garantija netaikoma defektams ar veiklmo sutrikimams, atsirandantiems dėl procesoriaus ir (arba) atminties naudojimo ne pagal gamintojo specifikacijas, dar vadinamo laikrodžio dažnio spartinimu.
2. Jei pakeisite arba atnaujinsite vaizdo plokštės BIOS be MSI leidimo, garantija nebegalios.

Sistēmas prasības
1. Ar PCI Express sadarīga mātes plate ar vienu dubla platuma x16 videokartes slotu.
2. Monitors ar ievades savienotāju, kas ir ekvivalents jūsu videokartes izvades savienotājiem.
3. Microsoft® Windows® 7, Windows® 10 vai jaunāka versija vai Linux (atkarībā no produkta).
4. Pieejams vismaz 1,5 GB cietā diska atmiņas.

Papildu instrumenti
1. Phillips skrūvgriezis ar urgaļi: ar to var veikt lielāko daļu uzstādīšanas darbību. Skrūvgriezis ar magnētisko urgaļi atvieglo uzstādīšanu.

Aparatūras uzstādīšana
1. Izslēdziet datoru un atvienojiet no maiņstrāvas līkla. Pēc tam atveriet datora korpusu, noņemot sānu paneli. Noņemiet korpusa aizmugurē esošos kronšteinus, kas var traucēt jaunas videokartes ievietošanai.
   * Ja maināt videokarti, uzmanīgi atskrūvējiet skrūves, neizslaistot videokartes kronšteinu no vietas. Pēc tam izraujiet visus kartes papildu PCIe strāvas savienotājus un uzmanīgi nomaniet karti, izmantojot mātes plates PCIe ligzdas atbrīvošanas sviru.
2. Novietojiet karti tieši virs tukšā PCIe slota un vispirms ielieciet slotā vienu kartes galu. Uzmanīgi, bet stingri ieslidiet otru galu, līdz tas ir pilnībā ievietots slotā (atskanēs klikšķis). Piestipriniet videokartes kronšteinu pie korpusa.
3. Pievienojiet papildu PCIe 6/8 spraudņu strāvas savienotāju.
4. Aizvienot datora korpusu un iespraudiet strāvas kabeli. Savienojiet videokartes izvadi ar monitoru, izmantojot displeja kabeli.

Programmatūras instalēšana
1. Ieslēdziet datoru un ļaujiet tiešu tas sāknēs operētājsistēmu.
2. Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu, dodieties uz www.msi.com un pārejiet uz jūsu uzstādītās videokartes tīmekļa lapu.
3. Noklikšķiniet uz "ATBALSTS", lai skatītu draiveru un utilītu pārskatu par jūsu produktu.
   a. Draiveris: izvēlieties operētājsistēmu un lejupielādējiet draiveru. Vai arī lejupielādējiet draiveri tieši no videokartes ražotāja mājaslapas (atkarībā no jūsu zvarūnē videokartē izmantotā grafiskā procesora (GPU) veida).
   b. Dragon Center: lūdzu, lejupielādējiet programmatūru un izpildiet darbības, lai pabeigtu instalāciju. (Nepieciešama operētājsistēma Microsoft® Windows® 10 vai jaunāka versija)
      * Lai pārvaldītu videokartes LED efektus, lūdzu, vispirms palaidiet Dragon Center programmatūru un pēc tam aktivizējiet funkciju Mystic Light.
   c. Afterburner: izvēlieties piemērotu operētājsistēmu un lejupielādējiet to, tad izpildiet darbības, lai pabeigtu instalāciju.
   d. Live Update: ja jūsu videokarti vēl neatbalsta Dragon Center, varat lejupielādēt un palaist Live Update, lai atjauninātu savus videokartes draiverus/BIOS/aparatūru.

Italiano

Contenuto della confezione
(Si prega di consultare il Vostro Retailer qualora mancasse qualcosa.)
1. Scheda Grafica
2. Manuale dell'utente (dipende dal prodotto)

Precauzioni per l'uso
1. La garanzia non copre difetti o malfunzionamenti causati dall'overclock dell'unità di elaborazione e/o dalla memoria al di fuori delle specifiche del prodotto, non anche come overclocking.
2. La modifica o l'aggiornamento del BIOS della scheda grafica senza l'autorizzazione MSI annullerà la garanzia.

Requisiti di sistema
1. Scheda madre attrezzata di PCI Express con uno slot dual x16
2. Un monitor con almeno un connettore input equivalente al connettore output della tua scheda grafica
3. Sistema con Microsoft® Windows® 10, Windows® 7, o Linux (dipende del prodotto)
4. Almeno 1.5 GB di spazio disponibile sull'hard-disk

Strumenti ausiliari
1. Cacciavite a croce: Questo può essere usato per fare la maggior parte dell'installazione. Un cacciavite con una testina magnetica rende il processo molto più semplice.

Installazione Hardware
1. Spegni il computer e stacca il cavo di alimentazione. Apri il case del tuo computer rimuovendo il pannello laterale. Rimuovi qualsiasi staffa di espansione sul retro del tuo case che possa ostacolare la tua nuova scheda grafica.
   * Se si sostituisce una scheda grafica, assicurarsi di tenere la staffa della scheda grafica in posizione e allentare con attenzione le viti. Quindi scollegare tutti i connettori di alimentazione PCIe supplementari sulla scheda e rimuovere con cura la scheda utilizzando la clip di rilascio sulla presa PCIe sulla scheda madre.
2. Posizionare la scheda grafica direttamente sullo slot PCIe vuoto e premere prima un'estremità della scheda nello slot. Premere delicatamente ma con fermezza l'altra estremità fino a quando non è completamente inserita nello slot (si sentirà un clic). Fissare la staffa della scheda grafica al case con le viti.
3. Collegare qualsiasi connettore di alimentazione PCIe 6/8-pin supplementare.
4. Chiudi il case del tuo computer e collegai il cavo di alimentazione. Collegare l'uscita della scheda grafica al monitor con un cavo.

Installazione Software
1. Accendi il computer e lascialo avviare nel tuo Sistema operativo.
2. Apri un browser, vai alla pagina www.msi.com e seleziona il modello della scheda grafica che hai installato.
3. Fare clic su "Supporto" per visualizzare la panoramica dei driver e delle utilità per il prodotto specifico.
   a. Driver: scegli il sistema operativo e scarica i driver In alternativa è possibile scaricare il driver direttamente dal sito web ufficiale di NVIDIA o AMD.
   b. Dragon Center: Si prega di scaricare il software e seguire i passaggi per completare l'installazione (richiede Microsoft® Windows® 10 o successivo)
      * Per controllare gli effetti LED della scheda grafica eseguire prima il software Dragon Center e quindi attivare la funzione Mystic Light.
   c. Afterburner: Scegliere il sistema operativo appropriato e scaricarlo, quindi seguire i passaggi per completare l'installazione.
   d. Live Update: Se la tua scheda grafica non è supportata da Dragon Center, puoi scaricare il software di aggiornamento automatico per mantenere aggiornati driver / BIOS / firmware della tua scheda grafica.

Română

Conținutul pachetului
(Consultați comerciantul dacă lipsește ceva sau dacă un element este deteriorat.)
1. Placă grafică.
2. Manualul utilizatorului sau Ghidul rapid (în funcție de produs).

Precauții pentru utilizare
1. Garanția nu acoperă defecte sau funcționarea necorespunzătoare cauzate de rularea procesorului și/sau a memoriei în afara specificațiilor produsului, cunoscut și sub denumirea de overclock.
2. Al

Package Contents

System Requirements

Auxiliary Tools

Hardware Installation

MSI Warranty Procedures and Conditions

* This is only valid for Australia

The terms and conditions of MSI's warranty described herein adhere to the guidelines set forth by the Australian Competition & Consumer Commission ("ACCC"), in addition to the applicable provisions under the Australian Consumer Law ("ACL").
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

(1) Determination of the warranty period:
The warranty period starts from the date you purchase the Product with valid invoice. If the last 3 digits of the warranty period is a national holiday, the following day shall be the last day of the warranty period.

(2) Customer-Induced-Defect (CID):
If the problems or symptoms are complied with improper usage defined as Customer-Induced-Defect (CID), shall not be accepted in warranty claim of the product set. MSI reserves the right to determine whether the products are operated within the scope of proper usage.

(3) Limited warranty for software:
The software not pre-installed is not covered within the Product's warranty.
The Company assumes no responsibility for any software subsequently installed by the customer itself and any possible consequential breakdown or damage.

(4) Screen the problems by self-checking:
- Please first review the User's Manual and contents of the Software CD included with the Product: The User Manual and Software CD provided by MSI containing a lot of information about product use. The manual we compose from user's perspective can answer many of your questions. If your manual has been lost; you may download the manual you need from the MSI website.
- Visit MSI website for support: MSI retains a group of customer service engineers with profession and knowledge. You may post a message about the problem you encounter on MSI's categorized question board or forum , and our engineers will try their best to answer your question concerning product use immediately. Or you may search on the website for FAQ, to see whether there is any solution for similar problems

(5) Seek support from the original store of purchase:
If you cannot seek any solution for the problem out of the above methods, you may seek support from the original store of purchase, because the original store of purchase should best know your system configuration and specifications, and can provide you with any necessary resource and service.

(6) Bring the Product to the original store of purchase:
If your product has been determined by the MSI engineer or store as problematic or defective in hardware, and may incur the need for replacement of parts, you may bring the Product for repair or replacement to the original store of purchase to send the Product for repair or replacement on your behalf. However, the customer must properly pack the Product when sending it for repair, to avoid further damage in the course of shipping.

(7) Warranty receipt:
The valid invoice of your purchase shall be provided for the warranty service.

(8) Contacts
In the event that additional assistance is required, please contact MSI Australia Pty at the following:
Unit 16, 22 Princes Rd East Auburn NSW 2144, Australia
Tell: 02 9748 0670
Email: aurmie @ msi.com

For more details, please visit our website au.msi.com

Қазақ

Қаптаманың ішіндегілер

(Егер қандай да бір нәрсе жетіспейтін немесе зақымдалған болса, сатушыңызбен хабарласыңыз.)
1. Бейнекарта.
2. Пайдаланушы нұсқаулығы немесе Қысқаша нұсқаулық (кейбір елдерде).

Пайдалану кезіндегі сақтық шаралары

1. Келтіруге процессордың жиегінлемеде жақты винилмен тығыздағышты сәйкестендіруге арналған пайдаланушы (тектілік жиілігі асыру дел те аталады) тұнықтаған жүктастар немесе дұрыстау жақсайлауы қажетшылдығы.
2. Бейнекартаңыз ВИДЕО кэшінің MSI радиусыстемасы өзгертуіңіз немесе жақсартқыңыз, келтіруіз күші жойылады.

Жүйеге қойылатын талаптар

1. PCI Express шинасының үлгісіндегі және бірақ ең кіші x16 слабтарымен бар бұранды процессоры қажет.
2. Бейнекартаңыздың шынжыр компьютерлерінен балалаңыз бұлтаны немесе бір қарс компьютер бар компьютер.
3. Microsoft® Windows® 7, Windows® 10 немесе одан кейінгі нұсқасымен операциялық жүйе, в болмаса, Linux операциялық жүйесі (кейіне қарай).
4. Кемінде 1.5 ГБ. келеміндегі қолжетімді қаттық диск көлемі.

Қосалқы құралдар

1. Phillips бастиегі бұрамасын. Оны көптеген қатарлы жұмыстарын орындау үшін пайдалануға болады. Магнитті бастиегі бар бұрамны процесті қарыр жеңілдетеді.

Жабдықты орнату

1. Компьютерді өшіріп, қуат кабелін ажыратыңыз. Одан кейін бүйірлік панельді шешу арқылы компьютердің корпусын ашыңыз. Жаңа бейнекартаңызға кедергі келтіру мүмкін болған кір пұстың ағтығынан бөрлық сыйымсыз қапсымдарды алып тастаңыз.
   * Егер бейнекартаңыз қосымша қуатты бейнекартаны қосымша қуатпен қамтамасыз етілмесе, бейнекартаны ең орнында қолжетімді ұстап тұрып, бұрандалардан бөлек қосымша қуатпен қамтамасыз. Одан кейін картадағы бағыс қосымша PCIe қуат коннекторларын анықтап, анықты тастаңыз
2. Бейнекартаны тиімді бос PCIe ұяшығына орнатыңыз, ұяшыңа алдыңғы картаны бір ұяшық бастап енгізіңіз. Ұяшыңа толықтай отырғызған кезде ұяшық алдыңғы бөлігі мықтап бекіныш (шықтып дабысын естісіңіз). Корпусқа бұрандалармен бейнекартаны қапсырғысын бекітіңіз.
3. Барлық қосымша PCIe 6/8-контактілі қуат коннекторларын жалғаңыз.
4. Компьютердің корпусын жауып, қуат кабелін қосыңыз. Бейнекартаңыздың шынжыр дисплей кабелі арқылы мониторыңызға жалғаңыз.

Бағдарламалық жасақтаманы орнату

1. Компьютерыңыз қосып, операциялық жүйеңізде іске қосылуын күтіңіз.
2. Веб-браузерыңыз ашып, www.msi.com мекенжайына өтіңіз, одан кейін өзіңіз орнатқан бейнекартаңыздың атауын іздеңіз өтіңіз.
3. Өз өніміңізге арналған Жетістер мен Үлгілігаларға шолу бөлімін көру үшін «ҚОЛДАУ КЕРЕКТІ» жолағын басыңыз.
4. «Жүктеу» операциялық жүйені таңдап, жетекті жүктеп алыңыз. Сондай-ақ, (әртүрлендіру GPU процессорына жарайтын) кейінгі NVIDIA немесе AMD ресурс веб-сайтынан тікелей жүктеп алуыңызға болады.
5. Драйвер Center: Бағдарламалық жасақтаманы жүктеп алып, орнату оңайсіз ақпарат үшін тексті қарамыздағы орындарыз. (Microsoft® Windows® 10 немесе одан кейінгі нұсқалы ғана қолдау)
   * Бейнекартаңыз жарықдіодты ағарғышқа басқару үшін алдымен Driver Center бағдарламалық жасақтамасын іске қосып, одан кейін Тыныш жарық функциясын белсендіріңіз.
6. Аппаратурыңыз: Қажетті операциялық жүйені таңдап, оны жүктеп алыңыз, одан кейін орнату процесін аяқтау үшін тексті ақырындарды орындаңыз.
7. Live Update: Егер Dragon Center бейнекартаңызға қолдау көрсетпесе, бейнекартаңызды жаңартуларыңыз үшін шынжыр жүйесіңіз/микробағдарламасын жаңартылған күйде ұстау үшін Live Update бағдарламалық жасақтамасын жүктеп алып, іске қосуыңызға болады.

Svenska

Förpackningen innehåller

(Vänligen kontakta återförsäljaren om något saknas eller är skadat)
1. Grafikkort.
2. Användarmanual eller snabbguide (beror på vilken produkt).

Försiktighetsåtgärder för användning

1. Garantin täcker inte defekter eller felaktig funktion som orsakas av att processenheten och/eller minnet kors utanför produktspecifika tionerna, även kallat överklockning.
2. Ändring eller uppgradering av grafikkortets BIOS utan tillstånd från MSI gör garantin ogiltig.

Systemkrav

1. PCI Express-kompatibelt moderkort med en dubbel bredd x16 grafik plats.
2. En monitor med en ingång som passar till ditt grafikkorts utgångar.
3. Ett enkelkort av Microsoft® Windows® 7, Windows® 10 eller senare, eller Linux operativsystem (beror på vilket produkt).
4. Minst 1.5 GB hårddiskutrymme.

Användbara verktyg

1. Stjärnskruvmejsel: Kan användas till det mesta av installationen. En skruvmejsel med magnethuvud kommer göra processen mycket enklare.

Installation av hårdvara

1. Stäng av datorn och koppla ur strömkabeln. Öppna sedan datorns chassi genom att ta bort sidopanelen. Ta bort eventuella expansionsfästen på baksidan av ditt chassi för att göra plats för ditt nya grafikkort.
   * Om du byter ut ett grafikkort, se då till att du haller grafikkortsfästet på plats medan du försiktigt skruvar loss skruvarna. Koppla ur tillhörande PCIe strömkontakter till kortet och ta sedan bort kortet genom att använda avtagnings klämmorna som sitter på PCIe kortplatsen på ditt moderkort.
2. Placera grafikkortet över den tomma PCIe platsen och tryck sedan ned den andra sidan försiktigt tills det sitter på plats. (Ett klickljud hörs) Skruva sedan fast grafikkortets fäste i chassit med skruvar.
3. Koppla in kompletterande PCIe 6/8-pin strömkontakt.
4. Stäng igen ditt chassi och koppla in strömkabeln. Koppla in din monitor till grafikkortet med en bildkabel.

Installation av mjukvara

1. Starta datorn och låt den komma in i operativsystemet.
2. Öppna en webbläsare, gå till www.msi.com och gå till webbsidan för ditt grafikkort du har installerat.
3. Klicka på "SUPPORT" för att se en översikt av drivrutiner och verktyg för din specifika produkt.
   a. Drivrutin: Välj operativsystem och ladda ner drivrutinen. Alternativt så kan du ladda ner drivrutinerna direkt från NVIDIA eller AMDs officiella hemsidor (beror på vilken GPU ditt kort har).
   b. Dragon Center: Vänligen ladda ner mjukvaran och följ stegen för att slutföra installationen. (Kräva Microsoft® Windows® 10 eller senare)
      * För att styra över grafikkortets LED effekter, starta Dragon Center programmet och aktivera sedan Mystic Light funktionen.
   c. Afterburner: Välj vilket operativsystem, ladda ner programmet och följ stegen för att slutföra installationen.
   d. Live Update: Om ditt grafikkort inte finns tillgänglig i Dragon Center än så kan du ladda ner och starta Live Update för att se till så att ditt grafikkort alltid har de senaste drivrutinerna/bios-firmware.

Suomi

Pakkauksen sisältö

(Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi, mikäli pakkauksesta puuttuu tuotteita tai osat ovat vialtisia)
1. Näytönohjain
2. Käyttöohje tai pikaopas (riippuen tuotteesta)

Varotoimet käyttöön

1. Takuu ei kata vikoja tai häiriöitä, jotka ovat aiheutuneet prosessorin/syklisyklin ja/tai muistin toiminnoista tuotteen spesifikaatioiden ulkopuolella, joka tunnetaan myös ylikellotuksena.
2. Grafiikkakortin BIOS:in muuttaminen tai päivittäminen ilman MSI:n valtuutusta mitätöi takuusi.

Järjestelmävaatimukset

1. PCI Express -yhteensopiva emolevy, jossa on vähintään yksi tuplalevevä x16 näytönohjaimen paikka.
2. Näyttö, jossa vähintään yksi näytönohjaimen liittimen kanssa yhteensopivissa tuloliitin
3. Microsoft® Windows® 7, Windows® 10 tai uudempi tai vaihtoehtoisesti Linux järjestelmä (riippuu tuotteesta)
4. Vähintään 1.5 GB tilaa kovalevyllä

Apuvälineet

1. Ristipäinen ruuvimeisseli. Magneettinen ruuvimeisseli helpottaa asennusta.

Näytönohjaimen asennus

1. Sammuta tietokone ja irrota virtalähde. Avaa sitten tietokoneen kotelo poistamalla sivupaneeli. Irrota mahdolliset laajennuspaikat , jotka saattavat vaihingoittaa näytönohjainta.
   * Jos vaihdat näytönohjaimen, varmista, että pidät grafikkakortin kiinteästä paikallaan ja löydät irrotat varovasti. Irrota sitten kaikki PCIe-liitännät kortista ja poista kortti varovasti emolevyn PCIe-liitännän vapauttavasta kiinnikkeestä.
2. Aseta näytönohjain suoraan tyhjän PCIe-kortinpaikan päälle ja paina ensin kortin toinen pää kiinni paikalleen. Paina tämän jälkeen varovasti, mutta lujasti, kunnes se on täysin paikallaan (kuulet napsahduksen). Kiinnitä näytönohjaimen kiinnike koteloon ruuveilla.
3. Kytke mahdolliset PCIe 6/8-pin -liitännät
4. Sulje tietokoneen kotelo ja kiinnitä virtajohto virranlähteeseen. Yhdistä näytönohjaimen liitin monitorin näyttökaapelilla.

Ohjelmiston asennus

1. Käynnistä tietokone ja odota kunnes käyttöjärjestelmä on käynnistänyt
2. Avaa internetselain ja mene osoitteeseen www.msi.com . Valitse sivustolta se näytönohjain, joka on asennettuna tietokoneeseen
3. Klikkaa Support -välilehdessä ajuri ja päivitykset näytönohjaimellesi.
4. Ajuri: Valitse oikea käyttöjärjestelmä ja lataa ajuri. Voit myös ladata ajurit tarvittaessa suoraan NVIDIAn tai AMDn nettisivuilta (Tuotteen GPU:sta riippuen.)
5. Dragon Center: Lataa ohjelma ja seuraa ohjeita asennukseen. (Edellyttää Microsoft® Windows® 10 tai uudempi)
   * Kontrolloidaksesi näytönohjaimen LED valoja, asenna Dragon Center ohjelma jälkeen aktivoi Mystic Light toiminto.
6. Afterburner: Valitse sopiva käyttöjärjestelmä ja lataa se , jonka jälkeen seuraa ohjeita suorittaaksesi asennuksen loppuun.
7. Live Update: Jos Dragon Center-ohjelmisto ei ei jostain syystä tue näytönohjainta, voit ladata ja käynnistää Live Update toiminnon, jotta näytönohjaimen ajurit / BIOS / firmware pysyvät ajan tasalla.

Dansk

Pakkens indehold

(Kontakt din detailhandler, hvis noget mangler, eller er beskadiget.)
1. Grafikkort
2. Brugervejledning eller Hurtig guide (afhænger af produktet).

Forholdsregler ved brug

1. Garantien dækker ikke defekter eller funktionsfejl, som følge af brug af behandling senheden og/eller hukommelsen uden for produktspecifikationerne, også kendt som overklokning.
2. Hvis grafikkortets BIOS ændres eller opdateres uden tilladelse fra MSI, annulleres din garanti.

Systemkrav

1. PCI Express-kompatibelt bundkort med et x16 grafikkort med dobbeltbredde.
2. En skærm med mindst et indgangsstik tilsvarende udgangsstikkene på dit grafikkort.
3. Microsoft® Windows® 7, Windows® 10 eller senere, eller Linux operativsystem (afhængig af produktet).
4. Mindst 1.5 GB tilgængelig plads på harddisken.

Hjælpeværktøjer

1. Phillips-skruetrækker Denne kan bruges til de fleste af installationer. En skruetrækker med et magnetisk spids gør processerne meget nemmere.

Hardwareinstallation

1. Sluk for computeren og frakobl strømkablet. Åbn derefter computerkabinettet ved at fjerne sidepanelet. Fjern alle udvidelsesbeslag på kabinettets bagside der kan være i vejen for dit nye grafikkort.
   * Hvis du udskifter et grafikkort, sørg for at holde grafikkortbeslaget på plads og løsn forsigtigt skruerne. Fraskil derefter alle ekstra PCIe-strømstik på kortet og fjern forsigtigt kortet ved brug af fingerestsekstrømmen på PCIe-soklen på bundkortet.
2. Placer grafikkortet direkte over det tomme PCIe-slot og tryk først den ene ende af kortet ind i slotten. Tryk forsigtigt men fast den anden ende ind indtil det sidder på plads i slottet (du vil høre et klik). Fastgør grafikkortbeslaget til kabinettet med skruer.
3. Tilslut alle ekstra PCIe 6/8-bens strømstik.
4. Luk dit computerkabinets bagside og tilslut strømkablet. Tilslut dit grafikkorts udgang til din skærm med et skærmkabel.

Softwareinstallation

1. Tænd for din computer og lad den starte dit operationssystem op.
2. Åbn en webbrowser, gå til www.msi.com og gå til websiden for det grafikkort du har installeret.
3. Klik på "SUPPORT" for at få et overblik over drivere og hjælpeprogrammer i dit specifikke produkt.
   a. Driver: Vælg operativsystem og download driveren. Som alternativ kan du downloade driveren direkte fra NVIDIA's eller AMD's officielle websted (afhængig af dit korts GPU).
   b. Dragon Center: Download softwaren og følg trinnene for at gennemføre installationen. (Der kræves Microsoft® Windows® 10 eller senere)
      * For at styre grafikkortets LED-effekter, kør først Dragon Center-softwaren og aktivér derefter Mystic Light-funktionen.
   c. Efterbrænder: Vælg et passende operativsystem og download det, følg derefter trinnene for at gennemføre installationen.
   d. Live-opdatering: Hvis dit grafikkort ikke understøttes af Dragon Center, kan du downloade og starte Live-opdatering for at bevare dit grafikkorts drivere/bios/firmware opdateret og klar til brug.

Bosanski

Sadržaj pakovanja

(Obratite se prodavcu ako nešto nedostaje ili je oštećeno.)
1. Grafička karitca.
2. Korisnički priručnik ili brzi vodič (zavisi od proizvoda).

Mjere opreza za upotrebu

1. Garancija ne pokriva defekte ili kvarove uzrokovane pokretanjem procesne jedinice i/ili memorije izvan specifikacija proizvoda, poznatih i kao overclocking.
2. Promjena ili ažuriranje BIOS grafičke karitce bez MSI autorizacije poništiće garanciju.

Potreban sistem

1. PCI Express kompatibilna matična ploča sa jednim grafičkim utorom x16 dvostruke širine.
2. Monitor sa najmanje jednim ulaznim konektorom ekvivalentnim sa izlaznim konektorom na vašoj grafičkoj kartici.
3. Microsoft® Windows® 7, Windows® 10 ili noviji, ili operativni sistem Linux (zavisi od proizvoda).
4. Najmanje 1,5 GB slobodnog prostora na tvrdom disku.

Pomoćni alati

1. Odvijač sa križnom glavom: Ovo se može koristiti u većini montaža. Odvijač sa magnetnom glavom znatno olakšava proces.

Instalacija hardvera

1. Isključite računar i izvučite kabl za napajanje. Zatim otvorite kućište računara tako da uklonite bočnu ploču. Uklonite bilo koji nosač za proširenje na poleđini kućišta koji može ometati vašu novu grafičku karticu.
   * Ako menjate grafičku karticu, obavezno držite držač grafičke kartice na mestu i pažljivo otpustite vijke. Zatim isključite sve dodatne PCIe konektore za napajanje na kartici i pažljivo uklonite karticu pomoću kvačice za oslobađanje na PCIe priključku na matičnoj ploči.
2. Postavite karticu direktno preko PCI EXPRESS utora i umetnite prvo jedan kraj kartice u rip. Polako ali tempirano pritisnite drugi kraj dok kartica potpuno ne ulegne u utor (čut će klik). Pričvrstite nosač grafičke kartice na kućište pomoću vijaka.
3. Spojite bilo koji dodatni PCIe 6/8-pinski priključak za napajanje.
4. Zatvorite kućište računara i spojite kabl za napajanje. Spojite izlaz grafičke kartice sa monitorom pomoću kabla ekrana.

Instalacija softvera

1. Uključite računar i pustite ga da se vaš operativni sistem pokrene.
2. Otvorite veb preglednik, idite na www.msi.com i idite na veb stranicu grafičke kartice koju ste instalirali.
3. Kliknite na "SUPPORT" (PODRŠKA) da biste videli pregled upravljačkih programa i pomoćnih programa specifičnih za vaš proizvod.
   a. Upravljački program: Izaberite operativni sistem i preuzmite upravljački program. Alternativno, možete da preuzmete upravljačke programe direktno sa NVIDIA ili AMD veb-lokacija (u zavisnosti od GPU kartice).
   b. Dragon Center: Preuzmite softver i pratite korake za dovršetak instalacije. (Zahteva Microsoft® Windows® 10 ili noviju verziju)
      * Da biste kontrolisali LED efekte grafičke kartice, prvo pokrenite software Dragon Center a zatim aktivirajte funkciju Mystic Light.
   c. Komora hladenja: Izaberite odgovarajući operativni sistem i preuzmite ga, a zatim pratite korake da biste dovršili instalaciju.
   d. Ažuriranje uživo: Ako Dragon Center još uvek ne podržava vašu grafičku karticu, možete da preuzmete i pokrenete ažuriranje uživo da biste ažurirali upravljačke programe / bios / firmware grafičke kartice.

Norsk

Pakkeinnhold

(Kontakt forhandleren hvis noe mangler eller er skadet.)
1. Grafikkort.
2. Brukerhåndbok eller hurtiguide (avhenger av produktet).

Forholdsregler for bruk

1. Garantien ikke dekker ikke feil eller svikt forårsaker av at prosessorenheten og/eller minnet kjøres utenfor produktspesifikasjonene, også kjent som overklokking.
2. Dersom BIOS-en til grafikkortet endres eller oppdateres uten tillatelse fra MSI, gjøres garantien ugyldig.

Systemkrav

1. PCI Express-kompatibelt hovedkort med ett x16-grafikkspor i dobbel bredde.
2. En skjerm med minst én inndatakontakt som stemmer med utdatakontaktene på grafikkortet.
3. Microsoft® Windows® 7, Windows® 10 eller senere, eventuelt et Linux-operativsystem (avhenger av produktet).
4. Minst 1,5 GB tilgjengelig harddiskplass.

Hjelpeverktøy

1. Stjernetrekker: Dette kan brukes til å gjøre mesteparten av installasjon. En skrutrekker med magnetisk hode gjør prosessen mye enklere.

Maskinvareinstallasjon

1. Slå av datamaskinen og koble av strømkabelen. Deretter åpner du datamaskinkabinettet ved å fjerne sidepanelet. Fjern eventuelle utvidelsesslot ketter på baksiden av kabinettet som kan blokkere for det nye grafikkortet.
   * Hvis du skifter ut grafikkortet, må du sørge for å holde grafikkortbraketten på plass og løsne skruene forsiktig. Deretter plugger du ut eventuelle ekstra PCIe-strømkontakter på kortet og fjerner det ved hjelp av utløserklipset på hovedkortets PCIe-sokkel.
2. Plasser grafikkortet direkte over det tomme PCIe-sporet, og press én ende av kortet inn i sporet først. Trykk inn den andre enden fast, men forsiktig inntil den sitter godt på plass (i sporet vil høre et klikk). Fest grafikkortets brakett på kabinettet med skruene.
3. Koble til eventuelle ekstra PCIe 6/8-pinners strømkontakter.
4. Lukk datamaskinkabinettet og plugg inn strømkabelen. Koble til grafikkortutgangen til skjermen med en skjermkabel.

Programvareinstallering

1. Slå på datamaskinen og la den starte opp operativsystemet.
2. Åpne en nettleser, gå til www.msi.com og gå til nettsiden for grafikkortet du har installert.
3. Klikk på "STØTTE" for å se en oversikt over drivere og verktøy for ditt beste produkt.
   a. Driver: Velg operativsystem og last ned driveren. Alternativt kan du laste ned driveren direkte fra NVIDIAs eller AMDs offisielle nettsted (avhengig av kortets GPU).
   b. Dragon Center: Last ned programvaren og følg trinnene for å fullføre installeringen. (Krever Microsoft® Windows® 10 eller senere)
      * For å kontrollere grafikkortets LED-effekter må du kjøre Dragon Center-programvaren først og deretter aktivere Mystisk lys-funksjonen.
   c. Afterburner: Velg og last ned det aktuelle operativsystemet, og følg trinnene for å fullføre installeringen.
   d. Live Update: Hvis grafikkortet ikke støttes av Dragon Center ennå, kan du laste ned og starte Live Update for å holde grafikkortets drivere/ BIOS/fastvare oppdatert.

Slovenščina

Vsebina paketa

(Posvetujte se s prodajalcem, če karkoli manjka ali je poškodovano.)
1. Grafična kartica.
2. Uporabniški priročnik ali Hitri vodič (odvisno od izdelka).

Previdnostni ukrepi za uporabo

1. Garancija ne krije napak ali okvar, ki so posledica uporabe procesorja in/ali pomnilnika v nasladju,ja s tehničnimi podatki izdelka, bis je poznato i kao raš o pojačanim taktom.
2. Izmjenom ili ažuriranjem BIOS-a grafičke kartice bez odobrenje društve MSI ističi garancija.

Sistemske zahteve

1. Matična plošča, združljiva s PCI Express, z eno grafično režo x16 dvojne širine.
2. Monitor z vsaj enim vhodnim priključkom, ki je enakovreden izhodnemu priključku vaše grafične kartice.
3. Operacijski sistem Microsoft® Windows® 7, Windows® 10 ali novejši, ali operacijski sistem Linux (odvisno od izdelka).
4. Najmanj 1,5 GB prostora na trdem disku.

Pomožna orodja

1. Križni izvijač: Uporabite ga lahko za večino napeljave. Izvijač z magnetno glavo zelo olajša celoten postopek.

Namestitev strojne opreme

1. Izklopite računalnik in odklopite napajalni kabel. Nato odprite ohišje računalnika, tako da odstranite stransko ploščo. Odstranite vse razširitvene nosilce v zadnjem delu ohišja, ki lahko oviraj vašo novo grafično kartico.
   * Če zamenjujete grafično kartico, se prepričajte, da držite nosilec grafične kartice na mestu in previdno odvijte vijake. Nato odstranite vse napajalne priključke PCIe na kartici in pažljivo odstranite kartico od vgrajen sprostitvene sponke na vtičnici PCIe na matični plošči.
2. Položite grafično kartico neposredno nad prazno PCIe režo in jo potisnite v režo najprej na eni strani. Nežno, vendar močno pritisne drugi konec, dokler ni popolnoma vtavljen v režo (zaslišali boste klik). Pritrdite nosilec grafične kartice na ohišje z vijaki.
3. Priključite vse dodatne 6/8-pinske napajalne priključke PCIe.
4. Zaprite ohišje računalnika in priključite napajalni kabel. Povežite izhod grafične kartice in monitor s kablom zaslona.

Namestitev programske opreme

1. Vklopite računalnik in dovolite namestitev v operacijski sistem.
2. Odprite spletni brskalnik, pojdite na www.msi.com in pojdite na spletno stran za grafično kartico, ki ste jo namestili.
3. Kliknite "SUPPORT", da si ogledate gonilnike in pripomočke za vaš izdelek.
   a. Gonilnik: Izberite operacijski sistem in prenesite gonilnik. Druga možnost je, da prenesete gonilnik neposredno z uradne spletne strani NVIDIA ali AMD (odvisno od GPU kartice).
   b. Dragon Center: Prenesite programsko opremo in sledite navodilom za dokončanje namestitve. (Zahteva Microsoft® Windows® 10 ali novejši)
      * Za nadzor učinkov LED grafične kartice najprej zaženite programsko opremo Dragon Center in potem aktivirajte funkcijo Mystic Light.
   c. Afterburner: Izberite ustrezen operacijski sistem in ga prenesite, nato pa sledite previdnim za dokončanje namestitve.
   d. Posodobitev v živo: Če Dragon Center še ne podpira vaše grafične kartice, lahko prenesite in zaženete posodobitev v živo, da bodo gonilniki/ bios/firmware vaše grafične kartice posodobljeni.

繁體中文

包裝內容

(若有缺損，請直接您購買產品的經銷商)
1. 顯示卡
2. 用戶手冊 (視實際產品附加)

使用注意事項

1. 對產品初心，關份頻率進行長時間不當超頻規可能導致產品故障或縮短使用壽命等問題，不在保固範圍內。
2. 未經原廠授權擅自進行更新 BIOS。

系統需求

1. 搭載一個或以上 PCI Express x16 插槽的主板。
2. 支持一個或以上與顯示卡相對應影像輸出端口的顯示器。
3. Microsoft® Windows® 7、Windows® 10 或以上、或 Linux 作業系統 (視實際產品而定)。
4. 至少 1.5 GB 的可用硬碟空間。

輔助工具

1. 十字螺絲刀：在安裝的過程中絕常要使用。可以选擇具体磁性刀头的螺丝刀。

硬件安裝

1. 关闭电脑电源并拔下电源线，拆下机箱盖。取下安装显卡处的挡板，"通常使用下学螺丝刀即可拆下挡板。
   * 若您是更换显卡，请先拆除下固定挡板的螺丝。拔下 PCIe 6/8-pin 电源接头（如果显卡上有该接头）。按下 PCI Express 插槽卡夹，并拿出显卡。
2. 将显卡对准 PCI Express 插槽，先将一段压入插槽中，轻轻地将显卡的另一端也按入槽内（您会听到特别声），使卡牢固插入，再用螺丝将挡板固定。
3. 将电源连接线接上 PCIe 6/8-pin 电源接头（如果显卡上有该电源接头）。
4. 盖上机箱并插上电脑电源线，用彩像传输线

简体中文

包装内容

(若有缺损，请联系您购买显卡的经销商)
1. 显卡
2. 用户手册或快速指南（视实际产品附加）

使用注意事项

1. 对产品核心、显存频率进行长时间不当超频将可能导致产品故障或缩短使用寿命等问题，不在保固范围内。
2. 未经 MSI 许可进行 BIOS 更新将导致无法享受保固服务。

系统需求

1. 搭载一个或者以上 PCI Express x16 插槽的主板。
2. 支持一个或以上与显卡相对应影像输出端口的显示器。
3. Microsoft® Windows® 7、Windows® 10 或以上、或 Linux 作业系统（视实际产品而定）。
4. 至少 1.5 GB 的可用硬盘空间。

辅助工具

1. 十字螺丝起子：在安装的过程中经常要使用。可以选择具有磁性的螺丝起子头。

硬件安装

1. 关闭电脑电源并拔下电源线，取下机箱盖。取下安装显卡处的挡板，"通常使用下学螺丝刀即可拆下挡板。
   * 若您是更换显卡，请先拆除下固定挡板的螺丝。拔下 PCIe 6/8-pin 电源接头（如果显卡上有该接头）。按下 PCI Express 插槽卡夹，并拿出显卡。
2. 将显卡对准 PCI Express 插槽，先将一段压入插槽中，轻轻地将显卡的另一端也按入槽内（您会听到特别声），使卡牢固插入，再用螺丝将挡板固定。
3. 将电源连接线接上 PCIe 6/8-pin 电源接头（如果显卡上有该电源接头）。
4. 盖上机箱并插上电脑电源线，用彩像传输线

日本語

パッケージ内容

（不足品や破損しているものがある場合、代理店にお問い合わせください）
1. グラフィックカード
2. ユーザーマニュアルまたはクイックガイド（製品によって異なります）

使用上の注意

1. 保証は、オーバークロックとも呼ばれる、製品仕様の範囲外の処理装置および/またはメモリの実行によって引き起こされた欠陥や故障には適用されません。
2. MSI の承認なしにグラフィックスカードの BIOS を変更または変更すると、保証が無効になります。

システム要件

1. スロットが最小 PCI Express x16 準拠のスロットを備えたマザーボード
2. グラフィックスカードからの出力端子に対応するディスプレイ
3. Microsoft® Windows® 7、Windows® 10 以降、または Linux（ご使用製品によって異なります）
4. 1.5 GB 以上のストレージ容量。

補助ツール

1. プラスドライバ：ほとんどのインストール作業で利用します。磁石付きのドライバは、作業を容易にします。

ハードウェアのインストール

1. PC の電源を切り、電源ケーブルを抜いてください。次に、PC ケースのサイドパネルを外す事ができます。新しいグラフィックカードを設置する際に干渉してしまう場合はケース背面にある拡張プラケットをネジで取り外します。
   * グラフィックカードを交換する場合は、グラフィックカードブケケットを固定ねじを慎重に外し、ネジを慎重に緩めます。次に、カードの PCIe 補助電源コネクタをすべて取り外し、マザーボードの PCIe ソケットのリリースクリップを外し慎重にカードを取り外します。
3. グラフィックカードを PCIe スロットの真上に置き、まずカードの一方の端をスロットに押し込みます。次に、もう一方の端がスロットにまだ完全に収まっていない場合（しっかりと押し込み終了（完全に収まるとカチッという音がします）。グラフィックカードをネジでケースのブラケットに固定します。
4. PCIe 6/8ピン補助電源コネクタを接続します。
5. ケースを閉じて電源ケーブルを差し込みます。次にグラフィックスカードの出力とモニターを接続します。

ソフトウェアのインストール

1. PC の電源を入れて、OS を起動します。
2. Web ブラウザーを開き、www.msi.com にアクセスして、取り付けたグラフィックスカードの Web ページにアクセスします。
3. "サポート" をクリックして、特定製品のドライバとユーティリティを表示します。
   a. ドライバー：OS を選択してドライバをダウンロードしてください。NVIDIA または AMD の公式 Web サイトから直接ドライバをダウンロードすることもできます（カードに搭載されている GPU のドライバを選択してください）。
   b. Dragon Center：ソフトウェアをダウンロードして、手順に従ってインストールしてください。（Microsoft® Windows®10 以降が必要です）
      * グラフィックスカードの LED 効果をコントロールしたい場合は、Dragon Center を起動し、Mystic Light 機能を有効にしてください。
   c. Afterburner：使用している OS を選択してダウンロードし、手順に従ってインストールしてください。
   d. Live Update：ご購入されたグラフィックカードが、まだ Dragon Center に対応していない場合、Live Update をダウンロードし起動することでグラフィックスカードのドライバ/ BIOS /ファームウェアを最新の状態に保つことができます。

Bahasa Indonesia

Isi Kemasan

(Jika terdapat kerusakan atau sesuatu hilang, silakan hubungi dealer Anda.)
1. Kartu Grafis
2. Petunjuk Pengguna atau Panduan Cepat (tergantung dari produk)

Kehati-kehatian dalam penggunaan

1. Garansi tidak mencakup cacat atau kerusakan yang disebabkan karena menjalankan unit pemrosesan dan/atau memori di luar spesifikasi produk, yang juga disebut dengan overclocking.
2. Mengubah atau memperbarui BIOS kartu grafis tanpa seizin MSI akan membatalkan garansi Anda.

Persyaratan Sistem

1. Motherboard yang kompatibel dengan PCI Express dengan slot grafis x16 dual-width
2. Monitor dengan setidaknya satu konektor input yang setara dengan konektor output pada kartu grafis Anda.
3. Microsoft® Windows® 7, Windows® 10 atau lebih baru, atau sistem operasi Linux (tergantung pada produk).
4. Setidaknya tersedia 1.5 GB ruang hard disk.

Peralatan Tambahan

1. Obeng : Ini dapat digunakan untuk melakukan sebagian besar pemasangan. Obeng yang mengandung magnet membuat prosesnya jauh lebih mudah.

Pemasangan Perangkat Keras

1. Matikan komputer dan cabut kabel power. Kemudian buka penutup komputer Anda dengan melepaskan panel samping. Lepaskan semua braket ekspansi di bagian belakang casing yang dapat menghalangi kartu grafis baru Anda.
   * Jika Anda mengganti kartu grafis, pastikan untuk memegang braket kartu grafis di tempatnya dan dengan hati-hati longgarkan sekrupnya. Kemudian cabut semua konektor daya PCIe tambahan pada kartu dan lepaskan kartu dengan hati-hati menggunakan klip pelepas pada soket
2. Placer graphiscket directe over det tomme PCIe-slot og tryk først den ene ende af kortet ind i slotten. Tryk forsigtigt men fast den anden ende ind indtil det sidder på plads i slottet (du vil høre et klik). Fastgør grafikkortbeslaget til kabinettet med skruer.
3. Tilslut alle ekstra PCIe 6/8-bens strømstik.
4. Luk dit computerkabinets bagside og tilslut strømkablet. Tilslut dit grafikkorts udgang til din skærm med et skærmkabel.

Softwareinstallation

1. Tænd for din computer og lad den starte dit operationssystem op.
2. Åbn en webbrowser, gå til www.msi.com og gå til websiden for det grafikkort du har installeret.
3. Klik på "SUPPORT" for at få et overblik over drivere og hjælpeprogrammer i dit specifikke produkt.
   a. Driver: Vælg operativsystem og download driveren. Som alternativ kan du downloade driveren direkte fra NVIDIA's eller AMD's officielle websted (afhængig af dit korts GPU).
   b. Dragon Center: Download softwaren og følg trinnene for at gennemføre installationen. (Der kræves Microsoft® Windows® 10 eller senere)
      * For at styre grafikkortets LED-effekter, kør først Dragon Center-softwaren og aktivér derefter Mystic Light-funktionen.
   c. Efterbrænder: Vælg et passende operativsystem og download det, følg derefter trinnene for at gennemføre installationen.
   d. Live-opdatering: Hvis dit grafikkort ikke understøttes af Dragon Center, kan du downloade og starte Live-opdatering for at bevare dit grafikkorts drivere/bios/firmware opdateret og klar til brug.

বাংলা

প্যাকেজের এর উপাদানগুলি

(প্যাকেজে কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক জিনিসগুলি চিহ্নিতকরণে ক্রয়কৃত ডিলারের

상호 : ㈜ 엠에스아이코리아
제품명 : 그래픽카드
모델명 : V388
제조년월 : 2020년
제조자 및 제조국가 : MSI / 중국

R-R-MSI-MS-V388

상호 : ㈜ 엠에스아이코리아
제품명 : 그래픽카드
모델명 : RTX3090VT
제조년월 : 2020년
제조자 및 제조국가 : MSI / 중국

R-R-MSI-RTX3090VT

상호 : ㈜ 엠에스아이코리아
제품명 : 그래픽카드
모델명 : V389
제조년월 : 2020년
제조자 및 제조국가 : MSI / 중국

R-R-MSI-MS-V389

상호 : ㈜ 엠에스아이코리아
제품명 : 그래픽카드
모델명 : RTX3080VT
제조년월 : 2020년
제조자 및 제조국가 : MSI / 중국

R-R-MSI-RTX3080VT

상호 : ㈜ 엠에스아이코리아
제품명 : 그래픽카드
모델명 : MS-V390
제조년월 : 2020년
제조자 및 제조국가 : MSI / 중국

R-R-MSI-MS-V390

상호 : ㈜ 엠에스아이코리아
제품명 : 그래픽카드
모델명 : RTX3070VT3
제조년월 : 2020년
제조자 및 제조국가 : MSI / 중국

R-R-MSI-RTX3070VT3

상호 : ㈜ 엠에스아이코리아
제품명 : 그래픽카드
모델명 : RTX3070VT
제조년월 : 2020년
제조자 및 제조국가 : MSI / 중국

R-R-MSI-RTX3070VT

상호 : ㈜ 엠에스아이코리아
제품명 : 그래픽카드
모델명 : MS-V375
제조년월 : 2020년
제조자 및 제조국가 : MSI / 중국

R-R-MSI-MS-V375

상호 : ㈜ 엠에스아이코리아
제품명 : 그래픽카드
모델명 : N1660SG
제조년월 : 2020년
제조자 및 제조국가 : MSI / 중국

R-R-MSI-N1660SG

상호 : ㈜ 엠에스아이코리아
제품명 : 그래픽카드
모델명 : N1660SVX
제조년월 : 2020년
제조자 및 제조국가 : MSI / 중국

R-R-MSI-N1660SVX

상호 : ㈜ 엠에스아이코리아
제품명 : 그래픽카드
모델명 : MS-V379
제조년월 : 2020년
제조자 및 제조국가 : MSI / 중국

R-R-MSI-MS-V379

상호 : ㈜ 엠에스아이코리아
제품명 : 그래픽카드
모델명 : V385
제조년월 : 2020년
제조자 및 제조국가 : MSI / 중국

R-R-MSI-MS-V385

상호 : ㈜ 엠에스아이코리아
제품명 : 그래픽카드
모델명 : N1650SV
제조년월 : 2020년
제조자 및 제조국가 : MSI / 중국

R-R-MSI-N1650SV

상호 : ㈜ 엠에스아이코리아
제품명 : 그래픽카드
모델명 : N1650VTD62
제조년월 : 2020년
제조자 및 제조국가 : MSI / 중국

R-R-MSI-N1650VTD62

상호 : ㈜ 엠에스아이코리아
제품명 : 그래픽카드
모델명 : N1650AEROD62
제조년월 : 2020년
제조자 및 제조국가 : MSI / 중국

R-R-MSI-N1650AEROD62

상호 : ㈜ 엠에스아이코리아
제품명 : 그래픽카드
모델명 : N1650VTD6
제조년월 : 2020년
제조자 및 제조국가 : MSI / 중국

R-R-MSI-N1650VTD6

상호 : ㈜ 엠에스아이코리아
제품명 : 그래픽카드
모델명 : N1650AEROD6
제조년월 : 2020년
제조자 및 제조국가 : MSI / 중국

R-R-MSI-N1650AEROD6

상호 : ㈜ 엠에스아이코리아
제품명 : 그래픽카드
모델명 : N1650VT
제조년월 : 2020년
제조자 및 제조국가 : MSI / 중국

R-R-MSI-N1650VT

상호 : ㈜ 엠에스아이코리아
제품명 : 그래픽카드
모델명 : N1650AERO
제조년월 : 2020년
제조자 및 제조국가 : MSI / 중국

R-R-MSI-N1650AERO

상호 : ㈜ 엠에스아이코리아
제품명 : 그래픽카드
모델명 : N1050TIV1
제조년월 : 2020년
제조자 및 제조국가 : MSI / 중국

MSIP-REI-MSI-N1050TIV1

상호 : ㈜ 엠에스아이코리아
제품명 : 그래픽카드
모델명 : N1050TIOV1
제조년월 : 2020년
제조자 및 제조국가 : MSI / 중국

MSIP-REI-MSI-N1050TIOV1

상호 : ㈜ 엠에스아이코리아
제품명 : 그래픽카드
모델명 : N1030AERO
제조년월 : 2020년
제조자 및 제조국가 : MSI / 중국

MSIP-REI-MSI-N1030AERO

상호 : ㈜ 엠에스아이코리아
제품명 : 그래픽카드
모델명 : N730KHL
제조년월 : 2020년
제조자 및 제조국가 : MSI / 중국

R-R-MSI-N730KHL

상호 : ㈜ 엠에스아이코리아
제품명 : 그래픽카드
모델명 : N710
제조년월 : 2020년
제조자 및 제조국가 : MSI / 중국

MSIP-REI-MSI-N710

상호 : ㈜ 엠에스아이코리아
제품명 : 그래픽카드
모델명 : RX5700XM
제조년월 : 2020년
제조자 및 제조국가 : MSI / 중국

R-R-MSI-RX5700XM

상호 : ㈜ 엠에스아이코리아
제품명 : 그래픽카드
모델명 : RX5600XTM
제조년월 : 2020년
제조자 및 제조국가 : MSI / 중국

R-R-MSI-RX5600XTM

상호 : ㈜ 엠에스아이코리아
제품명 : 그래픽카드
모델명 : V388V2
제조년월 : 2020년
제조자 및 제조국가 : MSI / 중국

R-R-MSI-MS-V388V2

상호 : ㈜ 엠에스아이코리아
제품명 : 그래픽카드
모델명 : V389V2
제조년월 : 2020년
제조자 및 제조국가 : MSI / 중국

R-R-MSI-MS-V389V2

상호 : ㈜ 엠에스아이코리아
제품명 : 그래픽카드
모델명 : V390V2
제조년월 : 2020년
제조자 및 제조국가 : MSI / 중국

R-R-MSI-MS-V390V2

상호 : ㈜ 엠에스아이코리아
제품명 : 그래픽카드
모델명 : V390V4
제조년월 : 2020년
제조자 및 제조국가 : MSI / 중국

R-R-MSI-MS-V390V4

상호 : ㈜ 엠에스아이코리아
제품명 : 그래픽카드
모델명 : V396
제조년월 : 2020년
제조자 및 제조국가 : MSI / 중국

R-R-MSI-MS-V396