Questo manuale d’istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Nilox Trailwatch o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Smartwatch e Orologi Sportivi

nilox

EN

Instruction manual
SPORTS SMARTWATCH
MODEL:TRAILWATCH
Rev00 - 26.02.2024

Please read this manual and pay attention to the safety warnings before using the product.
Keep the manual so you can consult it at a later time, or if you pass the product on to a third party.
Esprinet S.p.A. cannot in any way be held responsible for injuries or damage caused to people or things resulting from improper use of the product.
The results of the offered functions and sports activities are for reference only, they cannot be used to determine the actual condition of the human body, they cannot be used for medical testing purposes, not as a judgment on the health of the body.

System and hardware requirement
Android 5.1 or later / IOS 12.0 or later

Preparation
The product must be activated by fully charging it before first use. Press and hold the power button. Next, make sure to keep your device sufficiently charged. Hook the connector onto the body of the product and insert into the USB port of a charger to activate it (be careful to insert it correctly and use the correct current).

Connection
Check that your phone meets the above requirements. Download the APP for connection. Please search "SMART-TIME PRO" APP in the App Store or Android store or scan the following QR CODE:

Download on the App Store
App Store: SMART-TIME PRO

Android app on Google Play
Google Play: SMART-TIME PRO

Association
Make sure your smartphone's wireless functionality is turned on and open the “SMART-TIME PRO” app. Search and select T-WATCH and pair the device.

Usage
Once your device connects to the app, it will synchronize the time, record and analyze your activities, heart rate and blood pressure.

Bracelet functions: Time -> Pedometer mode -> Distance traveled mode -> Calorie mode -> Heart rate mode -> Blood pressure mode -> Saturation mode oxygen -> Stress mode --> Weather mode --> Female health mode --> Add function mode

The device is waterproof but not suitable for immersion in water.

Functions
1. Time mode: time display, battery, date. Swipe the screen to switch between available interfaces
2. Pedometer: Automatically records the number of steps
3. Distance travelled: Automatically records the distance travelled
4. Calorie Mode: Display calories burned
5. Heart Rate Monitor: The device will measure your heart rate. You can also manually measure heart rate via APP. The page will display the most recent measurement data.
6. Blood pressure monitor: The device will measure the current blood pressure situation. The page will show the latest measurement data (measurement time is about 20 seconds.
7. Oxygen Saturation Monitor: The device will measure the oxygen saturation levels in your blood. You can also manually measure oxygen saturation via APP. The page will display the most recent measurement data.
8. Sports Mode: Trailwatch smartwatch supports up to 100+ sports modes.
9. Call notifications: the watch will vibrate when your phone rings and you can manage calls directly from your smartwatch.
10. Message Notifications: The bracelet will vibrate when your phone receives text messages.
11. Sleep Tracking: Automatically recognize your status and monitor your entire sleep progress with deep sleep analysis and light sleep hours.
12. Music Control: Once you turn on music on your device, you will be able to control and manage the songs from the smartwatch.
13. Change watch face: Press and hold the screen, swipe to choose and click to confirm.
14. Weather forecast: the product is able to promptly provide the weather conditions of the place where you are.
15. Camera Control: Control the cellphone camera to take photos remotely. When using it,
Click "Take photo from device" on the APP to turn on the camera.
16. Find my device: When the watch is connected to the APP, the phone will make a sound after touching it.
17. Calculator: Activate the calculator function of the watch, make calculations more convenient and simple.
18. Calendar: See dates faster and plan ahead

Questions and answers
1. Can't find your device while pairing your device?
(1) Make sure the wireless function is turned on.
(2) Make sure the distance between your phone and the device is no more than 0.5m.
(3) Make sure the device is charged.
If the problem persists after fully charged, please contact us.
2. Can't connect your device with the app? Restart the wireless functionality or your smartphone for device pairing
3. The APP does not show data? Make sure the battery is charged and the wireless function is turned on.
4. Wrong time? If your smartwatch is out of battery, the time may be wrong. Please reload
the smartwatch and connect your phone again.

If you wear a pacemaker or other implanted electronic device, consult your doctor before
Use bracelet for the following functions: heart rate, blood pressure and oxygen saturation. The optical sensor of the watch lights up green and flashes. If you suffer from epilepsy or are sensitive to flashing light sources, please consult your doctor whether you can wear this product. The device tracks daily activities via sensors. This data is intended to track your daily activities, such as steps, sleep, distance, heart rate, saturation, blood pressure and calories, but may not be completely accurate. The device, accessories, monitoring sensors and other relevant data are designed for entertainment and fitness, not for medical purposes. They are not applicable to the diagnosis, monitoring, treatment or prevention of diseases or symptoms. Heart rate, blood pressure and oxygen saturation data are for reference only. We are not responsible for any consequences caused by any data deviation.

Cleaning
Do not use solvents, corrosive or gaseous detergents.

Safety Regulations
THE PRODUCT IS NOT SUITABLE FOR IMMERSION IN WATER OR OTHER LIQUIDS.

Do not touch the product or its accessories with wet or damp hands or other parts of the body. To prevent malfunctions or damage to the product and/or the battery or reduce its life, cause overheating, fire, avoid accidental falls, do not crush, puncture or apply a high level of pressure on the product. Keep away from moisture, water or other liquids. If the product comes into contact with water, moisture or other liquids, do not use it to avoid electric shock or damage. Keep your device dry and away from humidity. Do not store or expose the product to heat sources, open flames, direct sunlight, radiators, stoves, radiators, operating or otherwise hot cooking devices or other sources of heat like the dashboard of your car in summer. Never use the product when moving from a cold to a hot environment. Any condensation could damage the product. Allow the product to reach room temperature before plugging in and using it again. This could take several hours. Do not place the product in excessively hot or cold environments, as extreme temperatures may damage the device and reduce the charging capacity and life of the device and battery. Do not use the product if it is damaged, emits smoke or a burning odor. Do not wear the product if it is overheated, it could cause skin lesions. Some people may have allergic skin reactions to plastic, leather, fibers and other materials with symptoms such as redness, swelling and inflammation emerging after contact with these components.
If any allergic reactions appear after wearing the device, remove it immediately and consult your doctor. Wear the device neither too tight nor too loose and leave enough space for the skin to breathe. This way, it will be comfortable on your wrist. Unplug all cables connected before starting cleaning. Do not immerse the product in water or other liquids. Do not attempt to modify, repair or disassemble the product. There are no serviceable parts inside the product. Never open or disassemble it. Do not attempt to disassemble and/or replace the battery. Any changes or modifications to your device may void the manufacturer's warranty.
Do not allow children or people with disabilities to use electrical products without supervision. Do not allow children or pets to bite or swallow the product or its accessories, as this may cause serious injury. Radio waves generated by the product may affect the normal functioning of implanted medical devices or personal medical devices such as pacemakers and hearing aids. If you use such devices, consult your doctor before using the product. Do not use or store the device in areas with high concentrations of dust or airborne materials as they may cause the device to malfunction. On airplanes, ships and other means of transport, the use of electronic devices could interfere with electronic navigation instruments. Respect the provisions of the transport service provider. Turn off the device in potentially explosive environments, such as petrol stations or near fuel. Do not store the device near magnetic fields. Don't hold the screen too close to your eyes. If you experience any discomfort, such as muscle spasms, or are disoriented, stop using the device immediately and consult a doctor. To avoid eye strain, take frequent breaks when using the device. The damages or Poor performance due to failure to follow the above warnings and instructions may void the manufacturer's warranty. Esprinet is not responsible for performance problems or incompatibilities caused by unauthorized modification of system settings or software.

Specifications
Input: DC 5V/1A
Charging time: 3 hours
Battery life: 5 days
Battery type: Lithium Polymer, 260mAh
App: SMART-TIME PRO
Frequency: 2,408-2,480 GHz
Maximum radiated power: < 20 mW
Weight: 39g
Bracelet size: 49*42*13.4 mm
Package contents: Smartwatch, user manual and USB Cable

Information to the user for correct disposal (Directive 2013/56/EU)
The crossed-out wheelie bin symbol shown on the equipment or on its packaging indicates that the product, including the non-removable battery, must be collected separately from other waste at the end of its useful life to allow for adequate treatment and recycling. The safe use of this product is guaranteed by adhering to the following instructions; therefore, it is necessary to conserve them and follow them scrupulously throughout the entire life of the product. The product does not require technical maintenance, NEVER DISASSEMBLE IT. The battery inside is integrated and non-replaceable. Do not attempt to remove the built-in lithium-ion/polymer battery yourself as this may cause overheating, fire and injury hazards. The battery must only be removed by independent qualified professionals capable of removing it without danger and disposed of in accordance with current relevant laws. The user must, therefore, give the equipment that has reached the end of its life free of charge to the appropriate municipal centers for the separate collection of electrical and electronic waste, or return it to the retailer, on a one-by-one basis, or free of charge for devices with smaller external dimensions. at 25 cm.
Adequate separate collection for the subsequent sending of the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoiding possible negative effects on the environment and health and promotes the reuse and/or recycling of the materials it is made of the equipment. Illegal disposal of equipment, batteries and accumulators by the user entails the application of the sanctions referred to in current legislation.

This product complies with the RoHS directive 2011/65/EU – 2015/863/EU. The Product has the CE mark and therefore complies with the safety standards established by the European Union.

Esprinet SpA declares that the product complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: https://xchange.esprinet.com/comp/nilox/trailwatch.pdf

Nilox® is a trademark owned by Esprinet S.p.A.
All brands are registered trademarks of their respective owners.

Esprinet S.p.A., via Energy Park 20,
20871 Vimercate (MB) - Italy
Made in China.
www.nilox.com
for info and contacts, write to:
contact@esprinet.com

IT

Manuale d'istruzioni
SMARTWATCH SPORTIVO
MODELLO: ESP24 ESP24
Verificare che il telefono soddisfi i requisiti di cui sopra. Scaricare l'APP per la connessione. Si prega di cercare "SMART TIME PRO" APP nell'App Store o nello store Android o scansionare il seguente QR CODE:

App Store da scaricare
Per App Store: SMART TIME PRO

Google Play
Per Google Play: SMART TIME PRO

Associazione

Assicurarsi che la funzionalità wireless del tuo smartphone sia accesa e aprirl'app "SMART-TIME PRO". Cerca e seleziona cambiare tra le interfacce disponibili 2. Contattare assistenza registra automaticamente il numero di passo

2. Dashboard personalizzabile

8. Modalità Sport: lo smartwatch Trialwatch supporta fino a 100 modalità sportive.

9. Notifiche chiamata: l'orologio vibrerà quando il telefono squilla e potrai gestire le chiamate direttamente dal tuo smartwatch.

10. Notifiche messaggio: il braccialetto vibrerà quando il telefono riceverà messaggi di testo.

11. Monitoraggio del sonno: riconosce automaticamente il tuo stato e monitora l'intero progresso del sonno con l'analisi del sonno profondo e della veglia.

12. Controllo musicale: una volta attivata la musica sul dispositivo mobile, puoi controllare e gestire dallo smartwatch le tracce musicali.

13. Cambio quadrante: Tieni premuto lo schermo, scorri per scegliere e clicca per confermare.

14. Promemoria meteo: il prodotto è in grado di fornitore temperatureminime e massime giornaliere, così come previsioni.

15. Controllo Camera: Controlla la fotocamera del tuo telefono per scattare foto a distanza. Quando lo si utilizza, fare clic su "Scatta foto dal dispositivo" sul APP per accendere la fotocamera.

16. Trova il mio device: Quando il prodotto è connesso all'APP, il telefono emetterà un suono dopo averlo toccato.

17. Calcolatrice: Attiva la funzione calcolatrice dell'orologio, rendi i calcoli più convenienti e semplici.

18. Trova telefono: Il prodotto è in grado di velocizzare e pianifica in anticipo

Dashboard

1. Non ridurci a trovare il dispositivo durante l'esercizio. Dove è il dispositivo?

(1) Assicurati che la funzione wireless sia attiva.

2. Dopo aver connesso il prodotto, il dispositivo si sincronizza automaticamente il numero di passi

3. Cartella personale: registra automaticamente la distanza percorsa

4. Modalità calorie: visualizza le calorie bruciate

5. Cardiofrequenzimetro: il dispositivo misurerà la frequenza cardiaca.

Può anche manualmente misurare la frequenza cardiaca tramite APP. La pagina visualizzerà i dati della misurazione più recente.

6. Monitor della pressione sanguigna: il dispositivo misurerà l'attuale situazione della pressione sanguigna. La pagina mostrerà i dati di misurazione più recente e il tempo di misurazione più recente di sessione.

7. Monitor saturazione ossigeno: il dispositivo misurerà i livelli di saturazione di ossigeno nel sangue. Può anche manualmente misurare la saturazione di ossigeno tramite APP. La pagina visualizzerà i dati della misurazione più recente.

8. Modalità Sport: lo smartwatch Trialwatch supporta fino a 100 modalità sportive.

9. Notifiche chiamata: l'orologio vibrerà quando il telefono squilla e potrai gestire le chiamate direttamente dal tuo smartwatch.

10. Notifiche messaggio: il braccialetto vibrerà quando il telefono riceverà messaggi di testo.

11. Monitoraggio del sonno: riconosce automaticamente il tuo stato e monitora l'intero progresso del sonno con l'analisi del sonno profondo e della veglia.

12. Controllo musicale: una volta attivata la musica sul dispositivo mobile, puoi controllare e gestire dallo smartwatch le tracce musicali.

13. Cambio quadrante: Tieni premuto lo schermo, scorri per scegliere e clicca per confermare.

14. Promemoria meteo: il prodotto è in grado di fornitore temperatureminime e massime giornaliere, così come previsioni.

15. Controllo Camera: Controlla la fotocamera del tuo telefono per scattare foto a distanza. Quando lo si utilizza, fare clic su "Scatta foto dal dispositivo" sul APP per accendere la fotocamera.

16. Trova il mio device: Quando il prodotto è connesso all'APP, il telefono emetterà un suono dopo averlo toccato.

17. Calcolatrice: Attiva la funzione calcolatrice dell'orologio, rendi i calcoli più convenienti e semplici.

18. Trova telefono: Il prodotto è in grado di velocizzare e pianifica in anticipo

Precauzioni

Si prega di leggere questo manuale e, prima di utilizzare il prodotto, fare attenzione alle avvertenze sulla sicurezza.

Conservare il manuale per avere la possibilità di consultarlo in un secondo momento. Si, in caso di passaggio del prodotto a terzi.

Esprinet S.p.A. non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile di lesioni o danni causati a persone o cose derivanti da un utilizzo improprio del prodotto. I risultati della funzioni offerte e delle attività sportive, sono solo di riferimento, non possono essere utilizzati per determinare la reale condizione del corpo umano, non possono essere utilizzati per scopi di test medici, non come giudizio sulla salute del corpo.

Requisiti di sistema e hardware

Android 5.1 o successivo / IOS 12.0 o successivo

Preparazione

Il prodotto deve essere attivato caricandolo completamente prima per primo utilizzo. Tenere premuto il lasto di accensione. Successivamente, assicurarsi di mantenere il dispositivo sufficientemente carico. Il dispositivo può essere utilizzato mentre il prodotto e inserire nella porta USB di un caricatore per attivarlo (prestare attenzione a inserire nel modo corretto e utilizzare la corrente corretta).

Connessione

Verificare che il telefono soddisfi i requisiti di cui sopra. Scaricare l'APP per la connessione. Si prega di cercare "SMART-TIME PRO" APP nell'App Store o nello store Android o scansionare il seguente QR CODE:

Funzioni

1. Modalità ora: visualizzazione ora, batteria, data. Scorrere sullo schermo per

Utilizzo

Una volta che il dispositivo si è connesso all'app, sincronizzerà l'ora, registrerà e analizzerà le tue attività, la frequenza cardiaca e pressione sanguigna.

Funzioni del braccialetto: Orario -> Modalità contapassi -> Modalità distanza percorsa -> Modalità calorie -> Modalità frequenza cardiaca -> Modalità pressione sanguigna -> Modalità saturazione ossigeno -> Modalità Stress -> Modalità Meteo -> Modalità salute femminile -> Modalità aggiungi funzione

Il dispositivo è impermeabile ma non adatto ad immersioni subacquee.

Funzioni

1. Modalità ora: visualizzazione ora, batteria, data. Scorrere sullo schermo per

Avvertenze

Il prodotto non è un giocattolo. Non consentire che i bambini o le persone fragili giochino con il prodotto. Non consentire a bambini o persone fragili di utilizzare il prodotto senza supervisione. Non consentire ai bambini o agli animali domestici di mordere o ingoiare il prodotto o i suoi accessori, in quanto ciò potrebbe provocare lesioni gravi. Le onde radio generate dal prodotto possono influire sul funzionamento dei dispositivi medici elettronici, come pacemaker o apparecchi uditivi. Si prega di consultare il produttore del dispositivo medico per informazioni sulla compatibilità. Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi. Non tentare di modificare, riparare o materiali dispersi nell'aria o lesioni. La batteria deve essere rimossa solo da professionisti qualificati. Non consentire ai bambini di rimuovervi senza perdere o smaltita in conformità con le norme vigenti in materia. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata per rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore, in ragione di uno per uno, o gratuitamente per gli apparecchi di dimensioni esterne inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio alla dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare il possibile impatto negativo sull'ambiente e sulla salute humana. Il trattamento e il riciclaggio dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, oltre a accumulare la batteria deve essere rimossa solo da professionisti qualificati. Non consentire ai bambini di rimuovervi senza perdere o smaltita in conformità con le norme vigenti in materia. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata per rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore, in ragione di uno per uno, o gratuitamente per gli apparecchi di dimensioni esterne inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio alla dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare il possibile impatto negativo sull'ambiente e sulla salute humana. Il trattamento e il riciclaggio dei materiali di cui è composta

Informazioni all'utente per il corretto smaltimento (Direttiva 2012/19/EU)

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della sua vita utile è soggetto alla batteria non rimovibile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'uso sicuro di questo prodotto è garantito nel rispetto delle seguenti istruzioni: pertanto, è necessario conservarlo e seguirlo in modo scrupoloso lungo tutta la vita del prodotto. Il prodotto non necessita di manutenzione tecnica. NON SMONTARLO e allo smaltimento, consegnarlo ad un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettronici, oppure riconsegnarlo al rivenditore al momento dell'acquisto. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio medico prima di utilizzare il dispositivo se il dispositivo è impiantato o se si è sottoposti a un trattamento medico. Il dispositivo contiene batterie non sostituibili. Non aprire il dispositivo o cercare di sostituire la batteria. Il dispositivo contiene piccole parti che possono essere ingerite o causare soffocamento. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non consentire a bambini o persone fragili di giocare con il dispositivo. Non consentire a bambini o persone fragili di utilizzare il dispositivo senza supervisione. Non consentire a bambini o persone fragili di rimuovere o ingoiare il prodotto o i suoi accessori. Non consentire a bambini o persone fragili di utilizzare il dispositivo. Non consentire a bambini o persone fragili di utilizzare il dispositivo. Non consentire a bambini o persone fragili di utilizzare il dispositivo

ES

Manuale d'istruzioni
SMARTWATCH SPORTIVO
MODELLO: TRIAWATCH
Rev00 - 26.02.2024

Lea este manual y preste atención a las advertencias de seguridad antes de utilizar el producto.
Guarde el manual para poder consultarlo más adelante o si entrega el producto a otra persona.
Esprinet S.p.A. no se hace responsable en ningún caso de las lesiones o daños causados a personas o cosas resultantes del uso inadecuado del producto.
Los resultados de las funciones y actividades deportivas ofrecidas son solo de referencia, no pueden usarse para determinar el estado real del cuerpo humano, no pueden usarse con fines de pruebas médicas ni como juicio sobre la salud del cuerpo.

Requisitos del sistema y hardware
Android 5.1 o posterior/iOS 12.0 o posterior

Preparación
El producto debe activarse cargándolo completamente antes del primer uso. Mantenga presionado el botón de encendido. A continuación, asegúrese de que el producto se encuentre completamente cargado. Engánchelo al conector al producto e inserte en el puerto USB de un cargador para activarlo (tenga cuidado de insertarlo correctamente y utilizar la corriente correcta).

Conexión
Verifique que su teléfono cumpla con los requisitos anteriores. Descargue la APP para conectarla: Busque la APLICACIÓN "SMART-TIME PRO" en App Store o Android Store o escanee el siguiente CÓDIGO QR:

App Store
Disponible en App Store
Haz Click. WANT THE PRO

Google Play
Google Play WANT THE PRO

Aplicación
Asegúrese de que la funcionalidad Bluetooth del teléfono esté activada y abra la aplicación "SMART-TIME PRO". Busque y seleccione "TRIAWATCH" y empareje el dispositivo.

Si no sale su dispositivo se conecta a la aplicación, sincronizará la hora, registrará y analizará sus actividades, frecuencia cardíaca y presión arterial.
Funciones de la pulsera: Hora -> Modo podómetro -> Modo distancia recorrida -> Modo calorías -> Modo frecuencia cardíaca -> Modo presión arterial -> Modo saturación oxígeno -> Modo estrés -> Modo clima -> Modo salud femenina -> Agregar modo función

El dispositivo es resistente al agua pero no apto para inmersión en agua.

Funciones
1. Modo 24 horas: visualización de la hora, batería, fecha. Deslizar la pantalla para cambiar entre las interfaces disponibles.
2. Podómetro: registra automáticamente el número de pasos
3. Distancia recorrida: registra automáticamente la distancia recorrida
4. Modo calorías: muestra las calorías quemadas
5. Monitor de frecuencia cardíaca: el dispositivo medirá su frecuencia cardíaca. También puedes medir manualmente la frecuencia cardíaca a través de la aplicación. La página mostrará los datos de medición más recientes.
6. Monitor de presión arterial: El dispositivo medirá la situación actual de la presión arterial. La página mostrará los datos de medición más recientes (el tiempo de medición se aproximadamente 20 segundos).
7. Monitor de saturación de oxígeno: el dispositivo comprobará el nivel de saturación de oxígeno en la sangre. También puedes medir manualmente la saturación de oxígeno a través de la aplicación. La página mostrará los datos de medición más recientes.
8. Modo deportivo: el reloj inteligente hará seguimiento de varios tipos de modos deportivos.
9. Notificaciones de llamadas: el reloj vibrará cuando suene tu teléfono y podrás gestionar las llamadas directamente desde tu reloj inteligente.
10. Notificaciones de mensajes: la pulsera vibrará cuando su teléfono reciba mensajes de texto.
11. Seguimiento del sueño: recomienza automáticamente su estado y controle todo el progreso de su sueño con análisis de sueño profundo y horas de sueño ligero.
12. Control de música: una vez que enciendas la música, podrás controlar la música.
13. Cronómetro: gestiona las canciones desde el reloj inteligente.
13. Cambiar la esfera del reloj: Mantenga presionada la pantalla, deslice para elegir y haga clic para confirmar.
14. Previsión meteorológica: el producto hará seguimiento de la información de las condiciones meteorológicas del lugar en tiempo real.
15. Control de cámara: controla la cámara del teléfono celular para tomar fotografías de forma remota. Al usuario.
16. Notificaciones de mensajes: la pulsera vibrará cuando su teléfono reciba mensajes de texto.
17. Recordatorio de medicinas: el dispositivo* en la APLICACIÓN para encender la cámara.
18. Buscar mi dispositivo: Cuando el reloj está conectado a la APLICACIÓN, el teléfono emitirá un sonido después de tocarlo.
17. Calculadora: activa la función de calculadora en la pulsera para realizar cálculos más convenientes y sencillos.
18. Calendario: ver las fechas más rápido y planifique con anticipación

Preguntas y respuestas
¿Por qué el dispositivo mientras lo vinculas?
Es importante que de la función inalámbrica está activada.
¿Por qué recibo una alerta de otra su teléfono y el dispositivo no supere los 0,5 m.
(3) Asegúrese de que el dispositivo está cargado.
Si el problema persiste después de la carga completa, contáctenos.
2. ¿No puedes conectar tu dispositivo con la aplicación?
Reinicie la funcionalidad inalámbrica o cierre la aplicación y vuelva a emparejar el dispositivo
¿Por qué no mi nuestra dátos? Asegúrese de que la batería está cargada y la función Bluetooth está activada.
¿Qué hacer si mi reloj inteligente se queda sin batería o se apaga?
Es normal. Si su reloj inteligente se queda sin batería o se apaga, simplemente cárgalo durante unos 10 minutos y podrá usarlo de nuevo.
¿Por qué el reloj inteligente no muestra los datos de frecuencia cardíaca, presión arterial y saturación de oxígeno. El sensor óptico del reloj se ilumina en verde y parpadea. Si sufre de epilepsia o es sensible a las fuentes de luz intermitente, consulte a su médico si puede usar este producto. El dispositivo ratrea las actividades diarias y toma los datos. Estos datos están destinados a realizar un seguimiento de sus actividades diarias, como pasos, sueño, distancia recorrida, calorías quemadas, frecuencia cardíaca, presión arterial y saturación de oxígeno. Los datos de frecuencia cardíaca, presión arterial y saturación de oxígeno son solo una referencia. No somos responsables de las consecuencias causadas por cualquier desviación de datos.

Limpieza
No utilizar disolventes, detergentes corrosivos o gaseosos.

Temas de Seguridad
EL PRODUCTO NO ES APTO PARA SUMERGIRSE EN AGUA U OTROS LÍQUIDOS.
No toque el producto ni sus accesorios con las manos u otras partes del cuerpo mojadas o húmedas. Para evitar fallos que el producto sufra daños al producto y/o a la batería o reducir su vida útil.
Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor, como radiadores, estufas, hornos u otros dispositivos que produzcan calor.
Mantenga el producto en un lugar seco y ventilado.
No lo deje expuesto a temperaturas altas o bajas. Temperatura ambiente de enchufarlo y desenchufarlo: entre 0 y 40 grados. Temperatura de funcionamiento: entre 0 y 35 grados. Temperatura de almacenamiento: entre 0 y 35 grados.
Evite caídas accidentales, no golpear, no arrojar o ejercer un alto nivel de presión sobre el producto. Mantener alejado de la humedad, agua u otros líquidos. Si el producto entra en contacto con agua, humedad u otros líquidos, no lo utilice para evitar descargas eléctricas o daños. Mantenga su dispositivo seco y alejado de la humedad. No almacene ni exponga el producto a fuentes de calor, llamas abiertas, luz solar directa, radiadores, estufas o hornos.
Desconecte el producto de la fuente de alimentación si no va a utilizarlo durante un tiempo.
No intente desmontar, reparar o modificar el dispositivo por usuarios. Aquellos que no sean expertos o personas con discapacidad utilicen productos eléctricos en supervisión o de cualquier tipo. No mascotas mordan o traguen el producto. Si el producto se ve afectado por cambios bruscos en la temperatura, el producto debe ser desechado.
Para evitar daños en el producto, no lo utilice inmediatamente y consulte a su médico antes.
Utilice la pulsera para las siguientes funciones: frecuencia cardíaca, presión arterial y saturación de oxígeno. El sensor óptico del reloj se ilumina en verde y parpadea. Si sufre de epilepsia o es sensible a las fuentes de luz intermitente, consulte a su médico si puede usar este producto. El dispositivo ratrea las actividades diarias y toma los datos. Estos datos están destinados a realizar un seguimiento de sus actividades diarias, como pasos, sueño, distancia recorrida, calorías quemadas, frecuencia cardíaca, presión arterial y saturación de oxígeno. Los datos de frecuencia cardíaca, presión arterial y saturación de oxígeno son solo una referencia. No somos responsables de las consecuencias causadas por cualquier desviación de datos.

Limpieza
No utilice disolventes, detergentes corrosivos o gaseosos.

Temas de Seguridad
EL PRODUCTO NO ES APTO PARA SUMERGIRSE EN AGUA U OTROS LÍQUIDOS.
No toque el producto ni sus accesorios con las manos u otras partes del cuerpo mojadas o húmedas. Para evitar fallos que el producto sufra daños al producto y/o a la batería o reducir su vida útil.
Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor, como radiadores, estufas, hornos u otros dispositivos que produzcan calor.
Mantenga el producto en un lugar seco y ventilado.
No lo deje expuesto a temperaturas altas o bajas. Temperatura ambiente de enchufarlo y desenchufarlo: entre 0 y 40 grados. Temperatura de funcionamiento: entre 0 y 35 grados. Temperatura de almacenamiento: entre 0 y 35 grados.
Evite caídas accidentales, no golpear, no arrojar o ejercer un alto nivel de presión sobre el producto. Mantener alejado de la humedad, agua u otros líquidos. Si el producto entra en contacto con agua, humedad u otros líquidos, no lo utilice para evitar descargas eléctricas o daños. Mantenga su dispositivo seco y alejado de la humedad. No almacene ni exponga el producto a fuentes de calor, llamas abiertas, luz solar directa, radiadores, estufas o hornos.
Desconecte el producto de la fuente de alimentación si no va a utilizarlo durante un tiempo.
No intente desmontar o reemplazar la batería. Cualquier cambio o modificación en su dispositivo puede anular la garantía del fabricante.
No permitir que niños o personas con discapacidad utilicen productos eléctricos en supervisión o de cualquier tipo. No mascotas muerd

FR

nilox

Manuale d'istruzioni
SMARTWATCH SPORTIVO
IMOOVE SMART TIME
Versione 26.02.2024

Veuillez lire ce manuel et prêter attention aux avertissements de sécurité avant d'utiliser le produit.
Conservez le manuel afin de pouvoir le consulter ultérieurement ou si vous souhaitez prêter ou céder le produit.
Esprinet S.p.A. ne peut en aucun cas être tenu responsable des blessures ou des dommages causés aux personnes ou aux choses résultant d'une mauvaise utilisation du produit.
Les résultats des fonctions et activités sportives présentés sont uniquement à titre de référence, ils ne peuvent pas être utilisés pour déterminer l'état réel du corps humain, ils ne peuvent pas être utilisés à des fins de tests médicaux, ni comme jugement sur la santé du corps.

Configuration système et matériels requise

Android 5.1 ou version ultérieure / iOS 12.0 ou version ultérieure

Préparation

Le produit doit être activé en le chargeant complètement avant la première utilisation. Assurez-vous de maintenir la bouton d'alimentation. Ensuite, assurez-vous de synchroniser le produit avec votre smartphone. Accrochez le connecteur sur le corps du produit et mettez-le dans la port USB d'un chargeur pour l'activer (veillez à l'insérer correctement et à utiliser la bon courant).

Connexion

Vérifiez que votre téléphone répond aux exigences ci-dessus. Téléchargez l'application Android ou iOS. Ensuite recherchez l'application « SMART-TIME PRO » dans l'App Store ou la boutique Android ou scanner le QR CODE suivant:

Appli Android: Disponible sur Google Play
Appli iOS: Disponible sur App Store

Utilisation

Une fois votre appareil connecté à l'application, l'appareil synchronise, enregistrera et analysera vos activités, votre fréquence cardiaque et votre tension artérielle.
Fonctions du bracelet : Heure -> Mode podomètre -> Mode distance parcourue -> Mode calories -> Mode fréquence cardiaque -> Mode tension artérielle -> Mode saturation oxygène -> Mode stress -> Mode météo -> Mode saut hauteur -> Mode Ajouter une fonction

L'appareil est étanche mais ne convient pas à l'immersion dans l'eau.

Les fonctions

1. Mode heure : affichage de l'heure, batterie, date. Faites glisser l'écran pour basculer entre les interfaces principales.
2. Podomètre : enregistrement automatique le nombre de pas.
3. Distance parcourue : enregistre automatiquement la distance parcourue
4. Mode calories : affiche les calories brûlées
5. Moniteur de fréquence cardiaque : L'appareil mesurera votre fréquence cardiaque.
Vous pouvez également mesurer manuellement la fréquence cardiaque via l'application. La page affichera les mesures en temps réel et les mesures
6. Tensiomètre : l'appareil mesure la pulsation artérielle et la tension artérielle. La page affichera les dernières données mesurées et les mesures
7. Saturation en oxygène : L'appareil mesurera votre saturation en oxygène dans votre sang. Vous pouvez également mesurer manuellement la saturation en oxygène via APP. La page affichera les données de mesure les plus récentes.
8. Mode sport : la montre intelligente Trialwatch prend en charge jusqu'à plus de 100 modes sportifs.
9. Notifications d'appels : la montre vibrera lorsque votre téléphone sonnera et vous pourrez gérer les appels directement depuis votre smartwatch.
10. Notifications de messages : le bracelet vibre lorsque votre téléphone reçoit des messages.
11. Suivi du sommeil : reconnaissance automatique du sommeil.
l'ensemble de votre progression en matière de sommeil, y compris le sommeil profond et les heures de sommeil légères.
12. Contrôle de la musique : Une fois que vous avez activé la musique sur votre téléphone, vous pouvez la contrôler et gérer les chansons de la musique sur votre smartwatch.
13. Changer le cadran de la montre : Vous pouvez changer votre cadran préféré pour choisir et cliquer pour confirmer.
14. Prévisions météorologiques : le produit est capable de fournir rapidement les conditions météorologiques de tendrel ou vous vous trouvez.
15. Contrôle de la caméra : contrôlez la caméra du téléphone portable pour prendre des photos à distance. Lors du son utilisation,
Cliquez sur « Prendre une photo depuis l'appareil » sur l'application pour allumer la caméra.
16. Trouver mon appareil : lorsque la montre est connectée au téléphone, le téléphone émet un son après l'avoir activé.
17. L'application n'affiche pas de données : calculons que la plupart des données nécessitent un certain temps pour calculer les calculs pratiques et plus simples.
18. Calendrier : consultez les dates plus rapidement et planifiez l'avenir

Questions et réponses

1. Vous ne trouvez pas votre appareil lors du couplage de votre appareil ?
(1) Assurez-vous que la fonction sans fil est activée.
(2) Assurez-vous que la distance entre votre téléphone et l'appareil ne dépasse pas 0,5 m.
(3) Assurez-vous que l'appareil est chargé.
Si le problème persiste après une charge complète, veuillez nous contacter.
2. Vous ne trouvez pas votre numéro de téléphone sur votre smartphone pour le couplage ?
Assurez-vous que la fonctionnalité sans fil ou votre smartphone pour le couplage des appareils.
3. L'application n'affiche pas de données : calculons que la plupart des données nécessitent un certain temps pour calculer les calculs pratiques et plus simples.
4. Mesure incorrecte de la saturation en oxygène
(1) Assurez-vous que l'appareil est correctement porté.
(2) Assurez-vous que votre doigt ne bouge pas.
13. Changer le cadran de la montre : Vous pouvez changer votre cadran préféré pour choisir et cliquer pour confirmer.
14. Prévisions météorologiques : le produit est capable de fournir rapidement les conditions météorologiques de tendrel ou vous vous trouvez.
15. Contrôle de la caméra : contrôlez la caméra du téléphone portable pour prendre des photos à distance. Lors du son utilisation,
Cliquez sur « Prendre une photo depuis l'appareil » sur l'application pour allumer la caméra.
16. Trouver mon appareil : lorsque la montre est connectée au téléphone, le téléphone émet un son après l'avoir activé.

Précautions

- Ne pas utiliser de solvants, de détergents corrosifs ou gazeux.

Règles de sécurité

LES ENFANTS DOIVENT PAS À L'IMMERSION DANS L'EAU OU AUTRES LIQUIDES

Ne touchez pas le produit ou ses accessoires avec les mains mouillées ou humides ou d'autres parties du corps. Pour éviter des dysfonctionnements ou des dommages au produit et/ou à la batterie ou réduire au durée de vie, provoquer une surchauffe, un incendie, éviter des chutes accidentelles, ne pas écraser, percer ou exposer à une température élevée sur le produit. Tenir à l'écart de l'humidité. En cas du contact avec de l'eau, le produit entre en contact avec de l'eau, cela peut causer des dommages au produit. Ne pas utiliser le produit dans des environnements humides ou froids, car des températures extrêmes peuvent endommager le produit. L'appareil ne peut

DE

Bedienungsanleitung
SPORT-SMARTWATCH
MODELL: TRAILWATCH
Rev00 - 26.02.2024

Bitte lesen Sie dieses Handbuch und beachten Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden.
Bewahren Sie das Handbuch auf, damit Sie es zu einem späteren Zeitpunkt oder bei Weitergabe des Produkts an Dritte nachschlagen können.
Esprinet S.p.A. kann in keiner Weise für Verletzungen oder Schäden an Personen oder Sachen haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen.
Die Ergebnisse der angebotenen Funktionen und sportlichen Aktivitäten dienen nur als Referenz, sie können nicht zur Bestimmung des tatsächlichen Zustands des menschlichen Körpers verwendet werden, sie können nicht für medizinische Testzwecke verwendet werden und nicht als Beurteilung der Gesundheit des Körpers.

System- und Hardwarevoraussetzung
Android 5.1 oder höher / IOS 12.0 oder höher

Vorbereitung
Das Produkt muss vor dem ersten Gebrauch durch vollständiges Aufladen aktiviert werden. Halten Sie den Netzschalter gedrückt. Stellen Sie als Nächstes sicher, dass Ihr Gerät ausreichend aufgeladen ist. Haken Sie den Stecker am Gehäuse des Produkts ein und stecken Sie ihn in den USB-Anschluss eines Ladegeräts, um es zu aktivieren (achten Sie darauf, dass Sie ihn richtig einstecken und den richtigen Strom verwenden).

Verbindung
Überprüfen Sie, ob Ihr Telefon die oben genannten Anforderungen erfüllt. Laden Sie die APP für die Verbindung herunter. Bitte suchen Sie im App Store oder Android Store nach der APP „SMART-TIME PRO" oder scannen Sie den folgenden QR-CODE:

App Store: SMART-TIME PRO
Google Play: SMART-TIME PRO

Verband
Stellen Sie sicher, dass die Wireless-Funktion Ihres Smartphones aktiviert ist und öffnen Sie die „SMART-TIME PRO"-App. Suchen und wählen Sie T-WATCH und koppeln Sie das Gerät.

Verwendung
Sobald Ihr Gerät eine Verbindung zur App herstellt, synchronisiert es die Uhrzeit, zeichnet Ihre Aktivitäten, Herzfrequenz und Blutdruck auf und analysiert sie.
Armbandfunktionen: Zeit -> Schrittzählermodus -> zurückgelegte Strecke -> Kalorienmodus -> Herzfrequenzmodus -> Blutdruckmodus -> Sättigungsmodus
Sauerstoff -> Stressmodus -> Wettermodus -> Frauengesundheitsmodus -> Funktionsmodus hinzufügen

Das Gerät ist wasserdicht, jedoch nicht zum Eintauchen in Wasser geeignet.

Funktionen
1. Zeitmodus: Zeitanzeige, Batterie, Datum. Wischen Sie über den Bildschirm, um zwischen den verfügbaren Schnittstellen zu wechseln
2. Schrittzähler: Zeichnet automatisch die Anzahl der Schritte auf
3. Zurückgelegte Strecke: Zeichnet automatisch die zurückgelegte Strecke auf
4. Kalorienmodus: Zeigt den Kalorienverbrauch an
5. Herzfrequenzmesser: Das Gerät misst Ihre Herzfrequenz.
Sie können die Herzfrequenz auch manuell per APP messen. Auf der Seite werden die aktuellsten Messdaten angezeigt.
6. Blutdruckmessgerät: Das Gerät misst die aktuelle Blutdrucksituation. Auf der Seite werden die neuesten Messdaten angezeigt (die Messzeit beträgt etwa 20 Sekunden).
7. Sauerstoffsättigungsmonitor: Das Gerät misst die Sauerstoffsättigung in Ihrem Blut. Sie können die Sauerstoffsättigung auch manuell per APP messen. Auf der Seite werden die aktuellsten Messdaten angezeigt.
8. Sportmodus: Die Trailwatch-Smartwatch unterstützt bis zu 100 Sportmodi.
9. Anrufbenachrichtigungen: Die Uhr vibriert, wenn Ihr Telefon klingelt, und Sie können Anrufe direkt von Ihrer Smartwatch aus verwalten.
10. Nachrichtenbenachrichtigungen: Das Armband vibriert, wenn Ihr Telefon Textnachrichten empfängt.
11. Schlaf-Tracking: Erkennen Sie automatisch Ihren Status und überwachen Sie Ihren gesamten Schlaffortschritt mit der Analyse von Tiefschlaf- und Leichtschlafstunden.
12. Musiksteuerung: Sobald Sie Musik auf Ihrem Gerät einschalten, können Sie dies tun
Steuern und verwalten Sie die Songs von der Smartwatch aus.
13. Zifferblatt ändern: Halten Sie den Bildschirm gedrückt, wischen Sie zur Auswahl und klicken Sie zur Bestätigung.
14. Wettervorhersage: Das Produkt ist in der Lage, die Wetterbedingungen an dem Ort, an dem Sie sich befinden, umgehend anzuzeigen.
15. Kamerasteuerung: Steuern Sie die Kamera Ihres Mobiltelefons, um Fotos aus der Ferne aufzunehmen. Wenn Sie es verwenden,
Klicken Sie in der APP auf „Foto vom Gerät aufnehmen", um die Kamera einzuschalten.
16. Mein Gerät finden: Wenn die Uhr mit der APP verbunden ist, gibt das Telefon nach der Berührung einen Ton aus.
17. Rechner: Aktivieren Sie die Rechnerfunktion der Uhr, um Berechnungen bequemer und einfacher zu gestalten.
18. Kalender: Termine schneller sehen und vorausplanen

Fragen und Antworten
1. Sie können Ihr Gerät beim Koppeln Ihres Geräts nicht finden?
(1) Stellen Sie sicher, dass die Wireless-Funktion eingeschaltet ist.
(2) Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Telefon und dem Gerät nicht mehr als 0,5 m beträgt.
(3) Stellen Sie sicher, dass das Gerät aufgeladen ist.
Wenn das Problem nach dem vollständigen Aufladen weiterhin besteht, kontaktieren Sie uns bitte.
2. Sie können Ihr Gerät nicht mit der App verbinden?
Starten Sie die Wireless-Funktion oder Ihr Smartphone neu, um die Gerätekopplung durchzuführen
3. Die APP zeigt keine Daten an? Stellen Sie sicher, dass der Akku aufgeladen und die Wireless-Funktion eingeschaltet ist.
4. Falsche Zeit? Wenn der Akku Ihrer Smartwatch leer ist, ist die Uhrzeit möglicherweise falsch. Bitte neu laden die Smartwatch und verbinden Sie Ihr Telefon erneut.

Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes implantiertes elektronisches Gerät tragen, konsultieren Sie vorher Ihren Arzt Verwenden Sie das Armband für folgende Funktionen: Herzfrequenz, Blutdruck und Sauerstoffsättigung.
Der optische Sensor der Uhr leuchtet grün und blinkt. Wenn Sie an Epilepsie leiden oder empfindlich auf blinkende Lichtquellen reagieren, fragen Sie bitte Ihren Arzt, ob Sie dieses Produkt tragen können. Das Gerät verfolgt tägliche Aktivitäten über Sensoren. Diese Daten dienen dazu, Ihre täglichen Aktivitäten wie Schritte, Schlaf, Entfernung, Herzfrequenz, Sättigung, Blutdruck und Kalorien zu verfolgen, sind jedoch möglicherweise nicht ganz genau. Das Gerät, Zubehör, berwachungssensoren und andere relevante Daten dienen der Unterhaltung und Fitness, nicht für medizinische Zwecke. Sie gelten nicht für die Diagnose, Überwachung, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten oder Symptomen. Die Daten zu Herzfrequenz, Blutdruck und Sauerstoffsättigung dienen nur als Referenz. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Folgen einer Datenabweichung.

Reinigung
Keine Lösungsmittel, ätzenden oder gasförmigen Reinigungsmittel verwenden.

Sicherheitsvorschriften
Das Produkt ist nicht zum Eintauchen in Wasser oder andere Flüssigkeiten geeignet.

Berühren Sie das Produkt oder sein Zubehör nicht mit nassen oder feuchten Händen oder anderen Körperteilen.
Um Fehlfunktionen oder Schäden am Produkt und/oder am Akku zu vermeiden oder dessen Lebensdauer zu verkürzen, Überhitzung und Brand verursachen, versehentliches Herunterfallen vermeiden, das Produkt nicht quetschen, durchstechen oder einen hohen Druck darauf ausüben. Von Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten fernhalten. Wenn das Produkt mit Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommt, verwenden Sie es nicht, um Stromschläge oder Schäden zu vermeiden. Halten Sie Ihr Gerät trocken und fern von Feuchtigkeit. Lagern Sie das Produkt nicht und setzen Sie es keinen Wärmequellen, offenen Flammen, direkter Sonneneinstrahlung, Heizkörpern, Öfen, Heizkörpern, laufenden oder anderweitig heißen Kochgeräten oder anderen Quellen aus Hitze wie das Armaturenbrett Ihres Autos im Sommer. Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn Sie von einer kalten in eine heiße Umgebung wechseln. Jegliche Kondensation könnte das Produkt beschädigen.
Lassen Sie das Produkt Raumtemperatur erreichen, bevor Sie es wieder anschließen und verwenden. Dies kann mehrere Stunden dauern. Platzieren Sie das Produkt nicht in übermäßig heißen oder kalten Umgebungen, da extreme Temperaturen das Gerät beschädigen und die Ladekapazität sowie die Lebensdauer des Geräts und des Akkus verringern können. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist, Rauch abgibt oder einen brennenden Geruch verströmt. Tragen Sie das Produkt nicht, wenn es überhitzt ist, da dies zu Hautverletzungen führen kann. Bei manchen Menschen kann es zu allergischen Hautreaktionen auf Kunststoff, Leder, Fasern und andere Materialien kommen, wobei nach Kontakt mit diesen Bestandteilen Symptome wie Rötung, Schwellung und Entzündung auftreten.
Sollten nach dem Tragen des Geräts allergische Reaktionen auftreten, entfernen Sie es sofort und konsultieren Sie Ihren Arzt. Tragen Sie das Gerät weder zu eng noch zu locker und lassen Sie der Haut genügend Platz zum Atmen. Auf diese Weise liegt es angenehm an Ihrem Handgelenk. Alle ausstecken
Kabel angeschlossen sind, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu modifizieren, zu reparieren oder zu zerlegen. Im Inneren des Produkts befinden sich keine zu wartenden Teile. Öffnen oder zerlegen Sie es niemals. Versuchen Sie nicht, die Batterie zu zerlegen und/oder auszutauschen.
Jegliche Änderungen oder Modifikationen an Ihrem Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
Erlauben Sie Kindern oder Menschen mit Behinderungen nicht, elektrische Produkte ohne Aufsicht zu benutzen. Erlauben Sie Kindern oder Haustieren nicht, das Produkt oder dessen Zubehör zu beißen oder zu verschlucken, da dies zu schweren Verletzungen führen kann. Vom Produkt erzeugte Funkwellen können die normale Funktion implantierter medizinischer Geräte oder persönlicher medizinischer Geräte wie Herzschrittmacher und Hörgeräte beeinträchtigen. Wenn Sie solche Geräte verwenden, konsultieren Sie vor der Verwendung des Produkts Ihren Arzt. Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in Bereichen mit hoher Konzentration von Staub oder Schwebstoffen, da dies zu Fehlfunktionen des Geräts führen kann.
In Flugzeugen, Schiffen und anderen Transportmitteln kann die Verwendung elektronischer Geräte zu Störungen elektronischer Navigationsinstrumente führen. Beachten Sie die Bestimmungen des Transportdienstleisters. Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen wie Tankstellen oder in der Nähe von Kraftstoffen aus.
Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Magnetfeldern auf. Halten Sie den Bildschirm nicht zu nah an Ihre Augen. Wenn Sie Beschwerden wie Muskelkrämpfe verspüren oder die Orientierung verlieren, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein und konsultieren Sie einen Arzt. Um eine Überanstrengung der Augen zu vermeiden, legen Sie bei der Verwendung des Geräts häufig Pausen ein. Der Schadensersatz bzw
Eine schlechte Leistung aufgrund der Nichtbeachtung der oben genannten Warnungen und Anweisungen kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Esprinet übernimmt keine Verantwortung für Leistungsprobleme oder Inkompatibilitäten, die durch unbefugte Änderungen an Systemeinstellungen oder Software verursacht werden

Spezifikationen
Eingang: DC 5V/1A
Ladezeit: 3 Stunden
Akkulaufzeit: 5 Tage
Batterietyp: Lithium-Polymer, 260 mAh
App: SMART-TIME PRO
Frequenz: 2,408–2,480 GHz
Maximale Strahlungsleistung: < 20 mW
Gewicht: 39g
Armbandgröße: 49*42*13,4 mm
Lieferumfang: Smartwatch, Bedienungsanleitung und USB-Kabel

Informationen für den Benutzer zur ordnungsgemäßen Entsorgung (Richtlinie 2013/56/EU)
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt, einschließlich der nicht entfernbaren Batterie, am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt von anderen Abfällen gesammelt werden muss, um eine angemessene Behandlung und Wiederverwertung zu ermöglichen. Die sichere Verwendung dieses Produkts wird durch die Einhaltung der folgenden Anweisungen gewährleistet; Daher ist es notwendig, sie während der gesamten Lebensdauer des Produkts aufzubewahren und genau zu befolgen. Das Produkt erfordert keine technische Wartung. ZERLEGEN SIE ES NIEMALS. Der Akku im Inneren ist integriert und nicht austauschbar. Versuchen Sie nicht, den eingebauten Lithium-Ionen-/Polymer-Akku selbst zu entfernen, da dies zu Überhitzung, Brand und Verletzungsgefahr führen kann. Der Akku darf nur von unabhängigen Fachkräften ausgebaut werden, die in der Lage sind, ihn gefahrlos zu entfernen und gemäß den geltenden Gesetzen zu entsorgen. Der Benutzer muss daher das Gerät, das das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, kostenlos bei den entsprechenden städtischen Zentren für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikschrott abgeben oder es einzeln beim Händler zurückgeben , oder kostenlos für Geräte mit kleineren Außenmaßen. bei 25 cm.
Eine angemessene getrennte Sammlung für die anschließende Weiterleitung der ausgemusterten Geräte zur Wiederverwertung, Aufbereitung und umweltgerechten Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und fördert die Wiederverwendung und/oder das Recycling der Materialien, aus denen die Geräte hergestellt sind.
Die illegale Entsorgung von Geräten, Batterien und Akkus durch den Benutzer zieht die Anwendung der in der geltenden Gesetzgebung vorgesehenen Sanktionen nach sich.

Dieses Produkt entspricht der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU – 2015/863/EU. Das Produkt trägt das CE-Zeichen und entspricht daher den von der Europäischen Union festgelegten Sicherheitsstandards.
Esprinet SpA erklärt, dass das Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: https://xchange.esprinet.com/comp/nilox/trailwatch.pdf

Nilox® ist eine Marke von Esprinet S.p.A.
Alle Marken sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Esprinet S.p.A., über Energy Park 20,
20871 Vimercate (MB) – Italien
In China hergestellt.
www.nilox.com
Für Informationen und Kontakte schreiben Sie an: contact@esprinet.com

nilox

CZ

Bezkontaktní karta
SPIGEN SMARTWATCH
SMART-TIME PRO
Rev.D – 20.02.2024

Před použitím výrobku si přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním.

Návod si uschovejte, abyste do něj mohli nahlédnout později, nebo pokud výrobek budete prodávat jinému.
Společnost Espirnet S.p.A. nemůže být žádným způsobem odpovědná za zranění nebo škody způsobené kdem nebo vlcem v důsledku nesprávného používání výrobku.
Výsledky naložených funkcí a spotřebních aktivit jsou pouze orientační a nemusí se použít ke zjištění skutečného stavu lidského těla, nebze je použít pro účely lékařského testování, nikoli jako posouvení zdravotního stavu organismu.

Požadavky na systém a hardware
Android 5.1 nebo novější / IOS 12.0 nebo novější

Příprava
Před prvním použitím je nutné produkt aktivovat úplným nabitím. Stiskněte a podržte tlačítko napájení. Dále se ujistěte, že máte zařízení dostatečně nabité. Konektor zahákněte na tělo produktu a zasuňte do USB portu nabíječky, abyste jej aktivovali (pokud se na správné zasunutí a použití spárování produktu).

Připojení
Zkontrolujte, zda vaše telefon spítuje výše uvedené požadavky. Stáhněte si APP pro zařízení. Vyhledejte prosím APP „SMART-TIME PRO" v App Store nebo Android Store nebo naskenujte následující QR KÓD:

Download on the App Store
Get it on Google Play

Funkce naráhek: Ujistěte se, že konektor – Řádím upírá vyžadovaní – Řádím kalorií – Řádím krevního tlaku – Řádím saturace kyslík – Střesení zařízení – Řádím počasí – Řádím benáhek zdraví – Řádím Přidat funkci

Zařízení je vodotěsné, ale není vhodné pro ponoření do vody.

Betrieb
Ujistěte se, že je bezdotíková funkce aktivní. Nastavte dotykové ovládání v aplikaci „SMART-TIME PRO". Vyhledejte a vyberte T-WATCH a spárujte zařízení.

3. Ujetá vzdálenost: Automaticky bezmanuálně zaznamenává ujetá vzdálenost.
4. Řešení kalorií: Zobrazení spálených kalorií.
5. Monitor srdečního tepu: Zařízení bude měřit srdeční tepovou frekvenci. Pomocí APP můžete také ručně měřit srdeční frekvenci. Stránka zobrazí nejnovější naměřená data.
6. Monitor krevního tlaku: Zařízení změří aktuální úroveň krevního tlaku. Na stránce se zobrazí poslední naměřená data (doba měření je až 20 sekund).
7. Monitor saturace kyslíkem: Zařízení bude měřit hladiny saturace kyslíkem ve vaší krvi. Saturace kyslíkem můžete také ručně přes APP. Stránka zobrazí nejnovější naměřená data.
8. Sportovní režim: Chytré hodinky podporují 100+ sportovních režimů.
9. Upozornění na hovory: hodinky zavibrují, když vám zařízení přijímá a aplikaci, bude synchronizovat data, zaznamenává a upozorňuje vaše aktivity, srdeční frekvenci a krevní tlak.
Funkce naráhek: Ujistěte se, že konektor – Řádím upírá vyžadovaní – Řádím kalorií – Řádím krevního tlaku – Řádím saturace kyslík – Střesení zařízení – Řádím počasí – Řádím benáhek zdraví – Řádím Přidat funkci
10. Upozornění na hovory: hodinky

Použití
Jakmile se vaše zařízení připojí k aplikaci, bude synchronizovat data, zaznamenává a upozorňuje vaše aktivity, srdeční frekvenci a krevní tlak.
Funkce naráhek: Ujistěte se, že konektor – Řádím upírá vyžadovaní – Řádím kalorií – Řádím krevního tlaku – Řádím saturace kyslík – Střesení zařízení – Řádím počasí – Řádím benáhek zdraví – Řádím Přidat funkci
1. Čas: Zobrazení času.
2. Kroky: Zobrazení spálených kalorií.
3. Monitor srdečního tepu: Zařízení bude měřit srdeční tepovou frekvenci. Pomocí APP můžete také ručně měřit srdeční frekvenci. Stránka zobrazí nejnovější naměřená data.
4. Monitor krevního tlaku: Zařízení změří aktuální úroveň krevního tlaku. Na stránce se zobrazí poslední naměřená data (doba měření je až 20 sekund).
5. Monitor saturace kyslíkem: Zařízení bude měřit hladiny saturace kyslíkem ve vaší krvi. Saturace kyslíkem můžete také ručně přes APP. Stránka zobrazí nejnovější naměřená data.
6. Sportovní režim: Chytré hodinky podporují 100+ sportovních režimů.
7. Upozornění na hovory: hodinky

8. Upozornění na zprávy: Nárůmek bude vibrovat, když vás telefon přijme textové zprávy.
9. Sledování spánku: Automatický rozpoznává svůj stav a sleduje celý průběh spánku a analyzuje hodnotě hlubokého a lehkého spánku.
12. Ovládání hudby: Jakmile na svém zařízení zapnete hudbu, budete moci ovládat a spravovat skladby z chytrých hodinek.
13. Změna ciferníku: Stiskněte a podržte displej, přejetím prstem vyberte a klikněte potvrdte.
14. Předpověď počasí: produkt je schopen okamžitě poskytnout povětrnostní informace, pokud je připojen k nachlazte.
15. Ujistěte se, že je zařízení nabité. Pokud problém přetrvává i po úplném nabití, kontaktuje nás.
2. Přejeďte přejetím prstem nahoru a dolů a ujistěte se, že je zařízení nabité.
Restartujte bezdrátikovu funkci nebo zařízení a zkuste znovu spárovat zařízení.
3. Aplikace nezobrazuje data? Ujistěte se, že je aplikace nastavena na běžící pozadí a je zapnutá.
4. Data zaseb? Pokud jsou vaše chytré hodinky vybité, čas může být nesprávný. Nabijte znovu chytré hodinky a znovu připojte telefon.

Otázky a odpovědi
1. Nemůžete najít svůj zařízení při párování zařízení?
2. Ujistěte se, že je zapnutá bezdrátová funkce.
(2) Ujistěte se, že vzdálenost mezi vašim telefonem a zařízením není větší než 10 m.
(3) Ujistěte se, že je zařízení nabité.
Pokud problém přetrvává i po úplném nabití, kontaktuje nás.
3. Proč nejde zařízení? v APP? Restartujte bezdrátikovu funkci nebo zařízení a zkuste znovu spárovat zařízení.
4. Proč jsou hodinky vybité? Pokud jsou vaše chytré hodinky vybité, čas může být nesprávný. Nabijte znovu chytré hodinky a znovu připojte telefon.

Pokud se po roztržení objeví alergická reakce, okamžitě přestaňte používat zařízení a se lékařem. Pomůcku nenosíte ani v koupeli, v bazénu, v moři nebo jakékoliv jiné situaci s vysokou vlhkostí.
Dlouhodobé pobyty v prostředí s vysokou vlhkostí nebo pobyty pro dýchání pokožky. Díky tomu vaše kůže bude na zařízení zdravá. Před zapojením a opětovným použitím nechte produkt dostatečně vyschnout. Nepoužívejte pro dlouhodobé vystavení vysokým teplotám. Nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí. Uvnitř produktu nejsou žádné opravitelné části. Nikdy jej nezkoušejte ani nenoseteu. Nepokoušejte se baterii rozebrat anebo vyměnit. Jakékoli změny nebo úpravy vašeho zařízení mohou způsobit zranění nebo smrt.
Nedovolte dětem nebo osobám se sníženou fyzickou nebo duševní schopností výrobky bez dozoru. Nedovolte dětem hrát se s plastovými sáčky nebo jinými nebezpečnými materiály, abyste zabránili problém ke mnohe způsobů vážné zranění.

Radiové vlny generované produktem mohou ovlivnit jiným zařízením a jiným implantovaným lékařským přístrojů nebo ovlivnit vaše zdravotní stavy, jako jsou kardiostimulátory a naslouchadla. Pokud Díky tomu vaše bude na zařízení zranění. Před zapojením a opětovným použitím nechte produkt dostatečně vyschnout. Produkt nepoužívejte pro nekladované v oblastech s vysokou koncentrací prachu nebo polétavých materiálů, protože mohou způsobit poruchu zařízení. V tekutách, kolích a jiných doporučených prostředcích by používání elektronických zařízení mohlo ruší elektronické navigační přístroje. Respektujte ustanovení poskytovatele leteckých služeb. Nepoužívejte v výbuchném prostředí, jako jsou derpaní plyny, nebo v prostředí s hořlavými výpirile. Nesaladuje zařízení v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou ohřívače nebo sporáky. Nenechte produkt dlouho ve vodě. Nepoužívejte na místě, kde je vysoká vlhkost, jako jsou koupelny, jacuzzi, bazén, sauna. Baterii nenechávejte

nilox

SK

Návod na použitie
ŠPORTOVÉ CENTRÉ HODINKY
SMART-TIME PRO
Rev02 - 28.02.2022

Pred použitím produktu si prečítajte tento návod a ponechajte bezpečnostných upozornení.
Návod si uschovajte, aby ste doň mohli v budúcnosti pozrieť alebo ho výrobok poskytnite tretej strane.
Espirnet S.p.A. neprevíja použitie produktu v prípade nesprávneho zapojenia a zranenia alebo škody spôsobené ľuďom alebo veciam v dôsledku nesprávneho používania produktu.
Výsledky používania funkcií a športových aktivít sú len orientačné, nemôžno ich použiť na zistenie skutočného stavu ľudského tela, nemôžno ich použiť na zavádzanie, ako sú zaručené výsledky vzdialenosť 4. Reštart kúrení: Zobrazenie spálených kalórií.
5. Monitor srdcového tepu: Zariadenie nasníma srdcový tepu.
Srdcový tep môžete merať aj manuálne cez APP Strikna zobrazí naprvoke namerané údaje.
6. Monitor krvného tlaku: Pristrojj zmena aktuálnu situáciu krvného tlaku. Na stránke sa zobrazia naprvoke údaje o meraní (čas meranie a priložiteľné zo senzor.
7. Monitor saturácie kyslíkom: Pristroj bude merať hladiny saturácie kyslíkom vo videj krv. Saturácia kyslíkom môžete merať aj manuálne cez APP Strikna
8. Športový reštart: Inteligentné hodinky zaznamenajú podporujú ak 100+ športových
9. Upozornenia na hovory: Nasníma
zavibrujú, keď vám zazvoní telefón
A hovory môžete odmietnuť priamo z
inteligentných hodiniek.
10. Upozornenia na správy: Nárazník bude
vibrovať, keď vás telefón prijme textové
správy.
11. Sledovanie spánku: Automaticky
rozpoznáte svoj stav a monitorujte celý
priebeh spánku pomocou hlbokej analýzy
spánku a hodín ľahkého spánku.
12. Ovládane budíky: Po zapnutí budíky na
zariadení budete mňo?
ovládať a spravovať akiadzy z
inteligentných hodiniek.
13. Zmena ciferníka: Stačte a potrebte
obrazovky, ciferníkov a potom vyberte a
kliknutím potvrďte.
14. Ovládanie hudby: Ak budete
pohybovať
Kliknutím na „Vytvoriť zo zariadenia" v
aplikácii sprava na ľavo.
Nastavte ciferník: Keď sú hodiny
pripojené k APP, telefón zo dotyku
zvuk.
17. Kalkulačka: Aktivujte funkciu kalkulačky
hodinkách, urobte výpočty pohodlnejšie a
jednoduchšie.
18. Kalendár: Prezrite si dátumy rýchlejšie
a plánujte dopredu

Otázky a odpovede
1. Nemôžete nájsť svoje zariadenie počas párovania zariadení?
(1) Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth vášho telefónu.
(2) Uistite sa, že vzdialenosť medzi vašim telefónom a zariadením nie je väčšia ako 0,5 m.
(3) Uistite sa, že je zariadenie nabité.
2. Nepodarilo sa pripojiť k zariadeniu?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
3. Nepodarilo sa vo spojení s telefónom?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
4. Nemôžem synchronizovať údaje?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
5. Nemôžem synchronizovať údaje o spánku?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
6. Nemôžem synchronizovať údaje o krvnom tlaku?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
7. Nemôžem synchronizovať údaje o srdcovom tepe?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
8. Nemôžem synchronizovať údaje o saturácii kyslíkom?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
9. Nemôžem synchronizovať údaje o krokoch?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
10. Nemôžem synchronizovať údaje o spálených kalóriách?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
11. Nemôžem synchronizovať údaje o vzdialenosti?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
12. Nemôžem synchronizovať údaje o spánku?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
13. Nemôžem synchronizovať údaje o krvnom tlaku?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
14. Nemôžem synchronizovať údaje o srdcovom tepe?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
15. Nemôžem synchronizovať údaje o saturácii kyslíkom?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
16. Nemôžem synchronizovať údaje o krokoch?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
17. Nemôžem synchronizovať údaje o spálených kalóriách?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
18. Nemôžem synchronizovať údaje o vzdialenosti?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.

Pripojenie
Stiahnite si APP Strikna. Nárazník bude
vibrovať, keď vás telefón prijme textové
správy.
11. Sledovanie spánku: Automaticky
rozpoznáte svoj stav a monitorujte celý
priebeh spánku pomocou hlbokej analýzy
spánku a hodín ľahkého spánku.
12. Ovládane budíky: Po zapnutí budíky na
zariadení budete mňo?
ovládať a spravovať akiadzy z
inteligentných hodiniek.
13. Zmena ciferníka: Stačte a potrebte
obrazovky, ciferníkov a potom vyberte a
kliknutím potvrďte.
14. Ovládanie hudby: Ak budete
pohybovať
Kliknutím na „Vytvoriť zo zariadenia" v
aplikácii sprava na ľavo.
Nastavte ciferník: Keď sú hodiny
pripojené k APP, telefón zo dotyku
zvuk.
17. Kalkulačka: Aktivujte funkciu kalkulačky
hodinkách, urobte výpočty pohodlnejšie a
jednoduchšie.
18. Kalendár: Prezrite si dátumy rýchlejšie
a plánujte dopredu

Otázky a odpovede
1. Nemôžete nájsť svoje zariadenie počas párovania zariadení?
(1) Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth vášho telefónu.
(2) Uistite sa, že vzdialenosť medzi vašim telefónom a zariadením nie je väčšia ako 0,5 m.
(3) Uistite sa, že je zariadenie nabité.
2. Nepodarilo sa pripojiť k zariadeniu?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
3. Nepodarilo sa vo spojení s telefónom?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
4. Nemôžem synchronizovať údaje?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
5. Nemôžem synchronizovať údaje o spánku?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
6. Nemôžem synchronizovať údaje o krvnom tlaku?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
7. Nemôžem synchronizovať údaje o srdcovom tepe?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
8. Nemôžem synchronizovať údaje o saturácii kyslíkom?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
9. Nemôžem synchronizovať údaje o krokoch?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
10. Nemôžem synchronizovať údaje o spálených kalóriách?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
11. Nemôžem synchronizovať údaje o vzdialenosti?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
12. Nemôžem synchronizovať údaje o spánku?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
13. Nemôžem synchronizovať údaje o krvnom tlaku?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
14. Nemôžem synchronizovať údaje o srdcovom tepe?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
15. Nemôžem synchronizovať údaje o saturácii kyslíkom?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
16. Nemôžem synchronizovať údaje o krokoch?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
17. Nemôžem synchronizovať údaje o spálených kalóriách?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
18. Nemôžem synchronizovať údaje o vzdialenosti?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.

Použitie
Aktivácia sa vie vykonať prostredníctvom
aplikácie, bude synchronizovať čas,
zaznamenávať zhromažďovať vždy aktivity,
srdcový tep a krvný tlak.
Funkcie nárazníka: Čas → Režim
krokomera → Režim prejdenej vzdialenosti
→ Režim kalórií → Režim srdcového tepu
→ Režim krvného tlaku → Režim saturácie
kyslík → Stresový režim → Režim počasia
→ Režim bezkrokového zdravia → Režim
Prísť funkciu

Zariadenie je vodotesné, ale nie je vhodné na ponorenie do vody.

Funkcie
1. Režim Času: zobrazenie času, batérie, dátumu. Prispôsobiteľný obrazovky prepínať
2. Krokomer: Automatický zaznamenáva počet krokov.
3. Prejdená vzdialenosť: Automatický zaznamenáva prejdenú vzdialenosť
4. Reštart kúrení: Zobrazenie spálených kalórií.
5. Monitor srdcového tepu: Zariadenie nasníma srdcový tepu.
Srdcový tep môžete merať aj manuálne cez APP Strikna zobrazí naprvoke namerané údaje.
6. Monitor krvného tlaku: Pristroj zmena aktuálnu situáciu krvného tlaku. Na stránke sa zobrazia naprvoke údaje o meraní (čas meranie a priložiteľné zo senzor.
7. Monitor saturácie kyslíkom: Pristroj bude merať hladiny saturácie kyslíkom vo videj krv. Saturácia kyslíkom môžete merať aj manuálne cez APP Strikna
8. Športový reštart: Inteligentné hodinky zaznamenajú podporujú ak 100+ športových
9. Upozornenia na hovory: Nasníma
zavibrujú, keď vám zazvoní telefón
A hovory môžete odmietnuť priamo z
inteligentných hodiniek.
10. Upozornenia na správy: Nárazník bude
vibrovať, keď vás telefón prijme textové
správy.
11. Sledovanie spánku: Automaticky
rozpoznáte svoj stav a monitorujte celý
priebeh spánku pomocou hlbokej analýzy
spánku a hodín ľahkého spánku.
12. Ovládane budíky: Po zapnutí budíky na
zariadení budete mňo?
ovládať a spravovať akiadzy z
inteligentných hodiniek.
13. Zmena ciferníka: Stačte a potrebte
obrazovky, ciferníkov a potom vyberte a
kliknutím potvrďte.
14. Ovládanie hudby: Ak budete
pohybovať
Kliknutím na „Vytvoriť zo zariadenia" v
aplikácii sprava na ľavo.
Nastavte ciferník: Keď sú hodiny
pripojené k APP, telefón zo dotyku
zvuk.
17. Kalkulačka: Aktivujte funkciu kalkulačky
hodinkách, urobte výpočty pohodlnejšie a
jednoduchšie.
18. Kalendár: Prezrite si dátumy rýchlejšie
a plánujte dopredu

Otázky a odpovede
1. Nemôžete nájsť svoje zariadenie počas párovania zariadení?
(1) Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth vášho telefónu.
(2) Uistite sa, že vzdialenosť medzi vašim telefónom a zariadením nie je väčšia ako 0,5 m.
(3) Uistite sa, že je zariadenie nabité.
2. Nepodarilo sa pripojiť k zariadeniu?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
3. Nepodarilo sa vo spojení s telefónom?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
4. Nemôžem synchronizovať údaje?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
5. Nemôžem synchronizovať údaje o spánku?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
6. Nemôžem synchronizovať údaje o krvnom tlaku?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
7. Nemôžem synchronizovať údaje o srdcovom tepe?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
8. Nemôžem synchronizovať údaje o saturácii kyslíkom?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
9. Nemôžem synchronizovať údaje o krokoch?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
10. Nemôžem synchronizovať údaje o spálených kalóriách?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
11. Nemôžem synchronizovať údaje o vzdialenosti?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
12. Nemôžem synchronizovať údaje o spánku?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
13. Nemôžem synchronizovať údaje o krvnom tlaku?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
14. Nemôžem synchronizovať údaje o srdcovom tepe?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
15. Nemôžem synchronizovať údaje o saturácii kyslíkom?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
16. Nemôžem synchronizovať údaje o krokoch?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
17. Nemôžem synchronizovať údaje o spálených kalóriách?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
18. Nemôžem synchronizovať údaje o vzdialenosti?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.

Zdroje
Zdroje: Ak budete
Kliknutím na „Vytvoriť zo zariadenia" v
aplikácii sprava na ľavo.
Nastavte ciferník: Keď sú hodiny
pripojené k APP, telefón zo dotyku
zvuk.
17. Kalkulačka: Aktivujte funkciu kalkulačky
hodinkách, urobte výpočty pohodlnejšie a
jednoduchšie.
18. Kalendár: Prezrite si dátumy rýchlejšie
a plánujte dopredu

Otázky a odpovede
1. Nemôžete nájsť svoje zariadenie počas párovania zariadení?
(1) Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth vášho telefónu.
(2) Uistite sa, že vzdialenosť medzi vašim telefónom a zariadením nie je väčšia ako 0,5 m.
(3) Uistite sa, že je zariadenie nabité.
2. Nepodarilo sa pripojiť k zariadeniu?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
3. Nepodarilo sa vo spojení s telefónom?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
4. Nemôžem synchronizovať údaje?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
5. Nemôžem synchronizovať údaje o spánku?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
6. Nemôžem synchronizovať údaje o krvnom tlaku?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
7. Nemôžem synchronizovať údaje o srdcovom tepe?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
8. Nemôžem synchronizovať údaje o saturácii kyslíkom?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
9. Nemôžem synchronizovať údaje o krokoch?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
10. Nemôžem synchronizovať údaje o spálených kalóriách?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
11. Nemôžem synchronizovať údaje o vzdialenosti?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
12. Nemôžem synchronizovať údaje o spánku?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
13. Nemôžem synchronizovať údaje o krvnom tlaku?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
14. Nemôžem synchronizovať údaje o srdcovom tepe?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
15. Nemôžem synchronizovať údaje o saturácii kyslíkom?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
16. Nemôžem synchronizovať údaje o krokoch?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
17. Nemôžem synchronizovať údaje o spálených kalóriách?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
18. Nemôžem synchronizovať údaje o vzdialenosti?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.

Synchronizácia
Ak budete
Kliknutím na „Vytvoriť zo zariadenia" v
aplikácii sprava na ľavo.
Nastavte ciferník: Keď sú hodiny
pripojené k APP, telefón zo dotyku
zvuk.
17. Kalkulačka: Aktivujte funkciu kalkulačky
hodinkách, urobte výpočty pohodlnejšie a
jednoduchšie.
18. Kalendár: Prezrite si dátumy rýchlejšie
a plánujte dopredu

Otázky a odpovede
1. Nemôžete nájsť svoje zariadenie počas párovania zariadení?
(1) Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth vášho telefónu.
(2) Uistite sa, že vzdialenosť medzi vašim telefónom a zariadením nie je väčšia ako 0,5 m.
(3) Uistite sa, že je zariadenie nabité.
2. Nepodarilo sa pripojiť k zariadeniu?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
3. Nepodarilo sa vo spojení s telefónom?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
4. Nemôžem synchronizovať údaje?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
5. Nemôžem synchronizovať údaje o spánku?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
6. Nemôžem synchronizovať údaje o krvnom tlaku?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
7. Nemôžem synchronizovať údaje o srdcovom tepe?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
8. Nemôžem synchronizovať údaje o saturácii kyslíkom?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
9. Nemôžem synchronizovať údaje o krokoch?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
10. Nemôžem synchronizovať údaje o spálených kalóriách?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
11. Nemôžem synchronizovať údaje o vzdialenosti?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
12. Nemôžem synchronizovať údaje o spánku?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
13. Nemôžem synchronizovať údaje o krvnom tlaku?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
14. Nemôžem synchronizovať údaje o srdcovom tepe?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
15. Nemôžem synchronizovať údaje o saturácii kyslíkom?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
16. Nemôžem synchronizovať údaje o krokoch?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
17. Nemôžem synchronizovať údaje o spálených kalóriách?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
18. Nemôžem synchronizovať údaje o vzdialenosti?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.

Synchronizácia
Ak budete
Kliknutím na „Vytvoriť zo zariadenia" v
aplikácii sprava na ľavo.
Nastavte ciferník: Keď sú hodiny
pripojené k APP, telefón zo dotyku
zvuk.
17. Kalkulačka: Aktivujte funkciu kalkulačky
hodinkách, urobte výpočty pohodlnejšie a
jednoduchšie.
18. Kalendár: Prezrite si dátumy rýchlejšie
a plánujte dopredu

Otázky a odpovede
1. Nemôžete nájsť svoje zariadenie počas párovania zariadení?
(1) Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth vášho telefónu.
(2) Uistite sa, že vzdialenosť medzi vašim telefónom a zariadením nie je väčšia ako 0,5 m.
(3) Uistite sa, že je zariadenie nabité.
2. Nepodarilo sa pripojiť k zariadeniu?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
3. Nepodarilo sa vo spojení s telefónom?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
4. Nemôžem synchronizovať údaje?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
5. Nemôžem synchronizovať údaje o spánku?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
6. Nemôžem synchronizovať údaje o krvnom tlaku?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
7. Nemôžem synchronizovať údaje o srdcovom tepe?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
8. Nemôžem synchronizovať údaje o saturácii kyslíkom?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
9. Nemôžem synchronizovať údaje o krokoch?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
10. Nemôžem synchronizovať údaje o spálených kalóriách?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
11. Nemôžem synchronizovať údaje o vzdialenosti?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
12. Nemôžem synchronizovať údaje o spánku?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
13. Nemôžem synchronizovať údaje o krvnom tlaku?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
14. Nemôžem synchronizovať údaje o srdcovom tepe?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
15. Nemôžem synchronizovať údaje o saturácii kyslíkom?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
16. Nemôžem synchronizovať údaje o krokoch?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
17. Nemôžem synchronizovať údaje o spálených kalóriách?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
18. Nemôžem synchronizovať údaje o vzdialenosti?
(1) Uistite sa, že ste v rámci dosahu Bluetooth.
(2) Uistite sa, že ste zadali správne heslo.

Bezpečnostné predpisy
POZOR NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA
NA POROČENIE DO VODY ALEBO INÝCH
KAPALÍN.
Nedotýkajte sa výrobku ani jeho
príslušenstva mokrými rukami alebo
rukami alebo inými časťami tela. Aby
ste predišli poruchám alebo poškodeniu
produktu alebo batérie alebo skratu
alebo iným nebezpečným situáciám,
nevystavujte produkt priamemu
slnečnému žiareniu, nízkym teplotám,
vysokým teplotám, nepreniknite pod nich
Neumiestňujte výrobok do prílišne
horúceho alebo studeného prostredia,
pretože extrémne teploty môžu poškodiť
batériu a viesť k nebezpečným alebo
zakázaným
Zvyšovať zariadenie a batériu
zvyšovať
Nepoužívajte produkt, ak
Nedovoľte, aby sa batéria
Nedovoľte deťom alebo osobám
zdravotným postihnutím používať

GR

nilox

Εγχειρίδιο οδηγιών
ΑΔΟΥΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ: SMART-TIME
Ημερομηνία: 26.02.2024

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο και δώστε προσοχή στις προειδοποιήσεις που χρησιμοποιούνται το

προϊόν.
Φυλάξτε το εγχειρίδιο εάν το μπορείτε να το δώσετε σε κάποιο άγνωστο ή εάν θέλετε κάποιο τρίτο μέρος.
Εξοπλισμός Ε.Η. Δεν μπορεί με κανονικό τρόπο να θεωρηθεί υπαίτιος για τραυματισμούς ή ζημιές που προκλήθηκαν σε άτομα ή πράγματα λόγω τροποποιήσεων από ακατάλληλο χρήστη του προϊόντος. Τα αποκλειόμενα των τροποποιήσεων λειτουργιών και αδύνατα δραστηριοποίηση είναι μόνο για ανακαφές, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό

Σχέση
Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση λειτουργεί του smartphone σας είναι συμβατότητα και ανοίξτε την εφαρμογή «SMART-TIME PRO». Αναζητήστε και επιλέξτε T-Watch για αντιστοίχιση τη συσκευή.

Χρήση
Μόλις συνδεθεί η συσκευή σας στην εφαρμογή, θα συγχρονίσει την ώρα. Θα καταγράψει και θα αναλύσει τις δραστηριότητές σας, τον καθεστώς ρυθμού και την αρτηριακή σας πίεση.
Λειτουργίες βιομηχανικού Χρόνος :>
Λειτουργία βηματομέτρου :> Λειτουργία δραστηριότητας :> Λειτουργία καρδιακού ρυθμού :> Λειτουργία καρδιακού ρυθμού :> Λειτουργία αρτηριακής πίεσης
Λειτουργία ύπνου :>
Λειτουργία κάμερας :> Λειτουργία ξυπνητήρι :> Λειτουργία ρυθμίσεις :> Λειτουργία καρδιακού ρυθμού

Λειτουργία βηματομέτρου :>
Λειτουργία κάμερας :>
Λειτουργία ξυπνητήρι στρες :> Λειτουργία ύπνου :> Λειτουργία ύπνου ανακαλεί :> Λειτουργία προεδρίας κατάστασης

Στο σώμα του πουκάμισο και τοποθετήστε το στη θύρα USB στις φορτιστή για το νον ενεργοποιήσετε (προσέξτε ότι τα ηλεκτρόδια συμπίεσε και τα ηλεκτρόδιο τα συμπιέζουν).

Σύνδεση
Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις: Κατεβάστε το APP για συνδεθεί. Αναζήτηση για εφαρμογή "SMART-TIME PRO" στο App Store ή στο Android store ή σαρώστε τον ακόλουθο QR Code:

App Store
Download on the App Store
Google Play
GET IT ON Google Play

Google Play: SMART-TIME PRO

Κατεβάστε τη εφαρμογή κατεβάστε τον ανθρώπινο σώματος, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάποιο άλλο σώμα εξετάσεις. ως με κρέατα για τη χρήση του σώματος.

Απαιτήσεις συστήματος και υλικού
Android 5.1 ή νεότερο (4GB / iOS 12.0 ή νεότερη έκδοση)

Προτεινομένο
Ιστοχώρο πρέπει να ενεργοποιηθεί με πλήρη φόρτιση πριν από την πρώτη χρήση. Τα ηλεκτρόδια τα μπορούν κάποιο τα κουμπί λειτουργίες. Στη συνέχεια, φορώντας τα δοκιμάστε τη συσκευή σας χτυπώντας φορτισμένη. Συνιστάται το δοκιμάστε τα κάθε φορά.

Η συσκευή είναι αδιάβροχη αλλά δεν μπορεί κολυμπήσει για βύθιση στο νερό.

Λειτουργία:
1. Λειτουργία ώρας: ενδιαφέρ ώρας, μπαταρία, ημερομηνία. Σύρετε τη οθόνη για ενάλλαγή μεταξύ των διαθέσιμων φόντων.
2. Βηματόμετρο: Καταγράφει αυτόματα τα βήματα σας.
3. Δυνατότητα αποστάσεις: Καταγράφει αυτόματα τη διανυθείσα απόσταση.
4. Λειτουργία θερμίδων: Ευρώνου θερμίδων που καίγονται
5. Παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού: Η συσκευή θα μετρήσει τον καρδιακό σας ρυθμό.
6. Μετρητής στρες: Η συσκευή μετρήσει τον καρδιακό ρυθμό μέσω της APP. Η εφαρμογή θα αναλύσει τα πιο πρόσφατα δεδομένα αξιόπιστες.
7. Παρακολούθηση ύπνου: Αναγνωρίζει αυτόματα τον κατάσταση σας και καταγράφει τις ώρες ύπνου σας.
8. Ξυπνητήρι: Μπορείτε να ορίσετε τον ξυπνητήρι σας.
9. Τηλεχειριστήριο ύπνου: Αναγνωρίζει αυτόματα τον κατάσταση σας και καταγράφει τις ώρες ύπνου σας.
10. Μετρητής αρτηριακής πίεσης: Η μέτρηση θα πάρει λίγο χρόνο. Μπορείτε πάνω στο ρολόι σας. Μπορείτε πάνω στο ρολόι σας.
11. Ενθύμιση καθισμάτων: Η συσκευή θα σας ειδοποιήσει ότι σας ζητάει ένα ενεργοποιηθεί.
12. Ελεγχος συνεδρίας: Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτή η συσκευή σας θα μπορέσει μόνο μετά τη λήξη αυτής.
13. Ελεγχος μουσικής: Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτή η συσκευή σας θα μπορέσει μόνο μετά τη λήξη αυτής.
Λειτουργία και δεσμεύουν τον γραφείο.
14. Ρυθμίσεις: Δείτε τις ρυθμίσεις του Ρύθμιση ώρας: Ρυθμίστε τη συσκευή σας με τον χρόνο.
15. Ρυθμίσεις: Δείτε τις ρυθμίσεις του Ρύθμιση ώρας: Ρυθμίστε τη συσκευή σας με τον χρόνο.
16. Ειδήσεις της συσκευής μου: Δείτε τα μηνύματα συστήματος αναφορά τα πιο πρόσφατα δεδομένα μέτρησης τη ρύθμιση αυτόματα μετρήσεις σε κάθε ώρα.
17. Ιδιωτικό κωδικό: Ορίστε τον κωδικό σας.
18. Ενημέρωση λογισμικού: Ενημέρωση λογισμικού στο κινητό σας.
19. Ρυθμίσεις: Δείτε τις ρυθμίσεις του Ρύθμιση ώρας: Ρυθμίστε τη συσκευή σας με τον χρόνο.
20. Ρυθμίσεις: Δείτε τις ρυθμίσεις του Ρύθμιση ώρας: Ρυθμίστε τη συσκευή σας με τον χρόνο.
21. Ρυθμίσεις: Δείτε τις ρυθμίσεις του Ρύθμιση ώρας: Ρυθμίστε τη συσκευή σας με τον χρόνο.
22. Ρυθμίσεις: Δείτε τις ρυθμίσεις του Ρύθμιση ώρας: Ρυθμίστε τη συσκευή σας με τον χρόνο.
23. Ρυθμίσεις: Δείτε τις ρυθμίσεις του Ρύθμιση ώρας: Ρυθμίστε τη συσκευή σας με τον χρόνο.
24. Ρυθμίσεις: Δείτε τις ρυθμίσεις του Ρύθμιση ώρας: Ρυθμίστε τη συσκευή σας με τον χρόνο.
25. Ρυθμίσεις: Δείτε τις ρυθμίσεις του Ρύθμιση ώρας: Ρυθμίστε τη συσκευή σας με τον χρόνο.

Ρυθμίσεις
Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση λειτουργεί του smartphone σας είναι συμβατότητα και ανοίξτε την εφαρμογή «SMART-TIME PRO». Αναζήτηση και επιλέξτε T-Watch για αντιστοίχιση τη συσκευή.

Χρήση
Μόλις συνδεθεί η συσκευή σας στην εφαρμογή, θα συγχρονίσει την ώρα. Θα καταγράψει και θα αναλύσει τις δραστηριότητές σας, τον καθεστώς ρυθμού και την αρτηριακή σας πίεση.
1. Δυνατότητα αποστάσεις: Καταγράφει αυτόματα τη διανυθείσα απόσταση.
4. Λειτουργία θερμίδων: Ευρώνου θερμίδων που καίγονται
5. Παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού: Η συσκευή θα μετρήσει τον καρδιακό σας ρυθμό.
6. Μετρητής στρες: Η συσκευή μετρήσει τον καρδιακό ρυθμό μέσω της APP. Η εφαρμογή θα αναλύσει τα πιο πρόσφατα δεδομένα αξιόπιστες

nilox

TR

Kullanım Kılavuzu
İÇİNDE ÖKLİD BAART
MODEL: ELI THAI-NKM20
Revizyon: 06-05 - 26.02.2024

Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyunuz ve gelecekte uyarılarına dikkat ediniz.
Daha sonra veya ürünü üçüncü bir tarafa verdiğinizde başvurabilmek için kılavuzu saklayın.
Esprinet S.p.A. ürünün uygunsuz kullanımından kaynaklanan yaralanmalardan veya insanlara veya eşyalara gelebilecek hasarlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sunulan işlevlerin ve spor aktivitelerinin sonuçları yalnızca ürün tarafından alınan veriye dayanır. Bu veriler, ölçümlerin ne kadar doğru olduğu konusunda herhangi bir garanti vermez.
USB bağlantı noktasına takın (doğru takmaya ve doğru akımı kullanmaya dikkat edin).

yargı cihazlar kullanılamaz.

Sistem ve donanım gereksinimi
Android 5.1 veya üzeri / iOS 12.0 veya üzeri

Hazırlık
Ürün ilk kullanımdan önce tamamen şarj edilerek aktif hale getirilmelidir.
Güç düğmesini basılı tutun. Daha sonra cihazınızı yeterince şarlı tuttuğunuzdan emin olun. Konektörü ürünün gövdesine takın ve elektriksel temas için şarj cihazının USB bağlantı noktasına takın (doğru takmaya ve doğru akımı kullanmaya dikkat edin).

Bağlantı
Telefonunuzun yukarıdaki gerekşimlerini karşılıyor karşılamadığını kontrol edin.
Bağlantı için uygulamayı indirin. Lütfen App Store'da veya Android mağazasında "SMART-TIME PRO" uygulamasını arayın veya aşağıdaki QR KODU'nu tarayın:

App Store: Download on the App Store
Google Play: GET IT ON Google Play

Ürün ve çalışmaya hazır olduğunuzda uygulamayı açın.

İzleyici
Zaman modu: saat ekranı, pil, tarih. Mevcut arayıcılar arasında geçiş yapmak için dokunun.
2. Pedometre Adım sayısını otomatik olarak kaydeder.

3. Kat edilen mesafe: Kat edilen mesafeyi otomatik olarak kaydeder.
4. Kalori Modu: Yakılan kalorileri kaydeder.
5. Kalp hızı modu: Kalp hızınızı ölçer.
6. Kan basıncı modu: Cihaz kan basıncınızı ölçecektir. Ayrıca APP aracılığıyla kalp atış hızınızı manuel olarak ölçebilirsiniz. Sayfada en son ölçüm verileri görüntülenecektir.
6. Kan basıncı monitörü: Cihaz mevcut kan basıncı durumunu ölçecektir. Sayfada en son ölçümler ve ortalama verileri görüntülenecektir.
7. Ölçüm Düzgünlüğü Monitörü: Cihaz kanınızdaki oksijen doygunluğu seviyelerini ölçecektir. Ayrıca APP aracılığıyla ölçüm doygunluğunu manuel olarak da ölçebilirsiniz. Sayfada en son verileri görüntülenecektir.
8. Uyku Modu: Yaklaşık altı saatlik uyku 10'dan fazla tur modunu destekler.
9. Çağrı bildirimleri: Telefonunuz çalıdığında saat titreşir ve çağrıdan yararlanabilirsiniz. Bluetooth gerekmez.
10. Mesaj Bildirimleri: Telefonunuz kısa mesajlar aldığında titreşecektir.
11. Uyku Takibi: Derin uyku analizi ve hafif uyku analizi sağlayabilmesi gerekiyor olarak tarar ve tüm uyku ilerlemesini izler.
12. Müzik Kontrolü: Cihazınızda müziği açığınızda şunları yapabilecesiniz: Şarkıları akıllı saatten kontrol edin ve yönetin.
13. Saat görüntümünü değiştirin: Ekran basılı tutun, seçmek için kaydırın ve onaylamak için tıklayın.
14. Hava Durumu Tahmini: Ürün, telefonunuzun APP'sinden konumlarını arında sağlayabilir.
15. Kamera Kontrolü: Uzaktan fotoğraf çekmek için çağı telefonu kamerasını kontrol edebilir. Bluetooth gerekmez.
16. Alarm Saatleri: Alarmlar ayarlayabilirsiniz.
17. Hesap Makinesi: Saatin hesap makinesi olarak tarar ve tüm uyku ilerlemesini izler.
18. Müzik Kontrolü: Cihazınızda müziği açığınızda şunları yapabilecesiniz: Şarkıları akıllı saatten kontrol edin ve yönetin.
19. Saat görüntümünü değiştirin: Ekran basılı tutun, seçmek için kaydırın ve onaylamak için tıklayın.
14. Hava Durumu Tahmini: Ürün, telefonunuzun APP'sinden konumlarını arında sağlayabilir.
15. Kamera Kontrolü: Uzaktan fotoğraf çekmek için çağı telefonu kamerasını kontrol edebilir. Bluetooth gerekmez.
16. Alarm Saatleri: Alarmlar ayarlayabilirsiniz.
17. Hesap Makinesi: Saatin hesap makinesi olarak tarar ve tüm uyku ilerlemesini izler.
18. Müzik Kontrolü: Cihazınızda müziği açığınızda şunları yapabilecesiniz: Şarkıları akıllı saatten kontrol edin ve yönetin.
19. Saat görüntümünü değiştirin: Ekran basılı tutun, seçmek için kaydırın ve onaylamak için tıklayın.
20. Tarihleri: Tarihleri daha hızlı görün ve önceden plan yapın

Sorular ve cevaplar
1. Cihazınızı eşleştirirken cihazınızı bulamıyor musunuz?
(1) Kablosuz izleyicinin açık olduğundan emin olun.
(2) Telefonunuz ile cihaz arasındaki mesafenin 10 metreden fazla olmadığından emin olun.
(3) Telefonunuzun Bluetooth'unun emin olun. Tarayıcıyı yeniden yükleyin veya uygulamada "Cihazları Tara" seçeneğini kullanarak "Cihazları Ara" seçeneğini tıklayın.

yeniden.
2. Cihazımı bulı: Saat, uygulamaya bağlandığında, telefon dokundukları sonra cihazınızı bulmanıza yardımcı olacaktır.
17. Hesap Makinesi: Saatin hesap makinesi olarak tarar ve tüm uyku ilerlemesini izler.
18. Müzik Kontrolü: Cihazınızda müziği açığınızda şunları yapabilecesiniz: Şarkıları akıllı saatten kontrol edin ve yönetin.
19. Saat görüntümünü değiştirin: Ekran basılı tutun, seçmek için kaydırın ve onaylamak için tıklayın.
20. Tarihleri: Tarihleri daha hızlı görün ve önceden plan yapın

Güvenlik Önlemleri
Cihaz ile bilgisayar arasındaki bağlantı sırasında cihaz ve bilgisayar arasındaki veri aktarımı sırasında herhangi bir kesinti olabilir. Bu durumda, lütfen cihazınızı yeniden bağlayın.
1. Uygulama verilerinin doğruluğunu, ürünün yaş dağılımı ve kabloosuz izleyicinin açık olduğundan emin olun.
4. Yanlış zaman mı? Akıllı saatinizin pil bitiyse saat yanlış olabilir. Lütfen akıllı saati şarj edin ve telefonunuzu tekrar bağlayın.

Kalp pili veya implante edilmiş başka bir elektronik cihaz kullanıyorsanız, öncesinde doktorunuza danışın.
Bileziği güç sıkıcı için kullanın: kalp atış hızı, kan basıncı ve oksijenasyon ölçümü. Saatin optik sensörü yeşil renkte yanar ve kalp atışınızı ölçmeye başlayana kadar ya da yanıp sönen yeşil ışıklar görünene kadar hareketsiz vanza tutilen bu ürünü takıp kullanmamalısınızda doktorunuza danışın. Bu ürünün kullanımı sırasında elde edilen sonuçlar, ölçümlerin ne kadar doğru olduğuna dair herhangi bir garantiyi vermez. Ürünün suya veya başka herhangi bir sıvıya daldırılmaya veya maruz bırakılmaya asla maruz bırakmayın. Ürünü temiz bir ortamda saklayın. Ürünü temizlemek veya bakımını yapmadan önce kablosunu çıkarın. Ürünü suya veya başka herhangi bir sıvıya daldırmayın, ancak yalnızca yağ parçalarına ayrılmaya çalışmayın. Ürün içerisinde servis yapılabilecek parça bulunmamaktadır. Asla ayrılmayı veya parçalarına ayrılmayın. Pil sıcknesye ve/veya dağılmaya çalışmayın. Cihazınızda yıpranmak herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, üretiçinin garantisini geçersiz kılabilir.
Çocukların veya engelli kişilerin elektrikli cihazlarını denetlemesi kullanmalarına izin vermeyin. Cildi yaralanmalara yol açabilecek herhangi bir kişinin veya evcil hayvanların üzerinde veya aksesuarlarının üzerinde kullanmayın. Ürünün kullanımı sırasında ortaya çıkan herhangi bir sorun veya rahatsızlık hissedersenız veya cihazınız bozulmuş veya hasarlıysa, lütfen kullanmayın ve kullanıcı kılavuzuna veya ürünün satıcısına veya bir doktora bakın.
Göz yorgunluğunu önlemek için cihaz kullanırken sık sık ara verin. Zararlar veya yaralanmaları uçurtma ve telefonla uyumlamasından kaynaklanan düşük kalitedeki veya uyumsuz cihazlar kullanılabilir.

Doğru imha için kullanıcıya bilgi (Direktif 2013/56/AB)
Elektrik ve elektronik ürünün üzerinde gösterilen çöpü-tekerlekli-çöp kutusu sembolü, çöpe atılmaya tabi olan ürünlerin ayrı olarak toplanması gerektiğini belirtir. Bu ürünün güvenli kullanımı, ayağındaki talimatlara uyulması ile garantili olabilecektir; bu nedenle bunların korunması ve ürünün ömrü boyunca ilgililar takip edilmesi gerekmektedir. Ürün teknik bakım gerektirmez. AB'ye DÖNAVTİK Spektrum'da yer almayan ve değiştirilemez. Yerleşik ilişkin iyonyolmer ve kendiniz yapmanız gerekir. Ürünün ayrı olarak yapılmalıdır. Bu ürünün, yangına yer sıcaklarına temlikesine neden olabilir. Pil yalnızca temlikesiz bir şekilde çıkarılmalıdır.

Nilox®, Esprinet S.p.A'ya ait bir ticari markadır.
Tüm markalar ilgili sahiplerinin tescilli ticari markalarıdır.

Esprinet S.p.A., Energy Park 20 araciiçiyla,
20871 Vimercate (MB) - İtalya
Çin yapımı.
www.nilox.com
Bu eşleşmeyi ve diğer bilgileri şu adresteki https://archange.esprinet.com/icomp/nilox/trailwatch.pdf

yıpranmasını gerektirir.

CE Bu ürün, 2011/65/EU - 2015/863/EU Rohs2 direktifine uygundur. Ürün, 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanını tam metnine aşağıdaki İnternet adresinden ulaşabilir: https://archange.esprinet.com/icomp/nilox/trailwatch.pdf

Teknik özellikler
Pil: 90 dakika veya gazlı deterjanlar kullanmayın.

Pil: 90 mAh
Çalışma sıcaklığı: 0 ~ 40 °C
Pil tipi: Lityum Polimer, 260mAh
Uygulama: SMART-TIME PRO
Bluetooth: 4.2/BLE-2.4G GHz
Maksimum yayılan güç: < 20 mW
Ağırlık: 25 g
Bileziğe boyutu: 49*42*13.4 mm
Paket içeriği: Akıllı saat, kullanım kılavuzu ve şarj USB kablosu

AR

nilox

دليل التعليمات

ساعة ذكية رياضية
موديل TRAINYOU GPS
رقم الطلب: NXW.TRAINYOUGPS.BLK

شكراً من خلال شرائك لهذا المنتج من nilox، نود أن نشكرك، وأن نطلب منك أن تقرأ بعناية تعليمات الصيانة في هذا الدليل لضمان تشغيل صحيح وآمن للمنتج. يرجى الاحتفاظ بهذا الدليل في مكان آمن للرجوع إليه في وقت لاحق.
إن استخدامك لهذا المنتج يعني أنك تقر بأن كل ما يتعلق بهذا المنتج يعمل بشكل صحيح وأنك تتحمل المسؤولية عن أي مشاكل تنشأ عن سوء الاستخدام أو التعديلات غير المصرح بها على الجهاز أو على الأجهزة الأخرى.
احرص على عدم تعرض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة المفرطة أو الرطوبة أو الأبخرة المسببة للتآكل أو الأتربة.
لا تحاول فتح الجهاز أو تعديله أو إصلاحه بنفسك. فقد يؤدي ذلك إلى إلغاء الضمان.
لا تستخدم الجهاز في أي غرض آخر غير الغرض المخصص له.
لا تستخدم الجهاز في بيئات رطبة أو مبتلة.
لا تستخدم الجهاز في أي بيئة قد يؤدي فيها الاستخدام إلى تعطيل أجهزة أخرى.
لا تستخدم الجهاز في أي بيئة قد يؤدي فيها الاستخدام إلى تعرض الأشخاص للخطر.
لا تترك الجهاز في متناول الأطفال.
لا تستخدم الجهاز في أي بيئة قد يؤدي فيها الاستخدام إلى تعرض الأشخاص للخطر

PT

Manual de instruções SMARTWATCH DISPOSITIVO ANDROID E IOS

Leia este manual e preste atenção aos avisos de segurança antes de usar o produto.

Guarde o manual para poder consultá-lo posteriormente ou caso entregue o produto a terceiros.

Esprinet S.p.A. não pode de forma alguma ser responsabilizada por lesões ou danos causados a pessoas ou coisas resultantes do uso indevido do produto.

Os resultados das funções e atividades desportivas oferecidas são apenas para referência, não podem ser utilizados para determinar a condição real do corpo humano, não podem ser utilizados para fins de exames médicos, nem como um julgamento sobre a saúde do corpo.

Requisitos de sistema e hardware
Android 5.1 ou posterior / IOS 12.0 ou posterior

Preparação
O produto deve ser ativado carregando-o totalmente antes da primeira utilização. Pressione e segure o botão liga / desliga. Em seguida, certifique-se de manter seu dispositivo suficientemente carregado. Prenda o conector no corpo do produto e ligue-o ao seu USB de um carregador para ativá-lo (tenha cuidado para inserir-lo corretamente e usar a corrente correta).

Conexão
Verifique se o seu telefone atende aos requisitos acima. Baixe o APP para conexão. Pesquisa o APP "SMART-TIME PRO" na App Store ou Android Store ou escanear o seguinte QR CODE:

App Store
Disponível no App Store

Android
Google Play
Disponível no Google Play

Associação
Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth do seu smartphone esteja ligada e ainda o aplicativo "SMART-TIME PRO". Pesquise e selecione "T-WATCH e emparelhe o dispositivo.

Uso
Assim que seu dispositivo se conectar ao aplicativo, ele sincronizará a hora, ajustará o aparelho para selecionar a frequência cardíaca e pressão arterial. Funções da pulseira: Tempo -> Modo pedômetro -> Modo distância percorrida -> Modo calorias -> Modo frequência cardíaca -> Modo pressão arterial -> Modo saturação
(oxigênio -> Modo estresse -> Modo clima -> Modo saída feminina -> Adicionar modo de função

O dispositivo é à prova d'água, mas não é adequado para imersão em água.

Funções
1. Modo de hora: exibição de hora, bateria, data. Deslize a tela para alternar entre as diferentes disposições.
2. Pedômetro: registra automaticamente o número de passos
3. Distância percorrida: registra automaticamente a distância percorrida
4. Modo calorias: Exibe as calorias queimadas
5. Monitor de frequência cardíaca: O dispositivo medirá sua frequência cardíaca.
Você também pode medir manualmente a frequência cardíaca via APP. A página exibirá os dados de medição mais recentes.
6. Monitor de pressão arterial: O dispositivo medirá a situação atual da pressão arterial. A página mostrará os dados de medição mais recentes (o tempo de medição é de cerca de 20 segundos).
7. Monitor de saturação de oxigênio: O dispositivo medirá os níveis de saturação de oxigênio do seu sangue. Também pode medir manualmente a saturação de oxigênio via APP. A página exibirá os dados de medição mais recentes.
8. Modo estresse: Ao ativar o smartwatch Trabalhará suporta mais de 100 modos esportivos.
9. Notificações de chamadas: o relógio vibrará quando seu telefone tocar e você poderá gerenciar chamadas diretamente do seu smartwatch.
10. Notificações de mensagens: A pulseira vibrará quando seu telefone receber mensagens de texto.
11. Monitoramento do sono: recorrerá automaticamente seu status e monitore todo o progresso do seu sono com análise do sono profundo e horas de sono leve.
12. Modo clima: Ao ativar o modo clima, você poderá ver o clima atual e previsões do smartwatch.
13. Modo saída feminina: Ao ativar o smartwatch e conecte seu telefone novamente.
Se você usa marca-passo ou outro dispositivo eletrônico implantado, consulte o seu médico antes.
Utilize a pulseira para as seguintes funções: Monitorização da pressão arterial e saturação de oxigénio. O sensor do relógio pode ser utilizado para medir a pulsação e a frequência cardíaca. Pode também medir a pressão arterial e saturação de oxigénio. O sensor do relógio pode ser utilizado para medir a pulsação e a frequência cardíaca. Pode também medir a pressão arterial e saturação de oxigénio. Não são aplicáveis ao diagnóstico, acompanhamento, tratamento ou prevenção de doenças ou sintomas. Os dados de frequência cardíaca, pressão arterial e saturação de oxigénio fornecidos não são adequados para fins não responsabilizamos por quaisquer consequências causadas por qualquer desvio de dados.

Limpeza
Não utilize solventes, detergentes corrosivos ou gasosos.

Normas de segurança
O PRODUTO NÃO É ADEQUADO PARA IMERSÃO EM AGUA OU OUTROS LÍQUIDOS

Cuidados
Não toque no produto em seu rosto enquanto estiver ligado. Não coloque no úmido ou outras substâncias do corpo. Para evitar mau funcionamento ou danos ao produto não deixe ou reduzir sua exposição a temperaturas extremas. Os dados de frequência cardíaca, pressão arterial e saturação de oxigénio fornecidos não são adequados para fins de diagnóstico, acompanhamento, tratamento ou prevenção de doenças ou sintom

nilox

PL

Instrukcja obsługi
SMART-TIMER PRO
MODEL: TIMER PRO
Sprawdź, czy Twój telefon spełnia powyższe wymagania. Pobierz aplikację z Google Play lub App Store wpisując „SMART-TIMER PRO" w App Store lub aplikacje Android lub zeskanuj następujący kod QR:

Przed użyciem produktu proszę przeczytać niniejszą instrukcję i zwrócić uwagę na ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.
Zachowaj instrukcję, aby mógł z niej korzystać inny użytkownik lub aby skorzystać ponownie w przyszłości.
Esprinet S.p.A. nie może w żaden sposób ponosić odpowiedzialności za obrażenia lub szkody wyrządzone osobom lub rzeczom, wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu.
Wyrób obsługiwany przez osoby sportowych mają wyłącznie charakter pogłębiony, nie mogą służyć do określenia rzeczywistego stanu organizmu człowieka, nie mogą być wykorzystywane do celów badań medycznych ani do oceny stanu zdrowia organizmu.

Wymagania systemowe i sprzętowe
Android 5.1 lub nowszy / IOS 12.0 lub nowszy

Przygotowania
Produkt należy aktywować poprzez pełne naładowanie przed pierwszym użyciem.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.
Następnie upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i naładowane. Ładowarka znajduje się na korpusie produktu i wkłó dz ports USB lackowaty, aby je aktywować (ponieważ, aby podłączyć je prawidłowo i uzyskać odpowiedniego prądu).

Połączenie
Sprawdź, czy Twój telefon spełnia powyższe wymagania. Pobierz aplikację z Google Play lub App Store.
Uruchomienie aplikacji „SMART-TIMER PRO" w App Store lub aplikacje Android lub zeskanuj następujący kod QR.
Wybierz T-WATCH i spáruj urządzenie.
Sposób użycia: Gdy Twoje urządzenie połączy się z aplikacją, zsynchronizuje czas, zarejestruje przebiegi, ustawi Twoją aktywność, tętno i ciśnienie krwi.
Funkcje bransoletki: Czas -> Tryb krokomierza -> Tryb przebiegów dystansu -> Tryb kalori -> Tryb tętna -> Tryb ciśnienia krwi -> Tryb nasycenia tlen -> Tryb stresu -> Tryb pogody -> Tryb zdrowia kobiety -> Tryb dodawania funkcji

Urządzenie jest wodoodporne, ale nie nadaje się do zanurzenia w wodzie.

Funkcje
1. Tryb czasu: wyświetlanie czasu, data, godzina. Przestawianie, aby przebiegać przez między dostępnymi interfejsami.
2. Tryb krokomierza: automatyczne rejestruje 3 kroki.
3. Przebiegi dystansu: Automatycznie rejestruje przebiegi dystansu
4. Tryb kalorii: wyświetla spalone kalorie
5. Monitor pracy serca: Urządzenie mierzy tętno pracy serca.
Możesz także ręcznie zmierzyć tętno do pomocą aplikacji. Na stronie zostaną wyświetlone najnowsze dane pomiarowe.
6. Ciśnieniomierz: Urządzenie będzie mierzyć aktualną sytuację ciśnienia krwi. Na stronie zostaną pokazane najnowsze dane pomiarowe (czas pomiaru wynosi około 20 sekund)
7. Monitor saturacji tlenem: Urządzenie będzie mierzyć poziom nasycenia tlenem we krwi. Możesz także ręcznie zmierzyć poziom nasycenia tlenem za pomocą aplikacji. Na stronie zostaną wyświetlone najnowsze dane pomiarowe.
8. Tryb sportowy: smartwatch ma 6 trybów sportowych (bieganie, rower, piłka nożna, koszykówka, siłownia, pływanie). Po zakończeniu zegarek będzie wibrował, gdy zakończył Twój trening.
9. Tryb kalorii: wyświetla spalone kalorie
10. Monitor pracy serca: Urządzenie mierzy tętno pracy serca.
Możesz także ręcznie zmierzyć tętno do pomocą aplikacji. Na stronie zostaną wyświetlone najnowsze dane pomiarowe.
8. Ciśnieniomierz: Urządzenie będzie mierzyć aktualną sytuację ciśnienia krwi. Na stronie zostaną pokazane najnowsze dane pomiarowe (czas pomiaru wynosi około 20 sekund)
7. Monitor saturacji tlenem: Urządzenie będzie mierzyć poziom nasycenia tlenem we krwi. Możesz także ręcznie zmierzyć poziom nasycenia tlenem za pomocą aplikacji. Na stronie zostaną wyświetlone najnowsze dane pomiarowe.
8. Tryb sportowy: smartwatch ma 6 trybów sportowych (bieganie, rower, piłka nożna, koszykówka, siłownia, pływanie). Po zakończeniu zegarek będzie wibrował, gdy zakończył Twój
telefon, a Ty będziesz mógł zarządzać urządzeniem bezpośrednio ze swojego smartwatha.
Zarządzanie powiadomieniami:
Bransoletka będzie wibrować, gdy Twój telefon odbierze wiadomość lub połączenie.
11. Siedzenie snu: Automatycznie rozpoznaj swój sen i monitoruj cały postęp snu dzięki analizie głębokiego snu i godzin lekkiego snu.
12. Stosowanie muzyki: gdy włączysz muzykę w swoim urządzeniu, będzie to możliwe
Kontroluj i zarządzaj swoim smartfonem.
13. Zmień tarczę zegarka: Naciśnij i przytrzymaj ekran, przesuń, aby wybrać i zmienić tarczę.
14. Prognoza pogody: produkt jest w stanie szybko przedstawić warunki pogodowe w miejscu, w którym się znajdujesz.
15. Sterowanie kamerą: Steruj kamerą urządzenia z bezpośredniego poziomu.
Jeśli problem będzie się powtarzał po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go wyłączyć.
2. Nie możesz połączyć swojego urządzenia z aplikacją?
Uruchom ponownie Twoją aplikację lub zdarzenie Twoje urządzenie i ponownie połączyć się z aplikacją, aby włączyć aparat.
3. Nie możesz synchronizować. Gdy zegarek jest podłączony do aplikacji, telefon po jego dobrowolny wyda zbudzi.
17. Kalkulator: aktywuj funkcję kalkulatora zegarka, aby obliczania były wygodniejsze i prostsze.
18. Kalendarz: szybciej przegląda daty i planuj z wyprzedzeniem

Pytania i odpowiedzi
1. Nie możesz znaleźć swojego urządzenia podczas parowania?
Upewnij się, że Twoje urządzenie bezprzewodowe jest włączone.
2. Nie możesz znaleźć swojego urządzenia podczas parowania?
Upewnij się, że Twoje urządzenie bezprzewodowe jest włączone.
3. Nie można znaleźć między urządzeniem a urządzeniem nie przekracza 0.5 m.
(3) Upewnij się, że urządzenie jest naładowane.
Jeśli problem będzie się powtarzał po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go wyłączyć.
4. Nie możesz połączyć swojego urządzenia z aplikacją?
Uruchom ponownie Twoją aplikację lub zdarzenie Twoje urządzenie i ponownie połączyć się z aplikacją, aby włączyć aparat.
5. Nie możesz synchronizować. Gdy zegarek jest podłączony do aplikacji, telefon po jego dobrowolny wyda zbudzi.
17. Kalkulator: aktywuj funkcję kalkulatora zegarka, aby obliczania były wygodniejsze i prostsze.
18. Kalendarz: szybciej przegląda daty i planuj z wyprzedzeniem

Pytania i odpowiedzi
1. Nie możesz znaleźć swojego urządzenia podczas parowania?
Upewnij się, że Twoje urządzenie bezprzewodowe jest włączone.
2. Nie możesz znaleźć swojego urządzenia podczas parowania?
Upewnij się, że Twoje urządzenie bezprzewodowe jest włączone.
3. Nie można znaleźć między urządzeniem a urządzeniem nie przekracza 0.5 m.
(3) Upewnij się, że urządzenie jest naładowane.
Jeśli problem będzie się powtarzał po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go wyłączyć.
4. Nie możesz połączyć swojego urządzenia z aplikacją?
Uruchom ponownie Twoją aplikację lub zdarzenie Twoje urządzenie i ponownie połączyć się z aplikacją, aby włączyć aparat.
5. Nie możesz synchronizować. Gdy zegarek jest podłączony do aplikacji, telefon po jego dobrowolny wyda zbudzi.
17. Kalkulator: aktywuj funkcję kalkulatora zegarka, aby obliczania były wygodniejsze i prostsze.
18. Kalendarz: szybciej przegląda daty i planuj z wyprzedzeniem

Czyszczenie
Nie używaj rozpuszczalników, środków żrących ani gazowych.

Przepisy bezpieczeństwa
PRODUKT NIE NADAJE SIĘ DO ZANURZANIA W WODZIE LUB INNYCH PŁYNACH.

Nie dotykaj produktu ani jego akcesoriów mokrymi lub wilgotnymi rękami lub innymi częściami ciała.
Aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu, nie zanurzaj produktu i jego baterii lub akcesorii gęsto zwodzić bezpośrednio na przypadkowych upadków, nie zginać, nie rozbijać, nie dźgać, nie rozbijać, nie nakłuwa na produkt. Torpedy i dalej, od wilgoci, wody i innych płynów. Jeśli produkt wejdzie w kontakt z wodą, wilgocią lub innymi płynami, nie należy go używać, aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia. Nie ładować produktu w wodzie i na dłoni od niego.
Nie przechowuj ani nie wystawiaj produktu na działanie źródeł ciepła, otwartego ognia, bezpośredniego światła słonecznego, grzejników, pieców, grzejników.
dzialających lub w inny sposób gorących urządzeń kuchennych lub innych źródeł ciepła, takich jak deska rozdzielcza samochodu latem. Nigdy nie używaj produktu podczas przenoszenia z zimnego do gorącego otoczenia. Jakakolwiek podwyższona temperatura powoduje uszkodzenie produktu.
Przed podłączeniem i ponownym użyciem poczekaj, aż produkt osiągnie temperaturę pokojową. Nie wkładaj produktu do kuchenki mikrofalowej, piekarnika ani innego gorącego lub zimnego otoczenia, ponieważ

ekstremalne temperatury mogą uszkodzić urządzenie i zwiększyć ryzyko pożaru.
Nie dopuszczaj do kontaktu produktu z wodzie ani innych płynach. Nie próbuj naprawiać, rozmontować lub przerabiać produktu. Wiewnątrz produktu nie znajdują się żadne części, które mogłyby być przez użytkownika naprawiane lub wymieniane. Nie ingeruj w ten produkt, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. W samodzich, stałach i innych środkach transportu korzystanie z urządzeń elektronicznych może zakłócać działanie elektronicznych przyrządów nawigacyjnych. Przestrzegaj postanowień dotyczący użyć transportowych. Wybież urządzenie w środowiskach potencjalnie wybuchowych, takich jak obszary zagrożone lub w pobliżu paliwa. Nie przechowuj produktu w pobliżu źródeł ciepła, w pobliżu ognia, w pobliżu przez produkt mogą zakłócać normalne działanie urządzeń medycznych. Nie używaj produktu w pobliżu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca i aparaty słuchowe. Jeżeli korzystasz z tego produktu z urządzeniem medycznym, skonsultuj się z lekarzem. Nie używaj ani nie przechowuj produktu w pobliżu dużych pól elektromagnetycznych. Nie używaj produktu w pobliżu urządzeń o dużym stężeniu pyłu lub materiałów łatwopalnych. Nie używaj produktu, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. W samodzich, stałach i innych środkach transportu korzystanie z urządzeń elektronicznych może zakłócać działanie elektronicznych przyrządów nawigacyjnych. Przestrzegaj postanowień dotyczący użyć transportowych. Wybież urządzenie w środowiskach potencjalnie wybuchowych, takich jak obszary zagrożone lub w pobliżu paliwa. Nie przechowuj produktu w pobliżu źródeł ciepła, w pobliżu ognia, w pobliżu przez produkt mogą zakłócać normalne działanie urządzeń medycznych. Nie używaj produktu w pobliżu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca i

czyszczenia należy odłączyć wszystkie kable i zasilanie. Przed czyszczeniem produktu w wodzie ani innych płynach. Nie próbuj naprawiać, rozmontować lub przerabiać produktu. Wiewnątrz produktu nie znajdują się żadne części, które mogłyby być przez użytkownika naprawiane lub wymieniane. Nie ingeruj w ten produkt, ponieważ może to spowodować uszkodzenia skóry. U niektórych osób mogą wystąpić alergiczne reakcje skóre na tworzywa sztuczne, skórę, wełnę i inne materiały, których objętem są zaczerwienienie, obrzęk i ślan zapalny pojawiający się po kontakcie z tymi składnikami.
Jeżeli po zakończeniu urządzenia wystąpią jakieś dolegliwości lub problemy zdrowotne, powinieć może to spowodować powałne dolegliwości lub problemy zdrowotne, powinieć może to spowodować powałne dolegliwości lub problemy zdrowotne.
Ten produkt jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE – 2015/863/UE. Produkt posiada znak CE i tym samym jest zgodny z normami bezpieczeństwa obowiązujących przez Unię Europejską.

Ostrzeżenia
Nie używać w pobliżu źródła ognia.
Nie zanurzać w wodzie ani innych płynach.
Nie rozbijać, nie dźgać, nie rozbijać, nie nakłuwać produktu.
Nie wystawiać na bezpośrednie światło słoneczne.
Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur.
Nie wystawiać na działanie wilgoci.
Nie wystawiać na działanie wibracji.
Nie wystawiać na działanie pyłu.
Nie wystawiać na działanie silnych pól elektromagnetycznych.
Nie wystawiać na działanie silnych wstrząsów.
Nie wystawiać na działanie ciśnienia.
Nie wystawiać na działanie gazu.
Nie wystawiać na działanie substancji żrących.
Nie wystawiać na działanie substancji łatwopalnych.
Nie wystawiać na działanie substancji wybuchowych.
Nie wystawiać na działanie substancji toksycznych.
Nie wystawiać na działanie substancji radioaktywnych.
Nie wystawiać na działanie substancji biologicznie czynnych.
Nie wystawiać na działanie substancji o dużej wartości.
Nie wystawiać na działanie substancji o dużej wartości.
Nie wystawiać na działanie substancji o dużej wartości

FI

Käyttöopas
URHEILUÄLYKELLO
MALLI: TRAILWATCH
Rev00 - 26.02.2024

Lue tämä käyttöohje ja kiinnitä huomiota turvallisuusvaroituksiin ennen tuotteen käyttöä.

Säilytä opas, jotta voit tutustua siihen myöhemmin tai jos luovutat tuotteen kolmannelle osapuolelle.

Esprinet S.p.A. ei ole millään tavalla vastuussa henkilöille tai esineille aiheutuneista vammoista tai vahingoista, jotka johtuvat tuotteen väärästä käytöstä.

Tarjottujen toimintojen ja urheiluaktiviteettien tulokset ovat vain viitteellisiä, niitä ei voi käyttää ihmiskehon todellisen kunnon määrittämiseen, niitä ei voida käyttää lääketieteellisiin testauksiin, ei arvioita kehon terveydestä.

Järjestelmä- ja laitteistovaatimukset

Android 5.1 tai uudempi / IOS 12.0 tai uudempi

Valmistelu

Tuote on aktivoitava lataamalla se täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Pidä virtapainiketta painettuna. Varmista seuraavaksi, että laitteesi on riittävästi ladattu. Kiinnitä liitin tuotteen runkoon ja kytke se laturin USB-porttiin aktivoidaksesi sen (varo, että liität sen oikein ja käytät oikeaa virtaa).

Yhteys

Tarkista, että puhelimesi täyttää yllä olevat vaatimukset. Lataa APP yhteyttä varten.

Tee haku "SMART-TIME PRO" APP App Storesta tai Android Storesta tai skannaa seuraava QR-KOODI:

App Store: SMART-TIME PRO

Google Play: SMART-TIME PRO

Pariliitos

Varmista, että älypuhelimesi langaton toiminto on päällä, ja avaa "SMART-TIME PRO" -sovellus. Etsi ja valitse T-ROUND ja yhdistä laite.

Käyttö

Kun laitteesi muodostaa yhteyden sovellukseen, se synkronoi ajan, tallentaa ja analysoi toimintaasi, sykettäsi ja verenpainettasi.

Rannekorun toiminnot

Aika -> Askelmittari -tila -> Kuljettu matka -> Kaloritila -> Syketila -> Verenpainetila -> Kylläisyystila
happi -> Stressitila --> Säätila --> Naisten terveystila --> Lisää toimintotila

Laite on vedenpitävä, mutta ei sovellu veteen upotettaviksi.

Toiminnot

1. Aikatila: ajan näyttö, akku, päivämäärä. Pyyhkäise näyttöä vaihtaaksesi käytettävissä olevien liitäntöjen välillä
2. Askelmittari: Tallentaa automaattisesti askelmäärän
3. Kuljettu matka: Tallentaa automaattisesti kuljetun matkan
4. Kaloritila: Näytä poltetut kalorit
5. Sykemittari: Laite mittaa sykkeesi. Voit myös mitata sykkeen manuaalisesti APP:n kautta. Sivulla näkyvät uusimmat mittaustiedot.
6. Verenpainemittari: Laite mittaa nykyisen verenpainetilanteen. Sivulla näkyy viimeisimmät mittaustiedot (mittausaika on noin 20 sekuntia.
7. Happisaturaatiomittari: Laite mittaa veresi happisaturaatiotasot. Voit myös mitata happisaturaation manuaalisesti APP:n kautta. Sivulla näkyvät uusimmat mittaustiedot.
8. Urheilutila: Trailwatch-älykello tukee jopa 100+ urheilutilaa.
9. Puheluilmoitukset: kello värisee, kun puhelimesi soi ja voit hallita puheluita suoraan älykellostasi.
10. Viesti-ilmoitukset: Rannekoru värisee, kun puhelimesi vastaanottaa tekstiviestejä.
11. Unen seuranta: Tunnista tilasi automaattisesti ja seuraa koko unen edistymistä syvän unen analyysin ja kevyiden unituntien avulla.
12. Musiikin hallinta: Kun kytket musiikin päälle laitteessasi, voit tehdä sen hallita ja hallita kappaleita älykellosta.
13. Kellotaulun vaihtaminen: Pidä näyttöä painettuna, valitse pyyhkäisemällä ja vahvista napsauttamalla.
14. Sääennuste: tuote pystyy viipymättä ilmoittamaan sijaintisi sääolosuhteet.
15. Kameran ohjaus: Ohjaa matkapuhelimen kameraa ottaaksesi kuvia etänä. Kun käytät sitä, Napsauta "Ota valokuva laitteelta" APP:ssa käynnistääksesi kameran.
16. Etsi laite: Kun kello on yhdistetty APP:hen, puhelimesta kuuluu ääni sen kosketuksen jälkeen.
17. Laskin: Aktivoi kellon laskintoiminto, tee laskelmista mukavampaa ja yksinkertaisempaa.
18. Kalenteri: Näet päivämäärät nopeammin ja suunnittele etukäteen

Kysymykset ja vastaukset

1. Etkö löydä laitettasi laiteparin muodostamisen aikana?
(1) Varmista, että langaton toiminto on päällä.
(2) Varmista, että puhelimen ja laitteen välinen etäisyys on enintään 0,5 metriä.
(3) Varmista, että laite on ladattu.
Jos ongelma jatkuu täyteen latauksen jälkeen, ota meihin yhteyttä.
2. Etkö voi yhdistää laitettasi sovellukseen?
Käynnistä langaton toiminto tai älypuhelin uudelleen laiteparin muodostamista varten
3. APP ei näytä tietoja? Varmista, että akku on ladattu ja langaton toiminto on päällä.
4. Väärä aika? Jos rannekorusta on loppunut akku, aika voi olla väärä. Lataa rannerengas ja yhdistä puhelin uudelleen.

Jos käytät sydämentahdistinta tai muuta implantoitua elektronista laitetta, keskustele lääkärisi kanssa ennen
Käytä ranneketta seuraaviin toimintoihin: syke, verenpaine ja happisaturaatio. Kellon optinen anturi palaa vihreänä ja vilkkuu. Jos sinulla on epilepsia tai olet herkkä vilkkuville valonlähteille, kysy lääkäriltäsi, voitko käyttää tätä tuotetta. Laite seuraa päivittäistä toimintaa antureiden avulla. Nämä tiedot on tarkoitettu seuraamaan päivittäisiä toimintojasi, kuten askeleita, unta, matkaa, sykettä, kylläisyyttä, verenpainetta ja kaloreita, mutta ne eivät välttämättä ole täysin tarkkoja. Laite, lisävarusteet, valvonta-anturit ja muut asiaankuuluvat tiedot on suunniteltu viihdettä ja kuntoilua varten, ei lääketieteellisiin tarkoituksiin. Niitä ei voida soveltaa sairauksien tai oireiden diagnosointiin, seurantaan, hoitoon tai ehkäisyyn. Syke-, verenpaine- ja happisaturaatiotiedot ovat vain viitteellisiä. Emme ole vastuussa mistään tietojen poikkeamisen aiheuttamista seurauksista.

Puhdistus

Älä käytä liuottimia, syövyttäviä tai kaasumaisia pesuaineita.

Turvallisuusmääräykset

TUOTE EI SOVELLU VEDEN TAI MUIHIN NESTEISIIN UPOTTAMISEEN.

Älä koske tuotteeseen tai sen lisävarusteisiin märillä tai kosteilla käsillä tai muilla kehon osilla. Tuotteen ja/tai akun toimintahäiriöiden tai vaurioitumisen estämiseksi tai sen käyttöiän lyhentämiseksi aiheuta ylikuumenemista, tulipaloa, vältä vahingossa tapahtuvat putoamiset, älä murskaa, puhkaise tai kohdista siihen suurta painetta. Pidä poissa kosteudesta, vedestä tai muista nesteistä. Jos tuote joutuu kosketuksiin veden, kosteuden tai muiden nesteiden kanssa, älä käytä sitä sähköiskun tai vaurioiden välttämiseksi. Pidä laite kuivana ja poissa kosteudelta. Älä säilytä tai altista tuotetta lämmönlähteille, avotulelle, suoralle auringonvalolle, lämpöpattereille, liesille, lämpöpattereille, toimiville tai muuten kuumille keittolaitteille tai muille lämmönlähteille, kuten autosi kojelautalle kesällä. Älä koskaan käytä tuotetta siirtäessäsi kylmästä kuumaan ympäristöön. Kondensoituminen voi vahingoittaa tuotetta.
Anna tuotteen lämmetä huoneenlämpöiseksi, ennen kuin kytket sen pistorasiaan ja käytät sitä uudelleen. Tämä voi kestää useita tunteja. Älä sijoita tuotetta liian kuumaan tai kylmään ympäristöön, sillä äärimmäiset lämpötilat voivat vahingoittaa laitetta ja lyhentää latauskapasiteettia ja laitteen ja akun käyttöikää. Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut, siitä tulee savua tai palavan hajua. Älä käytä tuotetta, jos se on ylikuumentunut, sillä se voi aiheuttaa ihovaurioita. Joillakin ihmisillä voi olla allergisia ihoreaktioita muoville, nahalle, kuiduille ja muille materiaaleille, ja oireita, kuten punoitusta, turvotusta ja tulehdusta, ilmaantuu näiden komponenttien kanssa kosketuksissa.
Jos ilmenee allergisia reaktioita laitteen käytön jälkeen, poista se välittömästi ja ota yhteys lääkäriin. Älä käytä laitetta liian tiukasti tai löysästi ja jätä iholle riittävästi tilaa hengittää. Tällä tavalla se on mukava ranteessa. Irrota kaikki liitetyt kaapelit ennen puhdistuksen aloittamista. Älä upota tuotetta veteen tai muihin nesteisiin. Älä yritä muokata, korjata tai purkaa tuotetta. Tuotteen sisällä ei ole huollettavia osia. Älä koskaan avaa tai pura sitä. Älä yritä purkaa ja/tai vaihtaa akkua. Kaikki laitteeseen tehdyt muutokset voivat mitätöidä valmistajan takuun.

Älä anna lasten tai vammaisten käyttää sähkölaitteita ilman valvontaa. Älä anna lasten tai lemmikkieläinten purra tai niellä tuotetta tai sen lisävarusteita, koska tämä voi aiheuttaa vakavan vamman. Tuotteen synnyttämät radioaallot voivat vaikuttaa implantoitujen lääkinnällisten laitteiden tai henkilökohtaisten lääketieteellisten laitteiden, kuten sydämentahdistimien ja kuulolaitteiden, normaaliin toimintaan. Jos käytät tällaisia laitteita, keskustele lääkärisi kanssa ennen tuotteen käyttöä. Älä käytä tai säilytä laitetta paikoissa, joissa on paljon pölyä tai ilmassa olevia materiaaleja, koska ne voivat aiheuttaa laitteen toimintahäiriön. Lentokoneissa, laivoissa ja muissa kulkuvälineissä elektronisten laitteiden käyttö saattaa häiritä elektronisia navigointilaitteita. Noudata kuljetuspalvelun tarjoajan määräyksiä. Sammuta laite mahdollisesti räjähdysalttiissa ympäristössä, kuten huoltoasemilla tai polttoaineen lähellä. Älä säilytä laitetta lähellä magneettikenttiä. Älä pidä näyttöä liian lähellä silmiäsi. Jos koet epämukavaa tunnetta, kuten lihaskouristuksia, tai olet sekaisin, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys lääkäriin. Vältä silmien rasitusta pitämällä säännöllisiä taukoja laitetta käyttäessäsi. Vahinko tai huono suorituskyky, joka johtuu yllä olevien varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättämisestä, voi mitätöidä valmistajan takuun. Esprinet ei ole vastuussa suorituskykyongelmista tai yhteensopivuusongelmista, jotka johtuvat järjestelmäasetusten tai ohjelmistojen luvattomista muutoksista.

Tekniset tiedot

Tulo: DC 5V/1A
Latausaika: 3 tuntia
Akun kesto: 5 päivää
Akun tyyppi: Lithium Polymer, 300mah
Sovellus: SMART-TIME PRO
Taajuus: 2,408-2,480 GHz
Suurin säteilyteho: -< 20 mW
Paino: 69,5 g
Rannekorun koko: 49,6*56,2*14mm
Pakkauksen sisältö: Älykello, käyttöohje ja USB-kaapeli

Tietoa käyttäjälle oikeasta hävittämisestä (direktiivi 2013/56/ EU)

Laitteessa tai sen pakkauksessa näkyvä yliviivattu roskakorisymboli osoittaa, että tuote, mukaan lukien ei-irrotettava akku, on kerättävä erillään muusta jätteestä sen käyttöiän päätyttyä asianmukaisen käsittelyn ja kierrätyksen mahdollistamiseksi. Tämän tuotteen turvallinen käyttö taataan noudattamalla seuraavia ohjeita; siksi niitä on säilytettävä ja noudatettava tarkasti tuotteen koko käyttöiän ajan.

Tuote ei vaadi teknistä huoltoa, ÄLÄ KOSKAAN ORO SITÄ. Sisällä oleva akku on integroitu, eikä sitä voi vaihtaa. Älä yritä irrottaa sisäänrakennettua litiumioni-/polymeeriakkua itse, koska se voi aiheuttaa ylikuumenemisen, tulipalon ja loukkaantumisvaaran. Akun saa poistaa vain riippumaton, pätevä ammattilainen, joka pystyy poistamaan sen vaarattomasti, ja hävittää sen voimassa olevien lakien mukaisesti. Käyttäjän on siksi toimitettava käyttöikänsä lopussa oleva laite maksutta asianmukaisiin kunnallisiin sähkö- ja elektroniikkajätteen keräyspisteisiin tai palautettava se jälleenmyyjälle yksitellen. , tai maksutta laitteille, joiden ulkomitat ovat pienemmät 25 cm.
Riittävä erillinen keräys käytöstä poistettujen laitteiden myöhempää lähettämistä varten kierrätystä, käsittelyä ja ympäristöystävällistä hävittämistä varten auttaa välttämään mahdollisia haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia ja edistää laitteesta valmistettujen materiaalien uudelleenkäyttöä ja/tai kierrätystä. Laitteiden, paristojen ja akkujen laiton hävittäminen käyttäjän toimesta edellyttää voimassa olevan lainsäädännön mukaisten seuraamusten soveltamista.

Tämä tuote on RoHS-direktiivin 2011/65/EU – 2015/863/EU mukainen. Tuotteella on CE-merkki, joten se täyttää Euroopan unionin asettamat turvallisuusstandardit.

Esprinet SpA vakuuttaa, että tuote on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta: https://xchange.esprinet.com/comp/nilox/trailwatch.pdf

Nilox® on Esprinet S.p.A.:n omistama tavaramerkki.
Kaikki tuotemerkit ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Esprinet S.p.A., Energy Park 20:n kautta,
20871 Vimercate (MB) - Italia
Valmistettu Kiinassa.
www.nilox.com
lisätietoja ja yhteystietoja varten kirjoita osoitteeseen contact@ esprinet.com

RS

nilox

Молимо прочитајте ово упутство и обратите пажњу на безбедносна упозорења пре употребе производа. Сачувајте упутство како бисте га касније могли консултовати или као предајете производ другој особи.
Еспринет С.Л.А., не носи се ни на једну од наведених одговорности за повреде или штету проузроковану људима или стварима која су уследила услед погрешне употребе производа, или неуспешне Реуутлаи поштовања упутстава и спецификација садржаних у овом упутству. Ако не користите за употребљивање стварног стања вашег тела, не могу се користити у сврхе медицинског третмана, а не као од здравља органима.

Спецификације и карактеристике

Андроид 5.1 или новији / ИОС 12.0 или новији

Приправа

Проверите да можете да преузмете и покренете апликацију. Ако сте синхронизовали уређај са Есприне Ливе апликацијом, можете бити активисти, пуно и криви притисак.

Функције нарушавања

Притисните и задржите „режим приватне уштедљивости — режим напајања у случају стуба „Стуб — режим кривог притиска — режим свежег кисеоника — Стрес режим — Бременски режим — Режим женског здравља — Дојка режим“ кривог притиска.

Управљање

Уређај је водоотпоран, али није погодан за уранивање у воду.

Функције

1. Режим времена: приказ времена, батерија, датум. Превлачите екран да бисте се пребацили између доступних интерфејса.
2. Предмети: Аутоматски бројач броја корака
3. Предмети: Аутоматски бројач бележи пребројану удаљеност
4. Режим калорија: Прикажите потрошене калорије
5. Монитор пулса: Уређај ће мерити ваш пулс.
Такође можете ручно да мерите отуђене срца преко АПП-а. Отворите апликацију, а затим изаберите „Мерење“ и „Почни“ да бисте покренули мерење.
6. Мерач кривог притиска: Уређај ће мерити „Притисак“ и „Пулс“ кривог притиска. Страница ће приказати „Ниво“ и „Контролу“ кривог притиска мерења у оо 20 секунди.
7. Монитор крвног кисеоника: Уређај ће мерити нивое засићености кисеоником у вашој крви. Такође можете ручно да мерите засићеност кисеоником у вашој крви преко АПП-а.
8. Контролер: Аутоматски бележи кривог притиска.
9. Контролер: Аутоматски бележи „Стрес“ кривог притиска.
10. Обавештења о позивима: сет ће вибрирати када ваш телефон звони и можете управљати позивима директно са паметног сата.
10. Обавештења о порукама: Нарушавања ће вибрирати када ваш телефон примиће текстуалне поруке.
11. Подешавања: Аутоматски препознаје сад статус и пратите шо користите ваш кривог анализе дубоког сна и лежи сати спавања.
12. Контролер: Можете да користите музику на свом уређају, мобилне телефоне и управљајте позивима са паметног сата.
13. Проверите бројчане сатове: Притисните и дајте екран, превуците да бисте се пребацили између доступних интерфејса.
1. Подешавање: Аутоматски бројчаник
2. Спортски бројчаник
3. Бројчаник: Аутоматски бележи „Стрес“ кривог притиска.
4. Бројчаник: Аутоматски бележи „Пулс“ кривог притиска.
5. Бројчаник: Аутоматски бележи „Ниво“ и „Контролу“ кривог притиска.
6. Бројчаник: Аутоматски бележи „Ниво“ и „Контролу“ кривог притиска.
7. Бројчаник: Аутоматски бележи „Ниво“ и „Контролу“ кривог притиска.
8. Бројчаник: Аутоматски бележи „Ниво“ и „Контролу“ кривог притиска.
9. Бројчаник: Аутоматски бележи „Ниво“ и „Контролу“ кривог притиска.
10. Бројчаник: Аутоматски бележи „Ниво“ и „Контролу“ кривог притиска.
11. Бројчаник: Аутоматски бележи „Ниво“ и „Контролу“ кривог притиска.
12. Бројчаник: Аутоматски бележи „Ниво“ и „Контролу“ кривог притиска.
13. Бројчаник: Аутоматски бележи „Ниво“ и „Контролу“ кривог притиска.

Питања и одговори

Шта ако не могу да пронађем свој уређај док упарујете уређај?
Ако не можете да пронађете свој уређај, уверите се да сте укључили Блуетоотх функцију уређаја.
Користите одговарајуће ОС верзије и уверите се да сте ажурирали на ИОС 9 или новије.
Ако сте у Кини, можда ћете морати ручно да омогућите „Локацију“ у Блуетоотх подешавањима.
Ако ваш уређај и даље не може да се повеже, покушајте да га уклоните из Блуетоотх подешавања и поново покрените апликацију.
Ако ваш уређај и даље не може да се повеже, покушајте да ажурирате Блуетоотх верзију уређаја.
Ако ваш уређај и даље не може да се повеже, покушајте да ажурирате ОС верзију уређаја.
Ако ваш уређај и даље не може да се повеже, покушајте да ресетујете уређај.
Ако ваш уређај и даље не може да се повеже, ресетујте Блуетоотх.
Ако ваш уређај и даље не може да се повеже, ресетујте мрежне поставке.
Ако ваш уређај и даље не може да се повеже, ресетујте ОС.
Ако ваш уређај и даље не може да се повеже, ресетујте фабричка подешавања.
Ако ваш уређај и даље не може да се повеже, ажурирајте ОС.
Ако ваш уређај и даље не може да се повеже, ажурирајте Есприне Ливе.
Ако ваш уређај и даље не може да се повеже, ажурирајте Блуетоотх

SE

nilox

Bruksanvisning
SPORTS SMARTWATCH
MODELL: TRAILWATCH
Rev00 - 26.02.2024

Vänligen läs denna bruksanvisning och var uppmärksam på säkerhetsvarningarna innan du använder produkten.
Spara bruksanvisningen så att du kan läsa den vid ett senare tillfälle eller om du lämnar över produkten till en tredje part.
Esprinet S.p.A. kan inte på något sätt hållas ansvarig för personskador eller skador som orsakats av personer eller saker till följd av felaktig användning av produkten.
Resultaten av de erbjudna funktionerna och sportaktiviteterna är endast för referens, kan inte användas för att fastställa den faktiska tillståndet hos människokroppen, kan inte användas för medicinska teständamål, inte som en bedömning av kroppens hälsa.

System- och hårdvarukrav
Android 5.1 eller senare / IOS 12.0 eller senare

Förberedelse
Produkten måste aktiveras genom att den laddas helt innan den används första gången. Tryck och håll ned strömknappen. Se sedan till att hålla din enhet tillräckligt laddad. Haka fast kontakten på produktens kropp och sätt i USB-porten på en laddare för att aktivera den (var noga med att sätta i den på rätt sätt och använd rätt ström).

Anslutning
Kontrollera att din telefon uppfyller ovanstående krav. Ladda ner APP för anslutning. Vänligen sök APPEN "SMART-TIME PRO" i App Store eller Android Store eller skanna följande QR-KOD:

Download on the App Store
App Store: SMART-TIME PRO

Android app on Google Play
Google Play: SMART-TIME PRO

Parning
Se till att din smartphones trådlösa funktion är påslagen och öppna appen "SMART-TIME PRO". Sök och välj T-ROUND och para ihop enheten.

Användning
När din enhet ansluter till appen kommer den att synkronisera tiden, registrera och analysera dina aktiviteter, hjärtfrekvens och blodtryck.

Armbandsfunktioner
Tid -> Stegräknarläge -> Tillryggalagd sträcka -> Kaloriläge -> Pulsläge -> Blodtrycksläge -> Mättnadsläge oxygen -> Stressläge --> Väderläge --> Kvinnligt hälsoläge --> Lägg till funktionsläge

Enheten är vattentät men inte lämplig för nedsänkning i vatten.

Funktioner
1. Tidsläge: tidsvisning, batteri, datum. Svep på skärmen för att växla mellan tillgängliga gränssnitt
2. Stegräknare: Registrerar automatiskt antalet steg
3. Tillryggalagd sträcka: Registrerar automatiskt tillryggalagd sträcka
4. Kaloriläge: Visa förbrända kalorier
5. Pulsmätare: Enheten kommer att mäta din puls.
Du kan också manuellt mäta hjärtfrekvensen via APP. Sidan kommer att visa de senaste mätdata.
6. Blodtrycksmätare: Enheten kommer att mäta den aktuella blodtryckssituationen. Sidan visar de senaste mätdata (mättiden är cirka 20 sekunder.
7. Syremättnadsmonitor: Enheten kommer att mäta syremättnadsnivåerna i ditt blod. Du kan också manuellt mäta syremättnad via APP. Sidan kommer att visa de senaste mätdata.
8. Sportläge: Trailwatch smartwatch stöder upp till 100+ sportlägen.
9. Samtalsaviseringar: klockan vibrerar när din telefon ringer och du kan hantera samtal direkt från din smartklocka.
10. Meddelandemeddelanden: Armbandet vibrerar när din telefon tar emot textmeddelanden.
11. Sömnspårning: Känner automatiskt igen din status och övervaka hela din sömnframsteg med analys av djup sömn och lätta sömntimmar.
12. Musikkontroll: När du slår på musik på din enhet kommer du att kunna kontrollera och hantera låtarna från smartklockan.
13. Byt urtavla: Tryck och håll ned skärmen, svep för att välja och klicka för att bekräfta.
14. Väderprognos: produkten kan snabbt ge väderförhållandena på den plats där du är.
15. Kamerakontroll: Styr mobilkameran för att ta foton på distans. När du använder den,
Klicka på "Ta foto från enhet" på APPEN för att slå på kameran.
16. Hitta min enhet: När klockan är ansluten till APPen kommer telefonen att avge ett ljud efter att ha rört den.
17. Kalkylator: Aktivera klockans kalkylatorfunktion, gör beräkningarna mer bekväma och enkla.
18. Kalender: Se datum snabbare och planera framåt

Frågor och svar
1. Hittar du inte din enhet när du parkopplar din enhet?
(1) Se till att den trådlösa funktionen är påslagen.
(2) Se till att avståndet mellan din telefon och enheten inte är mer än 0,5 m.
(3) Se till att enheten är laddad.
Om problemet kvarstår efter att det är fulladdat, vänligen kontakta oss.
2. Kan du inte ansluta din enhet till appen?
Starta om den trådlösa funktionen eller din smartphone för enhetsparkoppling
3. APP visar inte data? Se till att batteriet är laddat och att den trådlösa funktionen är påslagen.
4. Fel tid? Om armbandet är slut på batteri kan tiden vara fel. Ladda om armbandet och anslut din telefon igen.

Om du bär pacemaker eller annan implanterad elektronisk enhet, rådfråga din läkare innan
Använd armband för följande funktioner: puls, blodtryck och syremättnad. Den optiska sensorn på klockan lyser grönt och blinkar. Om du lider av epilepsi eller är känslig för blinkande ljuskällor, kontakta din läkare om du kan bära denna produkt. Enheten spårar dagliga aktiviteter via sensorer. Denna data är avsedd att spåra dina dagliga aktiviteter, såsom steg, sömn, distans, hjärtfrekvens, mättnad, blodtryck och kalorier, men kanske inte är helt korrekta. Enheten, tillbehören, övervakningssensorerna och annan relevant data är designad för underhållning och fitness, inte för medicinska ändamål. De är inte tillämpliga på diagnos, övervakning, behandling eller förebyggande av sjukdomar eller symtom. Hjärtfrekvens, blodtryck och syremättnadsdata är endast för referens. Vi ansvarar inte för några konsekvenser som orsakas av dataavvikelser.

Rengöring
Använd inte lösningsmedel, frätande eller gasformiga rengöringsmedel.

Säkerhetsföreskrifter
PRODUKTEN ÄR INTE LÄMPLIG FÖR NEDSÄNKNING I VATTEN ELLER ANDRA VÄTSKA.

Rör inte produkten eller dess tillbehör med våta eller fuktiga händer eller andra delar av kroppen. För att förhindra funktionsfel eller skador på produkten och/eller batteriet eller minska dess livslängd, orsaka överhettning, brand, undvika oavsiktliga fall, krossa, punktera eller utöva högt tryck på produkten. Håll borta från fukt, vatten eller andra vätskor. Om produkten kommer i kontakt med vatten, fukt eller andra vätskor, använd den inte för att undvika elektriska stötar eller skador. Håll din enhet torr och borta från fukt. Förvara eller utsätt inte produkten för värmekällor, öppna lågor, direkt solljus, radiatorer, spisar, radiatorer, drift- eller på annat sätt varma matlagningsanordningar eller andra värmekällor, såsom instrumentbrädan på din bil på sommaren. Använd aldrig produkten när du flyttar från en kall till en varm miljö. All kondens kan skada produkten.
Låt produkten nå rumstemperatur innan du ansluter den och använder den igen. Detta kan ta flera timmar. Placera inte produkten i alltför varma eller kalla miljöer, eftersom extrema temperaturer kan skada enheten och minska laddningskapaciteten och livslängden för enheten och batteriet. Använd inte produkten om den är skadad, avger rök eller en brinnande lukt. Bär inte produkten om den är överhettad, det kan orsaka hudskador. Vissa personer kan ha allergiska hudreaktioner mot plast, läder, fibrer och andra material med symtom som rodnad, svullnad och inflammation som uppstår efter kontakt med dessa komponenter.
Om några allergiska reaktioner uppträder efter att du bär enheten, ta bort den omedelbart och kontakta din läkare. Bär enheten varken för hårt eller för löst och lämna tillräckligt med utrymme för huden att andas. På så sätt blir det bekvämt på handleden. Koppla bort alla anslutna kablar innan rengöring påbörjas. Sänk inte ned produkten i vatten eller andra vätskor. Försök inte att modifiera, reparera eller demontera produkten. Det finns inga servicebara delar inuti produkten. Öppna eller plocka aldrig isär den. Försök inte att ta isär och/eller byta ut batteriet. Alla ändringar eller modifieringar av din enhet kan ogiltigförklara tillverkarens garanti.
Låt inte barn eller personer med funktionshinder använda elektriska produkter utan uppsikt. Låt inte barn eller husdjur bita eller svälja produkten eller dess tillbehör, eftersom det kan orsaka allvarliga skador. Radiovågor som genereras av produkten kan påverka den normala funktionen hos implanterade medicinsk apparater eller personlig medicinsk utrustning som pacemaker och hörapparater. Om du använder sådana enheter, rådfråga din läkare innan du använder produkten. Använd eller förvara inte enheten i områden med höga koncentrationer av damm eller luftburna material eftersom de kan orsaka fel på enheten. På flygplan, fartyg och andra transportmedel kan användningen av elektroniska enheter störa elektroniska navigationsinstrument. Respektera transporttjänstleverantörens bestämmelser. Stäng av enheten i potentiellt explosiva miljöer, såsom bensinstationer eller nära bränsle. Förvara inte enheten nära magnetiska fält. Håll inte skärmen för nära ögonen. Om du upplever något obehag, såsom muskelspasmer, eller är desorienterad, sluta omedelbart att använda enheten och kontakta en läkare. Ta ofta pauser när du använder enheten för att undvika ansträngda ögon. Skador eller dålig prestanda på grund av underlåtenhet att följa ovanstående varningar och instruktioner kan ogiltigförklara tillverkarens garanti. Esprinet ansvarar inte för prestandaproblem eller inkompatibiliteter orsakade av obehöriga ändringar av systeminställningar eller programvara.

Specifikationer
Ingång: DC 5V/1A
Laddningstid: 3 timmar
Batteritid: 5 dagar
Batterityp: Lithium Polymer, 300 mah
App: SMART-TIME PRO
Frekvens: 2.408-2.480GHz
Maximal utstrålad effekt: -< 20 mW
Vikt: 69,5 g
Armbandsstorlek: 49,6*56,2*14mm
Paketets innehåll: Smartwatch, bruksanvisning och USB-kabel

Information till användaren för korrekt avfallshantering (direktiv 2013/56/EU)
Den överkorsade soptunnan som visas på utrustningen eller på dess förpackning anger att produkten, inklusive det ej löstagbara batteriet, måste samlas in separat från annat avfall vid slutet av dess livslängd för att möjliggöra adekvat behandling och återvinning. Säker användning av denna produkt garanteras genom att följa följande instruktioner; därför är det nödvändigt att bevara dem och följa dem noggrant under hela produktens livslängd. Produkten kräver inget tekniskt underhåll, PASSA DEN ALDRIG. Batteriet inuti är integrerat och ej utbytbart. Försök inte ta bort det inbyggda litiumjon-/polymerbatteriet själv eftersom det kan orsaka överhettning, brand och skador. Batteriet får endast tas bort av oberoende kvalificerad personal som kan ta bort det utan fara och kasseras i enlighet med gällande gällande lagar. Användaren måste därför lämna utrustningen som har nått slutet av sin livslängd gratis till lämpliga kommunala centra för separat insamling av elektriskt och elektroniskt avfall, eller lämna tillbaka den till återförsäljaren, en i taget. , eller gratis för enheter med mindre yttermått vid 25 cm.
Adekvat separat insamling för efterföljande sändning av den avvecklade utrustningen för återvinning, behandling och miljöanpassad avfallshantering bidrar till att undvika eventuella negativa effekter på miljö och hälsa och främjar återanvändning och/eller återvinning av de material den är gjord av utrustningen. Olaglig kassering av utrustning, batterier och ackumulatorer av användaren medför tillämpning av de sanktioner som avses i gällande lagstiftning.

Denna produkt uppfyller RoHS-direktivet 2011/65/EU – 2015/863/EU. Produkten är CE-märkt och uppfyller därför de säkerhetsstandarder som fastställts av Europeiska Unionen.

Esprinet SpA förklarar att produkten uppfyller direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: https://xchange.esprinet.com/comp/nilox/trailwatch.pdf

Nilox® är ett varumärke som ägs av Esprinet S.p.A.
Alla varumärken är registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare.

Esprinet S.p.A., via Energy Park 20,
20871 Vimercate (MB) - Italien
Tillverkad i Kina.
www.nilox.com
för info och kontakter, skriv till:
contact@esprinet.com

nilox

BG

Инструкция за употреба
СПОРТЕН SMARTWATCH
МОДЕЛ: TRAILWATCH
Rev00 - 26.02.2024

Моля, прочетете това ръководство и обърнете внимание на предупрежденията за безопасност, преди да използвате продукта.
Запазете ръководството, за да можете да го прегледате по-късно или ако предадете продукта на трета страна. Esprinet S.p.A. не може по никакъв начин да носи отговорност за наранявания или щети, причинени на хора или предмети в резултат на неправилна употреба на продукта. Резултатите от предлаганите функции и спортни дейности са само за справка, не могат да се използват за определяне на действителното състояние на човешкото тяло, не могат да се използват за целите на медицински тестове, а не като преценка за здравето на тялото.

Системни и хардуерни изисквания
Android 5.1 или по-нова версия / IOS 12.0 или по-нова версия

Подготовка
Продуктът трябва да се активира чрез пълно зареждане преди първа употреба. Натиснете и задръжте бутона за захранване. След това се уверете, че устройството ви е достатъчно заредено. Закачете конектора към тялото на продукта и го поставете в USB порта на зарядно устройство, за да го активирате (внимавайте да го поставите правилно и да използвате правилния ток).

Връзка
Проверете дали телефонът ви отговаря на горните изисквания. Изтеглете APP за връзка. Моля, потърсете ПРИЛОЖЕНИЕТО „SMART-TIME PRO“ в App Store или Android Store или сканирайте следния QR КОД:

App Store: SMART-TIME PRO

Google Play: SMART-TIME PRO

Сдвояване
Уверете се, че безжичната функция на вашия смартфон е включена и отворете приложението „SMART-TIME PRO“. Потърсете и изберете T-ROUND и сдвоете устройството.

Използване
След като вашето устройство се свърже с приложението, то ще синхронизира времето, ще записва и анализира вашите дейности, сърдечен ритъм и кръвно налягане.
Функции на гривната: Време -> Режим на крачкомер -> Режим на изминато разстояние -> Режим на калории -> Режим на сърдечен ритъм -> Режим на кръвно налягане -> Режим на насищане кислород -> Режим на стрес --> Режим на времето --> Режим на женско здраве --> Режим на добавяне на функция
Устройството е водоустойчиво, но не е подходящо за потапяне във вода.

Функции
1. Часов режим: показване на час, батерия, дата. Плъзнете екрана, за да превключвате между наличните интерфейси
2. Крачкомер: Автоматично записва броя на стъпките
3. Изминато разстояние: Автоматично записва изминатото разстояние
4. Режим на калории: Показване на изгорените калории
5. Монитор на пулса: Устройството ще измерва пулса ви.
Можете също така ръчно да измервате сърдечната честота чрез APP.
Страницата ще покаже най-новите данни от измерванията.
6. Апарат за кръвно налягане:
Устройството ще измерва текущото състояние на кръвното налягане. Страницата ще покаже последните данни от измерването (времето за измерване е около 20 секунди.
7. Монитор за насищане с кислород: Устройството ще измерва нивата на насищане с кислород в кръвта ви. Можете също така ръчно да измервате насищането с кислород чрез APP. Страницата ще покаже най-новите данни от измерванията.
8. Спортен режим: Смарт часовникът Trailwatch поддържа до 100+ спортни режима.
9. Известия за повикване: часовникът ще вибрира, когато телефонът ви звъни и можете да управлявате повикванията директно от вашия смарт часовник.
10. Известия за съобщения: Гривната ще вибрира, когато телефонът ви получи текстови съобщения.
11. Проследяване на съня: Автоматично разпознаване на състоянието ви и наблюдение на целия ви напредък на съня с анализ на часовете на дълбок и лек сън.
12. Музикален контрол: След като включите музиката на устройството си, ще можете
контролирайте и управлявайте песните от смарт часовника.
13. Промяна на циферблата: Натиснете и задръжте екрана, плъзнете, за да изберете, и щракнете, за да потвърдите.
14. Прогноза за времето: продуктът е в състояние своевременно да предостави метеорологичните условия на мястото, където се намирате.
15. Управление на камерата:
Управлявайте камерата на мобилния телефон, за да правите снимки от разстояние. Когато го използвате, Щракнете върху „Направете снимка от устройството“ в ПРИЛОЖЕНИЕТО, за да включите камерата.
16. Намерете моето устройство: Когато часовникът е свързан към APP, телефонът ще издаде звук след докосване.
17. Калкулатор: Активирайте функцията калкулатор на часовника, направете изчисленията по-удобни и прости.
18. Календар: Вижте датите по-бързо и планирайте предварително

Въпроси и отговори
1. Не можете да намерите вашето устройство, докато го сдвоявате?
(1) Уверете се, че безжичната функция е включена.
(2) Уверете се, че разстоянието между вашия телефон и устройството е не повече от 0,5 m.
(3) Уверете се, че устройството е заредено.
Ако проблемът продължава след пълно зареждане, моля свържете се с нас.
2. Не можете да свържете вашето устройство с приложението?
Рестартирайте безжичната функция или вашия смартфон за сдвояване на устройството
3. Приложението не показва данни? Уверете се, че батерията е заредена и безжичната функция е включена.
4. Грешен час? Ако батерията на гривната е изтощена, часът може да е грешен. Моля, презаредете гривната и свържете телефона си отново.

Ако носите пейсмейкър или друго имплантирано електронно устройство, консултирайте се с Вашия лекар преди това
Използвайте гривната за следните функции: пулс, кръвно налягане и насищане с кислород. Оптичният сензор на часовника свети в зелено и мига.
Ако страдате от епилепсия или сте чувствителни към мигащи източници на светлина, моля, консултирайте се с Вашия лекар дали можете да носите този продукт. Устройството проследява ежедневните дейности чрез сензори. Тези данни са предназначени за проследяване на вашите ежедневни дейности, като стъпки, сън, разстояние, сърдечен ритъм, насищане, кръвно налягане и калории, но може да не са напълно точни. Устройството, аксесоарите, сензорите за наблюдение и други подходящи данни са предназначени за забавление и фитнес, а не за медицински цели. Те не са приложими за диагностика, наблюдение, лечение или профилактика на заболявания или симптоми. Данните за сърдечната честота, кръвното налягане и насищането с кислород са само за справка. Ние не носим отговорност за последствия, причинени от отклонение в данните.

Почистване
Не използвайте разтворители, корозивни или газообразни почистващи препарати.

Правила за безопасност
ПРОДУКТЪТ НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ПОТАПЯНЕ ВЪВ ВОДА ИЛИ ДРУГИ ТЕЧНОСТИ.

Не докосвайте продукта или аксесоарите му с мокри или влажни ръце или други части на тялото. За да предотвратите неизправности или повреда на продукта и/или батерията или да намалите живота му, да причините прегряване, пожар, да избегнете случайни падания, не мачкайте, не пробивайте или прилагайте високо ниво на натиск върху продукта. Пазете от влага, вода или други течности. Ако продуктът влезе в контакт с вода, влага или други течности, не го използвайте, за да избегнете токов удар или повреда. Пазете устройството сухо и далеч от влага. Не съхранявайте и не излагайте продукта на източници на топлина, открит пламък, директна слънчева светлина, радиатори, печки, радиатори, работещи или по друг начин горещи уреди за готвене или други източници на топлина, като например арматурното табло на вашия автомобил през лятото. Никога не използвайте продукта, когато преминавате от студена към гореща среда. Всеки конденз може да повреди продукта.
Оставете продукта да достигне стайна температура, преди да го включите и използвате отново. Това може да отнеме няколко часа. Не поставяйте продукта в прекалено гореща или студена среда, тъй като екстремните температури могат да повредят устройството и да намалят капацитета за зареждане и живота на устройството и батерията. Не използвайте продукта, ако е повреден, изпуска дим или мирис на изгоряло. Не носете продукта, ако е прегрял, това може да причини кожни лезии. Някои хора могат да имат алергични кожни реакции към пластмаса, кожа, влакна и други материали със симптоми като зачервяване, подуване и възпаление, появяващи се след контакт с тези компоненти.
Ако след носенето на устройството се появят алергични реакции, незабавно го отстранете и се консултирайте с Вашия лекар. Носете устройството нито прекалено стегнато, нито твърде свободно и оставете достатъчно място за кожата да диша. По този начин ще бъде удобно на китката ви. Изключете всички свързани кабели, преди да започнете почистването. Не потапяйте продукта във вода или други течности. Не се опитвайте да модифицирате, ремонтирате или разглобявате продукта. Вътре в продукта няма подлежащи на обслужване части. Никога не го отваряйте и не разглобявайте. Не се опитвайте да разглобявате и/или подменяте батерията. Всички промени или модификации на вашето устройство могат да анулират гаранцията на производителя.
Не позволявайте на деца или хора с увреждания да използват електрически продукти без надзор. Не позволявайте на деца или домашни любимци да хапят или поглъщат продукта или аксесоарите му, тъй като това може да причини сериозни наранявания. Радиовълните, генерирани от продукта, могат да повлияят на нормалното функциониране на имплантирани медицински устройства или лични медицински устройства като пейсмейкъри и слухови апарати. Ако използвате такива устройства, консултирайте се с Вашия лекар преди да използвате продукта. Не използвайте и не съхранявайте устройството на места с висока концентрация на прах или материали във въздуха, тъй като те могат да причинят неизправност на устройството. В самолети, кораби и други транспортни средства използването на електронни устройства може да попречи на електронните навигационни инструменти. Спазвайте разпоредбите на доставчика на транспортни услуги. Изключвайте устройството в потенциално експлозивна среда, като бензиностанции или близо до гориво. Не съхранявайте устройството в близост до магнитни полета. Не дръжте екрана твърде близо до очите си. Ако почувствате някакъв дискомфорт, като мускулни спазми или сте дезориентирани, незабавно спрете да използвате устройството и се консултирайте с лекар. За да избегнете напрежението на очите, правете чести почивки, когато използвате устройството. Повреда или лоша работа поради неспазване на горните предупреждения и инструкции може да анулира гаранцията на производителя. Esprinet не носи отговорност за проблеми с производителността или несъвместимости, причинени от неоторизирана промяна на системни настройки или софтуер.

Спецификации
Вход: DC 5V/1A
Време за зареждане: 3 часа
Живот на батерията: 5 дни
Тип батерия: Литиево-полимерна, 300 mah
Приложение: SMART-TIME PRO
Честота: 2.408-2.480GHz
Максимална излъчена мощност: -< 20 mW
Тегло: 69,5 гр
Размер на гривната: 49.6*56.2*14 мм
Съдържание на пакета: Smartwatch, ръководство за потребителя и USB кабел

Информация за потребителя за правилно изхвърляне (Директива 2013/56/EC)
Символът със зачеркнат контейнер за боклук, показан върху оборудването или върху неговата опаковка, показва, че продуктът, включително несменяемата батерия, трябва да се събира отделно от другите отпадъци в края на полезния му живот, за да се позволи подходящо третиране и рециклиране. Безопасната употреба на този продукт е гарантирана чрез спазване на следните инструкции; следователно е необходимо те да се съхраняват и да се спазват стриктно през целия живот на продукта. Продуктът не изисква техническа поддръжка, НИКОГА НЕ ГО РАЗГЛАБЯВАЙТЕ. Вътрешната батерия е вградена и не подлежи на смяна. Не се опитвайте сами да отстранявате вградената литиево-йонна/полимерна батерия, тъй като това може да доведе до опасност от прегряване, пожар и нараняване. Батерията трябва да се отстранява само от независими квалифицирани специалисти, способни да я отстранят без опасност и да се изхвърлят в съответствие с действащите приложими закони. Поради това потребителят трябва да предаде безплатно оборудването, което е достигнало края на живота си, в съответните общински центрове за разделно събиране на електрически и електронни отпадъци или да го върне на търговеца на дребно, едно по едно , или безплатно за устройства с по-малки външни размери.на 25см. Подходящото разделно събиране за последващо изпращане на изведеното от експлоатация оборудване за рециклиране, обработка и екологосъобразно изхвърляне допринася за избягване на възможни отрицателни ефекти върху околната среда и здравето и насърчава повторната употреба и/или рециклирането на материалите, от които е направено оборудването. Незаконното изхвърляне на оборудване, батерии и акумулатори от потребителя води до прилагане на санкциите, предвидени в действащото законодателство.

Този продукт отговаря на директивата RoHS 2011/65/EU – 2015/863/EU. Продуктът има маркировка CE и следователно отговаря на стандартите за безопасност, установени от Европейския съюз.

Esprinet SpA декларира, че продуктът е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: https://xchange.esprinet.com/comp/nilox/trailwatch.pdf

Nilox® е търговска марка, собственост на Esprinet S.p.A. Всички марки са регистрирани търговски марки на съответните им собственици.

Esprinet S.p.A., през Energy Park 20,
20871 Vimercate (MB) - Италия
Произведено в Китай.
www.nilox.com
за информация и контакти пишете на: contact@esprinet.com

RO

Manual de instrucțiuni
SMARTWATCH SPORTIV
Esprinet S.p.A. - Versiunea 01
Revizuită - 26.02.2024

nilox

Vă rugăm să citiți acest manual și să păstrați atentie avertismentele de siguranță!
Înainte de a utilizaba produsul. Păstrați manualul astfel încât să îl poată consulta mai târziu sau dacă transmiteți produsul altor persoane.
Esprinet S.p.A. nu poate fi făcut în niciun fel responsabil pentru vătămări sau daune cauzate persoanelor sau lucrurilor rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului.
Reziliatele funcțiilor și activităților sportive oferite sunt doar cu ușă în mișcare și nu și folosește pentru a determina starea reală a corpului uman, nu pot fi utilizate în scopuri de testare medicală, nu ca o judecată asupra sănătății organismului.

Cerințe de sistem și hardware
Android 5.1 sau mai recent / iOS 12.0 sau mai recent

Pregătire
Produsul trebuie activat prin Inițiere completă înainte de prima utilizare. Asigurați-vă mențineți aplicații butonul de pornire. Apoi, asigurați-vă că aveți dispozitivul și produsul în apropiere.
Recitiți cu atenție și activați opțiunile oferite sunt doar cu ușă în mișcare și nu și folosește pentru a determina starea reală a corpului uman, nu pot fi utilizate în scopuri de testare medicală, nu ca o judecată

Conexiune
Nu utilizați senzorul, deteriorați corozivi sau gazoși.

Regulă de siguranță
PRODUSUL NU ESTE ADOPT PENTRU IMMERSION ÎN APĂ SAU ALTE LICHIDE.

Nu atingeți produsul sau accesoriile acestuia cu mâinile ude sau umede sau cu alte părți ale corpului. Pentru a evita deteriorarea sau deteriorarea produsului sau bateriei sau bateriei pe care le poate duce de viață a acestuia, provocați supraîncălzirea, incendiul, evitați scurtcircuitarea și rănirea. Nu folosiți produsul și nu aplicați un produs în preluare pe care produsul este deteriorat, dacă este deteriorat, emană fum sau miros ciudat. Nu folosiți produsul și contactați imediat un distribuitor de pulere provocă acizii pielii. Unele persoane pot avea reacții alergice ale pielii la plastic, piele, fibre și materiale. Ce se poate prevăzut de produsul, vă rugăm să consultați medical dacă puteți avea acest produs. Nu folosiți produsul în timp ce sunteți în mișcare.

Curățare
Nu folosiți solvenți, detergenți corozivi sau gazoși.

Utilizare
Ceasul ce dispositivul se conectează la aplicație, ascetica wa sincronizza ora, va Pregătita și va arăta activităților, ritmul cardiac și tensiunea arterială.
Funcții brățară: timp -> mod pedometru -> mod distanță parcurs -> mod calorii -> mod ritm cardiac -> modul tensiune arterială -> mod saturație
oxigen -> Mod stress -> Mod vreme -> Mod sunătare feminină -> Adăugare mod funcție

Aparatul este impermeabil, dar nu este potrivit pentru scufundare în apă.

Funcții
1. Mod ceas: afișare ora, baterie, data. Glisați pe ecranul pentru a comuta linte disponibile
2. Informații: Înregistrează automat numărul de pași
3. Distanța parcursă: Înregistrează distanța parcursă de pași
4. Modul calorii: Afișează calorile arse
5. Monitorul ritmului cardiac: dispozitivul vă va măsura ritmul cardiac.
Ca exemplu, aceste date pot fi folosite pentru a determina starea reală a corpului uman, nu pot fi utilizate în scopuri de testare medicală, nu ca o judecată
6. Monitorul tensiunii arteriale: dispozitivul va măsura ritmul cardiac prin APP. Pagina va afișa cele mai recente date de măsurare.
6. Monitor de tensiune arterială: dispozitivul va măsura situația actuală a tensiunii arteriale. Pagina va afișa cele mai recente date de măsurare (timpul de măsurare este de aproximativ 20 de secunde.
7. Monitor de saturație de oxigen: dispozitivul va măsura nivelurile de saturație de oxigen din sângele cunoscutoarelor. Pe ecranul ceasului poteți măsura manual saturația de oxigen prin APP. Pagina va afișa cele mai recente date de măsurare.
8. Mod sport: ceasul inteligent Trailwatch acceptă pânăla 10 moduri sportive. Trebuie de apăsat de lunga durată pe butonul de sus pentru a intra în modul sportiv. Dispozitivul va
10. Notificări de mesaje: Brățara va vibra în cazul în care ați primit mesaje noi.
11. Umărăirea somnului: recunoașteți și autorul starea și monitorizați-vă timpul progres al somnului cu analiza orelor de somn profundă și de somn ușor.
12. Controlul muzicii: Odată ce porniți muzica pe dispozitiv, veți putea controlați și gestionați melodiile de pe ceasul inteligent.
13. Schimbați cadranul ceasului: apăsați și menținți apăsat ecranul, glisați pentru a alege și faceți clic pentru a confirma.
14. Mod fotografie: Ceasul dvs. poate acționa ca furnizează cu prompteșteți de condiție de fotografiere și de a face fotografii.
15. Controlul camerei: controlați camera telefonului mobil pentru a face fotografii de

Curățare
Pentru a evita deteriorarea sau deteriorarea produsului sau bateriei sau bateriei pe care le poate duce de viață a acestuia, provocați supraîncălzirea, incendiul, evitați scurtcircuitarea și rănirea. Nu folosiți produsul și nu aplicați un produs în preluare pe care produsul este deteriorat, dacă este deteriorat, emană fum sau miros ciudat. Nu folosiți produsul și contactați imediat un distribuitor de pulere provocă acizii pielii.

Instrucțiuni de siguranță
1. Nu vă jucați cu dispozitivul în timp ce vă ascultați dispozitivul!
(1) Asigurați-vă că folosiți căștile numai în condiții de siguranță.
(2) Asigurați-vă că folosiți căștile numai în condiții de siguranță.
(3) Asigurați-vă de dispozitivul este în siguranță.
2. Nu folosiți nu este mai mare de 0,5 m.
(3) Asigurați-vă de dispozitivul este în siguranță.

Nu permiteți copiilor sau personalor și alte materiale de uzare pentru produse electrice fără supraveghere. Nu permiteți copiilor sau persoanelor care nu cunoșteți sau nu este suficient de mature pentru a folosi produsul. Nu folosiți produsul în locuri poate provoca vătămări grave. Unele rănile generate de produse pot afecta funcționarea normală a dispozitivelor medicale implantate sau a dispozitivelor medicale personale, cum ar fi stimulatarele cardiace și aparatele auditive. Dacă utilizați aceste dispozitive, consultați medicul înainte de a utiliza produsul. Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul în locuri cu concentrații mari de praf sau materiale în aer, deoarece acestora le pot provoca o defectuoasă a dispozitivului. Pe aceiași, nu folosiți produsul în locurile în care este interzisă folosirea dispozitivelor de interfera cu instrumentele electronice de navigație. Respectați prevederile formulelor de service de transport. Opriți dispozitivul în medii potențial explozive, cum ar fi locurile în care sunt lângă combustibil. Nu depozitați dispozitivul în apropierea surselor de căldură. Nu lăsați ecranul prea aproape de ochi. Dacă simțiți orice discomfort, cum ar fi spasme musculare, sau sunteți dezorientat, opriți imediat utilizarea dispozitivului și consultați un medic. Pentru a evita oboseala ochilor, luați pauze frecvente câtul utilizați dispozitivul. Deteriorîțile sau performanța slabă din cauza nerespectării avertismentelor și instrucțiunilor de mai sus pot avula pierderea garanției. Nu este responsabil pentru problemele de sănătate și siguranță rezultând câtulate de modificarea neautorizată a setărilor sistemului sau a software-ului.

Specificații
Intrare: DC 5V/1A
Timp de încărcare: 3 ore
Durata de viață a bateriei: 5 zile
Tip baterie: litiu ion rechargeable
Versiune Bluetooth: Bluetooth 5.0
Frecvență: 2.408-2.480 GHz
Putere maximă radiată: < 20 mW
Greutate: 69.5 g
Dimensiune brățară: 49.6*56.2*14mm
Conținut pachetului: Smartwatch, manual de utilizare și cablu USB

Informații pentru utilizatorii din Uniunea Europeană
(Directiva 2012/19/UE)
Simbolul coșului de gunoi tăiat pe roți pe echipamentul produsului sau pe ambalajul acestuia indică faptul că produsul, inclusiv baterie reîncărcabilă, trebuie colectat separat de alte deșeuri la sfârșitul duratei de viață utilă pentru a permite tratarea și reciclarea adecvată. Utilizarea în siguranță a acestui produs este de asemenea, de respectarea unmătoarelor instrucțiuni: de este sigur, este important ca produsul pe care le urmarii cu scrupulozitate pe toată durata de viață a produsului și de a urma nu necesită întreținere tehnică. NU SE DEMONTAȚI NICIODATĂ. Bateria din interior este integrată și nu poate fi înlocuită. Nu încercați să îndepărtați singur bateria Incorporată Ifo:Ivo pulmer, deoarece acesta poate provoca supraîncălzire, incendiu și pericol de rănire. Bateria trebuie îndepărtată numai de către profesionigi independenți specializați și numai în timpul unei reparații fără pericol și să fie eliminată în conformitate cu legislația în vigoare.

RoHS 2011/65/UE – 2015/863/
Reciclare DEEE 2012/19/UE
Nu aruncați produsul în coșul de gunoi menajer, ci predați-l la centrele de colectare ale autorităților locale sau la magazinele care oferă o astfel de posibilitate.

Nilox® este o marcă comercială

siguranță stabilite de Uniunea Europeană.

Esprinet SpA declară că produsul respectă Decizia 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: https://xchange.esprinet.com/com/nilox/trailwatch.pdf

deținută de Esprinet S.p.A.
este mărcile sunt mărci comerciale înregistrate ale proprietarilor respectivi.

Esprinet S.p.A., Per Energy
Park 20,
20871 Vimercate (MB) - Italia
Fabricate In China.
www.nilox.com
pentru informații și contacte,
scrieți la: contact@esprinet.com

NL

nilox

Handleiding
SPORTSMARTWATCH
MODEL: TRAILWATCH
Rev00 - 26.02.2024

Lees deze handleiding en let op de veiligheidswaarschuwingen voordat u het product gebruikt.

Bewaar de handleiding zodat u deze op een later moment kunt raadplegen, of als u het product aan een derde doorgeeft.

Esprinet S.p.A. kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor letsel of schade veroorzaakt aan mensen of zaken als gevolg van oneigenlijk gebruik van het product.

De resultaten van de aangeboden functies en sportactiviteiten dienen alleen ter referentie, kunnen niet worden gebruikt om de werkelijke toestand van het menselijk lichaam te bepalen, kunnen niet worden gebruikt voor medische testdoeleinden, niet als oordeel over de gezondheid van het lichaam.

Systeem- en hardwarevereisten

Android 5.1 of hoger / IOS 12.0 of hoger

Voorbereiding

Het product moet vóór het eerste gebruik worden geactiveerd door het volledig op te laden. Houd de aan/uit-knop ingedrukt. Zorg er vervolgens voor dat uw apparaat voldoende opgeladen blijft. Haak de connector aan de behuizing van het product en steek deze in de USB-poort van een oplader om deze te activeren (zorg ervoor dat u deze op de juiste manier aansluit en de juiste stroom gebruikt).

Verbinding: Controleer of uw telefoon aan de bovenstaande vereisten voldoet. Download de APP voor verbinding. Zoek naar de "SMART-TIME PRO" APP in de App Store of Android Store of scan de volgende QR-CODE:

App Store: SMART-TIME PRO

Google Play: SMART-TIME PRO

Koppelen

Zorg ervoor dat de draadloze functionaliteit van uw smartphone is ingeschakeld en open de app “SMART-TIME PRO”. Zoek en selecteer T-ROND en koppel het apparaat.

Gebruik

Zodra uw apparaat verbinding maakt met de app, synchroniseert het de tijd, registreert en analyseert het uw activiteiten, hartslag en bloeddruk.

Armbandfuncties: Tijd -> Stappentellermodus -> Afgelegde afstand -> Caloriemodus -> Hartslagmodus -> Bloeddrukmodus -> Verzadigingsmodus zuurstof -> Stressmodus --> Weermodus --> Gezondheidsmodus voor vrouwen --> Functiemodus toevoegen

Het apparaat is waterdicht, maar niet geschikt voor onderdompeling in water.

Functies

1. Tijdmodus: tijdweergave, batterij, datum. Veeg over het scherm om tussen beschikbare interfaces te schakelen
2. Stappenteller: registreert automatisch het aantal stappen
3. Afgelegde afstand: Registreert automatisch de afgelegde afstand
4. Caloriemodus: weergave van verbrande calorieën
5. Hartslagmeter: Het apparaat meet uw hartslag.
Je kunt de hartslag ook handmatig meten via APP. Op de pagina worden de meest recente meetgegevens weergegeven.
6. Bloeddrukmeter: Het apparaat meet de huidige bloeddruksituatie. Op de pagina worden de laatste meetgegevens weergegeven (de meettijd bedraagt ongeveer 20 seconden).
7. Zuurstofverzadigingsmonitor: Het apparaat meet de zuurstofverzadigingsniveaus in uw bloed. Je kunt de zuurstofsaturatie ook handmatig meten via APP. Op de pagina worden de meest recente meetgegevens weergegeven.
8. Sportmodus: Trailwatch smartwatch ondersteunt maximaal 100+ sportmodi.
9. Oproepmeldingen: het horloge trilt als je telefoon overgaat en je kunt oproepen rechtstreeks vanaf je smartwatch beheren.
10. Berichtmeldingen: de armband trilt wanneer uw telefoon sms-berichten ontvangt.
11. Slaapregistratie: Herken automatisch uw status en volg uw volledige slaapvoortgang met analyse van diepe slaap en lichte slaapuren.
12. Muziekbediening: zodra u muziek op uw apparaat inschakelt, kunt u dit doen bedien en beheer de nummers vanaf de smartwatch.
13. Wijzerplaat wijzigen: Houd het scherm ingedrukt, veeg om te kiezen en klik om te bevestigen.
14. Weersvoorspelling: het product kan snel de weersomstandigheden weergeven van de plaats waar u zich bevindt.
15. Camerabediening: bedien de camera van de mobiele telefoon om op afstand foto's te maken. Wanneer u het gebruikt, Klik op "Maak foto vanaf apparaat" in de APP om de camera in te schakelen.
16. Vind mijn apparaat: Wanneer het horloge is verbonden met de APP, maakt de telefoon een geluid nadat deze is aangeraakt.
17. Rekenmachine: activeer de rekenmachinefunctie van het horloge, maak berekeningen handiger en eenvoudiger.
18. Kalender: bekijk datums sneller en plan vooruit

Vragen en antwoorden

1. Kunt u uw apparaat niet vinden terwijl u uw apparaat koppelt?
(1) Zorg ervoor dat de draadloze functie is ingeschakeld.
(2) Zorg ervoor dat de afstand tussen uw telefoon en het apparaat niet meer dan 0,5 meter bedraagt.
(3) Zorg ervoor dat het apparaat is opgeladen.
Als het probleem zich blijft voordoen nadat het apparaat volledig is opgeladen, neem dan contact met ons op.
2. Kunt u uw apparaat niet verbinden met de app?
Start de draadloze functionaliteit of uw smartphone opnieuw op om het apparaat te koppelen
3. De APP toont geen gegevens? Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen en dat de draadloze functie is ingeschakeld.
4. Verkeerde tijd? Als de batterij van de armband leeg is, kan de tijd verkeerd zijn. Laad de armband op en sluit uw telefoon opnieuw aan.

Als u een pacemaker of ander geïmplanteerd elektronisch apparaat draagt, raadpleeg dan eerst uw arts

Gebruik de armband voor de volgende functies: hartslag, bloeddruk en zuurstofverzadiging. De optische sensor van het horloge licht groen op en knippert. Indien u last heeft van epilepsie of gevoelig bent voor flitsende lichtbronnen, overleg dan met uw arts of u dit product mag dragen. Het apparaat volgt dagelijkse activiteiten via sensoren. Deze gegevens zijn bedoeld om uw dagelijkse activiteiten bij te houden, zoals stappen, slaap, afstand, hartslag, verzadiging, bloeddruk en calorieën, maar zijn mogelijk niet volledig nauwkeurig. Het apparaat, de accessoires, bewakingssensoren en andere relevante gegevens zijn ontworpen voor entertainment en fitness, niet voor medische doeleinden. Ze zijn niet van toepassing op de diagnose, monitoring, behandeling of preventie van ziekten of symptomen. Gegevens over hartslag, bloeddruk en zuurstofverzadiging zijn alleen ter referentie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen veroorzaakt door gegevensafwijkingen.

Reiniging

Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of gasvormige schoonmaakmiddelen.

Veiligheidsvoorschriften

HET PRODUCT IS NIET GESCHIKT VOOR ONDERDOMPELING IN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN.

Raak het product en de accessoires niet aan met natte of vochtige handen of andere lichaamsdelen. Om storingen of schade aan het product en/of de batterij te voorkomen of de levensduur ervan te verkorten, dient u oververhitting of brand te veroorzaken, onbedoelde valpartijen te voorkomen, het product niet te pletten, te doorboren of er hoge druk op uit te oefenen. Uit de buurt houden van vocht, water of andere vloeistoffen. Als het product in contact komt met water, vocht of andere vloeistoffen, gebruik het dan niet om elektrische schokken of schade te voorkomen. Houd uw apparaat droog en uit de buurt van vocht. Bewaar het product niet en stel het niet bloot aan warmtebronnen, open vuur, direct zonlicht, radiatoren, fornuizen, radiatoren, werkende of anderszins hete kooktoestellen of andere warmtebronnen zoals het dashboard van uw auto in de zomer. Gebruik het product nooit wanneer u van een koude naar een warme omgeving gaat. Eventuele condensatie kan het product beschadigen.

Laat het product op kamertemperatuur komen voordat u het aansluit en opnieuw gebruikt. Dit kan enkele uren duren. Plaats het product niet in extreem warme of koude omgevingen, aangezien extreme temperaturen het apparaat kunnen beschadigen en de oplaadcapaciteit en levensduur van het apparaat en de batterij kunnen verminderen. Gebruik het product niet als het beschadigd is, rook afgeeft of een brandgeur veroorzaakt. Draag het product niet als het oververhit is, dit kan huidletsels veroorzaken. Sommige mensen kunnen allergische huidreacties krijgen op plastic, leer, vezels en andere materialen, waarbij symptomen zoals roodheid, zwelling en ontsteking optreden na contact met deze componenten.

Als er allergische reacties optreden na het dragen van het apparaat, verwijder het dan onmiddellijk en raadpleeg uw arts. Draag het apparaat niet te strak en niet te los en laat voldoende ruimte over voor de huid om te ademen. Zo zit hij comfortabel om je pols. Koppel alle aangesloten kabels los voordat u met schoonmaken begint. Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen. Probeer het product niet te wijzigen, repareren of demonteren. Er bevinden zich geen onderdelen in het product die onderhouden kunnen worden. Open of demonteer het nooit. Probeer de batterij niet te demonteren en/of te vervangen. Eventuele wijzigingen of aanpassingen aan uw apparaat kunnen de fabrieksgarantie ongeldig maken.

Laat kinderen of mensen met een beperking niet zonder toezicht elektrische producten gebruiken. Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren het product of de accessoires niet bijten of inslikken, aangezien dit ernstig letsel kan veroorzaken. Radiogolven die door het product worden gegenereerd, kunnen de normale werking van geïmplanteerde medische apparaten of persoonlijke medische apparaten zoals pacemakers en gehoorapparaten beïnvloeden. Als u dergelijke apparaten gebruikt, raadpleeg dan uw arts voordat u het product gebruikt. Gebruik of bewaar het apparaat niet in ruimtes met hoge concentraties stof of in de lucht zwevende materialen, omdat hierdoor storingen in het apparaat kunnen ontstaan. In vliegtuigen, schepen en andere transportmiddelen kan het gebruik van elektronische apparaten interferentie veroorzaken met elektronische navigatie-instrumenten. Respecteer de bepalingen van de transportdienstverlener. Schakel het apparaat uit in potentieel explosieve omgevingen, zoals benzinestations of in de buurt van brandstof. Bewaar het apparaat niet in de buurt van magnetische velden. Houd het scherm niet te dicht bij uw ogen. Als u enig ongemak ervaart, zoals spierspasmen, of gedesoriënteerd raakt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en raadpleeg een arts.

Om vermoeide ogen te voorkomen, dient u regelmatig een pauze te nemen tijdens het gebruik van het apparaat. Bij schade of slechte prestaties als gevolg van het niet opvolgen van bovenstaande waarschuwingen en instructies kan de fabrieksgarantie komen te vervallen. Esprinet is niet verantwoordelijk voor prestatieproblemen of incompatibiliteiten veroorzaakt door ongeoorloofde wijziging van systeeminstellingen of software.

Specificaties

Ingang: DC 5V/1A
Oplaadtijd: 3 uur
Levensduur batterij: 5 dagen
Batterijtype: lithium-polymeer, 300 mAh
App: SMART-TIME PRO
Frequentie: 2,408-2,480GHz
Maximaal uitgestraald vermogen: -< 20 mW
Gewicht: 69,5 gram
Armbandmaat: 49,6*56,2*14mm
Inhoud verpakking: Smartwatch, gebruikershandleiding en USB-kabel

Informatie voor de gebruiker voor correcte verwijdering (Richtlijn 2013/56/EU)

Het doorgestreepte afvalcontainersymbool dat op het apparaat of op de verpakking wordt weergegeven, geeft aan dat het product, inclusief de niet-verwijderbare batterij, aan het einde van zijn levensduur gescheiden van ander afval moet worden ingezameld om een adequate behandeling en recycling mogelijk te maken. Het veilige gebruik van dit product wordt gegarandeerd door het naleven van de volgende instructies; daarom is het noodzakelijk om ze te bewaren en nauwgezet te volgen gedurende de gehele levensduur van het product. Het product vereist geen technisch onderhoud, DEMONTEER HET NOOIT. De batterij binnenin is geïntegreerd en niet vervangbaar. Probeer de ingebouwde lithium-ion/polymeerbatterij niet zelf te verwijderen, aangezien dit oververhitting, brand en letsel kan veroorzaken. De batterij mag alleen worden verwijderd door onafhankelijke, gekwalificeerde professionals die in staat zijn deze zonder gevaar te verwijderen en weggegooid in overeenstemming met de huidige relevante wetgeving. De gebruiker moet de apparatuur die het einde van zijn levensduur heeft bereikt daarom één voor één gratis afgeven aan de bevoegde gemeentelijke centra voor de gescheiden inzameling van elektrisch en elektronisch afval, of terugbrengen naar de detailhandelaar. , of gratis voor apparaten met kleinere buitenafmetingen van 25 cm. Een adequate gescheiden inzameling voor de daaropvolgende verzending van de buiten gebruik gestelde apparatuur voor recycling, behandeling en milieuvriendelijke verwijdering draagt bij aan het vermijden van mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid en bevordert het hergebruik en/of recycling van de materialen waarvan de apparatuur is gemaakt. Illegale verwijdering van apparatuur, batterijen en accu's door de gebruiker brengt de toepassing van de sancties met zich mee waarnaar in de huidige wetgeving wordt verwezen.

Dit product voldoet aan de RoHS-richtlijn 2011/65/EU – 2015/863/EU. Het Product is voorzien van het CE-keurmerk en voldoet daarmee aan de veiligheidsnormen opgesteld door de Europese Unie.

Esprinet SpA verklaart dat het product voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://xchange.esprinet.com/comp/nilox/trailwatch.pdf

Nilox® is een handelsmerk van Esprinet S.p.A.
Alle merken zijn geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Esprinet S.p.A., via Energy Park 20,
20871 Vimercate (MB) - Italië
Gemaakt in China.
www.nilox.com
voor info en contacten, schrijf naar: contact@esprinet.com

RU

Инструкция по эксплуатации
СПОРТИВНЫЕ СМАРТ-ЧАСЫ
МОДЕЛЬ: TRAILWATCH
Rev00 - 26.02.2024

Пожалуйста, прочтите данное руководство и обратите внимание на предупреждения по технике безопасности перед использованием продукта.
Сохраните руководство, чтобы иметь возможность обратиться к нему позже или в случае передачи продукта третьему лицу.
Эспринет С.п.А. никоим образом не несет ответственности за травмы или ущерб, причиненный людям или вещам в результате неправильного использования продукта.
Результаты предлагаемых функций и спортивных занятий носят справочный характер, не могут быть использованы для определения фактического состояния организма человека, не могут использоваться в целях медицинского тестирования, а также в качестве суждения о состоянии здоровья организма.

Требования к системе и оборудованию
Android 5.1 или новее / IOS 12.0 или новее.

Подготовка
Перед первым использованием продукт необходимо активировать, полностью зарядив его. Нажмите и удерживайте кнопку питания. Затем убедитесь, что ваше устройство достаточно заряжено. Закрепите разъем на корпусе изделия и вставьте его в USB-порт зарядного устройства, чтобы активировать его (следите за тем, чтобы он был правильно вставлен и использовался правильный ток).

Подключение
Убедитесь, что ваш телефон соответствует вышеуказанным требованиям. Загрузите приложение для подключения. Пожалуйста, найдите ПРИЛОЖЕНИЕ «SMART-TIME PRO» в App Store или магазине Android или отсканируйте следующий QR-КОД:

App Store: SMART-TIME PRO

Google Play: SMART-TIME PRO

Сопряжение
убедитесь, что на вашем смартфоне включена функция беспроводной связи, и откройте приложение «SMART-TIME PRO». Найдите и выберите T-ROUND и выполните сопряжение устройства.

Использование
Как только ваше устройство подключится к приложению, оно синхронизирует время, запишет и проанализирует вашу активность, частоту сердечных сокращений и артериальное давление.
Функции браслета: Время -> Режим шагомера -> Режим пройденного расстояния -> Режим калорий -> Режим сердечного ритма -> Режим артериального давления -> Режим насыщения
кислород -> Режим стресса -> Режим погоды -> Режим женского здоровья -> Режим добавления функций

Устройство водонепроницаемо, но не подходит для погружения в воду.

Функции
1. Режим времени: отображение времени, заряда батареи, даты. Проведите по экрану, чтобы переключаться между доступными интерфейсами.
2. Шагомер: автоматически записывает количество шагов.
3. Пройденное расстояние: автоматически записывает пройденное расстояние.
4. Режим калорий: отображение сожженных калорий.
5. Монитор сердечного ритма: устройство будет измерять частоту сердечных сокращений.
Вы также можете вручную измерить частоту пульса через приложение. На странице будут отображены самые последние данные измерений.
6. Монитор артериального давления: устройство будет измерять текущую ситуацию с артериальным давлением. На странице будут показаны последние данные измерений (время измерения около 20 секунд).
7. Монитор насыщения кислородом: устройство измеряет уровень насыщения кислородом в вашей крови. Вы также можете вручную измерить насыщение кислородом через приложение. На странице будут отображены самые последние данные измерений.
8. Спортивный режим: умные часы Trailwatch поддерживают до 100+ спортивных режимов.
9. Уведомления о звонках: часы будут вибрировать, когда звонит ваш телефон, и вы можете управлять звонками прямо со своих умных часов.
10. Уведомления о сообщениях. Браслет будет вибрировать, когда ваш телефон получит текстовые сообщения.
11. Отслеживание сна. Автоматически распознавайте свой статус и отслеживайте весь прогресс сна с помощью анализа часов глубокого и легкого сна.
12. Управление музыкой: как только вы включите музыку на своем устройстве, вы сможете контролировать и управлять песнями с умных часов.
13. Изменение циферблата: нажмите и удерживайте экран, проведите пальцем по экрану, чтобы выбрать, и нажмите для подтверждения.
14. Прогноз погоды: продукт способен оперативно предоставить информацию о погодных условиях того места, где вы находитесь.
15. Управление камерой: управляйте камерой мобильного телефона, чтобы делать фотографии удаленно. При его использовании
Нажмите «Сделать фото с устройства» в приложении, чтобы включить камеру.
16. Найдите мое устройство: когда часы подключены к приложению, телефон издает звук после прикосновения к ним.
17. Калькулятор: активируйте функцию калькулятора часов, сделайте расчеты более удобными и простыми.
18. Календарь: быстрее смотрите даты и планируйте заранее

Вопросы и ответы
1. Не можете найти свое устройство во время сопряжения?
(1) Убедитесь, что функция беспроводной связи включена.
(2) Убедитесь, что расстояние между телефоном и устройством не превышает 0,5 м.
(3) Убедитесь, что устройство заряжено. Если проблема не устранена после полной зарядки, свяжитесь с нами.
2. Не можете подключить свое устройство к приложению?
Перезапустите функцию беспроводной связи или смартфон для сопряжения устройств.
3. Приложение не показывает данные? Убедитесь, что аккумулятор заряжен и функция беспроводной связи включена.
4. Неподходящее время? Если в браслете разряжена батарея, время может быть неправильным. Пожалуйста, зарядите браслет и снова подключите телефон.

Если вы носите кардиостимулятор или другое имплантированное электронное устройство, проконсультируйтесь с врачом перед использованием браслета для измерения следующих функций: частота сердечных сокращений, артериальное давление и насыщение кислородом. Оптический датчик часов загорается зеленым и мигает. Если вы страдаете эпилепсией или чувствительны к мигающим источникам света, проконсультируйтесь с врачом, можно ли вам носить это изделие. Устройство отслеживает повседневную деятельность с помощью датчиков. Эти данные предназначены для отслеживания вашей повседневной деятельности, такой как шаги, сон, расстояние, частота сердечных сокращений, насыщение крови, артериальное давление и калории, но могут быть не совсем точными. Устройство, аксессуары, датчики мониторинга и другие соответствующие данные предназначены для развлечения и фитнеса, а не для медицинских целей. Они не применимы для диагностики, мониторинга, лечения или профилактики заболеваний или симптомов. Данные о частоте сердечных сокращений, артериальном давлении и насыщении кислородом предназначены только для справки. Мы не несем ответственности за любые последствия, вызванные любым отклонением данных.

Очистка
Не используйте растворители, едкие или газообразные моющие средства.

Правила техники безопасности
ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРИГОДНО ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ В ВОДУ ИЛИ ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ.

Не прикасайтесь к изделию или его аксессуарам мокрыми или влажными руками или другими частями тела. Во избежание неисправностей или повреждения изделия и/или аккумулятора или сокращения его срока службы не допускайте перегрева, возгорания, избегайте случайных падений, не раздавливайте, не прокалывайте и не оказывайте на изделие сильное давление. Беречь от влаги, воды и других жидкостей. Если изделие вступило в контакт с водой, влагой или другими жидкостями, не используйте его, чтобы избежать поражения электрическим током или повреждения. Держите устройство в сухом месте и вдали от влаги. Не храните и не подвергайте продукт воздействию источников тепла, открытого огня, прямых солнечных лучей, радиаторов, печей, радиаторов, работающих или иным образом горячих устройств для приготовления пищи или других источников тепла, таких как приборная панель вашего автомобиля летом. Никогда не используйте изделие при переходе из холодного помещения в жаркое. Любой конденсат может повредить изделие.
Дайте изделию нагреться до комнатной температуры, прежде чем подключать его к сети и использовать снова. Это может занять несколько часов. Не помещайте изделие в слишком жаркую или холодную среду, так как экстремальные температуры могут повредить устройство и сократить зарядную способность и срок службы устройства и аккумулятора. Не используйте изделие, если оно повреждено, выделяет дым или имеет запах гари. Не носите изделие, если оно перегрето, это может привести к повреждению кожи. У некоторых людей могут возникать аллергические кожные реакции на пластик, кожу, волокна и другие материалы с такими симптомами, как покраснение, отек и воспаление, возникающие после контакта с этими компонентами. Если после ношения устройства появились аллергические реакции, немедленно снимите его и обратитесь к врачу. Носите устройство не слишком туго и не слишком свободно и оставляйте достаточно места, чтобы кожа могла дышать. Таким образом, вам будет удобно на запястье. Перед началом очистки отсоедините все подключенные кабели. Не погружайте изделие в воду или другие жидкости. Не пытайтесь модифицировать, ремонтировать или разбирать изделие. Внутри изделия нет обслуживаемых частей. Никогда не открывайте и не разбирайте его. Не пытайтесь разбирать и/или заменять батарею. Любые изменения или модификации вашего устройства могут привести к аннулированию гарантии производителя.
Не позволяйте детям или людям с ограниченными возможностями использовать электроприборы без присмотра. Не позволяйте детям или домашним животным кусать или глотать изделие или его аксессуары, так как это может привести к серьезной травме. Радиоволны, генерируемые изделием, могут повлиять на нормальное функционирование имплантированных медицинских устройств или персональных медицинских устройств, таких как кардиостимуляторы и слуховые аппараты. Если вы используете такие устройства, проконсультируйтесь с врачом перед использованием продукта. Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или взвешенных в воздухе материалов, поскольку это может привести к неисправности устройства. На самолетах, кораблях и других транспортных средствах использование электронных устройств может создавать помехи для электронных навигационных приборов. Соблюдайте положения поставщика транспортных услуг. Выключайте устройство в потенциально взрывоопасных местах, например, на заправочных станциях или рядом с топливом. Не храните устройство вблизи магнитных полей. Не держите экран слишком близко к глазам. Если вы испытываете дискомфорт, например, мышечные спазмы, или дезориентированы, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь к врачу. Чтобы избежать перенапряжения глаз, делайте частые перерывы при использовании устройства. Повреждение или плохая работа из-за несоблюдения приведенных выше предупреждений и инструкций могут привести к аннулированию гарантии производителя. Esprinet не несет ответственности за проблемы с производительностью или несовместимости, вызванные несанкционированной модификацией системных настроек или программного обеспечения.

Технические характеристики
Вход: 5 В постоянного тока/1 А
Время зарядки: 3 часа
Срок службы батареи: 5 дней
Тип аккумулятора: литий-полимерный, 300 мАч.
Приложение: SMART-TIME PRO
Частота: 2,408-2,480 ГГц
Максимальная излучаемая мощность: -< 20 мВт
Вес: 69,5 г
Размер браслета: 49,6*56,2*14 мм
В комплекте: умные часы, руководство пользователя и USB-кабель.

Информация для пользователя по правильной утилизации (Директива 2013/56/EC)
Символ перечеркнутого мусорного бака, изображенный на оборудовании или его упаковке, указывает на то, что изделие, включая несъемную батарею, необходимо собирать отдельно от других отходов по окончании срока его службы, чтобы обеспечить его адекватную переработку и переработку. Безопасное использование этого продукта гарантируется при соблюдении следующих инструкций; поэтому необходимо их сохранять и неукоснительно соблюдать на протяжении всего срока службы изделия. Изделие не требует технического обслуживания, НИКОГДА НЕ РАЗБИРАЙТЕ ЕГО. Батарея внутри встроена и не подлежит замене. Не пытайтесь самостоятельно извлечь встроенный литий-ионный/полимерный аккумулятор, так как это может привести к перегреву, возгоранию и травмам. Батарею должны извлекать только независимые квалифицированные специалисты, способные извлечь ее без опасности и утилизировать в соответствии с действующим законодательством. Поэтому пользователь должен бесплатно передать оборудование, срок эксплуатации которого истек, в соответствующие муниципальные центры для раздельного сбора электрических и электронных отходов или вернуть его продавцу по одному. , или бесплатно для устройств с меньшими внешними размерами на 25 см.
Адекватный раздельный сбор для последующей отправки выведенного из эксплуатации оборудования на переработку, переработку и экологически безопасную утилизацию способствует предотвращению возможного негативного воздействия на окружающую среду и здоровье и способствует повторному использованию и/или вторичной переработке материалов, из которых изготовлено оборудование. Незаконная утилизация пользователем оборудования, аккумуляторов и аккумуляторов влечет за собой применение санкций, предусмотренных действующим законодательством.

Этот продукт соответствует директиве RoHS 2011/65/EU – 2015/863/EU. Продукт имеет маркировку CE и, следовательно, соответствует стандартам безопасности, установленным Европейским Союзом.

Esprinet SpA заявляет, что продукт соответствует Директиве 2014/53/EC. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в Интернете: https://xchange.esprinet.com/comp/nilox/trailwatch.pdf.

Nilox® является торговой маркой, принадлежащей Esprinet S.p.A. Все бренды являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.

Esprinet SpA, через Energy Park 20,
20871 Вимеркате (МБ) - Италия
Сделано в Китае.
www.nilox.com
для информации и контактов пишите по адресу: contact@esprinet.com

EE

nilox

Kasutusjuhend
SPORTSNUTIKELL
MUDELI: SMART-WATCH
Versioon 26.02.2024

Enne toote kasutamist lugege see juhend läbi ja pöörake tähelepanu ohutusettevaatlik. Hoidke juhend alles, et saaksite seda hiljem tulevalt või kui anvate toote edasi kolmandale osapoolele. ÄRGE ÄRGE ÄRGE kasutamisel ärge juhul ärmetelle või ajajatele lastatud riigisaatjat või kahjustuste eest, mis on põhjustatud toote ebaõigest kasutamisest. Pakutavate funktsioonide ja sportide tegevuste tulemused on ükskõik millisele ametlikule, ned ei saa kasutada inimeka tegeliku sagedusel mõõtmiseks, ei saa kasutada meditsiinilisteel teistel, mitte hinnangurna kehe tervisele.

"SMART-TIME PRO" või skanimige järgmine QR-KOOD:

App Store
Hankige SMART-TIME PRO

Google Play
Hankige SMART-TIME PRO

Sidumine

veenduge, et teie nutitelefonil juhtmevaba funktsioon on sisse lülitatud, ja avage rakendus SMART-TIME PRO. Otsige ja valige TIROUND ning sidugge seade

Kasutamine

kui teie seade on rakenduses ühendusse loonud, sünkroonib see kellaaega, salvestab ja analüüsib teie tegevust, pulsi ja vereröhku.

Käevõru funktsioonid

1. Samal ajal kõigil seadmel näitab pulssi. Lehel kuvatakse kõige varakamad mõõtmised.
6. Vereröhumõõta: seade mõõdab hetke vereröhu olekuga ja lehel kuvatakse viimased mõõtmismeed (mõõtmisaeg on umbes 20 sekundit.
7. Hapnikukõllastuse monitor: seade mõõdab teie vere hapnikukõllastuse taset. Hapnikukõllastust saate mõõta ka käätsis APP kaudu. Lehel kuvatakse kõige varakamad mõõtmismeed.
8. Spordirežiim: Trailwatch nutikell toetab kuni 100+ spordirežiimi.
9. Kõnetaster: kui see võimaldi, siis lehel kuvatakse seda kõnesõnad oke nutikellad.
10. Sõnumite teavitus: võimaldab rakendusel teie saabunud sõnumite kohta teavitusfunktsioonid.
11. Ärkamisfunktsioon: võimaldab automaatselt tine oleka ja jälgige kogu une edenemist ja planeerige ette

Kõsimused ja vastused

1. Kui seade ei ühenda, kas peaksin seadme sõlumise ajal?
(1) Veendu, et juhtmevaba funktsioon on sisse lülitatud.
(2) Veendugu, et teie telefoni ja seadme vahelne kaugus ei oleks suurem kui 0,5 m.
(3) Veendugu, et seade on laetud.
Kui probleem pisik pärast tõelikku laadimist, võite meega ühendust.
2. Kas te ei saa oma seadet rakenduses ühendada?
Seadme sõlumiseks taasklivitage juhtmevaba funktsioon või nutitelefon
3. APP ei näita andmeid? Veendugu, et teie telefon on ühendatud internetiga.
4. Kõikuladur: Kui teie seade ei näita andmeid pärast tekstisõnumit, muutuvad arvutused mõjutavaks ja jätkuvad kõõbelevad. Tõrke lõpetamiseks taaskäivitage seade.
16. Kalender: vaadake kuupäevi kiiremini

kõõbelevad ja ei saa kõõbelevad seadet ja ei saa ühendada.
12. Muusika juhtimine: kui lollate oma telefonist seadme ja ühendate seadme taha juhtida ja hallata lugusid nutikellast.
13. Kella eraldiseisev juhtimine: valjudge ja hoidke ekraani, ibistage valimiseks ja kõõpuske kõrvaklaasi.
14. Ilmaprognoos: toode suudab kiiresti pakkuda teie asukoha ilmastikuõrgnoos.
15. Kaamera juhtimine: saate kaugõõtode tegemiseks juhtida mobiiltelefoni kaamerat. Seele kaatamiset
Kaamera sisestõõtamiseks kõõpuke rakenduses APP "Tee foto seadmest".
16. Lisa mine seadme ja lisa kell on APP-ga ühendatud, teeb telefoni pärast selle
17. Kõikuladur: Kõikuladur: Kui teie seade ei näita andmeid pärast tekstisõnumit, muutuvad arvutused mõjuvamaks ja jätkuvad kõõbelevad. Tõrke lõpetamiseks taaskäivitage seade.
18. Kalender: vaadake kuupäevi kiiremini

diagnoosimiseks, jälgimiseks, ravika eja parameetriks. Sõidame tõrgaadegõuse, vereõhu ja hapniku küllastumise andmed ei ole usaldusväärsed. Ärge ärge vastuta andmete mis tahes kõõvalekalduma eest.

Puhastamine

Ärge kasutage lahustid, sõõvitavad ega gaasilisi puhastusvahendid.

Ohutusesõrkjad

TOODE EI SÕBI VETE VÕI TEISES VEDELIKES KASUTAMISEKS.

Ärge puudutage toodet ega selle tarvikud mõrgade või niiskete käte või niiskete rõivastega. Toote juhtu ge ükete või kahjustamise vältimiseks või ohu vältimiseks ärge kasutage seadet ülegge ülekuumenemist, tulekahju, põllege juhusliike kuikumisi, ärge kasutage.

Käevõru

Ärge puudutage toodet ega selle tarvikud mõrgade või niiskete käte või niiskete rõivastega. Toote juhtu ge ükete või kahjustamise vältimiseks või ohu vältimiseks ärge kasutage seadet ülegge ülekuumenemist, tulekahju, põllege juhusliike kuikumisi, ärge kasutage.

Kui kannate südamestimulaatori või muud implanteeritud elektroonilist seadet, konsultige enne seadme ostu arsti. Kasutage käevõru jõrgmiste funktsioonide kasutamisel ainult ettenähtud eesmärgil kõllastus. Kella põlline andur sõitib rõhetsel ja võjuga. Kui teil on epilepsia või olete tundlik vilkuvate valgusefektide suhtes, pidage nõu oma arstiga. Kas saate seda toodet kanda. Seade jõgids andurite kaudu igapäevasel tegevusel. Need andmed on mõeldud tee igapäevaste tegevuste (nt sammude, une, vahemaa, sõtamse lõõgsagedusse, küllastus, kõõbelevad ja kõõbelevad ja kõõbelevad. Kuid need ei pruugi olla täieliit täpsed. Ärge jõgid andmete kõõbelevad andmed on mõeldud ainuüksi meelelahutuseks ja mõõtmiseks. Ärge kasutage seda toote kõõbelevad. Ärge kasutage toote uuesti ja ühendage teiseid uuesti.

Ärge püüdke toodet modifitseeda ega lahti võtta. Toote ise ei ole hooldatavad osi. Ärge kunagi avage ega võtke lahti. Ärge pöörake akut lahti võtta jõe ainiõ asendada. Mis tahes muudatused või modifikatsioonid teie seadmes võivad tõhistada tootjapoolse garantii.

Ärge lubage laetel ega pisutavel inimesel kasutada elektrilooted ilma järelevaleta. Ärge laske laetel ega lemmikloomadel toote või selle tarvikuid hammustada või ala neelata, kuna see võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Toote tekitatavad raadiosaated võivad mõjutada ümbrusesolevaid elektroonilisi seadmeid või isiklike meditsiinisõnastamiste (nt pacemakerite) ja kõõbelevad kõõbelevad) normaalset taitlust. Ka kasutate siitmeid ainult ettenähtud otstarbel ja ainult ettenähtud kõõbelevad. Ärge kasutage toote kõõbelevad või kõõbelevad. Ärge kõõbelevad ega muudeke vedelikesse.

Ärge kõõbelevad ega muudeke vedelikesse. Ärge kõõbelevad ega muudeke vedelikesse. Ärge kõõbelevad ega muudeke vedelikesse.

Puhastamine

Ärge kõõbelevad ega muudeke vedelikesse. Ärge kõõbelevad ega muudeke vedelikesse. Ärge kõõbelevad ega muudeke vedelikesse.

Ohutusesõrkjad

Ärge kõõbelevad ega muudeke vedelikesse. Ärge kõõbelevad ega muudeke vedelikesse. Ärge kõõbelevad ega muudeke vedelikesse.

Käevõru

Ärge kõõbelevad ega muudeke vedelikesse. Ärge kõõbelevad ega muudeke vedelikesse. Ärge kõõbelevad ega muudeke vedelikesse.

kõõbelevad ega muudeke vedelikesse. Ärge kõõbelevad ega muudeke vedelikesse. Ärge kõõbelevad ega muudeke vedelikesse.

kõõbelevad ega muudeke vedelikesse. Ärge kõõbelevad ega muudeke vedelikesse. Ärge kõõbelevad ega muudeke vedelikesse.

temperatuurid võivad seadet kahjustada või vähendatada seadme ja akuga seotud laadimiksõrmsuat ja eluiga. Ärge kasutage avage ega võtke lahti. Ärge pöörake akut lahti võtta jõe ainiõ asendada. Mis tahes muudatused või modifikatsioonid teie seadmes võivad tõhistada tootjapoolse garantii.

Ärge lubage laetel ega pisutavel inimesel kasutada elektrilooted ilma järelevaleta. Ärge laske laetel ega lemmikloomadel toote või selle tarvikuid hammustada või ala neelata, kuna see võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Toote tekitatavad raadiosaated võivad mõjutada ümbrusesolevaid elektroonilisi seadmeid või isiklike meditsiinisõnastamiste (nt pacemakerite) ja kõõbelevad kõõbelevad) normaalset taitlust. Ka kasutate siitmeid ainult ettenähtud otstarbel ja ainult ettenähtud kõõbelevad. Ärge kasutage toote kõõbelevad või kõõbelevad. Ärge kõõbelevad ega muudeke vedelikesse.

kõõbelevad ega muudeke vedelikesse. Ärge kõõbelevad ega muudeke vedelikesse

LT

Instrukcijų vadovas
SPORTO IŠMANUS LAIKRODIS
MODELIS: TRAILWATCH
Rev00 - 26.02.2024

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šį vadovą ir atkreipkite dėmesį į saugos įspėjimus.
Išsaugokite vadovą, kad galėtumėte jį peržiūrėti vėliau arba jei gaminį perduosite trečiajai šaliai.
Esprinet S.p.A. jokiu būdu negali būti laikomas atsakingas už sužalojimus ar žalą, padarytą žmonėms ar daiktams dėl netinkamo gaminio naudojimo.
Siūlomų funkcijų ir sportinės veiklos rezultatai yra tik orientaciniai, negali būti naudojami faktinei žmogaus organizmo būklei nustatyti, negali būti naudojami medicininių tyrimų tikslais, o ne kaip nuosprendis dėl organizmo sveikatos.

Sistemos ir aparatinės įrangos reikalavimai
Android 5.1 arba naujesnė versija / IOS 12.0 arba naujesnė versija

Paruošimas
gaminys turi būti suaktyvintas visiškai jį įkraunant prieš pirmą kartą naudojant. Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką. Tada įsitikinkite, kad įrenginys pakankamai įkrautas. Užkabinkite jungtį prie gaminio korpuso ir įkiškite į įkroviklio USB prievadą, kad jį suaktyvintumėte (atsargiai įkiškite ją teisingai ir naudokite tinkamą srovę).

Ryšys
patikrinkite, ar jūsų telefonas atitinka aukščiau nurodytus reikalavimus. Atsisiųskite APP prisijungimui. Ieškokite „SMART-TIME PRO" APP „App Store" arba „Android" parduotuvėje arba nuskaitykite šį QR KODĄ:

App Store: SMART-TIME PRO

Google Play: SMART-TIME PRO

Susiejimas
įsitikinkite, kad jūsų išmaniojo telefono belaidžio ryšio funkcija įjungta, ir atidarykite programą „SMART-TIME PRO". Ieškokite ir pasirinkite T-ROUND ir suporuokite įrenginį.

Naudojimas
kai įrenginys prisijungs prie programėlės, jis sinchronizuos laiką, įrašys ir analizuos jūsų veiklą, širdies ritmą ir kraujospūdį. Apyrankės funkcijos: Laikas -> Žingsniamačio režimas -> Nuvažiuoto atstumo režimas -> Kalorijų režimas -> Širdies ritmo režimas -> Kraujospūdžio režimas -> Sotumo režimas deguonis -> Streso režimas -> Orų režimas -> Moterų sveikatos režimas -> Pridėti funkcijos režimą

Prietaisas yra atsparus vandeniui, bet netinka panardinti į vandenį.

Funkcijos
1. Laiko režimas: laiko rodymas, baterija, data. Braukite ekraną, kad perjungtumėte galimas sąsajas
2. Žingsniamatis: automatiškai įrašo žingsnių skaičių
3. Nuvažiuotas atstumas: automatiškai įrašo nuvažiuotą atstumą
4. Kalorijų režimas: rodyti sudegintas kalorijas
5. Širdies ritmo monitorius: prietaisas išmatuos jūsų širdies ritmą.
Taip pat galite rankiniu būdu išmatuoti širdies ritmą naudodami APP. Puslapyje bus rodomi naujausi matavimo duomenys.
6. Kraujospūdžio matuoklis: prietaisas išmatuos esamą kraujospūdžio situaciją. Puslapyje bus rodomi naujausi matavimo duomenys (matavimo laikas yra apie 20 sekundžių.
7. Deguonies prisotinimo monitorius: prietaisas išmatuos deguonies prisotinimo lygį kraujyje. Taip pat galite rankiniu būdu išmatuoti deguonies prisotinimą naudodami APP. Puslapyje bus rodomi naujausi matavimo duomenys.
8. Sporto režimas: „Trailwatch" išmanusis laikrodis palaiko iki 100 ir daugiau sporto režimų.
9. Skambučių pranešimai: laikrodis vibruos, kai skambės jūsų telefonas, o skambučius galėsite tvarkyti tiesiai iš savo išmaniojo laikrodžio.
10. Pranešimai apie pranešimus: apyrankė vibruos, kai telefonas gaus tekstinius pranešimus.
11. Miego stebėjimas: automatiškai atpažinkite savo būseną ir stebėkite visą miego eigą analizuodami gilų miegą ir lengvo miego valandas.
12. Muzikos valdymas: kai įjungsite muziką savo įrenginyje, galėsite
valdyti ir valdyti dainas iš išmaniojo laikrodžio.
13. Keisti laikrodžio ciferblatą: paspauskite ir palaikykite ekraną, braukite, kad pasirinktumėte, ir spustelėkite, kad patvirtintumėte.
14. Orų prognozė: prekė gali operatyviai pateikti tos vietos, kurioje esate, oro sąlygas.
15. Kameros valdymas: valdykite mobiliojo telefono kamerą, kad fotografuotumėte nuotoliniu būdu. Jį naudojant,
Norėdami įjungti fotoaparatą, APP spustelėkite „Fotografuoti iš įrenginio".
16. Rasti mano įrenginį: kai laikrodis prijungtas prie APP, palietus telefoną pasigirs garsas.
17. Skaičiuoklė: Įjunkite laikrodžio skaičiuoklės funkciją, padarykite skaičiavimus patogesnius ir paprastesnius.
18. Kalendorius: greičiau peržiūrėkite datas ir planuokite į priekį

Klausimai ir atsakymai
1. Nerandate įrenginio, kai susiejate įrenginį?
(1) Įsitikinkite, kad belaidžio ryšio funkcija įjungta.
(2) Įsitikinkite, kad atstumas tarp telefono ir įrenginio yra ne didesnis kaip 0,5 m.
(3) Įsitikinkite, kad įrenginys įkrautas.
Jei problema išlieka visiškai įkrovus, susisiekite su mumis.
2. Negalite prijungti įrenginio prie programos?
Iš naujo paleiskite belaidžio ryšio funkciją arba išmanųjį telefoną, kad galėtumėte susieti įrenginį
3. APP nerodo duomenų? Įsitikinkite, kad akumuliatorius įkrautas ir belaidžio ryšio funkcija įjungta.
4. Netinkamas laikas? Jei apyrankėje išsikrovė baterija, laikas gali būti neteisingas. Įkraukite apyrankę ir vėl prijunkite telefoną.

Jei nešiojate širdies stimuliatorių ar kitą implantuotą elektroninį prietaisą, prieš tai pasitarkite su gydytoju
Naudokite apyrankę šioms funkcijoms: širdies susitraukimų dažnis, kraujospūdis ir deguonies prisotinimas. Laikrodžio optinis jutiklis užsidega žaliai ir mirksi.
Jei sergate epilepsija arba esate jautrūs mirksintiems šviesos šaltiniams, pasitarkite su gydytoju, ar galite nešioti šį gaminį.
Prietaisas jutikliais seka kasdienę veiklą. Šie duomenys skirti stebėti jūsų kasdienę veiklą, pvz., žingsnius, miegą, atstumą, širdies susitraukimų dažnį, sotumą, kraujospūdį ir kalorijas, tačiau gali būti ne visiškai tikslūs. Prietaisas, priedai, stebėjimo jutikliai ir kiti svarbūs duomenys skirti pramogoms ir kūno rengybai, o ne medicinos tikslams. Jie netaikomi ligų ar simptomų diagnozavimui, stebėjimui, gydymui ar prevencijai. Širdies ritmo, kraujospūdžio ir deguonies prisotinimo duomenys yra tik orientaciniai. Mes neatsakome už jokias pasekmes, kilusias dėl bet kokių duomenų nukrypimų.

Valymas
nenaudokite tirpiklių, ėsdinančių ar dujinių ploviklių.

Saugos taisyklės
PRODUKTAS NETINKAMAS NARDINTI Į VANDENĮ AR KITUS SKYSČIUS.

Nelieskite gaminio ar jo priedų šlapiomis ar drėgnomis rankomis ar kitomis kūno dalimis. Kad išvengtumėte gaminio ir (arba) baterijos veikimo sutrikimų, sugadinimo arba sutrumpinkite jo eksploatavimo laiką, sukelkite perkaitimą, gaisrą, išvengsite atsitiktinio kritimo, nesutraiškykite, nepradurkite gaminio ir nespauskite jo. Laikyti atokiai nuo drėgmės, vandens ar kitų skysčių. Jei gaminys liečiasi su vandeniu, drėgme ar kitais skysčiais, nenaudokite jo, kad išvengtumėte elektros smūgio ar žalos. Laikykite įrenginį sausą ir atokiai nuo drėgmės. Nelaikykite gaminio ir nelaikykite jį nuo šilumos šaltinių, atviros liepsnos, tiesioginių saulės spindulių, radiatorių, viryklių, radiatorių, veikiančių ar kitaip karštų maisto ruošimo įrenginių ar kitų šilumos šaltinių, tokių kaip automobilio prietaisų skydelis vasarą. Niekada nenaudokite gaminio, kai perkeliate iš šaltos į karštą aplinką. Bet koks kondensatas gali sugadinti gaminį. Prieš prijungdami ir vėl naudodami, leiskite gaminiui sušilti iki kambario temperatūros. Tai gali užtrukti kelias valandas. Nestatykite gaminio į per karštą ar šaltą aplinką, nes ekstremalios temperatūros gali sugadinti įrenginį ir sutrumpinti įkrovimo pajėgumą bei įrenginio ir baterijos tarnavimo laiką. Nenaudokite gaminio, jei jis pažeistas, skleidžia dūmus ar degimo kvapą. Nedėvėkite gaminio, jei jis perkaitęs, nes tai gali sukelti odos pažeidimus. Kai kuriems žmonėms gali atsirasti alerginių odos reakcijų į plastiką, odą, pluoštus ir kitas medžiagas, o po sąlyčio su šiais komponentais atsiranda tokių simptomų kaip paraudimas, patinimas ir uždegimas.
Jei po prietaiso dėvėjimo atsiranda alerginių reakcijų, nedelsdami jį pašalinkite ir kreipkitės į gydytoją. Nedėvėkite prietaiso nei per stipriai, nei per laisvai ir palikite pakankamai vietos odai kvėpuoti. Tokiu būdu jis bus patogus ant riešo. Prieš pradėdami valyti, atjunkite visus prijungtus laidus. Nemerkite gaminio į vandenį ar kitus skysčius. Nebandykite modifikuoti, taisyti ar ardyti gaminio. Gaminio viduje nėra techninės priežiūros dalių. Niekada jo neatidarykite ir neišardykite. Nebandykite ardyti ir (arba) pakeisti baterijos. Bet kokie jūsų įrenginio pakeitimai ar modifikacijos gali anuliuoti gamintojo garantiją.
Neleiskite vaikams ar žmonėms su negalia naudotis elektros gaminiais be priežiūros.
Neleiskite vaikams ar naminiams gyvūnėliams įkąsti ar nuryti gaminio ar jo priedų, nes tai gali rimtai susižaloti.
Gaminio generuojamos radijo bangos gali turėti įtakos normaliam implantuotų medicinos prietaisų ar asmeninių medicinos prietaisų, pvz., širdies stimuliatorių ir klausos aparatų, veikimui.
Jei naudojate tokius prietaisus, prieš naudodami gaminį pasitarkite su gydytoju.
Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso vietose, kuriose yra didelė dulkių arba ore sklindančių medžiagų koncentracija, nes dėl to prietaisas gali sugesti. Lėktuvuose, laivuose ir kitose transporto priemonėse elektroninių prietaisų naudojimas gali trikdyti elektroninius navigacijos prietaisus. Gerbkite transporto paslaugų teikėjo nuostatas. Išjunkite įrenginį potencialiai sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui, degalinėse arba šalia kuro. Nelaikykite prietaiso šalia magnetinių laukų. Nelaikykite ekrano per arti akių. Jei jaučiate diskomfortą, pvz., raumenų spazmus arba esate sutrikusi, nedelsdami nustokite naudoti prietaisą ir kreipkitės į gydytoją. Kad išvengtumėte akių nuovargio, naudodami prietaisą darykite dažnas pertraukas. Sugadinimas arba prastas veikimas dėl aukščiau pateiktų įspėjimų ir instrukcijų nesilaikymo gali anuliuoti gamintojo garantiją.
Esprinet neatsako už veikimo problemas ar nesuderinamumus, atsiradusius dėl neteisėto sistemos nustatymų ar programinės įrangos pakeitimo.

Specifikacijos
Įėjimas: DC 5V/1A
Įkrovimo laikas: 3 valandos
Baterijos veikimo laikas: 5 dienos
Baterijos tipas: ličio polimeras, 300mah
Programėlė: SMART-TIME PRO
Dažnis: 2,408-2,480 GHz
Maksimali spinduliavimo galia: -< 20 mW
Svoris: 69,5 g

Apyrankės dydis: 49,6*56,2*14mm
Pakuotės turinys: išmanusis laikrodis, vartotojo vadovas ir USB laidas

Informacija vartotojui, kaip tinkamai išmesti (Direktyva 2013/56/ES)
Perbrauktos šiukšliadėžės su ratukais simbolis, rodomas ant įrangos arba ant jos pakuotės, rodo, kad gaminys, įskaitant neišimamą bateriją, pasibaigus jo naudojimo laikui turi būti surinktas atskirai nuo kitų atliekų, kad būtų galima tinkamai apdoroti ir perdirbti. Saugus šio gaminio naudojimas garantuojamas laikantis toliau pateiktų nurodymų; todėl būtina juos tausoti ir skrupulingai jų laikytis per visą gaminio gyvavimo laiką. Gaminiui nereikalaujama techninės priežiūros, NIEKADA JO NENAUDOKITE. Viduje esanti baterija yra integruota ir nekeičiama. Nemėginkite patys išimti įtaisytosios ličio jonų/polimero baterijos, nes tai gali sukelti perkaitimą, gaisrą ir susižalojimą. Akumuliatorių gali išimti tik nepriklausomi kvalifikuoti specialistai, galintys jį išimti be pavojaus, ir išmesti pagal galiojančius įstatymus. Todėl vartotojas turi nemokamai atiduoti savo eksploatavimo laiką pasibaigusią įrangą į atitinkamus savivaldybių atskiro elektros ir elektronikos atliekų surinkimo centrus arba grąžinti jį pardavėjui po vieną. , arba nemokamai mažesnių išorinių matmenų prietaisams. esant 25 cm.
Tinkamas atskiras surinkimas, kad vėliau būtų siunčiama išmontuota įranga perdirbti, apdoroti ir aplinkai nekenksmingam šalinimui padeda išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir sveikatai ir skatina pakartotinį medžiagų, iš kurių pagaminta įranga, naudojimą ir (arba) perdirbimą. Naudotojui neteisėtai išmetus įrangą, baterijas ir akumuliatorius, taikomos galiojančiuose teisės aktuose nurodytos sankcijos.

Šis gaminys atitinka RoHS direktyvą 2011/65/ES – 2015/863/ES. Gaminys turi CE ženklą, todėl atitinka Europos Sąjungos nustatytus saugos standartus.

Esprinet SpA pareiškia, kad gaminys atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: https://xchange.esprinet.com/comp/nilox/trailwatch.pdf

Nilox® yra prekės ženklas, priklausantis Esprinet S.p.A.
Visi prekių ženklai yra atitinkamų savininkų registruotieji prekių ženklai.

Esprinet S.p.A. per Energy Park 20,
20871 Vimercate (MB) – Italija
Pagaminta Kinijoje.
www.nilox.com
dėl informacijos ir kontaktų rašykite adresu contact@esprinet.com

nilox

LV

SPORTA VEIDPULKSTENIS
MODELIS: SMART-TIME PRO
Rev.01 - 26.02.2024

Lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību drošības brīdinājumiem pirms izstrādājuma lietošanas.
Saglabājiet rokasgrāmatu, lai to varētu izmantot vēlāk un ja nodotat produktu trešajai personai.
Esprinet S.p.A. neklāda vietā neizņemamas akumulatora pārejas ekspluatācijas bojājumiem, kas rodas līdzvērtīgi vietējiem vai lietām, kas radušas izstrādājuma neparezīstas lietošanas rezultātā.
Piedāvāto funkciju un to veiktspējas rezultāti ir tikai uzziņai, nevar tiki izmantoti cilvēka ķermeņa fizioloģiskā stāvokļa noteikšanai, nav izmantojami medicīniskās vajadzībās.

Savienojums
Pārbaudiet, vai tālrunis atbilst iepriekš minētajam prasītajam. Lejupielādējiet APP savienojuma izveidei. Lūdzu, meklējiet "SMART-TIME PRO" lietotni App Store vai Android veikalā vai skenējiet šādu QR KODU:

App Store
Iet Šeit. SMART TIME PRO

Google Play
Google Play. SMART TIME PRO

Savienojuma pārī
Pārbaudiet, vai viedtālrīna bezvadu savienojums ir ieslēgts un pēc tam ieslēdziet lietotni "SMART-TIME PRO". Meklējiet un atlasiet T-ROUND un savienojiet ierīci pārī.

Lietošana
Kad ierīce izveido savienojumu ar telefonu, tā ināvnozīmīgu laiku, ierakstīs un analizēs jūsu aktivitātes, sirdsdarbības ritmu un asinsspiedienu.
Nospiediet pulksteņa funkciju: Laks -> Pedometra režīms -> Nobraukšā attāluma režīms -> Kalorju režīms -> Sirdsdarbības režīms -> Asinsspiediena režīms -> Pieskāršanas režīms
sākšbekās -> Strava režīms -> Laikapstākļu režīms -> Sāveida veselības režīms -> Pievienot funkciju režīmu

Ierīce ir ūdensizturīga, bet nav piemērota iegremdēšanai ūdenī.

Funkcijas
1. Soļu režīms: laika statistika, akumulators, datums. Veicot ekrānu, lai ieslēgtu ekrānu pieejamajām saskarnēm.
2. Pedometra: automātiski reģistrē soļu skaitu.
3. Nobraukšās attālums: automātiski ierakstā nobraukto attālumu
4. Kalorju režīms: automātiski sadedzinātās kalorijas
5. Sirdsdarbības monitors: ierīce mērās jūsu sirdsdarbības ritmu.
Varat arī manuāli izmērīt sirdsdarbības ritmu, izmantojot APP. Lapā tika parādīti jauniekie mērījumu dati.
6. Asinsspiediena mērītājs: ierīce mērās palīdzošo asinsspiediena sākušāju. Lapā tika parādīti jauniekie mērījumu dati (mērīšanas laiks ir aptuveni 20 sekundes.
7. Skābekļa piesātinājuma monitors: ierīce mērās skābekļa piesātinājuma līmeni asinīs. Varat arī manuāli izmērīt skābekļa piesātinājumu, izmantojot APP. Lapā tika parādīti jauniekie mērījumu dati.
8. Sāveida veselības pārvaldīšana: vieglusāsteina atkārtojumu skaits, sāveida ilgums un sāveida kvalitāte.
9. Pieskāršanas režīms: varēsiet vieglusāsteina atkārtojumu skaitu pat 100+ sporta rezultātiem.
9. Zvanu paziņojumi: pulksteņa vibrēs, kad zvanīs jūsu tālrunis, un jūs varat pārvaldīt zvanu ieslēgšanu vai izslēgšanu.
10. Paziņojumi par ziņojumiem: savienojuma ārējās ierīces ziņojumi saņema īsziņas.
11. Mēga izsēdēšanas: automātiski atpazīstot savu statusu un pārmaiņot visu mēga pauzi, analizējot ziņā mēga un vieglas mēga stundas.
12. Mūzikas vadība: kad ierīcei ieslēdzat mūziku, varēsi
izmantot to arī ārpusēji dziesmas no viedpulksteņa.
13. Pulksteņa ciparnīcas maiņa: nospiedet un turiet ekrānu, veicot, lai izvēlētos, un ātrāk sākotnēji to apdzīvināta.
14. Laika prognoze: prece sotā operatīvā informācija par laika apstākļiem un atrodies.
15. Kameras vadība: varēsi modināt tālruņa kameru, lai fotografētu attālināti. Lietojot to, Lai ieslēgtu kameru, lietotnē APP.

Brīdinājumi
1. Pirms izmantošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas ādrīkstēm pamācību.
2. APP nerāda datus? Pārliecinieties, ka esat ieslēdzis Bluetooth savā ierīcē un ka ierīce ir ieslēgta.
4. Nepieciešams ilgāks laiks? Jā rokasspīdzēt ir izādījies akumulators, iespējams, ir nordīts neparēsis laika. Lūdzu, uzlādējiet rokasspīdzēt un vēlreiz pievienojiet tālrunī.
5. Ja lietojat ekstrēmāsdīsmulātoru vai citu implantētu elektronisku ierīci, pirms rokasspīdzēties lietošanas konsultējaties ar savu ārstu, tie veikšu šādas funkcijas: sirdsdarbības ritmu, asinsspiedienu, skābekļa piesātinājumu un EKG. Pulksteņa optiskais sensors sedegas zaļā krāsā
6. Ja rokasspīdzēt ir ūdens ietekmēts, ūdeni var izņemt pēc mīgīgsūdens gaisām ūdeni, lai to ātrāk izžāvētu. Ūdeni var arī vārsīt kādā tīrā ūdenī, ūdeni var izņemt kādā tīrā ūdenī, ūdeni var izņemt kādā tīrā ūdenī.
7. Ja rokasspīdzēt ir ūdens ietekmēts, ūdeni var izņemt pēc mīgīgsūdens gaisām ūdeni, lai to ātrāk izžāvētu. Ūdeni var arī vārsīt kādā tīrā ūdenī, ūdeni var izņemt kādā tīrā ūdenī, ūdeni var izņemt kādā tīrā ūdenī.
8. Ja rokasspīdzēt ir ūdens ietekmēts, ūdeni var izņemt pēc mīgīgsūdens gaisām ūdeni, lai to ātrāk izžāvētu. Ūdeni var arī vārsīt kādā tīrā ūdenī, ūdeni var izņemt kādā tīrā ūdenī, ūdeni var izņemt kādā tīrā ūdenī.
9. Ja rokasspīdzēt ir ūdens ietekmēts, ūdeni var izņemt pēc mīgīgsūdens gaisām ūdeni, lai to ātrāk izžāvētu. Ūdeni var arī vārsīt kādā tīrā ūdenī, ūdeni var izņemt kādā tīrā ūdenī, ūdeni var izņemt kādā tīrā ūdenī.
10. Ja rokasspīdzēt ir ūdens ietekmēts, ūdeni var izņemt pēc mīgīgsūdens gaisām ūdeni, lai to ātrāk izžāvētu. Ūdeni var arī vārsīt kādā tīrā ūdenī, ūdeni var izņemt kādā tīrā ūdenī, ūdeni var izņemt kādā tīrā ūdenī.

ELIEMĒSANAI ĒDEVĀ NAV ĪSTĒS

Nepiekāsināties izstrādājumam vai tā piederumiem ar mitām vai slapjām rokām vai citām vielām. Ja novērsu izstrādājumu vai/vai akumulatora darbošanās traucējumus vai sajaucinātu tā kapsulanas laiku, izraisī pārkarsumu, aizdegšanos, izvarieties no nejaukas kritanas, nesaspiediet, nesadurstīties vai nepiespiediet vai nepiespiediet to ar lielu spēlenīu. Sargāt no mitruma, ūdens vai citiem šķidrumiem. Ja izstrādājums nonāk saskarē ar ūdeni, mitumu vai šķidrumiem, nekādā gadījumā to, tāpat kā ārējās ierīces, nedrīkst ieslēgt. Ja izstrādājuma ārējais korpuss vai kādas daļas bojājas, to nedrīkst izmantot. Ja izstrādājuma

HU

Használati utasítás
SPORTKOMBINÁ
MODEL: ESP-SPORTX2K
A csatlakoztatás, Kérjük, kéressen itt a SMART-TIME PRO® alkalmazása az App Store-ban vagy az Android áruházban, vagy olvassa be a következő QR-KÓDOT:

Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet, és vegye figyelembe a biztonsági figyelmeztetéseket a termék használata előtt.
Őrizze meg a kézikönyvet, hogy később is megtalálhassa azt. Az óra kiválasztása a terméket harmadik félnek.
Figyelem! Ez a termék, a semmiben modon nem tehető felelőssé a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő személyi sérülésekért vagy károkért. A felajánlott funkciók, sportteljesítmények eredménye/pontossága nem lehet a bőbb használhatók fel az emberi szervezet akkuális állapotának meghatározására, nem használhatók fel orvosi vizsgálati célra, nem a szervezet egészségi állapotának meghibásodása.

Rendszer- és hardverkövetelmény
Android 5.1 vagy újabb / IOS 12.0 vagy újabb

Csomagolás
A terméket az első használat előtt teljesen fel kell töltení. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot. Ezután figyeljen arra, hogy az eszköz megfelelően legyen feltöltve. Akassza a csatlakozót a termék testére, és csatlakoztassa azt a USB-portjára az akkivádálozó (ügyelve a helyes behelyezésre és a megfelelő áramellátás biztosítására).

Csatlakozás
Ellenőrizze, hogy telefonja megfelelve a fent követelményeknek. Töltse le az APP-t a csatlakoztatáshoz. Kérjük, kérjen itt a SMART-TIME PRO® alkalmazása az App Store-ban vagy az Android áruházban, vagy olvassa be a következő QR-KÓDOT:

Az App Store-ban szerezd meg

Szerezd meg a Google Play-ben

Google Play | SMART TIME PRO

Az eszközhoz párosítás
Párosítás: Győződjön meg arról, hogy az eszköz és az okostelefon egyaránt be van kapcsolva, és nyissa meg a „SMART-TIME PRO" alkalmazást. Keresse meg és válassza a T-ROUND lehetőséget, és párosítsa az eszközt.

Használat
1. Az okoskézikőre csatlakozik az alkalmazáshoz, szinkronizálja az időt, és megtalálja az eszközt (szükséges lehet az elmyomlabl.
A kalórdi funkció: 100 = Lépésszámláló mód -> Megett távolság mód -> Kalória mód -> Pulzus (szemmód -> Vérnyomás mód -> Testtettség mód
-> Szegy -> Stressz mód -> Időjárás mód -> NSI egészség mód -> Furkció mód hozzáadása

A készülék viselése, de nem alkalmas vízre merítésre.

Figyelem
1. 100 mód: időkijelzés, akkumulátor, dátum. Gázdetektor és a lépemnyitó az ellenőrzi intelligens közötti vátlozhoz párosítva az eszközt.
2. Lépésszámláló: Automatikusan rögzíti a lépések számát.
3. Megtett távolság: Automatikusan rögzíti a megtett távolságot.
4. Kalória mód: Az eszközt kétféle megjelenítőre.
5. Pulzusmérő: A készülék méri a pulzusszámát.
A pulzusszámot manuálisan is mérheti az APP-n keresztül. Az oldalon a legfiatsebb mérési adatok jelennek meg.
6. Vérnyomásmérő: A készülék méri az akuláis vérnyomás-helyzet. Az oldalon a legfiatsebb mérési adatok jelennek meg (a mérési idő kb. 20 másodperc).
7. Oxigénfogyasztás mérése: A készülék méri a vér oxigénfelvételt szintjét. Az oxigénfogyasztás szint a szervezetben mérhető az APP-n keresztül. Az oldalon a legfiatsebb mérési adatok jelennek meg.
8. Sport mód: A Trailwatch okosóra APP 100+ sportolási módot is tamogat.
9. Hívásértesítések: az óra rezegni fog, amikor az telefonja az bejövő hívást kap.
Kattintson a „Fenyleg" kétszer a hívás elutasításához. Ha nincs a kamera bekapcsolásával.
10. Szerveszt eszközök: Amikor az óra csatlakozik az APP-hoz, a telefon megszinkronizálja az adatokat.
11. Akkidőkijelzés: Automatikusan felismeri alapértelmezés szerint az okostelefonod.
3. Az APP nem mutat adatokat?
Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor fel van töltve, és a vezeték nélküli funkció be van kapcsolva.
4. Rossz időt? Ha a karkötő eleme lemerült, lehet, hogy rossz az idő. Kérjük, töltse fel a karkötőt, és csatlakoztassa újra a telefonod.

(3) Győződjön meg arról, hogy a készülék fel van töltve, és a telefonja a teljes feltöltés után is
(4) Szinkronizálja az okostelefonját és az eszközt.
2. Nem tudja csatlakoztatni eszközét az okostelefonjához?
Indítsa újra a vezeték nélküli funkciót vagy az okostelefont az eszközszinkronizáláshoz.
3. Az APP nem mutat adatokat?
Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor fel van töltve, és a vezeték nélküli funkció be van kapcsolva.
4. Rossz az idő? Ha a karkötő elemei lemerültek, lehet, hogy rossz az idő. Kérjük, töltse fel a karkötőt, és csatlakoztassa újra a telefonod.

Kérdések és válaszok
1. Nem tudja az eszközt az eszköz párosítása közben?
Ellenőrizze, hogy az eszköz és az okostelefon egyaránt be van kapcsolva.
Ellenőrizze, hogy az APP-n keresztül a megfelelő eszközt kapcsolja be.
Ellenőrizze, hogy az APP-n keresztül a megfelelő eszközt kapcsolja be.
Ellenőrizze, hogy az APP-n keresztül a megfelelő eszközt kapcsolja be.
2. Nem tudja csatlakoztatni eszközét az okostelefonjához?
Indítsa újra a vezeték nélküli funkciót vagy az okostelefont az eszközszinkronizáláshoz.
3. Az APP nem mutat adatokat?
Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor fel van töltve, és a vezeték nélküli funkció be van kapcsolva.
4. Rossz az idő? Ha a karkötő elemei lemerültek, lehet, hogy rossz az idő. Kérjük, töltse fel a karkötőt, és csatlakoztassa újra a telefonod.

Figyelem
1. Ne merítse az eszközt az vízbe, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
2. Ne tegye ki az eszközt az erős napfénynek, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
3. Ne tegye ki az eszközt az magas vagy alacsony hőmérsékletnek, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
4. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
5. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
6. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
7. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
8. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
9. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
10. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
11. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
12. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
13. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
14. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
15. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
16. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
17. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
18. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
19. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
20. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
21. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
22. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
23. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
24. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
25. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
26. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
27. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
28. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
29. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
30. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
31. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
32. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
33. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
34. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
35. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
36. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
37. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
38. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
39. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
40. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
41. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
42. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
43. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
44. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
45. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
46. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
47. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
48. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
49. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
50. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
51. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
52. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
53. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
54. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
55. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
56. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
57. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
58. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
59. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
60. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
61. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
62. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
63. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
64. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
65. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
66. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
67. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
68. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
69. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
70. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
71. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
72. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
73. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
74. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
75. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
76. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
77. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
78. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
79. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
80. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
81. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
82. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
83. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
84. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
85. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
86. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
87. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
88. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
89. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
90. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
91. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
92. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
93. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
94. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
95. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
96. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
97. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
98. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
99. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.
100. Ne próbálja szétszerelni az eszközt, mert az az elektromos alkatrészeit tönkreteszi.

Tisztítás
Ne használjon oldószereket, maró vagy gőz halmazállapotú tisztítószerek.

Biztonsági előírások
A TERMÉK NEM ALKALMAS VÍZBE VAGY EGYÉB FOLYADÉKBA MERÜLÉSRE.

Ne érintse meg a terméket vagy annak tartozékait nedves vagy nedves kézzel vagy más testrészekkel. A termék és vagy az akkumulátor hibás működésének vagy meghibásodásának, valamint az áramütés veszélyének elkerülése érdekében. Tartsa a termékeket és annak tartozékait az szélsőséges hőmérsékletek elkerülése érdekében. Tartsa a termékeket és annak tartozékait az szélsőséges hőmérsékletek elkerülése érdekében. Ne szerelje szét, ne szerelje szét, ne szerelje szét,