trovaprezzi.it

Questo manuale d’istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Zotac GeForce RTX 3050 Eco 8GB o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Schede Grafiche

GRAPHICS CARD INSTALLATION

01
Power OFF the computer. Unplug the cable(s) connected to the system, and remove any existing discrete graphics card(s).

02
Remove the system case cover and locate the PCI Express x16 slot on the motherboard. Please refer to your motherboard specifications.

03
Remove the expansion slot cover(s) for the available slot(s) where the graphics card will be installed.

GRAPHICS CARD INSTALLATION

04/05
Insert the card firmly into the expansion slot. Secure the graphics card using the system case screw(s).

06
Connect any required PCI-E power cable(s) from the system power supply to the graphics card. Power requirements may vary by graphics card model.

NOTE: If the graphics card requires more than one 8-pin power cable, it is recommended to use separate 8-pin cables to maintain voltage stability.

07
Replace the system case cover and reconnect the system power cable.

GEFORCE DRIVER INSTALLATION

PLEASE MAKE SURE TO HAVE THE LATEST AVAILABLE DRIVERS INSTALLED FOR YOUR ZOTAC GAMING GEFORCE GRAPHICS CARD FOR OPTIMAL GAMING PERFORMANCE.

NOTE: The latest GeForce Drivers are available at GEFORCE.com. An Internet connection is required to proceed.

DRIVER DOWNLOAD

1) Scan the above QR code to go to the NVIDIA GEFORCE® Drivers website or enter the URL into your system's internet browser - https://www.geforce.com/drivers

2) Follow the onscreen menu to download the GeForce drivers for your graphics card model and OS.

3) Locate the downloaded file on your system and double click it to begin the installation process.

4) Follow the on-screen instructions to complete the installation and restart the system once done.

快速安装指南

显卡安装

1. 关闭电脑并拔掉所连接主机的电源线/外围设备线缆并拆除现有的独立显卡。
2. 打开电脑机箱盖并找到主板上的 PCI Express x16 插槽位置（请参阅您的主板说明书）。
3. 取下要安装显卡对应位置的扩展槽挡板。
4. 将显卡牢固地插入扩展槽并使用机箱螺丝固定。
5. 将所需的辅助显卡电源线（显卡制造商提供）连接至显卡。
6. 连接PCI-E显卡电源线-每条显卡功耗应当不超过225瓦。
7. 装回机箱盖并重新连接电源线。
8. 请参阅本说明书中的其他显卡安装步骤。

安装 GEFORCE 驱动程序

1. 请访问 GeForce 驱动程序网站 GEFORCE.com 浏览下载 / 安装驱动程序的说明。

2. 扫描上方的 QR 码进入 NVIDIA GEFORCE® 驱动程序网站或在浏览器中输入网址 - https://www.geforce.com/drivers

3. 按照屏幕上的菜单下载对应显卡型号及操作系统的 GeForce 驱动程序。

4. 在您的计算机中找到已经下载的安装文件并双击打开以开始安装程序。

5. 按照屏幕上的说明完成安装并重新启动电脑。

快速安裝指南

顯示卡安裝

1. 關閉電腦並拔掉所連接主機的電源線/周邊設備線纜並拆除現有的獨立顯示卡。
2. 開啟電腦機箱蓋並找到主機板上的 PCI Express x16 插槽位置（請參閱您的主機板說明書）。
3. 取下要安裝顯示卡的插槽擋板。
4. 將顯示卡牢固地插入擴充插槽並使用機箱螺絲固定。
5. 將所需的輔助顯示卡電源線（由顯示卡製造商提供）連接至顯示卡。
6. 連接PCI-E顯示卡電源線-每條顯示卡功耗應當不超過225瓦。
7. 裝回機箱蓋並重新連接電源線。
8. 請參閱本說明書中的其他顯示卡安裝步驟。

安裝 GEFORCE 驅動程序

1. 請訪問 GeForce 驅動程序網站 GEFORCE.com 浏览下载 / 安裝驅動程序的說明。

2. 掃描上方的 QR 碼進入 NVIDIA GEFORCE® 驅動程序網站或在瀏覽器中輸入網址 - https://www.geforce.com/drivers

3. 按照屏幕上的菜單下載對應顯示卡型號及操作系統的 GeForce 驅動程序。

4. 在您的計算機中找到已經下載的安裝文件並雙擊打開以開始安裝程序。

5. 按照屏幕上的說明完成安裝並重新啟動電腦。

快速安装指南

显卡安装

1. 关闭电脑并拔掉所连接主机的电源线/外围设备线缆并拆除现有的独立显卡。
2. 打开电脑机箱盖并找到主板上的 PCI Express x16 插槽位置（请参阅您的主板说明书）。
3. 取下要安装显卡对应位置的扩展槽挡板。
4. 将显卡牢固地插入扩展槽并使用机箱螺丝固定。
5. 将所需的辅助显卡电源线（显卡制造商提供）连接至显卡。
6. 连接PCI-E显卡电源线-每条显卡功耗应当不超过225瓦。
7. 装回机箱盖并重新连接电源线。
8. 请参阅本说明书中的其他显卡安装步骤。

安装 GEFORCE 驱动程序

1. 请访问 GeForce 驱动程序网站 GEFORCE.com 浏览下载 / 安装驱动程序的说明。

2. 扫描上方的 QR 码进入 NVIDIA GEFORCE® 驱动程序网站或在浏览器中输入网址 - https://www.geforce.com/drivers

3. 按照屏幕上的菜单下载对应显卡型号及操作系统的 GeForce 驱动程序。

4. 在您的计算机中找到已经下载的安装文件并双击打开以开始安装程序。

5. 按照屏幕上的说明完成安装并重新启动电脑。

SNELLE INSTALLATIEGIDS

INSTALLATIE VAN DE GRAFISCHE KAART

1. Schakel uw computer uit, haal de stekker van alle kabels uit het stopcontact en verwijder alle bestaande losse grafische kaarten.
2. Open de behuizing van uw computer en zoek de PCI Express x16-sleuf op het moederbord. Raadpleeg de handleiding van uw moederbord.
3. Verwijder de afdekplaatjes van de uitbreidingssleuven waar de grafische kaart geïnstalleerd moet worden.
4. Steek de grafische kaart stevig in de uitbreidingssleuf en zet deze vast met de schroef(en) van de computerbehuizing.
5. Sluit de vereiste PCI-E voedingskabel(s) van de voeding op de grafische kaart aan. De stroomvereisten kunnen per grafische kaart verschillen.
6. Zorg dat de totale stroomsterkte van elke PCI-E-kabel niet hoger is dan 225 watt.
7. Plaats de behuizing van de computer terug en sluit de stroomkabel weer aan.
8. Raadpleeg de overige stappen in deze handleiding voor meer informatie.

DE GEFORCE-STUURPROGRAMMA'S INSTALLEREN

1. Ga naar de website van GeForce Drivers voor instructies over het downloaden en installeren van de GeForce-stuurprogramma's.
2. Scan de bovenstaande QR-code om naar de website van NVIDIA GEFORCE® Drivers te gaan of voer de URL in de webbrowser van uw systeem in - https://www.geforce.com/drivers
3. Volg de aanwijzingen op het scherm om de GeForce-stuurprogramma's voor uw grafische kaart en besturingssysteem te downloaden.
4. Zoek het gedownloade bestand op uw systeem en dubbelklik erop om de installatie te starten.
5. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien en start het systeem daarna opnieuw op.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

INSTALACIÓN DE LA TARJETA GRÁFICA

1. Apague el ordenador y desenchufe todos los cables conectados al sistema y retire las tarjetas gráficas independientes existentes.
2. Abra la carcasa del ordenador y localice la ranura PCI Express x16 en la placa base. Consulte las especificaciones de la placa base.
3. Retire la cubierta de la ranura de expansión correspondiente a la ranura disponible donde se va a instalar la tarjeta gráfica.
4. Inserte la tarjeta firmemente en la ranura de expansión.
5. Fije la tarjeta gráfica con los tornillos de la carcasa.
6. Conecte todos los cables de alimentación PCI-E necesarios desde la fuente de alimentación a la tarjeta gráfica. Los requisitos de alimentación pueden variar según el modelo de tarjeta gráfica.
NOTA: Si la tarjeta gráfica requiere varios cables de alimentación de 8 pines, se recomienda utilizar cables de 8 pasadores independientes para mantener la estabilidad de la tensión.
7. Vuelva a colocar la tapa de la carcasa del sistema y vuelva a conectar el cable de alimentación.
8. Consulte los pasos adicionales de instalación de tarjetas gráficas en este manual.

INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR GEFORCE

1. Consulte el sitio web de controladores GeForce para obtener instrucciones sobre cómo descargar e instalar los controladores GeForce.
2. Escanee el código QR anterior para ir al sitio web de controladores NVIDIA GEFORCE® o introduzca la dirección URL en el navegador de Internet del sistema - https://www.geforce.com/drivers
3. Siga los menús en pantalla para descargar los controladores GeForce para el modelo de tarjeta gráfica y el sistema operativo.
4. Localice el archivo descargado en el sistema y haga doble clic en él para iniciar el proceso de instalación.
5. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la instalación y reinicie el sistema una vez finalizada.

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

INSTALLATION DE LA CARTE GRAPHIQUE

1. Éteignez l'ordinateur, débranchez le(s) câble(s) connecté(s) au système, et retirez la carte graphique dédiée existante.
2. Ouvrez le couvercle du boîtier du système et localisez le connecteur PCI Express x16 sur la carte mère. Veuillez vous référer aux spécifications de votre carte mère.
3. Retirez le(s) couvercle(s) des emplacements d'extension pour le(s) emplacement(s) disponible(s) où la carte graphique sera installée.
4. Insérez la carte graphique à fond dans l'emplacement d'extension.
5. Fixez la carte graphique à l'aide de la(les) vis du boîtier du système.
6. Connectez tous les câbles d'alimentation PCI-E nécessaires de l'alimentation du système à la carte graphique. Les besoins en alimentation peuvent varier selon le modèle de carte graphique.
REMARQUE : Si la carte graphique nécessite plus d'un câble d'alimentation de 8 broches, il est recommandé d'utiliser des câbles à 8 broches séparés pour maintenir la stabilité de la tension.
7. Replacez le couvercle du boîtier du système et reconnectez le câble d'alimentation du système.
8. Reportez-vous aux étapes supplémentaires d'installation de la carte graphique dans ce manuel.

INSTALLATION DU PILOTE GEFORCE

1. Consultez le site Web des pilotes GeForce pour connaître les instructions de téléchargement et d'installation des pilotes GeForce.
2. Scannez le code QR ci-dessus pour accéder au site Web des pilotes NVIDIA GEFORCE® ou saisissez l'URL dans le navigateur Internet de votre système - https://www.geforce.com/drivers
3. Suivez le menu à l'écran pour télécharger les pilotes GeForce pour votre carte graphique et votre système d'exploitation.
4. Localisez le fichier téléchargé sur votre système et double-cliquez dessus pour démarrer le processus d'installation.
5. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation et redémarrez le système une fois celle-ci terminée.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ

1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή, αποσυνδέστε τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στο σύστημα και αφαιρέστε τυχόν υπάρχουσες διακριτές κάρτες γραφικών.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης του συστήματος και εντοπίστε τη θύρα PCI Express x16 στη μητρική πλακέτα. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές της μητρικής πλακέτας.
3. Αφαιρέστε το κάλυμμα της θύρας επέκτασης για τη διαθέσιμη θύρα όπου θα εγκατασταθεί η κάρτα γραφικών.
4. Τοποθετήστε σταθερά την κάρτα στη θύρα επέκτασης.
5. Ασφαλίστε την κάρτα γραφικών χρησιμοποιώντας τη βίδα(ες) της θήκης του συστήματος.
6. Συνδέστε όλα τα απαραίτητα καλώδια τροφοδοσίας PCI-E από το τροφοδοτικό του συστήματος στην κάρτα γραφικών. Οι απαιτήσεις τροφοδοσίας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της κάρτας γραφικών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η κάρτα γραφικών απαιτεί περισσότερα από ένα καλώδια τροφοδοσίας 8 ακίδων, συνιστάται η χρήση ξεχωριστών καλωδίων 8 ακίδων για τη διατήρηση σταθερής τάσης.
7. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της θήκης του συστήματος και συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας του συστήματος.
8. Ανατρέξτε στα πρόσθετα βήματα εγκατάστασης καρτών γραφικών σε αυτό το εγχειρίδιο.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ GEFORCE

1. Ανατρέξτε στον ιστότοπο προγραμμάτων οδήγησης GeForce για οδηγίες σχετικά με τη λήψη και την εγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης GeForce.
2. Σαρώστε τον παραπάνω κωδικό QR για να μεταβείτε στον ιστότοπο προγραμμάτων οδήγησης NVIDIA GEFORCE® ή πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL στο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet του συστήματός σας - https://www.geforce.com/drivers
3. Ακολουθήστε το μενού στην οθόνη για να κάνετε λήψη των προγραμμάτων οδήγησης GeForce για το μοντέλο της κάρτας γραφικών και το λειτουργικό σύστημά σας.
4. Εντοπίστε το ληφθέν αρχείο στο σύστημά σας και κάντε διπλό κλικ σε αυτό για να ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση και επανεκκινήστε το σύστημα μόλις τελειώσει.

GUIDA INTRODUTTIVA

INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA

1. Spegnere il computer, scollegare tutti i cavi collegati al sistema e rimuovere le schede grafiche dedicate esistenti.
2. Aprire il case del computer e individuare lo slot PCI Express x16 sulla scheda madre. Fare riferimento alle specifiche della scheda madre.
3. Rimuovere i coperchi degli slot di espansione per gli slot disponibili in cui verrà installata la scheda grafica.
4. Inserire saldamente la scheda nello slot di espansione.
5. Fissare la scheda grafica utilizzando le viti del case del sistema.
6. Collegare tutti i cavi di alimentazione PCI-E necessari dall'alimentatore del sistema alla scheda grafica. I requisiti di alimentazione possono variare a seconda del modello di scheda grafica.
NOTA: se la scheda grafica richiede più di un cavo di alimentazione a 8 pin, si consiglia di utilizzare cavi a 8 pin separati per mantenere la stabilità della tensione.
7. Rimettere il coperchio del case del sistema e ricollegare il cavo di alimentazione del sistema.
8. Consultare i passaggi di installazione aggiuntivi delle schede grafiche in questo manuale.

INSTALLAZIONE DEL DRIVER GEFORCE

1. Consultare il sito Web dei driver GeForce per le istruzioni su come scaricare e installare i driver GeForce.
2. Eseguire la scansione del codice QR sopra per visitare il sito Web dei driver NVIDIA GEFORCE® o immettere l'URL nel browser Internet del sistema - https://www.geforce.com/drivers
3. Seguire il menu a schermo per scaricare i driver GeForce per il modello di scheda grafica e il sistema operativo.
4. Individuare il file scaricato sul sistema e fare doppio clic per avviare il processo di installazione.
5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione e riavviare il sistema una volta terminata.

GYORS BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ

VIDEOKÁRTYA BESZERELÉSE

1. Kapcsolja ki a számítógépet, húzza ki a rendszerhez csatlakoztatott kábel(ek)et, és távolítsa el a meglévő különálló videokártya(kák)at.
2. Nyissa meg a számítógépház fedelét, és keresse meg a PCI Express x16 bővítőhelyet az alaplapon. Olvassa el az alaplap műszaki adatait.
3. Távolítsa el a fedőlapot egy szabad bővítőhely számára, ahová a videokártyát telepíteni fogja.
4. Illessze a kártyát egyenesen az alaplapon található bővítőhelybe.
5. Rögzítse a videokártyát a számítógépház csavarjával.
6. Csatlakoztassa a szükséges PCI-E tápkábel(eke)t a rendszer tápegységéről a videokártyához. A tápigény a videokártya típusától függően változhat.
MEGJEGYZÉS: Ha a videokártya egynél több 8 tűs tápkábelt igényel, ajánlott külön 8 tűs kábelek használata a feszültség stabilitásának megőrzése érdekében.
7. Helyezze vissza a számítógépház fedelét, és csatlakoztassa újra a rendszer tápkábelét.
8. Lásd a további videokártya-telepítési lépéseket ebben a kézikönyvben.

AZ GEFORCE ILLESZTŐPROGRAMOK TELEPÍTÉSE

1. Látogasson el a GeForce illesztőprogram webhelyére a GeForce illesztőprogramok letöltésével és telepítésével kapcsolatos információkért.
2. Olvassa be a fenti QR-kódot az NVIDIA GEFORCE® illesztőprogram webhelyének megnyitásához, vagy írja be az URL-t a rendszer böngészőjébe - https://www.geforce.com/drivers
3. Kövesse a képernyőmenüt megjelenő utasításait a GeForce illesztőprogramok letöltéséhez a grafikus kártya típusához és az operációs rendszerhez.
4. Keresse meg a letöltött fájlt a rendszerben, majd kattintson duplán rá a telepítési folyamat elindításához.
5. Kövesse a képernyőmenüt megjelenő utasításait a telepítés befejezéséhez, majd indítsa újra a rendszert.

تعليمات التثبيت السريع

تثبيت بطاقة الرسومات

1. قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر، وافصل الكابل (الكابلات) المتصلة بالنظام، وقم بإزالة أي بطاقة (بطاقات) رسومات منفصلة موجودة.
2. افتح غطاء علبة النظام وحدد موقع فتحة PCI Express x16 على اللوحة الأم. يرجى الرجوع إلى مواصفات اللوحة الأم.
3. قم بإزالة غطاء (أغطية) فتحة التوسعة للفتحة المتاحة (الفتحات المتاحة) حيث سيتم تثبيت بطاقة الرسومات.
4. أدخل البطاقة بإحكام في فتحة التوسعة.
5. قم بتأمين بطاقة الرسومات باستخدام البرغي (البراغي) الخاص بعلبة النظام.
6. قم بتوصيل أي كابل (كابلات) طاقة PCI-E مطلوبة من مزود طاقة النظام إلى بطاقة الرسومات. قد تختلف متطلبات الطاقة حسب طراز بطاقة الرسومات.
ملاحظة: إذا كانت بطاقة الرسومات تتطلب أكثر من كابل طاقة 8 دبابيس، يوصى باستخدام كابلات 8 دبابيس منفصلة للحفاظ على استقرار الجهد.
7. استبدل غطاء علبة النظام وأعد توصيل كابل طاقة النظام.
8. ارجع إلى الخطوات الإضافية لتثبيت بطاقة الرسومات في هذا الدليل.

تثبيت برنامج تشغيل GEFORCE

1. قم بزيارة موقع الويب الخاص ببرامج تشغيل GeForce للحصول على تعليمات حول كيفية تنزيل وتثبيت برامج تشغيل GeForce.
2. امسح رمز الاستجابة السريعة أعلاه للانتقال إلى موقع الويب الخاص ببرامج تشغيل NVIDIA GEFORCE® أو أدخل عنوان URL في متصفح الإنترنت الخاص بالنظام - https://www.geforce.com/drivers
3. اتبع القائمة التي تظهر على الشاشة لتنزيل برامج تشغيل GeForce لطراز بطاقة الرسومات ونظام التشغيل الخاص بك.
4. حدد موقع الملف الذي تم تنزيله على النظام وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه لبدء عملية التثبيت.
5. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال التثبيت وإعادة تشغيل النظام بمجرد الانتهاء.

KRATKA VODNIK ZA NAMESTITEV

NAMESTITEV GRAFIČNE KARTICE

1. Izklopite računalnik, odklopite kabel(e), ki so priključeni na sistem, in odstranite obstoječo grafično kartico.
2. Odstranite ohišje računalnika in poiščite vrtlo PCI Express x16 na matični plošči. Glejte specifikacije matične plošče.
3. Odstranite pokrovčke reže(ov) za razširitev, ki so na voljo za namestitev grafične kartice.
4. Trdno vstavite grafično kartico v režo za razširitev.
5. Pritrdite grafično kartico z vijakom(i) ohišja sistema.
6. Priključite potrebne kable za napajanje PCI-E iz napajalnika sistema na grafično kartico. Zahteve glede napajanja se lahko razlikujejo glede na model grafične kartice.
OPOMBA: Če grafična kartica potrebuje več kot en 8-pinski kabel za napajanje, priporočamo uporabo ločenih 8-pinskih kablov za ohranjanje stabilne napetosti.
7. Namestite pokrov ohišja sistema in ponovno priključite napajalni kabel sistema.
8. Glejte dodatne korake za namestitev grafične kartice v tem priročniku.

NAMESTITEV GONILNIKA GEFORCE

1. Obiščite spletno mesto gonilnikov GeForce, če želite navodila za prenos in namestitev gonilnikov GeForce.
2. Skenirajte zgornjo kodo QR, da odprete spletno mesto gonilnikov NVIDIA GEFORCE® ali pa vnesite naslov URL v internetni brskalnik sistema - https://www.geforce.com/drivers
3. Sledite zaslonskemu meniju za prenos gonilnikov GeForce za model grafične kartice in operacijski sistem.
4. Poiščite prenesena datoteka v sistemu in jo dvokliknite, da se začne postopek namestitve.
5. Sledite navodilom na zaslonu, da dokončate namestitev, in ponovno zaženite sistem, ko bo končano.

ПОСЕБНИ ТИ ШВИДКОГО ВСТАНОВЛЕННЯ

ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДЕОКАРТИ

1. Вимкніть комп'ютер, відключіть кабель(і), підключений до системи, і видаліть наявну дискретну відеокарту (карти).
2. Відкрийте кришку корпусу системи та знайдіть слот PCI Express x16 на материнській платі. Зверніться до специфікацій материнської плати.
3. Зніміть кришку(и) слота розширення для доступного слота(ів), в який буде встановлено відеокарту.
4. Надійно вставте відеокарту в слот розширення.
5. Закріпіть відеокарту за допомогою гвинта(ів) корпусу системи.
6. Підключіть усі необхідні кабелі живлення PCI-E від блока живлення системи до відеокарти. Вимоги до живлення можуть відрізнятися залежно від моделі відеокарти.
ПРИМІТКА. Якщо відеокарта потребує більше одного 8-контактного кабелю живлення, рекомендується використовувати окремі 8-контактні кабелі для підтримки стабільної напруги.
7. Встановіть кришку корпусу системи на місце та знову підключіть кабель живлення системи.
8. Перегляньте додаткові кроки встановлення відеокарти в цьому посібнику користувача.

ВСТАНОВЛЕННЯ ДРАЙВЕРА GEFORCE

1. Перейдіть на веб-сайт драйверів GeForce, щоб отримати інструкції щодо завантаження та встановлення драйверів GeForce.
2. Відскануйте QR-код вище, щоб перейти на веб-сайт драйверів NVIDIA GEFORCE® або введіть URL-адресу в інтернет-браузері системи - https://www.geforce.com/drivers
3. Виконайте вказівки на екрані, щоб завантажити драйвери GeForce для моделі відеокарти та операційної системи.
4. Знайдіть завантажений файл у системі та двічі клацніть його, щоб розпочати процес встановлення.
5. Виконайте вказівки на екрані, щоб завершити встановлення та перезавантажити систему після завершення.

SPREVOZNA RTVALOG INSTALACIJU

INSTALACIJA GRAFIČKOG KARTE

1. Isključite računalo, odspojite kabele priključene na sustav i uklonite postojeće grafičke kartice.
2. Otvorite kućište računala i pronađite utor PCI Express x16 na matičnoj ploči. Pogledajte specifikacije matične ploče.
3. Uklonite poklopce utora za proširenje za dostupne utore u kojima će biti instalirana grafička kartica.
4. Čvrsto umetnite grafičku karticu u utor za proširenje.
5. Pričvrstite grafičku karticu s vijcima kućišta sustava.
6. Priključite potrebne kabele za napajanje PCI-E iz napajanja sustava na grafičku karticu. Zahtjevi za napajanje mogu se razlikovati ovisno o modelu grafičke kartice.
NAPOMENA: Ako grafička kartica zahtijeva više od jednog 8-pinskog kabela za napajanje, preporučuje se korištenje zasebnih 8-pinskih kabela radi održavanja stabilnosti napona.
7. Vratite poklopac kućišta sustava na mjesto i ponovno priključite kabel za napajanje sustava.
8. Pogledajte dodatne korake za instalaciju grafičkih kartica u ovom priručniku.

INSTALACIJA UPRAVLJAČKOG PROGRAMA GEFORCE

1. Posjetite web-mjesto upravljačkih programa GeForce za upute o tome kako preuzeti i instalirati upravljačke programe GeForce.
2. Skenirajte gornji QR kod da biste otišli na web-mjesto upravljačkih programa NVIDIA GEFORCE® ili unesite URL u internetski preglednik sustava - https://www.geforce.com/drivers
3. Pratite izbornik na zaslonu za preuzimanje upravljačkih programa GeForce za model grafičke kartice i operacijski sustav.
4. Pronađite preuzetu datoteku na sustavu i dvaput kliknite na nju da biste započeli proces instalacije.
5. Slijedite upute na zaslonu da biste dovršili instalaciju i ponovno pokrenite sustav nakon dovršetka.

HIZLI KURULUM KILAVUZU

EKRAN KARTI KURULUMU

1. Bilgisayarı kapatın, sisteme bağlı kabloları ve mevcut ayrık ekran kartlarını çıkarın.
2. Sistem kasasının kapağını açın ve anakart üzerindeki PCI Express x16 yuvasını bulun. Lütfen anakartınızın özelliklerine bakın.
3. Ekran kartının takılacağı kullanılabilir yuva(lar) için genişletme yuvası kapaklarını çıkarın.
4. Ekran kartını genişletme yuvasına sıkıca takın.
5. Ekran kartını sistem kasası vidası(ları) ile sabitleyin.
6. Sistem güç kaynağından ekran kartına gerekli PCI-E güç kablosu(larını) bağlayın. Güç gereksinimleri ekran kartı modeline göre değişiklik gösterebilir.
NOT: Ekran kartı birden fazla 8 pimli güç kablosu gerektiriyorsa, gerilim kararlılığını korumak için ayrı 8 pimli kablolar kullanılması önerilir.
7. Sistem kasası kapağını yerine takın ve sistem güç kablosunu yeniden bağlayın.
8. Bu kılavuzdaki ek ekran kartı kurulum adımlarına bakın.

GEFORCE SÜRÜCÜ KURULUMU

1. GeForce sürücülerini indirme ve yükleme talimatları için GeForce sürücü web sitesini ziyaret edin.
2. NVIDIA GEFORCE® Sürücüleri web sitesine gitmek için yukarıdaki QR kodunu tarayın veya URL'yi - https://www.geforce.com/drivers sistem internet tarayıcısına girin.
3. Ekran kartı modeli ve işletim sistemi için GeForce sürücülerini indirmek için ekrandaki menüyü izleyin.
4. İndirilen dosyayı sistemde bulun ve kurulum işlemini başlatmak için çift tıklayın.
5. Tamamlandıktan sonra kurulumu bitirmek için ekrandaki talimatları izleyin ve sistemi yeniden başlatın.

CONNECT A MONITOR

CONNECTING A DISPLAY TO THE GRAPHICS CARD



MORE
YOU NEED TO KNOW

291-CN001-302TF

ZOTAC.COM

USEFUL LINKS

PRODUCT REGISTRATION
Register your new product on **ZOTAC.COM** to get FREE extended product warranty where applicable. Product registration must be successfully submitted within a limited time of new product purchase. Availability and window of time for product registration may vary by product and region.

PRODUCT REGISTRATION

FIRESTORM UTILITY
Our advanced fine-tuning software utilizes a simplified design to allow easy and immersive control of your ZOTAC and ZOTAC GAMING graphics card. Monitor GPU performance, adjust the speed of clock, memory and fan, customize fan profile as well as SPECTRA RGB lighting, and do much more.

FIRESTORM

SUPPORT/CONTACT US
Need any help with your ZOTAC products? Please go to our Support page to find the answers, or simply contact us so we can provide the needed support.

SUPPORT CONTACT US

WARRANTY

ZOTAC Technology Limited stands by the quality of its products with a limited warranty. The ZOTAC warranty ensures products are free of material and workmanship defects from the factory. The warranty applies to the original purchaser and is non-transferable.

The ZOTAC warranty is only applicable under the following conditions:
• A copy of the original sales receipt is kept.
• Damage to the product was not due to user installation.
• User did not damage the product, including abuse, overclocking, natural disaster, negligence, misuse, modifications (cooling included), power supply, damage due to the result of other damaged components, etc.
• Product was used for its intended purpose

It is up to the original purchaser to obtain warranty service. To submit a ZOTAC graphics card for warranty service, the owner must contact the regional ZOTAC Customer Service where available or the original reseller within the standard warranty period.

All warranty conditions and terms are subject to change without prior notice. For current warranty details, please check our online policies at **ZOTAC.COM**

NOTE!

ZOTAC Technology Ltd. reserves the right to void the warranty if:
• The product is physically modified, unless otherwise stated.
• If user purchased the card second hand.
• If user fails to produce a copy of the original sales receipt.
• User used the product in a way it was not intended for.

Failure to follow the warranty terms and conditions will result in an automatic void of the ZOTAC warranty. The warranty does not cover normal wear and tear items such as the cooling fan.

Under no circumstances is ZOTAC Technology Ltd. held liable for any lost wages or revenues incurred due to defective or damaged products. ZOTAC Technology Ltd. does not provide any additional warranty for its products except as stated in the warranty terms, whether by implication or merchant implication.

EXTENDED WARRANTY

ZOTAC products come with a standard warranty period. In addition, customers will be entitled to extended product warranty through an online product registration process within a limited time of new product purchase where applicable. ZOTAC reserves the right to change the terms and conditions without advance notice.

Product warranty will not be extended if: (1) the product is repaired, modified or altered, unless such repair, modification or alteration is authorized in writing by ZOTAC Technology Limited, (2) the serial number of the product is damaged or missing, or (3) the customer does not complete the product registration within the registration window of the purchase date. Products can be registered only at **ZOTAC.COM**

EXTENDED WARRANTY

Availability and window of time for product registration may vary by product and region. Please refer to the official ZOTAC website for the updated warranty policy.

SAFETY

1) Before playing video games
Make sure that the room is well illuminated and lighting is adjusted to the brightness of the monitor. Keep a suitable distance from the display monitor.

2) Static electricity precautions
Do not take the graphics card out from the original static electricity protection package until you are ready to install it. Before installing, wear a grounding wrist strap if possible, or discharge static electricity by touching the bare metal surface of the system chassis. Carefully hold the graphics card by its rear bracket, and avoid touching the "gold finger" PCB edge connector unless it is necessary.

3) Turn off system power before installing the graphics card
Turn off the AC main power to the system, by the AC main power switch or by detaching the AC power cord. Damage to the graphics card or the system components, or injury to you may result if power is turned on during the installation.Please consult a qualified technician if necessary. The manufacturer assumes no liability for any damage, caused directly or indirectly, by improper installation by unauthorized service personnel.

4) Electrical Safety
Each graphics card requires a power supply that meets or exceeds a minimum wattage and/or PCIe connectors. High-end graphics cards may feature higher power consumption. Make sure that separate power cables are used on high power draw graphics cards and your power supply is set to the correct voltage for your region.

5) Operation Safety
Do not touch the card or block the fans from running while in operation to reduce the risk of injury. Parts such as the backplate and heatsink can be hot to the touch under heavy load. Allow at least 5 minutes to pass after powering down to make sure all components have cooled down for safe handling.

6) Trigger Warning: Photosensitive epilepsy
Extremely pronounced lighting effects such as fast image changes, repetitions of simple geometric shapes, flashes of light may induce epileptic fits or blackouts in some persons. Even persons with no previous known tendency to epilepsy may be in danger. If you or member of your family has been diagnosed as prone to epilepsy, please consult your physician before playing the video game. Parents should monitor their children carefully when they play video games. Stop playing immediately if the following symptoms are detected: nausea, vision disturbance, muscle tension or cramps, orientation problems, involuntary movements or brief loss of consciousness.

COPYRIGHT AND DISCLAIMER

Copyright: ZOTAC Technology Ltd. All Rights Reserved
No part of this document, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form by any means, without the express written permission of ZOTAC Technology Limited.

DISCLAIMER

All illustrations used in this document is for reference only.

ZOTAC Technology Limited provides this document "as is" without warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular purpose. In no event shall ZOTAC Technology Limited be liable for any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for loss of profits, loss of business, loss of use or data, interruption of business and the like), even if ZOTAC Technology Limited has been advised of the possibility of such damages arising from any defect or error in this manual or product.

Specifications and information contained in this document are furnished for informational use only, and are subject to change at any time without notice, and should not be construed as a commitment by ZOTAC Technology Limited. ZOTAC Technology Limited assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies that may appear in this manual, including the products and software described in it.

MACROVISION

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

TRADEMARKS

Products and corporate names appearing in this manual may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identification or explanation and to the owner's benefit, without intent to infringe.

NVIDIA is a trademark of NVIDIA Corporation.
Windows is a trademark of Microsoft Corp.

The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

ZOTAC