Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Zotac GeForce RTX 3050 LP 6GB o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Schede Grafiche

GRAPHICS CARD INSTALLATION

01
Power OFF the computer. Unplug the cable(s) connected to the system, and remove any existing discrete graphics card(s).

02
Remove the system case cover and locate the PCI Express x16 slot on the motherboard. Please refer to your motherboard specifications.

03
Remove the expansion slot cover(s) for the available slot(s) where the graphics card will be installed.

GRAPHICS CARD INSTALLATION

04/05
Insert the card firmly into the expansion slot. Secure the graphics card using the system case screw(s).

06
Connect any required PCI-E power cable(s) from the system power supply to the graphics card. Power requirements may vary by graphics card model.

NOTE: If the graphics card requires more than one 8-pin power cable, it is recommended to use separate 8-pin cables to maintain voltage stability.

07
Replace the system case cover and reconnect the system power cable.

GEFORCE DRIVER INSTALLATION

PLEASE MAKE SURE TO HAVE THE LATEST AVAILABLE DRIVERS INSTALLED FOR YOUR ZOTAC GAMING GEFORCE GRAPHICS CARD FOR OPTIMAL GAMING PERFORMANCE.

NOTE: The latest GeForce Drivers are available at GEFORCE.com. An Internet connection is required to proceed.

DRIVER DOWNLOAD

1) Scan the above QR code to go to the NVIDIA GEFORCE™ Drivers website or enter the URL into your system's internet browser : https://www.geforce.com/drivers

2) Follow the onscreen menu to download the GeForce drivers for your graphics card model and OS.

3) Locate the downloaded file on your system and double click it to begin the installation process.

4) Follow the on-screen instructions to complete the installation and restart the system once done.

快速安裝指南

繁中版
1. 關閉電腦並拔除所連接主機的電纜線。
2. 移除任何現有的獨立顯示卡。
3. 從主機板的插槽中移除擴充 PCI Express x16 插槽蓋以準備安裝顯示卡。
4. 將顯示卡插入擴充槽，確保卡片完全插入。
5. 使用螺絲鎖緊顯示卡。
6. 連接PCI-E電源線。
7. 重新安裝機殼蓋並重新連接電源線。

簡中版
1. 关闭电脑并拔掉所连接主机的电缆线。
2. 移除任何现有的独立显示卡。
3. 从主板的插槽中移除扩展 PCI Express x16 插槽盖板以准备安装显示卡。
4. 将显示卡插入扩展槽，确保卡片完全插入。
5. 使用螺丝锁紧显示卡。
6. 连接PCI-E电源线。
7. 重新安装机箱盖并重新连接电源线。

繁體GEFORCE 驅動程序
請確保安裝最新可用驅動程序以獲得最佳遊戏表現。

注：最新的 GeForce 驅動程序可从 GEFORCE.com 网站下載。需要網路才能繼續。

1. 掃描上方的 QR 碼進入 NVIDIA GEFORCE™ 驅動程序網站，或在您的系統網路瀏覽器中輸入網址：https://www.geforce.com/drivers
2. 按照螢幕上的選單下載您的顯示卡型号及操作系統的 GeForce 驅動程序。
3. 在您的下載目錄中找到剛剛安裝文件，接著雙擊以開始安裝流程。
4. 按照螢幕上的說明完成安裝並重新啟動系統。

简体GEFORCE 驱动程序
请确保安装最新可用驱动程序以获得最佳游戏体验。

注：最新的 GeForce 驱动程序可从 GEFORCE.com 网站下载。需要网络才能继续。

1. 扫描上方的 QR 代码进入 NVIDIA GEFORCE™ 驱动程序网站，或在您的系统网络浏览器中输入网址：https://www.geforce.com/drivers
2. 按照屏幕上的菜单下载您的显示卡型号及操作系统的 GeForce 驱动程序。
3. 在您的下载目录中找到刚刚安装文件，接着双击以开始安装流程。
4. 按照屏幕上的说明完成安装并重新启动系统。

快速安裝指南

繁中版
1. 關閉電腦並拔除所連接主機的纜線，拔除任何現有的獨立顯示卡。
2. 從主機板的插槽中移除擴充 PCI Express x16 插槽蓋板以準備安裝顯示卡。
3. 將顯示卡插入擴充槽，確保卡片完全插入。
4. 使用螺絲鎖緊顯示卡。
5. 連接PCI-E電源線。
6. 重新安裝機殼蓋並重新連接電源線。

簡中版
1. 关闭电脑并拔掉所连接主机的电缆线，拔除任何现有的独立显示卡。
2. 从主板的插槽中移除扩展 PCI Express x16 插槽盖板以准备安装显示卡。
3. 将显示卡插入扩展槽，确保卡片完全插入。
4. 使用螺丝锁紧显示卡。
5. 连接PCI-E电源线。
6. 重新安装机箱盖并重新连接电源线。

繁體GEFORCE 驅動程序
請確保安裝最新可用驅動程序以獲得最佳遊戏表現。

注：最新的 GeForce 驅動程序可从 GEFORCE.com 网站下載。需要網路才能繼續。

1. 掃描上方的 QR 碼進入 NVIDIA GEFORCE™ 驅動程序網站，或在您的系統網路瀏覽器中輸入網址：https://www.geforce.com/drivers
2. 按照螢幕上的選單下載您的顯示卡型号及操作系統的 GeForce 驅動程序。
3. 在您的下載目錄中找到剛剛安裝文件，接著雙擊以開始安裝流程。
4. 按照螢幕上的說明完成安裝並重新啟動系統。

简体GEFORCE 驱动程序
请确保安装最新可用驱动程序以获得最佳游戏体验。

注：最新的 GeForce 驱动程序可从 GEFORCE.com 网站下载。需要网络才能继续。

1. 扫描上方的 QR 代码进入 NVIDIA GEFORCE™ 驱动程序网站，或在您的系统网络浏览器中输入网址：https://www.geforce.com/drivers
2. 按照屏幕上的菜单下载您的显示卡型号及操作系统的 GeForce 驱动程序。
3. 在您的下载目录中找到刚刚安装文件，接着双击以开始安装流程。
4. 按照屏幕上的说明完成安装并重新启动系统。

STRUCHÁ INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA
INSTALACE GRAFICKÉ KARTY
1. Vypněte počítač. Odpojte veškeré kabely připojené k počítači a odstraňte stávající grafickou kartu.
2. Demontáž krytu: Sejmout kryt počítače a na základní desce vyhledejte slot PCI-E x16. Ujistěte se, že je slot volný. Pokud je zablokován, nejprve vyjměte stávající grafickou kartu.
3. Instalace karty: Zasuňte grafickou kartu do slotu PCI-E x16 a pevně ji zatlačte, až se zcela usadí.
4. Zajištění: Pevně utáhněte šrouby, aby byla karta zajištěna.
5. Připojení napájení: Připojte potřebné kabely PCI-E z zdroje napájení k grafické kartě.
6. Dokončení: Nasaďte kryt počítače a znovu připojte veškeré kabely.

GEFORCE DRIVERY
Pro nejlepší herní výkon ujistěte se, že máte nainstalovány nejnovější ovladače.

POZNÁMKA: Nejnovější ovladače GeForce jsou k dispozici na webu GEFORCE.com. Ke stahování je potřebné připojení k internetu.

1. Oskenujte výše uvedený QR kód, přejděte na web ovladačů NVIDIA GEFORCE™ nebo zadejte URL do internetového prohlížeče vašeho systému: https://www.geforce.com/drivers
2. Postupujte podle zobrazených pokynů na obrazovce, vyberte model grafické karty a pro vaši operační systém ovladače GeForce.
3. Vyhledejte stažený soubor na svém počítači a dvojitě jej klikněte pro spuštění instalačního procesu.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení instalace a po jejím dokončení restartujte systém.

MONTAGE-ANLEITUNG
GRAFIKKARTE INSTALLIEREN
1. Schalten Sie den Computer aus. Ziehen Sie alle zum System angeschlossenen Kabel und entfernen Sie alle vorhandenen dedizierten Grafikkarten.
2. Entfernen Sie die Systemgehäuseabdeckung und suchen Sie auf Ihrem Motherboard einen PCI-E x16 Steckplatz. Stellen Sie sicher, dass der Steckplatz verfügbar ist. Falls dieser blockiert ist, entfernen Sie zuerst die vorhandene Grafikkarte.
3. Setzen Sie die Grafikkarte in den Steckplatz PCI-E x16 ein und drücken Sie sie fest, bis sie vollständig eingerastet ist.
4. Sichern: Ziehen Sie die Schrauben fest an, um die Grafikkarte zu sichern.
5. Stromversorgung anschließen: Schließen Sie die erforderlichen PCI-E Stromkabel von Ihrem Netzteil an die Grafikkarte an.
6. Abschließen: Setzen Sie die Systemgehäuseabdeckung wieder an und stecken Sie das Stromkabel wieder ein.

GEFORCE TREIBER INSTALLIEREN
Eine aktuelle Treiber ist optimal (Download erfolgt online).

Wenn Sie den aktuellen verfügbaren Treiber für Ihre GEFORCE GAMING GeForce Grafikkarte installiert haben.

HINWEIS: Der aktuellen GeForce Treiber sind unter GEFORCE.com erhältlich. Zum Fortfahren wird eine Internetverbindung benötigt.

1. Scannen Sie zum Aufrufen der Treiber-Website von NVIDIA GEFORCE™ den oben stehenden QR-Code ein oder fügen Sie URL in den Internetbrowser Ihres Systems ein: https://www.geforce.com/drivers
2. Folgen Sie dem Bildschirmmenü.
3. Suchen Sie nach der heruntergeladenen Datei auf Ihrem System und doppelklicken Sie darauf.
4. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

GUIA DE INSTALACIÓN RÁPIDA
INSTALACIÓN DE LA TARJETA GRÁFICA
1. Apagado: Apague el ordenador y desenchufe todos los cables conectados al sistema y retire las tarjetas gráficas existentes.
2. Retire la cubierta de la carcasa del sistema y localice la ranura PCI-E x16 en la placa base. Consulte las especificaciones de la placa base. Asegúrese de que la ranura esté disponible. Si está bloqueada, retire primero la tarjeta gráfica existente.
3. Inserte la tarjeta firmemente en la ranura de expansión PCI-E x16 y presiónela firmemente hasta que quede bien asentada.
4. Asegure la tarjeta: Apriete los tornillos de la carcasa para asegurar la tarjeta gráfica. Los requisitos de alimentación pueden variar según el modelo de tarjeta gráfica.
5. Conecte la tarjeta gráfica: Conecte los cables PCI-E necesarios de la fuente de alimentación del sistema a la tarjeta gráfica. Si la tarjeta gráfica requiere varios cables de 8 pines, se recomienda usar cables de 8 pines independientes para mantener la estabilidad de la tensión.
6. Cierre: Vuelva a colocar la tapa de la carcasa del sistema y vuelva a conectar el cable de alimentación.

INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR GEFORCE
Asegúrese de tener instalados los controladores más recientes para obtener el mejor rendimiento de juego.

NOTA: Los controladores GeForce más recientes están disponibles en GEFORCE.com. Se necesita una conexión a Internet para continuar.

1. Escanee el código QR anterior para ir al sitio web de controladores de NVIDIA GEFORCE™ o introduzca la URL en el navegador de Internet de su sistema: https://www.geforce.com/drivers
2. Siga el menú en pantalla para descargar los controladores GeForce para el modelo de tarjeta gráfica y su sistema operativo.
3. Localice el archivo descargado en el sistema y haga doble clic en él para iniciar el proceso de instalación.
4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la instalación y reinicie el sistema cuando haya terminado.

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE
INSTALLATION DE LA CARTE GRAPHIQUE
1. Éteindre : Éteignez votre ordinateur et débranchez tous les câbles connectés au système, en retirant toute carte graphique dédiée existante.
2. Ouvrez le boîtier : Retirez le couvercle du boîtier du système et localisez le slot PCI-E x16 sur votre carte mère. Vérifiez que le slot est libre. Si il est bloqué, retirez d'abord la carte graphique existante.
3. Insérez la carte : Insérez votre carte graphique dans le slot PCI-E x16 et appuyez fermement jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
4. Fixez : Vissez les vis du boîtier pour fixer la carte graphique. Notez que les exigences d'alimentation peuvent varier selon le modèle de carte graphique.
5. Connecter la carte graphique : Branchez les câbles PCI-E nécessaires de l'alimentation du système à la carte graphique. Si votre carte graphique nécessite plusieurs câbles 8 broches, il est recommandé d'utiliser des câbles 8 broches indépendants pour garantir la stabilité de la tension.
6. Fermeture : Remettez le boîtier du système en place et reconnectez le câble d'alimentation du système.

GUIDA DI INSTALLAZIONE RAPIDA
INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA
1. Spegnimento: Spegnete il computer e scollegate tutti i cavi collegati al sistema, rimuovendo le schede grafiche dedicate esistenti.
2. Rimozione del coperchio del telaio: Rimuovete il coperchio del telaio del sistema e individuate lo slot PCI-E x16 sulla scheda madre. Consultate le specifiche della scheda madre. Assicurarsi che lo slot sia disponibile. Se è bloccato, rimuovere prima la scheda grafica esistente.
3. Inserimento della scheda: Inserite la scheda grafica nello slot PCI-E x16 e premetela saldamente fino a quando non è ben fissata.
4. Fissaggio: Avvitate le viti del telaio per fissare la scheda grafica. Si noti che i requisiti di alimentazione possono variare a seconda del modello della scheda grafica.
5. Collegamento della scheda grafica: Collegate i cavi PCI-E necessari dall'alimentatore del sistema alla scheda grafica. Se la scheda grafica richiede più cavi a 8 pin, si consiglia di utilizzare cavi a 8 pin indipendenti per garantire la stabilità della tensione.
6. Chiusura: Rimettete il coperchio del telaio del sistema e ricollegate il cavo di alimentazione del sistema.

INSTALLAZIONE DEL DRIVER GEFORCE
Installare i driver più recenti per ottenere prestazioni di gioco ottimali.

NOTA: I driver più recenti di GeForce sono disponibili su GEFORCE.com. Per continuare è necessaria una connessione Internet.

1. Scansionare il codice QR sopra per andare al sito web dei driver NVIDIA GEFORCE™ o inserire l'URL nel browser Internet del sistema: https://www.geforce.com/drivers
2. Seguire il menu a schermo per scaricare i driver GeForce per il modello di scheda grafica e il sistema operativo.
3. Cercare il file scaricato sul sistema e fare doppio clic su di esso per iniziare il processo di installazione.
4. Seguire le istruzioni a schermo per completare l'installazione e riavviare il sistema una volta terminato.

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA
INSTALAÇÃO DA PLACA GRÁFICA
1. Desligar: Desligue o computador e desligue todos os cabos ligados ao sistema, removendo quaisquer placas gráficas dedicadas existentes.
2. Remova a tampa do chassis: Remova a tampa do chassis do sistema e localize o slot PCI-E x16 na placa-mãe. Consulte as especificações da placa-mãe. Certifique-se de que o slot está disponível. Se estiver bloqueado, remova primeiro a placa gráfica existente.
3. Insira a placa: Insira a placa gráfica no slot PCI-E x16 e pressione firmemente até que esteja bem assentada.
4. Fixar: Aperte os parafusos do chassis para fixar a placa gráfica. Tenha em conta que os requisitos de alimentação podem variar de acordo com o modelo da placa gráfica.
5. Ligue a placa gráfica: Ligue os cabos PCI-E necessários da fonte de alimentação do sistema à placa gráfica. Se a placa gráfica requer vários cabos de 8 pinos, recomenda-se a utilização de cabos de 8 pinos independentes para manter a estabilidade da tensão.
6. Fechar: Volte a colocar a tampa do chassis do sistema e volte a ligar o cabo de alimentação do sistema.

INSTALAÇÃO DO DRIVER GEFORCE
Instale os drivers mais recentes para obter o melhor desempenho de jogo.

NOTA: Os drivers mais recentes da GeForce estão disponíveis em GEFORCE.com. Ligação à Internet necessária para prosseguir.

1. Digitalize o código QR acima para ir para o site de drivers da NVIDIA GEFORCE™ ou insira o URL no navegador da Internet do seu sistema: https://www.geforce.com/drivers
2. Siga o menu no ecrã para baixar os drivers GeForce para o modelo da placa gráfica e o sistema operativo.
3. Localize o ficheiro transferido no seu sistema e clique duas vezes nele para iniciar o processo de instalação.
4. Siga as instruções no ecrã para completar a instalação e reinicie o sistema depois disso.

ГРАФИЧЕСКАЯ ПЛАТА ЕГО ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
ВИДЕОКАРТА ВОЗВРАЩАЕТ
1. Выключите компьютер и отсоедините все кабели, подключенные к системе, а также ранее установленные дискретные видеокарты.
2. Снимите крышку корпуса системного блока и найдите слот PCI-E x16 на материнской плате. Убедитесь, что слот свободен. Если он заблокирован, сначала извлеките старую видеокарту.
3. Вставьте новую видеокарту в слот PCI-E x16 и надежно зафиксируйте ее.
4. Закрепите винты корпуса, чтобы зафиксировать видеокарту. Обратите внимание, что требования к питанию могут варьироваться в зависимости от модели видеокарты.
5. Подключите видеокарту: Подключите необходимые кабели PCI-E от блока питания к видеокарте. Если для видеокарты требуется несколько 8-контактных кабелей, рекомендуется использовать отдельные 8-контактные кабели для обеспечения стабильности напряжения.
6. Завершение: Установите крышку корпуса системного блока на место и подключите кабель питания.

ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ДРАЙВЕРОВ
Для лучшей производительности игр рекомендуется использовать последние версии драйверов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Последние версии драйверов GeForce доступны на сайте GEFORCE.com. Для продолжения требуется подключение к интернету.

1. Отсканируйте приведенный выше QR-код, чтобы перейти на сайт драйверов NVIDIA GEFORCE™, или введите URL-адрес в интернет-браузере вашей системы: https://www.geforce.com/drivers
2. Следуйте экранному меню, чтобы скачать драйверы GeForce для вашей модели видеокарты и операционной системы.
3. Найдите скачанный файл на своем компьютере и дважды щелкните по нему, чтобы начать процесс установки.
4. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить установку, а по ее завершении перезагрузите систему.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
1. Απενεργοποίηση: Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και αποσυνδέστε όλα τα καλώδια συνδεδεμένα στο σύστημα, αφαιρώντας τυχόν υπάρχουσες αποκλειστικές κάρτες γραφικών.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα του κελύφους: Αφαιρέστε το κάλυμμα του κελύφους του συστήματος και εντοπίστε τη θύρα PCI-E x16 στη μητρική πλακέτα σας. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές της μητρικής πλακέτας σας. Βεβαιωθείτε ότι η θύρα είναι διαθέσιμη. Εάν είναι αποκλεισμένη, αφαιρέστε πρώτα τυχόν υπάρχουσα κάρτα γραφικών.
3. Τοποθέτηση κάρτας: Τοποθετήστε τη κάρτα γραφικών στη θύρα PCI-E x16 και πιέστε σταθερά μέχρι να εφαρμόσει καλά.
4. Ασφάλιση: Σφίξτε τις βίδες του κελύφους για ασφάλιση της κάρτας γραφικών. Οι απαιτήσεις παροχής ισχύος μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της κάρτας γραφικών.
5. Σύνδεση κάρτας γραφικών: Συνδέστε τα απαραίτητα καλώδια PCI-E από το τροφοδοτικό του συστήματος στην κάρτα γραφικών. Εάν η κάρτα γραφικών απαιτεί πολλαπλά καλώδια 8 ακίδων, συνιστάται η χρήση ξεχωριστών καλωδίων 8 ακίδων για τη διατήρηση της σταθερότητας της τάσης.
6. Κλείσιμο: Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του κελύφους του συστήματος και συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας του συστήματος.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΗΓΩΝ GEFORCE
Εγκαταστήστε τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης για βέλτιστη απόδοση παιχνιδιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης GeForce είναι διαθέσιμα στο GEFORCE.com. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για συνέχεια.

1. Σαρώστε τον παραπάνω κωδικό QR για μετάβαση στον ιστότοπο οδηγών NVIDIA GEFORCE™ ή εισαγάγετε τη διεύθυνση URL στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο του συστήματος σας: https://www.geforce.com/drivers
2. Ακολουθήστε τα μενού οθόνης για λήψη των οδηγών GeForce για το μοντέλο της κάρτας γραφικών σας και τα λειτουργικά σας συστήματα.
3. Εντοπίστε τη λήψη στο σύστημά σας και κάντε διπλό κλικ για να ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για ολοκλήρωση της εγκατάστασης και επανεκκινήστε τον υπολογιστή μόλις τελειώσει.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΗΓΩΝ GEFORCE
Εγκαταστήστε τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης για βέλτιστη απόδοση παιχνιδιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης GeForce είναι διαθέσιμα στο GEFORCE.com. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για συνέχεια.

1. Σαρώστε τον παραπάνω κωδικό QR για μετάβαση στον ιστότοπο οδηγών NVIDIA GEFORCE™ ή εισαγάγετε τη διεύθυνση URL στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο του συστήματος σας: https://www.geforce.com/drivers
2. Ακολουθήστε τα μενού οθόνης για λήψη των οδηγών GeForce για το μοντέλο της κάρτας γραφικών σας και τα λειτουργικά σας συστήματα.
3. Εντοπίστε τη λήψη στο σύστημά σας και κάντε διπλό κλικ για να ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για ολοκλήρωση της εγκατάστασης και επανεκκινήστε τον υπολογιστή μόλις τελειώσει.

KRATKA VODNIK ZA NAMESTITEV
NAMESTITEV GRAFIČNE KARTE
1. Izklop: Izklopite svoj računalnik in odstranite kable, ki so priključeni na sistem, in odstranite obstoječe grafične kartice.
2. Odstranite ohišje: Odprite sistemsko ohišje PC in poiščite ustrezno režo PCI-E x16 na matični plošči. Preverite, ali je reža na voljo. Morda boste morali najprej odstraniti obstoječo grafično kartico, da bo reža na voljo.
3. Vstavite grafično kartico v režo PCI-E x16 in jo trdno pritisnite, da se bo pravilno vpela.
4. Pritrditev: Pritrdite vijake ohišja, da pritrdite grafično kartico. Upoštevajte, da se zahtevane moči napajanja lahko razlikujejo glede na model grafične kartice.
5. Priključitev grafične kartice: Priključite potrebne kable PCI-E z napajalnika sistema na grafično kartico. Kadar grafična kartica zahteva kabel z 8 iglami, priporočamo uporabo ločenih kablov z 8 iglami, da ohranite stabilnost napetosti.
6. Zaprtje: Ponovno namestite pokrov ohišja sistema in ponovno priključite kabel za napajanje sistema.

NAMESTITEV GONILNIKA GEFORCE
Za najboljšo igralno zmogljivost namestite najnovejše gonilnike GeForce razpoložljive na spletnem mestu GEFORCE.com. Za nadaljevanje potrebujete internetno povezavo.

1. Nasnemajte zgornji QR kod, da boste lahko obiskali spletno stran z gonilniki NVIDIA GEFORCE™ ali pa vnesite naslov URL v internetni brskalnik vašega sistema: https://www.geforce.com/drivers
2. Sledite zaslonskemu meniju, da prenesete gonilnike GeForce za vaš model grafične kartice in operacijski sistem.
3. Poiščite prenesene datoteke v sistemu in jih dvakrat kliknite, da boste lahko začeli z namestitvijo.
4. Upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate namestitev in po dokončanju ponovno zaženite sistem.

SPREVODKA RYCHLOU INŠTALÁCIOU
INŠTALÁCIA GRAFICKEJ KARTY
1. Vypnutie: Vypnite počítač a odpojte všetky kábly pripojené k systému, čím odstránite akékoľvek existujúce samostatné grafické karty.
2. Odstránenie kryt puzdra systému a nájdite slot PCI-E x16 na základnej doske. Pozrite si špecifikácie základnej dosky. Uistite sa, že slot je dostupný. Ak je zablokovaný, najprv vyberte existujúcu grafickú kartu.
3. Vložte kartu: Vložte grafickú kartu do slotu PCI-E x16 a pevně ji zatlačte, až se zcela usadí.
4. Pripojte zdroj napájania grafickej karty: Pripojte potrebné kábly PCI-E z zdroja napájania k grafickej karte. Ak grafická karta vyžaduje viacero 8-pinových káblov, odporúčame ich používať samostatne, aby ste zachovali stabilitu napätia.
5. Zatvorenie: Nasaďte kryt puzdra systému a znovu pripojte kábel napájania systému.

INŠTALÁCIA OVLÁDAČA GEFORCE
Pre najlepší herný výkon si nainštalujte najnovšie ovládače.

POZNÁMKA: Najnovšie ovládače GeForce sú k dispozícii na GEFORCE.com. Na ďalší postup je potrebné pripojenie k internetu.

1. Naskenujte vyššie uvedený QR kód, aby ste mohli ísť na webovú stránku s ovládačmi NVIDIA GEFORCE™ alebo zadajte URL do internetového prehliadača vašeho systému: https://www.geforce.com/drivers
2. Postupujte podľa ponuky na obrazovke, aby ste stiahli ovládače GeForce pre model grafickej karty a operačný systém.
3. Vyhľadajte stiahnutý súbor v systéme a dvakrát ho kliknite, aby ste spustili proces inštalácie.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste dokončili inštaláciu a po jej dokončení reštartujte systém.

TECKNINE O GJIRAGJIT PËRTËRRIT
INSTALIMI I KARTËS GRAFIKE
1. Fikja: Fikni kompjuterin dhe shkëputni gjithë kabllot e lidhur me sistemin, duke heqë çdo kartë grafike ekzistuese.
2. Hiqni mbulesën e kutisë: Hiqni mbulesën e kutisë dhe gjeni portën PCI-E x16 mbi pllakën amë. Shikoni specifikimet e pllakës amë. Sigurohuni se porta e lirë. Nëse ajo bllokohet, fillimisht hiqni kartën ekzistuese grafike.
3. Futja e kartës: Futni kartën grafike në portën PCI-E x16 dhe shtypeni fort derisa të jetë e vendosur mirë.
4. Sigurimi: Shtrëngoni vidat e kutisë dhe sigurojini kartën grafike. Kërkesat e furnizimit me energji mund të ndryshojnë sipas modelit tënd.
5. Lidhja e kartës grafike: Lidhni kablollët e nevojshëm PCI-E nga furnizimi i energjisë i sistemit me kartën grafike. Nëse karta grafike kërkon disa kablo 8-pinë, rekomandohet ndërtimi i kablove 8-pinë individuale, duke ruajtur stabilitetin e tensionit.
6. Mbyllja: Vendosni mbulesën e kutisë dhe rilidhni kablin e furnizimit me energji.

DRIVERËT GEFORCE
Instaloni drivera e fundit dhe do ta keni performancën e lojës optimale.

Shënim: Drivera e fundit GeForce janë disponueshëm online. Kërkohet lidhja me internetin.

1. Skanoni kodin QR sipër dhe do ta keni faqen e drivera NVIDIA GEFORCE™ online. Ose futni URL-ën e faqes sipër dhe do ta keni faqen e drivera NVIDIA GEFORCE™ online.
2. Ndiqni menunë e ekranit dhe do ta keni drivera GeForce ndërsa jeni duke bërë lojë.
3. Gjeni skedarin e shkarkuar dhe do ta keni instalimin.
4. Ndiqni udhëzimet e ekranit dhe do ta keni instalimin e bërë.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
1. Απενεργοποίηση: Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και αποσυνδέστε όλα τα καλώδια συνδεδεμένα στο σύστημα, αφαιρώντας τυχόν υπάρχουσες αποκλειστικές κάρτες γραφικών.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα του κελύφους: Αφαιρέστε το κάλυμμα του κελύφους του συστήματος και εντοπίστε τη θύρα PCI-E x16 στη μητρική πλακέτα σας. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές της μητρικής πλακέτας σας. Βεβαιωθείτε ότι η θύρα είναι διαθέσιμη. Εάν είναι αποκλεισμένη, αφαιρέστε πρώτα τυχόν υπάρχουσα κάρτα γραφικών.
3. Τοποθέτηση κάρτας: Τοποθετήστε τη κάρτα γραφικών στη θύρα PCI-E x16 και πιέστε σταθερά μέχρι να εφαρμόσει καλά.
4. Ασφάλιση: Σφίξτε τις βίδες του κελύφους για ασφάλιση της κάρτας γραφικών. Οι απαιτήσεις παροχής ισχύος μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της κάρτας γραφικών.
5. Σύνδεση κάρτας γραφικών: Συνδέστε τα απαραίτητα καλώδια PCI-E από το τροφοδοτικό του συστήματος στην κάρτα γραφικών. Εάν η κάρτα γραφικών απαιτεί πολλαπλά καλώδια 8 ακίδων, συνιστάται η χρήση ξεχωριστών καλωδίων 8 ακίδων για τη διατήρηση της σταθερότητας της τάσης.
6. Κλείσιμο: Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του κελύφους του συστήματος και συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας του συστήματος.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΗΓΩΝ GEFORCE
Εγκαταστήστε τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης για βέλτιστη απόδοση παιχνιδιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης GeForce είναι διαθέσιμα στο GEFORCE.com. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για συνέχεια.

1. Σαρώστε τον παραπάνω κωδικό QR για μετάβαση στον ιστότοπο οδηγών NVIDIA GEFORCE™ ή εισαγάγετε τη διεύθυνση URL στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο του συστήματος σας: https://www.geforce.com/drivers
2. Ακολουθήστε τα μενού οθόνης για λήψη των οδηγών GeForce για το μοντέλο της κάρτας γραφικών σας και τα λειτουργικά σας συστήματα.
3. Εντοπίστε τη λήψη στο σύστημά σας και κάντε διπλό κλικ για να ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για ολοκλήρωση της εγκατάστασης και επανεκκινήστε τον υπολογιστή μόλις τελειώσει.

CONNECT A MONITOR

CONNECTING A DISPLAY TO THE GRAPHICS CARD



MORE YOU NEED TO KNOW

291-CN001-302TF

ZOTAC.COM

USEFUL LINKS

PRODUCT REGISTRATION
Register your new product on **ZOTAC.COM** to get FREE extended product warranty where applicable. Product registration must be successfully submitted within a limited time of new product purchase. Availability and window of time for product registration may vary by product and region.

PRODUCT REGISTRATION

FIRESTORM UTILITY
Our advanced fine-tuning software utilizes a simplified design to allow easy and immersive control of your ZOTAC and ZOTAC GAMING graphics card. Monitor GPU performance, adjust the speed of clock, memory and fan, customize fan profile as well as SPECTRA RGB lighting, and do much more.

FIRESTORM

SUPPORT/CONTACT US
Need any help with your ZOTAC products? Please go to our Support page to find the answers, or simply contact us so we can provide the needed support.

SUPPORT CONTACT US

WARRANTY

ZOTAC Technology Limited stands by the quality of its products with a limited warranty. The ZOTAC warranty ensures all products are free of material and workmanship defects from the factory. The warranty applies to the original purchaser and is non-transferable.

The ZOTAC warranty is only applicable under the following conditions:
- A copy of the original sales receipt is kept.
- Damage to the product was not due to user installation.
- User did not damage the product, including abuse, overclocking, natural disaster, negligence, misuse, modifications (cooling included), power supply, damage due to the result of other damaged components, etc.
- Product was used for its intended purpose

It is up to the original purchaser to obtain warranty service. To submit a ZOTAC graphics card for warranty service, the owner must contact the regional ZOTAC Customer Service where available or the original reseller within the standard warranty period.

All warranty conditions and terms are subject to change without prior notice. For current warranty details, please check our online policies at **ZOTAC.COM**

NOTE!

ZOTAC Technology Ltd. reserves the right to void the warranty if:
- The product is physically modified, unless otherwise stated.
- If user purchased the card second hand.
- If user fails to produce a copy of the original sales receipt.
- User used the product in a way it was not intended for.

Failure to follow the warranty terms and conditions will result in an automatic void of the ZOTAC warranty. The warranty does not cover normal wear and tear items such as the cooling fan.

Under no circumstances is ZOTAC Technology Ltd. held liable for any lost wages or revenues incurred due to defective or damaged products. ZOTAC Technology Ltd. does not provide any additional warranty for its products except as stated in the warranty terms, whether by implication or merchant implication.

EXTENDED WARRANTY

ZOTAC products come with a standard warranty period. In addition, customers will be entitled to extended product warranty through an online product registration process within a limited time of new product purchase where applicable. ZOTAC reserves the right to change the terms and conditions without advance notice.

Product warranty will not be extended if: (1) the product is repaired, modified or altered, unless such repair, modification or alteration is authorized in writing by ZOTAC Technology Limited, (2) the serial number of the product is damaged or missing, or (3) the customer does not complete the product registration within the registration window of the purchase date. Products can be registered only at **ZOTAC.COM**

EXTENDED WARRANTY

Availability and window of time for product registration may vary by product and region. Please refer to the official ZOTAC website for the updated warranty policy.

SAFETY

1) Before playing video games
Make sure that the room is well illuminated and lighting is adjusted to the brightness of the monitor. Keep a suitable distance from the display monitor.

2) Static electricity precautions
Do not take the graphics card out from the original static electricity protection package until you are ready to install it. Before installing, wear a grounded wrist strap if possible, or discharge static electricity by touching the bare metal surface of the system chassis. Carefully hold the graphics card by its rear bracket, and avoid touching the "gold fingers" PCB edge connector unless it is necessary.

3) Turn off system power before installing the graphics card
Turn off the AC main power to the system, by the AC main power switch or by detaching the AC power cord. Damage to the graphics card or the system components, or injury to you may result if power is turned on during the installation.Please consult a qualified technician if necessary. The manufacturer assumes no liability for any damage, caused directly or indirectly, by improper installation by unauthorized service personnel.

4) Electrical Safety
Each graphics card requires a power supply that meets or exceeds a minimum wattage and/or PCIe connectors. High-end graphics cards may feature higher power consumption. Make sure that separate power cables are used on high power draw graphics cards and your power supply is set to the correct voltage for your region.

5) Operation Safety
Do not touch the card or block the fans from running while in operation to reduce the risk of injury. Parts such as the backplate and heatsink can be hot to the touch under heavy load. Allow at least 5 minutes to pass after powering down to make sure all components have cooled down for safe handling.

6) Trigger Warning: Photosensitive epilepsy
Extremely pronounced lighting effects such as fast image changes, repetitions of simple geometric shapes, flashes of light may induce epileptic fits or blackouts in some persons. Even persons with no previous known tendency to epilepsy may be in danger.