trovaprezzi.it

Questo manuale d’istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Zotac GeForce RTX 4070 Twin Edge 12GB o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Schede Grafiche

GRAPHICS CARD INSTALLATION

01
Power OFF the computer. Unplug the cable(s) connected to the system, and remove any existing discrete graphics card(s).

02
Remove the system case cover and locate the PCI Express x16 slot on the motherboard. Please refer to your motherboard specifications.

03
Remove the expansion slot cover(s) for the available slot(s) where the graphics card will be installed.

GRAPHICS CARD INSTALLATION

04/05
Insert the card firmly into the expansion slot. Secure the graphics card using the system case screw(s).

06
Connect any required PCI-E power cable(s) from the system power supply to the graphics card. Power requirements may vary by graphics card model.

NOTE: If the graphics card requires more than one 8-pin power cable, it is recommended to use separate 8-pin cables to maintain voltage stability.

07
Replace the system case cover and reconnect the system power cable.

GEFORCE DRIVER INSTALLATION

PLEASE MAKE SURE TO HAVE THE LATEST AVAILABLE DRIVERS INSTALLED FOR YOUR ZOTAC GAMING GEFORCE GRAPHICS CARD FOR OPTIMAL GAMING PERFORMANCE.

NOTE: The latest GeForce Drivers are available at GEFORCE.com. An Internet connection is required to download.

DRIVER DOWNLOAD

1) Scan the above QR code to go to the NVIDIA GEFORCE™ Drivers website or enter the URL into your system's internet browser (https://www.geforce.com/drivers)

2) Follow the onscreen menu to download the GeForce drivers for your graphics card model and OS.

3) Locate the downloaded file on your system and double click it to begin the installation process.

4) Follow the on-screen instructions to complete the installation and restart the system once done.

快速安装指南

显卡安装
1. 关闭计算机并拔掉连接主机的电源线（若）。
2. 从计算机中拆除现有显卡（若有）。
3. 从计算机机箱盖拆下扩展槽盖板。请参阅您的主板说明。
4. 将显卡插入扩展槽。
5. 将显卡安装在主机机箱盖板上。
6. 将所需的 PCI-E 电源线（若有）连接至显卡。
7. 安装主机机箱盖板。

GEFORCE 驱动程序
请确保安装了适用于您的 ZOTAC GAMING GEFORCE 显卡的最新可用驱动程序，以获得最佳游戏性能。

注：最新的 GeForce 驱动程序可从 GEFORCE.com 网站下载。需要联网才能将其下载。

1. 扫描上方的 QR 代码，转到 NVIDIA GEFORCE™ 驱动程序网站，或在您的计算机上输入网址 (https://www.geforce.com/drivers)
2. 按照屏幕上的菜单下载对应显卡型号及操作系统的 GeForce 驱动程序。
3. 在您的计算机上查找已下载的文件，并双击开始安装流程。
4. 按照屏幕上的说明完成安装并重新启动系统。

快速安裝指南

顯示卡安裝
1. 關閉電腦電源，拔除連接至系統的纜線（若有）。
2. 從電腦中拆除現有顯示卡（若有）。
3. 從主機板的擴充插槽拆下擴充插槽蓋板。請參閱您的主機板說明。
4. 將顯示卡安裝在擴充插槽。
5. 將顯示卡安裝在主機機箱蓋板上。
6. 視需要將 PCI-E 電源線連接至顯示卡。顯示卡的電源需求可能因顯示卡型號而異。
7. 重新安裝主機機箱蓋板。

GEFORCE 驅動程序
請確保安裝適用於您的 ZOTAC GAMING GEFORCE 顯示卡的最新可用驱动程序，以獲得最佳遊戏性能。

注：最新的 GeForce 驅動程序可從 GEFORCE.com 網站下載。需要網路連線才能進行下載。

1. 掃描上方的 QR 碼前往 NVIDIA GEFORCE™ 驅動程序網站，或在您的電腦上輸入網址 (https://www.geforce.com/drivers)
2. 按照螢幕上的選單下載對應顯示卡型號及作業系統的 GeForce 驅動程序。
3. 在您的電腦上尋找已下載的檔案，並雙擊開始安裝程序。
4. 按照螢幕上的指示完成安裝並重新啟動系統。

ZOTAC GAMING GEFORCE グラフィックスカードをご購入いただきまして、誠にありがとうございます。

ZOTAC GAMING GEFORCE グラフィックスカードの最適なゲームパフォーマンスを得るには、お使いの GeForce ドライバーが最新であることを確認してください。

グラフィックスカードのインストール
1. コンピュータの電源をオフにし、コンピュータに接続されているケーブルがあれば抜きます。
2. コンピュータから既存のグラフィックスカードがあれば取り外します。
3. コンピュータのケースカバーを外し、マザーボードの PCI Express x16 スロットを探します。マザーボードのマニュアルを参照してください。
4. 拡張スロットカバーを外します。
5. グラフィックスカードをスロットにしっかりと挿します。
6. ケースの固定ネジを使ってグラフィックスカードを固定します。
7. 必要な PCI-E 電源ケーブルをシステム電源からグラフィックスカードに接続します。グラフィックスカードの電源要件はモデルによって異なります。
8. ケースカバーを元に戻します。

GEFORCE ドライバのインストール
ゲームパフォーマンスを最適にするには、ZOTAC GAMING GEFORCE グラフィックスカードに対応する最新のドライバがインストールされていることを確認してください。

注：最新の GeForce ドライバは GEFORCE.com からダウンロードできます。インターネット接続が必要です。

1. 上記の QR コードをスキャンして NVIDIA GEFORCE™ ドライバのウェブサイトに移動するか、システムのインターネット ブラウザに URL を入力します。(https://www.geforce.com/drivers)
2. 画面上のメニューに従って、グラフィックスカードのモデルと OS に対応する GeForce ドライバをダウンロードします。
3. システムでダウンロードしたファイルを見つけてダブルクリックしてインストール プロセスを開始します。
4. 画面上の指示に従ってインストールを完了し、システムを再起動します。

STRUCNÁ INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

INSTALACE GRAFICKÉ KARTY
1. Vypněte počítač. Odpojte veškeré kabely připojené k počítači a externím zdroji energie.
2. Vyjměte stávající grafickou kartu.
3. Demontujte kryt ochrany počítače a na základní desce vyhledejte slot PCI Express x16. Viz příručka k základní desce.
4. Odstraňte krytku(y) slotu(ů) pro grafickou kartu.
5. Zasuňte grafickou kartu do slotu(ů) rozšiřující karty.
6. Zajistěte grafickou kartu šroubem(šrouby) na zadní straně počítače.
7. Připojte potřebný(é) napájecí kabel(y) PCI-E z napájecího zdroje počítače ke grafické kartě. Grafická karta může mít jiné nároky na napájení v závislosti na modelu grafické karty.
8. Nainstalujte zpět kryt počítače a znovu připojte napájecí kabel k počítači.

INSTALACE OVLADAČŮ GEFORCE
Abyste dosáhli optimálního herního výkonu, ujistěte se, že máte nainstalovaný nejnovější ovladač GeForce pro vaši grafickou kartu ZOTAC GAMING GeForce.

Poznámka: Nejnovější ovladače GeForce lze stáhnout z webu GEFORCE.com. Ke stažení je potřebné připojení k internetu.

1. Naskenujte výše uvedený kód QR pro přechod na webovou stránku ovladačů NVIDIA GEFORCE™ nebo zadejte URL do internetového prohlížeče vašeho systému. (https://www.geforce.com/drivers)
2. Postupujte podle nabídky na obrazovce a stáhněte ovladače GeForce pro model grafické karty a operační systém.
3. Vyhledejte stažený soubor na svém počítači a dvojitým kliknutím spusťte instalační proces.
4. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce a restartujte systém.

MONTAGE-KURZANLEITUNG

GRAFIKKARTE INSTALLIEREN
1. Schalten Sie den Computer aus. Ziehen Sie alle zum System angeschlossenen Kabel und entfernen Sie alle vorhandenen externen Netzteile.
2. Entfernen Sie die Systemgehäuseabdeckung und suchen Sie den PCI Express x16 Steckplatz auf Ihrem Motherboard. Bitte beachten Sie die Spezifikationen Ihrer Motherboard.
3. Entfernen Sie die Erweiterungsplatzabdeckung(en) für den verfügbaren Steckplatz(e), in denen die Grafikkarte installiert wird.
4. Setzen Sie die Karte fest in den Erweiterungsschlitz.
5. Befestigen Sie die Grafikkarte mit den Systemgehäuseschrauben.
6. Schließen Sie das erforderliche PCI-E-Stromkabel zum Systemnetzteil an die Grafikkarte an. Die Stromversorgungsanforderungen können je nach Grafikkartenmodell variieren. HINWEIS: Falls die Grafikkarte mehr als ein 8-pin Kabel benötigt, wird empfohlen, separate 8-pin Kabel zu verwenden, um die Spannungsstabilität zu gewährleisten.
7. Bringen Sie die Systemgehäuseabdeckung wieder an und schließen Sie das Systemstromkabel an. Fertig.

GEFORCE TREIBER INSTALLIEREN
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den aktuellen verfügbaren Treiber für Ihre ZOTAC GAMING GeForce Grafikkarte installiert haben.

HINWEIS: Der aktuellen GeForce Treiber sind unter GEFORCE.com verfügbar. Zum Fortfahren wird eine Internetverbindung benötigt.

1. Scannen Sie zum Aufrufen der Treiber-Website von NVIDIA GEFORCE™ den oben angezeigten QR-Code oder tippen Sie die URL in den Internetbrowser Ihres Systems ein. (https://www.geforce.com/drivers)
2. Folgen Sie dem Menü zum Herunterladen der GeForce Treiber für Ihre Grafikkarte und das Betriebssystem.
3. Suchen Sie nach der Datei auf Ihrem System und doppelklicken Sie darauf, um den Installationsprozess zu beginnen.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation zu vervollständigen und das System neu zu starten.

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

INSTALLATION DE LA CARTE GRAPHIQUE
1. Éteignez l'ordinateur. Débranchez tous les câbles connectés au système, ainsi qu'à une source d'alimentation externe.
2. Retirez la carte graphique existante.
3. Ouvrez le boîtier de votre ordinateur et localisez le port PCI Express x16 sur votre carte mère. Se reporter au manuel de votre carte mère.
4. Retirez le(s) couvercle(s) des emplacements d'extension pour la(s) fente(s) disponible(s) où vous installez votre carte graphique.
5. Insérez la carte graphique dans le(s) fente(s) d'extension.
6. Fixez la carte graphique à l'aide du(des) vis du(des) boîtier(s).
7. Connectez le(s) câble(s) d'alimentation PCI-E nécessaires de l'alimentation du système à la carte graphique. Les exigences en matière d'alimentation peuvent varier en fonction du modèle de carte graphique. REMARQUE : Si la carte graphique nécessite plus d'un câble 8-broches, il est recommandé d'utiliser des câbles 8-broches séparés afin de maintenir la stabilité de la tension.
8. Remettez le couvercle du boîtier du système et rebranchez le câble d'alimentation du système. Vous êtes prêt.

INSTALLATION DES PILOTES GEFORCE
Assurez-vous d'avoir installé le pilote le plus récent disponible pour votre carte graphique ZOTAC GAMING GeForce pour bénéficier d'une expérience de jeu optimale.

REMARQUE : Les pilotes GeForce sont disponibles sur GEFORCE.com. Une connexion Internet est nécessaire pour télécharger.

1. Numérisez le code QR ci-dessus pour vous rendre sur le site Web des pilotes NVIDIA GEFORCE™ ou saisissez l'URL dans le navigateur Internet de votre système. (https://www.geforce.com/drivers)
2. Suivez le menu à l'écran pour télécharger les pilotes GeForce pour votre modèle de carte graphique et votre système d'exploitation.
3. Localisez le fichier téléchargé sur votre système et double-cliquez dessus pour démarrer le processus d'installation.
4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation et redémarrer votre système.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή. Αποσυνδέστε τυχόν καλώδια που είναι συνδεδεμένα στο σύστημα, καθώς και τυχόν εξωτερικό τροφοδοτικό.
2. Αφαιρέστε τυχόν υφιστάμενες κάρτες γραφικών.
3. Αφαιρέστε το κάλυμμα κελύφους του υπολογιστή και εντοπίστε τη θύρα PCI Express x16 στη μητρική κάρτα σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της μητρικής κάρτας σας.
4. Αφαιρέστε τα καλύμματα υποδοχών επέκτασης για τη διαθέσιμη υποδοχή στην οποία θα εγκατασταθεί η κάρτα γραφικών.
5. Τοποθετήστε τη κάρτα γραφικών στη υποδοχή επέκτασης.
6. Στερεώστε τη κάρτα γραφικών χρησιμοποιώντας τη βίδα(ες) του κελύφους.
7. Συνδέστε τα απαιτούμενα καλώδια τροφοδοσίας PCI-E από τη παροχή ρεύματος του συστήματος στη κάρτα γραφικών. Οι απαιτήσεις παροχής ισχύος μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της κάρτας γραφικών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η κάρτα γραφικών απαιτεί περισσότερα από ένα καλώδιο 8-pin, συνιστάται η χρήση ξεχωριστών καλωδίων 8-pin για τη διατήρηση της σταθερότητας της τάσης.
8. Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα κελύφους του υπολογιστή και συνδέστε πάλι το καλώδιο παροχής ρεύματος στον υπολογιστή. Τέλειωσε.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΗΓΩΝ GEFORCE
Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης για τη κάρτα γραφικών ZOTAC GAMING GeForce για βέλτιστη εμπειρία παιχνιδιού.

Σημείωση: Τα πρόγραμματα οδήγησης GeForce είναι διαθέσιμα στο GEFORCE.com. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για τη λήψη.

1. Σαρώστε τον παραπάνω κωδικό QR για πρόσβαση στον ιστότοπο οδηγών NVIDIA GEFORCE™ ή εισαγάγετε τη διεύθυνση URL στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο του συστήματός σας. (https://www.geforce.com/drivers)
2. Ακολουθήστε τα μενού στην οθόνη για λήψη των προγραμμάτων οδήγησης GeForce για τη κάρτα γραφικών και το λειτουργικό σύστημα.
3. Εντοπίστε τη κατεβασμένη εφαρμογή στο σύστημα και κάντε διπλό κλικ για εκκίνηση της διαδικασίας εγκατάστασης.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για ολοκλήρωση της εγκατάστασης και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

GYORS BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ

VIDEOKÁRTYA BEÜZEMELÉSE
1. Kapcsolja ki a számítógépet. Húzzon ki a csatlakoztatott csatlakozókat és tápforrást a megtalálhatóan.
2. Szerelje ki a jelenlegi grafikus kártyát.
3. Vegye le a rendszerház fedelét, és keresse meg a PCI Express x16 foglalatot az alaplapon. Olvassa el az alaplap útmutatóját.
4. Szerelje ki a bővítőhely(ek)hez tartozó fedelet(eket).
5. Illesztés a bővítőhely(ek)ben.
6. Rögzítse a videokártyát a rendszerház fedelén(ek).
7. Csatlakoztassa a szükséges PCI-E tápkábel(eket) a rendszerforrás és a grafikus kártya. A grafikus kártyák igényei a modelltől és a gyártótól eltérhetnek. MEGJEGYZÉS: Ha a grafikus kártya egy 8-tűs csatlakozót igényel, ajánlott egy 8-tűs kábel szétválasztása a feszültség stabilitásának megőrzése érdekében.
8. Szerelje vissza a rendszerház fedelét és csatlakoztassa vissza a rendszer tápkábelét. Kész.

GEFORCE ELŐKÉSZÍTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE
Ügyeljen arra, hogy a legfrissebb elérhető GeForce videókártyára vagy a legfeljebb elérhető GeForce illesztőprogramot telepítsen a optimális játékélmény érdekében.

MEGJEGYZÉS: A legújabb GeForce illesztőprogramok az GEFORCE.com oldalon érhetők el. A letöltéshez internetkapcsolat szükséges.

1. Olvassa be a fent ZOTAC az NVIDIA GEFORCE™ illesztőprogramok webhelyére szolgáló QR-kódot, vagy írja be az URL-t a rendszer böngészőjébe. (https://www.geforce.com/drivers)
2. Kövesse a képernyőmenüt az megfelelő videokártya és operációs rendszer GeForce illesztőprogramjának letöltéséhez.
3. A letöltött fájl megkeresése a rendszeren és annak kétszeres megnyitása a telepítési folyamat megkezdéséhez.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez és a rendszer újraindításához.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή. Αποσυνδέστε τυχόν καλώδια που είναι συνδεδεμένα στο σύστημα, καθώς και τυχόν εξωτερικό τροφοδοτικό.
2. Αφαιρέστε τυχόν υφιστάμενες κάρτες γραφικών.
3. Αφαιρέστε το κάλυμμα κελύφους του υπολογιστή και εντοπίστε τη θύρα PCI Express x16 στη μητρική κάρτα σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της μητρικής κάρτας σας.
4. Αφαιρέστε τα καλύμματα υποδοχών επέκτασης για τη διαθέσιμη υποδοχή στην οποία θα εγκατασταθεί η κάρτα γραφικών.
5. Τοποθετήστε τη κάρτα γραφικών στη υποδοχή επέκτασης.
6. Στερεώστε τη κάρτα γραφικών χρησιμοποιώντας τη βίδα(ες) του κελύφους.
7. Συνδέστε τα απαιτούμενα καλώδια τροφοδοσίας PCI-E από τη παροχή ρεύματος του συστήματος στη κάρτα γραφικών. Οι απαιτήσεις παροχής ισχύος μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της κάρτας γραφικών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η κάρτα γραφικών απαιτεί περισσότερα από ένα καλώδιο 8-pin, συνιστάται η χρήση ξεχωριστών καλωδίων 8-pin για τη διατήρηση της σταθερότητας της τάσης.
8. Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα κελύφους του υπολογιστή και συνδέστε πάλι το καλώδιο παροχής ρεύματος στον υπολογιστή. Τέλειωσε.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΗΓΩΝ GEFORCE
Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης για τη κάρτα γραφικών ZOTAC GAMING GeForce για βέλτιστη εμπειρία παιχνιδιού.

Σημείωση: Τα πρόγραμματα οδήγησης GeForce είναι διαθέσιμα στο GEFORCE.com. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για τη λήψη.

1. Σαρώστε τον παραπάνω κωδικό QR για πρόσβαση στον ιστότοπο οδηγών NVIDIA GEFORCE™ ή εισαγάγετε τη διεύθυνση URL στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο του συστήματός σας. (https://www.geforce.com/drivers)
2. Ακολουθήστε τα μενού στην οθόνη για λήψη των προγραμμάτων οδήγησης GeForce για τη κάρτα γραφικών και το λειτουργικό σύστημα.
3. Εντοπίστε τη κατεβασμένη εφαρμογή στο σύστημα και κάντε διπλό κλικ για εκκίνηση της διαδικασίας εγκατάστασης.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για ολοκλήρωση της εγκατάστασης και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

ZOTAC GAMING GEFORCE グラフィックスカードをご購入いただきまして、誠にありがとうございます。

ZOTAC GAMING GEFORCE グラフィックスカードの最適なゲームパフォーマンスを得るには、お使いの GeForce ドライバーが最新であることを確認してください。

グラフィックスカードのインストール
1. コンピュータの電源をオフにし、コンピュータに接続されているケーブルがあれば抜きます。
2. コンピュータから既存のグラフィックスカードがあれば取り外します。
3. コンピュータのケースカバーを外し、マザーボードの PCI Express x16 スロットを探します。マザーボードのマニュアルを参照してください。
4. 拡張スロットカバーを外します。
5. グラフィックスカードをスロットにしっかりと挿します。
6. ケースの固定ネジを使ってグラフィックスカードを固定します。
7. 必要な PCI-E 電源ケーブルをシステム電源からグラフィックスカードに接続します。グラフィックスカードの電源要件はモデルによって異なります。
8. ケースカバーを元に戻します。

GEFORCE ドライバのインストール
ゲームパフォーマンスを最適にするには、ZOTAC GAMING GEFORCE グラフィックスカードに対応する最新のドライバがインストールされていることを確認してください。

注：最新の GeForce ドライバは GEFORCE.com からダウンロードできます。インターネット接続が必要です。

1. 上記の QR コードをスキャンして NVIDIA GEFORCE™ ドライバのウェブサイトに移動するか、システムのインターネット ブラウザに URL を入力します。(https://www.geforce.com/drivers)
2. 画面上のメニューに従って、グラフィックスカードのモデルと OS に対応する GeForce ドライバをダウンロードします。
3. システムでダウンロードしたファイルを見つけてダブルクリックしてインストール プロセスを開始します。
4. 画面上の指示に従ってインストールを完了し、システムを再起動します。

ZOTAC GAMING GEFORCE ग्राफिक्स कार्ड खरीदने के लिए धन्यवाद।

ZOTAC GAMING GEFORCE ग्राफिक्स कार्ड के इष्टतम गेमिंग प्रदर्शन के लिए, सुनिश्चित करें कि आपके पास नवीनतम उपलब्ध ड्राइवर स्थापित हैं।

ग्राफिक्स कार्ड स्थापित करें
1. कंप्यूटर को बंद करें। सिस्टम से कनेक्ट किए गए सभी केबल और बाहरी पावर स्रोत को अनप्लग करें।
2. मौजूदा ग्राफिक्स कार्ड को हटाएं।
3. कंप्यूटर के केस कवर को हटाएं और अपने मदरबोर्ड पर PCI Express x16 स्लॉट ढूंढें। अपने मदरबोर्ड के मैनुअल को देखें।
4. विस्तार स्लॉट कवर को हटाएं।
5. ग्राफिक्स कार्ड को विस्तार स्लॉट में दृढ़ता से डालें।
6. ग्राफिक्स कार्ड को सिस्टम केस कवर पेंच से सुरक्षित करें।
7. आवश्यक PCI-E पावर केबल को सिस्टम पावर आपूर्ति से ग्राफिक्स कार्ड से कनेक्ट करें। पावर आवश्यकताएं ग्राफिक्स कार्ड मॉडल के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। नोट: यदि ग्राफिक्स कार्ड को एक से अधिक 8-पिन केबल की आवश्यकता है, तो वोल्टेज स्थिरता बनाए रखने के लिए अलग 8-पिन केबल का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।
8. सिस्टम केस कवर को बदलें और सिस्टम पावर केबल को फिर से कनेक्ट करें। हो गया।

GEFORCE ड्राइवर स्थापित करें
सुनिश्चित करें कि आपके पास ZOTAC GAMING GeForce ग्राफिक्स कार्ड के लिए उपलब्ध नवीनतम ड्राइवर स्थापित हैं।

नोट: GeForce ड्राइवर GEFORCE.com पर उपलब्ध हैं। डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन आवश्यक है।

1. NVIDIA GEFORCE™ ड्राइवर वेबसाइट पर जाने के लिए ऊपर दिखाए गए QR कोड को स्कैन करें या अपने सिस्टम के इंटरनेट ब्राउज़र में URL दर्ज करें। (https://www.geforce.com/drivers)
2. ग्राफिक्स कार्ड मॉडल और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए GeForce ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए ऑनस्क्रीन मेनू का अनुसरण करें।
3. अपने सिस्टम पर डाउनलोड की गई फाइल को ढूंढें और इंस्टॉलेशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए डबल क्लिक करें।
4. इंस्टॉलेशन को पूरा करने और सिस्टम को पुनः प्रारंभ करने के लिए ऑनस्क्रीन निर्देशों का पालन करें।

КРАТКО УПАТСТВО ЗА ПОСТАВУВАЊЕ

ПОСТАВУВАЊЕ ГРАФСКИ КАРТИЧКИ
1. Исклучете ја компјутерот. Отстранете ги сите кабли поврзани на системот, и надворешниот извор на напојување.
2. Отстранете ја моментално постојната графичка картичка.
3. Отворете ја капакот на куќиштето на компјутерот и лоцирајте ја PCI Express x16 приклучницата на вашата матична плоча. Погледајте ја рачникот на вашата матична плоча.
4. Отстранете ја(ите) капакот(ите) на проширувачкиот слот(ови) на слотот(ите) каде ќе ја инсталирате графичката картичка.
5. Вметнете ја графичката картичка во проширувачкиот слот.
6. Прицврстете ја графичката картичка со завртката(завртките) на куќиштето.
7. Поврзете ги потребните PCI-E кабли за напојување од системското напојување до графичката картичка. Барањата за напојување можат да се разликуваат во зависност од моделот на графичка картичка. НАПОМЕНА: Ако графичката картичка бара повеќе од еден 8-пин кабел, се препорачува одделни 8-пин кабели да се користат за одржување на стабилноста на напонот.
8. Ставете ја назад капакот на куќиштето на системот и повторно поврзете ја системската напојувачка. Завршено.

ИНСТАЛИРАЊЕ НА ВОЗАЧИ ЗА GEFORCE
Обезбедете дека ги имате инсталирано сите достапни возачи за вашата графичка картичка ZOTAC GAMING GeForce за оптимално искуство на играње.

Забелешка: Возачите GeForce се достапни на GEFORCE.com. Потребна е интернет врска за преземање.

1. Скенирајте ја горенаведената шифра QR за пристап до веб-страницата на возачите NVIDIA GEFORCE™ или внесете ја URL-адресата во интернет прелистувачот на вашиот систем. (https://www.geforce.com/drivers)
2. Следете ја менијата на екранот за преземање на GeForce возачите за моделот на вашата графичка картичка и оперативниот систем.
3. Лоцирајте ја преземената датотека на вашиот компјутер и двојно кликнете за да ја започнете инсталацијата.
4. Следете ги упатствата на екранот за да ја завршите инсталацијата и рестартирајте ја системот.

ТОСКОРИ З ШВИДКОЇ ІНСТАЛЯЦІЇ

ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДЕОКАРТИ
1. Вимкніть комп'ютер. Від'єднайте всі кабелі, підключені до системи, а також зовнішнє джерело живлення.
2. Видаліть існуючу відеокарту.
3. Зніміть кришку корпусу комп'ютера та знайдіть слот PCI Express x16 на материнській платі. Зверніться до посібника до материнської плати.
4. Зніміть кришку(и) слота(ів) розширення для доступного слота(ів), на якому буде встановлено відеокарту.
5. Вставте відеокарту в слот розширення.
6. Закріпіть відеокарту гвинтом(гвинтами) корпусу.
7. Підключіть необхідні кабелі живлення PCI-E від джерела живлення системи до відеокарти. Вимоги до живлення можуть відрізнятися залежно від моделі відеокарти. ПРИМІТКА: Якщо для відеокарти потрібно більше ніж один 8-контактний кабель, рекомендуємо використовувати окремі 8-контактні кабелі, щоб зберегти стабільність напруги.
8. Замініть кришку корпусу комп'ютера та підключіть живлення системи. Готово.

ВСТАНОВЛЕННЯ ДРАЙВЕРІВ GEFORCE
Переконайтеся, що ви маєте останні доступні драйвери для вашої відеокарти ZOTAC GAMING GeForce для оптимальної ігрової продуктивності.

Примітка: Драйвери GeForce доступні для завантаження на GEFORCE.com. Для завантаження потрібне підключення до Інтернету.

1. Відскануйте наведений QR-код, щоб перейти на веб-сайт драйверів NVIDIA GEFORCE™, або введіть URL-адресу в браузері Internet Explorer вашої системи. (https://www.geforce.com/drivers)
2. Дотримуйтеся екранного меню, щоб завантажити драйвери GeForce для вашої графічної карти та операційної системи.
3. Знайдіть завантажений файл на своєму комп'ютері та двічі натисніть на нього, щоб розпочати процес інсталяції.
4. Дотримуйтеся екранних інструкцій, щоб завершити інсталяцію та перезапустити систему.

SPREVODCA RÝCHLOU INŠTALÁCIOU

INŠTALÁCIA GRAFICKEJ KARTY
1. Vypnite počítač. Odpojte všetky kábly pripojené k systému a externého zdroja napájania.
2. Demontujte kryt počítača a nájdite slot PCI Express x16 na základnej doske. Pozrite si príručku základnej dosky.
3. Odstráňte kryt(y) slotov pre dostupný slot(y), na ktorom bude nainštalovaná grafická karta.
4. Vložte grafickú kartu do slotu(ov) rozšírenia.
5. Pripojte grafickú kartu pomocou skrutky(skrutiek) na zadnej strane počítača.
6. Pripojte potrebné kábly na pripojenie PCI-E z napájania systému ku grafickej karte. Požiadavky na napájanie sa môžu líšiť v závislosti od modelu grafickej karty. POZNÁMKA: Ak grafická karta vyžaduje viac ako jeden 8-pinový kábel, odporúčame použiť samostatné 8-pinové kábly na zachovanie napätia.
8. Nainštalujte kryt počítača a znovu pripojte napájací kábel k počítaču. Hotovo.

INŠTALÁCIA OVLÁDAČA GEFORCE
Nezabudnite si nainštalovať najnovšie dostupné ovládače pre vašu grafickú kartu ZOTAC GAMING GeForce, aby ste mali optimálny herný zážitok.

Poznámka: Ovládače GeForce sú k dispozícii na GEFORCE.com. Na sťahovanie je potrebné pripojenie k internetu.

1. Naskenujte vyššie uvedený kód QR, ktorý vás prenesie na webovú stránku ovládačov NVIDIA GEFORCE™ alebo zadajte URL do internetového prehliadača vášho systému. (https://www.geforce.com/drivers)
2. Postupujte podľa ponuky na obrazovke, ktorá vám umožní stiahnutie ovládačov GeForce pre vašu grafickú kartu a operačný systém.
3. Vyhľadajte stiahnutý súbor na svojom počítači a dvojkrát ho kliknite, aby ste spustili proces inštalácie.
4. Dokončite inštalačný proces podľa pokynov na obrazovke a reštartujte systém.

INSTALACE OVLADAČŮ GEFORCE
Ujistěte se, že máte nainstalovány nejnovější ovladače pro vaši grafickou kartu ZOTAC GAMING GeForce pro optimální herní zážitek.

Poznámka: Ovladače GeForce jsou k dispozici na GEFORCE.com. Ke stažení potřebujete připojení k internetu.

1. Naskenujte výše uvedený kód QR, abyste se dostali na webovou stránku ovladačů NVIDIA GEFORCE™ nebo do internetového prohlížeče vašeho systému. (https://www.geforce.com/drivers)
2. Postupujte podle nabídky na obrazovce a stáhněte ovladače GeForce pro vaši grafickou kartu a operační systém.
3. Vyhledejte stažený soubor na svém počítači a dvakrát na něj klikněte, abyste zahájili proces instalace.
4. Dokončete instalační proces podle pokynů na obrazovce a restartujte systém.

GUIA DE INSTALAÇÃO RAPIDA

INSTALAÇÃO DA PLACA GRAFICA
1. Desligue o computador. Desligue todo cabo(s) ligado ao sistema, bem como qualquer fonte de alimentação externa.
2. Remova qualquer placa gráfica existente.
3. Remova a(s) tampa(s) do(s) slot(s) disponível onde a placa gráfica será instalada.
4. Insira a placa gráfica no(s) slot(s) de expansão.
5. Fixe a placa gráfica com o(s) parafuso(s) do chassis.
6. Conecte quaisquer cabos de alimentação PCI-E de fonte de alimentação do sistema à placa gráfica. Os requisitos de energia podem variar de placa gráfica para placa gráfica. NOTA: Se a placa gráfica requer mais de um cabo de 8 pinos, recomendamos o uso de cabos separados de 8 pinos para manter a tensão estável.
8. Coloque a tampa do chassis do sistema de volta e reconecte o cabo de alimentação do sistema. Pronto.

INSTALAÇÃO DOS DRIVERS GEFORCE
Certifique-se de que tem a versão mais recente dos drivers disponíveis para a sua placa gráfica ZOTAC GAMING GeForce para um desempenho de jogo ideal.

Nota: Os drivers GeForce estão disponíveis em GEFORCE.com. É necessário ligação à internet para fazer o download.

1. Digitalize o código QR acima para aceder a site dos drivers da NVIDIA GEFORCE™ ou insira o URL no navegador da Internet do seu sistema. (https://www.geforce.com/drivers)
2. Siga o menu no seu ecrã para fazer download dos drivers GeForce para o modelo da sua placa gráfica e sistema operativo.
3. Localize o ficheiro transferido no seu sistema e faça duplo clique para iniciar o processo de instalação.
4. Siga as instruções no seu ecrã para concluir a instalação e reinicie o sistema quando terminar.

GUIA DE INSTALAÇÃO RAPIDA

INSTALAÇÃO DA PLACA GRAFICA
1. Desligue o computador. Desligue todo cabo(s) ligado ao sistema, bem como qualquer fonte de alimentação externa.
2. Remova qualquer placa gráfica existente.
3. Remova a(s) tampa(s) do(s) slot(s) disponível onde a placa gráfica será instalada.
4. Insira a placa gráfica no(s) slot(s) de expansão.
5. Fixe a placa gráfica com o(s) parafuso(s) do chassis.
6. Conecte quaisquer cabos de alimentação PCI-E de fonte de alimentação do sistema à placa gráfica. Os requisitos de energia podem variar de placa gráfica para placa gráfica. NOTA: Se a placa gráfica requer mais de um cabo de 8 pinos, recomendamos o uso de cabos separados de 8 pinos para manter a tensão estável.
8. Coloque a tampa do chassis do sistema de volta e reconecte o cabo de alimentação do sistema. Pronto.

INSTALAÇÃO DOS DRIVERS GEFORCE
Certifique-se de que tem a versão mais recente dos drivers disponíveis para a sua placa gráfica ZOTAC GAMING GeForce para um desempenho de jogo ideal.

Nota: Os drivers GeForce estão disponíveis em GEFORCE.com. É necessário ligação à internet para fazer o download.

1. Digitalize o código QR acima para aceder a site dos drivers da NVIDIA GEFORCE™ ou insira o URL no navegador da Internet do seu sistema. (https://www.geforce.com/drivers)
2. Siga o menu no seu ecrã para fazer download dos drivers GeForce para o modelo da sua placa gráfica e sistema operativo.
3. Localize o ficheiro transferido no seu sistema e faça duplo clique para iniciar o processo de instalação.
4. Siga as instruções no seu ecrã para concluir a instalação e reinicie o sistema quando terminar.

ZOTAC GAMING GEFORCE 顯示卡安裝完畢，感謝您的選購。

為確保最佳遊戏效能，請確保安裝最新可用的 GeForce 驅動程式。

顯示卡安裝
1. 關閉電腦。拔除連接至系統的纜線（若有）。
2. 從電腦中拆除現有顯示卡（若有）。
3. 從主機板的擴充插槽拆下擴充插槽蓋板。請參閱您的主機板說明。
4. 將顯示卡安裝在擴充插槽。
5. 將顯示卡安裝在主機機箱蓋板上。
6. 視需要將 PCI-E 電源線連接至顯示卡。顯示卡的電源需求可能因顯示卡型號而異。
7. 重新安裝主機機箱蓋板。

GEFORCE 驅動程式
請確保安裝適用於您的 ZOTAC GAMING GEFORCE 顯示卡的最新可用驱动程式，以獲得最佳遊戏效能。

注：最新的 GeForce 驅動程式可從 GEFORCE.com 網站下載。需要網路連線才能進行下載。

1. 掃描上方的 QR 碼前往 NVIDIA GEFORCE™ 驅動程式網站，或在您的電腦上輸入網址 (https://www.geforce.com