Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Zotac GeForce RTX 5050 Low Profile 8GB o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Schede Grafiche

GRAPHICS CARD INSTALLATION

01
Power OFF the computer. Unplug the cable(s) connected to the system, and remove any existing discrete graphics card(s).

02
Remove the system case cover and locate the PCI Express x16 slot on the motherboard. Please refer to your motherboard specifications.

03
Remove the expansion slot cover(s) for the available slot(s) where the graphics card will be installed.

GRAPHICS CARD INSTALLATION

04/05
Insert the card firmly into the expansion slot. Secure the graphics card using the system case screw(s).

06
Connect any required PCI-E power cable(s) from the system power supply to the graphics card. Power requirements may vary by graphics card model.

NOTE: If the graphics card requires more than one 8-pin power cable, it is recommended to use separate 8-pin cables to maintain voltage stability.

07
Replace the system case cover and reconnect the system power cable.

GEFORCE DRIVER INSTALLATION

PLEASE MAKE SURE TO HAVE THE LATEST AVAILABLE DRIVERS INSTALLED FOR YOUR ZOTAC GAMING GEFORCE GRAPHICS CARD FOR OPTIMAL GAMING PERFORMANCE.

NOTE: The latest GeForce Drivers are available at GEFORCE.com. An Internet connection is required to proceed.

DRIVER DOWNLOAD

1) Scan the above QR code to go to the NVIDIA GEFORCE™ Drivers website or enter the URL into your system's internet browser : https://www.geforce.com/drivers

2) Follow the onscreen menu to download the GeForce drivers for your graphics card model and OS.

3) Locate the downloaded file on your system and double click it to begin the installation process.

4) Follow the on-screen instructions to complete the installation and restart the system once done.

快速安裝指南

顯卡安裝
1. 關閉電腦電源，拆下連接主機的電纜（線），斷開現有的獨立顯卡。
2. 卸下機箱蓋板，找到主機板上的 PCI Express x16 插槽位置。請參閱您的主機板說明。
3. 取下要安裝顯卡的相應擴充插槽蓋板。
4. 將顯卡插入擴充插槽，確保顯卡插入牢固。
5. 使用螺絲鎖固顯卡支架。
6. 連接PCI-E電源線。視顯卡型號而定，可能需要連接一條或多條電源線。
7. 連接顯卡電源線（如適用）。
8. 重新連接主機電源線，並開啟電腦。

安裝 GEFORCE 驅動程序
1. 掃描上方的 QR 碼，或在您的網瀏覽器中輸入 URL 網址：https://www.geforce.com/drivers
2. 按照螢幕上的選單下載對應您顯卡型號和作業系統的 GeForce 驅動程序。
3. 在您的下載目錄中找到剛剛安裝文件，並點擊以開始安裝流程。
4. 按照螢幕上的指示完成安裝，並重新啟動系統。

快速安裝指南

顯卡安裝
1. 关闭电脑电源，拔下连接主机的电缆（线），断开现有的独立显卡。
2. 卸下机箱盖板，找到主机板上的 PCI Express x16 插槽位置。请参阅您的主机板说明。
3. 取下要安装显卡的相应扩充插槽盖板。
4. 将显卡插入扩充插槽，确保显卡插入牢固。
5. 使用螺丝锁固显卡支架。
6. 连接PCI-E电源线。视显卡型号而定，可能需要连接一条或多条电源线。
7. 连接显卡电源线（如适用）。
8. 重新连接主机电源线，并开启电脑。

安装 GEFORCE 驱动程序
1. 扫描上方的 QR 码，或在您的网浏览器中输入 URL 网址：https://www.geforce.com/drivers
2. 按照屏幕上的选单下载适用您显卡型号和操作系统的 GeForce 驱动程序。
3. 在您的下载目录中找到刚刚安装文件，并点击以开始安装流程。
4. 按照屏幕上的指示完成安装，并重新启动系统。

STRUCHA INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

INSTALACE GRAFICKÉ KARTY
1. Vypněte počítač. Odpojte veškeré kabely připojené k počítači a odstraňte stávající grafické karty.
2. Demontujte kryt ochrané počítače a na základní desce vyhledejte slot PCI Express x16. Viz příručka základní desky.
3. Odstraňte krytku(y) slotu(ů) pro grafickou kartu.
4. Zasuňte grafickou kartu do příslušného slotu.
5. Pomocí šroubu upevněte grafickou kartu.
6. Připojte požadovaný napájecí kabel(y) PCI-E z napájecího zdroje systému ke grafické kartě. Požadavky na napájení se mohou u různých grafických karet lišit.
7. Připojte napájecí kabel grafické karty (pokud je k dispozici).
8. Znovu připojte napájení a zapněte počítač.

INSTALACE OVLADAČŮ GEFORCE
1. Naskenujte QR kód výše, nebo v webovém prohlížeči zadejte URL: https://www.geforce.com/drivers
2. Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte ovladače GeForce pro vaši grafickou kartu a pro vaši operační systém.
3. Vyhledejte stažený soubor na počítači a dvakrát na něj klikněte, spustíte tím instalaci.
4. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce a restartujte systém.

VODIČ ZA BRZU UGRADNJU

VISINSKA GRAFIČKA KARTICA
1. Isključite napajanje. Iskopčajte sve priključene kabele i uklonite postojeće grafičke kartice.
2. Uklonite poklopac kućišta i na matičnoj ploči pronađite Express x16 ili matičnu ploču. Pogledajte specifikacije matične ploče.
3. Uklonite poklopac(e) za utor koji je na raspolaganju na kojem je grafička kartica instalirana.
4. Umetnite grafičku karticu u utor za proširenje.
5. Pričvrstite grafičku karticu.
6. Priključite potrebnog kabla(e) za vlaku PCI-E od napajanja sustava na grafičku karticu. Zahtjevi za napajanje mogu se razlikovati od grafičke kartice.
7. Ako je potrebno, priključite kabel za napajanje grafičke kartice.
8. Ponovno spojite napajanje i uključite sustav.

INSTALACIJA GRAFIČKOG VOZAČA GEFORCE
1. Pregledajte kod iznad kako biste posjetili web-mjesto NVIDIA GEFORCE™ Drivers ili unesite URL u internet preglednik: https://www.geforce.com/drivers
2. Slijedite izbornik na zaslonu za preuzimanje GeForce vozača za vašu grafičku karticu i operacijski sustav.
3. Pronađite preuzetu datoteku na vašem sustavu i dvostruko kliknite na nju kako biste pokrenuli instalaciju.
4. Slijedite izbornik na zaslonu za preuzimanje GeForce vozača za vašu grafičku karticu i operacijski sustav.

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

INSTALLATION DE LA CARTE GRAPHIQUE
1. Éteignez l'ordinateur. Débranchez tous les câbles connectés au système, et retirez la carte graphique existante.
2. Ouvrez le boîtier de votre ordinateur et localisez le port PCI Express x16 sur votre carte mère. Consultez votre manuel de carte mère.
3. Retirez le(s) couvercle(s) des emplacements d'extension qui sont disponibles pour l'installation de votre carte graphique.
4. Insérez votre carte graphique dans l'emplacement approprié.
5. Fixez votre carte graphique à l'aide du(des) vis du châssis.
6. Connectez le(s) câble(s) d'alimentation PCI-E nécessaires de votre alimentation système à votre carte graphique. Les exigences d'alimentation peuvent varier selon les cartes graphiques.
7. Connectez le câble d'alimentation de votre carte graphique (si nécessaire).
8. Rétablissez l'alimentation et allumez votre système.

INSTALLATION DES PILOTES GEFORCE
1. Rendez-vous sur le site Web NVIDIA GEFORCE™ Drivers en scannant le code QR ci-dessus ou en saisissant l'URL suivante dans votre navigateur : https://www.geforce.com/drivers
2. Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner et télécharger les pilotes GeForce pour votre carte graphique et votre système d'exploitation.
3. Localisez le fichier téléchargé sur votre système et double-cliquez dessus pour démarrer le processus d'installation.
4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation et redémarrer votre système.

GUIDA DI INSTALLAZIONE RAPIDA

INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA
1. Spegnete il computer. Scollegate tutti i cavi collegati al sistema e rimuovete la scheda grafica esistente.
2. Rimuovete il coperchio del computer e individuate il PCI Express x16 sulla scheda madre. Consultare il manuale della scheda madre.
3. Rimuovete i coperchi degli slot di espansione per gli slot disponibili in cui installare la scheda grafica.
4. Inserite la scheda grafica nello slot di espansione.
5. Fissate la scheda grafica utilizzando le viti del telaio.
6. Collegate tutti i cavi di alimentazione PCI-E necessari dall'alimentatore del sistema alla scheda grafica. I requisiti di alimentazione possono variare a seconda delle schede grafiche.
7. Collegate il cavo di alimentazione della scheda grafica (se necessario).
8. Ripristinate l'alimentazione e accendete il sistema.

INSTALLAZIONE DEI DRIVER GEFORCE
1. Per visitare il sito web dei driver NVIDIA GEFORCE™ Drivers, eseguite la scansione del codice QR riportato sopra o digitate l'URL seguente nel browser Internet: https://www.geforce.com/drivers
2. Seguite il menu a schermo per scaricare i driver GeForce per il modello di scheda grafica e il sistema operativo.
3. Individuate il file scaricato sul vostro sistema e fate doppio clic su di esso per iniziare il processo di installazione.
4. Seguite le istruzioni a schermo per completare l'installazione e riavviare il sistema una volta terminato.

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

INSTALAÇÃO DA PLACA GRÁFICA
1. Desligue o computador. Desligue todos os cabos ligados ao sistema e remova a(s) placa(s) gráfica(s) existente(s).
2. Remova a tampa do computador e localize a ranhura PCI Express x16 na placa mãe. Consulte o manual da placa mãe.
3. Remova a(s) tampa(s) da ranhura de expansão para a(s) ranhura(s) disponível(eis) onde a placa gráfica será instalada.
4. Insira a placa gráfica na ranhura de expansão.
5. Fixe a placa gráfica.
6. Ligue o(s) cabo(s) de alimentação PCI-E necessário(s) da fonte de alimentação do sistema à placa gráfica. Os requisitos de alimentação podem variar de placa gráfica para placa gráfica.
7. Ligue o cabo de alimentação da placa gráfica (se necessário).
8. Ligue a alimentação e ligue o sistema.

INSTALAÇÃO DOS DRIVERS GEFORCE
1. Para aceder ao site dos drivers NVIDIA GEFORCE™ Drivers, digitalize o código QR acima ou insira o URL no navigador da Internet do seu sistema: https://www.geforce.com/drivers
2. Siga o menu de ecrã para descarregar os drivers GeForce para o modelo da sua placa gráfica e o seu sistema operativo.
3. Localize o ficheiro descarregado no seu sistema e faça duplo clique nele para iniciar o processo de instalação.
4. Siga as instruções no ecrã para completar a instalação e reiniciar o sistema depois disso.

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
1. Κλείστε τον υπολογιστή. Αποσυνδέστε τυχόν καλώδια τα οποία είναι συνδεδεμένα στο σύστημα, αν υπάρχει η υπάρχουσα κάρτα γραφικών.
2. Αφαιρέστε τη μονάδα υπολογιστή και εντοπίστε τη θύρα PCI Express x16 στη μητρική σας πλακέτα. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της μητρικής σας πλακέτας.
3. Αφαιρέστε τα καλύμματα υποδοχών επέκτασης που είναι διαθέσιμες για τη θέση στην οποία θα εγκατασταθεί η κάρτα γραφικών.
4. Τοποθετήστε τη κάρτα γραφικών στη θύρα επέκτασης.
5. Στερεώστε τη κάρτα γραφικών χρησιμοποιώντας τη βίδα του κελύφους.
6. Συνδέστε τα απαιτούμενα καλώδια τροφοδοσίας PCI-E από τη παροχή ρεύματος του συστήματος στη κάρτα γραφικών. Οι απαιτήσεις παροχής ισχύος μπορεί να διαφέρουν από κάρτα γραφικών σε κάρτα γραφικών.
7. Συνδέστε το καλώδιο παροχής ισχύος της κάρτας γραφικών (εάν υπάρχει).
8. Επαναφέρετε τη παροχή ρεύματος και ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΗΓΩΝ GEFORCE
1. Σαρώστε τον κωδικό QR παραπάνω για να μεταβείτε στον ιστότοπο NVIDIA GEFORCE™ Drivers ή πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο: https://www.geforce.com/drivers
2. Ακολουθήστε τα μενού οθόνης για τη λήψη των οδηγών GeForce για τη κάρτα γραφικών σας και το λειτουργικό σύστημα.
3. Εντοπίστε τη λήψη στο σύστημά σας και κάντε διπλό κλικ σε αυτό για να ξεκινήσετε τη διαδικασία εγκατάστασης.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για ολοκλήρωση της εγκατάστασης και επανεκκινήστε τον υπολογιστή