Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Zotac GeForce RTX 5060 Low Profile 8GB o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Schede Grafiche

GRAPHICS CARD INSTALLATION

01
Power OFF the computer. Unplug the cable(s) connected to the system, and remove any existing discrete graphics card(s).

02
Remove the system case cover and locate the PCI Express x16 slot on the motherboard. Please refer to your motherboard specifications.

03
Remove the expansion slot cover(s) for the available slot(s) where the graphics card will be installed.

GRAPHICS CARD INSTALLATION

04/05
Insert the card firmly into the expansion slot. Secure the graphics card using the system case screw(s).

06
Connect any required PCI-E power cable(s) from the system power supply to the graphics card. Power requirements may vary by graphics card model.

NOTE: If the graphics card requires more than one 8-pin power cable, it is recommended to use separate 8-pin cables to maintain voltage stability.

07
Replace the system case cover and reconnect the system power cable.

GEFORCE DRIVER INSTALLATION

PLEASE MAKE SURE TO HAVE THE LATEST AVAILABLE DRIVERS INSTALLED FOR YOUR ZOTAC GAMING GEFORCE GRAPHICS CARD FOR OPTIMAL GAMING PERFORMANCE.

NOTE: The latest GeForce Drivers are available at GEFORCE.com. An Internet connection is required to proceed.

DRIVER DOWNLOAD

1) Scan the above QR code to go to the NVIDIA GEFORCE™ Drivers website or enter the URL into your system's internet browser : https://www.geforce.com/drivers

2) Follow the onscreen menu to download the GeForce drivers for your graphics card model and OS.

3) Locate the downloaded file on your system and double click it to begin the installation process.

4) Follow the on-screen instructions to complete the installation and restart the system once done.

快速安裝指南

繁中語言
1. 為防止系統損壞，請在開始進行組裝或拆卸任何硬件設備之前，請先關閉電腦並拔掉所有連接到電腦的電源線。
2. 根據您的主板說明，在系統中找到 PCI Express x16 插槽位置，請參閱您的主板說明書。
3. 取下擴充插槽上的金屬擋板，以便安裝顯示卡。
4. 將顯示卡牢牢插入擴充插槽中。
5. 使用PCI 螺丝将显卡固定在机箱上。
6. 將顯示卡所需的 PCI-E 電源線從系統電源供應器連接到顯示卡。顯示卡的電源要求可能因顯示卡型號而有所不同。
7. 將機殼蓋子和任何其他設備重新連接到電腦。

簡體中語言
1. 为防止系统损坏，请在开始进行组装或拆卸任何硬件设备之前，请先关闭计算机并拔掉连接到计算机的电源线。
2. 根据主板说明，在系统中找到 PCI Express x16 插槽位置，请参阅主板说明书。
3. 从扩展插槽上拆下金属挡板，以便安装显卡。
4. 将显卡牢牢插入扩展插槽。
5. 使用螺丝将显卡固定在机箱上。
6. 将显卡所需的 PCI-E 电源线从系统电源供应器连接到显卡。显卡电源要求可能因显卡型号而有所不同。
7. 将机箱盖子和任何其他设备重新连接到计算机。

繁體GEFORCE 驅動程式
請確保您為 ZOTAC GAMING GeForce 顯示卡安裝最新的可用程式，以獲得最佳遊戲表現。

注：最新的 GeForce 驅動程序可從 GEFORCE.com 網站下載。需要網際網路連接。

1. 掃描上方的 QR 碼進入 NVIDIA GEFORCE™ 驅動程式網站，或在您的網瀏覽器中輸入網址：https://www.geforce.com/drivers
2. 按照螢幕上的選單下載您的顯卡型號及作業系統的 GeForce 驅動程式。
3. 在您的下載目錄中找到剛剛安裝文件，並雙擊以開始安裝流程。
4. 按照螢幕上的說明完成安裝，並重新啟動系統。

简体GEFORCE 驱动程序
请确保为 ZOTAC GAMING GeForce 显示卡安装最新的可用程序，以获得最佳游戏表现。

注：最新的 GeForce 驱动程序可从 GEFORCE.com 网站下载。需要互联网连接。

1. 扫描上方的 QR 代码，进入 NVIDIA GEFORCE™ 驱动程序网站，或在您的浏览器中输入网址：https://www.geforce.com/drivers
2. 按照屏幕上的菜单下载您的显卡型号及操作系统的 GeForce 驱动程序。
3. 在您的下载目录中找到刚刚安装文件，并双击开始安装流程。
4. 按照屏幕上的说明完成安装，并重新启动系统。

STRUCHA INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA
INSTALACE GRAFICKÉ KARTY
1. Z důvodu ochrany systému a jeho součástí vypněte počítač a odpojte všechny napájecí kabely.
2. Demontujte kryt ventilátoru a na základní desce vyhledejte slot PCI Express x16. Viz příručka k základní desce.
3. Sejměte kovovou krycí plechu slotu, aby byl slot pro grafickou kartu volný.
4. Pevně zasuňte grafickou kartu do slotu.
5. Pomocí šroubu upevněte grafickou kartu k rámu počítače.
6. Připojte požadovaný napájecí kabel PCI-E z napájecího zdroje k grafické kartě. Grafické karty mohou mít různé požadavky na napájení.
7. Nainstalujte zpět kryt počítače a ostatní zařízení připojené k počítači.

NAINSTALUJTE OVLADAČE GEFORCE
Ujistěte se, že máte nainstalovány nejnovější ovladače pro vaši grafickou kartu ZOTAC GAMING GeForce pro optimální herní výkon.

POZNÁMKA: Nejnovější ovladače GeForce jsou k dispozici na webu GEFORCE.com. Ke stahování je nutné připojení k internetu.

1. Naskenujte výše uvedený kód QR pomocí webového prohlížeče nebo zadejte URL do webového prohlížeče vašeho systému: https://www.geforce.com/drivers
2. Postupujte podle zobrazené nabídky, abyste si stáhli ovladače GeForce pro model grafické karty a operační systém.
3. Vyhledejte stažený soubor na svém počítači a dvakrát na něj klikněte, abyste zahájili instalační proces.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste dokončili instalaci a po jejím dokončení restartujte systém.

VODIČ ZA BRZU UGRADNJU
UGRADNJA GRAFIČKE KARTICE
1. Radi zaštite sustava i njegovih sastavnih predmeta isključite i izvadite sve kabele za napajanje.
2. Ukonite kućište ventilatora i na matičnoj ploči pronađite Express x16 ili matičnu ploču. Pogledajte specifikacije matične ploče.
3. Skinite metalnu ploču kako biste uklonili otvor za grafičku karticu.
4. Pažljivo umetnite grafičku karticu u utor za grafičku karticu.
5. Pomoću vijka kartice u okvir na grafičnoj kartici.
6. Priključite potrebnu kabel za vanjsku PCI-E na grafičnu karticu. Zahtjevi za napajanje mogu se razlikovati ovisno o grafičnoj kartici.
7. Ponovno spojite kućište i ostalu opremu na vanjsku PCI-E kabel za napajanje. Zahtjevi za napajanje mogu se razlikovati ovisno o grafičnoj kartici.

INSTALIRAJTE GEFORCE DRIVERE
Provjerite da ste instalirali najnovije dostupne upravljačke programe za vašu grafičnu karticu ZOTAC GAMING GeForce kako biste optimizirali igranje.

NAPOMENA: Najnovije upravljačke programe GeForce možete preuzeti na GEFORCE.com. Za preuzimanje je potrebna internetska veza.

1. Skenirajte gornji kod QR kod u vašem internetskom pregledniku ili upišite URL u internetski preglednik vašeg sustava: https://www.geforce.com/drivers
2. Slijedite izbornik na zaslonu za preuzimanje upravljačkih programa GeForce za model vašeg grafičnog sustava i operacijski sustav.
3. Pronađite preuzetu datoteku na vašem sustavu i dvostruko je kliknite kako biste započeli instalaciju.
4. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju i ponovno pokrenite sustav nakon dovršetka.

GEFORCE TREIBER INSTALLIEREN
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellen Treiber für Ihre ZOTAC GAMING GeForce Grafikkarte installiert haben, um eine optimale Spielleistung zu erzielen.

HINWEIS: Der aktuellen GeForce Treiber sind unter GEFORCE.com erhältlich. Zum Fortfahren wird eine Internetverbindung benötigt.

1. Scannen Sie zum Aufrufen der Treiber-Website von NVIDIA GEFORCE™ den oben angezeigten QR-Code ein oder tippen Sie die URL in den Internetbrowser Ihres Systems ein: https://www.geforce.com/drivers
2. Folgen Sie dem Menü zum Herunterladen der GeForce-Treiber für Ihre Grafikkarte und das Betriebssystem.
3. Suchen Sie nach der heruntergeladenen Datei auf Ihrem System und doppelklicken Sie darauf, um den Installationsprozess zu starten.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen und starten Sie das System nach Abschluss neu.

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE
INSTALLATION DE LA CARTE GRAPHIQUE
1. Afin de protéger votre système et ses composants, éteignez votre ordinateur et débranchez tous les câbles d'alimentation.
2. Ouvrez le couvercle du boîtier du système et localisez le port PCI Express x16 sur votre carte mère. Consultez votre notice de votre carte mère.
3. Retirez le(s) couvercle(s) des emplacements de cartes d'extension pour libérer l'emplacement de votre carte graphique.
4. Insérez la carte graphique dans l'emplacement PCI-E.
5. Fixez la carte graphique à l'aide de la(les) vis du châssis.
6. Connectez le(s) câble(s) d'alimentation PCI-E nécessaires à votre carte graphique à l'alimentation du système. Les exigences en matière d'alimentation peuvent varier en fonction du modèle de votre carte graphique.
7. Remettez en place le boîtier du système et tout autre équipement connecté à l'ordinateur.

INSTALLEZ LES PILOTES GEFORCE
Veillez à installer les pilotes les plus récents pour votre carte graphique ZOTAC GAMING GeForce afin de bénéficier d'une meilleure expérience de jeu optimale.

REMARQUE : Les pilotes GeForce sont disponibles sur GEFORCE.com. Une connexion Internet est nécessaire pour continuer.

1. Scannez le code QR ci-dessus pour vous rendre sur le site web des pilotes NVIDIA GEFORCE™ ou saisissez l'URL dans le navigateur Internet de votre système : https://www.geforce.com/drivers
2. Suivez le menu à l'écran pour télécharger les pilotes GeForce pour votre modèle de carte graphique et votre système d'exploitation.
3. Localisez le fichier téléchargé sur votre système et double-cliquez dessus pour démarrer le processus d'installation.
4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation et redémarrez votre système une fois terminé.

GUIDA DE LA INSTALLAZIONE RAPIDA
INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA
1. Per proteggere il sistema e i componenti, spegnete il computer e scollegate tutti i cavi di alimentazione collegati al computer.
2. Rimuovete il coperchio del telaio del sistema e individuate il slot PCI Express x16 sulla scheda madre. Consultate il manuale della scheda madre.
3. Rimuovete il coperchio dello slot di espansione per liberare lo slot per la scheda grafica.
4. Inserite saldamente la scheda nello slot di espansione.
5. Fissate la scheda grafica utilizzando le viti del telaio.
6. Collegate tutti i cavi di alimentazione PCI-E necessari dall'alimentatore del sistema alla scheda grafica. I requisiti di alimentazione possono variare a seconda del modello della scheda grafica.
7. Rimettete il coperchio del telaio del sistema e tutte le periferiche collegate al computer.

INSTALLATE I DRIVER GEFORCE
Assicurarsi di installare i driver più recenti per la scheda grafica ZOTAC GAMING GeForce per ottenere una migliore esperienza di gioco.

NOTA: Il driver GeForce più recente è disponibile su GEFORCE.com. Per continuare è necessaria una connessione Internet.

1. Scansionare il codice QR sopra per accedere al sito web dei driver NVIDIA GEFORCE™ o inserire l'URL nel browser Internet del sistema: https://www.geforce.com/drivers
2. Seguire il menu a schermo per scaricare i driver GeForce per il modello di scheda grafica e il sistema operativo.
3. Individuare il file scaricato sul sistema e fare doppio clic su di esso per avviare il processo di installazione.
4. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione e riavviare il sistema al termine.

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
1. Για προστασία του συστήματος και των εξαρτημάτων του, απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και αποσυνδέστε τα καλώδια παροχής ρεύματος.
2. Ξεβιδώστε τα πάνω μέρος ανεμιστήρα και εντοπίστε τη θύρα PCI Express x16 στη μητρική σας πλακέτα. Ανατρέξτε στις οδηγίες της μητρικής σας πλακέτας.
3. Αφαιρέστε τη μεταλλική πλάκα ώστε η υποδοχή κάρτας γραφικών να είναι ελεύθερη.
4. Τοποθετήστε τη κάρτα γραφικών στη θύρα PCI-E.
5. Χρησιμοποιήστε τη βίδα κάρτας γραφικών για τη στερέωση της κάρτας γραφικών στο πλαίσιο.
6. Συνδέστε τα απαιτούμενα καλώδια τροφοδοσίας PCI-E από τη παροχή ρεύματος στη κάρτα γραφικών. Οι απαιτήσεις τροφοδοσίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη κάρτα γραφικών.
7. Τοποθετήστε πάνω μέρος ανεμιστήρα και τα υπόλοιπα περιφερειακά στον υπολογιστή.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ GEFORCE
Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης για τη κάρτα γραφικών ZOTAC GAMING GeForce προκειμένου να βελτιστοποιήσετε τη βέλτιστη εμπειρία παιχνιδιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πρόγραμματα οδήγησης GeForce είναι διαθέσιμα στο GEFORCE.com. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.

1. Σαρώστε τον παραπάνω κωδικό QR για πρόσβαση στο δικτυακό τόπο οδηγών NVIDIA GEFORCE™ ή εισαγάγετε τη διεύθυνση URL στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο του συστήματος σας: https://www.geforce.com/drivers
2. Ακολουθήστε τα μενού οθόνης για τη λήψη των οδηγών GeForce για τη κάρτα γραφικών και το λειτουργικό σύστημα.
3. Εντοπίστε τη ληφθείσα εκτελεσιμο στο σύστημα σας και κάντε διπλό κλικ για να ξεκινήσετε τη διαδικασία εγκατάστασης.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για τη ολοκλήρωση της εγκατάστασης και επανεκκινήστε τη συσκευή μόλις τελειώσει.

ZOTAC GAMING GEFORCE GRAFIKKARTE
INSTALLATION DER GRAFIKKARTE
1. Um das System und seine Komponenten zu schützen, schalten Sie den Computer aus und ziehen Sie alle Netzkabel ab.
2. Entfernen Sie die Gehäuseabdeckung und suchen Sie den PCI Express x16 Steckplatz auf Ihrem Mainboard. Siehe Ihrem Mainboard.
3. Entfernen Sie die Blende, um den Steckplatz für die Grafikkarte zugänglich zu machen.
4. Setzen Sie die Grafikkarte vorsichtig in den PCI-E Steckplatz ein.
5. Befestigen Sie die Grafikkarte mit der Gehäuseschraube.
6. Schließen Sie das erforderliche PCI-E Kabel von der Stromversorgung an die Grafikkarte an.
7. Setzen Sie die Gehäuseabdeckung und alle anderen Geräte wieder an den Computer an.

INSTALLIEREN SIE DIE GEFORCE TREIBER
Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellen Treiber für Ihre ZOTAC GAMING GeForce Grafikkarte installiert haben, um eine optimale Spielleistung zu erzielen.

HINWEIS: Die aktuellen GeForce Treiber sind unter GEFORCE.com verfügbar. Zum Fortfahren wird eine Internetverbindung benötigt.

1. Scannen Sie den oben angezeigten QR-Code, um die NVIDIA GEFORCE™ Treiberwebsite zu erreichen oder geben Sie die URL in den Internetbrowser Ihres Systems ein: https://www.geforce.com/drivers
2. Folgen Sie dem Menü zum Herunterladen der GeForce Treiber für Ihre Grafikkarte und das Betriebssystem.
3. Suchen Sie nach der heruntergeladenen Datei auf Ihrem System und doppelklicken Sie darauf, um den Installationsprozess zu starten.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen und starten Sie das System nach Abschluss neu.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
1. Για προστασία του συστήματος και των εξαρτημάτων του, απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και αποσυνδέστε τα καλώδια παροχής ρεύματος.
2. Ξεβιδώστε τα πάνω μέρος ανεμιστήρα και εντοπίστε τη θύρα PCI Express x16 στη μητρική σας πλακέτα. Ανατρέξτε στις οδηγίες της μητρικής σας πλακέτας.
3. Αφαιρέστε τη μεταλλική πλάκα ώστε η υποδοχή κάρτας γραφικών να είναι ελεύθερη.
4. Τοποθετήστε τη κάρτα γραφικών στη θύρα PCI-E.
5. Χρησιμοποιήστε τη βίδα κάρτας γραφικών για τη στερέωση της κάρτας γραφικών στο πλαίσιο.
6. Συνδέστε τα απαιτούμενα καλώδια τροφοδοσίας PCI-E από τη παροχή ρεύματος στη κάρτα γραφικών. Οι απαιτήσεις τροφοδοσίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη κάρτα γραφικών.
7. Τοποθετήστε πάνω μέρος ανεμιστήρα και τα υπόλοιπα περιφερειακά στον υπολογιστή.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ GEFORCE
Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης για τη κάρτα γραφικών ZOTAC GAMING GeForce προκειμένου να βελτιστοποιήσετε τη βέλτιστη εμπειρία παιχνιδιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πρόγραμματα οδήγησης GeForce είναι διαθέσιμα στο GEFORCE.com. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.

1. Σαρώστε τον παραπάνω κωδικό QR για πρόσβαση στο δικτυακό τόπο οδηγών NVIDIA GEFORCE™ ή εισαγάγετε τη διεύθυνση URL στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο του συστήματος σας: https://www.geforce.com/drivers
2. Ακολουθήστε τα μενού οθόνης για τη λήψη των οδηγών GeForce για τη κάρτα γραφικών και το λειτουργικό σύστημα.
3. Εντοπίστε τη ληφθείσα εκτελεσιμο στο σύστημα σας και κάντε διπλό κλικ για να ξεκινήσετε τη διαδικασία εγκατάστασης.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για τη ολοκλήρωση της εγκατάστασης και επανεκκινήστε τη συσκευή μόλις τελειώσει.

ZOTAC GAMING GEFORCE GRAFIKKARTE
INSTALLATIE VAN DE GRAFISCHE KAART
1. Om uw systeem en componenten te beschermen, schakelt u de computer uit en haalt u alle stroomkabels van de computer los.
2. Verwijder de systeemkap van uw systeem en zoek de PCI Express x16 sleuf op uw moederbord op. Raadpleeg uw moederbord.
3. Verwijder de sleuf-afdekplaat(en) van de beschikbare sleuf(en) waarin de grafische kaart wordt geïnstalleerd.
4. Plaats de grafische kaart stevig in de PCI-E sleuf.
5. Zet de grafische kaart vast met de schroef van de systeemkast.
6. Sluit de vereiste PCI-E voeding(skabel(en) van de voeding van het systeem aan op de grafische kaart. Voedingsvereisten kunnen variëren op basis van grafische kaart.
7. Plaats de systeemkap en eventuele andere apparatuur die u hebt verwijderd terug op de computer.

INSTALLEER DE GEFORCE DRIVERS
Zorg ervoor dat u de nieuwste beschikbare stuurprogramma's voor uw ZOTAC GAMING GeForce grafische kaart hebt geïnstalleerd voor een optimale gaming-ervaring.

OPMERKING: De nieuwste GeForce-stuurprogramma's zijn beschikbaar op GEFORCE.com. Er is een internetverbinding vereist om te kunnen doorgaan.

1. Scan de bovenstaande QR-code om naar de NVIDIA GEFORCE™ Drivers-website te gaan of voer de URL in de webbrowser van uw systeem in: https://www.geforce.com/drivers
2. Volg de menu's op het scherm om de GeForce-stuurprogramma's voor uw grafische kaartmodel en besturingssysteem te downloaden.
3. Zoek het gedownloade bestand op uw systeem en dubbelklik erop om het installatieproces te starten.
4. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien en uw systeem opnieuw te starten zodra de installatie is voltooid.

ZOTAC GAMING GEFORCE GRAFICKÁ KARTA
INSTALACE GRAFICKÉ KARTY
1. Pro ochranu systému a jeho součástí vypněte počítač a odpojte všechny napájecí kabely připojené k počítači.
2. Demontujte kryt ventilátoru a na základní desce vyhledejte slot PCI Express x16. Viz příručka k základní desce.
3. Odstraňte kovovou krycí plechu slotu, aby byl slot pro grafickou kartu volný.
4. Pevně zasuňte grafickou kartu do slotu PCI-E.
5. Pomocí šroubu upevněte grafickou kartu k rámu počítače.
6. Připojte potřebný kabel PCI-E z napájecího zdroje k grafické kartě. Grafické karty mohou mít různé požadavky na napájení.
7. Nainstalujte zpět kryt počítače a ostatní zařízení připojené k počítači.

NAINSTALUJTE OVLADAČE GEFORCE
Ujistěte se, že máte nainstalovány nejnovější ovladače pro vaši grafickou kartu ZOTAC GAMING GeForce pro optimální herní výkon.

POZNÁMKA: Nejnovější ovladače GeForce je k dispozici na GEFORCE.com. Ke další postup je nutné připojení k internetu.

1. Naskenujte výše uvedený kód QR, abyste se mohli dostat na webovou stránku ovladačů NVIDIA GEFORCE™ Drivers, nebo zadejte URL do webové prohlížeče vašeho systému: https://www.geforce.com/drivers
2. Postupujte podle nabídky na obrazovce, abyste si stáhli ovladače GeForce pro model grafické karty a operační systém.
3. Najděte stažený soubor na svém počítači a dvakrát na něj klikněte, abyste zahájili instalační proces.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste dokončili instalaci a po jejím dokončení restartujte systém.

ZOTAC GAMING GEFORCE GRAFIČNA KARTICA
INSTALIRANJE GRAFIČNE KARTICE
1. Da biste zaštitili sustav i njegove sastavne dijelove, isključite i izvadite sve kabele za napajanje.
2. Ukonite kućište ventilatora i na matičnoj ploči pronađite Express x16 ili matičnu ploču. Pogledajte specifikacije matične ploče.
3. Skinite metalnu ploču kako biste uklonili otvor za grafičku karticu.
4. Pažljivo umetnite grafičku karticu u utor za grafičku karticu.
5. Pomoću vijka kartice u okvir na grafičnoj kartici.
6. Priključite potrebnu kabel za vanjsku PCI-E na grafičnu karticu. Zahtjevi za napajanje mogu se razlikovati ovisno o grafičnoj kartici.
7. Ponovno spojite kućište i ostalu opremu na vanjsku PCI-E kabel za napajanje. Zahtjevi za napajanje mogu se razlikovati ovisno o grafičnoj kartici.

INSTALIRAJTE GEFORCE DRIVERE
Provjerite da ste instalirali najnovije dostupne upravljačke programe za vašu grafičnu karticu ZOTAC GAMING GeForce kako biste optimizirali igranje.

NAPOMENA: Najnovije upravljačke programe GeForce možete preuzeti na GEFORCE.com. Za preuzimanje je potrebna internetska veza.

1. Skenirajte gornji kod QR kod u vašem internetskom pregledniku ili upišite URL u internetski preglednik vašeg sustava: https://www.geforce.com/drivers
2. Slijedite izbornik na zaslonu za preuzimanje upravljačkih programa GeForce za model vašeg grafičnog sustava i operacijski sustav.
3. Pronađite preuzetu datoteku na vašem sustavu i dvostruko je kliknite kako biste započeli instalaciju.
4. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju i ponovno pokrenite sustav nakon dovršetka.

ZOTAC GAMING GEFORCE GRAFIKKORT
INSTALLATION AF GRAFIKKORTET
1. For at beskytte systemet og dets komponenter skal du slukke computeren og fjerne alle strømkabler, der er tilsluttet computeren.
2. Fjern systemkappen og find PCI Express x16-stikket på din bundkort. Se din bundkortmanual.
3. Fjern den(de) udvidelsesslotdæksel(er), der er tilgængelige, for at gøre plads til grafikkortet.
4. Indsæt grafikkortet i PCI-E-stikket.
5. Fastgør grafikkortet med skruen til systemkabinettet.
6. Tilslut det(de) nødvendige PCI-E-strømkabler fra systemets strømforsyning til grafikkortet. Strømforsyningskravene kan variere afhængigt af grafikkortet.
7. Genmonter systemkappen og andre ting, der er blevet fjernet fra computeren.

INSTALLER GEFORCE DRIVERE
Sørg for, at du har installeret de seneste tilgængelige drivere til dit ZOTAC GAMING GeForce grafikkort for optimal gaming-oplevelse.

BEMÆRK: De seneste GeForce-drivere er tilgængelige på GEFORCE.com. Der kræves en internetforbindelse for at fortsætte.

1. Scan ovenstående QR-kode for at gå til NVIDIA GEFORCE™ Drivers-webstedet eller indtast URL'en i din systems internetbrowser: https://www.geforce.com/drivers
2. Følg menuen på skærmen for at downloade GeForce-drivere til din grafikkortmodel og operativsystem.
3. Find den downloadede fil på din computer, og dobbeltklik på den for at starte installationsprocessen.
4. Følg de instruktioner, der vises på skærmen, for at fuldføre installationen og genstart systemet, når det er blevet gjort.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
1. Για προστασία του συστήματος και των εξαρτημάτων του, απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και αποσυνδέστε τα καλώδια παροχής ρεύματος.
2. Ξεβιδώστε τα πάνω μέρος ανεμιστήρα και εντοπίστε τη θύρα PCI Express x16 στη μητρική σας πλακέτα. Ανατρέξτε στις οδηγίες της μητρικής σας πλακέτας.
3. Αφαιρέστε τη μεταλλική πλάκα ώστε η υποδοχή κάρτας γραφικών να είναι ελεύθερη.
4. Τοποθετήστε τη κάρτα γραφικών στη θύρα PCI-E.
5. Χρησιμοποιήστε τη βίδα κάρτας γραφικών για τη στερέωση της κάρτας γραφικών στο πλαίσιο.
6. Συνδέστε τα απαιτούμενα καλώδια τροφοδοσίας PCI-E από τη παροχή ρεύματος στη κάρτα γραφικών. Οι απαιτήσεις τροφοδοσίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη κάρτα γραφικών.
7. Τοποθετήστε πάνω μέρος ανεμιστήρα και τα υπόλοιπα περιφερειακά στον υπολογιστή.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ GEFORCE
Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης για τη κάρτα γραφικών ZOTAC GAMING GeForce προκειμένου να βελτιστοποιήσετε τη βέλτιστη εμπειρία παιχνιδιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πρόγραμματα οδήγησης GeForce είναι διαθέσιμα στο GEFORCE.com. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.

1. Σαρώστε τον παραπάνω κωδικό QR για πρόσβαση στο δικτυακό τόπο οδηγών NVIDIA GEFORCE™ ή εισαγάγετε τη διεύθυνση URL στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο του συστήματος σας: https://www.geforce.com/drivers
2. Ακολουθήστε τα μενού οθόνης για τη λήψη των οδηγών GeForce για τη κάρτα γραφικών και το λειτουργικό σύστημα.
3. Εντοπίστε τη ληφθείσα εκτελεσιμο στο σύστημα σας και κάντε διπλό κλικ για να ξεκινήσετε τη διαδικασία εγκατάστασης.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για τη ολοκλήρωση της εγκατάστασης και επανεκκινήστε τη συσκευή μόλις τελειώσει.

ZOTAC GAMING GEFORCE GRAFICKÁ KARTA
INSTALACE GRAFICKÉ KARTY
1. Pro ochranu systému a jeho součástí vypněte počítač a odpojte všechny napájecí kabely připojené k počítači.
2. Demontujte kryt ventilátoru a na základní desce vyhledejte slot PCI Express x16. Viz příručka k základní desce.
3. Odstraňte kovovou krycí plechu slotu, aby byl slot pro grafickou kartu volný.
4. Pevně zasuňte grafickou kartu do slotu PCI-E.
5. Pomocí šroubu upevněte grafickou kartu k rámu počítače.
6. Připojte potřebný kabel PCI-E z napájecího zdroje k grafické kartě. Grafické karty mohou mít různé požadavky na napájení.
7. Nainstalujte zpět kryt počítače a ostatní zařízení připojené k počítači.

NAINSTALUJTE OVLADAČE GEFORCE
Ujistěte se, že máte nainstalovány nejnovější ovladače pro vaši grafickou kartu ZOTAC GAMING GeForce pro optimální herní výkon.

POZNÁMKA: Nejnovější ovladače GeForce je k dispozici na GEFORCE.com. Ke další postup je nutné připojení k internetu.

1. Naskenujte výše uvedený kód QR, abyste se mohli dostat na webovou stránku ovladačů NVIDIA GEFORCE™ Drivers, nebo zadejte URL do webové prohlížeče vašeho systému: https://www.geforce.com/drivers
2. Postupujte podle nabídky na obrazovce, abyste si stáhli ovladače GeForce pro model grafické karty a operační systém.
3. Najděte stažený soubor na svém počítači a dvakrát na něj klikněte, abyste zahájili instalační proces.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste dokončili instalaci a po jejím dokončení restartujte systém.

KRATKA VODNIK ZA NAMESTITEV
NAMESTITEV GRAFIČNE KARTICE
1. Da bi zaščitili sistem in njegove komponente, izklopite in izključite vse kabele, ki v sistem vtikajo napajanje.
2. Odstranite pokrov ohišja sistema in poiščite vrata PCI Express x16 na matični plošči. Glejte navodila za matično ploščo.
3. Odstranite kovinsko ploščo(ploščo) ležišča, ki bodo na voljo za grafično kartico.
4. Trdno vtaknite grafično kartico v ležišče PCI-E.
5. Z vijakom ohišja pritrdite grafično kartico.
6. Priključite zahtevano(-e) kabel(-a) PCI-E za napajanje iz napajalnika sistema na grafično kartico. Zahtevane vrednosti napajanja se lahko razlikujejo glede na grafično kartico.
7. Ponovno namestite pokrov ohišja sistema in morebitne druge naprave, ki ste jih odstranili z računalnika.

NAMESTITEV GONILNIKA GEFORCE
Poskrbite, da boste imeli nameščene najnovejše gonilnike ZOTAC GAMING GeForce grafične kartice za optimalno igranje iger.

OPOMBA: Najnovejši gonilniki GeForce so na voljo na GEFORCE.com. Za nadaljevanje je potrebna internetna povezava.

1. Zgornjega kode QR preglejte, da boste lahko dostopali do spletne stran NVIDIA GEFORCE™ ali v spletni brskalnik vnesite URL: https://www.geforce.com/drivers
2. Sledite meniju na zaslonu, da prenesete gonilnike GeForce za vaš model grafične kartice in operacijski sistem.
3. Poiščite prenesene datoteke v sistemu in jih dvakrat kliknite, da zaženete namestitev.
4. Upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate namestitev in po dokončanju znova zaženite sistem.

ZOTAC GAMING GEFORCE GRAFISKT KORT
INSTALLATION AV GRAFISKT KORT
1. För att skydda systemet och dess komponenter ska du stänga av och koppla ur alla strömkablar som är anslutna till datorn.
2. Ta bort systemkåpan och leta upp PCI Express x16-kontakten på din moderkort. Se din moderkortsmanual.
3. Ta bort den(de) tillgängliga expansionsplatsskyddet(en) för att ge plats för grafikkortet.
4. Sätt i grafikkortet i PCI-E-kontakten.
5. Fäst grafikkortet med systemkabinettskruven.
6. Anslut den(de) nödvändiga PCI-E-strömkabeln(kablarna) från systemets strömförsörjning till grafikkortet. Strömförsörjningskraven kan variera beroende på grafikkortet.
7. Sätt tillbaka systemkåpan och andra saker som du har tagit bort från datorn.

INSTALLERA GEFORCE DRIVRUTINER
Se till att du har installerat de senaste tillgängliga drivrutinerna för ditt ZOTAC GAMING GeForce grafikkort för optimal spelupplevelse.

OBS! De senaste GeForce-drivrutinerna finns på GEFORCE.com. Du behöver en internetanslutning för att kunna fortsätta.

1. Skanna ovanstående QR-kod för att gå till webbplatsen NVIDIA GEFORCE™ Drivers eller ange URL-adressen i din systemets webbläsare: https://www.geforce.com/drivers
2. Följ menyn på skärmen för att ladda ned GeForce-drivrutiner för ditt grafikkortsmodell och operativsystem.
3. Hitta den nedladdade filen på ditt system och dubbelklicka på den för att starta installationsprocessen.
4. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen och starta om systemet när det är klart.

ZOTAC GAMING GEFORCE GRAFIKKORT
INSTALLASJON AV GRAFISK KORT
1. For å beskytte systemet og komponentene, slå av datamaskinen og koble fra alle strømkabler som er koblet til datamaskinen.
2. Fjern systemdekselet og finn PCI Express x16-kontakten på hovedkortet. Se hovedkortmanualen.
3. Fjern den(de) tilgjengelige utvidelsesplassdekselet(ene) for å gjøre plass til grafikkortet.
4. Sett grafikkortet inn i PCI-E-kontakten.
5. Sikre grafikkortet med skruen til systemkabinettet.
6. Koble til den(de) nødvendige PCI-E strømkabelen(ene) fra systemets strømforsyning til grafikkortet. Strømforsyningskravene kan variere avhengig av grafikkortet.
7. Sett på systemdekselet og andre ting som du har fjernet fra datamaskinen.

INSTALLER GEFORCE DRIVERE
Sørg for at du har installert de nyeste tilgjengelige driverne for ditt ZOTAC GAMING GeForce grafikkort for optimal spillopplevelse.

MERK: De nyeste GeForce-driverne er tilgjengelige på GEFORCE.com. Du trenger en internettforbindelse for å fortsette.

1. Skanner koden ovenfor for å gå til NVIDIA GEFORCE™ Drivers-nettstedet eller skriv inn URL-adressen i din systemets nettleser: https://www.geforce.com/drivers
2. Følg menyene på skjermen for å laste ned GeForce-drivere for din grafikkortmodell og operativsystem.
3. Finn den nedlastede filen på din datamaskin og dobbeltklikk på den for å starte installasjonen.
4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen og start om datamaskinen etter at den er ferdig.

ZOTAC GAMING GEFORCE GRAFIKKORT
INSTALLATION AF GRAFISK KORT
1. For at beskytte systemet og dets komponenter skal du slukke og afbryde alle strømkabler, der er tilsluttet