



FORNO ELETTRICO
ELECTRIC OVEN
FOUR ÉLECTRIQUE
ELEKTROBACKOFEN
ELEKTRISCHE OVEN
HORNO ELÉCTRICO
FORNO ELÉTRICO
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКАИ
VILLANYSÜTŐ
ELEKTRICKÁ TROUBA
ELEKTRICKÁ RÚRA
PIEKARNIK ELEKTRYCZNY
ELEKTRISK OVN
ELEKTRISK UGN
ELEKTRISK OVN
SÄHKÖUUNI
ELEKTRIČNA PEĆ
ELEKTRIČNA PEČ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ФУРНА
CUPTOR ELECTRIC
ELEKTRİKLİ FIRIN
ЭЛЕКТР ПЕШ
فر برقى
فرن كهربائي

IT

pag. 4

EN


page 7

FR

page 10

DE

S. 13

**NL**

pag. 16

ES

pág. 19

PT

pág. 22

EL

σελ. 25

RU

стр. 28

HU

old. 31

CS

str. 34

SK

str. 37

PL

str. 40

NO

sid. 43

SV

sid. 46

DA

sid. 49

FI

siv. 52

HR

str. 55

SL

sid. 58

BG

стр. 61

RO

pag. 64

TR

say. 67

KZ

70 Бет.

FA

5

AR

2

ELECTRICAL CONNECTION (UK ONLY)

- A) If your appliance comes fitted with a plug, it will incorporate a 13 Amp fuse. If it does not fit your socket, the plug should be cut off from the mains lead, and an appropriate plug fitted, as below.

WARNING: Very carefully dispose of the cut off plug after removing the fuse: do not insert in a 13 Amp socket elsewhere in the house as this could cause a shock hazard.

With alternative plugs not incorporating a fuse, the circuit must be protected by a 15 Amp fuse. If the plug is a moulded-on type, the fuse cover must be re-fitted when changing the fuse using a 13 Amp Asta approved fuse to BS 1362. In the event of losing the fuse cover, the plug must NOT be used until a replacement fuse cover can be obtained from your nearest electrical dealer. The colour of the correct replacement fuse cover is that as marked on the base of the plug.


- B) If your appliance is not fitted with a plug, please follow the instructions provided below:

WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED

IMPORTANT

The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

Green and yellow:	Earth
Blue:	Neutral
Brown:	Live








As the colours of the wires in the mains lead may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The green and yellow wire must be connected to the terminal in the plug marked with the letter E or the earth symbol or coloured green or green and yellow.

The blue wire must be connected to the terminal marked with the letter N or coloured black.

The brown wire must be connected to the terminal marked with the letter L or coloured red.



DESCRIZIONE APPARECCHIO

- A Resistenza superiore
- B Luce interna (Solo in alcuni modelli)
- C Griglia - (*) Solo in alcuni modelli
- D Leccarda (Solo in alcuni modelli)
- E Manopola termostato
- F Manopola timer
- G Manopola selettore funzioni
- H Spia termostato
- I Resistenza inferiore
- L Porta in vetro
- M Raccoglibriciole

DATI TECNICI

Tensione: 220-240 V ~ 50/60Hz

Potenza assorbita: 1400 W

Dimensioni LxHxP: 490 x 235 x 370 mm

Peso: 8.3 kg

FUNZIONI

-  FUNZIONE GRILL ideale per la grigliatura dei cibi
-  FUNZIONE FORNO TRADIZIONALE ideale per tutte le cotture tradizionali
-  FUNZIONE SCONGELAMENTO ideale per lo scongelamento di tutti i prodotti (*solo in alcuni modelli*)
-  CONVECTION ideale per una cottura più rapida ed omogenea (*solo in alcuni modelli*)
-  MANTENERE I CIBI IN CALDO

i Nota Bene: Per maggiori indicazioni riguardanti le varie funzioni e tabelle di cottura, fare riferimento alle immagini a pagina 73-81.

SPIA TERMOSTATO

La spia (H) si illumina quando il forno è acceso e si spegne quando il forno raggiunge la temperatura impostata.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio. Conservare queste istruzioni

i Nota Bene:

Questo simbolo evidenzia consigli ed informazioni importanti per l'utente.

- Prima di utilizzare il forno per la prima volta, togliere tutto il contenuto cartaceo interno come cartoni di protezione, libretti, sacchetti in plastica, ecc.
- L'apparecchio deve essere posto ad una distanza di almeno 20cm dalla presa elettrica dove esso verrà collegato.
- Prima del primo utilizzo, fare funzionare l'apparecchio a vuoto, con termostato al massimo, per almeno 20 minuti per eliminare l'odore di nuovo ed un po' di fumo dovuto alla presenza di sostanze protettive applicate alle resistenze prima del trasporto. Durante questa operazione aereare la stanza.
- Lavare con cura tutti gli accessori prima dell'utilizzo.
- Non utilizzare detergenti acidi o aggressivi per pulire la cavità del forno e gli accessori.



Attenzione!

La mancata osservanza può essere o è causa di lesioni o di danni all'apparecchio.

- Questo forno è stato progettato per cuocere cibi. Non deve essere utilizzato per altri scopi e non deve essere modificato o manomesso in alcun modo.
- Una volta estratto l'apparecchio dall'imballo, verificare la porta e la sua integrità. Essendo la porta in vetro e, quindi, fragile, è consigliabile richiederne la sostituzione qualora risultasse visibilmente scheggiata, rigata o graffiata. Inoltre, durante l'utilizzo dell'apparecchio, le operazioni di pulizia e gli spostamenti, evitare di sbattere la porta, di urtarla violentemente e di versare liquidi freddi sul vetro quando l'apparecchio è caldo.
- Posizionare l'apparecchio su un piano orizzontale ad una altezza di almeno 85 cm., fuori dalla portata dei bambini.
- L'apparecchio può essere utilizzato anche da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali o con esperienza e conoscenze insufficienti, purché attentamente sorvegliate e istruite su come utilizzare in modo sicuro l'apparecchio e sui pericoli che ciò comporta. Sorvegliare i bambini assicurandosi che non giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non possono essere eseguite dai bambini, a meno che abbiano più di 8 anni e siano costantemente

sorvegliati.

- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.
- Non utilizzare l'apparecchio se:
 - Il suo cavo di alimentazione è difettoso
 - L'apparecchio è caduto o presenta dei danni visibili o delle anomalie di funzionamento. In questi casi, per evitare qualsiasi rischio, l'apparecchio deve essere portato al centro di assistenza post-vendita più vicino.
- Non posizionare l'apparecchio nelle vicinanze di fonti di calore.
- Non utilizzare l'apparecchio come fonte di calore.
- Non mettere mai della carta, del cartone o della plastica all'interno dell'apparecchio e non posare mai niente al di sopra dello stesso (utensili, griglie, altri oggetti).
- Non introdurre niente nelle bocchette di ventilazione. Non ostruirle.
- Questo forno non è stato concepito per l'incasso.
- Una volta aperta la porta, non appoggiarvi mai oggetti pesanti, tegami bollenti o contenitori. Non tirare la maniglia verso il basso.
- **Ogni utilizzo professionale, non appropriato o non conforme alle istruzioni per l'uso non impegna né la responsabilità, né la garanzia del fabbricante.**
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non è previsto l'uso in: ambienti adibiti a cucina per il personale di negozi, uffici e altre aree di lavoro, agriturismi, hotel, motel e altre strutture ricettive, affitta camere.
- Quando non lo si usa e comunque prima di pulirlo, scollegare sempre l'apparecchio.
- L'apparecchio non deve essere fatto funzionare per mezzo di un timer esterno o con un sistema di comando a distanza separato.
- L'apparecchio deve essere posto e fatto funzionare con la parte posteriore accostata alla parete.
- Prima della pulizia spegnere sempre l'apparecchio por-

tando su '0' il timer e rimuovere la spina dalla presa di corrente.



Pericolo Scottature!

La mancata osservanza può essere o è causa di scottature o di ustioni.

- Quando l'apparecchio è in funzione, la temperatura della porta e delle superfici esterne accessibili può essere molto elevata. Utilizzare sempre le manopole, le maniglie ed i pulsanti. Non toccare mai le parti metalliche o il vetro del forno. Utilizzare dei guanti se necessario.
- Questo apparecchio elettrico funziona a temperature elevate che possono provare bruciature.
- Non sistemare mai dei prodotti infiammabili nelle vicinanze del forno o al di sotto del mobile su cui è posizionato.
- Non fare funzionare mai l'apparecchio al di sotto di un mobile pensile o di uno scaffale o in vicinanza di materiali infiammabili come tende, tendine serrande, ecc.
- **Se dovesse succedere che il cibo o altre parti del forno prendano fuoco, non tentare mai di spegnere le fiamme con dell'acqua. Tenere la porta chiusa, staccare la spina e soffocare le fiamme con un panno umido.**



Pericolo!

La mancata osservanza può essere o è causa di lesioni da scossa elettrica con pericolo per la vita.

- **Prima di inserire la spina nella presa di corrente, verificare che:**
 - La tensione di rete corrisponda al valore indicato nella targhetta caratteristiche.
 - La presa di corrente abbia una portata di 16A e sia dotata di filo di terra.
- **La casa costruttrice declina ogni responsabilità nel caso questa norma antinfortunistica non venga rispettata.**
- Non lasciare pendere il cavo di alimentazione ed evitare che tocchi le parti calde del forno. Non scollegare mai l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione.
- Se si vuole utilizzare una prolunga, verificare che sia in buono stato, munita di una spina con messa a terra e con un cavo conduttore di sezione come minimo uguale a quella del cavo di alimentazione fornito con l'apparecchio.

- Al fine di evitare ogni rischio di scossa elettrica, non immergere mai in acqua o in un altro liquido il cavo di alimentazione, la spina dello stesso o l'insieme dell'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
- Per la sicurezza personale, non smontare mai l'apparecchio da soli; rivolgersi sempre ad un centro di assistenza autorizzato.



L'apparecchio è conforme alle seguenti direttive CE:

- Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE e successivi emendamenti.
- Direttiva EMC 2004/108/CE e successivi emendamenti.
- I materiali e gli oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari sono conformi alle prescrizioni del regolamento Europeo (CE) N°1935/2004.

SMALTIMENTO

Ai sensi della direttiva Europea 2002/96/EC, non smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici ma consegnatelo ad un centro di raccolta differenziata ufficiale.



DESCRIPTION OF APPLIANCE

- A Top heating element
- B Inside light (certain models only)
- C Wire rack – (*) Certain models only
- D Bake pan (certain models only)
- E Thermostat dial
- F Timer dial
- G Function selector dial
- H Thermostat light
- I Bottom heating element
- L Glass door
- M Crumb tray

TECHNICAL DATA


Voltage: 220-240 V ~ 50/60Hz

Absorbed power: 1400 W

Size LxHxD: 490 x 235 x 370 mm

Weight: 8.3 kg

FUNCTIONS



i Please note: For more information regarding the various functions and cooking tables, refer to the images on page 73-81.

THERMOSTAT LIGHT

The thermostat light (H) lights when the oven is on and turns off when the oven reaches the set temperature.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Read all the instructions carefully before using the appliance. Keep these instructions.

i Please note:

This symbol identifies important advice or information for the user.

- Before using the oven for the first time, remove any paper

and other material inside the oven such as protective card-board, booklets, plastic bags, etc.

- The appliance must be kept at a distance of at least 20 cm from the mains power socket to which it is connected.
- Before using for the first time, operate the oven empty with the thermostat at maximum for at least 20 minutes to eliminate the "new" smell and any smoke caused by the presence of protective substances applied to the heating elements before transport. Ventilate the room.
- Wash all accessories before use.
- Never use corrosive or acid or aggressive detergent to clean the oven cavity or the accessories.

⚠️ Important!

Failure to observe the warning could result in injury or damage to the appliance.

- This oven is designed to cook food. It must never be used for other purposes, modified or tampered with in any way.
- After unpacking the appliance, make sure the door is undamaged and working correctly.
The door is made from glass and is therefore fragile. If it is visibly chipped, scored or scratched, it should be replaced. While using, cleaning or moving the appliance, avoid slamming or knocking the door violently. Do not pour cold liquid onto the glass while the appliance is hot.
- Place the appliance on a horizontal surface at a height of at least 85 cm and out of reach of children.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children, unless they are more than eight years old and under constant supervision.

- Keep the appliance and power cable away from children under eight years of

age.

- Do not move the appliance while in use.
 - Do not use the appliance if:
 - The power cable is faulty
 - The appliance has been dropped, is visibly damaged or malfunctioning.
- In these cases, to avoid all risk take the appliance to your nearest authorised customer services.
- Never position the appliance near heat sources.
 - Do not use the appliance as a heat source.
 - Never place paper, cardboard or plastic inside the oven and never rest anything on top of the appliance (utensils, wire racks, other objects).
 - Never insert anything into the ventilation openings. Make sure they are unobstructed.
 - This oven is not designed for built-in installation.
 - Do not rest heavy objects, boiling pans or containers on the open door.

Do not pull the handle downwards.

- Professional or inappropriate use, or failure to observe the instruction for use absolves the manufacturer from all responsibility and invalidates the guarantee.

- This is a household appliance only.

It is not intended to be used in: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments, farm houses, hotels, motels and other residential type environments, bed and breakfast type environments.

- When not in use and before cleaning, always unplug the appliance.
- This appliance must not be operated by a timer or a separate remote control system.
- The appliance must be placed and operated with the back next to the wall.
- Before cleaning, always turn the appliance off by setting the timer to "0" and unplugging it from the mains socket.



Danger of burns!

Failure to observe the warning could result in scalds or burns.

- When in operation, the door and accessible external surfaces could become very hot. Always use the knobs, handles and buttons. Never touch metal parts or the glass. Use oven gloves if necessary.
- This electrical appliance operates at high temperatures which could cause burns.
- Do not leave inflammable products near the oven or under the work surface where it is located.
- Never operate the appliance under a wall cupboard or shelf or near inflammable materials such as curtains, blinds, etc.
- If food or other parts of the oven catch fire, never try and put out the flames with water.
Close the door, unplug from the mains and smother the flames with a damp cloth.



Danger!

Failure to observe the warning may result in life threatening injury by electric shock.

- Before plugging into the mains, make sure that:
- The mains voltage corresponds to the voltage indicated on the rating plate.
- the mains socket is earthed and has a minimum rating of 16A.

The manufacturer declines all liability in the event that this important accident-prevention rule is not respected.

- Do not let the power cable dangle and avoid touching hot parts of the oven.
- Never unplug the appliance by pulling on the power cable.
- If you intend to use an extension, make sure it is in good condition, that the plug is earthed and that the cross section of the wires is at least equal to that of the power cable provided with the appliance.
- To avoid all risk of electric shock, never immerse the power cable, plug or appliance itself in water.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's customer services or a qualified electrician in order to eliminate all risk.
- For your personal safety, never take the appliance to pieces on your own. Always contact customer services.



The appliance complies with the following EU direc-

tives:

- Low Voltage Directive 2006/95/EC and subsequent amendments;
- EMC Directive 2004/108/EC and subsequent amendments;
- Materials and accessories coming into contact with food conform to European regulation (EC) no. 1935/2004.

DISPOSAL

In compliance with European directive 2002/96/EC, the appliance must not be disposed of with household waste, but taken to an authorised waste separation and recycling centre.



DESCRIPTION APPAREIL

- A Résistance supérieure
- B Éclairage interne (seulement sur certains modèles)
- C Grille – (*) seulement sur certains modèles)
- D Lèchefrite (seulement sur certains modèles)
- E Bouton thermostat
- F Bouton minuterie
- G Bouton Sélecteur fonctions
- H Voyant du thermostat
- I Élément chauffant inférieur
- L Porte en verre
- M Ramasse-miettes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension : 220-240 V ~ 50/60 Hz

Puissance absorbée: 1400 W

Dimensioni LxHxP: 490 x 235 x 370 mm

Poids: 8.3 kg

FONCTIONS



FONCTION GRILL idéale pour griller les aliments



FONCTION FOUR TRADITIONNEL idéale pour toutes les cuissons traditionnelles



FONCTION DÉCONGÉLATION idéale pour décongeler tous les produits (*seulement sur certains modèles*)



CONVECTION idéale pour une cuisson plus rapide et homogène (*seulement sur certains modèles*)



MAINTIEN AU CHAUD



Nota Bene: Pour de plus amples informations concernant les différentes fonctions et les tableaux de cuisson, consulter les images à la page 73-81.

VOYANT DU THERMOSTAT

Le voyant (H) s'allume quand le four est allumé et s'éteint quand le four atteint la température configurée.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lire soigneusement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce mode d'emploi



Nota Bene:

Ce symbole souligne des conseils et des informations importantes pour l'utilisateur.

- Avant la première utilisation, retirez tous les papiers,

cartons de protection, livrets, sacs en plastique etc qui se trouvent dans le four.

- L'appareil doit être placé à 20 cm au moins de la prise électrique sur laquelle il est branché.
- Avant la première utilisation, faites fonctionner l'appareil à vide, thermostat au maximum, pendant au moins 20 minutes pour éliminer l'odeur de neuf et éventuellement la fumée due aux graisses de protection appliquées sur les résistances avant le transport.
Pendant cette opération, aérez la pièce.
- Lavez soigneusement tous les accessoires avant l'utilisation.
- Ne jamais utiliser de détergent acide ou agressif pour nettoyer l'intérieur du four ou les accessoires.



Attention !

Le non-respect peut être ou est la cause de blessures ou de dommages pour l'appareil.

- Ce four est destiné à la cuisson des aliments. Il ne doit pas être utilisé pour un autre usage et il ne doit en aucun cas être modifié ni transformé.
- Après avoir déballé l'appareil, vérifiez que la porte n'est pas endommagée. La porte est en verre, elle est donc fragile. Il est conseillé de la faire remplacer si elle est ébréchée, fêlée ou rayée. Pendant l'utilisation, le nettoyage et les déplacements de l'appareil, évitez de claquer la porte, de la heurter violemment et de verser des liquides froids sur le verre chaud de l'appareil.
- Posez l'appareil sur un plan horizontal à une hauteur de 85 cm au moins, hors de la portée des enfants.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes ayant des capacités mentales, physiques et sensorielles réduites, une expérience ou des connaissances insuffisantes, pourvu qu'ils soient attentivement surveillés, qu'ils sachent l'utiliser en toute sécurité et qu'ils soient informés des dangers qu'il comporte. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne peuvent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont constamment surveillés.

lés.

- Ne laissez pas l'appareil et son cordon à la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Ne déplacez pas l'appareil pendant qu'il est en marche.
- N'utilisez pas l'appareil si :
 - Son cordon d'alimentation est défectueux
 - L'appareil est tombé ou s'il présente des dégâts visibles ou des anomalies de fonctionnement.
Le cas échéant, afin d'éviter tout risque, faites-le vérifier par le Centre de Service Après-vente le plus proche.
 - N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur.
 - N'utilisez pas l'appareil comme source de chaleur.
 - Ne mettez jamais de papier, carton ou plastique dans le four et ne posez jamais rien dessus (ustensiles, grilles ou autres objets).
 - N'introduisez rien dans les bouches de ventilation. Veillez à ne pas les obstruer.
 - Ce four n'est pas conçu pour être encastré.
 - Une fois la porte ouverte, n'y appuyez jamais des objets lourds, des casseroles ou récipients brûlants.
Ne tirez pas la poignée vers le bas.
- La responsabilité du fabricant ne sera pas engagée en cas d'usage professionnel, non approprié ou non conforme au mode d'emploi, et la garantie sera annulée.
- Cet appareil est destiné à un usage exclusivement domestique.

Il n'est pas conçu pour travailler dans des les cuisines réservées au personnel des magasins, bureaux et autres environnement professionnels, dans les gîtes ruraux, hôtels, motels et autres structures d'accueil, les meublés ou chambres d'hôtes.
- Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer et lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil à l'aide d'une minuterie ou d'un système de commande à distance séparés.
L'appareil doit être installé dos au mur.

- Éteignez toujours l'appareil en plaçant la minuterie sur « 0 » et débranchez la fiche de la prise après utilisation et avant tout nettoyage.

Danger Brûlures !

Risque de brûlures.

- Quand l'appareil est en marche, la température de la porte et la carrosserie peut être très élevée.
Ne touchez que les boutons, les poignées et les touches.
- Ne touchez jamais les parties métalliques ni la vitre du four.
- Utilisez des gants isolants si nécessaire.
- Cet appareil électrique fonctionne à des températures élevées qui peuvent provoquer des brûlures.
• Ne rangez jamais de produits inflammables à proximité du four ni sous le meuble sur lequel il est posé.
- Ne faites jamais marcher l'appareil sous un meuble suspendu ou une étagère, ni à proximité de matières inflammables (tentures, rideaux, etc.)
- Si les aliments ou d'autres pièces du four prennent feu, n'essayez surtout pas d'éteindre les flammes avec de l'eau.
Laissez la porte fermée, débranchez l'appareil et étouffez les flammes avec un chiffon humide.

Danger !

Le non-respect peut être ou est la cause de blessures par décharge électrique avec danger de mort.

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que:
 - La tension de réseau correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
 - La prise de courant peut supporter 16 A et qu'elle est munie d'une mise à la terre. Le fabricant décline toute responsabilité si l'installation n'est pas conforme aux normes de sécurité.
 - Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation et veillez à ce qu'il ne soit pas en contact avec les surfaces chaudes du four.
Ne jamais tirer sur le cordon pour débrancher l'appareil.
 - Si vous devez utiliser une rallonge, assurez-vous qu'elle est en bon état, que sa fiche est munie d'une mise à la terre et que la section du conducteur est au moins égale à celle du câble d'alimentation fourni avec l'appareil.

- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne plongez jamais le câble d'alimentation, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par le fabricant, un centre service agréé ou par un professionnel qualifié afin d'éviter tout risque.
- Pour votre sécurité personnelle, ne démontez jamais l'appareil vous-même ; adressez-vous toujours à un centre de service agréé.



L'appareil est conforme aux directives CE suivantes

- Directive Basse Tension 2006/95/CE et ses modifications successives.
- Directive EMC 2004/108/CE et ses amendements.
- Les matières et les objets destinés au contact avec des produits alimentaires sont conformes au règlement européen (CE) N°1935/2004.

MISE AU REBUT

Conformément à la directive européenne 2002/96/CE, ne jetez pas l'appareil avec les déchets domestiques, mais portez-le à un centre de collecte sélective agréé.



GERÄTEBESCHREIBUNG

- A Heizelement Oberhitze
- B Innenbeleuchtung (Nur bei einigen Modellen)
- C Grillrost - (*) (Nur bei einigen Modellen)
- D Backblech (Nur bei einigen Modellen)
- E Temperaturregler
- F Timer-Regler
- G Funktionswahlschalter
- H Thermostatlicht
- I Heizelement Unterhitze
- L Glastür
- M Krümelsschale

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220-240V ~ 50/60Hz
Leistungsaufnahme: 1400 W
Maße LxHxT: 490 x 235 x 370 mm
Gewicht: 8.3 kg

FUNKTIONEN

- FUNKTION GRILL ideal für das Grillen von Gerichten
- FUNKTION TRADITIONELLER BACKOFEN ideal für alle traditionellen Zubereitungen
- FUNKTION AUFTAUEN ideal für das Auftauen von allen Produkten (*nur bei einigen Modellen*)
- CONVECTION (HEISSLUFT) ideal für schnelleres und gleichmäßigeres Garen (*nur bei einigen Modellen*)
- WARMHALTEN VON SPEISEN

i Merke: Für weitere Hinweise bezüglich der unterschiedlichen Funktionen und Gartabellen, auf die Abbildungen auf Seite 73-81 Bezug nehmen.

THERMOSTATLICHT

Die Thermostatlicht (H) beginnt zu leuchten, wenn der Ofen eingeschaltet ist und erlischt, sobald der Ofen die eingestellte Temperatur erreicht hat.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes alle Anweisungen aufmerksam durch. Diese Anleitungen aufbewahren

i Merke:

Dieses Symbol weist auf Ratschläge und wichtige Informationen für den Benutzer hin.

- Vor der ersten Inbetriebnahme des Ofens entfernen Sie bitte das darin enthaltene Papiermaterial, wie z.B. Schutzkartons, Beiblätter, Plastiktüten, usw.
- Das Gerät muss in einem Abstand von mindestens 20 cm von der Steckdose aufgestellt werden, an die es angegeschlossen wird.
- Zur Beseitigung des Geruchs nach »Neuem« und des Rauchs, der auf das Vorhandensein von Schutzsubstanzen zurückzuführen sind, die vor dem Transport auf die Heizelemente aufgetragen wurden, das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme mindestens 20 Minuten lang mit auf Höchstposition gestelltem Thermostat leer laufen lassen. Den Raum während dieses Vorgangs gut lüften.
- Waschen Sie alle Zubehörteile vor dem Gebrauch sorgfältig ab.
- Niemals ätzende, säurehältige oder aggressive Reinigungsmittel für die Reinigung des Backrohrs oder des Zubehörs verwenden.

⚠ Achtung!

Die Nichteinhaltung kann zu Verletzungen oder Beschädigungen am Gerät führen.

- Dieser Backofen wurde für die Zubereitung von Nahrungsmitteln konzipiert. Er darf für keine anderen Zwecke eingesetzt und in keiner Weise geändert bzw. umgerüstet werden.
- Nach Entfernen des Verpackungsmaterials die Türklappe auf Unversehrtheit überprüfen.
Da die Türklappe aus Glas und folglich zerbrechlich ist, ist es empfehlenswert, diese ersetzen zu lassen, falls sie sichtbare Beschädigungen, Risse oder Kratzer aufweist. Solange das Gerät noch heiß ist, sollten außerdem während des Gebrauchs, der Reinigungsarbeiten und bei Transport, das Zuschlagen und starkes Anstoßen der Türklappe sowie der Kontakt mit kalten Flüssigkeiten vermieden werden.
- Stellen Sie das Gerät auf einer mindestens 85 cm hohen waagrechten Fläche und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Gerät darf auch von Kindern ab acht Jahren und von Personen mit körperlichen, geistigen oder sensorischen Behinderungen, oder von Personen, die nicht mit dem Betrieb des Gerätes vertraut sind, betrieben werden, unter der

Voraussetzung, dass sie beaufsichtigt und über den sicheren Gebrauch des Gerätes, sowie die damit verbundenen Gefahren aufgeklärt werden.

Dafür sorgen, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn sie sind älter als acht Jahre und werden dabei ständig beaufsichtigt.

- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter acht Jahren.
- Das Gerät nicht transportieren, während es in Betrieb ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn:
 - das Netzkabel beschädigt ist
 - das Gerät heruntergefallen ist oder sichtbare Schäden bzw. Betriebsstörungen aufweist.

In diesem Fall ist das Gerät zur nächsten Kundendienststelle zu bringen, um jedes Risiko für Sie auszuschließen.

- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als Wärmequelle.
- Niemals Papier, Karton oder Plastik in den Backofen legen und nichts darauf ablegen (Utensilien, Roste oder andere Gegenstände).
- Stecken Sie nichts in die Abluftdüsen. Diese niemals verstopfen.
- Dieser Backofen ist nicht zum Einbau geeignet.
- Keine schweren Gegenstände, heiße Töpfe oder Behälter auf der offenen Türklappe absetzen.
Den Griff nicht nach unten ziehen.

- **Jeder professionelle, unsachgemäße oder nicht mit den Gebrauchsanweisungen übereinstimmende Gebrauch befreit den Hersteller von jeglicher Haftung und den Garantieleistungen.**
- **Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Der Gebrauch**

ist nicht vorgesehen in: Küchenbereichen für das Personal von Geschäften, Büros und an anderen Arbeitsplätzen sowie in Hotels und Gaststätten.

- Bei Nichtgebrauch und auf jeden Fall vor der Reinigung des Gerätes, dieses stets vom Stromnetz trennen.
- **Das Gerät darf nicht über einen externen Timer oder mittels eines separaten Fernbedienungssystems betrieben werden.**
- Das Gerät muss mit zur Wand gerichteter Rückseite aufgestellt und betrieben werden.
- Vor der Reinigung den Timer auf '0' drehen, um das Gerät auszuschalten, und den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Verbrennungsgefahr!

Die Nichtbeachtung kann Ursache von Verbrühungen oder Verbrennungen sein.

- Tür und Außenfläche können bei Betrieb des Gerätes sehr hohe Temperaturen erreichen.

Verwenden Sie stets die Drehknöpfe und Tasten, und fassen Sie das Gerät stets an den Griffen an.

Berühren Sie niemals die Metall- oder Glasteile des Backofens. Verwenden Sie gegebenenfalls Schutzhandschuhe.

- Dieses Elektrogerät funktioniert bei hohen Temperaturen, die Verbrennungen verursachen können.

- Niemals entflammbare Produkte in der Nähe des Backofens oder unter dem Möbel, auf dem er aufgestellt ist, aufbewahren.
- Betreiben Sie das Gerät niemals unter Hängeschränken, Regalen oder in der Nähe von entflammablen Materialien, wie Vorhängen, Jalousien, usw.
- **Sollte es geschehen, dass Nahrungsmittel oder Bestandteile des Backofens Feuer fangen, niemals versuchen, die Flammen mit Wasser zu löschen. Backofentür geschlossen halten, Stecker ziehen und die Flammen mit einem feuchten Tuch ersticken.**

Gefahr!

Die Nichteinhaltung kann zu Verletzungen durch Stromschlag mit Lebensgefahr führen.

- **Vor dem Einstecken des Steckers in die Steckdose überprüfen Sie bitte, dass:**
 - die Netzspannung dem auf dem Typenschild angegebenen Wert entspricht.
 - die Steckdose über eine Mindestleistung von mindestens 16A verfügt und mit einem Erdleiter ausgerüstet ist.

Die Herstellerfirma übernimmt keine Haftung, falls diese Unfallverhütungsvorschrift nicht beachtet wird.

- Lassen Sie das Netzkabel nicht herunter baumeln, und vermeiden Sie, dass es mit den heißen Teilen des Backofens in Berührung kommt. Niemals das Gerät durch Ziehen des Netzkabels vom Stromnetz trennen.
- Bei Verwendung eines Verlängerungskabels ist unbedingt zu überprüfen, dass es unversehrt und mit einem Stecker ausgerüstet ist, der über eine Erdung und ein Leitkabel verfügt; dieses muss mindestens den gleichen Querschnitt des dem Gerät mitgelieferten Netzkabels haben.
- Um jedes Risiko von Stromschlägen zu vermeiden, das Netzkabel, dessen Stecker oder das ganze Gerät selbst in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- **Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem technischen Kundendienst bzw. von einer Person mit einer gleichwertigen Qualifikation ersetzt werden, um jegliches Risiko auszuschließen.**
- Zur eigenen Sicherheit sollten Sie niemals selbst versuchen, das Gerät auseinander zu bauen; wenden Sie sich stets an eine autorisierte Kundendienststelle.



Das Gerät entspricht folgenden EG-Richtlinien:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und nachfolgende Änderungen.
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG und nachfolgende Änderungen.
- Die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommenden Materialien und Gegenstände stimmen mit den Vorschriften der Europäischen Verordnung (EG) 1935/2004 überein.

ENTSORGUNG

Im Sinne der europäischen Richtlinie 2002/96/EC das Gerät

nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgen, sondern einer offiziellen Stelle für Mülltrennung übergeben.



BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

- A Bovenste weerstand
- B Binnenverlichting (Alleen bij sommige modellen)
- C Rooster - (*) Alleen bij sommige modellen
- D Braadpan (Alleen bij sommige modellen)
- E Thermostaatknop
- F Timerknop
- G Functiekeuzeknop
- H Thermostaatlampje
- I Bodemverwarmingselement
- L Glazen deur
- M Kruimelopvanglaade

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning: 220-240 V ~ 50/60Hz

Stroomverbruik: 1400 W

Afmetingen LxHxD: 490 x 235 x 370 mm

Gewicht: 8.3 kg

FUNCTIES



FUNCTIE GRILL ideaal voor het grillen van voedsel



FUNCTIE TRADITIONELE OVEN ideaal voor alle traditionele bereidingen



FUNCTIE ONTDOOIJEN ideaal voor het ontdooiën van alle producten (*alleen bij sommige modellen*)



CONVECTION (CONVECTIE) ideaal voor een snellere en gelijkmatigere bereiding (*alleen bij sommige modellen*)



VOEDSEL WARM HOUDEN



Nota Bene: Raadpleeg de afbeeldingen op pagina 73-81 voor meer informatie over de verschillende functies en de bereidingstabellen.

THERMOSTAATLAMPJE

Het lampje (H) gaat aan wanneer de oven aan staat en gaat uit wanneer de oven de ingestelde temperatuur heeft bereikt.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Lees aandachtig alle gebruiksaanwijzingen alvorens het apparaat te gebruiken. Bewaar deze gebruiksaanwijzingen

i **Nota Bene:**

Dit symbool duidt op belangrijke tips en informatie voor de

gebruiker.

- Voordat u de oven voor de eerste keer gebruikt, dient u al het verpakkingsmateriaal, papier, beschermingskarton, handleidingen, plastic zakken, enz. uit de oven te verwijderen.
- Het apparaat moet op een afstand van minstens 20 cm worden geplaatst t.o.v. het stopcontact waarop het wordt aangesloten.
- Voordat u de oven voor de eerste keer gebruikt, dient u hem minstens 20 minuten met de thermostaat in de maximumstand te laten werken om de "nieuwgeur" te verwijderen, waarbij ook een beetje rook vrijkomt dat veroorzaakt wordt door de beschermende middelen die vóór het transport op de weerstanden zijn aangebracht. Lucht het vertrek tijdens deze handeling.
- Was alle accessoires zorgvuldig af alvorens ze te gebruiken.
- Gebruik nooit bittende, zure of agressieve detergenten om de ovenruimte of de accessories te reinigen.

Attentie!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn van letsel aan personen of schade aan het apparaat.

- Deze oven is ontworpen voor het bereiden van voedsel. Hij mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden en mag op geen enkele manier gewijzigd of eigenhandig gerepareerd worden.
- Controleer, zodra het apparaat uit de verpakking is gehaald, of de deur intact is. Aangezien de deur van glas is, en dus breekbaar is, wordt vervanging aangeraden als de deur zichtbare barsten, krassen of beschadigingen vertoont. Bovendien mag er tijdens het gebruik, de reiniging en de verplaatsing van het apparaat, niet met de deur worden gesmeten, er tegenaan worden gestoten of koude vloeistoffen op het glas geschonken worden terwijl het apparaat warm is.
- Zet het apparaat op een horizontaal werkvlak, op een hoogte van minstens 85 cm en buiten het bereik van kinderen.
- Het apparaat mag ook gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder streng toezicht staan en bekend zijn met het veilig gebruik van het apparaat en de risico's die eraan verbonden zijn. Houd

- toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet verricht worden door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en voortdurend onder toezicht staan.
- Houd het apparaat en netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
 - Verplaats het apparaat niet tijdens de werking.
 - Gebruik het apparaat niet wanneer:
 - het netssnoer beschadigd is
 - het apparaat gevallen is, zichtbare schade vertoont of niet goed werkt. In deze gevallen dient u het apparaat naar het dichtstbijzijnde servicecentrum te brengen om elk risico te vermijden.
 - Zet het apparaat niet vlakbij een warmtebron.
 - Gebruik het apparaat niet als warmtebron.
 - Doe nooit papier, karton of plastic in het apparaat en plaats er geen voorwerpen op (keukengerei, roosters, andere voorwerpen).
 - Steek geen voorwerpen in de ventilatieopeningen. Dek deze niet af.
 - Deze oven is niet ontworpen om ingebouwd te worden.
 - Plaats nooit zware voorwerpen, warme pannen of schalen op de geopende deur. Trek de handgreep niet omlaag.
 - Elk professioneel, oneigenlijk gebruik of gebruik dat niet conform de gebruiksaanwijzingen is, doet de aansprakelijkheid en de garantie van de fabrikant vervallen.
 - Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijke doeleinden. Gebruik in de volgende ruimten/situaties is niet voorzien: ruimten ingericht als keuken voor het personeel van winkels, kantoren en andere werkzones, vakantieboerderijen, hotels, motels en andere logiesgelegenheden, kamerverhuurders.
 - Wanneer het apparaat niet gebruikt wordt en alvorens het te reinigen, altijd eerst de stekker uit het stopcontact halen.
 - Het apparaat mag niet werken door middel van een externe timer of een apart systeem voor afstandsbediening.
 - Het apparaat moet met de achterkant tegen de wand worden gezet en ook in deze stand werken.
 - Schakel het apparaat vóór het reinigen altijd uit door de timer in de stand 0 te zetten en haal de stekker uit het stopcontact.



Gevaar brandwonden!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van brandwonden of verbrandingen.

- Wanneer het apparaat in werking is, kan de temperatuur van de deur en de buitenste oppervlakken zeer hoog worden. Gebruik altijd de draaiknopen, de handgrepen en de drukknopen. Raak nooit de metalen delen of het glas van de oven aan. Gebruik indien nodig ovenwanten.
- Dit elektrische apparaat werkt bij hoge temperaturen die brandwonden kunnen veroorzaken.
- Plaats nooit brandbare producten in de buurt van de oven of onder het meubel waarop de oven staat.
- Laat het apparaat nooit werken onder een keukenkastje of een plank, of in de buurt van brandbaar materiaal zoals gordijnen, overgordijnen, enz.
- **Als voedsel of andere delen van de oven vlam mochten vatten, probeer dan nooit de vlammen met water te doven.**
Houd de deur gesloten, haal de stekker uit het stopcontact en doof de vlammen met een vochtige doek.



Gevaar!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van letsel door elektrische schokken met gevaar voor het leven.

- **Alvorens de stekker in het stopcontact te steken,**

dient u na te gaan of:

- De netspanning overeenkomt met de spanningswaarde aangeduid op het typeplaatje.
- Het stopcontact een minimaal vermogen van 16A heeft en voorzien is van een aardleiding.
De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af indien dit veiligheidsvoorschrift niet in acht wordt genomen.
- Laat het netsnoer niet hangen en zorg ervoor dat het niet in contact komt met de hete onderdelen van de oven.
Koppel het apparaat nooit af door aan het netsnoer te trekken.
- Indien u gebruik wilt maken van een verlengsnoer, controleer dan of dit snoer in goede staat verkeert en voorzien is van een stekker met aarding en een geleidingskabel met een doorsnede die minstens gelijk is aan die van het netsnoer van het apparaat.
- Om elektrische schokken te voorkomen, mogen het netsnoer, de stekker of het hele apparaat nooit in water of een andere vloeistof ondergedompeld worden.
- **Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant of zijn technische servicedienst of in elk geval door iemand met gelijke vakkennis, om elk risico te vermijden.**
- Demonteer voor uw persoonlijke veiligheid nooit het apparaat alleen, maar wendt u zich altijd tot een erkend servicecentrum.



Het apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:

- Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en latere wijzigingen.
- EMC-richtlijn 2004/108/EG en latere wijzigingen.
- De materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen zijn conform de voorschriften van de Europese verordening nr. 1935/2004.

VERWERKING

Krachtens de Europese richtlijn 2002/96/EG mag het apparaat niet samen met het huishoudelijke afval worden verwerkt, maar moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden.



DESCRIPCIÓN DEL APARATO

- A Resistencia superior
- B Luz interior (Solamente en algunos modelos)
- C Parrilla - (*) Solamente en algunos modelos
- D Bandeja para hornear (Solamente en algunos modelos)
- E Mando del termostato
- F Mando del timer
- G Mando del selector de funciones
- H Luz del termostato
- I Resistencia inferior
- L Puerta de cristal
- M Bandeja recogemigas

DATOS TÉCNICOS


Tensión: 220-240 V ~ 50/60Hz

Potencia absorbida: 1400 W

Dimensiones LxHxP: 490 x 235 x 370 mm

Peso: 8.3 kg

FUNCIONES



i Nota: Para más indicaciones sobre las distintas funciones y tablas de cocción consulte las imágenes que figuran en la página 73-81.

LUZ DEL TERMOSTATO

Se ilumina cuando el horno se calienta y se apaga cuando alcanza la temperatura programada.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Lea detenidamente estas instrucciones antes de usar el aparato. Guarde estas instrucciones.

i Nota:

Este símbolo indica consejos e información importantes para el usuario.

- Antes de utilizar el horno por primera vez, saque todo el

material de papel, tal como cartones de protección, manuales, bolsas de plástico, etc.

- Sitúe el aparato a una distancia mínima de 20 cm del enchufe al que lo conectará.
- Antes de utilizar por primera vez el aparato, hágalo funcionar en vacío, con el termostato al máximo, durante 20 minutos por lo menos para eliminar el olor a "nuevo" y el humo provocado por la presencia de substancias de protección, aplicadas en las resistencias antes del transporte. Ventile el ambiente durante esta operación.
- Lave con precaución todos los accesorios antes de utilizarlos.
- No utilice nunca detergentes corrosivos, ácidos o agresivos para limpiar el interior del horno o sus accesorios.



El incumplimiento puede ser o es la causa de lesiones o de desperfectos al aparato.

- Este horno ha sido proyectado para la cocción de alimentos. No debe utilizarlo para otros fines ni modificarlo o alterarlo de ninguna forma.
- Después de desembalar el aparato, controle la puerta y su integridad. La puerta es de cristal por lo que es frágil, le aconsejamos solicitar su sustitución si resultase visiblemente astillada, rayada o arañada. Además, durante la utilización del aparato, las operaciones de limpieza y los desplazamientos, evite cerrar bruscamente la puerta, golpearla violentamente y derramar líquidos fríos sobre el cristal del aparato caliente.
- Coloque el aparato sobre una superficie horizontal a una altura de 85 cm por lo menos, fuera del alcance de los niños.
- El aparato puede ser utilizado también por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades psicofísicas sensoriales disminuidas o con experiencia y conocimientos insuficientes si permanecen siempre vigilados atentamente y han sido instruidos sobre el uso seguro del aparato y sobre los riesgos derivados de éste. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. Las operaciones de limpieza y mantenimiento no pueden ser realizadas por niños salvo cuando son mayores de 8 años

- y permanecen siempre vigilados.
 - Mantenga el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de niños menores de 8 años.
 - No cambie el aparato de sitio cuando esté encendido.
 - No utilice el aparato si:
 - Su cable de alimentación está defectuoso.
 - Se le ha caído el aparato o si presenta desperfectos visibles o anomalías de funcionamiento.
En estos casos, para evitar cualquier riesgo, lleve el aparato al centro de asistencia posventa más cercano.
 - No coloque el aparato cerca de fuentes de calor.
 - No utilice el aparato como fuente de calor.
 - No ponga nunca papel, cartón o plástico dentro del aparato y no apoye nunca nada encima de éste (utensilios, parilllas, otros objetos).
 - No introduzca nada por las boquillas de ventilación. No las obstruya.
 - Este horno no se puede empotrar.
 - No apoye objetos pesados, sartenes hirviendo o recipientes sobre la puerta abierta. No tire del asa hacia abajo.
 - **Cualquier utilización profesional, no apropiada o no conforme a las instrucciones para el uso no comprometerá la responsabilidad, ni la garantía del fabricante.**
 - Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico. No se contempla el uso en: entornos usados como cocina para el personal de tiendas, oficinas y otras áreas de trabajo, casas rurales, hoteles, moteles y otras estructuras de hospedaje, particulares que alquilan habitaciones.
 - Cuando no lo use y de todas formas antes de limpiarlo, desenchufe siempre el aparato de la corriente.
 - **No haga funcionar el aparato con un timer externo o con un sistema de mando a distancia separado.**
 - El aparato debe situarse para funcionar con la parte trasera junta a la pared.
- Antes de limpiar el aparato, sitúe el timer en 0 y desenchúfelo de la corriente para apagarlo.



;Peligro de quemaduras!

El incumplimiento puede ser o es la causa de quemaduras o de ustiones.

- Cuando el aparato está encendido, la temperatura de la puerta y de las superficies externas accesibles puede llegar a ser muy elevada. Utilice siempre los mandos, las asas y los pulsadores.
No toque nunca las partes metálicas o el cristal del horno. Utilice guantes si es necesario.
- Este aparato eléctrico funciona a temperaturas altas que pueden provocar quemaduras.
- No guarde nunca productos inflamables cerca del horno o debajo del mueble sobre el que está colocado.
- No haga funcionar nunca el aparato situado debajo de un mueble colgante o de un estante o cerca de materiales inflamables tales como cortinas, visillos, persianas, etc.
- **Si un alimento u otras partes del horno prendiesen fuego, no intente nunca apagar las llamas con agua. Deje la puerta cerrada, desenchufe el aparato y sofóque las llamas con un paño húmedo.**



;Peligro!

El incumplimiento puede ser o es la causa de lesiones provocadas por descargas eléctricas con peligro para la vida.

- **Antes de enchufar el aparato a la corriente compruebe que:**
 - La tensión de la red corresponde al valor indicado en la placa de las características.
 - El enchufe de corriente tenga una capacidad mínima de 16A y esté equipado con un hilo de tierra.

El fabricante declina cualquier responsabilidad si esta norma para la prevención de accidentes no es respetada.
- No deje colgar el cable de alimentación y evite que entre en contacto con las partes calientes del horno.
No desenchufe nunca el aparato tirando del cable de alimentación.
- Si quiere utilizar un alargador, compruebe que esté en buen estado, que tenga una clavija con puesta a tierra y

- un cable conductor de sección como mínimo igual a la del cable de alimentación suministrado con el aparato.
- Para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica, no sumerja nunca el cable de alimentación, la clavija de éste o el conjunto del aparato en el agua o en cualquier otro líquido.
 - Si el cable de alimentación se estropea, debe ser sustituido por el fabricante o por su servicio de asistencia técnica o, en todo caso, por una persona con una cualificación similar para evitar cualquier riesgo.
 - Para su seguridad personal, no desmonte nunca el aparato a solas; contacte siempre a un centro de asistencia autorizado.



El aparato cumple las siguientes directivas CE:

- Directiva baja tensión 2006/95/CE y sucesivas enmiendas.
- Directiva EMC 2004/108/CE y sucesivas enmiendas.
- Los materiales y los objetos destinados al contacto con alimentos cumplen las especificaciones del Reglamento Europeo (CE) N°1935/2004.

ELIMINACIÓN

En cumplimiento de la Directiva Europea 2002/96/EC, no elimine el aparato junto a los residuos domésticos, ha de entregarlo a un centro oficial de recogida selectiva.



DESCRÍÇÃO DO APARELHO

- A Resistência superior
- B Luz interna (Apenas em alguns modelos)
- C Grelha - (*) Apenas em alguns modelos
- D Assar pão (Apenas em alguns modelos)
- E Botão do termóstato
- F Botão do temporizador
- G Botão selector de funções
- H Indicador luminoso do termóstato
- I Resistência inferior
- L Porta de vidro
- M Tabuleiro de recolha de migalhas

DADOS TÉCNICOS

Tensão: 220-240 V ~ 50/60Hz máx.

Potência absorvida: 1400 W

Dimensões CxAxP: 490 x 235 x 370 mm

Peso: 8.3 kg

FUNÇÕES



FUNÇÃO GRILL ideal para grelhar alimentos



FUNÇÃO DE FORNO TRADICIONAL ideal para todas as cozeduras tradicionais



FUNÇÃO DE DESCONGELAÇÃO ideal para descongelar todos os produtos (apenas em alguns modelos)



CONVECTION (CONVENÇÃO) ideal para uma cozedura mais rápida e homogénea (apenas em alguns modelos)



MANTER OS ALIMENTOS QUENTES



Nota: Para mais indicações referentes às diferentes funções e tabelas de cozedura, consultar como referência as imagens na página 73-81.

INDICADOR LUMINOSO DO TERMÓSTATO

O indicador luminoso (H) ilumina-se quando o forno estiver aceso e desliga-se quando o forno atingir a temperatura configurada.

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o aparelho. Conserve estas instruções



Nota:

Este símbolo evidencia conselhos e informações importantes para o utilizador.

- Antes de utilizar o forno pela primeira vez, retire todos os materiais que se encontram no seu interior, tais como as caixas de protecção, os manuais, os sacos de plástico, etc.
- O aparelho deve ser posto a uma distância de pelo menos 20 cm da tomada eléctrica à qual será ligado.
- Antes da primeira utilização, ponha o aparelho a funcionar vazio, com o termóstato no máximo, durante pelo menos 20 minutos para eliminar o cheiro a novo e um pouco de fumo devido à presença das substâncias de protecção aplicadas nas resistências antes do transporte.
Durante esta operação, areje a divisão.
- Lave cuidadosamente todos os acessórios antes da utilização.
- Nunca utilizar substâncias corrosivas, ácidos ou detergentes agressivos para limpar o interior do forno ou os acessórios.



Atenção!

A inobservância pode ser ou é causa de lesões ou danos no aparelho.

- Este forno foi concebido para cozinar alimentos. Não deve ser utilizado para outros fins e não deve ser modificado nem adulterado de nenhuma forma.
- Depois de retirar o aparelho da embalagem, examine a porta e certifique-se de que está em bom estado. Dado que a porta é de vidro e, por isso, frágil, é aconselhável solicitar a sua substituição se a mesma ficar visivelmente lascada, estilhaçada ou riscada. Durante a utilização do aparelho, as operações de limpeza e as deslocações, evite ainda os choques violentos, bem como bater a porta e deitar líquidos frios no vidro do aparelho quente.
- Coloque o aparelho numa superfície horizontal a uma altura de pelo menos 85 cm, fora do alcance das crianças.
- O aparelho também pode ser utilizado por crianças de idade superior a 8 anos e por pessoas com capacidades psíquicas, físicas e sensoriais reduzidas ou com uma experiência e conhecimentos insuficientes, desde que sejam atentamente vigiadas e instruídas sobre a utilização segura do aparelho e sobre os perigos que ele comporta. Vigie as crianças, certificando-se de que elas não brincam com o aparelho. As operações de limpeza e manutenção não podem ser realiza-

- das pelas crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e sejam constantemente vigiadas.
- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance das crianças de idade inferior a 8 anos.
 - Não desloque o aparelho quando este estiver em funcionamento.
 - Não utilize o aparelho se:
 - O cabo de alimentação estiver com defeito.
 - O aparelho tiver caído ou apresentar danos visíveis ou anomalias de funcionamento.
 Nestes casos, para evitar qualquer risco, o aparelho deve ser levado ao centro de assistência pós-venda mais próximo.
 - Não coloque o aparelho junto a fontes de calor.
 - Não utilize o aparelho como fonte de calor.
 - Nunca coloque papel, cartão ou plástico no interior do aparelho e nunca pouse nada por cima do mesmo (utensílios, grelhas, outros objectos).
 - Não introduza nada nos orifícios de ventilação. Não os obstrua.
 - Este forno não foi concebido como forno de encastrar.
 - Uma vez aberta a porta, nunca pouse sobre a mesma objectos pesados, travessas a ferver ou recipientes. Não puxe a pega para baixo.
 - Qualquer utilização profissional, que não seja adequada ou que não esteja em conformidade com as instruções de utilização isenta o fabricante de qualquer responsabilidade ou garantia.
 - Este aparelho destina-se apenas a um uso doméstico. Não está prevista a sua utilização em: espaços utilizados como cozinhas para o pessoal de lojas, escritórios e outros locais de trabalho, unidades de turismo rural, hotéis, motéis e outras estruturas de alojamento, quartos para alugar.
 - Retire sempre a ficha da tomada quando não utilizar o aparelho e antes da sua limpeza.
- O aparelho não deve ser posto a funcionar através de um temporizador externo ou com um sistema de comando à distância separado.
 - O aparelho deve ser posto a funcionar com a parte traseira encostada à parede.
 - Antes da limpeza, desligue sempre o aparelho colocando o temporizador no '0' e retire a ficha da tomada de alimentação.



Perigo de queimaduras!

A inobservância pode ser ou é causa de queimaduras ou abrasões.

- Quando o aparelho está a funcionar, a temperatura da porta e das superfícies externas acessíveis pode ser muito elevada. Utilize sempre os manípulos, os puxadores e os botões. Nunca toque nas partes metálicas ou no vidro do forno. Utilize luvas, se necessário.
- Este aparelho eléctrico funciona a temperaturas elevadas que podem provocar queimaduras.
- Nunca arrume produtos inflamáveis junto ao forno ou por baixo do móvel em que o mesmo se encontra.
- Nunca utilize o aparelho por baixo de um móvel suspenso ou de uma prateleira ou junto a materiais inflamáveis tais como cortinas, persianas, etc.
- **Se os alimentos ou outras partes do forno se incendiarem, nunca tente apagar as chamas com água.**
Mantenha a porta fechada, retire a ficha da tomada e apague as chamas com um pano húmido.



Perigo!

A inobservância pode ser ou é causa de lesões, por choques eléctricos, com risco de vida.

- **Antes de introduzir a ficha na tomada de alimentação, verifique se:**
 - A tensão da rede corresponde ao valor indicado na chapa de características.
 - A tomada de alimentação tem uma capacidade de 16A e dispõe de ligação de terra.
- **O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade caso esta norma de segurança não seja respeitada.**

tada.

- Não deixe o cabo de alimentação pendurado e evite que o mesmo toque nas partes quentes do forno. Nunca desligue o aparelho puxando pelo cabo de alimentação.
- Se desejar utilizar uma extensão, certifique-se de que ela está em bom estado, de que ela possui uma ficha com ligação de terra e um cabo condutor cuja secção seja, no mínimo, igual à do cabo de alimentação fornecido com o aparelho.
- A fim de evitar o risco de choques eléctricos, nunca mergulhe o cabo de alimentação, a ficha do mesmo ou o próprio aparelho em água ou em qualquer outro líquido.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica ou, então, por uma pessoa que possua uma qualificação análoga, de forma a prevenir qualquer risco.
- Para a sua segurança pessoal, nunca desmonte o aparelho sozinho; contacte sempre um centro de assistência autorizado.



O aparelho está em conformidade com as seguintes directivas CE:

- Directiva de Baixa Tensão 2006/95/CE e posteriores alterações.
- Directiva EMC 2004/108/CE e posteriores alterações.
- Os materiais e os objectos destinados ao contacto com produtos alimentares estão em conformidade com as disposições do Regulamento Europeu (CE) N°1935/2004.

ELIMINAÇÃO

Nos termos da directiva Europeia 2002/96/EC, não elimine o aparelho juntamente com os resíduos domésticos; deposite-o num centro de recolha selectiva oficial.



Περιγραφή της συσκευής

- A Πάνω αντίσταση
- B Εσωτερική λάμπα (Μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- C Σχάρα - (*) Μόνο σε ορισμένα μοντέλα
- D Ταψί (Μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- E Θερμοστάτης
- F Χρονοδιακόπτης
- G Διακόπτης επιλογής λειτουργίας
- H Φως θερμοστάτη
- I Κουμπί θερμαντικού στοιχείου
- L Κρυστάλλινη πόρτα
- M Δίσκος για ψίχουλα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση: 220-240 V ~ 50/60Hz

Ισχύς: 1400 W

Διαστάσεις ΠxΥxΒ: 490 x 235 x 370 mm

Βάρος: 8.3 kg

Λειτουργίες

-  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΚΡΙΛ ιδανική για το ψήσιμο των φαγητών στο γκριλ
-  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ιδανική για κάθε κλασικό ψήσιμο
-  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ ιδανική για την απόψυξη όλων των τροφίμων (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
-  CONVECTION (ΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ) ιδανική για ένα πιο γρήγορο και ομοιογενές ψήσιμο (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
-  ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΖΕΣΤΑ ΤΑ ΦΑΓΗΤΑ

i Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις διάφορες λειτουργίες και τους πίνακες μαγειρέματος, ανατρέξτε στις εικόνες στη σελίδα 73-81.

Φως θερμοστάτη

Η λυχνία (H) φωτίζεται όταν ο φούρνος είναι αναμμένος και σβήνει όταν ο φούρνος φτάσει την προγραμματισμένη θερμοκρασία.

προειδοποίησεις ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες

i Σημείωση:

Το σύμβολο αυτό επισημαίνει σημαντικές συμβουλές και πληρο-

φορίες για το χρήστη.

- Πριν χρησιμοποιήσετε το φούρνο για πρώτη φορά, βγάλτε όλα τα υλικά που περιέχει στο εσωτερικό, όπως χρτόνια προστασίας, εγχειρίδια, πλαστικές σακούλες, κλπ.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm από την πρίζα του ρεύματος στην οποία θα συνδεθεί.
- Πριν την πρώτη χρήση, αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει άδεια, με το θερμοστάτη στη μέγιστη θερμοκρασία, τουλάχιστον επί 20 λεπτά για να φύγει η οσμή "καινούργιου" και λίγος καπνός από την παρουσία προϊόντων για την προστασία των αντιστάσεων στη μεταφορά. Αερίζετε το δωμάτια κατά τη διάρκεια της ενέργειας αυτής.
- Πλύνετε προσεκτικά όλα τα εξαρτήματα πριν τη χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε σε καμιά περίπτωση διαβρωτικά ή οξέα ή άλλα δραστικά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε την κοιλότητα του φούρνου ή τα εξαρτήματα.

⚠ Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να γίνει αιτία τραυματισμού ή βλάβης στη συσκευή.

- Ο φούρνος έχει μελετηθεί για μαγείρεμα φαγητών. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς ούτε να τροποποιείται ή να μεταβάλλεται με οποιδήποτε τρόπο.
- Όταν βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία, ελέγχετε την ακεραιότητα της πόρτας. Επειδή η γυάλινη πόρτα είναι εύθραυστη, συνιστάται να ζητήσετε την αντικατάστασή της σε περίπτωση που έχει ραγίσει, χαραχθεί ή γραντζουνιστεί. Επίσης, κατά τη χρήση της συσκευής, τον καθαρισμό και τις μετακινήσεις, αποφεύγετε να χτυπάτε την πόρτα, να την κλείνετε με δύναμη και να ρίχνετε κρύα υγρά πάνω στο κρύσταλλο όταν η συσκευή είναι ζεστή.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε οριζόντια επιφάνεια με ύψος τουλάχιστον 85 cm, σε σημείο απροσπλέλαστο στα παιδιά.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες ψυχοφυσικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, αρκεί να επιβλέπονται με προσοχή και να εκπαιδεύονται στο πως να χρησιμοποιούν με ασφαλή τρόπο τη συσκευή καθώς και για τους κινδύνους που απορρέουν. Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση

- δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι ηλικίας άνω των 8 ετών και επιβλέπονται συνεχώς.
- Η συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
 - Μη μετακινείτε τη συσκευή όταν λειτουργεί.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν:
 - Το ηλεκτρικό της καλώδιο είναι ελαττωματικό
 - Η συσκευή έχει πέσει, παρουσιάζει εμφανείς βλάβες ή ανωμαλίες λειτουργίας.
- Στις περιπτώσεις αυτές, για την αποφυγή κάθε κινδύνου, η συσκευή πρέπει να μεταφερθεί στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Σέρβις.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για θέρμανση του περιβάλλοντος.
 - Μη βάζετε ποτέ χαρτί, χαρτόνι ή πλαστικό στο θάλαμο της συσκευής και μην ακουμπάτε τίποτα στο πάνω μέρος της (εργαλεία, σχάρες, άλλα αντικείμενα).
 - Μη βάζετε κανένα αντικείμενο στα στόμια αερισμού. Μην τα καλύπτετε.
 - Ο φούρνος αυτός δεν είναι κατάλληλος για εντοιχισμένη εγκατάσταση.
 - Όταν ανοίγετε την πόρτα, μην ακουμπάτε επάνω βαριά αντικείμενα, καυτά τηγάνια ή δοχεία.
- Μην τραβάτε το χερούλι προς τα κάτω.
- Κάθε επαγγελματική και ακατάλληλη χρήση κατά παράβαση των οδηγιών, απαλλάσσει τον κατασκευαστή από κάθε ευθύνη και υποχρέωση εγγύησης.
 - Η παρούσα συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση: σε κουζίνες για πρωσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων χώρων εργασίας, μονάδες αγροτουρισμού, ξενοδοχεία, πανσιόν και άλλες μονάδες φιλοξενίας, ενοικιαζόμενα δωμάτια.
 - Αποσυνδέτε πάντα τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται και οπωσδήποτε πριν τον καθαρισμό.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με χωριστό σύστημα χειρισμού εξ αποστάσεως.
 - Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη και να λειτουργεί με την πίσω πλευρά κοντά στον τοίχο.
 - Πριν τον καθαρισμό, σβήνετε πάντα τη συσκευή βάζοντας το χρονοδιακόπτη στη θέση "0" και αποσυνδέστε το φίς από την πρίζα του ρεύματος.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Η μη τήρηση μπορεί να γίνει αιτία εγκαυμάτων.

- Όταν η συσκευή λειτουργεί, η θερμοκρασία της πόρτας και των εκτεθειμένων εξωτερικών επιφανειών μπορεί να είναι πολύ υψηλή. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τους διακόπτες, τις χειρολαβές και τα πλήκτρα. Μην αγγίζετε ποτέ τις μεταλλικές επιφάνειες ή το κρύσταλλο του φούρνου. Εν ανάγκη χρησιμοποιήστε γάντια.
- Ο ηλεκτρικός φούρνος λειτουργεί σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες που μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα.
- Μην τοποθετείτε ποτέ έψηλεκτα προϊόντα κοντά στο φούρνο ή κάτω από το έπιπλο στο οποίο έχει τοποθετηθεί.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί κάτω από ντουλάπι ή ράφι ή κοντά σε έψηλεκτα υλικά όπως κουρτίνες, κουρτινάκια κλπ.
- Σε περίπτωση που το φαγητό ή εξαρτήματα της συσκευής πάρουν φωτιά, μην επιχειρείτε ποτέ να σβήσετε τις φλόγες με νερό.

Αφήστε την πόρτα κλειστή, αποσυνδέστε το φίς και σβήστε τις φλόγες με ένα βρεγμένο πανί.



Κίνδυνος!

Η μη τήρηση μπορεί να γίνει αιτία τραυματισμού από ηλεκτροπληξία με κίνδυνο θανάτου.

- Πριν συνδέσετε το φίς στην πρίζα του ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι:
- Η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών.

- Η πρίζα του ρεύματος έχει παροχή 16A και διαθέτει αγωγό γείωσης.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν τηρηθεί ο παραπάνω κανόνας ασφαλείας.
- Μην αφήνετε το ηλεκτρικό καλώδιο να κρέμεται και να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες του φούρνου.
Μην αποσυνδέετε ποτέ τη συσκευή τραβώντας το ηλεκτρικό καλώδιο.
- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε προέκταση, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση, διαθέτει φις με γείωση και αγωγό γείωσης με διατομή τουλάχιστον ίση με τη διατομή του αγωγού γείωσης του ηλεκτρικού καλωδίου της συσκευής.
- Για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε ποτέ σε νερό ή σε άλλο υγρό το ηλεκτρικό καλώδιο, το φις του καλωδίου ή όλη τη συσκευή.
- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει φθορές, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από το Σέρβις του ή από εξειδικευμένο προσωπικό, ούτως ώστε να αποφύγετε κάθε πιθανό κίνδυνο.
- Για την προσωπική σας ασφάλεια, μην επιχειρείτε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις.



Η συσκευή συμμορφούται με τις ακόλουθες ευρωπαϊκές οδηγίες (ΕΚ):

- Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/EK και μετέπειτα τροποποιήσεις.
- Οδηγία EMC 2004/108/EK και μετέπειτα τροποποιήσεις.
- Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται για να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφούνται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1935/2004.

Απόρριψη

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK, η συσκευή πρέπει να διατίθεται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα και κατά συνέπεια πρέπει να παραδίδεται σε ειδικό κέντρο διαφοροποιημένης συλλογής.



Описание прибора

- А Верхнее сопротивление
- В Внутренне освещение (только некоторые модели)
- С Решетка - (*) Только некоторые модели
- Д Противень для выпечки (только некоторые модели)
- Е Ручка терморегулятора
- F Ручка таймера
- Г Ручка переключения режимов
- Н Подсветка термостата
- I Нижний нагревательный элемент
- L Стеклянная дверца
- М Поддон для сбора крошек

Технические данные

Напряжение электропитания: 220-240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 1400 Вт

Размеры: Дл.хВыс.хЛ.: 490 x 235 x 370 mm

Вес: 8.3 kg

Режимы



РЕЖИМ "ГРИЛЬ" – идеальный для жарки на гриле



РЕЖИМ "ТРАДИЦИОННАЯ ПЕЧЬ" – идеальный для любого традиционного приготовления



РЕЖИМ "РАЗМОРАЖИВАНИЕ" – идеальный для размораживания любых продуктов (только для определенных моделей)



CONVECTION (КОНВЕКЦИЯ) – идеальный для быстрой и равномерной прожарки (только для определенных моделей)



ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БЛЮДА



Примечание: Дополнительные сведения о различных функциях и таблицы приготовления см. на изображениях на странице 73-81.

Подсветка термостата

Световой индикатор (Н) загорается, когда духовка включена, и выключается, когда духовка достигает заданной температуры.

меры безопасности

До эксплуатации прибора внимательно прочтите инструкции. Бережно храните эти инструкции.



Примечание:

Этот символ выделяет советы и информацию, важную для пользователя.

- До использования печи в первый раз удалите из нее все упаковочные и бумажные материалы, такие как защитный картон, описания, пластиковые пакеты и т.д.
- Прибор должен располагаться на расстоянии не менее 20 см от электрической розетки, к которой он подключен.
- До первого использования для того, чтобы устраниТЬ запах "нового" прибора и появление дыма, вызванного наличием защитной смазки, нанесенной до перевозки на электрические сопротивления, включите прибор не менее чем на 20 минут вхолостую с температурой, установленной на максимальное значение.
Во время этой операции проветривайте комнату.
- До использования тщательно промойте все аксессуары.
- Никогда не используйте агрессивные, кислотные или корrodирующие моющие средства для очистки духовки или аксессуаров.



Внимание!

Несоблюдение предупреждения может явиться или стать причиной ранения либо повреждения прибора.

- Печь предназначена для приготовления пищи. Она не должна использоваться для других целей, и не должна подвергаться модификации или каким-либо переделкам.
- После извлечения прибора из упаковки осмотрите дверцу и убедитесь в ее целостности.
Так как дверца изготовлена из стекла и, поэтому хрупкая, при заметных сколах, полосах или царапинах рекомендуется требовать ее замены. Кроме того, во время эксплуатации прибора, выполнении операций по уходу и его перемещении не хлопайте дверцей, избегайте резких толчков и попадания холодных жидкостей на стекло, когда прибор нагрет.
- Установите прибор на горизонтальной плоской поверхности на высоте не менее 85 см и вне досягаемости детьми.
- Прибор может использоваться детьми старше 8 лет и людьми с ограниченными физическими и психическими возможностями, либо людьми с недостаточными знаниями и опытом при условии внимательного наблю-

дения за ними и обучения методам безопасного использования прибора и ознакомления с опасностями, которые могут возникнуть.

Следите за детьми, убедитесь в том, что прибор не служит им игрушкой.

Операции по уходу и очистке не могут выполняться детьми, если они младше 8 лет, при условии постоянного наблюдения за ними.

- Храните прибор и шнур электропитания вне досягаемости детьми младше 8 лет.

• Не передвигайте работающий прибор.

• Не используйте прибор, если:

- Неисправен шнур электропитания

- Произошло падение прибора или видны повреждения или неисправности.

В таких случаях для того, чтобы избежать любых рисков, прибор должен быть отправлен в ближайший технический сервисный центр.

- Не устанавливайте прибор рядом с источником тепла.
- Не используйте прибор, как источник тепла.
- Ни в коем случае не помещайте в прибор бумагу, картон или пластик и ничего не кладите на него (инструменты, решетки, другие предметы).
- Не вставляйте ничего в вентиляционные отверстия. Не загораживайте их.
- Эта печь не является встраиваемой.
- После того, как дверца открыты ни в коем случае не ставьте на нее тяжелые предметы, горячие противни или емкости. Не тяните за ручку вниз.

• Любое другое не надлежащее использование в профессиональных целях и не соответствующее инструкциям по эксплуатации освобождает производителя от ответственности и гарантийных обязательств.

• Данный прибор предназначен только для использования в домашнем

хозяйстве. Его использование не предусматривается в помещениях, предназначенных для приготовления пищи для персонала магазинов, офисов и других рабочих мест, для агротуризма, гостиниц, мотелей и других структур, служащих для приема гостей, комнат сдаваемых в наем.

- Если прибор не используется и в любом случае до выполнения ухода за ним, отключите прибор от электросети.
- Прибор нельзя включать через внешний таймер или через систему с отдельным дистанционным управлением.
- Прибор должен быть установлен и работать с задней частью, придинутой к стене.
- До выполнения очистки обязательно отключите прибор, переведя таймер в положение '0' и выньте вилку электропитания.

Опасность ожога!

Несоблюдение предупреждения может явиться или стать причиной ошпаривания или ожога.

• Когда прибор работает, температура дверцы и внешней поверхности может быть очень высокой. Пользуйтесь прибором, касаясь только регуляторов, ручек и кнопок.

Ни в коем случае не касайтесь металлических или стеклянных частей печи. При необходимости пользуйтесь защитными перчатками.

• Этот электроприбор работает при высокой температуре, которая может вызвать ожоги.

• Ни в коем случае не оставляйте воспламеняющихся

продуктов вблизи печи или под мебелью, на которой она находится.

- Ни в коем случае не устанавливайте прибор под навесной мебелью или шкафом, либо вблизи воспламеняющихся материалов, таких как занавеси, занавески и т.д.
- В случае, если продукты или их части в печи загорятся, ни в коем случае не пытайтесь потушить огонь водой. Держите дверцу закрытой, выньте вилку, и затушите пламя влажной тряпкой.



Опасность!

Несоблюдение предупреждения может быть или послужить причиной ранения или поражения электрическим током, опасным для жизни.

- **До того, как вставить вилку в розетку электропитания, убедитесь, что:**
- Напряжение питания сети соответствует значению, указанному на табличке с техническими характеристиками.
- Розетка электропитания рассчитана на ток 16 А и имеет провод заземления.

Производитель не несет никакой ответственности в случае, если эта норма безопасности не соблюдается.

- Избегайте касания шнуром электропитания горячих частей печи, и не оставляйте его в висячем положении. Не отключайте прибор, потянув за шнур электропитания.
- Если вы хотите использовать удлинитель, убедитесь, что он исправен, имеет вилку с заземлением, а провода имеют сечение, как минимум равное сечению шнура питания, поставленного с прибором.
- Для того, чтобы избежать опасности поражения электрическим разрядом, ни в коем случае не погружайте шнур электропитания, вилку или весь прибор в воду или другую жидкость.
- **Если шнур электропитания поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисной технической службой, или, в любом случае, квалифицированным специалистом, что позволит избежать какой бы то ни было риска.**
- Для обеспечения личной безопасности ни в коем случае не разбирайте прибор самостоятельно; обращайтесь только в уполномоченный сервисный центр.



Прибор соответствует следующим постановлениям ЕС:

- Директива по низкому напряжению 2006/95/EC и последующим дополнениям.
- Директиве EMC 2004/108/EC и последующим дополнениям.
- Материалы и предметы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами соответствуют требованиям европейской директивы № 1935/2004.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия см. маркировку на корпусе устройства

Модель: " "
Напряжение: " "
Частота: " "
Мощность: " "

Сделано в Китае для:
De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Импортер и ответственный за претензии потребителей на территории Таможенного Союза:

000 «Делонги»
127055 Россия, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 27, стр. 3
Тел. +7 (495) 781-26-76

Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации. Срок службы изделия составляет 2 года с даты продажи потребителю.

Дату изготовления изделия можно определить по серийному номеру, расположенному на корпусе изделия (Сер. № ASSCC, где A – последняя цифра года изготовления, SS – производственная неделя, CC – дата печати, рассчитанная автоматически с 1992 г. Пример: Сер. № 30411, год изготовления – 2003, производственная неделя – 4)



A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

- A Felső fűtőszál
- B Lámpa (csak néhány modellen)
- C Sütőrács - (*) Csak néhány modellen
- D Sütőlemez (csak néhány modellen)
- E Termosztát szabályozó gomb
- F Gomb az időzítő beállításához
- G Funkcióválasztó gomb
- H Termosztát lámpa
- I Alsó fűtőelem
- L Üveg ajtó
- M Morzsatalca

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség: 220-240 V ~ 50/60Hz

Felvett teljesítmény: 1400 W

Méretek: HxMxSz: 490 x 235 x 370 mm

Tömeg: 8.3 kg

FUNKCIÓK

-  GRILL FUNKCIÓ ideális grillezéshez
-  HAGYOMÁNYOS SÜTŐ FUNKCIÓ ideális hagyományos sütéshez
-  KIOLVASZTÁS FUNKCIÓ ideális az ételek kiolvasztásához (csak néhány modellen)
-  CONVECTION (HŐÁRAMLÁS) A funkció gyors és egyenletes sütést biztosít (csak néhány modellen)
-  AZ ÉTELEK MELEGEN TARTÁSA

i Megjegyzés: A különböző funkciókkal és főzési táblákkal kapcsolatos bővebb információért vegye figyelembe a 73-81 oldalon látható ábrákat.

TERMOSZTÁT LÁMPA

A jelzőfény (H) akkor gyullad ki, mikor a sütő be van kapcsolva, és akkor alszik ki, mikor a sütő elérte a beállított hőmérsékletet.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék használatának megkezdése előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat. A használati útmutatótől órizze meg.

i Megjegyzés:

Ez a jelzés a felhasználó számára fontos információt jelöl.

- A sütő első használatának megkezdése előtt távolítsa el a

készülék belsejéből a papír borításokat, a használati útmutatót, műanyag tasakokat, stb.

- A készüléket legalább 20 cm-es távolságra kell felállítani attól a csatlakozótól, amelyben csatlakoztatni kívánja.
- Az első használat előtt hagyja, hogy a készülék legalább 20 percig a legmagasabb fokozaton üresen működjön. Ezkel eltávolíthatja a készülékből az „új” szagot, és a fűtőszálakat védő anyagot, amelynek távozását némi füst is kíséri. A művelet során gondoskodjon a helyiségek megfelelő szellőzéséről.
- Az első használat előtt mosza el a tartozékokat.
- A sütő belsejének vagy a tartozékoknak a tisztításához soha ne használjon korroziós, savas vagy agresszív tisztítószereket.

Figyelme!

Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vagy a készülékben okozott károkhoz vezethet.

- A készüléket ételsütésre terveztek. A készüléket önkényesen módosítani vagy ettől eltérő célokra használni tilos.
- Miután a készüléket kivette a csomagolásból, ellenőrizze az épsegét. Mivel a készülék ajtaja üvegből készült, törekény. Ha látható repedések, karcolások vagy egyéb sérülések vannak rajta, kérje az ajtó cseréjét. A készülék használata, tisztítása vagy áthelyezése során ügyeljen arra, hogy az ajtó lehetőleg ne csapódjon be, kerülje a heves ütődéseket, és ne öntsön hideg folyadékot a meleg készülékre.
- Helyezze a készüléket egy legalább 85 cm magas, vízszintes felületre gyermekeitől távol.
- A készüléket 8 év feletti gyermekek valamint csökkent szellemi-fizikai vagy érzékszervi képességű vagy elégtelen tapasztalattal rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyeletük biztosított és megfelelő utasításokat kaptak készülék használatához, és ismerik a használat jelentette veszélyeket. Ügyeljen, hogy gyermekek ne játszhasanak a készülékkel.
- A készülék tisztítását 8 év alatti gyermekek nem végezhetik el. 8 éves kor is felett ezen művet csak a megfelelő és folyamatos felügyelet esetén megengedhető.

- Tartsa a készüléket és a tápvezetéket 8 éves kor alatti gyermekektől távol.
- A készüléket működés közben áthelyezni tilos.
- Ne használja a készüléket, ha:
 - a tápvezeték sérült
 - a készülék leesett, látható meghibásodások vannak rajta, vagy üzemzavarokat tapasztal. Ezekben az esetekben a kockázatok elkerülése érdekében vigye a készüléket a legközelebbi vevőszolgálatra.
 - A készüléket helyezze hőforrásuktól távol.
 - A készüléket hősugárzóként használni tilos.
 - A készüléke papírt, kartont vagy műanyagot helyezni tilos. Ne tegyen semmit (pl. konyhai eszközök, rácok, stb.) a készülék tetejére.
 - Hagyja a készülék szellőző nyílásait szabadon. A nyílásokat letakarni tilos.
 - A készülék nem beépíthető.
 - Ha a készülék ajtaja nyitva van, ne helyezzen nehéz tárgyat, forró tépsít vagy edényeket az ajtóra. Ne húzza a fogantyút feléle.
 - Professzionális, nem rendeltetésszerű ill. a használati útmutatóban foglaltaktól eltérő használat esetén a gyártót semmilyen felelősség vagy jótállási kötelezettség nem terheli.
 - A készüléket kizárolag háztartási használatra gyártották. Ne használja a készüléket: üzletek, irodák és egyéb munkahelyek konyhává alakított helyiségeiben, szállodákban, motelekben vagy egyéb vendéglátó egységekben ill. kiadó szobákban.
 - Ha a készüléket nem használja, vagy a készülék tisztítása előtt húzza ki a készülék csatlakozóját a konnektorból.
 - A készülék nem üzemeltethető külső időzítővel vagy külső vezérlő rendszerrel.
 - A készüléket úgy helyezze el, és úgy üzemeltesse, hogy a készülék hátsó fala a fal felé nézzen.
 - A tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket. Ehhez állítsa az időzítőt nullára (0), és húzza ki a csatlakozót a hálózatból.



Égesi sérülések veszély!

Ezen utasítások betartásának hiánya égesi

sérülésekhez vezethet.

- A működés közben a készülék ajtaja vagy egyéb könnyen hozzáférhető külső felületei átforrósodhatnak. Mindig a gombokat illetve a fogantyúkat fogja meg. A készülék fém vagy üveg részeihez nyúlni tilos. Szükség esetén viseljen kesztyűt.
- A jelen elektromos készülék magas hőmérsékleten üzemel, amely égesi sérüléseket okozhat.
 - Ne tároljon gyűlékony anyagokat a sütő közelében vagy az alatt a bútor alatt, amelyre a sütőt helyezte.
 - Ne helyezze a sütőt falra szerelt szekrények vagy polcok alá vagy gyűlékony anyagok közelébe (függönyök, relaxák, stb.).
 - **Ha a sütőben lévő étel vagy a sütő valamely alkatrésze kigyulladna, a tűz eloltásához vizet használni tilos. Tartsa a sütő ajtaját zárva, húzza ki a csatlakozót a konnektorból, és egy nedves ruha segítségével fojtsa el a lángokat.**



Veszély!

Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütésekhez vezethet.

- **Mielőtt a készülék hálózati csatlakozóját csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy:**
 - a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adatábláján feltüntetett feszültségrétekkkel.
 - az elektromos hálózat teljesítménye eléri-e a 16 A-t és rendelkezik-e földeléssel. Amennyiben a fenti előírásokat nem tartja be, a gyártót semmilyen felelősségvállalási kötelezettség nem terheli.
 - Ne hagyja a tápvezetéket lóni, és ügyeljen arra, hogy ne érjen a sütő forró felületeihez. A készülék hálózati csatlakozóból történő leválasztásához ne a tápvezetéket húzza.
 - Amennyiben hosszabbító használatára van szükség, ellenőrizze, hogy a kábel állapotát, győződjön meg arról, hogy a hosszabbító csatlakozója rendelkezik földeléssel, és a keresztmetszete nem kisebb a tápvezeték keresztmetszénél.
 - Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében a tápvezetéket, a csatlakozót vagy magát a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba meríteni tilos.
 - **Ha a készülék tápvezetéke sérült, a kockázatok elkerülése érdekében kérje cse-**

réjét a gyártótól vagy a márkaszerviztől
vagy egyéb hasonló ismeretekkel ren-
delkező személytől.

- A személyes biztonság érdekében a készüléket önállóan szétszerelni tilos. Forduljon márkaszervizhez.



A készülék megfelel az alábbi EK irányelveknek:

- 2006/95/EK Kisfeszültségű berendezések irányelv és módosításai.
- 2004/108/EK elektromágneses összeférhetőség (EMC) irányelv és módosításai.
- Az élelmiszerrel kapcsolatba kerülő tárgyak és anyagok megfelelnek az Európai Unió 1935/2004/EK rendeletében foglaltaknak.

ÁRTALMATLANÍTÁS

A 2002/96/EK irányelvnek megfelelően a készülék nem helyezhető háztartási hulladékba. A készülék hasznos élettartama végén vigye a készüléket a kijelölt gyűjtőhelyre.



POPIS PŘÍSTROJE

- A Horní odpor
- B Vnitřní osvětlení (Pouze některé modely)
- C Mřížka - (*) Pouze některé modely
- D Pekák (Pouze některé modely)
- E Knoflík termostatu
- F Knoflík časovače (timer)
- G Knoflík voliče funkcí
- H Osvětlení termostatu
- I Spodní odpor
- L Skleněné dvírka
- M Sběrač drobků

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí: 220-240 V ~ 50/60Hz

Příkon: 1400 W

Rozměry ŠxVxH: 490 x 235 x 370 mm

Hmotnost: 8.3 kg

FUNKCE



FUNKCE GRIL ideální pro grilování pokrmů



FUNKCE TRADICNÍ TROUBA ideální pro všechna tradiční pečení



FUNKCE ROZMRAZOVÁNÍ ideální pro rozmrazování všech výrobků (*pouze některé modely*)



CONVECTION (PROUDĚNÍ) ideální pro rychlejší a homogenní vaření (*pouze některé modely*)



UDRŽOVÁNÍ POKRMŮ V TEPLÉ

i Poznámka: Pro více informací o různých funkcích a tabulkách tepelné úpravy odkazujeme na obrázky na straně 73-81.

OSVĚTLENÍ TERMOSTATU

Kontrolka (H) se rozsvítí, když je trouba zapnuta a vypne se, když trouba dosáhne nastavené teploty.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním přístroje si pozorně přečtěte tento návod. Uchovávejte tyto pokyny

i Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na informace důležité pro uživatele.

- Před prvním použitím přístroje odstraňte všechny papíry z jeho vnitřku sloužící pro ochranu, příručku, plastické sáčky, atd.

- Přístroj musí být umístěn ve vzdálosti nejméně 20 cm od zásuvky ve zdi, kde bude připojen.
- Před prvním použitím nechte přístroj fungovat naprázdnou s termostatem na maximum po dobu nejméně 20 minut, abyste odstranili zápach novosti výrobku a trochu kouře, způsobeného přítomností ochranných látek, které se aplikují na odpory před přepravou. Během této operace větřejte místo.
- Pečlivě umyjte veškeré příslušenství před použitím.
- Nikdy nepoužívejte korozivní či agresivní čisticí prostředky ani kyselinu pro čištění trouby nebo příslušenství.

Pozor!

Nerespektování pokynů může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.

- Tato trouba byla navržena pro vaření pokrmů. Nesmí být používána pro jiné účely a v žádném případě nesmí být modifikována nebo poškozována.
- Po vybalení přístroje z obalu zkontrolujte dvírka a integritu přístroje. Dvírka jsou ze skla a jsou křehká; doporučujeme je vyměnit, pokud jsou viditelně prasklá, poškrábaná nebo s rýhami. V průběhu normálního provozu, čištění a manipulace se vyhýbejte bouchání dvírky, prudkému zavírání a vylití studených tekutin na sklo, když je horké.
- Umistěte přístroj na vodorovnou plochu ve výšce nejméně 85 cm, mimo dosah dětí.
- Používání přístroje je povoleno i dětem starším 8 let a osobám s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod pečlivým dohledem a jsou poučeni o bezpečném používání přístroje a nebezpečích, které z toho vyplynou. Mějte děti pod dohledem a nedovolte, aby si s přístrojem hrály. Čištění a údržba můžou provádět i děti starší 8 let, pokud jsou pod dohledem.
- Udržujte přístroj a přívodní kabel mimo dosah dětí do 8 let.
 - Nepřemísťujte přístroj, když je v provozu.
 - Nepoužívejte přístroj, pokud:
 - Napájecí kabel je poškozený
 - Přístroj upadl nebo jsou na něm viditelné škody nebo pro-

vozní anomálie. V těchto případech, aby se zamezilo riziku, musí být přístroj zanesen do nejbližší post-prodejní servisní služby.

- Neumísťujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla.
- Nepoužívejte přístroj jako zdroj tepla.
- Nikdy nedávajte papír, karton nebo plast dovnitř trouby a nikdy nic nepokládejte na přístroj (náradí, mřížky, jiné předměty).
- Nevkládejte žádné předměty do ventilačních otvorů. Neuprávejte je.
- Tato trouba není navržena pro vestavění.
- Když otevřete dveřka, nepokládejte na ně žádné těžké předměty, horké pánce či nádoby. Netahejte za rukojet' dolů.
- Každé profesionální použití, nevhodné anebo neodpovídající pokynům pro použití, zbavuje výrobce jakékoliv odpovědnosti.
- Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Není určen pro použití: v prostředí sloužící jako kuchyně pro personál v obchodech, úřadech a jiných pracovních míst, v agroturistice, hotelech, motelech a jiných strukturách, v pronajímaných pokojích.
- Pokud přístroj nepoužíváte, a před každým čištěním, je nezbytné jej odpojit.
- **Přístroj nesmí být provozován pomocí externího časovače nebo se systémem samostatného dálkového ovládání.**
- Přístroj musí být umístěn a provozován se zadní stranou přisunutou ke zdi.
- Před čištěním vždy přístroj vypněte umístěním časovače na "0" a vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.

Nebezpečí opaření!

Nerespektování může být nebo je příčinou popálení nebo opaření.

- Když je přístroj v provozu, může být teplota dveřek a přístupních vnějších povrchů velmi vysoká. Vždy používejte knoflíky, rukojeti a tlačítka. Nedotýkejte

se kovových částí nebo skla trouby. Používejte rukavice, je-li zapotřebí.

- Tento elektrický spotřebič pracuje při vysočích teplotách, které mohou způsobit popáleniny.
 - Nikdy neumísťujte hořlavé předměty v blízkosti trouby anebo pod nábytkem, na kterém je trouba umístěna.
 - Nikdy neuvádějte troubu do provozu, pokud je umístěna pod závěsným nábytkem anebo polici, anebo v blízkosti hořlavých materiálů jako jsou záclony, závesy, rolety apod.
 - **Pokud se stane, že potraviny nebo jiná části se zapálí, nesnažte se uhasit plameny vodou. Nechte dveřka zavřená, odpojte zástrčku a zkuste udušit plameny vlhkým hadříkem.**

Nebezpečí!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.

- **Před zasnutím zástrčky do zásuvky zkontrolujte, zda:**
 - Sítové napětí odpovídá hodnotě, uvedené na typovém štítku.
 - Proudová zásuvka má průtok 16A a je vybavena zemnícím vodičem. Výrobce se zříká jakékoliv zodpovědnosti, pokud toto důležité bezpečnostní pravidlo není respektováno.
- Nenechávejte napájecí kabel viset a dávejte pozor, aby se nedotýkal horkých částí trouby. Nikdy neodpojujte spotřebič potáhnutím za napájecí kabel.
- Pokud chcete použít prodlužovací kabel, ujistěte se, že je v dobrém stavu, vybaven uzemňovací zástrčkou a kabelem s vodičem průzezu alespoň stejným jako je napájecí kabel přístroje.
- Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nikdy neporuďujte napájecí kabel do vody nebo jiné tekutiny, to samé platí pro zástrčku kabelu a samotný přístroj.
- **Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné jej nechat vyměnit výrobcem nebo odpovídajícím střediskem technické asistence, anebo jinou kvalifikovanou osobou, aby se předešlo každému riziku.**
- Pro vaši bezpečnost nikdy nedemontujte přístroj sami; obrátěte se vždy na autorizované servisní středisko.



Spotřebič splňuje následující předpisy ES:

- "Směrnice o nízkém napětí 2006/95/ES ve znění násl. předpisů.
- "Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES ve znění násl. předpisů.
- Materiály a předměty určené pro styk s potravinami splňují předpisy Evropského nařízení (CE) č. 1935/2004.

LIKVIDACE

V souladu s evropskou Směrnicí 2002/96/ES nevyhazuje přístroj společně s domácím odpadem, ale odevzdejte jej do příslušných sběrných středisek tříděného odpadu.



POPIS PRÍSTROJA

- A Horný odpor
- B Vnútorné osvetlenie (len niektoré modely)
- C Mriežka - (*) Len niektoré modely
- D Pekáč (len niektoré modely)
- E Gombík termostatu
- F Gombík timer
- G Gombík pre volbu funkcií
- H Osvetlenie termostatu
- I Spodný odpor
- L Sklenené dvierka
- M Zberač omrviniek

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie: 220-240 V ~ 50/60Hz

Príkon: 1400 W

Rozmery ŠxVxH: 490 x 235 x 370 mm

Hmotnosť: 8.3 kg

FUNKCIE

- FUNKCIA GRIL ideálne pre grilovanie pokrmov
- FUNKCIA TRADÍČNÁ RÚRA ideálne pre všetky tradičné pečenia
- FUNKCIA ROZMRAZOVANIE ideálne pre rozmrazovanie všetkých výrobkov (*len niektoré modely*)
- CONVECTION (PRÚDENIE) ideálne pre rýchlejšie a homogénne varenie (*len niektoré modely*)
- UDRŽIAVANIE POKRMOV V TEPLÉ

i Poznámka: Viac údajov, ktoré sa týkajú rôznych funkcií a tabuľiek varenia nájdete na obrázkoch na strane 73-81.

OSVETLENIE TERMOSTATU

Kontrolka (H) sa rozsvietí, keď je pec zapnutá a vypne sa, keď pec dosiahne nastavenú teplotu.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pozorne si prečítajte tento návod skôr, než začnete prístroj používať. Uschovávajte tieto pokyny

i Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na informácie dôležité pre užívateľa.

- Pred prvým použitím rúry odstráňte všetok papierový obal, nachádzajúci sa v jej vnútri, ako sú ochranné kartóny, príručky, plastické sáčky, atď.

- Prístroj musí byť umiestnený vo vzdialosti najmenej 20 cm od zásuvky v stene, kde bude pripojený.
- Pred prvým použitím nechajte fungovať prístroj naprázdno s termostatom nastaveným na maximum po dobu aspoň 20 minút, aby sa odstránil zápach novosti a trochu dymu, ktorý sa vytvára v dôsledku prítomnosti ochranných látok, aplikovaných na odporoch pred prepravou. Počas tejto operácie vetrajte miestnosť.
- Pred použitím dôkladne umyte všetky jednotlivé komponenty.
- Nikdy nepoužívajte korozívne či agresívne čistiace prostriedky alebo kyseliny na čistenie rúry alebo príslušenstva.

Pozor!

Nerešpektovanie môže byť alebo je príčinou úrazu alebo poškodenia prístroja.

- Táto rúra bola projektovaná na prípravu pokrmov. Nesmie byť používaná na iné účely, nesmie byť modifikovaná alebo iným spôsobom poškodzovaná.
- Po vybratí prístroja z obalu skontrolujte dvierka a integritu prístroja. Nakolko sú dvierka sklenené, a teda krehké, odporúča sa požiadať o ich výmenu vždy, keď je na nich viditeľné poškrabanie, prasknutie alebo odštiepenie. Okrem toho počas používania prístroja, čistenia a presúvania prístroja je potrebné vyhýbať sa prudkému zatváraniu dvierok a vylatiu studených tekutín na dvierka, ak je prístroj ešte teply.
- Umiestnite prístroj na vodorovnú plochu vo výške aspoň 85 cm, mimo dosahu detí.
- Používanie prístroja je povolené detom starším ako 8 rokov a osobám s obmedzenými rozumovými, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, ak sú pod pozorným dohľadom osoby a sú poučené o používaní prístroja a nebezpečenstvách, ktoré z toho vyplývajú. Dohliadajte na deti a ubezpečte sa, že sa s prístrojom nehranjú. Čistenie a údržbu môžu vykonávať deti, ak majú viac ako 8 rokov a sú pod neustálym dohľadom.
- Udržiavajte prístroj a prívodný kábel mimo dosahu detí do 8 rokov.

- Nepresúvajte prístroj, kým je vo funkcií.
 - Nepoužívajte prístroj, ak:
 - Napájací kábel je poškodený
 - Prístroj padol na zem alebo sú na ňom viditeľné škody či anomálie fungovania. V takýchto prípadoch, aby sa predišlo akémukolvek riziku, je potrebné odniesť prístroj do najbližšieho strediska zákazníckej poprednej služby.
 - Neumiestňujte prístroj v blízkosti zdrojov tepla.
 - Nepoužívajte prístroj ako zdroj tepla.
 - Nikdy nevkladajte dovnútra prístroja papier, kartón alebo plastický materiál a neukladajte na prístroj žiadne predmety (kuchynské nástroje, mriežky, iné predmety).
 - Nevkladajte žiadne predmety do ventilačných otvorov. Neupchávajte ich.
 - Táto rúra nebola projektovaná na zabudovanie.
 - Keď sú dvierka otvorené, neukladajte na ne ľahké predmety, horúce hrnce a nádoby. Neťahajte rukoväťou smerom nadol.
 - **Každé profesionálne použitie, nevhodné a nesúhlasné s pokynmi na použitie zavahuje výrobcu akejkoľvek zodpovednosti a vedie k zrušeniu záruky.**
 - Tento prístroj je určený výhradne pre domáce použitie. Nie je určený pre použitie v: priestoroch pridelených ako kuchynské pre personál v obchodoch, úradoch a iných pracovných priestoroch, v agroturistike, hoteloch, moteloch a iných turistických štruktúrach, v izbách určených na prenájom.
 - Ak sa prístroj nepoužíva, alebo pred jeho čistením, je vždy potrebné odpojiť ho od siete.
 - **Prístroj nesmie byť uvádzaný do prevádzky pomocou vonkajšieho časovača alebo pomocou samostatného systému diaľkového ovládania.**
 - Prístroj musí byť umiestnený a musí fungovať so zadnou časťou opretou o stenu.
 - Pred čistením vždy prístroj vypnite uvedením časovača na '0' a odpojte zástrčku zo zásuvky.
-  **Nebezpečenstvo popálenia!**
- Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.
- **Pred zasunutím zástrčky do elektrickej zásuvky skontrolujte, či:**
 - Sieťové napätie zodpovedá hodnote uvedenej na identifikačnom štítku.
 - Elektrická zásuvka má výkon 16A a je vybavená uzemňovacím vodičom.
 - **Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, že tieto protiúrazové normy nie sú rešpektované.**
 - Nenechávajte volne visieť napájací kábel a dávajte pozor, aby sa nedotýkal teplých častí rúry. Nikdy neopájajte prístroj tiahnutím za napájací kábel.
 - Pokial'je potrebné použiť predĺžovaciu šnúru, skontrolujte, či je v dobrom stave, či je vybavená zástrčkou s uzemnením a so sekvenčným vodivým káblom minimálne takého typu, ako je napájací kábel prístroja.
 - Aby sa predišlo zásahom elektrického prúdu, nikdy neponárájte napájací kábel do vody alebo inej kvapaliny, ani jeho zástrčku a celkovo prístroj ako taký.
 - **Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výlučne výrobcom alebo prís-**

činou popálenia alebo oparenia.

- Ked' je prístroj v prevádzke, môže byť teplota dvierok a jeho vonkajších povrchových plôch veľmi vysoká. Používajte vždy gombíky, rukoväte a tlačidlá. Nedotýkajte sa kovových alebo sklenených častí rúry. Používajte rukavice, ak je to potrebné.
- Tento elektrický prístroj funguje pri verysokých teplotách, ktoré môžu spôsobiť popáleniny.
- Nikdy neumiestňujte horľavé predmety v blízkosti rúry alebo pod nábytkom, na ktorom je rúra umiestnená.
- Nikdy nenechájte prístroj fungovať pod závesným kusom nábytku alebo policou, v blízkosti horľavých materiálov ako záclony, rolety, atď.
- **Pokial' sa stane, že pokrm alebo niektoré časti pece sa vznetia, nesnažiť sa uhasiť plameň vodou. Nechajte dvierka zavreté, odpojte zástrčku a uduste plameň vlhkou handrou.**

Nebezpečenstvo!

- Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.
- **Pred zasunutím zástrčky do elektrickej zásuvky skontrolujte, či:**
 - Sieťové napätie zodpovedá hodnote uvedenej na identifikačnom štítku.
 - Elektrická zásuvka má výkon 16A a je vybavená uzemňovacím vodičom.
 - **Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, že tieto protiúrazové normy nie sú rešpektované.**
 - Nenechávajte volne visieť napájací kábel a dávajte pozor, aby sa nedotýkal teplých častí rúry. Nikdy neopájajte prístroj tiahnutím za napájací kábel.
 - Pokial'je potrebné použiť predĺžovaciu šnúru, skontrolujte, či je v dobrom stave, či je vybavená zástrčkou s uzemnením a so sekvenčným vodivým káblom minimálne takého typu, ako je napájací kábel prístroja.
 - Aby sa predišlo zásahom elektrického prúdu, nikdy neponárájte napájací kábel do vody alebo inej kvapaliny, ani jeho zástrčku a celkovo prístroj ako taký.
 - **Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výlučne výrobcom alebo prís-**

lušným strediskom technickej služby, a v každom prípade kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.

- Pre osobnú bezpečnosť nikdy nedemontujte prístroj sami, ale sa obráťte na autorizované stredisko servisnej služby.

CE Spotrebič je zhodný s požiadavkami nasledujúcich smerníc ES:

- Smernice o nízkom napäti 2006/95/ES vo znení nasl. predpisov.
- Smernice 2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilite v znení nasl. predpisov.
- Materiály a predmety určené pre styk s potravinami sú v súlade s požiadavkami Európskeho nariadenia (CE) č. 1935/2004.

LIKVIDÁCIA

V súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES sa prístroj nesmie likvidovať spolu s domácom odpadom, ale je potrebné ho odozdať do zbernych stredísk.



OPIS URZĄDZENIA

- A Góra grzałka
- B Wewnętrzne światło (tylko w niektórych modelach)
- C Grill - (*) Tylko w niektórych modelach
- D Forma do pieczenia (tylko w niektórych modelach)
- E Pokrętło termostatu
- F Pokrętło regulatora czasowego
- G Pokrętło wyboru funkcji
- H Kontrolka termostatu
- I Dolny element grzewczy
- L Przeszkalone drzwiczki
- M Tacka na okruchy

DANE TECHNICZNE

Napięcie: 220-240 V ~ 50/60Hz

Moc: 1400 W

Wymiary LxHxP: 490 x 235 x 370 mm

Ciężar: 8.3 kg

FUNKCJE



FUNKCJA GRILLA idealna do grillowania potraw



FUNKCJA PIEKARNIKA TRADYCYJNEGO idealna do wszystkich wypieków tradycyjnych



FUNKCJA ROZMRAŻANIA idealna do rozmrażania wszystkich produktów (tylko w niektórych modelach)



CONVECTION (KONWEKCJA) idealna do szybkiego i jednolitego pieczenia (tylko w niektórych modelach)



TRZYMANIE W CIEPŁE POTRAW



Zwróć uwagę: Po dodatkowe informacje na temat funkcji i tabelek pieczenia odnieś się do ilustracji przedstawionych na stronie 73-81.

KONTROLKA TERMOSTATU

Kontrolka (H) zapala się gdy piecyk jest włączony i wyłącza się, gdy piecyk osiągnie ustaloną temperaturę.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. Zachować niniejsze instrukcje.



Zwróć uwagę:

Symbol ten podkreśla ważne porady i informacje dla użytkow-

nika.

- Przed przystąpieniem do pierwszego użycia należy wyjąć wszystkie elementy papierowe znajdujące się wewnątrz urządzenia, takie jak papierowe zabezpieczenia, instrukcje obsługi, plastikowe torebki, itp.
 - Urządzenie musi zostać ustawione w odległości przynajmniej 20cm od gniazdk elektrycznego, do którego jest podłączone.
 - Przed pierwszym użyciem należy włączyć puste urządzenie, z termostatem ustawionym w maksymalnej pozycji, na co najmniej 20 minut, aby usunąć zapach nowości i niewielką ilość dymu powstałego na skutek obecności substancji zabezpieczających umieszczonych na grzałkach przed transportem.
- Podczas tej czynności należy wietrzyć pomieszczenie.
- Przed przystąpieniem do użytkowania dokładnie umyć wszystkie akcesoria.
 - Nigdy nie używać żarzących lub agresywnych środków czyszczących do mycia komory piecyka lub akcesoriów.



Uwaga!

Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być lub jest, przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.

- Piekarnik przeznaczony jest do przygotowywania potraw. Nie należy jej używać do innych celów ani też w jakimkolwiek sposób modyfikować bądź naprawiać.
- Po wyjęciu urządzenia z opakowania należy sprawdzić, czy drzwiczki nie są uszkodzone.
Ponieważ drzwiczki wykonane są ze szkła, a więc łatwe do uszkodzenia, radzimy je wymienić, jeśli widoczne są na nich odpryski, nierówności lub zarysowania. Ponadto, podczas korzystania z urządzenia, czyszczenia i przenoszenia, nie należy trząsnąć drzwiczkami, uderzać nimi zbyt gwałtownie ani wylewać zimnych płynów na szkło rozgrzanego urządzenia.
- Ustawić urządzenie w poziomie, na wysokość co najmniej 85 cm, poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie może być używane również przez dzieci powyżej 8 lat i przez osoby o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, ale tylko, gdy są nadzorowane i zostały pouczone o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i o ryzyku, które niesie ze sobą jego użytkowanie.

Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem. Czynności czyszczenia i konserwacji nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają powyżej 8 lat i są stale nadzorowane.

- Trzymać urządzenie i kabel zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.
 - Nie przenosić urządzenia, kiedy jest włączone.
 - Nie używać urządzenia, jeżeli:
 - przewód zasilający jest uszkodzony
 - Urządzenie upadło lub są na nim widoczne inne wady lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu.
- W takich przypadkach, aby uniknąć wszelkiego niebezpieczeństwa, urządzenie należy oddać do najbliższego serwisu technicznego.
- Nie ustawać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie używać urządzenia jako źródła ciepła.
- Nigdy nie wkładać papieru, kartonu lub plastiku do wnętrza urządzenia i nigdy nic na nim nie stawiać (naczyni kuchennych, rusztów, innych przedmiotów).
- Nie wprowadzać żadnych przedmiotów w otwory wentylacyjne. Nie zatykać ich.
- Piekarnik ten nie jest przeznaczony do zabudowy.
- Po otwarciu drzwiczek, nigdy nie opierać na nich ciężkich przedmiotów, gorących garnków lub pojemników. Nie ciągnąć uchwytu w dół.
- Jakiekolwiek wykorzystanie do celów profesjonalnych, użycie nieodpowiednie lub niezgodne z instrukcją obsługi zwalnia producenta z odpowiedzialności i z obowiązku gwarancji.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.

Nie przewidziano użycia w: pomieszczeniach przeznaczonych na kuchnię dla pracowników sklepu, biurach i innych miejscach pracy, gospodarstwach agroturystycznych, hotelach, motelach i innych obiektach rekreacyjnych, wynajmowanych pokojach.

- Jeżeli urządzenie nie jest wykorzystywane, a w każdym

razie przed jego czyszczeniem, należy je zawsze odłączyć od źródła zasilania.

- Urządzenie nie może być włączane przy pomocy zewnętrznego regulatora czasowego lub przy pomocy oddzielnego urządzenia zdalnego sterowania.
- Urządzenie należy ustawić i uruchomić z jego tylną częścią przytwistioną do ściany.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć urządzenie, ustawiając na '0' regulator czasowy i wyciągając wtyczkę z gniazdka.

Rzyko Oparzenia!

Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może być przyczyną lekkich lub poważnych oparzeń.

- W czasie działania urządzenia temperatura drzwiczek i dostępnych powierzchni zewnętrznych może być bardzo wysoka. Obsługiwać urządzenie dotykając jedynie pokręteł, uchwytów i przycisków. Nigdy nie dотykać metalowych części ani szyby. W razie potrzeby używać rękawic.
- Niniejsze urządzenie elektryczne działa w wysokich temperaturach, które mogą spowodować oparzenia.
- Nie ustawać nigdy w pobliżu urządzenia lub tuż pod meblami, na którym jest umieszczone, przedmiotów łatwopalnych.
- Nigdy nie używać urządzenia umieszczonego pod wiszącymi półkami lub szafkami, czy też w pobliżu materiałów łatwopalnych takich jak firanki, żałuzje, itp.
- **Jeżeli potrawy lub części urządzenia zapalą się, nigdy nie należy próbować gasić ognia wodą. Otworzyć drzwiczki, wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego i zdusić płomienie wilgotną szmatką.**

Niebezpieczeństwo:

Nieprzestrzeganie może spowodować obrażenia stwarzające zagrożenie dla życia, wskutek porażenia prądem elektrycznym.

- **Przed włożeniem wtyczki do gniazdka zasilającego sprawdzić czy:**
- **Napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na**

tabliczce znamionowej.

- **Gniazdko zasilające ma obciążenie równe 16A i wyposażone jest w przewód uziemiający. Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy niniejsza zasada bezpieczeństwa nie będzie przestrzegana.**
- Przewód zasilający nie powinien zwisać ani dotykać gorących części piekarnika. Nigdy nie wyłączać urządzenia ciągnąc za przewód zasilający.
- W przypadku korzystania z przedłużacza, należy sprawdzić, czy jest w dobrym stanie, czy jest wyposażony we wtyczkę z uziemieniem i z przewodem odcinającym z minimalnym zasilaniem równym zasilaniu kabla zasilającego dostarczanego wraz z urządzeniem.
- Aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem, nigdy nie zanurzać kabla zasilającego, wtyczki czy całego urządzenia w wodzie lub innym płynie.
- Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, należy się zwrócić o jego wymianę do producenta lub do jego serwisu technicznego lub też do osoby o podobnych kwalifikacjach, aby zapobiec bezpieczeństwu.
- Dla osobistego bezpieczeństwa nigdy nie należy samodzielnie demontać urządzenia. Zawsze należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu technicznego



Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami europejskimi:

- Dyrektywa Niskiego Napięcia 2006/95/WE wraz z późniejszymi nowelizacjami;
- Dyrektywa EMC 2004/108/WE wraz z późniejszymi nowelizacjami.
- Materiały i wyposażenie przeznaczone do kontaktu z żywnością spełniają wymogi Rozporządzenia (WE) 1935/2004.

UTYLIZACJA

Zgodnie z Dyrektywą 2002/96/WE, urządzenie nie może być składowane z odpadami domowymi, lecz oddane do oficjalnego ośrodka segregacji odpadów.



BESKRIVELSE AV APPARAT

- A Øvre element
- B Innvendig lys (Kun på noen modeller)
- C Rist - (*) Kun på noen modeller
- D Langpanne (Kun på noen modeller)
- E Termostatknott
- F Timer knott
- G Knott for valg av funksjon
- H Lys termostat
- I Nedre varmeelement
- L Glassdør
- M Smulebrett

TEKNISKE EGENSKAPER

Spennin: 220-240 V ~ 50/60Hz

Strømforsbruk: 1400 W

Dimensjoner LxHxB: 490 x 235 x 370 mm

Vekt: 8.3 kg

FUNKSJONER

- GRILLFUNKSJON ideell for grillsteking av maten
- FUNKSJON VANLIG OVN ideell for alle typer vanlig steking
- TINEFUNKSJON ideell for tining av alle produkter (*kun for noen modeller*)
- CONVECTION (KONVEKSJON) ideell for en raskere og jevnere steking (*kun for noen modeller*)
- HOLDE MATEN VARM

i Merk: For ytterligere informasjon om de forskjellige funksjonene og steketabellene, henvises det til illustrasjonene på side 73-81.

LYS TERMOSTAT

Kontrollampen (H) lyser når ovnen er på og slår seg av når ovnen når innstilt temperatur.

SIKKERHETSREGLER

Les nøyde alle instruksjonene før apparatet tas i bruk. Ta vare på disse instruksjonene

i Merk:

Dette symbolet fremhever råd og informasjon som er viktig for brukeren.

- Før man tar ovnen i bruk for første gang, må man fjerne alt

papiret som er inni (beskyttelsespapp, hefter, plastposer, osv.)

- Ovnen må plasseres minst 20 cm fra stikkontakten den tilkobles.
- Før man tar ovnen i bruk for første gang, la den virke uten noe inni i cirka 20 minutter og med termostaten på maks. Dette for å fjerne lukten av "ny" og litt røyk forårsaket av beskyttelsesstoffene brukt på varmeelementene før transport. Luft rommet godt når dette utføres.
- Vask nøye alt utstyret før bruk.
- Bruk aldri vaskemidler som inneholder etsende stoffer, syrer eller som er aggressive til rengjøring av ovensrommet eller tilbehøret.



Vær oppmerksom!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til personskader og skader på apparatet.

- Denne ovnen er utformet for tilberedelse av mat. Den må aldri brukes til andre formål, endres på eller tukles med på noen måte.
- Når ovnen er pakket ut, sjekk at døren er uskadet og fungerer korrekt. Doren er produsert av glass og derfor skjør. Hvis den har synlige sprekker, hakk eller riper bør den byttes. Unngå å slå eller smelle igjen døren når den er i bruk, ved rengjøring eller ved flytting av ovnen. Ikke hell kald væske på glasset når apparatet er varmt.
- Plasser apparatet på en vannrett overflate og i en høyde på minst 85 cm og utenfor barns rekkevidde.
- Ovnen kan også brukes av barn som er eldre enn 8 år og av personer med reduserte mentale og fysiske evner eller med utilstrekkelig erfaring og kunnskap, med mindre en person overvåker og lærer dem hvordan man trygt kan bruke ovnen og de farene det medfører.

Pass på barn, og sørge for at de ikke leker med apparatet.

Rengjøring og vedlikehold ikke kan utføres av barn, med mindre de er eldre enn 8 år og overvåkes hele tiden.

- Hold apparatet og strømledningen utenfor rekkevidden til barn under 8 år.
- Ikke flytt på apparatet mens det er i drift.
- Ikke bruk apparatet hvis:

- Strømledningen er skadet
- Apparatet har falt i gulvet, er synlig skadet eller har funksjonsfeil.
I disse tilfellene, for å unngå enhver risiko ta apparatet med til nærmeste autoriserte kundeservice.
- Plasser aldri apparatet i nærheten av varmekilder.
- Apparatet må ikke brukes som varmekilde.
- Legg aldri papir, papp eller plast inni ovnen og la aldri noe ligge oppå den (redskaper, rister, andre ting).
- Putt aldri noe inn i ventilasjonsåpningene. Sørg for at de ikke er tildekket.
- Denne ovnen er ikke laget for innbygging.
- Ikke legg tunge gjenstander, kokende panner eller beholder på den åpne døren. Ikke dra håndtaket nedover.
- Enhver profesjonell, uegnet bruk som ikke er i samsvar med bruksanvisningen, forplikter verken konstruktørens ansvar eller garanti.
- Dette apparatet er kun beregnet på bruk i privat husholdning.
Den er ikke beregnet på bruk i: rom brukt som kjøkken for butikkpersonale, kontorer og andre arbeidsmiljøer, gårdsferiesteder, hotell, motell og andre overnatningssteder, romutleie.
- Koble alltid fra apparatet når det ikke er i bruk og før rengjøring.
- Apparatet må ikke brukes med en ekstern timer eller med et separat fjernkontrollsystem.
- Apparatet må plasseres og brukes med baksiden mot veggen.
- Før rengjøring slå alltid av apparatet ved å sette timer på '0' og trekke støpslet ut av kontakten.

Fare for Brannskader!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til brannskader.

- Når apparatet er i bruk, kan døren og tilgjengelige utvendige flater bli svært varme.

Bruk alltid knottene, håndtakene og knappene. Ta aldri på ovnens metalldekk eller glass. Bruk hansker om nødvendig.

- Dette elektriske apparatet fungerer med høye temperaturer som kan føre til brannskader.
- Ikke plasser brannfarlige produkter ved ovnen eller under møbellet den står på.
- Bruk aldri apparatet under et veggskap eller en hylle eller i nærheten av brennbare materialer som gardiner, persienner osv.
- **Hvis maten eller andre deler av ovnen tar fyr, må man aldri prøve å slukke flammene med vann. Lukk døren, trekk ut støpslet og kvel flammene med en fuktig klut.**



Fare!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet.

- **Før støpslet settes i kontakten, sjekk at:**
- **Nettspenningen tilsvarer verdien angitt på merkeskiltet.**
- **Stikkontakten har en ytelse på 16A og at den er utstyrt med en jordledning.**
Produsenten fraskriver seg alt ansvar hvis denne ulykkesforebyggende forskriften ikke overholdes.
- Ikke la strømledningen henge fritt og unngå at den kommer i kontakt med ovnens varme deler. Aldri koble fra apparatet ved å dra i strømledningen.
- Hvis man vil bruke en skjøteleddning, sjekk at denne er i god stand, utstyrt med et jordet støpsel og at ledningen har et tverrsnitt minst så stort som det til strømledningen som følger med apparatet.
- For å unngå fare for elektrisk støt må ledningen, støpslet eller apparatet aldri senkes ned i vann eller andre væsker.
- **Hvis strømledningen er skadet må den skiftes ut av produsenten, produsentens servicesenter eller en kvalifisert elektriker for å unngå enhver risiko.**
- For din personlige sikkerhet må du aldri ta apparatet fra hverandre på egenhånd; kontakt alltid et autorisert servicesenter.



Apparatet er i samsvar med følgende EC direktiv:

- Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC og påfølgende tillegg;
- Direktiv 2004/108/EC (EMC Elektromagnetisk kompatibilitet) og senere endringer;
- Materialer og gjenstander ment for kontakt med mat i samsvar med EU forskrift 1935/2004.

BESKRIVNING AV APPARATEN

- A Övre värmeelement
- B Inre belysning (Enbart på vissa modeller)
- C Galler - (*) enbart på vissa modeller
- D Bakform (Enbart på vissa modeller)
- E Termostatvred
- F Timervred
- G Funktionsvälvjare
- H Termostatlampa
- I Undre värmeelement
- L Glaslucka
- M Smullåda

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Spänning: 220-240 V ~ 50/60Hz

Effektförbrukning: 1400 W

Mått LxHxB: 490 x 235 x 370 mm

Vikt : 8.3 kg

FUNKTIONER



GRILLFUNKTION används för att grilla maträtter



TRADITIONELL UGNSFUNKTION används för att tillaga rätter på traditionellt sätt



UPPTININGSFUNKTION används för att tina frysta produkter (*enbart på vissa modeller*)



CONVECTION (KONVEKTION) används för en snabb och jämn tillagning (*enbart på vissa modeller*)



HÅLLA MATEN VARM

i **Observera:** För ytterligare anvisningar beträffande de olika funktionerna och tillagningstabellerna, se bilderna på sidan 73-81.

TERMOSTATLAMPA

Kontrollampen (H) tänds när ugnen sätts på och släcks när ugnen har uppnått inställd temperatur.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs noga igenom hela bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Förvara denna bruksanvisning för framtidig bruk

i **Observera:**

Denna symbol framhäver riktlinjer och information som är viktiga för användaren.

- Innan apparaten används första gången ska allt material avlägsnas från dess insida som t.ex. skyddskartonger, bruksanvisningar, plastpåsar osv.
- Apparaten ska ställas på minst 20 cm avstånd från eluttaget som den ska anslutas till.
- Innan apparaten används första gången ska den tomköras med termostaten i maxläge i minst 20 minuter för att få bort lukten av ny produkt och för att få bort röken som orsakas av de skyddsämnen som appliceras på värmeelementen innan transporten. Vädra rummet noga när detta görs.
- Tvätta samtliga tillbehör noga innan användning.
- Använd aldrig fräťande eller sura eller aggressiva rengöringsmedel för att rengöra ugnsutrymmet eller tillbehören.



Viktigt!

Försommelse av dessa föreskrifter kan leda till eller är orsaken till skador på personer eller på apparaten.

- Denna ugn har utarbetats för tillagning av mat. Ugnen får inte användas till andra ändamål och inga slags ändringar får lov att utföras på den.
- När ugnen tagits ut från emballaget ska man kontrollera att luckan inte har skadats. Eftersom ugnens glaslucka är ömtälig rekommenderar vi att begära att få en ny om den har synliga skador som t.ex. repor eller sprickor. Dessutom ska man undvika att slå igen luckan hårt, stöta emot den och att hålla kall vätska på den om den är varm när apparaten används eller när man rengör eller flyttar den.
- Ställ apparaten på plan yta minst 85 cm över golvet utom räckhåll för barn.
- Apparaten kan även användas av barn över 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskap förutsatt att de noggrant övervakas och instrueras om hur den ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten. Rengöring och underhåll på ugnen får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och övervakas noga.
- Håll apparaten och elsladden på avstånd

från barn under 8 år.

- Flytta inte på apparaten när den är i funktion.
- Använd inte apparaten om:
 - det är fel på nätsladden
 - apparaten har ramlat på golvet, har synliga skador eller inte fungerar som den ska. För att undvika onödiga risker ska man i dessa fall ta apparaten till närmsta serviceverkstad.
- Ställ inte apparaten i närheten av värmekällor.
- Använd inte apparaten som värmekälla.
- Lägg inte in papper, kartong eller plast inuti apparaten och placera inte något ovanpå den (verktyg, galler eller andra föremål).
- För inte in något i ventilationsöppningarna. Täck inte över dem.
- Denna ugn har inte utarbetats för inbyggnad.
- När luckan är öppen ska man inte lägga tunga föremål, heta kastruller eller burkar på apparaten. Dra inte handtaget nedåt.
- **Vid yrkesmässig eller felaktig användning eller vid användning som inte överensstämmer med bruksanvisningarna frånsäger sig tillverkaren allt ansvar och alla garantiskyldigheter.**
- Denna apparat är endast avsedd för hemmabruk. Den är inte avsedd att användas i: köksutrustade utrymmen för affärspersonal, kontorspersonal eller andra arbetsområden, anläggningar för gärdsturism, hotell, motell och andra inkvarteringsanläggningar, uthyrningsrum.
- När apparaten inte används samt vid rengöring av den ska man alltid fränskilja apparaten från eluttaget.
- **Apparaten är inte avsedd att användas med hjälp av en extern timer eller med ett separat fjärrkontrollsyste m.**
- Apparaten ska ställas upp och användas med baksidan stående mot en vägg.
- Innan rengöring ska man alltid stänga av apparaten genom att sätta timern på '0' och ta ut kontakten från eluttaget.



Risk för brännskada!

Försummelse av dessa föreskrifter kan leda till eller är orsaken till brännskador.

- När apparaten används kan det hända att luckan och apparatens utvändiga ytor blir mycket varma. Använd alltid vreden, handtagen och knapparna. Vidrör inte ugnens delar i metall eller glas. Använd handskar vid behov.
- Denna elektriska apparat kan bli mycket varm och kan ge upphov till brännskada.
- Lägg inte brandfarliga produkter i närheten av ugnen eller under möbeln som ugnen står på.
- Använd inte ugnen under ett väggskåp eller under hyllor eller i närheten av brandfarligt material som t.ex. gardiner, persienner osv.
- **Om det händer att mat eller någon del av ugnen fattar eld ska du inte försöka släcka elden med vatten. Låt luckan vara stängd, ta ut kontakten och kvä elden med en fuktig trasa.**



Fara!

Försummelse av dessa föreskrifter kan leda till eller är orsaken till elstöt med risk för död.

- **Innan kontakten sätts in i eluttaget ska följande kontrolleras:**
 - Att nätspänningen överensstämmer med angivet värde på apparatens märkskylt.
 - Att eluttaget har en kapacitet på 16A och är kopplat till jord.

Tillverkningsföretaget frånsäger sig allt ansvar vid försummelse av dessa säkerhetsföreskrifter.

- Låt inte elsladden hänga fritt och undvik att den kommer i kontakt med ugnens varma delar. Fränkoppla inte apparaten genom att dra i elsladden.
- Vid behov att använda förlängningssladd ska man kontrollera att den är i gott skick, att den är försedd med jordanslutning och att dess ledning har minst samma tvärsnitt som den som medföljer apparaten.
- För att undvika risk för elektrisk stöt får inte elsladden, dess kontakt eller själva apparaten doppas ned i vatten eller i annan vätska.
- **Om elkabeln är skadad ska den bytas ut av tillverkaren eller av tillverkarens tek-**

niska servicecenter, eller av en person som har likvärdig behörighet, för att förebygga eventuella risker.

- För din egen säkerhet ska du aldrig ta isär apparaten själv. Vänd dig alltid till ett auktoriserat servicecenter.



Apparaten uppfyller kraven i följande EG-direktiv:

- Lågpänningsdirektivet 2006/95/EG och senare ändringar.
- EMC-direktivet 2004/108/EG och senare ändringar.
- De material och föremål som är avsedda att komma i kontakt med livsmedelsprodukter överensstämmer med föreskrifterna i EG-förordningen 1935/2004.

KASSERING

I enlighet med det europeiska direktivet 2002/96/EG får inte apparaten bortskaffas tillsammans med hushållsavfallet utan ska lämnas in till en allmän insamlingsstation.



BESKRIVELSE AF APPARATET

- A Øvre varmelegeme
- B Indvendig belysning (kun på nogle modeller)
- C Rist - (*) Kun på nogle modeller
- D Brædepande (kun på nogle modeller)
- E Termostatdrejeknap
- F Timerdrejeknap
- G Funktionsvælger drejeknap
- H Termostatlys
- I Nederste varmelegeme
- L Glasdør
- M Krummebakke

TEKNISKE DATA

Spænding: 220-240 V ~ 50/60Hz

Effekt: 1400

Mål BxHxD: 490 x 235 x 370 mm

Vægt: 8.3 kg

FUNKTIONER

- GRILL FUNKTION ideel til at grille maden
- TRADITIONEL OVN FUNKTION ideel til alle traditionelle tilberedninger
- OPTØNINGSFUNKTION ideel til at optø alle produkter (*kun på nogle modeller*)
- CONVECTION (VARMLUFT) ideel til en hurtigere og ensartet tilberedning (*kun på nogle modeller*)
- HOLDE VARM FUNKTION

i Bemærk: For flere angivelser vedrørende de forskellige funktioner og tabellerne over tilberedninger henvises til billedeerne på side 73-81.

TERMOSTATLYS

Kontrollampen (H) lyser, når ovnen er tændt, og slukker, når ovnen når op på den indstillede temperatur.

SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs omhyggeligt hele brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Gem brugsanvisningen

i Bemærk:

Dette symbol understreger råd og nyttige informationer for brugeren.

- Fjern al emballage inden i ovnen, såsom beskyttelsespap,

brochurer, plastposer o.s.v., inden den anvendes første gang.

- Apparatet skal anbringes mindst 20 cm fra den stikkontakt, den tilsluttes.
- Inden første anvendelse skal apparatet tændes med termostaten på maks. i mindst 20 minutter uden indhold for at fjerne lugten og en smule røg, som skyldes tilstede-værelsen af beskyttende midler, der er påført legemerne inden transporten. Udluft lokalet under denne operation.
- Vask omhyggeligt alt tilbehør inden brug.
- Brug aldrig ætsende, syreholdige eller aggressive rengøringsmidler til at rense ovnrummet eller tilbehøret.

Pas på!

Manglende overholdelse kan medføre, eller medfører, kvæstelser eller beskadigelser på maskinen.

- Denne ovn er udviklet til at tilberede madvarer. Den må ikke anvendes til andre formål, og den må ikke ændres eller manipuleres på nogen måde.
- Kontrollér at døren er intakt, når apparatet er taget ud af emballagen. Da det er en glasdør, som derfor er skræbelig, anbefales det, at få den udskiftet, hvis den har synlige skår, mærker eller ridser. Under anvendelse, rengøring og flytning af apparatet skal man desuden undgå at smække døren i, støde den voldsomt eller hælde kold væske på den, når apparatet er varmt.
- Placér apparatet på et vandret plan i en højde på mindst 85 cm., utilgængeligt for børn.
- Apparatet kan også anvendes af børn over 8 år og personer med nedsatte psykiske og fysiske evner eller med utilstrækkelig erfaring og kendskab til apparatet, hvis de bliver omhyggeligt overvågede og instrueret i, hvordan apparatet anvendes på sikker måde og i de farer, som brugen medfører. Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, med mindre de er over 8 år og bliver konstant overvåget.
- Hold apparatet og strømkablet uden for børn under 8 års rækkevidde.
- Apparatet må ikke flyttes, mens det er tændt.

- Apparatet må ikke anvendes, hvis:
Strømkablet er defekt
- Apparatet er faldet ned eller har synlige skader eller drifts-uregelmæssigheder. For at forhindre enhver risiko skal apparatet i disse tilfælde bringes til det nærmeste servicecenter.
- Apparatet må ikke anbringes i nærheten af varmekilder.
- Apparatet må ikke anvendes som varmekilde.
- Kom aldrig papir, karton eller plastik ind i ovnen og anbring aldrig noget oven på den (redskaber, riste eller andre genstande).
- Kom ikke noget ind i ventilationsåbningerne. De må ikke tilstoppes.
- Denne ovn er ikke beregnet til indbygning.
- Der må aldrig anbringes tunge genstande, varme gryder eller beholdere på den åbne dør. Træk ikke håndtaget nedad.
- Enhver kommercial benyttelse, uhen-sigtsmæssig eller ikke i overensstemmelse med brugsanvisningerne, med-fører, at fabrikantens ansvar og garanti bortfalder.**
- Apparatet er udelukkende beregnet til husstandsbrug. Det er ikke beregnet til benyttelse i: køkkenrum for butiks-, kontorpersonale eller andre arbejdsmråder, agriturismi (gårde med værelsesudlejning), hoteller, moteller og andre indkvarteringssteder, værelsesudlejninger.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten når apparatet ikke anvendes, og inden det rengøres.
- Apparatet må ikke anvendes med en ekstern timer eller med et separat fjern-betjeningssystem.**
- Apparatet skal anbringes og anvendes med bagsiden mod væggen.
- Slik apparatet ved at sætte timeren på '0' og tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring.



Fare for Forbrændinger!

Manglende overholdelse kan medføre, eller

medfører, skoldninger eller forbrændinger.

- Når apparatet er tændt, kan døren og de tilgængelige, udvendige overflader være meget varme. Anvend altid knopperne, håndtagene og knapperne. Rør aldrig ved metaldelene eller ovndøren. Brug handsker, hvis det bliver nødvendigt.
- Dette elektriske apparat arbejder ved høje temperaturer, som kan forårsage forbrændinger.
- Anbring aldrig brændbare produkter i nærheten af ovnen eller under det møbel, den er anbragt på.
- Anvend aldrig apparatet under et overskab eller en hylde eller i nærheten af brandbare materialer, såsom gardiner, persiener osv.
- Hvis maden i ovnen eller andre dele af ovnen skulle bryde i brand, må man aldrig forsøge at slukke ilden med vand. Hold døren lukket, tag stikket ud og kvæl flammerne med et fugtigt klæde.**



Fare!

Manglende overholdelse kan medføre, eller medfører, kvæstelser som følge af elektrisk stød med fare for livet.

- Inden stikket indsættes i stikkontakten, skal det kontrolleres at:**
 - Netspændingen svarer til værdien angivet på apparatets typeskilt.**
 - Stikkontakten har en kapacitet på 16A og er udstyret med jordforbindelse.**
 - Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar, hvis disse vigtige sikkerhedsregler ikke over持des.**
- Lad ikke ledningen hænge ned og undgå, at den rører ved ovnens varme dele. Afbryd aldrig apparatet ved at trække i strømkablet.
- Hvis man vil anvende en forlængerledning, skal det kontrolleres, at den er i god stand, er udstyret med et jordet stik og et kabel med et tværsnit, som mindst svarer til tværsnittet af strømkablet, som leveres med apparatet.
- For at forhindre enhver risiko for elektrisk stød må strømkablet, dets stik eller hele apparatet aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Hvis strømkablet bliver beskadiget, bør det kun udskiftes af fabrikanten, dennes**

servicecenter eller af en person med tilsvarende kvalifikationer for at forebygge enhver risiko.

- For din egen sikkerheds skyld må du aldrig skille apparatet ad selv. Kontakt altid et autoriseret servicecenter.



Maskinen er i overensstemmelse med følgende EF-direktiver:

- Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF og senere ændringer.
- Direktiv EMC 2004/108/EF og senere ændringer.
- Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer er i overensstemmelse med EU-forordning nr. 1935/2004.

BORTSKAFFELSE

I henhold til Direktiv 2002/96/EF må maskinen ikke bortsaffaffes sammen med husholdningsaffald, men skal indleveres til en godkendt genbrugsstation.



LAITTEEN KUVAUS

- A Ylävastus
- B Sisävalo (Vain joissakin malleissa)
- C Ritilä - (*) Vain joissakin malleissa
- D Unipelti (Vain joissakin malleissa)
- E Termostaatin nuppi
- F Ajastimen nuppi
- G Toiminnon valintanuppi
- H Termostaatin valo
- I Pohjan lämmityselementti
- L Lasiluukku
- M Murualusta

TEKNISET TIEDOT

Jännite: 220–240 V ~ 50/60Hz

Sähkökulutus: 1400 W

Mitat LxKxS: 490 x 235 x370 mm

Paino: 8.3 kg

TOIMINNOT

- GRILLITOIMINTO ihanteellinen ruokien grillaamiseen
- PERINTEINEN UUNITOIMINTO ihanteellinen kaikille perinteisille paistolle
- SULATUSTOIMINTO ihanteellinen kaikkien tuotteiden sulatukseen (vain joissakin malleissa)
- CONVECTION (KONVEKTIO) hanteellinen nopeampaa ja tasaisempaa paistoa varten (vain joissakin malleissa)
- RUOAN LÄMPIMÄNÄ PITO

i Tärkeää: Jos haluat lisätietoja eri toimintoista ja kypsentystaulukoista, katso kuvia sivulla 73-81.

TERMOSTAATIN VALO

Merkkivalo (H) syttyy, kun uuni kytketään päälle ja se sammuu, kun uuni saavuttaa säädetyn lämpötilan.

TURVALLISUUSVAROITUKSET

Lue kaikki käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönnottoa. Säilytä nämä ohjeet

i Tärkeää:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

- Ennen uunin ensimmäistä käyttökertaa, ota kaikki paperi-

materiaalit kuten suojahahvit, ohjekirjat, muovipussit tms. sen sisältä pois.

- Laite tulee asettaa vähintään 20 cm pähän pistorasiasta, johon se kytketään.
- Ennen ensimmäistä käyttökertaa anna uunin toimia tyhjänä termostaatti maksimiasennossa vähintään 20 minuuttia poistaaksesi uuden tuoksen ja savun, joka johtuu ennen laitteen kuljetusta sen vastuksiin levitetyistä suoja-aineista. Tuuleta huone tämän toimenpiteen aikana.
- Puhdista kaikki lisävarusteet huolella ennen käyttöä.
- Älä käytä koskaan syövyttäviä, happamia tai aggressiivisia pesuaineita uunin sisäosien tai välineiden puhdistamiseen.

Varoitus!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.

- Tämä uuni on suunniteltu ruokien paistamiseen. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin eikä sitä saa muuttaa tai peulkaloida millään tavoin.
- Kun laite on otettu pois pakkauksestaan, tarkista luukku ja sen kunto. Koska luukku on valmistettu lasista ja näin ollen särkyvä, pyydä sen vaihtamista uuteen mikäli siinä esiintyy halkeamia, viiltöjä tai naarmuja. Laitteen käytön, sen puhdistus- ja siirtotoimenpiteiden aikana vältä luukkuun osumista, siihen iskeytymistä ja kylmien nesteiden kaatamista lasin päälle kun laite on kuuma.
- Aseta laite vaakasuoralle pinnalle ja vähintään 85 cm korkeudelle, pois lasten ulottuvilta.
- Laitetta saa käyttää myös lapset, joiden ikä ylittää 8 vuotta ja fyysisesti tai muutoin kykenemättömät henkilöt tai sellaiset henkilöt, jotka eivät tunne sen käyttöä sillä ehdolla, että heidän toimintaansa valvotaan ja käyttöön liittyvistä vaaroista annetaan opastusta. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä, ellei heidän ikänsä ylittä 8 vuotta ja kyseisiä toimenpiteitä suoriteta jatkuvan valvonnan alaisena.
- Pidä laitetta ja virtajohtoa alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.

- Älä koskaan siirrä laitetta sen toiminnan aikana.
- Älä käytä laitetta, jos:
 - Siihen kuuluva virtajohto on vioittunut
 - Se on pudonnut tai siinä esiintyy näkyviä vahinkoja tai toimintahäiriöitä. Näissä tapauksissa, välttääksesi riskitekijöiden syntymistä, laite tulee toimittaa lähimpään myynninjälkeiseen huoltoon.
 - Älä aseta laitetta lähelle lämmönlähteitä.
 - Älä käytä laitteita lämmönlähteenä.
 - Älä koskaan aseta paperia, pahvia tai muovia laitteen sisälle äläkä laita mitään sen päälle (keittiövälaineitä, riltilöitä, muita esineitä).
 - Älä aseta mitään tuuletusaukkoihin. Älä tuki niitä.
 - Tätä uunia ei ole tarkoitettu uppoasennettavaksi.
 - Kun luukku on avattu, älä koskaan aseta sen päälle painavia esineitä, kuumia kattiloita tai astioita. Älä vedä kahvaa alasuuntaan.
 - Kaikenlainen ammattikäyttö, sopimaton käyttö tai käyttöohjeiden vastainen käyttö ei kuulu valmistajan vastuulle eikä hänen myöntämänsä takuuun piiriin.
 - Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Sitä ei saa käyttää: tiloissa, jotka on tarkoitettu kauppa-, toimisto- ja muun henkilökunnan keittiöksi, maatilamatkailupaikoissa, hotelleissa, motelleissa ja muissa lomapaikoissa, B&B:ssä.
 - Kun sitä ei käytetä ja joka tapauksessa ennen sen puhdistamista, kytke laite aina irti sähköverkosta.
 - Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän kanssa.
 - Laite on asetettava ja sitä on käytettävä takaosa vasten seinää asetettuna.
 - Sammuta laite aina ennen laitteen puhdistamista käänämällä ajastin kohtaan '0' ja kytke pistoke irti pistorasiasta.



Palovammojen vaara!

- Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eriasteisia palovammoja.
- Kun laite toimii, luukun ja ulkoisten

osien lämpötila voi olla erittäin korkea. Käytä aina nuppeja, kahvoja ja painikkeita. Älä koskaan koske metalliosiin tai uunin lasiin. Käytä tarvittaessa käsineitä.

- Tämä sähkölaitte toimii korkeilla lämpötiloilla, jotka voivat aiheuttaa palovammoja.
- Älä koskaan aseta tulenarkoja tuotteita uunin läheisyyteen tai sen asennuksessa käytetyn huonekalun alle.
- Älä koskaan käytä laitetta seinään asennetun kaapiston tai hyllykön alla tai tulenarkojen materiaalien kuten verhot, säleikaihitimet jne. läheisyydessä.
- **Jos ruoka tai uuniin kuuluvat osat sytyvät palamaan, älä koskaan yrity sammuttaa liekkejä vedellä. Pidä luukku kiinni, kytke pistoke irti pistorasiasta ja tukahduta liekit kostealla liinalla.**



Vaara!

Tämän varoitukseen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.

- **Ennen kuin kytket pistokkeen pistorasiaan, tarkista että:**
 - Verkkojännite vastaa ominaisuuksia koskevassa kilvensä annettua arvoa.
 - Pistorasian kuormitus on 16A ja siinä on maadoitusjohto. Valmistaja kieltyy kaikesta vastuusta mikäli tättä työsuojelumääristä ei noudateta.
 - Älä koskaan jätä virtajohdota roikkumaan ja välä sen joutumista kosketuksiin uunin kuumiin osien kanssa. Älä koskaan kytke laitetta irti virtajohdosta vetämällä.
 - Jos haluat käyttää jatkojohtoa tarkista, että sen kunto on hyvä, että siinä on maadoitettu pistoke ja johto, jonka läpimitta on vähintään yhtä suuri laitteen mukana toimitetun virtajohdon läpimittan nähden.
 - Sähköiskun välttämiseksi, älä koskaan upota virtajohdta, siihen kuuluvaa pistoketta tai koko laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
 - Anna vahingoittuneen virtajohdon vaiheto valmistajan, valtuutetun teknisen huoltopalvelun tai vastaavan ammatti-pätevyyden omaavan henkilön suoritetavaksi, jotta vältyt mahdollisilta onnettomuuksilta.

- Henkilökohtaisen turvallisuuden vuoksi älä koskaan pura laitetta yksin. Käännä aina valtuutetun huoltopalvelun puoleen.



Laite vastaa seuraavien EU-direktiivien vaatimuksia:

- Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY ja seuraavat muutokset.
- EMC-direktiivi 2004/108/EY ja seuraavat muutokset.
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisön asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.

HÄVITTÄMINEN

Euroopan yhteisön direktiivin 2002/96/EY, älä hävitä laitetta kotitalousjätteiden mukana vaan toimita se viralliseen jätteiden keräyspisteesseen.



OPIS APARATA

- A Gornji otpornik
- B Unutrašnje svjetlo (Samo na nekim modelima)
- C Rešetka - (*) Samo na nekim modelima
- D Posuda za pečenje (Samo na nekim modelima)
- E Tipka termostata
- F Tipka odbrojača vremena
- G Tipka za izbor funkcija
- H Termostatsko svjetlo
- I Donji otpornik
- L Staklena vrata
- M Sakupljač mrvica

TEHNIČKI PODACI

Napon: 220-240 V ~ 50/60Hz

Potrošnja energije: 1400 W

Dimenzije LxHxP: 490 x 235 x 370 mm

Težina: 8.3 kg

FUNKCIJE

- FUNKCIJA GRILL idealna za roštiljanje hrane
- FUNKCIJA TRADICIONALNA PEĆNICA idealna za sva tradicionalna pečenja
- FUNKCIJA ODMRZAVANJE idealna za odmrzavanje svih proizvoda (*samo na pojedinim modelima*)
- CONVECTION (KONVEKCIJA) ideana za što brže i ujednačenije pečenje (*samo na pojedinim modelima*)
- ODRŽAVANJE HRANE TOPLOM

i Napomena: Za naznake koje se tiču različitih značajki i tablica pečenja, pogledajte slike na stranici 73-81.

INDIKACIONA SVJETLA

Ind. svjetlo (H) svijetli kada je pećnica uključena a isključuje se kada pećnica dostigne zadalu temperaturu.

SIGURNOSNE UPUTE

Pažljivo pročitajte sve upute prije nego što počnete sa korištenjem aparata. Sačuvajte ove upute

i Napomena:

Ovaj simbol ističe važne savjete te informacije za korisnika.

- Prije nego što počnete koristiti ovaj aparat po prvi put, odstranite sav papirnatni materijal koji se nalazi u njemu kao što je zaštita od kartona, knjižice, plastične vrećice, itd.

- Aparat se mora postaviti na udaljenosti od barem 20 cm u odnosu na električnu utičnicu na koju će se ukopčati.
- Prije prvog korištenja, ostavite da aparat radi na prazno i to s termostatom na maksimumu, u trajanju od barem 20 minuta kako bi se odstranio miris novog koji je posljedica nanošenja zaštitnih tvari na otpornike prije prijevoza. Tijekom ove operacije, provjetrite prostoriju.
- Dobro operite svu dodatnu opremu prije nego što počnete s korištenjem.
- Nikada ne koristite korozivna sredstva ili kiseline ili agresivne deterdžente da biste očistili pećnicu ili dodatnu opremu.

Pozor!

Nepoštivanje ovoga može biti ili je uzrok ozljeda ili oštećenja na aparatu.

- Ova je pećnica dizajnirana da bi pekla hranu. Ne smije se koristiti u druge svrhe te se ne smije mijenjati ili uništavati ni na koji način.
- Nakon što izvadite aparat iz pakiranja, kontrolirajte njegova vrata i uvjerite se da su neoštećena. Budući da se radi o staklenim vratima koja su znaci lomljiva, savjetujemo Vam da ih zamijenite svaki put kada primijetite da su ona vidno okrznuta, ogrebana ili iscrtana. Osim toga, tijekom korištenja aparata i operacija čišćenja i pomicanja, izbjegavajte lupati vratima te udarati jake u njih kao također i proljevati hladne tekućine kada je aparat vruć.
- Postavite aparat na vodoravnu površinu na visinu od barem 85 cm., izvan dohvata djece.
- Aparat mogu koristiti i djeca starija od 8 godina te osobe sa smanjenim psihičkim-tjelesnim-osjetilnim sposobnostima ili one koje nemaju dovoljno znanja ili iskustva ali pod uvjetom da ih se pozorno nadgleda i obuči na koji način sigurno koristiti aparat te upozna s opasnostima na koje mogu naići. Nadgledajte djecu kako se ne bi igrala s aparatom. Djeca ne smiju obavljati operacije čišćenja i održavanja, osim u slučaju djece starije od 8 godina te ako ih se konstantno nadgleda tijekom tih operacija.
- Držite aparat i kabl za napajanje daleko od dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ne pomičite aparat dok radi.

- Ne koristite aparat ako:
 - je njegov kabl za napajanje oštećen
 - je aparat pao ili ima na sebi vidljiva oštećenja te pokazuje anomalije u radu. U tim slučajevima , da biste sprječili nastajanje bilo kojeg rizika, aparat se mora odnijeti u najbliži post-prodajni servisni centar.
- Ne postavljajte aparat u blizini izvora topline.
- Ne koristite aparat kao izvor topoline.
- Nikada ne unosite papir, karton ili plastiku u aparat i ne postavljajte ništa iznad njega (alat, rešetke, druge predmete).
- Ne unosite ništa u otvore za ventilaciju. Ne začepljavajte ih.
- Ova pećnica nije dizajnirana da bi se mogla ugrađivati.
- Nakon što otvorite vrata, ne naslanjajte teške predmete, vruće tave ili posude. Ne povlačite ručicu dolje.
- **Svako neprikladno, neprofesionalno korištenje ovog aparata te ono koje nije u skladu sa uputama o uporabi ne obavezuje proizvođača ni u pogledu odgovornosti ni jamstva.**
- Ovaj je aparat namijenjen isključivo kućanskoj uporabi. Ne predviđa se uporaba u: ambijentima koji su pretvoreni u kuhinje a koje koristi osoblje zaposleno u trgovinama, uredima i drugim radnim zonama, seoskom turizmu, hotelima, motelima i drugim prihvatnim strukturama, iznajmljenim sobama.
- Kada ga ne koristite i u svakom slučaju prije nego što ga počnete čistiti, uvijek iskopčajte aparat.
- **Kada ga ne koristite i u svakom slučaju prije nego što ga počnete čistiti, uvijek iskopčajte aparat. Aparat ne smije raditi uz pomoć vanjskog odbrojača vremena ili zasebnog daljinskog upravljača.**
- Aparat se mora postaviti i može početi raditi kada se njegovom stražnjom stranom nasloni na zid.
- Prije čišćenja uvijek isključite aparat na način da odbrojač vremena postavite na '0' i iskopčajte utikač iz utičnice za struju.

Opasnost od opeketina!

Nepoštivanje ovoga može biti ili je uzrok

opeketina .

- Kada aparat radi, temperatura vrata i vanjskih površina kojima je moguć pristup može biti vrlo visoka. Uvijek koristite ručice, tipke i drške. Nikada ne dirajte metalne dijelove ili staklo pećnice. Ako je to potrebno, koristite rukavice.
- Ovaj električni aparat radi na visokoj temperaturi koja može dovesti do stvaranja opeketina.
- Ne stavljajte nikada zapaljive proizvode u blizinu pećnice ili ispod namještaja na kojem se nalazi ista.
- Neka aparat nikada ne radi ispod višećeg namještaja ili polica kao niti blizu zapaljivih materijala kao što su zavjese, zavjesice, zaklopi itd.
- **Ako se dogodi da se hrana ili neki dijelovi pećnice zapale, ne pokušavajte ugasiti vatru vodom. Držite vrata zatvorenim, iskopčajte utikač i ugušite plamen vlažnom krpom.**



Opasnost!

Nepoštivanje ovoga može biti ili je uzrok ozlijedjivanja koje je posljedica električnog udara i kao posljedica toga opasnosti po život.

- **Prije nego što ukopčate utikač u strujnu utičnicu, provjerite slijedeće:**
 - Mrežni napon se mora podudarati sa vrijednosti navedenom na pločici sa značajkama.
 - Strujna utičница mora imati nosivost od 16A te mora biti opremljena žicom za uzemljenje.
 - Poduzeće proizvođač otklanja sa sebe bilo koju odgovornost u slučaju da se ovaj propis za sprečavanje nesreća ne bude poštovao.**
- Nikada ne ostavljajte kabl za napajanje da visi na način da ne bi dirao vruće dijelove pećnice. Nikada ne iskopčavajte aparat na način da povlačite kabl za napajanje.
- Ako želite koristiti produžetak, uvjerite se da je u dobrom stanju, opremljen utikačem i uzemljenjem te mora imati kabl provodnik minimalnog presjeka jednakog kablu za napajanje aparat.
- Na način da se sprječi bilo koja mogućnost električnog udara, nikada ne uranjajte kabl za napajanje, utikač istog i sam aparat u vodu niti u bilo koju drugu tekućinu.
- **Ako je kabl za napajanje oštećen, treba ga zamijenite proizvođač, njegov servis**

ser ili bilo koja druga osoba sa sličnom kvalifikacijom na način da se spriječi nastajanje bilo kojeg rizika.

- Radi svoje vlastite sigurnosti nikada ne razmontirajte aparat sami; uvijek se obratite ovlaštenom serviseru.



Aparat je u skladu sa slijedećim smjernicama CE:

- Smjernica o Niskom Naponu 2006/95/CE i naknadne dopune.
- Smjernica o Elektromagnetskoj kompaktibilnosti 2004/108/CE i naknadne dopune.
- Materijali i predmeti namijenjeni kontaktu sa prehranbenim proizvodima su u skladu sa propisima Europskog pravilnika (CE) Br°1935/2004.

Opis aparata

- A Zgorjni upor
- B Notranja luč (samo pri nekaterih modelih)
- C Rešetka - (*) (samo pri nekaterih modelih)
- D Posoda za pečenje (samo pri nekaterih modelih)
- E Vrtljivi termostatski gumb
- F Vrtljivi gumb časovnika
- G Vrtljivi gumb za izbiro funkcij
- H Termostatska lučka
- I Spodnji grelec
- L Steklena vrata
- M Pladenj za drobtine

Tehnični podatki

Napetost: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Priključna moč: 1400 W

Mere LxHxP: 490 x 235 x 370 mm

Teža: 8.3 kg

Funkcije

-  FUNKCIJA ŽARA, idealna za pripravo jedi na žaru
-  FUNKCIJA KLASIČNE PEČICE, idealna za pripravo klasičnih jedi
-  FUNKCIJA ODTALJEVANJA, idealna za odtaljevanje vseh vrst izdelkov (*samo pri nekaterih modelih*)
-  CONVECTION (KONVEKCIJA), idealno za hitrejše in bolj enakomerno pečenje (*samo pri nekaterih modelih*)
-  VZDRŽEVANJE TOPLOTE JEDI

i **Opomba:** Za natančnejše informacije o različnih funkcijah in o tabelah kuhanja poglejte slike na strani 73-81.

Termostatska lučka

Kontrolna lučka (H) zasveti, ko je pečica vklopljena in ugasne, ko se pečica ogreje na nastavljeno temperaturo.

Varnostna opozorila

Pred uporabo aparata v celoti pozorno preberite navodila. Navodila shranite.


i **Opomba:**

Ta simbol spreminja nasvete in informacije, ki so pomembni za uporabnika.

- Pred prvo uporabo aparata vzemite iz njegove notranjosti

vso vsebino, kot so zaščitna kartonska embalaža, knjižice, plastične vrečke ipd.

- Aparat postavite tako, da bo od omrežne vtičnice, v katero ga boste priključili, oddaljen najmanj 20 cm.
- Pred prvo uporabo pustite aparat delovati najmanj 20 minut brez kakršnih koli jedi, pri tem pa termostat nastavite na najvišjo vrednost, tako da se odstranijo vonj po novem in dimni plini, ki so posledica nanosa zaščitnih sredstev na upore pred prevozom. Med tem postopkom poskrbite za zračenje prostora.
- Temeljito operite vse pripomočke, preden jih uporabite.
- Nikoli ne uporabljajte korozivnih ali kislinskih ali agresivnih pralnih praškov za čiščenje notranjosti pečice in dodatkov



Pozor!

Neupoštevanje teh opozoril ima lahko za posledico poškodbe oseb ali aparata.

- Ta pečica je bila zasnovana za peko jedi. Prepovedani so uporaba pečice v druge namene, kakršna koli predelava slednje ali nepooblaščeni posegi na njej.
- Ko ste aparat vzeli iz embalaže, preverite vrata in se prepričajte, da niso poškodovana. Ker so vrata steklena in zatorej krhka, vam svetujemo, da zaprosite za njihovo zamenjavo, če opazite, da so napočena, opraskana ali kako drugače poškodovana. Med uporabo, čiščenjem in premikanjem aparata ne loputajte z vrati, ne zapirajte jih sunkovito in ne zlivajte hladnih tekočin na vroče steklo.
- Aparat postavite na ravno površino, na višino najmanj 85 cm, zunaj dosegot otrok.
- Aparat lahko uporablja tudi otroci, starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi zmožnostmi oziroma z nezadostnimi izkušnjami ali znanjem, vendar jih je treba ves čas nadzirati in jih poučiti o varni uporabi aparata ter o tveganjih, ki so s tem povezana.
- Otroci naj bodo ves čas pod nadzorom, da se z aparatom ne bi igrali.
- Otroci ne smejo čistiti aparata ali na njem izvajati vzdrževalnih posegov, razen če so starejši od 8 let in jih pri tem ves čas nadzira odrasla oseba.
- Aparat in napajalni kabel shranujte zu-

naj dosega otrok, mlajših od 8 let.

- Ne premikajte aparata, medtem ko deluje.
- Aparata ne uporabljajte, če:
 - je njegov napajalni kabel poškodovan,
 - vam je aparat padel ali so na njem vidne poškodbe ali ne deluje pravilno. V teh primerih aparat odpeljite k najbližje mu pooblaščenemu serviserju, ki nudi poprodajne storitve, da se izognete vsakrnemu tveganju.
- Aparata ne postavljajte v bližino virov topote.
- Aparata ne uporabljajte kot vir topote.
- V aparat nikoli ne vstavljajte papirja, kartona ali plastike in nanj nikoli ne odlagajte ničesar (orodja, rešetki, drugih predmetov).
- V prezračevalne odprtine ne vstavljajte ničesar in ne prekrivajte jih.
- Ta pečica ni bila zasnovana za vgradnjo.
- Na odprta vrata pečice nikoli ne odlagajte težkih predmetov, vročih pekačev ali posod. Ročaja ne vlecite navzdol.
- V primeru kakršne koli profesionalne ali neprimerne uporabe oziroma take, ki ne bi bila skladna z navodili za uporabo, je proizvajalec oproščen vsakršne odgovornosti in jamstva.
- Ta aparat je namenjen izključno domači uporabi. Ni pa namenjen uporabi v: čajnih kuhinjah za zaposlene v trgovinah, uradih in drugih delovnih področjih, na turističnih kmetijah, v hotelih, motelih in drugih namestitvenih objektih ter v sobah, namenjenih oddajanju.
- Ko aparata ne uporabljate in pred vsakršnim čiščenjem, vselej izključite električno napajanje.
- **Aparata ne uporabljajte z zunanjim časovnikom ali z ločenim daljinskim upravljalnikom.**
- Aparat postavite tako, da je zadnja stranica pomaknjena ob steno, v tem položaju pa naj tudi deluje.
- Pred čiščenjem aparat vselej izključite, tako da časovnik pomaknete na oznako '0' in vtič izvlecete iz omrežne vtičnice.



Nevarnost opeklina!

Neupoštevanje teh opozoril ima lahko za po-

sledico opeklina.

- Ko aparat deluje, se vrata in zunanje površine lahko močno segrejejo. Vedno uporabljajte vrtljive gumbe, ročaje in tipke. Nikoli se ne dotikajte kovinskih delov ali stekla pečice. Če bi bilo potrebno, uporabite rokavice.
- Ta električni aparat deluje z visoko temperaturo, ki lahko povzroči opeklina.
- V bližino pečice ali pod omarico, na katero je postavljena, nikoli ne odlagajte vnetljivih snovi.
- Aparat naj nikoli ne deluje pod stensko omarico ali predalnikom ali v bližini vnetljivih predmetov, kot so zavese, žaluzije ipd.
- **Če bi se jedi ali deli pečice vneli, požara nikoli ne poskusite pogasiti z vodo. Ne odpirajte vrat, vtič izvlecite iz omrežnega napajanja in poskusite zadušiti plamen z vlažno krpo.**



Nevarnost!

Neupoštevanje navodil ima lahko za posledico električni udar z možnostjo hudih poškodb, tudi smrtnih.

- **Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite ali:**
 - Omrežna napetost ustreza vrednosti, ki je navedena na tipski tablici.
 - Je omrežna vtičnica ozemljena in njena moč znaša 16 A.
 - Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja te varnostne zahteve.
- Napajalnega kabla ne pustite viseti in pazite, da se ne bi dotikal vročih delov pečice. Aparata nikoli ne izklapljajte iz električnega omrežja tako, da bi vlekli za napajalni kabel.
- Če bi bilo potrebno uporabiti podaljšek, se prepričajte, da je brezhibno ohranjen, opremljen z ozemlj enim vtičem in s kablom, katerega presek je vsaj tak kot presek napajalnega kabla, s katerim je opremljen aparat.
- Da bi se izognili tveganju električnega udara, napajalnega kabla, njegovega vtiča ali celotnega aparata nikoli ne potapljaljte v vodo ali v kakršno koli drugo tekočino.
- Če je napajalni kabel poškodovan, naj ga proizvajalec ali njegova servisno-tehnična služba oziroma primerno usposobljena oseba zamenja, tako da se prepreči

vsakršno tveganje.

- Za zagotovitev lastne varnosti, aparata nikoli ne razstavljajte na lastno pest, temveč se vedno obrnite na pooblaščenega serviserja.



Aparat je skladen z naslednjimi direktivami ES:

- Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES in sledeči popravki.
- Direktiva o elektromagnetski združljivosti 2004/108/ES in sledeči popravki.
- Materiali in predmeti, namenjeni stiku z živili, so skladni z določbami Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 1935/2004.

Odlaganje

V skladu z Evropsko direktivo 2002/96/ES se aparata ne sme odlagati med gospodinjske odpadke, temveč ga je treba odnesti v pristojni zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov.



Описание на уреда

- A Горно покритие
- B Вътрешно осветление (Само при някои модели)
- C Скра - (*) (Само при някои модели)
- D Тава (Само при някои модели)
- E Ключ термостат
- F Ключ таймер
- G Ключ избор функции
- H Индикатор на термостата
- I Долен нагревател
- L Стъклена врата
- M Тава за трохи

Технически данни

Напрежение: 220-240 V ~ 50/60Hz

Работна мощност: 1400 W

Размери Дълж x Вис x Дълб: 490 x 235 x 370 mm

Тегло: 8.3 kg

Функции

- ФУНКЦИЯ ГРИЛ идеална за печене на храни
- ФУНКЦИЯ ТРАДИЦИОННА ФУРНА идеална за всякакво традиционно печене
- ФУНКЦИЯ РАЗМРАЗЯВАНЕ идеална за размразяване на всякакви продукти *(само при някои модели)*
- CONVECTION (ВЕНТИЛАЦИЯ) идеална за по-бързо и еднакво готовене *(само при някои модели)*
- ДРЪЖТЕ ХРАНАТА НА ТОПЛО

i Важно: За допълнителни инструкции, отнасящи се до различните функции и таблици за печене, консултирайте снимките на страница 73-81.

Индикатор на термостата

Индикаторът (H) светва когато фурната е включена и угасва, когато фурната достигне зададената температура.

Предупреждения за безопасност

Прочетете внимателно всички инструкции, преди да използвате уреда. Съхранявайте тези инструкции.

i Важно:

Този символ указва съвети и важна информация за потребителя.

- Преди първоначално използване на фурната, изваде-

те цялата хартиена опаковка отвътре, като предпазни картони, книжки, пластмасови пликчета и друго.

- Уредът трябва да се поставя на растояние поне 20cm от електрическия контакт, където се включва.
- Преди първоначално използване, включете уреда на празно, с термостат на максимум, за най-малко 20 минути за премахване на миризмата и дима, в резултат на защитните вещества, прилагани като покритие преди транспортиране. По време на тази операция отворете стаята за проветряване.
- Изливайте внимателно всички аксесоари преди използване.
- Не използвайте никога корозивни вещества, киселини или силни препарати, за почистване вътрешността или аксесоарите.

Внимание!

Неспазването на изискванията може да стане или е причина за наранявания или щети на уреда.

- Тази фурна е проектирана за готвене на храни. Не трябва да се използва за други цели и не трябва, по никакъв начин да се променят характеристиките на уреда.
- След изваждане на уреда от опаковката, проверете вратата и целостта ѝ. Предвид че вратата е стъклена и затова чуплива, се препоръчва изискване смяна, когато е видимо напукана, надраскана или друго.
- Освен това, по време на използване на уреда, операциите по почистване и преместване, избягвайте удряне на вратата, преднамерено удряне и изливане на студени течности върху стъклото, когато уредът е топъл.
- Поставете уреда на хоризонтален плот на височина най-малко 85 см, далеч от достъпа на деца.
- Да не се позволява използване на уреда, включително деца на възраст по-голяма от 8 години и от лица, с намалени психо-физико-сензорни способности или с недостатъчен опит и познание, освен в случай на осигурен внимателен контрол и обучение от страна на отговорно лице за тяхната безопасност. Наблюдавайте децата, за това да не си играят с уреда. Операциите по почистване и поддръжка, не мигат да се извършват от деца, освен

- ако са на възраст над 8 години и под постоянно наблюдение.
- Дръжте уреда и захранващият кабел далеч от достъпа на деца, на възраст под 8 години.
 - Не мествете уреда докато работи.
 - Не използвайте уреда когато:
 - Захранващият кабел е дефектен
 - Уредът е паднал или е с налични видими щети или аномалии при работа. В тези случаи, за избягване на всякакви рискове, уредът трябва да се занесе в най-близкия център за следпродажен сервис.
 - Не поставяйте уреда в близост до източници на топлина.
 - Не използвайте уреда като топлинен източник.
 - Не поставяйте в никакъв случай, картон или пластмаса вътре в уреда, и не поставяйте нищо върху него (инструменти, решетки, други предмети).
 - Не въръзвайте нищо във вентилационните отвори. Не ги запушвайте.
 - Тази фурна не е проектирана за вграждане
 - След отваряне на вратата не слагайте върху нея никога тежки предмети, горещи тави или съдове. Не дърпайте дръжката надолу.
- За всяко неправилно приложение или несъответстващо на указанията за употреба, производителя не носи отговорност и не дава гаранция.
- Този уред е предназначен единствено за домакински приложение. Не се предвижда използване в: помещения приспособени за кухня за персонал в магазини, офиси и други работни места, селскостопански туризъм, хотел, мотел и хостели и стаи под наем.
- Когато не се използва и при всички случаи преди почистване, винаги разкачвайте уреда.
- Уредът не трябва да се пуска в действие чрез външен таймер или с отделна система за дистанционно управление.
- Уредът трябва да се поставя и пуска в действие със задна част опряна до стената.
- Преди почистването винаги изключвайте уреда като доведете до '0' таймера и извадите щепселя от електрическия контакт



Риск от Изгаряне!

Неспазването на изискванията, може да е или да стане причина за опарвания или изгаряния.

- Когато уредът е в действие, температурата на вратата и на външните достъпни повърхности може да е много висока. Винаги използвайте дръжките, лостовете или стъклото на фурната. Ако се налага използвайте ръкавици.
- Този електрически уред работи при високи температури, които могат да доведат до изгаряния.
- Никога не съхранявайте запалими продукти в близост до фурната или под мебела, на който е поставена.
- Никога не пускайте в действие уреда, под стенен шкаф или чекмедже или в близост до запалими материали като тенди, серанди с тенди, други.
- Ако се случи храна или други части във фурната да се запалят, никога не се опитвайте да угасите пламъка с вода. Дръжте вратата затворена, изключете щепселя и потушете пламъците с влажна кърпа.



Опасност!

Неспазването на изискванията, може да е или да стане причина за наранявания от електрическа искра с опасност за живота.

- Преди вкаране на щепселя в електрическия контакт, проверете дали:
 - Напрежението на мрежата отговаря на стойността указана на табелката с характеристики.
 - Електрическият контакт е с мощност 16A и дали разполага със заземителен проводник.
- Фирмата производител отхвърля всякаква отговорност, в случаи, когато тази норма за охрана на труда не бъде спазена.
- Не оставяйте да виси захранващият кабел и избягвайте

да се докосва до горещите части на пещта. Никога не изключвайте уреда с дърпане на захранващия кабел.

- Когато искате да използвате удължител, проверете дали е в добро състояние, с наличен щепсел със заземяване и с проводник с минимално сечение равно на захранващия кабел доставен с уред.
- С цел избягване на всякакви рискове от електрически удар, никога не потапяйте във вода или друг вид течност, захранващият кабел, щепселя му или целият уред.
- Когато захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя или от негов сервизен технически център, или при всички случаи от лице с подобна квалификация, с цел избягване всякакви рискове.
- За лична безопасност, никога не демонтирайте уреда сами; винаги се обръщайте към оторизиран сервизен център.

 Уредът отговаря на следните директиви CE:

- Директива Ниско Напрежение 2006/95/CE и последващи поправки.
- Директива EMC 2004/108/CE и последващи поправки.
- Материалите и предметите, използвани в контакт с хранителни продукти, отговарят на изискванията на Европейски регламент (CE) №1935/2004.

Изхвърляне

Съгласно Европейска директива 2002/96/ЕС, не изхвърляйте уреда заедно с домакински отпадъци, а го предайте в официален център за разделно събиране на отпадъци.



DESCRIEREA APARATULUI

- A Rezistență superioară
- B Lumină internă (Numai anumite modele)
- C Grill - (*) Numai anumite modele
- D Tavă de coacere (Numai anumite modele)
- E Buton rotativ termostat
- F Buton rotativ timer
- G Buton selector funcții
- H Led termostat
- I Rezistență inferioară
- L Ușă din sticlă
- M Recipient pentru firmituri

DATE TEHNICE

Tensiune: 220-240 V ~ 50/60Hz

Consum: 1400 W

Dimensiuni LxTxH: 490 x 235 x 370 mm

Greutate: 8.3 kg

FUNCȚII



FUNCȚIE GRILL ideală pentru pregătirea alimentelor la grătar



FUNCȚIE CUPTOR TRADITIONAL ideală pentru orice tip de coacere tradițională



FUNCȚIE DECONGELARE ideal pentru decongelarea tuturor produselor (*numai anumite modele*)



CONVECTION (CONVECTIE) ideală pentru o coacere rapidă și omogenă (*numai anumite modele*)



PĂSTRAREA MÂNCĂRURILOR LA CALD



Nota Bene: Pentru mai multe informații privind diferitele funcții și tabelele cu programele de gătit vă rugăm să consultați imaginile de la pagina 73-81.

LED TERMOSTAT

Ledul (H) se aprinde când cuptorul este pornit și se stinge atunci când cuptorul atinge temperatura setată.

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul. Păstrați aceste instrucțiuni

i **Nota Bene:**

Acest simbol evidențiază sfaturi și informații importante pentru

utilizator.

- Înainte de a utiliza cuptorul pentru prima dată, îndepărtați tot conținutul de carton din interior precum și cornetele de protecție, cărțulii, saci de plastic, etc.
- Aparatul trebuie amplasat la o distanță de cel puțin 20 cm de priza electrică la care va fi conectat.
- Înainte de prima utilizare, lăsați aparatul să funcționeze în gol, cu termostatul setat la maxim, pentru cel puțin 20 minute pentru a elibera miroslul de nou și puțin fum datorat prezenței substanțelor de protecție aplicate rezistențelor înainte de efectuarea transportului. În timpul acestei operații aerisiti camera.
- Spălați cu grijă toate accesoriole înainte de a le utiliza.
- Nu curătați niciodată cavitatea cuptorului sau accesoriole cu detergenti corozivi, acizi sau agresivi.



Atenție!

Nerespectarea poate fi sau este cauza unor leziuni sau daune provocate aparatului.

- Acest cuptor a fost proiectat pentru coacerea mâncărurilor. Nu trebuie utilizat în alte scopuri și nu trebuie să fie modificat în niciun fel.
- Odată scos din ambalaj, verificați ușă și integritatea ei. Fiind o ușă de sticlă, este deci foarte fragilă, și este recomandat să cereți înlocuirea ușii dacă aceasta este vizibil crăpată, dungată sau zgâriată. În plus, pe durata utilizării aparatului și a operațiunilor de curățare și aranjare, evitați să trântiți ușa, să o izbiți sau să vărsați lichide reci pe sticlă când aparatul este cald.
- Instalați aparatul pe o suprafață orizontală, la o înălțime de cel puțin 85 cm și nu îl lăsați la îndemâna copiilor.
- Aparatul poate fi folosit și de copii cu vârstă mai mare de 8 ani și de persoane cu capacitați psiho-fizice-senzoriale reduse sau cu experiență și cunoștințe insuficiente, cu condiția să fie supravegheate cu atenție și instruite cu privire la modul de utilizare în siguranță al aparatului și cu privire la pericolele pe care le prezintă acesta. Supravegheați copiii, aveți grijă să nu se joace cu aparatul. Operațiile de curățare și întreținere nu pot fi efectuate de copii decât dacă au vîrstă mai mare de 8 ani și sunt supravegheați constant.

- Păstrați aparatul și cablul de alimentare departe de copiii cu vârstă mai mică de 8 ani.
- Nu mutați aparatul în timp ce este în funcțiune.
- Nu utilizați aparatul dacă:
 - Cablul de alimentare este deteriorat
 - Aparatul a căzut sau prezintă defecțiuni vizibile sau defecțiuni de funcționare. În aceste cazuri, pentru a evita orice riscuri, aparatul trebuie prezentat la cel mai apropiat centru post-vânzare.
 - Nu așezați aparatul în apropierea surselor de căldură.
 - Nu utilizați aparatul ca și sursă de căldură.
 - Nu așezați niciodată hârtie, carton sau plastic în interiorul aparatului și nu așezați niciodată nimic deasupra acestuia (unelte, grile, alte obiecte).
 - Nu introduceți nimic în gurile de ventilație. Nu le obstrujiți.
 - Acest cuptor nu a fost proiectat pentru încastrare.
 - După deschiderea ușii nu așezați niciodată pe aceasta obiecte grele, oale fierbinți sau alte recipiente. Nu trageți de mâner în jos.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice utilizare profesională, neadecvată sau neconformă instrucțiunilor de utilizare și nu se obligă să respecte garanția.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu este prevăzută utilizarea sa în: ambiente folosite ca bucătării pentru personalul din magazine, birouri și alte zone de lucru, agroturisme, hoteluri, moteluri și alte structuri pentru recepție oaspeți.
- Când nu este folosit și, oricum, înainte de curățare, scoateți întotdeauna aparatul din priză.
- **Aparatul nu trebuie pus în funcțiune cu ajutorul vreunui timer extern sau sistem de comandă la distanță separat.**
- Aparatul trebuie așezat și pus în funcțiune cu partea posterioară apropiată de perete.
- Înainte de curățare opriți întotdeauna aparatul ducând timerul în poziție "0" și scoateți ștecherul din priză.

Pericol Arsuri!

Nerespectarea poate fi sau este motiv de arsuri sau arsuri.

- Când aparatul este în funcțiune, temperatura ușii și a suprafețelor externe accesibile poate fi foarte ridicată. Utilizați întotdeauna manetele, mânerele sau butoanele. Nu atingeți niciodată părțile metalice sau sticla cuptorului. Utilizați mănuși dacă considerați necesar.
- Acest aparat electric funcționează la temperaturi ridicate care pot provoca arsuri.
- Nu plasați produse inflamabile în apropierea cuptorului sau sub mobila sub care acesta este amplasat.
- Nu porniți aparatul sub mobila suspendată sau a unui raft sau în apropierea materialelor inflamabile, cum ar fi perdele, jaluzele...
- **Dacă se întâmplă ca alimentele sau alte părți ale cuptorului să ia foc, nu încercați să stingeți flacăra cu apă. Tușa închisă, decuplați ledul și înăbușiți flamă cu o cărpă umedă.**

Pericol!

Nerespectarea poate fi sau este cauza unor leziuni datorate electrocutării punând în pericol viața utilizatorului.

- **Înainte de a introduce ștecherul în priză verificați că:**
 - tensiunea rețelei de curent electric corespunde cu cea indicată pe plăcuța cu date a aparatului.
 - Priza de curent să aibă o capacitate de 16A și să fie prevăzută cu împământare.
- Compania producătoare nu își asumă nici un fel de responsabilitate în cazul în care această normă împotriva accidentelor nu este respectată.
- Nu lăsați atâtănat cablul de alimentare și evitați să atingeți părțile calde ale cuptorului. Nu decuplați niciodată aparatul scoțând din priză cablul de alimentare.
- Dacă dorîți să utilizați un prelungitor, verificați ca acesta să fie în stare bună, dotat cu un ștecher cu împământare și cu un cablu conductor de secțiune minimă egală cu cea a cablului de alimentare furnizat cu aparatul.
- Pentru a evita orice risc de soc electric, nu introduceți niciodată în apă sau în alt lichid cablul de alimentare, ștecherul

sau părți ale aparatului.

- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau de serviciul de asistență tehnică sau de o persoană cu calificare similară, astfel încât să fie prevenite orice fel de riscuri.
- Pentru siguranța personală, nu demontați niciodată aparatul singuri; adresați-vă unui centru autorizat de asistență tehnică.

 Aparatul este în conformitate cu următoarele directive CE:

- Directiva Joasă Tensiune 2006/95/CE și rectificările succeseve.
- Directiva EMC 2004/108/CE și rectificările succeseive.
- Materialele și obiectele destinate contactului cu produsele alimentare sunt conforme cu prescrierile regulamentului European (CE) №1935/2004.

SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN UZ

Conform Directivei Europene 2002/96/EC, nu eliberați aparatul împreună cu deșeurile menajere ci depozitați-le la un centru oficial de recoltare separată a deșeurilor.



CİHAZIN TANIMI

- A Üst rezistans
- B İç aydınlatma ışığı (Sadece bazı modellerde)
- C Izgara - (*) Sadece bazı modellerde
- D Fırın tepsisi (Sadece bazı modellerde)
- E Termostat ayar düğmesi
- F Zaman ayarı düğmesi
- G Fonksiyon seçme manivelası
- H Termostat lambası
- I Alt ısıtma elemanı
- L Cam kapak
- M Kirintı tablası

TEKNİK VERİLER

Gerilim: 220-240 V ~ 50/60Hz

Çekilen güç: 1400 W

Boyutlar UxYxG: 490 x 235 x 370 mm

Ağırlık: 8.3 kg

FONKSİYONLAR

- yiyeceklerin izgara yapılması için ideal GRILL FONKSİYONU
- bütün geleneksel pişirme çeşitleri için ideal GELENEKSEL FIRIN FONKSİYONU
- bütün ürünlerin buzunu çözmek için ideal BUZ ÇÖZME FONKSİYONU (sadece bazı modellerde)
- daha hızlı ve daha homojen bir pişirme için CONVECTION (KONVEKSİYON) (sadece bazı modellerde)
- YİYECEKLERİN SICAKTUTULMASI

i **Önemli Not:** Çeşitli fonksiyonlar ve pişirme tablolarıyla ilgili çوغu bilgide 73-81 sayfasındaki resimlere başvuru yapılmıştır.

TERMOSTAT LAMBASI

İlk lambası (H) fırın çalışlığında yanar ve fırın ayarlanan değere ulaştığında söner.

GÜVENLİK UYARILARI

Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun.

Bu talimatları saklayın

i **Önemli Not:**

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.

- Fırının ilk kullanımından önce, içindeki koruma kartonları, kitapçıkları, plastik torbaları, vs. çıkarın.
- Cihaz, fişinin takılacağı elektrik prizinden en az 20cm mesafeye yerleştirilmelidir.
- İlk kullanımdan önce, yeni kokusunu ve nakliyeden önce rezistansları korumak için uygulanan koruyucu maddeye bağlı dumani gidermek için, cihazı en azından 20 dakika termostat azami seviyede olacak şekilde çalıştırın. Bu操作 sırasında oda havalandırın.
- Kullanmadan önce tüm aksesuarları özenli bir şekilde yıkayın.
- Asla fırın yuvası ve aksesuarlarını temizlemek için aşındırıcılar, asitler veya sert deterjanlar kullanmayın.



Dikkat!

İtaat edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.

- Bu fırın yiyecek pişirmek için tasarlanmıştır. Farklı amaçlar için kullanılamaz, modifiye edilemez ve hiçbir şekilde kurcalanamaz.
- Cihaz ambalajından çıktıktan sonra kapağın ve fırının hasarsız olup olmadığını kontrol edin. Kapak cam olduğundan dolayı kırılmalıdır, göze görülür şekilde eğilmiş, çizilmiş, sıyrılmış olması halinde değiştirme talep edilmesi tavsiye edilir. Ayrıca cihazın kullanımı, temizlik işlemleri ve yer değişimleri sırasında kapağı vurmayan, şiddetle çarpmayan ve cihaz hala sıcakken camın üzerine soğuk sıvılar dökmemeyin.
- Cihazı en az 85 cm. yükseklikte, çocukların ulaşamayacakları yatay bir zemine yerleştirin.
- Bu cihaz, dikkatle gözetim altında tutulması ve cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ve olası risklerle ilgili bilgilendirilmeleri kaydıyla, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve kısıtlı fiziksel, algısal veya zihinsel kapasiteye sahip veya yetersiz deneyim ve bilgiye sahip kişiler tarafından da kullanılabilir. Küçük çocukları, cihaz ile oynamadıklarından emin olmak için izleyin. Cihazın temizlik ve bakımı, 8 yaşından küçük veya gözetim altında tutulmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı ve güç kablosunu 8 yaşın altındaki

çocuklardan uzak tutun.

- Çalışır durumdaki cihazı yerinden oynatmayın.
- Cihazın kullanılmaması gereklilik durumları:
 - Elektrik kablosu kusurlu ise
 - Cihaz düşmüş ve hasar veya çalışma kusurları görülmüyorsa. Bu tür durumlarda her türlü riski önlemek için cihaz en yakın satış sonrası servis merkezine götürülmeliidir.
- Cihazı ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
- Cihazı asla bir ısı kaynağı olarak kullanmayın.
- Cihazın içine asla kağıt, karton veya plastik koymayın ve üzerinde hiç bir nesne bırakmayın (aletler, izgaralar, diğer nesneler).
- Havalandırma ağızlarının hiç bir şey sokmayın. Onları tıkamayın.
- Bu fırın ankastre kullanım için üretilmemiştir.
- Kapak açıkken üzerine asla ağır nesneler, sıcak tencere veya kaplar koymayın. Kolu aşağı doğru çekmeyin.
- Uygonsuz veya talimatlara uymayan her türlü profesyonel kullanım ne üretici ne de garanti yükümlülüğünde değildir.
- Bu cihaz yalnızca domestik kullanımına yönelikdir. Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı öngörmemektedir : dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler, çiftlik evleri, otel, motel, diğer konuk evleri, kiralık odalar.
- Cihazı kullanmadığınızda ve temizlemeden önce mutlaka fişini çekin.
- Cihaz harici bir zaman ayarı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi vasıtası ile çalıṣtırılmamalıdır.
- Cihaz arka kısmı duvara yanaşmış şekilde durmamalı ve çalıştırılmalıdır.
- Temizlemeden önce mutlaka zaman ayarı düğmesini '0' konumuna getirerek cihazı kapatın ve fişini elektrik prizinden çıkarın.

Yanma Tehlikesi!

- Riyet edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.
- Cihaz kullanılırken, kapağın ve dış yü-

zeylerin sıcaklıkları çok yüksek olabilir. Daima manivela, kulp ve düğmeleri kullanın.

Asla fırının metal ve cam kısımlarına dokunmayın. Gerektiğinde eldiven kullanın.

• Bu elektrikli cihaz yanıklara sebep olabilecek yüksek ıslarda çalışır.

- Fırının yakınında ve üzerinde yerleştirildiği mobilyanın altında asla yanıcı ürünler yerleştirmeyin.
- Cihazı asla asılı bir mobilya veya raf ya da perde, kepenk, vs. gibi yanıcı maddelerin yakınına yerleştirmeyin.
- **Yiyeceklerin ya da fırının diğer bölümlerinin alev alması halinde, ateşi asla su ile söndürmeye denemeyein. Kapağı kapalı tutun, fişи çekin ve nemli bir bez ile ateşi doğın.**

Tehlike!

İtaat edilmemesi halinde hayatı tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.

- **Fişи akım prizine takmadan önce denetlenmesi gerekenler:**
- **Şebeke geriliminin özellikler plakasında belirtilene tekabül etmesi.**
- **Akım prizinin en azından 16A gücünde ve toprak hat teli ile donatılmış olmasını.**

Üretici firma, bu kaza önlem talimatına riayet edilmemesi durumunda tüm sorumluluğu reddeder.

- Elektrik kablosunu sarkıtmayıp ve fırının sıcak kısımlarına deðdirmeyin. Cihazı asla elektrik kablosundan çekerek katmayıp.
- Uzatma kablosu kullanılacak ise iyi durumda olmasına, toprak hatlı bir fiş ile ve en azından cihaza tahsis edilen elektrik kablosunkine eşit bir iletken kablo ile donatılmış olmasına dikkat edin.
- Her türlü elektrik çarpması riskini önlemek için cihazı veya elektrik kablosunu, fişini ya da cihazın tamamını asla suya daldırmayın.
- **Elektrik kablosu zarar görmüşse, değişiminin üretici ya da teknik bakım servisi veya eşdeğer uzmanlıkta herhangi bir teknisyen tarafından her türlü riskin önüne geçecek şekilde yapılması gereklidir.**
- Kendi güvenliğiniz için cihazı asla yalnız başınıza sökmeyin; daima yetkili bir servis merkezine başvurun.



Cihaz aşağıda belirtilen CE direktiflerine uygundur :

- Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/CE ve akabinde yapılan değişiklikler.
- EMC Direktifi 2004/108/CE ve akabinde yapılan değişiklikler.
- Yiyecek maddeleri ile temas etmeye yönelik nesne ve materiyaller Avrupa (CE) N°1935/2004 kararname talimatları ile uyum içindedir.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

А Устінгі қыздыру элементі

В Ішкі шам (кейбір үлгілерде ғана)

С Сым текше – (*) Кейбір үлгілерде ғана

Д Пісіру науасы (кейбір үлгілерде ғана)

Е Термостат дәңгелегі

F Таймер тетігі

G Функцияны таңдау дәңгелегі

H Термостат шамы

I Астынғы қыздыру элементі

L Шыны қақпақ

M Қиын науасы

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

Кернеу: 220-240 В ~ 50/60 Гц

Жұтылатын қуат: 1400 Вт

Өлшемі: Ұзындығы х Биіктігі х Диаметрі: 490 x 235 x 370 mm

Салмағы: 8.3 kg

ФУНКЦИЯЛАР



ГРИЛЬ ФУНКЦИЯСЫ тاماқты грильде пісіруге өте ынғайлы



ДӘСТҮРЛІ ПЕШ ФУНКЦИЯСЫ барлық дәстүрлі пісіру түрлері үшін ынғайлы



ЕРІТУ ФУНКЦИЯСЫ барлық өнімдерді ерітуге ынғайлы (кейбір үлгілерде ғана)



КОНВЕКЦИЯ жылдамырақ және біркелкі пісіру үшін өте ынғайлы (кейбір үлгілерде ғана)



ТАМАҚТЫ ЖЫЛЫ КҮЙДЕ ҮСТАУ

i **Ескеріңіз:** Әр түрлі функциялар және тамақ пісіру кестелеріне қатысты қосымша ақпаратты мына беттегі суреттерден көріңіз: 73-81.

ТЕРМОСТАТ ШАМЫ

Термостат шамы (H) пеш қосылған кезде және пеш орнатылған температурага дейін қызған кезде өшірілген кезде жанады.

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Құрылғыны пайдаланбас бұрын барлық Нұсқаулықтарды мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтарды сақтап қойыңыз.

i **Ескеріңіз:**

Бұл таңба пайдаланушыға арналған маңызды көңесті немесе ақпаратты білдіреді.

- Пештіңінші рет пайдаланбас бұрын, пештің ішіндегі қорғаныш қатырма қағаз, кітапшалар, полиэтилен қалталары, т.б. сияқты кез келген қағазды және басқа нөрсөлдерді алып тастаңыз.
- Құрылғы қосылған розеткадан кемінде 20 см қашықтықта орналасу керек.
- Тасымалдау алдында қыздыру элементтеріне жабыстырылған қорғаныш заттардың болуынан туындастын кез келген түтінді және «жаңа» істі көтіру үшін, бірінші рет пайдалану алдында құрылғының термостатын кемінде 20 минутқа қойып, пешті бос күйінде қосыңыз. Бөлмені жедетініз.
- Барлық керек-жараптарды пайдалану алдында жуыныңыз.
- Пештің күйстарын немесе қосымша құралдарын тазалаған кезде, шіріткіш, қышқыл немесе еткір химикалдарды ешқашан пайдаланбаңыз.

⚠ Маңызды!

Мұндай ескертуді елемеу жарақтатуға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.

- Бұл пеш тамақ пісіруге арналған. Оны ешқашан басқа мақсаттар үшін пайдалануға, кез келген түрде құрылымын өзгертуге немесе жасанды түрі жасалмауы керек.
- Құрылғыны орамынан шығарған соң, оның қақпағының зақымданғанын және дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. Қақпақ шыныдан жасалған, сондыктан ол сыйныш болып келеді. Егер оның шытынағаны, соғылғаны немесе сыйылғаны байқалса, оны ауыстыру керек. Құрылғыны пайдалану, тазалау және жылжыту кезінде қақпақты қатты жапланып немесе ұрманыз. Құрылғы ыстық болған кезде шыныға сұйық зат құйманыз.
- Құрылғыны әрқашан биіктігі кемінде 85 см, беті көлденең және балалардан қорғалған жерге орналастырыңыз.
- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балаларға, қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі

- жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқа берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады. Балалардың осы құрылғымен ойнамауын қадағалаңыз. Балалар сегіз жастан аспаған болса және үнемі бақылауда болмаса, тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балалар бақылаусыз орындаудары керек.
- Құрылғыны және қуат кабелін сегіз жастан аспаған балалардан аулақ үстәңіз.
 - Құрылғыны қолдану барысында жылжытпаңыз.
 - Бұл құрылғыны мына жағдайларда пайдаланбаңыз:
 - қуат кабелінде ақаулық болса;
 - құрылғы құлап кеткен болса, оның зақымданғаны немесе ақаулығы байқалса.

Мұндай жағдайларда барлық қауіп-қатерлердің алдын алу үшін құрылғынызды ең жақын жердегі үекілетті тұтынушы қызметтеріне алып барыңыз.

 - Бұл құрылғыны ешқашан ыстық көздерінің қасына қоймаңыз.
 - Бұл құрылғыны жылу көзі ретінде пайдаланбаңыз.
 - Пештің ішіне ешқашан қағаз, қатырма қағаз немесе пластмассаны салмаңыз және құрылғының үстіне ешқашан ешнәрсе қоймаңыз (құралдар, торлар, басқа заттар).
 - Желдету саңылауларына ешқашан ешнәрсе салмаңыз. Оларға ешнәрсе тұрып қалмаганына көз жеткізіңіз.
 - Бұл пеш кірістіріп орнатуға арналмаған.
 - Ашық қақпақтың үстіне ауыр заттарды, қайнап жатқан табаларды немесе ыдыстарды қоймаңыз. Тұтқаны тәмен қарай баспаңыз.
 - Кәсіби немесе дұрыс емес қолдану немесе пайдалану нұсқауларын орындау өнім жасаушысын

барлық жауапкершіліктерден босатады және кепілдікті жарамсыз етеді.

- Бұл – тек үйде пайдалануға арналған құрылғы. Оны мынадай жерлерде пайдалануға болмайды: дүкендердегі, оффистердегі және басқа жұмыс орталарындағы қызметкерлер тамақтанатын орындарда; фермаларда; қонақүйлердегі, мотельдердегі және басқа қонақ күту орталарындағы клиенттерге; төсек және таңғы ас беретін орталарда.
- Пайдаланылмаған кезде және тазаламас бұрын, құрылғыны әрқашан розеткадан ажыратып жүріңіз.
- Бұл құрылғыны таймермен немесе бөлек қашықтан басқару жүйесімен пайдаланылмауы керек.
- Бұл құрылғыны артын қабырғаға қаратып орналастыру арқылы пайдалану керек.
- Тазалау алдында таймерді «0» бағытына бурау және оны розеткадан ажырату арқылы әрқашан құрылғыны ажыратып отырыңыз.

Күйіп қалу қаупі бар!

Мұндай ескертуді елемеу күйіп қалуға әкеп соқтырады.

- Жұмыс істеп тұрган кезде қақпақ және қол жетімді сыртқы беттері қатты қызуы мүмкін. Әрқашан құлақшаларды, тұтқаларды және түймелерді ғана ұстап пайдаланыңыз. Металл бөліктерді немесе шыныны ешқашан үстамаңыз. Қажет болса ас пісіру

қолғабын киіңіз.

- Бұл құрылғы өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін жоғарғы температураларда жұмыс істейді.
- Өнімдерді ешқашан пештің қасына немесе ол орналасқан жердегі жұмыс істелетін бетке қоймаңыз.
- Бұл құрылғыны ешқашан қабырға шкафының, текшесінің астында немесе перделер, жалюздер және т.б. сияқты тұтанғыш материалдардың қасында пайдаланбаңыз.
- Егер тамақ немесе пештің басқа бөлікттері өртенсе, өртті ешқашан сумен өшіруге әрекеттенбеніз.

Қақпақты жабыңыз, розеткадан сұрының және отты дымқыл шүберекпен бұркеніз.



Қауіпті!

Мұндай ескертуді елемеу электр тогына тусу салдарынан өмірге қауіп төндіретін жаракатқа себел болуы мүмкін.

- Розеткага қоспас бұрын, мынаған көз жеткізіңіз:
- Құрылғының төлжұкат жапсырмасында көрсетілген кернеуі үйдегі розетканың кернеуіне сәйкес.
- розетка жерге түйікталған болуы керек және онда кемінде 16 А қуат болуы керек.

Осы апatty жағдайдың алдын алуға арналған ереже орындаған жағдайда өnім жасаушысы ешнэрсе үшін жаупаты болмайды.

- Қуат кабелінің түйдектеліп қалуына жол берменіз және пештің ыстық бөліктерін ұстамаңыз.

Құрылғыны қуат кабелін тарту арқылы ешқашан ажыратпаңыз.

- Егер ұзартқыш кабельді пайдаланғыңыз келмесе, оның жақсы қүйде тұрғанына, розетканың жерге түйікталғанына және сымдардың айқасқан бөліктегі кемінде құрылғымен бірге берілген қуат сымына тең екенине көз жеткізіңіз.

- Электрлік шоктың барлық қауіпперінің алдын алу үшін, қуат кабелін, ашаны немесе құрылғының өзін ешқашан суга батырмаңыз.

- Егер қуат кабелі зақымданса, барлық қауіп-қатерлердің алдын алу үшін оны өnім жасаушысы, өnім жасаушысының тұтынушылық қызметтері немесе білікті маман

ауыстыруы керек.

- Жеке қауіпсіздігінің үшін құрылғыны ешқашан өз бетінше бірнеше бөлікке бөлшектемен. Әрқашан тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.



Бұл құрылғы мына EU директиваларына сәйкес:

- 2006/95/EC төмөнгі кернеу директивасы және кезекті толықтырулары;
- EMC 2004/108/EC директивасы және кезекті толықтырулары;
- Еуропалық ережелердің (ЕС) 1935/2004 тағам тиетін материалдар мен керек-жарақтар ережесіне сәйкес.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі: өnімдегі таңбалалуға қараныз

Улті:

“

Кернеу:

“

Жиілік:

“

Қуаты:

“

Қытайды:

De'Longhi Appliances s.r.l.

via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy

Де'Лонги Аплайансис с.р.л.

Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін жасалған.

Кедендей одақтар териториясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауп кершілікті және импортер:

“Делонги” ЖШҚ

127055 Ресей, Мәскеу қ,












Сущёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат












Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өnімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жазылған сериялық өnім бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық өnімі: ASSC, бұл жерде A – өnім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өnім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өnім жасалған жыл – 2003, өnім жасалған апта – 4)












PR




1




2




3




4




5




6




7















8



9



10







PR




1




2




3




4




5




6




7




8











9













10





11





	700g			180 °C	40-45 min
			35-40 min		
	750g			200 °C	30-35 min
 	450g			200 °C	20-25 min
 			15-20 min		
	500g			180 °C	35-40 min
	1500g			180 °C	35-40 min
	1300g			190 °C	100-105 min
			80-85 min		
	1200g			200 °C	70-75 min
			60-65 min		
	1000g			190 °C	90-95 min
			75-80 min		
	800g			180 °C	40-45 min
	2			220 °C	25-30 min

	1000g		<input type="checkbox"/>	200 °C	25-30 min
	1000g		<input type="checkbox"/>	200 °C	60-65 min
			<input checked="" type="checkbox"/>		50-55 min
	1000g		<input type="checkbox"/>	200 °C	60-65 min
			<input checked="" type="checkbox"/>		55-60 min
	1000g		<input type="checkbox"/>	200 °C	20-25 min
	300g		<input type="checkbox"/>	180 °C	15-20 min
	6		<input type="checkbox"/>	180 °C	15-18 min
			<input checked="" type="checkbox"/>		13-15 min
	850g		<input type="checkbox"/>	180 °C	35-40 min
			<input checked="" type="checkbox"/>		30-35 min
	850g		<input type="checkbox"/>	180 °C	35-40 min
			<input checked="" type="checkbox"/>		25-30 min
	900g		<input type="checkbox"/>	180 °C	30-35 min
	12		<input type="checkbox"/>	170 °C	30-35 min
			<input checked="" type="checkbox"/>		25-30 min
	900g		<input type="checkbox"/>	160 °C	85-90 min

سازنده، مرکز خدمات مشتریان شرکت سازنده و
یا تکنیسین مجرب تعویض شوید تا خطری وجود
نداشته باشد.

- به منظور تأمین ایمنی شخصی، هرگز خودتان
قطعات دستگاه را باز نکنید. همواره با مرکز
خدمات مشتریان تماس بگیرید.

این دستگاه مطابق با استانداردهای بخشنامه
های EC زیر تولید شده است:
• بخشنامه ولتاژ پایین EC/95/2006 و اصلاحات
متعاقب آن؛
• بخشنامه EMC2004/108/EC و اصلاحات متعاقب آن
مواد و متعلقاتی که با مواد غذایی در تماس هستند
مطابق با قوانین شماره 1935/2004 اروپا (EC) می
باشند.

دور ریزی

در تطابق با بخشنامه اورپایی EC/96/2002،
دستگاه نباید با زیاله های خانگی دور ریخته
شود، بلکه باید به مرکز مجاز تفکیک زیاله ها
یا مرکز بازیافت تحویل داده شود.



- خطر سوختگی!**
- عدم رعایت موارد مذکور ممکن است موجب سوختگی و تاول شود.
 - هنگامی که دستگاه در حال استفاده است، درب و سطوح خارجی در دسترس بسیار داغ می‌شوند. همواره از دستگیره، دسته‌ها و دکمه‌ها استفاده کنید. هرگز به قطعات فلزی یا شیشه‌ای دست نزنید. در صورت نیاز از دستکش‌های ویژه فر استفاده کنید.
 - این دستگاه برقی با دمای بالا عمل می‌کند و ممکن است باعث سوختگی گردد.
 - محصولات قابل اشتغال را در نزدیکی فروپاشی سطحی که فربروی آن قرار داده شده است، رها نکنید.
 - هرگز از دستگاه در زیر گنجه یا قفسه دیواری یا نزدیک مواد قابل اشتعال از قبیل پرده، و نورگیر استفاده نکنید.
 - اگر مواد غذایی یا سایر قطعات فر آتش گرفت، هرگز سعی کنید آن را با آب خاموش کنید. درب فر را بیندید، دوشاخه را از پریز بکشید و شعله آتش را با پارچه نمدار خاموش کنید.
- خطر!**
- عدم رعایت موارد هشداردهنده ممکن است به موجب شوک الکتریکی باعث جراحات مرگ بارشود.
 - قبل از دن دوشاخه به پریز، اطمینان کسب کنید که: ولتاژ برق شبکه با ولتاژ درج شده بر روی لوح توان دستگاه یکسان است.
 - دوشاخه اصلی دارای حداقل توان 16 آمپر و اتصال به زمین است.
 - در صورت عدم رعایت قوانین بازدارنده از هر گونه حادثه، شرکت سازنده هیچ گونه مسئولیتی را بر عهده نخواهد گرفت.
 - کابل برق را آویزان نکنید و نگذارید با قطعات داغ فر تماس داشته باشد. هرگز با کشیدن سیم، دوشاخه را از برق نکشید.
 - اگر قصد دارید از سیم را باید استفاده کنید، اطمینان حاصل کنید که سالم باشد و دوشاخه اتصال به زمین داشته باشد و سطح متقاطع سیم‌ها حداقل با کابل برق دستگاه یکسان باشد.
 - به منظور پیشگیری از خطر شوک الکتریکی، هرگز کابل برق را در آب نیندازید، دستگاه را در آب نیندازید و در آن حالت آن را به برق نزنید.
 - اگر کابل برق آسیب دیده است، باید توسط شرکت دستگاه و کابل برق را دور از دسترس کودکان زیر 8 سال نگه دارید.
 - هنگامی که دستگاه در حال استفاده است، آن را جا بگان کنید.
 - از دستگاه در شرایط زیر استفاده نکنید:
 - کابل برق معیوب باشد
 - دستگاه از بلندی افتاده و به طور مشهودی صدمه دیده است و یا به درستی عمل نمی‌کند. در این موارد، به منظور پیشگیری از وقوع خطرات، دستگاه را به نزدیکترین مرکز خدمات مجاز مشتریان ببرید.
 - هرگز دستگاه را در نزدیکی منابع گرمایی قرار ندهید.
 - از دستگاه به عنوان ابزار گرمایشی استفاده نکنید.
 - هرگز کاغذ، مقوای، یا پلاستیک درون فر و نیز چیزی بر روی آن قرار ندهید (لوازم آشپزخانه، قفسه‌های سیمی و سایر اشیاء).
 - هرگز چیزی درون دهانه‌های تحویله فرو نکنید.
 - بررسی کنید که مسدود نشده باشد.
 - این فر برای نصب توکار طراحی نشده است.
 - اشیاء سنتگین، ماهیتابه یا ظروف سرخ کردن را بر روی درب باز قرار ندهید. دستگیره‌ها را به طرف پایین نکشید.
 - هرگونه کاربری غیر حرفه‌ای، نامناسب یا عدم رعایت دستورالعمل‌ها، شرکت سازنده را از هر گونه مسئولیت در رابطه با صدمات و خسارات احتمالی مبناء می‌سازد و ضمانتهای نیز باطل می‌شود.
 - این دستگاه تنها ویژه کاربری خانگی طراحی شده است. این دستگاه جهت استفاده در موارد زیر طراحی نشده است: در محل آشپزخانه کارکنان فروشگاه‌ها، ادارت و سایر محیط‌های کاری؛ مزرعه‌ها؛ استفاده مشتریان در هتل‌ها، متن‌ها و سایر محیط‌های اقامتی؛ محیط‌های مسافرخانه‌ای.
 - هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید و قبل از تمیزکاری آن، همواره کابل برق را از پریز بکشید.
 - دستگاه نباید بوسیله زمان سنج یا سیستم کنترل راه دور جداگانه راه اندازی شود.
 - پشت دستگاه باید روبرو به دیوار قرار گیرد و در این حالت از آن استفاده گردد.
 - قبل از تمیزکاری، همواره دستگاه را با قرار دادن زمان سنج در حالت "0" خاموش کنید و کابل برق را از پریز بکشید.

شرح دستگاه

- i لطفاً توجه داشته باشید:
- A این علامت توصیه ای اطلاعات مهم ویره کاربرانشان می دهد.
- B قبل از استفاده از فر برای اولین بار، هر گونه کاغذ و سایر مواد درون آن از قبیل مقواهای محافظتی، کتابچه ها، کیسه های پلاستیکی و غیره را از آن خارج کنید.
- C دستگاه باید حداقل 20 سانتی متر از پریز برق متصل به آن فاصله داشته باشد.
- D قبل از استفاده از فر برای اولین بار، فر را در حداکثر دما به مدت حداقل 20 دقیقه روشن کنید تا بوی «نو بودن» آن و نیز دود ناشی از وجود مواد محافظتی بکاربرده شده برای المنت های گرمایی قبل از حمل و نقل دستگاه، از بین برود. اتاق را تهویه کنید.
- E تمامی متعلقات دستگاه را قبل از استفاده کاملاً بشویید.
- F هرگز از مواد خورنده، اسید یا پاک کننده های قوی برای تمیز کردن داخل فر یا متعلقات آن استفاده نکنید.
- G دستگاه را از بین برود. اتاق را تهویه کنید.
- H چراغ ترموستات
- I المنت گرمایی تحتانی
- J درب شیشه ای
- K سینی جمع کننده خردمنان

مشخصات فنی

ولتاژ: 220-240 ولت ~ 60 هرتز
توان دریافتی: 1400 وات
اندازه - طول x ارتفاع x عمق: 370 x 235 x 490
وزن: کلیوگرم 8.3

عملکردها

- !**مهم!**
عدم رعایت موارد هشدار دهنده ممکن است به جراحت یا آسیب به دستگاه منجر شود.
- این فر برای پخت غذا طراحی شده است. از آن نباید برای انجام هیچ مروری جز این استفاده شود، یا بر روی دستگاه تغییراتی را اعمال و یا آن را دستکاری کرد.
- زمانی که دستگاه را از بسته بندی بیرون آوردید، مطمئن شوید که درب آن صدمه ندیده باشد و به درستی عمل کند. این درب از شیشه تهیه شده است و در نتیجه شکستنی است. اگر لیه ی آن به طور مشهودی برپریله است، بر روی آن خشن افتاده و یا خراشیده شده است، باید تعویض شود. هنگام استفاده از دستگاه، تمیز کردن و یا حمل آن، از ضریبه زدن و یا کوبیدن شدید بروی در پریزید. زمانی که دستگاه داغ است، مایعات سرد بر روی آن نریزید.
- دستگاه را بر روی سطحی صاف و در ارتفاع حداقل 85 سانتی متر و دور از دسترس کودکان قرار دهید. کودکان 8 ساله و بزرگتر و نیز افراد با معلولیت روانی، فیزیکی یا حسی و یا افراد کم دانش و کم تجربه تا زمانی که به دقت تحت مراقبت باشند و دستور العمل استفاده اینم و خطوات دستگاه به آنها تذکر داده شود، می توانند از دستگاه استفاده کنند. کودکان را تحت مراقبت داشته باشید تا میادا با دستگاه بازی کنند. تمیز کاری و نگهداری نباید توسط کودکان انجام شود مگر اینکه 8 ساله یا بزرگتر باشند و دائمًا تحت نظر باشند.

چراغ نشانگر

چراغ نشانگر (H) زمانی روشن می شود که فر روشن است و زمانی خاموش می شود که فر به دمای تنظیم شده می رسد.

چراغ های شاخص

قبل از استفاده از دستگاه تمامی دستور العمل ها را به دقت مطالعه کنید. از این دستور العمل های نگهداری نمایید

- CE** .
الجهاز مطابق للمواصفات الآتية:
مواصفات الجهد المنخفض CE 95/2006 و
تعديلاتها اللاحقة.
• مواصفات EMC 2004/108/CE وتعديلاتها اللاحقة.
• المواد والأدوات الخاصة بالإحتكاك مع المنتجات
الغذائية متطابقة تماماً مع المواصفات الأوروبية (CE)
رقم 1935/2004.

التخلص من الجهاز

طبقاً للمواصفات الأوروبية EC 96/2002، لا
تلقي بالجهاز في صندوق الزباله ولكن سلمه
إلى مركز تجميع المخلفات الرسمي.



الوصل بالتيار الكهربائي

- A في حال كان جهازكم مزود بأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضاً على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع علبة الوصل المثبتة على الجدار عليك بقطع المأخذ من سلك التغذية وتركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه.
تحذير: اقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالته الصاهر: لا تركبوا أية علبة وصل بالتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال استعمال مأخذ التيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية صاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال استبدال الصاهر وذلك باستعمال صاهر أستا عيار 13 أمبير إلى BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم استعمال المأخذ إلى أن يتم الحصول على غطاء صاهر أستا عيار 13 أمبير إلى BS 1362. في حال لم يكن جهازكم مزود بأخذ الرجاء إتباع التعليمات الواردة فيما يلي:

تحذير: ينبغي تأريض جهازكم:

- في حال لم تكن اللوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسية التابع لجهازكم متطابقة مع اللوان أطراف التوصيل التالية لمأخذكم عليكم مراعاة التالي:
ينبغي وصل السلك الأخضر والأصفر بطرف التوصيل التابع للأخذ المشار إليه بحرف E أو بشعار التأريض أو الأخضر أو الأخضر والأصفر.
ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود.
كما ينبغي وصل السلك البني بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.
- هام جداً
- الأسلك المكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:
- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| السلك الأخضر والأصفر: تأريض | السلك الأزرق: محاید (بارد) | السلك البني: مشحون بالكهرباء (حامٍ) |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|

- الفرن. وإذا لزم الأمر استعمل قفاز. هذا الجهاز يعمل على درجة حرارة عالية مما قد يسبب الحرائق للمستخدم.
 - لا تضع أبدا المنتجات القابلة للإشتعال بالقرب من الفرن أو على الأسطح بجواره.
 - لا تشعل الجهاز مطلقاً وهو تحت قطعة موبيليا معلقة أو درج أو بالقرب من مواد قابلة للإشتعال مثل السانترو وغيرها.
 - إذا اشتعلت النارفي الطعام أو في بعض أجزاء من الفرن لا تحاول إطفائها بالماء. ولكن اغلق باب الفرن افصل قابس التيار الكهربائي ثم حاول السيطرة على اللهب مستخدماً قطعة قماش مبللة.
- خطر!**
- عدم الانتباه قد يعرضك لخطر الإصابة بصدمة كهربائية أو يعرض حياتك للخطر.
 - قبل توصيل القابس بالتيار الكهربائي تحقق من الآتي:
 - جهد الشبكة يتاسب مع القيمة المذكورة في لوحة البيانات.
 - قابس التيار الكهربائي من نوع 16 و له طرف أرضي.
 - لا يتحمل المنتج أي مسؤولية عدم إحترام قواعد السلامة هذه.
 - لا تترك كابل التغذية معلقاً وحاول إبعاده دائمأ عن الأجزاء الساخنة من الفرن. وأيضاً لا تفصل الجهاز متزعاً كابل التغذية.
 - إذا أردت عمل توصيلية، فتأكد من أنها في حالة جيدة، و مزودة بقابس و طرف أرضي و كذلك كابل موصل ولكن يجب أن يكون مساوياً على الأقل لكابل التغذية المرفق بالجهاز.
 - لا تغطس مطلقاً كابل التغذية، قابس الكابل أو الإثنين معافي الماء حتى لا تُعرض نفسك لخطر الصدمة كهربائية.
 - إذا ما أصيّب كابل التغذية بالتلف، يجب استبداله من المنتج أو أحد فروع الصيانة الخاصة به أو أي شخص معتمد وذلك حفاظاً على سلامتك.
 - بغرض الأمان الشخصي، لا تفكك أبداً بمفرشك الجهاز، ولكن توجة إلى لأحد فروع الصيانة المعتمدين.
- ضعوا الجهاز و كابل التغذية بعيداً عن متناول أيدي الأطفال تحت سن ال 8 سنوات.
 - لا تحرکوا الجهاز أثناء الاستعمال.
 - لا تستعملوا الجهاز إذا كان كابل التغذية معيناً سقط الجهاز على الأرض وأصيّب بأضرار ظاهرة أو ظهر به خلل في إحدى وظائفه. وفي تلك الحالة، يجب التوجه لأقرب مركز خدمة الصيانة ما بعد البيع تجنياً لأي أضرار محتملة.
 - لا تضع الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة.
 - لا تستعمل الجهاز كمصدر للحرارة.
 - لا تضع مطلقاً أي ورقة، كارتونة أو أكياس بلاستيك داخل الجهاز و لا تضع أي شيء فوق أدوات، شبكات الشوي، أي أغراض أخرى).
 - لا تضع أي شيء في فتحات التهوية. لا تسدّها.
 - هذا الفرن ليس مخصصاً للت تخزين.
 - عندما تفتح الباب، لا تضع عليه أشياء ثقيلة، من قبل المقلات الساخنة أو أي أوعية. و لا تسحب المقابض للأفل.
 - أي استعمال مهني، لا يتطابق ولا يتفق مع تعليمات الاستعمال سيكون خارج مسئولية وضمان المنتج.
 - هذا الجهاز مخصوص فقط للاستعمال المنزلي.
 - وهو غير معد للاستخدام في الأماكن المخصصة للطيه للعاملين في المتاجر، المكاتب وغيرها من أماكن العمل مثل مراكز الساحة الريفية الفنادق، المولات ومؤسسات الضيافة، الغرف المؤجرة.
 - في حالة عدم استعمال الجهاز أو عند غسله يلزم فصل التيار الكهربائي دائماً.
 - يمنع منعاً باتاً تشغيل هذا الجهاز بواسطة عداد خارجي أو عن طريق نظام التشغيل عن بعد.
 - يجب وضع و تشغيل هذا الجهاز فقط بعد إسناد ظهره على الحائط.
- خطر الإحتراق!**
- أطفيء دائمأ الفرن وحرك مؤشر العداد الوقتي على "0" و انزع الفيشة من قابس التيار الكهربائي قبل عملية التنظيف.
 - علم الانتباه قد يعرضك لخطر اللسع أو الإحتراق.
 - أثناء استعمال الجهاز، تصل درجة حرارة الباب والأسطح الخارجية إلى درجة عالية. في تلك الحالة استعمل دائمأ المقابض، مقابض الباب والأزرار.
 - لا تلمس مطلقاً الأجزاء المعدنية أو الزجاجية من

وصف الجهاز

- A مقاومة عالية
- B الإضاءة الداخلية (فقط في بعض المودلات)
- C الشواية - (*) (فقط في بعض المودلات)
- D مقلادة حبز (فقط في بعض المودلات)
- E مقابض منظم الحرارة
- F مقابض عداد الوقت
- G مقابض محدد الوظائف
- H لمبة الموحد الحراري (الترموسوات)
- I عنصر التسخين الأدنى
- L باب زجاجي
- M صينية تجميع كسرات الخبر

معلومات فنية

- الفولت: 220-240 فولت ~ 50/60 هرتز
 استهلاك الطاقة: 1400 وات
 الأبعاد طبع عل : بـ 370x235 م
 الوزن: كجم 8.3

إمكانيات الجهاز

- إمكانية الشوي المثالية لشوي الطعام
- إمكانيات الفرن التقليدية المثالية لطهي كل أنواع الأطعمة المعروفة
- * إمكانية إذابة الثلج المثالية من أجل إذابة كل المنتجات المثلجة (فقط في بعض المودلات)
- وظيفة الطهي الدقيق المثالي من أجل إتمام طهي الأطعمة المتعددة خاصة في المنطقة الخلفية
- المحافظة على درجة حرارة الطعام


لمبة الإشارة

تضاء لمبة الإشارة (H) عندما يتم إشعال الفرن و تنطفئ في حالة بلوغ درجة الحرارة المطلوبة التي تم ضبطها سابقاً.

التبغيات

اقرأ بعناية كل التعليمات قبل استعمال الجهاز. احتفظ بهذه التعليمات

- i** **انتهية الآتي:**
- يوضح هذا الرمز نصائح و معلومات هامة للمستخدم.
 - قبل استعمال الجهاز لأول مرة قم بتنع كل المحتوى الورقي حول الجهاز من كارتونة الحماية، كتيب التعليمات، الأكياس البلاستيكية، والخ الخ.
 - يجب وضع الجهاز على بعد 20 سم على الأقل من مصدر التيار الكهربائي الذي سيتم توصيل الجهاز به.
 - قبل الاستعمال لأول مرة، شغل الجهاز فارغاً، و جهاز مُنظم درجة الحرارة على أقصى درجة له، لمدة 20 دقيقة على الأقل حتى التخلص تماماً من رائحة الجهاز الجديدة و من رائحة مواد الحماية و منع الإحتكاك أثناء الشحن و النقل. و أثناء هذه العملية قم بتهوية المكان.
 - أغسل جيداً كل الملحقات قبل الاستعمال.
 - يمنع معاً باتاً استعمال أي مواد كاشطة أو أي منظفات حادة في عملية تنظيف تجويف الفرن أو مرافقاته.



- عدم الالتزام بالتبغيات قد يعرضك للإصابة أو يعرض الجهاز للأضرار.**
- صمم هذا الفرن لطهي الطعام. و لذلك لا يجب استعماله لأغراض أخرى كما لا يجب تعديله أو العبث به بأي طريقة.
 - عندما تخرج الجهاز من كرتونته، تتحقق من سلامته الباب. وأن الباب مصنوع من الزجاج فهو، وبالتالي، قابل للكسر، و لذلك يُنصح باستبداله في حالة إذا ما وجد به أي كسر أو خدش. بالإضافة إلى كل ذلك، أثناء استعمال الجهاز، يجب تجنب خطط الباب، الاصطدام به بعنف أو صب أي سائل بارد على الزجاج عندما يكون الجهاز ساخناً.
 - ضع الجهاز على مسطح أفقى على إرتفاع 85 سم على الأقل. بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
 - يمكن السماح للأطفال فوق سن ال 8 سنوات و كذلك الأشخاص الذين لا يستمدون بقدرات جسدية ونفسية وحسية كاملة أو لأشخاص محدودي الخبرة و المعرفة من استعمال الجهاز بشرط متابعتهم بدقة وتدربيهم أولاً على استعمال كيفية الجهاز بشكل آمن و تحذيرهم من مخاطرها. انتبهوا للأطفال ولا تتركوه بعيثوا بالجهازو ذلك حفاظاً على سلامتهم. ولا يُسمح للأطفال القيام بعملية التنظيف و الصيانة إلا إذا كانوا فوق سن ال 8 سنوات و كانوا تحت أعين ذويهم.