



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [CAT S62 Pro](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cellulari e Smartphone](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [CAT S62 Pro](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cellulari e Smartphone](#)



Cat[®] S62 Pro
Manuale Utente

SI PREGA DI LEGGERE LE PRECAUZIONI DI SICUREZZA PRIMA DELL'USO

- Si prega di leggere attentamente questo manuale e le precauzioni di sicurezza raccomandate al fine di garantire l'uso corretto di questo dispositivo.
- Qualora il dispositivo venga a contatto con acqua salata, sciacquarlo insieme al jack audio e al connettore USB al fine di scongiurare il rischio di erosione dovuto al sale.
- Seppure il dispositivo sia di natura robusta, si consiglia di evitare di colpirlo, gettarlo, schiacciarlo, perforarlo o piegarlo.
- Non accendere il dispositivo in circostanze in cui è fatto divieto di utilizzare dispositivi o in cui potrebbe causare interferenze o situazioni di pericolo.
- Non utilizzare mai il dispositivo durante la guida.
- Seguire sempre tutte norme relative all'uso dei dispositivi all'interno di ospedali e strutture sanitarie e spegnerlo in prossimità di qualsiasi dispositivo medico.
- A bordo di aeromobili, attivare la modalità aereo o spegnere il dispositivo, poiché quest'ultimo potrebbe causare interferenze con le apparecchiature di controllo del velivolo.
- Spegnerlo il dispositivo in prossimità di altri dispositivi elettronici ad alta precisione poiché potrebbe pregiudicarne il corretto funzionamento.
- Non tentare di smontare il dispositivo o i relativi accessori. Se necessario, gli eventuali interventi di manutenzione o riparazione devono essere effettuati esclusivamente da personale qualificato.
- Non riporre il dispositivo o i relativi accessori in contenitori che presentano un forte campo elettromagnetico.
- Non posizionare supporti magnetici di archiviazione in prossimità del dispositivo. Le radiazioni emesse dal dispositivo potrebbero causare la cancellazione delle informazioni memorizzate su tali supporti.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti in cui siano presenti gas infiammabili, come stazioni di servizio, né posizionarlo in luoghi caratterizzati da temperature elevate.
- Mantenere il dispositivo e i relativi accessori fuori dalla portata dei bambini piccoli. Non permettere ai bambini di utilizzare il dispositivo senza assistenza.
- Utilizzare solo caricabatterie approvati onde evitare il rischio di esplosioni.
- Rispettare tutte le leggi o le normative in vigore che riguardano l'utilizzo dei dispositivi wireless, nel rispetto della privacy e dei diritti legali altrui.
- Per i pazienti portatori di impianti medici (cuore, articolazioni, ecc.), mantenere il dispositivo a 15 cm dall'impianto e posizionato sul lato opposto dell'impianto.
- Rispettare rigorosamente le istruzioni riportate nel presente manuale relative all'utilizzo corretto del cavo USB, altrimenti il dispositivo o il PC potrebbero subire danni.

Il testo integrale relativo alle istruzioni di sicurezza è consultabile al seguente indirizzo:

<https://www.catphones.com/support/>

AVVERTENZE LEGALI

© 2020 Caterpillar. Tutti i diritti riservati.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", la veste aziendale "Power Edge" e "Cat Modern Hex" nonché l'identità aziendale e dei prodotti utilizzati in questo contesto, sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere utilizzati senza previa autorizzazione.

Bullitt Mobile Ltd è un licenziatario di Caterpillar Inc.

I marchi di fabbrica di Bullitt Mobile Ltd. e di Parti terze sono proprietà dei rispettivi detentori.

La riproduzione e la divulgazione di qualsiasi sezione del presente documento sono proibite, in qualsiasi forma o tramite qualsiasi mezzo, salvo previa autorizzazione scritta da parte di Caterpillar Inc.

Il prodotto descritto nel presente manuale può includere software protetti da diritti d'autore ed eventuali concessori di licenza. I clienti non sono autorizzati a riprodurre, divulgare, modificare, decompilare, smontare, decodificare, estrarre, sottoporre a processi di ingegneria inversa, noleggiare, cedere o concedere in sublicenza il suddetto software o hardware in alcun modo, fatto salvo nell'evenienza che tali restrizioni siano vietate dalle legislazioni in vigore o che tali operazioni siano state approvate dai rispettivi detentori di copyright con licenza.

I contenuti del presente manuale sono forniti "così come si presentano". Salvo disposizioni di legge specifiche, non è previsto il rilascio di garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, ivi incluse, senza essere a queste limitate, le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità a un determinato scopo, in merito alla precisione, l'affidabilità o i contenuti del presente manuale.

Nei limiti di quanto consentito dalla legislazione applicabile, il fabbricante non potrà essere ritenuto in alcun caso responsabile di qualsivoglia danno specifico, incidentale, indiretto o consequenziale, perdita di profitti, attività commerciale, reddito, dati, avviamenti finanziari o risparmi previsti.

I loghi testuali e grafici Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di tali marchi da parte di Bullitt Group Ltd è concesso su licenza. Tutti gli altri marchi e nomi commerciali di terze Parti sono di proprietà dei rispettivi detentori.

I marchi Google, Android, Google Play e gli altri marchi sono marchi registrati di Google LLC.

AVVERTENZA

Alcune funzioni del prodotto e dei relativi accessori descritti nel presente documento dipendono dal software installato, dalle capacità e dalle impostazioni della rete locale e potrebbero non risultare attivate o essere limitate dagli operatori o dai service provider di rete locali. Pertanto, le descrizioni riportate in questo manuale potrebbero non rispecchiare esattamente le caratteristiche del prodotto o dei relativi accessori acquistati.

Il fabbricante si riserva il diritto di cambiare o modificare qualsiasi informazione o specifica riportata nel presente manuale, senza nessun obbligo o necessità di preavviso.

Il fabbricante non è responsabile della legittimità e della qualità di qualsivoglia prodotto caricato o scaricato mediante questo dispositivo, inclusi testi, immagini, contenuto musicale, film e software non incorporati e protetti da copyright. La responsabilità relativa alle eventuali conseguenze derivanti dall'installazione o dall'utilizzo dei prodotti precedentemente elencati su questo dispositivo è imputabile all'utente.

NORMATIVA RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE

I clienti sono tenuti a conformarsi a tutte le leggi e normative applicabili all'esportazione o all'importazione. I clienti sono tenuti ad ottenere tutte le dovute autorizzazioni governative e licenze di esportazione, riesportazione o importazione per il prodotto menzionato in questo manuale, inclusi il software e i dati tecnici.

INDICE

CAT® S62 Pro VI DÀ IL BENVENUTO	7
UNA ROBUSTEZZA INEGUAGLIABILE	7
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	8
FUNZIONI CHIAVE	9
PRIMI PASSI	9
INSTALLARE LA SCHEDA SIM E LA SCHEDA DI MEMORIA.....	9
RICARICARE LA BATTERIA	10
INFORMAZIONI IMPORTANTI IN MERITO ALL'UTILIZZO FUTURO DELLA BATTERIA	10
ACCENDERE/SPEGNERE IL DISPOSITIVO	10
TOUCHSCREEN	11
SCHERMATA PRINCIPALE	11
BLOCCARE E SBLOCCARE LO SCHERMO	12
BLOCCARE LO SCHERMO	12
SBLOCCO DEL TELEFONO	12
DISPLAY	12
CONFIGURARE IL DISPLAY	12
NOTIFICHE E INFORMAZIONI DI STATO.....	12
PANNELLO NOTIFICHE	13
ICONE DI COLLEGAMENTO	14
WIDGET	14
CARTELLE	14
SFONDI	15
TRASFERIMENTO DI FILE MULTIMEDIALI DA E VERSO IL DISPOSITIVO	15
UTILIZZARE LA MODALITÀ AEREO	15
EFFETTUARE UNA CHIAMATA	16
CONTATTI	17
UTILIZZARE LA TASTIERA SU SCHERMO	18
VISUALIZZARE IL PANNELLO DELLA TASTIERA	18
UTILIZZARE LA TASTIERA ORIZZONTALE	19
PERSONALIZZARE LE IMPOSTAZIONI DELLA TASTIERA.....	19
Wi-Fi®	19
SMS E MMS	19
BLUETOOTH®	20
FARE FOTO E VIDEO	22
UTILIZZO DELLA TERMOCAMERA	24
ASCOLTARE MUSICA	28
UTILIZZARE I SERVIZI GOOGLE	28

UTILIZZARE GOOGLE PLAY STORE	29
SINCRONIZZARE LE INFORMAZIONI	30
UTILIZZARE ALTRE APP.....	32
GESTIRE IL DISPOSITIVO	33
IMPOSTARE DATA E ORA.....	33
PERSONALIZZARE IL DISPLAY	34
IMPOSTARE LA SUONERIA	34
IMPOSTARE I SERVIZI DI TELEFONIA	35
UTILIZZARE NFC	35
PROTEGGERE IL DISPOSITIVO.....	36
GESTIRE LE APP.....	36
RIPRISTINARE IL DISPOSITIVO	37
APPENDICE	38
VISUALIZZARE ETICHETTA ELETTRONICA	38
PREVENZIONE DELLA PERDITA DELL'UDITO	38
CHIAMATA DI EMERGENZA	38
CONFORMITÀ SAR CE	38
NORMATIVE FCC	39
INFORMAZIONI IN MERITO ALL'ESPOSIZIONE A RADIOFREQUENZE (SAR)	40
INFORMAZIONI IN MERITO ALLO SMALTIMENTO E AL RICICLO	41
RIDUZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE	41
CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA UE	41
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE NORME EUROPEE	41
TABELLA DI SPETTRO E POTENZA	41
SPECIFICHE CAT® S62 Pro	42
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	44

CAT® S62 Pro VI DÀ IL BENVENUTO

Presentazione di Cat S62 Pro, un prodotto che offre il massimo in termini di innovazione, design elegante e robustezza.

La terza generazione della serie Cat 60 dispone della termocamera integrata più avanzata in dotazione agli smartphone.

Altamente sensibile alle minime differenze di temperatura e dotata di importanti miglioramenti in termini di qualità e nitidezza delle immagini termiche, questa caratteristica offre a S62 Pro un vantaggio essenziale. Il prodotto offre ulteriori informazioni sul mondo fisico, anche nell'oscurità più completa, consentendo di monitorare, diagnosticare, individuare elementi specifici e risparmiare tempo.

Abbiamo anche aggiornato il display, passando a uno schermo da 5,7" FHD+ (18x9), espanso la memoria RAM a 6 GB e la ROM a 128 GB e aggiunto un sensore di impronte digitali. Grazie a un chipset più veloce, Android 10 e una batteria capiente e ottimizzata, Cat S62 Pro è il telefono da lavoro per eccellenza.

UNA ROBUSTEZZA INEGUAGLIABILE

A PROVA DI CADUTA:

- È possibile utilizzare il dispositivo fino a un'altezza di 1,8 metri: è a prova di caduta entro questi margini di altezza.
- È sconsigliato gettarlo con forza o lasciarlo cadere da un'altezza superiore a 1,8 metri: è resistente, ma non indistruttibile.

IMPERMEABILITÀ:

- È possibile utilizzare il dispositivo in condizioni di umidità e in presenza di acqua. Assicurarsi di chiudere ermeticamente tutti i componenti e tutte le protezioni prima di utilizzarlo in acqua. Il dispositivo può resistere a una profondità di 1,5 metri, fino a 35 minuti.
- È sconsigliato tentare di utilizzarlo per più di 35 minuti a profondità pari o superiori a 1,5 metri.

CARATTERISTICHE ANTIPOLVERE E ANTIGRAFFIO:

- È possibile utilizzare il dispositivo in ambienti polverosi e sporchi. Il Cat® S62 Pro è certificato IP68, un indicatore standard della durata specifico del settore.

TEMPERATURE ESTREME:

- È possibile utilizzare il proprio dispositivo entro un intervallo di temperatura compreso tra -25° C e +50° C. È in grado di resistere a sbalzi estremi di temperatura e al passaggio tempestivo dal caldo al freddo o viceversa.
- È sconsigliato utilizzarlo al di fuori degli intervalli di temperatura compresi tra 0° C e +45° C senza indossare appositi guanti protettivi.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


- Dispositivo
- Guida rapida introduttiva
- Garanzia
- Cavo di alimentazione USB e adattatore di ricarica
- Protezione schermo montata in fabbrica (già installata sul dispositivo)

Nota:

Ogni dispositivo venduto comprende una protezione dello schermo montata in fabbrica. Si prega di accertarsi che la protezione dello schermo rimanga al suo posto. La rimozione della protezione dello schermo potrebbe implicare l'esclusione della garanzia qualora si verifichi un qualsiasi danneggiamento che richieda riparazione.

Si prega di consultare <https://www.catphones.com/screen-protectors> qualora sia necessario procedere alla sostituzione della protezione dello schermo.

Il dispositivo è compatibile solo con le cuffie DAC.



1. Auricolari
2. Pulsante di accensione
3. Pulsanti per aumentare/diminuire il volume
4. Altoparlante
5. Porta USB
6. Microfono
7. Tasto programmabile

8. Sportello SIM/SD
9. Fotocamera frontale
10. Scanner per impronte digitali
11. Flash
12. Fotocamera posteriore
13. Termocamera

FUNZIONI CHIAVE

PULSANTE PER AUMENTARE/DIMINUIRE IL VOLUME

- Volume: premere il tasto Volume su per aumentare il volume o il tasto Volume giù per diminuire il volume di chiamata, di suoneria, dei media o della sveglia
- Screenshot: premere sui tasti Accensione e Volume giù contemporaneamente (gli screenshot vengono automaticamente salvati nell'album fotografico)
- App fotocamera: premere sui tasti Volume su o giù per fare una foto.

PRIMI PASSI

INSTALLARE LA SCHEDA SIM E LA SCHEDA DI MEMORIA


1. Collocare il dispositivo su una superficie piana e pulita con lo schermo rivolto verso l'alto.
2. Estrarre il cassetto e la porta della scheda SIM/SD con la punta delle dita.
3. Posizionare la scheda SIM all'interno del cassetto SIM 1/ SIM 2 con il chip dorato della scheda SIM rivolto verso il basso.
4. Se si desidera utilizzare una scheda microSD, posizionarla nel cassetto appositamente previsto per la microSD, con il chip dorato della scheda di memoria rivolto verso il basso.
5. Inserire di nuovo il cassetto all'interno dello slot della scheda SIM e riposizionare la porta.


NOTA

- Inserire di nuovo la porta SIM/SD fino a fissarla in modo sicuro.

Alcuni dispositivi possono alloggiare due schede SIM.


Quando vengono inserite due schede SIM, entrambi gli slot per scheda SIM sono compatibili con i servizi 4G/3G.





RICARICARE LA BATTERIA

La batteria del modello S62 Pro non può essere rimossa dal dispositivo. Per caricarlo:



1. Collegare il cavo di alimentazione USB all'adattatore di ricarica.

Utilizzare solo cavi e caricabatterie approvati per i telefoni Cat®. Qualsiasi tipo di materiale non approvato potrebbe danneggiare il dispositivo o la batteria e causerà l'esclusione della relativa garanzia.

2. L'indicatore di batteria passa dal rosso al verde quando la carica è completata.

INFORMAZIONI IMPORTANTI IN MERITO ALL'UTILIZZO FUTURO DELLA BATTERIA

Quando il livello di carica della batteria è basso, sul dispositivo viene visualizzato un messaggio di notifica. Quando la batteria è quasi completamente scarica, il dispositivo si spegne automaticamente. Il tempo necessario per ricaricare la batteria dipende dall'età della batteria e dalla temperatura ambiente.

Se la batteria è completamente scarica, il dispositivo non può accendersi immediatamente dopo l'avvio della ricarica. Prima di tentare di accenderlo, lasciare la batteria in carica per alcuni minuti. Durante questo periodo, la schermata di ricarica potrebbe non essere visualizzata.

ACCENDERE/SPEGNERE IL DISPOSITIVO

ACCENDERE

- Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il telefono.

Quando si accende il telefono per la prima volta, verrà visualizzata una schermata di benvenuto. Selezionare la lingua preferita e digitare START per continuare l'impostazione.

- Premere e mantenere premuto il tasto per visualizzare le opzioni di spegnimento (Spegnimento/Riavvio/Screenshot) quando il dispositivo è acceso.
- Premere per bloccare o attivare lo schermo quando il dispositivo è inattivo.
- Premere per bloccare o attivare l'app fotocamera quando il dispositivo è bloccato.

NOTA:

- Per accedere a determinati servizi o dati, è necessaria una connessione dati o Wi-Fi.
- Qualora sulla SIM card sia abilitata una protezione mediante codice identificativo personale, sarà richiesto di inserire il PIN per poter visualizzare la schermata di benvenuto.
- Per utilizzare alcuni servizi Google sul proprio dispositivo è necessario disporre di un account Google™. Verrà richiesto di connettersi al proprio account Google esistente o di procedere alla creazione di un nuovo account in seguito.
- È possibile anche memorizzare una o più impronte digitali grazie allo scanner per impronte digitali posto sul retro del dispositivo. Si tratta di un metodo sicuro per sbloccare il dispositivo. Occorre anche impostare un codice PIN o uno schema come metodo alternativo per sbloccare il dispositivo.

SPEGNERE

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per aprire il menu delle opzioni di spegnimento del telefono.
2. Premere Spegni.

TOUCHSCREEN

FUNZIONALITÀ TOUCHSCREEN

- **Tocco:** usare le dita per selezionare un elemento, confermare una selezione o avviare un'app sullo schermo.
- **Toccare e mantenere premuto:** toccare un elemento con la punta del dito e continuare a premere finché lo schermo non risponde (ad es. per aprire il menu delle opzioni relative allo schermo attivo, toccare lo schermo e tenere premuto finché non appare il menu).
- **Far scorrere:** spostare il dito sullo schermo con movimenti verticali o orizzontali (ad es. scorrere verso sinistra o verso destra per passare in rassegna le immagini.)
- **Trascinare:** per spostare un oggetto, toccarlo, tenerlo premuto con la punta del dito e trascinarlo su qualsiasi parte dello schermo.

SCHERMATA PRINCIPALE

La schermata principale è il punto di partenza per accedere alle funzionalità del dispositivo. Permette di visualizzare icone, widget, scorciatoie e altro.

È possibile personalizzare la schermata iniziale con diversi sfondi e regolarla in modo tale da visualizzare i propri elementi preferiti.

BLOCCARE E SBLOCCARE LO SCHERMO

BLOCCARE LO SCHERMO

1. Se il dispositivo è acceso, premere il tasto **Accensione** per bloccare lo schermo. A schermo bloccato è comunque possibile ricevere messaggi e telefonate.
2. Se il dispositivo non viene utilizzato per un certo periodo, lo schermo si bloccherà automaticamente. È possibile regolare l'intervallo di tempo durante il quale si desidera mantenere il dispositivo bloccato nel menu delle impostazioni.

SBLOCCO DEL TELEFONO

- Utilizzare il sensore delle impronte digitali per sbloccare il dispositivo. Durante la procedura di impostazione del dispositivo verrà chiesto di configurare tale funzione. Per aggiungere altre impronte digitali, accedere alla sezione Impostazioni > Sicurezza e localizzazione > Impronte digitali

NOTA:

durante la registrazione delle impronte digitali, tenere il dito premuto in modo intenso sul sensore. In caso contrario, il sensore delle impronte digitali potrebbe non riconoscere correttamente le impronte al momento dell'utilizzo.

- Premere il tasto **Accensione** per attivare lo schermo Scorrere verso l'altro per sbloccare lo schermo. Inserire lo schema o il codice PIN se pre-impostato.

DISPLAY

CONFIGURARE IL DISPLAY







NOTIFICHE E INFORMAZIONI DI STATO

















La barra di stato appare sulla parte superiore di ogni schermata. La barra di stato mostra le icone di notifica, come le chiamate perse o i messaggi ricevuti (a sinistra), e le icone di stato del telefono, ad esempio quella relativa allo stato della batteria (a destra) nonché l'ora corrente.

ICONE DI STATO



ICONE DI NOTIFICA

4G	Connesso alla rete mobile 4G		Segnale cellulare
LTE	Connesso alla rete mobile LTE		Modalità vibrazione
3G	Connesso alla rete mobile 3G		È in corso di utilizzo un servizio di localizzazione
G	Connesso alla rete mobile GPRS		Batteria carica
E	Connesso alla rete mobile EDGE		Batteria in carica
H	Connesso alla rete mobile HSDPA		È stato eseguito uno screenshot

H+	Connesso alla rete mobile HSDPA+		Modalità aereo
R	Roaming		Connesso a una rete Wi-Fi
	VoLTE		Evento imminente
	VoWiFi		Connesso a un dispositivo Bluetooth
	Potenza del segnale rete mobile		Chiamata persa
	NFC attivato		Vivavoce attivato
	Nuovo messaggio di posta elettronica		Il microfono del telefono è disattivato
	La sveglia è impostata		Scaricamento dati in corso
	Sincronizzazione dati in corso		Nuovo SMS
	Problema di identificazione o di sincronizzazione		




BARRA DI NAVIGAZIONE

La barra di navigazione è collocata nella parte superiore dello schermo. Quando il dispositivo è in modalità full screen, scorrere verso la parte superiore del dispositivo per far apparire la barra di navigazione.

- Se si desidera accedere alle app utilizzate di recente, scorrere verso l'alto partendo dalla barra.



La barra contiene tre pulsanti di scelta rapida principali:

	Pulsante Indietro	• Toccare per ritornare alla schermata precedente
	Pulsante Home	• Toccare per ritornare alla schermata principale • Toccare e mantenere premuto per attivare l'Assistente Google
	Tasto App Recenti	• Toccare per selezionare le app aperte in precedenza.

PANNELLO NOTIFICHE

Quando arriva un nuovo messaggio, si verifica una chiamata persa o c'è un evento imminente, si riceve la relativa notifica. Aprire il pannello di notifica per visualizzare le sveglie, gli operatori di rete wireless o per visualizzare una notifica di messaggio, promemoria o evento.

APRIRE IL PANNELLO NOTIFICHE

1. Quando appare una nuova icona, far scorrere verso il basso il pannello di notifica e quindi trascinare verso il basso per aprire il pannello di notifica.
2. Toccare una notifica per aprire la relativa app.

CHIUDERE IL PANNELLO NOTIFICHE

1. Per chiudere il pannello notifiche, far scivolare la parte inferiore del pannello verso l'alto.

2. Per chiudere una notifica (senza visualizzarla), mantenere premuto l'avviso di notifica e trascinarlo verso la parte sinistra/destra dello schermo.

NOTA:

- Le preferenze relative alle notifiche possono essere modificate alla sezione **Impostazioni > App e notifiche**.

ICONE DI COLLEGAMENTO

AGGIUNGERE UN NUOVO ELEMENTO SULLA SCHERMATA PRINCIPALE

1. Partendo dalla schermata principale, scorrere verso l'alto.
2. Per aggiungere un elemento sulla schermata principale, trascinare l'icona corrispondente verso la posizione desiderata.

SPOSTARE UN ELEMENTO PRESENTE SULLA SCHERMATA PRINCIPALE

1. Toccare e tenere premuta l'icona dell'app da spostare sulla schermata Home fino a farla muovere.
2. Senza sollevare il dito, trascinare l'icona alla posizione desiderata sulla schermata, quindi rilasciarla.

NOTA:

È necessario disporre di spazio sufficiente per l'inserimento di un'icona sul pannello della schermata principale.

RIMUOVERE UN ELEMENTO DALLA SCHERMATA PRINCIPALE

1. Toccare e tenere premuta l'icona dell'app da spostare sulla schermata Home fino a farla muovere.
2. Senza sollevare il dito, trascinare l'icona da rimuovere alla posizione desiderata sulla schermata, quindi rilasciare.

WIDGET

I widget consentono di visualizzare un'anteprima o di utilizzare un'app. È possibile posizionare i widget sulla schermata principale come icone o finestre di anteprima. Su ogni dispositivo sono stati preinstallati una serie di widget, ma è possibile scaricarne altri su **Google Play**.

AGGIUNGERE UN WIDGET

1. Toccare e tenere premuta la schermata principale.
2. Selezionare l'opzione Widget per consultare la lista dei widget disponibili.
3. Trascinare il widget scelto sulla schermata principale.

RIMUOVERE UN WIDGET

1. Toccare e mantenere premuta l'icona del widget sulla schermata principale fino ad ottenerne l'ingrandimento.
2. Senza sollevare il dito, trascinare l'icona su **Rimuovi** verso la parte superiore della schermata e rilasciare.

CARTELLE

CREARE UNA CARTELLA

È possibile raggruppare determinate app sulla schermata principale, trascinando un'icona o un collegamento verso un altro elemento, e rilasciandolo sopra l'altro. Questo creerà una nuova cartella a cui è possibile aggiungere qualsiasi elemento, a scelta.

RINOMINARE UNA CARTELLA

1. Per aprire una cartella, toccarla.
2. Inserire un nuovo nome per la cartella nella barra del titolo.
3. Fatto questo, toccare lo schermo in qualsiasi punto esterno alla cartella.

SFONDI

MODIFICARE LO SFONDO

1. Toccare e tenere premuta la schermata principale.
1. Toccare **Sfondi**.
2. Scorrere le opzioni disponibili.
3. Toccare **Impostare Sfondo** sull'immagine prescelta e scegliere se impostarla come **sfondo della schermata di blocco**, **sfondo della schermata Home** o entrambi.

TRASFERIMENTO DI FILE MULTIMEDIALI DA E VERSO IL DISPOSITIVO

La modalità Dispositivo multimediale MTP permette all'utente di effettuare il trasferimento dei suoi brani musicali e delle sue immagini preferite tra il dispositivo e un PC.

1. Collegare il dispositivo al PC a mezzo del cavo di alimentazione USB.
2. Aprire il pannello delle notifiche e le opzioni di connessione USB. Toccare **Caricare questo dispositivo tramite USB** per accedere a più opzioni.
3. Toccare **Trasferire file** per condividere dei file da/verso il proprio PC.
4. Il dispositivo dovrebbe essere visualizzato come un dispositivo rimovibile, contenente la memoria interna del telefono. Inserendo una scheda di memoria, sarà visibile anche la scheda microSD. Copiare i file scelti sul proprio dispositivo.


Il dispositivo verrà visualizzato come dispositivo rimovibile, contenente l'archiviazione interna del telefono. Inserendo una scheda di memoria, saranno visibili anche i dettagli della scheda microSD.

NOTA:

- Per gli utilizzatori di MAC, i driver sono scaricabili all'indirizzo: <http://www.android.com/filetransfer/>

UTILIZZARE LA MODALITÀ AEREO

In alcune zone potrebbe essere richiesto di disattivare le connessioni dati. Invece di spegnere il dispositivo, è possibile impostarlo sulla Modalità Aereo.

1. Sulla **Schermata Home** scorrere verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per disattivare la Modalità Aereo.

NOTA

- È possibile accedere alla Modalità Aereo anche dal menu **Impostazioni**.

EFFETTUARE UNA CHIAMATA




Le chiamate possono essere effettuate in diversi modi. È possibile:

1. Digitare un numero sul tastierino.
2. Selezionare un numero dall'elenco contatti.
3. Selezionare un numero da una pagina web o da un documento che contiene un numero di telefono.

NOTA:


- Quando è in corso una conversazione, è possibile scegliere se rispondere alle chiamate in entrata o trasferirle a una messaggeria vocale. È inoltre possibile impostare delle chiamate in conferenza con diversi partecipanti.
- Quando è in corso una conversazione, premere Home per ritornare alla schermata principale e utilizzare altre funzioni. Per ritornare alla schermata della chiamata, trascinare la barra di notifica verso il basso e selezionare **Chiamata in corso**.

EFFETTUARE UNA CHIAMATA CON IL TASTIERINO



1. Dalla **schermata Home** toccare  , poi toccare  per visualizzare il tastierino.
2. Toccare i tasti numerici per digitare il numero di telefono.
3. Dopo aver digitato il numero o selezionato il contatto, toccare  .

Promemoria: il dispositivo è compatibile con la funzione **SmartDial**. Mentre si digita un numero sul tastierino, si avvia automaticamente la ricerca dei contatti e appare l'elenco delle opzioni relative a quelli il cui numero corrisponde con quello digitato. È possibile chiudere il tastierino per visualizzare ulteriori corrispondenze.

EFFETTUARE UNA CHIAMATA DALLA RUBRICA


1. Scorrere verso l'alto da Schermata iniziale > **Contatti** per visualizzare l'elenco dei contatti. Dal tastierino, selezionare la sezione  per visualizzare l'elenco dei contatti.
2. Selezionare un contatto.
3. Toccare il numero di telefono per chiamare il contatto.

EFFETTUARE UNA CHIAMATA DAL REGISTRO DELLE CHIAMATE

1. Scorrere verso l'alto da Schermata iniziale > **Telefono**  per visualizzare l'elenco delle ultime chiamate.
Qualora non risulti possibile trovare il contatto ricercato, selezionare  > **Cronologia chiamate** per visualizzare tutte le chiamate precedenti.
2. Selezionare un contatto sull'elenco e toccare per avviare la chiamata.

RIFIUTARE O RISPONDERE A UNA CHIAMATA

Quando si riceve una chiamata, la schermata di chiamata in arrivo mostrerà il nome del mittente e tutte le informazioni aggiuntive inserite nella sezione Contatti relative al mittente.

- Per rispondere a una chiamata, toccare **RISPONDI**.
- Per rifiutare la chiamata, toccare **RIFIUTA**.
- Per rifiutare la chiamata e inviare un messaggio direttamente al mittente, toccare il banner di notifica della chiamata in questione e in seguito toccare . Selezionare uno dei modelli di messaggio disponibili come opzione o toccare **Scrivi** per inserire un messaggio personale.

TERMINARE UNA CHIAMATA


Durante la chiamata, premere **Interrompi chiamata**  per riattaccare.

CONTATTI

L'app Rubrica consente di salvare e gestire le informazioni relative ai contatti.

APRIRE L'APP RUBRICA

Quando si configura il dispositivo, la **Rubrica** mostrerà un messaggio che illustrerà come avviare l'aggiunta di contatti. Per aprire l'app, eseguire una delle seguenti procedure:

- Scorrere verso l'alto da Schermata iniziale, quindi toccare **Contatti** .

Tutti i contatti saranno visualizzati in ordine alfabetico in un elenco a scorrimento. Selezionarli per visualizzare maggiori dettagli.

COPIARE I CONTATTI

È possibile copiare i contatti contenuti nella scheda SIM o salvati nella memoria interna o in una scheda di memoria.

1. Sull'elenco dei contatti, toccare  > **Impostazioni** > **Importa**.

2. Adottare una delle seguenti procedure:

- Per importare i contatti dalla scheda SIM:

Toccare **Scheda SIM**. Selezionare il/i contatto/i da importare e toccare **IMPORTA** per importare il/i contatto/i selezionati.

- Per importare i contatti dalla scheda di memoria o dalla memoria interna:

Toccare **.vcf file**. Selezionare la posizione in cui importare i contatti e toccare il file *.vcf per importare i contatti.


BACK UP DELLA RUBRICA

È possibile copiare i contatti nella memoria interna.


1. Sull'elenco dei contatti, toccare  > **Impostazioni** > **Esporta**.

2. Selezionare la posizione in cui si desidera salvare i contatti e toccare **SALVA**.

AGGIUNGERE UN NUOVO CONTATTO

1. Sull'elenco dei contatti toccare per aggiungere un nuovo contatto. 
2. Inserire il nome del contatto, quindi aggiungere eventuali informazioni dettagliate, come il suo numero di telefono o il rispettivo indirizzo.
3. Toccare **SALVA** per registrare le informazioni di contatto.

AGGIUNGERE UN NUOVO CONTATTO AI PREFERITI

1. Toccare il contatto da aggiungere ai Preferiti.
2. Toccare  sull'angolo in alto a destra.

RICERCARE UN CONTATTO


1. Sull'elenco dei contatti, toccare **Cercare Contatti** per trovare un contatto specifico.
2. Inserire il nome del contatto che si desidera trovare. Durante l'inserimento del testo, i nomi dei contatti corrispondenti ai criteri di ricerca saranno visualizzati sotto la casella di ricerca.

MODIFICARE UN CONTATTO

Le informazioni dei contatti memorizzate possono essere modificate in qualsiasi momento.

1. Sull'elenco dei contatti, toccare il contatto che si desidera modificare.
2. Toccare **Modifica Contatto**.
3. Apportare le modifiche desiderate alle informazioni di contatto, quindi toccare **Salva**. Per eliminare qualsiasi modifica, premere **X**.

ELIMINARE UN CONTATTO

1. Sull'elenco dei contatti, toccare il contatto che si desidera eliminare.
2. Toccare  > Elimina.
3. Toccare nuovamente Elimina per confermare.

UTILIZZARE LA TASTIERA SU SCHERMO


VISUALIZZARE IL PANNELLO DELLA TASTIERA

In alcune app, la tastiera viene visualizzata automaticamente. In altre, per visualizzare la tastiera è necessario selezionare un campo di testo. Premere il pulsante Indietro per nascondere la tastiera.

UTILIZZARE LA TASTIERA ORIZZONTALE

In caso di difficoltà nell'utilizzare la tastiera in verticale, basta girare il dispositivo lateralmente. Sullo schermo verrà ora visualizzata la tastiera in orizzontale, con un layout di più ampie dimensioni.



PERSONALIZZARE LE IMPOSTAZIONI DELLA TASTIERA

1. Scorrere verso l'alto da Schermata iniziale > **Impostazioni**  > **Sistema** > **Lingue e immissione**.
2. Effettuare una delle seguenti procedure:
 - Toccare Tastiera virtuale per configurare la tastiera Google e le impostazioni di riconoscimento vocale Google.
 - Toccare Tastiera fisica per configurare le impostazioni relative alla tastiera esterna.
 - Premere Funzioni avanzate per accedere alle impostazioni relative all'opzione suggerimenti.

Wi-Fi®

L'accesso ai punti di accesso wireless (hotspot) è necessario per utilizzare il Wi-Fi sul dispositivo.

ATTIVARE LA FUNZIONALITÀ WI-FI E CONNESSIONE A UNA RETE WIRELESS

1. Scorrere verso l'alto da Schermata iniziale > **Impostazioni**  > **Rete e Internet**.
2. Toccare **Wi-Fi** e spostare il cursore di attivazione del Wi-Fi verso destra .
3. Scegliere dall'elenco una rete Wi-Fi a cui connettersi.
4. Se si seleziona una rete aperta, il dispositivo si conatterà automaticamente. Se si seleziona una rete protetta, sarà necessario inserire una password e toccare **Connetti**.

NOTA:



- Non sarà necessario immettere nuovamente la password per una rete protetta a cui ci si è collegati precedentemente, a meno che il dispositivo sia stato riportato alle impostazioni predefinite o sia stata modificata la password Wi-Fi.
- Gli ostacoli che causano il blocco del segnale Wi-Fi ne riducono la potenza.

Promemoria: sulle impostazioni del Wi-Fi, toccare + **Aggiungi rete** per aggiungere una rete Wi-Fi invisibile.

SMS E MMS


ACCEDERE ALLA SEZIONE MESSAGGI

Per aprire l'app, eseguire una delle seguenti procedure:

- Toccare  la schermata Home.
- Scorrere verso l'alto da Schermata iniziale > **Messaggi** .

CREARE E INVIARE UN MESSAGGIO DI TESTO



È possibile creare un nuovo messaggio di testo o aprire il thread di un messaggio in corso.

1. Toccare **Avvia chat** per creare un nuovo messaggio di testo o toccare un messaggio esistente per aprirlo.
2. Inserire nel Campo un numero di telefono o il nome di un contatto. Quando si digita, **SmartDial** tenterà di trovare corrispondenze con i contatti del dispositivo. Altrimenti, si può anche toccare un destinatario suggerito o continuare a digitare. Se si desidera aprire un thread di messaggi esistente, basta toccarlo.
3. Toccare la casella di testo in cui immettere il messaggio. Se si preme **← Indietro** mentre si sta digitando un messaggio, questo verrà salvato come bozza nell'elenco dei messaggi. Toccare il messaggio per riprenderlo.
4. Quando il messaggio è pronto per essere inviato, toccare  .


NOTA:

- Man mano che si ricevono e si inviano ulteriori messaggi, verrà creato un thread tra l'utente e il contatto con cui è intrattenuta la conversazione.

CREARE E INVIARE UN MESSAGGIO MULTIMEDIALE

1. Sulla schermata dei messaggi, toccare **Avvia conversazione**.
2. Inserire nel campo un numero di telefono o il nome del contatto oppure scorrere verso il basso l'elenco dei contatti per trovare il contatto a cui si desidera inviare il messaggio. Toccare per avviare una conversazione di gruppo.
3. Toccare la casella di testo per digitare un messaggio.
4. Toccare nuovamente  e selezionare il tipo di file multimediale da inviare. Selezionare il file da allegare.
5. Il dispositivo è ora in modalità multimediale. Fatto questo, toccare  .

APRIRE E RISPONDERE A UN MESSAGGIO

1. Sull'elenco dei messaggi, toccare un thread di messaggi di testo o multimediali per aprirlo.
2. Toccare la casella di testo per digitare un messaggio.
3. Fatto questo, toccare  .

PERSONALIZZARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE AI MESSAGGI

Nell'elenco dei messaggi, toccare  > **Impostazioni** per personalizzare le impostazioni dei messaggi. Scegliere tra:

App SMS pre-installate: precisare l'app SMS pre-installata scelta (**Messaggi** è quella pre-installata)


BLUETOOTH®

Il dispositivo Cat® S62 Pro è dotato di Bluetooth. È possibile creare una connessione wireless con altri dispositivi Bluetooth, che consente di condividere file con i propri amici, parlare a mani libere con un auricolare Bluetooth o persino trasferire foto dal proprio dispositivo verso un PC.

Se si utilizza la funzionalità Bluetooth, ricordarsi di rimanere entro 10 metri dal dispositivo Bluetooth a cui ci si desidera connettere. Prestare attenzione a eventuali ostacoli, come pareti o altri apparecchi elettronici che potrebbero interferire con la connessione Bluetooth.

ATTIVAZIONE DEL BLUETOOTH

1. Scorrere verso l'alto da **Schermata iniziale > Impostazioni > Dispositivi connessi**.

2. Toccare **Preferenze di connessione > Bluetooth** e spostare il cursore  verso destra per attivare la funzione.

Una volta attivato il Bluetooth, l'icona del Bluetooth  appare sulla barra delle notifiche.

EFFETTUARE LA CONNESSIONE E L'ACCOPIAMENTO DI UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

Il Bluetooth consente:

- L'utilizzo di un dispositivo Bluetooth a mani libere.
- L'utilizzo di un auricolare Bluetooth mono o stereo.
- Il controllo della lettura tramite l'auricolare Bluetooth in modalità remota.

Prima di utilizzare il Bluetooth, è necessario accoppiare il proprio dispositivo ad un altro dispositivo Bluetooth, procedendo come di seguito indicato:

1. Verificare che la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo sia attivata.
2. Toccare **+ Accoppia nuovo dispositivo**. Il tuo dispositivo cercherà i dispositivi Bluetooth nel campo.
3. Selezionare il dispositivo che si desidera associare.
4. Seguire le istruzioni che si visualizzano sullo schermo per completare la connessione.


NOTA:

- Una volta che è stato creato un collegamento, non sarà necessario immettere una password al momento di connettersi nuovamente al dispositivo Bluetooth per cui si è già effettuato l'accoppiamento.

INVIARE FILE VIA BLUETOOTH

Con il Bluetooth è possibile condividere immagini, video o file musicali con amici e famiglia. Per inviare file tramite Bluetooth:

1. Selezionare il file che si desidera inviare.

2. Toccare  > **Bluetooth**, quindi selezionare un dispositivo accoppiato.

DISCONNESSIONE O DISSOCIAZIONE DI UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

1. Scorrere verso l'alto da **Schermata iniziale > Impostazioni > Dispositivi connessi**.
2. Toccare **Dispositivi precedentemente connessi**.


3. Toccare  e quindi toccare **RIMUOVI** per confermare la disconnessione.

FARE FOTO E VIDEO




Il Cat® S62 Pro è ideale per fare e condividere foto e video.

ACCEDERE ALLA FOTOCAMERA E SCATTARE UNA FOTO

Per aprire l'app fotocamera, procedere come segue:

- Toccare  la schermata Home.
- L'app si apre per impostazione predefinita in modalità Fotocamera. In caso contrario, toccare **Foto** sulla parte inferiore della schermata.

NOTA:

- Toccare il pulsante Indietro o Home per chiudere la fotocamera.
- Per passare dalla fotocamera frontale a quella posteriore, toccare .
- Inquadrare la foto all'interno della schermata di cattura foto.
- Toccare lo schermo per mettere a fuoco un'area specifica.
- Pizzicare lo schermo per allargare/ridurre il soggetto.
- Toccare  per modificare le impostazioni della fotocamera: impostare un autoscatto, regolare il filtro anti-sfarfallio o le proprietà dell'immagine.
- Toccare  per scattare la foto.
- Si può inoltre scattare la foto premendo i pulsanti **Alza/abbassa volume**.

VISUALIZZARE LE FOTO SCATTATE

Per visualizzare le proprie foto, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Sull'app **Fotocamera** selezionare l'anteprima dell'ultima foto scattata all'angolo in basso a destra dello schermo per accedere all'app Galleria.





NOTA:

- Per tornare alla visualizzazione delle fotocamere, premere l'icona della fotocamera nell'angolo in alto a sinistra o scorrere a destra finché non viene visualizzata di nuovo la schermata di acquisizione.







Scorrere due volte verso l'alto sulla **schermata Home > Foto**  per visualizzare tutte le foto e tutti i video.

MODIFICARE E CONDIVIDERE LE PROPRIE FOTO

Durante l'esplorazione delle fotografie, sono disponibili le seguenti opzioni:

- Condividere: toccare  per condividere le proprie foto tramite svariate app disponibili sul proprio dispositivo.
- Modificare: toccare  per modificare le proprie foto grazie alle diverse opzioni disponibili.
- Dettagli: toccare  per vedere i dettagli delle foto.
- Eliminare: toccare  per eliminare le foto indesiderate.

REGISTRARE UN VIDEO

1. Toccare  sulla schermata Home.
- L'app si apre per impostazione predefinita in modalità Fotocamera.
2. Scorrere verso sinistra per passare alla modalità Video.
- Per passare dalla fotocamera frontale a quella posteriore, toccare .
3. Toccare  per iniziare a registrare.
4. Durante la registrazione, è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Pizzicare per ingrandire/ridurre il soggetto.
 - Toccare  per mettere in pausa la registrazione. Toccare nuovamente per riprendere.
 - Toccare  per scattare una foto.
5. Toccare  per interrompere la registrazione.


VISIONARE I PROPRI VIDEO

Per visionare un video dopo averlo registrato, toccare l'anteprima dell'ultimo video registrato all'angolo in basso a destra dello schermo per accedere all'app Galleria.

UTILIZZARE LE PROPRIE FOTO


L'app **Foto** cerca automaticamente le immagini e i video salvati nel proprio dispositivo o nella scheda di memoria. Selezionare l'album/la cartella e riprodurre il video in formato slideshow, oppure selezionare gli elementi da condividere con altre app.

APRIRE LE FOTO



Scorrere verso l'alto da **Schermata iniziale > Foto**  per aprire l'applicazione. L'app Galleria classifica le fotografie e i video per ubicazione di memorizzazione e salva i relativi file in cartelle. Selezionare una cartella per visualizzare le foto o i video in essa contenuti.

VISUALIZZARE UNA FOTO

1. Su **Foto** toccare una cartella per visualizzare le foto in essa contenute.
2. Toccare l'immagine per visualizzarla in modalità schermo intero, quindi scorrere verso sinistra o destra per visualizzare l'immagine precedente o successiva.
3. Per fare zoom sull'immagine, pizzicare al contrario con due dita allontanandole l'una dall'altra sul punto dello schermo su cui si desidera fare zoom. Sempre in modalità zoom, scorrere le dita verso l'alto o il basso e verso sinistra o destra.

Toccare: il visualizzatore di immagini dispone della funzione di rotazione. Toccare  dopo aver fatto ruotare l'immagine, la quale si adeguerà al senso di rotazione impartito.

RITAGLIARE IMMAGINI DALLE FOTO

1. Quando l'immagine si visualizza, toccare  .
2. Toccare  e utilizzare lo strumento di ritaglio per selezionare la sezione della foto da estrarre.
 - Spostarla trascinandola dall'interno dello strumento di Cropping.
 - Trascinare un bordo o un angolo dello strumento di ritaglio per ridimensionare l'immagine.
3. Toccare **Fatto > Salva copia** per salvare l'immagine ritagliata.
 - Per annullare le modifiche, premere il tasto **Indietro** e toccare **ANNULLA**.

UTILIZZO DELLA TERMOCAMERA

Cat S62 Pro è dotato di una termocamera che consente visualizzare e misurare le temperature superficiali contrastanti. La termocamera viene controllata tramite l'app **MyFLIR**, presente nella schermata principale.

NOTA:



- La temperatura indicata è sempre una stima calcolata e non una misura esatta.
- La temperatura viene influenzata da diversi fattori, tra cui la distanza dall'oggetto e l'efficacia dello stesso nell'emettere energia sotto forma di radiazione termica (emissività). Le temperature vengono influenzate anche dall'ora del giorno, dalle condizioni meteorologiche o dai riflessi degli altri oggetti posti nelle vicinanze.

APRIRE LA TERMOCAMERA


• Per aprire l'applicazione, toccare l'icona **MyFLIR** . Per impostazione predefinita, tale icona si trova nella schermata principale.


• Toccare il pulsante **Indietro** o **Home** per chiudere la fotocamera.







SCATTARE UNA FOTO


1. Per impostazione predefinita, l'app **MyFLIR** si trova in modalità Foto. In caso contrario, toccare  e selezionare  per passare alla modalità Foto.

2. Inquadrare la foto nella schermata di acquisizione delle foto.



• Toccare  per cambiare la tavolozza dei colori.



• Toccare  per configurare le impostazioni della fotocamera.


• Toccare  per configurare la fusione delle immagini. Le opzioni disponibili sono **Solo termica** , **MSX** , **Fusione IR e visibile**  o **Solo visibile** . Selezionando **MSX** o **Fusione IR e visibile**, trascinare il cursore  per modificare l'intensità dell'immagine sovrapposta.

Trascinare il cursore scorrevole **Macro**  per regolare l'allineamento dell'immagine termica e di quella visibile della fotocamera osservando un oggetto vicino al telefono.


• Toccare  per aggiungere uno **Spot Meter** o **regioni di interesse** all'immagine.

• Toccare  per visualizzare la **scala IR** sul lato destro dell'immagine. La scala IR indica la relazione tra le temperature rilevate e i colori visualizzati nell'immagine. È possibile impostare manualmente una scala IR bloccata toccando il valore superiore e/o inferiore e digitando manualmente la temperatura desiderata o facendo scorrere/pizzicando la scala IR. Toccare due volte la scala IR o toccare  per eliminare il blocco e tornare alla gamma di temperature automatica.





• Toccare  per bloccare l'intervallo di temperatura su schermo ai valori correnti. Toccare  per eliminare il blocco e tornare all'intervallo di temperatura automatico.

• Toccare  per **alternare la misurazione dell'alta temperatura** tra SPENTA (fino a 120 °C) e ACCESA (fino a 400 °C). In condizioni normali, tenere disattivata la misurazione dell'alta temperatura per una maggiore precisione.






• Toccare  per eseguire una calibrazione manuale dell'immagine. Vedi la sezione sulla regolazione.

3. Toccare  per scattare una foto.

REGISTRARE UN VIDEO









1. Toccare  e selezionare  per passare alla modalità Video.
2. Toccare  per iniziare a registrare. Per interrompere la ripresa, toccare .

CREAZIONE DI UN VIDEO TIME-LAPSE

1. Toccare  e selezionare  per passare alla modalità **Time-lapse**.
2. Toccare  per aprire il menu di impostazione del Time-lapse. Eseguire una configurazione secondo necessità.
3. Toccare  per iniziare a registrare. Per interrompere la ripresa, toccare .


VISUALIZZAZIONE DI FOTO O VIDEO

Aprire l'ultima foto scattata o l'ultimo video ripreso toccando l'immagine di anteprima nell'angolo inferiore destro dello schermo.

- Toccare  per passare alla vista Libreria.
- Scorrere a sinistra o destra per visualizzare il file precedente o successivo.
- Toccare  per riprodurre un video.
- Toccare  per modificare una foto. È possibile aggiungere, rimuovere o modificare gli **Spot Meter** o **regioni di interesse**, regolare le opzioni di fusione dell'immagine o cambiare la tavolozza dei colori. Alla fine, toccare  per salvare le modifiche.
- Toccare  per condividere il file selezionato usando le app disponibili sul dispositivo.
- Toccare  per eliminare il file selezionato. Toccare OK per confermare l'eliminazione.
- Toccare  per visualizzare informazioni sul file registrato, tra cui data, ora, tavolozza dei colori, temperatura, emissività e posizione (se è abilitata l'impostazione "Salva posizione").
- Toccare  per creare un rapporto PDF dell'immagine selezionata.

REGOLAZIONE


La fotocamera dispone di un otturatore meccanico interno che attiva e consente periodicamente alla termocamera di eseguire un aggiornamento della calibrazione o dell'immagine. Attivando il pulsante

dell'otturatore, l'immagine si blocca per un breve periodo. È possibile anche attivare manualmente tale elemento toccando .


L'otturatore consente alla fotocamera di ottimizzare l'immagine. Cat S62 Pro esegue l'operazione di regolazione in modo automatico e a cadenza periodica. Quando Spot Meter è acceso, la regolazione avrà luogo con maggiore frequenza.

MISURARE LA TEMPERATURA CON GLI SPOT METER

È possibile utilizzare lo Spot Meter per misurare le temperature della superficie su un'immagine termica salvata o sul segnale della termocamera in diretta.

1. Toccare , quindi toccare di nuovo la stessa icona dal sottomenu visualizzato di seguito.
2. Sul display viene visualizzato uno Spot Meter che fornisce una misura della temperatura.
3. Toccare e trascinare lo Spot Meter su un altro punto. È possibile aggiungere fino a tre Spot Meter.
4. Toccare e tenere premuto uno Spot Meter per eliminarlo.


DA UN'IMMAGINE ACQUISITA IN PRECEDENZA:

1. Durante la visualizzazione di un'immagine acquisita in precedenza, toccare l'icona **Spot Meter** , quindi toccare di nuovo la stessa icona dal sottomenu.
2. Sul display viene visualizzato uno Spot Meter. Toccarlo e trascinalo nella posizione scelta.
3. È possibile aggiungere fino a tre **Spot Meter**. Toccare e tenere premuto uno Spot Meter per eliminarlo.

NOTA:

per alternare i gradi Celsius e Fahrenheit nel segnale in diretta della termocamera, selezionare **Menu > Impostazioni**, quindi far scorrere l'interruttore **Unità di temperatura**.

MODIFICARE LA TAVOLOZZA DEI COLORI

È possibile selezionare una vasta gamma di visualizzazioni per le diverse temperature selezionando l'icona della tavolozza dei colori  e scegliendo tra nove combinazioni cromatiche.

GUIDA AGGIUNTIVA

Per un'ulteriore assistenza per l'uso dell'app **MyFLIR**, consultare la sezione della guida presente nell'app. Selezionare **Menu > Impostazioni**, quindi **Guida**.

Per sfruttare al meglio il dispositivo, consultare la pagina dei **suggerimenti**. Selezionare **Menu > Suggerimenti**.

NOTA:

toccando e tenendo premuta una qualsiasi icona presente sulla barra dei menu in alto



, sarà possibile identificarla.


ASCOLTARE MUSICA

I file musicali possono essere trasferiti da un PC al Cat® S62 Pro, quindi è possibile ascoltare musica ovunque ci si trovi.

COPIARE MUSICA SUL DISPOSITIVO

1. Connettere il proprio dispositivo a un computer a mezzo di un cavo USB e selezionare **Trasferisci File** sul dispositivo.
2. Sul PC, passare all'unità USB e aprirla.
3. Creare una cartella nella directory root del proprio dispositivo o nella scheda SD (nominandola Musica, ad esempio).
4. Copiare la musica dal PC alla nuova cartella.
5. Per rimuovere in modo sicuro il dispositivo dal PC, attendere che la copia della musica giunga al termine, quindi espellere l'unità come indicato dal sistema operativo del proprio PC. Scollegare il cavo USB.

APERTURA di YouTube Music e RIPRODUZIONE DI MUSICA



- Scorrere verso l'alto da **Schermata iniziale**, quindi toccare **YT Music** 
- Toccare **Libreria**, quindi toccare **File dispositivo** per aggiungere brani alla playlist o:
- Toccare il pulsante **Cerca** nell'angolo in alto a destra per cercare online i brani.

UTILIZZARE I SERVIZI GOOGLE

Per accedere ai servizi Gmail, Google Calendar e per scaricare e utilizzare altre app di Google, è necessario creare un account Google.

CREARE UN ACCOUNT GOOGLE

Se si è scelto di non creare un account Google durante la fase di impostazione del dispositivo, è facile crearne uno in seguito:

1. Scorrere verso l'alto da **Schermata iniziale** > Impostazioni .
2. Toccare **Account** > **Aggiungi account**.
3. Toccare **Google**  e seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo.

UTILIZZO DI GMAIL

Durante l'installazione, è possibile che sia già stato configurato il dispositivo utilizzando un account Gmail esistente. Aprendo l'app **Gmail** per la prima volta la propria casella di posta contiene i messaggi di questo account.




APRIRE GMAIL

Scorrere verso l'alto da **Schermata iniziale** > Gmail .



PASSARE DA UN ACCOUNT ALL'ALTRO

Toccare la casella di selezione account in alto a destra dello schermo, quindi scegliere l'account che si desidera visualizzare.


CREARE E INVIARE UN'E-MAIL

1. Sulla schermata della casella della posta in arrivo, toccare ().
2. Digitare l'indirizzo e-mail del destinatario nel campo **A**.
 - Per inviare l'e-mail a più destinatari, separare gli indirizzi e-mail con spazi.
 - Per inviare un'email in copia o in copia conoscenza nascosta, toccare **V** per visualizzare i campi **Cc/Bcc**.
3. Immettere l'oggetto dell'e-mail e digitare il messaggio.
 - Se si desidera aggiungere una foto, toccare  > **Aggiungi file**, per selezionare un file da allegare.
4. Per inviare, toccare .

RISPONDERE O INOLTARE UN'E-MAIL

1. Selezionare l'e-mail sulla schermata Posta in arrivo.
2. Toccare  per rispondere o toccare  per selezionare **Rispondi a tutti** o **Inoltra**.

PERSONALIZZARE LE IMPOSTAZIONI DI GMAIL

3. Sulla schermata Home di Gmail, toccare  > **Impostazioni**.
4. Selezionare Impostazioni generali o inserire un account e-mail.
5. Toccare un'opzione e modificare le impostazioni necessarie.

UTILIZZARE GOOGLE PLAY STORE


Scaricare e installare app e giochi dal **Play Store**.

APRIRE GOOGLE PLAY STORE

Scorrere verso l'alto da **Schermata iniziale** > **Play Store**.

CERCARE LE APPLICAZIONI DA SCARICARE

Per trovare le applicazioni sulla schermata iniziale di **Play Store**, è possibile:

- Elencare le app per categorie: toccare una categoria e percorrerla scorrendo.
- Utilizzare la funzione di ricerca: inserire le parole chiave della ricerca nell'apposito campo.
- Per consultare l'elenco delle app installate, toccare  > **Le mie app e i miei giochi**.


INSTALLARE UN'APP

1. Scorrere verso l'alto da **Schermata iniziale > Play Store**.
2. Toccare una categoria e in seguito l'elemento che si desidera scaricare per ulteriori informazioni.
3. Per installare l'elemento, toccare **Installa**.

NOTA:

È possibile controllare l'avanzamento di un download nel pannello delle notifiche.

DISINSTALLARE UN'APP

1. Sulla schermata Home del **Play Store**, toccare  > **Le mie app e i miei giochi**.
2. Andare alla sezione **APP INSTALLATE**.
3. Scegliere l'app che si desidera disinstallare e toccare **Disinstalla**.
4. Toccare **OK** per rimuovere l'app dal proprio dispositivo.

NOTA

La gestione delle app può essere eseguita anche da **Impostazioni > App e notifiche**. È inoltre possibile disinstallarle direttamente dal **Cassetto app** mantenendo premuto il dito sull'app in questione e trascinandola verso l'alto fino a **Disinstalla**.

SINCRONIZZARE LE INFORMAZIONI

Alcune app (come ad esempio Gmail e Calendar) presenti sul Cat® S62 Pro garantiscono l'accesso alle stesse informazioni, che è possibile aggiungere, visualizzare e modificare da altri dispositivi. Aggiungendo, modificando o eliminando informazioni in una di queste app sul PC, le informazioni aggiornate appariranno anche sul proprio dispositivo.

Ciò è possibile grazie alla sincronizzazione dei dati via etere. Il processo avviene in background e non interferisce con il dispositivo. Quando la sincronizzazione sul dispositivo è avviata, sulla barra delle notifiche verrà visualizzata un'icona di sincronizzazione dei dati.

GESTIRE GLI ACCOUNT

È possibile sincronizzare contatti, e-mail e altre informazioni sul proprio dispositivo tra più account Google o altri account, a seconda delle app installate.

Ad esempio, l'aggiunta di un account Google personale indica che l'e-mail personale, i contatti e le voci del calendario sono sempre disponibili. È inoltre possibile aggiungere un account di lavoro, affinché le e-mail, i contatti e le voci del calendario relativi al lavoro siano tenuti separati.

AGGIUNGERE UN ACCOUNT

1. Scorrere verso l'alto da **Schermata iniziale > Impostazioni**.
2. Toccare **Account**. Sulla schermata appariranno le impostazioni in corso e un elenco degli account attivi dell'utente utilizzati nelle relative applicazioni.

NOTA:

- In alcuni casi, potrebbe essere necessario rivolgersi al servizio di supporto del proprio amministratore di rete per richiedere i dettagli dell'account. Ad esempio, potrebbe essere necessario conoscere il dominio dell'account o l'indirizzo del server.

3. Toccare **+ Aggiungi account**.
4. Toccare il tipo di account da aggiungere.
5. Seguire le istruzioni sullo schermo per inserire le informazioni obbligatorie e facoltative relative al proprio account. La maggior parte degli account richiedono l'immissione di un nome utente e di una password, ma i dettagli dipendono dal tipo di account e dalla configurazione del servizio a cui ci si connette.
6. Una volta che l'azione è stata effettuata, il proprio account verrà aggiunto all'elenco sulla schermata impostazioni **Account**.

ELIMINARE UN ACCOUNT

Qualsiasi account e tutte le informazioni ad esso associate, tra cui la posta elettronica, i contatti, le impostazioni e così via, possono essere rimossi dal dispositivo. Alcuni account, tuttavia, non possono essere rimossi, ad esempio il primo account utilizzato per registrare il dispositivo. Se si tenta di rimuovere alcuni account, occorre tener presente che tutte le informazioni personali associate ad essi verranno eliminate.

1. Sulla schermata **Impostazioni account**, toccare **Account** per eliminarlo.
2. Toccare **ELIMINA ACCOUNT**, quindi toccare nuovamente per confermare l'azione.


PERSONALIZZARE LA SINCRONIZZAZIONE DELL'ACCOUNT


Le opzioni di utilizzo dei dati in background e le opzioni di sincronizzazione possono essere configurate per tutte le applicazioni del dispositivo. È inoltre possibile configurare il tipo di dati da sincronizzare per ogni account. Alcune applicazioni, quali Rubrica e Gmail, possono sincronizzare i dati da diverse applicazioni.

La sincronizzazione è bidirezionale per alcuni account e le modifiche apportate alle informazioni presenti sul dispositivo vengono applicate alla copia di tali informazioni sul Web. Alcuni account sono compatibili unicamente con la sincronizzazione unidirezionale e le informazioni sul dispositivo sono di tipo sola lettura.

MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI DI SINCRONIZZAZIONE DI UN ACCOUNT

1. Sulla schermata impostazioni **Account**, selezionare l'account.
2. Toccare **Sincronizzazione account**. Verrà visualizzata la schermata dati e sincronizzazione, con un elenco di informazioni sincronizzabili dall'account.
3. Attivare gli elementi per i quali si desidera eseguire la sincronizzazione:

Scorrendo i dati rispettivi passare a destra .

- Per disattivare la sincronizzazione automatica, scorrere i rispettivi dati a sinistra .

UTILIZZARE ALTRE APP



UTILIZZARE IL CALENDARIO

Utilizzare il **Calendario** per creare e gestire eventi, riunioni e appuntamenti. A seconda delle impostazioni di sincronizzazione, il calendario sul dispositivo rimane sincronizzato con il calendario sugli altri dispositivi dell'utente.


APRIRE IL CALENDARIO

Scorrere verso l'alto da **Schermata iniziale** > **Calendario**  per aprire l'app. Toccare per visualizzare le diverse schermate e le opzioni di impostazione.

CREARE UN EVENTO

1. Su una schermata qualsiasi del calendario, toccare  > **Evento**, per iniziare ad aggiungere un evento.
2. Inserire il titolo dell'evento, la posizione o i contatti.
 - Se c'è un intervallo di tempo per l'evento, selezionare la data e l'ora di inizio e fine.
 - Se si tratta di un'occasione speciale come un compleanno o un evento di tutta la giornata, spostare il cursore che indica la giornata intera verso destra .
3. Impostare l'ora del promemoria dell'evento, invitare altre persone, impostare un colore e aggiungere note o allegati.
4. Una volta che tutte le informazioni sono state inserite e le impostazioni completate, toccare **Salva**.


CREARE UN PROMEMORIA PER UN EVENTO

1. Su una schermata qualsiasi del calendario, selezionare un evento per visualizzarne i dettagli.
2. Toccare  per iniziare a modificare l'evento.
3. Toccare **Aggiungi notifica** per impostare il promemoria dell'evento.
4. Toccare **Salva** per salvarlo.



UTILIZZARE LA SVEGLIA

È possibile impostare una nuova sveglia o modificare quella esistente.

APRIRE LA SVEGLIA

Scorrere verso l'alto da **Schermata iniziale** > Orologio  > per usare la sveglia del dispositivo.

AGGIUNGERE UNA SVEGLIA

1. Sull'elenco delle sveglie, toccare  per aggiungere una sveglia.
2. Per impostare la sveglia, procedere come indicato di seguito:
 - Impostare l'ora e i minuti navigando intorno al quadrante e toccare **OK**.
 - Per impostare la modalità di ripetizione, selezionare la casella di spunta **Ripetizione**. Selezionare una o più opzioni.
 - Per selezionare la suoneria della sveglia, toccare , quindi scegliere un'opzione.

Se si desidera che il dispositivo vibri quando suona la sveglia, toccare la casella di controllo **Vibrazione**.

Per aggiungere un titolo alla sveglia, toccare **Titolo**. Inserire il titolo, quindi toccare **OK**.


NOTA:

- L'allarme viene attivato automaticamente per impostazione predefinita.

CALCOLATRICE

Il Cat® S62 Pro è dotato di una calcolatrice con modalità standard o avanzata.

APRIRE LA CALCOLATRICE

1. Scorrere verso l'alto da **Schermata iniziale** > Calcolatrice  per aprire l'app.
2. Scorrere il dito verso sinistra o ruotare il dispositivo in orizzontale per accedere alla modalità calcolatrice Avanzata.

GESTIRE IL DISPOSITIVO

Per configurare il dispositivo, scorrere verso l'alto da **Schermata iniziale** > **Impostazioni**.


IMPOSTARE DATA E ORA

All'accensione del dispositivo, c'è un'opzione per aggiornare la data e l'ora automaticamente, utilizzando la data fornita dalla rete.

NOTA:

Non è possibile impostare manualmente la data, l'ora e il fuso orario se si utilizza l'opzione automatica.

Se si desidera impostare manualmente la data e l'ora, procedere come segue:

- 1 Sulla schermata Impostazioni, toccare **Sistema** > **Data e ora**.
2. Toccare **Data e ora automatiche** e selezionare **Disattiva**. Far scivolare il fuso orario verso sinistra  per disattivare le funzioni.
3. Toccare **Imposta data**, quindi selezionare la data desiderata e toccare **OK**.

4. Toccare **Imposta ora**. Sulla schermata Imposta ora, toccare il campo dell'ora o del minuto e spostare il puntatore verso l'alto o verso il basso per impostare l'ora. Al termine della configurazione, toccare **OK**.
5. Toccare **Seleziona fuso orario** e selezionare dall'elenco il fuso orario desiderato.
6. Attivare o disattivare la funzione formato 24 ore per passare dal formato 24 ore al formato 12 ore e viceversa.


PERSONALIZZARE IL DISPLAY

REGOLARE LA LUMINOSITÀ DELLO SCHERMO

1. Sulla schermata **Impostazioni** toccare **Display > Livello di luminosità**.
2. Trascinare il cursore a sinistra per oscurare lo schermo o a destra per renderlo più luminoso.
3. Sollevare il dito dal cursore per salvare automaticamente le impostazioni.

Toccare: spostare il cursore della Luminosità automatica verso destra per attivare il dispositivo al fine di regolare automaticamente la luminosità dello schermo a seconda della luminosità ambiente.

ATTIVARE LA ROTAZIONE AUTOMATICA DELLO SCHERMO

Per attivare la rotazione dello schermo quando si gira il dispositivo tra la modalità ritratto e la modalità panoramica, toccare **Opzioni avanzate** e spostare il cursore della Rotazione automatica verso destra .

REGOLARE L'INTERVALLO DI INATTIVITÀ AL TERMINE DI CUI AVVIENE LO SPEGNIMENTO DELLO SCHERMO


Se il dispositivo è inattivo per un determinato periodo di tempo, lo schermo si spegnerà per risparmiare batteria. Per impostare un tempo di inattività più o meno lungo:

1. Sulla schermata **Impostazioni** toccare **Display > Opzioni avanzate > Riposo**.
2. Selezionare l'intervallo di tempo durante il quale lo schermo rimane illuminato prima di spegnersi.

IMPOSTARE LA SUONERIA

ATTIVARE LA MODALITÀ SILENZIOSA

- Premere il tasto Volume finché non viene visualizzato il pannello di controllo del volume sullo schermo.

Quindi, toccare la prima icona per selezionare .

- Tutti i suoni tranne i media e le sveglie verranno silenziati.

REGOLARE IL VOLUME DELLA SUONERIA

È possibile regolare il volume della sveglia sulla **schermata Home** o da qualsiasi app (tranne quando sono in corso chiamate o la lettura di video o musica). Premere il tasto **Alza/abbassa volume** per regolare il volume della suoneria al livello desiderato. È inoltre possibile regolare il volume della suoneria sulla schermata **Impostazioni**.

1. Sulla schermata **Impostazioni** toccare **Suoni**.
2. Su **Volume sveglia** far slittare il cursore per regolare il livello del volume.

MODIFICARE LA SUONERIA

1. Sulla schermata **Impostazioni** toccare **Suoni**.
2. Toccare **Suoneria telefono**.
3. Selezionare la suoneria che si desidera utilizzare. Un'anteprima viene riprodotta quando selezionata.
4. Toccare **OK**.

IMPOSTARE LA VIBRAZIONE SUL DISPOSITIVO PER LE CHIAMATE IN ARRIVO

Sulla schermata **Impostazioni** toccare **Suoni** > **Opzioni avanzate**. Quindi far slittare verso destra l'interruttore

Vibra anche per le chiamate .

IMPOSTARE I SERVIZI DI TELEFONIA

ATTIVAZIONE DEL ROAMING DEI DATI

1. Sulla schermata **Impostazioni** toccare **Rete e Internet** > **Rete mobile**.

2. Far scivolare il cursore **Roaming** verso destra .

NOTA

- Si ricorda che l'accesso ai servizi dati, specialmente durante il roaming, può implicare notevoli costi aggiuntivi. Verificare con il provider dei servizi di rete le tariffe di roaming sui dati.

DISATTIVARE IL SERVIZIO DATI MOBILI

1. Sulla schermata **Impostazioni** toccare **Rete e Internet** > **Rete mobile**.

2. Far scivolare il cursore **Dati mobili** verso sinistra .

UTILIZZARE NFC

NFC consente lo scambio di dati fra due dispositivi abilitati NFC, qualora entrambi i dispositivi siano in contatto o siano a una distanza di pochi centimetri.

ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE NFC

1. Sulla schermata **Impostazioni** toccare **Dispositivi connessi**.

2. Far scivolare il cursore **NFC** verso destra .

3. La funzione Android™ Beam verrà contemporaneamente attivata in modo automatico.

CONTENUTO DI TRASMISSIONE VIA NFC

1. Abilitare le funzioni NFC e Android Beam.

2. Aprire il contenuto da condividere (è possibile condividere contenuti web, video YouTube, contatti e molto altro)
3. Posizionare i dispositivi uno a fianco all'altro e quando appare l'opzione Selezionare per condividere, toccare lo schermo.

PROTEGGERE IL DISPOSITIVO

ATTIVARE IL PIN DELLA SCHEDA SIM

1. Sulla schermata **Impostazioni** toccare **Sicurezza e posizione** > **Opzioni avanzate** > **Blocco scheda SIM**.
2. Far scivolare il cursore Blocco scheda SIM verso destra.
3. Inserire la SIM, quindi toccare **OK**. Per modificare il PIN della scheda SIM in qualsiasi momento, toccare **Modificare PIN SIM**.

NOTA:

È possibile comporre i numeri di emergenza in qualsiasi momento dal proprio dispositivo.

PROTEGGERE IL DISPOSITIVO GRAZIE AL BLOCCO DELLO SCHERMO

Per proteggere i dati personali su Cat S62 Pro si può utilizzare il metodo del blocco dello schermo.

1. Sulla schermata **Impostazioni** toccare **Sicurezza e posizione** > **Blocca schermo**.
2. Selezionare una delle opzioni disponibili.
 - **Scorrere**: far scivolare l'icona del lucchetto per sbloccare lo schermo.
 - **Schema**: tracciare lo schema di sblocco corretto per sbloccare lo schermo.
 - **PIN**: inserire un codice PIN per sbloccare lo schermo.
 - **Password**: inserire una password per sbloccare lo schermo.
3. Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'impostazione del metodo di blocco dello schermo scelto.

GESTIRE LE APP

VISUALIZZARE UN'APP DISINSTALLATA

1. Sulla schermata **Impostazioni** toccare **App e notifiche**.
2. Nell'elenco delle app, eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Toccare un'app per visualizzarne direttamente i dettagli.
 - Toccare **Notifiche** per configurare le impostazioni di notifica.
 - Toccare **Opzioni avanzate** > **Autorizzazioni App** per selezionare le informazioni alle quali l'app potrà accedere.


Toccare **Opzioni avanzate** > **App pre-installate** per impostare o eliminare le app pre-installate.

- Toccare **Opzioni avanzate** > **Avvisi di emergenza** per modificare le impostazioni degli avvisi di emergenza.
- Toccare **Opzioni avanzate** > **Accesso speciale app** per configurare le app, tra quelle elencate, a cui si desidera conferire un accesso a funzioni particolari.

RIPRISTINARE IL DISPOSITIVO

BACK UP DELLE IMPOSTAZIONI PERSONALI

È possibile operare il backup delle impostazioni personali sui server di Google con un account Google. Se si sostituisce il dispositivo, le impostazioni di backup verranno trasferite su un nuovo dispositivo la prima volta che vi si accede da un account Google.

1. Sulla schermata **Impostazioni** toccare **Sistema > Backup**.
2. Far scivolare verso destra l'interruttore **Backup su Google**  .

RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Eseguendo il ripristino delle impostazioni di fabbrica, il dispositivo verrà resettato e verranno restaurate le impostazioni configurate in fabbrica. Dall'archiviazione interna del dispositivo verrà effettuata la cancellazione di tutti i dati personali, tra cui le informazioni relative all'account, le impostazioni di sistema e delle applicazioni e qualsiasi applicazione scaricata.

Il ripristino del dispositivo non implica la cancellazione degli aggiornamenti del software di sistema scaricati o dei file presenti su una scheda microSD, come ad esempio i brani musicali o le fotografie.

1. Sulla schermata **Impostazioni** toccare **Sistema > Opzioni avanzate > Resetta le opzioni > Cancella tutti i dati (ripristina impostazioni di fabbrica)**.
2. Quando richiesto, toccare **RESETTA TELEFONO**, quindi toccare **CANCELLA TUTTO**. Il dispositivo verrà resettato e verranno ripristinate le impostazioni di fabbrica originali, per poi riavviarsi.

APPENDICE

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

• Durante la ricarica del dispositivo, mantenere la temperatura ambiente compresa fra 0 °C e 40 °C. Per utilizzare il dispositivo con alimentazione a batteria, mantenere la temperatura ambiente compresa fra -25 °C e 50 °C. Si consiglia di indossare appositi guanti protettivi per utilizzare il dispositivo al di fuori dell'intervallo di temperatura compreso tra 0° C e +45 °C.

OUTPUT DEL CARICATORE

Valore nominale di potenza del caricabatterie 5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A

VISUALIZZARE ETICHETTA ELETTRONICA

Per visualizzare le informazioni normative sul dispositivo, procedere come di seguito indicato:

1. Sulla schermata Home, toccare >Impostazioni.
2. Sulla schermata Impostazioni, toccare Informazioni sul telefono > Informazioni normative.

PREVENZIONE DELLA PERDITA DELL'UDITO



Al fine di scongiurare eventuali danni all'udito, non ascoltare a volumi elevati per periodi prolungati.

CHIAMATA DI EMERGENZA

Il dispositivo può essere utilizzato per effettuare chiamate d'emergenza entro l'area di servizio. Non è tuttavia possibile garantire la connessione indipendentemente dalle condizioni presenti. Per le comunicazioni essenziali, si raccomanda di non affidarsi esclusivamente al dispositivo.

CONFORMITÀ SAR CE

Questo dispositivo è conforme ai requisiti UE (1999/519/EC) in merito ai limiti d'esposizione del pubblico in generale a campi elettromagnetici come misura preventiva di protezione della salute.

I limiti fanno parte di una serie di raccomandazioni estensive relative alla protezione del pubblico in generale. Queste raccomandazioni sono state sviluppate e verificate da organizzazioni scientifiche indipendenti, mediante una serie di valutazioni puntuali e complete comprovate da studi scientifici. L'unità di misura del limite raccomandato dal Consiglio europeo per i dispositivi mobili è il "Tasso specifico di assorbimento" (SAR, Specific Absorption Rate) e il limite SAR è pari a una media di 2,0 W/kg per 10 grammi di massa. È quindi conforme ai requisiti della Commissione internazionale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti (ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Questo dispositivo è stato testato in condizioni reali, quando indossato, e soddisfa le linee guida relative all'esposizione della ICNIRP e lo Standard europeo EN 62209-2, se utilizzato con gli accessori preposti. L'utilizzo di altri accessori contenenti metalli potrebbe non garantire la conformità alle linee guida all'esposizione della ICNIRP.

Il valore SAR si misura mantenendo il dispositivo a una distanza di 5 mm dal corpo, trasmettendo al contempo al livello di potenza di uscita massima certificata in tutte le bande di frequenze del dispositivo.

I valori SAR massimi riportati nella normativa CE per il telefono sono elencati di seguito:

SAR testa: 0,987 W/kg, SAR corpo: 1,597 W/kg, SAR arti: 2,658 W/kg

Al fine di limitare al massimo l'esposizione all'energia RF, utilizzare un kit mani libere od opzioni simili, per mantenere il dispositivo lontano dal corpo e dalla testa. Il dispositivo dev'essere mantenuto ad almeno 5 mm di distanza dal corpo per accertarsi che i livelli di esposizione rimangano uguali o inferiori ai valori testati. Optare per clip a cintura, custodie o altri accessori indossabili similari che non contengono componenti metallici e che fungono da supporti durante l'utilizzo. Le custodie che comprendono parti metalliche potrebbero influire sulle prestazioni RF del dispositivo, comprese quelle di conformità alle direttive sull'esposizione RF secondo modalità non ancora testate o certificate. Occorre quindi evitare l'utilizzo di tali accessori.

Per ridurre il livello di esposizione alle radiazioni, procedere come indicato di seguito:

- Utilizzare il telefono cellulare in condizioni di ricezione ottimali al fine di limitare la quantità di radiazioni ricevute (in particolare in parcheggi sotterranei o durante viaggi in treno o in macchina).
- Utilizzare un kit mani libere
- Per le donne incinte, si raccomanda di tenere il dispositivo lontano dallo stomaco
- Utilizzare il dispositivo lontano dalle aree genitali

NORMATIVE FCC

Questo cellulare è conforme alla sezione 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) Questo dispositivo non può causare interferenze pericolose e (2) questo dispositivo deve accettare le interferenze ricevute, incluse le interferenze che potrebbero causarne un funzionamento indesiderato.

Questo cellulare è stato testato e dichiarato conforme ai limiti imposti per i dispositivi digitali di classe B, ai sensi della Sezione 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati stabiliti per garantire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in impianti residenziali. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può essere causa di interferenze dannose per le comunicazioni radio.

Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che non si possano verificare interferenze per alcune installazioni particolari. Se questa apparecchiatura dovesse provocare interferenze radio o tv dannose, la qual cosa può essere accertata spegnendo e riaccendendo il dispositivo, invitiamo i gentili utenti a cercare di correggere l'interferenza adottando le seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza che intercorre tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Richiedere assistenza al rivenditore o a un tecnico radiotelevisivo esperto.

NOTA SULLE NORME FCC:

Attenzione: eventuali variazioni o modifiche non espressamente approvate dalla Parte responsabile della conformità potrebbero implicare l'annullamento del diritto dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura.

INFORMAZIONI IN MERITO ALL'ESPOSIZIONE A RADIOFREQUENZE (SAR)

Il presente cellulare è stato progettato e fabbricato in modo tale da non superare i limiti di emissione in merito all'esposizione a energia in radiofrequenza (RF) stabiliti dalla Commissione federale delle comunicazioni del Governo USA (Federal Communications Commission of the United States).

Durante i test SAR, il presente dispositivo è stato impostato in modo tale da trasmettere ai livelli di potenza più elevati certificati in tutte le bande di frequenza testate ed è stato collocato in posizioni che simulano l'esposizione RF quando utilizzato in stretta prossimità del cranio e a una distanza di 10 mm dal corpo. Nonostante i valori SAR siano determinati a partire dai livelli di potenza certificati più elevati, il livello SAR attuale del dispositivo in funzione può benissimo trovarsi al di sotto di tali valori massimi. Ciò è dovuto al fatto che il telefono è progettato per funzionare su diversi livelli di potenza, in modo tale da utilizzare esclusivamente la potenza minima necessaria per garantire la ricezione della rete. In generale, più ci si avvicina a un'antenna della stazione base wireless, minore sarà la potenza di uscita necessaria.

Lo standard di esposizione per i dispositivi wireless espresso tramite unità di misura è noto come SAR, ovvero Tasso di assorbimento specifico (Specific Absorption Rate).

Il limite SAR stabilito dalla FCC è di 1,6 W/kg.

Questo telefono cellulare soddisfa i valori limite SAR definiti dalla normativa ANSI/IEEE C95.1-1992 per quanto riguarda i limiti di esposizione incontrollata/per la popolazione generale ed è stato sottoposto ai dovuti test in conformità ai metodi di misurazione e alle procedure specificate alla sezione IEEE1528. L'FCC ha concesso un'Autorizzazione di dispositivo per questo modello di telefono cellulare, in seguito alla verifica della conformità di quest'ultimo con i livelli limite SAR e in conformità alle linee guida dell'FCC in materia di radiofrequenze. Le informazioni relative alla normativa SAR per questo modello di telefono sono registrate presso l'FCC e sono consultabili alla sezione Mostra Concessioni sulla pagina web www.fcc.gov/oet/ea/fccid, sotto il seguente identificativo FCC: ZL5S62PROE.

I valori SAR massimi indicati nella normativa FCC per il telefono sono elencati di seguito:

SAR testa: 0,87 W/kg,

SAR corpo: 1,10 W/kg,

SAR router wireless: 1,19 W/kg

Seppure potrebbero sussistere alcune differenze tra i livelli SAR dei diversi telefoni a seconda del loro posizionamento, questi soddisfano tutti i requisiti imposti dal Governo.

La conformità alle norme SAR, per le operazioni eseguite con il dispositivo quando indossato, è soddisfatta a condizione di mantenere una distanza di 10 mm tra l'unità e il corpo umano. Il dispositivo deve essere tenuto ad almeno 10 mm di distanza dal corpo al fine di garantire il rispetto dei livelli di esposizione RF corrispondenti o inferiori ai limiti segnalati. Per le operazioni eseguite quando il dispositivo è indossato, optare per clip a cintura, custodie o altri accessori indossabili similari che non contengano componenti metalliche, al fine di mantenere una distanza di 10 mm tra il dispositivo e il corpo.

Il rispetto dei limiti di esposizione a radiofrequenze per qualsiasi accessorio indossato che contenga metalli non è stato verificato né certificato, pertanto occorre evitare tali accessori.

INFORMAZIONI IN MERITO ALLO SMALTIMENTO E AL RICICLO

Questo simbolo apposto sul dispositivo (e su qualsiasi batteria) indica che non ne è consentito lo smaltimento con i normali rifiuti domestici. Non smaltire il dispositivo o le batterie come rifiuti urbani indifferenziati. Il dispositivo (e qualsiasi batteria), al termine della propria vita utile, dovrà essere portato presso un punto di raccolta certificato a titolo di riciclo o smaltimento appropriato.

Per ulteriori informazioni dettagliate sul riciclo del dispositivo o delle batterie, contattare l'ufficio comunale locale, il servizio di smaltimento rifiuti domestici o il negozio presso cui è stato effettuato l'acquisto.

Lo smaltimento del dispositivo è soggetto alla direttiva sui rifiuti relativa alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dell'Unione europea. La differenziazione fra RAEE e batterie e altri rifiuti è volta a ridurre al minimo i potenziali impatti ambientali sulla salute umana causati da qualsiasi sostanza pericolosa potenzialmente presente.

RIDUZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

Il dispositivo è conforme al regolamento europeo REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), concernente la Registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (ufficialmente Regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio) e alla direttiva di restrizione sulle sostanze pericolose RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

Direttiva (Direttiva 2011/65/EU (RoHS) e relativo emendamento (EU) 2015/863 del Parlamento Europeo e del Consiglio). Per informazioni sempre aggiornate, si raccomanda di consultare il sito Web a cadenza regolare.

CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA UE

Con la presente, il fabbricante dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della

Direttiva 2014/53/EU. Per la dichiarazione di conformità, consultare il sito: www.catphones.com/support/

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE NORME EUROPEE

L'utilizzo di questo dispositivo è limitato ad aree interne, se utilizzato in un intervallo di frequenze compreso fra 5150 e 5350 MHz. Le restrizioni sono applicabili per i seguenti Paesi: Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica Ceca (CZ), Danimarca (DK), Germania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), Spagna (ES), Francia (FR), Croazia (HR), Italia (IT), Cipro (CY), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Ungheria (HU), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovacchia (SK), Finlandia (FI), Svezia (SE), Regno Unito (UK), Svizzera (CH), Norvegia (NO), Islanda (IS), Liechtenstein (LI) e Turchia (TR).

TABELLA DI SPETTRO E POTENZA

Bande	Potenza emessa (dB)
GSM 900	33
GSM 1800	31
WCDMA B1	24
WCDMA B5	24
WCDMA B8	24
FDD-LTE B1	24
FDD-LTE B3	24

FDD-LTE B5	24
FDD-LTE B7	24
FDD-LTE B8	24
FDD-LTE B20	24
FDD-LTE B28	24
FDD-LTE B38	24
TDD-LTE B40	22
BT/EDR	13
BLE	3
WLAN 2.4G	19
WLAN 5G	19
NFC 13.56MHz	-11.33 (dBuA/m at10m)

NOTA:

Attenersi alle normative nazionali locali vigenti nel luogo di utilizzo del dispositivo. L'utilizzo di questo dispositivo può essere limitato in alcuni o tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea (UE).

Alcune bande potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi o aree geografiche. Per ulteriori dettagli, contattare l'operatore locale.

Potenza massima delle radiofrequenze trasmesse nella banda di frequenze in cui funziona il dispositivo:

La potenza massima per tutte le bande è inferiore al valore limite più elevato specificato dalle Norme armonizzate.

Le bande di frequenza e i limiti nominali della potenza trasmessa applicabili al presente dispositivo radio sono i seguenti:

SPECIFICHE CAT® S62 Pro

Sistema operativo	Android 10
Processore	SD660-3
Memoria	<ul style="list-style-type: none"> • Memoria interna: 128 GB eMMC/6 GB LPDDR4X SDRAM • Memoria esterna: SDXC, classe 10/alta velocità/fino a 256 GB
Rete cellulare	LTE: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 28/ 40 WCDMA: 1/ 2/ 4/ 5/ 8 GSM; 850/ 900/ 1800/ 1900
Display	Dimensioni 5,65" HD+ compatibile con dita umide e guanti
Fotocamera	<ul style="list-style-type: none"> • Fotocamera posteriore: 12MP Dual cell PDAF flash singolo LED • Fotocamera anteriore: 8 MP
Sensore	<ul style="list-style-type: none"> • Luminosità ambientale • Accelerometro • Gyroscope • Bussola • Prossimità
Connettività	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth: 5,0 • USB: USB 2.0 • WiFi 802,11 a/b/g/n/ac • GPS, aGPS, GLONASS, Gaileo, EGNOS, SBAS, Beidou • NFC • Tipologia SIM: Nano SIM
Batteria	4000 mAh
Altro	Protezione IP: IP68 Altezza di caduta massima: 1,8 m Impermeabilità: 1,5 m per un massimo di 35 minuti

	Tasto programmabile con modalità PTT
Dimensioni	158.5 X 76.65 X 11.97mm
Peso	242 g

* La progettazione e le caratteristiche tecniche sono soggette a variazione, senza necessità di preavviso.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Produttore:

Nome: Bullitt Mobile Limited

Indirizzo: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR

Apparecchiature radio:

Modello: S62 Pro

Oggetto della di chiarazione: Rugged Smart Phone

Versione del software per la radio: LTE_C0201_S62Pro

Componenti e accessori in dotazione: Adapter, Battery, USB cable

Noi sottoscritti Bullitt Mobile Limited dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità la conformità del prodotto precedentemente descritto alle normative di armonizzazione dell'Unione Europea applicabili:

Direttiva RE (2014/53/UE), Direttiva RoHS (2011/65/UE) e Direttiva (UE)2015/863

Si applicano le seguenti norme armonizzate e/o le altre norme pertinenti:

1. Salute e sicurezza (articolo 3.1(a) della Direttiva RE)

- EN 62311: 2020, EN 62479:2010
- EN 50360:2017, EN 62209-1:2016
- EN 50566:2017, EN 62209-2:2010
- EN 50663:2017, EN 50665:2017
- EN 62368-1:2014/A11:2017

2. Compatibilità elettromagnetica (articolo 3.1 (b) della Direttiva RE)

- EN 301 489-1 V2.2.3
- Bozza ETSI EN301 489-1 V2.2.0
- Bozza finale ETSI EN301 489-1 V2.1.1
- EN 301 489-3 V2.1.1
- Bozza EN 301 489-17 V3.2.2
- EN 301 489-19 V2.1.1
- Bozza ETSI EN 301 489-52 V1.1.0
- EN 55032:2015/AC:2016 classe B, EN 55035:2017
- EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

3. Utilizzo dello spettro di radiofrequenza (articolo 3.2 della Direttiva RE)

- EN 301 511 V12.5.1
- EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2
- EN 300 328 v2.2.2
- EN 301 893 v2.1.1
- EN 303 413 V1.1.3
- EN 300 440 V2.2.1
- EN 300 330 v2.1.1

L'organismo notificato (nome: **CTC advanced**, ID: **0682**) ha eseguito la verifica della conformità ai sensi dell' allegato III, modulo B della Direttiva sui dispositivi mobili 2014/53/UE e conseguito il certificato di esame UE del tipo (rif. n. T818713M-02-TEC) riguardante i requisiti di base degli articoli 3.1a, 3.1b, 3.2.

Firmato per e per conto di: Bullitt Mobile Limited

Luogo: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, **data:** 2. Lug. 2020

Nome: Arlen Huang, **ruolo:** direttore della qualità, **firma:**





© 2020 Caterpillar. Tutti i diritti riservati. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", la veste aziendale "Power Edge" e Cat "Modern Hex", nonché l'identità aziendale e dei prodotti utilizzati in questo contesto sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere utilizzati senza previa autorizzazione. www.cat.com / www.caterpillar.com

Bullitt Mobile Ltd è un licenziatario di Caterpillar Inc.

I marchi di fabbrica di Bullitt Mobile Ltd. e di parti terze sono proprietà dei rispettivi detentori.