



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Trevi CMP 576 DAB](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Personal Audio e Hi-Fi](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Trevi CMP 576 DAB](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Personal Audio e Hi-Fi](#)



G20053-CD88B DAB
P/N.:227-0088BT09-005L1
SIZE:145*210MM
80g 书纸黑白印刷, 28版14页订装

DAB+
RADIO

FM
RADIO

CD
PLAYER

USB
INPUT

AUX
INPUT

CASSETTE
PLAYBACK
RECORDER

CMP 576 DAB

Guida d'uso / User guide

DAB RADIO STEREO CON CD/MP3/USB/AUX Manuale d'uso e installazione	DAB RADIO STEREO WITH CD/MP3/USB/AUX Instruction manual
DAB RADIO STÉRÉO AVEC LECTEUR CD/MP3/USB/AUX Mode d'emploi et installation	DAB RADIO STEREO MIT CD/MP3/USB/AUX Gebrauchs- und Installationshandbuch
DAB RADIO ESTÉREO CON LECTORA DE CD/MP3/USB/AUX Manual de uso e instalación	



* Per informazioni integrative e aggiornamenti di questo prodotto vedi: www.trevi.it

* For additional information and updates of this product see: www.trevi.it




ATTENZIONE

**RISCHIO DI SCOSSE
ELETTRICHE!
NON ESPORRE A
PIOGGIA E UMIDITÀ**



ATTENZIONE: NON Aprite l'apparecchio. All'interno non vi sono comandi manipolabili dall'utente ne parti di ricambio. Per tutte le operazioni di servizio rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato Trevi




WARNING!

**DANGER OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT EXPOSE TO
RAIN OR HUMIDITY**




WARNING: DO NOT OPEN THE SET. NEITHER CONTROLS OR SPARE PARTS TO BE USED BY THE USER ARE TO BE FOUND INSIDE IT. APPLY TO AUTHORISED TREVI CENTERS FOR SERVICE OPERATIONS.




ATTENTION

**RISQUE DE DECHARGES
ELECTRIQUES
NE PAS EXPOSER A LA PLUIE
ET A L'HUMIDITE**




ATTENTION: NE PAS OUVRIR L'APPAREIL, A L'INTERIEUR IL N'Y A PAS DE COMMANDES A MANIPULER PAR L'UTILISATEUR OU DE PIECES DE RECHANGE. POUR TOUTES LES OPERATIONS DE SERVICE IL FAUT S'ADRESSER A UN SERVICE D'ASSISTANCE AUTORISE TREVI.




ACHTUNG

**GEFAHR ELEKTRISCHER
SCHLÄGE
NICHT DER FEUCHTIGKEIT UND
DEM REGEN AUSSETZEN**




ACHTUNG: DAS GERÄT NICHT ÖFFNEN. IM INNERN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER SELBST INSTANDSETZBAREN TEILE UND AUCH KEINE ERSATZTEILE. FÜR JEDLICHE SERVICEARBEITEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN EINE TREVI AUTORISIERTEN KUNDENDIENSTSTELLE.



ATENCION

**PELIGRO DE CHOQUES
ELECTRICOS
NO EXPONER A LLUVIA
Y HUMEDAD**




ATENCION: NO ABRIR EL APARATO, EN SU INTERIOR NO HAY MANDOS QUE PUEDAN SER MANIPULADOS POR EL USUARIO NI PARTES DE REPUESTO. PARA TODAS LAS OPERACIONES DE SERVICIO DIRIGIRSE A UN CENTRO DE ASISTENCIA AUTORIZADO TREVI.

UK PLUG ONLY
WIRES CONNECTIONS TO A UK THREE-PIN PLUG

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following wiring codes:
 Blue:.....Neutral
 Brown:.....Live

The wires in this mains lead must be connected to the terminals in the plug as follows:
 Blue wire:.....N or Black
 Brown wire:.....L or Red

Neither wire is to be connected to the earth (E or W) terminal of three-pin plug.
 Should the fuse fail in the plug remove the plug form the wall socket and replace the fuse with a 3 Amp. ASTA approved BS 1362 fuse.



 VOLTAGGIO PERICOLOSO	 ATTENZIONE	 AVVERTENZE SUL LASER
<p>Questo simbolo riportato sul retro dell'apparecchio ed in questo manuale segnala la presenza all'interno di questo apparecchio di componenti operanti ad alta tensione, non apritelo per evitare il rischio di scosse elettriche.</p>	<p>Questo simbolo riportato sul retro dell'apparecchio ed in questo manuale indicano la presenza sugli stessi di importanti istruzioni per la sicurezza d'uso. Leggetele attentamente prima di utilizzare l'apparecchio.</p>	<p>Questo apparecchio è dotato di un sistema di lettura con raggio laser. Benché il laser sia di bassa potenza e con dispositivo di sicurezza che ne impedisce il funzionamento a sportello aperto attenetevi scrupolosamente alle seguenti avvertenze: Non avvicinate l'occhio alla lente del laser con l'apparecchio aperto, pericolo di lesione della retina. Non tentate di smontare o manomettere l'unità laser, pericolo di assorbimento di radiazioni.</p>

NOTE D'USO

Ascoltare a volume alto per lungo tempo, potrebbe danneggiare il vostro udito.

Questo apparecchio è uno strumento elettronico di alta precisione, evitate quindi di utilizzarlo nei seguenti casi:

- Vicino a campi magnetici.
- Vicino a fonti di calore come caloriferi e stufe.
- In luoghi molto umidi come stanze da bagno, piscine, ecc...
- In luoghi molto polverosi.
- In luoghi soggetti a forti vibrazioni.
- Non avvicinare l'orecchio all'altoparlante durante le fasi di messa punto e regolazioni del volume, e in particolare di tenere il volume al minimo nella fase di accensione.
- Posizionare l'apparecchio in modo che ai suoi lati ci sia sempre abbastanza spazio per la libera circolazione di aria (almeno 5 cm).
- Se dei liquidi penetrano all'interno dell'apparecchio scollegare immediatamente la spina dalla presa e portare l'apparecchio al più vicino centro assistenza autorizzato TREVI.
- Controllare sempre prima di ricaricare l'apparecchio, che i cavi di alimentazione e di collegamento siano installati correttamente.
- Nessuna sorgente di fiamma nuda, quali candele accese, dovrebbe essere posta sull'apparecchio.
- L'apparecchio non deve essere esposto a stillicidio o a spruzzi d'acqua e nessun oggetto pieno di liquido, quali vasi, deve essere posto sull'apparecchio.
- Se si nota un calore eccessivo sul dispositivo, scollegare immediatamente la spina dalla presa di corrente principale.
- Non tirare il cavo di alimentazione
- Conservare il presente manuale per futuri riferimenti.

CURA E MANUTENZIONE

Per la pulizia si consiglia l'uso di un panno morbido, leggermente inumidito. Evitate solventi o sostanze abrasive.



IMPORTANTE

Questo dispositivo e' progettato per uso domestico non professionale. La buona costruzione di questo apparecchio ne garantisce per lungo tempo il perfetto funzionamento. Se tuttavia dovesse presentarsi qualche inconveniente, sarà opportuno consultare il più vicino Centro Assistenza autorizzato TREVI.

TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo. Pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.



Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati.



DESCRIZIONE COMANDI

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Maniglia 2. Ingresso USB 3. Vano CD 4. Tasto PAUSE, pausa cassetta 5. Tasto STOP/EJECT, arresto riproduzione/espulsione cassetta 6. Tasto F.FWD, avanzamento rapido cassetta 7. Tasto REW, riavvolgimento rapido cassetta 8. Tasto PLAY, riproduzione cassetta 9. Tasto RECORD, registrazione cassetta | <ol style="list-style-type: none"> 10. Tasto 10/FOLD./MEM - 11. Tasto PROG./MEM./P-MODE 12. Tasto 10/FOLD./MEM + 13. Tasto STOP/MENU/INFO 14. Tasto ⏮ SKIP/TUN.- 15. Display LCD 16. Tasto ⏭ SKIP/TUN.+ 17. Tasto ▶ PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN 18. Tasto VOLUME + 19. Tasto ⏻ STANDBY/FUNC. 20. Tasto VOLUME - 21. Altoparlanti 22. Vano cassetta 23. Presa AC, alimentazione di rete 24. Vano batterie 25. Ingresso AUX IN 26. Presa uscita cuffie 27. FM Antenna |
|---|---|

ALIMENTAZIONE

BATTERIE

Aprire il vano batterie (24) ed inserire 6 batterie formato "D" (UM1) avendo cura di rispettare attentamente le polarità indicate. Sostituire immediatamente le batterie scariche e toglierle se prevedete di non utilizzare l'apparecchio per lungo tempo.

RETE

Collegare il cavo di alimentazione alla presa AC (23). Inserire la spina in una presa di corrente 100-240V ~ 50/60Hz. Non collegare l'apparecchio a prese con tensione diversa da quella indicata.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

1. Premere il tasto ⏻ STANDBY/FUNC. (19) per accendere l'unità.
2. Premere il tasto ⏻ STANDBY/FUNC. (19) per selezionare una tra le sorgenti radio DAB/DAB+, radio FM, CASSETTE (TAPE), ingresso AUX, lettore CD e ingresso USB.

NOTE

In sorgente CD, USB o AUX, se entro 15 minuti non viene effettuata alcuna operazione, l'unità entrerà automaticamente in modalità STANDBY.


3. Tenere premuto a lungo il tasto ⏻ STANDBY/FUNC. (19) per spegnere l'unità.

CONTROLLO VOLUME

1. Agire sui tasti VOLUME + (18) e VOLUME - (20) per aumentare o diminuire il volume.

FUNZIONAMENTO RADIO DAB/DAB+

SCANSIONE STAZIONI RADIO DAB/DAB+

1. Selezionare la sorgente DAB agendo sul tasto  STANDBY/FUNC. (19). Comparirà la scritta *Welcome to DAB*.
Alla prima accensione la radio effettuerà una scansione e memorizzazione automatica di tutte le stazioni DAB disponibili;
2. Se si desidera ripetere l'operazione di scansione delle stazioni DAB disponibili premere a lungo il tasto STOP/MENU/INFO (13) per accedere al menu DAB. Comparirà la scritta *Full scan*;
3. Premere il tasto PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) per avviare la scansione delle stazioni DAB;
4. Premere il tasto TUN- (14) o TUN+ (16) per scorrere le varie stazioni DAB sintonizzate. Premere il tasto PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) sulla stazione DAB desiderata per avviare la riproduzione;
5. Premere il tasto STOP/MENU/INFO (13) più volte per visualizzare informazioni sulla stazione ricevuta.

MENU RADIO DAB/DAB+

1. Premere a lungo il tasto STOP/MENU/INFO (13) per accedere al menu DAB;
2. Premere il tasto TUN- (14) o TUN+ (16) per visualizzare le varie voci del menu DAB;
3. Premere il tasto PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) per selezionare la voce del menu visualizzata:

Full scan (Ricerca completa): permette di scansionare l'intera banda DAB/DAB+ e memorizzare automaticamente le stazioni trovate.

Manual tune (Sintonizzazione manuale): permette di scansionare manualmente una singola frequenza DAB/DAB+. Premere il tasto TUN- (14) o TUN+ (16) per selezionare il numero del canale relativo alla frequenza da scansionare e successivamente premere il tasto PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) per avviare la scansione. Le stazioni trovate verranno automaticamente memorizzate. Al termine premere a lungo il tasto STOP/MENU/INFO (13) per tornare al menu DAB.

DRC: permette di abilitare/disabilitare la funzione DRC per migliorare il suono durante l'ascolto in ambienti rumorosi. È possibile impostare il livello di DRC in alto (high), basso (low) o OFF (spento).

Prune (Elimina): permette di eliminare dalle lista delle stazioni memorizzate tutte le radio trovate ma non disponibili (scarso segnale). Spostarsi con il tasto TUN- (14) o TUN+ (16) su *Yes* e confermare l'eliminazione con il tasto PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17).

System (Sistema): permette di accedere al sottomenù di sistema:

Language: e' possibile scegliere la lingua dei menu; sono disponibili Italiano (default) ed Inglese.

Factory Reset (Ripristino valori di fabbrica): permette di ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'apparecchio. Al termine del ripristino verrà effettuata una scansione automatica delle stazioni DAB/DAB+.

SW version (Versione del software): permette di visualizzare la versione del software dell'apparecchio.

MEMORIZZAZIONE STAZIONI RADIO

Per memorizzare una stazione radio, effettuare le seguenti operazioni:

1. Sintonizzare tramite sintonizzazione manuale la stazione radio desiderata;
2. Premere il tasto PROG./MEM./P-MODE (11), il display mostrerà la scritta *PRESET STORE*;
3. Utilizzare i tasti TUN- (14) o TUN+ (16) per selezionare una locazione di memoria;
4. Premere il tasto PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) per confermare e salvare la stazione radio.

Ripetere questa operazione per ogni stazione radio che si desidera salvare. Sono disponibili 30 locazioni di memoria.

FUNZIONAMENTO RADIO FM

SCANSIONE STAZIONI RADIO FM

1. Selezionare la sorgente FM. Comparirà la scritta *FM MODE*;
2. Tenere premuto il tasto PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) per avviare la scansione delle stazioni FM. Verranno automaticamente memorizzate le prime 30 stazioni ricevute;
3. Al termine della ricerca l'apparecchio inizierà a riprodurre dal P01;
4. Premere il tasto 10/FOLD./MEM - (10) o il tasto 10/FOLD./MEM + (12) per selezionare le stazioni memorizzate.

MEMORIZZAZIONE MANUALE STAZIONI RADIO

Per memorizzare una stazione radio, effettuare le seguenti operazioni:

1. Sintonizzarsi manualmente sulla stazione radio desiderata utilizzando i tasti TUN- (14) o TUN+ (16); premerli ripetutamente per spostamenti passo- passo, tenerli premuti per qualche secondo per sintonizzarsi sulla stazione precedente/successiva;
2. Premere il tasto PROG./MEM./P-MODE (11) e utilizzare i tasti TUN- (14) o TUN+ (16) per selezionare una locazione di memoria;
3. Premere il tasto PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) per confermare e salvare la stazione radio.

Ripetere questa operazione per ogni stazione radio che si desidera salvare. Sono disponibili 30 locazioni di memoria.

4. Premere il tasto STOP/MENU/INFO (13) più volte per visualizzare informazioni sulla stazione ricevuta.

NOTE

Per ottenere la migliore ricezione in FM estendete e orientate l'antenna (27). Se la ricezione non è buona provate a regolare diversamente la lunghezza e l'orientamento dell'antenna, comunque la qualità della ricezione in FM dipende molto dal luogo dove è posto l'apparecchio.

La vicinanza di apparecchi TV, lampade al neon o altri elettrodomestici può provocare disturbi nella ricezione di programmi radio, in questo caso allontanate il radioregistratore dall'apparecchio che disturba.

MENU RADIO FM

1. Tenere premuto il tasto STOP/MENU/INFO (13) per accedere al menu FM.
2. Premere il tasto TUN- (14) o TUN+ (16) per visualizzare le varie voci del menu FM;
3. Premere il tasto PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) per selezionare la voce del menu visualizzata:

Scan setting: permette di impostare la ricerca delle stazioni radio su tutte le stazioni trovate (All stations) o solo su quelle con forte segnale (Strong station).

Audio setting (Impostazioni audio): permette di impostare l'audio in stereo (*Stereo allowed*) o mono (*Forced mono*).

System (Sistema): permette di accedere al menu di sistema (vedi MENU RADIO DAB/DAB+).

FUNZIONAMENTO LETTORE CD-MP3

RIPRODUZIONE

1. Selezionare la sorgente CD. Comparirà la scritta *CD MODE*;
2. Aprire il vano CD (3) ed inserire il disco con il lato scritto rivolto verso l'alto. Richiudere lo sportello con cura;
3. Dopo qualche secondo il display LCD (15) mostrerà il numero delle tracce presenti sul disco. La riproduzione partirà automaticamente;
4. Premere il tasto PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) per attivare la pausa; il tempo trascorso della traccia comincerà a lampeggiare. Ripremerlo per disinserire la pausa;
5. Premere il tasto STOP/MENU/INFO (13) per arrestare definitivamente la riproduzione.

SALTO TRACCIA E AVANTI/INDIETRO VELOCE

1. Premere il tasto TUN- (14) o TUN+ (16) per passare alla traccia precedente o successiva;
2. Tenere premuto il tasto TUN- (14) o TUN+ (16) durante l'ascolto per mandare indietro o avanti veloce la traccia. Rilasciare il tasto per tornare alla normale riproduzione;

RIPRODUZIONE ININTERROTTA DI UNA SINGOLA TRACCIA

1. Per riprodurre ininterrottamente una singola traccia, premere il tasto PROG./MEM./P-MODE (11) durante la riproduzione, fino alla comparsa sul display della scritta *REP-1*. Il lettore CD riprodurrà ininterrottamente la traccia visualizzata sul display.
2. Per cancellare la riproduzione ininterrotta della singola traccia, premere il tasto PROG./MEM./P-MODE (11) piu' volte fino alla comparsa della scritta simbolo *DISC*.

RIPETIZIONE ININTERROTTA DELL'INTERO DISCO

1. Per riprodurre ininterrottamente tutte le tracce del disco, premere il tasto PROG./MEM./P-MODE (11) durante la riproduzione, fino alla comparsa sul display della scritta *REP-ALL*. Il lettore CD riprodurrà ininterrottamente tutte le tracce del disco.
2. Per cancellare la riproduzione ininterrotta di tutte le tracce del disco, premere il tasto PROG./MEM./P-MODE (11) piu' volte fino alla comparsa della scritta simbolo *DISC*.

RIPRODUZIONE ININTERROTTA DELL'INTERA CARTELLA

NOTA: funzione valida solo per CD MP3.

1. Per riprodurre ininterrottamente tutte le tracce di una cartella, premere il tasto PROG./MEM./P-MODE (11) durante la riproduzione, fino alla comparsa sul display della scritta *REP-ALBUM*. Il lettore CD riprodurrà ininterrottamente tutte le tracce della cartella.
2. Per cancellare la riproduzione ininterrotta di tutte le tracce della cartella, premere il tasto PROG./MEM./P-MODE (11) piu' volte fino alla comparsa della scritta simbolo *DISC*.

RIPRODUZIONE CASUALE DELLE TRACCE

1. Per riprodurre casualmente tutte le tracce del disco, premere il tasto PROG./MEM./P-MODE (11) durante la riproduzione, fino alla comparsa sul display della scritta *RANDOM*. Il lettore CD riprodurrà casualmente tutte le tracce del disco.
2. Per cancellare la riproduzione casuale di tutte le tracce del disco, premere il tasto PROG./MEM./P-MODE (11) piu' volte fino alla comparsa della scritta simbolo *DISC*.

RIPRODUZIONE PRIMI 10 SECONDI DELLE TRACCE

1. Per riprodurre i primi 10 secondi di tutte le tracce del disco, premere il tasto PROG./MEM./P-MODE (11) durante la riproduzione, fino alla comparsa sul display della scritta *INTRO*. Il lettore CD riprodurrà i primi 10 secondi di tutte le tracce del disco.
2. Per cancellare la riproduzione dei primi 10 secondi di tutte le tracce del disco, premere il tasto PROG./MEM./P-MODE (11) piu' volte fino alla comparsa della scritta simbolo *DISC*.

FUNZIONE ALBUM

NOTA: funzione valida solo per CD MP3 contenenti cartelle.

1. Durante la riproduzione di un CD MP3, tenere premuto i tasti 10/FOLD./MEM - (10) o 10/FOLD./MEM + (12) per posizionarsi sulla cartella successiva o precedente (se presenti).
2. Durante la riproduzione di un CD MP3, premere i tasti 10/FOLD./MEM - (10) o 10/FOLD./MEM + (12) per passare alla decima traccia successiva o precedente.

PROGRAMMAZIONE

È possibile selezionare l'ordine con cui vengono riprodotte le tracce.

1. Premere il tasto STOP/MENU/INFO (13) per arrestare la riproduzione;
2. Premere il tasto PROG./MEM./P-MODE (11), sul display appare la scritta *P01* e *T-000* lampeggiante;
3. Selezionare la traccia che si desidera riprodurre per prima con i tasti TUN- (14) o TUN+ (16);
4. Premere il tasto PROG./MEM./P-MODE (11) per confermare;
5. Ripetere i punti 3 e 4 per memorizzare e riprodurre i brani che desiderate; per i CD audio si possono memorizzare un massimo di 20 brani, mentre per i CD MP3 si possono memorizzare un massimo di 99 brani.
6. Premere il tasto PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) per iniziare la riproduzione;
7. Premere due volte il tasto STOP/MENU/INFO (13) per annullare la programmazione.

FUNZIONAMENTO INGRESSO USB

RIPRODUZIONE

1. Collegare un dispositivo USB nell'ingresso USB (2);
2. Selezionare la sorgente USB. Comparirà la scritta *USB MODE*;
3. Dopo qualche secondo il display LCD (15) mostrerà il numero delle tracce presenti sul disco. La riproduzione partirà automaticamente.

FUNZIONAMENTO RIPRODUTTORE CASSETTE

RIPRODUZIONE CASSETTE

1. Selezionare la sorgente *TAPE MODE*;
2. Inserire un cassetta nel vano (22) con il lato che desiderate ascoltare rivolto verso l'esterno;
3. Regolare a vostro piacimento il volume tramite i tasti *VOLUME +* (18) e *VOLUME -* (20);
4. Premere il tasto *PLAY* (8) per iniziare la riproduzione;
5. Premere il tasto *PAUSE* (4) per fermare momentaneamente la riproduzione, premerlo nuovamente per riprenderla;
6. Per far avanzare velocemente il nastro premete il tasto *F.FWD* (6);
7. Per riavvolgere velocemente il nastro premete il tasto *REW* (7);
8. Premere il tasto *STOP/EJECT* (5) per fermare definitivamente la riproduzione, premerlo nuovamente per estrarre la cassetta.

REGISTRAZIONE DA ALTRE SORGENTI

1. Selezionare la sorgente CD o USB e avviare la traccia desiderata, o su RADIO e sintonizzatevi sulla stazione desiderata;
2. Inserire la cassetta nel vano (22);
3. Premere il tasto *RECORD* (9) per iniziare la registrazione;
4. Utilizzare il tasto *PAUSE* (4) per fermare momentaneamente la registrazione, premerlo nuovamente per riprenderla;
5. Premere il tasto *STOP/EJECT* (5) per fermare definitivamente la registrazione.

FUNZIONAMENTO INGRESSO AUX

RIPRODUZIONE

1. Collegare un dispositivo esterno nell'ingresso *AUX IN* (25);
2. Selezionare la sorgente *AUX*. Comparirà la scritta *AUX MODE*;
3. Avviare la riproduzione dal dispositivo esterno. Per tutte le funzioni di riproduzione fare riferimento al manuale del dispositivo esterno.

PRESA CUFFIE

1. Inserire le cuffie nella presa cuffie (26);
2. Avviare la riproduzione desiderata e regolare il volume tramite i tasti *VOLUME +* (18) e *VOLUME -* (20).

CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI

Alimentazione e consumo:	100-240V ~ 50/60Hz (15W, Stand-by <0,5W) 9V Batterie 6 x "D" (UM1) non incluse
Potenza Audio:	1,5W x2
Ricezione banda in FM:	87.5 - 108 MHz
Ricezione banda DAB/DAB+:.....	174.928 - 239.200 MHz
Dimensioni:.....	285 x 205 x 140mm



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

**CAUTION**

This symbol on the back of the unit and in this manual indicate the presence on them of important instructions for safe use. Please read them carefully before using the appliance.

**DANGEROUS VOLTAGE**

This symbol on the back of the unit and in this manual indicates the presence in this equipment components operating at high voltage, do not open it to avoid the risk of electric shock.

**WARNINGS ON THE LASER**

This device is equipped with a laser beam reading system. Although the laser is of low power and with a safety device that prevents open door operation, scrupulously observe the following warnings:
Do not bring the eye to the laser lens with the device open, risk of retinal injury.
Do not attempt to disassemble or tamper with the laser unit, risk of radiation absorption.

NOTES OF USE

Listen at high volume for long periods of time, may damage your hearing.

- Avoid using it in the following cases:
 - Near strong heat sources, such as central heating plants or stoves.
 - In very humid places such as bathrooms, swimming pools, etc.
 - In very dusty places.
 - In places subject to strong vibrations.
 - Position the appliance in such a way that there is always enough room for free air circulation (at least 5 cm).
- Do not block the air inlets.
- If any liquid enters the appliance, unplug it immediately from the socket and take it to the nearest TREVI authorised service centre.
- Before switching on the appliance, always check that the power cable and the connection cable are properly installed.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on this.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing water and no object filled with water, such as vases, should be placed on the unit.
- If you notice excessive heat on the device, disconnect the plug from the main power socket immediately.
- Do not pull the power cord.
- Keep this manual for future reference.

CARE AND MAINTENANCE

For cleaning we recommend the use of a soft, slightly damp cloth. Avoid solvents or abrasives.



IMPORTANT

The good construction of this machine guarantees the perfect functioning for a long time. However, should any problem arise, you should consult your nearest authorized service center.

TREVI pursues a policy of continuous research and development. Therefore, the products may have different features from those described.



To avoid possible hearing damage, limit the time listening at high volumes



NAME OF CONTROLS

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Folding Handle 2. USB port 3. CD compartment 4. Cassette PAUSE key 5. Cassette STOP/EJECT key 6. Cassette F.FWD key 7. Cassette REW key 8. Cassette PLAY key 9. Cassette RECORD key | <ol style="list-style-type: none"> 10. 10/FOLD./MEM - button 11. PROG./MEM./P-MODE button 12. 10/FOLD./MEM + button 13. STOP/MENU/INFO button 14. ⏪SKIP/TUN.- button 15. LCD Display 16. ⏩SKIP/TUN.+ button 17. ▶ PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN button 18. VOLUME + button 19. ⏻ STANDBY/FUNC. button 20. VOLUME - button 21. Speakers 22. Cassette compartment 23. AC Socket 24. Battery compartment 25. AUX IN Jack 26. Phone Jack 27. FM Telescopic Antenna |
|--|--|

POWER SOURCE

BATTERY

Open the battery compartment (24) and insert 6 "D" size batteries (UM-1) taking care to respect the indicated polarities carefully. Replace the exhausted batteries immediately and remove them if you do not plan to use the appliance for a long time.

AC OPERATION

Connect the power cord to the AC socket (16). Insert the plug into a **100-240V ~ 50/60Hz** mains socket.

Do not connect the appliance to electrical outlets other than those indicated.

ON/OFF

1. Press the ⏻ STANDBY/FUNC. (19) button to turn the unit on.
2. Press the ⏻ STANDBY/FUNC. (19) button to select one of the DAB / DAB + radio sources, FM radio, TAPE mode, CD player, USB input and AUX input.

NOTE

In CD, USB or AUX source, if no operation is performed within 15 minutes, the unit will automatically enter STANDBY mode.

3. Hold down the ⏻ STANDBY/FUNC. (19) button for a long time to turn off the unit.

VOLUME CONTROL

1. Use the VOLUME + (18) and VOLUME - (20) buttons to increase or decrease the volume.

DAB/DAB + RADIO OPERATION

SCAN DAB/DAB + RADIO STATIONS

1. Select the DAB source by pressing STANDBY/FUNC. (19) button. The writing *Welcome to DAB* will appear. When you switch it on for the first time, the radio will automatically scan and store all the available DAB stations;
2. If you want to repeat the scan operation of the available DAB stations, long press the STOP/MENU/INFO (13) button to access the DAB menu. *Full scan* will appear;
3. Press the PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) button to start scanning the DAB stations;
4. Press the TUN- (14) or TUN + (16) button to scroll through the various tuned DAB stations. Press the PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) button on the desired DAB station to start playback;
5. Press the STOP/MENU/INFO (13) key several times to display information about the received station.

MENU

1. Long press the STOP/MENU/INFO (13) button to access the DAB menu;
2. Press the TUN- (14) or TUN + (16) button to display the various DAB menu items;
3. Press the PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) button to select the displayed menu item:

Full scan: allows you to scan the entire DAB / DAB + band and automatically store the found stations.

Manual tune: allows you to manually scan a single DAB / DAB + frequency. Press the TUN- (14) or TUN + (16) button to select the channel number for the frequency to be scanned and then press the PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) button to start scanning. The found stations will be automatically stored. At the end, press the STOP/MENU/INFO (13) key for a long time to return to the DAB menu.

DRC: allows you to enable / disable the DRC function to improve the sound while listening in noisy environments. The DRC level can be set up (high), low (low) or OFF (off).

Prune (Delete): allows you to delete from the list of stations stored all the radio found but not available (poor signal). Move with the TUN- (14) or TUN + (16) button to Yes and confirm the deletion with the PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) button.

System (System): allows access to the system submenu:

Language: it is possible to choose the language of the menus; Italian (default) and English are available.

Factory Reset: allows you to reset the device to the factory settings. At the end of the reset an automatic scan of the DAB / DAB + stations will be performed.

SW version (Software version): allows you to view the software version of the device.


STORING RADIO STATIONS

To store a radio station, perform the following steps:

1. Tune to the desired radio station by manual tuning;
 2. Press the PROG./MEM./P-MODE (11) button, the display will show PRESET STORE;
 3. Use the TUN- (14) or TUN + (16) buttons to select a memory location;
 4. Press the PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) button to confirm and save the radio station.
- Repeat this operation for each radio station you want to save. There are 30 memory locations available.

FM RADIO OPERATION

TUNING IN RADIO STATIONS

1. Press the  STANDBY/FUNC. (19) button to choose radio mode: FM mode;
2. Tune to the desired station by pressing TUN- (14) or TUN + (16) button, the station frequency will show on the display;
3. Press the VOLUME + (18) or VOLUME - (20) buttons to adjust the volume to a comfortable level;
4. To optimize reception when listening to stations on the FM band, extend the telescopic antenna (27) to its full length. Gently move the unit back and forth to get the best reception when you are listening to FM program, or place the unit in an open place. When the stereo signal is received, the ST. show on the display.

RADIO AUTO SCAN (SEARCH)

1. Press and hold the PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) button on unit, the unit will conduct auto scan and program until having found a strong signal.
2. The unit will start to broadcast from the P01 after searching finished, then press the 10/FOLD./MEM - (10) button or 10/FOLD./MEM + (12) button to choose the desired stored station.

RADIO STATION MEMORY OPERATION

You may pre-store 30 (FM) radio stations in memory for your preference.

1. Press the TUN- (14) or TUN + (16) keys to manually search for a radio station;
2. Then press PROG./MEM./P-MODE (11) button on unit, "Preset Store" will show on the display;
3. Use the TUN- (14) or TUN + (16) button to choose the desired sequence you want to store;
4. Press the PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) button on unit to confirm;
5. Search another station, repeat steps (1) & (2) until all desired stations stored.

NOTE

To obtain the best FM reception, extend and orient the antenna (27). If reception is not good try to adjust the length and orientation of the antenna differently, however the quality of FM reception depends very much on the place where the device is placed.

The proximity of TV sets, neon lamps or other domestic appliances may cause disturbances in the reception of radio programs, in this case move the radio recorder away from the disturbing device.

MENU

1. Long press the STOP/MENU/INFO (13) button to enter the FM menu;
2. Press the TUN- (14) or TUN+ (16) button to display the various FM menu items;
3. Press the PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) button to select the displayed menu item:
 - Scan setting:** allows you to set the search for radio stations on all stations found (All stations) or only on those with strong signal (Strong station).
 - Audio setting:** allows you to set audio in stereo (Stereo allowed) or mono (Forced mono).
 - System:** allows access to the system menu (see RADIO DAB/DAB+/MENU).

CD-MP3 PLAYER

PLAYING A DISC

1. Select the CD source. The *CD MODE* will appear;
2. Open the CD compartment (3) and insert the disc with the written side facing up. Close the door carefully;
3. After a few seconds the LCD display (15) will show the number of tracks on the disc. Playback will start automatically;
4. Press the PLAY/PAUSE/SELECT button (17) to activate the pause; the elapsed time of the track will begin to flash. Press it again to return to normal playback;
5. Press the STOP/MENU/INFO (13) button to stop playback permanently.

JUMP TRACE AND FORWARD/ FAST BACK

1. Press the TUN- (14) or TUN+ (16) button to move to the previous or next track;
2. Press and hold the TUN- (14) or TUN+ (16) button while listening to send the track back or forward quickly. Release the button to return to normal playback.

REPEAT OF A SINGLE TRACE

1. To play a single track continuously, press the PROG./MEM./P-MODE (11) button during playback until *REP-1* appears on the display. The CD player will continuously play the track shown on the display.
2. To cancel uninterrupted playback of the single track, press the PROG./MEM./P-MODE (11) button several times until the *DISC* symbol appears.

REPEAT OF THE ENTIRE DISC

1. To continuously play all the tracks on the disc, press the PROG./MEM./P-MODE (11) button during playback until *REP-ALL* appears on the display. The CD player will continuously play all the tracks on the disc.
2. To cancel the uninterrupted playback of all tracks on the disc, press the PROG./MEM./P-MODE (11) button repeatedly until the *DISC* symbol appears.

REPEAT OF THE ENTIRE FOLDER

NOTE: function valid only for MP3 CDs.

1. To play all tracks in a folder continuously, press the PROG./MEM./P-MODE (11) button during playback until *REP-ALBUM* appears on the display. The CD player will continuously play all the tracks in the folder.
2. To cancel the uninterrupted playback of all the tracks in the folder, press the PROG./MEM./P-MODE (11) button several times until the *DISC* symbol appears.

RANDOM FUNCTION

1. To randomly play all the tracks on the disc, press the PROG./MEM./P-MODE (11) button during playback until *RANDOM* appears on the display. The CD player will randomly play all the tracks on the disc.
2. To cancel random playback of all tracks on the disc, press the PROG./MEM./P-MODE (11) button longer until the *DISC* symbol appears.

INTRO FUNCTION

1. To play the first 10 seconds of all the tracks on the disc, press the PROG./MEM./P-MODE (11) button during playback until *INTRO* appears on the display. The CD player will play the first 10 seconds of all the tracks on the disc.
2. To cancel playback of the first 10 seconds of all tracks on the disc, press the PROG./MEM./P-MODE (11) button repeatedly until the *DISC* symbol appears.

ALBUM FUNCTION

NOTE: function valid only for MP3 CDs containing folders.

1. While playing an MP3 CD, press and hold the 10/FOLD./MEM - (10) or 10/FOLD./MEM + (12) buttons to move to the next or previous folder (if any).
2. While playing an MP3 CD, press the 10/FOLD./MEM - (10) or 10/FOLD./MEM + (12) buttons to move to the next or previous 10th track.

PROGRAM

You can select the order in which the tracks are played.

1. Press the STOP/MENU/INFO (13) button to stop playback;
2. Press the PROG./MEM./P-MODE (11) button, the message *P01* and *T-000* appears on the display;
3. Select the track you want to play first with the TUN- (14) or TUN + (16) buttons;
4. Press the PROG./MEM./P-MODE (11) button to confirm;
5. Repeat steps 3 and 4 to store and play the tracks you want; for audio CDs a maximum of 20 tracks can be stored, while for MP3 CDs a maximum of 99 tracks can be stored.

6. Press the PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) button to start playback;
7. Press the STOP/MENU/INFO (13) button twice to cancel programming.

USB OPERATION

REPRODUCTION

1. Connect a USB device to the USB input (2);
2. Select the USB source. The *USB MODE* will appear;
3. After a few seconds the LCD display (15) will show the number of tracks on the disc. Playback will start automatically;

NOTE: Refer to the CD-MP3 PLAYER OPERATION paragraph for the rest of the functions.

CASSETTE TAPE OPERATION

PLAYING A CASSETTE TAPE

1. Press the STANDBY/FUNC. (19) button to choose *TAPE MODE*;
2. Insert cassette tape into the compartment (22) with the open edge facing up and the full reel on the right;
3. Press the PLAY (8) button to begin playing the tape;
4. Press PAUSE (4) button to interrupt tape play, press again to resume tape play;
5. Press REWIND (7) or F.FWD (6) to move tape to the desired starting point;
6. Press STOP/EJECT (5) to stop current tape activity, press again for open the cassette compartment door.

RECORDING FROM CD/USB/RADIO

1. Press the STANDBY/FUNC. (19) button to choose CD or USB or Radio;
2. Insert cassette tape into the compartment (22) with the open edge facing up and the full reel on the right;
3. Press RECORD (9) to begin recording. RECORD key and PLAY key go down simultaneously;
4. Press PAUSE (4) to interrupt or edit recording. Press it again to resume recording;
5. Press STOP/EJECT (5) to end recording, press again for open the cassette compartment door.

AUX-IN OPERATION

REPRODUCTION

1. Connect an external device to the AUX IN input (25);
2. Select the AUX source. The writing *AUX MODE* will appear;
3. Start playback of the external device. For all playback functions refer to the manual of the external device.

HEADPHONE

1. Insert the headphones into the headphone jack (26);
2. Start the desired playback and adjust the volume.

TECHNICAL FEATURES

GENERAL

Power and consumption: 100-240V 50/60Hz (15W, Stand-by <0.5W)
 9V 6 x "D" batteries (UM1) not included

Power Audio: 1,5W x2

FM band reception: 87.5 - 108 MHz

DAB / DAB + band reception: 174.928 - 239.200 MHz

Dimensions: 285 x 205 x 140 mm






Precautions for correct disposal of the product.

The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in "separate collection" and so the product must not be disposed of together with urban waste.

The user must take the product to special "separate waste collection centres" provided by local government, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product.

Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations promotes the production of equipment with recycled materials and limits negative effects on the environment and on health caused by improper handling of waste.

Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties.

 VOLTAGE DANGEREUX	 ATTENTION	 AVERTISSEMENT SUR LE LASER
<p>Ce symbole apposé sur le dos de l'appareil et reproduit dans ce manuel indique la présence d'éléments fonctionnant à haute tension à l'intérieur de cet appareil; ne l'ouvrez pas, afin d'éviter le risque de décharges électriques.</p>	<p>Ce symbole apposé sur le dos de l'appareil et reproduit dans ce manuel indique la présence d'instructions importantes pour la sécurité d'emploi. Lisez-les avec attention avant d'utiliser l'appareil.</p>	<p>Cet appareil est pourvu d'un système de lecture à rayon laser. Bien que le laser soit de faible puissance et muni d'un dispositif de sécurité empêchant son fonctionnement lorsque le volet est ouvert, suivez scrupuleusement les précautions suivantes: n'approchez pas les yeux de la lentille du laser lorsque l'appareil est ouvert; danger de lésion de la rétine. n'essayez pas de démonter ou d'altérer l'unité laser; danger d'absorption de radiations.</p>

AVERTISSEMENT

NOTES D'EMPLOI

Il s'agit d'un appareil électronique de précision; évitez de l'utiliser dans les cas suivants:

- À proximité de sources de chaleur fortes, telles que des installations de chauffage central ou des poêles.
- Dans des endroits très humides tels que salles de bain, piscines, etc.
- Dans des endroits très poussiéreux.
- Dans des endroits soumis à de fortes vibrations.
- Positionnez l'appareil de manière à ce qu'il y ait toujours suffisamment de place pour une libre circulation de l'air (au moins 5 cm).
- Ne bloquez pas et ne couvrez pas les entrées d'air.
- Si du liquide pénètre dans l'appareil, débranchez-le immédiatement de la prise et apportez-le au centre de service agréé TREVI le plus proche.
- Avant d'allumer l'appareil, vérifiez toujours que le câble d'alimentation et le câble de connexion sont correctement installés.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur cet appareil.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures d'eau. Aucun objet rempli d'eau tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- La prise de courant principale doit être connectée à une prise proche de l'appareil et doit être facilement accessible.
- Si vous remarquez une chaleur excessive sur l'appareil ou l'adaptateur secteur, débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant principale.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
- Conservez ce manuel pour référence future.

SOIN ET ENTRETIEN

Pour le nettoyage on conseille l'emploi d'un chiffon doux, légèrement imbibé. Evitez les solvants ou les substances abrasives.



IMPORTANT

La bonne construction de cet appareil garantit pour longtemps son parfait fonctionnement. Si toutefois des inconvénients devaient se présenter, contactez le Centre d'Assistance agréé le plus proche.

TREVI poursuit une politique de recherche et de développement continus. Par conséquent, les produits peuvent présenter des caractéristiques différentes par rapport aux données mentionnées.



Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, limiter le temps d'écoute à volume élevé.



DESCRIPTION DES COMMANDES

- | | |
|--|--|
| 1. Poignée pliable | 10. 10/FOLD./MEM - Bouton |
| 2. Port USB | 11. PROG./MEM./P-MODE Bouton |
| 3. Compartiment CD | 12. 10/FOLD./MEM + Bouton |
| 4. PAUSE cassette, pausa cassetta | 13. STOP/MENU/INFO Bouton |
| 5. STOP/EJECT, Arrêt/Éjection de la cassette | 14. ⏪ SKIP/TUN.- Bouton |
| 6. F.FWD, Avance rapide cassette | 15. Affichage LCD |
| 7. REW, Retour de cassette | 16. ⏩ SKIP/TUN.+ Bouton |
| 8. PLAY, cassette | 17. ▶ PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN Bouton |
| 9. RECORD, Enregistrement de cassette | 18. VOLUME + Bouton |
| | 19. ⏻ STANDBY/FUNC. Bouton |
| | 20. VOLUME - Bouton |
| | 21. Haut-parleurs |
| | 22. Compartiment cassette |
| | 23. Alimentation secteur |
| | 24. Compartiment de batteries |
| | 25. Entrée AUX IN |
| | 26. Prise casque |
| | 27. Antenne télescopique FM |

SOURCE D'ÉNERGIE

BATTERIE

Ouvrez le compartiment à piles (24) et insérez 6 piles "D" (UM-1) en prenant soin de respecter scrupuleusement les polarités indiquées. Remplacez immédiatement les piles épuisées et retirez-les si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période.

OPERATION AC

Branchez le cordon d'alimentation sur la prise secteur (23). Insérez la fiche dans une prise secteur **100-240V ~ 50/60Hz**. Ne branchez pas l'appareil à des prises électriques autres que celles indiquées.

ALLUMÉ ÉTEINT

- Appuyez sur le bouton ⏻ STANDBY/FUNC. (19) pour allumer l'appareil.
- Appuyez sur le bouton ⏻ STANDBY/FUNC. (19) pour sélectionner l'une des sources radio DAB/DAB+, radio FM, Cassette (TAPE), entrée AUX, lecteur CD et entrée USB.

REMARQUE

En source CD, USB ou AUX, si aucune opération n'est effectuée dans les 15 minutes, l'appareil entrera automatiquement en mode STANDBY.

- Appuyez longuement sur le bouton ⏻ STANDBY/FUNC. (19) pour éteindre l'appareil.

CONTRÔLE DU VOLUME

- Utilisez les boutons VOLUME + (18) et VOLUME - (20) pour augmenter ou diminuer le volume.

DAB/DAB + RADIO

BALAYAGE DE STATIONS RADIO DAB/DAB +

1. Sélectionnez la source DAB en appuyant sur le bouton STANDBY/FUNC. (19). L'écriture *Welcome to DAB* apparaîtra. Lorsque vous l'allumez pour la première fois, la radio balaye et enregistre automatiquement toutes les stations DAB disponibles;
2. Si vous souhaitez répéter le balayage des stations DAB disponibles, appuyez longuement sur la touche STOP/MENU/INFO (13) pour accéder au menu DAB. *Full Scan* apparaîtra;
3. Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) pour lancer le balayage des stations DAB;
4. Appuyez sur le bouton TUN- (14) ou TUN + (16) pour faire défiler les différentes stations DAB accordées. Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) de la station DAB souhaitée pour lancer la lecture.
5. Appuyez plusieurs fois sur la touche STOP/MENU/INFO (13) pour afficher des informations sur la station reçue.

MENU

1. Appuyez longuement sur le bouton STOP/MENU/INFO (13) pour accéder au menu DAB;
2. Appuyez sur la touche TUN- (14) ou TUN + (16) pour afficher les différents éléments du menu DAB;
3. Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) pour sélectionner l'option de menu affichée:

Analyse complète: permet d'analyser la totalité de la bande DAB/DAB + et d'enregistrer automatiquement les stations trouvées.

Réglage manuel: vous permet de balayer manuellement une seule fréquence DAB/DAB +. Appuyez sur la touche TUN- (14) ou TUN + (16) pour sélectionner le numéro de canal de la fréquence à balayer, puis appuyez sur la touche PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) pour lancer le balayage. Les stations trouvées seront automatiquement stockées. A la fin, appuyez longuement sur la touche STOP/MENU/INFO (13) pour revenir au menu DAB.

DRC: vous permet d'activer / désactiver la fonction DRC pour améliorer le son lors de l'écoute dans des environnements bruyants. Le niveau de DRC peut être configuré (haut), bas (bas) ou OFF (désactivé).

Élaguer (Supprimer): permet d'effacer de la liste des stations mémorisées toutes les radios trouvées mais non disponibles (signal de mauvaise qualité). Déplacez le bouton TUN- (14) ou TUN + (16) sur Oui et confirmez la suppression à l'aide du bouton PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17).

Système (System): permet d'accéder au sous-menu système:

Langue: il est possible de choisir la langue des menus. Italien (par défaut) et Anglais sont disponibles.

Factory Reset: vous permet de réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine. A la fin de la réinitialisation, un balayage automatique des stations DAB/DAB + sera effectué.

Version SW (version du logiciel): permet d'afficher la version du logiciel de l'appareil.

STOCKAGE DE STATIONS RADIO


Pour mémoriser une station de radio, procédez comme suit:

1. Syntonisez la station de radio souhaitée manuellement;
2. Appuyez longuement sur le bouton PROG./MEM./P-MODE (11), l'écran affichera PRESET STORE;
3. Utilisez les boutons TUN- (14) ou TUN + (16) pour sélectionner un emplacement de mémoire;
4. Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) pour confirmer et enregistrer la station de radio.

Répétez cette opération pour chaque station de radio que vous souhaitez enregistrer. Il y a 30 emplacements de mémoire disponibles.

RADIO FM

FONCTION DE BALAYAGE

1. Appuyez sur le bouton  STANDBY/FUNC. (19) pour choisir le mode radio: FM mode
2. Réglez la station souhaitée en appuyant sur le bouton TUN- (14) ou TUN + (16), la fréquence de la station s'affichera à l'écran;
3. Appuyez sur les boutons VOLUME + (18) ou VOLUME - (20) pour régler le volume à un niveau confortable;
4. Pour optimiser la réception lors de l'écoute de stations sur la bande FM, déployez l'antenne télescopique (27) sur toute sa longueur. Déplacez doucement l'unité d'avant en arrière pour obtenir la meilleure réception lorsque vous écoutez un programme FM, ou placez l'unité dans un endroit ouvert. Lorsque le signal stéréo est reçu, le ST. afficher sur l'écran.

RADIO AUTO SCAN (RECHERCHE)

1. Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) de l'appareil et maintenez-le enfoncé, l'appareil effectuera un balayage automatique et un programme jusqu'à ce qu'il ait trouvé un signal fort.
2. L'appareil commencera à diffuser à partir du P01 une fois la recherche terminée, puis appuyez sur le bouton 10/FOLD./MEM- (10) ou 10/FOLD./MEM+ (12) pour choisir la station mémorisée souhaitée.

FONCTIONNEMENT DE LA MÉMOIRE DE LA STATION RADIO

Vous pouvez pré-mémoriser 30 stations de radio (FM) en mémoire selon vos préférences.

1. Appuyez sur les touches TUN- (14) ou TUN + (16) pour rechercher manuellement une station de radio;
2. Appuyez ensuite sur le bouton PROG./MEM./P-MODE (11) sur l'appareil, "Preset Store" s'affichera à l'écran;
3. Utilisez le bouton TUN- (14) ou TUN + (16) pour choisir la séquence que vous souhaitez enregistrer;
4. Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) de l'appareil pour confirmer;
5. Recherchez une autre station, répétez les étapes (1) et (2) jusqu'à ce que toutes les stations souhaitées soient enregistrées.

REMARQUE

Pour obtenir la meilleure réception FM, déployez et orientez l'antenne (27). Si la réception n'est pas bonne, essayez de régler différemment la longueur et l'orientation de l'antenne. Toutefois, la qualité de la réception FM dépend beaucoup de l'endroit où est placé l'appareil. La proximité de téléviseurs, de lampes au néon ou d'autres appareils domestiques peut perturber la réception des programmes radio. Dans ce cas, éloignez l'enregistreur radio du dispositif perturbateur.

MENU

1. Appuyez longuement sur le bouton STOP/MENU/INFO (13) pour entrer dans le menu FM;
2. Appuyez sur la touche TUN - (14) ou TUN + (16) pour afficher les différents éléments du menu FM;
3. Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) pour sélectionner l'élément de menu affiché:
Paramètre de balayage: vous permet de définir la recherche de stations de radio sur toutes les stations trouvées (Toutes les stations) ou uniquement sur celles qui ont un signal puissant (Station forte).
Paramètre audio: permet de régler l'audio en stéréo (Stéréo autorisée) ou en mono (Mono forcé).
Système: permet d'accéder au menu système (voir RADIO DAB/DAB+/MENU).

LECTEUR CD-MP3

JOUER UN DISQUE

1. Sélectionnez la source du CD. Le *CD MODE* apparaîtra;
2. Ouvrez le compartiment CD (3) et insérez le disque avec la face écrite vers le haut. Fermez soigneusement la porte;
3. Après quelques secondes, l'écran LCD (15) indique le nombre de plages du disque. La lecture commencera automatiquement;
4. Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE/SELECT (17) pour activer la pause; le temps écoulé de la piste commencera à clignoter. Appuyez à nouveau pour désactiver la pause;
5. Appuyez sur le bouton STOP/MENU/INFO (13) pour arrêter la lecture de manière permanente.

SAUT DE TRACE ET AVANT / RETOUR RAPIDE

1. Appuyez sur la touche TUN - (14) ou TUN + (16) pour passer à la piste précédente ou suivante;
2. Maintenez la touche TUN - (14) ou TUN + (16) enfoncée pendant que vous écoutez pour renvoyer la piste rapidement ou rapidement. Relâchez le bouton pour revenir à la lecture normale.

RÉPÉTITION D'UNE SIMPLE TRACE

1. Pour lire une seule piste en continu, appuyez sur la touche PROG./MEM./P-MODE (11) pendant la lecture jusqu'à ce que REP-1 apparaisse à l'écran. Le lecteur CD lira en continu la piste affichée à l'écran.
2. Pour annuler la lecture ininterrompue d'une piste, appuyez plusieurs fois sur la touche PROG./MEM./P-MODE (11) jusqu'à ce que le symbole DISC apparaisse.

RÉPÉTITION DE TOUT LE DISQUE

1. Pour lire en continu toutes les plages du disque, appuyez sur la touche PROG./MEM./P-MODE (11) pendant la lecture jusqu'à ce que *REP-ALL* apparaisse à l'écran. Le lecteur CD lit en permanence toutes les pistes du disque.
2. Pour annuler la lecture ininterrompue de toutes les plages du disque, appuyez sur la touche PROG./MEM./P-MODE (11) jusqu'à ce que le symbole *DISC* apparaisse.

RÉPÉTITION DE TOUT LE DOSSIER

REMARQUE: fonction valide uniquement pour les CD MP3.

1. Pour lire toutes les pistes d'un dossier en continu, appuyez sur la touche PROG./MEM./P-MODE (11) pendant la lecture jusqu'à ce que *REP-ALBUM* apparaisse à l'écran. Le lecteur CD lit en permanence toutes les pistes du dossier.
2. Pour annuler la lecture ininterrompue de toutes les pistes du dossier, appuyez plusieurs fois sur la touche PROG./MEM./P-MODE (11) jusqu'à ce que le symbole *DISC* apparaisse.

FONCTION ALÉATOIRE

1. Pour lire toutes les plages du disque de manière aléatoire, appuyez sur le bouton PROG./MEM./P-MODE (11) pendant la lecture jusqu'à ce que *RANDOM* apparaisse à l'écran. Le lecteur CD lira de manière aléatoire toutes les pistes du disque.
2. Pour annuler la lecture aléatoire de toutes les plages du disque, appuyez plus longtemps sur la touche MEM./P-MODE (2) jusqu'à ce que le symbole *DISC* apparaisse.

INTRO FONCTION

1. Pour lire les 10 premières secondes de toutes les pistes du disque, appuyez sur le bouton PROG./MEM./P-MODE (11) pendant la lecture jusqu'à ce que *INTRO* apparaisse à l'écran. Le lecteur CD lira les 10 premières secondes de toutes les pistes du disque.
2. Pour annuler la lecture des 10 premières secondes de toutes les pistes du disque, appuyez sur la touche PROG./MEM./P-MODE (11) jusqu'à ce que le symbole *DISC* apparaisse.

FONCTION ALBUM

REMARQUE: fonction valide uniquement pour les CD MP3 contenant des dossiers.

1. Pendant la lecture d'un CD MP3, maintenez les touches 10/FOLD./MEM - (10) ou 10/FOLD./MEM + (12) enfoncées pour vous déplacer vers le dossier suivant ou précédent (le cas échéant).
2. Lors de la lecture d'un CD MP3, appuyez sur les touches 10/FOLD./MEM - (10) ou 10/FOLD./MEM + (12) pour passer à la piste précédente ou précédente.

PROGRAMME

Vous pouvez sélectionner l'ordre dans lequel les pistes sont lues.

1. Appuyez sur le bouton STOP/MENU/INFO (13) pour arrêter la lecture;
2. Appuyez sur le bouton PROG./MEM./P-MODE (11), le message *P01 et T-000* apparaît à l'écran;
3. Sélectionnez la piste que vous voulez lire en premier avec les touches TUN - (14) ou TUN + (16);
4. Appuyez sur le bouton PROG./MEM./P-MODE (11) pour confirmer;
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour stocker et reproduire les pistes souhaitées. Pour les CD audio, un maximum de 20 pistes peut être stocké, tandis que pour les CD MP3, un maximum de 99 pistes peut être stocké.

- Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) pour lancer la lecture;
- Appuyez deux fois sur le bouton STOP/MENU/INFO (13) pour annuler la programmation.

ENTRÉE USB

LA REPRODUCTION

- Connectez un périphérique USB à l'entrée USB (2);
- Sélectionnez la source USB. Le *USB MODE* apparaîtra;
- Après quelques secondes, l'écran LCD (15) indique le nombre de plages du disque. La lecture commencera automatiquement.

REMARQUE: Reportez-vous au paragraphe FONCTIONNEMENT DU LECTEUR CD-MP3 pour le reste des fonctions.

FONCTIONNEMENT DE LA BANDE DE CASSETTE

JOUER UNE CASSETTE

- Appuyez sur le bouton STANDBY/FUNC. (19) pour choisir *TAPE MODE*;
- Insérez la cassette dans le compartiment (22) avec le bord ouvert vers le haut et la bobine pleine à droite;
- Appuyez sur le bouton PLAY (8) pour commencer la lecture de la cassette;
- Appuyez sur le bouton PAUSE (4) pour interrompre la lecture de la bande, appuyez à nouveau pour reprendre la lecture de la bande;
- Appuyez sur le bouton REWIND (7) ou F.FWD (6) pour déplacer la bande jusqu'au point de départ souhaité;
- Appuyez sur le bouton STOP/EJECT (5) pour arrêter l'activité actuelle de la bande, appuyez à nouveau pour ouvrir la porte du compartiment de la cassette.

ENREGISTREMENT À PARTIR DE CD/USB/RADIO

- Appuyez sur le bouton STANDBY/FUNC. (19) pour choisir CD, USB ou Radio;
- Insérez la cassette dans le compartiment (22) avec le bord ouvert vers le haut et la bobine pleine à droite;
- Appuyez sur le bouton RECORD (9) pour commencer l'enregistrement. Les touches RECORD et PLAY descendent simultanément;
- Appuyez sur le bouton PAUSE (4) pour interrompre ou modifier l'enregistrement. Appuyez à nouveau pour reprendre l'enregistrement;
- Appuyez sur le bouton STOP/EJECT (5) pour terminer l'enregistrement, appuyez à nouveau pour ouvrir la porte du compartiment à cassette.

AUX INPUT

LA REPRODUCTION

- Connectez un appareil externe à l'entrée AUX IN (25);
- Sélectionnez la source AUX. L'écriture *AUX MODE* apparaîtra;
- Commencez la lecture du périphérique externe. Pour toutes les fonctions de lecture, reportez-vous au manuel du périphérique externe.

CASQUE DE MUSIQUE

- Insérez le casque dans la prise casque (26);
- Lancez la lecture souhaitée et ajustez le volume.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRAL

Puissance et consommation:	100-240V 50/60Hz. (15W, en veille <0.5W)
.....	9V "D" (UM1) non fournies
Puissance audio:	1,5W x2
Réception de la bande FM:	87,5 - 108 MHz
Réception de bande DAB / DAB +:	174,928 - 239,200 MHz
Dimensions:	285 x 205 x 140 mm



Recommandations pour l'élimination correcte du produit.

Le symbole figurant sur l'appareil indique que le produit fait l'objet d'une "collecte séparée". C'est pourquoi, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.

L'utilisateur doit remettre le produit auprès de "décharges spécialisées de collecte séparée" prévues par les autorités locales, ou bien le rendre au revendeur quand il achètera un nouvel appareil équivalent.

La collecte séparée du produit et les opérations successives de traitement, recyclage et élimination favorisent la production d'appareils composés par des matériaux recyclés ainsi que permettent d'éviter des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé des personnes suite à une gestion impropre du déchet.

Toute élimination abusive du produit entraîne l'application de sanctions administratives.

 GEFÄHRLICHE SPANNUNGEN	 ACHTUNG	 HINWEISE IN BEZUG AUF DEN LASER
<p>Dieses Symbol, das auf der Rückseite des Gerätes und auf diesem Handbuch abgebildet ist, weist den Benutzer auf das Vorhandensein von mit Hochspannung betriebenen Bauteilen im Innern des Gerätes hin. Um elektrische Schläge zu vermeiden, muß das Gerät nicht geöffnet werden.</p>	<p>Dieses Symbol, das auf der Rückseite des Gerätes und auf diesem Handbuch abgebildet ist, weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen zum sicheren Gebrauch hin. Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, müssen diese Anweisungen aufmerksam gelesen werden.</p>	<p>Dieses Gerät ist mit einem Laser-Lesesystem versehen. Der Laser verfügt über eine niedrige Leistung und ist mit einer Sicherheitsvorrichtung versehen, die den Betrieb bei geöffneter Klappe verhindert. Halten Sie sich trotzdem sorgfältig an folgende Hinweise: bei geöffnetem Gerät, das Auge nicht an die Linse des Lasers nähern. Es besteht die Gefahr, dass die Netzhaut dabei verletzt wird. Versuchen Sie nicht, die Lasereinheit abzumontieren oder unsachgemäß zu behandeln. Es besteht die Gefahr, daß Strahlen dabei absorbiert werden.</p>

HINWEISE

ANWEISUNGEN ZUM GEBRAUCH

Dies ist ein elektronisches Präzisionsgerät. Vermeiden Sie die Verwendung in folgenden Fällen:

- In der Nähe starker Wärmequellen wie Zentralheizungsanlagen oder Öfen.
- An sehr feuchten Orten wie Badezimmern, Schwimmbädern usw.
- An sehr staubigen Orten.
- An Orten, die starken Vibrationen ausgesetzt sind.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass immer genügend Platz für freie Luftzirkulation vorhanden ist (mindestens 5 cm).
- Blockieren oder decken Sie die Lufteinlässe nicht ab.
- Wenn Flüssigkeit in das Gerät gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose und bringen Sie es zum nächstgelegenen von TREVI autorisierten Servicecenter.
- Überprüfen Sie vor dem Einschalten des Geräts immer, ob das Netzkabel und das Verbindungskabel ordnungsgemäß installiert sind.
- Auf dieses Gerät dürfen keine offenen Flammenquellen wie brennende Kerzen gestellt werden.
- Das Gerät darf keinem tropfenden oder spritzenden Wasser ausgesetzt werden. Es dürfen keine mit Wasser gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden.
- Das Netzteil muss an eine Steckdose in der Nähe des Geräts angeschlossen und leicht zugänglich sein.
- Wenn Sie eine anhaltende Hitze am Gerät oder Netzteil bemerken, ziehen Sie den Stecker sofort aus der Hauptsteckdose.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

PFLEGE UND WARTUNG

Zum Reinigen benutzen Sie einen leicht angefeuchteten, weichen Lappen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Scheuermittel.




WICHTIG

Die gute Bauweise des Geräts gewährleistet den einwandfreien Betrieb auf längere Zeit hin. Sollten trotzdem irgendwelche Störungen auftreten, wenden Sie sich an die nächstgelegene **TREVI**-autorisierte Kundendienststelle.

Die Firma **TREVI** ist für die ständige Forschung und Entwicklung seiner Produkte engagiert. Auf Grund dieser Tatsache können die Produkte andere Merkmale als die beschriebenen aufweisen.



Um Hörschäden zu vermeiden, begrenzen Sie die Zeit bei hoher Lautstärke zu hören.



BESCHREIBUNG DER BEFEHLE

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Klappgriff 2. USB-Anschluss 3. CD-Fach 4. Kassetten-PAUSE-Taste 5. Kassetten-STOP/EJECT-Taste 6. Kassetten F.FWD-Taste 7. Kassetten-REW-Taste 8. Kassetten-PLAY-Taste 9. Kassetten-RECORD-Taste | <ol style="list-style-type: none"> 10. 10/FOLD./MEM - Taste 11. PROG./MEM./P-MODE Taste 12. 10/FOLD./MEM + Taste 13. STOP/MENU/INFO Taste 14. ⏪SKIP/TUN.- Taste 15. LCD-Anzeige 16. ⏩SKIP/TUN.+ Taste 17. ▶ PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN Taste 18. VOLUME + Taste 19. ⏻ STANDBY/FUNC. Taste 20. VOLUME - Taste 21. Sprecher 22. Kassettenfach 23. AC-Buchse 24. Batteriefach 25. AUX IN Jack 26. Kopfhörerausgangsbuchse 27. FM-Teleskopantenne |
|--|--|

ENERGIEQUELLE

BATTERIE

Öffnen Sie das Batteriefach (24) und legen Sie 6 Batterien der Größe "D" (UM-1) ein. Achten Sie dabei auf die angegebenen Polaritäten. Wechseln Sie die leeren Batterien sofort aus und entfernen Sie sie, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.

AC-Betrieb

Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose (23) an. Stecken Sie den Stecker in eine **100-240V ~ 50/60Hz** Steckdose. Schließen Sie das Gerät nicht an andere als die angegebenen Steckdosen an.

AN/AUS

1. Drücken Sie die ⏻ STANDBY/FUNC. (19), um das Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie die ⏻ STANDBY/FUNC. (19) -Taste zur Auswahl einer der DAB/DAB+ -Radioquellen, des UKW-Radios, des TAPE-Modus, des CD-Players, des USB-Eingangs und des AUX-Eingangs.

HINWEIS

Wenn bei einer CD-, USB- oder AUX-Quelle innerhalb von 15 Minuten keine Bedienung erfolgt, wechselt das Gerät automatisch in den STANDBY-Modus.

3. Halten Sie die ⏻ STANDBY/FUNC. (19) -Taste lange gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

LAUTSTÄRKEREGELUNG

1. Verwenden Sie die Tasten VOLUME + (18) und VOLUME - (20), um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

DAB/DAB + RADIO

SCAN DAB/DAB + RADIO-STATIONEN

1. Wählen Sie die DAB-Quelle durch Drücken der STANDBY/FUNC. (19) -Taste. Das Schreiben *Welcome to DAB* erscheint. Wenn Sie es zum ersten Mal einschalten, sucht das Radio automatisch alle verfügbaren DAB-Sender und speichert diese;
2. Wenn Sie den Suchlauf der verfügbaren DAB-Sender wiederholen möchten, drücken Sie die STOP/MENU/INFO (13) -Taste, um das DAB-Menü aufzurufen. Der vollständige Scan wird angezeigt;
3. Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17), um die DAB-Sender zu scannen;
4. Drücken Sie die TUN- (14) oder TUN + (16) -Taste, um durch die verschiedenen eingestellten DAB-Sender zu blättern. Drücken Sie die PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) -Taste am gewünschten DAB-Sender, um die Wiedergabe zu starten;
5. Drücken Sie mehrmals die STOP/MENU/INFO (13) -Taste, um Informationen zum empfangenen Sender anzuzeigen.

SPEISEKARTE

1. Halten Sie die STOP/MENU/INFO (13) -Taste gedrückt, um das DAB-Menü aufzurufen;
2. Drücken Sie die TUN- (14) oder TUN + (16) -Taste, um die verschiedenen DAB-Menüelemente anzuzeigen.
3. Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17), um den angezeigten Menüpunkt auszuwählen.

Full-Scan: Ermöglicht das Scannen des gesamten DAB/DAB + -Bandes und das automatische Speichern der gefundenen Sender.

Manuelle Abstimmung: Ermöglicht das manuelle Scannen einer einzelnen DAB/DAB + -Frequenz. Drücken Sie die TUN- (14) oder TUN + (16) -Taste, um die Kanalnummer für die zu scannende Frequenz auszuwählen, und drücken Sie dann die PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17), um den Suchlauf zu starten. Die gefundenen Sender werden automatisch gespeichert. Drücken Sie am Ende die STOP/MENU/INFO (13) -Taste, um zum DAB-Menü zurückzukehren.

DRC: Ermöglicht das Aktivieren / Deaktivieren der DRC-Funktion, um den Klang bei lauten Umgebungen zu verbessern. Der DRC-Pegel kann eingestellt werden (hoch), niedrig (niedrig) oder AUS (aus).

Beschneiden (Löschen): Mit dieser Option können Sie aus der Liste der Sender, die gespeichert wurden, alle gefundenen, jedoch nicht verfügbaren Radiosender löschen (schlechtes Signal). Bewegen Sie mit der Taste TUN- (14) oder TUN + (16) auf Yes und bestätigen Sie den Löschvorgang mit der Taste PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17).

System (System): Erlaubt den Zugriff auf das System-Untermenü:

Sprache: Sie können die Sprache der Menüs auswählen. Italienisch (Standard) und Englisch sind verfügbar.

Werkseinstellung: Mit dieser Option können Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Am Ende des Reset wird ein automatischer Suchlauf der DAB/DAB + -Sender durchgeführt.

SW-Version (Softwareversion): Damit können Sie die Softwareversion des Geräts anzeigen.

SPEICHERN VON RADIOSENDERN

Um einen Radiosender zu speichern, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Stellen Sie durch manuelles Einstellen den gewünschten Radiosender ein;
2. Halten Sie die PROG./MEM./P-MODE (11) -Taste gedrückt. Auf dem Display wird PRESET STORE angezeigt;
3. Wählen Sie mit den Tasten TUN- (14) oder TUN + (16) einen Speicherplatz;
4. Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17), um den Radiosender zu bestätigen und zu speichern.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Radiosender, den Sie speichern möchten. Es stehen 30 Speicherplätze zur Verfügung.

FM-RADIO

EINSTELLEN IN FUNKSTATIONEN

1. Drücken Sie STANDBY/FUNC. (19) Taste zur Auswahl des Radiomodus: FM-Modus;
2. Stellen Sie den gewünschten Sender ein, indem Sie die Taste TUN - (14) oder TUN + (16) drücken. Die Senderfrequenz wird auf dem Display angezeigt;
3. Drücken Sie die Tasten VOLUME + (18) oder VOLUME - (20), um die Lautstärke auf einen angenehmen Wert einzustellen;
4. Um den Empfang beim Hören von Sendern im FM-Band zu optimieren, verlängern Sie die Teleskopantenne (27) auf ihre volle Länge. Bewegen Sie das Gerät vorsichtig hin und her, um den besten Empfang zu erzielen, wenn Sie ein FM-Programm hören, oder stellen Sie das Gerät an einem offenen Ort auf. Wenn das Stereosignal empfangen wird, wird der ST. auf dem Display angezeigt.

RADIO AUTO SCAN (SUCHE)

1. Halten Sie die Taste PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) am Gerät gedrückt. Das Gerät führt einen automatischen Scan durch und programmiert, bis ein starkes Signal gefunden wurde.
2. Das Gerät beginnt nach Abschluss der Suche mit der Übertragung vom P01. Drücken Sie dann die Taste 10/FOLD./MEM - (10) oder 10/FOLD./MEM + (12), um den gewünschten gespeicherten Sender auszuwählen.

FUNKSTATION SPEICHERBETRIEB

Sie können 30 (FM) Radiosender nach Belieben im Speicher speichern.

1. Drücken Sie die Tasten TUN- (14) oder TUN + (16), um manuell nach einem Radiosender zu suchen.
2. Drücken Sie dann die Taste PROG./MEM./P-MODE (11) am Gerät. Auf dem Display wird "Preset Store" angezeigt.
3. Wählen Sie mit der Taste TUN- (14) oder TUN + (16) die gewünschte Sequenz aus, die Sie speichern möchten.
4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) am Gerät.
5. Suchen Sie eine andere Station und wiederholen Sie die Schritte (1) und (2), bis alle gewünschten Stationen gespeichert sind.

HINWEIS

Ziehen Sie die Antenne aus und richten Sie sie aus (27), um den besten UKW-Empfang zu erzielen. Wenn der Empfang nicht gut ist, versuchen Sie, die Länge und Ausrichtung der Antenne anders einzustellen. Die Qualität des UKW-Empfangs hängt jedoch stark von dem Ort ab, an dem sich das Gerät befindet.

Die Nähe von Fernsehgeräten, Neonröhren oder anderen Haushaltsgeräten kann zu Störungen beim Empfang von Radioprogrammen führen. Bewegen Sie den Radiorecorder in diesem Fall vom störenden Gerät.

SPEISEKARTE

1. Drücken Sie lange die Taste STOP/MENU/INFO (13), um das FM-Menü aufzurufen;
2. Drücken Sie die Taste TUN- (14) oder TUN + (16), um die verschiedenen FM-Menüpunkte anzuzeigen;
3. Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17), um den angezeigten Menüpunkt auszuwählen:
Scaneinstellung: Mit dieser Option können Sie die Suche nach Radiosendern für alle gefundenen Sender (Alle Sender) oder nur für Sender mit starkem Signal (Starker Sender) einstellen.
Audioeinstellung: Mit dieser Einstellung können Sie Audio in Stereo (Stereo zulässig) oder Mono (Forced Mono) einstellen.
 System: Ermöglicht den Zugriff auf das Systemmenü (siehe RADIO DAB/DAB+/MENU).

CD-MP3-PLAYER

WIEDERGABE EINER CD

1. Wählen Sie die CD-Quelle. Der *CD MODE* erscheint;
2. Öffnen Sie das CD-Fach (3) und legen Sie die Disc mit der beschrifteten Seite nach oben ein. Schließen Sie die Tür vorsichtig;
3. Nach einigen Sekunden zeigt das LCD-Display (15) die Anzahl der Titel auf der Disc an. Die Wiedergabe startet automatisch;
4. Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE/SELECT (17), um die Pause zu aktivieren. Die abgelaufene Zeit des Titels beginnt zu blinken. Drücken Sie die Taste erneut, um die Pause auszuschalten;
5. Drücken Sie die STOP/MENU/INFO (13) -Taste, um die Wiedergabe dauerhaft zu stoppen.

JUMP TRACE UND VORWÄRTS / SCHNELL ZURÜCK

1. Drücken Sie die Taste TUN- (14) oder TUN + (16), um zum vorherigen oder nächsten Titel zu gelangen;
2. Halten Sie die TUN- (14) oder TUN + (16) -Taste gedrückt, während Sie zuhören, um den Titel schnell vor- oder zurückzusenden. Lassen Sie die Taste los, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

WIEDERHOLEN EINER EINZELNEN SPUR

1. Um eine einzelne Spur kontinuierlich abzuspielen, drücken Sie während der Wiedergabe die Taste PROG./MEM./P-MODE (11), bis *REP-1* im Display angezeigt wird. Der CD-Player spielt kontinuierlich den auf dem Display angezeigten Titel ab.
2. Um die ununterbrochene Wiedergabe des einzelnen Titels abubrechen, drücken Sie mehrmals die Taste PROG./MEM./P-MODE (11), bis das *DISC*-Symbol angezeigt wird.

WIEDERHOLUNG DER GESAMTEN SCHEIBE

1. Um fortlaufend alle Titel auf der Disc abzuspielen, drücken Sie während der Wiedergabe die Taste PROG./MEM./P-MODE (11), bis *REP-ALL* im Display angezeigt wird. Der CD-Player spielt fortlaufend alle Titel auf der Disc ab.
2. Um die unterbrechungsfreie Wiedergabe aller Tracks auf der Disc abubrechen, drücken Sie die Taste PROG./MEM./P-MODE (11) so oft, bis das Symbol *DISC* angezeigt wird.

WIEDERHOLUNG DES GESAMTEN ORDNERS

HINWEIS: Funktion gilt nur für MP3-CDs.

1. Um alle Titel eines Ordners fortlaufend abzuspielen, drücken Sie während der Wiedergabe die Taste PROG./MEM./P-MODE (11), bis *REP-ALBUM* im Display angezeigt wird. Der CD-Player spielt fortlaufend alle Titel im Ordner ab.
2. Um die unterbrechungsfreie Wiedergabe aller Titel im Ordner abubrechen, drücken Sie die Taste PROG./MEM./P-MODE (11) so oft, bis das Symbol *DISC* angezeigt wird.

ZUFALLSFUNKTION

1. Um alle Titel auf der Disc in zufälliger Reihenfolge abzuspielen, drücken Sie während der Wiedergabe die Taste PROG./MEM./P-MODE (11), bis *RANDOM* im Display angezeigt wird. Der CD-Player spielt zufällig alle Titel auf der Disc ab.
2. Um die Zufallswiedergabe aller Tracks auf der Disc abubrechen, drücken Sie die Taste PROG./MEM./P-MODE (11) länger, bis das Symbol *DISC* angezeigt wird.

INTRO FUNKTION

1. Um die ersten 10 Sekunden aller Tracks auf der Disc abzuspielen, drücken Sie während der Wiedergabe die Taste PROG./MEM./P-MODE (11), bis *INTRO* im Display angezeigt wird. Der CD-Player spielt die ersten 10 Sekunden aller Tracks auf der Disc ab.
2. Um die Wiedergabe der ersten 10 Sekunden aller Tracks auf der Disc abubrechen, drücken Sie die Taste PROG./MEM./P-MODE (11) so oft, bis das Symbol *DISC* angezeigt wird.

ALBUM-FUNKTION

HINWEIS: Diese Funktion gilt nur für MP3-CDs, die Ordner enthalten.

1. Halten Sie während der Wiedergabe einer MP3-CD die Tasten 10/FOLD./MEM - (10) oder 10/FOLD./MEM + (12) gedrückt, um zum nächsten oder vorherigen Ordner (sofern vorhanden) zu wechseln.
2. Drücken Sie während der Wiedergabe einer MP3-CD die Tasten 10/FOLD./MEM - (10) oder 10/FOLD./MEM + (12), um zum nächsten oder vorherigen 10. Titel zu wechseln.

PROGRAMM

Sie können die Reihenfolge auswählen, in der die Titel abgespielt werden.

1. Drücken Sie die STOP/MENU/INFO (13) -Taste, um die Wiedergabe zu stoppen;
2. Drücken Sie die Taste PROG./MEM./P-MODE (11). Auf dem Display erscheint die Meldung *P01 und T-000*;
3. Wählen Sie mit den Tasten TUN- (14) oder TUN + (16) zuerst den Titel aus, den Sie spielen möchten;
4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste PROG./MEM./P-MODE (11);

5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um die gewünschten Titel zu speichern und abzuspielen. Für Audio-CDs können maximal 20 Titel gespeichert werden, während für MP3-CDs maximal 99 Titel gespeichert werden können;
6. Drücken Sie die PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) -Taste, um die Wiedergabe zu starten;
7. Drücken Sie die STOP/MENU/INFO -Taste (13) zweimal, um die Programmierung abzubrechen.

USB-BETRIEB


REPRODUKTION

1. Schließen Sie ein USB-Gerät an den USB-Eingang (2) an;
2. Wählen Sie die USB-Quelle. Der *USB MODE* wird angezeigt;
3. Nach einigen Sekunden zeigt das LCD-Display (15) die Anzahl der Titel auf der Disc an. Die Wiedergabe startet automatisch.


HINWEIS: Die restlichen Funktionen finden Sie im Abschnitt CD-MP3 PLAYER OPERATION.

KASSETTENBANDBETRIEB

KASSETTENBAND SPIELEN

1. Drücken Sie  STANDBY/FUNC. (19) um zur Auswahl des *TAPE MODE*;
2. Legen Sie das Kassettenband mit der offenen Kante nach oben und der vollen Rolle rechts in das Fach (22) ein;
3. Drücken Sie die PLAY (8) -Taste, um die Wiedergabe des Bandes zu starten;
4. Drücken Sie die Taste PAUSE (4) um die Bandwiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie erneut, um die Bandwiedergabe fortzusetzen;
5. Drücken Sie REWIND (7) oder F.FWD (6) um das Band zum gewünschten Startpunkt zu bewegen;
6. Drücken Sie STOP/EJECT (5) um die aktuelle Bandaktivität zu stoppen, und drücken Sie erneut, um die Kassettenfachklappe zu öffnen.

AUFNAHME VON CD/USB/RADIO

1. Drücken Sie  STANDBY/FUNC. (19) um zur Auswahl von CD oder USB oder Radio;
2. Legen Sie das Kassettenband mit der offenen Kante nach oben und der vollen Rolle rechts in das Fach (22) ein;
3. Drücken Sie RECORD (9) , um die Aufnahme zu starten. Die RECORD-Taste und die PLAY-Taste werden gleichzeitig gedrückt;
4. Drücken Sie PAUSE (4) , um die Aufnahme zu unterbrechen oder zu bearbeiten. Drücken Sie erneut, um die Aufnahme fortzusetzen;
5. Drücken Sie STOP/EJECT (5), um die Aufnahme zu beenden. Drücken Sie erneut, um die Kassettenfachklappe zu öffnen.

AUX-IN BETRIEB

REPRODUKTION



1. Schließen Sie ein externes Gerät an den Eingang AUX IN (25) an;
2. Wählen Sie die AUX-Quelle. Der schreibende *AUX-MODE* erscheint;
3. Starten Sie die Wiedergabe des externen Geräts. Informationen zu allen Wiedergabefunktionen finden Sie im Handbuch des externen Geräts.

KOPFHÖRER

1. Stecken Sie den Kopfhörer in die Kopfhörerbuchse (26).
2. Starten Sie die gewünschte Wiedergabe und stellen Sie die Lautstärke ein.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ALLGEMEINES

Leistung und Verbrauch:	100-240V  50/60Hz (15W, Standby <0,5W)
.....	9V  6 x "D" -Batterien (UM1) nicht enthalten
Leistungsaudio:	1,5W x2
UKW-Bandempfang:	87,5 - 108 MHz
DAB/DAB + -Bandempfang:	174.928 - 239.200 MHz
Abmessungen:	285 x 205 x 140 mm






Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Produkts

Das auf dem Gerät angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Altgerät "getrennt zu sammeln" ist und das Produkt daher nicht zusammen mit dem Gemeindeabfall entsorgt werden darf.

Der Benutzer muss das Produkt zu den entsprechenden, von der Gemeindeverwaltung eingerichteten "Wertstoffsammelstellen" bringen oder dem Händler beim Kauf eines neuen Produkts übergeben.

Die getrennte Müllsammlung und anschließende Aufbereitung, Wiederverwertung und Entsorgung fördern die Herstellung von Geräten unter Verwendung wiederverwerteter Materialien und vermindern die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit in Folge einer falschen Müllverwaltung.

Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts führt zur Auferlegung von Verwaltungsstrafen.

 VOLTAJE PELIGROSO	 ATENCIÓN	 ADVERTENCIAS RELATIVAS AL LASER
<p>Este símbolo se halla en la parte trasera del aparato y en el presente manual, su función es la de señalar la presencia, en el interior del aparato, de componentes que funcionan con alta tensión, no lo abra: evitará de este modo el riesgo de descargas eléctricas.</p>	<p>Este símbolo se halla en la parte trasera del aparato y en este manual, su función es la de indicar la presencia de instrucciones importantes para utilizar dichos aparatos con seguridad. Léalas atentamente antes de utilizar el aparato.</p>	<p>Este aparato consta de un sistema de lectura con rayo láser. Aunque el láser sea de baja potencia y conste de dispositivo de seguridad que impide el funcionamiento con la tapa abierta, atégase a las siguientes advertencias: no acerque el ojo a la lente del laser con el aparato abierto, peligro de lesiones en la retina. no intente desmontar ni modificar la unidad laser, peligro de absorcion de radiaciones.</p>

ADVERTENCIAS

NOTAS DE UTILIZACION

Este es un aparato electrónico de precisión; evite usarlo en los siguientes casos:

- Cerca de fuentes de calor fuertes, como plantas de calefacción central o estufas.
- En lugares muy húmedos como baños, piscinas, etc.
- En lugares muy polvorientos.
- En lugares sujetos a fuertes vibraciones.
- Coloque el aparato de tal manera que siempre haya suficiente espacio para la libre circulación de aire (al menos 5 cm).
- No bloquee ni cubra las entradas de aire.
- Si entra líquido en el aparato, desenchúfelo inmediatamente del tomacorriente y llévelo al centro de servicio autorizado TREVI más cercano.
- Antes de encender el aparato, compruebe siempre que el cable de alimentación y el cable de conexión estén instalados correctamente.
- No se deben colocar fuentes de llamas descubiertas, como velas encendidas, en este dispositivo.
- El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras de agua. No se debe colocar ningún objeto lleno de agua, como jarrones, sobre la unidad.
- El adaptador de corriente debe estar conectado a una toma de corriente cercana al dispositivo y debe ser fácilmente accesible.
- Si nota calor excesivo en el dispositivo o adaptador de corriente, desconecte el enchufe de la toma de corriente principal de inmediato.
- No tire del cable de alimentación
- Conserve este manual para referencia futura.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Para la limpieza se aconseja utilizar un paño suave, ligeramente humedecido. Evitar disolventes y sustancias abrasivas.




IMPORTANTE

La buena fabricación de este aparato garantiza durante largo tiempo su perfecto funcionamiento. Si aún así se presenta algún inconveniente, resultará oportuno consultar el Centro Asistencia autorizado.

TREVI sigue una política de continua investigación y desarrollo. Por lo tanto los productos pueden presentar características distintas a las descritas.



Para evitar posibles daños a la audición, limitar el tiempo de escuchar a un volumen alto.



DESCRIPCION DE LOS COMANDOS

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Manejar 2. Entrada USB 3. Compartimento de CD 4. Botón PAUSE, casete de pausa 5. Botón STOP / EJECT, detiene la reproducción / expulsa el cassette 6. Botón F.FWD, avance rápido de cassette 7. Botón REW, casete de rebobinado rápido 8. Botón PLAY, reproducción de cassette 9. Botón RECORD, grabación en cassette | <ol style="list-style-type: none"> 10. Botón 10/FOLD./MEM - 11. Botón PROG./MEM./P-MODE 12. Botón 10/FOLD./MEM + 13. Botón STOP/MENU/INFO 14. Botón ⏮ SKIP/TUN.- 15. Pantalla LCD 16. Botón ⏭ SKIP/TUN.+ 17. Botón ▶ PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN 18. Botón VOLUME + 19. Botón ⏻ STANDBY/FUNC. 20. Botón VOLUME - 21. Altavoces 22. Compartimento de casete 23. Toma de corriente, alimentación de red. 24. Compartimento de la batería 25. Entrada AUX IN 26. Conector de salida de auriculares 27. Antena FM |
|--|---|

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

BATERÍA

Abra el compartimento de la batería (24) e inserte 6 baterías de tamaño "D" (UM-1) teniendo cuidado de respetar las polaridades indicadas cuidadosamente. Reemplace las baterías agotadas inmediatamente y sáquelas si no planea usar el aparato durante mucho tiempo.

OPERACION AC

Conecte el cable de alimentación a la toma de CA (23). Inserte el enchufe en una toma de corriente de **100-240V ~ 50/60Hz**. No conecte el aparato a tomas de corriente que no sean las indicadas.

ENCENDIDO/APAGADO

1. Presione el botón ⏻ STANDBY/FUNC. (19) para encender la unidad.
2. Presione el botón ⏻ STANDBY/FUNC. (19) para seleccionar una de las fuentes de radio DAB/DAB+, radio FM, CASETE (TAPE), entrada AUX, reproductor de CD y entrada USB.

NOTA

En una fuente de CD, USB o AUX, si no se realiza ninguna operación dentro de los 15 minutos, la unidad entrará automáticamente en el modo de ESPERA.

3. Mantenga presionado el botón ⏻ STANDBY/FUNC. (19) durante un tiempo prolongado para apagar la unidad.

CONTROL DEL VOLUMEN

1. Use los botones VOLUME + (18) y VOLUME - (20) para aumentar o disminuir el volumen.

DAB/DAB + RADIO

ESCANEAR ESTACIONES DE RADIO DAB/DAB +

1. Seleccione la fuente DAB presionando el botón STANDBY/FUNC. (19). Aparecerá la escritura *Welcome to DAB*. Cuando lo encienda por primera vez, la radio buscará y almacenará automáticamente todas las estaciones DAB disponibles;
2. Si desea repetir la operación de exploración de las estaciones DAB disponibles, mantenga presionado el botón STOP/MENU/INFO (13) para acceder al menú DAB. Aparecerá *Full scan*;
3. Presione el botón PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) para comenzar a escanear las estaciones DAB;
4. Presione el botón TUN- (14) o TUN+ (16) para desplazarse por las distintas estaciones DAB sintonizadas. Presione el botón PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) en la estación DAB deseada para iniciar la reproducción;
5. Presione la tecla STOP/MENU/INFO (13) varias veces para mostrar información sobre la estación recibida.

MENÚ

1. Mantenga presionado el botón STOP/MENU/INFO (13) para acceder al menú DAB;
2. Presione el botón TUN- (14) o TUN+ (16) para mostrar los diversos elementos del menú DAB;
3. Presione el botón PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) para seleccionar el elemento del menú que se muestra:

Exploración completa: le permite explorar toda la banda DAB/DAB+ y almacenar automáticamente las estaciones encontradas.

Sintonización manual: le permite escanear manualmente una sola frecuencia DAB/DAB+. Presione el botón TUN- (14) o TUN+ (16) para seleccionar el número de canal para la frecuencia a escanear y luego presione el botón PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) para comenzar a escanear. Las estaciones encontradas se almacenarán automáticamente. Al final, presione la tecla STOP/MENU/INFO (13) por un largo tiempo para regresar al menú DAB.

DRC: le permite activar / desactivar la función DRC para mejorar el sonido mientras escucha en entornos ruidosos. El nivel de DRC se puede configurar (alto), bajo (bajo) u OFF (apagado).

Podar (Eliminar): le permite eliminar de la lista de estaciones almacenadas todas las radios encontradas pero no disponibles (señal deficiente). Mueva con el botón TUN- (14) o TUN+ (16) a Sí y confirme la eliminación con el botón PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17).

Sistema (Sistema): permite acceder al submenú del sistema:

Idioma: es posible elegir el idioma de los menús; Italiano (predeterminado) e Inglés están disponibles.

Restablecimiento de fábrica: le permite restablecer el dispositivo a la configuración de fábrica. Al final del reinicio, se realizará un escaneo automático de las estaciones DAB/DAB+.

Versión de software (versión de software): le permite ver la versión de software del dispositivo.


ALMACENAMIENTO DE ESTACIONES DE RADIO

Para almacenar una emisora de radio, realice los siguientes pasos:

1. Sintonice la emisora de radio deseada mediante la sintonización manual;
 2. Mantenga presionado el botón PROG./MEM./P-MODE (11), la pantalla mostrará PRESET STORE;
 3. Use los botones UN- (14) o TUN+ (16) para seleccionar una ubicación de memoria;
 4. Presione el botón PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) para confirmar y guardar la estación de radio.
- Repita esta operación para cada estación de radio que desee guardar. Hay 30 ubicaciones de memoria disponibles.

RADIO FM

SINTONIZACIÓN EN ESTACIONES DE RADIO

1. Presione el botón  STANDBY/FUNC. (19) botón para elegir el modo de radio: modo FM;
2. Sintonice la estación deseada presionando el botón TUN- (14) o TUN + (16), la frecuencia de la estación se mostrará en la pantalla;
3. Presione los botones VOLUME + (18) o VOLUME - (20) para ajustar el volumen a un nivel cómodo;
4. Para optimizar la recepción al escuchar estaciones en la banda de FM, extienda la antena telescópica (27) en toda su extensión. Mueva suavemente la unidad hacia adelante y hacia atrás para obtener la mejor recepción cuando escuche el programa de FM, o coloque la unidad en un lugar abierto. Cuando se recibe la señal estéreo, el ST. mostrar en la pantalla.

RADIO AUTO SCAN (BÚSQUEDA)

1. Mantenga presionado el botón PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) en la unidad, la unidad realizará un escaneo automático y programará hasta encontrar una señal fuerte;
2. La unidad comenzará a transmitir desde el P01 después de finalizar la búsqueda, luego presione el botón 10/FOLD./MEM - (10) o el botón 10/FOLD./MEM + (12) para elegir la estación almacenada deseada.

OPERACIÓN DE MEMORIA DE ESTACIÓN DE RADIO

Puede almacenar previamente 30 estaciones de radio (FM) en la memoria para su preferencia.

1. Presione las teclas TUN- (14) or TUN + (16) para buscar manualmente una estación de radio;
2. Luego presione el botón PROG./MEM./P-MODE (11) en la unidad, "Preset Store" aparecerá en la pantalla;
3. Use el botón TUN- (14) o TUN+ (16) para elegir la secuencia deseada que desea almacenar;
4. Presione el botón PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) en la unidad para confirmar;
5. Busque otra estación, repita los pasos (1) y (2) hasta almacenar todas las estaciones deseadas.

NOTA

Para obtener la mejor recepción de FM, extienda y oriente la antena (27). Si la recepción no es buena, intente ajustar la longitud y la orientación de la antena de manera diferente, sin embargo, la calidad de la recepción de FM depende en gran medida del lugar donde se coloca el dispositivo.

La proximidad de televisores, lámparas de neón u otros aparatos domésticos puede causar problemas en la recepción de programas de radio, en este caso, aleje la grabadora de radio del dispositivo molesto.

MENÚ

1. Mantenga presionado el botón STOP/MENU/INFO (13) para ingresar al menú FM;
2. Presione el botón TUN- (14) o TUN+ (16) para visualizar los diversos elementos del menú de FM;
3. Presione el botón PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) para seleccionar el elemento del menú que se muestra:
Configuración de escaneo: le permite configurar la búsqueda de estaciones de radio en todas las estaciones encontradas (Todas las estaciones) o solo en aquellas con señal fuerte (Estación fuerte).
Configuración de audio: le permite configurar el audio en estéreo (estéreo permitido) o mono (forzado mono).
Sistema: permite acceder al menú del sistema (consulte RADIO DAB/DAB+/MENÚ).

REPRODUCTOR DE CD-MP3

REPRODUCIENDO UN DISCO

1. Seleccione la fuente de CD. Aparecerá el *CD MODE*;
2. Abra el compartimento del CD (3) e inserte el disco con el lado escrito hacia arriba. Cierra la puerta con cuidado;
3. Después de unos segundos, la pantalla LCD (15) mostrará el número de pistas en el disco. La reproducción comenzará automáticamente;
4. Presione el botón PLAY/PAUSE/SELECT (17) para activar la pausa; El tiempo transcurrido de la pista comenzará a parpadear. Púlselo de nuevo para desactivar la pausa;
5. Presione el botón STOP/MENU/INFO (13) para detener la reproducción permanentemente.

RASTREO DE SALTO Y AVANCE / RETROCESO RÁPIDO

1. Presione el botón TUN- (14) o TUN+ (16) para pasar a la pista anterior o siguiente;
2. Mantenga presionado el botón TUN- (14) o TUN+ (16) mientras escucha para enviar la pista hacia atrás o hacia adelante rápidamente. Suelte el botón para volver a la reproducción normal.

REPETIR DE UN SOLO RASTRO

1. Para reproducir una sola pista continuamente, presione el botón PROG./MEM./P-MODE (11) durante la reproducción hasta que aparezca *REP-1* en la pantalla. El reproductor de CD reproducirá continuamente la pista que se muestra en la pantalla;
2. Para cancelar la reproducción ininterrumpida de la pista individual, presione la tecla PROG./MEM./P-MODE (11) varias veces hasta que aparezca el símbolo *DISC*.

REPETIR TODO EL DISCO

1. Para reproducir continuamente todas las pistas del disco, presione el botón PROG./MEM./P-MODE (11) durante la reproducción hasta que aparezca *REP-ALL* en la pantalla. El reproductor de CD reproducirá continuamente todas las pistas del disco;
2. Para cancelar la reproducción ininterrumpida de todas las pistas del disco, presione la tecla PROG./MEM./P-MODE (11) varias veces hasta que aparezca el símbolo *DISC*.

REPETIR DE TODA LA CARPETA

NOTA: función válida solo para CD de MP3.

1. Para reproducir continuamente todas las pistas de una carpeta, presione el botón PROG./MEM./P-MODE (11) durante la reproducción hasta que aparezca *REP-ALBUM* en la pantalla. El reproductor de CD reproducirá continuamente todas las pistas de la carpeta.
2. Para cancelar la reproducción ininterrumpida de todas las pistas en la carpeta, presione la tecla PROG./MEM./P-MODE (11) varias veces hasta que aparezca el símbolo *DISC*.

FUNCION ALEATORIA

1. Para reproducir aleatoriamente todas las pistas del disco, presione el botón PROG./MEM./P-MODE (11) durante la reproducción hasta que aparezca *RANDOM* en la pantalla. El reproductor de CD reproducirá aleatoriamente todas las pistas del disco.
2. Para cancelar la reproducción aleatoria de todas las pistas del disco, presione el botón PROG./MEM./P-MODE (11) hasta que aparezca el símbolo *DISC*.

INTRO FUNCION

1. Para reproducir los primeros 10 segundos de todas las pistas del disco, presione el botón PROG./MEM./P-MODE (11) durante la reproducción hasta que aparezca *INTRO* en la pantalla. El reproductor de CD reproducirá los primeros 10 segundos de todas las pistas del disco.
2. Para cancelar la reproducción de los primeros 10 segundos de todas las pistas del disco, presione el botón PROG./MEM./P-MODE (11) repetidamente hasta que aparezca el símbolo *DISC*.

FUNCION ALBUM

NOTA: función válida solo para CD de MP3 que contienen carpetas.

1. Mientras reproduce un CD de MP3, presione y mantenga presionados los botones 10/FOLD./MEM - (10) o 10/FOLD./MEM + (12) para moverse a la carpeta siguiente o anterior (si corresponde).
2. Mientras reproduce un CD de MP3, presione los botones 10/FOLD./MEM - (10) or 10/FOLD./MEM + (12) para moverse a la siguiente o anterior pista 10.

PROGRAMA

Puede seleccionar el orden en que se reproducen las pistas.

1. Presione el botón STOP/MENU/INFO (13) para detener la reproducción;
2. Presione el botón PROG./MEM./P-MODE (11), el mensaje *P01* y *T-000* aparece en la pantalla;
3. Seleccione la pista que desea reproducir primero con los botones TUN- (14) o TUN+ (16);

4. Presione el botón PROG./MEM./P-MODE (11) para confirmar;
5. Repita los pasos 3 y 4 para almacenar y reproducir las pistas que desea; para los CD de audio se pueden almacenar un máximo de 20 pistas, mientras que para los CD de MP3 se pueden almacenar un máximo de 99 pistas;
6. Presione el botón PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (17) para iniciar la reproducción;
7. Presione el botón STOP/MENU/INFO (13) dos veces para cancelar la programación.

ENTRADA USB

REPRODUCCIÓN

1. Conecte un dispositivo USB a la entrada USB (2);
2. Seleccione la fuente USB. Aparecerá el *USB MODE*;
3. Después de unos segundos, la pantalla LCD (15) mostrará el número de pistas en el disco. La reproducción comenzará automáticamente.

NOTA: Consulte el párrafo **OPERACIÓN DEL REPRODUCTOR DE CD-MP3** para el resto de las funciones.

OPERACIÓN DE CINTA DE CASETE

REPRODUCCIÓN DE CASETE

1. Presione el botón STANDBY/FUNC. (19) botón para elegir *TAPE MODE*;
2. Inserte la cinta de cassette en el compartimento (22) con el borde abierto hacia arriba y el carrete completo a la derecha;
3. Presione el botón PLAY (8) para comenzar a reproducir la cinta;
4. Presione el botón PAUSE (4) para interrumpir la reproducción de la cinta, presione nuevamente para reanudar la reproducción de la cinta;
5. Presione REWIND (7) o F.FWD (6) para mover la cinta al punto de inicio deseado;
6. Presione STOP/EJECT (5) para detener la actividad actual de la cinta, presione nuevamente para abrir la puerta del compartimento del casete.

GRABACIÓN DESDE CD/USB/RADIO

1. Presione el botón STANDBY/FUNC. (19) botón para elegir CD o USB o Radio;
2. Inserte la cinta de cassette en el compartimento (22) con el borde abierto hacia arriba y el carrete completo a la derecha;
3. Presione RECORD (9) para comenzar a grabar. La tecla RECORD y la tecla PLAY bajan simultáneamente;
4. Presione PAUSE (4) para interrumpir o editar la grabación. Presiónelo nuevamente para reanudar la grabación;
5. Presione STOP/EJECT (5) para finalizar la grabación, presione nuevamente para abrir la puerta del compartimento del videocasete.

ENTRADA AUXILIAR

REPRODUCCIÓN

1. Conecte un dispositivo externo a la entrada AUX IN (25);
2. Seleccione la fuente AUX. Aparecerá el modo de escritura *AUX MODE* ;
3. Inicie la reproducción del dispositivo externo. Para todas las funciones de reproducción, consulte el manual del dispositivo externo.

AURICULAR

1. Inserte los auriculares en la toma de auriculares (26);
2. Inicie la reproducción deseada y ajuste el volumen.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GENERAL

Potencia y consumo: **100-240V ~ 50/60Hz** (15W, Stand-by <0.5W)
 9V 6 x baterías "D" (UM1) no incluidas

Potencia de audio:..... 1,5W x2
 Recepción de banda FM: 87.5 - 108 MHz
 Recepción de banda DAB / DAB +: 174.928 - 239.200 MHz
 Dimensiones: 285 x 205 x 140 mm.



■ Advertencias para la correcta eliminación del producto.

El símbolo que aparece en el aparato indica que el residuo debe ser objeto de "recogida selectiva" por tanto el producto no se debe eliminar junto con residuos urbanos.

El usuario deberá entregar el producto a los "centros de recogida selectiva" creados por las administraciones municipales o bien al distribuidor cuando adquiera un nuevo producto.

La recogida selectiva del residuo y las sucesivas operaciones de tratamiento, recuperación y eliminación favorecen la fabricación de aparatos con materiales reciclados y limitan los efectos negativos en el medio ambiente y la salud causados por una gestión incorrecta del residuo. La eliminación abusiva del producto da lugar a la aplicación de sanciones administrativas.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante TREVI dichiara che il tipo di apparecchiatura radio CMP 576 DAB è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCCMP576DAB.pdf>

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby TREVI Spa declares that the radio equipment type CMP 576 DAB is in compliance with directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCCMP576DAB.pdf>



- EN** If you will not find your language on the instruction manual, please go on our website www.trevi.it to find it
- FR** Si vous ne trouverez pas votre langue sur le mode d'emploi, veuillez vous visiter sur notre site Web www.trevi.it de le trouver
- DE** Wenn Sie Ihre Sprache auf die Bedienungsanleitung nicht finden, gehen Sie bitte auf unsere Webseite www.trevi.it zu finden
- ES** Si no encuentras tu idioma en el manual de instrucciones, por favor vaya a nuestra página web www.trevi.it se encuentra
- PT** Se você não vai encontrar sua língua sobre o manual de instruções, por favor, vá em nosso site www.trevi.it para encontrá-lo

Trevi S.p.A.

Strada Consolare Rimini-San Marino, 62
47924 Rimini (RN) Italy
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430
- www.trevi.it - e-mail: info@trevi.it



Made in China