

LINKSYS®

USER GUIDE

VELOP


MX4000 Series

Table of Contents

Product Overview	3
Front/top	3
Back	4
Bottom	5
Where to find more help	6
Set Up	7
Velop System Settings	9
Log in to the Linksys app	9
Dashboard	10
Devices	11
To view or change device details	12
Wi-Fi Settings	13
Advanced Settings	14
Connect a Device with WPS	15
Guest Access	16
External Storage	17
Speed Check	18
Parental Controls	19
Device Prioritization	20
Notifications	21
Velop Administration	22
Advanced Settings	24
Internet Settings	24
Port Settings	25
Wi-Fi MAC Filters	26
My Account	27
Feedback	28
Help	29
Connect Directly To Velop	30
Velop admin password	31
How to restore factory defaults	32
Specifications	33
Linksys Velop	33
Environmental	33

Product Overview


Front/top



The light on the top of your node gives you information about the node's operation.

Light description	Status
Blinking blue	Starting up
Solid blue	Connected
Blinking purple	Setup in progress
Solid purple	Ready for setup
Blinking red	Disconnected • Child node: too far • Parent node: unplugged from modem
Solid red	No internet from the modem
Solid yellow	Weak connection • Child node only

Back



USB 3.0 port— Connect and share USB drives on your network. For local file sharing only (no FTP, media server or virtualUSB support). Also, not intended for sharing peripherals such as printers, scanners or cameras.


Ethernet ports—Connect ethernet cables to these Gigabit ethernet (10/100/1000) ports and to other wired devices on your network. If you have more than one node in your Velop system, use one of these ports to connect to your modem or modem-router.

Note—*For best performance, use a CAT5e or higher rated cable on the Ethernet port.*

Internet port—Connect an ethernet cable to the yellow gigabit (10/100/1000) port, and to a broadband internet cable/DSL or fiber modem. If you are using this router as a child node in a mesh Wi-Fi system, you can use this port to create a wired connection to another node.

Power port—Connect the included AC power adapter to this port.

Bottom



Reset button—Press and hold until the light on top of the node turns red, fades and flashes bright red again to reset the node to its factory defaults.


Wi-Fi Protected Setup button—Press to connect WPS-enabled network devices.

Power switch—Slide to | (on) to power on the node.

Help

Where to find more help

- Linksys.com/support/Velop
- Linksys app help (launch the app and click *Help* in the main navigation menu)



Note—Licenses and notices for third party software used in this product may be viewed on <http://support.linksys.com/en-us/license>. Please contact <http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter> for questions or GPL source code requests.

Set Up

IMPORTANT—*Velop nodes can be set up as primary nodes or child nodes. A primary node must be connected with an ethernet cable to your modem or modem router. Once set up wirelessly, secondary nodes can be connected to another node wirelessly or with ethernet cables.*

If you are adding this new node as parent node to an existing Velop whole home mesh Wi-Fi system, factory reset all nodes and add them to the system after the new node is setup and working.

Download the Linksys app. You need this app to set up Velop.

Go to the app store for your device and search for Linksys.



Install the app, open it and follow the instructions.

Note—*The app works with iOS 11.4 and later, and Android 6 and later.*

You will create a Linksys Smart Wi-Fi account so you can use the app to view or change your Velop system settings from anywhere you have an internet connection.

Among the many things you can do with Linksys Smart Wi-Fi:

- Change your Wi-Fi name and password
- Set up guest access
- Connect devices to Wi-Fi with WPS
- Block internet with parental controls
- Test your internet connection speed

Note—*During setup we'll send a verification email. From your home network, click the link in the email.*

Other than plugging in the power and the ethernet cable, the app-based setup process does the work for you. Once connected, use the app to personalize your Wi-Fi by giving it a name and password. You also can give nodes names based on where they are so you can identify them in the rare case where things need attention.

Print this page, then record your Wi-Fi and account settings in the table as a reference. Store your notes in a safe place.


Wi-Fi Name	
Wi-Fi Password	
Admin Password	
Guest Access Name	
Guest Access Password	
Linksys App Login Email	
Linksys App Password	

Velop System Settings

Using your Linksys app, you can view or change Velop system settings to make your Wi-Fi more secure or to work better with a device or game. You can access settings from anywhere in the world if you have an internet connection. You can also access settings using your router password when connected to your home network even if you do not have an internet connection.

Log in to the Linksys app


1. Open the Linksys app.



2. Enter the email address you used when creating your account.
3. Enter your account password.
4. Tap **Log in**.


Dashboard

Dashboard is a snapshot of your Wi-Fi. See how many devices are connected to your Velop system. Share Wi-Fi password and allow guest access to your Wi-Fi. Dashboard also shows you if any devices have parental controls on them or have been prioritized for Wi-Fi access.




Devices

View and change details for all devices connected to your Wi-Fi. You can view devices on your main network and your guest network, or display information about each device.




To view or change device details

From the Devices screen you can edit device names and change the device icons. You also can prioritize devices, set parental controls, and see Wi-Fi details. Tap on any device to see details.





Wi-Fi Settings

View or change your Wi-Fi name and password and connect devices using Wi-Fi Protected Setup™.




Advanced Settings

Advanced users can change the default security type and Wi-Fi mode. Do not change these unless you have a lot of experience with Wi-Fi networks. Channel Finder will search for the most-open Wi-Fi channels in your area to ensure you get the best performance from your Velop system. If you have more than one node in your Velop system, Channel Finder will find the best channel for each node.




Connect a Device with WPS

Wi-Fi Protected Setup allows you to easily connect wireless devices to your Wi-Fi without manually entering security settings.



Guest Access


Use your Guest Access to allow guests to get online while restricting their access to other resources connected to your Wi-Fi. Send the password by text message or email.



The screenshot shows a mobile application interface for "Guest Access". At the top, the status bar displays "Belkin", signal strength, time "10:19 AM", and battery "100%". The app header includes a menu icon and the title "Guest Access". Below the header, there is a toggle switch for "Guest Access" which is currently turned on. Underneath, there is a section for "Wi-Fi Name" with the text "My Home Wi-Fi_guest" entered. Below that is a section for "Wi-Fi Password" represented by a series of dots, with a copy icon to its right.


External Storage

See which node an external drive is connected to, check the amount of free space left, and enable authentication by setting a username and password. (Only when a drive is plugged in to a node's USB port.) Be sure to tap **Eject**  before removing a drive to avoid losing data.



Speed Check

Run a speed check to make sure you are getting the speeds you are paying for. Speed check also helps in Device Prioritization because results determine how Wi-Fi is distributed to the prioritized devices.




- **Download speed** is the rate at which internet content is transferred to your Velop system.
- **Upload speed** is the rate at which you can upload content to the internet.

Note—Internet connection speeds are determined by a variety of factors, including ISP account type, local and worldwide internet traffic, and number of devices in your home that are sharing the internet connection.


Parental Controls

Parental controls allow you to control when your kids are online and what they're doing there. Pause internet to specific devices, or block specific websites.




Device Prioritization

Choose up to three devices for priority usage of your internet connection. Those devices – wired and/or wireless – always will have the best access when connected. Velop runs a speed check to determine how to best distribute Wi-Fi to prioritized devices. Other devices will share the leftover capacity. Prioritized devices appear on Dashboard.




Notifications

If you have more than one node, Velop can notify you when secondary nodes in your system go offline. Secondary nodes are any that are not wired to your modem. You have to turn on notifications in your mobile device settings to allow Velop to notify you.



Velop Administration

Use the Velop Administration screen to change the admin password and hint, and check various identifiers (model number, serial number, and IP details) for all nodes in your Wi-Fi.



Opt in to automatically report crashes to Linksys and contribute to improving the Wi-Fi experience. You also can manually report specific issues to Linksys.


The following information will be sent with your description of the issue:

• App version	• Login Type (<i>cloud: show email address associated, local: display "Velop admin"</i>)
• Device model	• WAN Connection type (display <i>Wi-Fi or ethernet</i>)
• Device OS version	• Time: date (<i>mo/day/year, time, time zone</i>)

Advanced Settings


Internet Settings

You can choose how your Velop system connects to the internet. The default is *Automatic Configuration - DHCP*. Other connection types depend on your internet service provider or how you plan to use your Velop system. Advanced users can use *Additional Settings* to clone MAC addresses and set MTU (maximum transmission unit).




Port Settings

Port forwarding—for a single port, multiple ports or a range of ports—sends traffic inbound on a specific port or ports to a specific device or port on your Wi-Fi. In port range triggering, Velop watches outgoing data for specific port numbers. Velop remembers the IP address of the device that requests the data so that when the requested data returns, it is routed back to the proper device.



Wi-Fi MAC Filters

Every network device has a unique 12-digit MAC (media access control) address. You can create a list of MAC addresses and regulate how devices use your Wi-Fi.



My Account

Change your Linksys app password and opt in to receive the latest news and deals from Linksys.

Belkin 10:19 AM 100%

☰ My Account Save

Email
Jakefarm@email.com

Password
●●●●●●●●

First Name
Jake

Last Name
Farm


Newsletter ☒
Be the first to know about exclusive deals
& news.

Log Out

Close Account


Feedback

Here's your chance to tell us what you think. Rate the app at your app store, send us a suggestion, or report an issue that's keeping you from a great experience.




Help

Having trouble with the app? Just need a little more information about a feature? Tap Help for an explanation.




Connect Directly To Velop

If you are not connected to the internet you still can access your Velop system. Connect to your Wi-Fi name, launch the Linksys app and tap *Use Admin Password*. You will not be able to access your Linksys Wi-Fi account when not online.




Velop admin password

We created a secure admin password during setup. To change it, tap *Velop Administration* and *Change Velop Password and Hint*.



The screenshot shows a mobile app interface for changing the admin password and hint. At the top, there's a status bar with various icons and the time 5:39 PM. Below that, a dark blue header contains a back arrow, the title "Admin Password", and a "Save" button. The main area has two input fields: "Admin Password" with a masked password of eight dots, and "Admin Password Hint" with the text "peterparker". Below the hint field, there's a note: "To add a hint, enter your current password or create a new one."

To keep your Velop system secure, we'll send you an email if someone changes the admin password.




How to restore factory defaults

You should never need to factory reset your Velop—a very disruptive process. A factory reset restores your Velop system to the state it was when you took it out of its box, requiring you to go through the setup process again. All settings you have customized in setup and since – things such as Wi-Fi name, passwords, security type – will be erased. All wireless devices will disconnect from your Wi-Fi.

To reset Velop:

- With your node connected to power and turned on, press and hold the Reset button on the bottom. The light on top of the node will turn red and fade in pulses. Do not release the button until the light goes out and then turns bright red.



Specifications

Linksys Velop

Model Name	Velop AX4000/ AX4200 WiFi 6 System
Model Number	MX4000 series
Switch Port Speed	10/100/1000 Mbps
Radio Frequency	2.4 GHz and 5 GHz
# of Antennas	9 (internal)
Ports	USB 3.0, ethernet, internet, power
Buttons	Power switch, WPS, reset
Light	One, multicolored light for power and status
Security Features	WPA2-Personal, WPA3-Personal
Security Key Bits	Up to 128-bit encryption

Environmental

Dimensions	4.45 in x 4.45 in x 9.57 in
Unit Weight	.95 kg (2.15 lb)
Power	12V, 3A
Certifications	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac, draft 802.11ax)
Operating Temp.	32° to 104° F (0 to 40° C)
Storage Temp.	-4° to 140° F (-20 to 60° C)
Operating Humidity	10% to 80% relative humidity, non-condensing
Storage Humidity	5% to 90% non-condensing

Notes:

For regulatory, warranty, and safety information, go to Linksys.com/support/Velop.

Specifications are subject to change without notice.

Maximum performance derived from IEEE Standard 802.11 specifications. Actual performance can vary, including lower wireless network capacity, data throughput rate, range and coverage.

Performance depends on many factors, conditions and variables, including distance from the access point, volume of network traffic, building materials and construction, operating system used, mix of wireless products used, interference and other adverse conditions.

Visit linksys.com/support/Velop for award-winning technical support.

BELKIN, LINKSYS and many product names and logos are trademarks of the Belkin group of companies. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners.

© 2020 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

LINKSYS®

GUÍA DEL USUARIO

VELOP


Serie MX4000

Tabla de contenidos

Descripción general del producto	3
Frontal/Reverso	3
Parte trasera	4
Parte inferior	5
Dónde encontrar más ayuda	6
Instalación	7
Configuración del sistema Velop	9
Inicie la sesión en la aplicación de Linksys	9
Tablero	10
Dispositivos	11
Para ver o cambiar los detalles de un dispositivo	12
Configuración de Wi-Fi	13
Configuración avanzada	14
Conectar un dispositivo con WPS	15
Acceso de Invitados	16
Almacenamiento Externo	17
Prueba de velocidad	18
Controles Parentales	19
Priorización de Dispositivos	20
Notificaciones	21
Administración de Velop	22
Configuración avanzada	24
Configuración de Internet	24
Configuración de puertos	25
Filtros MAC Wi-Fi	26
Mi cuenta	27
Su opinión	28
Ayuda	29
Conectar directamente a Velop	30
Contraseña del administrador de Velop	31
Cómo restablecer la configuración predeterminada de fábrica	32
Especificaciones	33
Linksys Velop	33
Características	33

Descripción general del producto


Frontal/Reverso



La luz de la parte superior de su nodo le proporciona información sobre el funcionamiento del mismo.

Descripción de la luz	Estado
Titilando en azul	Iniciando
Azul fijo	Conectado
Titilando en púrpura	Instalación en progreso
Púrpura fijo	Listo para la instalación
Titilando en rojo	Desconectado - Nodo secundario: demasiado lejos - Nodo principal: cable desconectado del módem
Rojo fijo	No hay internet del módem
Amarillo fijo	Conexión débil Solo para nodos secundarios

Parte trasera



Puerto USB 3.0: conecte y comparta unidades USB en su red. Solo para intercambio local (sin compatibilidad con FTP, servidor de medios o USB virtual). Igualmente, no está diseñado para su uso con periféricos compartidos como impresoras, escáneres o cámaras.


Puertos Ethernet: conecte los cables Ethernet a estos puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000) y a los demás dispositivos cableados en su red. Si tiene más de un nodo en su sistema Velop, use uno de estos puertos para conectar a su módem o módem router.

***Nota:** para el mejor desempeño use en el puerto Ethernet un cable CAT5e o con una certificación superior.*

Puerto de Internet: conecte un cable Ethernet a este puerto gigabit amarillo (10/100/1000) y a un módem de Internet de banda ancha de cable/DSL o de fibra. Si está usando este router como un nodo secundario dentro de un sistema Wi-Fi de malla puede utilizar este puerto para conectarlo a otro nodo por cable.

Puerto de alimentación: conecte el adaptador CA incluido a este puerto.

Parte inferior



Botón de Reset (Reinicio): presione y mantenga presionado hasta que la luz de la parte superior del nodo se encienda en rojo, se apague y comience a parpadear de nuevo en rojo brillante para reiniciar el nodo con su configuración predeterminada de fábrica.


Botón de Wi-Fi Protected Setup: presione para conectar dispositivos de red habilitados con Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Interruptor de energía: muévelo a la posición | (on) para encender el nodo.

Ayuda

Dónde encontrar más ayuda

- Linksys.com/support/Velop
- Ayuda en la aplicación de Linksys (abra la aplicación y haga clic en Ayuda en el menú de navegación principal)



Nota: las licencias y los avisos para el software de terceros que se usan en este producto se pueden ver en <http://support.linksys.com/en-us/license>. Comuníquese con <http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter> para preguntas o solicitudes de código fuente GPL.

Instalación

IMPORTANTE: los nodos de Velop pueden configurarse como nodos principales o nodos secundarios. Se debe conectar un nodo primario con un cable ethernet a su módem o al módem router. Una vez configurados inalámbricamente los nodos secundarios pueden conectarse inalámbricamente a otro nodo o por cables Ethernet.

Si está agregando este nuevo nodo a un sistema Velop Wi-Fi de malla para todo el hogar activo, reinicie a la configuración predeterminada todos los nodos y agréguelos al sistema después de que el nodo nuevo esté instalado y funcionando.

Descargue la aplicación de Linksys. Necesitará esta aplicación para instalar Velop.

Vaya a la tienda de aplicaciones de su dispositivo y busque por Linksys.



Instale la aplicación, ábrala y siga las instrucciones.

Nota: la aplicación funciona con iOS 11.4 y superior y Android 6 y superior.

Crearé una cuenta de Linksys Smart Wi-Fi para poder usar la aplicación y con ella ver o cambiar los valores de configuración de su sistema Velop desde cualquier lugar donde tenga una conexión de Internet.

Entre las muchas cosas que puede hacer con Linksys Smart Wi-Fi:

- Cambiar su nombre y contraseña Wi-Fi
- Configurar el acceso de invitados
- Conectar dispositivos a la red Wi-Fi con WPS
- Bloquear Internet con los controles parentales
- Evaluar la velocidad de su conexión a Internet

Nota: durante la instalación le enviaremos un e-mail de verificación. Desde su red doméstica haga clic en el enlace del e-mail.

Con la excepción de conectar la electricidad y el cable Ethernet el proceso de instalación por aplicación hace todo el trabajo por usted. Una vez conectado use la aplicación para personalizar su red Wi-Fi con un nombre y una contraseña. También puede nombrar los nodos según donde estén ubicados para poder identificarlos en el caso improbable de que surja un problema que necesite ser atendido.

Imprima esta página y apunte en la tabla los valores de configuración de su Wi-Fi y de su cuenta como referencia. Guarde sus notas en un lugar seguro.



Nombre de Wi-Fi	
Contraseña de Wi-Fi	
Contraseña del administrador	
Nombre de acceso de invitado	
Contraseña de acceso de invitado	
E-mail de inicio de sesión en la aplicación de Linksys	
Contraseña de la aplicación de Linksys	

Configuración del sistema Velop

Usando su aplicación de Linksys puede ver o cambiar los valores de configuración del sistema Velop para hacer que su red Wi-Fi sea más segura o para que funcione mejor con un dispositivo o juego específico. Puede acceder a la configuración desde cualquier lugar en el mundo si tiene una conexión a Internet. También acceder a la configuración usando la contraseña de su router estando conectado a su red doméstica, incluso si no tiene conexión a internet.

Inicie la sesión en la aplicación de Linksys


1. Abra la aplicación de Linksys.



2. Ingrese la dirección de e-mail que usó cuando creó su cuenta.
3. Ingrese la contraseña de su cuenta.
4. Pulse en **Iniciar sesión**.


Tablero

El Tablero es una instantánea de su red Wi-Fi. Vea cuántos dispositivos están conectados a su sistema Velop. Comparta la contraseña de Wi-Fi y permita a los usuarios invitados el acceso a su red Wi-Fi. El Tablero también le muestra si hay dispositivos con los controles parentales activados o si han recibido prioridad de acceso a la red Wi-Fi.




Dispositivos

Vea y modifique los detalles de todos los dispositivos conectados a su red Wi-Fi. Puede ver los dispositivos en su red principal y en su red de invitados o mostrar la información de cada dispositivo.




Para ver o cambiar los detalles de un dispositivo

Desde la pantalla de Dispositivos puede editar los nombres de los dispositivos y cambiar sus iconos. Puede también priorizar dispositivos, establecer controles parentales y ver los detalles de la red Wi-Fi. Pulse sobre cualquier dispositivo para ver sus detalles.





Configuración de Wi-Fi

Vea o cambie su nombre y contraseña de Wi-Fi y conecte dispositivos usando Wi-Fi Protected Setup™.




Configuración avanzada

Los usuarios avanzados pueden cambiar el tipo de seguridad y el modo Wi-Fi predeterminados. No cambie estos valores si no tiene mucha experiencia con redes Wi-Fi. El Buscador de Canal buscará los canales Wi-Fi más libres en su área para garantizar que obtiene el mejor desempeño de su sistema Velop. Si tiene más de un nodo en su sistema Velop el Buscador de Canal encontrará el mejor canal para cada nodo.




Conectar un dispositivo con WPS

Wi-Fi Protected Setup le permite conectar dispositivos inalámbricos fácilmente a su red Wi-Fi sin tener que ingresar manualmente los valores de configuración de seguridad.




Acceso de Invitados

Use el Acceso de Invitados para permitir a sus usuarios invitados conectarse a Internet a la vez que restringe su acceso a otros recursos conectados a su red Wi-Fi. Envíe la contraseña por mensaje de texto o e-mail.




Almacenamiento Externo

Observe a cuál nodo está conectado el disco externo, verifique la cantidad de espacio libre y active la autenticación mediante un nombre de usuario y contraseña. (solo cuando haya un disco conectado a un puerto USB de un nodo). Asegúrese de tocar **Expulsar**  antes de quitar un disco para evitar la pérdida de datos.



Prueba de velocidad

Ejecute una prueba de velocidad para estar seguro de que recibe la velocidad contratada. La prueba de velocidad también ayuda en la Priorización de Dispositivos porque sus resultados determinan cómo se distribuirá su conexión Wi-Fi entre los dispositivos priorizados.




- **La velocidad de descarga** es la tasa a la que se transfiere el contenido de Internet a su sistema Velop.
- **La velocidad de subida** es la tasa a la que usted puede transferir contenido a Internet.

Nota: las velocidades de la conexión a Internet se determinan por una variedad de factores, incluyendo el tipo de cuenta del ISP, el tráfico local/global de internet y el número de dispositivos presentes en su hogar que comparten la conexión a Internet.


Controles Parentales

Los Controles Parentales le permiten regular el tiempo que sus hijos pasan en Internet y las actividades que realizan. Interrumpir la conexión de Internet en dispositivos específicos o bloquear determinados sitios web.




Priorización de Dispositivos

Seleccione hasta tres dispositivos como prioritarios para el uso de su conexión a Internet. Esos dispositivos, conectados por cable o inalámbricamente, siempre recibirán el mejor acceso a la red cuando estén conectados. Velop ejecuta una prueba de velocidad para determinar qué velocidad darle a sus dispositivos Wi-Fi priorizados. Los dispositivos restantes compartirán la capacidad sobrante. Los dispositivos priorizados aparecen en el Tablero.




Notificaciones

Si cuenta con más de un nodo Velop puede notificarle si alguno de sus nodos secundarios se desconecta. Los nodos secundarios son aquellos que no están conectados por cable a su módem. Debe activar las notificaciones en la configuración de su dispositivo móvil para autorizar las notificaciones de Velop.



Administración de Velop

Utilice la pantalla de Administración de Velop para cambiar la contraseña del administrador y el indicio de la contraseña y para verificar varios identificadores (número de modelo, número de serie y detalles de la IP) de todos los nodos en su red Wi-Fi.



Active la opción de informar automáticamente a Linksys sobre fallos del sistema para contribuir a mejorar la experiencia Wi-Fi. También puede informar a Linksys de manera manual sobre problemas específicos.


La siguiente información se enviará junto con su descripción del problema:

• Versión de la aplicación	• Tipo de Inicio de Sesión (<i>nube: muestra la dirección de e-mail asociada, local: muestra "Velop admin"</i>)
• Modelo del dispositivo	• Tipo de conexión WAN (<i>muestra Wi-Fi o Ethernet</i>)
• Versión del Sistema Operativo del dispositivo	• Hora: fecha (<i>mes/día/año, hora, zona horaria</i>)

Configuración avanzada


Configuración de Internet

Usted puede elegir cómo se conecta su sistema Velop a Internet. La manera predeterminada es *Configuración Automática - DHCP*. Otros tipos de conexión dependen de su proveedor de servicios de Internet o de cómo planea usar su sistema Velop. Los usuarios avanzados pueden utilizar la *Configuración Adicional* para clonar las direcciones MAC y establecer la MTU (unidad máxima de transmisión).




Configuración de puertos

El reenvío de puertos, para un puerto único, múltiples puertos o un rango de puertos, envía el tráfico entrante en un puerto o puertos específicos a un dispositivo o puerto específico en su red Wi-Fi. Con el desencadenador de rango de puertos, Velop observa los datos salientes en números de puerto específicos. Velop recuerda la dirección IP del dispositivo que solicita los datos, de modo que, al regresar, los datos solicitados se envían nuevamente al dispositivo correcto.



Filtros MAC Wi-Fi

Cada dispositivo de red tiene una dirección MAC (control de acceso al medio) única de 12 dígitos. Puede crear una lista de direcciones MAC y regular cómo los dispositivos usan su red Wi-Fi.



Mi cuenta

Cambie su contraseña de cuenta de la aplicación de Linksys y active la opción de recibir las últimas noticias y ofertas de Linksys.

••• Belkin 10:19 AM 100%

☰ My Account Save

Email
Jakefarm@email.com

Password
••••••••

First Name
Jake

Last Name
Farm


Newsletter ☒
Be the first to know about exclusive deals
& news.

Log Out

Close Account


Su opinión

Aquí tiene su oportunidad de decirnos su opinión. Evalúe la aplicación en su tienda de aplicaciones, envíenos una sugerencia o infórmenos sobre cualquier problema que le esté impidiendo tener una gran experiencia.




Ayuda

¿Tiene problemas con la aplicación? ¿Solo necesita un poco más de información acerca de una función? Pulse sobre Ayuda para recibir una explicación.



Conectar directamente a Velop


Aunque no esté conectado a Internet todavía puede acceder a su sistema Velop. Conéctese a su nombre de Wi-Fi, inicie la aplicación Linksys y presione *Usar contraseña del administrador*. No podrá acceder a su cuenta Linksys Smart Wi-Fi cuando no esté conectado a Internet.



The screenshot shows the Linksys mobile app interface. At the top, there is a dark blue header with a back arrow, a Wi-Fi signal icon, and an information icon. Below the header, there are two tabs: "Use Email" and "Use Admin Password", with the latter being selected and highlighted in blue. The main content area is light gray and contains a text input field labeled "Enter Admin Password". Below the input field, there are two links: "Show Hint" and "Reset Password". A large blue button with a white lock icon and the text "Log in" is positioned below the input field. At the bottom of the screen, there is a white bar with three icons: a hamburger menu, a square, and a back arrow.


Contraseña del administrador de Velop

Durante la instalación hemos creado una contraseña segura del administrador. Para cambiarla pulse en *Administración de Velop* y en *Cambiar Contraseña e Indicio de Velop*.



The screenshot shows the 'Admin Password' settings screen in the Velop app. At the top, there is a back arrow, the title 'Admin Password', and a 'Save' button. Below the title, there is a section for 'Admin Password' with a series of dots representing the current password. Underneath, there is a section for 'Admin Password Hint' with the text 'peterparker'. A note below the hint says: 'To add a hint, enter your current password or create a new one.'

Para mantener seguro su sistema Velop le enviaremos un e-mail si alguien modifica la contraseña del administrador.




Cómo restablecer la configuración predeterminada de fábrica

Nunca debería tener que realizar un reinicio a la configuración predeterminada de fábrica de su Velop, es un proceso muy laborioso. Un reinicio de la configuración de fábrica restaura su sistema Velop al estado en el que estaba cuando lo sacó de su caja y requiere que realice el proceso de instalación de nuevo. Todos los valores de configuración que usted ha personalizado durante la instalación y posteriormente, cosas como el nombre de Wi-Fi, las contraseñas o el tipo de seguridad, serán borrados. Todos los dispositivos inalámbricos se desconectarán de su red Wi-Fi.

Para reiniciar Velop a la configuración predeterminada de fábrica:

- Con el nodo conectado a la red eléctrica y encendido presione y mantenga presionado el botón Reset (Reinicio) en la base del mismo. La luz de la parte superior del nodo se encenderá en rojo y se apagará con parpadeos graduales. No deje de presionar el botón hasta que la luz se haya apagado completamente y se vuelva a encender en color rojo brillante.



Especificaciones

Linksys Velop

Nombre de modelo	Sistema Velop AX4000/ AX4200 WiFi 6
Número de modelo	Serie MX4000
Velocidad del puerto del conmutador	10/100/1000 Mbps
Frecuencia de radio	2,4 GHz y 5 GHz
Número de antenas	9 (internas)
Puertos	USB 3.0, Ethernet, Internet y Energía
Botones	Interruptor de energía, WPS y Reset (Reinicio)
Luz	Una luz multicolor para informar sobre la electricidad y el estado
Funciones de seguridad	WPA2-Personal y WPA3-Personal
Bits de clave de seguridad	Cifrado de hasta 128 bits

Características

Dimensiones	4.45 in x 4.45 in x 9.57 in
Peso de la unidad	95 kg
Energía	12 V, 3A
Certificaciones	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac, borrador de 802.11ax)
Temperatura de funcionamiento	De 0 a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	De -20 a 60 °C
Humedad de funcionamiento	Entre 10 y 80 % de humedad relativa, sin condensación
Humedad de almacenamiento	Entre 5 y 90 % sin condensación

Notas:

para obtener información sobre las regulaciones, la garantía y la información de seguridad vaya a Linksys.com/support/Velop.

Las presentes especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Máximo desempeño conforme a las especificaciones IEEE Standard 802.11. El desempeño real de la capacidad de la red inalámbrica, la velocidad de los datos, el alcance y el área de cobertura pueden variar. El desempeño depende de muchos factores, condiciones y variables, tales como la distancia desde el punto de acceso, el volumen del tráfico de red, la construcción y sus materiales, el sistema operativo utilizado, la combinación de productos inalámbricos, las interferencias y otras condiciones adversas.

Visite linksys.com/support/Velop para nuestra galardonada asistencia técnica.

BELKIN, LINKSYS y muchos otros nombres de productos y logotipos son marcas registradas del grupo de compañías de Belkin. Las marcas registradas de terceros mencionadas son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2020 Belkin International, Inc. y/o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.



GUIDE D'UTILISATION

VELOP


Série MX4000

Table des matières

<i>Vue d'ensemble du produit</i>	3
Partie avant/supérieure	3
Précédent	4
Partie inférieure	5
Où trouver de plus amples renseignements	6
<i>Configuration</i>	7
<i>Paramètres du système Velop</i>	9
Connexion à l'application Linksys	9
Tableau de bord	10
Appareils	11
Pour afficher ou modifier les détails des appareils	12
Paramètres du sans-fil	13
Paramètres avancés	14
Connecter un appareil avec WPS	15
Accès d'invité	16
Stockage externe	17
Contrôle de vitesse	18
Contrôle parental	19
Priorisation des appareils	20
Notifications	21
Administration Velop	22
Paramètres avancés	24
Paramètres de connexion Internet	24
Paramètres de ports	25
Filtres MAC sans-fil	26
Mon compte	27
Commentaires	28
Aide	29
<i>Connexion directe à Velop</i>	30
Mot de passe d'administrateur Velop	31
<i>Restauration des paramètres par défaut du fabricant</i>	32
<i>Caractéristiques techniques</i>	33
Velop Linksys	33
Environnement d'exploitation	33

Vue d'ensemble du produit


Partie avant/supérieure



Le témoin lumineux sur la partie supérieure de votre nœud vous renseigne sur son fonctionnement.

Description du voyant	État
Bleu clignotant	Démarrage en cours
Bleu fixe	Connexion établie
Violet clignotant	Connexion en cours
Violet fixe	Prêt pour la configuration
Rouge clignotant	Déconnecté - Nœud enfant : trop loin - Nœud parent : débranché du modem
Rouge fixe	Pas de connexion Internet du modem
Jaune fixe	Connexion faible Nœud enfant seulement

Précédent



Port USB 3.0 : branchez et partagez des périphériques de stockage USB sur votre réseau. Pour le partage de fichiers local uniquement (FTP, serveur multimédia ou virtualUSB non pris en charge). Non destiné au partage de périphériques comme les imprimantes, scanners ou caméras.


Ports Ethernet : branchez des câbles Ethernet sur ces ports Gigabit Ethernet (10/100/1000) et aux autres appareils connectés à votre réseau en mode filaire. Si vous avez plusieurs nœuds dans votre système Velop, utilisez un de ces ports pour vous connecter à votre modem ou routeur-modem.

Remarque : *pour une performance optimale, utilisez un câble CAT5e ou de catégorie supérieure sur le port Ethernet.*

Port internet : branchez un câble Ethernet sur le port Gigabit (10/100/1000) jaune et sur un modem câble/DSL internet à large bande ou fibre optique. Si vous utilisez ce routeur comme nœud enfant dans un système de réseau maillé sans fil, vous pouvez utiliser ce port pour créer une connexion filaire vers un autre nœud.

Port d'alimentation : branchez l'adaptateur c.a. fourni sur ce port.

Partie inférieure



Bouton Reset (réinitialisation) : maintenez ce bouton enfoncé jusqu'à ce que le témoin lumineux sur la partie supérieure du nœud devienne rouge, s'estompe, puis redevienne rouge vif clignotant, pour réinitialiser le nœud aux paramètres établis par défaut à l'usine.


Bouton Wi-Fi Protected Setup—appuyez pour vous connecter à des périphériques réseau compatibles WPS.

Interrupteur marche/arrêt : appuyez sur | (marche) pour mettre le nœud sous tension.

Aide

Où trouver de plus amples renseignements

- Linksys.com/support/Velop
- Section aide de l'application Linksys (lancez l'application et cliquez sur Aide dans le menu principal de navigation)



Remarque : les licences et la documentation relatives aux logiciels tiers utilisés dans ce produit peuvent être consultées à l'adresse suivante : <http://support.linksys.com/en-us/license>. Pour toute demande relative au code source LPG ou toute autre question, veuillez communiquer avec nous à l'adresse <http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter>.

Configuration

IMPORTANT : les nœuds Velop peuvent être configurés en tant que nœuds principaux ou nœuds enfants. Un nœud principal doit être connecté à votre modem ou routeur-modem par un câble Ethernet. Une fois configurés en mode sans fil, les nœuds secondaires peuvent être connectés à un autre nœud sans fil ou à l'aide de câbles Ethernet.

Si vous ajoutez ce nouveau nœud en tant que parent à un système Velop de réseau maillé sans fil pour toute la maison, réinitialisez tous les nœuds à leurs paramètres d'usine et ajoutez-les au système une fois que le nouveau nœud est configuré et fonctionne.

Téléchargez l'application Linksys. Vous avez besoin de cette application pour configurer Velop.

Visitez la boutique d'applications de votre appareil et cherchez Linksys.



Installez l'application, ouvrez-la et suivez les directives.

Remarque : l'application fonctionne sous iOS 11.4 et versions plus récentes, et Android 6 et versions plus récentes.

Vous allez créer un compte Sans-fil intelligent Linksys qui vous permettra d'utiliser l'application pour consulter ou modifier les paramètres de votre système Velop partout où vous avez une connexion Internet.

Grâce au Sans-fil intelligent Linksys, vous pouvez notamment :

- modifier le nom et le mot de passe de votre réseau sans-fil;
- configurer l'accès d'invités ;
- connecter des appareils au réseau sans-fil avec la fonction WPS ;
- bloquer l'accès à Internet avec le contrôle parental ;
- tester le débit de votre connexion Internet.

Remarque : nous vous enverrons un courriel de vérification au cours de la configuration. À partir de votre réseau domestique, cliquez sur le lien dans le courriel.

Mis à part le branchement de l'alimentation et du câble Ethernet, le processus de configuration via l'application fait tout le travail à votre place. Une fois la connexion établie, utilisez l'application pour personnaliser votre réseau sans-fil en lui donnant un nom et un mot de passe. Vous pouvez également donner des noms aux nœuds en fonction de leur emplacement pour que vous puissiez les identifier dans le cas peu fréquent où ils nécessiteraient une intervention.

Imprimez cette page, puis inscrivez les paramètres de votre réseau sans-fil et de votre compte au tableau ci-dessous à titre de référence. Rangez vos notes dans un endroit sûr.


Nom du réseau sans-fil	
Mot de passe du réseau sans-fil	
Mot de passe d'administrateur	
Nom d'accès de l'invité	
Mot de passe de l'invité	
Adresse courriel de connexion à l'application Linksys	
Mot de passe de l'application Linksys	

Paramètres du système Velop

En utilisant votre application Linksys, vous pouvez consulter ou modifier les paramètres du système Velop afin de rendre votre sans-fil plus sécuritaire ou d'améliorer le fonctionnement d'un appareil ou d'un jeu. Vous pouvez accéder aux paramètres sans fil partout où vous avez une connexion Internet. Vous pouvez également accéder aux paramètres à l'aide du mot de passe de votre routeur quand vous êtes connecté à votre réseau domestique, même si vous n'avez pas de connexion Internet.

Connexion à l'application Linksys


1. Ouvrez l'application Linksys.



2. Entrez l'adresse de courriel utilisée pour créer votre compte.
3. Entrez le mot de passe de votre compte.
4. Touchez **Connexion**.


Tableau de bord

Le tableau de bord vous donne un aperçu de votre réseau sans-fil. Vous pouvez voir combien d'appareils sont connectés à votre système Velop. Vous pouvez également partager le mot de passe du réseau sans-fil et autoriser l'accès d'invités au sans-fil. Le tableau de bord vous indique également si le contrôle parental est actif sur certains appareils ou s'ils sont prioritaires pour l'accès au sans-fil.




Appareils

Consultez et modifiez les détails concernant tous les appareils connectés à votre sans-fil. Vous pouvez voir quels périphériques sont connectés à votre réseau principal et à votre réseau d'invités ou afficher des renseignements sur chacun de ces périphériques.




Pour afficher ou modifier les détails des appareils

À partir de l'écran Appareils, vous pouvez modifier les noms des appareils et les icônes qui leur sont associées. Vous pouvez également prioriser des appareils, définir le contrôle parental et consulter les détails du réseau sans-fil. Touchez un des appareils de la liste pour afficher ses détails.





Paramètres du sans-fil

Vous pouvez consulter ou modifier le nom et le mot de passe de votre réseau sans-fil et connecter les appareils à l'aide de Wi-Fi Protected Setup™.




Paramètres avancés

Les utilisateurs avancés peuvent modifier le type de sécurité par défaut et le mode du sans-fil. Ne modifiez pas ces paramètres si vous n'avez pas une grande expérience des réseaux sans-fil. Le Détecteur de canaux cherchera les canaux sans-fil les plus ouverts dans votre secteur afin d'optimiser les performances de votre système Velop. Si vous avez plusieurs nœuds dans votre système Velop, le Détecteur de canaux trouvera le meilleur canal pour chacun d'eux.




Connecter un appareil avec WPS

La fonction Wi-Fi Protected Setup vous permet de connecter facilement des appareils sans-fil à votre réseau sans-fil sans avoir à entrer manuellement les paramètres de sécurité.




Accès d'invité

Utilisez l'Accès d'invité pour permettre à vos invités de se connecter à Internet tout en limitant leur accès à d'autres ressources connectées à votre sans-fil. Envoyez le mot de passe par courriel ou message texte.




Stockage externe

Voyez à quel nœud un lecteur externe est connecté, vérifiez la quantité d'espace libre restant, et activez l'authentification en définissant un nom d'utilisateur et un mot de passe. (Seulement lorsqu'un lecteur est branché sur le port USB d'un nœud.) Assurez-vous d'appuyer sur **Éjecter**  avant de retirer un lecteur afin d'éviter une perte de données.



Contrôle de vitesse

Effectuez un contrôle de vitesse pour vous assurer de bénéficier des vitesses de connexion que vous payez. Le contrôle de vitesse facilite également la priorisation des appareils parce que ses résultats déterminent la distribution du sans-fil vers les appareils prioritaires.




- **Le débit descendant** est la vitesse à laquelle le contenu Internet est téléchargé vers votre système Velop.
- **Le débit montant** est la vitesse à laquelle vous pouvez téléverser du contenu vers Internet.

Remarque : les vitesses de connexion Internet sont déterminées en tenant compte de divers facteurs, notamment le type de compte FAI, le trafic Internet local et mondial, de même que le nombre d'appareils à votre domicile qui partagent la connexion.


Contrôle parental

Le contrôle parental permet de déterminer à quel moment vos enfants peuvent accéder à Internet et ce qu'ils peuvent y faire. Vous pouvez bloquer l'accès Internet de certains appareils ou bloquer des sites Web spécifiques.




Priorisation des appareils

Choisissez jusqu'à trois appareils qui auront la priorité pour l'utilisation de votre connexion Internet. Ces appareils, qu'ils soient filaires ou sans fil, bénéficieront toujours du meilleur accès lors de leur connexion. Velop effectue un test de vitesse pour déterminer la meilleure distribution Wi-Fi à vos appareils prioritaires. Les autres appareils se partageront la capacité restante. Les appareils prioritaires apparaissent sur le tableau de bord.




Notifications

Si vous avez plusieurs nœuds, Velop peut vous aviser lorsqu'un nœud secondaire de votre système se déconnecte. Les nœuds secondaires sont ceux qui ne sont pas câblés à votre modem. Vous devez activer les notifications dans les paramètres de votre appareil mobile pour autoriser Velop à vous aviser.



Administration Velop

Utilisez l'écran d'Administration Velop pour modifier le mot de passe administrateur et l'indice, et consulter différents renseignements (numéro de modèle, numéro de série et renseignements IP) relatifs à tous les nœuds présents sur votre réseau sans-fil.



Vous pouvez choisir d'envoyer automatiquement des rapports de plantage à Linksys et contribuer ainsi à l'amélioration de l'expérience sans-fil. Vous pouvez aussi signaler manuellement des problèmes particuliers à Linksys.


Les renseignements suivants seront envoyés avec votre description du problème :

• Version de l'application	• Type de connexion (<i>connexion par le nuage : affiche l'adresse courriel associée, connexion locale : affiche « admin Velop »</i>)
• Modèle de l'appareil	• Type de connexion WAN [réseau étendu] (<i>affiche Wi-Fi ou Ethernet</i>)
• Version du système d'exploitation de l'appareil	• Date : (<i>jour/mois/année, heure, fuseau horaire</i>)

Paramètres avancés


Paramètres de connexion Internet

Vous pouvez choisir les modalités de connexion Internet de votre système Velop. Le type de connexion par défaut est *Configuration automatique - DHCP*. Les autres types de connexion dépendent de votre FAI ou de l'utilisation que vous envisagez pour votre système Velop. Les utilisateurs avancés peuvent utiliser les *Paramètres supplémentaires* pour cloner des adresses MAC et définir la MTU (Unité de transmission maximale).




Paramètres de ports

La redirection de port (pour un port unique, plusieurs ports ou une plage de ports) envoie le trafic d'arrivée d'un ou plusieurs ports donnés vers un appareil ou un port défini sur votre réseau sans-fil. Pour le déclenchement de plage de ports, Velop surveille le trafic sortant sur des numéros de port spécifiques. Velop mémorise l'adresse IP de l'appareil qui demande les données de sorte que lorsque les données demandées lui sont retournées, elles sont réacheminées à l'appareil approprié.




Filtres MAC sans-fil

Chaque périphérique réseau dispose d'une adresse MAC (contrôle d'accès au support) à 12 chiffres. Vous pouvez créer une liste d'adresses MAC et réguler la façon dont les périphériques utilisent votre réseau sans-fil.



Mon compte

Modifiez le mot de passe de votre compte Linksys et choisissez de recevoir les dernières nouvelles et offres spéciales de Linksys.




The screenshot shows a mobile application interface for 'My Account'. At the top, the status bar displays 'Belkin', '10:19 AM', and '100%' battery. The app header includes a hamburger menu icon, the title 'My Account', and a 'Save' button. The form contains the following fields and controls:

- Email:** Jakefarm@email.com
- Password:** A field with 10 dots for password input.
- First Name:** Jake
- Last Name:** Farm
- Newsletter:** A toggle switch is turned on. Below it, the text reads: 'Be the first to know about exclusive deals & news.'
- Log Out:** A button with rounded corners.
- Close Account:** A link in red text at the bottom.


Commentaires

Vous avez l'occasion de nous donner votre opinion. Évaluez l'application dans votre boutique d'applications, envoyez-nous une suggestion ou signalez un problème qui vous empêche de profiter d'une bonne expérience.




Aide

Un problème avec l'application ? Besoin de renseignements supplémentaires sur une fonction ?
Touchez Aide pour avoir des explications.




Connexion directe à Velop

Même si vous n'êtes pas connecté à Internet, vous pouvez accéder à votre système Velop. Connectez-vous à votre nom de réseau sans-fil, lancez l'application Linksys et touchez *Utilisez le mot de passe d'administrateur*. Vous ne pourrez pas accéder à votre compte Sans-fil Linksys hors connexion.




Mot de passe d'administrateur Velop

Nous avons créé un mot de passe d'administrateur sécurisé au cours de la configuration. Pour le modifier, touchez *Administration Velop* puis *Modifier le mot de passe Velop* et l'indice.



Pour assurer la sécurité de votre système Velop, nous vous enverrons un courriel en cas de modification du mot de passe d'administrateur.




Restauration des paramètres par défaut du fabricant

Vous ne devriez jamais avoir besoin de réinitialiser votre Velop à ses paramètres d'usine. C'est une procédure très perturbatrice. Une réinitialisation aux paramètres d'usine rétablit l'état de votre système Velop au moment où vous l'avez extrait de son emballage, nécessitant ainsi que vous répétiez la procédure de configuration. Tous les paramètres que vous avez personnalisés lors de la configuration et ultérieurement, tels que le nom de réseau sans-fil, les mots de passe, le type de sécurité, seront effacés. Tous les appareils sans fil seront déconnectés de votre réseau sans-fil.

Pour réinitialiser votre Velop :

- Assurez-vous que votre nœud est branché sur une source d'alimentation et qu'il est allumé, puis appuyez de manière prolongée sur le bouton Reset (Réinitialisation) au bas du nœud. Le témoin lumineux sur la partie supérieure du nœud va devenir rouge puis s'estomper en clignotant. Ne relâchez pas le bouton avant que le voyant s'éteigne puis devienne rouge vif.



Caractéristiques techniques

Velop Linksys

Nom du modèle	Système WiFi 6 Velop AX4000/ AX4200
Numéro du modèle	Série MX4000
Vitesse du port du commutateur	10/100/1000 Mbit/s
Fréquence radio	2,4 GHz et 5 GHz
Nombre d'antennes	9 (internes)
Ports	USB 3.0, Ethernet, Internet, alimentation
Boutons	Interrupteur marche/arrêt, WPS, réinitialisation
Voyant	Un témoin lumineux multicolore pour l'alimentation et l'état
Fonctions de sécurité	WPA2-Personnel, WPA3-Personnel
Bits de clé de sécurité	Cryptage de données jusqu'à 128 bits

Environnement d'exploitation

Dimensions	4.45 pouces x 4.45 pouces x 9.57 pouces
Poids unitaire	0,95 kg
Alimentation	12 V, 3A
Certifications	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac, draft 802.11ax)
Température (fonctionnement)	0 à 40 °C (32 à 104 °F)
Température (entreposage)	-20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
Humidité (marche)	10 % à 80 % d'humidité relative, sans condensation
Humidité (entreposage)	5 % à 90 %, sans condensation

Remarques :

Pour en savoir plus à propos de la conformité aux normes, la garantie et la sécurité, rendez-vous sur Linksys.com/support/Velop.

Les spécifications peuvent changer sans préavis.

Les performances maximales sont conformes à la norme IEEE 802.11. Les performances réelles peuvent varier, notamment une capacité de réseau sans fil, un taux de débit de données et une portée moindre. La performance dépend de nombreux facteurs, conditions et variables, dont l'éloignement du point d'accès, le volume du trafic réseau, les matériaux et la construction de l'édifice, le système d'exploitation utilisé, la combinaison des produits sans fil utilisés, les interférences ainsi que d'autres conditions défavorables.

Rendez-vous sur linksys.com/support/Velop pour notre soutien technique primé.

BELKIN, LINKSYS et de nombreux noms de produits et logos sont des marques de commerce du groupe de sociétés Belkin. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leur détenteur respectif.

© Belkin International, Inc. ou ses sociétés affiliées, 2020. Tous droits réservés.

LINKSYS®

دليل المستخدم

VELOP

MX4000 Series

جدول المحتويات


4	نظرة عامة على المنتج
4	الجزء الأمامي/العلوي
5	الجزء الخلفي
6	الجزء الأسفل
7	مكان العثور على المزيد من التعليمات
8	الإعداد
10	إعدادات نظام Velop
10	تسجيل الدخول إلى تطبيق Linksys
11	لوحة المعلومات
12	الأجهزة
13	لعرض تفاصيل جهاز أو تغييرها
13	إعدادات Wi-Fi
15	الإعدادات المتقدمة
16	توصيل جهاز باستخدام WPS
17	وصول الضيوف
18	التخزين الخارجي
19	التحقق من السرعة
20	عناصر المراقبة الأبوية
21	تحديد أولويات الجهاز
22	إعلامات
23	إدارة Velop
24	الإعدادات المتقدمة
24	إعدادات الإنترنت
25	إعدادات المنفذ
26	عوامل تصفية عناوين MAC لخدمة Wi-Fi
27	حسابي
28	التعليقات
29	التعليمات
30	الاتصال بـ Velop مباشرة
31	كلمة مرور مسؤول Velop
32	كيفية استعادة إعدادات المصنع الافتراضية

33	المواصفات
33	Linksys Velop
33	المعطيات البيئية


نظرة عامة على المنتج الجزء الأمامي/العلوي

يعطيك الضوء الذي أعلى العقدة معلومات حول تشغيل العقدة.

وصف الضوء	الحالة
أزرق وامض	بدء التشغيل
أزرق ثابت	متصل
أرجواني وامض	الإعداد قيد التقدم
أرجواني ثابت	جاهز للإعداد
أحمر وامض	غير متصل - العقدة التابعة: بعيدة للغاية - العقدة الأصلية: غير متصلة بالمودم
أحمر ثابت	لا يتوفر اتصال بالإنترنت من المودم
أصفر ثابت	اتصال ضعيف عقدة تابعة فقط



الجزء الخلفي




منفذ USB 3.0 — قم بتوصيل ومشاركة محركات أقراص USB عبر شبكتك. لمشاركة الملفات المحلية فقط (لا يوجد بروتوكول نقل ملفات "FTP" أو خادم وسائط أو دعم USB افتراضي). كذلك غير مخصص لمشاركة الأجهزة الطرفية مثل الطابعات أو الماسحات الضوئية أو الكاميرات. منافذ الإيثرنت (Ethernet) — قم بتوصيل كبلات الإيثرنت بمنافذ Gigabit Ethernet (1000/100/10) هذه، وبالأجهزة السلكية الأخرى على شبكتك. إذا كان لديك أكثر من عقدة واحدة في نظام Velop، فاستخدم أحد هذه المنافذ في توصيل المودم أو موجه المودم.

ملاحظة للحصول على أفضل أداء، استخدم كبلًا من الفئة CAT5e أو أعلى مع منفذ Ethernet.

منفذ الإنترنت — قم بتوصيل كبل الإيثرنت (Ethernet) بمنفذ gigabit (1000/100/10) أصفر اللون، وبكبل إنترنت ذي نطاق ترددي واسع/DSL أو بمودم ألياف ضوئية. إذا كنت تستخدم هذا الموجه كعقدة تابعة في نظام Wi-Fi شبكي، فيمكنك استخدام هذا المنفذ لإنشاء اتصال سلكي بعقدة أخرى. **منفذ الطاقة** - في هذا المنفذ، قم بتوصيل محول طاقة التيار المتردد المرفق.

الجزء الأسفل



زر إعادة الضبط—اضغط مع الاستمرار إلى أن يتحول الضوء أعلى العقدة إلى اللون الأحمر ثم يتلاشى ويومض بلون أحمر ساطع مرة أخرى لإعادة ضبط العقدة على إعدادات المصنع الافتراضية.


زر Wi-Fi Protected Setup — اضغط لتوصيل أجهزة الشبكة الممكن عليها ميزة WPS.

زر الطاقة—حرك مفتاح الطاقة إلى الوضع | (on) تشغيل لتشغيل العقدة.

التعليمات

مكان العثور على المزيد من التعليمات

- Linksys.com/support/Velop
- تعليمات تطبيق Linksys (قم بتشغيل التطبيق وانقر فوق Help (التعليمات) في قائمة التنقل الرئيسية)



ملاحظة—النترخيص والإشعارات الخاصة ببرامج الأطراف الثالثة المستخدمة في هذا المنتج قد تعرض على <http://support.linksys.com/en-us/license> يرجى الاتصال بـ <http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter> لأي استفسارات أو طلبات التعليمات البرمجية المصدر طبقاً لرخصة جنو العمومية (GPL).

الإعداد

تنبيه مهم—يمكن ضبط عقد Velop سواء كعقد رئيسية أو تابعة. يجب توصيل العقدة الرئيسية بجهاز المودم أو بموجه المودم عبر كبل إيثرنت. بمجرد إعداد العقد لاسلكيًا، فيمكن للعقد الثانوية الاتصال بعقدة أخرى لاسلكيًا أو عن طريق كبلات إيثرنت. إذا كنت بصدد إضافة هذه العقدة الجديدة كعقدة أصلية إلى نظام Velop الشبكي المنزلي الكامل لاتصال Wi-Fi، فقم بإعادة ضبط جميع العقد إلى إعدادات المصنع، وإضافتها إلى النظام بعد إعداد العقدة الجديدة وتشغيلها. قم بتنزيل تطبيق Linksys. تحتاج إلى هذا التطبيق في إعداد Velop. انتقل إلى متجر التطبيقات من جهازك وابحث عن Linksys.



قم بتنصيب التطبيق وافتحه ثم اتبع التعليمات.

ملحوظة—يعمل التطبيق على نظام iOS 11.4 والإصدارات الأحدث، وكذلك على نظام Android 6 والإصدارات الأحدث.

ستنشئ حساب Linksys Smart Wi-Fi من Linksys لتتمكن من استخدام التطبيق في الاطلاع على إعدادات نظام Velop أو تغييرها من أي مكان يتوفر لك فيه اتصال بالإنترنت.

من بين الأشياء الكثيرة التي يمكنك فعلها باستخدام Linksys Smart Wi-Fi ما يلي:

- تغيير اسم شبكة Wi-Fi وكلمة المرور الخاصة بها
- إعداد وصول الضيوف
- توصيل الأجهزة بشبكة Wi-Fi من خلال WPS
- حظر الإنترنت باستخدام عناصر المراقبة الأبوية
- اختبار سرعة اتصالاتك بالإنترنت

ملاحظة—أثناء الإعداد، سنرسل لك رسالة بريد إلكتروني للتحقق من الصحة. من الشبكة المنزلية، انقر فوق الرابط الذي في البريد الإلكتروني.

بخلاف التوصيل بالطاقة وتوصيل كبل ethernet، ستقوم عملية الإعداد المستندة إلى التطبيق بمهمة الإعداد. بعد الاتصال، استخدم التطبيق في تشخيص شبكة Wi-Fi الخاصة بك بإعطائها اسمًا وتعيين كلمة مرور. كما يمكنك إعطاء أسماء للعقد حسب المكان الذي توجد به وذلك حتى تتمكن من تحديدها في بعض الحالات القليلة التي تستدعي الانتباه ببعض الأمور.

اطبع هذه الصفحة، ثم سجّل إعدادات Wi-Fi وإعدادات الحساب في الجدول كمرجع. خزّن ملاحظاتك في مكان آمن.



	اسم Wi-Fi
	كلمة مرور Wi-Fi
	كلمة مرور المسؤول
	اسم وصول الضيف
	كلمة مرور وصول الضيف
	البريد الإلكتروني لتسجيل الدخول إلى تطبيق Linksys
	كلمة مرور تطبيق Linksys

إعدادات نظام Velop

باستخدام تطبيق Linksys، يمكنك عرض إعدادات نظام Velop وتغييرها لتجعل شبكة Wi-Fi الخاصة بك أكثر أمانًا أو لتحسين العمل على أحد الأجهزة أو إحدى الألعاب. يمكنك الوصول إلى الإعدادات من أي مكان في العالم يتوفر لك فيه اتصال إنترنت. يمكنك أيضًا الوصول إلى الإعدادات باستخدام كلمة مرور الموجه عند الاتصال بشبكتك المنزلية حتى لو لم يكن الاتصال بالإنترنت متاحًا.

تسجيل الدخول إلى تطبيق Linksys

1. افتح تطبيق Linksys.




2. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي استخدمته عند إنشاء الحساب.

3. أدخل كلمة المرور الخاصة بك.

4. انقر فوق تسجيل الدخول.


لوحة المعلومات

لوحة المعلومات عبارة عن لقطة من شبكة Wi-Fi الخاصة بك. اطلع على عدد الأجهزة المتصلة بنظام Velop. شارك كلمة مرور شبكة Wi-Fi واسمح للضيوف بالوصول إلى شبكة Wi-Fi الخاصة بك. كما تعرض لوحة المعلومات الأجهزة المستخدمة عليها عناصر المراقبة الأبوية أو التي لها أولوية الوصول إلى Wi-Fi.




الأجهزة

يمكنك عرض تفاصيل جميع الأجهزة المتصلة بشبكة Wi-Fi وتغييرها. يمكنك عرض الأجهزة على شبكتك الرئيسية وشبكة الضيوف، أو عرض معلومات حول كل جهاز.




لعرض تفاصيل جهاز أو تغييرها

من الشاشة "الأجهزة"، يمكنك تحرير أسماء الأجهزة وتغيير أيقونات الأجهزة. كما يمكنك ترتيب أولوية الأجهزة وتعيين عناصر المراقبة الأبوية والاطلاع على تفاصيل Wi-Fi. اضغط فوق أي جهاز لترى تفاصيله.





إعدادات Wi-Fi

يمكنك عرض اسم شبكة Wi-Fi وكلمة المرور الخاصة بها وتغيير أي منهما وكذلك توصيل الأجهزة باستخدام Wi-Fi Protected Setup™.




الإعدادات المتقدّمة

يمكن للمستخدمين المتقدمين تغيير نوع الأمان الافتراضي وكذلك تغيير وضع Wi-Fi. لا تتغيّر هذه الإعدادات ما لم تكن لديك خبرة كبيرة بشبكات Wi-Fi. يقوم Channel Finder بالبحث عن قنوات توزيع Wi-Fi المفتوحة غالبًا بمنطقةك ليضمن لك الحصول على أفضل أداء من نظام Velop. إذا كان لديك أكثر من عقدة في نظام Velop، فسيقوم Channel Finder بالبحث عن أفضل قناة توزيع لكل عقدة.




توصيل جهاز باستخدام WPS

يُتيح لك الإعداد المحمي بـ Wi-Fi سهولة توصيل الأجهزة اللاسلكية بشبكة Wi-Fi بدون إدخال إعدادات الأمان يدويًا.



وصول الضيوف


استخدم وصول الضيوف لتسمح للضيوف بالاتصال بالإنترنت مع تقييد وصولهم عن موارد أخرى متصلة بشبكة Wi-Fi. أرسل كلمة المرور في رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني.



The screenshot shows a mobile app interface for "Guest Access". At the top, the status bar displays "Belkin", signal strength, time "10:19 AM", and battery "100%". The app title "Guest Access" is centered at the top. Below it, a toggle switch for "Guest Access" is turned on. Underneath, there are two input fields: "Wi-Fi Name" with the text "My Home Wi-Fi_guest" and "Wi-Fi Password" with a masked password represented by dots. A share icon is visible to the right of the password field.

التخزين الخارجي


اطلع على العقدة المتصل بها محرك الأقراص الخارجي، واطلع على كم المساحة الفارغة المتبقية، وممكن المصادقة من خلال تعيين اسم مستخدم وكلمة مرور. (فقط عند توصيل محرك الأقراص بمنفذ USB الخاص بإحدى العقد.) احرص على النقر فوق إخراج Eject قبل إزالة محرك الأقراص لتجنب



فقدان البيانات.

التحقق من السرعة


قم بإجراء فحص سرعة للتأكد من أنك تتمتع بالسرعات التي تدفع مقابلها. يساعدك فحص السرعة في تحديد أولوية الأجهزة لأن النتائج تحدد طريقة توزيع شبكة Wi-Fi على الأجهزة ذات الأولوية.



- سرعة التنزيل هي السرعة التي ينتقل بها محتوى الإنترنت إلى نظام Velop الخاص بك.
 - سرعة التحميل هي السرعة التي يتم بها تحميل المحتوى إلى الإنترنت.
- ملاحظة—تحدد سرعات اتصال الإنترنت بمجموعة من العوامل منها نوع حساب ISP وحركة بيانات الإنترنت المحلية والعالمية وعدد الأجهزة التي بالمنزل التي تشارك اتصال الإنترنت.


عناصر المراقبة الأبوية

تتيح لك عناصر المراقبة الأبوية التحكم في الوقت الذي يتصلون فيه بالإنترنت وكذلك في ما يفعلونه أثناء اتصالهم بالإنترنت. يمكنك إيقاف الإنترنت مؤقتًا عن أجهزة بعينها أو حجب مواقع ويب بعينها.




تحديد أولويات الجهاز

اختر ثلاثة أجهزة يكون لها الأولوية في استخدام اتصال الإنترنت. وسيكون لهذه الأجهزة - سواء أكانت سلكية أم لاسلكية - الوصول الأفضل دائمًا عند اتصالها. يقوم موجه Velop بتنشغيل فحص سرعة لتحديد الطريقة الأنسب لتوزيع شبكة Wi-Fi بين الأجهزة التي لها الأولوية. بينما سنتشارك الأجهزة الأخرى بقية السعة المتاحة. تظهر الأجهزة التي لها الأولوية على لوحة المعلومات.




إعلامات

إذا كانت لديك أكثر من عقدة، فبإمكان Velop إعلامك عند وجود عقد ثانوية غير متصلة في نظامك. العقد الثانوية هي أي عقد ليست متصلة سلكيًا بالمودم. يتعين عليك تشغيل الإشارات بإعدادات جهازك المحمول للسماح لـ Velop بإعلامك.



إدارة Velop

استخدم شاشة إدارة Velop في تغيير كلمة مرور المسؤول وتلميح المسؤول وفي التحقق من المعرفات المختلفة (رقم الطراز والرقم التسلسلي وتفاصيل IP) لجميع العقد في شبكة Wi-Fi الخاصة بك.



يمكنك اختيار الإبلاغ التلقائي في إبلاغ Linksys بحالات التعطل والمساهمة في تحسين تجربة Wi-Fi. كما يمكنك الإبلاغ اليدوي في إبلاغ Linksys ببعض المشكلات.


سترسل المعلومات التالية مع وصف المشكلة.

• إصدار التطبيق	• نوع التسجيل (السحابة: إظهار عنوان البريد الإلكتروني المقترن، المحلي: عرض "مسؤول Velop")
• طراز الجهاز	• نوع اتصال WAN (عرض Wi-Fi أو ethernet)
• نظام تشغيل الجهاز	• الوقت: التاريخ (الشهر/اليوم/السنة، الوقت، المنطقة الزمنية)

الإعدادات المتقدمة


إعدادات الإنترنت

يمكنك اختيار كيفية اتصال نظام Velop بالإنترنت. الافتراضي هو التكوين التلقائي – DHCP. تعتمد أنواع الاتصال الأخرى على موفر خدمة الإنترنت أو على كيفية تخطيطك استخدام نظام Velop. يمكن للمستخدمين المتقدمين استخدام الإعدادات المتقدمة لنسخ عناوين MAC وتعيين MTU (وحدة الإرسال القصوى).




إعدادات المنفذ

إعادة توجيه المنفذ—لمنفذ واحد أو عدة منافذ أو نطاق منافذ—تقوم بعملية إعادة التوجيه بإرسال حركة البيانات الجارية على منفذ بعينه أو منافذ بعينها إلى جهاز معين أو منفذ معين على شبكة Wi-Fi الخاصة بك. عند تشغيل نطاق المنافذ، يراقب Velop البيانات الصادرة لعدد معين من المنافذ. يتذكر Velop عنوان IP للجهاز الذي يطلب البيانات ولذا عند رجوع البيانات المطلوبة يقوم بتوجيهها مرة أخرى إلى الجهاز الصحيح.



عوامل تصفية عناوين MAC لخدمة Wi-Fi

لكل جهاز على الشبكة عنوان MAC (وحدة تحكم وصول الوسائط) فريد مكون من 12 رقمًا. يمكنك إنشاء قائمة بعناوين MAC ثم فرض قواعد تنظم كيفية استخدام الأجهزة لشبكته اللاسلكية Wi-Fi.



حسابي

يمكنك تغيير كلمة مرور تطبيق Linksys واختيار تلقي أحدث الأخبار والعروض من Linksys.

The screenshot shows the 'My Account' screen of the Linksys mobile app. At the top, the status bar shows 'Belkin' as the carrier, the time '10:19 AM', and '100%' battery. The app header includes a hamburger menu icon, the title 'My Account', and a 'Save' button. The form contains the following fields: 'Email' with the value 'Jakefarm@email.com', 'Password' with a masked input (10 dots), 'First Name' with the value 'Jake', and 'Last Name' with the value 'Farm'. Below these is a 'Newsletter' section with a toggle switch turned on and the text 'Be the first to know about exclusive deals & news.' At the bottom, there is a 'Log Out' button and a 'Close Account' link in red text.

Belkin 10:19 AM 100%

☰ My Account Save

Email
Jakefarm@email.com

Password
●●●●●●●●●●

First Name
Jake

Last Name
Farm


Newsletter ☒
Be the first to know about exclusive deals
& news.

Log Out

Close Account


التعليقات

هذه فرصتك التي نخبرنا فيها بما تراه. يمكنك تصنيف التطبيق في متجر التطبيقات وإرسال الاقتراحات إلينا أو الإبلاغ عن مشكلة تمنعك من الحصول على تجربة متميزة.



التعليمات

أتواجه مشكلة في التطبيق؟ أحتاج بعض المعلومات البسيطة عن إحدى الميزات؟ انقر فوق التعليمات للتوضيح.



الاتصال بـ Velop مباشرةً

إن لم تكن متصلاً بالإنترنت، فلا يزال يمكنك الوصول إلى نظام Velop. قم بالاتصال باسم شبكة Wi-Fi الخاصة بك، وقم بتنشغيل تطبيق Linksys وانقر فوق استخدام كلمة مرور المسؤول. لن تتمكن من الوصول إلى حساب Linksys Wi-Fi ما لم تكن متصلاً بالإنترنت.

<

Use Email Use Admin Password

Enter Admin Password


Show Hint Reset Password

Log in

||| □ <


كلمة مرور مسؤول Velop

أنشأنا كلمة مرور مسؤول أمانة أثناء الإعداد. لتغييرها، انقر فوق Velop Administration (إدارة نظام Velop) فوق Velop Change Password and Hint (تغيير كلمة مرور نظام Velop والتلميح).



The screenshot shows a mobile app interface for setting an admin password and hint. At the top, there's a status bar with various icons and the time 5:39 PM. Below that, a header bar contains a back arrow, the title 'Admin Password', and a 'Save' button. The main content area has two sections: 'Admin Password' with a masked input field (dots) and 'Admin Password Hint' with a text input field containing 'peterparker'. A note below the hint field says: 'To add a hint, enter your current password or create a new one.'


للحفاظ على أمان نظام Velop، سنرسل لك رسالة بريد إلكتروني إذا قام شخص ما بتغيير كلمة مرور المسؤول.



كيفية استعادة إعدادات المصنع الافتراضية

يجب ألا تحتاج إلى إعادة ضبط Velop على إعدادات المصنع، فهذه عملية شديدة الخطورة. تؤدي إعادة الضبط على إعدادات المصنع إلى إرجاع نظام Velop للحالة التي كان عليها عندما أخرجته من عبوته، ما يستلزم منك إجراء عملية الإعداد مرة أخرى. سوف تمحى جميع الإعدادات التي قمت بتخصيصها في الإعداد وما بعد الإعداد، مثل اسم شبكة Wi-Fi وكلمات المرور ونوع الأمان. سيتم قطع اتصال جميع الأجهزة اللاسلكية عن شبكة Wi-Fi. لإعادة ضبط Velop:

- مع توصيل العقدة بالطاقة وتشغيلها، اضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط الموجود بالجزء السفلي. يتحول الضوء الذي أعلى العقدة إلى اللون الأحمر ويخفت في صورة نبضات. لا تحرر الزر إلا بعد أن يختفي الضوء ثم يظهر مرة أخرى باللون الأحمر الساطع.



المواصفات

Linksys Velop

اسم الطراز	Velop AX4000/ AX4200 WiFi 6 System
رقم الطراز	MX4000 series
سرعة منفذ التبديل	1000/100/10 ميغابت بالثانية
تردد الإشارات اللاسلكية	2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز
عدد أجهزة الهوائي	9 (داخليان)
المنافذ	منفذ USB 3.0، منفذ إيثرنت، منفذ إنترنت، منفذ الطاقة
الأزرار	زر الطاقة، زر WPS، زر إعادة الضبط
الضوء	واحدة، متعددة الأضواء للطاقة والحالة
ميزات الأمان	WPA2-شخصي، WPA3-شخصي
وحدات بت مفتاح الأمان	تشفير يصل إلى 128 بت

المعطيات البيئية

الأبعاد	4.45 بوصة x 4.45 بوصة x 9.57 بوصة
وزن الوحدة	95 كجم (2.15 رطل)
الطاقة	12 فولت 3 أمبير
الشهادات	FCC، IC، CE، Wi-Fi (IEEE802.11a/b/g/n/ac)، مسودة 802.11ax
درجة الحرارة أثناء التشغيل	من 32 إلى 104 درجة فهرنهايت (من 0 إلى 40 درجة مئوية)
درجة حرارة التخزين	من -4 إلى 140 درجة فهرنهايت (من -20 إلى 60 درجة مئوية)
رطوبة التشغيل	10% إلى 80% رطوبة نسبية، بدون تكثف
رطوبة التخزين	5% إلى 90% دون تكثف

ملاحظات:

للحصول على معلومات تنظيمية، إلى جانب معلومات الضمان والأمان، يرجى الانتقال إلى Linksys.com/support/Velop.

يمكن أن تخضع المواصفات للتغيير من دون إشعار.

درجة أداء قصوى متأتية من مواصفات معايير IEEE 802.11. يختلف الأداء الفعلي بما في ذلك الحد الأدنى لقدرة الشبكة اللاسلكية، ومعدل نقل البيانات، والنطاق، والتغطية. يعتمد الأداء على العديد من العوامل والشروط والمتغيرات، وهي تشمل المسافة من نقطة الوصول، وحجم حركة البيانات على الشبكة، ومواد التصنيع والتركيب ونظام التشغيل المستخدم، ومجموعة المنتجات اللاسلكية المستخدمة، بالإضافة إلى التداخل والظروف المعاكسة الأخرى.

تفضل بزيارة Linksys.com/support/Velop للحصول على الدعم التقني الحائز على العديد من الجوائز.

إن BELKIN وLINKSYS والعديد من أسماء المنتجات وشعاراتها هي علامات تجارية لمجموعة شركات Belkin. وتكون العلامات التجارية المذكورة الخاصة بالجهات الخارجية ملكاً لأصحابها المعنيتين.

حقوق النشر © لعام 2020 محفوظة لشركة Belkin International, Inc. و/أو الشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

LINKSYS®

РЪКОВОДСТВО ЗА
ПОТРЕБИТЕЛЯ

VELOP


Серия MX4000

Съдържание

Общ преглед на продукта	3
Предна/горна част	3
Отзад	4
Изглед отдолу	5
Къде да намерите още помощ	6
Първоначална настройка	7
Настройки на системата Velop	9
Влизане в приложението Linksys	9
Табло за управление	10
Устройства	11
За да видите или да промените подробните данни за устройствата	12
Настройки на Wi-Fi	13
Разширени настройки	14
Свързване на устройство с WPS	15
Достъп за гости	16
Външно съхраняване на данни	17
Проверка на скоростта	18
Родителски контрол	19
Задаване на приоритети на устройствата	20
Известия	21
Администриране на Velop	22
Разширени настройки	24
Настройки за интернет	24
Настройки на портовете	25
Wi-Fi MAC филтри	26
Моят акаунт	27
Обратна връзка	28
Помощ	29
Свържете се директно с Velop	30
Администраторска парола за Velop	31
Как да възстановите фабричните настройки по подразбиране	32
Спецификации	33
Linksys Velop	33
Данни за околната среда	33

Общ преглед на продукта


Предна/горна част



Светлината в горната част на възела Ви дава информация за работата му.

Описание на светлините	Състояние
Мигащо синьо	Стартиране
Постоянно синьо	Свързаност
Мигащо пурпурно	Първоначалната настройка е в ход
Постоянно пурпурно	Готовност за първоначална настройка
Мигащо червено	Изключен - Дъщерен компонент: твърде далече - Родителски компонент: изключен от модема
Постоянно червено	Няма интернет от модема
Постоянно жълто	Слаба връзка Само дъщерен компонент

Отзад



Порт USB 3.0 — Свържете и споделете USB устройства в мрежата си. Само за локално споделяне на файлове (без FTP, медияен сървър или поддръжка на виртуални USB устройства). Освен това не е предназначен за споделяне на периферни устройства, като принтери, скенери или камери.


Ethernet портове — Свържете ethernet кабелите към тези гигабитови ethernet (10/100/1000) портове и към кабелните устройства в мрежата си. Ако във Вашата система Velor има повече от един възел, използвайте един от тези портове, за да се свържете към модема или модем рутера.

Бележка — *За да си осигурите възможно най-добри характеристики, използвайте кабел CAT5e или по-висок клас за ethernet порт.*

Интернет порт — Свържете ethernet кабел към този жълт гигабитов (10/100/1000) порт и към кабел за широколентов интернет/DSL или оптичен модем. Ако използвате този рутер като дъщерен възел в решетъчна (mesh) Wi-Fi система, можете да използвате този порт за създаване на кабелна връзка към друг възел.

Захранващ порт — Свържете към него включения в комплекта променливотоков захранващ адаптер.

Изглед отдолу



Бутон Reset (Нулиране) — Натиснете и задръжете, докато светлината в горната част на възела стане червена, избледнее и започне отново да мига в ярко червено, за да нулирате възела до фабричните му настройки по подразбиране.


Бутон Wi-Fi Protected Setup — Натиснете, за да свържете към мрежови устройства с активиран WPS.

Превключвател на захранването — Плъзнете до положение I (Вкл.), за да подадете захранване на възела.

Помощ

Къде да намерите още помощ

- Linksys.com/support/Velop
- Помощ за приложението Linksys (стартирайте приложението и кликнете върху *Help* (Помощ) в главното меню за навигация)



Забележка — Лицензите и бележките относно софтуера от трети страни, използван с този продукт, можете да видите на адрес <http://support.linksys.com/en-us/license>. За въпроси или за искания за GPL отворен код, моля, свържете се с <http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter>.

Първоначална настройка

ВАЖНО — Възлите Velor могат да бъдат настройвани като основни или като дъщерни възли. Основният възел трябва да бъде свързан с ethernet кабел към модема или модем рутера. След като допълнителните възли бъдат настроени като безжични, те могат да се свържат към друг възел безжично или посредством ethernet кабели.

Ако добавяте този нов възел като родителски към съществуваща решетъчна Wi-Fi система Velor за целия дом, извършете фабрично нулиране на всички възли и ги добавете към системата, след като новият възел е настроен и работи.

Изтеглете приложението Linksys. Това приложение Ви е необходимо, за да настроите Velor.

Отидете в магазина за приложения за Вашето устройство и потърсете Linksys.



Инсталирайте приложението, отворете го и следвайте инструкциите.

Бележка — Приложението работи с iOS 11.4 и по-висока версия, както и с Android 6 и по-висока версия.

Ще създадете Linksys Smart Wi-Fi профил, така че да можете да използвате приложението, за да видите или промените настройките на Вашата система Velor, където и да се намирате, ако имате връзка с интернет.

Ето някои от многото неща, които можете да правите с Linksys Smart Wi-Fi:

- Смяна на името и паролата на Wi-Fi
- Създаване на достъп за гости
- Свързване на устройства към Wi-Fi с WPS
- Блокиране на интернет с родителски контрол
- Тестване на скоростта на връзката с интернет

Бележка — По време на първоначалната настройка ще изпратим имейл за проверка. От домашната си мрежа кликнете върху връзката в имейла.

Включете захранващия кабел и ethernet кабела — процесът за първоначална настройка, базиран на приложението, ще свърши работата вместо Вас. След свързването използвайте приложението, за да персонализирате Wi-Fi, като зададете име и парола. Можете също така да дадете имена на възлите на база на местоположението им, така че да можете да ги идентифицирате в редките случаи, когато нещата ще се нуждаят от Вашето внимание.

Отпечатайте тази страница и след това запишете настройките на Wi-Fi и профила си в таблицата по-долу, за да ги използвате за справка. Запазете бележките си на сигурно място.



Име на Wi-Fi	
Парола за Wi-Fi	
Администраторска парола	
Име за достъп от гост	
Парола за достъп от гост	
Имейл адрес за вход в приложението Linksys	
Парола за приложението Linksys	

Настройки на системата Velor

Посредством приложението Linksys можете да видите или да промените настройките на системата Velor, за да направите Вашата Wi-Fi мрежа по-сигурна или да работите по-добре с някое устройство или игра. Можете да получавате достъп до настройките от всяка точка на света, ако имате връзка с интернет. Можете да получите достъп до настройките и посредством паролата на рутера си, когато сте свързани към домашната си мрежа, дори ако нямате връзка с интернет.

Влизане в приложението Linksys


1. Отворете приложението Linksys.



2. Въведете имейл адреса, който сте използвали при създаването на профила си.
3. Въведете паролата на профила си.
4. Докоснете **Log in (Вход)**.


Табло за управление

Таблото за управление представлява моментна снимка на Вашата Wi-Fi. Вижте колко устройства са свързани към Вашата система Velop. Споделете паролата за Wi-Fi и разрешете достъп на гости до Вашата Wi-Fi. Таблото за управление Ви показва също така дали някои устройства имат настроен родителски контрол или приоритет за Wi-Fi достъп.




Устройства

Вижте и променете подробните данни за всички устройства, свързани към Вашата Wi-Fi. Можете да видите устройствата в главната си мрежа или в тази за гости, или да видите информация за всяко от устройствата.




За да видите или да промените подробните данни за устройствата

От екрана Devices (Устройства) можете да редактирате имената на устройствата и да смените иконите им. Можете също така да задавате приоритети на устройствата, да настройвате родителския контрол и да виждате подробните данни за Wi-Fi. Докоснете всяко устройство, за да видите подробните данни.





Настройки на Wi-Fi

Вижте или сменете името и паролата на Wi-Fi; свързвайте устройства посредством Wi-Fi Protected Setup™.




Разширени настройки

Напредналите потребители могат да променят типа на защитата по подразбиране и Wi-Fi режима. Не променяйте тези настройки, освен ако имате голям опит с Wi-Fi мрежи. Функцията за намиране на канали Channel Finder ще търси най-отворените Wi-Fi канали във Вашата зона, за да гарантира, че ще получите най-добри характеристики от Вашата система Velor. Ако във Вашата система Velor има повече от един възел, Channel Finder ще намери най-добрия канал за всеки възел.




Свързване на устройство с WPS

Wi-Fi Protected Setup Ви дава възможност да свързвате лесно безжични устройства към Вашата Wi-Fi, без да въвеждате ръчно настройките за сигурност.




Достъп за гости

Използвайте Достъп за гости, за да дадете възможност на гостите за връзка с интернет, като същевременно ограничите достъпа им до другите ресурси, свързани към Вашата Wi-Fi. Изпратете паролата с текстово съобщение или по имейл.




Външно съхраняване на данни

Вижте към кой възел е свързано външното устройство, проверете големината на оставащото свободно пространство и активирайте удостоверяването, като зададете потребителско име и парола. (Само когато в USB порта на даден възел е включено устройство.) Не забравяйте да натиснете Eject (Изваждане),  преди да извадите устройството, за да избегнете загуба на данни.



Проверка на скоростта

Стартирайте проверка на скоростта, за да се уверите, че получавате скоростите, за които плащате. Проверката на скоростта Ви помага и при задаването на приоритети на устройствата, тъй като резултатите определят как Wi-Fi се разпределя към устройствата с приоритет.




- **Скорост при изтегляне** е скоростта, с която интернет съдържанието се прехвърля към Вашата система Velop.
- **Скорост при качване** е скоростта, с която можете да качвате съдържание в интернет.

Забележка — Скоростите на интернет връзката се определят от множество фактори включително от типа на профила Ви при доставчика на интернет услуги, местния и световния интернет трафик, както и от броя на устройствата в дома Ви, които споделят връзката с интернет.


Родителски контрол

Родителският контрол Ви дава възможност да контролирате кога децата Ви са онлайн и какво правят там. Спрете временно интернет достъпа до конкретни устройства или блокирайте конкретни уеб сайтове.




Задаване на приоритети на устройствата

Изберете до три устройства, които да използват с приоритет връзката Ви с интернет. Тези устройства — кабелни или безжични — винаги ще имат най-добър достъп, когато са свързани. Velor стартира проверка на скоростта, за да определи как най-добре да разпредели Wi-Fi на устройствата с приоритет. Другите устройства ще си поделят останалия капацитет. Устройствата с приоритет се показват в Таблото за управление.




Известия

Ако имате повече от един възел, Velor може да Ви уведоми, когато допълнителни възли от Вашата система станат офлайн. Допълнителни възли са всички тези, които не са свързани с модема Ви чрез кабелна връзка. Трябва да включите известията в настройките на мобилното си устройство, за да може Velor да Ви уведомява.



Администриране на Velop

Използвайте екрана Velop Administration (Администриране на Velop), за да смените администраторската парола и подсказка и да проверите различните идентификатори (номер на модела, сериен номер и данни за IP) за всички възли във Вашата Wi-Fi.



Изберете автоматично съобщаване на отказите в Linksys и дайте своя принос за подобряване на работата на Wi-Fi. Можете също така да съобщавате ръчно на Linksys за някои проблеми.


Заедно с Вашето описание на проблема ще бъде изпратена следната информация:

• Версия на приложението	• Тип на влизането в системата (<i>облак: показване на асоциирания имейл адрес, локално: показване на „Velop admin“</i>)
• Модел на устройството	• Тип свързване с WAN (показва се <i>Wi-Fi</i> или <i>ethernet</i>)
• Версия на ОС на устройството	• Час: дата (<i>месец/ден/година, час, часова зона</i>)

Разширени настройки


Настройки за интернет

Можете да изберете как Вашата система Velor да се свързва към интернет. Изборът по подразбиране е *Automatic Configuration (Автоматично конфигуриране)* — DHCP. Другите типове свързвания зависят от доставчика на интернет услуги или от това как планирате да използвате Вашата система Velor. Напредналите потребители могат да използват *Additional Settings (Допълнителни настройки)*, за да клонират MAC адреси и да настроят MTU (максимална единица на предаване).




Настройки на портовете

Препращане към портове — за единичен порт, няколко порта или диапазон от портове — изпраща идващия трафик на конкретен порт или портове към конкретно устройство или порт на Вашата Wi-Fi. При задействане на диапазон от портове Velor наблюдава изходящите данни за конкретни номера на портове. Velor запомня IP адреса на устройството, което иска данните, така че когато поисканите данни се върнат, те се изпращат обратно към съответното устройство.



Wi-Fi MAC филтри

Всяко мрежово устройство има уникален 12-цифрен MAC (контрол на достъпа до съобщителната среда) адрес. Можете да създадете списък с MAC адреси и да регулирате начина, по който устройствата използват Вашата Wi-Fi.



Моят акаунт

Сменете паролата на приложението в Linksys и изберете да получавате последните новини и сделки от Linksys.

Belkin 10:19 AM 100%

☰ My Account Save

Email
Jakefarm@email.com

Password
●●●●●●●●

First Name
Jake

Last Name
Farm


Newsletter ☒
Be the first to know about exclusive deals
& news.

Log Out

Close Account


Обратна връзка

Ето Ви възможност да ни кажете какво мислите. Дайте оценка на приложението във Вашия магазин за приложения, изпратете ни предложение или съобщете за проблем, който Ви пречи да работите отлично.




Помощ

Имате затруднения с приложението? Просто Ви трябва малко повече информация за някоя функция? Докоснете Help (Помощ) за обяснение.




Свържете се директно с Velop

Ако не сте свързани към интернет, можете все пак да получите достъп до Вашата система Velop. Свържете се с Вашата Wi-Fi мрежа, стартирайте приложението Linksys и докоснете *Use Admin Password* (Използване на администраторската парола). Няма да можете да получите достъп до своя профил в Linksys Wi-Fi, когато не сте онлайн.




Администраторска парола за Velop

По време на настройката сме създали сигурна администраторска парола. За да я смените, докоснете *Velop Administration (Администриране на Velop)* и *Change Velop Password and Hint (Смяна на паролата на Velop и подсказка)*.

A screenshot of a mobile application interface for setting an admin password. The screen has a dark blue background. At the top, there is a status bar with various icons and the time 5:39 PM. Below the status bar, there is a header with a back arrow, the text "Admin Password", and a "Save" button. The main content area contains two input fields. The first is labeled "Admin Password" and has a series of dots for the password. The second is labeled "Admin Password Hint" and contains the text "peterparker". Below the hint field, there is a small text note: "To add a hint, enter your current password or create a new one."

За да остане защитена Вашата система Velop, ще Ви изпратим имейл, ако някой смени администраторската парола.




Как да възстановите фабричните настройки по подразбиране

Не би трябвало никога да Ви се налага да извършвате фабрично нулиране на Вашата Velop — процес, който е наистина разрушителен. Фабричното нулиране възстановява Вашата система Velop до състоянието ѝ при изваждането от кутията, което изисква да изпълните отново целия процес на първоначална настройка. Всички настройки, които сте персонализирали при първоначалната настройка и след това — неща като Wi-Fi име, пароли, тип сигурност — ще бъдат изтрети. Всички безжични устройства ще се разединят от Wi-Fi.

За да нулирате Velop:

- При свързан към захранване и включен възел натиснете и задръжте бутона Reset (Нулиране) в долната част. Светлината в горната част на възела ще стане червена и ще избледнява на импулси. Не отпускате бутона, докато светлината не угасне и след това не светне в ярко червено.



Спецификации

Linksys Velop

Име на модела	Система Velop AX4000/ AX4200 WiFi 6
Номер на модела	Серия MX4000
Скорост на порта на превключвателя	10/100/1000 Mbps
Радиочестота	2,4 GHz и 5 GHz
Брой антени	9 (вътрешни)
Портове	USB 3.0, ethernet, интернет, захранване
Бутони	Превключвател на захранването, WPS, нулиране
Светоиндикатор	Един, многоцветна светлина за захранването и състоянието
Защитни функции	WPA2-Personal, WPA3-Personal
Битове на ключа за защита	До 128-битово шифроване

Данни за околната среда

Размери	4,45 инча x 4,45 инча x 9,57 инча
Тегло на устройството	0,95 kg (2,15 фунта)
Захранване	12 V, 3A
Сертификати	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac, проект за 802.11ax)
Работна температура	32° до 104° F (0 до 40° C)
Температура за съхранение	-4° до 140° F (-20 до 60° C)
Работна влажност	10 % до 80 % относителна влажност, без кондензация
Влажност за съхранение	5 % — 90 % без кондензация

Забележки:

За правна информация, гаранции и указания за безопасност посетете Linksys.com/support/Velop.

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Максималните работни показатели са извлечени от спецификациите на Стандарт 802.11 на IEEE. Действителните работни показатели могат да са различни, включително по-нисък капацитет за работа в безжична мрежа, пропускателна способност за данни, диапазон и покритие. Ефективността зависи от много фактори, условия и променливи, включително разстоянието от точката на достъп, обема на мрежовия трафик, строителните материали и конструкцията, използваната операционна система, използвания комплект продукти за безжичен достъп, смущенията и други неблагоприятни условия.

Посетете linksys.com/support/Velop за връзка с нашата техническа поддръжка, удостоявана с награди.

BELKIN, LINKSYS и много имена на продукти и логотипи са търговски марки на групата дружества Belkin. Упоменатите търговски марки на трети страни са собственост на съответните им притежатели.

© 2020 Belkin Systems, Inc. и/или нейните филиали. Всички права запазени.

LINKSYS®

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

VELOP


MX4000 Series

Obsah

Přehled produktu	3
Přední a horní část	3
Zadní strana	4
Dolní strana	5
Kde získáte další pomoc	6
Nastavení	7
Nastavení systému Velop	9
Přihlaste se do aplikace Linksys	9
Panel	10
Zařízení	11
Zobrazení nebo změna detailů zařízení	12
Nastavení Wi-Fi	13
Pokročilá nastavení	14
Připojte zařízení pomocí WPS	15
Přístup s právy hosta	16
Externí úložiště	17
Rychlostní test	18
Rodičovská kontrola	19
Priorita zařízení	20
Upozornění	21
Správa Velop	22
Pokročilá nastavení	24
Nastavení internetu	24
Nastavení portů	25
Filtry MAC pro Wi-Fi	26
Můj účet	27
Zpětná vazba	28
Nápověda	29
Připojte se přímo k Velop	30
Heslo správce Velop	31
Obnovení výchozích továrních nastavení	32
Technické údaje	33
Linksys Velop	33
Prostředí	33

Přehled produktu


Přední a horní část



Kontrolka na horní straně uzlu poskytuje informace o činnosti uzlu.

Popis stavů kontrolky	Stav
Bliká modře	Spouštění
Svítí nepřerušovaně modře	Připojeno
Bliká fialově	Probíhá konfigurace
Svítí nepřerušovaně fialově	Připraveno k nastavení
Bliká červeně	Odpojeno - Podřízený uzel: příliš daleko - Nadřazený uzel: odpojený od modemu
Svítí nepřerušovaně červeně	Přes modem není žádné připojení k internetu
Svítí nepřerušovaně žlutě	Slabé připojení Pouze podřízený uzel

Zadní strana



Port USB 3.0 – připojte a sdílejte jednotky USB ve své síti. Pouze k lokálnímu sdílení souborů (FTP, mediální server ani virtuální USB nejsou podporovány). Není také určeno ke sdílení periferních zařízení, jako jsou tiskárny, skenery nebo kamery.


Ethernetové porty– ethernetové (síťové) kabely připojte k těmto ethernetovým gigabitovým portům (10/100/1000) a k jiným kabelovým zařízením v síti. Pokud máte v systému Velop více uzlů, použijte jeden z těchto portů k připojení modemu nebo směrovače s modemem.

Poznámka: Nejlepšího výkonu dosáhnete, pokud do ethernetového portu zapojíte kabel CAT5e nebo vyšší kategorie.

Internetový port - **ethernetový kabel připojte ke žlutému gigabitovému (10/100/1000) portu a k modemu širokopásmového kabelového internetu/DSL nebo modemu optického internetového připojení.** Pokud používáte směrovač jako podřízený uzel v systému mesh Wi-Fi, můžete použít tento port k vytvoření kabelového připojení k jinému uzlu.

Port napájení – k tomuto portu připojte dodaný adaptér napájení.

Dolní strana



Resetovací tlačítko – chcete-li uzel resetovat na výchozí tovární nastavení, stiskněte a podržte toto tlačítko, dokud kontrolka na horní straně uzlu nezačne svítit červeně, nezhasne a nezabliká jasně červeně znovu.


Tlačítko Wi-Fi Protected Setup™ – stisknutím připojíte síťová zařízení s podporou WPS.

Vypínač – přepnutím do polohy | (zapnuto) zapnete uzel.

Nápověda

Kde získáte další pomoc

- Linksys.com/support/Velop
- Nápověda k aplikaci Linksys (spustíte aplikaci a klikněte na Nápověda v hlavním navigačním menu)



Poznámka – licence a informace pro software třetích stran použitý v tomto produktu jsou k dispozici na stránce <http://support.linksys.com/en-us/license>. V případě dotazů a žádostí o zdrojový kód pod licencí GPL se obraťte na <http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter>.

Nastavení

DŮLEŽITÉ – uzly Velop lze nastavit jako primární nebo podřízené uzly. Primární uzel musí být připojen ethernetovým kabelem k modemu nebo modemu se směrovačem. Po bezdrátovém nastavení lze sekundární uzly připojit k jinému uzlu bezdrátově nebo ethernetovými kabely.

Pokud přidáváte nový uzel do stávajícího domácího systému mesh WiFi Velop, zresetujte všechny uzly do výrobního nastavení a znovu je přidejte až po nastavení a zprovoznění nového uzlu.

Stáhněte si aplikaci Linksys. Tuto aplikaci potřebujete k nastavení Velop.

Přejděte do obchodu s aplikacemi pro své zařízení a hledejte Linksys.



Nainstalujte aplikaci, otevřete ji a postupujte podle pokynů.

Poznámka – aplikace funguje v operačním systému iOS 11.4 a novějším a Android 6 a novějším.

Při nastavení vytvoříte účet Linksys Smart Wi-Fi, abyste mohli aplikaci používat k zobrazení nebo změně nastavení systému Velop z libovolného místa, na kterém se můžete připojit k internetu.

Mezi řadu věcí, které můžete provádět s Linksys Smart Wi-Fi náleží:

- Změna názvu a hesla Wi-Fi
- Nastavení přístupu hosta
- Připojení zařízení k Wi-Fi pomocí WPS
- Blokování přístupu k internetu rodičovskou kontrolou
- Testování rychlosti připojení k internetu

Poznámka: Při nastavování vám zašleme ověřovací e-mail. Ve své domácí síti klikněte na odkaz v e-mailu.

Kromě připojení napájecího a ethernetového kabelu se o vše postará proces nastavení založený na aplikaci. Po připojení použijte aplikaci k přizpůsobení své bezdrátové sítě a přiřadíte název a heslo. Uzly můžete pojmenovat také podle účelu nebo umístění, takže je můžete identifikovat v případech, kdy vyžadují pozornost.

Tuto stránku si vytiskněte a zaznamenejte si nastavení bezdrátové sítě a účtu do tabulky jako referenci. Uložte si poznámky na bezpečné místo.



Název bezdrátové sítě Wi-Fi	
Heslo Wi-Fi	
Heslo správce	
Přístupové jméno pro hosty	
Přístupové heslo pro hosty	
Přihlašovací e-mail do aplikace Linksys	
Přihlašovací heslo do aplikace Linksys	

Nastavení systému Velop

Pomocí aplikace Linksys můžete zkontrolovat nebo změnit nastavení systému Velop tak, aby vaše síť Wi-Fi byla bezpečnější nebo fungovala lépe se zařízením nebo hrou. Nastavení můžete provádět z libovolného místa na světě, kde budete mít k dispozici připojení k Internetu. K nastavení získáte přístup použitím hesla ke směrovači, pokud jste připojeni ke své domácí síti, i když nejste připojeni k internetu.

Přihlaste se do aplikace Linksys


1. Otevřete aplikaci Linksys.



2. Zadejte e-mailovou adresu, kterou jste použili při vytváření svého účtu.
3. Zadejte své heslo k účtu.
4. Klepněte na **Log in** (Přihlásit se).


Panel

Panel je snímek vašeho Wi-Fi. Podívejte se, kolik zařízení je připojeno k vašemu systému Velop. Sdílejte své heslo k Wi-Fi a umožněte hostům přístup ke svému Wi-Fi. Panel také ukazuje, zda má nějaké zařízení rodičovskou kontrolu nebo zda bylo upřednostněno pro bezdrátový přístup Wi-Fi.




Zařízení

Můžete zobrazit a změnit detaily pro všechna zařízení připojená k vaší bezdrátové síti Wi-Fi. Můžete sledovat zařízení v hlavní síti i v síti pro hosty, a zobrazit informace o každém zařízení.




Zobrazení nebo změna detailů zařízení

Na obrazovce Devices (zařízení) můžete upravit názvy zařízení a změnit ikony zařízení. Můžete také nastavit prioritu zařízení, rodičovskou kontrolu a detaily bezdrátové sítě Wi-Fi. Klepnutím na zařízení zobrazíte detaily.





Nastavení Wi-Fi

Můžete zobrazit nebo změnit název a heslo bezdrátové sítě a připojit zařízení pomocí Wi-Fi Protected Setup™.




Pokročilá nastavení

Pokročilí uživatelé mohou změnit výchozí typ zabezpečení a režim Wi-Fi. Tato nastavení neměňte, pokud nemáte skutečně zkušenost se sítěmi Wi-Fi. Vyhledávač kanálů (Channel Finder) vyhledá nejotevřenější kanály Wi-Fi ve vaší oblasti, abyste od svého systému Velop získali nejlepší výkon. Pokud váš systém Velop obsahuje více uzlů, vyhledávač kanálů najde nejlepší kanál pro každý uzel.




Připojte zařízení pomocí WPS

Wi-Fi Protected Setup umožňuje snadno připojit bezdrátová zařízení k vaší bezdrátové síti, aniž byste museli ručně zadávat bezpečnostní nastavení.




Přístup s právy hosta

Použijte přístup s právy hosta, chcete-li hostům zpřístupnit internet a zároveň omezit přístup k jiným zdrojům připojeným k vaší bezdrátové síti. Heslo lze odeslat textovou zprávou nebo e-mailem.




Externí úložiště

Podívejte se, ke kterému uzlu je externí disk připojen, zkontrolujte velikost volné kapacity a povolte ověřování nastavením uživatelského jména a hesla. (Pouze když je disk připojen k USB portu uzlu.) Než disk odpojíte, klepněte na Vysunout , ať nepřijdete o data.



Rychlostní test

Spusťte test rychlosti a ověřte si, zda vaše rychlosti odpovídají tomu, za co platíte. Test rychlosti také pomáhá při stanovení priority zařízení, protože výsledky určují, jak je bezdrátové připojení rozdělováno mezi upřednostněná zařízení.




- Rychlost stahování je rychlost, kterou je obsah internetu přenášen do vašeho systému Velop.
- Rychlost nahrávání je rychlost, kterou můžete obsah odeslat do internetu.

Poznámka - rychlost internetového připojení ovlivňují různé faktory, včetně typu účtu ISP, místního i celosvětového internetového provozu a počtu zařízení v domácnosti, která sdílejí připojení k internetu.


Rodičovská kontrola

Rodičovská kontrola umožňuje kontrolovat, kdy jsou vaše děti online a co tam dělají. Můžete pozastavit internet pro konkrétní zařízení nebo zablokovat určité webové stránky.




Priorita zařízení

Můžete vybrat až tři zařízení, která budou mít přednost při připojení k internetu. Tato zařízení, ať připojená kabelem nebo bezdrátově, budou mít vždy nejlepší přístup, když jsou připojena. Velop spustí test rychlosti a stanoví, jak nejlépe rozdělit Wi-Fi podle priority zařízení. Ostatní zařízení budou sdílet zbývající kapacitu. Upřednostňovaná zařízení se zobrazují na panelu.




Upozornění

Máte-li více než jeden uzel, může vás Velop upozornit, když jsou sekundární uzly ve vašem systému offline. Sekundární uzly jsou všechny, kterou nejsou k vašemu modemu připojeny kabelem. Aby vás systém Velop mohl upozornit, musíte zapnout upozornění ve svém mobilním zařízení,



Správa Velop

Na obrazovce správy Velop můžete změnit heslo a nápovědu správce a zkontrolovat různé identifikátory (číslo modelu, sériové číslo a detaily IP) pro všechny uzly ve vaší bezdrátové síti.



Můžete udělit souhlas, že chcete automaticky hlásit pády společnosti Linksys a přispívat k vylepšování zkušenosti s Wi-Fi. Konkrétní problémy také můžete ručně nahlásit společnosti Linksys.


Následující informace budou odeslány s vaším popisem problému:

• Verze aplikace	• Typ přihlášení (<i>cloud: zobrazení asociované e-mailové adresy, lokálně: zobrazení „správce Velop“</i>)
• Model zařízení	• Typ připojení WAN (<i>zobrazení Wi-Fi nebo ethernet</i>)
• Verze OS zařízení	• Čas: datum (<i>měsíc/den/rok, čas, časové pásmo</i>)

Pokročilá nastavení


Nastavení internetu

Můžete zvolit, jak se váš Velop připojí k internetu. Výchozí nastavení je Automatická konfigurace – *DHCP*. Ostatní typy připojení závisejí na vašem poskytovateli připojení k internetu nebo na tom, jak plánujete používat systém Velop. Pokročilí uživatelé mohou používat další nastavení ke klonování adres MAC a k nastavení maximální jednotky přenosu (MTU).




Nastavení portů

Předávání portů – pro jeden port, více portů nebo rozsah portů odešle příchozí data na konkrétní port nebo porty ke konkrétnímu zařízení nebo portu ve vaší síti Wi-Fi. V případě aktivace rozsahu portů Velop sleduje odchozí data pro konkrétní čísla portů. Velop si pamatuje adresy IP zařízení, které požaduje data, takže když se požadovaná data vrátí, jsou přesměrována zpět na správné zařízení.



Filtry MAC pro Wi-Fi

Každé síťové zařízení má jedinečnou 12místnou adresu MAC (Media Access Control). Můžete vytvořit seznam adres MAC a potom regulovat využívání vaší bezdrátové sítě jednotlivými zařízeními.



Můj účet

Změňte si heslo do aplikace Linksys a udělte souhlas s přijmem posledních novinek a nabídek od společnosti Linksys.

••• Belkin 10:19 AM 100%

☰ My Account Save

Email
Jakefarm@email.com

Password
••••••••

First Name
Jake

Last Name
Farm


Newsletter ☒
Be the first to know about exclusive deals
& news.

Log Out

Close Account


Zpětná vazba

Můžete nám sdělit svůj názor. Ohodnoťte aplikaci v obchodu s aplikacemi, zašlete nám návrh nebo popište, co vám brání v lepší zkušenosti.




Nápověda

Máte problémy s aplikací? Potřebujete více informací o nějaké funkci? Klepnutím na Nápovědu získáte další informace.




Připojte se přímo k Velop

Pokud nejste připojeni k internetu, můžete stále přistupovat k systému Velop. Připojte se ke své Wi-Fi podle názvu, spusťte aplikaci Linksys a klepněte na *Use Admin Password (Použít heslo správce)*. Nebudete moci přistupovat ke svému účtu Linksys Wi-Fi, když nejste online.




Heslo správce Velop

Při instalaci jsme vytvořili bezpečné heslo správce. Pokud ho chcete změnit, klepněte na *Velop Administration (správa Velop)* a změňte heslo správce a nápovědu k heslu.

A screenshot of a mobile application interface for setting an admin password. The screen has a dark blue background. At the top, there's a status bar with various icons and the time 5:39 PM. Below the status bar, there's a header with a back arrow, the text "Admin Password", and a "Save" button. The main content area has two sections: "Admin Password" with a field containing eight dots, and "Admin Password Hint" with a field containing the text "peterparker". Below the hint field, there's a small italicized instruction: "To add a hint, enter your current password or create a new one."

Pokud heslo správce někdo změní, zašleme vám e-mail, abychom zajistili, že váš systém Velop zůstane bezpečný.




Obnovení výchozích továrních nastavení

Obnovení továrních nastavení Velop byste neměli nikdy potřebovat – je to velmi problematický proces. Obnovení výchozích továrních nastavení vrátí váš systém Velop do stavu, když jste ho vybalili, a budete muset znovu absolvovat celé nastavení. Všechna nastavení, která jste změnili při nastavování i po něm, budou vymazána (například název bezdrátové sítě, hesla, typ zabezpečení). Všechna bezdrátová zařízení se odpojí od bezdrátové sítě.

Postup resetování Velop:

- Stiskněte a podržte resetovací tlačítko na spodní straně, když je uzel připojený k napájení a zapnutý. Kontrolka na uzlu bude střídavě svítit červeně a zhasínat. Neuvolňujte tlačítko, dokud kontrolka zcela nezhasne a pak nezačne svítit jasně červeně.



Technické údaje

Linksys Velop

Název modelu	Velop AX4000/AX4200 WiFi 6 System
Číslo modelu	MX4000 Series
Rychlost přepínaných portů	10/100/1000 Mb/s
Frekvence vysílání	2,4 GHz a 5 GHz
Počet antén	9 (interní)
Porty	USB 3.0, ethernet, internet, napájení
Tlačítka	Vypínač, WPS, reset
Kontrolka	Jedna kontrolka s více barvami pro napájení a stav
Bezpečnostní funkce	WPA2-osobní, WPA3-osobní
Úroveň zabezpečení	Až 128bitové šifrování

Prostředí

Rozměry	111,03 mm x 111,03 mm x 243,08 mm
Hmotnost	95 kg (2,15 lb)
Napájení	12 V, 3 A
Certifikace	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac, draft 802.11ax)
Provozní teplota	0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Skladovací teplota	-20 až 60 °C
Provozní vlhkost	10% až 80% relativní vlhkost, bez kondenzace
Skladovací vlhkost	5% až 90% bez kondenzace

Poznámky:

Regulační, záruční a bezpečnostní informace najdete na stránce Linksys.com/support/Velop.

Specifikace podléhají změně bez oznámení.

Maximální výkon je odvozen od specifikací standardu IEEE 802.11. Skutečný výkon se může lišit, a to včetně nižší kapacity bezdrátové sítě, rychlosti přenosu dat, dosahu a pokrytí sítě. Výkon závisí na mnoha faktorech, podmínkách a proměnných, včetně vzdálenosti od přístupového bodu, intenzity síťového provozu, stavebních materiálů a konstrukcí, použitého operačního systému, kombinace používaných bezdrátových produktů, rušení atd.

Na stránce linksys.com/support/Velop získáte naši oceňovanou technickou podporu.

BELKIN, LINKSYS a řada názvů produktů, značek a log jsou ochranné známky skupiny společností Belkin. Zmíněné ochranné známky třetích stran jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

© 2020 Belkin International, Inc. a/nebo její dceřiné společnosti. Všechna práva vyhrazena.

LINKSYS®

BRUGERVEJLEDNING

VELOP


MX4000-serien

Indhold

Produktoverview	3
Front/fra oven	3
Bagsiden	4
Bund	5
Hvor finder jeg mere hjælp?	6
Opsætning	7
Velop-systemindstillinger	9
Log på Linksys App	9
Dashboard	10
Enheder	11
Se eller rediger enhedens oplysninger	12
Wi-Fi-indstillinger	13
Avancerede indstillinger	14
Tilslut en enhed med WPS	15
Gæstegang	16
Ekstern lagring	17
Hastighedstjek	18
Forældrekontrol	19
Enhedsprioritering	20
Meddelelser	21
Administration af Velop	22
Avancerede indstillinger	24
Internetindstillinger	24
Portindstillinger	25
Wi-Fi MAC-filtre	26
Min konto	27
Tilbage melding	28
Hjælp	29
Opret direkte forbindelse til Velop	30
Velop administratoradgangskode.	31
Gendannelse af fabriksindstillingerne	32
Specifikationer	33
Linksys Velop	33
Omgivelser	33

Produktoverblik


Front/fra oven



Lyset på toppen af din node giver dig oplysninger om dens drift.

Beskrivelse af lys	Status
Blinker blå	Starter op
Vedvarende blå	Tilsluttet
Blinker lilla	Konfiguration i gang
Vedvarende lilla	Klar til opsætning
Blinker rødt	Afbrudt - Underordnet node: for langt væk - Overordnet node: frakoblet fra modem
Vedvarende rødt:	Intet internet fra modemmet
Vedvarende gul	Svag forbindelse Kun underordnet node

Bagsiden



USB 3.0 port – Tilslut USB-drev og del dem med andre på dit netværk eller på internettet. Kun til lokal fildeling (understøtter ikke FTP, medieserver eller virtualUSB). Heller ikke beregnet til deling af perifere enheder som printere, scannere eller kameraer.


Ethernet-porte—Tilslut Ethernet-ledninger i disse blå Gigabit-porte (10/100/1000) og til kablede enheder i netværket. Hvis du har mere end én node i dit Velop-system, så brug en af disse porte til at tilslutte til dit modem eller din modem-router.

Bemærk - Brug CAT5e-kabler eller bedre i internetporten for at opnå den bedste ydeevne.

Internetport – Tilslut et Ethernet-kabel til denne gule gigabit-port (10/100/1000), og til et bredbåndsinternetkabel/DSL- eller fibermodem. Hvis du bruger denne router som en underordnet node i et trådløst Wi-Fi-system, kan du bruge denne port til at oprette en kabelforbindelse til en anden node.

Strøm – Tilslut den medfølgende strømadapter i denne port.

Bund



Nulstillingsknap—Tryk og hold nede, indtil lyset foran på noden bliver rødt, falmer og blinker rødt igen for at nulstille noden til dens fabriksindstillinger.


Wi-Fi Protected Setup-knap—Tryk for at forbinde WPS-aktiverede netværksenheder.

StrømknapFør til | (on) for at tænde routeren.

Hjælp

Hvor finder jeg mere hjælp?

- Linksys.com/support/Velop
- Linksys app hjælp (start appen, og klik på *Hjælp* i hovedmenuen)



Bemærk - Licenser og meddelelser vedrørende tredjepartssoftware, som anvendes i dette produkt, kan ses på <http://support.linksys.com/en-us/license>. Se <http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter>, hvis du har spørgsmål eller ønsker GPL-kildekode.

Opsætning

VIGTIGT—Velop noder kan indstilles som primære noder eller underordnede noder. En primær node skal være forbundet via et ethernet-kabel til dit modem eller din modemrouter. Når de først er konfigureret trådløst, kan sekundære noder forbindes til en anden node trådløst eller med ethernet-kabler.

Hvis du tilføjer denne nye node til et eksisterende Velop mesh-Wi-Fi-system til hele hjemmet, skal du nulstille alle noders fabriksindstillinger og tilføje dem til systemet efter den nye node er konfigureret og klar.

Download Linksys appen. Du skal bruge denne app til at konfigurere Velop.

Gå til din enheds app-butik, og søg efter Linksys.



Installer appen, åbn den og følg instruktionerne.

Bemærk – Appen fungerer med iOS 11.4 og nyere og Android 6 og nyere.

Du skal oprette en Linksys Smart Wi-Fi-konto, så du kan bruge appen til at se eller ændre indstillingerne i dit Velop-system, fra hvor som helst du har en internetforbindelse.

Nogle af de mange ting, du kan gøre med Linksys Smart Wi-Fi:

- Ændre routerens navn og adgangskode
- Konfigurere gæstegang
- Tilslutte enheder til Wi-Fi med WPS
- Blokere internettet med forældrekontrol
- Teste din internetforbindelses hastighed

Bemærk –Under opsætningen sender vi en bekræftelsesmail. Klik på linket i e-mailen fra dit hjemmenetværk.

Bortset fra at tilslutte strøm og Ethernet-kablet, gør den app-baserede opsætningsproces arbejdet for dig. Efter tilslutning kan du bruge appen til at personliggøre dit Wi-Fi ved at give det et navn og en adgangskode. Du kan også navngive noder baseret på, hvor de er placeret, så du kan identificere dem i de sjældne tilfælde, hvor de skulle få brug for vedligeholdelse.

Udskriv denne side, og noter dine router- og kontoindstillinger i tabellen nedenfor som reference.
Gem de noterede indstillinger til efterfølgende brug.



Wi-Fi navn	
Wi-Fi adgangskode	
Administratoradgangskode	
Gæstebrugernavn	
Gæsteadgangskode	
Loginmail til Linksys App	
Adgangskode til Linksys App	

Velop-systemindstillinger

Med Linksys app kan du se eller ændre Velop-systemindstillingerne for at øge sikkerheden for dit Wi-Fi, eller få det til at fungere bedre med en enhed eller et spil. Du kan tilgå indstillingerne fra hele verden, hvis du har en internetforbindelse. Du kan også få adgang til indstillinger ved hjælp af din router-adgangskode, når du er tilsluttet dit hjemmenetværk, selvom du ikke har en internetforbindelse.

Log på Linksys App


1. Åbn Linksys appen.



2. Indtast den e-mail-adresse, du brugte, da du oprettede din konto.
3. Indtast din adgangskode til kontoen.
4. Tryk på **Log på**.


Dashboard

Dashboard er et øjebliksbillede af dit Wi-Fi. Se, hvor mange enheder er sluttet til dit Velop-system. Del din Wi-Fi-adgangskode, og giv gæster adgang til dit Wi-Fi. Dashboard viser dig også, om nogle enheder har forældrekontrol eller er blevet prioriteret til Wi-Fi-adgang.




Enheder

Se og rediger oplysningerne for alle enheder tilsluttet til dit Wi-Fi. Du kan se enheder på dit primære netværk og gæstenetværk eller se oplysninger om hver enkelt enhed.




Se eller rediger enhedens oplysninger

Fra skærmen Enheder kan du redigere enhedsnavne og ændre enhedens ikoner. Du kan også prioritere enheder, indstille forældrekontrol, og se oplysninger om dit Wi-Fi. Tryk på en vilkårlig enhed for at se dens oplysninger.





Wi-Fi-indstillinger

Se eller rediger navnet og adgangskoden for dit Wi-Fi, og tilslut enheder ved hjælp af Wi-Fi Protected Setup™.




Avancerede indstillinger

Avancerede brugere kan ændre standardsikkerhedstypen og Wi-Fi-tilstand. Du bør ikke ændre disse, medmindre du har erfaring med Wi-Fi-netværk. Channel Finder vil søge efter de mest åbne Wi-Fi-kanaler i dit område for at sikre, at du får den bedste ydelse fra dit Velop-system. Hvis du har mere end én node i dit Velop-system, vil Channel Finder finde den bedste kanal for hver node.




Tilslut en enhed med WPS

Med Wi-Fi Protected Setup kan du nemt tilslutte trådløse enheder til dit Wi-Fi-netværk uden at konfigurere sikkerhedsindstillinger manuelt.




Gæsteadgang

Du kan bruge Gæsteadgang til at give gæster adgang til internettet, uden at de har adgang til øvrige dele af dit Wi-Fi. Send adgangskoden til netværket med sms eller e-mail.




Ekstern lagring

Se, hvilken node et eksternt drev er tilsluttet, kontrollér mængden af resterende ledig plads, og aktivér godkendelse ved at angive et brugernavn og en adgangskode. (Kun når et drev er tilsluttet en nodes USB-port.) Husk at trykke på **Skub ud**,  før du fjerner et drev for at undgå datatab.



Hastighedstjek

Kør et hastighedstjek for at sikre, at du modtager de hastigheder, du betaler for. Et hastighedstjek hjælper også med prioritering af enhederne, for resultaterne bestemmer, hvordan wi-fi fordeles til de prioriterede enheder.




- **Downloadhastighed** er den hastighed, hvormed internetindhold overføres til dit Velop-system.
- **Upload speed** er den hastighed, hvormed du kan uploade indhold til internettet.

Bemærk - Hastigheden på en internetforbindelse afgøres ud fra forskellige faktorer, bl.a. typen af internetudbyderkonto, lokal og global internettrafik samt antallet af enheder i hjemmet, der deler internetforbindelsen.


Forældrekontrol

Forældrekontrol giver dig mulighed for at styre, hvornår dine børn er online, og hvad de laver der. Pausér internettet til bestemte enheder, eller bloker bestemte websteder.




Enhedsprioritering

Vælg op til tre enheder til prioriteret brug af din internetforbindelse. Disse enheder – kablede og/eller trådløse – får altid den bedste forbindelse, når de er tilsluttet. Velop kører en hastighedstest for at finde ud af, hvordan dit Wi-Fi bedst fordeles til prioriterede enheder. Øvrige enheder deles om den resterende forbindelseskapacitet. Prioriterede enheder vises på Dashboard.




Meddelelser

Hvis du har mere end en node, kan Velop give dig besked, når sekundære noder i dit system går offline. Sekundære noder er dem, der ikke er tilsluttet dit modem med kabel. Du skal aktivere meddelelser i din mobilts enhedsindstillinger for at tillade meddelelser fra Velop.



Administration af Velop

I vinduet Administration af Velop kan du ændre administratoradgangskoden og husketeksten og kontrollere forskellige grundoplysninger (modelnr., serienummer og IP-oplysninger) for alle noder i dit Wi-Fi.



Tilvælg automatisk rapportering af nedbrud til Linksys, og bidrag til at forbedre Wi-Fi-oplevelsen. Du kan også vælge at rapportere eventuelle problemer til Linksys manuelt.


Følgende oplysninger sendes med din beskrivelse af problemet:

• Appversion	• Logintype (<i>cloud: vis tilknyttet e-mailadresse, lokal: vis "Velop-admin"</i>)
• Enhedsmodel	• WAN tilslutningstype (vis <i>Wi-Fi</i> eller <i>Ethernet</i>)
• Versionen af enhedens operativsystem	• Tid: dato (<i>må/dag/år, tidspunkt, tidszone</i>)

Avancerede indstillinger


Internetindstillinger

Du kan vælge, hvordan dit Velop-system opretter forbindelse til internettet. Standardindstillingen er *Automatic Configuration - DHCP*. Andre typer tilslutning afhænger af din internetudbyder, eller hvordan du planlægger at bruge dit Velop-system. Avancerede brugere kan bruge *Yderligere indstillinger* til at klonе MAC-adresser og angive MTU (største transmissionsenhed).




Portindstillinger

Port forwarding – for en enkelt port, flere porte eller en række porte – sender indgående trafik via en bestemt port eller porte til en bestemt enhed eller port på dit Wi-Fi. Med aktivering af portinterval kan Velop overvåge udgående data på bestemte portnumre. IP-adressen for den computer, der sender overensstemmende data, huskes af Velop, så når de anmodede data returneres, bliver de videresendt tilbage til den korrekte enhed.



Wi-Fi MAC-filtre

Alle netværksopkoblede enheder har en entydig 12-cifret MAC-adresse (Media Access Control). Du kan oprette en liste over MAC-adresser, og derefter regulere disse enheders brug af dit Wi-Fi.



Min konto

Skift din adgangskode til Linksys App, og vælg at modtage de seneste nyheder og tilbud fra Linksys.

Belkin 10:19 AM 100%

≡ My Account Save

Email
Jakefarm@email.com

Password
●●●●●●●●

First Name
Jake

Last Name
Farm


Newsletter ☒
Be the first to know about exclusive deals
& news.

Log Out

Close Account


Tilbage melding

Her er din chance for at fortælle os, hvad du synes. Bedøm appen i din app-butik, send os et forslag, eller rapportér et problem, der påvirker din oplevelse.




Hjælp

Problemer med appen? Bare brug for lidt mere information om en funktion? Tryk på Hjælp for at få en forklaring



Opret direkte forbindelse til Velop


Hvis du ikke har forbindelse til internettet, du stadig kan få adgang til dit Velop-system. Opret forbindelse til dit Wi-Fi-navn, start Linksys-appen, og tryk på *Brug administratoradgangskode*. Du vil ikke kunne få adgang til din Linksys Wi-Fi-konto, når du ikke har adgang til internettet.




The screenshot shows the Linksys mobile app interface. At the top, there is a dark blue header with a back arrow, a Wi-Fi signal icon, and an information icon. Below the header, there are two tabs: "Use Email" and "Use Admin Password". The "Use Admin Password" tab is selected and highlighted in blue. The main content area is white and contains the text "Enter Admin Password" followed by a password input field. Below the input field, there are two links: "Show Hint" and "Reset Password". At the bottom of the main content area, there is a large blue button with a white lock icon and the text "Log in". The bottom of the screen shows the standard Android navigation bar with three icons: a square, a circle, and a triangle.

Velop administratoradgangskode.

Vi har oprettet en sikker administratoradgangskode under konfigurationen. Tryk på *Velop-administration* og *Rediger adgangskode* og *husketekst til Velop* for at ændre den.

A screenshot of a mobile application interface for setting an admin password. The screen has a dark blue background. At the top, there's a status bar with various icons and the time 5:39 PM. Below the status bar, there's a header with a back arrow, the text "Admin Password", and a "Save" button. The main content area has two sections: "Admin Password" with a field containing eight dots, and "Admin Password Hint" with a field containing the text "peterparker". Below the hint field, there's a small italicized note: "To add a hint, enter your current password or create a new one."

For at bevare sikkerheden af dit Velop-system, sender vi dig en e-mail, hvis nogen ændrer administratoradgangskoden.




Gendannelse af fabriksindstillingerne

Det bør aldrig være nødvendigt at fabriksnulstille dit Velop-system. Alle indstillinger bliver slettet. Ved en fabriksnulstilling gendannes dit Velop-system til den tilstand, som du fik det leveret i, så du er nødt til at udføre hele installationen igen. Alle indstillinger, du foretager ved installationen og efterfølgende – f.eks. angivelse af navne, adgangskoder sikkerhedstype for dit Wi-Fi – bliver slettet. Alle trådløse enheder mister forbindelsen til dit Wi-Fi.

Sådan nulstilles Velop:

- Med din node tilsluttet strøm og tændt, skal du trykke på og holde knappen Nulstil på bunden af noden nede. Lyset på toppen af noden skifter til rødt og pulserer. Slip ikke knappen, før lyset går ud og derefter lyser rødt.



Specifikationer

Linksys Velop

Modelnavn	Velop AX4000/AX4200 WiFi 6-system
Modelnummer	MX4000-serien
Switch-porthastighed	10/100/1000 Mbps
Radiofrekvens	2,4 GHz og 5 GHz
Antal antenner	9 (interne)
Porte	USB 3.0, ethernet, internet, strøm
Knapper	Strømknap, WPS, nulstilling
Lys	Ét, flerfarvet lys til strøm og status
Sikkerhedsfunktioner	WPA2-Personal, WPA3-Personal
Sikkerhedsnøglebit	Op til 128-bit kryptering

Omgivelser

Mål	4,45 tommer x 4,45 tommer x 9,57 tommer
Enhedens vægt	0,95 kg (2,15 lb)
Strøm	12 V, 3 A
Certificeringer	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac, draft 802.11ax)
Driftstemperatur	0-40° C
Opbevaringstemp.	-20 til 60° C
Luftfugtighed ved brug	10-80% relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende
Luftfugtighed ved opbevaring	5-90 % ikke-kondenserende

Bemærk:

Se Linksys.com/support/Velop for lovkrav, garantier og sikkerhedsoplysninger.

Specifikationerne er med forbehold for ændringer uden varsel.

Maksimal ydeevne baseret på specifikationer for IEEE-standard 802.11. Den faktiske ydeevne kan variere, f.eks. kan der være lavere netværkskapacitet, dataoverførselshastighed, rækkevidde og dækning. Ydeevnen afhænger af mange faktorer, betingelser og variable, bl.a. afstanden fra adgangspunktet, netværkstrafikmængden, bygningens materialer og konstruktion, det anvendte operativsystem, kombinationen af de anvendte trådløse produkter, interferens og andre ugunstige forhold.

Se linksys.com/support/Velop for prisbelønnet teknisk support.

BELKIN, LINKSYS og mange produktnavne og logoer er varemærker tilhørende Belkin-koncernen. Tredjeparters varemærker, som er nævnt heri, tilhører de respektive ejere.

© 2020 Belkin International, Inc. og/eller selskabets associerede virksomheder. Alle rettigheder forbeholdes.

LINKSYS®

BENUTZERHANDBUCH

VELOP


MX4000-Serie

Inhaltsverzeichnis

Produktübersicht	3
Vorderseite/Oberseite	3
Rückseite	4
Unterseite	5
Hier finden Sie weitere Unterstützung	6
Einrichtung	7
Velop System-Einstellungen	9
Anmelden bei der Linksys App	9
Dashboard	10
Geräte	11
Ansicht und Änderung der Gerätedetails	12
WLAN-Einstellungen	13
Erweiterte Einstellungen	14
Ein Gerät mit WPS verbinden	15
Gastzugriff	16
Externer Speicher	17
Geschwindigkeitstest	18
Kinderschutzfunktionen	19
Geräte-Priorisierung	20
Benachrichtigungen	21
Velop-Verwaltung	22
Erweiterte Einstellungen	24
Internet-Einstellungen	24
Port-Einstellungen	25
WLAN-MAC-Filter	26
Mein Konto	27
Feedback	28
Hilfe	29
Eine direkte Verbindung mit Velop herstellen	30
Velop Admin-Passwort	31
Die Werkseinstellungen wiederherstellen	32
Technische Daten	33
Linksys Velop	33
Betriebsbedingungen	33

Produktübersicht


Vorderseite/Oberseite



Die Leuchte an der Oberseite Ihres Nodes zeigt Ihnen Informationen zum Betrieb Ihres Nodes an.

Verhalten der Leuchte	Status
Blaue Blinkanzeige	Wird gestartet
Blaues Dauerlicht	Verbunden
Lila Blinkanzeige	Setup wird ausgeführt
Lila Dauerlicht	Bereit zum Setup
Rote Blinkanzeige	Nicht verbunden • Sekundäres Node: zu weit entfernt • Haupt-Node: Kabelverbindung mit dem Modem ist getrennt
Rotes Dauerlicht	Kein Internet über das Modem
Gelbes Dauerlicht	Schwache Verbindung • Nur sekundäres Node

Rückseite



USB-3.0-Anschluss – Schließen Sie USB-Laufwerke zur gemeinsamen Nutzung in Ihrem Netzwerk an. Nur für die lokale gemeinsame Nutzung von Dateien (FTP, Medien-Server oder virtuelles USB werden nicht unterstützt). Außerdem nicht für die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten wie z. B. Druckern, Scannern oder Kameras geeignet.


Ethernet-Ports – Mithilfe von Ethernet-Kabeln können über diese Gigabit-Ethernet-Ports (10/100/1000) kabelgebundene Geräte mit Ihrem Netzwerk verbunden werden. Wenn Sie mehr als ein Node in Ihrem Velop-System verwenden, können Sie über diese Ports Ihr Modem oder Ihren Modem-Router anschließen.

***Hinweis:** Die beste Leistung erzielen Sie, wenn Sie ein CAT5e-Kabel oder ein Kabel einer höheren Kategorie an den Ethernet-Port anschließen.*

Internet-Port – Schließen Sie ein Ethernet-Kabel an den gelben Gigabit-Port (10/100/1000) und an ein Breitband-Internet-, Kabel-, DSL- oder Glasfaser-Modem an. Wenn Sie diesen Router als sekundäres Node in einem Mesh-WLAN-System verwenden, können Sie diesen Anschluss für eine kabelgebundene Verbindung mit einem anderen Node verwenden.

Stromanschluss – Schließen Sie hier das im Lieferumfang enthaltene Netzteil an.

Unterseite



Reset-Taste – Halten Sie die Taste gedrückt, bis die Leuchte auf der Oberseite des Nodes rot leuchtet, dann ausgeblendet wird und danach hellrot blinkt, um das Node auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.


Wi-Fi Protected Setup-Taste – Drücken Sie diese Taste, um WPS-fähige Netzwerkgeräte zu verbinden.

Ein-/Aus-Schalter – Schieben Sie diesen Schalter in die Position | (an), um das Node einzuschalten.

Hilfe

Hier finden Sie weitere Unterstützung

- [Linksys.com/support/Velop](https://linksys.com/support/Velop)
- Linksys App Hilfe (rufen Sie die App auf und klicken Sie im Hauptnavigationsmenü auf *Help* [Hilfe])



Hinweis: Lizenzen und Hinweise zur Software Dritter, die auf diesem Produkt zum Einsatz kommt, finden Sie hier: <http://support.linksys.com/en-us/license>. Antworten auf Fragen und Informationen zum GPL-Quellcode finden Sie unter: <http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter>

Einrichtung

WICHTIGER HINWEIS: Velop Nodes können als primäre oder sekundäre Nodes eingerichtet werden. Ein primäres Node muss mit einem Ethernet-Kabel an Ihr Modem oder Ihren Modem-Router angeschlossen sein. Nach der drahtlosen Einrichtung können sekundäre Nodes drahtlos oder über Ethernet-Kabel miteinander verbunden werden.

Wenn Sie dieses neue Node in einem vorhandenen grenzenlosen Velop Mesh-WLAN-System als Haupt-Node hinzufügen, setzen Sie zunächst alle Nodes auf die Werkseinstellungen zurück und binden Sie sie erst in das System ein, wenn Sie das Setup des neuen Nodes erfolgreich abgeschlossen haben.

Laden Sie die Linksys App herunter. Sie brauchen diese App, um Velop einzurichten.

Gehen Sie zum App Store für Ihr Gerät und suchen Sie nach Linksys.



Installieren Sie die App, öffnen Sie sie und folgen Sie den Anweisungen.

Hinweis: Die App funktioniert mit iOS 11.4 und höher sowie Android 6 und höher.

Sie erstellen ein Linksys Smart Wi-Fi-Konto, damit Sie Ihre Velop-Systemeinstellungen an jedem Ort, wo Sie eine Internetverbindung haben, über die App im Blick haben und Änderungen vornehmen können.

Möglichkeiten mit Linksys Smart Wi-Fi:

- WLAN-Namen und -Passwort ändern
- Gastzugriff einrichten
- Geräte mit WPS mit dem WLAN verbinden
- Das Internet mit Kinderschutzfunktionen blockieren
- Internetgeschwindigkeit testen

Hinweis: Während der Einrichtung senden wir Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail. Klicken Sie über Ihr Heimnetzwerk auf den Link in der E-Mail.

Abgesehen vom Anschluss des Stromkabels und des Ethernet-Kabels erfolgt die Einrichtung bequem über die App. Wenn die Verbindung hergestellt worden ist, können Sie Ihr WLAN mithilfe der App personalisieren, indem Sie ihm einen Namen und ein Passwort geben. Sie können Nodes auch Namen geben, an denen Sie den jeweiligen Standort erkennen. Sollten einmal Probleme auftreten, wissen Sie, um welches Gerät es sich handelt.

Drucken Sie diese Seite aus und tragen Sie die WLAN- und Kontoeinstellungen zum späteren Nachschlagen in die Tabelle ein. Bewahren Sie die Seite an einem sicheren Ort auf.



WLAN-Name	
WLAN-Passwort	
Admin-Passwort	
Name für den Gastzugriff	
Passwort für den Gastzugriff	
E-Mail für die Anmeldung bei der Linksys App	
Passwort für die Linksys App	

Velop System-Einstellungen

Mithilfe der Linksys App können Sie sich die Systemeinstellungen des Velop ansehen oder sie ändern, um Ihr WLAN sicherer zu machen oder es besser auf die Verwendung eines Geräts oder Spiels abzustimmen. Die Einstellungen sind überall auf der Welt zugänglich, wo Ihnen eine Internetverbindung zur Verfügung steht. Wenn Sie mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden sind, können Sie auch ohne Internetverbindung mithilfe des Router-Passworts auf die Einstellungen zugreifen.

Anmelden bei der Linksys App


1. Öffnen Sie die Linksys App.



2. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die Sie verwendet haben, als Sie Ihr Konto erstellt haben.
3. Geben Sie das Passwort Ihres Kontos ein.
4. Tippen Sie Log in (**Anmelden**) an.


Dashboard

Das Dashboard gibt Ihnen eine Übersicht über Ihr WLAN. Hier können Sie sehen, wie viele Geräte mit Ihrem Velop verbunden sind. Sie können ein WLAN-Passwort weiterleiten und Besuchern Zugriff auf Ihr WLAN ermöglichen. Das Dashboard zeigt zudem an, ob Geräte über Kinderschutzfunktionen gesichert sind oder Vorrang im WLAN erhalten haben.




Geräte

Sehen Sie sich Details zu all Ihren mit dem WLAN verbundenen Geräten an und nehmen Sie Änderungen daran vor. Sie können die verbundenen Geräte Ihres Haupt- und Gastnetzwerks anzeigen lassen oder Informationen zu jedem Gerät abrufen.




Ansicht und Änderung der Gerätedetails

Über den Gerätebildschirm können Sie Gerätenamen bearbeiten und die Gerätesymbole ändern. Sie können auch Geräte priorisieren, Kinderschutzfunktionen einstellen und sich Details zum WLAN ansehen. Tippen Sie zur Ansicht der Details ein beliebiges Gerät an.





WLAN-Einstellungen

Sehen Sie sich Ihren WLAN-Namen und das Passwort an oder ändern Sie sie und verbinden Sie Geräte mithilfe von Wi-Fi Protected Setup™.




Erweiterte Einstellungen

Erfahrene Benutzer können den Standardsicherheitstypen und den WLAN-Modus ändern. Nehmen Sie keine Änderungen vor, wenn Sie nicht viel Erfahrung mit WLAN-Netzwerken haben. Über die Kanalsuche wird nach den am wenigsten ausgelasteten WLAN-Kanälen in Ihrer Umgebung gesucht, um die beste Leistung Ihres Velop-Systems zu gewährleisten. Wenn sich mehrere Nodes in ihrem Velop-System befinden, wird über die Kanalsuche der beste Kanal für jedes Node ermittelt.




Ein Gerät mit WPS verbinden

Mithilfe von Wi-Fi Protected Setup können Sie mühelos WLAN-Geräte mit Ihrem WLAN verbinden, ohne manuell Sicherheitseinstellungen eingeben zu müssen.



Gastzugriff


Über den Gastzugriff können Sie Besuchern Zugang zum Internet ermöglichen, den Zugriff auf andere Ressourcen, die mit Ihrem WLAN verbunden sind, jedoch einschränken. Teilen Sie Ihren Gästen per SMS oder E-Mail das Passwort mit.



Externer Speicher


Sehen Sie nach, mit welchem Node ein externes Laufwerk verbunden ist, überprüfen Sie die Menge an noch freiem Speicherplatz und aktivieren Sie die Authentifizierung, indem Sie einen Benutzernamen und ein Passwort festlegen. (Dies ist nur möglich, wenn ein Laufwerk an den USB-Port eines Nodes angeschlossen ist.) Tippen Sie auf Eject  (Auswerfen), bevor Sie ein Laufwerk entfernen, um Datenverluste

zu vermeiden.



Geschwindigkeitstest

Mithilfe eines Geschwindigkeitstests können Sie sicherstellen, dass Sie die Geschwindigkeit erreichen, für die Sie bezahlen. Der Geschwindigkeitstest dient auch zur Gerätepriorisierung, da anhand der Ergebnisse bestimmt wird, wie das WLAN über die priorisierten Geräte verteilt wird.




- Die **Download-Geschwindigkeit** ist die Geschwindigkeit, bei der Internetinhalte auf Ihr Velop-System übertragen werden.
- Die **Upload-Geschwindigkeit** ist die Geschwindigkeit, bei der Sie Inhalte ins Internet hochladen können.

Hinweis: Die Internetgeschwindigkeit wird durch eine Reihe von Faktoren bestimmt, wie etwa die Art des ISP-Kontos, den örtlichen und weltweiten Internetdatenverkehr sowie die Anzahl der Geräte in Ihrem Zuhause, die gleichzeitig auf das Internet zugreifen.


Kinderschutzfunktionen

Über Kinderschutzfunktionen können Sie festlegen, wann Ihre Kinder online sein dürfen und was sie tun können. Unterbrechen Sie den Internetzugriff für bestimmte Geräte oder blockieren Sie bestimmte Websites.




Geräte-Priorisierung

Wählen Sie bis zu drei Geräte aus, die den Vorrang bei der Nutzung Ihrer Internetverbindung erhalten. Diese Geräte, kabelgebundene und/oder drahtlose, haben immer den besten Zugang, wenn sie verbunden werden. Velop führt einen Geschwindigkeitstest durch, um zu bestimmen, wie das WLAN am besten auf die priorisierten Geräte verteilt wird. Andere Geräte teilen sich die übrig gebliebene Kapazität. Priorisierte Geräte werden über das Dashboard angezeigt.




Benachrichtigungen

Wenn Sie mehr als ein Node haben, kann Velop Sie benachrichtigen, wenn sekundäre Nodes in Ihrem System offline gehen. Sekundäre Nodes sind alle Nodes, die nicht über ein Kabel mit Ihrem Modem verbunden sind. Sie müssen die Benachrichtigungen in den Einstellungen Ihres Mobilgeräts aktivieren, damit Velop Sie benachrichtigen kann.



Velop-Verwaltung

Im Velop-Verwaltungsfenster können Sie das Admin-Passwort und den Hinweis dazu ändern und verschiedene Identifikationsnummern (Modellnummer, Seriennummer und IP-Details) für alle Nodes in Ihrem WLAN überprüfen.



Wählen Sie aus, dass Systemabstürze Linksys direkt gemeldet werden, damit die Verwendung des WLANs noch angenehmer wird. Sie können Linksys manuell bestimmte Probleme melden.


Folgende Informationen werden mit Ihrer Beschreibung des Problems mitgesendet:

• App-Version	• Anmeldetyp (<i>Cloud: verknüpfte E-Mail-Adresse, lokal: „Velop admin“</i>)
• Gerätemodell	• WAN-Verbindungstyp (<i>WLAN oder Ethernet</i>)
• Betriebssystemversion des Geräts	• Zeit: Datum (<i>Monat/Tag/Jahr, Zeit, Zeitzone</i>)

Erweiterte Einstellungen


Internet-Einstellungen

Sie können einstellen, wie Ihr Velop-System eine Verbindung mit dem Internet herstellt. Die Standardeinstellung ist *Automatic Configuration - DHCP* (Automatische Konfiguration - DHCP). Andere Verbindungstypen sind von Ihrem Internetprovider und von der Art der Nutzung Ihres Velop-Systems abhängig. Erfahrene Benutzer können *Additional Settings* (Zusätzliche Einstellungen) verwenden, um die MAC-Adressen zu klonen und die MTU (Maximum Transmission Unit) einzustellen.




Port-Einstellungen

Port-Weiterleitung – für einen einzelnen Port, mehrere Ports oder einen Port-Bereich – sendet Datenverkehr, der an einem bestimmten Port eingeht an ein bestimmtes Gerät oder an einen bestimmten Port im WLAN. Beim Port-Bereich-Triggering werden ausgehende Daten vom Velop auf bestimmte Port-Nummern überprüft. Velop speichert die IP-Adresse des Geräts, das die Daten abrufen, sodass die abgerufenen Daten bei der Übertragung dem richtigen Gerät zugeordnet werden.




WLAN-MAC-Filter

Jedes Netzwerkgerät verfügt über eine eindeutige 12-stellige MAC-(Media Access Control-)Adresse. Sie können eine Liste mit MAC-Adressen erstellen und einstellen, wie Geräte Ihr WLAN nutzen.



Mein Konto

Ändern Sie das Passwort Ihrer Linksys-App und geben Sie an, dass Sie die neuesten Nachrichten und Angebote von Linksys erhalten möchten.




The screenshot shows the 'My Account' screen of the Linksys app. At the top, the status bar displays 'Belkin', '10:19 AM', and '100%' battery. The app header includes a menu icon, the title 'My Account', and a 'Save' button. The form contains the following fields and options:

- Email:** Jakefarm@email.com
- Password:** A field with 10 dots for password input.
- First Name:** Jake
- Last Name:** Farm
- Newsletter:** A toggle switch is turned on. Below it, the text reads: 'Be the first to know about exclusive deals & news.'
- Log Out:** A button at the bottom of the form.
- Close Account:** A red text link at the very bottom of the screen.


Feedback

Sie haben die Möglichkeit, uns Ihre Meinung zu sagen. Bewerten Sie die App in Ihrem App Store, senden Sie uns Vorschläge oder melden Sie uns ein Problem, das die optimale Anwendung beeinträchtigt.




Hilfe

Haben Sie Probleme mit der App? Brauchen Sie nur ein paar Informationen zu einer Funktion? Tippen Sie Help (Hilfe) an.




Eine direkte Verbindung mit Velop herstellen

Auch wenn Sie nicht mit dem Internet verbunden sind, können Sie auf das Velop-System zugreifen. Stellen Sie eine Verbindung mit ihrem WLAN her, starten Sie die Linksys App und tippen Sie auf „Use Admin Password“ (Admin-Passwort verwenden). Sie können nicht auf Ihr Linksys WLAN-Konto zugreifen, wenn Sie nicht online sind.




Velop Admin-Passwort

Wir haben während der Einrichtung ein sicheres Admin-Passwort für Sie erstellt. Um es zu ändern, tippen Sie *Velop Administration* (Velop-Verwaltung) und dann *Change Velop Password and Hint* (Velop-Passwort und Hinweis ändern) an.

A screenshot of a mobile application interface for changing the Velop Admin Password and Hint. The screen has a dark blue background. At the top, there is a status bar with various icons and the time 5:39 PM. Below the status bar, there is a header with a back arrow, the text "Admin Password", and a "Save" button. The main content area has two sections: "Admin Password" with a password input field (represented by dots) and "Admin Password Hint" with a text input field containing "peterparker". Below the hint input field, there is a small italicized text: "To add a hint, enter your current password or create a new one."

Um die Sicherheit Ihres Velop-Systems zu gewährleisten, senden wir Ihnen eine E-Mail, wenn jemand das Admin-Passwort ändert.




Die Werkseinstellungen wiederherstellen

Sie sollten nicht in die Situation kommen, in der Sie Ihr Velop zurücksetzen müssen, denn es ist ein störender Eingriff. Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen versetzt Ihr Velop-System in den Zustand, in dem es aus der Verpackung kam, sodass Sie die gesamte Einrichtung wiederholen müssen. Alle Einstellungen, die Sie während der Einrichtung und später vorgenommen haben, z. B. in Bezug auf den WLAN-Namen, Passwörter, Sicherheitstypen usw., werden gelöscht. Alle WLAN-Geräte werden vom WLAN getrennt.

So setzen Sie Velop zurück:

- Das Velop sollte angeschlossen und eingeschaltet sein. Halten Sie dann die Reset-Taste an der Unterseite gedrückt. Die Leuchte auf der Oberseite des Nodes wird rot und wird schrittweise ausgeblendet. Lassen Sie die Taste nicht los, bevor die Leuchte ausgeht und hellrot wird.



Technische Daten

Linksys Velop

Modellbezeichnung	Velop AX4000/ AX4200 WiFi 6 System
Modellnummer	MX4000 Serie
Switchport-Geschwindigkeit	10/100/1000 Mbit/s
Funkfrequenz	2,4 GHz und 5 GHz
Anzahl der Antennen	9 (intern)
Anschlüsse	USB 3.0, Ethernet, Internet, Strom
Tasten	Ein-/Aus-Schalter, WPS- und Reset-Taste
Leuchte	Eine mehrfarbige Leuchte zur Anzeige des Betriebs und des Status
Sicherheitsfunktionen	WPA2-Personal, WPA3-Personal
Sicherheitsschlüssel/Bits	Verschlüsselung mit bis zu 128 Bit

Betriebsbedingungen

Abmessungen	11,3cm x 11,3 cm x 24,31 cm
Gerätgewicht	0,95 kg
Stromversorgung	12 V, 3 A
Zertifizierungen	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Entwurf für 802.11ax)
Betriebstemperatur	0 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 bis 80 % relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagerfeuchtigkeit	5 bis 90 %, nicht kondensierend

Anmerkungen:

Zulassungs-, Garantie- und Sicherheitsinformationen finden Sie auf Linksys.com/support/Velop.
Technische Änderungen können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

Maximale Leistung gemäß den Spezifikationen des IEEE-Standards 802.11. Die tatsächliche Leistung kann variieren und geringere Kapazitäten des WLAN-Netzwerks, eine geringere Datendurchsatzrate und Reichweite sowie einen geringeren Empfangsbereich einschließen. Die Leistung wird durch zahlreiche Faktoren, Bedingungen und Variablen beeinflusst. Dazu zählen die Entfernung vom Access Point, das Datenverkehrsaufkommen im Netzwerk, Baustoffe und Konstruktionsweise von Gebäuden, das verwendete Betriebssystem, die Kombination der eingesetzten WLAN-Geräte, Interferenzen und weitere ungünstige Bedingungen.

Unseren preisgekrönten technischen Support finden Sie unter linksys.com/support/Velop.

BELKIN, LINKSYS und zahlreiche weitere Produktbezeichnungen und Logos sind Marken des Belkin-Konzerns. Erwähnte Marken von Drittanbietern sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechtsinhaber.

© 2020 Belkin International, Inc. und ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.



ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

VELOP


MX4000 Series

Περιεχόμενα

Επισκόπηση προϊόντος	3
Εμπρός/επάνω	3
Πίσω	4
Κάτω	5
Πού θα βρείτε περισσότερη βοήθεια	6
Ρύθμιση	7
Ρυθμίσεις συστήματος Velop	9
Εισέλθετε στην εφαρμογή Linksys	9
Dashboard (Πίνακας εργαλείων)	10
Devices (Συσκευές)	11
Για να προβάλετε ή να αλλάξετε τα στοιχεία των συσκευών	12
Wi-Fi Settings (Ρυθμίσεις Wi-Fi)	13
Advanced Settings (Ρυθμίσεις για προχωρημένους)	14
Συνδέστε μια συσκευή που υποστηρίζει WPS	15
Guest Access (Πρόσβαση επισκεπτών)	16
Εξωτερική αποθήκευση	17
Speed Check (Δοκιμή ταχύτητας)	18
Parental Controls (Γονικός έλεγχος)	19
Device Prioritization (Καθορισμός προτεραιότητας συσκευών)	20
Notifications (Ειδοποιήσεις)	21
Velop Administration (Διαχείριση Velop)	22
Advanced Settings (Ρυθμίσεις για προχωρημένους)	24
Internet Settings (Ρυθμίσεις Διαδικτύου)	24
Port Settings (Ρυθμίσεις θυρών)	25
Wi-Fi MAC Filters (Φίλτρα MAC ασύρματου δικτύου)	26
My Account (Ο λογαριασμός μου)	27
Feedback (Σχόλια)	28
Help (Βοήθεια)	29
Connect Directly to Velop (Συνδεθείτε Απευθείας με το Velop)	30
Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή Velop	31
Πώς να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις	32
Προδιαγραφές	33
Linksys Velop	33
Περιβαλλοντικά γνωρίσματα	33

Επισκόπηση προϊόντος


Εμπρός/επάνω



Η φωτεινή λυχνία στο επάνω μέρος του κόμβου σας σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του κόμβου.

Περιγραφή φωτεινής λυχνίας	Κατάσταση
Αναβοσβήνει μπλε	Εκκινεί
Σταθερά μπλε	Συνδεδεμένος
Αναβοσβήνει μοβ	Γίνεται ρύθμιση
Σταθερά μοβ	Έτοιμο για ρύθμιση
Αναβοσβήνει κόκκινη	Αποσυνδεδεμένος • Θυγατρικός: πολύ μακριά • Γονικός: αποσυνδεδεμένος από το μόντεμ
Σταθερά κόκκινη	Το μόντεμ δεν έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο
Σταθερά κίτρινη	Ασθενής σύνδεση • Μόνο θυγατρικός κόμβος

Πίσω



Θύρα USB 3.0: συνδέστε και μοιραστείτε μονάδες δίσκου USB στο δίκτυό σας. Μόνο για κοινή χρήση αρχείων τοπικά (δεν υποστηρίζονται FTP, διακομιστής πολυμέσων ή εικονικό USB). Επίσης, δεν προορίζεται για κοινή χρήση περιφερειακών όπως εκτυπωτές, σαρωτές ή κάμερες.


Θύρες Ethernet: συνδέστε το ένα άκρο καλωδίων Ethernet με αυτές τις θύρες Gigabit Ethernet (10/100/1000) και το άλλο άκρο με συσκευές στο δίκτυό σας. Εάν έχετε παραπάνω από έναν κόμβο στο σύστημα Velor, χρησιμοποιήστε μια από τις θύρες αυτές για να συνδέσετε το μόντεμ ή το μόντεμ-δρομολογητή σας.

Σημείωση: Για καλύτερες επιδόσεις, χρησιμοποιήστε καλώδια κατηγορίας CAT5e ή υψηλότερης στη θύρα Ethernet.

Θύρα Internet: συνδέστε το ένα άκρο καλωδίου Ethernet με την κίτρινη θύρα Gigabit (10/100/1000) και το άλλο άκρο με ένα μόντεμ ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο, καλωδιακό/DSL ή οπτικών ινών. Αν χρησιμοποιείτε αυτόν τον δρομολογητή ως θυγατρικό κόμβο σε σύστημα πλεγματού Wi-Fi, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη θύρα για να δημιουργήσετε μια ενσύρματη σύνδεση με άλλον κόμβο.

Θύρα τροφοδοσίας: συνδέστε με αυτήν τη θύρα τον μετασχηματιστή ρεύματος που περιλαμβάνεται.

Κάτω



Κουμπί Reset: πιέστε το παρατεταμένα μέχρι η λυχνία στο εμπρός μέρος του κόμβου να γίνει κόκκινη, να σβήσει και να αναβοσβήνει ξανά με κόκκινο χρώμα για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές προεπιλογές του κόμβου.


Κουμπί Wi-Fi Protected Setup: πατήστε το για σύνδεση με συσκευές δικτύου που υποστηρίζουν WPS.

Διακόπτης τροφοδοσίας: μετακινήστε στο | (on) για να ενεργοποιήσετε τον κόμβο.

Βοήθεια

Πού θα βρείτε περισσότερη βοήθεια

- Linksys.com/support/Velop
- Βοήθεια εφαρμογής Linksys (εκκινήστε την εφαρμογή και πατήστε Help [Βοήθεια] στο κύριο μενού πλοήγησης)



Σημείωση: Οι άδειες και οι γνωστοποιήσεις για λογισμικό τρίτων εταιρειών που χρησιμοποιείται σε αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <http://support.linksys.com/en-us/license>. Επικοινωνήστε με το <http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter> για ερωτήσεις ή αιτήματα πηγαίου κώδικα GPL.

Ρύθμιση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: οι κόμβοι Velop μπορούν να ρυθμιστούν ως κύριοι κόμβοι ή ως θυγατρικοί κόμβοι. Ένας κύριος κόμβος πρέπει να είναι συνδεδεμένος με καλώδιο Ethernet με το μόντεμ ή το μόντεμ-δρομολογητή σας. Αφού ρυθμιστούν για ασύρματη σύνδεση, δευτερεύοντες κόμβοι μπορούν να συνδεθούν με άλλον κόμβο ασύρματα ή με καλώδια Ethernet.

Εάν προσθέσετε τον δρομολογητή ως γονικό κόμβο σε υφιστάμενο σύστημα Velop πλεγματού Wi-Fi για όλο το σπίτι, επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις όλων των κόμβων και προσθέστε τους στο σύστημα αμέσως ρυθμίζεται και αρχίζει να λειτουργεί ο νέος κόμβος.

Κατεβάστε την εφαρμογή Linksys. Χρειάζεστε την εφαρμογή αυτή για να ρυθμίσετε το Velop.

Επισκεφθείτε το κατάστημα εφαρμογών της συσκευής σας και κάντε αναζήτηση για «Linksys».



Εγκαταστήστε την εφαρμογή, ανοίξτε την και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Σημείωση: Η εφαρμογή λειτουργεί με iOS 11.4 και Android 6 και νεότερες εκδόσεις τους.

Θα δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Linksys Smart Wi-Fi, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για να βλέπετε ή να αλλάζετε τις ρυθμίσεις του συστήματος Velop από οπουδήποτε έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Μεταξύ άλλων, με το Linksys Smart Wi-Fi μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Αλλαγή ονόματος και κωδικού πρόσβασης του Wi-Fi σας
- Ρύθμιση πρόσβασης επισκεπτών
- Σύνδεση συσκευών με το Wi-Fi με WPS
- Αποκλεισμός Internet με γονικό έλεγχο
- Έλεγχος της ταχύτητας σύνδεσης με το Διαδίκτυο

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης θα σας στείλουμε ένα email επαλήθευσης. Από το οικιακό δίκτυο, κάντε κλικ στη σύνδεση που υπάρχει στο email.

Χρειάζεται μόνο να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο Ethernet, όλα τα υπόλοιπα τα ρυθμίζει η εφαρμογή. Μόλις γίνει η σύνδεση, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να εξατομικεύσετε το Wi-Fi σας, δίνοντάς του όνομα και κωδικό πρόσβασης. Μπορείτε, ακόμη, να δώσετε στους κόμβους ονόματα βάσει της τοποθεσίας τους, ώστε να μπορείτε να τους ταυτοποιήσετε στην σπάνια περίπτωση που κάτι θα χρειαστεί την προσοχή σας.

Εκτυπώστε αυτήν τη σελίδα και καταγράψτε τις ρυθμίσεις του Wi-Fi και του λογαριασμού σας στον πίνακα για μελλοντική αναφορά. Αποθηκεύστε τις σημειώσεις σας σε ασφαλές μέρος.



Όνομα Wi-Fi	
Κωδικός πρόσβασης Wi-Fi	
Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή	
Όνομα πρόσβασης επισκέπτη	
Κωδικός πρόσβασης επισκέπτη	
Email εισόδου στην εφαρμογή Linksys	
Κωδικός πρόσβασης στην εφαρμογή Linksys	

Ρυθμίσεις συστήματος Velop

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Linksys, μπορείτε να δείτε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του συστήματος Velop για να κάνετε το Wi-Fi σας πιο ασφαλές ή για να δουλέψετε καλύτερα με κάποια συσκευή ή παιχνίδι. Μπορείτε να προσπελάσετε τις ρυθμίσεις από οπουδήποτε στον κόσμο, αρκεί να έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Μπορείτε επίσης να προσπελάσετε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης του δρομολογητή όταν έχετε συνδεθεί με το οικιακό δίκτυο ακόμη και αν δεν έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Εισέλθετε στην εφαρμογή Linksys


1. Ανοίξετε την εφαρμογή Linksys.



2. Εισαγάγετε τη διεύθυνση email που χρησιμοποιήσατε όταν δημιουργήσατε τον λογαριασμό σας.
3. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας.
4. Πατήστε Log in (Είσοδος).


Dashboard (Πίνακας εργαλείων)

Ο Πίνακας εργαλείων είναι μια επισκόπηση του Wi-Fi σας. Δείτε πόσες συσκευές είναι συνδεδεμένες με το σύστημα Velop σας. Μοιραστείτε τον κωδικό πρόσβασης του Wi-Fi και επιτρέψτε στους επισκέπτες την πρόσβαση στο Wi-Fi σας. Ο Πίνακας εργαλείων δείχνει, επίσης, εάν είναι ενεργοποιημένος ο γονικός έλεγχος σε κάποιες συσκευές ή εάν έχουν προτεραιότητα για σύνδεση μέσω Wi-Fi.




Devices (Συσκευές)

Δείτε και αλλάξτε τα στοιχεία όλων των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο Wi-Fi σας. Μπορείτε να προβάλετε τις συσκευές στο κύριο δίκτυο και στο δίκτυο επισκεπτών, ή να εμφανίσετε πληροφορίες για κάθε συσκευή.




Για να προβάλετε ή να αλλάξετε τα στοιχεία των συσκευών

Από την οθόνη Συσκευές μπορείτε να επεξεργαστείτε τα ονόματα των συσκευών και να αλλάξετε τις εικόνες τους. Μπορείτε, επίσης, να καθορίσετε την προτεραιότητα των συσκευών, να ορίσετε γονικό έλεγχο και να δείτε τις πληροφορίες του Wi-Fi. Πατήστε πάνω σε οποιαδήποτε συσκευή για να δείτε λεπτομέρειες.





Wi-Fi Settings (Ρυθμίσεις Wi-Fi)

Προβάλετε ή αλλάξετε το όνομα του Wi-Fi σας και τον κωδικό πρόσβασης και συνδέστε συσκευές χρησιμοποιώντας το Wi-Fi Protected Setup™.




Advanced Settings (Ρυθμίσεις για προχωρημένους)

Οι προχωρημένοι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τον προεπιλεγμένο τύπο ασφαλείας και τη λειτουργία Wi-Fi. Μην αλλάξετε τις ρυθμίσεις αυτές, εκτός και αν έχετε μεγάλη εμπειρία με τα δίκτυα Wi-Fi. Το Channel Finder (Εύρεση καναλιών) θα αναζητήσει τα πιο ανοικτά κανάλια Wi-Fi στην περιοχή σας για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε τις καλύτερες επιδόσεις από το σύστημα Velop σας. Εάν έχετε παραπάνω από έναν κόμβο στο σύστημα Velop σας, η Εύρεση καναλιών θα βρει το καλύτερο κανάλι για κάθε κόμβο.




Συνδέστε μια συσκευή που υποστηρίζει WPS

Το Wi-Fi Protected Setup σάς επιτρέπει να συνδέσετε εύκολα ασύρματες συσκευές με το δίκτυο Wi-Fi χωρίς να πληκτρολογείτε τις ρυθμίσεις ασφαλείας.



Guest Access (Πρόσβαση επισκεπτών)

Χρησιμοποιήστε την Πρόσβαση επισκεπτών για να επιτρέψετε σε επισκέπτες την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, περιορίζοντας ταυτόχρονα την πρόσβασή τους σε άλλους πόρους που είναι συνδεδεμένοι με το Wi-Fi σας. Στείλτε τον κωδικό πρόσβασης με μήνυμα ή email.




Εξωτερική αποθήκευση

Δείτε με ποιον κόμβο είναι συνδεδεμένη μια εξωτερική μονάδα δίσκου, ελέγξτε πόσος ελεύθερος χώρος απομένει και ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας ορίζοντας όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. (Μόνο όταν μια μονάδα


δίσκου είναι συνδεδεμένη με θύρα USB ενός κόμβου). Φροντίστε να πατήσετε Eject (Εξαγωγή)  πριν

απομακρύνετε μια μονάδα δίσκου για να μη χάσετε δεδομένα.



Speed Check (Δοκιμή ταχύτητας)

Πραγματοποιήστε δοκιμή ταχύτητας για να βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε τις ταχύτητες για τις οποίες πληρώνετε. Η Δοκιμή ταχύτητας βοηθά, επίσης, στον καθορισμό της προτεραιότητας των συσκευών, επειδή τα αποτελέσματα καθορίζουν τον τρόπο κατανομής του Wi-Fi στις συσκευές με προτεραιότητα.




- Ταχύτητα λήψης είναι η ταχύτητα με την οποία το περιεχόμενο από το Διαδίκτυο μεταφέρεται στο σύστημα Velop σας.
- Ταχύτητα αποστολής είναι η ταχύτητα με την οποία μπορείτε να αποστείλετε περιεχόμενο στο Διαδίκτυο.

Σημείωση: Οι ταχύτητες σύνδεσης με το Διαδίκτυο καθορίζονται από διάφορους παράγοντες, περιλαμβανομένου του τύπου του λογαριασμού που έχετε στον πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών, της τοπικής και παγκόσμιας κίνησης στο Διαδίκτυο, καθώς και του αριθμού των συσκευών στο σπίτι σας που μοιράζονται στη σύνδεση με το Διαδίκτυο.


Parental Controls (Γονικός έλεγχος)

Ο Γονικός έλεγχος σας επιτρέπει να ελέγχετε πότε τα παιδιά σας είναι συνδεδεμένα στο Internet και τι κάνουν εκεί. Κάντε παύση της σύνδεσης ορισμένων συσκευών με το Διαδίκτυο ή αποκλείστε ορισμένους ιστοτόπους.




Device Prioritization (Καθορισμός προτεραιότητας συσκευών)

Επιλέξτε μέχρι και τρεις συσκευές οι οποίες θα έχουν προτεραιότητα στη χρήση της σύνδεσης με το Internet. Αυτές οι συσκευές –ενσύρματες και/ή ασύρματες– θα έχουν πάντα την καλύτερη δυνατή πρόσβαση όταν είναι συνδεδεμένες. Το Velop πραγματοποιεί έλεγχο ταχύτητας για να προσδιορίσει πώς θα κατανείμει καλύτερα το ασύρματο δίκτυο στις συσκευές με προτεραιότητα. Οι υπόλοιπες συσκευές θα μοιράζονται τη χωρητικότητα που απομένει. Οι συσκευές με προτεραιότητα εμφανίζονται στον Πίνακα εργαλείων.




Notifications (Ειδοποιήσεις)

Εάν έχετε περισσότερους από έναν κόμβους, το Velop μπορεί να σας ειδοποιήσει όταν δευτερεύοντες κόμβοι στο σύστημά σας είναι εκτός σύνδεσης. Δευτερεύοντες είναι όσοι κόμβοι δεν είναι συνδεδεμένοι ενσύρματα με το μόντεμ σας. Πρέπει να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις στις ρυθμίσεις της κινητής συσκευής σας για να επιτρέψετε στο Velop να σας ειδοποιεί.



Velop Administration (Διαχείριση Velop)

Χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση Velop για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης και την βοήθεια υπενθύμισης του κωδικού και για να ελέγξετε διάφορα στοιχεία ταυτοποίησης (αρ. μοντέλου, αρ. σειράς και λεπτομέρειες IP) για όλους τους κόμβους του Wi-Fi σας.



Επιτρέψτε την αυτόματη αναφορά σφαλμάτων στη Linksys και συμβάλετε στη βελτίωση της εμπειρίας με το Wi-Fi. Μπορείτε, επίσης, να αναφέρετε προβλήματα στη Linksys με μη αυτόματο τρόπο.


Οι ακόλουθες πληροφορίες θα σταλούν μαζί με την περιγραφή του προβλήματος:

Έκδοση εφαρμογής	Μέθοδος εισόδου (<i>cloud</i>: προβολή της συνδεδεμένης διεύθυνσης <i>email</i>, τοπική: ένδειξη «Router admin» [Διαχειριστής δρομολογητή])
Μοντέλο συσκευής	Τύπος σύνδεσης WAN (ένδειξη <i>Wi-Fi</i> ή <i>Ethernet</i>)
Έκδοση λειτουργικού συστήματος συσκευής	Ώρα: ημερομηνία(μήνας/ημέρα/έτος, ώρα, ζώνη ώρας)

Advanced Settings (Ρυθμίσεις για προχωρημένους)


Internet Settings (Ρυθμίσεις Διαδικτύου)

Μπορείτε να επιλέξετε με ποιον τρόπο συνδέεται το σύστημα Velop με το Διαδίκτυο. Η προεπιλογή είναι Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων – DHCP. Οι άλλοι τύποι σύνδεσης εξαρτώνται από τον πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε ή από το πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα Velop. Οι προχωρημένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Additional Settings (Πρόσθετες Ρυθμίσεις) για να κλωνοποιήσουν διευθύνσεις MAC και να ορίσουν το MTU (μέγιστη μονάδα μεταφοράς).




Port Settings (Ρυθμίσεις Θυρών)

Η προώθηση θύρας –για μία θύρα, πολλές θύρες ή εύρος θυρών– αποστέλλει την εισερχόμενη κυκλοφορία από μια συγκεκριμένη θύρα ή θύρες σε μια συγκεκριμένη συσκευή ή θύρα στο Wi-Fi σας. Κατά την ενεργοποίηση εύρους θυρών, το Velop ελέγχει τα εξερχόμενα δεδομένα για συγκεκριμένους αριθμούς θυρών. Το Velop θυμάται τη διεύθυνση IP της συσκευής η οποία ζητάει τα δεδομένα, έτσι ώστε, όταν τα ζητούμενα δεδομένα επιστρέψουν, να σταλούν πίσω στη σωστή συσκευή.



Wi-Fi MAC Filters (Φίλτρα MAC ασύρματου δικτύου)

Κάθε συσκευή δικτύου έχει μια μοναδική 12ψήφια διεύθυνση MAC (Media Access Control). Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα διευθύνσεων MAC και να ρυθμίσετε πώς οι συσκευές χρησιμοποιούν το Wi-Fi σας.



My Account (Ο λογαριασμός μου)

Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης της εφαρμογής Linksys και επιλέξτε να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και προσφορές από τη Linksys.

Belkin 10:19 AM 100%

☰ My Account Save

Email
Jakefarm@email.com

Password
●●●●●●●●

First Name
Jake

Last Name
Farm


Newsletter ☒
Be the first to know about exclusive deals
& news.

Log Out

Close Account


Feedback (Σχόλια)

Να η ευκαιρία σας να μας πείτε τη γνώμη σας. Βαθμολογήστε την εφαρμογή στο κατάστημα εφαρμογών, στείλτε μας προτάσεις ή αναφέρετε κάποιο πρόβλημα που σας εμποδίζει να έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία.




Help (Βοήθεια)

Έχετε προβλήματα με την εφαρμογή; Θέλετε λίγες παραπάνω πληροφορίες για κάποια δυνατότητα; Πατήστε Help (Βοήθεια) για να δείτε μια εξήγηση.



Connect Directly to Velop (Συνδεθείτε Απευθείας με το Velop)


Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο σύστημα Velop σας ακόμη και εάν δεν είστε συνδεδεμένοι με το Διαδίκτυο. Συνδεθείτε στο δικό σας δίκτυο Wi-Fi, ανοίξτε την εφαρμογή Linksys και πατήστε Use Admin Password (Χρήση κωδικού πρόσβασης διαχειριστή). Δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον λογαριασμό Wi-Fi σας στο Linksys όταν δεν έχετε συνδεθεί με το Διαδίκτυο.




The screenshot shows the Linksys mobile app interface for direct connection. At the top, there is a dark blue header with a back arrow, a Wi-Fi icon, and an information icon. Below the header, there are two tabs: "Use Email" and "Use Admin Password", with the latter being selected and highlighted in blue. The main content area is white and contains the text "Enter Admin Password" above a password input field. Below the input field, there are two links: "Show Hint" and "Reset Password". At the bottom of the main content area, there is a large blue button with a white lock icon and the text "Log in". The bottom of the screen shows the standard Android navigation bar with three icons: a square, a circle, and a triangle.

Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή Velop

Δημιουργήσαμε έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης διαχειριστή κατά τη ρύθμιση. Για να τον αλλάξετε, πατήστε Διαχείριση Velop και Change Router Password and Hint (Αλλαγή κωδικού πρόσβασης Velop και βοήθειας υπενθύμισης).



Για να διατηρήσουμε ασφαλές το σύστημα Velop σας, θα σας αποστείλουμε email εάν κάποιος αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.




Πώς να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Κανονικά δεν θα πρέπει να χρειαστεί ποτέ να κάνετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο Velop σας –η οποία προκαλεί πολύ μεγάλες αλλαγές. Η επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων του Velop το επαναφέρει στην κατάσταση που ήταν όταν το βγάλατε από τη συσκευασία του, οπότε θα χρειαστεί να εκτελέσετε ξανά τη διαδικασία ρύθμισης. Θα διαγραφούν όλες αλλαγές κάνατε από την αρχική ρύθμιση και μετά –όπως το όνομα Wi-Fi, οι κωδικοί πρόσβασης και ο τύπος ασφαλείας. Όλες οι ασύρματες συσκευές θα αποσυνδεθούν από το Wi-Fi σας.

Για να επαναφέρετε το Velop:

- Με τον κόμβο σας συνδεδεμένο σε πηγή τροφοδοσίας και ενεργοποιημένο, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς (Reset) στο κάτω μέρος. Η λυχνία στο επάνω μέρος του κόμβου θα γίνει κόκκινη και θα εξασθενίσει σε ένταση αναβοσβήνοντας. Μην αφήσετε το κουμπί μέχρι η λυχνία να σβήσει και να γίνει έντονα κόκκινη.



Προδιαγραφές

Linksys Velop

Όνομα μοντέλου	Velop AX4000/ AX4200 WiFi 6 System
Κωδικός μοντέλου	MX4000 series
Ταχύτητα θύρας μεταγωγέα	10/100/1000 Mbps
Συχνότητα ασύρματου δέκτη	2,4 GHz και 5 GHz
Αριθμός κεραιών	9 (εσωτερικές)
Θύρες	USB 3.0, Ethernet, Internet, Power
Κουμπιά	Power, WPS, Reset
Λυχνία	Μία λυχνία πολλών χρωμάτων για τροφοδοσία και ένδειξη κατάστασης
Γνωρίσματα ασφαλείας	WPA2-Personal, WPA3-Personal
Bit κλειδιού ασφαλείας	Κρυπτογράφηση έως 128 bit

Περιβαλλοντικά γνωρίσματα

Διαστάσεις	11,3 cm × 11,3cm × 24,31 cm (κεραίες ανεβασμένες)
Βάρος μονάδας	0,95 kg (2,15 lb)
Τροφοδοσία	12 V, 3 A
Πιστοποιήσεις	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac, draft 802.11ax)
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C (32 °F έως 104 °F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C (-4 °F έως 140 °F)
Υγρασία λειτουργίας	10% έως 80% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης	5% έως 90% χωρίς συμπύκνωση

Σημειώσεις:

Για πληροφορίες σχετικά με κανονισμούς, την εγγύηση και την ασφάλεια, μεταβείτε στο Linksys.com/support/Velop.

Οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Η μέγιστη επιδόσεις προκύπτουν από τις προδιαγραφές του προτύπου IEEE 802.11. Οι πραγματικές επιδόσεις ενδέχεται να διαφέρουν (χαμηλότερη χωρητικότητα ασύρματου δικτύου, διεκπεραιωτική ικανότητα δεδομένων, εύρος, εμβέλεια κ.ά.). Οι επιδόσεις εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, συνθήκες και μεταβλητές, που περιλαμβάνουν την απόσταση από το σημείο πρόσβασης, τον όγκο της κίνησης του δικτύου, τα υλικά και την κατασκευή, το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα, τον συνδυασμό των χρησιμοποιούμενων ασύρματων προϊόντων, τις παρεμβολές και άλλες αντίξοες συνθήκες.

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση linksys.com/support/Velop για βραβευμένη τεχνική υποστήριξη.

Οι επωνυμίες BELKIN, LINKSYS και πολλά ονόματα προϊόντων και λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών Belkin. Τα αναφερόμενα εμπορικά σήματα τρίτων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

© 2020 Belkin International, Inc. και/ή συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

LINKSYS®

GUÍA DEL USUARIO

VELOP


Serie MX4000

Tabla de contenidos

Descripción del producto	3
Frontal/parte superior	3
Reverso	4
Parte inferior	5
Dónde encontrar más ayuda	6
Instalación	7
Configuración del sistema Velop	9
Inicia la sesión en la aplicación de Linksys.	9
Panel de control	10
Dispositivos	11
Para ver o modificar la información de los dispositivos	12
Configuración WiFi	13
Configuración avanzada	14
Conectar un dispositivo por medio de WPS	15
Acceso de invitados	16
Almacenamiento externo	17
Prueba de velocidad	18
Controles parentales	19
Priorización de dispositivos	20
Notificaciones	21
Administración de Velop	22
Ajustes avanzados	24
Configuración de internet	24
Configuración de puertos	25
Filtrado MAC de WiFi	26
Mi cuenta	27
Valoración	28
Ayuda	29
Conéctate directamente a Velop	30
Contraseña del administrador de Velop	31
Cómo restaurar la configuración predeterminada de fábrica	32
Especificaciones	33
Linksys Velop	33
Características físicas	33

Descripción del producto


Frontal/parte superior



La luz en la parte superior del nodo te da información sobre el funcionamiento del mismo.

Estado de la luz	Descripción
Azul parpadeante	Iniciando
Azul fijo	Conectado
Púrpura parpadeante	Instalación en curso
Púrpura fijo	Listo para la instalación
Rojo parpadeante	Desconectado - Nodo secundario: demasiado lejos - Nodo principal: cable desconectado del módem
Rojo fijo	Sin internet del módem
Amarillo fijo	Conexión débil Solo para nodos secundarios

Reverso



Puerto USB 3.0: conecta y comparte unidades USB en tu red. Solo para intercambio local de archivos (sin compatibilidad con FTP, servidor multimedia o virtualUSB). Asimismo, no está destinado para su uso con periféricos compartidos como impresoras, escáneres o cámaras.


Puertos Ethernet: conecta cables Ethernet a estos puertos Ethernet (10/100/1000) y a otros dispositivos por cable en tu red. Si tienes más de un nodo en tu sistema Velop usa uno de estos puertos para conectar el módem o módem router.

***Nota:** para obtener el mejor rendimiento utiliza en el puerto Ethernet un cable CAT5e o de mayor certificación.*

Puerto de internet: conecta un cable Ethernet a este puerto Gigabit amarillo (10/100/1000) y a un módem de cable/DSL o de fibra óptica. Si estás usando este router como un nodo secundario dentro de un sistema WiFi mesh puedes utilizar este puerto para conectarlo a otro nodo por cable.

Puerto de corriente: conecta en este puerto el adaptador de CA incluido.

Parte inferior



Botón de Reset (Reinicio): presiona y mantén presionado hasta que la luz en la parte superior del nodo se encienda en color rojo, se apague y empiece a parpadear en rojo claro para restablecer la configuración de fábrica.


Botón de Wi-Fi Protected Setup™: presiona para conectar dispositivos de red habilitados con WPS.

Interruptor de corriente: ponlo en la posición | (on) para encender el nodo.

Ayuda

Dónde encontrar más ayuda

- Linksys.com/support/Velop
- Ayuda en la aplicación de Linksys (abre la aplicación y haz clic en Ayuda en el menú principal de navegación)



Nota: puedes consultar las licencias y notas del software de terceros utilizado en este producto en <http://support.linksys.com/en-us/license>. Por favor, contacta con <http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter> para preguntas o solicitudes de código fuente GPL.

Instalación

IMPORTANTE: los nodos de Velop pueden ser instalados, bien como nodos principales, bien como nodos secundarios. *Un nodo principal debe estar conectado al módem o módem router por medio de un cable Ethernet. Una vez instalados de forma inalámbrica los nodos secundarios pueden conectarse a otro nodo también inalámbricamente o por cables Ethernet.*

Si estás añadiendo este nuevo nodo a un sistema Velop WiFi mesh para todo el hogar activo, restablece la configuración de fábrica en todos los nodos y agrégalos de nuevo al sistema una vez que el nodo nuevo esté instalado y funcionando.

Descarga la aplicación de Linksys. Necesitarás esta aplicación para instalar Velop.

Ve a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo y busca por Linksys.



Instala la aplicación, ábrela y sigue las instrucciones.

Nota: la aplicación funciona con iOS 11.4 y posterior y Android 6 y posterior.

Tendrás que crear una cuenta de Linksys Smart Wi-Fi para usar la aplicación y ver y modificar los valores de configuración de tu sistema Velop, desde cualquier lugar con una conexión a internet.

Entre las muchas cosas que Linksys Smart Wi-Fi te ofrece podrás:

- Cambiar tu nombre y contraseña WiFi.
- Establecer el acceso de usuarios invitados.
- Conectar dispositivos a la WiFi con WPS.
- Bloquear internet con los controles parentales.
- Evaluar la velocidad de tu conexión a internet.

Nota: durante la instalación te enviaremos un e-mail de verificación. Desde tu red doméstica haz clic en el enlace incluido en el e-mail.

Menos enchufar el adaptador de corriente y conectar el cable Ethernet el proceso de instalación por aplicación se encarga de hacer todo el trabajo por ti. Una vez conectado usa la aplicación para personalizar tu WiFi dándole un nombre y contraseña únicos. También puedes dar nombres a los nodos según donde estén ubicados para poder identificarlos fácilmente en el improbable caso de que sea necesario.

Imprime esta página y anota los valores de configuración de tu WiFi y cuenta en la tabla como referencia. Guarda estas notas en un sitio seguro.



Nombre de WiFi	
Contraseña de WiFi	
Contraseña del administrador	
Nombre de acceso para invitados	
Contraseña de acceso para invitados	
E-mail de inicio de sesión en la aplicación de Linksys	
Contraseña de la aplicación de Linksys	

Configuración del sistema Velop

Usando tu aplicación de Linksys podrás ver o cambiar los valores de configuración del sistema Velop para aumentar la seguridad de tu WiFi o refinar su rendimiento con un dispositivo o juego específico. Podrás acceder a tus ajustes de configuración desde cualquier punto del planeta si cuentas con una conexión a internet. También puedes acceder a tus ajustes de configuración usando tu contraseña del router estando conectado a tu red doméstica, incluso si cuentas con una conexión a internet.

Inicia la sesión en la aplicación de Linksys.


1. Abre la aplicación de Linksys.



2. Introduce la dirección de e-mail que utilizaste al crear tu cuenta.
3. Introduce la contraseña de tu cuenta.
4. Toca en **Iniciar sesión**.


Panel de control

El panel de control es una instantánea de tu red WiFi. Comprueba cuántos dispositivos están conectados a tu sistema Velop. Comparte la contraseña WiFi y permite el acceso a tu red WiFi de usuarios invitados. El panel de control también te muestra si existen dispositivos con los controles parentales activados o si han recibido prioridad en el reparto del ancho de banda de tu WiFi.




Dispositivos

Ve y modifica la información de todos los dispositivos conectados a tu red WiFi. Puedes ver los dispositivos de la red principal y la red de invitados o mostrar información acerca de cada dispositivo.




Para ver o modificar la información de los dispositivos

Desde la pantalla de Dispositivos puedes editar los nombres de los dispositivos y cambiar los iconos de los mismos. También puedes regular la priorización de dispositivos, establecer controles parentales y ver la información de la red WiFi. Toca sobre cualquier dispositivo para ver la información del mismo.





Configuración WiFi

Ve o cambia tu nombre y contraseña de WiFi y conecta dispositivos usando Wi-Fi Protected Setup™.




Configuración avanzada

Los usuarios más experimentados pueden cambiar el tipo de seguridad y el modo WiFi predeterminados. No cambies estos valores a no ser que tengas mucha experiencia con redes WiFi. El Buscador de Canal escaneará para encontrar los canales WiFi más abiertos en tu zona para garantizar que sacas el máximo rendimiento de tu sistema Velop. Si tienes más de un nodo en tu sistema Velop el Buscador de Canal encontrará el mejor canal para cada uno de ellos.




Conectar un dispositivo por medio de WPS

Wi-Fi Protected Setup te permite conectar fácilmente dispositivos inalámbricos a tu Wi-Fi sin tener que introducir manualmente credenciales de seguridad.



Acceso de invitados


Usa tu acceso de invitados para permitir a usuarios extraños a la red conectarse a internet con restricciones a otros recursos de tu red WiFi. Envía la contraseña por mensaje de texto o e-mail.



The screenshot shows a mobile application interface for "Guest Access". At the top, the status bar displays "Belkin", the time "10:19 AM", and "100%" battery. The app header includes a menu icon and the title "Guest Access". Below the header, there is a toggle switch for "Guest Access" which is currently turned on. Underneath, there is a section for "Wi-Fi Name" with the text "My Home Wi-Fi_guest" entered. Below that is a section for "Wi-Fi Password" represented by a series of dots, with a copy icon to its right.


Almacenamiento externo

Comprueba a qué nodo está conectada la unidad externa, mira cuánto espacio libre queda y habilita la autenticación creando un nombre de usuario y una contraseña (solo si se conecta una unidad al puerto USB del nodo). Asegúrate de tocar en **Expulsar**  antes de quitar físicamente la unidad para evitar pérdidas de datos.



Prueba de velocidad

Ejecuta una prueba de velocidad para asegurarte de que recibes las velocidades de transferencia que tienes contratadas. La prueba de velocidad también ayuda con la priorización de dispositivos porque sus resultados determinan cómo se distribuye el ancho de banda de la conexión WiFi entre los dispositivos priorizados.




- **La velocidad de descarga** es la tasa a la que el contenido de internet se transfiere a tu sistema Velop.
- **La velocidad de subida** es la tasa a la que puedes subir contenido a internet.

***Nota:** las velocidades de la conexión de internet se determinan por una variedad de factores, incluyendo el tipo de cuenta de ISP, la intensidad del tráfico de internet a nivel local y global y el número de dispositivos conectados en tu hogar que comparten la conexión.*


Controles parentales

Los controles parentales te permiten regular el tiempo que pasan tus hijos en internet y las actividades que realizan. Interrumpe la conexión de internet en dispositivos específicos o bloquea determinados sitios web.




Priorización de dispositivos

Selecciona hasta un máximo de tres dispositivos para regular la priorización del reparto del ancho de banda de tu conexión a internet. Estos dispositivos, por cable y/o inalámbricos, tendrán siempre el mejor acceso cuando estén conectados. Velop ejecuta una prueba de velocidad para determinar cómo se debe distribuir óptimamente el ancho de banda WiFi entre los dispositivos priorizados. Los aparatos sin prioridad tendrán que compartir la capacidad restante de la red. Los dispositivos priorizados aparecen en el panel de control.




Notificaciones

Si tienes más de un nodo Velop puede notificarte si los nodos secundarios de tu sistema se desconectan. Los nodos secundarios son aquellos que no están conectados por cable a tu módem. Tienes que activar las notificaciones en los ajustes de configuración de tu dispositivo móvil para autorizar que Velop te tenga siempre al día.



Administración de Velop

Usa la pantalla de Administración de Velop para cambiar la contraseña y la pista de la contraseña del administrador y para comprobar diversos identificadores del producto (número de modelo, número de serie y detalles de la IP) para todos los nodos en tu WiFi.



Podrás activar la opción de informar automáticamente de fallos del sistema a Linksys para contribuir así en la mejora de la experiencia WiFi. También puedes informar a Linksys de forma manual sobre problemas específicos.


La siguiente información será enviada junto a tu descripción del problema:

• Versión de la aplicación	• Tipo de inicio de sesión (<i>nube: muestra la dirección e-mail asociada, local: muestra «Velop admin»</i>)
• Modelo de dispositivo	• Tipo de conexión WAN (<i>muestra WiFi o Ethernet</i>)
• Versión del SO del dispositivo.	• Hora: fecha (<i>mes/día/año, hora y zona horaria</i>).

Ajustes avanzados


Configuración de internet

Puedes elegir la forma en la que el sistema Velop se conecta a internet. La predeterminada es *Configuración automática - DHCP*. Otros tipos de conexión dependen de tu proveedor de servicios de internet o de cómo planeas utilizar tu sistema Velop. Los usuarios avanzados pueden utilizar la *Configuración adicional* para clonar las direcciones MAC y establecer la MTU (unidad de transmisión máxima).




Configuración de puertos

El reenvío de puertos, para un puerto único, múltiples puertos o un rango de puertos, envía el tráfico entrante en un puerto o puertos específicos a un dispositivo determinado en la red WiFi. Por el desencadenado de rango de puertos Velop analiza el flujo de datos saliente para números de puerto específicos. Velop recuerda la dirección IP del dispositivo que solicita los datos para que cuando estos vuelvan sean redirigidos al dispositivo correcto.



Filtrado MAC de WiFi

Cada dispositivo de red tiene una dirección MAC (Media Access Control) de 12 dígitos única. Puedes crear una lista de direcciones MAC y regular la manera en la que tus dispositivos usan tu WiFi.



Mi cuenta

Cambia la contraseña de tu cuenta de la aplicación de Linksys y habilita la opción de recibir las últimas noticias y promociones de Linksys.

••• Belkin 10:19 AM 100%

≡ My Account Save

Email
Jakefarm@email.com

Password
•••••

First Name
Jake

Last Name
Farm


Newsletter ☒
Be the first to know about exclusive deals
& news.

Log Out

Close Account


Valoración

Aquí tienes tu oportunidad para decirnos lo que opinas. Puntúa la aplicación en la tienda de aplicaciones, envíanos sugerencias o infórmanos sobre cualquier problema que esté empañando tu experiencia de uso.




Ayuda

¿Tienes problemas con la aplicación? ¿Te hace falta más información sobre alguna de las funciones? Toca sobre Ayuda para obtener una explicación.



Conéctate directamente a Velop


Aunque no estés conectado a internet todavía podrás acceder a tu sistema Velop. Conecta a tu nombre WiFi, abre la aplicación de Linksys y toca en *Usar contraseña de administrador*. No obstante, sin estar conectado a internet no podrás acceder a tu cuenta de Linksys Smart Wi-Fi.




The screenshot shows the Linksys mobile app interface. At the top, there is a dark blue header with a back arrow, a Wi-Fi signal icon, and an information icon. Below the header, there are two tabs: "Use Email" and "Use Admin Password". The "Use Admin Password" tab is selected and highlighted in blue. The main content area is light gray and contains the text "Enter Admin Password" above a password input field. Below the input field, there are two links: "Show Hint" and "Reset Password". At the bottom of the main content area, there is a blue button with a white lock icon and the text "Log in". The bottom of the screen shows the Android navigation bar with three icons: a square, a circle, and a triangle.

Contraseña del administrador de Velop

Durante la instalación hemos creado una contraseña del administrador segura. Para cambiarla toca sobre *Administración de Velop* y sobre *Cambiar Contraseña y Pista de Contraseña de Velop* .



Para mantener a tu sistema Velop seguro te enviaremos un e-mail si alguien modifica la contraseña del administrador.




Cómo restaurar la configuración predeterminada de fábrica

La restauración de los valores de configuración predeterminados de fábrica de Velop es un proceso arduo y que solo deberías tener que hacer en casos muy extremos. Este proceso borra la configuración personalizada y restablece la que el producto tenía originalmente antes de abrir la caja cuando compraste tu Velop. Una vez completado este te verás forzado a realizar la instalación de nuevo. Se borrarán todos los valores de configuración que hubieses especificado en la instalación y posteriormente, cosas como el nombre y contraseña WiFi o tipo de seguridad. Todos los dispositivos inalámbricos se desconectarán de tu red WiFi.

Para restaurar la configuración por defecto de Velop:

- Con tu nodo enchufado a la corriente eléctrica y encendido presiona y mantén presionado el botón Reset (Reinicio) situado en la parte inferior. La luz en la parte superior del nodo se encenderá en color rojo y se irá apagando con parpadeos graduales. No dejes de apretar el botón hasta que la luz se haya apagado y a continuación se haya encendido en rojo claro.



Especificaciones

Linksys Velop

Nombre del modelo	Sistema Velop WiFi 6 AX4000/AX4200
Número del modelo	Series MX4000
Velocidad del puerto de conmutación	10/100/1000 Mbps
Frecuencia de radio	2,4 GHz y 5 GHz
N.º de antenas	9 (internas)
Puertos	USB 3.0, Ethernet, Internet y Corriente
Botones	Interruptor de corriente, WPS y Reset (Reinicio)
Luz	Una única luz multicolor para indicar el encendido/apagado y el estado
Funciones de seguridad	WPA2-Personal y WPA3-Personal
Bits de clave de seguridad	Encriptación de hasta 128 bits

Características físicas

Dimensiones	11,3 cm x 11,3 cm x 24,31 cm
Peso de la unidad	0,95 Kg
Corriente	12 V, 3 A
Certificaciones	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac, borrador de 802.11ax)
Temperatura de funcionamiento	Entre 0 y 40° C
Temperatura de almacenamiento	Entre -20 y 60° C
Humedad de funcionamiento	Entre 10 % y 80 % de humedad relativa sin condensación
Humedad de almacenamiento	Entre 5 % y 90 % sin condensación

Notas:

para obtener información sobre el cumplimiento normativo, la garantía y la seguridad ve a Linksys.com/support/Velop.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Rendimiento máximo según lo establecido en las especificaciones de la norma IEEE 802.11. El rendimiento real puede variar y la capacidad de la red inalámbrica, el índice de producción de datos, el alcance y la cobertura pueden disminuir. El rendimiento depende de numerosos factores, condiciones y variables, entre ellos, la distancia desde el punto de acceso, el volumen de tráfico de la red, los materiales de construcción de la vivienda, el sistema operativo utilizado, la combinación de productos inalámbricos presentes en la red, las interferencias y otras condiciones adversas.

Visita linksys.com/support/Velop para nuestro galardonado servicio técnico.

BELKIN, LINKSYS y otros nombres y logotipos de productos son marcas comerciales del grupo de empresas Belkin. Las marcas comerciales de terceros mencionadas pertenecen a sus respectivos propietarios.

© 2020 Belkin International, Inc. y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

LINKSYS®

KASUTUSJUHEND

VELOP


MX4000-seeria

Sisukord

Toote ülevaade	3
Ülaltvaade/Altvaade	3
Tagasi	4
Altvaade	5
Kust leida lisaabi?	6
Seadistamine	7
Velopi süsteemi seaded	9
Linksyse rakendusse sisselogimine	9
Esipaneel	10
Seadmed	11
Seadmete üksikasjade vaatamine või muutmine	12
Wi-Fi seaded	13
Täpsemad seaded	14
Ühendage seade WPS-iga	15
Külalise juurdepääs	16
Välismälu	17
Kiirustest	18
Vanemlik järelevalve	19
Seadmete tähtsuse järjekorda seadmine	20
Teated	21
Velopi administratsioon	22
Täpsemad seaded	24
Internetiseaded	24
Pordi seaded	25
Wi-Fi MAC-filtrid	26
Minu konto	27
Tagasiside	28
Abi	29
Looge ühendus otse Velopi süsteemiga	30
Velopi administraatori parool	31
Kuidas lähtestada tehaseseadeid?	32
Tehnilised andmed	33
Linksys Velop	33
Keskkondlik	33

Toote ülevaade


Ülaltvaade/Altvaade



Võrgusõlme peal asuv tuli annab teavet võrgusõlme töö kohta.

Tule kirjeldus	Staatus
Vilkuv sinine	Käivitamine
Pidev sinine	Ühendatud
Vilkuv lilla	Seadistamine on pooleli
Pidev lilla	Valmis seadistamiseks
Vilkuv punane	Katkestatud - Alamsõlm: liiga kaugel - Põhisõlm: modemist lahti ühendatud
Pidev punane	Modemilt puudub internet
Pidev kollane	Nõrk ühendus Ainult alamsõlm

Tagasi



USB 3.0 port – ühendage USB-draivid ja jagage neid oma võrgus. Ainult kohalikuks failide jagamiseks (puudub FTP, meediaserver ja virtuaalne USB-tugi). Samuti pole see ette nähtud välisseadmete (nt printerid, skannerid või kaamerad) ühiskasutamiseks.


Etherneti pordid – ühendage Etherneti kaablid nende Gigabit Etherneti (10/100/1000) portide ja teiste võrgus olevate juhtmega seadmetega. Kui teil on rohkem kui üks võrgusõlm Velopi süsteemis, siis kasutage ühte nendest portidest, et luua ühendus modemi või modemruuteriga.

Märkus – *parima tulemuse saavutamiseks kasutage Etherneti pordi ühendamiseks CAT5e või suurema kiirusega kaablit.*

Interneti-port – ühendage Etherneti kaabel kollase gigabiti (10/100/1000) porti ja lairiba interneti-kaabli / DSL või kiudmodemiga. Kui kasutate seda ruuterit silmvõrgu WiFi-süsteemis alamsõlmena, saate selle pordi abil luua juhtmega ühenduse mõne teise sõlmega.

Toiteport – ühendage komplektis olev vahelduvvooluadapter selle pordiga.

Altvaade



Lähtestamisnupp - tehase vaikeseadete lähtestamiseks vajutage ja hoidke nuppu all, kuni võrgusõlme peal asuv tuli muutub punaseks, kustub ja põleb taas punaselt.


Wi-Fi Protected seadistuse nupp - vajutage, et luua ühendus võrguseadmetes, kus on WPS lubatud.

Toitelüliti—lükake asendisse ON sõlme sisse lülitamiseks.

Abi

Kust leida lisaabi?

- Aadressil [Linksys.com/support/Velop](http://support.linksys.com/velop)
- Linksyse rakenduse tugi (käivitage rakendus ja klõpsake põhimenüüs *Help* (Abi))



Märkus - kolmanda osapoole tarkvara litsentse ja teatise, mida selles tootes kasutatakse, saate vaadata veebilehelt <http://support.linksys.com/en-us/license>. Võtke ühendust aadressil <http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter>, kui teil on küsimusi või soovite GNU avaliku litsentsi lähtekoodi.

Seadistamine

OLULINE — Velopi sõlmi saab seadistada põhisõlmedeks või alamsõlmedeks. Esmane võrgusõlm tuleb ühendada Etherneti kaabliga teie modemisse või modem-ruuterisse. Pärast juhtmevabalt häälestamist saab sekundaarsõlmed ühendada teise sõlmega juhtmevabalt või Etherneti kaablitega.

Kui lisate selle uue sõlme põhisõlmena olemasolevale Velopi kodu silmusvõrgu terviklikule Wi-Fi süsteemile, lähtestage kõik võrgusõlmed tehasesätetele ja lisage need süsteemile, kui uus sõlm on seadistatud ja töötab.

Laadige alla Linksyse rakendus. Rakendust on vaja Velopi süsteemi seadistamiseks.

Küllastage seadmes olevat rakenduste poodi ja sisestage otsisõna „Linksys“.



Installige ja avage rakendus ning järgige juhiseid.

Märkus! Rakendus töötab iOS 11.4 ja uuemate versioonidega ning Android 6 ja uuemate versioonidega.

Looge Linksys Smart Wi-Fi konto, et saaksite igal pool, kus on internetiühendus, rakenduse abil oma Velopi süsteemi seadeid vaadata või muuta.

Mõned paljude tegevuste seast, mida Linksys Smart Wi-Fi abil teha saate:

- muuta oma Wi-Fi nime ja parooli
- seadistada külalise juurdepääsu
- ühendada seadmed WPS-i kaudu Wi-Fi võrguga
- blokeerida internetti läbi vanemliku järelevalve
- testida internetiühenduse kiirust

Märkus – seadistamise ajal saadame teile kinnitava e-kirja. Kasutades oma koduvõrku, klõpsake e-kirjas oleval lingil.

Rakendusel põhinev seadistamise protsess teeb töö teie eest ära, v.a toitekaabli ja Etherneti kaabli ühendamine. Kui ühendus on loodud, kasutage rakendust, et isikupärastada oma Wi-Fi võrku ning anda sellele nimi ja parool. Võite ka võrgusõlmedele vastavalt asukohtadele nimed anda. Nii saate harva esineva vajaduse korral neid identifitseerida.

Printige see leht välja ning Wi-Fi ja konto andmete meeles pidamiseks kirjutage need tabelisse.
Hoidke oma märkmeid ohutus kohas.



Wi-Fi nimi	
Wi-Fi parool	
Administraatori parool	
Külalispääsu nimi	
Külalispääsu parool	
Linksyse rakenduse sisselogimise e-post	
Linksyse rakenduse parool	

Velopi süsteemi seaded

Linksyse rakenduse abil saate vaadata või muuta Velopi süsteemi seadeid, et teha oma Wi-Fi võrk veel turvalisemaks või parandada ühendust seadme või mänguga. Seadetele pääsete ligi kõikjalt maailmas, kui teil on olemas internetiühendus. Koduvõrguga ühenduses olles pääsete sätetele ruuteri parooli abil ligi isegi kui teil pole internetiühendust.

Linksyse rakendusse sisselogimine


1. Avage Linksyse rakendus.



2. Sisestage e-posti aadress, mida kasutasite oma konto loomisel.
3. Sisestage konto parool.
4. Puudutage valikut „**Log in**“ (Logi sisse).


Esipaneel

Esipaneel on teie Wi-Fi võrgu hetkepilt. Vaadake, kui palju seadmeid on teie Velopi süsteemi ühendatud. Jagage Wi-Fi parooli ja lubage külalistel oma Wi-Fi võrku siseneda. Esipaneel näitab ka, millistel seadmetel on määratud vanemlik järelevalve või millised seadmed on Wi-Fi võrgu kasutamiseks eelisjärjekorras.




Seadmed

Vaadake ja muutke kõikide Wi-Fi võrguga ühendatud seadmete üksikasju. Võite vaadata seadmeid oma põhivõrgus ja külalisyõrgus või kuvada teavet iga seadme kohta.




Seadmete üksikasjade vaatamine või muutmine

Seadmete ekraanil saate muuta seadmete nimesid ja seadmete ikoone. Saate ka seada seadmeid tähtsuse järjekorda, määrata vanemlikku järelevalvet ja vaadata Wi-Fi üksikasju. Koputage mis tahes seadmel, et näha selle üksikasju.





Wi-Fi seaded

Vaadake või muutke oma Wi-Fi nime ja parooli ning ühendage seadmeid Wi-Fi Protected Setup™-i kasutades.




Täpsemad seaded

Edasijõudnud kasutajad võivad muuta vaikimisi turbetüüpi ja Wi-Fi režiimi. Muutke neid ainult siis, kui teil on palju kogemust Wi-Fi võrkudega. Kanalileidja otsib teie piirkonnas kõige rohkem avatud Wi-Fi kanaleid, et kindlustada Velopi süsteemi jaoks parim jõudlus. Kui teil on Velopi süsteemis rohkem kui üks võrgusõlm, siis aitab kanalileidja otsida parima kanali iga võrgusõlme jaoks.




Ühendage seade WPS-iga

Wi-Fi Protected Setup võimaldab teil ilma turbeseadeid sisestamata hõlpsalt juhtmeta seadmeid Wi-Fi võrguga ühendada.



Külalise juurdepääs


Kasutage külaliste juurdepääsu, et lubada külastel võrku siseneda, piirates samal ajal nende juurdepääsu teiste Wi-Fi võrguga ühendatud allikatesse. Saatke parool tekstsõnumi või e-kirja teel.



The screenshot shows a mobile application interface for 'Guest Access'. At the top, the status bar displays 'Belkin', the time '10:19 AM', and '100%' battery. The app's title bar shows a hamburger menu icon and the text 'Guest Access'. Below the title bar, there is a toggle switch for 'Guest Access' which is currently turned on. Underneath, there is a section for 'Wi-Fi Name' with the text 'My Home Wi-Fi_guest' entered. Below that is a section for 'Wi-Fi Password' with a series of dots representing the password and a copy icon to the right.


Välismälu

Vaadake, millisesse sõlme on väline ajam ühendatud, kontrollige, palju vaba ruumi on jäänud ning autoriseerimise võimaldamiseks määrake kasutajanimi ja parool. (Ainult siis, kui ajam on ühendatud sõlme USB-porti.) Andmete kaotsimineku vältimiseks puudutage kindlasti nuppu Eject  enne ajami eemaldamist.



Kiirustest

Viige läbi kiirustest, veendumaks tasutud kiiruse sobivuses. Samuti aitab kiirustest seada seadmeid tähtsuse järjekorda, kuna tulemused määravad, kuidas Wi-Fi vastavate seadmete vahel jaotatakse.




- **Allalaadimise kiirus** näitab, kui kiiresti saadetakse veebisisu teie Velopi süsteemi.
- **Üleslaadimise kiirus** näitab, kui kiiresti saate sisu internetti üles laadida.

Märkus - interneti ühenduskiirus oleneb mitmest tegurist, sh ISP konto tüübist, kohalikust ja ülemaailmsest internetiliiklusest ja koduvõrgus olevate seadmete arvust.


Vanemlik järelevalve

Vanemlik järelevalve laseb teil kontrollida, millal lapsed internetti pääsevad ja mida nad seal teha võivad. Peatage internet teatud seadmetes või blokeerige kindlad veebisaidid.




Seadmete tähtsuse järjekorda seadmine

Valige kuni kolm seadet, mis kasutavad internetiühendust eelisjärjekorras. Nendel seadmetel – juhtmega ja/või juhtmeta ühendatud – on ühendatuna alati parim juurdepääs. Velop teostab kiirustesti, et kindlaks teha, kuidas on kõige parem jaotada Wi-Fi võrku eelisjärjekorras olevate seadmete vahel. Teised seadmed jagavad järelejäänud võimsust. Eelisjärjekorras olevaid seadmeid kuvatakse esipaneelil.




Teated

Kui teil on mitu sõlmpunkti, saab Velop teid teavitada, kui süsteemi sekundaarsed sõlmed jäävad võrguühenduseta. Sekundaarsed sõlmed on need, mis ei ole modemiga ühendatud. Selleks peate oma mobiilseadme sätetes sisse lülitama Velopi teavituste saatmise võimaluse.



Velopi administratsioon

Kasutage Velopi administratsiooni, et muuta kõikide Wi-Fi võrgus olevate võrgusõlmede jaoks administraatori parooli ja vihjet ning kontrollida erinevaid identifikaatoreid (mudeli number, seerianumber ja IP üksikasjad).



Valige võimalus raporteerida Linksysse automaatselt tõrgetest ja panustage Wi-Fi võrgu paremaks muutmisesse. Spetsiifilistest probleemidest võite Linksysse ka käsitsi raporteerida.


Koos probleemi kirjeldusega saadetakse ka alljärgnev teave.

• Rakenduse versioon	• Sisselogimise tüüp (<i>põlv: näita seotud meiliaadressi, kohalik: kuva „Velop admin“ (Velopi administraator)</i>)
• Seadme mudel	• WAN-ühenduse tüüp (kuva <i>Wi-Fi või Ethernet</i>)
• Seadme OS-versioon	• Aeg: kuupäev (<i>kuu/päev/aasta, kellaaeg, ajavöönd</i>)

Täpsemad seaded

Internetiseaded


Saate valida, kuidas Velopi süsteem internetiga ühenduse loob. Vaikevalik on *automaatne konfigureerimine - DHCP*. Teised ühenduse tüübid olenevad teie internetiteenuse pakkujast või sellest, kuidas plaanite oma Velopi süsteemi kasutada. Edasijõudnud kasutajad saavad kasutada *lisaseadeid*, et kloonida MACi aadresse ja määrata maksimaalset edastusüksust (MTU, maximum transmission unit).



Pordi seaded


Edastamine pordis – üksiku pordi, mitme pordi või portide vahemiku jaoks – kindlasse porti või portidesse saabunud liiklust edastatakse Wi-Fi võrgus olevasse kindlasse seadmesse või porti.

Portide vahemiku lahti laskmise käigus jälgib Velop väljaminevaid andmeid, mis on suunatud määratud arvuga portidesse. Velop jätab meelde andmeid taotleva seadme IP-aadressi ja kui soovitud andmed jõuavad kohale, siis saadetakse need õigesse seadmesse tagasi.



Wi-Fi MAC-filtrid

Igal võrguseadmel on unikaalne 12-kohaline meedia juurdepääsu reguleerimise (MAC, media access control) aadress. Võite luua loendi MAC-aadressidega ja reguleerida, kuidas seadmed teie Wi-Fi võrku kasutavad.



Minu konto

Muutke oma Linksyse rakenduse parooli ja valige võimalus saada osa viimastest Linksyse uudistest ning pakkumistest.

••• Belkin 10:19 AM 100%

☰ My Account Save

Email
Jakefarm@email.com

Password
••••••••

First Name
Jake

Last Name
Farm


Newsletter ☒
Be the first to know about exclusive deals
& news.

Log Out

Close Account


Tagasiside

Siin saate meiega oma arvamust jagada. Hinnake rakendust oma rakenduste poes, saatke meile ettepanekuid või raporteerige probleemist, mis takistab teil suurepärase kogemuse nautimist.




Abi

Kas teil on rakendusega probleeme? Soovite lihtsalt rakenduse kohta rohkem teada saada? Puudutage selgituste saamiseks valikut „Help“ (Abi).



Looge ühendus otse Velopi süsteemiga


Kui teil ei ole internetiühendust, pääsete siiski Velopi süsteemile ligi. Ühenduge oma Wi-Fi nimega, käivitage Linksyse rakendus ja puudutage valikut „*Use Admin Password*” (kasuta administraatori parooli). Internetiühenduseta ei ole teil võimalik oma Linksyse Wi-Fi kontole ligi pääseda.




The screenshot shows the mobile app interface for logging into the Velopi system. At the top, there is a dark blue header with a back arrow, a Wi-Fi icon, and an information icon. Below the header, there are two tabs: "Use Email" and "Use Admin Password". The "Use Admin Password" tab is selected and highlighted in blue. The main content area is white and contains the text "Enter Admin Password" above a password input field. Below the input field, there are two links: "Show Hint" and "Reset Password". At the bottom of the main content area, there is a large blue button with a white lock icon and the text "Log in". The bottom of the screen shows the standard Android navigation bar with three icons: a square, a circle, and a triangle.

Velopi administraatori parool

Lõime seadistuse ajal turvalise administraatori parooli. Selle muutmiseks puudutage valikuid „*Velop Administration*“ (Velopi administraator) ja „*Change Velop Password and Hint*“ (Administraatori parooli ja vihje muutmine).

A screenshot of a mobile application interface for changing the admin password. The screen has a dark blue background. At the top, there is a status bar with various icons and the time 5:39 PM. Below the status bar, there is a header with a back arrow, the text "Admin Password", and a "Save" button. The main content area contains two input fields. The first is labeled "Admin Password" and has a series of dots for the password. The second is labeled "Admin Password Hint" and contains the text "peterparker". Below the hint field, there is a small instruction: "To add a hint, enter your current password or create a new one."

Selleks et hoida oma Velopi süsteem turvalisena, saadame teile e-kirja, kui keegi muudab administraatori parooli.




Kuidas lähtestada tehase seadeid?

Teil ei peaks kunagi tekkima vajadust oma Velopi süsteemi lähtestada – see on väga segadusttekitav protsess. Tehase seadete lähtestamine taastab teie Velopi süsteemi samasse seisundisse, milles see oli karbist välja võttes. See tähendab, et teil tuleb kõik uuesti seadistada. Kõik sätteid, mille olete seadistuse alguses ja hiljem määranud, sh Wi-Fi nimi, paroolid, turbetüübid, kustutatakse. Kõigi juhtmeta seadmete ühendus Wi-Fi võrguga katkestatakse.

Velopi süsteemi lähtestamiseks tuleb teha järgmist.

- Võrgusõlm peab olema ühendatud ja sisse lülitatud. Vajutage ja hoidke alla nuppu Reset (Lähtesta). Võrgusõlme peal asuv tuli muutub punaseks ja kustub pulseerides. Ärge vabastage nuppu enne, kui tuli kustub ja seejärel uuesti säravpunaseks muutub.



Tehnilised andmed

Linksys Velop

Mudeli nimetus	Velop AX4000/ AX4200 WiFi 6 süsteem
Mudeli number	MX4000-seeria
Kommutaatori pordi kiirus	10/100/1000 Mbit/s
Raadiosagedus	2,4 GHz ja 5 GHz
Antennide arv	9 (sisemised)
Pordid	USB 3.0, ethernet, internet, toide
Nupud	Toitelüliti, WPS, lähtestamine
Tuli	Üks, mitme värviga tuli toite ja staatuse jaoks
Turvaomadused	WPA2-Personal, WPA3-Personal
Turbevõtme bitid	Kuni 128-bitine krüptimine

Keskkondlik

Mõõtmed	4,45 tolli x 4,45 tolli x 9,57 tolli
Seadme kaal	.95 kg (2,15 lb)
Toide	12 V, 3 A
Sertifikaadid	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac, projekt 802.11ax)
Kasutamistemperatuur	32 kuni 104 °F (0 kuni 40 °C)
Hoidmistemperatuur	-4 kuni 140 °F (-20 kuni 60 °C)
Kasutamisiiskus	10% kuni 80% suhteline õhuniiskus, mitte kondenseeruv
Hoidmisniiskus	5% kuni 90%, mitte kondenseeruv

Märkused

Külastage aadressi [Linksys.com/support/Velop](https://linksys.com/support/Velop), et saada teavet seaduste, garantii ja ohutusnõuete kohta

Jätame endale õiguse teha muudatusi tehnilistes andmetes teid teavitamata.

Maksimaalne sooritus põhineb IEEE standardi 802.11 tehnilistel andmetel. Tegelik sooritus võib varieeruda, kaasa arvatud madalam juhtmeta võrguühenduse võimsus, andmete liikumiskiirus, ulatus ja kaetus. Sooritus sõltub paljudest teguritest, tingimustest ja muutujatest, kaasa arvatud juurdepääsupunktide kaugusest, võrguliikluse mahust, toote materjalist ja ehitusest, kasutatud operatsioonisüsteemist, kasutatud juhtmeta toodete kombinatsioonist, sekkumisest ja muudest ebasoodsatest asjaoludest.

Külastage aadressi linksys.com/support/Velop, et saada auhinnatud tehnilist tuge.

BELKIN, LINKSYS ja mitmed muud tootenimed ja logod on Belkini ettevõtete grupi kaubamärgid. Nimetatud kolmandate osapoolte kaubamärgid on vastavate omanike omandid.

© 2020 Belkin International, Inc. ja/või selle tütarettevõtted. Kõik õigused kaitstud.

LINKSYS®

KÄYTTÖOPAS

VELOP


MX4000 Series

Sisällysluettelo

Tuotteen yleiskatsaus	3
Laite edestä/ylhäältä	3
Laite takaa	4
Laite alhaalta	5
Lisäohjeiden hakeminen	6
Asennus	7
Velop-järjestelmän asetukset	9
Kirjaudu Linksys-sovellukseen	9
Koontinäyttö	10
Laitteet	11
Laitteiden tietojen tarkastelu ja muuttaminen	12
Wi-Fi-asetukset	13
Lisäasetukset	14
Laitteen yhdistäminen WPS-toiminnolla	15
Vieraskäyttö	16
Ulkoinen tallennustila	17
Nopeustarkistus	18
Käytönvalvonta	19
Laitteiden priorisointi	20
Ilmoitukset	21
Velop-hallinta	22
Lisäasetukset	24
Internet-asetukset	24
Porttiasetukset	25
Wi-Fi-verkon MAC-suodattimet	26
Oma tili	27
Palaute	28
Ohje	29
Yhteyden muodostaminen suoraan Velopiin	30
Velopin järjestelmänvalvojan salasana	31
Tehdasoletusasetusten palauttaminen	32
Tekniset tiedot	33
Linksys Velop	33
Käyttöympäristötiedot	33

Tuotteen yleiskatsaus


Laite edestä/ylhäältä



Solmun päällä oleva valo kertoo solmun tilasta.

Merkkivalon kuvaus	Tila
Vilkkuva sininen	Käynnistyy
Jatkuvasti palava sininen	Yhdistetty
Vilkkuva violetti	Asennus meneillään
Jatkuvasti palava violetti	Valmis asennukseen
Vilkkuva punainen	Yhteys katkaistu • Alisolmu: liian kaukana • Pääsolmu: kytketty irti modeemista
Jatkuvasti palava punainen	Ei Internet-yhteyttä modeemista
Jatkuvasti palava keltainen	Heikko yhteys • Vain alisolmu

Laite takaa



USB 3.0 -portti - Yhdistä ja jaa USB-asemia verkossasi. Vain paikalliselle tiedostojen jakamiselle (ei tukea FTP:lle, mediapalvelimelle tai virtuaaliselle USB:lle). Ei myöskään tarkoitettu tulostimien, skannerien, kameroiden tai muiden oheislaitteiden jakamiseen.


Ethernet-portit - Kytke Ethernet-kaapelit näihin Gigabit Ethernet (10/100/1000) -portteihin ja kotiverkon langallisiin laitteisiin. Jos Velop-järjestelmässäsi on enemmän kuin yksi solmu, käytä näitä portteja modeemin tai modeemireitittimen yhdistämiseen.

Huomautus: Paras suorituskyky saadaan kytkemällä Ethernet-porttiin vähintään CAT5e-luokan kaapeli.

Internet-portti - Kytke Ethernet-kaapeli keltaiseen Gigabit (10/100/1000) -porttiin ja laajakaistayhteyden kaapeli-, DSL- tai valokuitumodeemiin. Jos käytät tätä reititintä Mesh Wi-Fi -järjestelmän alisolmuna, voit tämän portin avulla luoda langallisen yhteyden toiseen solmuun.

Virtaliitäntä - Kytke mukana toimitettu verkkovirtasovitin tähän porttiin.

Laite alhaalta



Nollauspainike - Kun haluat palauttaa solmun tehdasasetukset, pidä tätä painiketta painettuna, kunnes solmun päällä oleva valo muuttuu punaiseksi, sammuu ja vilkkuu sitten uudelleen punaisena.


Wi-Fi Protected Setup -painike - Yhdistä WPS-yhteensopivia verkkolaitteita painamalla tätä painiketta.

Virtakytkin - Käynnistä solmu liu'uttamalla kytkin | (on) -asentoon.

Ohjeet

Lisäohjeiden hakeminen

- Linksys.com/support/Velop
- Linksys Appin ohje (Käynnistä sovellus ja valitse päävalikossa Ohje.)



Huomautus: Tuotteessa käytetyn kolmannen osapuolen ohjelmiston lisenssit ja ilmoitukset ovat saatavilla osoitteessa <http://support.linksys.com/en-us/license>. Lisätietoja GPL-lisenssistä ja lähdekoodin pyyntölomake on osoitteessa <http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter>.

Asennus

TÄRKEÄÄ: Velop-solmun voi määrittää joko ensisijaiseksi solmuksi tai alisolmuksi. Ensisijainen solmu on kytkettävä Ethernet-kaapelilla modeemiin tai modeemireitittimeen. Kun langaton yhteys on määritetty, toissijaiset solmut voi yhdistää toiseen solmun joko langattomasti tai Ethernet-kaapelilla. Jos olet lisäämässä tätä uutta solmua pääsolmuksi olemassa olevaan kodin Velop Mesh Wi-Fi -järjestelmään, palauta kaikkien solmujen tehdasasetukset ja lisää ne järjestelmään, kun uusi solmu on asennettu ja toiminnassa.

Lataa Linksys-sovellus. Tarvitset sovellusta Velop-järjestelmän määrittämiseen.

Siirry laitteesi sovelluskauppaan ja etsi hakusanalla Linksys.



Asenna sovellus, avaa se ja noudata ohjeita.

Huomautus: Sovellus toimii iOS 11.4- ja Android 6 -käyttöjärjestelmissä sekä niitä uudemmissa versioissa.

Asennuksen yhteydessä luot Linksys Smart Wi-Fi -tilin, jonka avulla voit tarkastella ja muuttaa Velop-järjestelmän asetuksia missä tahansa, kunhan käytössäsi on Internet-yhteys.

Linksys Smart Wi-Fi -tilin avulla voi muun muassa

- muuttaa Wi-Fi-verkon nimen ja salasanan
- määrittää vieraskäytön
- yhdistää laitteita Wi-Fi-verkkoon WPS-toiminnolla
- rajoittaa Internetin käyttöä Käytönvalvonta-toiminnoilla
- testata Internet-yhteyden nopeuden.

Huomautus: Asennuksen aikana saat vahvistusviestin sähköpostitse. Napsauta sähköpostissa olevaa linkkiä kotiverkkoon yhdistetyllä laitteella.

Sovellus tekee kaikki määrytykset puolestasi. Sinun tarvitsee vain kytkeä virta ja Ethernet-kaapeli. Kun yhteys on muodostettu, voit mukauttaa oman Wi-Fi-verkkosi antamalla sille nimen ja salasanan. Voit myös antaa verkon solmuille nimiä niiden sijainnin mukaan, jotta voit tunnistaa ne tarpeen tulleen.

Tulosta tämä sivu ja kirjoita Wi-Fi-verkon ja tilin asetukset alla olevaan taulukkoon myöhempää käyttöä varten. Säilytä muistiinpanojasi turvallisessa paikassa.



Wi-Fi-verkon nimi	
Wi-Fi-salasana	
Järjestelmänvalvojan salasana	
Vieraskäytön nimi	
Vieraskäytön salasana	
Linksys-sovelluksen kirjautumissähköposti	
Linksys-sovelluksen salasana	

Velop-järjestelmän asetukset

Linksys-sovelluksen avulla voit tarkastella ja muuttaa Velop-järjestelmän asetuksia, parantaa Wi-Fi-verkon suojausta tai tehostaa laitteen tai pelin suorituskykyä. Voit hallita asetuksia missä tahansa päin maailmaa, kunhan käytössäsi on Internet-yhteys. Muodostettuasi yhteyden kotiverkkoon pääset hallitsemaan asetuksia reitittimen salasanan avulla myös, vaikka Internet-yhteyttä ei olisi käytössä.

Kirjaudu Linksys-sovellukseen


1. Avaa Linksys-sovellus.



2. Anna sähköpostiosoite, jota käytit tilin luomiseen.
3. Anna tilin salasana.
4. Valitse **Kirjaudu**.


Koontinäyttö

Koontinäyttö on Wi-Fi-verkon tilannevedos. Näet, montako laitetta on yhteydessä Velop-järjestelmääsi. Voit jakaa Wi-Fi-verkon salasanasasi vieraillesi, jotta he voivat käyttää verkkoasi. Koontinäytöstä näet myös, mitkä laitteet on rajoitettu käytönvalvonnalla ja mille laitteille on asetettu langattoman yhteyden priorisointi.




Laitteet

Voit katsella ja muuttaa kaikkien Wi-Fi-verkkoon yhdistettyjen laitteiden tietoja. Voit tarkastella pää- ja vierasverkon laitteita ja näyttää kunkin laitteen tiedot.




Laitteiden tietojen tarkastelu ja muuttaminen

Laitteet-näytössä voit muokata laitteiden nimiä ja kuvakkeita. Voit myös priorisoida tiettyjä laitteita, määrittää käytönvalvonnan ja tarkastella Wi-Fi-verkon tietoja. Napauta laitetta, jonka tietoja haluat tarkastella.





Wi-Fi-asetukset

Voit tarkistaa tai muuttaa Wi-Fi-verkon nimen ja salasanan sekä yhdistää laitteita Wi-Fi Protected Setup™ -toiminnolla.




Lisäasetukset

Kokeneet käyttäjät voivat muuttaa suojaustyyppiä ja Wi-Fi-tilaa. Näiden asetusten muuttaminen ei ole suositeltavaa ilman tietämystä Wi-Fi-verkkojen toiminnasta. Kanavan etsintä -toiminto etsii vapaimmat Wi-Fi-kanavat, jotta saat parhaan tehon irti Velop-järjestelmän suorituskyvystä. Jos Velop-järjestelmässäsi on useita solmuja, Kanavan etsintä etsii parhaan kanavan jokaiselle solmulle.




Laitteen yhdistäminen WPS-toiminnolla

Wi-Fi Protected Setup -toiminnon avulla voit helposti yhdistää langattomia laitteita Wi-Fi-verkkoosi ilman suojausasetusten määrittämistä manuaalisesti.



Vieraskäyttö


Vieraskäytön avulla voit jakaa vieraillesi Internet-yhteytesi, mutta rajoittaa heiltä pääsyn Wi-Fi-verkkosi muihin resursseihin. Voit lähettää salasanan tekstiviestillä tai sähköpostilla.



Ulkoinen tallennustila

Katso, mihin solmuun ulkoinen asema on kytketty, tarkista jäljellä olevan tilan määrä ja ota todennus käyttöön asettamalla käyttäjänimi ja salasana. (Vain kun asema on kytketty solmun USB-porttiin.)


Muista valita **Poista**  ennen aseman poistamista, jotta vältät tietojen menetyksen.



Nopeustarkistus

Suorita nopeustarkistus, kun haluat varmistaa, että saat sen nopeuden, josta olet maksanut.

Nopeustarkistus auttaa myös laitteiden priorisoinnissa, koska tulokset määrittävät sen, miten Wi-Fi-verkon kaista jaetaan priorisoiduille laitteille.




- Latausnopeus on nopeus, jolla sisältö siirretään Internetistä Velop-järjestelmääsi.
- **Lähetysnopeus** kertoo, millä nopeudella sisältöä siirretään verkostasi Internetiin.

Huomautus: Monet tekijät vaikuttavat Internet-yhteyden nopeuteen. Tällaisia ovat esimerkiksi Internet-palveluntarjoajalta hankitun tilin tyyppi, paikallinen ja maailmanlaajuinen Internet-liikenne sekä kodin Internet-yhteyden jakavien laitteiden määrä.


Käytönvalvonta

Käytönvalvonnan avulla voit hallita, milloin lapsesi voivat käyttää verkkoa ja mihin sisältöön heillä on pääsy. Voit keskeyttää Internetin käytön tietyiltä laitteilta tai estää pääsyn tietyille sivustoille.




Laitteiden priorisointi

Voit valita enintään kolme laitetta, joiden Internet-yhteyden käyttö priorisoidaan. Näille laitteille annetaan aina paras mahdollinen (langallinen ja/tai langaton) yhteysnopeus. Velop suorittaa nopeustarkistuksen määrittääkseen parhaan tavan jakaa Wi-Fi-yhteys priorisoiduille laitteille. Muut laitteet jakavat jäljellä olevan kaistanleveyden. Priorisoidut laitteet näkyvät koontinäytössä.




Ilmoitukset

Jos käytössä on useita solmuja, Velop voi lähettää ilmoituksia, jos järjestelmään kuuluva toissijainen solmu kytkeytyy pois päältä. Toissijaisia solmuja ovat ne, joita ei ole kytketty modeemiin kaapelilla. Salli ilmoitukset mobiililaitteen asetuksissa, jotta Velop voi lähettää sinulle ilmoituksia.



Velop-hallinta

Velopin hallintanäytössä voit muuttaa järjestelmänvalvojan salasanaa ja vihjettä sekä tarkistaa erilaisia Wi-Fi-verkon solmujen tunnistetietoja (kuten mallinumeron, sarjanumeron sekä IP-tiedot).



Voit halutessasi lähettää automaattisia kaatumisraportteja Linksysille Wi-Fi-verkon käyttökokemuksen parantamista varten. Voit myös ilmoittaa tietyistä ongelmista Linksysille manuaalisesti.


Seuraavat tiedot lähetetään ongelman kuvauksen kanssa:

• Sovellusversio	• Kirjautumistyyppi (<i>pilvipalvelu: näyttää tiliin liittyvän sähköpostiosoitteen, paikallinen: Velopin järjestelmänvalvoja</i>)
• Laitteen malli	• WAN-yhteystyyppi (joko <i>Wi-Fi tai Ethernet</i>)
• Laitteen käyttöjärjestelmäversio	• Aika: päivämäärä (<i>kk/pp/vuosi</i>, <i>kellonaika, aikavyöhyke</i>)

Lisäasetukset


Internet-asetukset

Voit valita, miten Velop-järjestelmä muodostaa Internet-yhteyden. Oletusasetus on Automaattinen määrittäminen - DHCP. Muut yhteystyypit vaihtelevat Internet-palveluntarjoajan ja Velop-järjestelmän käyttötavan mukaan. Kokeneet käyttäjät voivat käyttää lisäasetuksia MAC-osoitteiden kloonaukseen ja suurimman siirtoyksikön (MTU) määrittämiseen.




Porttiasetukset

Portin edelleenohjaus (yhdele portille, usealle portille tai porttialueelle) – lähettää tiettyyn porttiin tai portteihin saapuvan liikenteen Wi-Fi-verkon tietylle laitteelle tai tietylle portille. Porttialueen laukaisussa Velop valvoo tiettyjen porttien lähteviä tietoja. Velop muistaa tietoja pyytävän laitteen IP-osoitteen, jolloin tietojen palautuessa ne reititetään suoraan oikealle laitteelle.




Wi-Fi-verkon MAC-suodattimet

Jokaisella verkkolaitteella on yksilöllinen 12-numeroinen MAC (Media Access Control) -osoite. Voit luoda luettelon MAC-osoitteista ja hallita sitä, miten laitteet käyttävät Wi-Fi-verkkoasi.



Oma tili

Voit muuttaa Linksys Appin salasanaa tai tilata uusimmat uutiset ja tarjoukset Linksysiltä.



Belkin 10:19 AM 100%

☰ My Account Save

Email
Jakefarm@email.com

Password
●●●●●●●●

First Name
Jake

Last Name
Farm


Newsletter ☒
Be the first to know about exclusive deals
& news.

Log Out

Close Account


Palaute

Voit antaa meille palautetta sovelluksesta. Arvioi sovellus sovelluskaupassa, lähetä meille ehdotuksia tai ilmoita ongelmasta. Kaikki tämä auttaa meitä parantamaan käyttökokemustasi.




Ohje

Onko sovelluksen käytössä ongelmia? Tarvitsetko apua toimintojen käyttämiseen? Saat lisätietoja valitsemalla ohjeen.



Yhteyden muodostaminen suoraan Velopiin


Vaikka Internet-yhteys ei olisi käytössä, voit silti käyttää Velop-järjestelmääsi. Yhdistä Wi-Fi-verkkoosi, käynnistä Linksys-sovellus ja valitse *Käytä ylläpitäjän salasanaa*. Et voi käyttää Linksys Smart Wi-Fi -tiliäsi ilman Internet-yhteyttä.



The screenshot shows the Velop app's login interface. At the top, there is a dark blue header with a back arrow, a Wi-Fi icon, and an information icon. Below the header, there are two tabs: "Use Email" and "Use Admin Password", with the latter being selected and highlighted in blue. The main content area is white and contains the text "Enter Admin Password" above a password input field. Below the input field, there are two links: "Show Hint" and "Reset Password". At the bottom of the main area, there is a large blue button with a lock icon and the text "Log in". The bottom of the screen shows the standard Android navigation bar with three icons: a square, a circle, and a triangle.


Velopin järjestelmänvalvojan salasana

Suojattu järjestelmänvalvojan salasana luodaan automaattisesti asennuksen aikana. Voit muuttaa sitä valitsemalla Velop-hallinta ja sitten *Muuta Velopin salasana ja vihje*.



The screenshot shows a mobile application interface for setting an admin password. At the top, there's a status bar with various icons and the time 5:39 PM. Below that, a dark blue header contains a back arrow, the text 'Admin Password', and a 'Save' button. The main area has two input fields: 'Admin Password' with a masked password of eight dots, and 'Admin Password Hint' with the text 'peterparker'. Below the hint field, there's a note: 'To add a hint, enter your current password or create a new one.'

Velop-järjestelmän suojaamiseksi lähetämme sinulle sähköpostin, kun joku muuttaa järjestelmänvalvojan salasanaa.




Tehdasoletusasetusten palauttaminen

Velopin tehdasasetusten palauttamiselle ei pitäisi olla tarvetta. Tehdasasetusten palautus nollaa Velop-järjestelmän siihen tilaan, jossa se toimitettiin tehtaalta, jolloin alkuasennusprosessi on suoritettava uudelleen. Kaikki asennuksen aikana ja sen jälkeen määrittämäsi mukautetut asetukset, kuten Wi-Fi-verkon nimi, salasana ja suojaustyyppi, poistetaan reitittimestä. Kaikkien langattomien laitteiden yhteys Wi-Fi-verkkoon katkaistaan.

Voit nollata Velopin asetukset seuraavasti:

- Kun solmuun on kytketty virta, paina sen pohjassa olevaa nollauspainiketta pitkään. Solmun päällä oleva valo muuttuu punaiseksi ja alkaa vilkkua. Älä vapauta painiketta, ennen kuin valo sammuu ja syttyy sitten uudelleen kirkkaan punaisena.



Tekniset tiedot

Linksys Velop

Mallinimi	Velop AX4000/ AX4200 WiFi 6 -järjestelmä
Mallinumero	MX4000 Series
Kytkinportin nopeus	10/100/1000 Mbit/s
Radiotaajuus	2,4 GHz ja 5 GHz
Antennien määrä	9 (sisäistä)
Portit	USB 3.0, Ethernet, Internet, virta
Painikkeet	Virtakytkin, WPS, nollaus
Merkkivalo	Yksi monivärinen virran ja tilan merkkivalo
Suojausominaisuudet	WPA2-Personal (WPA2-PSK), WPA3-Personal (WPA3-PSK)
Suojausavaimen pituus bittinä	Jopa 128-bittinen salaus

Käyttöympäristötiedot

Mitat	113,03 mm x 113,03 mm x 243,08 mm
Laitteen paino	0,95 kg
Virta	12 V, 3 A
Sertifiointit	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ax-standardin luonnos)
Käyttölämpötila	0-40 °C
Varastointilämpötila	-20-60 °C
Käyttöympäristön ilmankosteus	10-80 %, suhteellinen ilmankosteus, kondensoitumaton
Varastointiympäristön ilmankosteus	5-90 %, kondensoitumaton

Huomautukset:

Lisätietoja säännöksistä, takuusta ja turvatiedoista on osoitteessa Linksys.com/support/Velop. Oikeus teknisten tietojen muuttamiseen pidätetään.

Enimmäissuorituskyky IEEE Standard 802.11 -säädöksen mukaan. Todellinen suorituskyky saattaa vaihdella langattoman verkon kapasiteetin, tiedonsiirtonopeuden, alueen ja peiton mukaan. Suorituskyky riippuu monista tekijöistä, olosuhteista ja muuttujista, joita ovat mm. etäisyys tukiasemasta, verkkoliikenteen määrä, rakennusmateriaalit ja rakenne, käytössä oleva käyttöjärjestelmä, käytettävien langattomien tuotteiden sekoitus, häiriöt ja muut haitalliset olosuhteet.

Ympäri vuorokautinen tekninen tuki toimii osoitteessa linksys.com/support/Velop.

BELKIN, LINKSYS ja monet tuotenimet ja logot ovat Belkin-yhtymän omistamia tavaramerkkejä. Mainitut kolmansien osapuolien tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

© 2020 Belkin International, Inc. ja/tai sen tytäryhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään.



GUIDE DE L'UTILISATEUR

VELOP


Série MX4000

Table des matières

Présentation du produit	3
Vue de face / dessus	3
Panneau arrière	4
Face inférieure	5
Où trouver une aide supplémentaire	6
Installation	7
Paramètres de configuration du système Velop	9
Linksys App	9
Dashboard (Tableau de bord)	10
Devices (Périphériques)	11
Pour afficher ou modifier les informations relatives aux appareils connectés	12
Wi-Fi Settings (Paramètres Wi-Fi)	13
Paramètres avancés	14
Connexion d'un appareil à l'aide de la fonction WPS	15
Guest Access (Accès Invité)	16
External Storage (Stockage externe)	17
Test de vitesse	18
Parental Controls (Contrôle parental)	19
Device Prioritization (Gestion de la priorité)	20
Notifications	21
Velop Administration (Administration Velop)	22
Advanced Settings (Paramètres avancés)	24
Paramètres de connexion Internet	24
Port Settings (Paramètres des ports)	25
Wi-Fi MAC Filters (Filtres MAC Wi-Fi)	26
My Account (Mon compte)	27
Feedback (Commentaires)	28
Help (Aide)	29
Connexion à votre système Velop	30
Mot de passe administrateur Velop	31
Comment restaurer les paramètres d'usine	32
Spécifications	33
Velop de Linksys	33
Conditions environnementales	33

Présentation du produit


Vue de face / dessus



Le voyant lumineux se trouvant sur le dessus de la borne d'accès Wi-Fi vous donne des informations sur le fonctionnement de la borne.

Comportement du voyant	État
Voyant clignotant en bleu	En cours de démarrage
Voyant s'allumant en bleu	Borne connectée
Voyant clignotant en violet	En cours de configuration
Voyant s'allumant en violet	Borne prête pour la configuration
Voyant clignotant en rouge	Déconnecté • Borne secondaire : trop éloignée • Borne principale : débranchée du modem
Voyant s'allumant en rouge	Aucune connexion Internet provenant du modem
Voyant s'allumant en jaune	Connexion faible • Borne enfant uniquement

Panneau arrière



Port USB 3.0 : connectez et partagez des disques USB via votre réseau. Pour partage en local seulement (pas de FTP, serveur média ou support USB virtuel). Non destiné à un partage de périphériques tels que des imprimantes, scanners ou appareils photo.


Ports Ethernet : utilisez des câbles Ethernet pour brancher des périphériques filaires sur ces ports Gigabit Ethernet (10/100/1000). Si votre système Velop est composé de plusieurs bornes d'accès Wi-Fi, utilisez un de ces ports pour brancher votre modem ou modem routeur.

Remarque : *Pour des performances optimales, utilisez un câble de catégorie CAT5e ou supérieure sur ce port Ethernet.*

Port Internet : utilisez un câble Ethernet pour brancher un modem Internet à haut débit de type fibre optique ou câble / DSL sur ce port Gigabit (10/100/1000) jaune. Si ce routeur fait office de borne secondaire au sein d'un système Wi-Fi Mesh, vous pouvez utiliser ce port afin de créer une connexion filaire à une autre borne.

Port d'alimentation : branchez sur ce port l'adaptateur secteur fourni.

Face inférieure



Bouton Reset (Réinitialisation) : pour lancer la réinitialisation aux paramètres d'usine, appuyez et maintenez ce bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant situé sur le dessus de la borne d'accès Wi-Fi s'allume en rouge, s'éteigne, puis clignote en rouge vif.


Bouton Wi-Fi Protected Setup™ : appuyez sur ce bouton pour connecter les périphériques réseau compatibles WPS.

Bouton d'alimentation : appuyez sur | (on) pour allumer la borne d'accès Wi-Fi.

Help (Aide)

Où trouver une aide supplémentaire

- Linksys.com/support/Velop
- L'aide en ligne disponible sur l'appli Linksys App. Ouvrez l'appli et sélectionnez le menu Help (Aide) dans le menu de navigation principal.



Remarque : les licences et les notices relatives aux logiciels tiers utilisés dans ce produit sont disponibles à l'adresse suivante : <http://support.linksys.com/en-us/license>. Veuillez vous rendre sur la page Web <http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter> pour toute demande relative au code source GPL.

Installation

IMPORTANT : Les bornes Velop peuvent être configurées en tant que bornes principales ou en tant que bornes secondaires. Une borne principale doit être connectée à votre modem ou modem routeur à l'aide d'un câble Ethernet. Une fois configurées par Wi-Fi, les bornes secondaires peuvent être connectées à une autre borne par le biais du Wi-Fi ou au moyen de câbles Ethernet.

Si vous souhaitez configurer cette nouvelle borne en tant que borne principale et l'ajouter à un système de réseau Wi-Fi Mesh Multiroom Velop existant, vous devez réinitialiser toutes les bornes aux paramètres d'usine et les associer au système après avoir configuré et démarré la nouvelle borne.

Téléchargez l'appli Linksys App. Pour installer et configurer Velop, l'application est indispensable.

Vous la trouverez sur la plateforme de téléchargement d'applications de votre smartphone sous le nom de Linksys App.



Installez l'application, ouvrez-la et suivez les instructions.

Remarque : L'appli est compatible avec iOS 11.4 (et versions ultérieures) et Android 6 (et versions ultérieures).

Vous devrez créer un compte Linksys Smart Wi-Fi pour être en mesure de consulter ou modifier à distance les paramètres de configuration de votre système Velop via l'appli, et ce, où que vous soyez du moment que vous avez accès à une connexion Internet.

Voici ce que vous pouvez faire avec Linksys Smart Wi-Fi :

- Modifier le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi
- Configurer un accès Invité
- Connecter des appareils à votre réseau Wi-Fi en utilisant la fonction WPS
- Bloquer l'accès à Internet grâce à la fonction de contrôle parental
- Tester la vitesse de votre connexion Internet

Remarque : Pendant l'installation, vous recevrez un e-mail contenant un lien de vérification. Restez connecté à votre réseau Wi-Fi et cliquez sur ce lien.

Mis à part le branchement du cordon d'alimentation et du câble Ethernet, l'appli se charge de tout pendant le processus d'installation. Une fois connecté, utilisez l'appli pour personnaliser votre Wi-Fi en lui donnant un nom et un mot de passe. Vous pouvez aussi donner un nom à chacune des bornes de votre système en vous basant sur la pièce dans laquelle la borne en question se trouve.

Imprimez cette page, puis notez les paramètres de votre réseau Wi-Fi et de votre compte Linksys Smart Wi-Fi dans le tableau ci-dessous. Conservez toutes ces données en lieu sûr.



Nom du réseau Wi-Fi	
Mot de passe du réseau Wi-Fi	
Mot de passe administrateur	
Nom du réseau invité	
Mot de passe du réseau invité	
Identifiant (e-mail) de Linksys App	
Mot de passe de Linksys App	

Paramètres de configuration du système Velop

Grâce à l'appli Linksys App, vous pouvez modifier les paramètres de votre système Velop pour renforcer la sécurité de votre réseau ou bien pour améliorer son fonctionnement lorsque vous branchez / connectez une console de jeu ou périphérique donné. Vous pouvez accéder aux paramètres partout dans le monde avec une connexion Internet. L'accès aux paramètres est possible en utilisant le mot de passe de votre routeur à partir de votre réseau domestique, même si vous ne disposez pas d'une connexion Internet.

Linksys App


1. Ouvrez l'appli Linksys App.



2. Saisissez l'adresse e-mail que vous avez utilisée lors de la création de votre compte Linksys Smart Wi-Fi.
3. Saisissez le mot de passe de votre compte Linksys Smart Wi-Fi.
4. Touchez **Log in (Connexion)**.


Dashboard (Tableau de bord)

Le Dashboard (Tableau de bord) est une vue d'ensemble de votre Wi-Fi. Vous pouvez ainsi voir le nombre d'appareils connectés à votre système Velop, partager le mot de passe de votre Wi-Fi et autoriser l'accès à votre réseau sans fil invité. Le tableau de bord vous permet aussi de voir les appareils mobiles qui sont contrôlés par la fonction de contrôle parental ou encore les appareils qui sont prioritaires sur la bande passante.




Devices (Périphériques)

Ce menu vous permet de voir et de modifier toutes les informations relatives aux appareils connectés à votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez ainsi voir quels sont les périphériques connectés à votre réseau principal / réseau Invité, ou afficher des informations pour chacun d'eux.




Pour afficher ou modifier les informations relatives aux appareils connectés

À partir de l'écran Devices (Périphériques), vous pouvez modifier le nom des périphériques ainsi que leur icône. Vous pouvez aussi donner la priorité à certains appareils, configurer les paramètres de contrôle parental et consulter les détails relatifs à votre réseau Wi-Fi. Pour afficher ces détails, touchez le nom du périphérique de votre choix.





Wi-Fi Settings (Paramètres Wi-Fi)

Vous pouvez voir / modifier le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez aussi connecter des périphériques en utilisant la fonction Wi-Fi Protected Setup™.




Paramètres avancés

Seuls les utilisateurs avancés peuvent modifier le type de sécurité configuré par défaut ainsi que le mode Wi-Fi. Ne changez pas ces paramètres si vous êtes novice en matière de réseau Wi-Fi. La fonction Channel Finder (Détecteur de canal) scanne votre réseau Wi-Fi à la recherche des canaux les plus ouverts afin de garantir la meilleure performance pour votre système Velop. Si vous utilisez plusieurs bornes d'accès Wi-Fi, la fonction de recherche de canal trouvera le meilleur canal disponible pour chacune d'entre elles.




Connexion d'un appareil à l'aide de la fonction WPS

La fonction Wi-Fi Protected Setup vous permet de connecter facilement de nouveaux appareils sans fil à votre réseau Wi-Fi, et ce, sans configurer manuellement les paramètres de sécurité.




Guest Access (Accès Invité)

Grâce à la fonction Guest Access (Accès Invité), vous pouvez fournir à vos invités un accès à Internet tout en restreignant l'accès aux appareils connectés à votre réseau Wi-Fi. Il vous suffit pour cela d'envoyer un texto ou un e-mail avec le mot de passe du réseau Invité.




External Storage (Stockage externe)

Trouvez la borne à laquelle le disque dur externe est connecté. Vérifiez l'espace libre restant et activez l'authentification en configurant un nom d'utilisateur et un mot de passe. (Seulement dans le cas où un disque externe est branché sur le port USB de la borne.) Pour éviter toute perte de données, assurez-vous de toucher le menu **Éjecter**  avant de retirer le disque externe.



Test de vitesse

Lancez un test de vitesse pour vous assurer que vous recevez bien le débit Internet souscrit auprès de votre FAI. Le test de vitesse est également utile pour la fonctionnalité Device Prioritization (Priorisation des appareils). Les résultats obtenus permettent en effet de déterminer la façon dont le signal Wi-Fi est transmis sur chacun des appareils priorisés.




- Le débit descendant (Download) mesure la rapidité à laquelle le contenu Internet est téléchargé vers votre système Velop.
- **Le débit montant (Upload) mesure la rapidité à laquelle vous pouvez transférer du contenu vers Internet.**

Remarque : Les vitesses de connexion Internet sont déterminées par une série de facteurs comprenant notamment le type d'abonnement Internet souscrit auprès d'un FAI, le trafic Internet local et mondial, ainsi que le nombre de périphériques partageant la connexion Internet de votre réseau domestique.


Parental Controls (Contrôle parental)

La fonction Parental Controls (Contrôle parental) vous permet de contrôler votre réseau Wi-Fi lorsque vos enfants sont connectés à Internet. Vous pouvez mettre en pause l'accès à Internet de certains appareils, voire même bloquer des sites Web spécifiques.




Device Prioritization (Gestion de la priorité)

Vous pouvez choisir jusqu'à trois appareils pour leur donner la priorité sur la bande passante. Une fois connectés, ces appareils (filaire et sans fil) bénéficieront toujours d'un accès optimal. Velop effectue un test de vitesse pour déterminer la meilleure distribution du signal sans fil à vos appareils prioritaires. Les appareils non prioritaires se partageront la capacité restante de la bande passante. Tous les appareils prioritaires apparaîtront sur le Dashboard (Tableau de bord).




Notifications

Si vous possédez plusieurs bornes d'accès, Velop peut vous alerter lorsque que les bornes secondaires sont hors ligne. Les bornes secondaires correspondent aux bornes d'accès Wi-Fi qui ne sont pas connectées à votre modem. Pour cela, il vous suffit d'activer les notifications dans les paramètres de votre appareil mobile.



Velop Administration (Administration Velop)

Utilisez l'écran Velop Administration (Administration Velop) pour modifier le mot de passe administrateur et l'indice associé, ainsi que pour consulter toutes les informations (numéro de modèle, numéro de série et détails IP) relatives aux bornes Wi-Fi connectées à votre réseau Wi-Fi.



Activez l'option permettant au système Velop d'envoyer automatiquement des rapports de plantage à Linksys. Nous pourrions ainsi améliorer votre expérience Wi-Fi. Vous pouvez aussi soumettre un rapport manuellement pour signaler tout problème technique à Linksys.


Les renseignements suivants seront envoyés avec votre descriptif :

• Version de l'appli	• Type de connexion (<i>Connexion Cloud : adresse e-mail associée. Connexion locale : « Velop admin »</i>)
• Modèle de votre appareil	• Type de connexion WAN (<i>Wi-Fi ou Ethernet</i>)
• Version de votre système d'exploitation	• Date (<i>mois / jour / année, heure, fuseau horaire</i>)

Advanced Settings (Paramètres avancés)


Paramètres de connexion Internet

Vous pouvez choisir la façon dont Velop se connecte à Internet. Par défaut, la connexion se fait par *Automatic Configuration - DHCP* (Configuration automatique - DHCP). Les autres types de connexion dépendent de votre fournisseur d'accès à Internet ou de la façon dont vous utiliserez Velop. Les utilisateurs avancés peuvent utiliser les paramètres avancés pour cloner les adresses MAC et configurer le MTU (Maximum Transmission Unit).




Port Settings (Paramètres des ports)

La fonction Port forwarding (Transfert de connexion), pour un seul, plusieurs ou une série de ports, consiste à rediriger le trafic arrivant sur un ou plusieurs ports spécifiques en provenance d'Internet vers un port ou un périphérique spécifique de votre réseau local. Lorsque la fonction Port Range Triggering (Déclenchement de connexion) est configurée, Velop recherche certains numéros de ports spécifiques dans les données sortantes. L'adresse IP de l'ordinateur qui envoie les données correspondantes est enregistrée par Velop. Ainsi, lorsque les données transitent de nouveau par Velop, elles sont renvoyées vers l'ordinateur approprié.




Wi-Fi MAC Filters (Filtres MAC Wi-Fi)

Chaque périphérique réseau possède une adresse MAC (Media Access Control) unique composée de 12 chiffres. Vous pouvez créer une liste d'adresses MAC et contrôler l'accès de ces périphériques à votre réseau Wi-Fi.



My Account (Mon compte)

Vous pouvez modifier le mot de passe de votre appli Linksys App et activer l'option vous permettant de recevoir toute l'actualité et les offres Linksys.




The screenshot shows the 'My Account' screen of the Linksys App. At the top, the status bar displays 'Belkin', '10:19 AM', and '100%' battery. The app header includes a hamburger menu icon, the title 'My Account', and a 'Save' button. The form contains the following fields and controls:

- Email:** Jakefarm@email.com
- Password:** A field with 10 dots for password input.
- First Name:** Jake
- Last Name:** Farm
- Newsletter:** A toggle switch is turned on. Below it, the text reads: 'Be the first to know about exclusive deals & news.'
- Log Out:** A button with a light blue border.
- Close Account:** A link in red text at the bottom.


Feedback (Commentaires)

N'hésitez pas à nous faire part de votre opinion. Évaluez l'appli sur la plateforme de téléchargement d'applications de votre smartphone. Envoyez-nous un commentaire ou des suggestions. Signalez-nous tout problème technique qui vous empêche de tirer parti de votre routeur.




Help (Aide)

Vous rencontrez des soucis avec cette appli ? Vous avez besoin d'informations complémentaires au sujet d'une fonctionnalité donnée ? Touchez le menu Help (Aide) pour obtenir une explication spécifique.




Connexion à votre système Velop

Si vous n'êtes pas connecté à Internet, vous pouvez quand même accéder à votre système Velop. Dans la liste des réseaux Wi-Fi de votre smartphone, sélectionnez le nom de votre réseau Wi-Fi. Ouvrez ensuite l'appli Linksys App et touchez le bouton *Use Admin Password* (Utiliser le mot de passe Admin). Vous ne pourrez pas accéder à votre compte Linksys Smart Wi-Fi si vous êtes hors ligne.




Mot de passe administrateur Velop

Nous avons créé un mot de passe administrateur sécurisé au cours de la configuration du système Velop. Si vous souhaitez le modifier, touchez le menu *Velop Administration* (Administration Velop), puis le menu *Change Velop Password and Hint* (Modifier le mot de passe Velop ainsi que l'indice).

A screenshot of a mobile application interface for setting an admin password. The screen has a dark blue background. At the top, there is a status bar with various icons and the time 5:39 PM. Below the status bar, there is a header with a back arrow, the text "Admin Password", and a "Save" button. The main content area has two sections: "Admin Password" with a series of dots for input, and "Admin Password Hint" with the text "peterparker" and a note "To add a hint, enter your current password or create a new one."

Pour des questions de sécurité, un e-mail vous sera envoyé si jamais un inconnu change le mot de passe admin de votre système Velop.




Comment restaurer les paramètres d'usine

Vous ne devriez jamais réinitialiser votre système Velop aux paramètres d'usine. Ce processus est trop perturbateur. Une réinitialisation aux paramètres d'usine remet votre Velop à l'état dans lequel il était lorsque vous l'avez sorti de sa boîte. Il sera donc nécessaire de l'installer à nouveau. Tous les paramètres que vous avez personnalisés pendant et après l'installation (comme le nom de votre réseau Wi-Fi, les mots de passe, le type de sécurité) seront effacés. Et tous les appareils sans fil seront déconnectés du réseau Wi-Fi.

Pour réinitialiser Velop :

- Assurez-vous que votre borne d'accès Wi-Fi est branchée sur le secteur et allumée, puis maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation (Reset) situé sur le dessus. Le voyant situé sur le dessus de la borne s'allumera en rouge, puis clignotera pour finir par s'éteindre. Ne lâchez pas ce bouton tant que le voyant ne s'est pas complètement éteint avant de se rallumer en rouge vif.



Spécifications

Velop de Linksys

Nom du modèle	Système Wi-Fi 6 Velop AX4000 / AX4200
Référence du modèle	Série MX4000
Vitesse des ports	10 / 100 / 1 000 Mbit/s
Fréquence radio	2,4 GHz et 5 GHz
Nombre d'antennes	9 (internes)
Ports	USB 3.0, Ethernet, Internet, alimentation
Boutons	Bouton d'alimentation, WPS, bouton de réinitialisation
Témoin lumineux	Un seul voyant multicolore pour indiquer l'état de l'alimentation et du fonctionnement
Fonctions de sécurité	WPA2 Personnel, WPA2 Entreprise
Configuration binaire de la clé de sécurité	Cryptage jusqu'à 128 bits

Conditions environnementales

Dimensions	11,3 cm x 11,3 cm x 24,31 cm
Poids de l'unité	0,95 kg
Alimentation	12 V, 3 A
Certifications	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, ébauche de la norme 802.11ax)
Température de fonctionnement	Entre 0 °C et 40 °C
Température de stockage	Entre -20 °C et 60 °C
Humidité en fonctionnement	10 % à 80 % d'humidité relative non condensée
Humidité de stockage	Entre 5 % et 90 % d'humidité non condensée

Remarques :

Pour plus d'informations sur les réglementations, la garantie et la sécurité, rendez-vous sur [Linksys.com/support/Velop](https://linksys.com/support/Velop).

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Les performances maximales sont conformes à la norme IEEE 802.11. Les performances réelles peuvent varier, notamment en termes de capacité, de débit de données, de portée et de couverture du réseau sans fil. Les performances résultent de plusieurs facteurs, conditions et variables, tels que la distance du point d'accès, le volume du trafic réseau, les matériaux de construction, le système d'exploitation utilisé, les produits sans fil utilisés et les interférences.

Pour contacter notre service d'assistance technique primé, rendez-vous sur linksys.com/support/.

BELKIN, LINKSYS et de nombreux autres noms et logos de produit sont des marques commerciales du groupe de sociétés Belkin. Les marques de tiers mentionnées ici appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2020 Belkin International, Inc. et/ou ses filiales. Tous droits réservés.



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

VELOP


MX4000 sorozat

Tartalomjegyzék

Termék-összefoglaló	3
Előlnézet/felülnézet	3
Hátoldal	4
Alulnézet	5
Hol találok további segítséget	6
Beállítás	7
A Velop rendszer beállításai	9
Bejelentkezés a Linksys alkalmazásba	9
Dashboard (Irányítópult)	10
Devices (Eszközök)	11
Egy eszköz adatainak megtekintéséhez vagy módosításához	12
Wi-Fi Settings (Wi-Fi beállítások)	13
Advanced Settings (Speciális beállítások)	14
Connect a Device with WPS (Eszköz csatlakoztatása WPS segítségével)	15
Guest Access (Vendég hozzáférés)	16
External Storage (Külső tárhely)	17
Sebességteszt	18
Parental Controls (Szülői felügyelet)	19
Device Prioritization (Eszközök rangsorolása)	20
Notifications (Értesítések)	21
Velop Administration (Velop adminisztráció)	22
Advanced Settings (Speciális beállítások)	24
Internet Settings (Internetbeállítások)	24
Port Settings (Portbeállítások)	25
Wi-Fi MAC Filters (Wi-Fi MAC-cím szűrés)	26
My Account (Saját fiók)	27
Feedback (Visszajelzés)	28
Help (Súgó)	29
Közvetlen csatlakozás a Velop rendszerhez	30
A Velop adminisztrátori jelszava	31
Gyári alapbeállítások visszaállítása	32
Műszaki adatok	33
Linksys Velop	33
Beépítési adatok	33

Termék-összefoglaló


Előlnézet/felülnézet



A csomópont tetején található jelzőlámpa információt biztosít a csomópont működéséről.

Fényjelzés leírása	Állapot
Kéken villog	Bekapcsolás
Kéken világít	Kapcsolódva
Lilán villog	Beállítás folyamatban
Lilán világít	Készen áll a beállításra
Pirosan villog	Nem csatlakozik - Gyermekcsomópont: túl messze van - Szülőcsomópont: ki van húzva a modemből
Pirosan világít	Nincs internet a modemén
Sárgán világít	Gyenge kapcsolat Csak gyermekcsomópont

Hátoldal



USB 3.0 port – Csatlakoztasson USB meghajtókat, és ossza meg azokat a hálózaton. Csak helyi fájlmegosztáshoz (az FTP, mediaszerver és virtuális USB funkció nem támogatott). Továbbá, nem használható olyan perifériák megosztásához, mint például nyomtatók szkennerek vagy fényképezőgépek.


Ethernet portok – Kösse össze Ethernet-kábelrel ezeket a gigabites Ethernet (10/100/1000) portokat a hálózat más vezetékes eszközeivel. Amennyiben a Velop rendszer több, mint egy csomópontból áll, az egyik portot használja a modem vagy a modem/-router csatlakoztatására.

Megjegyzés – *A legjobb teljesítmény érdekében használjon CAT5e vagy jobb kábelt az Ethernet porthoz.*

Internet port – Kösse össze Ethernet-kábelrel a sárga, gigabites (10/100/1000) portot a szélessávú internet kábel/DSL modemmel. Ha ezt a routert gyermekcsomópontként használja egy hálózati Wi-Fi rendszerben, akkor ezt a portot használhatja egy másik csomóponttal történő vezetékes kapcsolat létrehozásához.

Tápcsatlakozó – Csatlakoztassa a mellékelt tápegységet ehhez a csatlakozóhoz.

Alulnézet



Alaphelyzetbe állító gomb - Tartsa lenyomva a csomópont gyári alapbeállításainak visszaállításához, amíg csomópont tetején található fényjelzés pirosra vált, elhalványul, majd újra pirosan felvillan.


Wi-Fi Protected beállítás gomb - Nyomja meg a WPS-kompatibilis hálózati eszközök csatlakoztatásához.

Főkapcsoló - Húzza | (be) állásba a csomópont bekapcsolásához.

Help (Súgó)

Hol talállok további segítséget

- [Linksys.com/support/Velop](https://linksys.com/support/Velop)
- Linksys alkalmazás súgója (indíts el az alkalmazást és kattintson a *Help (Súgó)* lehetőségre a fő navigációs menüben)



Megjegyzés – A termékben felhasznált külső szoftverek licencei és előírásai a következő címen találhatóak: <http://support.linksys.com/en-us/license>. Ha kérdése van, vagy ha a GPL forráskódra van szüksége, kérjük lépjen velünk kapcsolatba a <http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter> címen.

Beállítás

FONTOS – A Velop csomópontokat elsődleges csomópont vagy gyermekcsomópont állapotban lehet telepíteni. Az elsődleges csomópontnak Ethernet-kábelrel kell csatlakoznia a modemhez vagy a modem/routerhez. A vezeték nélküli beállítás után a másodlagos csomópontok vezeték nélkül vagy Ethernet-kábelrel kapcsolódhatnak egy másik csomóponthoz.

Ha az új csomópontot szülőcsomópontként adja egy meglévő Velop teljes otthoni hálózathoz Wi-Fi rendszerhez, miután az új csomópontot be van állítva és működik, állítsa vissza gyári alaphelyzetbe az összes csomópontot, és azután adja hozzá őket a rendszerhez.

Töltse le a Linksys alkalmazást. A Velop beállításához szüksége van erre az alkalmazásra.

Látogasson el az eszköz alkalmazásáruházába, és keressen a Linksys szóra.



Telepítse az alkalmazást, nyissa meg, majd kövesse az utasításokat.

Megjegyzés – Az alkalmazás iOS 11.4 vagy újabb, illetve Android 6 vagy újabb operációs rendszeren működik.

Létre fog hozni egy Linksys Smart Wi-Fi fiókot, hogy az alkalmazással bárhol, ahol internetkapcsolat van, megtekinthesse és módosíthassa a Velop rendszer beállításait.

A sok más beállítás mellett a Linksys Smart Wi-Fi segítségével lehetséges:

- A Wi-Fi nevének és jelszavának módosítása
- Vendég hozzáféréseinek beállítása
- Eszközök csatlakoztatása a Wi-Fi-hez WPS segítségével
- Az internet letiltása szülői felügyelettel
- Internetkapcsolat sebességének tesztelése

Megjegyzés – A beállítás során ellenőrző e-mailt küldünk Önnek. Az otthoni hálózathoz csatlakozva kattintson az e-mailben található hivatkozásra.

A tápkábel és az Ethernet-kábel csatlakoztatásán kívül minden mást elvégez az alkalmazásalapú beállítási folyamat. A csatlakoztatás után az alkalmazással személyre szabhatja a Wi-Fi-t a hálózathoz és a jelszó megadásával. A csomópontokat is elnevezheti az alapján, hol találhatók, hogy könnyű legyen azonosítani őket azokban a ritka esetekben, mikor foglalkoznia kell velük.

Nyomtassa ki ezt az oldalt, majd jegyezze fel a Wi-Fi és a fiók beállításait az alábbi táblázatban referenciaként. Jegyzeteit biztonságos helyen tárolja.



Wi-Fi-hálózat neve	
Wi-Fi-hálózat jelszava	
Adminisztrátori jelszó	
Vendég hozzáférési neve	
Vendég hozzáférési jelszava	
Linksys alkalmazás bejelentkezési e-mailje	
Linksys alkalmazás jelszava	

A Velop rendszer beállításai

A Linksys alkalmazás segítségével, megtekintheti és módosíthatja a Velop rendszer beállításait, hogy a Wi-Fi-hálózat biztonságosabb legyen, illetve jobban együttműködjön egy eszközzel vagy játékkal. Internetkapcsolattal a világ bármely pontjáról elérheti beállításait. A beállításokat a router jelszavával az otthoni hálózathoz csatlakozva még internetkapcsolat nélkül is elérheti.

Bejelentkezés a Linksys alkalmazásba


1. Nyissa meg a Linksys alkalmazást.



2. Írja be a fiók létrehozásához használt e-mail címet.
3. Adja meg a fiók jelszavát.
4. Koppintson a **Log in** (Bejelentkezés) lehetőségre.


Dashboard (Irányítópult)

A Dashboard (Irányítópult) egy pillanatkép a Wi-Fi állapotáról. Látható rajta, hány eszköz csatlakozik a Velop rendszerhez. Megosztható vele a Wi-Fi jelszava, és vendéghozzáférés adható vele a Wi-Fi-hálózathoz. A Dashboard azt is megmutatja, ha valamelyik eszközön szülői felügyelet van vagy előnyt élvez a Wi-Fi hálózati hozzáférésben.



Devices (Eszközök)

Megtekintheti és módosíthatja a Wi-Fi-hez csatlakozó összes eszköz adatait. Megtekintheti a fő hálózathoz és a vendég hálózathoz csatlakozó eszközöket és információkat jeleníthet meg az egyes eszközökkel kapcsolatban.




Egy eszköz adatainak megtekintéséhez vagy módosításához

A Devices (Eszközök) képernyőn szerkesztheti az eszköz nevét módosíthatja az eszköz ikonját.


Emellett rangsorolhatja az eszközöket, szülői felügyeletet állíthat be és megtekintheti a Wi-Fi adatait.

Az adatok megtekintéséhez koppintson bármelyik eszközre.





Wi-Fi Settings (Wi-Fi beállítások)

Ezen a képernyőn megtekintheti vagy módosítja a Wi-Fi nevét és jelszavát, illetve a Wi-Fi Protected Setup™ segítségével csatlakoztathatja az eszközöket.




Advanced Settings (Speciális beállítások)

A haladó felhasználók megváltoztathatják az alapértelmezett biztonsági típust és Wi-Fi módot. Ne változtassa meg ezeket, kivéve ha nagy tapasztalattal rendelkezik a Wi-Fi hálózatok terén. A Channel Finder (Csatornakeresés) megkeresi a területen leginkább szabad Wi-Fi-csatornákat, hogy a Velop rendszer a legjobb teljesítményt biztosítsa. Amennyiben több, mint egy csomópont van a Velop rendszerben, a Channel Finder (Csatornakeresés) megtalálja minden csomópont számára a legjobb csatornát.




Connect a Device with WPS (Eszköz csatlakoztatása WPS segítségével)

A Wi-Fi Protected Setup lehetővé teszi a vezeték nélküli eszközök egyszerű csatlakoztatását a Wi-Fi hálózathoz, a biztonsági beállítások manuális megadása nélkül.



Guest Access (Vendég hozzáférés)


A Guest Access képernyő használatával internetes hozzáférést biztosíthat a vendégeknek, miközben korlátozza a hozzáférésüket a Wi-Fi-hez csatlakozó egyéb erőforrásokhoz. Küldje el a jelszót szöveges üzenetben vagy e-mailben.



External Storage (Külső tárhely)


Megtekintheti, melyik csomóponthoz van csatlakoztatva külső meghajtó, ellenőrizheti a rendelkezésre álló szabad lemezterületet és felhasználónév illetve jelszó beállításával engedélyezheti a hitelesítést. (Csak abban az esetben, ha meghajtó van csatlakoztatva a csomópont USB-portjához.)

Az adatvesztés elkerülése érdekében mindenképp kattintson az **Eject**  **(Kiadás)** lehetőségre a meghajtó eltávolítása előtt.



Sebességteszt

Futtassa le a sebességtesztet, hogy ellenőrizze, megkapja-e azt a sávszélességet, amelyért fizet. A sebességteszt segít az eszközök rangsorolásánál is, mivel az eredménytől függ, hogyan osztja meg a Wi-Fi-t a rendszer az előnyben részesített eszközök között.




- A **Download** (Letöltési) sebesség azt mutatja meg, milyen gyorsan jut el az internetes tartalom a Velop rendszerbe.
- Az **Upload** (Feltöltési) sebesség azt mutatja meg, milyen gyorsan tud adatot feltölteni az internetre.

Megjegyzés – Az internetkapcsolat sebességét különböző tényezők határozzák meg, beleértve az internetszolgáltatótól megvásárolt fiók típusát, a helyi és nemzetközi internetes adatforgalmat és azoknak az otthoni eszközöknek a számát, amelyek az internetkapcsolaton osztoznak.


Parental Controls (Szülői felügyelet)

A szülői felügyelettel szabályozhatja mikor lehetnek a gyerekek online, és mit tehetnek meg az interneten. Szüneteltetheti az internetet bizonyos eszközökön, vagy letilthat bizonyos webhelyeket.




Device Prioritization (Eszközök rangsorolása)

Kiválaszthat legfeljebb három eszközt, amelyek előnyt élveznek az internetkapcsolat létrehozásakor. Ezeknek a (vezetékes vagy vezeték nélküli) eszközöknek mindig a lehető legjobb hozzáférést biztosítja a rendszer, ha csatlakoznak. A Velop rendszer lefuttatja a sebességellenőrzést, hogy eldöntse, hogyan tudja a legjobb módon elosztani a Wi-Fi-hálózatot az előnyben részesített eszközök számára. A többi eszköz a fennmaradó kapacitáson osztozik. Az előnyben részesített eszközök megjelennek a Dashboard képernyőn.




Notifications (Értesítések)

Ha egynél több csomóponttal rendelkezik, a Velop értesíti, ha a rendszerben a másodlagos csomópontok offline kerülnek. A másodlagos csomópontok azok, amelyek nem rendelkeznek vezetékes kapcsolattal a modemhez. A mobileszköz beállításai között be kell kapcsolnia az értesítések engedélyezését, hogy a Velop rendszer értesítést küldhessen.



Velop Administration (Velop adminisztráció)

A Velop Administration képernyő segítségével megváltoztathatja az adminisztrátori jelszót és jelszóemlékeztetőt, illetve ellenőrizheti a Wi-Fi hálózatban található összes csomópont különböző adatait (modellszám, sorozatszám és IP-beállítások).



Jóváhagyhatja az összeomlások automatikus jelentését a Linksys számára, így részt vehet a Wi-Fi élmény továbbfejlesztésében. Manuálisan is jelentést küldhet a Linksys számára bizonyos problémákról.


A rendszer a következő adatokat küldi el a probléma Ön által adott leírásával együtt:

• Alkalmazás verziója	• Bejelentkezés típusa (<i>ha felhőalapú a kapcsolódó e-mail cím, ha helyi a „Velop admin” felirat jelenik meg</i>)
• Eszköz modellje	• WAN-csatlakozás típusa (<i>Wi-Fi vagy ethernet megjelenítése</i>)
• Eszköz operációs rendszerének verziója	• Idő: dátum (<i>hó/nap/év, időpont, időzóna</i>)

Advanced Settings (Speciális beállítások)


Internet Settings (Internetbeállítások)

Kiválaszthatja, hogyan csatlakozzon a Velop rendszer az internethez. Az alapértelmezett az *Automatic Configuration - DHCP* (Automatikus konfiguráció - DHCP) lehetőség. Az egyéb lehetőségek az internetszolgáltatótól, illetve attól függnnek, hogyan szeretné használni a Velop rendszert. A haladó felhasználók használhatják az *Additional Settings* (További beállítások) lehetőséget a MAC címek klónozásához és az MTU (leghosszabb átvihető adategység) beállításához.




Port Settings (Portbeállítások)

A Port forwarding (Porttovábbítás) – egy vagy több porthoz, illetve porttartományhoz – átirányítja a meghatározott portra vagy portokra beérkező forgalmat a meghatározott eszközre vagy a Wi-Fi meghatározott portjára. A Port range triggering (Porttartomány aktiválás) esetén a Velop rendszer figyeli a kimenő adatokat a megadott portszámokat keresve. A Velop rendszer megjegyzi annak az eszköznek az IP-címét, amely kérte az adatot, így amikor a kért adat megérkezik, a rendszer a megfelelő eszközre irányítja azt.




Wi-Fi MAC Filters (Wi-Fi MAC-cím szűrés)

Minden hálózati eszköz rendelkezik egy egyedi, 12 számból álló MAC (közegelés-vezérlés) címmel. Létrehozhat egy MAC-címekből álló listát, és szabályozhatja az eszközök hozzáférését a Wi-Fi-hálózathoz.



My Account (Saját fiók)

Megváltoztathatja a Linksys alkalmazás jelszavát, és feliratkozhat, hogy megkapja a Linksys legfrissebb híreit és ajánlatait.




The screenshot shows the 'My Account' screen of the Linksys mobile app. At the top, the status bar displays 'Belkin', signal strength, time '10:19 AM', and battery '100%'. The app header includes a hamburger menu icon, the title 'My Account', and a 'Save' button. The form contains the following fields and controls:

- Email:** Jakefarm@email.com
- Password:** A field with 10 dots for password input.
- First Name:** Jake
- Last Name:** Farm
- Newsletter:** A toggle switch is turned on. Below it, the text reads: 'Be the first to know about exclusive deals & news.'
- Log Out:** A button with a light blue border.
- Close Account:** A red text link at the bottom.


Feedback (Visszajelzés)

Itt a lehetőség, hogy elmondja nekünk mit gondol. Értékelje az alkalmazást az alkalmazásáruházban, küldjön javaslatokat vagy jelentse a problémát, amely megakadályozza, hogy a legjobb élményt kapja.




Help (Súgó)

Problémája van az alkalmazással? Csupán több információra van szüksége egy funkcióról? Koppintson a Help (Súgó) lehetőségre a magyarázatért.




Közvetlen csatlakozás a Velop rendszerhez

Akkor is el tudja érni a Velop rendszert, ha nem csatlakozik az internethez. Csatlakozzon a Wi-Fi-hálózat nevéhez, indítsa el a Linksys alkalmazást és kattintson a *Use Admin Password* (Adminisztrátori jelszó használata) elemre. Amennyiben nincs online, nem fog hozzáférni a Linksys Wi-Fi-fiókhhoz.




A Velop adminisztrátori jelszava

A beállítás során létrehoztunk egy biztonságos adminisztrátori jelszót. Ennek megváltoztatásához kattintson a *Velop Administration* (Velop adminisztráció) és a *Change Velop Password and Hint* (A Velop jelszó és jelszóemlékeztető megváltoztatása) lehetőségre.



The screenshot shows a mobile app interface for setting the admin password. At the top, there's a status bar with various icons and a battery level of 81% at 5:39 PM. Below that, a header bar contains a back arrow, the title 'Admin Password', and a 'Save' button. The main area has two input fields: 'Admin Password' with a masked password of seven dots, and 'Admin Password Hint' with the text 'peterparker'. Below the hint field, there is a note: 'To add a hint, enter your current password or create a new one.'

A Velop rendszer biztonsága érdekében e-mailt küldünk önnek, ha valaki megváltoztatja az adminisztrátori jelszót.




Gyári alapbeállítások visszaállítása

Valószínűleg soha nem lesz szüksége a Velop gyári gyári alaphelyzetbe állítására (amely egy nagyon erőteljes eljárás). A gyári alaphelyzetbe állítás visszaállítja a Velop rendszert abba az állapotba, ahogyan kivette azt a dobozból, és újra el kell végeznie a beállítási folyamatot. A rendszer töröl minden egyéni, a telepítés során és azóta megadott beállítást, mint például a Wi-Fi hálózat nevét, a jelszót, a biztonsági típust. Minden vezeték nélküli eszköz elveszíti a Wi-Fi kapcsolatot.

A Velop alaphelyzetbe állításához:

- A csatlakoztatott és bekapcsolt csomóponton alján tartsa lenyomva a Reset (Visszaállítás) gombot. A csomópont tetején található fényjelzés pirosra vált, majd elhalványulva villog. Ne engedje fel a gombot amíg a fényjelzés ki nem alszik, majd újra pirosra nem vált.



Műszaki adatok

Linksys Velop

Típusnév	Velop AX4000/AX4200 WiFi 6 rendszer
Típuszám	MX4000 sorozat
Sebesség	10/100/1000 Mbit/s
Rádiófrekvencia	2,4GHz és 5 GHz
Antennák száma	9 (belső)
Portok	USB 3.0, ethernet, internet, tápellátás
Gombok	Főkapcsoló, WPS, alaphelyzetbe állítás
Fényjelzés	Egy, többszínű, bekapcsolás és állapotjelző lámpa
Biztonsági funkciók	WPA2-Personal, WPA3-Personal
Biztonsági kulcs bitekben	Akár 128 bites titkosítás

Beépítési adatok

Méretek	11,3 cm x 11,3 cm x 24,31 cm
Készülék tömege	0,95 kg (2,15 lb)
Tápellátás	12 V; 3A
Tanúsítványok	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac, draft 802.11ax)
Üzemi hőm.	0 - 40 °C
Tárolási hőm.	-20 - 60 °C
Üzemi páratartalom	10-80% közötti relatív páratartalom, lecsapódás nélkül
Tárolási páratartalom	5%-90% között, lecsapódás nélkül

Megjegyzések:

A törvényi előírásokkal, a jótállással és a biztonsággal kapcsolatos információkért látogasson el a [Linksys.com/support/Velop](https://linksys.com/support/Velop) címre.

A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A maximális teljesítmény meghatározása az IEEE 802.11 szabvány specifikációi alapján történt. A tényleges teljesítmény változhat, beleértve a kisebb vezeték nélküli hálózati teljesítményt, adatátviteli arányt, hatósugarat és lefedettséget. A teljesítményt számos állandó és ideiglenes tényező, illetve környezeti feltétel befolyásolhatja. Ilyen például a hozzáférési ponttól való távolság, a hálózati forgalom nagysága, az épület építőanyagai és szerkezete, az operációs rendszer, a használt vezeték nélküli eszközök, az interferencia és egyéb zavaró környezeti hatások.

Díjnyertes technikai támogatásunkhoz látogasson el a linksys.com/support/Velop címre.

A BELKIN, LINKSYS és más terméknevek és emblémák a Belkin vállalatcsoport védjegyei. Az egyéb védjegyek az adott harmadik fél tulajdonában állnak.

© 2020 Belkin International, Inc. és/vagy annak leányvállalatai. Minden jog fenntartva.



PANDUAN PENGGUNA

VELOP


Seri MX4000

Daftar Isi

Ringkasan Produk	3
Atas/Depan	3
Belakang	4
Bawah	5
Bantuan lebih lanjut	6
Persiapan	7
Pengaturan Sistem Velop	9
Masuk ke aplikasi Linksys	9
Dasbor	10
Perangkat	11
Untuk melihat atau mengubah rincian perangkat	12
Pengaturan Wi-Fi	13
Pengaturan Tingkat Lanjut	14
Menyambungkan Perangkat dengan WPS	15
Akses Tamu	16
Penyimpanan Eksternal	17
Uji Kecepatan	18
Kendali Orang Tua	19
Prioritisasi Perangkat	20
Notifikasi	21
Administrasi Velop	22
Pengaturan Tingkat Lanjut	24
Pengaturan Internet	24
Pengaturan Port	25
Filter MAC Wi-Fi	26
Akun Saya	27
Masukan	28
Bantuan	29
Sambungkan Langsung ke Velop	30
Kata sandi admin Velop	31
Cara memulihkan default pabrik	32
Spesifikasi	33
Linksys Velop	33
Lingkungan	33

Ringkasan Produk


Atas/Depan



Warna lampu di bagian atas simpul menginformasikan tentang operasional simpul tersebut.

Penjelasan Lampu	Status
Berkedip biru	Dihidupkan
Biru terang	Terhubung
Berkedip ungu	Dalam proses persiapan
Ungu terang	Siap untuk persiapan
Berkedip merah	Tidak tersambung • Simpul sekunder: terlalu jauh • Simpul induk: tercabut dari modem
Merah terang	Tidak ada internet dari modem
Kuning terang	Sambungan lemah • Simpul sekunder saja

Belakang



Port USB 3.0 — Sambungkan dan berbagi drive USB di jaringan Anda. Untuk berbagi file secara lokal saja (tanpa FTP, server media atau dukungan USB virtual). Juga tidak ditujukan untuk perangkat berbagi seperti printer, scanner, atau kamera.


Port Ethernet—Sambungkan kabel ethernet ke port Gigabit ethernet (10/100/1000) dan ke perangkat berkabel lain pada jaringan Anda. Jika memiliki lebih dari satu simpul dalam sistem Velop Anda, gunakan salah satu port ini untuk tersambung ke modem atau modem-router Anda.

***Catatan**—Untuk performa terbaik, gunakan kabel CAT5e atau kabel dengan kelas lebih tinggi pada port Ethernet.*

Port internet—Sambungkan kabel ethernet ke port gigabit (10/100/1000) berwarna kuning, lalu ke modem internet broadband kabel/DSL atau fiber. Jika Anda menggunakan router ini sebagai simpul sekunder dalam sistem Wi-Fi mesh, Anda dapat menggunakan port ini untuk membuat sambungan berkabel ke simpul lainnya.

Port daya — Sambungkan adaptor daya AC yang disertakan ke port ini.

Bawah



Tombol reset (atur ulang)—Tekan terus hingga lampu di bagian atas simpul menyala merah, pudar dan menyala merah terang kembali untuk mengatur ulang simpul kembali ke default pabriknya.


Tombol Wi-Fi Protected Setup—Tekan untuk menyambungkan perangkat berkemampuan WPS.

Sakelar daya—Geser ke | (on) untuk menghidupkan simpul.

Bantuan

Bantuan lebih lanjut

- Linksys.com/support/Velop
- Bantuan aplikasi Linksys (buka aplikasi lalu klik Bantuan di menu navigasi utama)



Catatan—*Lisensi dan pemberitahuan untuk perangkat lunak pihak ketiga yang digunakan dalam produk ini dapat dilihat di <http://support.linksys.com/en-us/license>. Hubungi <http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter> untuk pertanyaan atau permintaan kode sumber GPL.*

Persiapan

PENTING—Simpul Velop dapat diatur sebagai simpul utama atau simpul sekunder. Simpul utama harus tersambung dengan kabel ethernet ke modem atau modem-router Anda. Setelah diatur secara nirkabel, simpul sekunder dapat dihubungkan ke simpul lain secara nirkabel atau dengan kabel ethernet.

Jika Anda menambahkan simpul baru ini ssebagai simpul induk ke sistem Wi-Fi mesh rumah keseluruhan Velop yang telah ada, lakukan reset pabrik semua simpul lalu tambahkan ke sistem setelah simpul baru dipersiapkan dan berfungsi.

Unduh aplikasi Linksys. Anda perlu aplikasi ini untuk mempersiapkan Velop.

Buka toko aplikasi perangkat Anda, lalu cari Linksys.



Instalasi aplikasi, buka, lalu ikuti instruksinya.

Catatan—Aplikasi bekerja pada iOS 11.4 atau versi setelahnya, dan Android 6 atau versi setelahnya.

Anda akan membuat akun Linksys Smart Wi-Fi agar dapat menggunakan aplikasi untuk melihat atau mengubah pengaturan sistem Velop Anda dari mana pun asalkan memiliki sambungan Internet.

Berikut beberapa hal yang bisa Anda lakukan dengan Linksys Smart Wi-Fi:

- Mengubah nama dan kata sandi Wi-Fi Anda
- Mempersiapkan akses tamu
- Menyambungkan perangkat ke Wi-Fi menggunakan WPS
- Memblokir internet menggunakan kendali orang tua
- Menguji kecepatan sambungan Internet

Catatan—Selama persiapan, kami akan mengirimkan Anda email verifikasi. Dari jaringan asal Anda, klik tautan di dalam email.

Cukup sambungkan kabel daya dan kabel ethernet, proses persiapan berbasis aplikasi akan bekerja untuk Anda. Setelah tersambung, gunakan aplikasi untuk mempersonalisasi Wi-Fi Anda dengan memberinya nama dan kata sandi. Anda juga dapat memberi nama simpul berdasar lokasinya, agar Anda dapat mengenalinya jika terjadi keadaan yang membutuhkan perhatian Anda.

Cetak laman ini, lalu catat pengaturan Wi-Fi dan akun Anda dalam tabel di bawah sebagai referensi. Simpan catatan Anda di tempat yang aman.



Nama Wi-Fi	
Kata Sandi Wi-Fi	
Kata Sandi Admin	
Nama Akses Tamu	
Kata Sandi Akses Tamu	
Email Masuk Aplikasi Linksys	
Kata Sandi Aplikasi Linksys.	

Pengaturan Sistem Velop

Dengan menggunakan aplikasi Linksys, Anda dapat melihat atau mengubah pengaturan sistem Velop untuk menjadikan Wi-Fi Anda lebih aman, atau agar bekerja lebih baik dengan suatu perangkat atau game. Anda dapat mengakses pengaturan dari mana pun di dunia jika memiliki sambungan Internet. Anda juga dapat mengakses pengaturan menggunakan kata sandi router Anda ketika terhubung ke jaringan rumah Anda, bahkan meski Anda tidak memiliki koneksi internet.

Masuk ke aplikasi Linksys


1. Buka aplikasi Linksys.



2. Masukkan alamat email yang Anda gunakan saat membuat akun.
3. Masukkan kata sandi akun Anda.
4. Ketuk Log **Masuk**.


Dasbor

Dasbor adalah tampilan umum Wi-Fi Anda. Lihat berapa banyak perangkat yang tersambung ke sistem Velop Anda. Bagikan kata sandi Wi-Fi dan izinkan akses tamu pada Wi-Fi Anda. Dasbor juga menampilkan kepada Anda jika ada perangkat yang memiliki kendali orang tua, atau perangkat yang diprioritaskan untuk akses Wi-Fi.




Perangkat

Lihat dan ubah rincian untuk semua perangkat yang tersambung ke Wi-Fi Anda. Anda dapat melihat perangkat di jaringan utama dan jaringan tamu, atau menampilkan informasi mengenai masing-masing perangkat.




Untuk melihat atau mengubah rincian perangkat

Dari layar Perangkat, Anda dapat mengubah nama dan ikon perangkat. Anda juga dapat memprioritaskan perangkat, mengatur kendali orang tua, dan melihat rincian Wi-Fi. Ketuk perangkat mana pun untuk melihat rincian.





Pengaturan Wi-Fi

Lihat atau ubah nama dan kata sandi Wi-Fi Anda, lalu sambungkan perangkat menggunakan Wi-Fi Protected Setup™.




Pengaturan Tingkat Lanjut

Pengguna tingkat lanjut dapat mengubah jenis keamanan default dan mode Wi-Fi. Jangan mengubah hal-hal tersebut kecuali Anda punya banyak pengalaman dengan jaringan Wi-Fi. Pencari Saluran akan mencari saluran Wi-Fi yang paling bebas di daerah Anda untuk memastikan Anda mendapatkan performa terbaik dari sistem Velop. Jika Anda punya lebih dari satu simpul dalam sistem Velop, Pencari Saluran akan mencari saluran terbaik untuk setiap simpul.




Menyambungkan Perangkat dengan WPS

Wi-Fi Protected Setup memperkenalkan Anda untuk secara mudah menyambungkan perangkat baru ke jaringan Wi-Fi tanpa memasukkan pengaturan keamanan secara manual.



Akses Tamu


Gunakan Akses Tamu untuk mengizinkan tamu daring sembari membatasi akses mereka dari sumber daya lain yang tersambung ke Wi-Fi Anda. Kirimkan kata sandi melalui SMS atau email.



Penyimpanan Eksternal


Lihat simbol tempat drive eksternal tersambung, periksa jumlah ruang kosong tersisa, dan aktifkan pengesahan dengan mengatur nama pengguna dan kata sandi. (Hanya saat drive dicolokkan ke port USB dari simul.) Pastikan mengetuk Keluarkan  sebelum mencabut drive untuk menghindari kehilangan

data.



Uji Kecepatan

Lakukan uji kecepatan untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan kecepatan sesuai dengan yang Anda bayarkan. Uji kecepatan juga membantu dalam Prioritisasi Perangkat, karena hasilnya menentukan bagaimana Wi-Fi didistribusikan ke perangkat prioritas.




- Kecepatan unduh adalah kecepatan konten internet ditransfer ke sistem Velop Anda.
- Kecepatan unggah adalah kecepatan Anda mengunggah konten ke internet.

Catatan—Kecepatan sambungan Internet ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk ISP, jenis akun, lalu-lintas Internet lokal dan mancanegara, serta jumlah perangkat di rumah Anda yang berbagi sambungan Internet.


Kendali Orang Tua

Kendali orang tua memperkenalkan Anda mengendalikan waktu daring anak Anda serta apa yang dapat mereka lakukan saat daring. Jeda internet pada perangkat tertentu, atau blokir situs web tertentu.




Prioritisasi Perangkat

Pilih maksimal tiga perangkat yang mendapatkan prioritas penggunaan sambungan Internet Anda. Perangkat tersebut - terkoneksi dan/atau nirkabel - selalu mendapatkan akses terbaik saat tersambung. Velop menjalankan pemeriksaan kecepatan untuk menentukan cara terbaik mendistribusikan Wi-Fi ke perangkat prioritas. Perangkat lain akan berbagi kapasitas yang tersisa. Perangkat prioritas akan muncul di Dasbor.




Notifikasi

Jika Anda memiliki lebih dari satu simpul, Velop dapat memberi tahu Anda saat simpul sekunder dalam sistem sedang luring. Simpul sekunder adalah simpul yang tidak terkabel ke modem. Anda harus mematikan notifikasi di pengaturan perangkat seluler untuk memperkenankan Velop memberi Anda notifikasi.



Administrasi Velop

Gunakan layar Administrasi Velop untuk mengubah kata sandi admin beserta petunjuknya, serta memeriksa berbagai pengenalan (nomor model, nomor seri, dan rincian IP) untuk semua simpul dalam Wi-Fi Anda.



Pilih untuk secara otomatis melaporkan crash ke Linksys dan ikut serta dalam meningkatkan pengalaman menggunakan Wi-Fi. Anda juga dapat melaporkan masalah tertentu secara manual ke Linksys.


Informasi berikut akan dikirim bersama dengan penjelasan Anda tentang masalah:

• Versi aplikasi	• Jenis Masuk (<i>cloud: menampilkan alamat email terkait, lokal: menampilkan "admin Velop"</i>)
• Model perangkat	• Jenis Sambungan WAN (<i>menampilkan Wi-Fi atau ethernet</i>)
• Versi OS Perangkat	• Waktu: tanggal (<i>bulan/hari/tahun, waktu, zona waktu</i>)

Pengaturan Tingkat Lanjut


Pengaturan Internet

Anda dapat memilih bagaimana cara sistem Velop tersambung ke internet. Default adalah Konfigurasi Otomatis - *DHCP*. Jenis sambungan lain bergantung pada penyedia layanan internet Anda, atau rencana Anda dalam menggunakan sistem Velop. Pengguna tingkat lanjut dapat menggunakan Pengaturan Tambahan untuk menyalin alamat MAC dan menetapkan MTU (unit transmisi maksimum).




Pengaturan Port

Penerusan port—untuk port tunggal, beberapa port atau suatu kisaran port—mengirimkan trafik masuk pada suatu port atau beberapa port spesifik ke suatu perangkat atau port spesifik pada Wi-Fi Anda. Pada pemicuan kisaran port, Velop mengawasi data keluar terhadap nomor-nomor port tertentu. Velop mengingat alamat IP perangkat yang meminta data, sehingga ketika data yang diminta datang, data diarahkan kembali ke perangkat yang sesuai.




Filter MAC Wi-Fi

Setiap perangkat jaringan memiliki 12 digit alamat MAC (*Media Access Control*) yang unik. Anda dapat membuat daftar alamat MAC, kemudian mengatur cara perangkat-perangkat tersebut menggunakan Wi-Fi Anda.



Akun Saya

Ubahlah kata sandi aplikasi Linksys Anda, dan pilihlah untuk menerima berita dan penawaran terbaru dari Linksys.




The screenshot shows the 'My Account' screen of a mobile application. At the top, the status bar displays 'Belkin', '10:19 AM', and '100%' battery. The app header includes a menu icon, the title 'My Account', and a 'Save' button. The form contains the following fields and controls:

- Email:** Jakefarm@email.com
- Password:** A field with 10 dots for password input.
- First Name:** Jake
- Last Name:** Farm
- Newsletter:** A toggle switch is turned on. Below it, the text reads: 'Be the first to know about exclusive deals & news.'
- Log Out:** A button with a light blue border.
- Close Account:** A link in red text at the bottom.


Masukan

Inilah kesempatan Anda untuk memberi tahu kami tentang pendapat Anda. Beri nilai aplikasi kami di toko aplikasi, kirim saran pada kami, atau laporkan masalah yang menghalangi Anda memperoleh pengalaman berkesan.




Bantuan

Bermasalah dengan aplikasi? Perlu tambahan informasi tentang suatu fitur? Ketuk Bantuan untuk penjelasan.




Sambungkan Langsung ke Velop

Jika Anda tidak tersambung ke internet, Anda masih bisa mengakses sistem Velop. Sambungkan ke nama Wi-Fi Anda, buka aplikasi Linksys lalu ketuk Gunakan Kata Sandi Admin. Anda tidak akan dapat mengakses akun Wi-Fi Linksys Anda saat sedang tidak online.




Kata sandi admin Velop

Kami telah membuat kata sandi admin yang aman saat persiapan. untuk mengubahnya, ketuk Administrasi Velop lalu Ubah Kata Sandi Velop dan Petunjuk.



Untuk menjaga agar sistem Velop Anda tetap aman, kami akan mengirimkan Anda email saat seseorang mengubah kata sandi admin.




Cara memulihkan default pabrik

Anda seharusnya tidak pernah perlu melakukan reset pabrik pada Velop—ini adalah proses yang sangat mengganggu. Reset pabrik mengembalikan sistem Velop ke kondisi seperti saat pertama kali dikeluarkan dari kemasan, sehingga Anda perlu melakukan proses persiapan kembali. Semua pengaturan yang telah Anda sesuaikan dalam persiapan dan setelahnya — seperti nama Wi-Fi, kata sandi, jenis keamanan — akan dihapus. Semua perangkat nirkabel akan terputus dari Wi-Fi Anda.

Untuk melakukan reset Velop:

- Dengan simpul tersambung ke daya dan dihidupkan, tekan terus tombol Reset pada bagian bawah. Lampu di bagian atas simpul akan berubah menjadi merah, dan pudar secara berkedip. Jangan lepaskan tombol hingga lampu mati lalu kemudian berubah menjadi merah terang.



Spesifikasi

Linksys Velop

Nama Model	Sistem WiFi 6 Velop AX4000/ AX4200
Nomor Model	Seri MX4000
Kecepatan Peralihan Port	10/100 Mbps
Frekuensi Radio	2,4 GHz dan 5 GHz
Jumlah Antena	9 (internal)
Port	USB 3.0, ethernet, internet, daya
Tombol	Sakelar daya, WPS, reset
Lampu	Satu, lampu multiwarna untuk informasi daya dan status
Fitur Keamanan	WPA2-Personal, WPA3-Personal
Bit Kunci Keamanan	Enkripsi hingga 128-bit

Lingkungan

Dimensi	4,45 inci x 4,45 inci x 9,57 inci
Berat Unit	0,95 kg (2,15 lb)
Daya	12V, 3A
Sertifikasi	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac, draft 802.11ax)
Suhu Pengoperasian	32° hingga 104°F (0 hingga 40°C)
Suhu Penyimpanan	-4° hingga 140°F (-20 hingga 60°C)
Kelembapan Operasi	10% hingga 80% kelembapan relatif, nonkondensasi
Kelembapan Penyimpanan	5% hingga 90%, nonkondensasi

Catatan:

Untuk informasi peraturan, garansi dan keselamatan, buka Linksys.com/support/Velop.
Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Kinerja maksimal diperoleh dari spesifikasi IEEE Standard 802.11. Kinerja sesungguhnya dapat bervariasi, termasuk kapasitas jaringan nirkabel yang lebih rendah, laju transfer data, kisaran dan jangkauan. Kinerja tergantung pada banyak faktor, kondisi dan variabel, termasuk jarak dari titik akses, volume lalu-lintas jaringan, bahan konstruksi dan bangunan, sistem operasi yang digunakan, campuran produk nirkabel yang digunakan, interferensi dan kondisi lainnya yang merugikan.

Kunjungi linksys.com/support/Velop untuk mendapat dukungan teknis yang telah memenangkan penghargaan.

BELKIN, LINKSYS dan banyak nama produk serta logo adalah merek dagang dari grup perusahaan Belkin. Merek dagang pihak ketiga yang disebutkan adalah milik dari masing-masing pemiliknya.

© 2020 Belkin International, Inc. dan/atau afiliasinya. Hak cipta dilindungi undang-undang.

LINKSYS®

GUIDA PER L'UTENTE

VELOP


Serie MX4000

Indice

Panoramica del prodotto	3
Lato anteriore/superiore	3
Lato posteriore	4
Parte inferiore	5
Dove reperire ulteriori informazioni	6
Installazione	7
Impostazioni del sistema Velop	9
Accesso all'App Linksys	9
Pannello di controllo	10
Dispositivi	11
Per visualizzare o modificare i dettagli del dispositivo:	12
Impostazioni Wi-Fi	13
Impostazioni avanzate	14
Connessione di un dispositivo con WPS	15
Accesso ospite	16
Archiviazione esterna	17
Test della velocità	18
Filtro famiglia	19
Priorità dei dispositivi	20
Notifiche	21
Amministrazione di Velop	22
Impostazioni avanzate	24
Impostazioni Internet	24
Impostazioni porta	25
Filtri MAC Wi-Fi	26
Il mio account	27
Feedback	28
Guida	29
Connessione diretta a Velop	30
Password amministratore di Velop	31
Come ripristinare le impostazioni di fabbrica	32
Specifiche	33
Linksys Velop	33
Specifiche ambientali	33

Panoramica del prodotto


Lato anteriore/superiore



La spia luminosa sulla parte superiore del nodo fornisce informazioni sul funzionamento del nodo.

Descrizione della spia luminosa	Stato
Blu lampeggiante	In avvio
Blu fisso	Connesso
Viola lampeggiante	Installazione in corso
Viola fisso	Pronto per l'installazione
Rosso lampeggiante	Disconnesso - Nodo secondario: troppo lontano - Nodo principale: scollegato dal modem
Rosso fisso	Internet assente dal modem
Giallo fisso	Connessione debole Solo nodo secondario

Lato posteriore



Porta USB 3.0 — Per collegare e condividere dispositivi USB sulla rete o su Internet. Solo per condividere file localmente (nessun supporto per FTP, server multimediale o USB virtuale). Inoltre, non supporta la condivisione di periferiche quali stampanti, scanner o fotocamere.


Porte Ethernet — Collegare i cavi Ethernet a queste porte Gigabit (10/100/1000) e ad altri dispositivi cablati presenti sulla rete. Se il sistema Velop è composto da più di un nodo, utilizzare una di queste porte per connettere il modem o il modem router.

Nota — *Per risultati ottimali, utilizzare un cavo di categoria CAT5e o superiore per la porta Ethernet.*

Porta Internet — Collegare un cavo Ethernet alla porta gigabit gialla (10/100/1000) e a un modem Internet a banda larga via cavo/DSL/fibra ottica. Se si utilizza questo router come nodo primario in un sistema Wi-Fi mesh, è possibile utilizzare questa porta per creare una connessione cablata a un altro nodo.

Porta di alimentazione — Collegare l'adattatore di alimentazione CA incluso a questa porta.

Parte inferiore



Pulsante Reset (Ripristino) — Per ripristinare il nodo alle impostazioni di fabbrica, premere e tenere premuto fino a quando la spia luminosa sulla parte superiore del nodo diventa di colore rosso, quindi sfocata e in seguito rossa accesa lampeggiante.


Pulsante Wi-Fi Protected Setup — Premere per connettere i dispositivi di rete abilitati per la procedura WPS.

Interruttore di alimentazione—Spostarlo su | (on) per accendere il nodo.

Guida

Dove reperire ulteriori informazioni

- Linksys.com/support/Velop
- Guida dell'App Linksys (avviare l'app e fare clic su *Help (Guida)* nel menu principale di navigazione)



Nota: licenze e notifiche, relative a software di terze parti utilizzati in questo prodotto, possono essere visualizzate all'indirizzo <http://support.linksys.com/en-us/license>. Contattare <http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter> per domande o richieste sul codice sorgente GPL.

Installazione

IMPORTANTE—I nodi Velop possono essere installati come nodi primari o secondari. Il nodo primario deve essere connesso con un cavo Ethernet al modem o al modem router. Una volta installati in modalità wireless, i nodi secondari possono essere connessi in modalità wireless o tramite cavi Ethernet.

Se si sta aggiungendo il nuovo nodo come nodo principale ad un sistema Wi-Fi mesh per tutta la casa Velop, ripristinare i nodi ai valori di fabbrica e aggiungerli al sistema dopo che il nuovo nodo è stato installato e funziona correttamente.

Scaricare l'App Linksys. L'app è necessaria per installare Velop.

Visitare l'app store del proprio dispositivo e ricercare Linksys.



Installare l'app, aprirla e seguire le istruzioni.

Nota: l'app funziona con iOS 11.4 e versioni successive e Android 6 e versioni successive.

Creare un account Linksys Smart Wi-Fi, in modo da poter utilizzare l'app per visualizzare o modificare le impostazioni del sistema Velop da ovunque si disponga di una connessione Internet.

Tra le numerose operazioni che si possono svolgere con Linksys Smart Wi-Fi figurano:

- Modificare il nome e la password del Wi-Fi
- Configurare la funzione Accesso ospite
- Connettere dispositivi al Wi-Fi tramite la procedura WPS
- Attivare un blocco di Internet con il Filtro famiglia
- Verificare la velocità della connessione Internet

Nota — Durante l'installazione, l'utente riceverà un'e-mail di verifica. Dalla rete domestica, fare clic sul link nell'e-mail.

Ad eccezione del collegamento dell'alimentatore e del cavo Ethernet, la procedura di installazione basata su app non necessita di alcuna operazione manuale. Al termine della connessione, utilizzare l'app per personalizzare il Wi-Fi, dandogli un nome e una password. È possibile inoltre specificare un nome per i nodi in base al luogo in cui si trovano, in modo da poterli identificare facilmente nel caso di problemi.

Stampare questa pagina, quindi annotare le impostazioni del Wi-Fi e dell'account nella tabella per futuri riferimenti. Conservare le annotazioni in un luogo sicuro.



Nome Wi-Fi	
Password Wi-Fi	
Password amministratore	
Impostazioni accesso ospite	
Password accesso ospite	
E-mail di accesso all'App Linksys	
Password dell'App Linksys	

Impostazioni del sistema Velop

Utilizzando l'App Linksys, è possibile visualizzare o modificare le impostazioni del sistema Velop, per rendere la rete più sicura o per far funzionare meglio un dispositivo o un videogioco. È possibile accedere alle impostazioni ovunque si disponga di una connessione a Internet. In alternativa, è possibile anche accedere alle impostazioni tramite il router quando si è connessi alla rete domestica, anche se non si dispone di connessione Internet.

Accesso all'App Linksys


1. Aprire l'App Linksys.



2. Inserire l'indirizzo e-mail utilizzato durante la creazione dell'account.
3. Inserire la password dell'account.
4. Toccare **Log in (Accedi)**.


Pannello di controllo

Il pannello di controllo fornisce una panoramica del Wi-Fi. Sarà possibile vedere quanti dispositivi sono connessi al sistema Velop. Si potrà persino condividere la password del Wi-Fi e consentire agli ospiti di accedere alla rete wireless. Il pannello di controllo indica, inoltre, se su uno specifico dispositivo sono stati attivati filtri famiglia o priorità per l'accesso al Wi-Fi.




Dispositivi

Visualizzare e modificare i dettagli per tutti i dispositivi connessi al Wi-Fi. È possibile visualizzare i dispositivi presenti sia nella rete principale che nella rete ospite o visualizzare informazioni relative a ciascuno di essi.




Per visualizzare o modificare i dettagli del dispositivo:

Dalla schermata Devices (Dispositivi) è possibile modificare il nome e l'icona dei dispositivi. È inoltre possibile impostare la priorità dei dispositivi, attivare i filtri famiglia e visualizzare i dettagli del Wi-Fi. Toccare un qualsiasi dispositivo per visualizzarne i dettagli.





Impostazioni Wi-Fi

Visualizzare o modificare il nome e la password del Wi-Fi e connettere i dispositivi tramite la procedura Wi-Fi Protected Setup™.




Impostazioni avanzate

Gli utenti avanzati possono modificare le impostazioni predefinite per il tipo di protezione e la modalità Wi-Fi. Non modificare queste impostazioni, a meno che non si abbia una solida esperienza con le reti Wi-Fi. L'opzione Channel Finder (Ricerca canale) scansionerà l'area circostante per rilevare i canali Wi-Fi più liberi, che consentiranno di ottenere prestazioni ottimali dal sistema Velop. Se si dispone di più di un nodo nel sistema Velop, l'opzione Channel Finder (Ricerca canale) individuerà il canale migliore per ciascun nodo.




Connessione di un dispositivo con WPS

La procedura Wi-Fi Protected Setup consente di connettere facilmente i dispositivi wireless al Wi-Fi, senza dover inserire manualmente le impostazioni di protezione.



Accesso ospite


L'opzione Accesso ospite consente agli ospiti di connettersi solo a Internet, senza poter accedere alle altre risorse connesse alla rete Wi-Fi. La password può essere inviata tramite messaggio di testo o e-mail.



Archiviazione esterna


Controllare a quale nodo è collegato un disco fisso esterno, verificare quanto spazio libero è disponibile e abilitare l'autenticazione impostando un nome utente e una password. (solo quando un disco fisso esterno è collegato alla porta USB di un nodo). Accertarsi di toccare **Eject (Espelli)** prima di rimuovere l'unità disco per evitare di perdere dati.

Eject 



Test della velocità

Avviare un test della velocità per accertarsi di ottenere le velocità per le quali si sta pagando il proprio provider. Il test della velocità è utile anche per impostare la priorità dei dispositivi, poiché i risultati determinano come il Wi-Fi viene distribuito ai dispositivi con priorità.




- **Download speed (Velocità di download)** indica la velocità con la quale i contenuti Internet vengono trasferiti al sistema Velop.
- **Velocità di upload** indica la velocità con la quale è possibile caricare contenuti su Internet.

Nota: le velocità della connessione Internet dipendono da una serie di fattori, inclusi il tipo di account ISP, il traffico Internet locale e mondiale e il numero di dispositivi in casa che condividono la connessione Internet.


Filtro famiglia

L'opzione Parental controls (Filtro famiglia) permette di controllare l'orario in cui i nodi secondari si connettono e ciò che fanno online. Mettere in pausa l'accesso a Internet su specifici dispositivi o bloccare determinati siti web.




Priorità dei dispositivi

Permette di scegliere fino a tre dispositivi per sfruttare la priorità d'uso della connessione Internet. Tali dispositivi (cablati o wireless) godranno sempre di privilegi d'accesso quando connessi. Velop esegue un test della velocità per determinare il modo migliore per distribuire il Wi-Fi verso i dispositivi con priorità. Gli altri dispositivi dovranno condividere le capacità restanti. I dispositivi con priorità appaiono sul pannello di controllo.




Notifiche

Se si dispone di più di un nodo, Velop è in grado di inviare una notifica quando i nodi secondari del sistema sono offline. I nodi secondari sono quelli non collegati tramite cavi al modem. Per fare in modo che Velop invii notifiche, è necessario attivarle nelle impostazioni del dispositivo mobile.



Amministrazione di Velop

Utilizzare la schermata Velop Administration (Amministrazione di Velop) per modificare la password e il suggerimento della password amministrazione, e per controllare vari identificatori (numero di modello, numero seriale e dettagli IP) per tutti i nodi presenti nel Wi-Fi.



Selezionare la segnalazione automatica dei crash a Linksys per contribuire a migliorare l'esperienza Wi-Fi. In alternativa, è possibile inviare manualmente problemi specifici a Linksys.


Insieme alla descrizione del problema, saranno inviate anche le seguenti informazioni:

• Versione dell'app	• Tipo di accesso (<i>cloud: mostra l'indirizzo e-mail associato, locale: riporta l'amministratore di Velop</i>)
• Modello del dispositivo	• Tipo di connessione WAN (visualizza <i>Wi-Fi o Ethernet</i>)
• Versione sistema operativo dispositivo	• Ora: data (<i>gg/mm/aaaa, orario, fuso orario</i>)

Impostazioni avanzate


Impostazioni Internet

È possibile scegliere come il sistema Velop si connette a Internet. L'impostazione predefinita è *Automatic Configuration - DHCP (Configurazione automatica - DHCP)*. Altri tipi di connessione dipendono dal provider di servizi Internet e dal modo in cui si desidera utilizzare il sistema Velop. Gli utenti avanzati possono utilizzare l'opzione *Additional Settings (Impostazioni aggiuntive)* per clonare gli indirizzi MAC e impostare la MTU (maximum transmission unit).




Impostazioni porta

L'opzione Port forwarding (Inoltro porte) — per una porta singola, molteplici porte o un intervallo di porte — permette di inoltrare il traffico in entrata tramite una specifica porta verso un determinato dispositivo o una specifica porta sulla rete Wi-Fi. Con l'attivazione dell'intervallo di porte, Velop scansiona il traffico in uscita in base a specifiche porte. Velop ricorda l'indirizzo IP del dispositivo che richiede i dati, in modo che quando questi dati ritornano vengano instradati verso il corretto dispositivo.



Filtri MAC Wi-Fi

Ogni dispositivo di rete dispone di un esclusivo indirizzo MAC (Media Access Control) a 12 cifre. È possibile creare un elenco di indirizzi MAC e gestire come i dispositivi accedono al Wi-Fi.



Il mio account

L'utente sarà in grado di modificare la password dell'App Linksys e scegliere se ricevere o meno le ultime novità e offerte Linksys.

••• Belkin 10:19 AM 100%

☰ My Account Save

Email
Jakefarm@email.com

Password
••••••••

First Name
Jake

Last Name
Farm


Newsletter ☒
Be the first to know about exclusive deals
& news.

Log Out

Close Account


Feedback

Permette all'utente di inviare commenti. Sarà possibile valutare l'app nel proprio app store, inviare suggerimenti o segnalare un problema che sta impedendo di approfittare al massimo dal sistema.




Guida

Si stanno verificando problemi con l'app? Servono ulteriori informazioni riguardo a una funzionalità? Basta toccare Help (Guida) per visualizzare la spiegazione.




Connessione diretta a Velop

Se non si è connessi a Internet, è comunque possibile accedere al sistema Velop. Connettersi al proprio Wi-Fi, aprire l'App Linksys e toccare *Use Admin Password* (Usa password amministratore). Quando non si è online, non sarà possibile accedere all'account Linksys Wi-Fi.




Password amministratore di Velop

Durante l'installazione è stata creata una password amministratore sicura. Per modificarla, toccare *Velop Administration (Amministrazione Velop)* e *Change Velop Password and Hint (Modifica password Velop e suggerimento)*.

A screenshot of a mobile application interface for setting an admin password. The screen has a dark blue background. At the top, there is a status bar with various icons and the time 5:39 PM. Below the status bar, there is a header with a back arrow, the text "Admin Password", and a "Save" button. The main content area contains two input fields. The first is labeled "Admin Password" and has a series of dots for the password. The second is labeled "Admin Password Hint" and contains the text "peterparker". Below the hint field, there is a small italicized text: "To add a hint, enter your current password or create a new one."

Per mantenere il sistema Velop sicuro, l'utente riceverà un'e-mail, se qualcuno modifica la password amministratore.




Come ripristinare le impostazioni di fabbrica

L'utente non dovrebbe mai aver bisogno di ripristinare Velop alle impostazioni di fabbrica. Si tratta di una soluzione drastica. Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta Velop allo stato in cui era quando è stato rimosso per la prima volta dalla confezione e richiederà che l'utente effettui nuovamente l'installazione. Tutte le impostazioni personalizzate durante e dopo l'installazione (come il nome, le password e il tipo di protezione del Wi-Fi) andranno perse. Tutti i dispositivi wireless si disconetteranno dal Wi-Fi.

Per ripristinare Velop:

- Accertarsi che il nodo sia connesso alla fonte di alimentazione e acceso, quindi premere e tenere premuto il pulsante Reset (Ripristino), nel basso. La spia luminosa sulla parte superiore del nodo diventerà rossa e inizierà a lampeggiare. Non rilasciare il pulsante fino a quando la spia luminosa non si spegne e diventa di colore rosso acceso.



Specifiche

Linksys Velop

Nome modello	Sistema WiFi 6 AX4000/AX4200 Velop
Numero modello	Serie MX4000
Velocità porte switch	10/100/1000 Mbps
Frequenza radio	2,4 GHz e 5 GHz
N. di antenne	9 (interne)
Porte:	USB 3.0, ethernet, internet, alimentazione
Pulsanti:	Interruttore di alimentazione, WPS, reset
Spia luminosa	Una, multicolorata per l'alimentazione e lo stato
Funzionalità di protezione	WPA2-Personal, WPA3-Personal
Bit chiavi di sicurezza	Cifratura fino a 128 bit

Specifiche ambientali

Dimensioni	11,3 cm x 11,3 cm x 24,31 cm per nodo
Peso dell'unità	0,95 kg
Alimentazione	12 V, 3 A
Certificazioni	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac, bozza 802.11ax)
Temperatura di funzionamento	Da 0 a 40° C
Temperatura di conservazione	Da -20 a 60° C
Umidità di esercizio	Umidità relativa dal 10% all'80%, senza condensa
Umidità di stoccaggio	Dal 5% al 90%, senza condensa

Note:

per informazioni sulle normative, la garanzia e la sicurezza, visitare il sito Linksys.com/support/Velop.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Le prestazioni ottimali indicate per la connettività wireless si basano sulle specifiche IEEE Standard 802.11. Le prestazioni effettive possono variare e comportare una riduzione della capacità di rete wireless, velocità di trasmissione dei dati, portata e copertura del segnale. Le prestazioni dipendono da numerosi fattori, condizioni e variabili, quali la distanza dall'access point, il volume del traffico di rete, i materiali costruttivi impiegati, il sistema operativo utilizzato, il mix di prodotti wireless impiegato, interferenze e altre condizioni avverse.

Visitare linksys.com/support/Velop per ricevere un'assistenza tecnica di alta qualità.

BELKIN, LINKSYS e molti logotipi e nomi di prodotto sono marchi commerciali del gruppo aziendale Belkin. I marchi di terze parti menzionati appartengono ai rispettivi proprietari.

© 2020 Belkin International, Inc. e/o rispettive società collegate. Tutti i diritti riservati.

LINKSYS®

ユーザーガイド

VELOP

MX4000 シリーズ


目次

製品の概要	4
前面/上部	4
戻る	5
下部	6
他のヘルプトピックの検索	7
セットアップ	8
Velop システム設定	10
Linksys アプリへのログイン	10
ダッシュボード	11
デバイス	12
デバイスの詳細を表示または変更するには	13
Wi-Fi 設定	14
詳細設定	15
デバイスを WPS に接続	16
ゲスト アクセス	17
外部保存スペース	18
スピードテスト	19
保護者による制限	20
デバイスの優先順位付け	21
通知	22
Velop の管理	23
詳細設定	25
インターネット設定	25
ポート設定	26
Wi-Fi MAC フィルター	27
マイ アカウント	28
フィードバック	29
ヘルプ	30
Velop に直接接続	31
Velop 管理者アカウント	32
ファクトリ既定値に復元するには	33
仕様	34

Linksys Velop _____	34
環境 _____	34

製品の概要


前面/上部



ノード上部のライトで、ノードの稼働状況についての情報を知ることができます。

ライトについて ステータス の情報	
青で点滅	起動中
青で点灯	接続しました
紫で点滅	セットアップ処理中
紫で点灯	セットアップ準備完了
赤で点滅	切断 - 子ノード：遠すぎる - 親ノード：モデムからプラグが外れている
赤で点灯	モデムがインターネットに繋がっていません
黄で点灯	接続が弱いです 子ノードのみ

戻る



USB 3.0 ポート - USB ドライブにネットワーク接続して共有しましょう。ローカルでのファイル共有のみに有効です (FTP、メディア サーバー、仮想 USB には対応していません)。また、プリンターやスキャナ、カメラなどの周辺機器の共有を目的とするものではありません。


イーサネットポート-イーサネットケーブルを Gigabit イーサネット (10/100/1000) ポートおよびその他のネットワーク接続デバイスに接続します。Velop システムにひとつ以上のノードがある場合は、いずれかのポートを使用してモデムまたはモデムルーターに接続します。

メモ-最高のパフォーマンスを得るためにも、イーサネットケーブルには **CAT5e** またはそれ以上の定格ケーブルを使用してください。

インターネットポート-イーサネットケーブルの一端をこのイエローのギガビット (10/100/1000) ポートに接続し、他端をブロードバンドインターネットのケーブル/DSL またはファイバーのモデムに接続します。このルーターをメッシュWi-Fiシステムにおける子ノードとして使用している場合は、このポートを他のノードへのワイヤード接続を作成するために使えます。

電源ポート-付属の AC 電源アダプターをこのポートに接続します。

下部



リセット ボタン}- ノードをファクトリ既定値にリセットする場合はノードの上部が赤く点灯し、光が消え、赤く点滅するまでボタンを長押しします。


Wi-Fi Protected Setup ボタン- これを押して、WPS 対応のネットワークデバイスに接続します。

電源スイッチ- ノードの電源を入れるには | (オン) に切り替えます。

ヘルプ

他のヘルプトピックの検索

- Linksys.com/support/Velop
- Linksys アプリのヘルプ（アプリを起動し、メインナビゲーションメニューでヘルプをクリックします）



メモ-ライセンスおよび本製品に使用されるサードパーティソフトウェアについては、こちらからご覧いただけます <http://support.linksys.com/en-us/license> ご質問がある場合、または **GPL** ソースコードのリクエストについては、<http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter> をご確認ください。

セットアップ

重要- **Velop** ノードはプライマリノードまたは子ノードとして設定することができます。プライマリノードはイーサネットケーブルでモデムかモデムルーターに接続する必要があります。 ワイヤレスで設定を完了した後は、セカンダリノードをワイヤレス接続またはイーサネットケーブルを使用して接続することができます。

この新規ノードを既存の **Velop** 全ホームメッシュ **Wi-Fi** システムに追加する場合、すべてのノードをファクトリリセットして、新規ノードがセットアップされ、稼働を開始した後に、それらをシステムに追加します。

Linksys アプリをダウンロードします。Velop のセットアップにはこのアプリが必要となります。

デバイスのアプリストアから Linksys を検索してください。



アプリをインストールし、アプリを開いたら説明に従います。

メモ-アプリは **iOS 11.4.x** 以上、および **Android 6** 以上に対応しています。

設定中に、Linksys Smart Wi-Fi アカウントを作成する必要があります。これにより、アプリを使用してどこからでもインターネット接続があれば、Velop システムの設定を確認したり変更したりできるようになります。

Linksys Smart Wi-Fi で可能なこと:

- Wi-Fi 名とパスワードの変更
- ゲスト アクセスの設定
- WPS を使用してデバイスを Wi-Fi に接続する
- 保護者による制限でインターネットをブロック
- インターネットの接続速度をテストする

メモ-設定中に、認証メールが送信されます。ホームネットワークで、メールのリンクをクリックします。

電源およびイーサネットケーブルに接続する以外に、アプリベースのセットアッププロセスを行うことができます。接続後に、アプリを使用して名前をつけ、パスワードを付与することにより、Wi-Fi をカスタマイズすることができます。ノードにも、注意が必要となった場合などに備え、識別できるよう、場所に応じて名前をつけることができます。

Wi-Fi 情報およびアカウント設定を以下の表に記録し、印刷しておきましょう。このメモは安全な場所に保管してください。



Wi-Fi の名前	
Wi-Fi のパスワード	
管理者パスワード	
ゲスト アクセスの名前	
ゲスト アクセスのパスワード	
Linksys アプリ ログインメール アドレス	
Linksys アプリ パスワード	

Velop システム設定

Linksys アプリを使用して、Velop システム設定を確認したり変更したりできます。Wi-Fi のセキュリティ設定を変更たり、デバイスやゲームとの設定を使いやすいように変更したりできます。インターネット接続があれば、世界中のどこからでも設定にアクセスできます。ルーターパスワードを使用すれば、インターネット接続のない環境でもホーム ネットワークに接続し、設定にアクセスすることができます。

Linksys アプリへのログイン


1. Linksys アプリを開きます。



2. アカウントを作成するときに使用したメールアドレスを入力します。
3. アカウントのパスワードを入力します。
4. ログインをタップします。


ダッシュボード

ダッシュボードは Wi-Fi のスナップショットです。Velop システムに何台のデバイスが接続されているかを見ることができます。Wi-Fi パスワードを共有し、ゲストがあなたの Wi-Fi にアクセスできるようにします。ダッシュボードでは、デバイスに保護者による制限がかけられているかどうかが表示され、Wi-Fi アクセスに対する優先度付けがされているかも確認できます。




デバイス

Wi-Fi に接続されたすべてのデバイスの詳細を確認・変更できます。メインのネットワークおよびゲストネットワークにあるデバイスやそれぞれのデバイスについての情報を表示できます。




デバイスの詳細を表示または変更するには

デバイス画面から、デバイス名を変更したり、デバイスのアイコンを変更できます。デバイスの優先度付けをしたり、保護者による制限を設けたり、Wi-Fi の詳細を見たりできます。任意のデバイスをタップして、詳細を表示します。





Wi-Fi 設定

Wi-Fi 名とパスワードを確認・変更し、Wi-Fi Protected Setup™ を使用してデバイスを接続します。




詳細設定

権限を持つユーザーは、既定のセキュリティタイプと Wi-Fi モードを変更することができます。Wi-Fi ネットワークについての十分な経験をお持ちでない場合は、この設定を変更しないでください。Channel Finder により、Velop システムで最高のパフォーマンスを得るために、領域内で最も開かれている Wi-Fi チャンネルを検索します。Velop システムにひとつ以上のノードがある場合は、Channel Finder がそれぞれのノードに対し最もよいチャンネルを検索します。




デバイスを WPS に接続

Wi-Fi Protected Setup では、セキュリティ設定を手動で入力することなく、Wi-Fi で簡単にワイヤレスデバイスに接続できます。



ゲスト アクセス


ゲスト アクセスを使用すると、ゲストが Wi-Fi に接続されている他のリソースにアクセスするのを制限しつつ、ゲストの接続を許可することができます。テキストメッセージまたはメールでパスワードを送信します。



外部保存スペース


外部ドライブが接続されているノードを表示し、空き領域をチェックします。また、ユーザー名とパスワードを設定して認証を有効化します。(ドライブがノードの **USB** ポートに差し込まれている必要があります。)

ドライブを取り外す前に必ずイジェクト  をタップし、データが失われないようにします。



スピードテスト

スピードテストを実行し、支払い契約で保証されているスピードとなっているかを確認できます。スピードテストは、Wi-fi がどのように優先度付けデバイスに配分されるかを決定するため、デバイスの優先度付けにも役立ちます。




- ダウンロードスピードは、インターネットコンテンツが Velop システムに転送されるレートです。
- アップロードスピードは、コンテンツをインターネットにアップロードする時のレートです。

メモリーインターネット接続速度は、**ISP** アカウントタイプ、ローカルおよびワールドワイドインターネットトラフィック、および自宅でインターネット接続を共有するデバイス数など、さまざまな要素によって決まります。

保護者による制限


保護者による制限は、子供がインターネットに接続した場合に、そのネットでの行動を管理できるようにするものです。 特定デバイスのインターネット接続を一時停止したり、特定ウェブサイトへのインターネット接続をブロックしたりできます。



デバイスの優先順位付け


インターネット接続の優先使用には、最大3つのデバイスを選択できます。選択したデバイス（ワイヤードおよび/またはワイヤレス）はインターネットへの接続時、常に最善のアクセスが確保されます。Velop は優先付けされたデバイスに最適に Wi-Fi を配分するために、スピードテストを実行します。その他のデバイスは、残りの容量を共有します。

優先デバイスはダッシュボードに表示されます。




通知

1 つ以上のノードがある場合、システムのセカンダリノードがオフラインになったときに **Velop** が通知します。セカンダリノードはモデムに配線で接続されていないすべてのノードを指します。**Velop** で通知を送信するには、モバイル デバイスの設定で通知をオンにする必要があります。



Velop の管理

Velop 管理画面を使用して管理者パスワードやパスワードのヒントを変更したり、Wi-Fi 上のすべてのノードに対する識別子（モデル番号、シリアル番号、IP 情報など）を確認したりできます。



クラッシュを自動的に Linksys に報告するよう選択すると、Wi-Fi 体験の向上に貢献できます。また、手動で特定の問題を Linksys に報告することもできます。


問題の説明とともに、次の情報が送信されます：

• アプリのバージョン	• ログインタイプ（クラウド：関連づけられたメールアドレスを表示、ローカル：“<i>Velop admin</i>”を表示）
• デバイスモデル	• WAN 接続タイプ（<i>Wi-Fi</i> またはイーサネットを表示）
• デバイスの OS バージョン	• 時間：日時（月/日/年、時間、タイムゾーン）

詳細設定


インターネット設定

Velop システムがインターネットに接続する方法を選択できます。既定では **Automatic Configuration - DHCP**（自動構成 - DHCP）が選択されています。その他の接続の種類は、インターネットサービスプロバイダーまたは Velop システムの使用計画によって異なります。 権限を持つユーザーは 追加設定を使用して、MAC アドレスをクローンし、MTU（最大伝送ユニット）を設定できます。




ポート設定

ポート転送-シングルポート、マルチポート、または指定ポートでは、特定ポートまたは複数の特定ポートから特定デバイスまたは Wi-Fi のポートにインバウンドトラフィックを送信します。指定ポートトリガでは、Velop は特定ポート番号の送信データを監視します。Velop は、リクエストされたデータが返されたときに正しいデバイスにルーティングされるよう、データをリクエストするデバイスの IP アドレスを記憶します。



Wi-Fi MAC フィルター

すべてのネットワークデバイスには、一意の 12 桁の MAC（メディア・アクセスコントロール）アドレスが付与されています。MAC アドレスのリストを作成し、それぞれのデバイスの Wi-Fi 使用権限を決めることができます。



マイ アカウント

Linksys アプリのパスワードを変更したり、Linksys からの最新ニュースやお得な情報を受け取れるよう設定することができます。


The screenshot shows the 'My Account' screen of the Linksys app. At the top, there's a status bar with 'Belkin' signal, '10:19 AM' time, and '100%' battery. Below the status bar, the title 'My Account' is centered, with a 'Save' button on the right. The form contains the following fields:

- Email:** Jakefarm@email.com
- Password:** A field with 10 dots for password input.
- First Name:** Jake
- Last Name:** Farm
- Newsletter:** A toggle switch is turned on. Below it, the text reads: 'Be the first to know about exclusive deals & news.'

At the bottom of the form, there is a 'Log Out' button and a 'Close Account' link in red text.


フィードバック

ご意見ご感想をお寄せください。アプリストアでアプリを評価したり、ご意見を送信していただくことができます。または良好なインターネット体験を妨げるような問題を報告していただくことも可能です。




ヘルプ

アプリについて何かお困りの点がありますか？ 機能についての情報が欲しい場合など、お困りの際はヘルプをご利用ください。「ヘルプ」をタップすると説明が表示されます。




Velop に直接接続

インターネットに接続していない場合でも、Velop システムにアクセスすることができます。Wi-Fi 名に接続し、Linksys アプリを起動して、**Use Admin Password**（管理者パスワードを使用）をタップします。インターネットに接続されていない場合は Linksys Wi-Fi アカウントには接続できません。




Velop 管理者アカウント

セットアップ中に、安全な管理者パスワードが作成されます。これを変更するには、**Velop Administration** をタップし、**Change Admin Password and Hint**（管理パスワードの変更とヒント）をタップします。

A screenshot of a mobile application interface for setting an admin password and hint. The screen has a dark blue background. At the top, there is a status bar with various icons and the time 5:39 PM. Below the status bar, there is a header with a back arrow, the text "Admin Password", and a "Save" button. The main content area has two sections: "Admin Password" with a field containing eight dots, and "Admin Password Hint" with a field containing the text "peterparker". Below the hint field, there is a note: "To add a hint, enter your current password or create a new one."

Velop システムのセキュリティを守るため、管理者パスワードが変更された場合には、メールが送信されるようになっています。




ファクトリ既定値に復元するには

Velop は、ファクトリリセットが必要となることは、滅多にありません。ファクトリリセットは、これまでにかけた手間が無駄になる、非常に残念な処置です。ファクトリ既定値の復元により、Velop システムは購入時の状態に戻ります。これにより、もう一度セットアップ手順を行う必要があります。セットアップ時以降に設定された Wi-Fi 名、パスワード、セキュリティタイプなどの設定情報はすべて削除されます。すべてのワイヤレスデバイスは Wi-Fi から切断されます。

Velop をリセットするには：

- ノードが電源に接続され、オンになっている状態で、底部のリセットボタンを長押しします。ノード上部のライトが赤く点灯した後、点滅します。 ライトが消え、赤く点灯するまでボタンを離さないでください。



仕様

Linksys Velop

モデル名	Velop AX4000/ AX4200 WiFi 6 System
モデル番号	MX4000 シリーズ
スイッチポート速度	10/100/1000 Mbps
周波数	2.4 GHz および 5 GHz
アンテナ数	9 (内蔵)
ポート	USB 3.0、イーサネット、インターネット、電源
ボタン	電源スイッチ、WPS、リセット
ライト	X 1 (電源および状態を示し複数色に変わるライト)
セキュリティー機能	WPA2 パーソナル、WPA3 パーソナル
セキュリティーキー (Bit)	最大 128 ビット暗号

環境

寸法	11.3 cm x 11.3 cm x 24.31 cm (4.45 インチ x 4.45 インチ x 9.57 インチ)
ユニット重量	0.95 kg (2.15 lb)
電源	12V、3A
認証	FCC、IC、CE、Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ドラフト版 802.11ax)
動作温度	0 ~ 40° C (32° ~ 104° F)
保管温度	-20 ~ 60° C (-4° ~ 140° F)
動作湿度	10% ~ 80% 相対湿度 (結露のない環境)
保管湿度	5 ~ 90% (結露のない環境)

メモ:

規則、保証、安全情報についての情報は、Linksys.com/support/Velopをご覧ください。

仕様は予告なしに変更されることがあります。

最大パフォーマンスは IEEE 標準 802.11 仕様を由来とします。ワイヤレスネットワーク、データスループットレートや範囲、カバーの能力が低い場合には、実際のパフォーマンスは異なる場合があります。パフォーマンスは、アクセスポイントからの距離、ネットワークのトラフィック量、建物の建築資材および建設状況、使用されているオペレーティングシステム、混在して使用されるワイヤレス製品、干渉およびその他の悪条件を含む多くの要因、条件および変数に依存します。

受賞経験もあるテクニカルサポートについては、linksys.com/support/Velop をご覧ください。

BELKIN、**LINKSYS**、その他の製品名およびロゴは、**Belkin** グループ企業の商標です。記載されているサードパーティの商標は、それぞれの所有者に帰属するものです。

© 2020 Belkin International, Inc. およびその関連会社。無断複写・転載を禁じます。



사용자 안내서

VELOP

MX4000 시리즈


목차

제품 개요	4
전면/상부	4
뒤로	5
하부	6
추가 도움을 받을 수 있는 곳	7
설정	8
Velop 시스템 설정	10
Linksys 앱에 로그인	10
대시보드	11
장치	12
장치 세부 정보를 확인 또는 변경하는 방법	13
Wi-Fi 설정	14
고급 설정	15
WPS와 장치 연결	16
게스트 액세스	17
외부 저장 장치	18
속도 점검	19
부모 통제	20
장치 우선 순위 지정	21
알림	22
Velop 관리	23
고급 설정	25
인터넷 설정	25
포트 설정	26
Wi-Fi MAC 필터	27

내 계정	28
피드백	29
도움말	30
<i>Velop</i> 에 직접 연결	31
Velop 관리자 암호	32
출하 시 기본값을 복구하는 방법	33
사양	34
Linksys Velop	34
환경	34

제품 개요


전면/상부



노드 위쪽의 표시등은 노드의 작동에 관한 정보를 제공합니다.

표시등 설명	상태
파란색으로 깜박임	가동
완전한 파란색	연결됨
자주색으로 깜박임	설정 진행 중
완전한 자주색	설정 준비
빨간색으로 깜박임	연결 끊김 - 하위 노드: 거리가 너무 멀 - 상위 노드: 모뎀에 연결되지 않음
완전한 빨간색	모뎀에서 인터넷 연결이 없음
완전한 노란색	연결 상태가 약함 하위 노드 전용

뒤로



USB 3.0 포트— 네트워크에서 USB 드라이브를 연결 및 공유합니다. 로컬 파일 공유 전용(FTP, 미디어 서버 또는 virtualUSB 지원 없음). 또한 프린터, 스캐너 또는 카메라와 같은 주변 장치를 공유하기 위한 것도 아닙니다.


이더넷 포트— 이러한 기가비트 이더넷(10/100/1000) 포트 및 네트워크의 다른 유선 장치에 이더넷 케이블을 연결합니다. Velop 시스템에 하나 이상의 노드가 있는 경우, 이러한 포트 중 하나를 사용하여 모뎀 또는 모뎀-라우터에 연결합니다.

참고—최상의 성능을 위해, 이더넷 포트에서 CAT5e 또는 그 이상의 정격 케이블을 사용합니다.

인터넷 포트— 노란색 기가비트(10/100/1000) 포트 및 광대역 인터넷 케이블/DSL 또는 광모뎀에 이더넷 케이블을 연결합니다. 이 라우터를 메시 Wi-Fi 시스템에서 하위 노드로 사용하는 경우, 이 포트를 사용하여 다른 노드에 대해 유선 연결을 생성할 수 있습니다.

전원 포트— 포함된 AC 전원 어댑터를 이 포트에 연결합니다.

하부



재설정 버튼 - 노드 위쪽의 표시등이 빨간색으로 바뀐 후 희미해졌다가 다시 밝은 빨간색으로 바뀔 때까지 버튼을 길게 눌러 노드를 출하 시 기본값으로 재설정합니다.


Wi-Fi Protected Setup 버튼—WPS 지원 네트워크 장치를 연결하려면 누르세요.

전원 스위치— (켜기) 스위치를 눌러 노드 전원을 켭니다.

도움말

추가 도움을 받을 수 있는 곳

- Linksys.com/support/Velop
- Linksys 앱 도움말(앱을 실행하고 기본 탐색 메뉴에서 도움말을 클릭합니다)



참고—이 제품에 사용된 라이선스 및 제3자 소프트웨어는 <http://support.linksys.com/en-us/license>에서 참조할 수 있습니다. 질문이나 GPL 소스 코드 요청은 <http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter>를 방문하십시오.

설정

중요 — **Velop** 노드는 일차 노드 또는 하위 노드로 설정할 수 있습니다. 일차 노드는 모뎀이나 모뎀 라우터에 이더넷 케이블로 연결되어야 합니다. 무선으로 설정하면 이차 노드를 다른 노드에 무선으로 연결하거나 이더넷 케이블로 연결할 수 있습니다.

기존의 **Velop** 홈 메시 **Wi-Fi** 시스템에 새로운 이 노드를 상위 노드로 추가하는 경우, 모든 노드를 출하 시 상태로 재설정하고, 새로운 노드가 설정되어 작동을 시작한 후 시스템에 이를 추가합니다.

Linksys 앱을 다운로드합니다. Velop을 설정하려면 이 앱이 필요합니다.

사용자의 장치를 위한 앱 스토어로 이동하여 Linksys를 검색합니다.



앱을 설치하고 이를 연 후 지침을 따릅니다.

참고—앱은 **iOS 11.4** 이상, 그리고 **Android 6** 이상의 버전에서 작동합니다.

Linksys Smart Wi-Fi 계정을 생성하면 앱을 사용하여 인터넷 연결이 가능한 어디에서나 Velop 시스템 설정을 확인 및 변경할 수 있습니다.

Linksys Smart Wi-Fi를 통해 수행할 수 있는 다양한 기능들:

- Wi-Fi 이름 및 암호 변경
- 게스트 액세스 설정
- WPS를 지원하는 Wi-Fi에 연결
- 부모 통제 기능으로 인터넷 차단
- 인터넷 연결 속도 테스트

참고—설정 중에 검증 이메일을 보내 드립니다. 홈 네트워크에서 이메일의 링크를 클릭합니다.

앱 기반 설정 프로세스는 전원 및 이더넷 케이블에 연결하는 것 외에 여러 가지 일을 합니다. 연결이 되면, 앱을 사용하여 Wi-Fi에 이름 및 암호를 지정함으로써 이를 개인화합니다. 또한 주의가 필요한 드문 경우에 노드를 식별할 수 있도록 노드의 위치에 기반한 노드 이름을 지정할 수도 있습니다.

이 페이지를 인쇄한 후 하나의 참조로 제공된 테이블에 Wi-Fi 및 계정 설정을 기록합니다. 메모한 내용을 안전한 장소에 보관합니다.



Wi-Fi 이름	
Wi-Fi 암호	
관리자 암호	
게스트 액세스 이름	
게스트 액세스 암호	
Linksys 앱 로그인 이메일	
Linksys 앱 암호	

Velop 시스템 설정

Linksys 앱을 사용하면, Velop 시스템 설정을 확인 또는 변경하여 Wi-Fi의 보안성을 강화하거나 장치 또는 게임의 실행 성능을 높일 수 있습니다. 인터넷 연결이 있는 곳이면 세계 어디에서나 설정에 액세스할 수 있습니다. 인터넷에 연결되어 있지 않아도 홈 네트워크에 연결된 경우 라우터 암호를 사용하여 설정에 액세스할 수 있습니다.

Linksys 앱에 로그인


1. Linksys 앱을 엽니다.



2. 사용자의 계정을 생성할 때 이메일 주소를 입력합니다.
3. 계정 암호를 입력합니다.
4. 로그인을 누릅니다.


대시보드

대시보드는 **Wi-Fi** 의 스냅샷입니다. **Velop** 시스템에 몇 대의 장치가 연결되어 있는지 확인합니다. **Wi-Fi** 암호를 공유하고 **Wi-Fi** 에 게스트 액세스를 허용합니다. 또한 대시보드는 장치에 부모 통제 기능이 있는지, 또는 **Wi-Fi** 액세스에 대해 우선 순위가 지정되어 있는지 보여줍니다.




장치

Wi-Fi 에 연결된 모든 장치의 세부 정보를 확인 및 변경합니다. 기본 네트워크 및 게스트 네트워크에서 장치를 확인하거나, 각 장치에 관한 정보를 표시할 수 있습니다.




장치 세부 정보를 확인 또는 변경하는 방법

장치 화면에서 장치 이름을 편집하고 장치 아이콘을 변경할 수 있습니다. 또한 장치의 우선 순위를 지정하고, 부모 통제 기능을 설정하고, Wi-Fi 세부 정보를 확인할 수 있습니다. 장치를 눌러 세부 정보를 확인합니다.





Wi-Fi 설정

i-Fi Protected Setup™을 사용하여 Wi-Fi 이름과 암호를 확인 또는 변경하고 장치를 연결할 수 있습니다.




고급 설정

고급 사용자는 기본 보안 유형 및 Wi-Fi 모드를 변경할 수 있습니다. Wi-Fi 네트워크에 대한 경험이 풍부하지 않은 한 이를 변경하지 마십시오. 채널 파인더는 사용자의 지역 내에서 신호가 강한 Wi-Fi 채널을 검색하여 Velop 시스템이 최상의 성능을 발휘하게 합니다. Velop 시스템에 하나 이상의 노드가 있는 경우, 채널 파인더 각 노드에 대한 최상의 채널을 찾습니다.




WPS 와 장치 연결

Wi-Fi Protected Setup 기능을 사용하면 수동으로 보안 설정을 구성하지 않고 Wi-Fi에 무선 장치를 쉽게 연결할 수 있습니다.




게스트 액세스

게스트 액세스를 사용하면 Wi-Fi에 연결된 다른 리소스에 대한 액세스를 제한하는 한편, 게스트가 온라인 상태를 유지하도록 허용할 수 있습니다. 텍스트 메시지나 이메일로 암호를 전송합니다.




외부 저장 장치

외장 드라이브가 연결된 노드를 확인하고, 남은 여유 공간을 확인한 후 사용자 이름과 암호를 설정하여 인증을 활성화하십시오. (드라이브가 노드의 **USB** 포트에 연결된 경우에만 해당) 데이터를 잃지 않으려면 드라이브를 제거하기 전에 꺼내기 **Eject** 버튼을 누르십시오.



속도 점검

속도 점검을 실행하여 서비스에 지불하는 비용에 걸맞는 속도를 유지하는지 확인합니다. 또한 속도 점검은 그 결과가 Wi-Fi가 우선 순위가 지정된 장치를 분배하는 방식을 결정하기 때문에 장치의 우선 순위 지정에도 도움이 됩니다.




- 다운로드 속도는 Velop 시스템으로 인터넷 콘텐츠가 전송되는 속도입니다.
- 업로드 속도는 사용자가 인터넷으로 콘텐츠를 업로드할 수 있는 속도입니다.

참고—인터넷 연결 속도는 **ISP** 계정 유형, 지역 및 전 세계 인터넷 트래픽, 가정에서 인터넷 연결을 공유하는 장치 수 등 다양한 요인에 의해 결정됩니다.


부모 통제

부모 통제 기능을 사용하면 자녀가 언제 온라인 상태에 있는지, 그리고 자녀가 온라인으로 무엇을 하고 있는지 제어할 수 있습니다. 특정 장치에 대해 인터넷을 일시 중지하거나 특정 웹사이트를 차단합니다.




장치 우선 순위 지정

인터넷 연결에 대한 우선 순위를 지정하기 위해 최대 3대의 장치를 선택합니다. 이러한 장치(유선 및/또는 무선)는 연결되면 항상 최상의 액세스 상태를 유지합니다. Velop은 속도 점검을 통해 장치의 우선 순위를 지정하기 위해 Wi-Fi를 최상의 상태로 분배하는 방법을 결정합니다. 다른 장치에서 나머지 용량을 공유합니다. 우선 순위가 지정된 장치가 대시보드에 표시됩니다.




알림

여러 노드가 있는 경우, 사용자의 시스템의 이차 노드가 오프라인 상태가 되면 **Velop**이 이를 알릴 수 있습니다. 보조 노드는 사용자의 모뎀에 유선으로 연결되지 않은 노드입니다. 모바일 장치 설정의 알림 기능을 켜서 **Velop**이 사용자에게 알림을 전송하도록 허용해야 합니다.



Velop 관리

Velop 관리 화면을 사용하여 관리자 암호 및 힌트를 변경하고, Wi-Fi의 모든 노드에 대해 다양한 식별자(모델 번호, 일련 번호 및 IP 세부 정보)를 확인합니다.



Linksys에 충돌 문제를 자동으로 보고하고, Wi-Fi 체험을 개선하는 데 도움이 되는 의견을 제출하도록 선택합니다. 수동으로 특정 문제를 Linksys에 보고할 수도 있습니다.


문제에 대한 설명과 함께 다음 정보가 전송됩니다.

• 앱 버전	• 로그인 유형 (클라우드: 연결된 이메일 주소 표시, 로컬: "Velop 관리자" 표시)
• 장치 모델	• WAN 연결 유형 (Wi-Fi 또는 이더넷 표시)
• 장치 OS 버전	• 시간: 날짜 (월/일/년, 시간, 시간대)

고급 설정


인터넷 설정

Velop 시스템이 인터넷에 연결되는 방식을 선택할 수 있습니다. 기본값은 자동 구성 - **DHCP**입니다. 다른 연결 유형은 인터넷 서비스 제공자 또는 예상되는 Velop 시스템 사용 방법에 따라 차이가 있습니다. 고급 사용자는 추가 설정을 통해 MAC 주소를 복제하고 MTU(maximum transmission unit)를 설정할 수 있습니다.




포트 설정

포트 전달—단일 포트, 여러 포트 또는 일련의 포트에 대해, 특정 포트의 트래픽 인바운드를 특정 장치 또는 Wi-Fi의 포트에 전송합니다. 포트 범위 트리거링에서, Velop은 특정 포트 번호에 대해 송신 데이터를 감시합니다. Velop은 데이터를 요청하는 장치의 IP 주소를 기억하여 요청된 데이터가 반환될 때, 적절한 장치로 다시 전달합니다.



Wi-Fi MAC 필터

모든 네트워크 장치에는 고유한 12자리 숫자 MAC(Media Access Control) 주소가 있습니다. MAC 주소 목록을 생성하고 장치에서 Wi-Fi를 사용하는 방법을 제어할 수 있습니다.



내 계정

Linksys 앱 암호를 변경하고, Linksys의 최신 뉴스와 거래 정보를 수신하도록 선택할 수 있습니다.

●●●● Belkin 10:19 AM 100%

☰ My Account Save

Email
Jakefarm@email.com

Password
●●●●●●●●

First Name
Jake

Last Name
Farm


Newsletter ☒
Be the first to know about exclusive deals
& news.

Log Out

Close Account


피드백

여기서 저희에게 의견을 제시할 수 있는 기회를 드립니다. 앱 스토어에서 앱을 평가하고, 저희에게 제안 사항을 전송하거나, 멋진 경험을 하는 데 방해가 되는 문제를 보고할 수 있습니다.




도움말

앱에 문제가 있습니까? 특징에 관한 좀 더 구체적인 정보가 필요합니까? 도움말을 눌러 설명을 확인합니다.




Velop 에 직접 연결

인터넷에 연결되지 않은 경우, 여전히 Velop 시스템에 액세스할 수 있습니다. Wi-Fi 이름에 연결하고 Linksys 앱을 시작한 후 관리자 암호 사용을 누릅니다. 온라인 상태가 아닌 경우 Linksys Wi-Fi 계정에 액세스할 수 없게 됩니다.




Velop 관리자 암호

설정 중에 안전한 관리자 암호를 생성했습니다. 이를 변경하려면, **Velop** 관리를 누르고 **Velop** 암호 및 힌트 변경을 누릅니다.



Velop 시스템을 안전하게 유지하기 위해, 누군가가 관리자 암호를 변경하면 저희가 이메일을 발송합니다.




출하 시 기본값을 복구하는 방법

출하 시 상태로 Velop을 재설정할 필요가 전혀 없습니다. 이렇게 하면 매우 심각한 지장을 초래할 수 있습니다. 출하 시 상태로 재설정을 하면 Velop 시스템이 포장에서 꺼냈을 때 설정했던 상태로 돌아가며, 이 경우에는 설정 프로세스를 다시 밟아야 합니다. Wi-Fi 이름, 암호, 보안 유형과 같이 처음 설정 이후로 맞춤화되었던 모든 설정이 삭제됩니다. 모든 무선 장치가 Wi-Fi에서 분리됩니다.

Velop을 재설정하는 방법:

- 노드가 전원에 연결되어 켜진 상태에서 아래쪽의 재설정 버튼을 길게 누릅니다. 노드 위쪽의 표시등이 빨간색으로 바뀌었다가 희미해지기를 반복합니다. 표시등이 꺼졌다가 밝은 빨간색으로 바뀔 때까지 버튼에서 손을 떼지 마십시오.



사양

Linksys Velop

모델 이름	Velop AX4000/ AX4200 WiFi 6 시스템
모델 번호	MX4000 시리즈
스위치 포트 속도	10/100/1000Mbps
무선 주파수	2.4GHz 및 5GHz
안테나 수	9(내부)
포트	USB 3.0, 이더넷, 인터넷, 전원
버튼	전원 스위치, WPS, 재설정
표시등	1개, 전원 및 상태를 위한 다색 표시등
보안 특성	WPA2-개인, WPA3-개인
보안 키 비트	최대 128비트 암호화

환경

치수	4.45 인치 x 4.45 인치 x 9.57 인치
단위 중량	.95kg(2.15lb)
전원	12V, 3A
인증	FCC, IC, CE, Wi-Fi(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, draft 802.11ax)
작동 온도	32° ~ 104°F(0 ~ 40°C)
보관 온도	-4° ~ 140°F(-20 ~ 60°C)
작동 습도	10% ~ 80% 상대 습도, 비응축
보관 습도	5% ~ 90% 비응축

참고:

규제, 보증 및 안전 관련 정보를 보려면 Linksys.com/support/Velop으로 이동하십시오.

사양은 고지 없이 변경될 수 있습니다.

IEEE Standard 802.11 사양에서 얻은 최대 성능입니다. 실제 성능은 무선 네트워크의 용량 부족, 데이터 처리량, 범위 및 서비스 구역 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 성능은 액세스 지점으로부터의 거리, 네트워크 트래픽 용량, 건물의 자재 및 건축물, 사용되는 운영 체제, 사용되는 무선 장치의 혼용, 간섭 및 기타 부정적인 조건을 포함한 많은 요인, 조건 및 변수에 따라 차이가 있습니다.

최고 수준의 기술 지원을 받으려면 linksys.com/support/Velop을 방문하십시오.

Belkin, Linksys 및 많은 제품 이름과 로고는 **Belkin** 그룹사의 상표입니다. 여기에 언급된 제3자 상표는 각 소유자의 재산입니다.

© 2020 Belkin International, Inc. 및/또는 그 계열사. 모든 권한 보유.

LINKSYS®

NAUDOTOJO VADOVAS

„VELOP“


MX4000 serija

Turinys

Gaminio apžvalga	3
Priekis / viršutinė dalis	3
Galinė pusė	4
Apatinė dalis	5
Kur pateikiama daugiau pagalbos	6
Sąranka	7
„Velop“ sistemos nuostatos	9
Prisijungimas prie „Linksys“ programėlės	9
Valdymo portalas	10
Įrenginiai	11
Įrenginio informacijos peržiūra ir keitimas	12
„Wi-Fi“ nuostatos	13
Pažangiosios nuostatos	14
Įrenginio prijungimas naudojant WPS	15
Svečio prieiga	16
Išorinė saugykla	17
Greičio patikra	18
Tėvų kontrolė	19
Įrenginių prioretizavimas	20
Pranešimai	21
„Velop“ administravimas	22
Pažangiosios nuostatos	24
Interneto nuostatos	24
Prievaro nuostatos	25
„Wi-Fi“ MAC filtrai	26
Mano paskyra	27
Atsiliepimai	28
Pagalba	29
Tiesiogiai prisijunkite prie „Velop“	30
„Velop“ administratoriaus slaptažodis	31
Gamyklinių nuostatų atkūrimas	32
Techniniai duomenys	33
„Linksys Velop“	33
Aplinkos duomenys	33

Gaminio apžvalga


Priekis / viršutinė dalis



Tinklo mazgo viršuje esanti lemputė suteikia informacijos apie mazgo veikimą.

Lemputės aprašymas	Būsena
Mirksinti mėlyna spalva	Ijungiamo
Nepertraukiamai šviečianti mėlyna spalva	Prisijungta
Mirksinti violetinė spalva	Vykdoma sąranka
Nepertraukiamai šviečianti violetinė spalva	Paruošta sąrankai
Mirksinti raudona spalva	Atsijungta - Antrinis mazgas: per toli - Pirminis mazgas: atjungtas nuo modemo
Nepertraukiamai šviečianti raudona spalva	Nėra interneto iš modemo
Nepertraukiamai šviečianti geltona spalva	Silpnas ryšys Tik pirminis mazgas

Galinė pusė



USB 3.0 prievadas – prijunkite ir dalykitės USB įrenginiais savo tinkle. Skirta naudoti tik dalijantis failais vietoje (ne FTP, medijos serveryje ar naudojant virtualų USB palaikymą). Be to, neskirta naudoti norint dalytis su periferiniais įrenginiais, pvz., spausdintuvais, skaitytuvais ar vaizdo kameromis.


Eterneto prievada – prijunkite eterneto laidus prie šių gigabitų eterneto (10 / 100 / 1 000) prievadų ir prie kitų laidinių prietaisų jūsų tinkle. Jei turite daugiau nei vieną tinklo mazgą „Velop“ sistemoje, vieną iš šių prievadų naudokite prie modelio arba modemo maršruto parinktuvo jungti.

***Pastaba** – siekdami geriausių rezultatų, prie eterneto prievadojunkite CAT5e ar aukštesnės klasės laidą.*

Interneto prievadas – prijunkite eterneto kabelį prie geltono gigabitų (10 / 100 / 1000) prievado ir plačiajuosčio interneto kabelio / DSL ar pluoštinės optikos modemo. Jei šį maršruto parinktuvą tinklo „Wi-Fi“ sistemoje naudojate kaip antrinį mazgą, naudodami šį prievadą galite sukurti laidinę jungtį prie kito mazgo.

Maitinimo prievadas – prijunkite pridėtą kintamosios srovės adapterį prie šio prievado.

Apatinė dalis



Atkūrimo mygtukas – palaikykite paspaudę, kol tinklo mazgo viršuje esanti lemputė taps raudonos spalvos, užges ir vėl mirksės raudonai, kad būtų atkurtos tinklo mazgo numatytosios nuostatos.


Mygtukas „Wi-Fi Protected Setup“—paspauskite norėdami jungtis prie tinklo įrenginių, kuriuose įjungta WPS parinktis.

Maitinimo jungiklis – slinkite ties | (įjungta), kad būtų įjungtas mazgo maitinimas.

Pagalba

Kur pateikiama daugiau pagalbos

- Linksys.com/support/Velop
- „Linksys“ programos pagalba (paleiskite programą ir pagrindiniame naršymo meniu spustelėkite „Help“ (pagalba))



Pastaba. Šiame gaminyje naudojamos trečiųjų šalių įrangos licencijas ir pranešimus galima peržiūrėti <http://support.linksys.com/en-us/license>. Susisiekite su <http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter>, jei turite klausimų arba GPL šaltinio kodo užklausų.

Sąranka

SVARBU. „Velop“ mazgus galima nustatyti kaip pirminius arba antrinius mazgus. Pagrindinis mazgas turi būti eternetu kabeliu prijungtas prie modemo ar modemo maršruto parinktuvo. Nustačius belaidžiu būdu, antrinius mazgus galima jungti prie kito mazgo belaidžiu būdu arba eternetu kabeliais. Jei šį naują mazgą pridedate kaip pirminį mazgą į esamą „Velop“ viso namų tinklo „Wi-Fi“ sistemą, atkurkite visų mazgų gamyklines nuostatas ir pridėkite juos į sistemą, kai buvo atlikta naujo mazgo sąranka ir jis veikia.

Atsisiųskite „Linksys“ programą. Norint nustatyti „Velop“, reikia šios programos.

Eikite į įrenginio programų parduotuvę ir į paiešką suveskite „Linksys“.



Įdiekite programą, atverkite ją ir vykdykite instrukcijas.

Pastaba. Programa veikia „iOS“ 11.4 ir naujesnėje bei „Android“ 6 ir naujesnėje aplinkoje.

Sukursite „Linksys Smart Wi-Fi“ paskyrą, kad programą galėtumėte naudoti „Velop“ sistemos nuostatomis peržiūrėti arba keisti bet kurioje vietoje, kurioje yra interneto ryšys.

Naudodami „Linksys Smart Wi-Fi“ galite daryti daug dalykų, įskaitant:

- pakeisti „Wi-Fi“ pavadinimą ir slaptažodį;
- nustatyti svečio prieigą;
- prijungti įrenginius prie „Wi-Fi“ naudodami WPS;
- blokuoti interneto prieigą naudojant tėvų kontrolę;
- išbandyti interneto ryšio greitį.

Pastaba. Sąrankos metu atsiųsime patvirtinimo el. laišką. Namų tinkle spustelėkite el. laiške pateiktą nuorodą.

Visa kita, išskyrus maitinimo ir eternetu kabelio prijungimą, programos vykdomas sąrankos procesas atlieka už jus. Kaip bus prisijungta, programą naudokite „Wi-Fi“ asmeniniam nustatymui, suteikdami jam pavadinimą ir slaptažodį. Be to, tinklo mazgams pavadinimus galite suteikti priklausomai nuo to, ar jie taip pat gali juos nustatyti, jei į tam tikrus dalykus reikia atkreipti dėmesį.

Atsispausdinkite šį puslapį, tuomet įrašykite „Wi-Fi“ ir paskyros nuostatas į lentelę kaip nuorodą.
Pastabas laikykite saugioje vietoje.



„Wi-Fi“ pavadinimas	
„Wi-Fi“ slaptažodis	
Administratoriaus slaptažodis	
Svečio prieigos vardas	
Svečio prieigos slaptažodis	
„Linksys“ programėlės prisijungimo el. paštas	
„Linksys“ programėlės slaptažodis	

„Velop“ sistemos nuostatos

Naudodami „Linksys“ programą galite peržiūrėti arba keisti „Velop“ sistemos nuostatas, kad „Wi-Fi“ taptų saugesnis ar geriau veiktų naudojant įrenginį arba žaidimą. Nuostatas galite įjungti bet kurioje pasaulio vietoje, jei turite interneto ryšį. Be to, pasiekti nuostatas galite įvesdami maršruto parinktuvo slaptažodį, kai esate prisijungę prie namų tinklo, net jei neturite interneto ryšio.

Prisijungimas prie „Linksys“ programėlės


1. Atidarykite „Linksys“ programą.



2. Įveskite el. pašto adresą, kurį naudojote kurdami paskyrą.
3. Įveskite paskyros slaptažodį.
4. Bakstelėkite **Prisijungti**.


Valdymo portalas

Valdymo portalas – tai „Wi-Fi“ momentinė ekrano kopija. Peržiūrėkite, kiek įrenginių prijungtų prie „Velop“ sistemos. Pasidalykite „Wi-Fi“ slaptažodžiu ir leiskite svečiui prisijungti prie „Wi-Fi“. Be to, valdymo portale rodoma, jei kokie nors įrenginiai turi įjungtą tėvų kontrolę arba buvo prioretizuojami „Wi-Fi“ prieigai užtikrinti.




Įrenginiai

Peržiūrėkite ir keiskite visų prie „Wi-Fi“ prijungtų įrenginių informaciją. Galite peržiūrėti pagrindiniame ir svečio tinkluose esančius prietaisus arba peržiūrėti informaciją apie kiekvieną prietaisą.




Įrenginio informacijos peržiūra ir keitimas

Įrenginių lange galite redaguoti įrenginių pavadinimus ir keisti jų piktogramas. Be to, galite prioretizuoti įrenginius, nustatyti tėvų kontrolę ir peržiūrėti „Wi-Fi“ informaciją. Norėdami peržiūrėti informaciją, bakstelėkite bet kurį įrenginį.





„Wi-Fi“ nuostatos

Naudodami „Wi-Fi Protected Setup™“, peržiūrėkite arba keiskite „Wi-Fi“ pavadinimą ir prijunkite įrenginius.




Pažangiosios nuostatos

Pažangūs naudotojai gali keisti numatytąjį saugos tipą ir „Wi-Fi“ režimą. Jų nekeiskite, jei turite nedaug patirties su „Wi-Fi“ tinklais. Kanalų ieškiklis ieškos jūsų vietovėje dažniausiai atidarytų „Wi-Fi“ kanalų, siekiant užtikrinti, kad „Velop“ sistema užtikrintų geriausias našumo savybes. Jei turite „Velop“ sistemoje daugiau kaip vieną tinklo mazgą, kanalų ieškiklis suras geriausią kanalą kiekvienam tinklo mazgui.




Įrenginio prijungimas naudojant WPS

„Wi-Fi Protected Setup“ leidžia paprastai prijungti belaidžio ryšio įrenginius prie „Wi-Fi“, rankomis neįvedant saugos nuostatų.




Svečio prieiga

Naudokite svečio prieigą, kad svečiai galėtų prisijungti prie interneto, tačiau būtų ribojama jų prieiga prie kitų prie „Wi-Fi“ prijungtų išteklių. Siųskite slaptažodį tekstine žinute arba el. paštu.




Išorinė saugykla

Pažiūrėkite, prie kurio mazgo prijungtas išorinis atmintukas, patikrinkite, kiek liko laisvos vietos, ir, nustatydami vartotojo vardą ir slaptažodį, įjunkite autentifikavimą. (Tik prijungus atmintuką prie mazgo USB prievado.) Prieš išimdami atmintuką būtinai palieskite „Eject“ (išstumti)  kad neprarastumėte duomenų.



Greičio patikra

Norėdami įsitikinti, kad gaunate geriausią greitį, už kurį mokate, atlikite greičio patikrą. Greičio patikra taip pat padeda prioretizuojant įrenginius, kadangi rezultatai nustato, kaip „Wi-Fi“ paskirstomas prioretizuotiems įrenginiams.




- **Siuntimo greitis** – tai greitis, kuriuo interneto turinys perduodamas į „Velop“ sistemą.
- **Įkėlimo greitis** – tai greitis, kuriuo galite įkelti į internetą.

Pastaba. Interneto ryšio greitį lemia įvairūs veiksniai, įskaitant ISP paskyros tipą, vietinį ir pasaulinį interneto srautą ir įrenginių, esančių namuose ir naudojančių interneto ryšį, skaičius.


Tėvų kontrolė

Tėvų kontrolė leidžia kontroliuoti prie interneto prisijungusius vaikus ir ką jie ten daro. Pristabdykite interneto ryšį tam tikruose įrenginiuose arba blokuokite tam tikras žiniatinklio svetaines.




Įrenginių prioretizavimas

Prioritetiniam interneto ryšio naudojimui pasirinkite iki trijų įrenginių. Tie prie interneto prijungti įrenginiai (laidiniai ir (arba) belaidžio ryšio) visada turės geriausią prieigą. „Velop“ atlieka greičio patikrą ir nustato, kaip geriausiai paskirstyti „Wi-Fi“ prioretizuojamiems įrenginiams. Kiti įrenginiai dalysis likusiu pajėgumu. Prioretizuojami įrenginiai parodomi valdymo portale.




Pranešimai

Jei turite daugiau kaip vieną mazgą, „Velop“ gali jums pranešti, kai sistemos antriniai mazgai išsijungia. Antriniai mazgai – tai mazgai, kurie nėra laidais prijungti prie modemo. Norėdami, kad „Velop“ jus informuotų, turite įjungti pranešimus mobiliajame įrenginyje.



„Velop“ administravimas

Norėdami keisti administratoriaus slaptažodį ir užuominą bei peržiūrėti visų „Wi-Fi“ esančių tinklo mazgų identifikatorius (modelio numerį, serijos numerį ir IP informaciją), naudokite „Velop“ administravimo langą.



Sutikite, kad automatiškai būtų pranešama apie „Linksys“ gedimus ir prisidėtumėte prie „Wi-Fi“ tobulinimo. Be to, galite rankomis pranešti apie konkrečias „Linksys“ problemas.


Ši informacija bus siunčiama kartu su problemos aprašymu:

• Programos versija	• Prisijungimo tipas (<i>debesies: rodomas susietas el. pašto adresas, vietinis: rodoma „Velop“ administratorius</i>)
• Įrenginio modelis	• WAN ryšio tipas (rodoma „Wi-Fi“ arba <i>eternetas</i>)
• Įrenginio OS versija	• Laikas: data (<i>mėn. / diena / metai, laikas, laiko juosta</i>)

Pažangiosios nuostatos


Interneto nuostatos

Galite pasirinkti, kaip „Velop“ sistema jungiasi prie interneto. Numatytoji nuostata: *Automatinė konfigūracija – DHCP*. Kitus prisijungimo tipus lemia interneto paslaugų teikėjas arba tai, kaip planuojate naudoti „Velop“ sistemą. Pažangieji naudotojai gali naudoti *Papildomas nuostatas* ir klonuoti MAC adresus bei nustatyti MTU (didžiausio perdavimo vienetą).




Prievado nuostatos

Prievado peradresavimas (vienam prievadui, keliems prievadams ar prievadų grupei) siunčia konkretaus prievado (-ų) įeinantį srautą į konkretų įrenginį arba „Wi-Fi“ prievadą. Suveikus prievado diapazonui, „Velop“ suderina konkrečių numerių prievadų išeinančius duomenis. „Velop“ įsimena įrenginio, kurios prašo duomenų, IP adresą, kad pateikus prašomus duomenis jis būtų nukreiptas atgal į tinkamą įrenginį.



„Wi-Fi“ MAC filtrai

Kiekvienas tinklo įrenginys turi unikalų, 12 skaitmenų MAC (medijos prieigos valdymas) adresą. Galite sukurti MAC adresų sąrašą ir reguliuoti, kaip įrenginiai naudoja „Wi-Fi“ tinklą.



Mano paskyra

Pakeiskite „Linksys“ programėlės slaptažodį ir sutikite gauti naujausią informaciją ir pasiūlymus iš „Linksys“.

••• Belkin 10:19 AM 100%

☰ My Account Save

Email
Jakefarm@email.com

Password
●●●●●●●●

First Name
Jake

Last Name
Farm


Newsletter ☒
Be the first to know about exclusive deals
& news.

Log Out

Close Account


Atsiliepimai

Štai čia jūsų proga pasakyti savo nuomonę. Įvertinkite programą savo programų parduotuvėje, siųskite mums pasiūlymą arba praneškite apie problemą, dėl kurios negalite gauti puikios patirties.




Pagalba

Kilo problemų dėl programos? Tiesiog reikia šiek tiek daugiau informacijos apie funkciją? Norėdami gauti paaiškinimą, bakstelėkite „Pagalba“.



Tiesiogiai prisijunkite prie „Velop“


Jei nesate prisijungę prie interneto, vis tiek galite pasiekti „Velop“ sistemą. Prisijunkite prie savo „Wi-Fi“ vardo, paleiskite „Linksys“ programą ir bakstelėkite *Naudoti administratoriaus slaptažodį*. Būdami atsijungę negalėsite pasiekti „Linksys“ Wi-Fi paskyros.



The screenshot shows the Velop mobile application interface. At the top, there is a dark blue header with a back arrow, a Wi-Fi signal icon, and an information icon. Below the header, there are two tabs: "Use Email" and "Use Admin Password", with the latter being selected and highlighted in blue. The main content area is white and contains the text "Enter Admin Password" above a password input field. Below the input field, there are two links: "Show Hint" and "Reset Password". At the bottom of the main area, there is a large blue button with a white lock icon and the text "Log in". The bottom of the screen shows the standard Android navigation bar with three icons: a square, a circle, and a triangle.


„Velop“ administratoriaus slaptažodis

Sąrankos metu sukūrėme saugų administratoriaus slaptažodį. Norėdami jį pakeisti, bakstelėkite „Velop“ administravimas ir Pakeisti „Velop“ slaptažodį ir užuominą.



The screenshot shows the 'Admin Password' settings screen in the Velop app. At the top, there is a back arrow, the title 'Admin Password', and a 'Save' button. Below the title, there is a section for 'Admin Password' with a field containing eight dots. Underneath, there is a section for 'Admin Password Hint' with a field containing the text 'peterparker'. A note below the hint field reads: 'To add a hint, enter your current password or create a new one.'

Norėdami užtikrinti „Velop“ sistemos saugumą, kam nors pakeitus administratoriaus slaptažodį, atsiųsime el. laišką.




Gamyklinių nuostatų atkūrimas

Niekada neatkurkite „Velop“ gamyklinių nuostatų – tai labai sudėtingas procesas. Atkuriant gamyklines nuostatas, „Velop“ sistema grąžinama į būseną, buvusią ją išėmus iš dėžės, todėl turėsite iš naujo atlikti sąrankos procedūrą. Bus pašalintos visos sąrankos metu tinkintos nuostatos ir tokie dalykai, kaip „Wi-Fi“ pavadinimas, slaptažodžiai, saugos tipas. Visi belaidžio ryšio įrenginiai bus atjungti nuo „Wi-Fi“.

„Velop“ atkūrimas

- Kai jūsų tinklo mazgas prijungtas prie maitinimo ir įjungtas, palaikykite apačioje esantį atkūrimo mygtuką paspaustą. Tinklo mazgo viršuje esanti lemputė taptų raudonos spalvos ir užgestų impulsais. Neatleiskite mygtuko, kol lemputė neužgeso ir vėl netapo ryškiai raudonos spalvos.



Techniniai duomenys

„Linksys Velop“

Modelio pavadinimas	„Velop“ AX4000/ AX4200 WiFi 6 System
Modelio numeris	MX4000 serija
Jungiklio prievado greitis	10 / 100 / 1000 Mbps
Radijo dažnis	2,4 ir 5 GHz
Antenų skaičius	9 (vidinės)
Prievadai	USB 3.0, ethernet, interneto, maitinimo
Mygtukai	Maitinimo jungiklio, WPS, nustatymo iš naujo
Lemputė	Vienas, kelių spalvų maitinimo ir būsenos lemputė
Saugos funkcijos	„WPA2-Personal“, „WPA3-Personal“
Saugos kodo bitai	Iki 128 bitų kodavimas

Aplinkos duomenys

Matmenys	4,45 x 4,45 x 9,57 col.
Gaminio svoris	0,95 kg (2,15 svarų)
Maitinimas	12 V, 3A
Sertifikavimas	FCC, IC, CE, „Wi-Fi“ (EEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ax juodraštis)
Veikimo temperatūra	32-104 °F (0-40 °C)
Laikymo temperatūra	-4-140 °F (-20-60 °C)
Veikimo aplinkos drėgnis	10-80 % santykinis drėgnis, be kondensato
Laikymo aplinkos drėgnis	5-90 %, be kondensato

Pastabos:

teisinę, saugos informaciją ir garantiją rasite [Linksys.com/support/Velop](https://linksys.com/support/Velop).

Techniniai duomenys gali būti keičiami iš anksto nepranešus.

Didžiausias našumas siejamas su IEEE standarto 802.11 techniniais duomenimis. Faktinis veikimas gali skirtis, įskaitant mažesnį belaidžio tinklo pajėgumą, duomenų perdavimo greitį, diapazoną ir aprėptį. Veikimo rezultatus lemia daugybė veiksnių, sąlygų ir kintamųjų, įskaitant atstumą nuo prieigos taško, tinklo srauto apimtį, statybines medžiagas ir konstrukciją, naudojamą operacinę sistemą, naudojamų belaidžių gaminių derinį, trikdžius ir kitas neigiamas sąlygas.

Apsilankykite linksys.com/support/Velop ir gaukite apdovanojimą laimėjusią techninę pagalbą.

„BELKIN“, „LINKSYS“ ir daugelis gaminių pavadinimų ir logotipų yra „Belkin“ bendrovių grupės prekių ženklai. Minimi trečiųjų šalių prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

© 2020 m. „Belkin International, Inc.“ ir (arba) jos pavaldžiosios įmonės. Visos teisės saugomos.

LINKSYS®

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
VELOP


MX4000 sērija

Satura rādītājs

Pārskats par izstrādājumu	3
Priekšpuse/augšpuse	3
Aizmugure	4
Apakša	5
Kur atrast papildu palīdzību	6
Uzstādīšana	7
Velop sistēmas iestatījumi	9
Pieteikšanās Linksys lietojumprogrammā	9
Informācijas panelis	10
Ierīces	11
Lai skatītu vai mainītu detalizētu informāciju par ierīci	12
Wi-Fi iestatījumi	13
Īpaši iestatījumi	14
Ierīces savienošana ar WPS	15
Viesiem paredzētā piekļuve	16
Ārējā krātuve	17
Ātruma pārbaude	18
"Vecāku" vadības rīki	19
Prioritātes piešķiršana ierīcei	20
Paziņojumi	21
Velop pārvaldība	22
Īpaši iestatījumi	24
Interneta iestatījumi	24
Pieslēgvietas iestatījumi	25
Wi-Fi MAC filtri	26
Mans konts	27
Atsauksmes	28
Palīdzība	29
Tieši izveidojiet savienojumu ar Velop	30
Velop administratora parole	31
Kā atjaunot rūpnīcas noklusējuma iestatījumus	32
Specifikācijas	33
Linksys Velop	33
Vide	33

Pārskats par izstrādājumu


Priekšpuse/augšpuse



Uz maršrutētāja esošā lampiņa sniedz informāciju par maršrutētāja darbību.

Gaismas apraksts	Statuss
Mirgojoša zila krāsa	Darba sākšana
Nemainīga zila krāsa	Savienots
Mirgojoša purpursarkana krāsa	Notiek iestatīšana
Nemainīga purpursarkana krāsa	Gatava iestatīšanai
Mirgojoša sarkana krāsa	Atvienots - Atvasinātais mezgls: pārāk tālu - Vecākelements: atvienots no modema
Nemainīga sarkana krāsa	Nav interneta no modema
Nemainīgi dzeltena krāsa	Vājš savienojums Tikai atvasinātais mezgls

Aizmugure



USB 3.0 ports—Pievienojiet un koplietojiet USB dziņus savā tīklā. Tikai vietējai failu koplietošanai (bez FTP, multivides servera vai virtualUSB atbalsta). Turklāt nav paredzēts tādu perifēro ierīču kā printeri, skeneri vai kameras koplietošanai.


Ethernet tīkla pieslēgvietas—Pievienojiet Ethernet tīkla kabeļus pie šīm Gigabit Ethernet (10/100/1000) pieslēgvietām un citām tīkla vadu ierīcēm savā tīklā. Ja jūsu Velop sistēmā ir vairāk par vienu mezglu, izmantojiet šīs pieslēgvietas lai izveidotu savienojumu ar savu modemu vai modema maršrutētāju.

***Piezīme**—Lai veikspēja būtu vislabākā, Ethernet pieslēgvietā lietojiet CAT5e vai augstākas kategorijas kabeļi.*

Interneta pieslēgvietā—Pievienojiet Ethernet kabeļi pie dzeltenās gigabitu (10/100/1000) pieslēgvietas un pie platjoslas interneta kabeļa/DSL vai optiskā kabeļa modema. Ja izmantojat šo maršrutētāju kā atvasināto mezglu tīkla Wi-Fi sistēmā, šo portu varat izmantot, lai izveidotu vadu savienojumu ar citu mezglu.

Ieslēgšanas/restartēšanas pieslēgvietā—Šajā pieslēgvietā pievienojiet iekļauto maiņstrāvas adapteru.

Apakša



Atiestatīšanas poga—Lai atiestatītu mezglu rūpnīcas iestatījumos, nospiediet un turiet nospiestu, līdz mezgla augšpusē esošā lampiņa kļūst sarkana, nodziest un atkārtoti mirgo sarkanā krāsā.


Wi-Fi Protected Setup iestatīšana poga—Nospiediet, lai veidotu savienojumu ar WPS iespējamām tīkla ierīcēm.

Barošanas slēdzis—Bīdiet uz | (iesl.), lai pieslēgtu mezglu elektrobarošanai.

Palīdzība

Kur atrast papildu palīdzību

- Linksys.com/support/Velop
- Linksys lietojumprogrammas palīdzība (palaidiet lietojumprogrammu un galvenajā navigācijas izvēlnē noklikšķiniet uz vienuma *Palīdzība*)



Piezīme—Šajā izstrādājumā izmantotās trešo personu programmatūras licences un paziņojumi ir aplūkoti šeit: <http://support.linksys.com/en-us/license>. Jautājumu vai GPL avota kodu pieprasījumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar <http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter>.

Uzstādīšana

SVARĪGI—Velop maršrutētājus var iestatīt kā primāros vai atvasinātos mezglus. Primārais maršrutētājs ar Ethernet kabeli ir jāpievieno pie modema vai modema maršrutētāja. Iestatot bezvadu savienojumā, atvasinātos mezglus var pievienot citam maršrutētājam bezvadu savienojumā vai ar Ethernet kabeliem.

Ja pievienojat šo jauno maršrutētāju kā vecākelementu pie esošas Velop visas mājas režģa Wi-Fi sistēmas, atiestatiet visus maršrutētājus rūpnīcas iestatījumos un pievienojiet tos pie sistēmas pēc tam, kad jaunais maršrutētājs ir iestatīts un darbojas.

Lejupielādējiet Linksys lietojumprogrammu. Lai uzstādītu Velop, Jums nepieciešama šī lietojumprogramma.

Jūsu ierīcē atveriet lietojumprogrammu veikalu un meklējiet Linksys.



Instalējiet lietojumprogrammu, atveriet to un izpildiet instrukcijas.

Piezīme—Lietojumprogramma darbojas ar iOS 11.4 un jaunākām versijām, kā arī Android 6 un jaunākām versijām.

Jūs izveidosiet Linksys Smart Wi-Fi kontu, lai no jebkuras vietas ar interneta savienojumu, izmantojot lietojumprogrammu, varat skatīt un mainīt savas Velop sistēmas iestatījumus.

Tā ir viena no lietām, ko varat darīt ar Linksys Smart Wi-Fi:

- nomainīt savu Wi-Fi nosaukumu un paroli;
- viesim izveidot piekļuvi;
- ar WPS savienot ierīces ar Wi-Fi;
- bloķēt internetu, izmantojot vecāku kontroli;
- jūsu Interneta tīkla savienojuma ātruma pārbaude.

Piezīme—iestatīšanas laikā mēs nosūtīsim apstiprinājuma e-pastu. No mājas tīkla noklikšķiniet uz e-pastā esošās saites.

Jums ir tikai jāsavieno strāvas un Ethernet kabelis, lietojumprogrammas bāzes iestatījumu process paveiks pārējo. Pēc savienojuma izveides, izveidojiet lietojumprogrammu, lai personalizētu savu Wi-Fi, piešķirot tam nosaukumu un paroli. Jūs varat arī mezgliem piešķirt nosaukumus, pamatojoties uz to atrašanās vietu, lai ja retā gadījumā Jums nepieciešams to atrast, mezglu būtu iesējams identificēt.

Izdrukājiet šo lapu, tad tabulā atsaucēs nolūkiem reģistrējiet savus Wi-Fi un konta iestatījumus.

Piezīmes glabājiet drošā vietā.



Wi-Fi nosaukums	
Wi-Fi parole	
Administratora parole	
Viesa piekļuves vārds	
Viesa piekļuves parole	
Linksys lietojumprogrammas pieteikšanās e-pasta adrese	
Linksys lietojumprogrammas parole	

Velop sistēmas iestatījumi

Ar Linksys lietojumprogrammu varat skatīt vai mainīt Velop sistēmas iestatījumus, lai Jūsu Wi-Fi būtu drošāks vai strādātu labāk ar ierīci vai spēli. Iestatījumiem varat piekļūt no jebkuras vietas pasaulē, ja jums ir interneta savienojums. Jūs varat piekļūt iestatījumiem, izmantojot savu maršrutētāja paroli, kad esat savienojumā ar mājas tīklu, pat ja jums nav interneta savienojuma.

Pieteikšanās Linksys lietojumprogrammā


1. Atveriet Linksys lietojumprogrammu.



2. Ievadiet e-pasta adresi, kuru lietojāt sava konta izveidošanā.
3. Ievadiet sava konta paroli.
4. Pieskarieties **Pieteikties**.


Informācijas panelis

Informācijas panelis ir Jūsu Wi-Fi momentuzņēmums. Apskatiet cik daudz ierīces ir savienotas ar jūsu Velop sistēmu. Kopīgojiet Wi-Fi parole un viesiem atļaujiet piekļūt Jūsu Wi-Fi. Informācijas panelī vēl iespējams redzēt vai kādai no ierīcēm ir vecāku kontrole vai piešķirta prioritāra Wi-Fi piekļuve.




Ierīces

Skatiet un mainiet detalizētu informāciju visām ierīcēm, kas savienotas ar Jūsu Wi-Fi. Jūs varat pārskatīt ierīces savā galvenajā tīklā un viesu tīklā vai pārlūkot informāciju par katru ierīci.




Lai skatītu vai mainītu detalizētu informāciju par ierīci

Ekrānā Ierīces varat rediģēt ierīču nosaukumus un mainīt ierīces ikonas. Vēl iespējams ierīcēm piešķirt prioritātes, iestatīt vecāku vadību un skatīt detalizētu informāciju par Wi-Fi. Pieskarieties jebkurai ierīcei, lai skatītu detalizētu informāciju par tām.





Wi-Fi iestatījumi

Izmantojot Wi-Fi Protected Setup™, skatiet vai mainiet Jūsu Wi-Fi nosaukumu un paroli, kā arī savienojiet ierīces.




Īpaši iestatījumi

Īpaši lietotāji var mainīt noklusējuma drošības tipu un Wi-Fi režīmu. Nemainiet tos, ja vien Jums nav liela pieredze darbā ar Wi-Fi tīkliem. Kanālu meklētājs meklēs visvairāk atvērtos Wi-Fi kanālus Jūsu zonā, lai nodrošinātu, ka Jūsu Velop sistēmai būs vislabākā veiktspēja. Ja Jūsu Velop sistēmā ir vairāk kā viens mezgls, kanālu meklētājs katram mezglam atradīs labāko kanālu.




Ierīces savienošana ar WPS

Wi-Fi Protected Setup ļaus ar Jūsu Wi-Fi viegli savienot bezvadu ierīces, manuāli neievadot drošības iestatījumus.



Viesiem paredzētā piekļuve


Lai viesiem ļautu nonākt tiešsaistē, vienlaicīgi ierobežojot viņu piekļuvi citiem ar Wi-Fi savienotajiem resursiem, izmantojiet opciju Guest Access. Paroli varat nosūtīt kā īsziņu vai e-pastu.



Ārējā krātuve

Skatiet, kuram mezglam ārējais disks ir pievienots, pārbaudiet atlikušo brīvo vietu un iespējojiet autentifikāciju, iestatot lietotājvārdu un paroli. (Tikai tad, kad disks ir iesprausts mezglā USB portā.)


Pirms diska izņemšanas neaizmirstiet pieskarties **Izstums** , lai novērstu datu zaudēšanu.



Ātruma pārbaude

Palaidiet ātruma pārbaudi, lai pārlicinātos, ka saņemtais ātrums atbilst tam, par kādu maksājat.

Ātruma pārbaude arī palīdz piešķirt ierīcēm prioritātes, jo rezultāti nosaka, kā Wi-Fi tiek sadalīts starp ierīcēm, kam piešķirta prioritāte.




- **Lejupielādes ātrums** ir ātrums ar kādu interneta saturs tiek pārsūtīts uz Jūsu Velop sistēmu.
- **Augšupielādes ātrums** ir ātrums ar kādu varat internetā augšupielādēt saturu.

Piezīme—Interneta savienojuma ātrumus nosaka vairāki faktori, tostarp ISP konta veids, vietējais un pasaules interneta trafiks, kā arī ierīču skaits Jūsu mājās, kas kopīgo interneta savienojumu.


"Vecāku" vadības rīki

Vecāku kontrole ļauj kontrolēt kad Jūsu bērni ir tiešsaistē un ko viņi tur dara. Pārtrauciet interneta savienojumu noteiktām ierīcēm vai bloķējiet noteiktas tīmekļa vietnes.




Prioritātes piešķiršana ierīcei

Izvēlaties līdz trim ierīcēm kam piešķirt prioritāru Jūsu interneta savienojuma lietošanu. Šīm ierīcēm, savienotām ar vadu un/vai bezvadu, kad tiks izveidots savienojums, vienmēr būs labākā piekļuve. Velop izmanto ātruma pārbaudi, lai noteiktu, kā vislabāk sadalīt Wi-Fi savienojumu ierīcēm, kurām piešķirta prioritāte. Citas ierīces kopīgos pāri palikušo noslodzi. Informācijas panelī būs redzamas ierīces, kam piešķirta prioritāte.




Paziņojumi

Ja sistēmā ir vairāk nekā viens maršrutētājs, Velop var paziņot jums, kad sekundārie maršrutētāji sistēmā pāriet bezsaistē. Sekundārie maršrutētāji ir visi tie, kuriem nav vadu savienojuma ar modemu. Mobilās ierīces iestatījumos ir jāieslēdz paziņojumi, lai Velop varētu jums nosūtīt paziņojumu.



Velop pārvaldība

Lietojiet Velop pārvaldības ekrānu, lai mainītu administratora paroli un padomus, kā arī visiem Jūsu Wi-Fi tīklā esošajiem mezgliem mainītu dažādus identifikatorus (modeļa numuru, sērijas numuru un detalizētu informāciju par IP).



Piekrīti, lai Linksys automātiski ziņotu par atteici un turpinātu uzlabot Wi-Fi pieredzi. Varat arī manuāli ziņot Linksys par konkrētiem traucējumiem.


Tālāk norādītā informācija tiks nosūtīta kopā ar Jūsu traucējuma aprakstu.

• Lietojumprogrammas versija	• Pieteikšanās veids (<i>mākonis: rādīt saistīto e-pasta adresi, vietējais: attēlot "Velop administrators"</i>)
• Ierīces modelis	• WAN savienojuma veids (<i>rādīt Wi-Fi vai ethernet</i>)
• Ierīces OS versija	• Laiks: datums(<i>mēn./diena/gads, laiks, laika zona</i>)

Īpaši iestatījumi


Interneta iestatījumi

Varat izvēlēties kā Jūsu Velop sistēma izveido savienojumu ar internetu. Noklusējuma iestatījums ir *Automātiska konfigurācijā – DHCP*. Citi savienojuma veidi ir atkarīgi no Jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja vai kā Jūs plānojat izmantot savu Velop sistēmu. Īpaši lietotāji var lietot *Papildu iestatījumus*, lai klonētu MAC adreses un iestatītu MTU (maksimālo pārsūtīšanas vienumu).




Pieslēgvieta iestatījumi

Pieslēgvieta pārsūtīšana—vienai pieslēgvietai, vairākām pieslēgvietām vai pieslēgvieta diapazonam—nosūta konkrētas pieslēgvieta vai konkrētas ierīces pieslēgvieta, vai Jūsu Wi-Fi pieslēgvieta ienākošo trafiku. Ierosinot pieslēgvieta diapazonu, Velop novēro noteiktu pieslēgvieta numuru izejošos datus. Velop atceras tās ierīces IP adresi, kura pieprasa datus, lai brīdī, kad pieprasītie dati atgriežas, tie tiek maršrutēti atpakaļ uz attiecīgo ierīci.




Wi-Fi MAC filtri

Katrai tīkla ierīcei ir unikāla 12 ciparu MAC (mēdiju piekļuves kontroles) adrese. Varat izveidot MAC adresu sarakstu un noteikt, kā ierīces izmanto jūsu Wi-Fi.



Mans kots

Mainiet savu Linksys lietojumprogrammas paroli un piekrīti saņemt no Linksys jaunāko informāciju un piedāvājumus.




The screenshot shows the 'My Account' screen of the Linksys mobile app. At the top, the status bar displays 'Belkin', '10:19 AM', and '100%' battery. The app header includes a hamburger menu icon, the title 'My Account', and a 'Save' button. The form contains the following fields and controls:

- Email:** Jakefarm@email.com
- Password:** A field with 10 dots for password input.
- First Name:** Jake
- Last Name:** Farm
- Newsletter:** A toggle switch is turned on. Below it, the text reads: 'Be the first to know about exclusive deals & news.'
- Log Out:** A button with a light blue border.
- Close Account:** A link in red text at the bottom.


Atsauksmes

Šeit Jūs varat mums pastāstīt savas domas. Lietojumprogrammu veikalā novērtējiet lietojumprogrammu, nosūtiet mums ieteikumu vai ziņojiet par traucējumu, kas Jums neļauj iegūt lielisku pieredzi.




Palīdzība

Vai Jums ir problēmas ar lietojumprogrammu? Vai Jums nepieciešama papildu informācija par funkcijām? Pieskarieties vienumam Palīdzība, lai saņemtu skaidrojumu.



Tieši izveidojiet savienojumu ar Velop


Ja Jums nav savienojuma ar internetu, joprojām varat piekļūt savai Velop sistēmai. Izveidojiet savienojumu ar sava Wi-Fi nosaukumu, palaidiet Linksys lietojumprogrammu un pieskarieties *Use Admin Password* (Izmantot administratora paroli). Ja neesat tiešsaistē, nevarēsiet piekļūt savam Linksys Wi-Fi kontam.




The screenshot shows the Linksys mobile app interface. At the top, there is a dark blue header with a back arrow, a Wi-Fi signal icon, and an information icon. Below the header, there are two tabs: 'Use Email' and 'Use Admin Password'. The 'Use Admin Password' tab is selected and highlighted in blue. Below the tabs, there is a text input field labeled 'Enter Admin Password'. Below the input field, there are two links: 'Show Hint' and 'Reset Password'. At the bottom of the screen, there is a large blue button with a lock icon and the text 'Log in'. The bottom of the screen shows the Android navigation bar with three icons: a square, a circle, and a triangle.

Velop administratora parole

Iestatīšanas laikā mēs izveidojām drošu administratora paroli. Lai to mainītu, pieskarieties vienumam *Velop administrācija* un *Mainīt administratora paroli un padomus*.

A screenshot of a mobile application interface for setting an admin password. The screen has a dark blue background. At the top, there's a status bar with various icons and the time 5:39 PM. Below the status bar, there's a header with a back arrow, the text "Admin Password", and a "Save" button. The main content area has two sections: "Admin Password" with a password input field (represented by dots) and "Admin Password Hint" with a text input field containing "peterparker". Below the hint input field, there's a note: "To add a hint, enter your current password or create a new one."

Lai Jūsu Velop sistēma būtu droša, ja kāds mainīs administratora paroli mēs Jums nosūtīsim e-pastu.




Kā atjaunot rūpnīcas noklusējuma iestatījumus

Nekad Velop nevajadzētu veikt rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanu — tas ir ļoti graužošs process. Rūpnīcas iestatījumi atjauno Jūsu Velop sistēmu tādā stāvoklī, kādā tā bija, kad izņēmat to no kārbas, tādēļ Jums atkārtoti būs jāveic iestatīšanas process. Tiks dzēsti visi iestatīšanā pielāgotie iestatījumi un līdz ar to arī Wi-Fi nosaukums, paroles un drošības veids. Visas bezvadu ierīces tiks atvienotas no Jūsu Wi-Fi.

Lai atiestatītu Velop, veiciet tālāk norādītās darbības.

- Pievienojiet zondi pie strāvas un ieslēdziet, nospiediet un turiet apakšmalā esošo Atiestatīšanas pogu. Zondes augšpusē esošā gaismā mainīs krāsu uz sarkanu un izdzīsīs pulsveidā. Neatļaidiet pogu, līdz lampiņa nodziest un pēc tam maina krāsu uz spilgti sarkanu.



Specifikācijas

Linksys Velop

Modeļa nosaukums	Velop AX4000/ AX4200 WiFi 6 sistēma
Modeļa numurs	MX4000 sērija
Pieslēgumu pieslēgvietas ātrums	10/100/1000 Mbps
Radio frekvence	2,4 un 5 GHz
Antenu skaits	9 (iekšējas)
Porti	USB 3.0, Ethernet, internets, barošana
Pogas	Barošanas slēdzis, WPS, Atiestatīt
Lampīņa	Viena daudzkrāsaina lampīņa, kas norāda barošanu un statusu
Drošības funkcijas	WPA2-Personal, WPA3-Personal
Drošības atslēgas biti	Līdz 128 bitu šifrs

Vide

Izmēri	4,45 colla x 4,45 colla x 9,57 collas
Ierīces svars	95 kg (2,15 mārciņas)
Barošana	12V, 3A
Sertifikāti	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac, draft 802.11ax)
Darba vides temperatūra	32-104° F (0-40° C)
Glabāšanas vides temperatūra	-4-140° F (-20-60° C)
Darba vides mitrums	10-80% relatīvā mitruma, bez kondensācijas
Uzglabāšanas vides mitrums	5-90% bez kondensācijas

Piezīmes

Reglamentējošo, garantijas un drošuma informāciju skatiet Linksys.com/support/Velop.
Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Maksimālie darbības lielumu pamats ir IEEE Standarta 802.11 specifikācijas. Faktiskie darbības lielumi var mainīties, tostarp iespējama mazāka bezvadu tīkla kapacitāte, datu pārraides ātrums, amplitūda un pārklājums. Darbība ir atkarīga no daudziem faktoriem, apstākļiem un mainīgajiem lielumiem, kas aptver attālumu no piekļuves vietas, tīkla noslogotību, celtniecības materiālus un konstrukcijas, lietoto operētājsistēmu, izmantoto bezvadu ierīču kopumu, traucējumus un citus nelabvēlīgus faktorus.

Lai iegūtu apbalvojumus ieguvušo tehnisko atbalstu, apmeklējiet linksys.com/support/Velop.

BELKIN, LINKSYS un daudzi citi produktu nosaukumi un logotipi ir Belkin uzņēmumu grupas preču zīmes. Minētās trešo personu preču zīmes ir to atbilstīgo īpašnieku īpašums.

© 2020 Belkin International, Inc. un/vai tā filiāles. Visas tiesības saglabātas.

LINKSYS®

GEBRUIKERSHANDLEIDING

VELOP


MX4000-serie

Inhoudsopgave

Productoverzicht	3
Voorkant/bovenkant	3
Achterkant	4
Onderkant	5
Waar kan ik terecht voor extra ondersteuning?	6
Installatie	7
Velop-systeeminstellingen	9
Log in op de Linksys-app.	9
Dashboard	10
Devices (Apparaten)	11
Apparaatdetails weergeven of wijzigen	12
WiFi Settings (WiFi-instellingen)	13
Advanced Settings (Geavanceerde instellingen)	14
Een apparaat verbinden met WPS	15
Guest Access (Gasttoegang)	16
Externe opslag	17
Snelheidscontrole	18
Parental Controls (Ouderlijk toezicht)	19
Device Prioritization (Apparaatprioritering)	20
Notifications (Meldingen)	21
Velop-beheer	22
Geavanceerde instellingen	24
Internetinstellingen	24
Port Settings (Poortinstellingen)	25
WiFi MAC-filters	26
Mijn account	27
Feedback	28
Help	29
Rechtstreeks verbinding maken met Velop	30
Velop-beheerderswachtwoord	31
Fabrieksinstellingen terugzetten	32
Specificaties	33
Linksys Velop	33
Omgevingsspecificaties	33

Productoverzicht


Voorkant/bovenkant



Het lampje op de bovenkant van uw node geeft u informatie over de werking van de node.

Betekenis van het lampje	Status
Knippert blauw	Bezig met opstarten
Brandt blauw	Verbonden
Knippert paars	Bezig met installeren
Brandt paars	Klaar voor installatie
Knippert rood	Niet verbonden • Secundaire node: te ver • Hoofdnod: losgekoppeld van het modem
Brandt rood	Geen internetsignaal via het modem
Brandt geel	Zwakke verbinding • Alleen secundaire node

Achterkant



USB 3.0-poort: Hierop kunt u USB-stations aansluiten om deze te delen op uw netwerk. Alleen bedoeld voor het lokaal delen van bestanden (geen FTP-, mediaserver- of virtual USB-ondersteuning). Evenmin bedoeld voor het delen van randapparaten als printers, scanners of camera's.


Ethernet-poorten: Sluit Ethernet-kabels aan op deze Gigabit Ethernet (10/100/1000)-poorten en op de apparaten die u via deze kabels met uw netwerk wilt verbinden. Als u meer dan één node in uw Velop-systeem heeft, gebruik dan één van deze poorten om uw modem of modem-router aan te sluiten.

Opmerking: *Gebruik voor de beste prestaties een CAT5e-kabel of hoger voor het aansluiten van apparaten op de Ethernet-poort.*

Internet-poort: Sluit een Ethernet-kabel aan op deze gele Gigabit (10/100/1000)-poort en op een breedbandinternet/ADSL- of glasvezelmodem. Als u deze router als een secundaire node in een Mesh WiFi-systeem gebruikt, kunt u deze poort gebruiken voor een bedrade verbinding met een andere node.

Voedingsaansluiting: Sluit de meegeleverde netvoedingsadapter aan op deze poort.

Onderkant



Resetknop: Houd de knop ingedrukt tot het lampje op de bovenkant van de node rood wordt, langzaam uitgaat en weer helderrood knippert, om de fabrieksinstellingen van de node te herstellen.


Wi-Fi Protected Setup-knop: Druk op deze knop om netwerkapparaten met WPS-ondersteuning te verbinden.

Aan/uit-schakelaar: Zet deze op | (aan) om de node in te schakelen.

Ondersteuning

Waar kan ik terecht voor extra ondersteuning?

- Linksys.com/support/Velop
- Help in de Linksys-app (open de app en klik in het hoofdmenu op *Help*)



Opmerking: Licenties en kennisgevingen voor software van derden die gebruikt worden voor dit product, vindt u op <http://support.linksys.com/en-us/license>. Voor de GPL-broncodebestanden of vragen hierover kunt u contact met ons opnemen via <http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter>.

Installatie

BELANGRIJK: Velop-nodes kunnen als primaire node (hoofdnode) of als secundaire node worden ingesteld. Een hoofdnode moet met een Ethernet-kabel aangesloten worden op uw modem of modem-router. Na draadloze installatie, kunnen secundaire nodes draadloos of met Ethernet-kabels verbinding maken met een andere node.

Als u deze nieuwe node als hoofdnode wilt toevoegen aan een bestaand Velop Multiroom Mesh WiFi-systeem, herstel dan de fabrieksinstellingen op alle nodes en voeg ze aan het systeem toe nadat u uw nieuwe node heeft geïnstalleerd.

Download de Linksys-app. U heeft deze app nodig om Velop te installeren.

Ga naar de app store voor uw apparaat en zoek op Linksys.



Installeer en open de app en volg de aanwijzingen.

Opmerking: De app werkt met iOS 11,4 en hoger en Android 6 en hoger.

Maak een Linksys Smart WiFi-account aan zodat u de app kunt gebruiken om de instellingen van uw Velop-systeem overal te bekijken of wijzigen waar u een internetverbinding heeft.

Enkele van de vele dingen die u kunt doen met Linksys Smart WiFi:

- Uw WiFi-naam en wachtwoord wijzigen
- Gasttoegang instellen
- Apparaten met WiFi verbinden via WPS
- Internet blokkeren met Ouderlijk toezicht
- De snelheid van uw internetverbinding testen

Opmerking: Tijdens de installatie sturen we een verificatiebericht via e-mail. Klik vanuit uw thuisnetwerk op de link in de e-mail.

Behalve het aansluiten van de voedings- en Ethernet-kabel doet de app al het werk voor u tijdens de installatie. Als er verbinding is gemaakt, kunt u met de app uw Wi-Fi personaliseren door dit een naam en wachtwoord te geven. U kunt nodes ook een naam geven die aangeeft waar ze staan. Zo weet u waar u moet zijn, mocht er wat aan de hand zijn.

Druk deze pagina af en noteer de instellingen van uw WiFi-netwerk en account in de tabel hieronder. Bewaar deze gegevens op een veilige plaats.



Naam WiFi-netwerk	
Wachtwoord WiFi-netwerk	
Beheerderswachtwoord	
Gebruikersnaam gasttoegang:	
Wachtwoord gasttoegang:	
Inlog-e-mailadres Linksys-app	
Wachtwoord Linksys-app	

Velop-systeeminstellingen

Met behulp van de Linksys-app kunt u Velop-systeeminstellingen weergeven of wijzigen om uw WiFi veiliger te maken of beter te laten werken met een apparaat of game. U kunt dit vanaf elke plek ter wereld doen, zolang u maar een internetverbinding heeft. Als u met uw thuisnetwerk verbonden bent, kunt u de instellingen ook wijzigen door gebruik te maken van het wachtwoord van de routen, zelfs als u geen internetverbinding heeft.

Log in op de Linksys-app.


1. Open de Linksys-app.



2. Voer het e-mailadres in dat u heeft gebruikt bij het aanmaken van uw account.
3. Voer het wachtwoord van uw account in.
4. Tik op **Log in** (Inloggen).


Dashboard

Het dashboard geeft een overzicht van uw WiFi-netwerk. Bekijk hoeveel apparaten verbonden zijn met uw Velop-systeem. Deel het WiFi-wachtwoord en geef gasten toegang tot uw WiFi. Het dashboard laat u ook zien of er apparaten zijn waarop Ouderlijk toezicht is ingesteld of met voorrang bij WiFi-toegang.




Devices (Apparaten)

In het scherm Devices (Apparaten) bekijkt en wijzigt u details voor alle apparaten die verbonden zijn met uw WiFi-systeem. U kunt apparaten op uw hoofdnetwerk en gastnetwerk weergeven en informatie over elk apparaat bekijken.




Apparaatdetails weergeven of wijzigen

In het scherm Apparaten kunt u de namen en pictogrammen van apparaten wijzigen. U kunt ook voorrang geven aan apparaten, Ouderlijk toezicht instellen en WiFi-gegevens bekijken. Tik op een apparaat om de details te bekijken.





WiFi Settings (WiFi-instellingen)

Bekijk of wijzig uw WiFi-naam en wachtwoord en verbind apparaten via Wi-Fi Protected Setup™.




Advanced Settings (Geavanceerde instellingen)

Ervaren gebruikers kunnen het standaard beveiligingstype en de WiFi-modus wijzigen. Wijzig deze instellingen alleen als u veel ervaring heeft met WiFi-netwerken. Channel Finder zoekt naar de minst drukke WiFi-kanalen in uw omgeving om de prestaties van uw Velop-systeem te optimaliseren. Als u meer dan één node in uw Velop-systeem heeft, vindt Channel Finder het beste kanaal voor elke node.




Een apparaat verbinden met WPS

Met Wi-Fi Protected Setup kunt u eenvoudig draadloze apparaten met uw WiFi-netwerk verbinden zonder beveiligingsinstellingen handmatig in te voeren.



Guest Access (Gasttoegang)


Gebruik Gasttoegang om gasten online te laten gaan zonder ze toegang te geven tot andere bronnen die zijn verbonden met uw WiFi. Verstuur het wachtwoord via sms of e-mail.



The screenshot shows a mobile application interface for 'Guest Access'. At the top, the status bar displays 'Belkin', '10:19 AM', and '100%' battery. The app's title bar is 'Guest Access' with a hamburger menu icon on the left. Below the title bar, there is a toggle switch for 'Guest Access' which is currently turned on. Underneath, there is a section for 'Wi-Fi Name' with the text 'My Home Wi-Fi_guest' entered. Below that is a section for 'Wi-Fi Password' with a series of dots representing the password and a copy icon on the right.


Externe opslag

Hier kunt u zien op welke node er een extern station is aangesloten, de beschikbare ruimte controleren en verificatie inschakelen door een gebruikersnaam en wachtwoord in te stellen. (Alleen wanneer er een station is aangesloten op de USB-poort van een node.) Om gegevensverlies te voorkomen, dient u voordat u een station verwijdt op **Uitwerpen**  te tikken.



Snelheidscontrole

Voer een snelheidscontrole uit om zeker te weten dat u de snelheid krijgt waarvoor u betaalt. De resultaten van de snelheidscontrole zijn bovendien van invloed op de wijze waarop bij Apparaatprioritering WiFi wordt verdeeld tussen de apparaten met voorrang.




- **Downloadsnelheid is de snelheid waarmee internetinhoud wordt overgedragen naar uw Velop-systeem.**
- **Uploadsnelheid is de snelheid waarmee u iets kunt uploaden naar het internet.**

Opmerking: De snelheid van een internetverbinding is afhankelijk van allerlei factoren, waaronder het soort abonnement van uw internetprovider, lokaal en wereldwijd internetverkeer en het aantal apparaten in uw huis dat de internetverbinding deelt.


Parental Controls (Ouderlijk toezicht)

Via het scherm Parental Controls (Ouderlijk toezicht) kunt u instellen wanneer uw kinderen online mogen en wat ze daar mogen doen. Blokkeer internet voor bepaalde apparaten of blokkeer bepaalde websites.




Device Prioritization (Apparaatprioritering)

Kies bij Device Prioritization (Apparaatprioritering) maximaal drie apparaten om uw internetverbinding met voorrang te gebruiken. Deze apparaten – bedraad en draadloos – krijgen altijd de beste toegang als ze verbonden zijn. Velop voert een snelheidscontrole uit om te bepalen hoe WiFi het best onder apparaten met voorrang verdeeld kan worden. Andere apparaten delen de resterende capaciteit. Apparaten met voorrang verschijnen op het dashboard.




Notifications (Meldingen)

Indien u meer dan één node gebruikt, kan Velop u laten weten wanneer er een secundaire node in uw systeem offline gaat. Secundaire nodes zijn alle nodes die niet met een kabel verbonden zijn met uw modem. U moet het versturen van meldingen aanzetten in de instellingen van uw mobiele apparaat om meldingen van Velop te ontvangen.



Velop-beheer

Gebruik het scherm Velop-beheer om het beheerderswachtwoord en de bijbehorende hint te wijzigen en diverse apparaatgegevens (model- en serienummer en IP-gegevens) te controleren voor alle nodes in uw Wi-Fi.



Kies ervoor om crashes automatisch aan Linksys te melden en de WiFi-ervaring te helpen verbeteren. U kunt ook specifieke problemen handmatig aan Linksys melden.


De volgende informatie wordt meegezonden met uw beschrijving van het probleem:

• App-versie	• Aanmeldingstype (<i>cloud: gekoppeld e-mailadres, lokaal: 'Velop admin'</i>)
• Model van het apparaat	• Type WAN-verbinding (<i>WiFi of Ethernet</i>)
• Versie van het besturingssysteem van het apparaat	• Tijdstip: datum (<i>dag/maand/jaar, tijd, tijdzone</i>)

Geavanceerde instellingen


Internetinstellingen

U kunt kiezen hoe uw Velop-systeem verbinding maakt met het internet. De standaardinstelling is *Automatische configuratie - DHCP*. Andere verbindingstypen zijn afhankelijk van uw internetprovider of de manier waarop u uw Velop-systeem wilt gebruiken. Gevorderde gebruikers kunnen *Extra instellingen gebruiken* om MAC-adressen te klonen en de MTU (Maximum Transmission Unit) in te stellen.




Port Settings (Poortinstellingen)

Poort doorschakelen – voor één of meerdere poorten of een reeks poorten – stuurt verkeer dat op een bepaalde poort of poorten binnenkomt door naar een specifiek apparaat of specifieke poort in uw WiFi. Bij poortbereik activeren controleert Velop uitgaande gegevens voor specifieke poortnummers. Velop onthoudt het IP-adres van het apparaat dat de gegevens aanvraagt om de aangevraagde gegevens naar het juiste apparaat door te sturen als deze via de router binnenkomen.




WiFi MAC-filters

Elk netwerkapparaat heeft een uniek, 12-cijferig MAC-adres (Media Access Control). U kunt een lijst van MAC-adressen aanmaken en deze apparaten dan toegang verlenen of weigeren in uw WiFi-netwerk.



Mijn account

In Mijn account wijzigt u het wachtwoord van uw Linksys-app en kunt u ervoor kiezen om het laatste nieuws en aanbiedingen van Linksys te ontvangen.



••• Belkin 10:19 AM 100%

≡ My Account Save

Email
Jakefarm@email.com

Password
••••••••

First Name
Jake

Last Name
Farm


Newsletter ☒
Be the first to know about exclusive deals
& news.

Log Out

Close Account


Feedback

Dit is uw kans om ons te vertellen wat u denkt. Beoordeel de app in uw app store, stuur ons een suggestie of meld een probleem dat een geweldige gebruikerservaring in de weg staat.




Help

Problemen met de app? Extra informatie nodig over een functie? Tik op Help voor uitleg.




Rechtstreeks verbinding maken met Velop

Ook als u niet verbonden bent met het internet, is toegang tot uw Velop-systeem mogelijk. Maak verbinding met uw Wi-Fi-naam, start de Linksys-app en tik op *Gebruik beheerderswachtwoord*. U heeft geen toegang tot uw Linksys Wi-Fi-account als u niet online bent.




Velop-beheerderswachtwoord

We hebben een veilig beheerderswachtwoord aangemaakt tijdens de installatie. Om dit te wijzigen, tikt u op *Velop-beheer* en *Beheerderswachtwoord en hint wijzigen*.



The screenshot shows a mobile app interface with a dark blue background. At the top, there's a status bar with various icons and the time 5:39 PM. Below the status bar is a header with a back arrow, the text "Admin Password", and a "Save" button. The main content area has two sections: "Admin Password" with a field containing eight dots, and "Admin Password Hint" with a field containing the text "peterparker". Below the hint field, there is a small italicized instruction: "To add a hint, enter your current password or create a new one."

Voor de veiligheid van uw Velop-systeem, sturen we u een e-mail als iemand het beheerderswachtwoord wijzigt.




Fabrieksinstellingen terugzetten

Het zou niet nodig moeten zijn om de fabrieksinstellingen van uw Velop te herstellen, want dat is erg ingrijpend. Bij het herstellen van de fabrieksinstellingen wordt uw Velop-systeem teruggezet in de staat waarin u het apparaat uit de doos haalde, waardoor u het installatieproces opnieuw moet doorlopen. Alle instellingen die u tijdens de installatie en daarna heeft aangepast, zoals de WiFi-naam, wachtwoorden en het beveiligingstype, zullen worden gewist. De verbinding van alle draadloze apparaten met uw WiFi wordt verbroken.

Velop opnieuw instellen:

- Zorg dat de stekker in het stopcontact zit en uw node is ingeschakeld. Houd de resetknop aan de onderkant ingedrukt. Het lampje op de bovenkant van de node wordt rood en gaat stapsgewijs uit. Laat de knop pas los als het lampje uit is gegaan en vervolgens helderrood is geworden.



Specificaties

Linksys Velop

Productnaam	Velop AX4000/ AX4200 WiFi 6-systeem
Artikelnummer	MX4000-serie
Switchpoortsnelheid	10/100/1000 Mbps
Radiofrequentie	2,4 GHz en 5 GHz
Aantal antennes	9 (intern)
Poorten	USB 3.0, Ethernet, internet, voeding
Knoppen	Aan/uit-schakelaar, WPS-knop, resetknop
Lampje	Één lampje met meerdere kleuren voor voeding en status
Beveiligingsfuncties	WPA2-Personal, WPA3-Personal
Beveiligingssleutel	Tot 128-bits versleuteling

Omgevingsspecificaties

Afmetingen	11,3 cm x 11,3 cm x 24,31 cm
Gewicht van het apparaat	0,95 kg
Voeding	12 V, 3 A
Certificering	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac, concept 802.11ax)
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 °C
Opslagtemperatuur	-20 tot 60 °C
Luchtvochtigheid tijdens gebruik	10% tot 80% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend
Luchtvochtigheid tijdens opslag	5% tot 90%, niet-condenserend

Opmerkingen:

Voor wettelijk verplichte informatie, garantie en veiligheidsvoorschriften verwijzen we u naar [Linksys.com/support/Velop](https://linksys.com/support/Velop).

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Maximale prestaties zijn afgeleid van de specificaties van de IEEE 802.11-standaard. De werkelijke prestaties kunnen variëren, met een lagere capaciteit van het draadloze netwerk, lagere gegevensdoorvoersnelheden en een bereik en dekking die kleiner zijn. De prestaties hangen af van talrijke factoren, omstandigheden en variabelen, waaronder de afstand tot het verbindingspunt, het volume van het netwerkverkeer, bouwmaterialen en constructie, het gebruikte besturingssysteem, de combinatie van gebruikte draadloze producten, interferentie en andere ongunstige omstandigheden.

Ga naar linksys.com/support/Velop voor onze bekroonde technische ondersteuning.

BELKIN, LINKSYS en veel andere productnamen en logo's zijn handelsmerken van de Belkin-bedrijvengroep. Vermelde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

© 2020 Belkin International, Inc. en/of zijn gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

LINKSYS®

BRUKERHÅNDBOK

VELOP


MX4000-serie

Innholdsfortegnelse

Produktoversikt	3
Front/topp	3
Bakside	4
Bunn	5
Her finner du mer hjelp	6
Installasjon	7
Velop-systeminnstillinger	9
Logg inn på Linksys-appen	9
Dashbord	10
Enheter	11
For å se eller endre enhetsdetaljer	12
Wi-Fi-innstillinger	13
Avanserte innstillinger	14
Koble til en enhet med WPS	15
Gjestetilgang	16
Ekstern lagring	17
Hastighetssjekk	18
Foreldrekontroll	19
Enhetsprioritering	20
Varslinger	21
Velop-administrasjon	22
Avanserte innstillinger	24
Internett-innstillinger	24
Portinnstillinger	25
Wi-Fi MAC-filtre	26
Min konto	27
Tilbakemelding	28
Hjelp	29
Koble direkte til Velop	30
Velop-administratorpassord	31
Slik kan du gjenopprette fabrikkstandarder	32
Spesifikasjoner	33
Linksys Velop	33
Omgivelser	33

Produktoversikt


Front/topp



Lyset oppå noden gir deg informasjon om nodens operasjon.

Beskrivelse av lys	Status
Blinkende blått lys	Starter opp
Vedvarende blått lys	Tilkoblet
Blinkende lilla lys	Oppsett pågår
Vedvarende lilla lys	Klar for oppsett
Blinkende rødt lys	Frakoblet • Underordnet node: for langt • Overordnet node: koblet fra modemmet
Vedvarende rødt lys	Ingen Internett fra modemmet
Vedvarende gult lys	Svak tilkobling • Bare underordnet node

Bakside



USB 3.0-port - Koble til og del USB-stasjoner på nettverket. Kun for lokal fildeling (ingen støtte for FTP, mediaserver eller virtuell USB). Ikke beregnet for deling av eksternt utstyr som skrivere, skannere eller kameraer.


Ethernet-porter - Koble Ethernet-kabler til disse Gigabit Ethernet-portene (10/100/1000) og til andre kablede enheter i nettverket. Hvis du har flere enn en node i Velop-systemet, bruker du en av disse portene for tilkobling til modemmet eller modemruterer.

***Merk** - For best mulig ytelse, kan du bruke CAT5e eller en bedre rangert kabel på Ethernet-porten.*

Internett-port - Koble en Ethernet-kabel til den gule gigabit-porten (10/100/1000) og til en bredbåndskabel/DSL eller fibermodem. Hvis du bruker denne ruterer som underordnet node i et trådløst Wi-Fi-nettverk, kan du bruke denne porten til å opprette en kablet tilkobling til en annen node.

Strømport - Koble den medfølgende strømadapteren til denne porten.

Bunn



Reset-knapp - Trykk og hold inne til lyset på noden blir rødt, slukker og blinker rødt igjen, for å tilbakestille noden til fabrikkstandarder.


Wi-Fi Protected Setup-knapp -Trykk for å koble til WPS-aktiverte nettverksenheter.

Av/på-bryter - Skyv til | (på) for å slå på noden.

Hjelp

Her finner du mer hjelp

- [Linksys.com/support/Velop](https://linksys.com/support/Velop)
- Hjelp for Linksys-appen (åpne appen og klikk på *Hjelp* i hovednavigasjonsmenyen)



Merk - Lisenser og merknader om tredjeparts programvare brukt i dette produktet er tilgjengelig på <http://support.linksys.com/en-us/license>. Ta kontakt med <http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter> for spørsmål eller forespørsler om GPL-kildekode.

Installasjon

VIKTIG – Velop-noder kan settes opp som primærnoder eller underordnede noder. En primærnode må være koblet til modemmet eller modemruterens med en Ethernet-kabel. Når de er konfigurert trådløst, kan sekundære noder kobles til en annen node trådløst eller med Ethernet-kabler.

Hvis du legger denne nye noden til som overordnet node i et eksisterende Velop Wi-Fi-system for hele hjemmet, tilbakestiller du alle noder og legger dem til systemet etter at den nye noden er installert og fungerer.

Last ned Linksys-appen. Du trenger denne appen for å sette opp Velop.

Gå til app-butikken for enheten og søk etter Linksys.



Installer appen, åpne den og følg anvisningene.

Merk – Appen fungerer med iOS 11.4 og nyere, og Android 6 og nyere.

Du oppretter en Linksys Smart Wi-Fi-konto, slik at du kan bruke appen til å se eller endre Velop-systeminnstillingene fra hvor som helst der du har en Internett-forbindelse.

Dette er noen av de mange tingene du kan gjøre med Linksys Smart Wi-Fi:

- Endre Wi-Fi-navn og passord
- konfigurere gjestetilgang
- Koble enheter til Wi-Fi med WPS
- Blokkere Internett med sperrefunksjon
- Teste Internett-tilkoblingshastigheten

Merk – Under oppsettet sender vi en verifisering på e-post. Fra hjemmenettverket, klikk på koblingen i e-posten.

Utenom å koble til strømmen og Ethernet-kabelen, gjør det appbaserte oppsettet jobben for deg. Straks du er tilkoblet, bruk appen til å tilpasse Wi-Fi ved å gi det et navn og passord. Du kan også gi noder navn basert på hvor de er så du kan identifisere dem dersom noe mot formodning skulle gå galt.

Skriv ut denne siden, skriv deretter ned Wi-Fi-navnet og kontoinnstillinger i tabellen som en referanse. Lagre notatene på et trygt sted.



Wi-Fi-navn	
Wi-Fi-passord	
Administratorpassord	
Navn for gjestetilgang	
Passord for gjestetilgang	
E-post for Linksys App-innlogging	
Linksys App-passord	

Velop-systeminnstillinger

Med Linksys-appen kan du se eller endre Velop-systeminnstillinger for å gjøre Wi-Fi sikrere eller for å jobbe bedre med en enhet eller et spill. Du kan få tilgang til innstillinger fra hvor som helst i verden så lenge du har en Internett-tilkobling. Du kan også få tilgang til innstillinger ved å bruke ruterpassordet ditt når du er koblet til hjemmenettverket, selv om du ikke har noen Internett-forbindelse.

Logg inn på Linksys-appen


1. Åpne Linksys-appen.



2. Skriv inn e-postadressen du brukte når du opprettet kontoen.
3. Skriv inn kontopassordet ditt.
4. Trykk på **Logg inn**.


Dashbord

Dashbord er et oversiktsbilde av Wi-Fi. Se hvor mange enheter er koblet til Velop-systemet. Del Wi-Fi-passord og la gjester få tilgang til Wi-Fi. Dashbord viser også om noen enheter har sperrefunksjoner på dem eller har blitt prioritert for Wi-Fi-tilgang.




Enheter

Se og endre detaljer for alle enheter som er koblet til din Wi-Fi. Du kan vise enheter på hovednettverket og gjestenettverket, eller vise informasjon om hver av enhetene.




For å se eller endre enhetsdetaljer

Fra Enheter-skjermen kan du redigere enhetsnavn og endre enhetsikoner. Du kan også prioritere enheter, sette opp sperrefunksjoner og se detaljer om Wi-Fi. Trykk på enhver enhet for å se detaljer.





Wi-Fi-innstillinger

Se eller endre Wi-Fi-navnet og passordet og koble til enheter med Wi-Fi Protected Setup™.




Avanserte innstillinger

Avanserte brukere kan endre standard sikkerhetstype og Wi-Fi-modus. Ikke endre disse med mindre du har mye erfaring med Wi-Fi-nettverk. Channel Finder vil søke etter de mest åpne Wi-Fi-kanalene i området slik at du får den beste ytelsen fra Velop-systemet. Hvis du har mer enn én node i Velop-systemet, vil Channel Finder finne den beste kanalen for hver node.




Koble til en enhet med WPS

Wi-Fi Protected Setup lar deg enkelt koble trådløse enheter til Wi-Fi uten å manuelt angi sikkerhetsinnstillinger.



Gjestetilgang


Bruk gjestetilgang til å la gjester komme på nettet mens deres tilgang til andre ressurser som er tilkoblet Wi-Fi er begrenset. Send passordet via tekstmelding eller e-post.



The screenshot shows a mobile application interface for "Guest Access". At the top, the status bar displays "Belkin", signal strength, time "10:19 AM", and battery level "100%". The app header has a hamburger menu icon and the title "Guest Access". Below the header, there is a toggle switch for "Guest Access" which is currently turned on. Underneath, there is a section for "Wi-Fi Name" with the text "My Home Wi-Fi_guest" entered. Below that is a section for "Wi-Fi Password" with a series of dots representing the password and a copy icon to the right.


Ekstern lagring

Se hvilken node en ekstern stasjon er koblet til, sjekk hvor mye ledig plass som er igjen, og aktiver autentisering ved å angi et brukernavn og passord. (Kun når en stasjon er koblet til en nodes USB-port.) Sørg for å trykke på **Løs ut**  før du tar ut en stasjon, for å unngå å miste data.



Hastighetssjekk

Kjør en hastighetstest så du er sikker på at du får de hastighetene du betaler for. En hastighetstest hjelper også med hensyn til enhetsprioritering, fordi resultatene avgjør hvordan Wi-Fi distribueres til de prioriterte enhetene.




- **Nedlastingshastighet** er den hastigheten som Internett-innhold overføres til Velop-system.
- **Opplastingshastighet** er den hastigheten som du kan bruke til å laste opp innhold til Internett.

Merk – Internett-tilkoblingshastigheter bestemmes av en rekke faktorer, inkludert Internett-leverandørens kontotype, lokal og global Internett-trafikk samt antall enheter i hjemmet som deler Internett-tilkoblingen.


Foreldrekontroll

Sperrefunksjoner lar deg kontrollere når barna dine er på nettet og hva de gjør der. Sperr Internett på spesifikke enheter, eller blokker spesifikke websider.



Enhetsprioritering


Velg opptil tre enheter for prioritert bruk av Internett-tilkoblingen din. Disse enhetene – kabelbaserte og/eller trådløse – vil alltid ha best tilgang når de er tilkoblet. Velop kjører en hastighetssjekk for å fastslå hvordan Wi-Fi best skal distribueres til prioriterte enheter. Andre enheter vil dele gjenstående kapasitet. Prioriterte enheter vises på dashbordet.



Varslinger


Hvis du har flere enn én node, kan Velop varsle deg når sekundære noder i systemet ditt går offline.

Sekundære noder er noder som ikke er koblet til modemmet ditt. Du må slå på varslinger i innstillingene til den mobile enheten for at Velop skal kunne varsle deg.



Velop-administrasjon

Bruk Velop-administrasjonsskjermen for å endre administratorpassordet og tipset og sjekk ulike identifikatorer (modellnummer, serienummer og IP-detaljer) for alle noder på din Wi-Fi.



Registrer deg for automatisk sending av rapporter om problemer til Linksys og bidra til å forbedre Wi-Fi-opplevelsen. Du kan også manuelt rapportere spesifikke problemer til Linksys.


Følgende informasjon sendes med din beskrivelse av problemet:

• App-versjon	• Påloggingstype (<i>cloud: show email address associated, local: display "Velop admin"</i>)
• Enhetsmodell	• WAN-tilkoblingstype (display <i>Wi-Fi or ethernet</i>)
• Enhetens OS-versjon	• Tid:dato (<i>mnd./dag/år, tid, tidssone</i>)

Avanserte innstillinger


Internett-innstillinger

Du kan velge hvordan Velop-systemet kobler til Internett. Standarden er *Automatisk konfigurasjon - DHCP*. Andre tilkoblingstyper avhenger av Internett-leverandøren din og hvordan du planlegger å bruke Velop-systemet. Avanserte brukere kan bruke *Ytterligere innstillinger* til å klonе MAC-adresser og angi MTU (maximum transmission unit (maksimal overføringsenhet)).




Portinnstillinger

Portvideresending – for én enkel port, flere porter eller en serie med porter – sender trafikk inngående på en spesifikk port eller porter til en spesifikk enhet eller port på Wi-Fi. I triggering av portserie, følger Velop med på utgående data for spesifikke portnumre. Velop husker IP-adressen til enheten som forespør dataene, slik at forespurte data som returneres, rutes tilbake til riktig enhet.



Wi-Fi MAC-filtre

Hver nettverksenhet har en unik 12-sifret MAC-adresse (Media Access Control). Du kan opprette en liste over MAC-adresser og regulere hvordan enheter bruker Wi-Fi-nettverket.



Min konto

Endre passordet for Linksys-appen og registrer deg for å motta siste nytt og tilbud fra Linksys.

Belkin 10:19 AM 100%

☰ My Account Save

Email
Jakefarm@email.com

Password
●●●●●●●●

First Name
Jake

Last Name
Farm


Newsletter ☒
Be the first to know about exclusive deals
& news.

Log Out

Close Account


Tilbakemelding

Her er din sjanse til å fortelle oss hva du synes. Skriv en anmeldelse av appen i app-butikken, send oss et forslag eller rapporter et problem som hindrer deg i å få en flott opplevelse.




Hjelp

Har du problemer med appen? Trenger du bare litt mer informasjon om en funksjon? Trykk på Hjelp for en forklaring.




Koble direkte til Velop

Hvis du ikke er koblet til Internett kan du fremdeles få tilgang til Velop-systemet ditt. Koble til Wi-Fi-nettverket ditt, start Linksys-appen, og trykk på *Bruk administratorpassord*. Du kan ikke få tilgang til Linksys Wi-Fi-kontoen din når du ikke er på nettet.




Velop-administratorpassord

Vi opprettet et sikkert administratorpassord under oppsettet. For å endre det trykker du på *Velop-administrasjon* og *Endre Velop-passord og hint*.



The screenshot shows a mobile app interface for 'Admin Password'. At the top, there's a status bar with various icons and '81% 5:39 PM'. Below it, a dark blue header contains a back arrow, the title 'Admin Password', and a 'Save' button. The main area has two sections: 'Admin Password' with a masked input field (dots) and 'Admin Password Hint' with the text 'peterparker'. Below the hint is a note: 'To add a hint, enter your current password or create a new one.'

For å holde Velop-systemet sikkert sender vi deg en e-post hvis noen endrer administratorpassordet.




Slik kan du gjenopprette fabrikkstandarder

Du bør aldri behøve å tilbakestille Velop til fabrikkinnstillinger. Dette er en svært forstyrrende prosess. En fabrikktilbakestilling gjenoppretter Velop-systemets opprinnelige status når du først tok det ut av esken, og krever at du går gjennom hele oppsett igjen. Alle innstillinger som du har tilpasset i oppsettet og senere – ting som Wi-Fi-navn, passord, sikkerhetstype – slettes. Alle trådløse enheter vil koble fra Wi-Fi.

Tilbakestille Velop:

- Med noden tilkoblet strøm og slått på, trykk og hold Tilbakestill-knappen på bunnen. Lyset oppå noden lyser rødt og falmer i pulser. Ikke slipp knappen før lyset slukkes og deretter lyser skarpt rødt.



Spesifikasjoner

Linksys Velop

Modellnavn	Velop AX4000/ AX4200 WiFi 6-system
Modellnummer	MX4000-serie
Svitsjport hastighet	10/100/1000 Mbps
Radiofrekvens	2,4 GHz og 5 GHz
Antall antenner	9 (interne)
Porter	USB 3.0, Ethernet, Internett, strøm
Knapper	Strømbryter, WPS, tilbakestilling
Lys	Ett, flerfarget lys for strøm og status
Sikkerhetsfunksjoner	WPA2-Personal, WPA3-Personal
Sikkerhetsnøkkelbiter	Opptil 128-biters kryptering

Omgivelser

Mål	4,45 x 4,45 x 9,57 tommer
Vekt	0,95 kg
Strøm	12 V, 3 A
Sertifiseringer	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac, utkast 802.11ax)
Driftstemperatur	0 til 40 °C
Oppbevaringstemperatur	-20 til 60 °C
Luftfuktighet for drift	10-80 %, relativ fuktighet, ikke-kondenserende
Luftfuktighet for oppbevaring	5-90 % ikke-kondenserende

Merknader:

Gå til [Linksys.com/support/Velop](https://www.linksys.com/support/Velop) for informasjon om forskrifter, garanti og sikkerhet.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Maksimal ytelse avledet fra IEEE Standard 802.11-spesifikasjoner. Den faktiske ytelsen kan variere. Dette kan gjelde lavere kapasitet i det trådløse nettverket, datahastighet, rekkevidde og dekning. Ytelse er avhengig av mange faktorer, forhold og variabler, blant annet avstand fra tilgangspunkt, nettverkstrafikk, byggematerialer og konstruksjon, operativsystem, blandingen av trådløse produkter som brukes, interferens og andre ugunstige forhold.

Gå til linksys.com/support/Velop for prisbelønnet teknisk støtte

BELKIN, LINKSYS og mange produktnavn og logoer er varemerker som tilhører Belkin-selskapsgruppen. Tredjepartsvaremerker som nevnes her, tilhører deres respektive eiere.

© 2020 Belkin International, Inc. og/eller tilknyttede selskaper. Med enerett.

LINKSYS®

PODREČZNIK UŻYTKOWNIKA

VELOP


seria MX4000

Spis treści

Charakterystyka produktu	3
Przód/góra	3
Widok z tyłu	4
Dół	5
Gdzie znaleźć pomoc	6
Ustawienia	7
Konfiguracja systemu Velop	9
Zaloguj się do aplikacji Linksys	9
Pulpit nawigacyjny	10
Urządzenia	11
Aby wyświetlić lub zmienić dane urządzenia	12
Ustawienia sieci Wi-Fi	13
Ustawienia zaawansowane	14
Połącz urządzenie za pomocą protokołu WPS	15
Dostęp w trybie gościa	16
Zewnętrzna pamięć masowa	17
Sprawdzanie szybkości	18
Kontrola rodzicielska	19
Priorytetyzacja urządzeń	20
Powiadomienia	21
Administrowanie Velop	22
Ustawienia zaawansowane	24
Ustawienia internetowe	24
Ustawienia portu	25
Filtrowanie adresów MAC w sieci Wi-Fi	26
Moje konto	27
Opinie	28
Pomoc	29
Bezpośrednie połączenie z systemem Velop	30
Hasło administratora systemu Velop	31
Przywracanie ustawień fabrycznych	32
Dane techniczne	33
Linksys Velop	33
Parametry fizyczne i środowiskowe	33

Charakterystyka produktu


Przód/góra



Światło na górze węzła informuje o operacjach wykonywanych przez urządzenie.

Opis światła	Stan
Miga na niebiesko	Uruchamianie
Stałe niebieskie światło	Połączony
Miga na fioletowo	Konfigurowanie w toku
Stałe fioletowe światło	Gotowy do konfiguracji
Miga na czerwono	Rozłączony • Węzeł podrzędny: zbyt daleko • Węzeł nadrzędny: odłączony od modemu
Stałe czerwone światło	Brak dostępu do Internetu przez modem
Stałe żółte światło	Słabe połączenie • Dotyczy tylko węzła podrzędnego

Widok z tyłu



Gniazdo USB 3.0 — Tutaj można podłączyć napędy USB w celu udostępnienia ich w swojej sieci. Tylko do lokalnego udostępniania plików (brak obsługi FTP, serwera multimedialnych lub wirtualnego USB). Ponadto nie służy do udostępniania urządzeń peryferyjnych, takich jak drukarki, skanery lub aparaty fotograficzne.


Gniazda Ethernet — do tych gigabitowych gniazd Ethernet (10/100/1000) należy podłączyć kable Ethernet prowadzące do innych urządzeń przewodowych w sieci. Jeśli w systemie Velop znajduje się więcej niż jeden węzeł, można użyć jednego z tych gniazd, by podłączyć modem lub modem-router.

***Uwaga** — w celu uzyskania najlepszej wydajności w gnieździe Ethernet należy stosować kabel z oznaczeniem CAT5e lub wyższym.*

Gniazdo internetowe — do żółtego gniazda gigabitowego (10/100/1000) należy podłączyć kabel Ethernet prowadzący do szerokopasmowego modemu kablowego, DSL lub światłowodowego. Jeżeli router jest używany jako węzeł podrzędny w systemie Mesh Wi-Fi, można użyć tego portu do utworzenia przewodowego połączenia z innym węzłem.

Gniazdo zasilania — tutaj należy podłączyć znajdujący się w zestawie zasilacz.

Dół



Przycisk Reset — aby zresetować węzeł i przywrócić ustawienia fabryczne, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk, aż kontrolka na górze węzła zaświeci się na czerwono, przygaśnie i zacznie ponownie migać na czerwono.


Przycisk Wi-Fi Protected Setup — naciśnięcie tego przycisku umożliwia podłączenie urządzeń sieciowych obsługujących funkcję WPS.

Przełącznik zasilania — przesunąć w położenie I (on), aby włączyć węzeł.

Pomoc

Gdzie znaleźć pomoc

- Linksys.com/support/Velop
- Pomoc dotycząca aplikacji Linksys (uruchom aplikację i kliknij *Pomoc* w głównym menu)



Uwaga — licencje i powiadomienia dot. oprogramowania innych dostawców stosowanego w tym produkcie są dostępne na stronie <http://support.linksys.com/en-us/license>. W razie pytań lub próśb o udostępnienie kodu na licencji GPL prosimy o kontakt na adres <http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter>.

Ustawienia

WAŻNE — węzły systemu Velop można konfigurować jako węzły nadrzędne lub węzły podrzędne. Węzeł główny musi być podłączony kablem Ethernet do modemu lub modemu-routera. Po skonfigurowaniu w sposób bezprzewodowy węzły podrzędne można podłączyć do innego węzła bezprzewodowo lub kablem Ethernet.

W przypadku dodawania nowego węzła jako węzła nadrzędnego do istniejącej sieci domowej Wi-Fi Velop typu mesh należy zresetować wszystkie węzły i dodać je do systemu po skonfigurowaniu i uruchomieniu nowego węzła.

Pobierz aplikację Linksys. Jest niezbędna do konfiguracji systemu Velop.

Przejdź do sklepu z aplikacjami dla swojego urządzenia i
wyszukaj aplikację Linksys.



Zainstaluj aplikację, uruchom ją i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Uwaga — aplikacja działa w systemie iOS 11.4 lub nowszym oraz Android 6 lub nowszym.

Utworzysz konto Linksys Smart Wi-Fi, żeby móc korzystać z aplikacji do wyświetlania i wprowadzania zmian w konfiguracji systemu Velop z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.

Konto Linksys Smart Wi-Fi umożliwia między innymi:

- zmianę nazwy i hasła do sieci Wi-Fi,
- konfigurację dostępu dla gości,
- połączenie urządzeń z siecią Wi-Fi za pomocą protokołu WPS,
- zablokowanie dostępu do Internetu dzięki funkcji kontroli rodzicielskiej,
- testowanie prędkości połączenia internetowego.

Uwaga — w czasie konfiguracji wyślemy do Ciebie wiadomość e-mail w celu weryfikacji. Kliknij łącze w wiadomości e-mail, korzystając z sieci domowej.

Wystarczy, że podłączysz kabel zasilania i kabel Ethernet — proces konfiguracji w aplikacji przebiega automatycznie. Po podłączeniu kabli ustal nazwę i hasło do sieci Wi-Fi w aplikacji. Możesz też nadać węzłom nazwy opisujące ich położenie, żeby ułatwić sobie ich rozróżnienie w przypadku problemów.

Wydrukuj tę stronę, a następnie w celach referencyjnych odnotuj ustawienia sieci Wi-Fi i konta w poniższej tabeli. Zanotowane informacje przechowuj w bezpiecznym miejscu.



Nazwa sieci Wi-Fi	
Hasło sieci Wi-Fi	
Hasło administratora	
Nazwa dostępowa dla gości	
Hasło dostępne dla gości	
E-mail do logowania do aplikacji Linksys	
Hasło aplikacji Linksys	

Konfiguracja systemu Velop

Korzystając z aplikacji Linksys, możesz wyświetlać i zmieniać ustawienia systemu Velop, by lepiej zabezpieczyć sieć Wi-Fi lub usprawnić współpracę systemu z urządzeniem lub grą. Możesz uzyskać dostęp do ustawień z dowolnego miejsca na świecie, jeśli masz połączenie z Internetem. Dostęp do ustawień możesz uzyskać również przy użyciu swojego hasła do routera, gdy jesteś podłączony do sieci domowej, nawet w przypadku braku połączenia internetowego.

Zaloguj się do aplikacji Linksys


1. Uruchom aplikację Linksys.



2. Wpisz adres e-mail podany podczas tworzenia konta.
3. Wpisz hasło dostępu do konta.
4. Wybierz **Zaloguj się**.


Pulpit nawigacyjny

Pulpit nawigacyjny to migawka sieci Wi-Fi. Sprawdź, ile urządzeń jest podłączonych do systemu Velop. Możesz zezwolić na dostęp do sieci Wi-Fi w trybie gościa, udostępniając hasło innym użytkownikom. W pulpicie nawigacyjnym widać również, które urządzenia są objęte kontrolą rodzicielską oraz które mają priorytetowy dostęp do sieci Wi-Fi.




Urządzenia

Wyświetlaj i zmieniaj dane urządzeń połączonych z siecią Wi-Fi. Możliwe jest wyświetlanie urządzeń podłączonych do sieci głównej oraz do sieci gościnnej, a także wyświetlanie informacji na ich temat.




Aby wyświetlić lub zmienić dane urządzenia

Na ekranie Urządzenia możesz edytować nazwy urządzeń i zmieniać ich ikony. Możesz też priorytetyzować urządzenia, ustalać kontrolę rodzicielską i wyświetlać informacje o sieci Wi-Fi. Wybierz urządzenie, by wyświetlić jego dane.





Ustawienia sieci Wi-Fi

Wyświetlaj i zmieniaj nazwę i hasło do sieci Wi-Fi oraz podłączaj urządzenia za pomocą narzędzia Wi-Fi Protected Setup™.




Ustawienia zaawansowane

Zaawansowani użytkownicy mogą zmienić domyślny typ zabezpieczeń i tryb Wi-Fi. Nie zmieniaj tych ustawień, jeśli nie masz doświadczenia w konfiguracji sieci Wi-Fi. Narzędzie Channel Finder wyszuka najmniej zatłoczone kanały Wi-Fi na Twoim obszarze, żeby umożliwić Ci uzyskanie najlepszej wydajności systemu Velop. Jeśli masz więcej niż jeden węzeł w systemie Velop, Channel Finder znajdzie najlepszy kanał dla każdego węzła.




Połącz urządzenie za pomocą protokołu WPS

Wi-Fi Protected Setup pozwala w łatwy sposób podłączać bezprzewodowe urządzenia do sieci Wi-Fi bez konieczności ręcznego wprowadzania ustawień zabezpieczeń.




Dostęp w trybie gościa

Skorzystaj z funkcji Dostęp w trybie gościa, by umożliwić gościom dostęp do Internetu, ograniczając ich dostęp do innych zasobów połączonych z siecią Wi-Fi. Wyślij hasło w wiadomości SMS lub wiadomości e-mail.




Zewnętrzna pamięć masowa

Zobacz, do którego węzła podłączony jest dysk zewnętrzny, sprawdź ilość wolnego miejsca i włącz uwierzytelnianie, ustawiając nazwę użytkownika i hasło. (Tylko gdy dysk jest podłączony do portu USB węzła). Nie zapomnij kliknąć **Wysuń**  przed odłączeniem dysku, aby uniknąć utraty danych.



Sprawdzanie szybkości

Przeprowadź sprawdzanie szybkości, by upewnić się, że uzyskujesz prędkość, za jaką płacisz. Sprawdzanie szybkości pomaga też priorytetyzować urządzenia, ponieważ na podstawie wyników testów można określić, jak sygnał sieci Wi-Fi jest rozdzielany na urządzenia z określonymi priorytetami.




- **Szybkość pobierania** to prędkość, z jaką treści internetowe są przesyłane do systemu Velop.
- **Prędkość przekazywania** to szybkość, z jaką możesz przysyłać treści do Internetu.

Uwaga — szybkość połączenia internetowego zależy od wielu czynników, w tym od typu konta u dostawcy Internetu, lokalnego i światowego ruchu internetowego oraz liczby urządzeń, które w domu korzystają z tego samego łącza internetowego.


Kontrola rodzicielska

Kontrola rodzicielska umożliwia kontrolowanie korzystania z Internetu przez dzieci i ich działań w trybie online. Wstrzymaj dostęp do Internetu dla określonych urządzeń albo zablokuj niektóre strony.




Priorytetyzacja urządzeń

Wybierz do trzech urządzeń, które będą miały priorytetowy dostęp do połączenia internetowego. Te urządzenia, podłączone za pomocą sieci przewodowej i/lub bezprzewodowej, zawsze będą miały najlepszy dostęp po połączeniu. System Velop przeprowadza sprawdzenie szybkości, aby określić, jak w najlepszy sposób rozdzielić sygnał sieci Wi-Fi dla urządzeń z określonymi priorytetami. Pozostałe urządzenia będą korzystać z pozostałej przepustowości. Urządzenia priorytetowe pojawią się w pulpicie nawigacyjnym.




Powiadomienia

Jeżeli masz więcej niż jeden węzeł, Velop może Cię powiadomić, gdy węzły wtórne w Twoim systemie przejdą w tryb offline. Węzły wtórne to węzły, które nie są połączone przewodem z modemem. Musisz włączyć powiadomienia w ustawieniach swojego urządzenia przenośnego, by umożliwić przesyłanie Ci powiadomień przez system Velop.



Administrowanie Velop

Na ekranie administracyjnym systemu Velop możesz zmienić hasło administratora i wskazówkę dotyczącą tego hasła oraz sprawdzić różne identyfikatory (numer modelu, numer seryjny i szczegóły adresu IP) wszystkich węzłów w sieci Wi-Fi.



Wyraż zgodę na uczestnictwo, by automatycznie raportować awarie do Linksys i przyczyniać się do poprawy możliwości sieci Wi-Fi. Możesz też ręcznie raportować do Linksys konkretne problemy.


Razem z opisem problemu będą przesyłane następujące informacje:

Wersja aplikacji	Typ logowania (<i>w chmurze: wyświetla powiązany adres e-mail, lokalne: wyświetla komunikat „Administrator systemu Velop”</i>)
Model urządzenia	Typ połączenia WAN (<i>wyświetla Wi-Fi lub Ethernet</i>)
Wersja systemu operacyjnego urządzenia	Czas: data (<i>miesiąc/dzień/rok, godzina, strefa czasowa</i>)

Ustawienia zaawansowane


Ustawienia internetowe

Możesz wybrać sposób, w jaki system Velop będzie łączyć się z Internetem. Domyślne ustawienie to *Konfiguracja automatyczna — DHCP*. Inne typy połączeń zależą od usługodawcy internetowego oraz od planów korzystania z systemu Velop. Zaawansowani użytkownicy mogą skorzystać z *Dodatkowych ustawień*, by sklonować adresy MAC i skonfigurować MTU (rozmiar największego pakietu, który można przekazać przez sieć).




Ustawienia portu

Przekazywanie portów — dla pojedynczego portu, wielu portów lub zakresu portów — przekierowuje ruch przychodzący do konkretnego portu lub portów do określonego urządzenia lub portu w sieci Wi-Fi. Przy włączonym wyzwalaniu zakresu portów system Velop obserwuje dane wychodzące dla konkretnych numerów portów. Velop pamięta adresy IP urządzeń korzystających z danych, więc kiedy te dane wracają, są kierowane z powrotem do właściwego urządzenia.



Filtrowanie adresów MAC w sieci Wi-Fi

Każde urządzenie sieciowe ma unikatowy, 12-cyfrowy adres MAC (Media Access Control). Możesz utworzyć listę adresów MAC i ustawić sposób, w jaki urządzenia korzystają z sieci Wi-Fi.



Moje konto

Zmień hasło do aplikacji Linksys i wyraż zgodę na otrzymywanie aktualności i ofert od Linksys.

••••• Belkin 10:19 AM 100%

☰ My Account Save

Email
Jakefarm@email.com

Password
•••••

First Name
Jake

Last Name
Farm


Newsletter ☒
Be the first to know about exclusive deals
& news.

Log Out

Close Account


Opinie

Przełącz się na swoją opinię. Oceń aplikację w swoim sklepie z aplikacjami, prześlij nam sugestie albo zgłoś problem, który wpływa na Twoje wrażenia.




Pomoc

Problemy z aplikacją? Chcesz uzyskać więcej informacji o jednej z funkcji? Wybierz Pomoc.




Bezpośrednie połączenie z systemem Velop

Jeśli nie masz połączenia internetowego, nadal możesz uzyskać dostęp do systemu Velop. Połącz się z siecią Wi-Fi, uruchom aplikację Linksys i wybierz *Użyj hasła administratora*. Dostępu do konta Linksys Wi-Fi nie można uzyskać bez połączenia z Internetem.




Hasło administratora systemu Velop

Utworzyliśmy bezpieczne hasło administratora podczas instalacji. Aby je zmienić, wybierz *Administracja systemem Velop*, a następnie *Zmień hasło Velop* i wskazówkę dotyczącą tego hasła.

A screenshot of a mobile application interface for changing the admin password. The screen has a dark blue background. At the top, there is a status bar with various icons and the time 5:39 PM. Below the status bar, there is a header with a back arrow, the text "Admin Password", and a "Save" button. The main content area contains two input fields: "Admin Password" with a masked password of seven dots, and "Admin Password Hint" with the text "peterparker". Below the hint field, there is a small instruction: "To add a hint, enter your current password or create a new one."

Aby zapewnić bezpieczeństwo systemu Velop, po zmianie hasła administratora prześlemy Ci wiadomość e-mail.




Przywracanie ustawień fabrycznych

Przywrócenie ustawień fabrycznych systemu Velop nie powinno być konieczne w żadnej sytuacji — jest to bardzo uciążliwy proces. Przywrócenie ustawień fabrycznych sprawia, że system Velop wraca do stanu, w jakim był po wyjęciu z pudełka — konieczne jest ponowne przeprowadzenie konfiguracji. Wszystkie ustawienia wprowadzone podczas konfiguracji i po niej, takie jak nazwy sieci Wi-Fi, hasła i typ zabezpieczenia, zostaną usunięte. Wszystkie urządzenia bezprzewodowe zostaną odłączone od sieci Wi-Fi.

Aby zresetować system Velop:

- Upewnij się, że węzeł jest podłączony do zasilania i włączony. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Resetuj na dole urządzenia. Światło na górze węzła zaświeci się na czerwono i zacznie migać słabszym światłem. Nie zwalniaj przycisku, dopóki kontrolka nie zgaśnie i nie zaświeci się na jasnoczerwono.



Dane techniczne

Linksys Velop

Nazwa modelu	System Wi-Fi 6 Velop AX4000/ AX4200
Numer modelu	seria MX4000
Szybkość przełączanych portów	10/100/1000 Mb/s
Częstotliwość radiowa	2,4 GHz i 5 GHz
Liczba anten	9 (wewn.)
Gniazda	USB 3.0, Ethernet, Internet, zasilanie
Przyciski	Przełącznik zasilania, WPS, resetowanie
Kontrolka	Jedna, światło wielokolorowe sygnalizujące zasilanie i stan urządzenia
Funkcje bezpieczeństwa	WPA2-Personal, WPA3-Personal
Klucz zabezpieczeń	Maks. 128-bitowy

Parametry fizyczne i środowiskowe

Wymiary	4,45 cala × 4,45 cala × 9,57 cala
Waga urządzenia	0,95 kg (2,15 lb)
Zasilanie	12 V, 3 A
Certyfikaty	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac, draft 802.11ax)
Temperatura robocza:	0-40°C (32-104°F)
Temperatura przechowywania:	-20-60°C (-4-140°F)
Wilgotność podczas pracy	10-80% (wilgotność względna bez kondensacji)
Wilgotność przy przechowywaniu	od 5% do 90%, bez kondensacji

Uwagi:

Informacje dotyczące przepisów, gwarancji i bezpieczeństwa można znaleźć pod adresem Linksys.com/support/Velop.

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Maksymalna wydajność oparta na standardzie IEEE 802.11. Rzeczywista wydajność może odbiegać od nominalnej. Może to dotyczyć m.in. mniejszej przepustowości sieci bezprzewodowej, szybkości przesyłania danych, zasięgu i obszaru pokrycia. Osiągi zależą od wielu czynników, warunków i zmiennych, w tym odległości od punktu dostępowego, natężenia ruchu sieciowego, materiałów i konstrukcji budynku, używanego systemu operacyjnego, używanych urządzeń bezprzewodowych, zakłóceń itp.

Nagradzane zasoby pomocy technicznej są dostępne na stronie linksys.com/support/Velop.

BELKIN, LINKSYS oraz inne nazwy i znaki graficzne produktów są znakami towarowymi grupy spółek Belkin. Wymienione tutaj znaki towarowe innych firm stanowią własność odpowiednich podmiotów.

© 2020 Belkin International, Inc. i spółki stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone.



MANUAL DO UTILIZADOR

VELOP


Série MX4000

Índice

Descrição Geral do Produto	3
Frente/topo	3
Voltar	4
Fundo	5
Onde obter mais ajuda	6
Instalação	7
Definições de sistema Velop	9
Inicie sessão na app Linksys	9
Painel de controlo	10
Dispositivos	11
Para ver ou alterar detalhes de equipamentos	12
Definições de Wi-Fi	13
Definições avançadas	14
Ligar um dispositivo com WPS	15
Acesso para convidados	16
Armazenamento externo	17
Verificação de velocidade	18
Controlos parentais	19
Prioridade de dispositivo	20
Notificações	21
Administração Velop	22
Definições avançadas	24
Definições da Internet	24
Definições de portas	25
Filtros MAC Wi-Fi	26
A minha conta	27
Comentários	28
Ajuda	29
Ligar diretamente ao Velop	30
Palavra-passe de administrador Velop	31
Como restaurar predefinições de fábrica	32
Especificações	33
Linksys Velop	33
Ambiente	33

Descrição Geral do Produto


Frente/topo



A luz no topo do seu nó fornece-lhe informação sobre o funcionamento do nó.

Descrição da luz	Estado
Azul a piscar	A iniciar
Azul fixo	Ligado
Roxa a piscar	Configuração em curso
Roxa fixa	Pronto para configuração
Vermelha a piscar	Apagada(s) - Nó secundário: demasiado longe - Nó principal: desligado do modem
Vermelha fixa	Sem ligação internet do modem
Amarelo fixo	Ligação fraca Só nó secundário

Voltar



Porta USB 3.0— Ligue e partilhe unidades USB na sua rede. Apenas para partilha local de ficheiros (sem suporte para FTP, servidor multimédia nem VirtualUSB). Além disso, não se destina partilhar periféricos, tais como impressoras, scanners ou câmaras.


Portas Ethernet — Ligue cabos ethernet a estas portas ethernet Gigabit (10/100/1000) e a outros equipamentos com fios na sua rede. Se tiver mais de um nó no seu sistema Velop, use uma destas portas para ligação ao seu modem ou modem-router.

Nota - Para melhor desempenho, utilize um cabo CAT5e ou com classificação superior nas portas Ethernet.

Porta Internet — Ligue um cabo ethernet à porta gigabit (10/100/1000) amarela e a um modem internet de cabo/DSL ou fibra de banda larga. Se estiver a usar este router como um nó secundário num sistema Wi-Fi mesh, pode usar esta porta para criar uma ligação por cabo a outro nó.

Porta de alimentação — Ligue o transformador CA, incluído, a esta porta.

Fundo



Botão de reposição — Mantenha premido este botão até a luz no topo do nó ficar vermelha, diminuir brilho e piscar a vermelho vivo novamente, para repor o nó com as suas definições de fábrica.


Botão Wi-Fi Protected Setup — Prima para efetuar ligação de dispositivos preparados para WPS.

Interruptor de alimentação — Prima | (on/ligar) para ligar a alimentação elétrica do nó.

Ajuda

Onde obter mais ajuda

- Linksys.com/support/Velop
- A ajuda da app Linksys (abra a app e clique em *Ajuda* no menu de navegação principal)



Nota — As licenças e avisos para software de terceiros utilizados neste produto poderão ser vistos em <http://support.linksys.com/en-us/license>. Contacte <http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter> para perguntas ou pedidos de código fonte GPL.

Instalação

IMPORTANTE—Os nós Velop podem ser configurados como nós principais ou como nós secundários. Um nó primário tem de ser ligado com um cabo ethernet ao seu modem ou modem router. Logo que tenham sido configurados para funcionarem sem fios, os nós secundários podem ser ligados a outro nó sem fios ou com cabos ethernet.

Se estiver a adicionar este novo nó como um nó principal a um sistema já existente do tipo Velop Wi-Fi mesh para a casa toda, reponha as predefinições de fábrica de todos os nós, e depois adicione-os ao sistema após o novo nó principal já estar configurado e a funcionar.

Descarregue a app Linksys. Precisa desta app para instalar o Velop.

Visite a App Store do seu dispositivo e procure por Linksys.



Instale a app, abra-a e siga as instruções.

Nota — A app funciona com iOS 11.4 e posterior, Android 6 e posterior.

Irá criar uma conta Linksys Smart Wi-Fi, para que possa usar a app para ver ou alterar as suas definições Velop a partir de qualquer lugar com ligação à Internet.

Algumas das muitas coisas que pode fazer com Linksys Smart Wi-Fi:

- Mudar o nome e palavra-passe da Wi-Fi
- Configurar o acesso de convidados
- Ligar equipamentos à Wi-Fi usando a função WPS
- Bloquear a internet usando controlos parentais
- Testar a velocidade da ligação à internet.

Nota — Durante a instalação iremos enviar-lhe um email de verificação. A partir da sua rede doméstica, clique na hiperligação no email.

Com exceção de ligar os cabos de corrente elétrica e ethernet, a instalação baseada na app faz todo o trabalho por si. Uma vez ligado, use a app para personalizar a sua Wi-Fi, dando-lhe um nome e palavra-passe. Também pode dar aos nós nomes baseados em onde eles estão, para que os possa identificar no raro caso de ser preciso resolver alguma questão.

Imprima esta página, depois registre as definições de Wi-Fi e de conta na tabela abaixo, como referência. Guarde as suas notas num local seguro.



Nome Wi-Fi	
Palavra-passe do Wi-Fi	
Palavra-passe de administrador	
Nome de acesso de convidado	
Palavra-passe de acesso de convidado	
Email de início de sessão da App Linksys	
Palavra-passe da App Linksys	

Definições de sistema Velop

Usando a app Linksys pode ver ou alterar as definições de sistema Velop, para tornar a sua Wi-Fi mais segura ou para funcionar melhor com um equipamento ou jogo. Pode aceder às definições a partir de qualquer lugar do mundo em que tenha ligação à internet. Pode também aceder às definições usando a palavra-passe do router quando estiver ligado à sua rede doméstica, mesmo se não tiver uma ligação à internet.

Inicie sessão na app Linksys


1. Abra a app Linksys.



2. Introduza o endereço de email que utilizou quando criou a sua conta.
3. Introduza a palavra-passe da conta.
4. Toque em **Iniciar sessão**.


Painel de controlo

O painel de controlo é um resumo da sua Wi-Fi. Veja quantos dispositivos estão ligados ao seu sistema Velop. Partilhe a sua palavra-passe de Wi-Fi e dê acesso de convidado à sua Wi-Fi. O painel de controlo também mostra se quaisquer dispositivos têm controlos parentais ativos ou se receberam prioridade para acesso Wi-Fi.




Dispositivos

Veja e altere detalhes de todos os dispositivos ligados à sua Wi-Fi. Pode ver os dispositivos na sua rede principal e na sua rede de convidado, ou ver informação sobre cada dispositivo.




Para ver ou alterar detalhes de equipamentos

No ecrã Dispositivos pode editar nomes de dispositivos e alterar os ícones dos dispositivos. Também pode atribuir prioridades a dispositivos, definir controlos parentais e ver detalhes de Wi-Fi. Toque em qualquer dispositivo para ver detalhes.





Definições de Wi-Fi

Pode ver ou alterar o nome e palavra-passe da sua Wi-Fi e ligar dispositivos utilizando a função Wi-Fi Protected Setup™.




Definições avançadas

Os utilizadores avançados podem alterar o tipo de segurança e modo de Wi-Fi predefinidos. Não altere estas definições a não ser que tenha muita experiência com redes Wi-Fi. O Localizador de Canais vai procurar os canais de Wi-Fi mais abertos na sua área, para assegurar que obtém o melhor desempenho do seu sistema Velop. Se tiver mais de um nó no seu sistema Velop, o Localizador de Canais irá determinar o melhor canal para cada nó.




Ligar um dispositivo com WPS

O Wi-Fi Protected Setup permite ligar facilmente dispositivos sem fios à sua Wi-Fi sem ter de introduzir manualmente as definições de segurança.



Acesso para convidados


Use o seu Acesso de convidado para permitir aos seus convidados ligarem-se à internet sem terem acesso a outros recursos ligados à sua Wi-Fi. Envie a palavra-passe por mensagem de texto ou email.



The screenshot shows a mobile application interface for "Guest Access". At the top, the status bar displays "Belkin", signal strength, time "10:19 AM", and battery level "100%". Below the status bar is a header with a hamburger menu icon and the title "Guest Access". The main content area has a dark blue background. It features a toggle switch for "Guest Access" which is currently turned on. Below this, there is a section for "Wi-Fi Name" with a text input field containing "My Home Wi-Fi_guest". Further down, there is a section for "Wi-Fi Password" with a text input field containing 12 dots and a copy icon to the right.


Armazenamento externo

Veja a qual nó uma unidade externa está ligada, verifique o espaço livre restante, e ative a autenticação definindo um nome de utilizador e palavra-passe. (Só quando uma unidade estiver ligada a uma porta USB do nó.) Não se esqueça de tocar em **Ejetar**  antes de remover uma unidade, para evitar perder dados.



Verificação de velocidade

Execute uma verificação de velocidade para se certificar de que tem a velocidade pela qual está a pagar. A verificação de velocidade também ajuda a determinar Prioridades de dispositivos, porque os resultados determinam como a Wi-Fi é distribuída pelos dispositivos com prioridade.




- **A velocidade de download** é a velocidade à qual os conteúdos são transferidos da internet para o seu sistema Velop.
- **A velocidade de upload** é a velocidade à qual pode transferir conteúdos da sua rede para a internet.

Nota — As velocidades de ligação à internet são determinadas por uma variedade de fatores, incluindo tipo de conta ISP, tráfego de internet local e mundial e número de equipamentos em sua casa que estejam a partilhar a ligação à internet.


Controlos parentais

Os controlos parentais permitem controlar quando os seus filhos estão online e o que aí estão a fazer. Bloqueie temporariamente o acesso de determinados dispositivos à internet ou a determinados websites.




Prioridade de dispositivo

Escolha até três dispositivos para atribuição de prioridade na utilização da sua ligação à internet. Esses dispositivos - com e/ou sem fios - irão sempre ter o melhor acesso quando ligados. O Velop executa uma verificação de velocidade para determinar como melhor distribuir o acesso Wi-Fi aos seus dispositivos com prioridade. Os outros dispositivos irão partilhar a capacidade restante. Os dispositivos com prioridade aparecem no Painel de controlo.




Notificações

Se tiver mais do que um nó, o Velop pode avisá-lo quando os nós secundários do seu sistema ficarem offline. Os nós secundários são todos aqueles que não estão ligados por cabo ao modem. Para que o Velop possa notificá-lo tem de ligar as notificações nas definições do seu dispositivo móvel.



Administração Velop

Use o ecrã de Administração de Velop para alterar a palavra-passe de administrador e respetiva pista, verificar vários identificadores (n.º de modelo, número de série e detalhes de IP) de todos os nós da sua Wi-Fi.



Pode optar por reportar automaticamente à Linksys problemas do sistema e assim ajudar a melhorar a experiência Wi-Fi. Também pode reportar manualmente questões específicas à Linksys.


Será enviada a seguinte informação juntamente com a sua descrição do problema:

• Versão da app	• Tipo de início de sessão (<i>cloud: mostrar endereço de email associado, local: mostrar "Administrador do Velop"</i>)
• Modelo do dispositivo	• Tipo de ligação WAN (mostrar <i>Wi-Fi</i> ou <i>ethernet</i>)
• Versão do SO do dispositivo	• Hora e data: data (<i>mês/dia/ano, hora, fuso horário</i>)

Definições avançadas


Definições da Internet

Pode escolher como o seu sistema Velop se liga à Internet. A predefinição é *Configuração automática - DHCP*. Outros tipos de ligação dependem do seu fornecedor de serviços internet, ou de como planeia usar o seu sistema Velop. Os utilizadores avançados podem usar *Definições adicionais* para clonar endereços MAC e definir a MTU (maximum transmission unit - unidade máxima de transmissão).




Definições de portas

O encaminhamento de portas - para uma única porta, ou várias portas, ou um intervalo de portas - encaminha o tráfego recebido através de uma porta ou portas específicas, para um equipamento ou porta específicos na sua Wi-Fi. Na função de desencadeamento de ação por portas com determinado intervalo de números, o Velop monitoriza os dados enviados através de números de portas específicos. O Velop lembra-se do endereço IP do equipamento que solicita os dados, para que quando os dados pedidos forem recebidos sejam encaminhados para o equipamento adequado.




Filtros MAC Wi-Fi

Cada equipamento de rede tem um endereço MAC (media access control) único de 12 algarismos. Pode criar uma lista de endereços MAC e determinar como os dispositivos usam a sua Wi-Fi.



A minha conta

Mude a sua palavra-passe da app Linksys e opte por receber as novidades e promoções da Linksys.




The screenshot shows the 'My Account' screen of the Linksys app. At the top, the status bar displays 'Belkin', signal strength, time '10:19 AM', and battery '100%'. The app header includes a hamburger menu icon, the title 'My Account', and a 'Save' button. The form contains the following fields and controls:

- Email:** Jakefarm@email.com
- Password:** A field with 10 dots for masking the password.
- First Name:** Jake
- Last Name:** Farm
- Newsletter:** A toggle switch is turned on. Below it, the text reads: 'Be the first to know about exclusive deals & news.'
- Log Out:** A button at the bottom of the form.
- Close Account:** A red text link at the very bottom of the screen.


Comentários

Eis a sua oportunidade para nos dizer o que pensa. Avalie a app na respetiva app store, envie-nos uma sugestão, ou comunique um problema que está a impedi-lo de ter uma experiência de utilização ideal.




Ajuda

Tem problemas com a app? Precisa de mais informações sobre uma função? Toque em Ajuda para receber uma explicação.




Ligar diretamente ao Velop

Mesmo que não esteja ligado à internet poderá ainda assim aceder ao seu sistema Velop. Ligue-se ao nome da sua Wi-Fi, abra a app Linksys e toque em *Usar palavra-passe de administrador*. Quando não estiver online não poderá aceder à sua conta Wi-Fi Linksys.




Palavra-passe de administrador Velop

Durante a instalação criámos uma palavra-passe de administrador segura. Para a alterar toque em *Administração Velop* e *Alterar palavra-passe de Velop* e respetiva pista.



The screenshot shows a mobile app interface for changing the admin password. At the top, there's a status bar with various icons and the time 5:39 PM. Below it, a dark blue header contains a back arrow, the text 'Admin Password', and a 'Save' button. The main area has two input fields: 'Admin Password' with a masked password of eight dots, and 'Admin Password Hint' with the text 'peterparker'. Below the hint field, there's a note: 'To add a hint, enter your current password or create a new one.'

Para manter o seu sistema Velop seguro, iremos enviar-lhe um email se alguém mudar a palavra-passe de administrador.




Como restaurar predefinições de fábrica

Nunca deverá precisar de repor as predefinições de fábrica no seu Velop - um processo muito disruptivo. Uma reposição de fábrica coloca o seu sistema Velop no estado em que ele se encontrava quando o tirou da caixa, tendo necessidade de passar novamente pelo processo de instalação. Todas as definições que tiver personalizado desde então - como nomes, palavras-passe e tipo de segurança de Wi-Fi - serão eliminadas. Todos os dispositivos sem fios serão desligados da sua Wi-Fi.

Para repor as predefinições do Velop:

- Com o seu nó ligado à alimentação elétrica e através do interruptor, mantenha premido o botão Reset na parte de baixo do equipamento. A luz na parte de cima do nó irá ficar vermelha e diminuir de brilho em impulsos. Mantenha premido o botão até a luz se apagar e depois acender com cor vermelha viva.



Especificações

Linksys Velop

Nome do modelo	Sistema Velop AX4000/ AX4200 WiFi 6
Número do modelo	Série MX4000
Velocidade da Porta Switch	10/100/1000 Mbps
Frequência de rádio	2,4 GHz e 5 GHz
N.º de antenas	9 (internas)
Portas	USB 3.0, ethernet, internet, energia
Botões	Interruptor, WPS, reinicialização
Luz	Uma luz, multicolor, para alimentação elétrica e estado de funcionamento
Funcionalidades de segurança	WPA2-Personal, WPA3-Personal
Bits da chave de segurança	Encriptação até 128 bits

Ambiente

Dimensões	11,3 cm x 11,3 cm x 24,31 cm (4,45 polegadas x 4,45 polegadas x 9,57 polegadas)
Peso do aparelho	0,95 kg (2,15 lb)
Energia	12 V, 3A
Certificações	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac, draft 802.11ax)
Temp. de funcionamento	0~40 °C (32°~104 F)
Temp. de armazenamento	-20~60 °C (-4°~140 F)
Humidade de funcionamento	10% a 80% de humidade relativa, sem condensação
Humidade de armazenamento	5% a 90%, sem condensação

Notas:

Para informação regulamentar, de garantia e de segurança, vá a Linksys.com/support/Velop.

As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.

Desempenho máximo determinado a partir das especificações da norma IEEE 802.11. O desempenho real poderá variar, incluindo menor capacidade da rede sem fios, da velocidade do débito de dados, do alcance e da cobertura. O desempenho depende de diversos fatores, condições e variáveis, incluindo a distância ao ponto de acesso, o volume do tráfego na rede, os materiais de construção e a construção, o sistema operativo utilizado, a mistura de produtos sem fios utilizados, as interferências e outras condições adversas.

Visite linksys.com/support/Velop para beneficiar de assistência técnica premiada.

BELKIN, LINKSYS e muitos nomes de produtos e logótipos são marcas comerciais do grupo de empresas Belkin. As marcas comerciais de terceiros mencionadas pertencem aos seus respetivos proprietários.

© 2020 Belkin International, Inc. e/ou os seus afiliados. Todos os direitos reservados.



GUIA DO USUÁRIO

VELOP


Série MX4000

Sumário

Visão geral do produto	3
Parte frontal/superior	3
Voltar	4
Vista inferior	5
Onde posso obter ajuda	6
Configuração	7
Configurações do sistema Velop	9
Efetue o login no aplicativo Linksys	9
Painel	10
Dispositivos	11
Para visualizar ou alterar detalhes do dispositivo	12
Configurações de Wi-Fi	13
Configurações avançadas	14
Conectar um dispositivo com WPS	15
Acesso como convidado	16
Armazenamento externo	17
Verificação de velocidade	18
Controle de acesso	19
Priorização de dispositivo	20
Notificações	21
Administração do Velop	22
Configurações avançadas	24
Configurações de internet	24
Configurações de porta	25
Filtros MAC do Wi-Fi	26
Minha conta	27
Opinião	28
Ajuda	29
Conectar diretamente ao Velop	30
Senha do administrador Velop	31
Como restaurar os padrões de fábrica	32
Especificações	33
Linksys Velop	33
Informações ambientais	33

Visão geral do produto


Parte frontal/superior



A luz na parte frontal do nó fornece informações sobre a operação do nó.

Descrição da luz	Status
Azul piscando	Iniciando
Azul sólido	Conectado
Roxo piscando	Configuração em andamento
Roxo sólido	Pronto para a instalação
Vermelho piscando	Desconectado - Nó subordinado: longe demais - Nó primário: desconectado do modem
Vermelho sólido	Modem sem internet
Amarelo sólido	Conexão fraca Apenas nó subordinado

Voltar



Porta USB 3.0 — Conecte e compartilhe unidades USB na sua rede. Somente para compartilhamento local de arquivos (sem FTP, servidor de mídia ou suporte virtual para USB). Além disso, não se destina ao compartilhamento de periféricos, como impressoras, scanners ou câmeras.


Portas de Ethernet — Conecte esses cabos Ethernet a essas portas Ethernet Gigabit (10/100/1000) e outros dispositivos com fio à sua rede. Se tiver mais de um nó em seu sistema Velop, use uma destas portas para se conectar ao seu modem ou roteador de modem.

Nota - Para um melhor desempenho, utilize cabos CAT5e ou superior nas portas Ethernet.

Porta Internet — Conecte um cabo Ethernet à porta Gigabit amarela (10/100/1000), e a um cabo de Internet de banda larga/DSL ou modem de fibra. Se estiver usando esse roteador como um nó subordinado em uma rede de sistema Wi-Fi, você poderá usar essa porta para criar uma conexão com fio para outro nó.

Porta de alimentação — Conecte o adaptador de alimentação CA incluído nessa porta.

Vista inferior



Botão de reset — Pressione e mantenha-o pressionado até que a luz na parte superior do nó fique vermelha, desapareça e pisque em vermelho brilhante novamente para redefinir o nó para os padrões de fábrica.


Botão de configuração protegida de Wi-Fi—Pressione o botão WPS para conectar dispositivos à rede.

Interruptor de energia— Deslize para | (ligado) para ligar o nó.

Ajuda

Onde posso obter ajuda

- Linksys.com/support/Velop
- Ajuda do aplicativo Linksys (inicie o aplicativo e clique em *Ajuda* no menu de navegação principal)



Nota — As licenças e avisos para software de terceiros usados neste produto estão disponíveis em <http://support.linksys.com/en-us/license>. Entre em contato com <http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter> em caso de dúvidas ou para solicitar o código fonte da GPL.

Configuração

IMPORTANTE — Os nós Velop podem ser configurados como nós primários ou nós subordinados. Um nó primário precisa estar conectado ao modem com um cabo Ethernet ou roteador de modem. Após a configuração sem fio, os nós secundários podem ser conectados a outro nó sem fio ou com cabos Ethernet.

Se estiver adicionando este novo nó como nó primário a um sistema de Wi-Fi de malha Velop totalmente doméstico, redefina todos os nós ao padrão de fábrica e adicione-os ao sistema após o novo nó estar configurado e funcionando.

Baixe o aplicativo Linksys. Você precisa deste aplicativo para instalar o Velop. Acesse a App Store do seu dispositivo e procure por Linksys.



Instale o aplicativo, abra-o e siga as instruções.

Nota — O aplicativo funciona com iOS 11.4 e versões superiores, e com Android 6 e versões superiores.

Você criará uma conta de Linksys Smart Wi-Fi para que possa usar o aplicativo para visualizar ou alterar as configurações do sistema Velop a partir de qualquer lugar que tenha uma conexão com a internet.

Entre as diversas coisas que você pode fazer com o Linksys Smart Wi-Fi estão:

- Alterar seu nome e senha de Wi-Fi
- Configurar acesso do convidado
- Conectar dispositivos a Wi-Fi com WPS
- Bloquear a Internet com controle de acesso
- Testar a velocidade da conexão à internet

Nota - Durante a instalação, enviaremos um e-mail de verificação. Da sua rede doméstica, clique no link no e-mail.

Em vez de conectar à energia ou ao cabo Ethernet, o processo de instalação baseado no aplicativo faz o trabalho por você. Depois de conectado, use o aplicativo para personalizar seu Wi-Fi ao dar um nome e uma senha. Você também pode nomear nós com base na localização deles, para que seja fácil de identificá-los no caso raro de algo necessitar de atenção.

Imprima essa página e anote as configurações de Wi-Fi e de conta na tabela para referência.

Armazene suas notas em um lugar seguro.


Nome do Wi-Fi	
Senha do Wi-Fi	
Senha do administrador	
Nome de acesso de convidado	
Senha de acesso de convidado:	
E-mail de login do aplicativo Linksys	
Senha de login do aplicativo Linksys	

Configurações do sistema Velop

Utilizando o aplicativo Linksys, você pode visualizar ou alterar as configurações do sistema Velop para tornar seu Wi-Fi mais seguro ou funcionar melhor com um dispositivo ou jogo. É possível acessar as configurações de qualquer lugar com conexão à internet. Você também pode acessar as configurações do roteador usando sua senha quando estiver conectado à sua rede doméstica, mesmo se não tiver uma conexão à internet.

Efetue o login no aplicativo Linksys


1. Abra o aplicativo Linksys.



2. Digite o endereço de e-mail utilizado para criar sua conta.
3. Digite a senha da conta.
4. Pressione **Login**.


Painel

O painel é um retrato do seu Wi-Fi. Veja quantos dispositivos estão conectados aos sistema Velop. Compartilhe a senha de Wi-Fi e permita que os convidados tenham acesso ao Wi-Fi. O painel também mostra se algum dos dispositivos está com controle de acesso ativo ou se foram priorizados para acesso ao Wi-Fi.



Dispositivos


Veja e altere detalhes de todos os dispositivos conectados ao Wi-Fi. É possível visualizar os dispositivos na sua rede principal e de convidados, desconectar dispositivos ou exibir informações de cada dispositivo.



Para visualizar ou alterar detalhes do dispositivo


A partir da tela Dispositivos é possível editar os nomes do dispositivo e alterar seus ícones. Você também pode priorizar dispositivos, definir controles de acesso e visualizar detalhes do Wi-Fi.

Pressione um dos dispositivos para visualizar os detalhes.





Configurações de Wi-Fi

Veja ou altere seu nome e senha de Wi-Fi e conecte dispositivos utilizando o Wi-Fi Protected Setup™.




Configurações avançadas

Usuários avançados podem alterar o tipo de segurança padrão e o modo Wi-Fi. Não os altere a menos que tenha muita experiência com redes Wi-Fi. O localizador de canal procurará os canais Wi-Fi mais abertos em sua área para que você tenha o melhor desempenho do seu sistema Velop. Se tiver mais de um nó no seu sistema Velop, o localizador de canal encontrará o melhor canal para cada nó.




Conectar um dispositivo com WPS

O Wi-Fi Protected Setup permite que você conecte facilmente dispositivos sem fio à sua rede Wi-Fi sem configurar manualmente as configurações de segurança.




Acesso como convidado

Utilize o acesso como convidado para permitir que os convidados fiquem on-line enquanto restringe seu acesso a outros recursos conectados ao seu Wi-Fi. Envie a senha por mensagem de texto ou e-mail.




Armazenamento externo

Observe a qual nó uma unidade externa está conectada, verifique a quantidade de espaço livre restante e ative a autenticação ao definir um nome de usuário e senha. (Apenas quando uma unidade estiver conectada à porta USB de um nó.) Certifique-se de clicar em Ejetar  antes de retirar uma unidade para evitar a perda de dados.



Verificação de velocidade

Realize uma verificação de velocidade para garantir que você esteja obtendo as taxas contratadas. A verificação de velocidade também ajuda na priorização de dispositivos uma vez que os resultados determinam como o Wi-Fi é distribuído para os dispositivos priorizados.




- **Velocidade de download** é a taxa na qual o conteúdo da internet é transferido para o seu sistema Velop.
- **Velocidade de upload** é a taxa na qual você pode enviar conteúdo para a internet.

Nota — As velocidades de conexão com a internet são determinadas por diversos fatores, incluindo tipo de conta de ISP, tráfego de internet mundial e local e número de dispositivos em sua casa que compartilham a conexão à internet.


Controle de acesso

O controle de acesso permite que você controle quando seus filhos estão on-line e o que estão fazendo. Pause a internet para dispositivos específicos ou bloqueie sites específicos.




Priorização de dispositivo

Escolha até três dispositivos para uso prioritário da sua conexão à Internet. Esses dispositivos, com fio e/ou sem fio, sempre terão o melhor acesso quando conectados. O Velop executa uma verificação de velocidade para determinar como melhor distribuir o Wi-Fi a dispositivos priorizados. Outros dispositivos compartilharão a capacidade restante. Os dispositivos priorizados são exibidos no painel.




Notificações

Se você possui mais de um nó, o Velop pode notificá-lo quando nós secundários no sistema ficarem off-line. Nós secundários são aqueles que não estão ligados por cabos ao seu modem. Você precisa ativar as notificações nas configurações de dispositivo móvel para permitir que o Velop o avise.



Administração do Velop

Use a tela Administração do Velop para alterar a senha e a dica do administrador e verificar vários identificadores do dispositivo (número de modelo, número de série e detalhes do IP) de todos os nós no seu Wi-Fi.



Opte por informar automaticamente os erros à Linksys e contribua para melhoria de sua experiência de Wi-Fi. Ou você pode informar manualmente problemas específicos à Linksys.


As informações a seguir serão enviadas com a sua descrição do problema:

• Versão do aplicativo	• Tipo de login (<i>nuvem: mostrar endereço de e-mail associado, local: mostrar "administrador do Velop"</i>)
• Modelo do dispositivo	• Tipo de conexão WAN (exibir <i>Wi-Fi ou Ethernet</i>)
• Versão do sistema operacional do dispositivo	• Hora: data (<i>mês/dia/ano, hora, fuso horário</i>)

Configurações avançadas


Configurações de internet

Você pode escolher de que modo seu sistema Velop se conecta à internet. O padrão é *Configuração automática - DHCP*. Outros tipos de conexão dependem do seu provedor de serviços de internet ou de que modo você planeja utilizar seu sistema Velop. Usuários avançados podem utilizar as *Configurações adicionais* para clonar endereços MAC e definir a MTU (unidade máxima de transmissão).




Configurações de porta

Encaminhamento de porta — para uma porta única, várias portas ou um intervalo de portas — envia tráfego em uma porta, ou portas, específica(s) para um dispositivo específico ou porta no seu Wi-Fi. No acionamento de intervalo de portas, o Velop observa dados de saída para números de porta específicos. O Velop lembra-se do endereço IP do dispositivo que solicita os dados, assim, quando os dados solicitados voltam, são roteados de volta para o dispositivo apropriado.




Filtros MAC do Wi-Fi

Cada dispositivo de rede tem um endereço MAC (media access control) exclusivo de 12 dígitos. Você pode criar uma lista de endereços MAC e controlar como os dispositivos utilizam o Wi-Fi.



Minha conta

Altere a senha de seu aplicativo Linksys e opte por receber as novidades e ofertas mais recentes da Linksys.




The screenshot shows the 'My Account' screen of the Linksys mobile app. At the top, the status bar displays 'Belkin', signal strength, time '10:19 AM', and battery level '100%'. The app header includes a hamburger menu icon, the title 'My Account', and a 'Save' button. The form contains the following fields and controls:

- Email:** Jakefarm@email.com
- Password:** A field with 10 dots for password input.
- First Name:** Jake
- Last Name:** Farm
- Newsletter:** A toggle switch is turned on. Below it, the text reads: 'Be the first to know about exclusive deals & news.'
- Log Out:** A button with rounded corners.
- Close Account:** A link at the bottom of the screen.


Opinião

Essa é a sua oportunidade de nos dar a sua opinião. Avalie o aplicativo na App Store, envie-nos uma sugestão ou informe um problema que esteja impedindo que tenha uma grande experiência.




Ajuda

Problemas com o aplicativo? Precisa de um pouco mais de informações sobre um recurso? Pressione Ajuda para uma explicação.



Conectar diretamente ao Velop


Se não estiver conectado à internet, você ainda pode acessar seu sistema Velop. Conecte-se ao nome do seu Wi-Fi, inicie o aplicativo Linksys e toque em *Usar senha do administrador*. Não será possível acessar sua conta Linksys Wi-Fi quando não estiver on-line.



Senha do administrador Velop

Criamos uma senha de administração segura durante a instalação. Para alterá-la, toque em *Administração do Velop* e *Alterar senha e dica Velop*.

Para manter o seu sistema Velop seguro, enviaremos um e-mail, se alguém alterar a senha do administrador.




Como restaurar os padrões de fábrica

Você nunca deve redefinir o Velop para as configurações de fábrica — um processo bastante nocivo. A redefinição para as configurações de fábrica restaura o sistema Velop para o estado em que ele estava quando tirado da caixa. Você precisará passar por todo o processo de instalação novamente. Todas as configurações que você personalizou na instalação e desde então, tais como nome de Wi-Fi, senhas e tipo de segurança de Wi-Fi, serão apagadas. Todos os dispositivos sem fio se desconectarão do seu Wi-Fi.

Para redefinir o Velop:

- Com seu nó conectado e ativado, pressione e mantenha o botão Redefinir pressionado na parte inferior. A luz na parte superior do nó ficará vermelha e diminuirá gradualmente. Não solte o botão até que a luz desligue e acenda de novo em vermelho.



Especificações

Linksys Velop

Nome do modelo	Velop AX4000/AX4200, sistema Wi-Fi 6
Número do modelo	Série MX4000
Velocidade da porta de switch	10/100/1000 Mbps
Radiofrequência	2,4 GHz e 5 GHz
Nº de antenas	9 (internas)
Portas	USB 3.0, Ethernet, Internet, energia
Botões	Interruptor de energia, WPS, reset
Luz	Uma luz multicolorida para alimentação e status
Recursos de segurança	WPA2-Personal, WPA3-Personal
Bits de chave de segurança	Criptografia de até 128 bits

Informações ambientais

Dimensões	11,3 cm x 11,3 cm x 24,31 cm
Peso da unidade	95 kg (2,15 libras)
Alimentação	12V, 3A
Certificações	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac, draft 802.11ax)
Temperatura de funcionamento	0 a 40° C
Temperatura de armazenamento	-20 a 60° C
Umidade de funcionamento	Umidade relativa de 10 a 80%, sem condensação
Umidade de armazenamento	De 5% a 90%, sem condensação

Observações:

Para informações regulamentares, de garantia e segurança, acesse Linksys.com/support/Velop.

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Desempenho máximo derivado das especificações do padrão IEEE 802.11. O desempenho real pode variar, incluindo capacidade de rede sem fio, taxa de transferência de dados, alcance e cobertura inferiores. O desempenho depende de muitos fatores, condições e variáveis, incluindo a distância do ponto de acesso, volume do tráfego da rede, materiais de edificação e construção, sistema operacional usado, combinação de produtos sem fio usados, interferência e outras condições adversas.

Acesse linksys.com/support/Velop para um suporte técnico premiado.

BELKIN, LINKSYS e muitos outros nomes de produtos e logotipos são marcas comerciais do grupo de empresas Belkin. As marcas comerciais de terceiros mencionadas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

© 2020 Belkin International, Inc. e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



GHID DE UTILIZARE VELOP


Seria MX4000

Cuprins

<i>Prezentare generală a produsului</i>	<i>3</i>
Față/sus	3
Spate	4
Partea inferioară	5
Unde puteți găsi ajutor suplimentar	6
<i>Configurare</i>	<i>7</i>
<i>Setările sistemului Velop</i>	<i>9</i>
Autentificați-vă în aplicația Linksys	9
Tablou de bord	10
Dispozitive	11
Pentru a vizualiza sau schimba detaliile dispozitivului	12
Setări Wi-Fi	13
Setări avansate	14
Conectați un dispozitiv cu WPS	15
Acces invitați	16
Stocare externă	17
Verificare viteză	18
Funcții de control parental	19
Funcție de prioritizare a dispozitivelor	20
Notificări	21
Administrare Velop	22
Setări avansate	24
Setări Internet	24
Setări port	25
Filtre MAC Wi-Fi	26
Contul meu	27
Feedback	28
Ajutor	29
<i>Conectare directă la Velop</i>	<i>30</i>
Parola de administrator Velop	31
<i>Modul de restaurare a setărilor implicite din fabrică</i>	<i>32</i>
<i>Specificații</i>	<i>33</i>
Linksys Velop	33
Cerințe de mediu	33

Prezentare generală a produsului


Față/sus



Indicatorul luminos de pe partea de sus a dispozitivului vă oferă informații privind funcționarea dispozitivului.

Descriere lumină	Stare
Albastru intermitent	În curs de pornire
Albastru continuu	Conectat
Violet intermitent	Configurare în curs
Violet continuu	Pregătit pentru configurare
Roșu intermitent	Neconectat - Nod subordonat: prea îndepărtat - Nod părinte: deconectat de la modem
Roșu continuu	Nu există conexiune la internet prin modem
Galben continuu	Conexiune slabă Numai nod subordonat

Spate



Port USB 3.0— Conectați și partajați unități USB pe rețeaua dvs. Numai pentru partajare locală de fișiere (fără compatibilitate cu FTP, server media sau USB virtual). De asemenea, nu este conceput pentru periferice partajate precum imprimante, scanere sau camere.


Porturile Ethernet—Conectați cablurile Ethernet la aceste porturi Gigabit Ethernet (10/100/1000) și la alte dispozitive de rețea cu cablu din rețeaua dumneavoastră. Dacă aveți mai mult de un nod în sistemul dvs. Velop, utilizați unul dintre aceste porturi pentru a conecta modemul dvs. sau routerul modem.

***Notă**—Pentru performanță optimă, utilizați un cablu CAT5e sau unul superior la portul Ethernet.*

Port de internet—Conectați un cablu ethernet la portul galben gigabit (10/100/1000) și la un cablu internet de bandă largă/DSL sau la un modem de fibră optică. Dacă utilizați acest router ca nod subordonat într-un sistem Wi-Fi de tip plasă, puteți utiliza acest port pentru a crea o conexiune cu fir către un alt nod.

Portul de alimentare electrică—Conectați adaptorul de alimentare CA inclus la acest port.

Partea inferioară



Butonul Resetare—Apăsați continuu până când indicatorul de pe partea superioară a nodului devine roșu, se stinge și apoi se aprinde din nou roșu intens, pentru a reseta nodul la setările implicite din fabrică.


Buton Wi-Fi Protected Setup—Apăsați pentru a conecta dispozitive de rețea care au WPS activat.

Comutator de alimentare—Glisați în poziția | (pornit) pentru a porni alimentarea nodului.

Ajutor

Unde puteți găsi ajutor suplimentar

- Linksys.com/support/Velop
- Secțiunea Ajutor a aplicației Linksys (inițializați aplicația și faceți clic pe *Ajutor* în meniul principal de navigare)



Notă—Licențele și notificările pentru software-urile terțe utilizate pentru acest produs pot fi vizualizate la <http://support.linksys.com/en-us/license>. Contactați <http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter> pentru întrebări sau solicitări legate de coduri sursă GPL.

Configurare

IMPORTANT—Nodurile Velop pot fi configurate ca noduri primare sau noduri subordonate. Nodul primar trebuie conectat cu un cablu ethernet la modemul dvs. sau la modem-routerul dvs. Odată configurate wireless, nodurile secundare pot fi conectate la un alt nod în mod wireless sau cu cabluri Ethernet.

Dacă adăugați acest nod nou ca nod părinte la un sistem Velop de rețea completă existent, resetați la setările din fabrică toate nodurile și adăugați-le la sistem după ce noul nod este configurat și în funcțiune.

Descărcați aplicația Linksys. Aveți nevoie de această aplicație pentru a configura Velop.

Accesați magazinul de aplicații pentru dispozitivul dvs. și căutați Linksys.



Instalați aplicația, deschideți-o și urmați instrucțiunile.

Notă— Această aplicație funcționează cu versiunea iOS 11.4 și versiuni ulterioare și versiunea Android 6 și versiuni ulterioare.

Veți crea un cont Linksys Smart Wi-Fi astfel încât să puteți utiliza aplicația pentru a vedea sau schimba setările de sistem Velop de oriunde aveți o conexiune la internet.

Printre numeroasele lucruri pe care le puteți face cu Linksys Smart Wi-Fi:

- Modificarea numelui Wi-Fi și a parolei
- Configurarea accesului invitaților
- Conectarea dispozitivelor cu WPS la Wi-Fi
- Blocarea internetului prin control parental
- Testarea vitezei conexiunii la internet

Notă—În timpul configurării, vă vom trimite un e-mail de verificare. Din rețeaua dvs. de domiciliu, faceți clic pe linkul din e-mail.

Cu excepția conectării cablului de alimentare și a celui de ethernet, procesul de configurare pe bază de aplicație face totul pentru dvs. După conectare, utilizați aplicația pentru a vă personaliza rețeaua Wi-Fi setând un nume și o parolă pentru aceasta. De asemenea, puteți numi nodurile în funcție de locurile în care sunt situate astfel încât să le puteți identifica dacă este cazul.

Imprimați această pagină, apoi înregistrați rețeaua Wi-Fi și setările contului dvs. în tabelul de mai jos pentru referință. Păstrați informațiile dvs. la loc sigur.



Nume rețea Wi-Fi	
Parolă rețea Wi-Fi	
Parolă administrator	
Nume acces invitat	
Parolă acces invitat	
E-mail de autentificare pentru aplicația Linksys	
Parolă pentru aplicația Linksys	

Setările sistemului Velop

Folosind aplicația dvs. Linksys, puteți vizualiza sau schimba setările de sistem Velop pentru a face Wi-Fi-ul dvs. mai securizat sau pentru a îmbunătăți funcționarea împreună cu un dispozitiv sau un joc. Puteți accesa setările de oriunde din lume dacă aveți o conexiune la internet. De asemenea puteți accesa setări folosind parola routerului atunci când vă conectați la rețeaua de domiciliu, chiar dacă nu aveți o conexiune la internet.

Autentificați-vă în aplicația Linksys


1. Deschideți aplicația Linksys.



2. Introduceți adresa de e-mail pe care ați utilizat-o la crearea contului dvs.
3. Introduceți parola contului dvs.
4. Atingeți **Autentificare**.


Tablou de bord

Tablou de bord este o prezentare generală a rețelei dvs. Wi-Fi. Vedeți câte dispozitive sunt conectate la sistemul dvs. Velop. Partajați parola Wi-Fi și permiteți accesul invitaților la Wi-Fi-ul dvs. Tablou de bord afișează de asemenea dacă există dispozitive pentru care este setat controlul parental sau dacă dispozitivele au fost prioritizate pentru acces Wi-Fi.




Dispozitive

Vizualizați și schimbați detaliile pentru toate dispozitivele conectate la Wi-Fi-ul dvs. Puteți vizualiza dispozitivele din rețeaua principală și din rețeaua pentru invitați sau puteți afișa informații despre fiecare dispozitiv.




Pentru a vizualiza sau schimba detaliile dispozitivului

Din ecranul Dispozitive puteți edita numele dispozitivelor și puteți schimba pictogramele dispozitivelor. De asemenea, puteți prioritiza dispozitive, puteți seta controlul parental și puteți vedea detalii privind rețeaua Wi-Fi. Atingeți orice dispozitiv pentru a vedea detalii.





Setări Wi-Fi

Vizualizați sau schimbați numele și parola rețelei Wi-Fi și pentru a conecta dispozitive folosind Wi-Fi Protected Setup™.




Setări avansate

Utilizatorii avansați pot modifica tipul de securitate implicit și modul Wi-Fi. Nu schimbați acestea, decât în cazul în care aveți multă experiență cu rețelele Wi-Fi. Căutare canale va căuta canalele Wi-Fi cele mai deschise din zona dvs. pentru a asigura faptul că dvs. obțineți cele mai bune performanțe de la sistemul Velop. Dacă aveți mai mult de un nod în sistemul dvs. Velop, Căutare canale va găsi cel mai bun canal pentru fiecare nod.




Conectați un dispozitiv cu WPS

Wi-Fi Protected Setup vă permite să conectați în mod facil dispozitive wireless la rețeaua dvs. Wi-Fi fără a introduce manual setările de securitate.




Acces invitați

Utilizați Acces invitați pentru a permite invitaților să treacă online, restricționând accesul acestora la alte resurse conectate la Wi-Fi-ul dvs. Trimiteți parola prin mesaj text sau e-mail.




Stocare externă

Vedeți la ce nod este conectată o unitate externă, verificați spațiul liber rămas și activați autentificarea prin setarea unui nume de utilizator și a unei parole. (Numai atunci când o unitate este conectată la portul USB al unui nod.) Atingeți opțiunea **Eject (Scoatere)**  înainte de a elimina o unitate, pentru a evita pierderea datelor.



Verificare viteză

Efectuați o verificare a vitezei pentru a vă asigura că obțineți cele mai bune viteze pentru care plătiți. Verificare viteză ajută de asemenea la Prioritizare dispozitive, deoarece rezultatele determină modul în care Wi-Fi-ul este distribuit către dispozitivele prioritizate.




- **Viteză de descărcare** este viteza cu care conținutul online este transferat către sistemul dvs. Velop.
- **Viteză de încărcare** este viteza la care puteți încărca pe internet conținuturi.

Notă—Vitezele conexiunii la internet sunt determinate de mai mulți factori, inclusiv tipul de cont ISP, traficul de internet local și global și numărul de dispozitive din domiciliu care utilizează aceeași conexiune la internet.


Funcții de control parental

Controlul parental vă permite să controlați când copiii dvs. sunt online și ce fac online. Suspendați internetul pentru dispozitive specifice sau blocați site-uri web specifice.




Funcție de prioritizare a dispozitivelor

Alegeți până la trei dispozitive pentru utilizarea prioritară a conexiunii dvs. la internet. Acele dispozitive – cu fir și/sau fără fir – vor avea întotdeauna cel mai bun acces atunci când sunt conectate. Velop efectuează un test de viteză pentru a determina modul în care se poate distribui în mod optim Wi-Fi-ul către dispozitivele prioritizate. Alte dispozitive vor partaja capacitatea rămasă. Dispozitivele prioritizate apar pe Tabloul de bord.




Notificări

Dacă aveți mai mult de un nod, Velop vă poate notifica atunci când noduri secundare din sistemul dvs. trec offline. Nodurile secundare sunt oricare noduri care nu sunt cablate la modem. Trebuie să activați notificările din setările dispozitivul mobil pentru a permite ca Velop să vă notifice.



Administrare Velop

Utilizați sistemul Administrare Velop pentru a schimba parola administratorului și indiciul și pentru a verifica diferite elemente de verificare (număr model, serie și detalii privind IP-ul) pentru toate nodurile din Wi-Fi-ul dvs.



Optați pentru raportarea automată a căderilor către Linksys și contribuiți la îmbunătățirea experienței Wi-Fi. De asemenea, puteți raporta manual probleme specifice către Linksys.


Informațiile următoare vor fi trimise odată cu descrierea problemei:

• Versiune aplicație	• Tip login (<i>cloud: afișare adresă de e-mail asociată, local: afișare „Velop admin”</i>)
• Model dispozitiv	• Tip conexiune WAN (<i>afișare Wi-Fi sau ethernet</i>)
• Versiune sistem de operare dispozitiv	• Oră: dată (<i>lună/zi/an, oră, fus orar</i>)

Setări avansate


Setări Internet

Puteți alege modul în care sistemul dvs. Velop se conectează la internet. Modul implicit este *Configurare automată - DHCP*. Alte tipuri de conexiuni depind de furnizorul de servicii internet sau de modul în care intenționați să utilizați sistemul dvs. Velop. Utilizatorii avansați pot utiliza *Setări suplimentare* pentru a clona adresele MAC și pentru a seta MTU (unitatea de transmitere maximă).




Setări port

Port forwarding (Redirecționare porturi)—pentru un singur port, mai multe porturi sau un interval de porturi—trimite traficul care intră pe un port sau mai multe porturi specifice către un dispozitiv sau port specific de pe rețeaua dvs. Wi-Fi. În port range triggering (declanșare interval porturi), Velop monitorizează datele de ieșire pentru numere de port specifice. Velop reține adresa IP a dispozitivului care solicită datele, astfel încât atunci când datele solicitate se întorc, acestea sunt trimise înapoi la dispozitivul corespunzător.



Filtre MAC Wi-Fi

Fiecare dispozitiv de rețea are o adresă MAC (media access control) unică, de 12 caractere. Puteți crea o listă de adrese MAC și reglați cât de multe dispozitive utilizează Wi-Fi-ul dvs.



Contul meu

Schimbați parola aplicației dvs. Linksys și optați să primiți ultimele noutăți și oferte de la Linksys.

Belkin 10:19 AM 100%

☰ My Account Save

Email
Jakefarm@email.com

Password
●●●●●●●●

First Name
Jake

Last Name
Farm


Newsletter ☒
Be the first to know about exclusive deals
& news.

Log Out

Close Account


Feedback

Iată șansa dvs. de a ne spune opinia dvs. Evaluați aplicația în magazinul de aplicații, trimiteți-ne o sugestie, sau raportați o problemă care vă afectează experiența de utilizare.




Ajutor

Aveți probleme privind aplicația? Aveți nevoie de ceva mai multe informații privind o funcție? Atingeți Ajutor pentru o explicație.



Conectare directă la Velop


Dacă nu sunteți conectați la internet, puteți să vă accesați sistemul Velop. Conectați-vă la numele rețelei dumneavoastră Wi-Fi, porniți aplicația Linksys și atingeți *Use Admin Password* (folosiți parolă administrator). Nu veți putea accesa contul Wi-Fi Linksys când nu sunteți online.



The screenshot shows the Linksys mobile app interface for logging in via Admin Password. At the top, there is a dark blue header with a back arrow, a Wi-Fi signal icon, and an information icon. Below the header, there are two tabs: 'Use Email' and 'Use Admin Password', with the latter being selected and highlighted in blue. The main content area is light gray and contains the text 'Enter Admin Password' above a password input field. Below the input field, there are two links: 'Show Hint' and 'Reset Password'. At the bottom of the main area is a large blue button with a lock icon and the text 'Log in'. The very bottom of the screen shows the standard Android navigation bar with three icons: a square, a circle, and a triangle.


Parola de administrator Velop

Am creat o parolă de administrator securizată în timpul configurării. Pentru a o schimba, atingeți Administrare Velop și Schimbare parolă Velop și indiciu.



The screenshot shows a mobile application interface for setting an admin password. At the top, there's a status bar with various icons and the time 5:39 PM. Below it, a dark blue header contains a back arrow, the text "Admin Password", and a "Save" button. The main area has two input fields: "Admin Password" with a masked password of seven dots, and "Admin Password Hint" with the text "peterparker". Below the hint field, there's a note: "To add a hint, enter your current password or create a new one."

Pentru a vă menține securizat sistemul Velop, vă vom trimite un e-mail dacă cineva schimbă parola de administrator.




Modul de restaurare a setărilor implicite din fabrică

Nu ar trebui să fie niciodată necesară resetarea la setările din fabrică pentru sistemul dvs. Velop—este un proces care are efect de dezorganizare. O resetare la setările din fabrică restaurează sistemul dvs. Velop la starea în care era atunci când l-ați scos din cutie, fiind necesară parcurgerea procesului de configurare. Toate setările pe care le-ați personalizat în cadrul procesului de configurare și de atunci – elemente precum numele Wi-Fi, parole, tipul de securitate – vor fi șterse. Toate dispozitivele wireless se vor deconecta de la Wi-Fi-ul dvs.

Pentru a reseta Velop:

- Având nodul dvs. conectat la alimentare și pornit, apăsați continuu butonul Resetare din partea de jos. Indicatorul de pe partea superioară a nodului va deveni roșu și se va stinge în pulsații. Nu eliberați butonul înainte ca indicatorul să se stingă și să devină ulterior roșu intens.



Specificații

Linksys Velop

Nume model	Velop AX4000/ Sistem AX4200 WiFi 6
Număr model	Seria MX4000
Viteză comutator port	10/100/1000 Mbps
Frecvență radio	2,4 GHz și 5 GHz
Nr. de antene	9 (intern)
Porturi	USB 3.0, ethernet, internet, alimentare
Butoane	Comutator de alimentare, WPS, resetare
Indicator luminos	Un indicator multicolor pentru alimentare și stare
Caracteristici de securitate	WPA2-Personal, WPA3-Personal
Octeți cheie securitate	Încryptare până la 128 biți

Cerințe de mediu

Dimensiuni	4,45 inci x 4,45 inci x 9,57 inci
Greutate unitate	0.95 kg (2,15 lb)
Alimentare	12V, 3A
Certificări	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac, draft 802.11ax)
Temp. de funcționare	între 32° și 104° F (între 0 și 40° C)
Temp. de depozitare	între -4° și 140° F (între -20 și 60° C)
Umiditate în timpul funcționării	între 10% și 80% umiditate relativă, fără condens
Umiditate spațiu de stocare	5-90%, fără condens

Note:

Pentru informații legate de reglementare, garanție și siguranță, accesați [Linksys.com/support/Velop](https://linksys.com/support/Velop).
Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Performanță maximă asigurată de specificațiile standardului IEEE 802.11. Performanțele reale pot să difere, inclusiv capacitatea de rețea wireless inferioară, frecvența de comunicare a datelor, distanța activă și acoperirea. Performanța depinde de numeroși factori, condiții și variabile, inclusiv distanța față de punctul de acces, volumul traficului în rețea, materialele de construcție a clădirii, sistemul de operare utilizat, combinația produselor wireless, interferența și alte condiții nefavorabile.

Accesați linksys.com/support/Velop pentru asistență tehnică premiată disponibilă în permanență.

BELKIN, LINKSYS și multe denumiri de produse și logo-uri sunt mărci comerciale ale grupului de companii Belkin. Mărcile comerciale ale terților menționate aparțin proprietarilor respectivi.

© 2020 Belkin International, Inc. și/sau părțile sale afiliate. Toate drepturile rezervate.

LINKSYS®

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

VELOP


MX4000 Series

Содержание

Обзор продукта	3
Вид спереди/сверху	3
Назад	4
Нижняя панель	5
Куда обратиться за дополнительной информацией	6
Настройка	7
Настройки системы Velop	9
Вход в приложение Linksys	9
Панель мониторинга	10
Устройства	11
Просмотр и изменение сведений об устройствах	12
Настройки Wi-Fi	13
Расширенные настройки	14
Подключение устройства с помощью WPS	15
Гостевой доступ	16
Внешнее хранилище	17
Измерение скорости	18
Родительский контроль	19
Приоритет устройств	20
Уведомления	21
Администрирование Velop	22
Расширенные настройки	24
Настройки Интернета	24
Настройки портов	25
Фильтры MAC-адресов Wi-Fi	26
Моя учетная запись	27
Отзыв	28
Справка	29
Непосредственное подключение к Velop	30
Пароль администратора Velop	31
Восстановление заводских настроек	32
Технические характеристики	33
Linksys Velop	33
Физические характеристики	33

Обзор продукта


Вид спереди/сверху



Индикатор на верхней панели узла предоставляет информацию о работе узла.

Индикатор	Состояние
Мигающий синий	Запуск
Непрерывный синий	Подключено
Мигающий фиолетовый	Идет установка
Непрерывный фиолетовый	Готово к запуску
Мигающий красный	Отключено - Дочерний узел: слишком далеко - Родительский узел: отключен от модема
Непрерывный красный	нет интернета от модема
Непрерывный желтый	Слабый сигнал Только дочерний узел

Назад



Порт USB 3.0. Предназначен для подключения USB-накопителей, чтобы предоставить к ним доступ в пределах вашей сети. Только для локального общего доступа к файлам (функции FTP, сервера мультимедиа и виртуального USB-накопителя не поддерживаются). Кроме того, этот порт не предназначен для общего доступа к периферийным устройствам (принтеры, сканеры, камеры и т. п.).


Порты Ethernet — подключите кабели Ethernet к этим гигабитным портам Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) и к проводным устройствам в вашей сети. Если в вашей системе Velop несколько узлов, подключите один из этих портов к маршрутизатору или к модему-маршрутизатору.

Примечание. Для лучшей производительности используйте для портов Ethernet кабели категории 5e или более высокой категории.

Порт Интернета — подключите кабель Ethernet к желтому гигабитному порту (10/100/1000 Мбит/с) и к широкополосному кабельному модему/DSL или оптоволоконному модему. Если этот маршрутизатор используется в качестве дочернего узла в одноранговой системе Wi-Fi, можно использовать этот порт для создания проводного подключения к другому узлу.

Разъем питания — подключите к этому разъему адаптер питания, входящий в комплект.

Нижняя панель



Кнопка сброса — нажмите и удерживайте, пока индикатор на верхней панели узла не загорится красным цветом, погаснет, а затем снова начнет мигать красным цветом, чтобы сбросить настройки узла и восстановить заводские настройки.


Кнопка WPS — нажмите для подключения сетевых устройств, поддерживающих WPS.

Выключатель питания — передвиньте в положение «I» (Вкл.), чтобы включить питание узла

Справка

Куда обратиться за дополнительной информацией

- Linksys.com/support/Velop
- Справка в приложении Linksys (запустите приложение и выберите «Справка» в главном меню)



Примечание. Лицензии и уведомления для стороннего программного обеспечения, использованного в этом продукте, можно просмотреть по адресу <http://support.linksys.com/en-us/license>. Обращайтесь по адресу <http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter> с вопросами или запросами относительно исходного кода GPL.

Настройка

ВАЖНО. Можно настраивать узлы Velor в качестве основных или дочерних. Основной узел должен быть подключен к модему или к модему-маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet. Дочерние узлы настраиваются в беспроводном режиме, после чего их можно подключать к другим узлам по беспроводной сети или кабелями Ethernet.

При добавлении этого нового узла в качестве родительского узла в существующую одноранговую беспроводную сеть домашней системы Velor необходимо восстановить заводские настройки на всех узлах и добавить эти узлы в систему после настройки и запуска нового узла.

Загрузите приложение Linksys. Это приложение необходимо для настройки Velor.

Откройте магазин приложений для вашего устройства и найдите приложение Linksys.



Установите приложение, откройте его и следуйте инструкциям.

Примечание. Для этого приложения требуется операционная система iOS 11.4 или более поздней версии либо Android 6 или более поздней версии.

Будет создана учетная запись Linksys Smart Wi-Fi, чтобы можно было использовать приложение для просмотра и изменения настроек системы Velor из любого места при наличии подключения к Интернету.

С помощью Linksys Smart Wi-Fi можно выполнять следующие действия:

- Изменять имя и пароль сети Wi-Fi
- Настраивать гостевой доступ
- Подключать устройства к Wi-Fi с помощью WPS
- Блокировать доступ к Интернету с помощью родительского контроля
- Проверять скорость подключения к Интернету

Примечание. В процессе установки мы отправим вам электронное письмо для подтверждения. Установив подключение к домашней сети, щелкните ссылку в электронном письме.

Достаточно лишь подключить узел к электросети и подключить кабель Ethernet, вся остальная настройка будет выполнена автоматически. После подключения выберите имя сети Wi-Fi и пароль с помощью приложения. Названия узлов можно выбирать на основе их расположения, чтобы было удобнее их опознавать в тех редких случаях, когда что-то окажется не в порядке.

Напечатайте эту страницу, затем запишите в таблице настройки маршрутизатора и учетной записи, чтобы сохранить их для справки. Храните записи в надежном месте.



Имя сети Wi-Fi	
Пароль Wi-Fi	
Пароль администратора	
Имя гостевого доступа	
Пароль гостевого доступа	
Электронная почта входа в приложение Linksys	
Пароль приложения Linksys	

Настройки системы Velop

С помощью приложения Linksys можно просматривать и изменять настройки системы Velop, чтобы повысить уровень безопасности сети Wi-Fi или обеспечить более приоритетную работу какого-либо устройства или игры. Доступ к этим настройкам возможен из любой точки мира при наличии подключения к Интернету. Кроме того, доступ к настройкам с паролем маршрутизатора возможен при подключении к домашней сети даже при отсутствии подключения к Интернету.

Вход в приложение Linksys


1. Откройте приложение Linksys.



2. Введите адрес электронной почты, который вы использовали при создании учетной записи.
3. Введите пароль учетной записи.
4. Нажмите **Войти**.


Панель мониторинга

Панель мониторинга отображает состояние сети Wi-Fi. Здесь можно увидеть, сколько устройств подключено к системе Velop. Можно разослать пароль к сети Wi-Fi и разрешить гостевой доступ к сети Wi-Fi. На панели мониторинга также указывается, используется ли на каких-либо подключенных устройствах родительский контроль или приоритетный доступ к сети Wi-Fi.




Устройства

Просмотр и изменение сведений обо всех устройствах, подключенных к вашей сети Wi-Fi. Можно просматривать устройства в основной сети и в гостевой сети, отключать устройства и отображать информацию о каждом из них.




Просмотр и изменение сведений об устройствах

На экране «Устройства» можно изменить имена устройств и их значки. Также можно назначить приоритет устройств, настроить родительский контроль и просмотреть сведения о сети Wi-Fi. Коснитесь любого устройства для просмотра подробных сведений.





Настройки Wi-Fi

Здесь можно просмотреть и изменить имя сети Wi-Fi и пароль, а также подключить устройства с помощью Wi-Fi Protected Setup.




Расширенные настройки

Опытные пользователи могут изменить тип безопасности по умолчанию и режим сети Wi-Fi. Изменяйте эти настройки только в случае, если вы обладаете значительным опытом работы с сетями Wi-Fi. Программа Channel Finder находит наименее загруженные каналы Wi-Fi, чтобы обеспечить наивысшую производительность системы Velop. При наличии нескольких узлов в системе Velop программа Channel Finder выберет наилучший канал для каждого узла.




Подключение устройства с помощью WPS

С помощью Wi-Fi Protected Setup можно удобно подключать беспроводные устройства к сети Wi-Fi, не вводя настройки безопасности вручную.



Гостевой доступ

Гостевой доступ дает возможность вашим гостям пользоваться Интернетом, но без доступа к другим ресурсам, подключенным к вашей сети Wi-Fi. Пароль можно отправить с помощью SMS-сообщения или по электронной почте.




Внешнее хранилище

Посмотрите, к какому узлу подключен внешний диск, проверьте количество свободного пространства, которое осталось, и включите аутентификацию, настроив имя пользователя и пароль. (Только когда диск подключен к узлу USB порта.) Обязательно нажмите **Извлечь**


Eject 

перед извлечением диска, чтобы предотвратить потерю данных.



Измерение скорости

Запустите измерение скорости, чтобы определить, действительно ли скорость вашего подключения к Интернету соответствует указанной в условиях тарифного плана. Измерение скорости также помогает при управлении приоритетом устройств, поскольку полученные результаты дают возможность определить, как доступ к Wi-Fi распределен среди приоритетных устройств.




- **Скорость загрузки** — это скорость, с которой данные передаются из Интернета в систему Velop.
- **Скорость отправки** — это скорость, с которой вы можете передавать данные в Интернет.

Примечание. Скорость подключения к Интернету зависит от множества факторов, в том числе от тарифа у поставщика услуг Интернета, от локального и всемирного трафика в Интернете, а также от количества одновременно подключенных к Интернету устройств у вас дома.


Родительский контроль

С помощью родительского контроля можно управлять временем, когда у ваших детей будет доступ к Интернету, и доступными ресурсами. Можно приостановить доступ к Интернету с определенных устройств или запретить доступ к определенным сайтам.




Приоритет устройств

Можно выбрать до трех устройств с приоритетным подключением к Интернету. Эти устройства, как проводные, так и беспроводные, всегда будут располагать наилучшим подключением к Интернету. Система Velor использует проверку скорости, чтобы определить, как лучше распределить ресурсы сети Wi-Fi среди приоритетных устройств. Остальные устройства будут использовать оставшуюся пропускную способность подключения. Приоритетные устройства отображаются на панели мониторинга.




Уведомления

При наличии нескольких узлов система Velop может уведомлять об отключении дополнительных узлов. Дополнительными считаются все узлы, не подключенные кабелем к модему. Для получения уведомлений от Velop необходимо включить уведомления в настройках мобильного устройства.



Администрирование Velop

На экране «Администрирование Velop» можно изменить пароль и подсказку администратора, а также проверить различные данные (номер модели, серийный номер, данные IP-адреса) всех узлов вашей сети Wi-Fi.



Можно автоматически отправлять отчеты о сбоях в Linksys, чтобы помочь нам в улучшении беспроводных устройств. Также можно вручную отправлять в Linksys сообщения об определенных проблемах.


Вместе с описанием неполадки будет отправлена следующая информация:

• Версия приложения	• Тип входа (<i>облако: показывает адрес электронной почты, локальный: «Администратор Velop»</i>)
• Модель устройства	• Тип подключения WAN (отображается <i>Wi-Fi</i> или <i>Ethernet</i>)
• Версия ОС устройства	• Время: дата (<i>месяц/день/год, время, часовой пояс</i>)

Расширенные настройки


Настройки Интернета

Можно выбрать способ подключения системы Velop к Интернету. По умолчанию используется *Автоматическая настройка — DHCP*. Прочие типы подключения зависят от вашего поставщика услуг Интернета и от того, как вы планируете использовать систему Velop. Опытные пользователи могут использовать *Расширенные настройки* для клонирования MAC-адресов и настройки величины блоков MTU.




Настройки портов

Переадресация портов — для одного порта, нескольких портов или диапазона портов — входящий трафик, поступающий в определенный порт, можно переадресовать определенному устройству или в определенный порт в вашей сети Wi-Fi. При переключении диапазона портов Velop отслеживает исходящие данные для определенных номеров портов. Velop запоминает IP-адрес устройства, запрашивающего данные, поэтому при возврате запрошенных данных эти данные направляются соответствующему устройству.



Фильтры MAC-адресов Wi-Fi

У каждого сетевого устройства есть уникальный MAC-адрес, состоящий из 12 цифр. Можно создать список MAC-адресов и управлять доступом этих устройств к вашей сети Wi-Fi.



Моя учетная запись

Можно изменить пароль вашего приложения Linksys и выбрать получение новостей и специальных предложений компании Linksys.

••• Belkin 10:19 AM 100%

☰ My Account Save

Email
Jakefarm@email.com

Password
••••••••

First Name
Jake

Last Name
Farm


Newsletter ☒
Be the first to know about exclusive deals
& news.

Log Out

Close Account


Отзыв

Сообщите нам свое мнение. Можно выставить нашему приложению оценку в магазине приложений, отправить нам пожелание или сообщить о неполадке.




Справка

В работе приложения возникли неполадки? Требуется дополнительная информация о каких-либо функциях? Нажмите «Справка» для получения нужных сведений.




Непосредственное подключение к Velop

Даже при отсутствии подключения к Интернету можно установить подключение к системе Velop. Подключитесь к своей сети Wi-Fi, запустите приложение Linksys и коснитесь *Использовать пароль администратора*. Доступ к учетной записи Linksys Wi-Fi невозможен без подключения к Интернету.




Пароль администратора Velop

Безопасный пароль администратора был создан при настройке. Чтобы изменить его, нажмите *Администрирование Velop*, затем *Изменить пароль Velop* и подсказку.



The screenshot shows a mobile app interface for setting the admin password. At the top, there's a status bar with various icons and the time 5:39 PM. Below it, a dark blue header contains a back arrow, the text 'Admin Password', and a 'Save' button. The main area has two input fields: 'Admin Password' with a masked password of seven dots, and 'Admin Password Hint' with the text 'peterparker'. Below the hint field, there is a note: 'To add a hint, enter your current password or create a new one.'

Для обеспечения безопасности системы Velop мы отправим вам электронное письмо, если кто-либо изменит пароль администратора.




Восстановление заводских настроек

Скорее всего, у вас не возникнет необходимости сбрасывать все настройки систем Velor и восстанавливать заводские настройки. При этом система Velor возвращается в первоначальное состояние, в котором она была, когда вы ее только распаковали. В этом случае потребуется снова выполнить настройку. Все параметры, настроенные вами с момента первоначальной настройки, — имя сети Wi-Fi, пароли, тип безопасности, — будут удалены. Все беспроводные устройства будут отключены от вашей сети Wi-Fi.

Сброс узла Velor.

- На подключенном к электросети и включенном узле нажмите и удерживайте кнопку сброса, расположенную на нижней панели узла. Индикатор на верхней панели узла загорится красным цветом, затем начнет мигать. Не отпускайте индикатор, пока он не погаснет, а затем загорится ярким красным цветом.



Технические характеристики

Linksys Velop

Название модели	Velop AX4000/ AX4200 WiFi 6 System
Номер модели	MX4000 series
Скорость порта коммутации:	10/100/1000 Мбит/с
Радиочастота	2,4 и 5 ГГц
Количество антенн	9 (внутр.)
Порты	USB 3.0, Ethernet, Интернет, питание
Кнопки	Выключатель питания, WPS, сброс
Индикатор	Один многоцветный индикатор питания и состояния
Безопасность	WPA2-Personal, WPA3-Personal
Разрядность ключа безопасности	128-битное шифрование

Физические характеристики

Размеры	113,03 mm x 113,03 mm x 243,08 mm (4,45 x 4,45 x 9,57 дюйма)
Вес изделия	0,95 кг (2.15 фунта)
Питание	12 В/3А
Сертификация	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ax — черновик)
Рабочая температура	от 0 до 40 °C
Температура хранения	от -20 до 60 °C
Влажность воздуха при работе	От 10 до 80 % относительной влажности без конденсации
Влажность воздуха при хранении	От 5 до 90 % без конденсации

Примечания.

Сведения о соответствии требованиям, гарантии и безопасности см. по адресу Linksys.com/support/Linksys.com/support/Velop.

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Максимальная производительность рассчитана в соответствии со спецификациями стандарта IEEE 802.11. Фактические характеристики, включая емкость, пропускную способность, диапазон и покрытие беспроводной сети, могут отличаться от указанных. Производительность зависит от многих факторов, условий и переменных величин, в том числе расстояния от точки доступа, объема сетевого трафика, материалов и конструкции здания, используемой операционной системы, сочетания беспроводных устройств, помех и других неблагоприятных условий.

Для получения технической поддержки обратитесь по адресу linksys.com/support/Velop.

BELKIN, LINKSYS и многие названия продуктов и эмблемы являются товарными знаками группы компаний Belkin. Упомянутые здесь товарные знаки сторонних компаний являются собственностью соответствующих владельцев.

© Belkin International, Inc. и аффилированные организации, 2020 г. Все права защищены.

LINKSYS®

《用户指南》

VELOP

MX4000 系列


目录

产品概览	4
前部/顶部	4
背部	5
底部	6
哪里可找到更多帮助	7
设置	8
Velop 系统设置	10
登录 Linksys 应用	10
控制面板	11
设备	12
查看或更改设备详情	13
Wi-Fi 设置	14
高级设置	15
使用 WPS 连接设备	16
来宾访问	17
外部存储器	18
速度测试	19
家长控制功能	20
设备优先级设置	21
通知	22
Velop 管理	23
高级设置	24
Internet 设置	24
端口设置	25
Wi-Fi MAC 筛选	26
我的帐户	27
反馈	28
帮助	29
直接连接至 Velop	30
Velop 管理员密码	31
如何恢复出厂默认设置	32
规格	33

Linksys Velop	33
环境要求	33

产品概览


前部/顶部



节点顶部的指示灯会向您展示该节点运行的状况。

指示灯描述	状态
蓝色指示灯闪烁	正在启动
蓝色指示灯常亮	已连接
紫色指示灯闪烁	设置正在进行中
指示灯为紫色常亮	就绪可进行设置
红色指示灯闪烁	已断开连接 - 子节点：距离太远 - 母节点：已断开与调制调解器的连接
指示灯为红色常亮	调制调解器的Internet连接已断开
指示灯为黄色常亮	连接信号较弱 仅限于子节点

背部



USB 3.0 端口 - 在您的网络上连接并共享 USB 驱动器。仅用于本地文件共享（不支持 FTP、媒体服务器或虚拟 USB）。此外，并非设计用于共享外围设备，如打印机、扫描仪或摄像机。


以太网端口 - 将以太网线缆连接到这些千兆以太网（10/100/1000）端口和您网络上的其他有线设备。如果您的Velop系统中拥有多个模块单元，则使用这些端口连接到您的调制解调器或数据机路由器。

注意：为了获得最佳性能，请在以太网端口上使用**CAT5e**或更高额定的网线。

Internet端口：将以太网线插入到黄色千兆（10/100/1000）端口，并连接至宽带Internet网线/DSL或光纤调制解调器。如果您在分布式Wi-Fi系统中将该路由器用作子节点，您可以使用此端口与另一个节点建立有线连接。

电源接口：将随附的交流电适配器连接到此端口。

底部



“重置”按钮 - 长按此按钮，直至节点顶部指示灯变红，转暗，然后再次闪烁亮红色，以将节点重置为出厂默认设置。

“Wi-Fi 保护设置”按钮 - 按下即可连接支持 WPS 的网络设备。


电源开关 - 滑动至 |（开），以开启节点的电源开关。

核准编号在产品底部位置标识

帮助

哪里可找到更多帮助

- Linksys.com/support/Velop
- Linksys应用程序帮助（启动应用，并点击主导航菜单中的“帮助”按钮）



注意：本产品所使用的第三方软件之许可和通知可从以下链接查看：<http://support.linksys.com/en-us/license>。请联系<http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter>，以获取问题或 GPL 源代码请求。

设置

重要 – 可以将 **Velop** 节点设置为主节点或子节点。必须使用网线将主节点连接至您的调制解调器或数据机路由器。通过无线完成设置之后，辅助节点可通过无线网络或以太网线缆连接至另一节点。

如果您要将此新节点作为母节点添加至现有的**Velop**全家网络**Wi-Fi**系统，请将所有节点恢复出厂设置，然后，在您的新节点设置完毕并正常工作之后，将其添加到该系统。

下载Linksys应用程序。您需要此应用来设置Velop。

访问您设备的应用商店，然后搜索“Linksys”。



安装并打开应用程序，然后按说明进行操作。

注意——此应用支持**iOS 11.4**及以上版本、以及**Android 6**及以上版本。

您将创建一个Linksys Smart Wi-Fi帐户，以确保您可从可获得Internet连接的任意地方通过该应用查看或更改您的Velop系统设置。

您可通过Linksys Smart Wi-Fi进行的操作包括：

- 更改您的Wi-Fi名称和密码
- 设置来宾访问权限
- 使用WPS将设备连接到Wi-Fi
- 使用家长控制功能阻止Internet访问
- 测试您的Internet连接速度

说明：在设置过程中，我们将会发一封送验证邮件。请登录您的家庭网络，然后点击该邮件的链接。

除了需要插入电源和以太网线之外，该应用程序的设置流程可帮助您完成其他操作。连接成功之后，请使用应用，为其设置名称和密码，对您的Wi-Fi进行个性化设置。您也可以根据其位置设置节点名称，以便您能够在需要处理问题的极少情况下对其进行识别。

打印此页面，然后在表格中记录您的Wi-Fi和账户设置，以作为参考。将您的记录保存至安全的地方。



Wi-Fi名称	
Wi-Fi密码	
管理员密码	
宾客访问名称	
宾客访问密码	
Linksys应用程序登录电子邮件	
Linksys应用程序登录密码	

Velop 系统设置

通过您的Linksys应用程序，您能够查看或更改Velop的系统设置，以使您的Wi-Fi更安全，或更好地兼容设备或游戏。您可从全球任何拥有Internet连接的地方访问各种设置。即使您没有Internet连接，当您连接到您的家庭网络时，您也可以使用您的路由器密码来访问这些设置。

登录Linksys应用


1. 打开Linksys应用。



2. 输入您在创建帐户时所使用的电子邮件地址。
3. 输入您的帐户密码。
4. 点击登录。


控制面板

通过控制面板可快速查看 **Wi-Fi** 的状态。查看有多少台设备连接到您的 **Velop** 系统。共享 **Wi-Fi** 密码并允许来宾访问您的 **Wi-Fi**。如果已对任意设备设置家长控制，或设置 **Wi-Fi** 访问优先级，控制面板还会向您展示具体信息。




设备

查看并更改已连接至您 **Wi-Fi** 的所有设备详情。您可查看您的主网络及来宾网络上的各种设备，或显示每个设备的信息。




查看或更改设备详情

在“设备”窗口中，您可编辑设备名称，并更改设备图标。您还可对设备进行优先级设置，设置家长控制功能，并查看Wi-Fi详情。点击任意设备，以查看详情。



Wi-Fi 设置



查看或更改您的Wi-Fi名称和密码，并使用Wi-Fi保护设置™功能连接各种设备。



高级设置


高级用户可更改默认安全类型和Wi-Fi模式。除非您拥有丰富的Wi-Fi网络经验，否则，请勿更改这些内容。

“信道搜索”功能将搜索您所在区域中最开放的Wi-Fi信道，以确保您的Velop系统可实现最佳性能。如果您的Velop系统中拥有多个节点，“信道搜索”功能将为每个节点寻找最佳的信道。




使用 WPS 连接设备

Wi-Fi保护设置（WPS）可允许您轻松将设备连接到您的Wi-Fi网络，而无须手动输入安全设置。




来宾访问

使用您的“来宾访问”功能允许来宾上网，同时限制他们访问您Wi-Fi网络中所连接的其他资源。通过短信或电子邮件发送密码。




外部存储器

查看外部驱动器与哪个节点连接，检查剩余的空间，并确保通过设置用户名和密码来进行身份验证。（仅当驱动器插入节点USD端口中时启用。）在移除驱动器之前，请务必点击“弹出 ”，以避免丢失数据。



速度测试

运行速度测试，以确保您获得最佳的服务速度。速度测试还可以帮助进行“设备优先级设置”，因为其结果可用于确定如何向已设置优先级的设备分配Wi-Fi网络。




- 下载速度是指Internet网络内容传输至您的Velop系统的速度。
- 上传速度是指您将各种内容上传至Internet的速度。

说明：Internet连接速度取决于各种因素，包括ISP帐户类型、本地和全球网络流量状况以及您家庭中共享该Internet连接的设备数量。


家长控制功能

家长控制功能可允许您控制您的孩子何时上网以及他们的上网行为。阻止特定设备的Internet访问，或阻止对特定网站的访问。




设备优先级设置

选择最多3台设备，以优先使用您的Internet连接。无论其属于有线及/无线设备，成功连接后，这些设备都将始终拥有最高的访问优先级。Velop会运行速度测试，以确定如何以最佳方式将Wi-Fi分配到已设置优先级的设备。其他设备将共享剩余的容量。已设置优先级的设备都会显示在控制面板上。




通知

如果您拥有一个以上的节点，当您系统中的辅助节点离线时，**Velop**会通知您。辅助节点包括并未连接到您调制解调器的所有节点。您必须在您的移动设备设置中打开通知功能，以允许**Velop**向您发送通知。



Velop管理

使用“Velop管理”窗口更改管理员密码和提示，并且检查您Wi-Fi网络中所有节点的各种标识符（型号、序列号和IP地址）。



选择自动向Linksys报告错误信息，并参加Wi-Fi体验改善计划。您也可手动向Linksys报告特定问题。


以下信息将随您的问题描述一起发送：

应用程序版本	登录类型（云端：显示关联的电子邮件地址；本地：显示“Velop管理”）
设备型号	WAN连接类型（显示：Wi-Fi或以太网）
设备操作系统版本	时间：日期（月/日/年、时间、时区）

高级设置


Internet 设置

您可以选择Velop系统连接到Internet的方式。默认的连接方式是“自动配置 - *DHCP*”。其他连接类型将取决于您的Internet服务提供商或者您计划使用Velop系统的方式。高级用户可使用“附加设置”克隆MAC地址，并且设置MTU（最大传输单元）。




端口设置

端口转发：适用于单个端口、多个端口或一系列端口——将某个特定端口或多个端口上的入站通信量发送至Wi-Fi上的某个特定端口或多个端口。在端口范围触发中，Velop可监测某特定端口号的外发数据。Velop可记住请求相关数据的设备的IP地址，因此，在请求数据返回时，其可按原路线将数据返回至适当的设备。




Wi-Fi MAC 筛选

每个网络设备都有一个独特的12位MAC（媒体访问控制）地址。您可创建一个MAC地址列表，并且规定设备如何访问您的Wi-Fi。



我的帐户

更改您的Linksys应用密码，并且选择接收Linksys的最新消息和优惠信息。




The screenshot shows the 'My Account' screen of the Linksys mobile app. At the top, the status bar displays 'Belkin', signal strength, time '10:19 AM', and battery '100%'. The app header includes a hamburger menu icon, the title 'My Account', and a 'Save' button. The form contains the following fields and controls:

- Email:** Jakefarm@email.com
- Password:** A field with 10 dots for password input.
- First Name:** Jake
- Last Name:** Farm
- Newsletter:** A toggle switch that is currently turned on (blue).
- Newsletter Description:** Be the first to know about exclusive deals & news.
- Log Out:** A button at the bottom of the form.
- Close Account:** A red text link at the very bottom of the screen.


反馈

我们诚邀您提供您的意见请前往您的应用商店，对该应用进行评价，向我们发送相关建议，或者报告相关问题，以保证您可获得美好的用户体验。




帮助

在应用使用中遇到问题？需要了解某个功能的更多相关信息？点击“帮助”，以获取说明。




直接连接至 Velop

即使您未连接到Internet，您仍然可以访问您的Velop系统。连接到您的 Wi-Fi 名称，启动 Linksys 应用，然后单击使用管理员密码。 在离线状态下，您将无法访问您的Linksys Wi-Fi帐户。




Velop 管理员密码

我们在设置过程中创建了一个安全管理员密码。如需更改，请点击“**Velop**管理员”，然后点击“更改**Velop**密码和提示”。

A screenshot of a mobile application interface for setting an admin password. The screen has a dark blue background. At the top, there is a status bar with various icons and the time 5:39 PM. Below the status bar, there is a header with a back arrow, the text "Admin Password", and a "Save" button. The main content area contains two input fields: "Admin Password" with a masked password of seven dots, and "Admin Password Hint" with the text "peterparker". Below the hint field, there is a note: "To add a hint, enter your current password or create a new one."

为了确保您的Velop系统安全，如果您希望更改管理员密码，我们将向您发送一封电子邮件。




如何恢复出厂默认设置

请谨慎使用将Velop恢复为出厂设置的功能恢复出厂设置会将您的Velop系统恢复到您开箱时的状态，因此，将需要您再次重复设置。所有您在设置时自定义的设置都会被抹去——例如，Wi-Fi名称、密码和安全类型。所有无线设备将断开Wi-Fi连接。

如需重置Velop：

- 将您的Velop连接到电源并开启，长按底部的“重置”按钮。顶部的指示灯将转为红色，然后闪烁变暗。在指示灯熄灭然后再变为亮红色之前，请勿放开按钮。



规格

Linksys Velop

型号名称	Velop AX4000 / AX4200 WiFi 6 系统
型号编号	MX4000 系列
交换机端口速度	10/100/1000 Mbps
无线电频率	2.4 GHz和5 GHz
天线数量	9 条（内部）
端口	USB 3.0、以太网、Internet、电源
按钮	电源开关、WPS、重置
指示灯	一个，电源与状态多色指示灯
安全特性	WPA2个人、WPA3个人
安全密钥数位	高达128位加密

环境要求

尺寸	4.45 英寸 x 4.45 英寸 x 9.57英寸
单位重量	0.95 公斤
电源	12V, 3A
认证	FCC、IC、CE、Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac、draft 802.11ax)
工作温度	32° 至104° F (0至40° C)
储存温度	-4° 至140° F (-20至60° C)
工作湿度	10%至80%相对湿度，无冷凝
存储湿度	5%至90%，无冷凝

注意：

如需了解法规、保修和安全相关信息，请访问[Linksys.com/support/Velop](https://linksys.com/support/Velop)。

核准编号在产品底部位置标识

如规格发生变化，恕不另行通知。

最佳性能基于IEEE标准802.11规范。实际性能可能有所变化，包括无线网络功能降低、数据吞吐率减小、距离和覆盖范围缩小。性能取决于很多因素、条件和变量，包括与接入点的距离、网络通信量、建筑物材料和构造、所使用的操作系统、无线产品组合、干扰和其他不利条件。

访问linksys.com/support/Velop，以获得我们备受赞誉的技术支持服务

BELKIN、LINKSYS以及众多产品名称和徽标均为贝尔金公司集团的商标。所述的第三方商标均为其各自所有者之财产。

© 2020 贝尔金国际有限公司及/或其附属品牌公司。保留所有权利。

LINKSYS®

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

VELOP


MX4000 Series

Obsah

Opis výrobku	3
Predná/vrchná časť	3
Zadná strana	4
Pohľad zospodu	5
Získanie pomoci	6
Inštalácia	7
Nastavenia systému Velop	9
Prihlásenie do aplikácie Linksys	9
Tabuľa (Dashboard)	10
Zariadenia (Devices)	11
Zobrazenie alebo zmena podrobností o zariadení	12
Nastavenia siete Wi-Fi (Wi-Fi Settings)	13
Pokročilé nastavenia (Advanced Settings)	14
Pripojenie zariadenia prostredníctvom funkcie WPS	15
Prístup hostí (Guest Access)	16
Externé úložisko (External Storage)	17
Speed Check (Kontrola rýchlosti)	18
Rodičovská kontrola (Parental Controls)	19
Prioritizácia zariadení (Device Prioritization)	20
Oznámenia (Notifications)	21
Správa Velop (Velop Administration)	22
Pokročilé nastavenia (Advanced Settings)	24
Nastavenia internetu (Internet Settings)	24
Nastavenia portov (Port Settings)	25
Filtre adres MAC (Wi-Fi MAC Filters)	26
Moje konto (My Account)	27
Odozva (Feedback)	28
Pomocník (Help)	29
Priame pripojenie k systému Velop	30
Heslo správcu systému Velop	31
Obnovenie výrobných nastavení	32
Technické údaje	33
Linksys Velop	33
Fyzické	33

Opis výrobku


Predná/vrchná časť



Indikátor na vrchnom paneli uzla informuje o prevádzke uzla.

Opis indikátora	Stav
Bliká modro	Spúšťanie
Svieti modro	Pripojené
Bliká purpurovo	Prebieha inštalácia
Svieti purpurovo	Pripravené na inštaláciu
Bliká červeno	Odpojené - Podradený uzol: príliš ďaleko - Nadradený uzol: odpojený od modemu
Svieti červeno	Žiadne internetové spojenie s modemom
Svieti žltó	Slabé pripojenie Len podradený uzol

Zadná strana



Rozhranie USB 3.0 - Umožňuje pripojenie a zdieľanie jednotiek USB v sieti. Len na lokálne zdieľanie súborov (nie FTP, mediálny server ani podpora virtuálneho USB). Nie je tiež určené na zdieľanie periférnych zariadení, ako sú tlačiarne, skenery či fotoaparáty.


Sieťové rozhrania Ethernet - Sieťovými káblami (ethernet) prepojte tieto gigabitové konektory siete ethernet (10/100/1000) a sieťové zariadenia v sieti. Ak máte vo svojom systéme Velop viacero uzlov, použite niektoré z týchto rozhraní na pripojenie k modemu alebo modemovému smerovaču.

Poznámka - *Najlepší výkon rozhraní siete Ethernet dosiahnete s káblami triedy CAT5e alebo vyššej.*

Rozhranie Internet - Sieťovým káblom (ethernet) prepojte tento žltý gigabitový konektor (10/100/1000) a káblový/DSL/optický modem širokopásmového internetu. Ak používate tento smerovač ako podradený uzol v systéme siete mesh Wi-Fi, môžete tento port použiť na vytvorenie káblového pripojenia k inému uzlu.

Konektor napájania - Do tohto konektora zapojte napájací adaptér, ktorý je súčasťou tohto zariadenia.

Pohľad zospodu



Tlačidlo Reset – Ak chcete resetovať uzol na továrenské nastavenia, podržte tlačidlo stlačené, kým sa indikátor na vrchnom paneli uzla nerozsvieti červeno, pomaly nezhasne a opäť nezačne blikáť jasne červeno.


Tlačidlo funkcie WPS (Wi-Fi Protected Setup)—Stlačením pripojte zariadenia podporujúce funkciu WPS.

Hlavný vypínač – Posunutím do polohy | (zapnuté) zapnete uzol.

Pomoc

Získanie pomoci

- Linksys.com/support/Velop
- Pomocník aplikácie Linksys (spustíte aplikáciu a kliknete na položku *Help* (Pomocník) v hlavnej navigačnej ponuke)



Poznámka — Licencie a upozornenia týkajúce sa softvéru tretích strán si môžete pozrieť na lokalite <http://support.linksys.com/en-us/license>. S otázkami alebo požiadavkami týkajúcimi sa zdrojového kódu GPL sa obráťte na <http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter>.

Inštalácia

DÔLEŽITÉ – Uzly Velop je možné nastaviť ako primárne uzly alebo podradené uzly. Primárny uzol je nutné pripojiť sieťovým káblom (ethernet) k modemu alebo modemovému smerovaču. Po nastavení bezdrôtového pripojenia je možné pripojiť sekundárne uzly k inému uzlu bezdrôtovo alebo použitím sieťových káblov (ethernet).

Ak pridávate tento nový uzol ako nadradený uzol k existujúcemu systému Velop Whole Home Mesh Wi-Fi, obnovte továrenské nastavenia všetkých uzlov a pridajte ich k systému, keď bude nový uzol nastavený a bude fungovať.

Stiahnite si aplikáciu Linksys. Táto aplikácia bude potrebná na inštaláciu systému Velop.

Prejdite do obchodu s aplikáciami pre svoje zariadenie a vyhľadajte Linksys.



Nainštalujte aplikáciu, otvorte ju a postupujte podľa pokynov.

Poznámka – Aplikácia funguje v systémoch iOS 11.4 a novšom a Android 6 a novšom.

Vytvoríte si konto služby Linksys Smart Wi-Fi, takže túto aplikáciu budete môcť používať na zobrazenie alebo zmenu nastavení systému Velop z ľubovoľného miesta s internetovým pripojením.

Služba Linksys Smart Wi-Fi okrem iného umožňuje:

- Zmeniť názov a heslo siete Wi-Fi
- Nastaviť prístup hostí
- Pripojiť zariadenia k sieti Wi-Fi prostredníctvom funkcie WPS
- Blokovať prístup k internetu použitím rodičovskej kontroly
- Otestovať rýchlosť pripojenia k internetu

Poznámka – V priebehu inštalácie vám zašleme overovací e-mail. Kliknite na prepojenie v e-maile zo svojej domácej siete.

Stačí len pripojiť napájanie a kábel siete Ethernet, o ostatné sa postará inštalačný proces prostredníctvom aplikácie. Po nadviazaní pripojenia môžete použiť aplikáciu na prispôsobenie siete Wi-Fi pridelením názvu a hesla. Uzly môžete pomenovať aj podľa toho, kde sú umiestnené, aby ste ich mohli identifikovať, ak by sa náhodou vyskytol problém.

**Vytlačte si túto stránku a do tabulky si zaznamenajte nastavenia svojej siete Wi-Fi a svojho konta.
Túto stránku si uložte na bezpečné miesto.**



Názov siete Wi-Fi	
Heslo siete Wi-Fi	
Heslo správcu	
Názov prístupu hostí	
Heslo prístupu hostí	
Prihlasovací email aplikácie Linksys	
Heslo aplikácie Linksys	

Nastavenia systému Velop

Použitím aplikácie Linksys môžete zobrazíť alebo zmeniť nastavenia systému Velop tak, aby bola sieť Wi-Fi bezpečnejšia alebo aby lepšie fungovala so zariadením alebo s hrou. Prístup k nastaveniam je možný odkiaľkoľvek, kde je k dispozícii internetové pripojenie. K nastaveniam máte prístup aj použitím hesla smerovača, ak ste pripojení k domácej sieti, a to aj bez pripojenia k internetu.

Prihlásenie do aplikácie Linksys


1. Otvorte aplikáciu Linksys.



2. Vložte emailovú adresu, ktorú ste použili pri vytvorení svojho konta.
3. Vložte heslo svojo konta.
4. Klepnite na **Log in** (Prihlásiť sa).


Tabuľa (Dashboard)

Tabuľa poskytuje prehľad o sieti Wi-Fi. Zistíte, koľko zariadení je pripojených k systému Velop. Zdieľajte heslo siete Wi-Fi a umožnite hosťom prístup k svojej sieti Wi-Fi. Tabuľa takisto zobrazuje informácie o zariadeniach chránených rodičovskou kontrolou alebo prioritizovaných pri prístupe k sieti Wi-Fi.




Zariadenia (Devices)

Zobrazte a zmeňte detaily o všetkých zariadeniach pripojených k sieti Wi-Fi. Môžete zobraziť zariadenia pripojené k hlavnej sieti a hostiteľskej sieti alebo zobrazíť informácie o jednotlivých zariadeniach.




Zobrazenie alebo zmena podrobností o zariadení

V okne Devices (Zariadenia) môžete upraviť názvy zariadení a zmeniť ikony zariadení. Zariadenia môžete aj prioritizovať, nastaviť pre ne rodičovskú kontrolu a zobraziť podrobné informácie o sieti Wi-Fi. Klepnite na zariadenie, ktorého detaily chcete zobraziť.





Nastavenia siete Wi-Fi (Wi-Fi Settings)

Zobrazte alebo zmeňte názov a heslo siete Wi-Fi a pripojte k nej zariadenia použitím funkcie Wi-Fi Protected Setup™.




Pokročilé nastavenia (Advanced Settings)

Pokročilí používatelia môžu zmeniť predvolený typ zabezpečenia a režim siete Wi-Fi. Nemeňte tieto nastavenia, ak nemáte rozsiahle znalosti o sieťach Wi-Fi. Funkcia Channel Finder (Vyhľadania kanála) vyhladá najviac otvorené kanály sietí Wi-Fi v danej oblasti, aby sa zaistil najlepší výkon systému Velop. Ak sa vo vašom systéme Velop nachádza viac uzlov, funkcia Channel Finder (Vyhľadanie kanála) nájde najlepší kanál pre každý uzol.




Pripojenie zariadenia prostredníctvom funkcie WPS

Funkcia WPS (Wi-Fi Protected Setup) umožňuje jednoduché pripojenie bezdrôtových zariadení k sieti Wi-Fi bez nutnosti manuálneho vkladania nastavení zabezpečenia.




Prístup hostí (Guest Access)

Použitím funkcie Guest Access (Prístup hostí) umožníte hosťom pripojiť sa k internetu, súčasne im však obmedzíte prístup k ďalším zdrojom pripojeným k sieti Wi-Fi. Heslo môžete zaslať v textovej správe alebo v email.




Externé úložisko (External Storage)

Pozrite, ku ktorému uzlu je pripojené externé úložisko, zistíte množstvo zostávajúceho priestoru a aktivujte overovanie nastavením mena používateľa a hesla. (Len ak je v rozhraní USB uzla zapojená pamäťová jednotka.) Pri odpájaní poklepte na **Eject**  (Vysunúť), aby nedošlo k strate dát.



Speed Check (Kontrola rýchlosti)

Spustíte kontrolu rýchlosti a overíte, či rýchlosť internetového pripojenia dosahuje zmluvné hodnoty. Kontrola rýchlosti takisto pomáha pri prioritizácii zariadení (Device Prioritization), pretože výsledky určujú, ako sa sieť Wi-Fi distribuuje prioritizovaným zariadeniam.




- Rýchlosť sťahovania (**download**) vyjadruje rýchlosť prenosu obsahu z internetu do systému Velop.
- Rýchlosť odovzdávania (**upload**) vyjadruje rýchlosť odosielania obsahu do siete internet.

Poznámka - Na rýchlosť internetového pripojenia má vplyv mnoho faktorov vrátane typu konta ISP (poskytovateľ internetových služieb), prenosu dát po internete v lokálnom alebo celosvetovom meradle a počet zariadení vo vašej domácnosti, ktoré práve zdieľajú internetové pripojenie.


Rodičovská kontrola (Parental Controls)

Funkcia rodičovskej kontroly umožňuje sledovať, kedy sú vaše deti online a akým aktivitám sa na internete venujú. Môžete pozastaviť internet pre špecifické zariadenia alebo môžete zablokovat špecifické webové lokality.




Prioritizácia zariadení (Device Prioritization)

Zvoľte maximálne tri zariadenia, ktoré budú mať prioritný prístup k internetu. Tieto zariadenia – pripojené káblom alebo bezdrôtovo – budú mať vždy najlepší prístup k internetu. Systém Velop spustí kontrolu rýchlosti, aby určil najlepšie rozdelenie siete Wi-Fi prioritizovaným zariadeniam. Ostatné zariadenia budú využívať zvyšnú kapacitu. Prioritizované zariadenia sa zobrazia na tabuli (Dashboard).




Oznámenia (Notifications)

Ak máte viac uzlov, systém Velop vás môže informovať o výpadkoch sekundárnych uzlov v rámci systému. Sekundárne uzly sú uzly, ktoré nie sú pripojené k modemu káblom. Aby vás na to systém Velop mohol upozorniť, musíte v nastaveniach mobilného zariadenia zapnúť tieto oznámenia.



Správa Velop (Velop Administration)

V okne správy systému Velop (Velop Administration) môžete zmeniť heslo správcu a pomôcku (hint) a zistiť rozličné identifikátory (číslo modelu, sériové číslo, adresu IP) všetkých uzlov v sieti Wi-Fi.



Vyjadrite súhlas s automatickým zasielaním správ o chybách do spoločnosti Linksys a pomôžte nám zlepšiť funkcie pripojenia k sieti Wi-Fi. Konkrétne problémy môžete spoločnosti Linksys ohlásiť aj manuálne.


S opisom problému sa budú odosielať nasledujúce informácie:

• Verzia aplikácie	• Typ prihlásenia (<i>cloud</i>: zobrazenie priradenej emailovej adresy, <i>lokálne</i>: zobrazenie „Správca Velop“)
• Model zariadenia	• Typ pripojenia WAN (zobrazenie <i>Wi-Fi</i> alebo <i>ethernet</i>)
• Verzia operačného systému zariadenia	• Čas: dátum (<i>mesiac/deň/rok</i>, čas, časové pásmo)

Pokročilé nastavenia (Advanced Settings)


Nastavenia internetu (Internet Settings)

Môžete si zvoliť, ako sa systém Velop pripojí k internetu. Predvolenou voľbou je *Automatic Configuration - DHCP* (Automatická konfigurácia - DHCP). Ďalšie typy pripojenia závisia od poskytovateľa internetových služieb alebo od toho, akým spôsobom chcete využívať systém Velop. Pokročilí používatelia môžu voľbou *Additional Settings* (Ďalšie nastavenia) naklonovať adresy MAC a nastaviť hodnotu MTU (maximálna jednotka prenosu).




Nastavenia portov (Port Settings)

Port forwarding (Presmerovanie portov) – pre jediný port, viac portov alebo rozsah portov – odosiela prichádzajúce dáta na špecifickom porte alebo špecifických portoch do špecifického zariadenia alebo portu vo vašej sieti Wi-Fi. Pri spustení rozsahu portov systém Velop sleduje špecifické čísla portov odchádzajúcich dát. Systém Velop si pamätá adresu IP zariadenia, ktoré požaduje dáta, takže pri vrátení sa požadované dáta smerujú priamo do príslušného zariadenia.




Filtre adres MAC (Wi-Fi MAC Filters)

Každé sieťové zariadenie má jedinečnú 12-znakovú adresu MAC (riadenie prístupu k médiám). Môžete vytvoriť zoznam adres MAC a regulovať, ako môžu zariadenia využívať sieť Wi-Fi.



Moje konto (My Account)

Zmeňte heslo aplikácie Linksys a prihláste sa na odber noviniek a špeciálnych ponúk spoločnosti Linksys.




The screenshot shows the 'My Account' screen of the Linksys mobile app. At the top, the status bar displays 'Belkin', '10:19 AM', and '100%' battery. The app header includes a menu icon, the title 'My Account', and a 'Save' button. The form contains the following fields and controls:

- Email:** Jakefarm@email.com
- Password:** A field with 10 dots for password input.
- First Name:** Jake
- Last Name:** Farm
- Newsletter:** A toggle switch is turned on. Below it, the text reads: 'Be the first to know about exclusive deals & news.'
- Log Out:** A button with a light blue border.
- Close Account:** A link in red text at the bottom.


Odozva (Feedback)

Tu môžete vyjadriť svoj názor. Ohodnoťte aplikáciu v obchode s aplikáciami, zašlite nám návrhy alebo oznámte problémy, ktoré vám bránia naplno využívať naše produkty.




Pomocník (Help)

Máte problémy s aplikáciou? Potrebujete viac informácií o niektorej funkcii? Klepnite na voľbu Help (Pomocník) a získate viac informácií.



Priame pripojenie k systému Velop


Aj keď nie ste pripojení k internetu, môžete využívať prístup k systému Velop. Pripojte sa k svojej sieti Wi-Fi, spustíte aplikáciu Linksys a klepnite na *Use Admin Password* (Použiť heslo správcu). Ak však nie ste online, nebudete mať prístup k svojmu kontu Linksys Wi-Fi.




The screenshot shows the Linksys mobile app interface. At the top, there is a dark blue header with a back arrow, a Wi-Fi icon, and an information icon. Below the header, there are two tabs: 'Use Email' and 'Use Admin Password'. The 'Use Admin Password' tab is selected and highlighted in blue. Below the tabs, there is a text input field labeled 'Enter Admin Password'. Below the input field, there are two links: 'Show Hint' and 'Reset Password'. At the bottom of the form, there is a large blue button with a lock icon and the text 'Log in'. The bottom of the screen shows the standard Android navigation bar with three icons: a square, a circle, and a triangle.

Heslo správcu systému Velop

Počas inštalácie sme vytvorili bezpečné heslo správcu. Ak ho chcete zmeniť, klepnite na možnosť *Velop Administration* (Správa Velop) a *Change Velop Password and Hint* (Zmeniť heslo Velop a pomôcku).



Ak nejaká osoba zmení heslo správcu, budeme vás o tom informovať emailom, aby sa zaistila bezpečnosť vášho systému Velop.




Obnovenie výrobných nastavení

Obnovenie výrobných nastavení systému Velop by nemalo byť nikdy potrebné – ide o veľký zásah do nastavení. Obnovenie výrobných nastavení vráti systém Velop do stavu, v akom ste ho vybrali z balenia – musíte teda nanovo absolvovať celý proces inštalácie. Vymažú sa všetky nastavenia, ktoré ste vykonali pri inštalácii a aj po nej – názov siete Wi-Fi, heslá, typ zabezpečenia a pod. Všetky bezdrôtové zariadenia budú odpojené od siete Wi-Fi.

Resetovanie systému Velop:

- Skontrolujte, či je uzol pripojený k elektrickej sieti a zapnutý, a potom podržte stlačené tlačidlo Reset na spodnej strane uzla. Indikátor na vrchnom paneli uzla sa rozsvieti červeno a blikajúc pomaly zhasne. Tlačidlo resetovania uvoľnite až potom, keď indikátor zhasne a opäť sa jasne rozsvieti červeno.



Technické údaje

Linksys Velop

Názov modelu	Velop AX4000/ AX4200 WiFi 6 System
Číslo modelu	MX4000 series
Rýchlosť portov	10/100/1000 Mb/s
Frekvencia signálu	2,4 GHz a 5 GHz
Počet antén	9 (interné)
Rozhrania	USB 3.0, ethernet, internet, napájanie
Tlačidlá	Hlavný vypínač, WPS, Reset
Indikátor	Jeden, viacfarebný na informovanie o napájaní a stave
Zabezpečenie	WPA2-Personal, WPA3-Personal
Bezpečnostný kľúč	Šifrovanie max. 128-bit.

Fyzické

rozmery	4,45 palca x 4,45 palca x 9,57 palca
Hmotnosť zariadenia	0,95 kg (2,15 lb)
Napájanie	12 V, 3 A
Certifikácia	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac, draft 802.11ax)
Prevádzková teplota	32° až 104° F (0 až 40 °C)
Skladovacia teplota	-4° až 140° F (-20 až 60 °C)
Prevádzková vlhkosť	Relatívna vlhkosť 10 % až 80 %, nekondenzujúca
Skladovacia vlhkosť	5 % až 90% nekondenzujúca

Poznámky:

Regulačné informácie, informácie o záruke a bezpečnostné informácie nájdete na Linksys.com/support/Velop.

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Maximálny výkon je odvodený od špecifikácií normy IEEE 802.11. Skutočný výkon sa môže líšiť, vrátane poklesu kapacity bezdrôtovej siete, dátového toku, rozsahu a pokrytia. Výkon závisí od mnohých faktorov, podmienok a premenných vrátane vzdialenosti od prístupového bodu, objemu sieťovej prevádzky, stavebných materiálov a konštrukcie budovy, použitého operačného systému, kombinácie použitých bezdrôtových produktov, interferencie a iných nepriaznivých podmienok.

Navštívte oceňované centrum technickej podpory linksys.com/support/Velop.

BELKIN, LINKSYS a mnohé iné názvy produktov a logá sú obchodnými známkami skupiny spoločností Belkin. Uvedené obchodné známky tretej strany sú majetkom príslušných vlastníkov.

© 2020 Belkin International, Inc. a/alebo jej dcérske spoločnosti. Všetky práva vyhradené.

LINKSYS®

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

VELOP


serije MX4000

Kazalo vsebine

Pregled izdelka	3
Spredaj/zgoraj	3
Zadaj	4
Spodnja stran	5
Iskanje dodatne pomoči	6
Nastavitev	7
Sistemske nastavitve za Velop	9
Prijava v aplikacijo Linksys	9
Nadzorna plošča	10
Naprave	11
Za ogled ali spremembo podrobnosti omrežne naprave	12
Nastavitve brezžičnega omrežja	13
Dodatne nastavitve	14
Povežite napravo z WPS-om	15
Dostop za goste	16
Zunanji pomnilnik	17
Preizkus hitrosti	18
Starševski nadzor	19
Določanje prioritete naprav	20
Obvestila	21
Skrbništvo Velop	22
Dodatne nastavitve	24
Internetne nastavitve	24
Nastavitve vrat	25
Brezžični MAC-filtri	26
Moj račun	27
Povratne informacije	28
Pomoč	29
Neposredna povezava s sistemom Velop	30
Skrbniško geslo Velop	31
Obnova tovarniško privzetih nastavitev	32
Specifikacije	33
Linksys Velop	33
Okoljski podatki	33

Pregled izdelka


Spredaj/zgoraj



Lučka na vrhu vašega vozlišča prikazuje informacije o delovanju vozlišča.

Opis lučke	Stanje
Utripa modro	Zagon v teku.
Sveti modro	Povezano
Utripa vijolično	Nastavitev v teku
Sveti vijolično	Pripravljeno za nastavitev
Utripa rdeče	Povezava je prekinjena - Podrejeno vozlišče: predaleč - Nadrejeno vozlišče: odklopljeno od modema
Sveti rdeče	Ni interneta od modema
Sveti rumeno	Šibka povezava Samo podrejeno vozlišče

Zadaj



Vrata USB 3.0— Povežite in delite USB-pogone na svojem omrežju. Samo za krajevno souporabo datotek (brez podpore za FTP, predstavnostni strežnik ali navidezni USB). Prav tako niso predvidena za souporabo perifernih naprav, kot so tiskalniki, optični čitalniki ali fotoaparati.


Ethernet vrata— povežite kable Ethernet na ta gigabitna Ethernet vrata (10/100/1000) in na ožičene naprave na vašem omrežju. Če imate v svojem sistemu Velop več kot eno vozlišče, uporabite katero od teh vrat, da se povežete s svojim modemom ali modemskim usmerjevalnikom.

Opomba—*Za najboljše delovanje v Ethernet vrata priključite kabel razreda CAT5e ali višje.*

Internetna vrata — Povežite kabel Ethernet na rumena gigabitna (10/100/1000) vrata in na širokopasovni internetni kabel/DSL ali optični modem. Če usmerjevalnik uporabljate kot podrejeno vozlišče v brezžičnem sistemu, lahko s pomočjo teh vrat ustvarite žično povezavo z drugim vozliščem.

Vrata za napajanje — v ta vrata povežite priložen električni napajalnik.

Spodnja stran



Gumb za ponastavitev — pritisnite in zadržite gumb, dokler lučka na vrhu vozlišča ne zasveti rdeče, ugasne in ponovno začne utripati rdeče. Tako se vozlišče ponastavi na tovarniško privzete nastavitve.


Gumb Wi-Fi Protected Setup — pritisnite, da povežete omrežne naprave, omogočene za WPS.

Stikalo za vklop — potisnite na | (vklop), da vklopite vozlišče.

Pomoč

Iskanje dodatne pomoči

- Linksys.com/support/Velop
- Pomoč v aplikaciji Linksys (zaženite aplikacijo in kliknite *Help* (Pomoč)) v glavnem meniju)



Opomba—Licence in obvestila za programsko opremo neodvisnih izdelovalcev, uporabljeno v tem izdelku, si lahko ogledate na <http://support.linksys.com/en-us/license>. Za vprašanja ali zahteve za izvirne kode GPL se obrnite na <http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter>.

Nastavitve

POMEMBNO—Vozlišča Velop je mogoče nastaviti kot primarna ali podrejena vozlišča. Primarno vozlišče mora biti z modemom ali modemskim usmerjevalnikom povezano z ethernetnim kablom. Ko nastavite brezžično povezavo, je mogoče sekundarna vozlišča z drugimi povezati ali brezžično ali s kabli Ethernet.

Če dodajate to novo vozlišče kot nadrejeno vozlišče k obstoječemu brezžičnemu sistemu svojega doma, ponastavite vsa vozlišča na tovarniške nastavitve in jih dodajte k sistemu po tem, ko je vaše novo vozlišče nastavljeno in deluje.

Prenesite aplikacijo Linksys. Za nastavitve sistema Velop potrebujete to aplikacijo.

Pojdite v spletno prodajalno aplikacij na svoji napravi in poiščite Linksys.



Namestite aplikacijo, jo odprite in sledite navodilom.

Opomba—Aplikacija deluje z operacijskim sistemom iOS 11.4 in novjšimi ter operacijskim sistemom Android 6 in novjšimi.

Ustvarili boste račun Linksys Smart Wi-Fi, da boste lahko aplikacijo uporabljali za ogled in spreminjanje nastavitve svojega sistema Velop od koder koli, če imate internetno povezavo.

Med drugim lahko Linksys Smart Wi-Fi naredite tudi naslednje:

- spremenite svoje ime in geslo brezžičnega omrežja
- nastavite dostop za goste
- povežete naprave z brezžičnim omrežjem z WPS-om
- zaklenete internetne s starševskim nadzorom
- preizkusite hitrost internetne povezave

Opomba—Med nastavitvijo vam bomo poslali potrditveno e-pošto. Z vašega domačega omrežja kliknite na povezavo v e-pošti.

Razen priklopa vtiča v vtičnico in ethernetnega kabla se nastavitveni postopek aplikacije odvija samodejno. Ko se enkrat povežete, lahko z aplikacijo personalizirate svoje brezžično omrežje tako, da mu dodelite želeno ime in geslo. Vozlišča lahko prav tako poimenujete glede na to, kje so, da jih lahko prepoznate v redkih primerih, ko določene zadeve potrebujejo pozornost.

Natisnite to stran, nato pa v tabelo napišite nastavitve svojega brezžičnega računa. Zapiske spravite na varno.



Ime brezžičnega omrežja	
Geslo za brezžično omrežje	
Skrbniško geslo	
Ime dostopa za goste	
Geslo dostopa za goste	
E-pošta za prijavo v aplikacijo Linksys	
Geslo za aplikacijo Linksys	

Sistemske nastavitve za Velop

S svojo aplikacijo Linksys si lahko ogledate ali spremenite nastavitve sistema Velop in svoje brezžično omrežje naredite bolj varno oz. ga nastavite tako, da bo bolje delovalo z naravo ali igrami. Do nastavitve lahko dostopate od koder koli na svetu, če imate internetno povezavo. Dostop do nastavitve je mogoč tudi z geslom vašega usmerjevalnika, ko ste povezani s svojim domačim omrežjem, četudi nimate internetne povezave.

Prijava v aplikacijo Linksys


1. Odprite aplikacijo Linksys.



2. Vnesite e-poštni naslov, ki ste ga uporabili pri ustvarjanju računa.
3. Vnesite geslo računa.
4. Dotaknite se polja **Log in** (Prijava).


Nadzorna plošča

Nadzorna plošča je posnetek vašega brezžičnega omrežja. Oglejte si, koliko naprav je povezanih z vašim sistemom Velop. Delite geslo za brezžično omrežje in dovolite gostom dostop do vašega brezžičnega omrežja. Nadzorna plošča vam prav tako prikazuje, ali imajo katere naprave starševski nadzor oz. prednost za dostop do brezžičnega omrežja.




Naprave

Oglejte si in spremenite podrobnosti za vse naprave, povezane z vašim brezžičnim omrežjem. Ogledate si lahko naprave v glavnem in gostujočem omrežju ali prikažete informacije o kateri koli napravi.




Za ogled ali spremembo podrobnosti omrežne naprave

Z zaslona "Devices" (Naprave) lahko urejate imena naprav in spreminjate njihove ikone. Napravam lahko prav tako določite prioriteto, nastavite starševski nadzor in si ogledate podatke vašega brezžičnega omrežja. Za ogled podrobnosti se dotaknite želene naprave.





Nastavitve brezžičnega omrežja

Oglejte si ali spremenite ime in geslo svojega brezžičnega omrežja ter povežite naprave s pomočjo Wi-Fi Protected Setup™.




Dodatne nastavitve

Napredni uporabniki lahko spremenijo privzeto vrsto varnosti in način delovanja brezžičnega omrežja. Teh nastavitvev ne spreminjajte, če nimate veliko izkušenj z brezžičnimi omrežji. Channel Finder bo poiskal najbolj odprte brezžične kanale v vašem območju in zagotovil, da bo vaš sistem Velop najboljšo deloval. Če imate v svojem sistemu Velop več kot eno vozlišče, bo Channel Finder poiskal najboljši kanal za vsako vozlišče.




Povežite napravo z WPS-om

Wi-Fi Protected Setup vam omogoča enostavno povezati brezžične naprave z vašim brezžičnim omrežjem brez ročnega vnosa varnostnih nastavitev.




Dostop za goste

Z dostopom za goste lahko dovolite gostom dostop do interneta, pri čemer jim omejite dostop do drugih virov, povezanih z vašim brezžičnim omrežjem. Geslo lahko pošljete po SMS-u ali e-pošti.




Zunanji pomnilnik

Preverite, na katero vozlišče je priključen zunanji pogon, preverite, koliko je na njem še prostora in omogočite preverjanje pristnosti tako, da nastavite uporabniško ime in geslo. (Samo, ko je pogon priključen v vrata USB vozlišča.) Preden odstranite pogon, tapnite "Izvrzi" , da preprečite izgubo podatkov.



Preizkus hitrosti

Zaženite preizkus hitrosti, da preverite, ali prejimate hitrosti, za katere plačujete. Preizkus hitrosti vam prav tako pomaga pri določanju prioritet naprav, ker rezultati preskusa določajo, koliko brezžičnega prenosa se porazdeli napravam s prioriteto.




- **Hitrost prenosa** je hitrost, s katero se spletna vsebina prenaša na vaš sistem Velop.
- **Hitrost nalaganja** je hitrost, s katero lahko nalagate vsebino na internet.

Opomba - Hitrosti internetne povezave so odvisne od različnih dejavnikov, vključno z vrsto ISP-računa, lokalnega in svetovnega spletnega prometa ter števila naprav v vašem domu, ki si delijo internetno povezavo.


Starševski nadzor

Starševski nadzor vam dovoli nadzirati, kdaj vaši otroci uporabljajo splet in kaj počnejo. Blokirajte internet do določenih naprav ali blokirajte specifične spletne strani.




Določanje prioritete naprav

Izberite do tri naprave in jim določite prioriteto uporabe vaše internetne povezave. Te naprave, ne glede na to, ali so žične in/ali brezžične, bodo vedno imele najboljši dostop, ko bodo povezane. Velop s pomočjo preskusa hitrosti določi, kako najbolje razporediti brezžični dostop do prednostnih naprav. Druge naprave si bodo delile preostalo zmogljivost. Prednostne naprave bodo prikazane na nadzorni plošči.




Obvestila

Če imate več kot eno vozlišče, vas bo Velop obvestil, ko bodo sekundarna vozlišča v vašem sistemu nedosegljiva. Sekundarna vozlišča so tista, ki niso s kablom povezana z vašim modemom. V tem primeru morate v nastavitvah svoje mobilne naprave vključiti obvestila, da vas lahko sistem Velop obvešča.



Skrbnišтво Velop

S skrbniškim zaslonom Velop lahko spremenite skrbniško geslo in namig ter preverite različne identifikatorje (številka modela, serijska številka in IP-podatki) za vsa vozlišča v vašem brezžičnem omrežju.



Prav tako lahko nastavite, če želite, da Linksys samodejno prejme poročilo, če se sistem zruši, s čimer prispevate k izboljšanju brezžične izkušnje. Določene težave pa lahko Linksysu posredujete tudi z ročno poslanim poročilom.


Z vašim opisom težave se bodo poslale naslednje informacije:

• različica aplikacije	• vrsta prijave (<i>oblak: pokaže povezan e-poštni naslov, lokalno: pokaže "Skrbnik Velop"</i>)
• model naprave	• vrsta povezave WAN (<i>prikaže brezžično ali ethernet</i>)
• različica operacijskega sistema naprave	• čas: datum (<i>mesec/dan/leto, čas, časovni pas</i>)

Dodatne nastavitve


Internetne nastavitve

Izberete lahko, kako se naj vaš sistem Velop poveže z internetom. Privzeta nastavitev je *Automatic Configuration - DHCP* (Samodejna konfiguracija - DHCP). Druge vrste povezav so odvisne od vašega ponudnika internetnih storitev ali od tega, kako nameravate uporabljati svoj sistem Velop. Napredni uporabniki lahko s pomočjo funkcije *Additional Settings* (Dodatne nastavitve) klonirajo naslove MAC in nastavijo MTU (enota največjega prenosa).




Nastavitve vrat

Posredovanje vrat — za enojna vrata, več vrat ali vrsto vrat — pošlje promet po določenih vratih do določene naprave ali vrat v vašem brezžičnem omrežju. Pri sprožanju dometa vrat Velop nadzira izhodne podatke za določene številke vrat. Velop si zapomni IP-naslov naprave, ki zahteva podatke, in ko se zahtevani podatki vrnejo, jih usmeri nazaj do ustrezne naprave.




Brezžični MAC-filtri

Vsaka omrežna naprava ima edinstven, 12-mestni naslov MAC (nadzor dostopa do medija). Ustvarite lahko seznam naslovov MAC in nato uravnavate, kako naprave uporabljajo vaše brezžično omrežje.



Moj račun

Spremenite geslo svoje aplikacije Linksys in privolite v prejemanje najnovejših novih in ponudb Linksysa.




The screenshot shows the 'My Account' screen of the Linksys mobile application. At the top, the status bar displays 'Belkin', signal strength, time '10:19 AM', and battery level '100%'. The app header includes a hamburger menu icon, the title 'My Account', and a 'Save' button. The form contains the following fields and controls:

- Email:** Jakefarm@email.com
- Password:** A field with 10 dots for password input.
- First Name:** Jake
- Last Name:** Farm
- Newsletter:** A toggle switch is turned on. Below it, the text reads: 'Be the first to know about exclusive deals & news.'
- Log Out:** A button with a light blue border.
- Close Account:** A link in red text at the bottom.

Povratne informacije

Tukaj imate priložnost, da nam pošljete svoje mnenje. Ocenite aplikacijo v svoji spletni prodajalni aplikacij, pošljite nam predlog ali poročilo o težavi, ki vam onemogoča doživeti to odlično izkušnjo.

A mobile app feedback screen with a dark blue background. At the top, there is a back arrow and the word "Feedback". In the center, there is a white smartphone icon with a smiling face on its screen. Surrounding the phone are several small, faint icons: a plus sign, a checkmark, and an 'x'. Below the phone, the text "Tell us what you think of the app." is displayed. Underneath this text are three blue buttons with white text: "Love the app?", "Have a suggestion?", and "Trouble with the app?". At the bottom of the screen, there is a white bar containing three icons: a hamburger menu, a circle, and a back arrow.

< Feedback

Tell us what you think of the app.


Love the app?

Have a suggestion?

Trouble with the app?


Pomoč

Imate težave z aplikacijo? Potrebujete še nekaj informacije o določeni funkciji? Za razlago se dotaknite polja "Help" (Pomoč).



Neposredna povezava s sistemom Velop


Če niste povezani z internetom, lahko še vedno dostopate do svojega sistema Velop. Povežite se z imenom svojega brezžičnega omrežja, zaženite aplikacijo Linksys in tapnite "Use Admin Password" (Uporabi skrbniško geslo). Upoštevajte, da brez internetne povezave ne morete dostopati do svojega brezžičnega računa Linksys.




The screenshot shows the Linksys mobile app interface. At the top, there is a dark blue header with a back arrow, a Wi-Fi icon, and an information icon. Below the header, there are two tabs: "Use Email" and "Use Admin Password". The "Use Admin Password" tab is selected and highlighted in blue. Below the tabs, there is a text input field labeled "Enter Admin Password". Below the input field, there are two links: "Show Hint" and "Reset Password". At the bottom of the form, there is a large blue button with a white padlock icon and the text "Log in". The bottom of the screen shows the Android navigation bar with three icons: a square, a circle, and a triangle.

Skrbniško geslo Velop

Med nastavitvijo smo ustvarili varno skrbniško geslo. Če ga želite spremeniti, se dotaknite polja *Velop Administration* (Skrbništvo Velop) in *Change Velop Password and Hint* (Spremeni skrbniško geslo Velop in namig).

A screenshot of a mobile application interface for setting an admin password. The screen has a dark blue background. At the top, there is a status bar with various icons and the time 5:39 PM. Below the status bar, there is a header with a back arrow, the text "Admin Password", and a "Save" button. The main content area contains two input fields. The first is labeled "Admin Password" and has a series of dots for the password. The second is labeled "Admin Password Hint" and contains the text "peterparker". Below the hint field, there is a small text prompt: "To add a hint, enter your current password or create a new one."

Da ohranite svoj sistem Velop varen, vam bomo poslali e-pošto, če bi kdor koli spremenil vaše skrbniško geslo.




Obnova tovarniško privzetih nastavitev

Načeloma obnova na tovarniške nastavitve sistema Velop ni potrebna, saj gre za zelo razdiralen postopek. Obnova na tovarniško privzete nastavitve ponastavi vaš sistem Velop v stanje, v katerem je bil, ko ste ga vzeli iz škatle. V tem primeru morate ponoviti celotno nastavitvev. Pri obnovi na tovarniške nastavitve se namreč izbrišejo vse nastavitve, ki ste jih nastavili med nastavitvijo in po tem, kot so ime brezžičnega omrežja, gesla, vrsta varnosti ipd. Vse brezžične naprave se bodo odjavile iz vašega brezžičnega omrežja.

Za ponastavitev sistema Velop:

- Ko je vaše vozlišče povezano z napajanjem in vključeno, pritisnite in zadržite gumb za ponastavitev na dnu. Lučka na vrhu vozlišča zasveti rdeče in počasi z utripanjem izgine. Ne izpustite gumba, dokler lučka ne ugasne in nato zasveti živo rdeče.



Specifikacije

Linksys Velop

Ime modela	Velop AX4000/ AX4200 WiFi 6 sistem
Številka modela	serije MX4000
Sprememba hitrosti vrat	10/100/1000 Mb/s
Radijska frekvenca	2,4 GHz in 5 GHz
Št. anten	9 (notranji)
Vrata	USB 3.0, ethernet, internet, napajanje
Gumbi	Stikalo za vklop, WPS, ponastavitev
Lučka	ena, večbarvna lučka za prikaz napajanja in stanja
Varnostne funkcije	WPA2-Personal, WPA3-Personal
Vrsta varnostnega ključa	Do 128-bitno šifriranje

Okoljski podatki

Dimenzije	4,45 inches x 4,45 inches x 9,57 inches
Teža enote	,95 kg (2.15 lb)
Napajanje	12 V, 3A
Certifikati	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac, osnutek 802.11ax)
Temperatura za delovanje	32 °F do 104 °F (0 °C do 40 °C)
Temperatura za shranjevanje	-4 °F do 140 °F (-20 °C do 60 °C)
Vlažnost za delovanje	10 do 80 % relativne vlažnosti, brez kondenzacije
Vlažnost za shranjevanje	5 % do 90 % brez kondenzacije

Opombe:

Za upravne, garancijske in varnostne informacije obiščite Linksys.com/support/Velop.

Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Najvišja učinkovitost delovanja je izpeljana iz specifikacij standarda IEEE 802.11. Dejanska učinkovitost se lahko od te razlikuje, vključno z nižjo zmogljivostjo brezžičnega omrežja, hitrostjo pretoka, dosegom in pokritostjo. Delovanje je odvisno od številnih dejavnikov, pogojev in spremenljivk, vključno z oddaljenostjo od dostopne točke, količino omrežnega prometa, materiali zgradbe in vrsto gradnje, uporabljenim operacijskim sistemom, različnimi uporabljenimi brezžičnimi izdelki, motenj in drugih neželenih vplivov.

Na linksys.com/support/Velop vam je na voljo naša stalna nagrajena podpora.

BELKIN, LINKSYS in številna imena izdelkov in logotipi so blagovne znamke skupine družb Belkin. Druge omenjene blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

© 2020 Belkin International, Inc. in/ali njegove hčerinske družbe. Vse pravice pridržane.

LINKSYS®

ANVÄNDARHANDBOK

VELOP


MX4000-serie

Innehållsförteckning

Produktöversikt	3
Framsida/ovansida	3
Baksida	4
Undersida	5
Här hittar du mer hjälp	6
Konfiguration	7
Systeminställningar för Velop	9
Logga in till Linksys App	9
Instrumentpanel	10
Enheter	11
För att visa eller ändra information om enheten	12
Wi-Fi-inställningar	13
Avancerade inställningar	14
Anslut en enhet med WPS	15
Gäståtkomst	16
Extern lagring	17
Hastighetskontroll	18
Föräldrakontroll	19
Enhetsprioritering	20
Meddelanden	21
Administration av Velop	22
Avancerade inställningar	24
Internetinställningar	24
Portinställningar	25
MAC-filter för Wi-Fi	26
Mitt konto	27
Återkoppling	28
Hjälp	29
Anslut direkt till Velop	30
Administratörslösenord för Velop	31
Återställa fabriksinställningarna	32
Specifikationer	33
Linksys Velop	33
Miljö	33

Produktöversikt


Framsida/ovansida



Lampan på ovansidan av noden ger dig information om nodens drift.

Beskrivning av lampa	Status
Blinkar blå	Startar
Lyser blått	Ansluten
Blinkar lila	Installationen pågår
Lyser lila	Redo för konfiguration
Blinkar rött	Frånkopplad • Underordnad nod: för långt bort • Överordnad nod: bortkopplad från modem
Lyser rött	Inget internet från modem
Lyser gult	Svag anslutning • Endast underordnad nod

Baksida



USB 3.0-port - Anslut och dela USB-hårddiskar i ditt nätverk. Endast för lokal fildelning (ingen FTP, mediaserver eller något stöd för virtuell USB). Inte heller avsedd för delning av kringutrustning som t.ex. skrivare, skanner och kameror.


Ethernetportar - Anslut Ethernetkablar till dessa Gigabit Ethernet-portar (10/100/1000) och till andra kabelanslutna enheter i nätverket. Om du har fler än en nod i ditt Velop-system, kan du använda en av portarna för att ansluta till ditt modem eller din modemrouter.

***Obs!**—Du bör använda kablar av typen CAT5e eller bättre för Ethernet-porten, för bästa prestanda.*

Internetport - Anslut en Ethernetkabel till den gula gigabitporten (10/100/1000) och till ett modem för bredbandsanslutning till internet via kabel/DSL eller fiber. Om du använder routern som en underordnad router i ett mesh Wi-Fi-system, kan du använda porten för att skapa en kabelanslutning till en annan nod.

Strömport-Anslut den medföljande strömadaptern till den här porten.

Undersida



Återställningsknapp - Tryck in knappen och håll den intryckt tills dess att lampan på nodens överdel blir röd, slocknar och blinkar ljusrött för att återställa noden till fabriksinställningen.


Knapp för Wi-Fi Protected Setup—Tryck för att ansluta nätverksenheter som har stöd för WPS.

Strömbrytare— Skjut den till | (på) för att slå på noden.

Hjälp

Här hittar du mer hjälp

- Linksys.com/support/Velop
- Hjälp för Linksys app. (starta appen och klicka på *Hjälp* i huvudmenyn)



Obs! – *Licenser och meddelanden om programvara från tredje part som används i denna produkt kan granskas på <http://support.linksys.com/en-us/license>. Kontakta <http://support.linksys.com/en-eu/gplcodecenter> om du har frågor om eller vill få tillgång till GPL-källkoden.*

Konfiguration

VIKTIGT – Velop-noder kan konfigureras som primära noder eller underordnade noder. En primär nod måste vara ansluten med en Ethernet-kabel till ditt modem eller din modemrouter. När den trådlösa konfiguration är klar kan sekundära noder anslutas trådlöst till en annan nod eller via Ethernetkablar. Om du lägger till den nya noden som en överordnad nod i ett befintligt Velop mesh Wi-Fi-system för hela hemmet, måste du fabriksåterställa alla noder och lägga till dem i systemet efter att den nya noden är konfigurerad och fungerar.

Ladda ned Linksys app. Du behöver appen för att konfigurera Velop.

Gå till app-butiken för din enhet och sök efter Linksys.



Installera appen, starta den och följ instruktionerna.

Obs!—Appen fungerar tillsammans med iOS 11,4 och senare, samt Android 6 och senare.

Du kommer att skapa ett Linksys Smart Wi-Fi-konto så att du kan använda appen för att visa och ändra inställningarna i ditt Velop-system överallt där det finns en internetanslutning.

Några av de många saker du kan göra med Linksys Smart Wi-Fi:

- Ändra namn och lösenord på ditt trådlösa nätverk
- Ställa in gäståtkomst
- Ansluta enheter till det trådlösa nätverket med WPS
- Blockera internet med föräldrakontrollen
- Testa hastigheten på internetanslutningen

Obs!Vid konfigurationen skickar vi ett e-meddelande för verifiering. Klicka på länken i e-postmeddelandet när du är ansluten till ditt hemmanätverk.

Förutom att ansluta ström- och Ethernetkabeln så gör den app-baserade konfigurationsprocessen arbetet åt dig. När du är ansluten, använder du appen för att göra ditt trådlösa nätverk personligt genom att ge det ett namn och ett lösenord. Du kan även ge noderna namn baserat på var de finns så att du kan identifiera dem i de sällsynta fall när de behöver tillsyn.

Skriv ut den här sidan, och skriv ner Wi-Fi- och kontoinställningarna i tabellen. Förvara uppgifterna på ett säkert ställe.



Wi-Fi-namn	
Wi-Fi-lösenord	
Administratörslösenord	
Namn för gäståtkomst	
Lösenord för gäståtkomst	
E-postadress för inloggning till Linksys App	
Lösenord för Linksys App	

Systeminställningar för Velop

Med hjälp av din Linksys app, kan du visa eller ändra systeminställningarna i Velop för att göra din Wi-Fi säkrare, eller för att den ska fungera bättre ihop med en enhet eller spel. Du kommer åt dina inställningar överallt i världen om du har en internetanslutning. Du kan också komma åt inställningarna med ditt routerlösenord när du är ansluten till ditt hemnätverk även om du inte har en internetanslutning.

Logga in till Linksys App


1. Öppna Linksys app.



2. Ange den e-postadress du använde när du skapade ditt konto.
3. Ange ditt lösenord för kontot.
4. Tryck på **Logga in**


Instrumentpanel

Instrumentpanelen är en ögonblicksbild av ditt trådlösa nätverk. Se hur många enheter som är anslutna till ditt Velop-system. Dela ut Wi-Fi-lösenord och tillåt gäståtkomst till ditt trådlösa nätverk. Instrumentpanelen visar också om några enheter har föräldrakontroll aktiverat eller om de har prioriterats för Wi-Fi-åtkomst.




Enheter

Visa och ändra informationen för alla enheter som är anslutna till ditt trådlösa nätverk. Du kan visa enheter i huvud- och gästnätverket eller visa information om respektive enhet.




För att visa eller ändra information om enheten

I skärmen Enheter kan du redigera enhetens namn och ändra enhetens symboler. Du kan även prioritera enheter, ställa in föräldrakontroller, och se Wi-Fi-information. Tryck på en enhet för att visa informationen.





Wi-Fi-inställningar

Visa eller ändra ditt Wi-Fi-namn och lösenord och anslut enheter med hjälp av Wi-Fi Protected Setup™.




Avancerade inställningar

Avancerade användare kan ändra standardsäkerhetstyp och Wi-Fi-läge. Ändra inte dessa om du inte har mycket erfarenhet av Wi-Fi-nätverk. Kanalfinnaren söker efter de ledigaste Wi-Fi-kanalerna i ditt område för att säkerställa att du får ut den bästa prestandan ur ditt Velop-system. Om du har mer än en nod i ditt Velop-system, kommer Kanalfinnaren att hitta den bästa kanalen för respektive nod.




Anslut en enhet med WPS

Wi-Fi Protected Setup låter dig enkelt ansluta trådlösa enheter till ditt Wi-Fi-nätverk utan att manuellt ange säkerhetsinställningar.



Gäståtkomst


Med hjälp av gäståtkomst kan du låta gäster vara online och samtidigt begränsa deras åtkomst till andra resurser på ditt trådlösa nätverk. Skicka lösenordet via SMS eller e-post.



Extern lagring


Se vilken nod en extern hårddisk är ansluten till, kontrollera mängden ledigt utrymme och aktivera autentisering genom att ställa in ett användarnamn och ett lösenord. (endast när en hårddisk är

ansluten till USB-porten på en nod.) Se till att du trycker på **Mata ut**  innan du tar bort en disk för att undvika att förlora data.



Hastighetskontroll

Kör en hastighetskontroll för att se till att du får den hastighet du betalar för. Hastighetskontrollen hjälper dig också med prioritering av enheter eftersom resultatet avgör hur Wi-Fi distribueras till prioriterade enheter.




- **Nedladdningshastighet** är den hastighet med vilken innehåll på internet överförs till ditt Velop-system.
- **Uppladdningshastighet** är den hastighet som du laddar upp innehåll till internet med.

Obs! - Hastigheten på internetanslutningen påverkas av flera faktorer, till exempel typ av konto hos internetleverantören, lokal och global internettrafik, och antalet enheter hemma hos dig som delar samma internetanslutning.


Föräldrakontroll

Föräldrakontroll låter dig styra när barnen är online och vad de får göra. Pausa internet för specifika enheter, eller blockera specifika webbplatser.




Enhetsprioritering

Välj upp till tre enheter för prioriterad användning av din internetanslutning. Enheterna – kabelanslutna och/eller trådlösa – kommer alltid att ha bästa åtkomst när de är anslutna. Velop utför en hastighetstest för att avgöra hur Wi-Fi bäst ska fördelas till de prioriterade enheterna. Övriga enheter delar på den återstående kapaciteten. Prioriterade enheter visas på instrumentpanelen.




Meddelanden

Om du har fler än en nod kan Velop meddela dig när sekundära noder i ditt system går offline. Sekundära noder är alla noder som inte är kopplade med kabel till ditt modem. Du måste slå på meddelanden under inställningar i din mobila enhet för att tillåta att Velop meddelar dig.



Administration av Velop

Använd administrationsskärmen för Velop för att ändra administratörslösenord och ledtråd samt för att kontrollera olika identifieringsparametrar (modellnummer, serienummer och IP-information) för alla noder i ditt Wi-Fi-nätverk.



Delta för att automatiskt rapportera krascher till Linksys och bidra till att förbättra Wi-Fi-upplevelsen. Du kan även rapportera särskilda händelser manuellt till Linksys.


Följande information kommer att skickas med din beskrivning av problemet:

• Appens version	• Typ av inloggning (<i>moln: visa kopplad e-postadress, lokal: visa "Velop-administratör"</i>)
• Enhetsmodell	• WAN-anslutningstyp (visa <i>Wi-Fi</i> eller <i>Ethernet</i>)
• Version på enhetens operativsystem	• Tid: datum (<i>mån/dag/år, tid, tidszon</i>)

Avancerade inställningar


Internetinställningar

Du kan välja hur ditt Velop-system ansluter till internet. Standard är *Automatisk konfiguration - DHCP*. Andra typer av anslutningar beror på din internetleverantör och på hur du tänker använda ditt Velop-system. Avancerade användare kan använda *Övriga inställningar* för att kopiera MAC-adresser och ställa in MTU (maximum transmission unit).




Portinställningar

Portvidarebefordran - för en enstaka port, flera portar eller ett intervall av portar - skickar inkommande trafik på en specifik port eller portar till en specifik enhet i ditt Wi-Fi-nätverk. Genom aktivering av portintervall övervakar Velop utgående data för specifika portnummer. Velop kommer ihåg IP-adressen för den enhet som begär data så att när den begärda datan returneras, skickas den vidare till rätt enhet.




MAC-filter för Wi-Fi

Varje nätverksenhet har en unik 12-siffrig MAC-adress (media access control). Du kan skapa en lista med MAC-adresser och reglera hur enheterna använder din Wi-Fi.



Mitt konto

Ändra lösenord för din Linksys-app och delta för att få de senaste nyheterna och erbjudandena från Linksys.




The screenshot shows the 'My Account' screen of the Linksys app. At the top, the status bar displays 'Belkin', '10:19 AM', and '100%' battery. The app header includes a hamburger menu icon, the title 'My Account', and a 'Save' button. The form contains the following fields and controls:

- Email:** Jakefarm@email.com
- Password:** A field with 10 dots for password input.
- First Name:** Jake
- Last Name:** Farm
- Newsletter:** A toggle switch is turned on. Below it, the text reads: 'Be the first to know about exclusive deals & news.'
- Log Out:** A button with a light blue border.
- Close Account:** A link in red text at the bottom.


Återkoppling

Här är din möjlighet att tala om för oss vad du tycker. Betygsätt appen i din app-butik, skicka ett förslag eller rapportera ett problem som hindrar dig från en god upplevelse.




Hjälp

Har du problem med appen? Behöver du mer information om en funktion? Tryck på Hjälp för en förklaring.



Anslut direkt till Velop


Även om du inte är ansluten till internet så kommer du ändå åt ditt Velop-system. Anslut till ditt Wi-Fi-namn, starta Linksys app och tryck på *Logga in med administratörslösenordet*. Du kommer inte åt ditt Linksys Wi-Fi-konto när du inte är online.




The screenshot shows the Linksys app interface for logging into a Velop system. At the top, there is a dark blue header with a back arrow, a Wi-Fi signal icon, and an information icon. Below the header, there are two tabs: "Use Email" and "Use Admin Password", with the latter being selected and highlighted in blue. The main content area is light gray and contains the text "Enter Admin Password" above a password input field. Below the input field, there are two links: "Show Hint" and "Reset Password". A large blue button with a lock icon and the text "Log in" is positioned below the input field. At the bottom of the screen, there is a white bar with three icons: a hamburger menu, a home button, and a back arrow.

Administratörslösenord för Velop

Vi skapade ett säkert administratörslösenord vid konfigurationen. För att ändra det, tryck på Velop Administration och ändra Velop-lösenordet och *ledtråden*.

A screenshot of a mobile application interface for setting an admin password. The screen has a dark blue background. At the top, there's a status bar with various icons and the time 5:39 PM. Below the status bar, there's a header with a back arrow, the text "Admin Password", and a "Save" button. The main content area has two input fields. The first is labeled "Admin Password" and contains a series of dots representing a masked password. The second is labeled "Admin Password Hint" and contains the text "peterparker". Below the hint field, there's a small italicized instruction: "To add a hint, enter your current password or create a new one."

För att hålla ditt system säkert, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande om någon ändrar administratörslösenordet.




Återställa fabriksinställningarna

Du ska aldrig behöva fabriksåterställa Velop – det är en process som orsakar mycket störningar. En fabriksåterställning återställer ditt Velop-system till det tillstånd det befann sig i när du plockade upp det ur förpackningen, vilket innebär att du måste genomgå installationsprocessen igen. Alla inställningar som du har anpassat vid konfigurationen – funktioner såsom Wi-Fi-namn, lösenord, säkerhetstyp – kommer att raderas. Alla trådlösa enheter kommer att kopplas bort från ditt Wi-Fi-nätverk.

För att återställa Velop:

- Se till att noden har ström och är påslagen. Håll in återställningsknappen på baksidan. Lampan på ovansidan av noden kommer att lysa rött och pulsera. Håll knappen intryckt tills lampan slocknar och sedan börjar lysa rött.



Specifikationer

Linksys Velop

Modellnamn	Velop AX4000/ AX4200 WiFi 6-system
Modellnummer	MX4000-serien
Switchens port hastighet	10/100/1000 Mbit/s
Radiofrekvens	2,4 GHz och 5 GHz
Antal antenner	9 (interna)
Portar	USB 3.0, Ethernet, Internet, ström
Knappar	Strömbrytare, WPS, återställ
Lampa	En, flerfärgad lampa för ström och status
Säkerhetsfunktioner	WPA2-Personal, WPA3-Personal
Säkerhetsnyckel	Upp till 128-bitars kryptering

Miljö

Mått	4,45 tum x 4,45 tum x 9,57 tum
Vikt	0,95 kg
Ström	12 V, 3A
Certifieringar	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac, draft 802.11ax)
Drifttemperatur.	0 till 40°
Förvaringstemperatur.	-20 till 60° C
Luftfuktighet vid drift	10% till 80% relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Luftfuktighet vid förvaring	5 till 90 %, icke-kondenserande

Obs!

För information om överensstämmelse med regelverk, garanti och säkerhet, gå till Linksys.com/support/Velop.

Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Värdena för maximal överföring kommer från specifikationerna för IEEE-Standard 802.11. Den faktiska prestandan kan variera, inklusive lägre kapacitet för trådlöst nätverk, hastighet för datagenomströmning, räckvidd och täckning. Prestanda påverkas av många faktorer och förutsättningar. Den kan bland annat bero på avståndet till accesspunkten, trafikmängden i nätverket, byggnadsmaterial och konstruktion, det operativsystem som används, blandningen av trådlösa produkter som används, lokala störningar och andra ogynnsamma villkor.

Besök vår prisbelönade tekniska support på linksys.com/support/Velop.

BELKIN, LINKSYS och många produktnamn och logotyper är varumärken som tillhör Belkin-koncernen. De varumärken från tredje part som nämns tillhör deras respektive ägare.

© 2020 Belkin International, Inc. och/eller dess närstående bolag. Med ensamrätt.

LINKSYS®

使用者指南

VELOP

MX4000 系列


目錄

產品概覽	4
正面/頂部	4
背面	5
底部	6
如何尋找更多說明	7
設定	8
Velop 系統設定	10
登入至 Linksys 應用程式	10
儀表板	11
裝置	12
若要檢視或變更裝置詳細資訊	13
Wi-Fi 設定	14
進階設定	15
透過 WPS 連接裝置	16
來賓存取權限	17
外部儲存	18
速度檢查	19
家長監控設定	20
裝置優先排序	21
通知	22
Velop 管理	23
進階設定	24
網際網路設定	24
通訊埠設定	25
Wi-Fi MAC 篩選器	26
我的帳戶	27
意見回饋	28
說明	29
直接連線到 Velop	30
Velop 管理員密碼	31
如何恢復出廠預設	32
規格	33

Linksys Velop	33
環境規格	33

產品概覽


正面/頂部



節點上方的指示燈讓您得知節點作業狀況資訊。

指示燈	狀態
閃爍藍色	開機
亮藍色	已連線
閃爍紫色	正在設定
亮紫色	準備設定
閃爍紅色	已中斷連線 - 子節點：距離過遠 - 父節點：已拔除數據機連線
亮紅色	數據機無網際網路
亮黃色	連線能力弱 只有子節點

背面



USB 3.0 連接埠 — 在您的網路上連接並共用 USB 磁碟機。僅限於本機檔案共用（不支援 FTP、媒體伺服器或 virtualUSB）。此外，非針對印表機、掃描機或攝影機等設備。


乙太網路連接埠 — 將乙太網路纜線一端連接至此些 Gigabit 乙太網路 (10/100/1000) 連接埠，並連接至您網路上的其他有線裝置。若在您的 Velop 系統上有一個以上節點，則請使用這些連接埠之一，來連接您的數據機或數據機路由器。

注意 — 為了獲得最佳效能，請在乙太網連接埠上使用 CAT5e 或更高額定的纜線。

網際網路連接埠 — 將乙太網路纜線一端連接至黃色 Gigabit (10/100/1000) 連接埠，另一端連接至寬頻網際網路纜線/DSL 或光纖數據機。若您在網狀 Wi-Fi 系統中使用路由器當作子節點，則您可以用此連接埠建立一個連接至其他節點的有線連線。

電源連接埠 — 將隨附的 AC 電源適配器連接到此連接埠。

底部



重新開機按鈕 — 按住不放直到節點上方的指示燈變成紅色、消退並再次閃爍亮紅色，以便將節點重設至出廠預設。


Wi-Fi 保護設定按鈕-按下以連接啟用 WPS 的網路裝置。

電源開關 — 滑動至 I（開啟），打開節點。

說明

如何尋找更多說明

- Linksys.com/support/Velop
- Linksys 應用程式說明（啟動應用程式並點選主導向選單的「說明」）



備註：您可以在下列位置檢視用於本產品的協力廠商軟體授權與注意事項：<http://support.linksys.com/en-us/license>。請造訪：<http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter>，詢問問題或請求 GPL 原始程式碼。

設定

重要事項 — Velop 節點可安裝為主要節點或子節點。主要節點必須以乙太網路纜線連接至數據機或數據機路由器。無線安裝後，第二節點就可以無線連線至其他節點，或連接乙太網路纜線。

若您要將此新增作為父節點新增至現有 Velop 全居家網狀 Wi-Fi 系統，請將所有節點重設至出廠設定，並在您的新節點已安裝並正常運作之後將其加入至系統中。

下載 Linksys 應用程式。您需要該應用程式來安裝 Velop。

前往您持有裝置的應用程式商店，並搜尋 Linksys。



安裝該應用程式，開啟應用程式並遵循指示。

備註：該應用程式需要 iOS 11.4 或以上、Android 6 或以上版本。

您可以建立一個 Linksys Smart Wi-Fi 帳戶，以便在任何有網際網路連線之處使用本應用程式檢視或變更 Velop 系統設定。

Linksys Smart Wi-Fi 的其他便利功能：

- 變更 Wi-Fi 名稱和密碼
- 設定來賓存取
- 使用 WPS 將裝置連接到 Wi-Fi
- 使用家長監護功能封鎖網際網路
- 測試您的網際網路連線速度

備註 — 您在設定時將收到一封驗證電子郵件。請連線到您的家用網路，並按一下電子郵件中的連結。

您只需要插入電源與乙太纜線，應用程式設定流程將為您處理其他步驟。一旦連線成功後，請透過應用程式個人化 Wi-Fi 網路，為其命名並建立密碼。您也可以根據節點所在之處為其命名，以便在需要檢查節點等特殊狀況時用來辨識節點。

請列印此頁面，然後表格中記錄您的 Wi-Fi 和帳戶設定作為參考。請妥善保存這份筆記。



Wi-Fi 名稱	
Wi-Fi 密碼	
管理員密碼	
來賓存取名稱	
來賓存取密碼	
Linksys 應用程式登入電子郵件	
Linksys 應用程式密碼	

Velop 系統設定

您可以使用 Linksys 應用程式檢視或變更 Velop 系統設定，讓您的 Wi-Fi 更加安全可靠，或令裝置或遊戲運作更加順暢。只要您擁有網際網路連線，即可從任何地方存取設定。連線至您的家用網路時，即使您沒有網際網路連線，也可以使用路由器密碼存取設定。

登入至 Linksys 應用程式


1. 開啟 Linksys 應用程式。



2. 輸入您在建立帳戶時使用的電子郵件地址。
3. 輸入您的帳戶密碼。
4. 點選登入。


儀表板

儀表板是您快速檢視 Wi-Fi 狀態的地方。查看有多少台裝置連線至您的 Velop 系統。共用 Wi-Fi 密碼並允許來賓存取您的 Wi-Fi。儀表板也會顯示裝置是否已設定家長監護或優先 Wi-Fi 存取權限。




裝置

檢視並變更連接至您 Wi-Fi 的所有裝置。您可查看在您的網路和來賓網路上的各種裝置，或顯示每個裝置的資訊。




若要檢視或變更裝置詳細資訊

您可以在「裝置」畫面編輯裝置名稱並變更裝置圖示。您也可以設定裝置優先權、設定家長監護並查看 Wi-Fi 詳細資訊。點選任何裝置，以檢視詳細資訊。





Wi-Fi 設定

檢視或變更您的 Wi-Fi 名稱與密碼，並使用 Wi-Fi Protected Setup™ 來連接裝置。




進階設定

進階使用者可以變更預設安全性類型與 Wi-Fi 模式。除非您擁有豐富的 Wi-Fi 網路經驗，否則請勿變更該些設定。Channel Finder 將搜尋您所在區域的最開放 Wi-Fi 通道，確保您透過 Velop 系統獲得最佳效能。若您的 Velop 系統上有一個以上的節點，Channel Finder 將為各節點尋找最佳通道。




透過 WPS 連接裝置

Wi-Fi Protected Setup 讓您無須手動輸入安全性設定，便輕易地將無線裝置連線至 Wi-Fi。




來賓存取權限

使用來賓存取讓來賓存取網際網路，同時限制它們存取其他連接至您 Wi-Fi 的資源。透過簡訊或電子郵件傳送密碼。




外部儲存

檢視外部磁碟機連接至哪一個節點、檢查剩餘磁碟空間，並設定使用者名稱與密碼來啟用驗證。（僅在當磁碟機插入至節點的 USB 連接埠時。）請務必先點選退出 **Eject** 再移除硬碟，以避免遺失資料。



速度檢查

執行速度測試，確保您獲得應得的連線速度。速度測試結果將確定如何分配Wi-Fi優先順序給各裝置，因此可以幫助設定裝置優先排序。




- 下載速度指網際網路內容轉移至您 Velop 系統上的速率。
- 上傳速度指您可以將內容上傳至網際網路上的速率。

備註 — 網際網路連線速度取決於多種因素，包含 ISP 帳戶類別、本地與全球網際網路流量以及在您的居家網際網路中共用連線的裝置數量。


家長監控設定

家長監護讓您得以管控孩子何時上線，以及其線上活動。在特定裝置上暫停網際網路，或封鎖特定網站。




裝置優先排序

選擇最多三台裝置，給予網際網路連線的優先使用權。這些裝置（無論有線與/或無線）將在連線時永遠擁有最佳存取。Velop 執行速度測試以決定如何將 Wi-Fi 最佳分配給已設定優先權的裝置。其他裝置則共用剩餘的容量。已設定優先權的裝置將列於儀表板。




通知

若您有多於一台節點，Velop 可以在系統中次要節點離線時通知您。次要節點指不是直接連線至您的數據機的節點。您必須開啟行動裝置設定中的通知，以便接收 Velop 的通知。



Velop 管理

使用 Velop 管理畫面變更管理員密碼與提示，並檢查 Wi-Fi 上所有節點的各種識別符（型號、序號以及 IP 詳細資訊）。




選擇加入自動將當機回報給 Linksys，並協助改善 Wi-Fi 體驗。您也可以手動將具體問題回報給 Linksys。
下列資訊將與您所回報的問題描述一同傳送給我們：

應用程式版本	登入類型（雲端：顯示相關電子郵件地址；本地：顯示「Velop 管理員」）
裝置型號	WAN 連線類型（顯示 Wi-Fi 或乙太）
裝置作業系統版本	時間：日期（月/日/年，時間，時區）

進階設定


網際網路設定

您可以選擇 Velop 系統連接至網際網路的方式。預設為自動設定 - DHCP。其他連線類型則取決於您的網際網路服務提供者，或者您計劃如何使用 Velop 系統的方式。進階使用者可以使用額外設定，來複製 MAC 位址並設定 MTU（傳輸單元最大值）。




通訊埠設定

通訊埠轉發 — 針對單一通訊埠、多個通訊埠或者一系列 — 將特定通訊埠口的輸入流量傳送至 Wi-Fi 上的特定裝置或埠口。在埠口範圍觸發中，Velop 監控具體端數量的傳出資料。Velop 能記憶要求資料的裝置 IP 位址，以便在當要求的資料傳回時，可以路由回到適當的裝置。




Wi-Fi MAC 篩選器

各個網路裝置都有一個獨一無二的 12 位數 MAC 位址（媒體存取控制）。您可以建立一份 MAC 位址清單，並規範裝置使用您的 Wi-Fi 的方式。



我的帳戶

變更您的 Linksys 應用程式密碼，並選擇加入收取來自 Linksys 的最新資訊與折扣。




The screenshot shows the 'My Account' screen of the Linksys mobile app. At the top, the status bar displays 'Belkin', signal strength, time '10:19 AM', and battery '100%'. The app header includes a hamburger menu icon, the title 'My Account', and a 'Save' button. The form contains the following fields and controls:

- Email:** Jakefarm@email.com
- Password:** A field with 10 dots for password input.
- First Name:** Jake
- Last Name:** Farm
- Newsletter:** A toggle switch is turned on. Below it, the text reads: 'Be the first to know about exclusive deals & news.'
- Log Out:** A button with a white border and rounded corners.
- Close Account:** A red text link at the bottom.


意見回饋

您可以在此告訴我們您的寶貴意見。在您的應用裝置商店中為應用程式留下評價、建議給我們或是回報一項讓您使用時感到不愉快的問題。




說明

您在使用應用程式上遇到問題嗎？您是否需要關於某項功能的更多資訊？點選「說明」取得幫助。




直接連線到 Velop

若您沒有連線至網際網路，您仍可以存取 Velop 系統。連接到您的 Wi-Fi 名稱，啟動 Linksys App，並點選使用管理員密碼。離線時您將無法存取 Linksys Wi-Fi 帳戶。




Velop 管理員密碼

我們在設定時建立了一組安全的管理員密碼。若要變更密碼，請點選「Velop 管理」、「變更 Velop 密碼與提示」。



The screenshot shows a mobile app interface for setting an admin password. At the top, there's a status bar with various icons and the time 5:39 PM. Below that, a dark blue header contains a back arrow, the title 'Admin Password', and a 'Save' button. The main area has a label 'Admin Password' above a field of seven dots. Below this is a label 'Admin Password Hint' above a field containing the text 'peterparker'. At the bottom, there's a note: 'To add a hint, enter your current password or create a new one.'

為使您的 Velop 系統保持安全，若管理員密碼有任何變更時，我們將寄送電子郵件給您。




如何恢復出廠預設

一般來說您不會需要將 Velop 恢復成出廠預設，這是一個不可逆的毀滅性流程。出廠重設會將您的 Velop 系統恢復至開箱時的狀態，使您必須再次進行設定過程。所有您在開箱設定時或之後所更新的設定，諸如 Wi-Fi 名稱、密碼、安全性類型等都將被刪除。所有無線裝置都將中斷與 Wi-Fi 的連線。

若要重設 Velop：

- 保持節點連接且電源開啟狀態，按住不放底部的重新開機按鈕。節點上方的指示燈將會亮起紅色並很快地消逝。在指示燈熄滅並接著轉為亮紅色之前，請勿放開按鈕。



規格

Linksys Velop

型號名稱	Velop AX4000 / AX4200 WiFi 6 系統
型號編號	MX4000 系列
交換器連接埠速度	10/100/1000 Mbps
無線電頻率	2.4 GHz 與 5 GHz
天線數	9 (內部)
連接埠	USB 3.0、乙太網路、網際網路、電源
按鈕	電源開關、WPS、重設
燈號	一個，多色指示燈顯示電源與狀態
安全性功能	WPA2 個人版、WPA3 個人版
安全金鑰位元	高達 128 位元加密

環境規格

尺寸	4.45 吋 x 4.45 吋 x 9.57 吋
產品重量	0.95 公斤 (2.15 磅)
電源	12V、3A
認證	FCC、IC、CE、Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac，草稿 802.11ax)
操作溫度	32° 至 104° F (0 至 40° C)
存放溫度	-4° 至 140° F (-20 至 60° C)
操作濕度	10% 至 80% 相對濕度，非冷凝
儲存濕度	5% 至 90%，非冷凝

備註：

如需法規、保固與安全性資訊，請造訪網站：Linksys.com/support/Velop。

如規格發生變化，恕不另行通知。

最佳性能源自 IEEE 標準 802.11 規範。實際性能可能有所不同，包含較低無線網路容量、資料輸送率、範圍與涵蓋面。性能取決於許多因素、條件與變數，包括與存取點之間的距離、網路流量、建築材料與結構、使用作業系統、使用多種無線產品、介面與其他負面影響。

請造訪 linksys.com/support/Velop，以獲取屢獲殊榮的技術支援。

BELKIN、LINKSYS 以及許多產品名稱和標誌均屬於 Belkin 公司集團的商標。所提及的協力廠商商標均歸其各自的所有者所有。

© 2020 Belkin International, Inc. 及/或其附屬機構。版權所有。

LINKSYS®

คู่มือผู้ใช้

VELOP

MX4000 ซีรีส์


สารบัญ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์	4
ด้านหน้า/ด้านบน	4
ด้านหลัง	5
ด้านล่าง	6
มีวิธีใช้เพิ่มเติมที่ใด	7
การตั้งค่า	8
การตั้งค่าระบบ Velop	10
ล็อกอินเข้าสู่แอป Linksys	10
แดชบอร์ด	11
อุปกรณ์	12
เพื่อดูหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอุปกรณ์	13
การตั้งค่า Wi-Fi	14
การตั้งค่าขั้นสูง	15
เชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วย WPS	16
การเข้าถึงของแอคเคาท์ Guest	17
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก	18
การตรวจสอบความเร็ว	19
การควบคุมของผู้ปกครอง	20
การจัดลำดับความสำคัญอุปกรณ์	21
การแจ้งเตือน	22
การดูแลระบบ Velop	23
การตั้งค่าขั้นสูง	25
การตั้งค่าอินเทอร์เน็ต	25
การตั้งค่าพอร์ต	26
ตัวกรอง MAC ของ Wi-Fi	27
แอคเคาท์ส่วนตัว	28
คำติชม	29
วิธีใช้	30
เชื่อมต่อกับ Velop โดยตรง	31
รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ Velop	32

วิธีการเรียกคืนค่าดีฟอลต์จากโรงงาน	33
คุณสมบัติเฉพาะ	34
Linksys Velop	34
คุณสมบัติภายนอก	34

ภาพรวมผลิตภัณฑ์


ด้านหน้า/ด้านบน



ไฟที่ด้านบนโหนดของคุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของโหนด

คำอธิบายไฟ	สถานะ
กะพริบเป็นสีฟ้า	กำลังเริ่มใช้งาน
สีน้ำเงินสว่างนิ่ง	เชื่อมต่อแล้ว
กะพริบเป็นสีม่วง	กำลังดำเนินการตั้งค่า
สีม่วงสว่างนิ่ง	พร้อมสำหรับการตั้งค่า
กะพริบเป็นสีแดง	ยกเลิกการเชื่อมต่อแล้ว - โหนดย่อย: ตั้งอยู่ไกลเกินไป - โหนดหลัก: ถูกถอดจากโมเด็ม
สีแดงสว่างนิ่ง	ไม่มีอินเทอร์เน็ตจากโมเด็ม
สีเหลืองสว่างนิ่ง	การเชื่อมต่ออ่อนกำลัง เฉพาะโหนดย่อย

ด้านหลัง



พอร์ต USB 3.0—เชื่อมต่อและใช้ไดรฟ์ USB ร่วมกันบนเครือข่ายของคุณ สำหรับการใช้ไฟล์ร่วมกันในเครื่องเท่านั้น (ไม่สนับสนุน FTP, Media Server หรือ USB เสมือน) นอกจากนี้ยังไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนหรือกล้องร่วมกัน


พอร์ตอีเธอร์เน็ต—เชื่อมต่อสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตไปยังพอร์ต Gigabit Ethernet (10/100/1000) และอุปกรณ์เชื่อมต่อผ่านสายเคเบิลอื่นๆ บนเครือข่ายของคุณ หากคุณมีโหนดมากกว่าหนึ่งตัวในระบบ Velop ของคุณ ให้ใช้หนึ่งในพอร์ตต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อกับโมเด็มหรือโมเด็มเราเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ—เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด ให้ใช้ CAT5e หรือสายเคเบิลที่มีอัตราที่สูงกว่าบนพอร์ตอีเธอร์เน็ต

พอร์ตอินเทอร์เน็ต—เชื่อมต่อสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตเข้ากับพอร์ต Gigabit (10/100/1000) สีเหลือง และกับสายเคเบิลอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์/DSL หรือโมเด็มไฟเบอร์ หากคุณต้องการใช้เราเตอร์ตัวนี้เป็นโหนดย่อยในระบบ Mesh Wi-Fi คุณสามารถใช้พอร์ตนี้สร้างการเชื่อมต่อผ่านสายไปยังโหนดอีกตัวได้

พอร์ตจ่ายไฟ—เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC ที่ให้มาเข้ากับพอร์ตนี้

ด้านล่าง




ปุ่มรีเซ็ต—กดปุ่มค้างไว้จนกว่าไฟที่ด้านบนของโหนดของคุณจะเปลี่ยนเป็นสีแดง ค่อยๆ
ดับลงและกะพริบเป็นสีแดงสดอีกครั้งเพื่อรีเซ็ตโหนดไปเป็นค่าดีฟอลต์จากโรงงาน
ปุ่ม Wi-Fi Protected Setup—กดเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครือข่ายที่เปิดใช้งาน WPS
สวิตช์เปิด/ปิด—เลื่อนไปที่ | (เปิด) เพื่อเปิดโหนด

วิธีใช้

มีวิธีใช้เพิ่มเติมที่ใด

- Linksys.com/support/Velop
- วิธีใช้แอป Linksys (เปิดใช้แอปและคลิก วิธีใช้ ในเมนูการนำทางหลัก)



หมายเหตุ—สามารถอ่านลิขสิทธิ์และประกาศเกี่ยวกับซอฟต์แวร์บุคคลที่สามในผลิตภัณฑ์นี้ได้ที่ <http://support.linksys.com/en-us/license> โปรดติดต่อ <http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter> หากมีคำถามหรือต้องการร้องขอซอร์สโค้ด GPL

การตั้งค่า

สิ่งสำคัญ—สามารถตั้งค่าโหนด Velop เป็นโหนดหลักหรือโหนดย่อยก็ได้

โหนดหลักจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับโมเด็มหรือโมเด็มเราเตอร์ด้วยสายเคเบิลอีเทอร์เน็ต เมื่อตั้งค่าแบบไร้สายแล้ว สามารถเชื่อมต่อโหนดย่อยเข้ากับโหนดอีกตัวได้แบบไร้สายหรือโดยใช้สายเคเบิลอีเทอร์เน็ตก็ได้

หากคุณต้องการเพิ่มโหนดตัวใหม่นี้เป็นโหนดหลักไปยังระบบ Whole Home Mesh Wi-Fi ของ Velop ที่มีอยู่ ให้รีเซ็ตโหนดทั้งหมดให้เป็นการตั้งค่าจากโรงงานและเพิ่มเข้าในระบบหลังจากตั้งค่าและใช้งานโหนดตัวใหม่แล้ว

ดาวน์โหลดแอป Linksys คุณต้องใช้แอปนี้ในการตั้งค่า Velop

ไปที่ App Store เพื่อค้นหาอุปกรณ์ของคุณและค้นหา Linksys



ติดตั้งแอป เปิดใช้และทำตามคำแนะนำ

หมายเหตุ—แอปใช้งานได้กับ iOS 11.4 และใหม่กว่า และกับ Android 6 และใหม่กว่า

คุณจะสามารถสร้างแอคเคาท์ Linksys Smart Wi-Fi เพื่อให้คุณสามารถใช้แอปเพื่อดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบ Velop ของคุณได้จากทุกที่ที่คุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ในบรรดาคุณสมบัติมากมายที่คุณสามารถทำได้กับ Linksys Smart Wi-Fi:

- เปลี่ยนชื่อและรหัสผ่าน Wi-Fi ของคุณ
- ตั้งค่าการเข้าถึงของแอคเคาท์ Guest
- เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ Wi-Fi โดยใช้ WPS
- บล็อกอินเทอร์เน็ตโดยใช้การควบคุมของผู้ปกครอง
- ทดสอบความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ

หมายเหตุ—ระหว่างการตั้งค่า เราจะส่งอีเมลการตรวจสอบ จากเครือข่ายในบ้านของคุณ ให้คลิกที่ลิงก์ในอีเมล

นอกจากการเสียบสายไฟและสายอีเทอร์เน็ตแล้ว กระบวนการตั้งค่าบนแอปจะทำงานแทนคุณ เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ให้ใช้แอปเพื่อปรับแต่ง Wi-Fi ของคุณด้วยการตั้งชื่อและรหัสผ่าน นอกจากนี้

คุณยังสามารถตั้งชื่อให้กับโหนดตามสถานที่ที่ตั้งของโหนดดังกล่าว

เพื่อให้คุณสามารถระบุโหนดแต่ละตัวได้ในกรณีที่มีเรื่องให้ต้องระวัง ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก

พิมพ์หน้านี้แล้วบันทึกการตั้งค่า Wi-Fi และแอคเคาท์ของคุณในตารางเป็นข้อมูลอ้างอิง
เก็บบันทึกย่อของคุณไว้ในที่ที่ปลอดภัย

ชื่อ Wi-Fi	
รหัสผ่าน Wi-Fi	
รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ	
ชื่อการเข้าถึงของแอคเคาท์ Guest	
รหัสผ่านการเข้าถึงของแอคเคาท์ Guest	
อีเมลล็อกอินแอป Linksys	
รหัสผ่านแอป Linksys	

การตั้งค่าระบบ Velop



โดยใช้แอป Linksys ของคุณ คุณสามารถดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบ Velop เพื่อให้ Wi-Fi ของคุณมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นหรือให้ทำงานกับอุปกรณ์หรือเกมได้ดีขึ้น

คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าจากที่ใดก็ได้ทั่วโลกเพียงแค่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงการตั้งค่าโดยใช้รหัสผ่านเราเตอร์ของคุณเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้านของคุณแม้ว่าคุณจะไม่มีอินเทอร์เน็ต

ล็อกอินเข้าสู่แอป Linksys


1. เปิดแอป Linksys



2. ป้อนอีเมลแอดเดรสที่คุณใช้เมื่อสร้างแอคเคาท์ของคุณ
3. ป้อนรหัสผ่านแอคเคาท์ของคุณ
4. แตะ ล็อกอิน


แดชบอร์ด

แดชบอร์ดเป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับ Wi-Fi ของคุณ ดูว่ามีอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่กับระบบ Velop ของคุณกี่เครื่อง ใช้รหัสผ่าน Wi-Fi ร่วมกันและอนุญาตการเข้าถึงของแอคเคาท์ Guest ไปยัง Wi-Fi ของคุณ นอกจากนี้แดชบอร์ดยังแสดงให้เห็นว่ามีอุปกรณ์เครื่องใดที่มีการควบคุมของผู้ปกครองหรือได้รับการจัดลำดับความสำคัญในการเข้าถึง Wi-Fi บ้างหรือไม่




อุปกรณ์

ดูและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสำหรับอุปกรณ์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi ของคุณ
คุณสามารถดูอุปกรณ์บนเครือข่ายหลักและเครือข่ายแอดเคาท์ Guest ของคุณ หรือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละอุปกรณ์ได้




เพื่อดูหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอุปกรณ์

จากหน้าจออุปกรณ์ คุณสามารถแก้ไขชื่ออุปกรณ์และเปลี่ยนไอคอนของอุปกรณ์ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดลำดับความสำคัญอุปกรณ์ ตั้งค่าการควบคุมของผู้ปกครองและดูรายละเอียด Wi-Fi ได้อีกด้วย และบนอุปกรณ์ใดๆ เพื่อดูรายละเอียด





การตั้งค่า Wi-Fi

ดูหรือเปลี่ยนแปลงชื่อและรหัสผ่าน Wi-Fi ของคุณและเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยใช้ Wi-Fi Protected Setup™




การตั้งค่าขั้นสูง

ผู้ใช้งานสูงสามารถเปลี่ยนแปลงประเภทการรักษาความปลอดภัยตามค่าดีฟอลต์และโหมด Wi-Fi ได้
อย่าเปลี่ยนแปลงข้อมูลเหล่านี้ นอกเสียจากว่าคุณจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเครือข่าย Wi-Fi มากพอ
ตัวหาช่องสัญญาณจะค้นหาช่องสัญญาณ Wi-Fi ที่เปิดมากที่สุดในพื้นที่ของคุณ
เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดจากระบบ Velop ของคุณ หากคุณมีโหนดมากกว่าหนึ่งตัวในระบบ
Velop ของคุณ ตัวหาช่องสัญญาณจะค้นหาช่องสัญญาณที่แรงที่สุดสำหรับโหนดแต่ละตัว




เชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วย WPS

Wi-Fi Protected Setup ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายของคุณเข้ากับ Wi-Fi ของคุณได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องป้อนค่าการรักษาความปลอดภัยด้วยตนเอง



การเข้าถึงของแอคเคาท์ Guest

ใช้การเข้าถึงของแอคเคาท์ Guest ของคุณในการอนุญาตให้ผู้ใช้ภายนอกออนไลน์โดยจำกัดการเข้าถึงทรัพยากรอื่นๆ ที่เชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi ของคุณ ส่งรหัสผ่านทางข้อความหรืออีเมล



อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก


ดูว่าโน้ตบุ๊กมีไดรฟ์ภายนอกเชื่อมต่ออยู่

ตรวจสอบจำนวนพื้นที่ว่างที่เหลือแล้วเปิดใช้งานการตรวจสอบความถูกต้องโดยการตั้งค่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

(เฉพาะเมื่อมีไดรฟ์เสียบอยู่กับพอร์ต USB ของโน้ตบุ๊กเท่านั้น) ให้แน่ใจว่าได้แตะ ถอด


Eject ^

ก่อนที่จะถอดไดรฟ์เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูล



การตรวจสอบความเร็ว

รับการตรวจสอบความเร็วเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับความเร็วที่คุ้มค่าเงินของคุณ นอกจากนี้การตรวจสอบความเร็วยังช่วยในการจัดลำดับความสำคัญอุปกรณ์ เพราะผลที่ได้รับจะเป็นตัวระบุว่า Wi-Fi ได้รับการจัดสรรอย่างไรระหว่างอุปกรณ์ที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญ




- ความเร็วการดาวน์โหลดคืออัตราที่เนื้อหาอินเทอร์เน็ตถูกถ่ายโอนไปยังระบบ Velop ของคุณ
- ความเร็วการอัปโหลดคืออัตราที่คุณสามารถอัปโหลดเนื้อหาขึ้นอินเทอร์เน็ตได้

หมายเหตุ—ความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะถูกกำหนดโดยปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงประเภทแอดเคาท์ ISP การรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในท้องถิ่นและทั่วโลก และจำนวนอุปกรณ์ในบ้านของคุณที่ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน

การควบคุมของผู้ปกครอง


การควบคุมของผู้ปกครองช่วยให้คุณควบคุมเวลาที่บุตรหลานของคุณออนไลน์และสิ่งที่คุณทำออนไลน์ได้
พักอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ที่เฉพาะเจาะจง หรือบล็อกเว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจง



การจัดลำดับความสำคัญอุปกรณ์


เลือกอุปกรณ์ได้มากถึงสามเครื่องที่จะได้รับสิทธิ์พิเศษในการทำงานการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ อุปกรณ์เหล่านั้น – แบบใช้สาย และ/หรือ ไร้สาย – จะมีการเข้าถึงที่ดีที่สุดเสมอเมื่อเชื่อมต่อ Velop

ดำเนินการตรวจสอบความเร็วเพื่อกำหนดวิธีการในการแจกจ่ายสัญญาณ Wi-Fi ให้กับอุปกรณ์ที่จัดลำดับความสำคัญ อุปกรณ์อื่นๆ จะแบ่งปันความสามารถส่วนที่เหลือ อุปกรณ์ที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญจะปรากฏขึ้นบนแดชบอร์ด




การแจ้งเตือน

หากคุณมีโหนดมากกว่าหนึ่งตัว Velop สามารถแจ้งเตือนคุณได้เมื่อโหนดรองในระบบของคุณออฟไลน์ โหนดรองคือโหนดใดๆ ที่ไม่ได้เสียบอยู่กับโมเด็มของคุณ
คุณต้องเปิดการแจ้งเตือนในการตั้งค่าอุปกรณ์มือถือของคุณเพื่อให้ Velop สามารถแจ้งเตือนคุณได้



การดูแลระบบ Velop

ใช้หน้าจอการดูแลระบบ Velop เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบและคำใบ้ และตรวจสอบชื่อผู้ใช้ต่างๆ (หมายเลขรุ่น, หมายเลขซีเรียลและรายละเอียด IP) สำหรับโหนดทุกตัวในเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ



เลือกรับการรายงานการล่มไปยัง Linksys โดยอัตโนมัติและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงประสบการณ์ Wi-Fi นอกจากนี้คุณยังสามารถรายงานปัญหาที่เฉพาะเจาะจงแก่ Linksys ได้ด้วยตนเองด้วย

ข้อมูลดังต่อไปนี้จะถูกส่งพร้อมกับคำอธิบายปัญหาของคุณ:


เวอร์ชันแอป	ประเภทล็อกอิน (<i>Cloud: แสดงอีเมลแอดเดรสที่เกี่ยวข้อง, ในเครื่อง: แสดง "ผู้ดูแลระบบ Velop"</i>)
รุ่นอุปกรณ์	ประเภทการเชื่อมต่อ WAN (แสดง <i>Wi-Fi</i> หรือ <i>อีเทอร์เน็ต</i>)
รุ่นระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์	เวลา: วันที่ (<i>เดือน/วัน/ปี</i>, เวลา, โซนเวลา)

การตั้งค่าขั้นสูง

การตั้งค่าอินเทอร์เน็ต

คุณสามารถเลือกวิธีการที่ระบบ Velop ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ค่าดีฟอลต์คือ Automatic Configuration (การตั้งค่าอัตโนมัติ) - DHCP ประเภทการเชื่อมต่ออื่นๆ


ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรือวิธีการที่คุณวางแผนใช้งานระบบ Velop ของคุณ ผู้ใช้ขั้นสูงสามารถใช้ Additional Settings (การตั้งค่าเพิ่มเติม) ในการโคลนแอดเดรส MAC และตั้งค่า MTU (หน่วยการส่งสูงสุดในแต่ละครั้ง)



การตั้งค่าพอร์ต


การส่งต่อพอร์ต—สำหรับพอร์ตเดียว หลายพอร์ต หรือช่วงของพอร์ต—

ส่งการรับส่งข้อมูลขาเข้าบนพอร์ตที่เฉพาะเจาะจงไปยังอุปกรณ์ที่เฉพาะเจาะจงบนพอร์ตหรือ Wi-Fi ของคุณ ในการทริกเกอร์ช่วงของพอร์ต Velop จะดูข้อมูลขาออกสำหรับหมายเลขพอร์ตเฉพาะ Velop จดจำ IP แอดเดรสของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อที่เมื่อข้อมูลที่ร้องขอย้อนกลับมา ข้อมูลดังกล่าวจะถูกกำหนดเส้นทางกลับไปยังอุปกรณ์เครื่องที่เหมาะสม




ตัวกรอง MAC ของ Wi-Fi

อุปกรณ์เครือข่ายทุกเครื่องมีแอดเดรส MAC (Media Access Control) 12 หลักที่ไม่ซ้ำกัน
คุณสามารถสร้างรายการแอดเดรส MAC แล้วควบคุมวิธีการที่อุปกรณ์ต่างๆ ใช้ Wi-Fi ของคุณได้



แอคเคาท์ส่วนตัว

เปลี่ยนรหัสผ่านแอป Linksys ของคุณแล้วเลือกรับข่าวสารและข้อเสนอล่าสุดจาก Linksys



The screenshot shows the 'My Account' screen of the Linksys mobile app. At the top, the status bar displays 'Belkin', signal strength, time '10:19 AM', and battery '100%'. The app header includes a hamburger menu icon, the title 'My Account', and a 'Save' button. The form contains the following fields: 'Email' with the value 'Jakefarm@email.com', 'Password' with masked characters, 'First Name' with the value 'Jake', and 'Last Name' with the value 'Farm'. Below these is a 'Newsletter' section with a toggle switch turned on and the text 'Be the first to know about exclusive deals & news.' At the bottom, there is a 'Log Out' button and a 'Close Account' link in red text.

Belkin 10:19 AM 100%

☰ My Account Save

Email
Jakefarm@email.com

Password
●●●●●●●●

First Name
Jake

Last Name
Farm


Newsletter ☒
Be the first to know about exclusive deals
& news.

Log Out

Close Account


คำติชม

โอกาสที่คุณจะบอกความคิดเห็นของคุณให้เราทราบมาถึงแล้ว ให้คะแนนแอปที่ App Store ของคุณ ส่งคำแนะนำหรือรายงานปัญหาที่ทำให้คุณพลาดประสบการณ์อันยอดเยี่ยม



วิธีใช้

มีปัญหาเกี่ยวกับแอปนี้หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเกี่ยวกับคุณสมบัติบางอย่างหรือ และ วิธีใช้ เพื่อดูคำอธิบาย



เชื่อมต่อกับ Velop โดยตรง

หากคุณไม่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณยังสามารถเข้าถึงระบบ Velop ของคุณได้ เชื่อมต่อกับชื่อ Wi-Fi ของคุณ เริ่มแอป Linksys แล้วแตะ ใช้รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงแอคเคาท์ Linksys Wi-Fi ได้เมื่อไม่ออนไลน์

<

Use Email Use Admin Password

Enter Admin Password


Show Hint Reset Password

Log in

รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ Velop

เราได้สร้างรหัสผ่านผู้ดูแลระบบที่ปลอดภัยระหว่างการตั้งค่า เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านดังกล่าว ให้แตะที่ ผู้ดูแลระบบ Velop และเปลี่ยนรหัสผ่าน Velop และค่าไว้

เพื่อรักษาความปลอดภัยระบบ Velop ของคุณ เราจะส่งอีเมลถึงคุณหากมีใครเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ




วิธีการเรียกคืนค่าดีฟอลต์จากโรงงาน

คุณไม่ควรมีความจำเป็นต้องรีเซ็ต Velop ของคุณเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ยุ่งยากเป็นอย่างมาก การรีเซ็ตให้เป็นการตั้งค่าจากโรงงานจะคืนค่าระบบ Velop ของคุณให้กลับเป็นค่าเริ่มต้นเมื่อคุณแกะกล่องครั้งแรก ซึ่งทำให้คุณต้องผ่านกระบวนการตั้งค่าทั้งหมดใหม่อีกครั้ง

การตั้งค่าทั้งหมดที่คุณได้กำหนดเองในการตั้งค่าและหลังจากนั้นหลายๆ ค่าจะถูกลบออก เช่น ชื่อ Wi-Fi รหัสผ่าน ประเภทการรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะยกเลิกการเชื่อมต่อจาก Wi-Fi ของคุณ

เพื่อรีเซ็ต Velop:

- หากโหนดของคุณเชื่อมต่อกับสายไฟและเปิดเครื่องอยู่ ให้กดปุ่มรีเซ็ตที่ด้านล่างค้างเอาไว้ ไฟที่ด้านบนของโหนดจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและค่อยๆ ดับลงเป็นจังหวะ อย่าปล่อยปุ่มจนกว่าไฟจะดับและเปลี่ยนเป็นสีแดงสด



คุณสมบัติเฉพาะ

Linksys Velop

ชื่อรุ่น	Velop AX4000/ AX4200 WiFi 6 System
หมายเลขรุ่น	MX4000 ซีรีส์
ความเร็วพอร์ตสวิตช์	10/100/1000 Mbps
คลื่นวิทยุความถี่	2.4 GHz และ 5 GHz
จำนวนของเสาอากาศ	9 (ภายใน)
พอร์ต	USB 3.0, อีเธอร์เน็ต, อินเทอร์เน็ต, จ่ายไฟ
ปุ่ม	สวิตช์เปิด/ปิด, WPS, รีเซ็ต
ไฟ	ไฟหนึ่งดวงแต่เปลี่ยนสีได้หลายสีสำหรับบอกการเปิด/ปิดและสถานะ
คุณสมบัติในการรักษาความปลอดภัย	WPA2-Personal, WPA3-Personal
จำนวนบิตของคีย์การรักษาความปลอดภัย	เข้ารหัสข้อมูลที่ระดับสูงถึง 128 บิต

คุณสมบัติภายนอก

ขนาด	4.45 นิ้ว x 4.45 นิ้ว x 9.57 นิ้ว
น้ำหนักเครื่อง	0.95 ก.ก. (2.15 ปอนด์)
กำลัง	12V, 3A
การรับรองมาตรฐาน	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac, draft 802.11ax)
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งาน	32° ถึง 104° F (0 ถึง 40° C)
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการจัดเก็บ	-4° ถึง 140° F (-20 ถึง 60° C)
ความชื้นที่เหมาะสมในการใช้งาน	ความชื้นสัมพัทธ์ 10% ถึง 80% ไม่มีการควบแน่น
ความชื้นที่เหมาะสมในการจัดเก็บ	5% ถึง 90% ไม่มีการควบแน่น

หมายเหตุ:

สำหรับข้อบังคับ การรับประกัน และข้อมูลความปลอดภัย โปรดไปที่ Linksys.com/support/Velop

คุณสมบัติเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐาน IEEE Standard 802.11 ประสิทธิภาพการทำงานจริงอาจแตกต่างกันไป เช่น การรองรับการใช้งานเครือข่ายไร้สาย อัตราการรับส่งข้อมูล ระยะและการครอบคลุมการใช้งานอาจต่ำกว่าที่ระบุไว้ ประสิทธิภาพการทำงานจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สภาพแวดล้อมการทำงาน และตัวแปรอื่นๆ รวมถึงระยะห่างจากจุดเชื่อมต่อ ปริมาณการรับส่งข้อมูลเครือข่าย โครงสร้างและส่วนประกอบของอาคาร ระบบปฏิบัติการที่ใช้ การใช้ผลิตภัณฑ์ไร้สายจากผู้ผลิตหลายราย สัญญาณรบกวน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน

ไปที่ linksys.com/support/Velop เพื่อรับบริการทางเทคนิคที่รับประกันด้วยรางวัลยอดเยี่ยม

BELKIN, LINKSYS รวมถึงชื่อและโลโก้ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทในเครือ Belkin เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามที่ระบุไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของแต่ละราย

© 2020 Belkin International, Inc. และ/หรือบริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธิ์

LINKSYS®

KULLANICI KILAVUZU

VELOP


MX4000 Serisi

İçindekiler

Ürüne Genel Bakış	3
Ön/üst	3
Geri	4
Alt	5
Daha fazla yardım bulma	6
Ata	7
Velop Sistem Ayarları	9
Linksys uygulamasında oturum açma	9
Pano	10
Cihazlar	11
Cihaz ayrıntılarını görüntülemek veya değiştirmek için	12
Wi-Fi Ayarları	13
Gelişmiş Ayarlar	14
Cihazı WPS ile Bağlama	15
Konuk Erişimi	16
Harici Depolama	17
Hız Testi	18
Ebeveyn Denetimleri	19
Cihaz Önceliklendirme	20
Bildirimler	21
Velop Yönetimi	22
Gelişmiş Ayarlar	24
İnternet Ayarları	24
Port Ayarları	25
Wi-Fi MAC Filtreleri	26
Hesabım	27
Geri Bildirim	28
Yardım	29
Doğrudan Velop'a Bağlanma	30
Velop yönetici parolası	31
Fabrika varsayılanlarını geri yükleme	32
Spesifikasyonlar	33
Linksys Velop	33
Çevresel	33

Ürüne Genel Bakış


Ön/üst



Düğümünüzün üst kısmında bulunan ışık düğümünüzün çalışma durumu hakkında bilgi verir.

Işık açıklaması	Status (Durum)
Yanıp sönen mavi	Başlatılıyor
Sürekli yanan mavi	Bağlı
Yanıp sönen mor	Kurulum çalışıyor
Sürekli yanan mor	Kurulum için hazır
Yanıp sönen kırmızı	Bağlantı kesildi - Alt düğüm fazla uzak - Ana düğüm modemden çıkarılmış
Sürekli yanan kırmızı	Modemden internet yok
Sürekli yanan sarı	Bağlantı zayıf Sadece alt düğüm

Geri



USB 3.0 bağlantı noktası — USB sürücülerini bağlayıp ağınızda veya internette paylaşabilirsiniz. Sadece yerel dosya paylaşımı içindir (FTP, medya sunucusu veya sanal USB desteği yoktur). Ayrıca yazıcı, tarayıcı, kamera gibi uçbirimlerin paylaşılması için kullanılmaz.


Ethernet portu--Ethernet kablolarını bu Gigabit Ethernet (10/100/1000) bağlantı noktalarına ve ağınızdaki diğer kablolu cihazlara bağlayın. Velop sisteminizde birden fazla düğüm varsa modeminizi veya modem router'inizi bağlamak için bu bağlantı noktalarından birini kullanın.

Not: *En iyi performans almak için Ethernet bağlantı noktasında CAT5e veya daha yüksek dereceli bir kablo kullanın.*

İnternet portu--Ethernet kablosunu sarı gigabit (10/100/1000) porta ve geniş bantlı kablo/DSL ya da fiber modeme bağlayın. Bu router'ı bir mesh Wi-Fi sisteminde alt düğüm olarak kullanıyorsanız, bu port üzerinden başka bir ağ düğümüyle kablolu bağlantı kurabilirsiniz.

Güç bağlantı noktası: Birlikte gelen AC güç adaptörünü bu bağlantı noktasına bağlayın.

Alt



Sıfırla düğmesi--Düğümü fabrika ayarlarına sıfırlamak için düğümün üst kısmındaki ışık kırmızı olup sönükleşene ve parlak bir kırmızı olarak yanıp sönene kadar basılı tutun.


Wi-Fi Protected Setup™ düğmesi - WPS özellikli ağ cihazlarına bağlanmak için basın.

Güç düğmesi—Düğümü açmak için | (on) konumuna getirin.

Yardım

Daha fazla yardım bulma

- Linksys.com/support/Velop
- Linksys uygulama yardımı (uygulamayı başlatın ve ana gezinti menüsünde Yardım'a tıklayın)



Not—Üçüncü şahıs yazılımlarıyla ilgili lisans ve uyarılar <http://support.linksys.com/en-us/license> adresinde görüntülenebilir. Sorularınız veya GPL kaynak kodu istekleriniz için <http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter> adresi üzerinden bizimle iletişime geçiniz.

Ata

ÖNEMLİ—Velop düğümleri ana veya alt düğüm olarak ayarlanabilir. Birincil düğümün modeminize veya modem yönlendiricinize bir ethernet kablosuyla bağlanması gereklidir. Kablosuz kurulum tamamlandıktan sonra, ikincil düğümler diğer düğümlere ister kablosuz ister ethernet kablosuyla bağlanabilir.

Bu yeni düğümü mevcut bir Velop tam ev mesh Wi-Fi sistemine ekliyorsanız, tüm düğümleri fabrika ayarlarına sıfırlayın ve yeni düğümün kurulumu ve çalışmasından sonra bunları sisteme ekleyin.

Linksys uygulamasını indirin. Velop'u ayarlamak için bu uygulamaya ihtiyacınız var.

Cihazınızın uygulama mağazasına gidip Linksys'i arayın.



Uygulamayı indirip açın ve talimatları takip edin.

Not—Uygulama, iOS 11.4 ve üstü ve Android 6 ve üstü ile çalışır.

Kurulum sırasında internet bağlantısının olduğu her yerden Velop sistem ayarlarını görüntülemek ve değiştirmek üzere uygulamayı kullanabilmeniz için bir Linksys Smart Wi-Fi hesabı oluşturacaksınız.

Linksys Smart Wi-Fi ile yapabileceğini birçok şeyin arasında şunlar da vardır:

- Wi-Fi adı ve parolanızı değiştirin
- Konuk erişimini ayarlayın
- Cihazları Wi-Fi'a WPS ile bağlayın
- Ebeveyn denetimleri ile interneti engelleyin
- İnternet bağlantı hızınızı test edin

Not: Kurulum sırasında doğrulama e-postası gönderin. *Ev ağınızdan e-postadaki bağlantıya tıklayın.*

Güç ve ethernet kablosuna bağlamanın dışında uygulama tabanlı kurulum işlemi de işe yarayabilir. Bağlandıktan sonra bir ad ve parola vererek Wi-Fi'ınızı kişiselleştirmek için uygulamayı kullanın. Ayrıca dikkat gereken nadir durumları belirleyebilmeniz için bulundukları yere bağlı olarak düğümlere ad verebilirsiniz.

Bu sayfayı yazdırıp Wi-Fi'ı ve hesap ayarlarını referans olarak tabloya kaydedin. Notlarınızı güvenli bir yerde saklayın.



Wi-Fi Adı	
Wi-Fi Şifresi	
Yönetici Parolası	
Konuk Erişim Adı	
Konuk Erişim Parolası	
Linksys Uygulaması Oturum Açma E-postası	
Linksys Uygulama Parolası	

Velop Sistem Ayarları

Linksys uygulamanızı kullanarak Wi-Fi'nızı daha güvenli hale getirmek veya bir cihaz ya da bir oyunun daha iyi çalışmasını sağlamak için Velop sistemi ayarlarını görüntüleyebilir veya değiştirebilirsiniz. İnternet bağlantınız varsa, dünyanın her yerinden ayarlara erişebilirsiniz. Ayarlara ulaşmak için, internet bağlantınız olmasa da ev ağınıza bağlandığınız zaman router şifrenizi kullanabilirsiniz.

Linksys uygulamasında oturum açma


1. Linksys uygulamasını açın.



2. Hesabınızı oluştururken kullandığınız e-posta adresini girin.
3. Hesap parolanızı girin.
4. Oturum aç'a dokununuz.


Pano

Pano Wi-Fi'nizin anlık görüntüsüdür. Velop sisteminize kaç cihazın bağlı olduğunu görün. Wi-Fi parolasını paylaşın ve Wi-Fi'nıza konukların erişmesine izin verin. Ayrıca Pano size ebeveyn denetimleri olan cihazları veya Wi-Fi erişimi için önceliği olan cihazları gösterir.




Cihazlar

Wi-Fi'ınıza bağılı tüm cihazlar için ayrıntıları görüntüleyip değıştirin. Ana ağındaki ve konuk ağındaki cihazları görüntüleyebilir veya her bir cihazla ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz.




Cihaz ayrıntılarını görüntülemek veya değiştirmek için

Cihazlar ekranından cihaz adlarını düzenleyebilir ve cihaz simgelerini değiştirebilirsiniz. Ayrıca cihazlara öncelik tanıyabilir, ebeveyn denetimlerini ayarlayabilir ve Wi-Fi ayrıntılarını görebilirsiniz. Ayrıntıları görmek için herhangi bir cihaza dokununuz.





Wi-Fi Ayarları

Wi-Fi adı ve parolanızı görüntüleyin ya da deęiřtirin ve Wi-Fi Korumalı Kurulum'u kullanarak cihazlara baęlanın.




Gelişmiş Ayarlar

Gelişmiş kullanıcılar varsayılan güvenlik türü ve Wi-Fi modunu değiştirebilir. Wi-Fi ağları ile ilgili fazla deneyiminiz yoksa bu ayarları değiştirmeyin. Kanal Bulucu, Velop sisteminizden en iyi performansı almanızı sağlamak için alanınızdaki en açık Wi-Fi kanallarını arar. Velop sisteminizde birden fazla düğüm varsa Kanal Bulucu her bir düğüm için en iyi kanalı bulur.




Cihazı WPS ile Baęlama

Wi-Fi Korumalı Kurulum güvenlik ayarlarını manüel olarak girmeden kablosuz cihazları Wi-Fi'nıza kolayca baęlamanızı saęlar.



Konuk Eriřimi

Wi-Fi'ınıza baęlı dięer kaynaklara eriřimi kısıtlarken konuklarınızın çevrimięi olmasını saęlamak için Konuk Eriřimi'nizi kullanın. Parolayı kısa mesaj veya e-posta ile gönderin.




The screenshot shows a mobile app interface for "Guest Access". At the top, the status bar displays "Belkin", "10:19 AM", and "100%". The app header has a menu icon and the title "Guest Access". Below the header, there is a toggle switch for "Guest Access" which is currently turned on. Underneath, there is a section for "Wi-Fi Name" with the text "My Home Wi-Fi_guest" entered. Below that is a section for "Wi-Fi Password" with a series of dots representing the password and a copy icon to the right.

Harici Depolama


Harici sürücünün hangi düğüme bağlı olduğunu, ne kadar boş yer kaldığını görebilir, kullanıcı adı ve şifre belirleyerek erişim kontrolleri oluşturabilirsiniz. (Sürücü düğümün USB portuna bağlanmışken.)

Veri kaybını önlemek için sürücüyü çıkarmadan önce Çıkarma  düğmesine dokunduğunuzdan emin olun.



Hız Testi

Ödediğinizin karşılığını alacağınız hıza ulaştığınızdan emin olmak için hız testi yapın. Hız testi, sonuçlar Wi-Fi'nin öncelikli cihazlara nasıl dağıtılacağını belirleyeceğinden Cihaz Önceliği özelliğinde yardımcı olur.




- İndirme hızı internet içeriğinin Velop sisteminize iletildiği hızdır.
- Karşıya yükleme hızı içeriği internete yükleyebileceğiniz hızdır.

Not: İnternet bağlantısı hızları ISS hesap tipi, yerel ve dünya çapında internet trafiği ve evinizde internet bağlantısını paylaşan cihaz sayısı dahil olmak üzere birçok etmen tarafından belirlenir.


Ebeveyn Denetimleri

Ebeveyn denetimleri çocuklarınız çevrimiçiyken ne yaptıklarını kontrol etmenizi sağlar. İnternet'i belirli cihazlara duraklatın ya da belirli web sitelerini engelleyin.




Cihaz Önceliklendirme

İnternet bağlantınızı öncelikli kullanması için üçe kadar cihaz seçebilirsiniz. Bu cihazlar (kablolu ve/veya kablosuz) bağlı olduğunda her zaman en iyi erişime sahip olur. Velop, Wi-Fi'nin öncelikli cihazlara nasıl en iyi şekilde dağıtılacağını belirlemek için bir hız kontrolü yürütür. Diğer aygıtlar kalan kapasiteyi paylaşacaktır. Öncelikli cihazlar Pano'da görünür.




Bildirimler

Birden fazla düğümünüz varsa, Velop sisteminizdeki ikincil düğümler çevrimdışı olduğunda sizi bilgilendirebilir. İkincil düğümler, modeminize bağlı olmayan herhangi bir düğümdür. Velop sisteminin sizi tanması için mobil cihaz ayarlarındaki bildirimleri açmanız gerekir.



Velop Yönetimi

Yönetici parolası ve ipucunu değiştirmek ve Wi-Fi'nızdaki tüm düğümler için çeşitli tanımlayıcıları (model numarası, seri numarası ve IP ayrıntıları) kontrol etmek için Velop Yöneticisi'ni kullanın.



Linksys sorunlarını otomatik olarak bildirmeyi seçin ve Wi-Fi deneyiminin gelişmesine katkı sağlayın. Linksys ile ilgili belirli sorunları manüel olarak da bildirebilirsiniz.


Aşağıdaki bilgiler sorunun açıklamasında gönderilir.

• Uygulama sürümü	• Oturum Açma Türü (<i>bulut: ilişkili e-posta adresini göster, yerel: "Velop yöneticisi"ni görüntüle</i>)
• Cihaz modeli	• WAN Bağlantı türü (görünüm WiFi ya da ethernet)
• Cihaz OS sürümü	• Zaman: tarih (<i>ay/gün/yıl, zaman, zaman dilimi</i>)

Geliřmiř Ayarlar


İnternet Ayarları

Velop sisteminizin internete nasıl bağlanacağını seçebilirsiniz. Varsayılan ayar Otomatik Yapılandırma - DHCP'dir. Diğer bağlantı türleri internet servis sağlayıcısına veya Velop sisteminizi kullanma planınıza bağlıdır. Geliřmiř kullanıcılar MAC adreslerini klonlamak ve MTU'yu (maksimum aktarım birimi) ayarlamak için Ek Ayarlar kullanır.




Port Ayarları

Bağlantı noktası iletme (tek bir bağlantı noktası, birden fazla bağlantı noktası veya bağlantı sırası) belirli bir bağlantı noktası veya bağlantı noktalarındaki iç trafiği Wi-Fi'nızdaki başka bir bağlantı noktasına ya da cihaza gönderir. Bağlantı noktası sırasının tetiklenmesi işleminde Velop belirli sayıda bağlantı noktası için giden veriyi izler. Velop, verileri talep eden cihazın IP adresini hatırlar, böylece istenen veri döndüğünde, uygun cihaza geri yönlendirilir.



Wi-Fi MAC Filtreleri

Tüm ağ cihazları benzersiz 12 haneli MAC (ortam erişim denetimi) adresine sahiptir. MAC adreslerinin listesini oluşturabilir, cihazların Wi-Fi bağlantınızı nasıl kullanacaklarını düzenleyebilirsiniz.



Hesabım

Linksys uygulamanızın şifresini değiştirin ve Linksys'den en son haberleri ve fırsatları almayı kabul edin.

••• Belkin 10:19 AM 100%

☰ My Account Save

Email
Jakefarm@email.com

Password
••••••••

First Name
Jake

Last Name
Farm


Newsletter ☒
Be the first to know about exclusive deals
& news.

Log Out

Close Account


Geri Bildirim

Bize düşüncelerinizden bahsetme şansını yakalayın. Uygulama mağazanızda uygulamayı derecelendirin, bize öneri gönderin veya mükemmel bir deneyim yaşamanızı engelleyen bir sorunu bildirin.




Yardıım

Uygulamayla ilgili sorun mu yaşıyorsunuz? Özellik hakkında biraz daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Açıklama için Yardım'a dokunun.



Doğrudan Velop'a Bağlanma


İnternete bağlı değilseniz de Velop sisteminize erişebilirsiniz. *Wi-Fi adınıza bağlanın, Linksys uygulamasını başlatın ve Yönetici Parolasını Kullan'a dokununuz.* Çevrimiçi olmadığınızda Linksys Wi-Fi hesabınıza erişemezsiniz.



Velop yönetici parolası

Kurulum süresince güvenli bir yönetici parolası oluşturduk. Değiştirmek için Velop Yönetimi'ne ve Velop Parolasını ve İpucunu Değiştir'e dokunun.

Velop sisteminizi güvenli tutmak için yönetici parolasını değiştiren biri olursa size bir e-posta göndeririz.




Fabrika varsayılanlarını geri yükleme

Velop'unuzu hiçbir zaman fabrika ayarlarına sıfırlamanız (çok zorlu bir işlemdir) gerekmez. Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi Velop sisteminizi kutudan çıktığı hale geri döndürür ve kurulum işlemini tekrar gerçekleştirmenizi gerektirir. Kurulum sırasında ve sonrasında özelleştirdiğiniz tüm ayarlar (Wi-Fi adı, parolalar, güvenlik türü vb.) silinir. Tüm kablosuz cihazlar Wi-Fi bağlantınızı keser.

Velop'u sıfırlamak için:

- Düğümünüzün fişi takılıyken ve açıkken alt kısımdaki Sıfırla düğmesini basılı tutun. Düğümün üst kısmındaki ışık kırmızıya döner ve yavaş yavaş yanıp söner. Işık sönüp parlak kırmızı yanana kadar düğmeyi bırakmayın.



Spesifikasyonlar

Linksys Velop

Model Adı	Velop AX4000/ AX4200 WiFi 6 Sistem
Model Numarası	MX4000 serisi
Switch Bağlantı Noktası Hızı	10/100/1000 Mbps
Radyo Frekansı	2.4 GHz ve 5 GHz
Anten Sayısı	9 (dahili)
Bağlantı Noktaları	USB 3.0, ethernet, internet, güç
Düğmeler	Güç düğmesi, WPS, reset
Işık	Bir, güç ve durum için çok renkli ışık
Güvenlik Özellikleri	WPA2-Personal, WPA3-Personal
Güvenlik Anahtarı Bitleri	128-bit kadar şifreleme

Çevresel

Boyutları	11,3 cm x 11,3 cm x 24,31 cm
Ünite Ağırlığı	95 kg
Güç	12V, 3A
Sertifikalar	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac, draft 802.11ax)
İşletim Sıcaklığı	0 - 40°C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60°C
Çalışma Nem Seviyesi	%10 - %80 arası bağıl nem, yoğuşmasız
Depolama Nem Seviyesi	%5 ile %90 arasında yoğuşmasız

Notlar:

Düzenleme, garanti ve güvenlik bilgileri için [Linksys.com/support/Velop](https://linksys.com/support/Velop) adresine gidin.

Spesifikasyonlar haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Maksimum performans IEEE Standard 802.11 spesifikasyonlarından alınmıştır. Gerçek performans, düşük kablosuz ağ kapasitesi, veri aktarım hızı, menzil ve kapsama alanı gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Performans; erişim noktasına uzaklık, ağ trafiği yoğunluğu, binada kullanılan yapı malzemeleri, kullanılan işletim sistemi, kullanılan kablosuz ürün karması, sinyal karışması ve diğer olumsuz koşullar gibi pek çok faktör, koşul ve değişkene bağlıdır.

Ödüllü teknik destek için linksys.com/support/Velop adresini ziyaret edin.

BELKIN, LINKSYS ve pek çok ürün adı ve logosu, Belkin şirketler grubunun markasıdır. Üçüncü taraf ticari markaları, kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.

© 2020 Belkin International, Inc. ve/veya bağlı şirketleri. Her hakkı saklıdır.

LINKSYS®

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

VELOP


MX4000 Series

Зміст

Огляд продукту	3
Вид спереду/зверху	3
Задня сторона	4
Вид знизу	5
Джерела додаткової інформації	6
Налаштування	7
Настройки системи Velop	9
Вхід до застосунку Linksys	9
Приладна дошка	10
Пристрої	11
Для перегляду або зміни подробиць пристрою	12
Настройки Wi-Fi	13
Розширені настройки	14
Підключення пристрою з WPS	15
Гостьовий доступ	16
Зовнішні накопичувачі	17
Перевірка швидкості	18
Батьківський контроль	19
Пріоритетність пристроїв	20
Повідомлення	21
Адміністрація Velop	22
Розширені настройки	24
Настройки Інтернет	24
Настройки порту	25
Фільтри Wi-Fi MAC	26
Мій обліковий запис	27
Зворотний зв'язок	28
Довідка	29
Підключення безпосередньо до Velop	30
Пароль адміністратора Velop	31
Відновлення заводських налаштувань за замовчуванням	32
Технічні характеристики	33
Linksys Velop	33
Екологічний	33

Огляд продукту


Вид спереду/зверху



Лампочка вгорі вузла повідомляє про його роботу.

Опис світла	Стан
Блимає синій	Запуск
Синій світиться постійно	Підключено
Блимає пурпуровий	Виконується настроювання
Пурпуровий світиться постійно	Готово до запуску
Блимає червоний	Відключено - Дитина: занадто далеко - Батьківський: відключено від модему
Червоний світиться постійно	немає інтернету від модему
Жовтий світиться постійно	Слабке з'єднання Лише дитина

Задня сторона



Порт USB 3.0. Підключайте та спільно використовуйте носії USB у своїй мережі. Лише для локального спільного використання файлів (без FTP, медіа-сервера або віртуальної підтримки USB). Також не призначено для спільного використання периферійних пристроїв, як-от принтери, сканери або камери.


Порти Ethernet. Приєднайте кабелі Ethernet до цих гігабітних Gigabit Ethernet (10/100/1000) портів та до інших провідних пристроїв у вашій мережі. Якщо у вас декілька вузлів у системі Velor, скористайтеся одним з цих портів для підключення до модему або маршрутизатора модему.

***Примітка.** Для отримання оптимальних результатів використовуйте кабелі CAT5e або кабелі з кращими параметрами на портах Ethernet.*

Порт Internet. Підключіть кабель Ethernet до цього жовтого гігабітного порту (10/100/1000) і до широкосмугового мережевого кабелю / DSL або волоконного модему. Якщо ви використовуєте цей маршрутизатор у якості підпорядкованого вузла у мережі mesh Wi-Fi, можна використовувати цей порт для створення дротового підключення до іншого вузла.

Порт живлення. Підключіть адаптер живлення перемінного струму, що входить до комплекту, до цього порту.

Вид знизу



Кнопка скидання. Натисніть та утримуйте, поки світло вгорі вузла не стане червоним, потьмяніє і стане блимати яскравим червоним знову, щоб скинути вузол до його заводських налаштувань за замовчуванням.


Кнопка захищеного налаштування Wi-Fi Protected Setup. Натисніть для приєднання до мережевих пристроїв з WPS.

Перемикач живлення. Пересуньте до | (увімкн.) для живлення вузла.

Довідка

Джерела додаткової інформації

- Linksys.com/support/Velop
- Довідка програми Linksys (запустіть програму і натисніть *Довідка* у головному меню навігації)



Ліцензії та повідомлення щодо стороннього програмного забезпечення, котре застосовується в цьому виробі, можна переглянути за посиланням <http://support.linksys.com/en-us/license>. Перейдіть, будь ласка, за адресою <http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter> для озвучення запитань або запитів щодо програмного коду універсальної суспільної ліцензії.

Налаштування

ВАЖЛИВО!Вузли Velor можна налаштувати як основні або дитячі вузли. Основний вузол необхідно підключити за допомогою кабелю ethernet до вашого модема або модема-маршрутизатора. Після безпроводного налаштування вторинні вузли можна приєднати до іншого вузла безпроводно або кабелями ethernet.

Якщо додаєте цей новий вузол як батьківський до існуючої системи Velor Wi-Fi mesh мережі всього будинку, виконайте скидання всіх вузлів на налаштування за промовчанням і додайте їх до системи після настроювання та увімкнення нового вузла.

Завантажте програму Linksys. Ця програма вам потрібна для налаштування Velor.

Перейдіть до магазину програм для вашого пристрою і шукайте Linksys.



Встановіть програму, відкрийте її та виконуйте інструкції.

Примітка.Застосунок працює з iOS 11.4 і новішими версіями, а також з Android 6 і новішими версіями.

Ви створите обліковий запис Linksys Smart Wi-Fi і зможете використовувати програму для перегляду та зміни налаштувань системи Velor з будь-якого місця, де є підключення до Інтернет.

З Linksys Smart Wi-Fi ви зокрема зможете робити наступне:

- Змінювати ім'я Wi-Fi та пароль
- Налаштовувати доступ для гостей
- Підключати пристрої до Wi-Fi з WPS
- Блокувати Інтернет з батьківським контролем
- Випробувати швидкість з'єднання з Інтернетом

Примітка. Впродовж налаштування ми надсилатимемо електронною поштою листа для перевірки. Зі своєї домашньої мережі перейдіть по посиланню у листі.

Просто підключіть живлення і кабель ethernet. Все інше процес настроювання на основі програми зробить за вас. Після підключення використовуйте програму для персоналізації своєї Wi-Fi, присвоївши їй ім'я та пароль. Також надавайте імена вузлам на основі того, де вони знаходяться, так щоб можна було визначити їх у рідких випадках, коли потрібна буде ваша увага.

Роздрукуйте цю сторінку, потім запишіть налаштування Wi-Fi та облікового запису у таблицю для довідки. Зберігайте свої записи у надійному місці.



Ім'я Wi-Fi	
Пароль Wi-Fi	
Пароль адміністратора	
Ім'я гостьового доступу	
Пароль гостьового доступу	
Електронна пошта для входу Linksys App	
Пароль Linksys App	

Налаштування системи Velop

Використовуючи програму Linksys можна переглянути або змінити налаштування системи Velop, щоб зробити вашу Wi-Fi більш безпечною або для кращої роботи з пристроєм чи грою. Можна отримати доступ до налаштувань з будь-якого місця у світі, якщо є підключення до Інтернету. Ви також можете отримати доступ до налаштувань з паролем свого маршрутизатора, коли підключені до своєї домашньої мережі, навіть якщо підключення до інтернету відсутнє.

Вхід до застосунку Linksys


1. Відкрийте програму Linksys.



2. Введіть адресу електронної пошти, яку використовували при створенні облікового запису.
3. Введіть пароль до свого облікового запису.
4. Торкніться **Увійти**.


Приладна дошка

Приладна дошка — це знімок вашої Wi-Fi. Подивіться, скільки пристроїв підключено до вашої системи Velor. Діліться паролем Wi-Fi і дайте гостям доступ до вашої Wi-Fi. Приладна дошка також показує вам, якщо у пристроїв є батьківський контроль або пріоритети для доступу Wi-Fi.




Пристрої

Переглядайте та змінюйте подробиці для всіх пристроїв, підключених до вашої Wi-Fi. Можна переглядати пристрої головної мережі та мережі для гостей або отримувати інформацію про кожний пристрій.




Для перегляду або зміни подробиць пристрою

З екрану Пристрої можна редагувати імена пристроїв та змінювати піктограми пристроїв. Також можна встановити пріоритетність пристроїв, переглянути батьківський контроль і побачити подробиці Wi-Fi. Торкніться будь-якого пристрою, щоб побачити подробиці.





Настройки Wi-Fi

Перегляньте або змініть своє ім'я Wi-Fi та пароль і підключіть пристрої за допомогою Wi-Fi Protected Setup™.




Розширені настройки

Просунуті користувачі можуть змінювати тип безпеки за замовчуванням та режим Wi-Fi. Не змінюйте це, якщо тільки у вас немає достатньо досвіду з мережами Wi-Fi. Шукач каналів виконуватиме пошук найбільш відкритих каналів Wi-Fi у вашій області, щоб гарантувати найкращу продуктивність системи Velop. Якщо у вас кілька вузлів у системі Velop, Шукач каналів знайде найкращий канал для кожного вузла.




Підключення пристрою з WPS

З захищеним налаштуванням Wi-Fi можна легко підключити безпроводові пристрої до Wi-Fi без введення налаштувань безпеки вручну.




Гостьовий доступ

Використовуйте гостьовий доступ, щоб дозволити гостям виходити онлайн, обмежуючи їх доступ до інших ресурсів, підключених до вашої Wi-Fi. Надсилайте пароль текстовим повідомленням або електронною поштою.




Зовнішні накопичувачі

Подивіться, до якого вузла приєднаний зовнішній диск, перевірте кількість вільного місця, що залишилося, та увімкніть автентифікацію, налаштувавши ім'я користувача та пароль. (Лише коли диск підключений до вузла USB-порта.) Обов'язково торкніться **Витягти**  перед вийманням диску, щоб уникнути втрати даних.



Перевірка швидкості

Виконайте перевірку швидкості, щоб переконатися, що ви отримуєте ту швидкість, за яку платите. Перевірка швидкості також допомагає розподілити пріоритети пристроїв, тому що результати визначають, як Wi-Fi розподіляється між пріоретизованими пристроями.




- **Швидкість завантаження** — це швидкість, з якою Інтернет-контент передається у вашу систему Velop.
- **Швидкість передачі** — це швидкість, з якою ви можете завантажувати контент в Інтернет.

Примітка. Швидкості Інтернет-підключення визначаються різноманітними факторами, в т.ч. типом облікового запису інтернет-провайдера, місцевим або глобальним трафіком Інтернет, а також кількістю пристроїв вдома, які спільно використовують Інтернет-підключення.


Батьківський контроль

Батьківський контроль дозволяє контролювати, коли діти перебувають онлайн і що вони там роблять. Призупиніть інтернет для конкретних пристроїв або блокуйте певні веб-сайти.




Пріоритетність пристроїв

Обирайте до трьох пристроїв для пріоритетного використання вашого Інтернет-підключення. Ці пристрої – проводові та/або безпроводові – завжди матимуть найкращий доступ при підключенні. Velop виконує тест швидкості, щоб визначити, як найкраще розподіляти Wi-Fi до пріоритетних пристроїв. Інші пристрої розподілять між собою залишену доступність ресурсу. Пріоритетні пристрої відображаються на Приладній дошці.




Повідомлення

Якщо у вас кілька вузлів, Velop може повідомити вас, коли другорядні вузли у системі переходять у стан офлайн. Другорядні вузли — це ті, що не під'єднані до модему. Потрібно увімкнути повідомлення у настройках свого мобільного пристрою, щоб дозволити повідомлення від Velop.



Адміністрація Velop

Використовуйте екран Адміністрація Velop для зміни пароля адміністратора та підказки, а також перевірки різних ідентифікаторів (номер моделі, серійний номер та подробиці IP) для всіх вузлів у вашій Wi-Fi.



Оберіть автоматичне повідомлення про збої Linksys і зробіть свій внесок у покращення роботи Wi-Fi. Також можна вручну звітувати Linksys про конкретні проблеми.


Наступна інформація надсилатиметься з описом проблеми:

• версія програми;	• тип входу в систему (<i>хмара: показує пов'язану адресу електронної пошти, місцевий: відображає "Velop admin"</i>)
• модель пристрою;	• тип підключення глобальної мережі WAN (відображення <i>Wi-Fi</i> або <i>Ethernet</i>)
• версія операційної системи пристрою;	• час: дата (<i>місяць/день/рік, час, часовий пояс</i>)

Розширені настройки


Настройки Інтернет

Можна обрати спосіб підключення системи Velop до Інтернету. За замовчуванням це *Автонастроювання - DHCP*. Інші типи підключення залежать від вашого інтернет-провайдера або того, як планується використовувати систему Velop. Досвідчені користувачі можуть скористатися *Додатковими настройками* для клонування MAC-адрес та настройки MTU (максимальний блок передачі).




Настройки порту

Переадресування портів — для одного порту, кількох портів або діапазону портів — надсилає вхідний трафік на конкретний порт або порти конкретного пристрою чи порт у Wi-Fi. У синхронізації діапазону портів Velop спостерігає за вихідними даними для конкретних номерів портів. Velop запам'ятовує IP-адреси пристроїв, які запитують дані, щоб коли запитані дані повернуться, вони перенаправлялися назад до відповідного пристрою.




Фільтри Wi-Fi MAC

У кожного мережевого пристрою є унікальна 12-цифрова адреса MAC (керування доступом до середовища). Можете створити список MAC-адрес, а потім регулювати використання цими пристроями вашої Wi-Fi.



Мій обліковий запис

Змініть свій пароль застосунку Linksys і виберіть отримання останніх новин та пропозицій від Linksys.




The screenshot shows the 'My Account' screen of the Linksys mobile app. At the top, the status bar displays 'Belkin', signal strength, time '10:19 AM', and battery '100%'. The app header includes a hamburger menu icon, the title 'My Account', and a 'Save' button. The form contains the following fields and controls:

- Email:** Jakefarm@email.com
- Password:** A field with 10 dots for password input.
- First Name:** Jake
- Last Name:** Farm
- Newsletter:** A toggle switch is turned on. Below it, the text reads: 'Be the first to know about exclusive deals & news.'
- Log Out:** A button with rounded corners.
- Close Account:** A link at the bottom of the screen.


Зворотний зв'язок

Тут ви маєте змогу розказати нам, що ви думаєте. Поставте рейтинг програмі у своєму магазині програм, надішліть нам пропозиції або повідомте про проблеми, які заважають зручній роботі.




Довідка

Проблеми з програмою? Просто потрібно трохи більше інформації про функції? Торкніться Довідка для пояснення.



Підключення безпосередньо до Velop


Якщо у вас немає Інтернет-підключення, ви все ще можете мати доступ до системи Velop. Підключіться до своєї мережі Wi-Fi, запустіть застосунок Linksys і торкніться *Використати пароль адміністратора*. Тепер ви зможете отримати доступ до свого облікового запису Linksys Wi-Fi, коли перебуваєте офлайн.



The screenshot shows the Linksys mobile app interface for offline login. At the top, there is a dark blue header with a back arrow, a Wi-Fi signal icon, and an information icon. Below the header, there are two tabs: "Use Email" and "Use Admin Password", with the latter being selected and highlighted in blue. The main content area is light gray and contains a text input field labeled "Enter Admin Password". Below the input field, there are two links: "Show Hint" and "Reset Password". At the bottom of the main content area, there is a large blue button with a white lock icon and the text "Log in". The bottom of the screen shows the standard Android navigation bar with three icons: a square, a circle, and a triangle.


Пароль адміністратора Velop

Ми створили пароль адміністратора під час налаштування. Щоб змінити його, торкніться **Адміністратор Velop** і **Змінити пароль Velop** та **Підказка**.



The screenshot shows the 'Admin Password' screen in the Linksys app. At the top, there is a back arrow, the title 'Admin Password', and a 'Save' button. Below the title, there is a section for 'Admin Password' with a series of dots representing the password. Underneath, there is a section for 'Admin Password Hint' with the text 'peterparker'. At the bottom, there is a note: 'To add a hint, enter your current password or create a new one.'

Щоб підтримувати безпеку системи Velop, ми надішлемо вам електронного листа, якщо хтось змінить пароль адміністратора.




Відновлення заводських налаштувань за замовчуванням

Потреба відновлювати заводські налаштушки Velor не виникає. Це дуже деструктивний процес. Скидання до заводських налаштушок системи Velor відновлює стан, коли ви вийняли її з коробки, і потрібно знову пройти процес налаштування. Всі налаштовані параметри у процесі налаштушки і після того, такі як ім'я Wi-Fi, паролі, тип безпеки, будуть видалені. Усі безпроводні пристрої будуть відключені від Wi-Fi.

Для скидання Velor:

- Коли ваш вузол підключений до мережі живлення і увімкнений, натисніть та утримуйте кнопку скидання вниз. Світло вгорі вузла стане червоним і згасатиме імпульсами. Не відпускайте кнопку, доки світло не погасне, а потім стане яскраво-червоним.



Технічні характеристики

Linksys Velop

Назва моделі	Velop AX4000/ AX4200 WiFi 6 System
Номер моделі	MX4000 series
Швидкість станційного порту	10/100/1000 Мб/с
Частота радіохвиль	2,4 та 5 ГГц
Кількість антен	9 (внутрішні)
Порти	USB 3.0, ethernet, internet, power
Кнопки	Перемикач живлення, WPS, скидання
Світло	Один, різнокольорове світло для живлення та стану
Засоби безпеки	WPA2-Personal, WPA3-Personal
Захисні біти ключа	Шифрування з довжиною ключа до 128 біт

Екологічний

Розміри	4.45 дюйми x 4.45 дюйми x 9.57 дюйми
Вага пристрою	0,95 кг (2.15 фунтів)
Живлення	12 В, 3 А
Сертифікати відповідності	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac, draft 802.11ax)
Температура експлуатації	від 32° до 104° F (від 0 до 40° C)
Температура зберігання	від -4° до 140° F (від -20 до 60° C)
Допустима вологість при експлуатації	10-80% відносної вологості, без конденсації
Допустима вологість при зберіганні	від 5 до 90% без конденсації

Примітки

Для отримання інформації щодо нормативного регулювання, гарантії та інформації з безпеки зайдіть на Linksys.com/support/Velop.

Технічні характеристики може бути змінено без сповіщення.

Максимальна продуктивність, розрахована відповідно до стандартів IEEE 802.11. Фактична продуктивність може відрізнятися через низьку пропускну здатність мережі, швидкість передавання даних, діапазон і покриття. Продуктивність залежить від багатьох чинників, умов і змінних, включно з відстанню від точки доступу, обсягом мережного трафіку, матеріалів і конструкції будівлі, наявної операційної системи, сполучення безпроводових пристроїв, перешкод та інших несприятливих умов.

Зайдіть на linksys.com/support/Velop, щоб отримати висококласну технічну підтримку.

«BELKIN», «LINKSYS» та багато інших назв і логотипів продукції є торговими марками групи компанії «Belkin». Вищезгадані торгові марки третіх сторін є власністю їхніх відповідних власників.

© 2020 Belkin International, Inc. та/або її партнерські компанії. Усі права захищено.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VELOP


MX4000 Series

Mục lục

Tổng quan Sản phẩm	3
Mặt trước/mặt trên	3
Mặt sau	4
Mặt dưới	5
Tìm trợ giúp thêm ở đâu	6
Thiết lập	7
Cài đặt Hệ thống Velop	9
Đăng nhập ứng dụng Linksys	9
Bảng điều khiển	10
Thiết bị	11
Để xem hoặc thay đổi chi tiết thiết bị	12
Cài đặt Wi-Fi	13
Cài đặt nâng cao	14
Kết nối thiết bị bằng WPS	15
Truy nhập khách	16
Lưu trữ ngoài	17
Kiểm tra tốc độ	18
Kiểm soát của cha mẹ	19
Ưu tiên thiết bị	20
Thông báo	21
Quản trị Velop	22
Cài đặt nâng cao	23
Cài đặt Internet	23
Cài đặt cổng	24
Lọc MAC Wi-Fi	25
Tài khoản của tôi	26
Phản hồi	27
Trợ giúp	28
Kết nối trực tiếp với Velop	29
Mật khẩu quản trị Velop	30
Cách khôi phục cài đặt gốc	31
Thông số kỹ thuật	32
Linksys Velop	32
Môi trường	32

Tổng quan Sản phẩm


Mặt trước/mặt trên



Đèn ở mặt trên của điểm nút cung cấp cho bạn thông tin về hoạt động của điểm nút.

Mô tả đèn	Trạng thái
Nhấp nháy màu xanh lam	Đang khởi động
Sáng ổn định màu xanh lam	Đã kết nối
Nhấp nháy màu tím	Đang thiết lập
Sáng ổn định màu tím	Sẵn sàng để thiết lập
Nhấp nháy màu đỏ	Đã ngắt kết nối - Điểm nút con: quá xa - Điểm nút chính: đã ngắt kết nối với modem
Sáng ổn định màu đỏ	Không có Internet từ modem
Sáng ổn định màu vàng	Kết nối yếu Chỉ ở điểm nút con

Mặt sau



Cổng USB 3.0— Kết nối và chia sẻ các ổ đĩa USB trên mạng của bạn. Chỉ dành cho chia sẻ tệp cục bộ (không hỗ trợ FTP, máy chủ phương tiện hoặc USB ảo). Đồng thời, không dành cho việc chia sẻ các thiết bị ngoại vi như máy in, máy quét hoặc máy ảnh.


Cổng Ethernet—Kết nối cáp Ethernet với các cổng Gigabit Ethernet (10/100/1000) và với các thiết bị nối dây khác trong mạng của bạn. Nếu bạn có nhiều hơn một điểm nút trong hệ thống Velop, hãy sử dụng một trong những cổng này để kết nối với modem hoặc bộ định tuyến modem của bạn.

Lưu ý—*Để đạt hiệu suất tốt nhất, hãy dùng cáp CAT5e hoặc loại cáp chất lượng cao hơn trên cổng Ethernet.*

Cổng Internet—Kết nối cáp Ethernet với cổng gigabit (10/100/1000) màu vàng và với modem cáp Internet băng rộng/DSL hoặc modem cáp quang. Nếu đang dùng bộ định tuyến này làm điểm nút con trong hệ thống lưới Wi-Fi, bạn có thể dùng cổng này để tạo kết nối có dây tới một điểm nút khác.

Cổng nguồn—Kết nối bộ chuyển đổi nguồn điện AC kèm theo với cổng này.

Mặt dưới



Nút Reset (Đặt lại)—Ấn và giữ cho đến khi đèn ở mặt trên của điểm nút chuyển sang màu đỏ, mờ dần và lại nháy sáng màu đỏ để khôi phục điểm nút về cài đặt gốc.


Nút Wi-Fi Protected Setup—Ấn để kết nối các thiết bị mạng hỗ trợ WPS.

Công tắc nguồn—Gạt tới vị trí | (on) để bật nguồn điểm nút.

Trợ giúp

Tìm trợ giúp thêm ở đâu

- Linksys.com/support/Velop
- Mục trợ giúp của ứng dụng Linksys (khởi chạy ứng dụng và bấm Trợ giúp trong menu dẫn hướng chính)



Lưu ý—Các giấy phép và thông báo cho các phần mềm của bên thứ ba được sử dụng trong sản phẩm này có thể xem tại <http://support.linksys.com/en-us/license>. Vui lòng liên hệ <http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter> nếu có câu hỏi hoặc yêu cầu mã nguồn GPL.

Thiết lập

QUAN TRỌNG—Có thể thiết lập điểm nút Velop thành điểm nút chính hoặc điểm nút con. Điểm nút chính phải được kết nối bằng cáp Ethernet tới modem hoặc bộ định tuyến modem của bạn. Khi đã thiết lập không dây, các điểm nút phụ có thể được kết nối không dây hoặc qua cáp Ethernet với một điểm nút khác.

Nếu bạn thêm điểm nút mới này để làm điểm nút chính cho hệ thống Wi-Fi mạng lưới Velop hiện có của toàn bộ ngôi nhà, hãy khôi phục cài đặt gốc cho tất cả các điểm nút và thêm chúng vào hệ thống sau khi điểm nút mới đã được thiết lập xong và hoạt động tốt.

Tải xuống ứng dụng Linksys. Bạn cần ứng dụng này để thiết lập Velop.

Truy cập cửa hàng ứng dụng trên thiết bị và tìm Linksys.



Cài đặt, sau đó mở ứng dụng và làm theo hướng dẫn.

Lưu ý—Ứng dụng tương thích với iOS 11.4 trở lên và Android 6 trở lên.

Bạn sẽ tạo một tài khoản Linksys Smart Wi-Fi để có thể vào xem và thay đổi các cài đặt hệ thống Velop từ bất cứ nơi nào có kết nối Internet thông qua ứng dụng.

Một số thao tác bạn có thể thực hiện với Linksys Smart Wi-Fi:

- Thay đổi tên và mật khẩu Wi-Fi
- Thiết lập truy nhập khách
- Kết nối thiết bị với Wi-Fi bằng WPS
- Chặn Internet bằng Kiểm soát của cha mẹ
- Kiểm tra tốc độ kết nối Internet

Lưu ý—Trong quá trình thiết lập, chúng tôi sẽ gửi một email xác minh. Từ mạng gia đình của bạn, hãy bấm vào liên kết trong email đó.

Thay vì phải cắm điện và kết nối cáp Ethernet, quy trình thiết lập trên ứng dụng sẽ làm giúp bạn. Khi được kết nối, hãy sử dụng ứng dụng để cá nhân hóa Wi-Fi bằng cách đặt tên và mật khẩu riêng. Bạn cũng có thể đặt tên các điểm nút theo vị trí của chúng để có thể dễ dàng xác định khi cần thiết.

Hãy in trang này, sau đó ghi các cài đặt của tài khoản và Wi-Fi vào bảng để tham khảo. Giữ các ghi chú của bạn ở nơi an toàn.



Tên Wi-Fi	
Mật khẩu Wi-Fi	
Mật khẩu quản trị	
Tên truy nhập khách	
Mật khẩu truy nhập khách	
Email đăng nhập ứng dụng Linksys	
Mật khẩu ứng dụng Linksys	

Cài đặt Hệ thống Velop

Với ứng dụng Linksys, bạn có thể xem hoặc thay đổi các cài đặt hệ thống Velop để Wi-Fi an toàn hơn hoặc để hỗ trợ tốt hơn cho thiết bị hoặc trò chơi. Bạn có thể truy nhập các cài đặt mọi lúc, mọi nơi nếu có kết nối Internet. Bạn cũng có thể truy nhập cài đặt bằng cách dùng mật khẩu bộ định tuyến khi được kết nối với mạng gia đình, ngay cả khi không có kết nối Internet.

Đăng nhập ứng dụng Linksys


1. Mở ứng dụng Linksys.



2. Nhập địa chỉ email mà bạn đã dùng khi tạo tài khoản.
3. Nhập mật khẩu tài khoản của bạn.
4. Nhấn **Đăng** nhập.


Bảng điều khiển

Bảng điều khiển là thông tin tóm tắt về Wi-Fi của bạn. Xem có bao nhiêu thiết bị kết nối với hệ thống Velop. Chia sẻ mật khẩu Wi-Fi và cho phép các vị khách truy cập Wi-Fi của bạn. Bảng điều khiển cũng cho bạn biết thiết bị nào đang có kiểm soát của cha mẹ hoặc được ưu tiên truy cập Wi-Fi.




Thiết bị

Xem và thay đổi chi tiết cho tất cả các thiết bị kết nối với Wi-Fi. Bạn có thể xem các thiết bị trên mạng chính và mạng khách, hoặc hiển thị thông tin về mỗi thiết bị.




Để xem hoặc thay đổi chi tiết thiết bị

Từ màn hình Thiết bị, bạn có thể chỉnh sửa tên thiết bị và thay đổi biểu tượng thiết bị. Bạn cũng có thể ưu tiên thiết bị, đặt kiểm soát của cha mẹ và xem chi tiết Wi-Fi. Nhấn vào một thiết bị để xem chi tiết.





Cài đặt Wi-Fi

Xem hoặc thay đổi tên và mật khẩu Wi-Fi, và kết nối các thiết bị bằng cách sử dụng Wi-Fi Protected Setup™.




Cài đặt nâng cao

Người dùng nâng cao có thể thay đổi chuẩn bảo mật và chế độ Wi-Fi mặc định. Không thay đổi các cài đặt này trừ khi bạn có nhiều kinh nghiệm về mạng Wi-Fi. Tìm kiếm kênh sẽ tìm các kênh Wi-Fi mở nhiều nhất trong khu vực của bạn để bảo đảm bạn nhận được hiệu suất cao nhất từ hệ thống Velop. Nếu bạn có nhiều hơn một điểm nút trong hệ thống Velop, Tìm kiếm kênh sẽ tìm kênh tốt nhất cho từng điểm nút.




Kết nối thiết bị bằng WPS

Wi-Fi Protected Setup cho phép bạn dễ dàng kết nối các thiết bị không dây với Wi-Fi mà không cần tự nhập các cài đặt bảo mật.



Truy nhập khách


Sử dụng Truy nhập khách để cho phép các vị khách truy nhập Internet nhưng không truy nhập được các tài nguyên khác trong Wi-Fi của bạn. Gửi mật khẩu bằng tin nhắn văn bản hoặc email.



Lưu trữ ngoài


Xem ổ đĩa ngoài được kết nối với điểm nút nào, kiểm tra dung lượng trống còn lại, và bật xác thực bằng cách đặt tên người dùng và mật khẩu. (Chỉ khi ổ đĩa được cắm vào cổng USB của điểm nút.) Hãy nhớ nhấn Eject

(Đẩy ra)  trước khi tháo ổ đĩa để tránh bị mất dữ liệu.



Kiểm tra tốc độ

Chạy kiểm tra tốc độ để chắc chắn rằng bạn đang nhận được tốc độ tương xứng với số tiền bỏ ra. Kiểm tra tốc độ cũng giúp ích cho tính năng Ưu tiên thiết bị vì kết quả sẽ quyết định cách phân bổ Wi-Fi cho các thiết bị được ưu tiên.




- Tốc độ tải xuống là tốc độ mà nội dung Internet được truyền về hệ thống Velop của bạn.
- Tốc độ tải lên là tốc độ mà bạn có thể tải nội dung lên Internet.

Lưu ý—Tốc độ kết nối Internet phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm loại tài khoản ISP, lưu lượng Internet địa phương và toàn cầu, và số lượng thiết bị trong gia đình đang cùng chia sẻ kết nối Internet.


Kiểm soát của cha mẹ

Kiểm soát của cha mẹ cho phép bạn kiểm soát thời gian trẻ nhỏ lên mạng và những hoạt động của chúng trên mạng. Tạm dừng Internet trên các thiết bị cụ thể hoặc chặn các trang web cụ thể.




Ưu tiên thiết bị

Chọn tối đa ba thiết bị được ưu tiên sử dụng kết nối Internet. Các thiết bị đó – nối dây và/hoặc không dây – sẽ luôn có truy nhập tốt nhất khi kết nối. Velop sẽ chạy kiểm tra tốc độ để xác định cách thức phân bổ Wi-Fi hợp lý nhất cho các thiết bị được ưu tiên. Các thiết bị khác sẽ chia sẻ phần dung lượng còn lại. Các thiết bị được ưu tiên sẽ xuất hiện trên Bảng điều khiển.




Thông báo

Nếu bạn có nhiều hơn một điểm nút, Velop có thể thông báo cho bạn khi các điểm nút phụ trong hệ thống ngoại tuyến. Điểm nút phụ là các điểm nút không nối dây với modem của bạn. Bạn phải bật thông báo trong phần cài đặt của thiết bị di động để cho phép Velop thông báo cho bạn.



Quản trị Velop

Sử dụng màn hình Quản trị Velop để thay đổi mật khẩu quản trị và gợi ý, đồng thời kiểm tra nhiều loại mã định danh (mã sản phẩm, số sê-ri và địa chỉ IP) cho tất cả các điểm nút trong Wi-Fi của bạn.



Chọn cho phép tự động báo cáo lỗi cho Linksys và góp phần cải thiện trải nghiệm Wi-Fi. Bạn cũng có thể tự báo cáo các vấn đề cụ thể cho Linksys.


Các thông tin sau đây sẽ được gửi cùng phần mô tả vấn đề của bạn:

Phiên bản ứng dụng	Loại đăng nhập (<i>đảm bảo: hiển thị địa chỉ email được liên kết, cục bộ: hiển thị "Velop admin"</i>)
Mã thiết bị	Loại kết nối WAN (hiển thị <i>Wi-Fi</i> hoặc <i>Ethernet</i>)
Phiên bản HĐH của thiết bị	Thời gian: ngày (<i>tháng/ngày/năm, giờ, múi giờ</i>)

Cài đặt nâng cao


Cài đặt Internet

Bạn có thể chọn cách thức hệ thống Velop kết nối với Internet. Mặc định là Cấu hình tự động – DHCP. Các loại kết nối khác tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn hoặc cách thức mà bạn dự định sử dụng hệ thống Velop. Người dùng nâng cao có thể sử dụng Cài đặt bổ sung để sao chép các địa chỉ MAC và đặt MTU (đơn vị truyền tối đa).




Cài đặt cổng

Chuyển tiếp cổng—cho một cổng đơn, nhiều cổng hoặc một dải cổng—chuyển lưu lượng gửi đến trên một cổng hoặc các cổng cụ thể tới một thiết bị hoặc cổng cụ thể trong Wi-Fi của bạn. Trong kích hoạt dải cổng, Velop theo dõi dữ liệu đi ra tại các số cổng cụ thể. Velop ghi nhớ địa chỉ IP của thiết bị đã yêu cầu dữ liệu để khi dữ liệu được yêu cầu trở về, nó sẽ được định tuyến trở lại đúng thiết bị đó.



Lọc MAC Wi-Fi

Mỗi thiết bị mạng có một địa chỉ MAC (kiểm soát truy nhập phương tiện) duy nhất với 12 chữ số. Bạn có thể tạo danh sách các địa chỉ MAC và quy định cách các thiết bị sử dụng Wi-Fi của bạn.



Tài khoản của tôi

Thay đổi mật khẩu ứng dụng Linksys và chọn tham gia nhận các tin tức và ưu đãi mới nhất từ Linksys.

Belkin 10:19 AM 100%

☰ My Account Save

Email
Jakefarm@email.com

Password
●●●●●●●●

First Name
Jake

Last Name
Farm


Newsletter ☒
Be the first to know about exclusive deals
& news.

Log Out

Close Account


Phản hồi

Đây là nơi bạn cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn. Hãy xếp hạng ứng dụng trên cửa hàng ứng dụng, gửi đề xuất cho chúng tôi hoặc báo cáo vấn đề đang khiến bạn không có được trải nghiệm tốt.




Trợ giúp

Bạn gặp vấn đề với ứng dụng? Chỉ cần thêm một chút thông tin về tính năng? Hãy nhấn Trợ giúp để được giải thích.



Kết nối trực tiếp với Velop


Nếu không kết nối với Internet, bạn vẫn có thể truy nhập hệ thống Velop. Kết nối với tên Wi-Fi của bạn, khởi chạy ứng dụng Linksys và nhấn Dừng mật khẩu quản trị. Bạn sẽ không thể truy nhập tài khoản Linksys Wi-Fi khi không trực tuyến.



The screenshot shows the Linksys Velop mobile app interface. At the top, there is a dark blue header with a back arrow, a Wi-Fi signal icon, and an information icon. Below the header, there are two tabs: "Use Email" and "Use Admin Password", with the latter being selected and highlighted in blue. The main content area is light gray and contains the text "Enter Admin Password" above a password input field. Below the input field, there are two links: "Show Hint" and "Reset Password". A large blue button with a white lock icon and the text "Log in" is positioned below the input field. At the bottom of the screen, there is a white bar with three icons: a hamburger menu, a square, and a back arrow.


Mật khẩu quản trị Velop

Chúng tôi đã tạo một mật khẩu quản trị an toàn trong quá trình thiết lập. Để thay đổi nó, hãy nhấn Quản trị Velop và Thay đổi mật khẩu và gợi ý cho Velop.



The screenshot shows a mobile app interface for setting an admin password. At the top, there's a status bar with various icons and the time 5:39 PM. Below that, a dark blue header contains a back arrow, the text 'Admin Password', and a 'Save' button. The main area has a label 'Admin Password' above a field with 10 dots. Below this is a label 'Admin Password Hint' above a field containing 'peterparker'. At the bottom, there's a note: 'To add a hint, enter your current password or create a new one.'

Để bảo đảm an toàn cho hệ thống Velop, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email thông báo khi có người thay đổi mật khẩu quản trị.




Cách khôi phục cài đặt gốc

Bạn sẽ không bao giờ cần phải khôi phục cài đặt gốc cho Velop—đây là một quy trình gây ra nhiều rắc rối. Khôi phục cài đặt gốc sẽ đưa hệ thống Velop của bạn về trạng thái khi xuất xưởng, khiến bạn phải thực hiện lại quá trình thiết lập. Mọi cài đặt mà bạn đã tùy chỉnh khi thiết lập và các cài đặt từ trước tới nay – mọi thông tin như: tên Wi-Fi, mật khẩu, chuẩn bảo mật – sẽ bị xóa. Tất cả các thiết bị không dây sẽ ngắt kết nối khỏi Wi-Fi của bạn.

Để khôi phục cài đặt gốc cho Velop:

- Khi điểm nút đang được cắm nguồn và đang bật, ấn và giữ nút Reset (Đặt lại) ở mặt dưới. Đèn ở mặt trên điểm nút sẽ chuyển sang màu đỏ rồi mờ dần. Giữ nút cho đến khi đèn tắt và sau đó bật sáng màu đỏ trở lại.



Thông số kỹ thuật

Linksys Velop

Tên sản phẩm	Hệ thống Velop AX4000/ AX4200 WiFi 6
Mã sản phẩm	MX4000 series
Tốc độ Cổng Thiết bị chuyển mạch	10/100/1000 Mbps
Tần số vô tuyến	2.4 GHz và 5 GHz
Số lượng ăng-ten	9 (bên trong)
Cổng	USB 3.0, Ethernet, Internet, Nguồn
Nút	Công tắc nguồn, WPS, reset (đặt lại)
Đèn	Một, đèn nhiều màu để thông báo nguồn điện và trạng thái
Tính năng bảo mật	WPA2-Cá nhân, WPA3-Cá nhân
Bit mã khóa bảo mật	Mã hóa tối đa 128-bit

Môi trường

Kích thước	4,45 inch x 4,45 inch x 9,57 inch
Trọng lượng thiết bị	0,95 kg (2,15 lb)
Nguồn	12V, 3A
Chứng chỉ	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac, draft 802.11ax)
Nhiệt độ hoạt động	32° đến 104° F (0 đến 40° C)
Nhiệt độ bảo quản	-4° đến 140° F (-20 đến 60° C)
Độ ẩm hoạt động	10% đến 80% độ ẩm tương đối, không ngưng tụ
Độ ẩm bảo quản	5 đến 90% không ngưng tụ

Lưu ý:

Để biết thông tin về các quy định, bảo hành và an toàn, vui lòng truy cập linksys.com/support/Velop.

Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Hiệu suất tối đa lấy từ các thông số kỹ thuật của Tiêu chuẩn IEEE 802.11. Hiệu suất thực tế có thể thay đổi, trong đó công suất của mạng không dây, tốc độ truyền dữ liệu, phạm vi và vùng phủ sóng có thể thấp hơn. Hiệu suất phụ thuộc vào nhiều yếu tố, điều kiện và biến số như: khoảng cách tới điểm truy nhập, lưu lượng mạng, vật liệu và cấu trúc xây dựng, hệ điều hành sử dụng, kết hợp nhiều sản phẩm không dây, nhiều và các điều kiện bất lợi khác.

Truy cập linksys.com/support/Velop để được trợ giúp từ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật đã giành nhiều giải thưởng.

BELKIN, LINKSYS và nhiều tên sản phẩm và logo là thương hiệu của tập đoàn các công ty Belkin. Các thương hiệu của bên thứ ba được đề cập là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2020 Belkin International, Inc. và/hoặc các công ty con. Bảo lưu mọi quyền.