



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Logitech G915 Lightspeed](#)
Nero o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Mouse, Tastiere, altro Input](#)

G915

Wireless RGB Mechanical Gaming Keyboard
Clavier gaming mécanique RVB sans fil






logitech 

CONTENTS

English	3	Español27
Français15	Português	39


LIGHTSPEED CONNECTION



www.logitech.com/support/G915

BLUETOOTH® CONNECTION

1




2




3



4




KEYBOARD FEATURES



1. G-Keys
2. Mode Switches
3. LIGHTSPEED and Bluetooth
4. Game Mode
5. Brightness
6. Battery Light
7. Media Controls

KEYBOARD FEATURES — LIGHTING FUNCTIONS




In addition to the lighting features available through G HUB software, G915 has onboard lighting effects. To select these effects, press and hold the Brightness button while pressing the keyboard number keys to select an effect:

- **Brightness + key 1:** Colorwave (left to right)
- **Brightness + key 2:** Colorwave (right to left)
- **Brightness + key 3:** Colorwave (center out)
- **Brightness + key 4:** Colorwave (bottom up)
- **Brightness + key 5:** Color cycle
- **Brightness + key 6:** Ripple
- **Brightness + key 7:** Breathing
- **Brightness + key 8:** User-stored lighting
- **Brightness + key 9:** User-stored lighting
- **Brightness + key 0:** Cyan blue
- **Brightness + key -:** Decreases effect speed
- **Brightness + key =:** Increased effect speed

User-stored effects are saved to the keyboard by G HUB software.

KEYBOARD FEATURES — G-KEYS



- 5 programmable G-keys and three M-keys provide up to 15 unique functions per game.
- Customize the G-keys using Logitech G HUB Software.
- To record a macro:
 1. Press the MR key
 2. Press a G-key.
 3. Type the keys to be recorded.
 4. Press the MR key.
 - To record a second macro to the same G-key, press M2 and repeat steps 1-4.
 - For a third macro, press M3 and repeat steps 1-4.

Download and install Logitech G HUB software from logitechG.com/GHUB

GAME MODE BUTTON



This button disables the standard Windows key and Menu key to prevent the Windows Start menu from activating during a game, which might disrupt play. The game mode LED is lit during game mode.

KEYBOARD BACK — LIGHTING




Adjust keyboard brightness by cycling the keyboard brightness button.

ONBOARD MEMORY



Three onboard profiles can be saved to G915. The profiles are downloaded into the G915 through G HUB software, and are accessed by selecting M1, M2, or M3 when the keyboard is in Onboard mode (selected from G HUB software, or when G HUB software is off or not installed).


KEYBOARD FEATURES — MEDIA CONTROLS



G915 has media controls, located in the upper right corner of the keyboard.



- Volume roller — controls volume of the active audio on your PC.
- Skip back — goes to the beginning of a track, or to a previous track, depending on the application.
- Play/Pause — starts or stops the audio or video source playback.
- Skip forward — goes to the end of the track or to the next track, depending on the application.
- Mute — stops audio output.

KEYBOARD FEATURES — BATTERY INDICATOR




- Pulsed green when charging.
- Shows green momentarily when started when battery is above 15%.
- Shows red when keyboard needs charging.

KEYBOARD FEATURES — WIRELESS CONTROLS




- LIGHTSPEED button selects LIGHTSPEED wireless connection, which connects to the PC or Mac using the included receiver dongle. It shows white when connected, blue when wired connection.

KEYBOARD FEATURES — *BLUETOOTH*[®]



- *Bluetooth* button connects to devices via a *Bluetooth* connection. It shows blue when connected.

KEY CAP REMOVAL + REPLACEMENT






CARE AND CLEANING

To clean the keyboard, use a soft, lint-free or microfiber cloth. A damp cloth can be used. Do not use harsh cleaning solutions.

Do not immerse the keyboard or expose it to liquids.


CONNEXION LIGHTSPEED



www.logitech.com/support/G915

CONNEXION *BLUETOOTH*®

1




2




3




4



CHARGEMENT




FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER



1. Touches G
2. Commutateurs de mode
3. LIGHTSPEED et *Bluetooth*
4. Mode Jeu
5. Luminosité
6. Témoin de la batterie
7. Commandes multimédia

FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER - ÉCLAIRAGE




En plus des fonctionnalités d'éclairage disponibles via le logiciel G HUB, le clavier G915 offre des effets d'éclairage intégrés. Pour sélectionner ces effets, maintenez appuyé le bouton de luminosité tout en appuyant sur les touches numériques du clavier pour sélectionner un effet:

- **Luminosité + touche 1:** Vague de couleur (de gauche à droite)
- **Luminosité + touche 2:** Vague de couleur (de droite à gauche)
- **Luminosité + touche 3:** Vague de couleur (du centre vers l'extérieur)
- **Luminosité + touche 4:** Vague de couleur (de bas en haut)
- **Luminosité + touche 5:** Cycle de couleur
- **Luminosité + touche 6:** Ondulation
- **Luminosité + touche 7:** Pulsation
- **Luminosité + touche 8:** Éclairage sauvegardé par l'utilisateur
- **Luminosité + touche 9:** Éclairage sauvegardé par l'utilisateur
- **Luminosité + touche 0:** Cyan
- **Luminosité + touche -:** Diminue la vitesse de l'effet
- **Luminosité + touche +:** Augmente la vitesse de l'effet

Les effets sauvegardés par l'utilisateur sont enregistrés sur le clavier par le logiciel G HUB.

FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER - TOUCHES G



- Grâce aux 5 touches G programmables et aux 3 touches M, configurez jusqu'à 15 fonctions uniques par jeu.
- Personnalisez les touches G à l'aide du logiciel Logitech G HUB.
- Pour enregistrer une macro:
 1. Appuyez sur la touche MR.
 2. Appuyez sur une touche G.
 3. Appuyez sur les touches à enregistrer.
 4. Appuyez sur la touche MR.
 - Pour enregistrer une deuxième macro sur la même touche G, appuyez sur M2 et répétez les étapes 1 à 4.
 - Pour une troisième macro, appuyez sur M3 et répétez les étapes 1 à 4.

Téléchargez et installez le logiciel Logitech G HUB depuis logitechG.com/GHUB

BOUTON DU MODE JEU



Ce bouton désactive les touches Menu et Windows standard afin d'empêcher l'activation du menu Démarrer de Windows en pleine partie pour ne pas perturber votre jeu. Le témoin lumineux du mode Jeu est allumé lorsque ce mode est activé.

RÉTROÉCLAIRAGE DU CLAVIER




Régalez la luminosité du clavier à l'aide du bouton de luminosité du clavier.

MÉMOIRE INTÉGRÉE



Vous pouvez enregistrer trois profils intégrés sur le clavier G915. Les profils sont téléchargés sur le clavier G915 via le logiciel G HUB et sont accessibles en sélectionnant M1, M2 ou M3 lorsque le clavier est en mode Intégré (sélectionné depuis le logiciel G HUB) ou lorsque le logiciel G HUB est désactivé ou n'est pas installé.


FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER - COMMANDES MULTIMÉDIA



Le clavier G915 est doté de commandes multimédia situées dans le coin supérieur droit.



- Roulette de volume: contrôle le volume de la sortie audio active de votre PC.
- Retour rapide: permet de revenir au début d'une piste ou à la piste précédente en fonction de l'application.
- Lecture/Pause: démarre ou arrête la lecture de la source audio ou vidéo.
- Avance rapide: permet d'avancer à la fin de la piste ou à la piste suivante en fonction de l'application.
- Sourdine: arrête la sortie audio.

FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER - INDICATEUR DE BATTERIE




- Pulsions vertes lors du chargement.
- S'allume momentanément en vert au démarrage lorsque la batterie est supérieure à 15%.
- S'allume en rouge lorsque le clavier doit être rechargé.

FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER - COMMANDES SANS FIL




- Le bouton LIGHTSPEED sélectionne la connexion sans fil LIGHTSPEED, qui établit la connexion au PC ou Mac à l'aide du récepteur inclus. Il est allumé en blanc en cas de connexion sans fil, bleu en cas de connexion filaire.

FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER - *BLUETOOTH*[®]



- Le bouton *Bluetooth* établit la connexion aux dispositifs via une connexion *Bluetooth*. Il est allumé en bleu en cas de connexion.

RETRAIT + REMPLACEMENT DES CAPUCHONS DES TOUCHES






NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Pour nettoyer le clavier, utilisez un chiffon doux, non pelucheux ou en microfibre. Un chiffon humide peut être utilisé. N'utilisez pas de solutions nettoyantes agressives.

N'immergez pas le clavier et ne l'exposez pas à des liquides.


CONEXIÓN LIGHTSPEED



www.logitech.com/support/G915

CONEXIÓN BLUETOOTH®

1




2




3




4



CARGA EN CURSO




FUNCIONES DEL TECLADO



1. Teclas G
2. Conmutadores de modo
3. LIGHTSPEED y *Bluetooth*
4. Modo de juego
5. Brillo
6. Indicador de estado de batería
7. Controles multimedia

FUNCIONES DEL TECLADO – ILUMINACIÓN




Además de las funciones de iluminación disponibles a través del software G HUB, el G915 tiene efectos de iluminación integrados. Para seleccionar estos efectos, mantén presionado el botón de brillo mientras presionas las teclas numéricas para seleccionar un efecto:

- **Brillo + tecla 1:** Onda de colores (de izquierda a derecha)
- **Brillo + tecla 2:** Onda de colores (de derecha a izquierda)
- **Brillo + tecla 3:** Onda de colores (del centro hacia el exterior)
- **Brillo + tecla 4:** Onda de colores (de abajo arriba)
- **Brillo + tecla 5:** Ciclo de colores
- **Brillo + tecla 6:** Propagación
- **Brillo + tecla 7:** Respiración
- **Brillo + tecla 8:** Iluminación guardada por usuario
- **Brillo + tecla 9:** Iluminación guardada por usuario
- **Brillo + tecla 0:** Azul cian
- **Brillo + tecla -:** Reduce la velocidad del efecto
- **Brillo + tecla +:** Aumenta la velocidad del efecto

Los efectos guardados por el usuario se almacenan en el teclado mediante el software G HUB.

FUNCIONES DEL TECLADO – TECLAS G



- Las cinco teclas G programables y las tres teclas M ofrecen hasta 15 funciones exclusivas por juego.
- Personaliza las teclas G mediante el software Logitech G HUB.
- Para grabar una macro:
 1. Presiona la tecla MR.
 2. Presiona una tecla G.
 3. Presiona las teclas que deben registrarse.
 4. Presiona la tecla MR.
 - Para grabar una segunda macro en la misma tecla G, presiona M2 y repite los pasos 1–4.
 - Para una tercera macro, presiona M3 y repite los pasos 1–4.

Descarga e instala el software Logitech G HUB desde logitech.com/GHUB

BOTÓN DE MODO DE JUEGO



Este botón desactiva las teclas Windows y Menú estándar para impedir que el menú Inicio de Windows se active durante un juego, lo que podría perturbar la acción. Durante el modo de juego, el LED de juego permanece iluminado.

TECLADO — RETROILUMINACIÓN




Ajusta el brillo del teclado presionando el botón de brillo las veces necesarias.

MEMORIA INTEGRADA



Se pueden guardar tres perfiles en el teclado G915. Los perfiles se descargan en el G915 a través del software G HUB y se accede a ellos mediante las teclas M1, M2 o M3 cuando el teclado está en modo de memoria integrada (se selecciona desde el software G HUB o cuando el software G HUB está desactivado o no está instalado).


FUNCIONES DEL TECLADO – CONTROLES MULTIMEDIA



El teclado G915 tiene controles multimedia, situados en la esquina superior derecha.



- Control giratorio de volumen – Controla el volumen del audio activo en la PC.
- Salto atrás – Va al principio de una pista o a una pista anterior, según la aplicación.
- Reproducción/Pausa – Inicia o detiene la reproducción de la fuente de audio o video.
- Salto adelante – Va al final de la pista que se está reproduciendo o a la siguiente, según la aplicación.
- Silencio – Detiene la salida de audio.

FUNCIONES DEL TECLADO — INDICADOR DE CARGA DE BATERÍA




- Emite destellos verdes cuando se está cargando.
- Muestra una luz verde momentáneamente al iniciarse, si la batería tiene más del 15% de carga.
- Muestra una luz roja si es preciso cargar el teclado.

FUNCIONES DEL TECLADO – CONTROLES INALÁMBRICOS




- El botón LIGHTSPEED selecciona la conexión inalámbrica LIGHTSPEED, que conecta la PC o Mac mediante el adaptador receptor incluido. La luz es blanca cuando esa conexión está activa y azul cuando se utiliza una con cable.

FUNCIONES DEL TECLADO – *BLUETOOTH*®



- El botón *Bluetooth* conecta los dispositivos a través de una conexión *Bluetooth*. La luz es azul cuando la conexión *Bluetooth* está activa.

EXTRACCIÓN DE TECLAS + SUSTITUCIÓN






CUIDADOS Y LIMPIEZA

Para limpiar el teclado, usa un paño suave que no suelte pelusa o uno de microfibra. Se puede usar un paño húmedo. No uses productos de limpieza abrasivos.

No sumerjas el teclado ni lo expongas a líquidos.


CONEXÃO LIGHTSPEED



www.logitech.com/support/G915

CONEXÃO BLUETOOTH®

1




2




3




4



CARREGANDO




RECURSOS DO TECLADO



1. Teclas G
2. Teclas de modo
3. LIGHTSPEED e *Bluetooth*
4. Modo de jogo
5. Brilho
6. Luz da bateria
7. Controles de mídia

RECURSOS DO TECLADO — FUNÇÕES DE ILUMINAÇÃO




Além dos recursos de iluminação disponíveis através do software G HUB, o G915 possui efeitos de iluminação integrados. Para selecionar esses efeitos, mantenha pressionado o botão Brilho enquanto pressiona as teclas numéricas do teclado para selecionar um efeito:

- **Brilho + tecla 1:** Onda de cor (esquerda para a direita)
- **Brilho + tecla 2:** Onda de cor (direita para a esquerda)
- **Brilho + tecla 3:** Onda de cor (centro para fora)
- **Brilho + tecla 4:** Onda de cor (baixo para cima)
- **Brilho + tecla 5:** Ciclo de cor
- **Brilho + tecla 6:** Ondulação
- **Brilho + tecla 7:** Respiração
- **Brilho + tecla 8:** Iluminação armazenada pelo usuário
- **Brilho + tecla 9:** Iluminação armazenada pelo usuário
- **Brilho + tecla 0:** Azul ciano
- **Brilho + tecla "-":** Diminui a velocidade do efeito
- **Brilho + tecla "+":** Aumenta a velocidade do efeito

Os efeitos armazenados pelo usuário são salvos no teclado pelo software G HUB.

RECURSOS DO TECLADO — TECLAS G



- Cinco teclas G programáveis e três teclas M oferecem até quinze funções exclusivas por jogo.
- Personalize as teclas G usando o Logitech G HUB Software.
- Para gravar uma macro:
 1. Pressione a tecla MR
 2. Pressione uma tecla G.
 3. Digite as teclas a serem gravadas.
 4. Pressione a tecla MR.
 - Para gravar uma segunda macro na mesma tecla G, pressione M2 e repita as etapas 1 a 4.
 - Para gravar uma terceira macro, pressione M3 e repita as etapas 1 a 4.

Faça o download e instale o software Logitech G HUB em www.logitechG.com/GHUB

BOTÃO DE MODO DE JOGO



Este botão desativa a tecla Windows e a tecla Menu padrão para impedir que o menu Iniciar do Windows seja ativado durante um jogo, o que poderia atrapalhar o jogo. O LED do modo de jogo acende durante o modo de jogo.

LUZ DE FUNDO DO TECLADO




Ajuste o brilho do teclado com o botão de brilho do teclado.

MEMÓRIA INTEGRADA



Três perfis integrados podem ser salvos no G915. Os perfis são baixados para o G915 através do software G HUB e são acessados selecionando M1, M2 ou M3 quando o teclado está no modo Integrado (selecionado no software G HUB ou quando o software G HUB está desativado ou não está instalado).


RECURSOS DO TECLADO — CONTROLES DE MÍDIA



O G915 possui controles de mídia, localizados no canto superior direito do teclado.



- Roda de volume: controla o volume do áudio ativo no seu PC.
- Retroceder faixa: retorna ao início de uma faixa ou para uma faixa anterior, dependendo do aplicativo.
- Reproduzir/Pausar: inicia ou interrompe a reprodução da fonte de áudio ou vídeo.
- Próxima faixa: vai para o final da faixa ou para a próxima faixa, dependendo do aplicativo.
- Mudo: interrompe a reprodução de áudio.

RECURSOS DO TECLADO — INDICADOR DE BATERIA




- Pisca em verde ao carregar.
- Mostra a cor verde por um instante quando iniciado se a bateria estiver acima de 15%.
- Mostra a cor vermelha quando o teclado precisa ser carregado.

RECURSOS DO TECLADO — CONTROLES SEM FIO




- O botão LIGHTSPEED seleciona a conexão sem fio LIGHTSPEED, que se conecta ao PC ou Mac usando o dongle receptor incluído. Mostra a cor branca quando conectado, azul quando a conexão for com fio.

RECURSOS DO TECLADO — *BLUETOOTH*®



- O botão *Bluetooth* se conecta ao dispositivo através de uma conexão *Bluetooth*. Mostra a cor azul quando conectado.

REMOÇÃO DA CAPA DA TECLA + SUBSTITUIÇÃO



CUIDADOS E LIMPEZA

Para limpar o teclado, use um pano macio, sem fiapos ou de microfibra. Um pano úmido pode ser usado. Não use soluções de limpeza agressivas.

Não mergulhe o teclado nem o exponha a líquidos.



logitechG.com/support/g915

© 2019 Logitech, Logi and the Logitech Logo are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2019 Logitech, Logi et le logo Logitech sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

WEB-621-001405.003