



Projector

PV800UL-W/PV800UL-B
PV710UL-W/PV710UL-B

Quick Setup Guide

About the User’s Manual page 2, 3

The illustrations for this Quick Setup Guide page 4

Languages		Page
English	EN	5
Deutsch	DE	
Français	FR	6
Italiano	IT	
Español	ES	7
Português	PT	
Svenska	SV	8
Русский	RU	
한국어	KO	9
繁體中文	TW	
Bahasa Indonesia	ID	10
عربي	AR	
Čeština	CZ	11
Polski	PL	
Magyar	HU	12
Български	BG	
Dansk	DA	13
eesti	ET	
Suomi	FI	14
Ελληνικά	EL	
Hrvatski	HR	15
Lietuvių	LT	
Latviešu	LV	16
Nederlands	NL	
Norsk	NO	17
Română	RO	
Slovenščina	SL	18
Slovenčina	SK	
Türkçe	TR	19

About the User's Manual

EN	- First read the Important Information. It covers information about projector safety and cautions. - The user's manual (*) is posted on the web site in PDF (Portable Document Format) and provides detailed product and usage information for your NEC projector. * The user's manual is available in 17 languages.
DE	- Lesen Sie zuerst den Abschnitt Wichtige Informationen. Er enthält Informationen über die Projektorsicherheit und Vorsichtsmaßnahmen. - Das Bedienungshandbuch (*) ist auf der Website als PDF (Portable Document Format) hinterlegt und bietet detaillierte Produkt- und Nutzungsinformationen für Ihren NEC-Projektor. * Das Bedienungshandbuch ist in 17 Sprachen verfügbar.
FR	- Lisez d'abord les Informations importantes. Elles contiennent des informations sur la sécurité du projecteur et les précautions à prendre. - Le mode d'emploi (*) est publié sur le site internet au format PDF (Portable Document Format) et fournit des informations détaillées sur le produit et l'utilisation de votre projecteur NEC. * Le mode d'emploi est disponible en 17 langues.
IT	- Leggere innanzitutto le Informazioni importanti. Esse trattano informazioni sulla sicurezza del proiettore e le precauzioni. - Il Manuale dell'utente (*) è pubblicato sul sito web in PDF (Portable Document Format) e fornisce le informazioni dettagliate sul prodotto e sull'utilizzo del proiettore NEC. * Il Manuale dell'utente è disponibile in 17 lingue.
ES	- En primer lugar, lea Información importante. Contiene información sobre la seguridad y las precauciones del proyector. - Encontrará el manual del usuario (*) en la página web en formato PDF (Portable Document Format) y proporciona información detallada sobre el producto y el uso de su proyector NEC. * El manual del usuario está disponible en 17 idiomas.
PT	- Primeiro leia as Informações Importantes. Ela cobre informações sobre a segurança do projetor e cuidados. - O manual do usuário (*) está publicado no site em PDF (Portable Document Format) e fornece informações detalhadas do produto e uso do projetor NEC. * O manual do usuário está disponível em 17 idiomas.
SV	- Läs Viktig information först. Den innehåller information om säkerhet och försiktighetsåtgärder för projektorn. - Bruksanvisningen (*) finns på webbplatsen i PDF-format (Portable Document Format) och innehåller detaljerad produkt- och användningsinformation för din NEC-projektor. * Bruksanvisningen finns tillgänglig på 17 språk.
RU	- Сначала прочтите раздел Важная информация. Данный раздел содержит информацию о безопасности и мерах предосторожности при эксплуатации проектора. - Руководство пользователя (*) размещено на веб-сайте в формате PDF (Portable Document Format) и предоставляет подробную информацию об изделии и использовании проектора NEC. * Руководство пользователя доступно на 17 языках.

KO	- 먼저 중요 정보를 읽으십시오. 프로젝터 안전 및 주의 사항에 대한 정보를 다룹니다. - 사용자 매뉴얼(*)은 웹사이트에 PDF(Portable Document Format)로 게시되어 있으며 NEC 프로젝터에 대한 자세한 제품 및 사용 정보를 제공합니다. * 사용자 매뉴얼은 17개 언어로 제공됩니다.
TW	- 首先閱讀重要資訊。其涵蓋了有關投影機安全及注意事項的資訊。 - 使用者手冊(*)以 PDF(便攜式文檔格式)發佈在網站上，並提供 NEC 投影機的詳細產品和使用資訊。 * 使用者手冊有 17 種語言版本。
ID	- Baca Informasi Penting terlebih dahulu. Informasi ini membahas tentang keselamatan dan kehati-hatian terkait proyektor. - Panduan pengguna (*) tersedia di situs web dalam format PDF (Portable Document Format) dan menyediakan informasi terperinci tentang produk dan penggunaan proyektor NEC Anda. * Panduan pengguna tersedia dalam 17 bahasa.
AR	- اقرأ المعلومات المهمة أولاً، فهي تغطي معلومات حول سلامة جهاز العرض والتنبيهات. - يتم نشر دليل المستخدم (*) على الموقع الإلكتروني بتنسيق المستندات المنقولة (PDF) وهو يوفر معلومات مفصلة عن المنتج والاستخدام لجهاز عرض NEC الخاص بك. * دليل المستخدم متوفر بـ 17 لغة.
CZ	- Nejprve si přečtete část Důležité informace. Ta obsahuje informace o bezpečnosti projektoru a upozornění ohledně projektoru. - Uživatelská příručka (*) je zveřejněna na webových stránkách ve formátu PDF (Portable Document Format) a obsahuje podrobné informace ohledně výrobku a používání projektoru NEC. * Uživatelská příručka je k dispozici v 17 jazycích.
PL	- Najpierw przeczytaj Ważne informacje. Podano tam informacje dotyczące bezpiecznej obsługi projektoru oraz ostrzeżenia. - Podręcznik użytkownika (*) został umieszczony na witrynie internetowej w formacie PDF (Portable Document Format) i zawiera szczegółowe informacje o projektorze NEC i jego użytkowaniu. * Podręcznik użytkownika jest dostępny w 17 językach.
HU	- Először olvassa el a Fontos információk című részt. Ez a kivetítő biztonságával kapcsolatos információkat és figyelmeztetéseket tartalmazza. - A Használati útmutató (*) PDF (Portable Document Format) formátumban megtalálható a weboldalon, és a NEC kivetítővel kapcsolatos részletes termék- és használati információkat nyújt. * A Használati útmutató 17 nyelven érhető el.
BG	- Първо прочетете Важна информация. Тя включва информация за безопасността и предпазните мерки относно проектора. - Ръководство на потребителя (*) е публикувано на уебсайта в PDF (Portable Document Format) и предоставя подробна информация за употребата на Вашия NEC проектор. * „Ръководство на потребителя“ е на разположение на 17 езика.

https://www.sharp-nec-displays.com/dl/en/pj_manual/lineup.html



DA	• Læs først Vigtig information. Den dækker information om projektorsikkerhed og forholdsregler. • Brugervejledningen (*) ligger på hjemmesiden som PDF (Portable Document Format) og giver detaljeret information om produktet og anvendelse af din NEC-projektor. * Brugervejledningen er tilgængelig på 17 sprog.
ET	• Esiteks lugege läbi Oluline teave. See sisaldab teavet projektori ohutuse ja ettevaatusabinõude kohta. • Kasutusjuhend (*) postitatakse veebisaidile PDF-vormingus (Portable Document Format) ja see sisaldab üksikasjalikku teavet teie NEC-projektori toote- ja kasutusteabe kohta. * Kasutusjuhend on saadaval 17 keeles.
FI	• Lue ensin Tärkeitä tietoja. Se sisältää tietoa projektorin turvallisuudesta ja varotoimista. • Käyttöopas (*) on julkaistu verkkosivustolla PDF-muodossa (Portable Document Format) ja se sisältää yksityiskohtaisia NEC-projektorin tuote- ja käyttötietoja. * Käyttöopas on saatavilla 17 kielellä.
EL	• Διαβάστε πρώτα τις Σημαντικές Πληροφορίες. Καλύπτει πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής προβολής και τις προφυλάξεις. • Οι Σημαντικές Πληροφορίες (*) είναι αναρτημένες στον ιστότοπο σε μορφή PDF (Portable Document Format) και παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για το προϊόν και τη χρήση της συσκευής προβολής NEC. * Οι Σημαντικές Πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε 17 γλώσσες.
HR	• Prvo pročitajte Važne informacije. Pokriva informacije o sigurnosti i oprezu o projektoru. • Korisnički priručnik (*) je postavljen na web stranici u PDF formatu (Format prijenosnog dokumenta) i pruža detaljne podatke o proizvodu i korištenju vašeg NEC projektor. * Korisnički priručnik dostupan je na 17 jezika.
LT	• Pirmiausiai perskaitykite skyrių Svarbi informacija. Ten pateikiama informacija apie projektoriaus saugą ir įspėjimus. • Naudotojo vadovą (*) rasite interneto svetainėje PDF („Portable Document Format“) formatu. Jame pateikiama išsami informacija apie patį NEC projektorių ir jo naudojimą. * Naudotojo vadovas pateikiamas 17 kalbų.
LV	• Vispirms izlasiet sadaļu Svarīga informācija. Tā satur informāciju par projektorā drošību un piesardzības brīdinājumu. • Lietotāja rokasgrāmata (*) ir atrodama tīmekļa vietnē PDF (Portable Document Format) faila veidā un satur detalizētu informāciju par jūsu NEC projektoru un tā lietošanu. * Lietotāja rokasgrāmata ir pieejama 17 valodās.
NL	• Lees eerst de belangrijke informatie. Het bevat informatie over de veiligheid van de projector en waarschuwingen. • De gebruikershandleiding (*) is in PDF (Portable Document Format) op de website geplaatst en biedt gedetailleerde informatie over het product en het gebruik van uw NEC-projector. * De gebruikershandleiding is beschikbaar in 17 talen.


NO	• Les først avsnittet Viktig informasjon. Det inneholder sikkerhetsinformasjon og forholdsregler for projektoren. • Brukerhåndboken (*) er tilgjengelig på nettstedet i PDF (Portable Document Format) og inneholder detaljert produkt- og bruksinformasjon for din NEC-projektor. * Brukerhåndboken er tilgjengelig på 17 språk.
RO	• Citiți mai întâi Informațiile importante. Sunt incluse informații despre siguranța și precauțiile privind proiectorul. • Manualul utilizatorului (*) este postat pe site-ul web în format PDF (Portable Document Format - Format Document Portabil) și furnizează informații detaliate despre produs și utilizare pentru proiectorul dumneavoastră NEC. * Manualul utilizatorului este disponibil în 17 limbi.
SL	• Najprej preberite Pomembne informacije. V njih so zajete informacije o varnosti s projektorjem in previdnostnih ukrepih. • uporabniški priročnik (*) je objavljen na spletnem mestu v zapisu PDF (Portable Document Format) in navaja podrobne informacije o izdelku ter uporabi vašega projektorja NEC. * Uporabniški priročnik je na voljo v 17 jezikih.
SK	• Najprv si prečítajte Dôležité informácie. Nachádzajú sa tam informácie o bezpečnosti projektora a upozornenia. • Používateľská príručka (*) je zverejnená na webovej stránke vo formáte PDF (Portable Document Format) a obsahuje podrobné informácie o výrobku a používaní vášho projektora NEC. * Používateľská príručka je k dispozícii v 17 jazykoch.
TR	• İlk önce Önemli Bilgi bölümünü okuyun. Projektörün güvenliği ve dikkat edilecek hususlar ile ilgili bilgileri içerir. • Kullanıcı kılavuzu (*), PDF (Portable Document Format) formatında web sitesinde yayınlanmıştır ve NEC projektörünüz için ayrıntılı ürün ve kullanım bilgileri sağlar. * Kullanıcı kılavuzu 17 dilde mevcuttur.




The illustrations for this Quick Setup Guide

Step 1 Connect your computer to the projector.


Step 2 Connect the supplied power cord.




Step 3 Remove the lens cap.



Step 4 Turn on the projector.




Step 5 Select a source.




Step 6 Adjust an image size and position.


[LENS SHIFT]




(For motorized lens units)
[FOCUS]




(For manual lens units)
[FOCUS], [ZOOM]




[TILT FOOT]



[ZOOM]



Step 7 Turn off the projector.



× 2 times

Quick Setup Guide

EN

NOTE: This document explains the projector with the optional lens mounted on it.

⚠ CAUTION

Do not enter the hazard zone when using a lens unit in IEC/EN 62471-5 First edition risk group 3 (NP15ZL/NP43ZL). See Important Information for details.

1 Connect your computer to the projector using the HDMI cable. (Not supplied)

2 Connect the supplied power cord.

Make sure that the prongs are fully inserted into both the AC IN terminal and the wall outlet.

To prevent the power cord from accidentally removing from the AC IN of the projector, use the power cord stopper.

3 Remove the lens cap.

4 Turn on the projector.

⚠ WARNING

The projector produces a strong light. When turning on the power, make sure no one within projection range is looking at the lens.

1. Press the  (POWER) button on the projector cabinet or the POWER ON (I) button on the remote control.

5 Select a source.

1. Press the INPUT button on the cabinet for at least 1 second or the HDMI1 button on the remote control.

6 Adjust an image size and position.

⚠ CAUTION

Perform the adjustment from behind or from the side of the projector. Adjusting from the front could expose your eyes to strong light which could injure them.

NOTE:

Adjustment procedures are differed on lens unit. Refer to the User's manual about detailed adjustment for each lens unit.

[LENS SHIFT]

1. Press either SHIFT/HOME POSITION button on the cabinet or SHIFT button on the remote control.
2. Press the    buttons to move the projected image.

[TILT FOOT]

1. Turn the left and right tilt foot to adjust.

For manual lens units

[FOCUS]

1. Use the focus ring to obtain the best focus.

[ZOOM]

1. Turn the zoom ring clockwise and counterclockwise.

For motorized lens units

[FOCUS]

1. Press the FOCUS button.
2. Press   buttons to adjust focus.
 - The focus adjustment around the optical axis and in the peripheral area are required depending on the lens unit.

[ZOOM]

1. Press either ZOOM/L-CALIB. button on the cabinet or ZOOM button on the remote control.
2. Press   buttons to adjust zoom.

7 Turn off the projector.

1. Press the  (POWER) button on the projector cabinet or the STANDBY () button on the remote control.
2. Press either the  (POWER) or the STANDBY () button again.
3. Mount the lens cap.
4. Disconnect all the cables.

Kurzanleitung

DE

HINWEIS: In diesem Dokument wird der Projektor mit angebrachtem optionalen Objektiv erklärt.

⚠ ACHTUNG

Betreten Sie nicht den Gefahrenbereich, wenn Sie eine Objektiveinheit in der Risikogruppe 3 nach IEC/EN 62471-5 (Erste Ausgabe) verwenden (NP15ZL/NP43ZL). Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Wichtige Informationen“.

1 Schließen Sie Ihren Computer mit dem HDMI-Kabel an den Projektor an. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

2 Schließen Sie das mitgelieferte Stromkabel an.

Achten Sie darauf, dass die Kontaktstifte vollständig in den AC IN-Anschluss und in die Netzsteckdose eingesteckt sind.

Um zu verhindern, dass sich das Stromkabel versehentlich aus dem AC IN-Anschluss am Projektor löst, verwenden Sie den Stromkabelstopper.

3 Nehmen Sie den Objektivdeckel ab.

4 Schalten Sie den Projektor ein.

⚠ WARNUNG

Der Projektor erzeugt ein starkes Licht. Vergewissern Sie sich beim Einschalten, dass niemand innerhalb des Projektionsbereichs in das Objektiv schaut.

1. Drücken Sie die  (POWER)-Taste am Projektorgehäuse oder die POWER ON (I) -Taste auf der Fernbedienung.

5 Wählen Sie eine Quelle aus.

1. Drücken Sie die INPUT-Taste am Gehäuse mindestens 1 Sekunde lang oder die Taste HDMI1 auf der Fernbedienung.

6 Stellen Sie die Bildgröße und Position ein.

⚠ ACHTUNG

Nehmen Sie die Einstellung vor, wenn Sie hinter oder neben dem Projektor stehen. Wenn Sie diese Einstellung von vorn vornehmen, könnten Ihre Augen starkem Licht ausgesetzt und verletzt werden.

HINWEIS:

Das Einstellverfahren ist je nach Objektiveinheit verschieden. Hinweise zum Einstellverfahren im Einzelnen finden Sie im Bedienungshandbuch der jeweiligen Objektiveinheit.

[OBJEKTIVVERSATZ]

1. Drücken Sie entweder die Taste SHIFT/HOME POSITION am Gehäuse oder die SHIFT-Taste auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie die    -Tasten, um das projizierte Bild zu verschieben.

[NEIGUNGSFUSS]

1. Drehen Sie zum Einstellen den rechten und den linken Neigungsfuß.

Für manuelle Objektiveinheiten

[FOKUS]

1. Verwenden Sie den Fokusring, um das Bild scharfzustellen.

[ZOOM]

1. Drehen Sie den Zoomring im und gegen den Uhrzeigersinn.

Für Objektiveinheiten mit Stellantrieb

[FOKUS]

1. Drücken Sie die FOCUS-Taste.
2. Drücken Sie die   -Tasten, um das Bild scharfzustellen.
 - Die Fokuseinstellung muss je nach Objektiveinheit um die optische Achse und im peripheren Bereich erfolgen.

[ZOOM]

1. Drücken Sie entweder die Taste ZOOM/L-CALIB. am Gehäuse oder die ZOOM-Taste auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie die   -Tasten, um die Bildgröße einzustellen.

7 Schalten Sie den Projektor aus.

1. Drücken Sie die  (POWER) -Taste am Projektorgehäuse oder die STANDBY () -Taste auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie entweder die  (POWER)-Taste oder die STANDBY () -Taste erneut.
3. Setzen Sie den Objektivdeckel auf.
4. Trennen Sie alle Kabel ab.

Guide de configuration rapide **FR**

REMARQUE : Ce document décrit le projecteur avec l'objectif en option fixé dessus.

ATTENTION

Ne pas entrer dans la zone de danger lors de l'utilisation d'un objectif dans la norme IEC/EN 62471-5 Groupe de risque de première édition 3 (NP15ZL/NP43ZL). Voir Informations importantes pour plus de détails.

- 1 **Connectez votre ordinateur au projecteur à l'aide du câble HDMI. (Non fourni)**
- 2 **Connectez le cordon d'alimentation fourni.**
Assurez-vous que les fiches sont complètement insérées dans la borne AC IN et la prise murale.
Pour éviter que le cordon d'alimentation se débranche accidentellement de la prise AC IN du projecteur, utilisez la butée du cordon d'alimentation.
- 3 **Retirez le cache-objectif.**
- 4 **Mettez le projecteur sous tension.**

AVERTISSEMENT

Le projecteur produit une lumière intense. Lors de la mise sous tension, assurez-vous que personne dans le champ de projection ne regarde dans la direction de l'objectif.

1. Appuyez sur le bouton  (POWER) sur le boîtier du projecteur ou bien sur le bouton POWER ON (I) sur la télécommande.
- 5 **Sélectionnez une source.**
1. Appuyez sur le bouton INPUT sur le boîtier pendant au moins 1 seconde ou sur le bouton HDMI1 sur la télécommande.
- 6 **Ajuster la taille et la position d'une image.**

ATTENTION

Effectuez le réglage par l'arrière ou depuis le côté du projecteur. Le réglage depuis l'avant pourrait exposer vos yeux à une forte lumière qui pourrait les blesser.

REMARQUE :

Les procédures de réglage diffèrent selon l'objectif. Reportez-vous au mode d'emploi pour connaître le réglage détaillé de chaque objectif.

[DÉPLACEMENT DE L'OBJECTIF]

1. Appuyez soit sur le bouton SHIFT/HOME POSITION sur le boîtier, soit sur le bouton SHIFT sur la télécommande.
2. Appuyez sur les boutons   pour déplacer l'image projetée.

[PIED D'INCLINAISON]

1. Tournez le pied d'inclinaison vers la gauche et la droite pour régler.

Pour objectifs manuels

[MISE AU POINT]

1. Utilisez la bague de mise au point pour obtenir la meilleure mise au point.

[ZOOM]

1. Tournez la bague de zoom dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.

Pour les objectifs motorisés

[MISE AU POINT]

1. Appuyez sur le bouton FOCUS.
2. Appuyez sur les boutons   pour ajuster la mise au point.
 - La réglage de la mise au point autour de l'axe optique et dans la zone périphérique est nécessaire en fonction de l'objectif.

[ZOOM]

1. Appuyez soit sur le bouton ZOOM/L-CALIB. sur le boîtier, soit sur le bouton ZOOM sur la télécommande.
2. Appuyez sur les boutons   pour régler le zoom.

7 Mettez le projecteur hors tension.

1. Appuyez sur le bouton  (POWER) sur le boîtier du projecteur ou sur le bouton STANDBY () de la télécommande.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton  (POWER) ou sur le bouton STANDBY ()
3. Fixez le cache-objectif.
4. Débranchez tous les câbles.

Guida rapida di impostazione **IT**

NOTA: il presente documento illustra il proiettore con l'obiettivo opzionale montato su di esso.

ATTENZIONE

Non entrare nella zona di rischio quando si utilizza un'unità obiettivo in IEC/EN 62471-5 Prima edizione gruppo di rischio 3 (NP15ZL/NP43ZL). Vedere le Informazioni importanti per i dettagli.

- 1 **Collegare il computer al proiettore mediante il cavo HDMI. (Non in dotazione)**
- 2 **Collegare il cavo di alimentazione in dotazione.**
Assicurarsi che i connettori siano completamente inseriti sia nel terminale AC IN sia nella presa a muro.
Per evitare che il cavo di alimentazione venga rimosso accidentalmente dalla presa AC IN del proiettore, usare il fermo del cavo di alimentazione.
- 3 **Rimuovere il tappo dell'obiettivo.**
- 4 **Accendere il proiettore.**

AVVERTENZA

Il proiettore produce una forte luce. Quando si accende l'alimentazione, assicurarsi che nessuno entro il campo di proiezione stia guardando l'obiettivo.

1. Premere il tasto  (POWER) sul proiettore o il tasto POWER ON () sul telecomando.
- 5 **Selezionare una sorgente.**
1. Premere il pulsante INPUT sull'involucro del proiettore per almeno 1 secondo o il pulsante HDMI1 sul telecomando.
- 6 **Regolare la dimensione e la posizione di un'immagine.**

ATTENZIONE

Eseguire la regolazione da dietro o dal lato del proiettore. La regolazione fatta ponendosi davanti al proiettore potrebbe esporre gli occhi a una luce forte che potrebbe danneggiarli.

NOTA:

le procedure di regolazione sono diverse sull'unità obiettivo. Fare riferimento al Manuale dell'utente per informazioni dettagliate sulla regolazione di ciascuna unità obiettivo.

[SPOSTAMENTO OBIETTIVO]

1. Premere il pulsante SHIFT/HOME POSITION sull'involucro o il pulsante SHIFT sul telecomando.
2. Premere i pulsanti   per spostare l'immagine proiettata.

[PIEDINO DI INCLINAZIONE]

1. Ruotare il piedino di inclinazione sinistro e destro per regolare.

Per le unità obiettivo manuali

[MESSA A FUOCO]

1. Utilizzare l'anello di messa a fuoco per ottenere la migliore messa a fuoco.

[ZOOM]

1. Ruotare l'anello zoom in senso orario e antiorario.

Per le unità obiettivo motorizzate

[MESSA A FUOCO]

1. Premere il pulsante FOCUS.
2. Premere i pulsanti   per regolare la messa a fuoco.
 - La regolazione della messa a fuoco intorno all'asse ottico e nell'area periferica è necessaria a seconda dell'unità obiettivo.

[ZOOM]

1. Premere sia il pulsante ZOOM/L-CALIB. sull'involucro o il pulsante ZOOM sul telecomando.
2. Premere i pulsanti   per regolare lo zoom.

7 Spegner il proiettore.

1. Premere il pulsante  (POWER) sull'involucro del proiettore o il pulsante STANDBY () sul telecomando.
2. Premere nuovamente il pulsante  (POWER) o il pulsante STANDBY ()
3. Montare il tappo dell'obiettivo.
4. Scollegare tutti i cavi.

Guía de configuración rápida **ES**

NOTA: Este documento explica el proyector con la lente opcional instalada en el mismo.

PRECAUCIÓN

No penetre en la zona de peligro al usar una lente IEC/EN 62471-5 Primera edición del grupo de riesgo 3 (NP15ZL/NP43ZL). Consulte Información importante para obtener más información.

❶ Conecte su ordenador al proyector utilizando el cable HDMI. (No suministrado)

❷ Conecte el cable de alimentación suministrado.

Asegúrese de que los dientes están completamente insertados tanto en el terminal AC IN como en la toma de pared. Para evitar que el cable de alimentación se desconecte accidentalmente del terminal AC IN del proyector, utilice el tope del cable de alimentación.

❸ Retire la tapa de la lente.

❹ Encienda el proyector.

ADVERTENCIA

El proyector produce una luz intensa. Al encender el proyector, asegúrese de que no haya nadie mirando a la lente dentro del alcance de proyección.

1. Pulse el botón  (POWER) de la caja del proyector o el botón POWER ON (I) del mando a distancia.

❺ Seleccione una fuente.

1. Pulse el botón INPUT de la caja durante al menos 1 segundo o el botón HDMI1 del mando a distancia.

❻ Ajuste un tamaño y posición de imagen.

PRECAUCIÓN

Realice el ajuste desde atrás o desde un lado del proyector. Ajustar desde la parte frontal podría exponer sus ojos a una potente luz y lesionarlos.

NOTA:

Los procedimientos de ajuste son distintos en función de la lente. Consulte el Manual del usuario para obtener información detallada sobre el ajuste de cada lente.

[DESPLAZAMIENTO DE LA LENTE]

1. Pulse el botón SHIFT/HOME POSITION de la caja o el botón SHIFT del mando a distancia.
2. Pulse los botones   para mover la imagen proyectada.

[PATA DE INCLINACIÓN]

1. Para ajustar, gire la pata de inclinación izquierda y derecha.

Para las lentes manuales

[ENFOQUE]

1. Utilice el anillo de enfoque para obtener el mejor enfoque.

[ZOOM]

1. Gire el anillo del zoom en sentido horario y antihorario.

Para las lentes motorizadas

[ENFOQUE]

1. Pulse el botón FOCUS.
2. Pulse los botones   para ajustar el enfoque.
 - El ajuste del enfoque alrededor del eje óptico y en el área periférica serán necesarios en función de la lente.

[ZOOM]

1. Pulse el botón ZOOM/L-CALIB. de la caja o el botón ZOOM del mando a distancia.
2. Pulse los botones   para ajustar el zoom.

❼ Apague el proyector.

1. Pulse el botón  (POWER) en la carcasa del proyector o el botón STANDBY () en el mando a distancia.
2. Pulse de nuevo el botón  (POWER) o el botón STANDBY ()
3. Monte la tapa de la lente.
4. Desconecte todos los cables.

Guia de Configuração Rápida **PT**

NOTA: Este documento explica o projetor com a lente opcional montada nele.

CUIDADO

Não entre na zona de risco ao usar uma unidade de lente na IEC/EN 62471-5 Grupo de risco da primeira edição 3 (NP15ZL/NP43ZL). Consulte as Informações Importantes para obter detalhes.

❶ Conecte seu computador ao projetor usando o cabo HDMI. (Não fornecido)

❷ Conecte o cabo de alimentação fornecido.

Verifique se os pinos estão totalmente inseridos no terminal de entrada de CA e na tomada na parede.

Para evitar que o cabo de alimentação seja acidentalmente removido da entrada de CA do projetor, use o fixador do cabo de alimentação.

❸ Remova a tampa da lente.

❹ Ligue o projetor.

AVISO

O projetor produz uma luz forte. Ao ligar a energia, verifique se não há ninguém dentro da faixa de projeção olhando para a lente.

1. Pressione o botão  (POWER) no gabinete do projetor ou o botão POWER ON (I) no controle remoto.

❺ Selecione uma fonte.

1. Pressione o botão INPUT no gabinete por pelo menos 1 segundo ou o botão HDMI1 no controle remoto.

❻ Ajuste um tamanho e uma posição da imagem.

CUIDADO

Faça o ajuste por trás ou pela lateral do projetor. Ajustar pela frente pode expor seus olhos à luz forte e pode feri-los.

NOTA:

Os procedimentos de ajuste são diferentes na unidade de lente. Consulte o Manual do usuário sobre o ajuste detalhado para cada unidade de lente.

[DESLOCAMENTO DA LENTE]

1. Pressione o botão SHIFT/HOME POSITION no gabinete ou o botão SHIFT no controle remoto.
2. Pressione os botões   para mover a imagem projetada.

[PÉ DE INCLINAÇÃO]

1. Gire o pé de inclinação esquerdo e direito para ajustar.

Para as unidades de lente manuais

[FOCO]

1. Use o anel de foco para obter o melhor foco.

[ZOOM]

1. Gire o anel de zoom para a direita e para a esquerda.

Para unidades de lente motorizada

[FOCO]

1. Pressione o botão FOCUS.
2. Pressione os botões   para ajustar o foco.
 - O ajuste do foco em torno do eixo óptico e na área periférica são exigidos dependendo da unidade de lente.

[ZOOM]

1. Pressione o botão ZOOM/L-CALIB. no gabinete ou o botão ZOOM no controle remoto.
2. Pressione os botões   para ajustar o zoom.

❼ Desligue o projetor.

1. Pressione o botão  (POWER) no gabinete do projetor ou o botão STANDBY () no controle remoto.
2. Pressione o botão  (POWER) ou o botão STANDBY () novamente.
3. Coloque a tampa da lente.
4. Desconecte todos os cabos.

Snabbinstallationsguide SV

OBS: I detta dokument förklaras projektorn med tillvalslinsen på.

⚠ FÖRSIKTIGT

Gå inte in i riskzonen vid användning av en linsenhets i första upplagan av IEC/EN 62471-5 Riskgrupp 3 (NP15ZL/NP43ZL). Se Viktig information för ytterligare detaljer.

1 Anslut din dator till projektorn med en HDMI-kabel. (Medföljer ej)

2 Anslut den medföljande strömkabeln.

Se till att stiften förs in helt i både AC IN-uttaget och vägguttaget.

Använd nätsladdstopparen för att förhindra att nätsladden oavsiktligt tas bort från projektorns AC IN.

3 Ta bort linsskyddet.

4 Slå på projektorn.

⚠ VARNING

Projektorn avger starkt ljus. När du slår på strömmen, se till att ingen inom projektorns räckvidd tittar mot linsen.

- Tryck på  (POWER)-knappen på projektorhöljet eller POWER ON (I)-knappen på fjärrkontrollen.

5 Välj en källa.

- Tryck på INPUT-knappen på höljet i minst en sekund eller på HDMI1-knappen på fjärrkontrollen.

6 Justera bildstorlek och position.

⚠ FÖRSIKTIGT

Gör justeringen från projektorns baksida eller sida. Att justera från framsidan kan utsätta dina ögon för starkt ljus och de kan ta skada.

OBS:

Justeringsprocedurerna skiljer sig åt mellan olika linsenheter. Se Bruksanvisningen om detaljerad inställning för varje linsenhets.

[LINSFÖRSKJUTNING]

- Tryck antingen på knappen SHIFT/HOME POSITION på höljet eller på knappen SHIFT på fjärrkontrollen.
- Tryck på knapparna   för att flytta den projicerade bilden.

[LUTNINGSFOT]

- Vrid vänster och höger lutningsfot för att justera.

För manuella linsenheter

[FOKUS]

- Använd fokusringen för att få bästa fokus.

[ZOOM]

- Vrid zoomringen medurs och moturs.

För motoriserade linsenheter

[FOKUS]

- Tryck på knappen FOCUS.
- Tryck på knapparna   för att justera fokus.
 - Fokusjustering runt den optiska axeln och i det perifera området krävs beroende på linsenhets.

[ZOOM]

- Tryck antingen på knappen ZOOM/L-CALIB. på höljet eller på knappen ZOOM på fjärrkontrollen.
- Tryck på knapparna   för att justera zoom.

7 Slå av projektorn.

- Tryck på  (POWER)-knappen på projektorhöljet eller STANDBY ()-knappen på fjärrkontrollen.
- Tryck på antingen  (POWER)- eller STANDBY ()-knappen igen.
- Montera linsskyddet.
- Koppla från alla kablar.

Руководство по быстрой настройке RU

ПРИМЕЧАНИЕ: В этом документе описывается проектор с установленным на нем дополнительным объективом.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не входите в опасную зону при использовании объектива в группе риска 3 Первого выпуска IEC/EN 62471-5 (NP15ZL/NP43ZL). Дополнительную информацию см. в разделе «Важная информация».

1 Подключите компьютер к проектору с помощью кабеля HDMI. (не входит в комплект)

2 Подключите прилагаемый шнур питания.

Убедитесь, что контакты входят до конца в разъем AC IN и розетку.

Чтобы предотвратить случайное отсоединение силового кабеля от разъема AC IN проектора, используйте фиксатор силового кабеля.

3 Снимите крышку объектива.

4 Включите проектор.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Проектор является источником яркого света. При включении питания убедитесь, что в диапазоне проецирования никто не смотрит в объектив.

- Нажмите кнопку  (POWER) на корпусе проектора или кнопку POWER ON (I) на пульте дистанционного управления.

5 Выберите источник.

- Нажмите кнопку INPUT на корпусе и удерживайте не менее 1 секунды или кнопку HDMI1 на пульте дистанционного управления.

6 Отрегулируйте размер и положение изображения.

⚠ ВНИМАНИЕ

Выполняйте настройку, стоя сзади или сбоку от проектора. Если во время настройки находиться перед проектором, сильный свет, направленный в глаза, может нарушить зрение.

ПРИМЕЧАНИЕ:

процедуры настройки отличаются на объективе. См. Руководство пользователя для получения подробной информации о регулировке для каждого объектива.

[СДВИГ ОБЪЕКТИВА]

- Нажмите кнопку SHIFT/HOME POSITION на корпусе проектора или кнопку SHIFT на пульте дистанционного управления.
- При помощи кнопок   переместите проецируемое изображение.

[НОЖКА ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАКЛОНА]

- Для настройки покрутите левую и правую ножку для регулирования наклона.

Для объективов с ручной регулировкой

[ФОКУСИРОВКА]

- Воспользуйтесь кольцом фокусировки для получения наилучшего фокуса.

[МАСШТАБИРОВАНИЕ]

- Поверните кольцо масштабирования по часовой стрелке и против часовой стрелки.

Для объективов с электроприводом

[ФОКУСИРОВКА]

- Нажмите кнопку FOCUS.
- Нажимайте кнопки   для настройки фокуса.
 - Регулировка фокусировки вокруг оптической и периферийной области необходима в зависимости от объектива.

[МАСШТАБИРОВАНИЕ]

- Нажмите кнопку ZOOM/L-CALIB. на корпусе проектора или кнопку ZOOM на пульте дистанционного управления.
- Нажимайте кнопки   для настройки масштабирования.

7 Выключите проектор.

- Нажмите кнопку  (POWER) на корпусе проектора или кнопку STANDBY () на пульте дистанционного управления.
- Нажмите кнопку  (POWER) или кнопку STANDBY () еще раз.
- Установите крышку объектива.
- Отсоедините все кабели.

빠른 설정 안내서

KO

참고: 이 문서에서는 옵션 렌즈가 장착된 프로젝터에 대해 설명합니다.

⚠ 주의

IEC/EN 62471-5 초판 위험 그룹 3(NP15ZL/NP43ZL)에 속하는 렌즈 장치를 사용할 때 위험 구역에 들어가지 마십시오. 자세한 내용은 중요 정보를 참조하십시오.

① HDMI 케이블을 사용하여 컴퓨터를 프로젝터에 연결합니다. (제공되지 않음)

② 제공된 전원 코드를 연결합니다.

접지 단자가 AC IN 단자와 벽부착 접속구에 완전히 삽입되었는지 확인합니다.
실수로 프로젝터의 AC IN에서 전원 코드가 빠지는 것을 방지하려면 전원 코드 스톱퍼를 사용하십시오.

③ 렌즈 캡을 제거합니다.

④ 프로젝터의 전원을 켭니다.

⚠ 경고

프로젝터에서 강한 빛이 나옵니다. 전원을 켤 때 투사 범위 내에서 렌즈를 쳐다보는 사람이 없도록 주의합니다.

1. 프로젝터 본체의 ⏻(POWER) 버튼을 누르거나 리모컨의 POWER ON (I) 버튼을 누릅니다.

⑤ 소스를 선택합니다.

1. 본체의 INPUT 버튼을 1초 이상 누르거나 리모컨의 HDMI1 버튼을 누르십시오.

⑥ 이미지의 크기와 위치를 조정합니다.

⚠ 주의

프로젝터의 뒤 또는 측면에서 조정을 수행하십시오. 앞에서 조정하면 강한 빛에 눈이 노출되어 시력이 손상될 수 있습니다.

참고:
조정 절차는 렌즈 장치에 따라 다릅니다. 각 렌즈 장치에 대한 자세한 조정 방법은 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.

[렌즈 이동]

1. 본체의 SHIFT/HOME POSITION 버튼이나 리모컨의 SHIFT 버튼을 누릅니다.
2. ▼▲◀▶ 버튼을 눌러 투사된 이미지를 이동합니다.

[기울기 조정용 다리]

1. 왼쪽과 오른쪽 기울기 받침 레버를 돌려 조정하십시오.

수동 렌즈 장치용

[초점]

1. 초점 링을 사용하여 최상의 초점을 얻으십시오.

[줌]

1. 줌 링을 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 돌립니다.

전동 렌즈 장치용

[초점]

1. FOCUS 버튼을 누릅니다.

2. ◀▶ 버튼을 눌러 초점을 조정합니다.

렌즈 장치에 따라 광축 및 주변 영역의 초점 조정이 필요합니다.

[줌]

1. 본체의 ZOOM/L-CALIB. 버튼이나 리모컨의 ZOOM 버튼을 누릅니다.

2. ◀▶ 버튼을 눌러 줌을 조정합니다.

⑦ 프로젝터의 전원을 끕니다.

1. 프로젝터 본체의 ⏻(POWER) 버튼이나 리모컨의 STANDBY (⏻) 버튼을 누릅니다.

2. ⏻(POWER) 버튼이나 STANDBY (⏻) 버튼을 한 번 더 누릅니다.

3. 렌즈 캡을 장착합니다.

4. 모든 케이블을 분리합니다.

快速設定指南

TW

註：本文件介紹了安裝有可選鏡頭的投影機。

⚠ 注意

在使用IEC/EN 62471-5第一版風險組 3 中的鏡頭單元時 (NP15ZL/NP43ZL)，請勿進入危險區域。參考重要資訊了解詳情。

① 使用HDMI線將電腦連接至投影機。(不隨附)

② 連接隨附的電源線。

確保插腳完全插入AC IN端子及牆上插座。

為防止電源線意外從投影機的 AC IN 中拔出，請使用電源線固定器。

③ 取下鏡頭蓋。

④ 開啟投影機。

⚠ 警告

投影機產生強光。開啟電源時，請確保投影範圍內無人直視鏡頭。

1. 按投影機機櫃上的 ⏻(POWER) 按鈕或遙控器上的 POWER ON (I) 按鈕。

⑤ 選擇訊號源。

1. 按機櫃上的INPUT按鈕至少1秒，或按遙控器上的HDMI 1 按鈕。

⑥ 調整影像尺寸和位置。

⚠ 注意

從投影機後方或側面進行調整。從前方進行調整可能會使眼睛暴露於強光下，導致眼睛受傷。

註：

鏡頭單元的調整步驟不同。請參考使用者手冊，了解各鏡頭單元的詳細調整步驟。

[鏡頭平移]

1. 按機櫃上的SHIFT/HOME POSITION按鈕或遙控器上的 SHIFT 按鈕。
2. 按▼▲◀▶ 按鈕移動投射的影像。

[傾斜腳]

1. 旋轉左和右傾斜腳進行調整。

對於手動鏡頭單元

[聚焦]

1. 使用聚焦環獲取最佳焦點。

[變焦]

1. 順時針及逆時針旋轉變焦環。

對於電動鏡頭單元

[聚焦]

1. 按FOCUS按鈕。

2. 按◀▶ 按鈕調整聚焦。

• 取決於鏡頭單元，需要圍繞光軸和周邊區域進行焦點調整。

[變焦]

1. 按機櫃上的ZOOM/L-CALIB. 按鈕或遙控器上的ZOOM 按鈕。

2. 按◀▶ 按鈕調整變焦。

⑦ 關閉投影機。

1. 按投影機機櫃上的 ⏻(POWER) 按鈕或遙控器上的 STANDBY (⏻) 按鈕。

2. 再次按 ⏻(POWER) 或 STANDBY (⏻) 按鈕。

3. 安裝鏡頭蓋。

4. 斷開全部電線。

Panduan Persiapan Cepat ID

CATATAN: Dokumen ini menjelaskan proyektor dengan lensa opsional yang terpasang pada proyektor.

⚠ PERHATIAN

Jangan memasuki zona bahaya saat menggunakan unit lensa dalam IEC/EN 62471-5 Kelompok risiko 3 edisi pertama (NP15ZL/NP43ZL). Lihat Informasi Penting untuk lebih jelasnya.

1. **Hubungkan komputer Anda ke proyektor menggunakan kabel HDMI. (Tidak disediakan)**
2. **Hubungkan kabel catu daya yang disediakan.**
Pastikan bahwa ujung steker dimasukkan sepenuhnya ke dalam terminal AC IN dan stopkontak di dinding. Untuk mencegah tercabutnya kabel daya dari AC IN proyektor secara tidak sengaja, gunakan penahan kabel daya.
3. **Lepaskan penutup lensa.**
4. **Hidupkan proyektor.**

⚠ PERINGATAN

Proyektor menghasilkan cahaya yang kuat. Saat menghidupkan daya, pastikan tidak ada orang dalam jangkauan proyeksi yang melihat ke arah lensa.

1. Tekan tombol (⏻) (POWER) di lemari proyektor atau tombol POWER ON (I) di pengendali jarak jauh.
5. **Pilih sumber proyeksi.**
1. Tekan tombol INPUT di lemari selama minimal 1 detik atau tombol HDMI1 di pengendali jarak jauh.
6. **Sesuaikan ukuran gambar dan posisinya.**

⚠ PERHATIAN

Lakukan penyesuaian dari belakang atau dari samping proyektor. Menyesuaikan dari depan dapat membuat mata Anda terkena cahaya yang kuat yang dapat mencederai mata.

CATATAN:

Prosedur penyesuaian berbeda-beda tergantung pada unit lensa. Lihat Panduan Pengguna tentang penyesuaian terperinci untuk setiap unit lensa.

[PERGESERAN LENS]

1. Tekan tombol SHIFT/HOME POSITION di lemari atau tombol SHIFT di pengendali jarak jauh.
2. Tekan tombol ▼▲▶ untuk memindahkan gambar yang diproyeksikan.

[MIRINGKAN KAKI]

1. Putar kaki ke kiri dan ke kanan untuk menyesuaikan kemiringan.

Untuk unit lensa manual

[FOKUS]

1. Gunakan cincin fokus untuk mendapatkan fokus terbaik.

[ZOOM]

1. Putar cincin zoom searah dan berlawanan arah jarum jam.

Untuk unit lensa bermotor

[FOKUS]

1. Tekan tombol FOCUS.
2. Tekan tombol ◀▶ untuk menyesuaikan fokus.
 - Penyesuaian fokus di sekitar sumbu optik dan di area periferal diperlukan tergantung pada unit lensa.

[ZOOM]

1. Tekan tombol ZOOM/L-CALIB. di lemari atau tombol ZOOM di pengendali jarak jauh.
2. Tekan tombol ◀▶ untuk menyesuaikan zoom.

7. Matikan proyektor.

1. Tekan tombol (⏻) (POWER) di lemari proyektor atau tombol STANDBY (⏻) di pengendali jarak jauh.
2. Tekan lagi tombol (⏻) (POWER) atau STANDBY (⏻).
3. Pasang penutup lensa.
4. Lepaskan semua kabel.

AR

دليل الإعداد السريع

ملاحظة: يشرح هذا المستند جهاز العرض المثبت عليه العدسة الاختيارية.

⚠ تنبيه

لا تدخل منطقة الخطر عند استخدام وحدة عدسة مدرجة في IEC/EN 62471-5 الإصدار الأول من مجموعة المخاطر الفئة 3 (NP15ZL / NP43ZL). راجع قسم المعلومات المهمة للتفاصيل.

1. **وصل الكمبيوتر بجهاز العرض باستخدام كابل HDMI. (غير مرفق)**
2. **قم بتوصيل كابل الطاقة الموزد.**
تأكد من إدخال شعب المقبس بالكامل في كل من طرفية دخل التيار المتردد AC IN ومأخذ التيار بالحائط. لمنع إزالة سلك الطاقة عن طريق الخطأ من مدخل التيار المتردد AC IN بجهاز العرض، استخدم سدادة سلك الطاقة.
3. **اخلع غطاء العدسة.**
4. **قم بتشغيل جهاز العرض.**

⚠ تحذير

يقوم جهاز العرض بتوليد ضوء قوي. عند تشغيل الجهاز، تأكد من عدم وجود أي شخص ينظر إلى العدسة ضمن نطاق العرض.

1. اضغط على زر (⏻) (POWER) بحاوية جهاز العرض، أو زر POWER ON (I) بوحدة التحكم عن بُعد.
5. **حدّد المصدر.**
1. اضغط على زر INPUT بحاوية جهاز العرض لمدة لا تقل عن ثانية واحدة أو زر HDMI1 بوحدة التحكم عن بُعد.
6. **اضبط مقاس الصورة وموضعها.**

⚠ تنبيه

عمل إجراءات الضبط من الجزء الخلفي أو الجانبي لجهاز العرض. قد تتعرض عينيك للإصابة بفعل الضوء القوي الصادر من جهاز العرض عند محاولة ضبطه من الجزء الأمامي.

ملاحظة:

تختلف إجراءات الضبط في وحدة العدسة. راجع دليل المستخدم حول الضبط التفصيلي لكل وحدة عدسة.

[LENS SHIFT] (تغيير موضع العدسة)

1. اضغط على زر SHIFT/HOME POSITION بحاوية جهاز العرض أو زر SHIFT بجهاز التحكم عن بُعد.
 2. اضغط على الأزرار ▼▲▶ لتحريك الصورة المعروضة.
- ### [TILT FOOT] (قاعدة الإمالة)
1. أدر قاعدتي الإمالة اليسرى واليمنى لضبطهما.

لوحدات العدسات اليدوية

[FOCUS] (التركيز البؤري)

1. استخدم حلقة التركيز البؤري للحصول على أفضل تركيز.

[ZOOM] (الزوم)

1. أدر حلقة الزوم في اتجاه حركة عقارب الساعة وعكس اتجاه حركة عقارب الساعة.

لوحدات العدسات المزودة بمحركات

[FOCUS] (التركيز البؤري)

1. اضغط على زر FOCUS (التركيز البؤري).
2. اضغط على الزرين ◀▶ لضبط التركيز البؤري.
- يتطلب ضبط التركيز البؤري حول المحور البصري وفي المنطقة المحيطة اعتمادًا على وحدة العدسة.

[ZOOM] (الزوم)

1. اضغط على زر ZOOM/L-CALIB بحاوية جهاز العرض أو زر ZOOM بجهاز التحكم عن بُعد.
2. اضغط على الزرين ◀▶ لضبط الزوم.

7. أوقف تشغيل جهاز العرض.

1. اضغط على زر (⏻) (POWER) بحاوية جهاز العرض أو على زر STANDBY (⏻) بوحدة التحكم عن بُعد.
2. اضغط إما على زر (⏻) (POWER) أو على زر STANDBY (⏻) مرة أخرى.
3. ركب غطاء العدسة.
4. افصل جميع الكابلات.

Příručka rychlého nastavení **CZ**

POZNÁMKA: Tento dokument popisuje projektor s nasazeným volitelným objektivem.

UPOZORNĚNÍ

Při používání objektivu řazeného dle Prvního vydání normy IEC/EN 62471-5 do rizikové skupiny 3 (NP15ZL/NP43ZL) nevstupujte do rizikové oblasti. Podrobnosti naleznete v části Důležité informace.

1 Připojte svůj počítač k projektoru pomocí HDMI kabelu. (Není součástí dodávky.)

2 Zapojte přiložený napájecí kabel.

Ujistěte se, že jsou vidlice zástrček plně zasunuty jak do vstupního konektoru tak do elektrické zásuvky. Aby nedošlo k nechtěnému vytažení napájecího kabelu ze vstupního konektoru projektoru, použijte zarážku napájecího kabelu.

3 Sejměte krytku objektivu.

4 Zapněte projektor.

VAROVÁNÍ

Projektor vyzařuje silné světlo. Před zapnutím napájení zajistěte, aby se nikdo v promítacím rozsahu nedíval do objektivu.

1. Stiskněte tlačítko  (POWER) na skříní projektoru nebo tlačítko POWER ON (I) na dálkovém ovladači.

5 Vyberte zdroj.

1. Stiskněte tlačítko INPUT na skříní projektoru po dobu alespoň 1 sekundy nebo tlačítko HDMI1 na dálkovém ovladači.

6 Seřídte velikost a polohu obrazu.

UPOZORNĚNÍ

Nastavování provádějte zezadu nebo ze strany projektoru. Nastavováním zepředu riskujete vystavení očí silnému světlu, které by je mohlo poškodit.

POZNÁMKA:

Postupy nastavení se u jednotlivých objektivů liší. Podrobné nastavení jednotlivých objektivů najdete v Uživatelské příručce.

[POSUN OBJEKTIVU]

1. Stiskněte buď tlačítko SHIFT/HOME POSITION na skříní projektoru, nebo tlačítko SHIFT na dálkovém ovladači.
2. Stisknutím tlačítek   posunete promítaný obraz.

[NÁKLON PODSTAVCE]

1. Otáčením levé a pravé nožky seřídte náklon.

U manuálních objektivů

[ZAOŠTŘENÍ]

1. Pro dosažení co nejlepšího zaostření použijte zaostřovací kroužek.

[ZOOM]

1. Otáčejte kroužkem zoomu po směru a proti směru hodinových ručiček.

U motorizovaných objektivů

[ZAOŠTŘENÍ]

1. Stiskněte tlačítko FOCUS.
2. Stiskem tlačítek   upravíte zaostření.
 - V závislosti na daném objektivu je nutné provést nastavení zaostření kolem optické osy a v periferní oblasti.

[ZOOM]

1. Stiskněte buď tlačítko ZOOM/L-CALIB. na skříní projektoru, nebo tlačítko ZOOM na dálkovém ovladači.
2. Stiskem tlačítek   upravíte zoom.

7 Vypněte projektor.

1. Stiskněte tlačítko  (POWER) na skříní projektoru nebo tlačítko STANDBY () na dálkovém ovladači.
2. Opětovně stiskněte tlačítko  (POWER) nebo STANDBY () .
3. Nasaďte krytku objektivu.
4. Odpojte všechny kabely.

Krótká instrukcja obsługi **PL**

UWAGA: W niniejszym dokumencie opisano projektor z zamontowanym opcjonalnym obiektywem.

PRZESTROGA

Nie wchodź w strefę zagrożenia w przypadku używania obiektywu z 3. grupy ryzyka, określonej w pierwszym wydaniu normy IEC/EN 62471-5 (NP15ZL/NP43ZL). Zapoznaj się z opisem w „Ważne informacje”, aby uzyskać szczegółowe informacje.

1 Podłącz komputer do projektoru za pomocą kabla HDMI. (Nie dołączony)

2 Podłącz dostarczony przewód zasilania.

Upewnij się, czy wtyki są całkowicie włożone do złącza AC IN i do gniazda sieciowego.

Aby zapobiec przypadkowemu wyjęciu przewodu zasilania z gniazda AC IN projektoru, użyj blokady przewodu zasilania.

3 Zdejmij osłonę obiektywu.

4 Włącz projektor.

OSTRZEŻENIE

Projektor emituje silne światło. Podczas włączania zasilania dopilnuj, aby nikt w zasięgu projekcji nie patrzył w obiektyw.

1. Naciśnij przycisk  (POWER) na obudowie projektoru lub przycisk POWER ON (I) na pilocie zdalnego sterowania.

5 Wybierz źródło.

1. Naciśnij przycisk INPUT na obudowie przez co najmniej 1 sekundę lub naciśnij przycisk HDMI1 na pilocie zdalnego sterowania.

6 Dostosuj rozmiar i położenie obrazu.

PRZESTROGA

Regulacji dokonuj, stojąc za projektorem lub obok niego. Regulowanie z pozycji sprzed projektoru naraża oczy na silny i szkodliwy strumień światła.

UWAGA:

Procedury regulacji są różne w zależności od obiektywu. Zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat regulacji dla poszczególnych obiektywów.

[PRZESUNIĘCIE OBJEKTYWU]

1. Naciśnij przycisk SHIFT/HOME POSITION na obudowie lub przycisk SHIFT na pilocie zdalnego sterowania.
2. Naciśnij przyciski  , aby przesuwać wyświetlany obraz.

[STOPKA NACHYLENIA]

1. Dokonaj regulacji, kręcąc lewą i prawą stopką.

Dotyczy obiektywów regulowanych ręcznie

[OSTROŚĆ]

1. Użyj pierścienia ostrości, aby uzyskać najlepszą ostrość.

[ZOOM]

1. Obracaj pierścień zoomu zgodnie ze wskazówkami zegara i w przeciwnym kierunku.

Dotyczy obiektywów z napędem

[OSTROŚĆ]

1. Naciśnij przycisk FOCUS.
2. Naciśnij przyciski  , aby wyregulować ostrość.
 - Regulacja ostrości wokół osi optycznej i w obszarze peryferyjnym jest wymagana w zależności od obiektywu.

[ZOOM]

1. Naciśnij przycisk ZOOM/L-CALIB. na obudowie lub przycisk ZOOM na pilocie zdalnego sterowania.
2. Naciśnij przyciski  , aby wyregulować zoom.

7 Wyłącz projektor.

1. Naciśnij przycisk  (POWER) na obudowie projektoru lub przycisk STANDBY () na pilocie zdalnego sterowania.
2. Ponownie naciśnij przycisk  (POWER) lub STANDBY () .
3. Zamontuj osłonę obiektywu.
4. Odłącz wszystkie kable.

Gyors üzembehelyezési útmutató HU

MEGJEGYZÉS: Ez a dokumentum a külön megvásárolható lencsével felszerelt kivetítőt ismerteti.

⚠ FIGYELEM

Ne lépjen be a veszélyzónába, ha az IEC/EN 62471-5 Első Kiadás 3-as szintű (NP15ZL/NP43ZL) kockázati csoportjába tartozó lencseegységet használ. A részleteket lásd a Fontos információk részben.

1 A HDMI kábel segítségével csatlakoztassa a számítógépet a kivetítőhöz. (Nem tartozék)

2 Csatlakoztassa a mellékelt tápkábelt.

A csatlakozókat mind az AC IN aljzatba, mind a hálózati csatlakozóaljzatba feltétlenül teljesen illeszse be. Annak érdekében, hogy elkerülje a tápkábel véletlen eltávolítását a projektor AC IN aljzatából, használja a tápkábel reteszt.

3 Vegye le az objektívsapkát.

4 Kapcsolja be a kivetítőt.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A kivetítő erős fényt bocsát ki. Az áramellátás bekapcsolásakor győződjön meg arról, hogy a kivetítő hatósugarán belül senki nem néz a lencsébe.

1. Nyomja meg a  (POWER) gombot a projektor készülékházán, vagy a POWER ON (I) gombot a távirányítón.

5 Válasszon ki egy forrást.

1. Nyomja a készülékházon található INPUT gombot legalább 1 másodpercig, vagy a távirányító HDMI1 gombját.

6 Állítsa be a kép méretét és helyzetét.

⚠ FIGYELEM

A beállítást a kivetítő mögött vagy a mellett elhelyezkedve végezze el. Ha a beállítást a kivetítő előtt elhelyezkedve végzi el, akkor szemét olyan erős fénynek teszi ki, amely látásának károsodását okozhatja.

MEGJEGYZÉS:

A kiigazítási műveletek a lencseegységen eltérnek. Az egyes lencseegységek részletes beállítását lásd a Használati útmutatóban.

[LENCSEHELYZET-ELTOLÁS]

1. Nyomja meg a készülékházon lévő SHIFT/HOME POSITION gombot vagy a távirányítón található SHIFT gombot.

2. A  gombokkal mozgassa a vetített képet.

[DŐLÉSSZÖGÁLLÍTÓ LÁB]

1. A beállítás a jobb és a bal oldali dőlésszögállító láb forgatásával végezhető el.

Kézi lencseegységek esetén

[ÉLESSÉGÁLLÍTÁS]

1. A legjobb élesség beállításához használja a fókuszgyűrűt.

[ZOOM]

1. Forgassa a zoomgyűrűt az óramutató járásával megegyező és azzal ellentétes irányba.

Motoros lencseegység esetén

[ÉLESSÉGÁLLÍTÁS]

1. Nyomja meg a FOCUS gombot.

2. Nyomja a  gombokat az élesség beállításához.

- Lencseegységtől függően az optikai tengely és a periférikus terület körüli fókusz beállítása szükséges.

[ZOOM]

1. Nyomja meg a készülékházon lévő ZOOM/L-CALIB. gombot vagy a távirányítón található ZOOM gombot.

2. Nyomja meg a  gombokat a zoom beállításához.

7 Kapcsolja ki a kivetítőt.

1. Nyomja meg a  (POWER) gombot a projektor készülékházán, vagy a STANDBY () gombot a távirányítón.

2. Nyomja meg a  (POWER) vagy a STANDBY () gombot újra.

3. Rögzítse a lencsevédő sapkát.

4. Húzza ki az összes kábelt.

Ръководство за бързи настройки BG

ЗАБЕЛЕЖКА: Този документ обяснява проектора с монтиран на него допълнителен обектив.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не навлизайте в опасната зона, когато използвате модул с обектив в рискова група 3 по IEC/EN 62471-5 Първо издание (NP15ZL/NP43ZL). За подробности, вижте „Важна информация“.

1 Свържете компютъра си с проектора чрез кабела HDMI. (Не е включен в комплекта)

2 Свържете предоставения захранващ кабел.

Уверете се, че зъбчетата са вкарани докрай в гнездото за променлив ток и в стенния контакт. За да предотвратите случайното изваждане на захранващия кабел от променливотоковия вход на проектора, използвайте ограничителя на захранващия кабел.

3 Свалете капачката на обектива.

4 Включете проектора.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Проекторът произвежда силна светлина. Когато включвате захранването, уверете се, че никой в обхвата на проектиране не гледа към обектива.

1. Натиснете бутона  (POWER) на кутията на проектора или бутона POWER ON (I) на дистанционното управление.

5 Изберете източник.

1. Натиснете бутона INPUT на шкафа за поне 1 секунда или бутона HDMI1 на дистанционното управление.

6 Регулирайте размера и позицията на изображението.

⚠ ВНИМАНИЕ

Извършете настройката отзад или отстрани на проектора. Регулirането отпред може да изложи очите ви на силна светлина и да ги увреди.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Процедурите за регулиране се различават в зависимост от модула на обектива. Вижте ръководството за потребителя за подробна настройка за всеки модул на обектива.

[ПРЕМЕСТВАНЕ НА ОБЕКТИВА]

1. Натиснете бутона SHIFT/HOME POSITION на корпуса или бутона SHIFT на дистанционното управление.

2. Натиснете бутоните  за местете на изображенията от проектора.

[НАКЛАНЯЩО СЕ КРАЧЕ]

1. Завъртете лявото и дясното наклонящо се краче, за да регулирате.

За устройства с ръчен обектив

[ФОКУСИРАНЕ]

1. Използвайте пръстена за фокусиране, за да постигнете най-добрия фокус.

[УВЕЛИЧЕНИЕ]

1. Завъртете пръстена за мащабиране по посока на часовниковата стрелка и обратно на нея.

За устройства с автоматичен обектив

[ФОКУСИРАНЕ]

1. Натиснете бутона FOCUS.

2. Натиснете бутоните  за регулиране на фокуса.

- Регулirането на фокуса около оптичната ос и в периферната област е необходимо в зависимост от модула на обектива.

[УВЕЛИЧЕНИЕ]

1. Натиснете бутона ZOOM/L-CALIB. на корпуса или бутона ZOOM на дистанционното управление.

2. Натиснете бутоните  за регулиране на увеличаването.

7 Изключете проектора.

1. Натиснете бутона  (POWER) на кутията на проектора или бутона STANDBY () на дистанционното управление.

2. Натиснете или бутона  (POWER), или бутона STANDBY () отново.

3. Поставете капачката на обектива.

4. Разкачете всички кабели.

Hurtig opsætningsvejledning **DA**

BEMÆRK: Dette dokument forklarer projektoren med det ekstra objektiv monteret.

FORSIGTIG

Undlad at komme ind i farezonen ved anvendelse af objektivenhed i risikogrupper 3 i første udgave af IEC/EN 62471-5 (NP15ZL/NP43ZL). Se Vigtig information for detaljer.

1 Tilslut computeren til projektoren med HDMI-kablet. (Medfølger ikke)

2 Tilslut den medfølgende strømledning.

Sørg for, at spidserne er sat helt ind i både AC IN-terminalen og stikkontakten.

For at forhindre strømledningen i ved et uheld at ryge ud af AC IN på projektoren, skal du anvende strømledningens stopper.

3 Fjern objektivdækslet.

4 Tænd for projektoren.

ADVARSEL

Projektoren frembringer et stærkt lys. Når du tænder for strømmen, skal du sørge for, at ingen inden for projektiionsområdet kigger på objektivet.

1. Tryk på knappen  (POWER) på projektorens kabinet eller på knappen POWER ON (I) på fjernbetjeningen.

5 Vælg en kilde.

1. Tryk på knappen INPUT på kabinettet i mindst 1 sekund eller på knappen HDMI1 på fjernbetjeningen.

6 Justér en billedstørrelse og placering.

FORSIGTIG

Foretag justeringen bagfra eller fra siden af projektoren. Justering forfra kan udsætte dine øjne for stærkt lys, hvilket kan skade dem.

BEMÆRK:

Justeringsprocedurerne er forskellige på objektivenheden. Se brugervejledningen om detaljeret justering af hver enkelt objektivenhed.

[OBJEKTIVFORSKYDNING]

1. Tryk enten på knappen SHIFT/HOME POSITION på kabinettet eller knappen SHIFT på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne    for at flytte det projicerede billede.

[TILTFOD]

1. Drej på venstre og højre tiltfod for at justere.

Ved manuelle objektivenheder

[FOKUSERING]

1. Anvend fokuseringen for at opnå det bedste fokus.

[ZOOM]

1. Drej zoomringen med uret og mod uret.

Ved motordrevne objektivenheder

[FOKUSERING]

1. Tryk på knappen FOCUS.
2. Tryk på knapperne   for at justere fokus.
 - Fokuseringen omkring den optiske akse og i det perifere område er påkrævet alt efter objektivenheden.

[ZOOM]

1. Tryk enten på knappen ZOOM/L-CALIB. på kabinettet eller knappen ZOOM på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne   for at justere zoom.

7 Sluk for projektoren.

1. Tryk på knappen  (POWER) på projektorens kabinet eller på knappen STANDBY () på fjernbetjeningen.
2. Tryk enten på knappen  (POWER) eller STANDBY () igen.
3. Montér objektivdækslet.
4. Kobl alle kabler fra.

Kiirseedistusjuhend **ET**

MÄRKUS: Selles dokumendis selgitatakse projektorit koos sellele paigaldatud valikulise objektiiviga.

ETTEVAATUST

Ärge sisenege ohutsooni, kui kasutate IEC/EN 62471-5 esimese väljaande riskirühma 3 (NP15ZL/NP43ZL) objektiivi. Lisateavet leiate jaotisest Oluline teave.

1 Ühendage oma arvuti HDMI-kaabli abil projektoriga. (Ei kuulu komplekti)

2 Ühendage kaasasolev toitejuhe.

Veenduge, et kontaktihvitud on täielikult sisestatud nii AC IN vahelduvvoolusisendisse kui ka seinakontakti.

Vältimaks toitejuhtme kogemata eraldumist projektori sisendpesast, kasutage toitejuhtme fiksaatorit.

3 Eemaldage objektiivi kate.

4 Lülitage projektor sisse.

HOIATUS

Projektor tekitab tugevat valgust. Toite sisselülitamisel jälgige, et keegi projektsiooniulatuses ei vaataks objektiivi suunas.

1. Vajutage nuppu  (POWER) projektori korpusel või nuppu POWER ON (I) kaugjuhtimispuldil.

5 Valige allikas.

1. Vajutage INPUT nuppu korpusel vähemalt 1 sekund või HDMI1 nuppu kaugjuhtimispuldil.

6 Pildi suuruse ja asukoha kohandamine.

ETTEVAATUST

Asuge reguleerimisel projektori taga või selle küljel. Eestpoolt reguleerimisel võib tugev valgus silmadesse sattuda ja neid vigastada.

MÄRKUS:

Kohandamisprotseduurid on objektiiviti erinevad. Vaadake kasutusjuhendit iga objektiivi üksikasjaliku reguleerimise kohta.

[OBJEKTIIVI NIHE]

1. Vajutage kas SHIFT/HOME POSITION nuppu korpusel või nuppu SHIFT kaugjuhtimispuldil.
2. Vajutage    proitseeritud kujutise teisaldamiseks.

[KALLUTUSJALG]

1. Keerake reguleerimiseks vasakut ja paremat kallutusjalga.

Manuaalobjektiivide jaoks

[FOOKUS]

1. Parima fookuse saavutamiseks kasutage teravustamisrõngast.

[SUUM]

1. Pöörake suumirõngast päri- ja vastupäeva.

Mootoriga objektiivide jaoks

[FOOKUS]

1. Vajutage nuppu FOCUS.
2. Vajutage nuppe   fookuse reguleerimiseks.
 - Sõltuvalt objektiivist on vaja teravustada ümber optilise telje ja perifeerses piirkonnas.

[SUUM]

1. Vajutage kas ZOOM/L-CALIB. nuppu korpusel või nuppu ZOOM kaugjuhtimispuldil.
2. Vajutage nuppe   suumi kohandamiseks.

7 Lülitage projektor välja.

1. Vajutage nuppu  (POWER) projektori korpusel või nuppu STANDBY () kaugjuhtimispuldil.
2. Vajutage uuesti kas nuppu  (POWER) või STANDBY () .
3. Kinnitage objektiivi kate.
4. Ühendage kõik kaablid lahti.

HUOMAUTUS: Asiakirjassa kuvataan projektori, johon on asennettu valinnainen objektiivi.

⚠️ TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Vaara-alueelle ei saa mennä käytettäessä IEC/EN 62471-5-standardin ensimmäisen painoksen riskiryhmän 3 mukaista objektiiviyksikköä (NP15ZL/NP43ZL). Katso lisätietoja kohdasta Tärkeitä tietoja.

- 1 **Kytke tietokone projektoriin HDMI-kaapelilla. (Ei sisälly toimitukseen)**
- 2 **Kytke projektorin mukana toimitettu virtajohto.**
Varmista, että liittimet on työnnetty kokonaan sekä AC IN-liitäntään että pistorasiaan.
Estä virtajohdon irtoaminen vahingossa projektorin AC IN-liitännästä käyttämällä virtajohdon lukitsinta.
- 3 **Irrota objektiivinsuojus.**
- 4 **Käynnistä projektori.**

⚠️ VAROITUS

Projektorista lähtee voimakas valo. Kun kytket virran päälle, varmista, ettei kukaan heijastusalueella oleva katso objektiiviin.

1. Paina projektorin kotelon  (POWER) -painiketta tai kaukosäätimen POWER ON (I) -painiketta.
- 5 **Valitse lähde.**
1. Paina kotelon INPUT-painiketta vähintään 1 sekunnin ajan tai kaukosäätimen HDMI1-painiketta.
- 6 **Säädä kuvan kokoa ja sijaintia.**

⚠️ TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tee säätötoimet projektorin takaa tai sivulta. Projektorin edestä säädettäessä silmiin voi osua voimakas valonsäde, joka voi vahingoittaa näköä.

HUOMAUTUS:

Objektiiviyksiköiden säätötavat vaihtelevat. Katso kunkin objektiiviyksikön yksityiskohtaiset säädöt käyttöoppaasta.

[OBJEKTIIVIN SIIRTO]

1. Paina joko kotelon SHIFT/HOME POSITION -painiketta tai kaukosäätimen SHIFT-painiketta.
2. Siirrä heijastettua kuvaa painamalla  -painikkeita.

[KALLISTUSJALKA]

1. Säädä vasemman- ja oikeanpuoleista kallistusjalkaa kiertämällä niitä.

Käsiasäätöiset objektiiviyksiköt

[TARKENNUS]

1. Säädä tarkennus parhaaksi käyttämällä tarkennusrengasta.

[ZOOMAUS]

1. Kierrä zoomausrengasta myötä- ja vastapäivään.

Moottorisäätöiset objektiiviyksiköt

[TARKENNUS]

1. Paina FOCUS-painiketta.
2. Säädä tarkennusta painamalla  -painikkeita.
• Objektiiviyksikön mukaan tarkennusta on säädettävä optisen akselin ympärillä ja reuna-alueella.

[ZOOMAUS]

1. Paina joko kotelon ZOOM/L-CALIB.-painiketta tai kaukosäätimen ZOOM-painiketta.
2. Säädä zoomausta painamalla  -painikkeita.

7 Sammuta projektori.

1. Paina projektorin kotelon  (POWER) -painiketta tai kaukosäätimen STANDBY () -painiketta.
2. Paina uudelleen joko  (POWER) -tai STANDBY () -painiketta.
3. Asenna objektiivinsuojus.
4. Irrota kaikki kaapelit.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το έγγραφο εξηγεί τη συσκευή προβολής με τον προαιρετικό φακό που είναι τοποθετημένος σε αυτή.

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην εισέρχετε στη ζώνη κινδύνου όταν χρησιμοποιείτε μονάδα φακών στην ομάδα κινδύνου 3 της πρώτης έκδοσης του IEC/EN 62471-5 (NP15ZL/NP43ZL). Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης για λεπτομέρειες.

- 1 **Συνδέστε τον υπολογιστή σας στη συσκευή προβολής χρησιμοποιώντας το καλώδιο HDMI. (δεν παρέχεται)**
- 2 **Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος.**
Βεβαιωθείτε ότι οι προεξοχές έχουν εισαχθεί πλήρως τόσο στον ακροδέκτη AC IN όσο και στην πρίζα τοίχου.
Για να αποτρέψετε την κατά λάθος αφαίρεση του καλωδίου τροφοδοσίας από το AC IN της συσκευής προβολής, χρησιμοποιήστε το πώμα του καλωδίου τροφοδοσίας.
- 3 **Αφαιρέστε το καπάκι του φακού.**
- 4 **Θέστε τη συσκευή προβολής σε λειτουργία.**

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή προβολής παράγει ένα ισχυρό φως. Κατά την ενεργοποίηση, βεβαιωθείτε ότι δεν κοιτάζει κανείς τον φακό εντός της εμβέλειας προβολής.

1. Πατήστε το πλήκτρο  (POWER) στο περίβλημα της συσκευής προβολής ή το πλήκτρο POWER ON (I) στο τηλεχειριστήριο.
- 5 **Επιλέξτε μια πηγή.**
1. Πατήστε το πλήκτρο INPUT στο περίβλημα για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο ή το πλήκτρο HDMI1 στο τηλεχειριστήριο.
- 6 **Ρυθμίστε το μέγεθος και τη θέση της εικόνας.**

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ

Εκτελέστε τη ρύθμιση από το πίσω μέρος ή το πλαϊνό μέρος της συσκευής προβολής. Εάν πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση από το μπροστινό μέρος, μπορεί να εκθέσετε τα μάτια σας σε ισχυρό φως τραυματίζοντάς τα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι διαδικασίες προσαρμογής διαφέρουν στη μονάδα φακού.

Ανατρέξτε στις Σημαντικές Πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή ρύθμιση για κάθε μονάδα φακού.

[ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΑΚΟΥ]

1. Πατήστε είτε το πλήκτρο SHIFT/HOME POSITION στο περίβλημα είτε το πλήκτρο SHIFT στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα πλήκτρα  για να μετακινήσετε την προβαλλόμενη εικόνα.

[ΠΟΔΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΛΙΣΗΣ]

1. Περιστρέψτε το αριστερό και δεξί πόδι με δυνατότητα κλίσης για προσαρμογή.

Για χειροκίνητες μονάδες φακών

[ΕΣΤΙΑΣΗ]

1. Χρησιμοποιήστε τον δακτύλιο εστίασης για να επιτύχετε την καλύτερη εστίαση.

[ΖΟΥΜ]

1. Περιστρέψτε τον δακτύλιο ζουμ δεξιόστροφα και αριστερόστροφα.

Για μηχανοκίνητες μονάδες φακών

[ΕΣΤΙΑΣΗ]

1. Πατήστε το πλήκτρο FOCUS.
2. Πατήστε τα πλήκτρα  για να ρυθμίσετε την εστίαση.
• Απαιτείται η ρύθμιση της εστίασης γύρω από τον οπτικό άξονα και στην περιφερειακή περιοχή ανάλογα με τη μονάδα φακού.

[ΖΟΥΜ]

1. Πατήστε είτε το πλήκτρο ZOOM/L-CALIB. στο περίβλημα είτε το πλήκτρο ZOOM στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα πλήκτρα  για να ρυθμίσετε το ζουμ.

7 Θέστε τη συσκευή προβολής εκτός λειτουργίας.

1. Πατήστε το πλήκτρο  (POWER) στο περίβλημα της συσκευής προβολής ή το πλήκτρο STANDBY () στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε είτε το πλήκτρο  (POWER) είτε το πλήκτρο STANDBY () ξανά.
3. Τοποθετήστε το καπάκι του φακού.
4. Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια.

Vodič za brzo postavljanje **HR**

NAPOMENA: Ovaj dokument objašnjava projektor s opcijom lećom montiranom.

OPREZ

Ne ulazite u opasnu zonu kada koristite jedinicu leće u IEC/EN 62471-5 Prvom izdanju grupe rizika 3 (NP15ZL/NP43ZL). Pogledajte Važne informacije za detalje.

- 1 Povežite svoje računalo sa projektorom pomoću HDMI kabela. (Nije isporučen)**
- 2 Spojite isporučeni kabel za napajanje.**
Osigurajte da su zupci potpuno umetnuti u AC IN priključak i zidnu utičnicu.
Kako biste spriječili da se kabel za napajanje slučajno ukloni iz ulaza projektor, uporabite čep kabela za napajanje.
- 3 Uklonite poklopac objektiva.**
- 4 Uključite projektor.**

UPOZORENJE

Projektor proizvodi snažno svjetlo. Kada uključujete napajanje, osigurajte da nitko u rasponu za projekciju ne gleda u objektiv.

1. Pritisnite tipku  (POWER) na kućištu projektor ili tipku POWER ON (I) na daljinskom upravljaču.
- 5 Odaberite izvor.**
1. Pritisnite tipku INPUT na kućištu na najmanje 1 sekundu ili tipku HDMI1 na daljinskom upravljaču.
- 6 Podesite veličinu i položaj slike.**

OPREZ

Izvedite podešavanje sa stražnje strane ili sa strane projektor. Podešavanje s prednje strane može izložiti vaše oči jakom svjetlu što ih može ozlijediti.

NAPOMENA:

Procedura podešavanja na jedinici leće su drugačije. Pogledajte Korisnički priručnik o detaljnoj prilagodbi za svaku jedinicu leće.

[POMICANJE OBJEKTIVA]

1. Pritisnite ili tipku SHIFT/HOME POSITION na kućištu ili SHIFT tipu na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite tipke   kako biste pomicali prikazanu sliku.

[NOŽICA ZA NAGIB]

1. Okrenite lijevu i desnu nožicu za nagib kako biste prilagodili.

Za ručne jedinice leće

[FOKUS]

1. Koristite fokusni prsten za postizanje najboljeg fokusa.

[ZOOM]

1. Okrenite prsten za zumiranje u smjeru kazaljke na satu ili u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.

Za motorizirane jedinice leće

[FOKUS]

1. Pritisnite tipku FOCUS.
2. Pritisnite tipke   kako biste prilagodili fokus.
 - Prilagodbe fokusa oko optičke osi i u perifernom području potrebne su ovisno o jedinici leće.

[ZOOM]

1. Pritisnite ili tipku ZOOM/L-CALIB na kućištu ili tipku ZOOM na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite tipke   kako biste prilagodili zumiranje.

7 Isključite projektor.

1. Pritisnite tipku  (POWER) na kućištu projektor ili tipku STANDBY () na daljinskom upravljaču.
2. Ponovno pritisnite tipku  (POWER) ili tipku STANDBY () na daljinskom upravljaču.
3. Postavite poklopac objektiva.
4. Odspojite sve kabele.

Trumpas sąrankos vadovas **LT**

PASTABA. Šiame dokumente aprašomas projektorius su ant jo sumontuotu papildomu objektyvu.

DĖMESIO

Neikite į pavojingą zoną, kai naudojate objektyvą, priskiriamą IEC/EN 62471-5 pirmojo leidimo 3 rizikos grupei (NP15ZL/NP43ZL). Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje „Svarbi informacija“.

- 1 Prijunkite kompiuterį prie projektoriaus HDMI kabeliu. (Nepriedamas)**
- 2 Prijunkite pateiktą maitinimo laidą.**
Patikrinkite, ar kaiščiai yra iki galo įkišti į AC IN išvadą ir į sieninį lizdą. Norėdami, kad maitinimo laidas nebūtų netyčia atjungtas nuo projektoriaus kintamosios srovės įvesties lizdo, naudokite maitinimo laido fiksatorių.
- 3 Nuimkite objektyvo dangtelį.**
- 4 Įjunkite projektorių.**

ĮSPĖJIMAS

Projektorius skleidžia stiprią šviesą. Įjungdami maitinimą išitikinkite, kad niekas projekcijos diapazone nežiūri į objektyvą.

1. Paspauskite ant projektoriaus korpuso esantį mygtuką  (POWER)(MAITINIMAS) arba nuotolinio valdymo pultelio POWER ON (ĮJUNGIMO) mygtuką .
- 5 Pasirinkite šaltinį.**
1. Paspauskite ir bent 1 sekundę palaikykite nuspaudę ant korpuso esantį mygtuką INPUT (ĮVESTIS) arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką HDMI1.
- 6 Sureguliuokite vaizdo dydį ir padėtį.**

DĖMESIO

Reguliuokite projektoriaus gale arba iš šono. Reguliuojant iš priekio į akis gali patekti stipri šviesa, kuri gali jas sužaloti.

PASTABA.

Reguliavimo veiksmai skirsis atsižvelgiant į naudojamą objektyvą. Išsamios informacijos apie tai, kaip reguliuoti kiekvieną objektyvą, rasite naudotojo vadove.

[OBJEKTYVO POSLINKIS]

1. Paspauskite ant korpuso esantį mygtuką SHIFT/HOME POSITION (POSLINKIS / PRADINĖ PADĖTIS) arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką SHIFT (POSLINKIS).
2. Spausdami mygtukus   galite slinkti projektuojamą vaizdą.

[POKRYPIO KOJELĖ]

1. Norėdami sureguliuoti, pasukite pokrypio į kairę ir į dešinę kojeles.

Mechaniškai reguliuojamiems objektyvams

[FOKUSAVIMAS]

1. Tinkamai sufokusuokite vaizdą sukdami fokusavimo žiedą.

[MASTELIO KEITIMAS]

1. Sukite mastelio keitimo žiedą pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.

Automatiškai reguliuojamiems objektyvams

[FOKUSAVIMAS]

1. Paspauskite mygtuką FOCUS (FOKUSUOTI).
2. Sufokusuokite tiksliau spausdami mygtukus  .
 - Reikia fokusuoti pagal optinę ašį ir periferinę sritį, atsižvelgiant į naudojamą objektyvą.

[MASTELIO KEITIMAS]

1. Paspauskite ant korpuso esantį mygtuką ZOOM/L-CALIB (MASTELIO KEITIMAS / L-KALIBRAVIMAS) arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ZOOM (KEISTI MASTELĮ).
2. Sureguliuokite mastelį spausdami mygtukus  .

7 Išjunkite projektorių.

1. Paspauskite ant projektoriaus korpuso esantį mygtuką  (POWER)(MAITINIMAS) arba nuotolinio valdymo pultelio STANDBY (BUDĖJIMO REŽIMO) mygtuką .
2. Dar kartą paspauskite arba mygtuką  (POWER)(MAITINIMAS), arba STANDBY (BUDĖJIMO REŽIMO) mygtuką .
3. Uždenkite objektyvą dangteliu.
4. Atjunkite visus kabelius.

Ātrās iestatīšanas pamācība

LV

PIEZĪME. Šajā dokumentā ir paskaidrots projektorā ar tam uzstādīto papildu objektīvu.

⚠ UZMANĪBU

Neieejiet bīstamajā zonā, kad objektīva bloks tiek izmantots standarta IEC/EN 62471-5 pirmā izdevuma 3. riska grupā (NP15ZL/NP43ZL). Detalizētu informāciju skatiet sadaļā „Svarīga informācija”.

1. **Pievienojiet datoru projektoram, izmantojot HDMI kabeli. (Nav iekļauts piegādes komplektā)**
2. **Pievienojiet piegādes komplektā iekļauto barošanas kabeli.**
Pārļiecinieties, ka kontaktdakšas zari ir pilnībā ievietoti gan maiņstrāvas ievada (IN) ligzdā, gan sienas kontaktligzdā. Lai nepieļautu barošanas kabeļa nejaušu atvienošanu no projektorā maiņstrāvas ieejas, izmantojiet barošanas kabeļa aizturi.
3. **Noņemiet objektīva vāciņu.**
4. **Ieslēdziet projektoru.**

⚠ BRĪDINĀJUMS

Projektorā izstaro spēcīgu gaismu. Ieslēdzot strāvas padevi, nodrošiniet, ka objektīva projekcijas diapazonā nevienam neskatās uz objektīvu.

1. Nospiediet uz projektorā korpusa esošo (POWER) pogu vai tālvadības pults POWER ON (I) pogu.
5. **Atlasiet avotu.**
1. Nospiediet vismaz uz 1 sekundi pogu INPUT uz korpusa vai tālvadības pultī nospiediet pogu HDMI1.
6. **Noregulējiet attēla izmēru un pozīciju.**

⚠ UZMANĪBU

Regulēšanu veiciet no projektorā aizmugures vai no sāniem. Regulējot no priekšpuses, acis var iespīdēt spēcīga gaisma, kas var radīt acu bojājumus.

PIEZĪME.

Regulēšanas procedūras atšķiras atkarībā no objektīva bloka. Informāciju par katra objektīva detalizētu regulēšanu skatiet lietotāja rokasgrāmatā.

[OBJEKTĪVA NOBĪDE]

1. Nospiediet pogu SHIFT/HOME POSITION uz korpusa vai pogu SHIFT tālvadības pultī.
2. Spiediet ▼▲◀▶ pogas, lai pārvietotu projicējamo attēlu.

[SLĪPUMA PĒDA]

1. Grieziet slīpuma pēdu pa kreisi un pa labi, lai to regulētu.

Manuālie objektīvu bloki

[FOKUSS]

1. Darbiniet fokusa gredzenu, lai iegūtu vislabāko fokusu.

[TĀLUMMAIŅA]

1. Groziet tālummaiņas gredzenu pulksteniski un pretpulksteniski.

Motorizētie objektīvu bloki

[FOKUSS]

1. Nospiediet pogu FOCUS.
2. Spiediet ◀▶ pogas, lai regulētu fokusu.
 - Atkarībā no objektīva bloka ir nepieciešams veikt fokusa regulēšanu ap optisko asi un perifēro apgabalu.

[TĀLUMMAIŅA]

1. Nospiediet pogu ZOOM/L-CALIB uz korpusa vai pogu ZOOM tālvadības pultī.
2. Spiediet ◀▶ pogas, lai regulētu tālummaiņu.
7. **Izslēdziet projektoru.**
1. Nospiediet (POWER) pogu uz projektorā korpusa vai tālvadības pults pogu STANDBY (⏻).
2. Vēlreiz nospiediet pogu (POWER) vai pogu STANDBY (⏻).
3. Uzlieciet objektīva vāciņu.
4. Atvienojiet visus kabelus.

Snelle installatiegids

NL

OPMERKING: Dit document geeft uitleg over de projector met de optionele lens erop bevestigd.

⚠ VOORZICHTIG

Ga de gevarenzone niet binnen bij gebruik van een lens uit IEC/EN 62471-5 Eerste editie risicogroep 3 (NP15ZL/NP43ZL). Zie belangrijke informatie voor meer informatie.

1. **Sluit uw computer aan op de projector met behulp van de HDMI-kabel. (Niet meegeleverd)**
2. **Sluit het meegeleverde netsnoer aan.**
Zorg ervoor dat de pinnen volledig in zowel de AC IN-aansluiting als het stopcontact zijn gestoken.
Om te voorkomen dat het netsnoer per ongeluk uit de AC IN van de projector wordt verwijderd, moet u de netsnoerstopper gebruiken.
3. **Verwijder de lensdop.**
4. **Zet de projector aan.**

⚠ WAARSCHUWING

De projector produceert een sterk licht. Wanneer u de projector inschakelt, dient u te zorgen dat er niemand binnen het projectiebereik naar de lens kijkt.

1. Druk op de (POWER)-knop op de projectorbehuizing of op de POWER ON (I)-knop op de afstandsbediening.
5. **Selecteer een bron.**
1. Druk gedurende ten minste 1 seconde op de INPUT-knop op de behuizing of op de HDMI1-knop op de afstandsbediening.
6. **Pas de afmeting en positie van een afbeelding aan.**

⚠ VOORZICHTIG

Voer de aanpassing uit vanaf achter de projector of vanaf de zijkant van de projector. Door aan te passen vanaf de voorkant kunnen uw ogen worden blootgesteld aan fel licht dat uw ogen kan beschadigen.

OPMERKING:

Aanpassingsprocedures zijn verschillend voor de lens. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerde informatie over aanpassing voor elke lens.

[LENSVERSCHUIVING]

1. Druk op de SHIFT/HOME POSITION-knop op de behuizing of op de SHIFT-knop op de afstandsbediening.
2. Druk op de knoppen ▼▲◀▶ om het geprojecteerde beeld te verplaatsen.

[KANTELVUET]

1. Draai aan de linker- en rechterkantelvoet om af te stellen.

Voor handmatige lenseenheden

[SCHERPSTELLING]

1. Gebruik de scherpstelling om de beste scherpstelling te verkrijgen.

[ZOOM]

1. Draai de zoomring met de klok mee en tegen de klok in.

Voor gemotoriseerde lenzen

[SCHERPSTELLING]

1. Druk op de FOCUS-knop.
2. Druk op de knoppen ◀▶ om de scherpstelling aan te passen.
 - De afstelling van de scherpstelling rond de optische as en in het perifere gebied zijn vereist, afhankelijk van de lens.

[ZOOM]

1. Druk op de ZOOM/L-CALIB-knop op de behuizing of op de ZOOM-knop op de afstandsbediening.
2. Druk op de knoppen ◀▶ om het zoomen aan te passen.

7. **Zet de projector uit.**

1. Druk op de (POWER)-knop op de projectorbehuizing of op de STANDBY (⏻)-knop op de afstandsbediening.
2. Druk opnieuw op de (POWER)-knop of de STANDBY (⏻)-knop.
3. Plaats de lensdop.
4. Koppel alle kabels los.

Hurtigveiledning

NO

MERK: Dette dokumentet forklarer projektoren med en linse (ekstrastyr) montert på den.

⚠ FORSIKTIG

Ikke gå inn i faresonen når du bruker en linseenhet i IEC/EN 62471-5 Første utgave risikogruppe 3 (NP15ZL/NP43ZL). Se Viktig informasjon for mer informasjon.

1 Koble datamaskinen til projektoren med HDMI-kabelen. (Medfølger ikke)

2 Koble til den medfølgende strømkabelen.

Kontroller at pinnene er satt helt inn i både AC IN-terminalen og stikkontakten.

Bruk kabelstopperen for å forhindre at strømkabelen ved et uhell trekkes ut fra projektorens AC IN-terminal.

3 Ta av linsedekselet.

4 Slå på projektoren.

⚠ ADVARSEL

Projektoren produserer et sterkt lys. Når du slår på strømmen, må du passe på at ingen innenfor projeksjonsområdet ser på linsen.

1. Trykk på  (POWER)-knappen på projektorkabinettet eller POWER ON (I)-knappen på fjernkontrollen.

5 Velg en kilde.

1. Trykk på INPUT-knappen på kabinettet i minst 1 sekund eller på HDMI1-knappen på fjernkontrollen.

6 Juster størrelsen og posisjonen til bildet.

⚠ FORSIKTIG

Utfør justeringen bakfra eller fra siden av projektoren. Justering forfra kan utsette øynene dine for sterkt lys som kan skade dem.

MERK:

Justeringsprosedyrene varierer mellom ulike linseenheter. Se brukerhåndboken om detaljert justering for hver linseenhet.

[LINSEJUSTERING]

1. Trykk enten på SHIFT/HOME POSITION-knappen på kabinettet eller SHIFT-knappen på fjernkontrollen.

2. Trykk på -knappene for å flytte det projiserte bildet.

[VIPPEFOT]

1. Vri venstre og høyre vippefot for å justere.

For manuelle linseenheter

[FOKUS]

1. Bruk fokuseringsringen til å oppnå best mulig fokus.

[ZOOM]

1. Vri zoomringen med og mot klokken.

For motoriserte linseenheter

[FOKUS]

1. Trykk på FOCUS-knappen.

2. Trykk på -knappene for å justere fokus.

- Fokusjustering rundt den optiske aksen og i det periferе området er nødvendig avhengig av linseenheten.

[ZOOM]

1. Trykk enten på ZOOM/L-CALIB.-knappen på kabinettet eller ZOOM-knappen på fjernkontrollen.

2. Trykk på -knappene for å justere zoom.

7 Slå av projektoren.

1. Trykk på  (POWER)-knappen på projektorkabinettet eller STANDBY ()-knappen på fjernkontrollen.

2. Trykk enten på  (POWER)- eller STANDBY ()-knappen igjen.

3. Sett på linsedekselet.

4. Koble fra alle kablene.

Ghid de configurare rapidă

RO

NOTĂ: Acest document explică proiectorul cu obiectivul opțional montat pe el.

⚠ ATENȚIE

Nu intrați în zona de pericol atunci când utilizați o unitate cu obiectiv în IEC/EN 62471-5 Prima ediție grupa de risc 3 (NP15ZL/NP43ZL). Consultați informațiile importante pentru detalii.

1 Conectați computerul dumneavoastră la proiector utilizând cablul HDMI. (Nu este furnizat)

2 Conectați cablul de alimentare furnizat.

Asigurați-vă că bornele sunt introduse complet în terminalul IN pentru AC și în priza de perete.

Pentru a preveni desprinderea accidentală a cablului de alimentare de la priza AC IN a proiectorului, folosiți opritorul cablului de alimentare.

3 Îndepărtați capacul obiectivului.

4 Porniți proiectorul.

⚠ AVERTISMENT

Proiectorul produce o lumină puternică. Atunci când porniți alimentarea cu energie, asigurați-vă că nicio persoană aflată în raza de proiectare nu se uită la obiectiv.

1. Apăsăți butonul  (POWER) de pe panoul proiectorului sau butonul POWER ON (I) de pe telecomandă.

5 Selectați o sursă.

1. Apăsăți butonul INPUT de pe panou cel puțin 1 secundă sau butonul HDMI1 de pe telecomandă.

6 Reglați dimensiunea și poziția imaginii.

⚠ ATENȚIE

Efectuați reglarea din spatele sau din partea laterală a proiectorului. Reglarea din față vă poate expune ochii la lumină puternică, ceea ce îi poate răni.

NOTĂ:

Procedurile de reglare sunt diferite pe unitatea cu obiectiv. Consultați Manualul utilizatorului pentru ajustare detaliată pentru fiecare unitate de obiectiv.

[DEPLASARE OBIECTIV]

1. Apăsăți fie butonul SHIFT/HOME POSITION (schimbare schimbare/deplasare) de pe panou, fie butonul SHIFT (schimbare) de pe telecomandă.

2. Apăsăți butoanele  pentru a deplasa imaginea proiectată.

[PICIOR PENTRU ÎNCLINARE]

1. Rotiți piciorul pentru înclinare spre stânga și spre dreapta pentru a regla.

Pentru unități cu obiectiv manual

[FOCALIZARE]

1. Utilizați inelul de focalizare pentru a obține cea mai bună focalizare.

[ZOOM]

1. Rotiți inelul de zoom în sensul acelor de ceasornic și în sens invers acelor de ceasornic.

Pentru unități cu obiectiv motorizat

[FOCALIZARE]

1. Apăsăți butonul FOCUS.

2. Apăsăți butoanele  pentru a ajusta focalizarea.

- Reglarea focalizării în jurul axei optice și din zona periferică este necesară în funcție de unitatea pentru obiectiv.

[ZOOM]

1. Apăsăți fie butonul ZOOM/L-CALIB de pe panou, fie butonul ZOOM de pe telecomandă.

2. Apăsăți butoanele  pentru a regla transfocarea.

7 Opriți proiectorul.

1. Apăsăți butonul  (POWER) de pe panoul proiectorului sau butonul STANDBY () de pe telecomandă.

2. Apăsăți din nou fie butonul  (POWER), fie butonul STANDBY ()

3. Montați capacul obiectivului.

4. Deconectați toate cablurile.

Hitri vodič za namestitev **SL**

OPOMBA: Ta dokument pojasnjuje projektor z nameščenim izbirnim objektivom.

PREVIDNO

Ne vstopajte v območje nevarnosti, če uporabljate enoto z objektivom iz skupine tveganja 3 po IEC/EN 62471-5 Prva izdaja (NP15ZL/NP43ZL). Za podrobnosti si oglejte Pomembne informacije.

1 Računalnik povežite s projektorjem prek kabla HDMI. (ni priložen)

2 Priključite priloženi napajalni kabel.

Prepričajte se, da so vtiči v celoti vstavljeni tako v vhod AC IN kot v stensko vtičnico.

Če želite preprečiti, da bi se napajalni kabel po naključju izvil iz vhoda za izmenični tok projektorja, uporabite blokado za napajalni kabel.

3 Odstranite pokrovček objektiv.

4 Vključite projektor.

POZOR

Projektor oddaja močno svetlobo. Ko vklapljate napajanje, se prepričajte, da nihče v dometu projekcije ne gleda v objektiv.

1. Pritisnite gumb za napajanje  (POWER) na ohišju projektorja oziroma gumb za vklop POWER ON  na daljinskem upravljalniku.

5 Izberite vir.

1. Pritisnite gumb INPUT na ohišju za vsaj 1 sekundo ali gumb HDMI1 na daljinskem upravljalniku.

6 Prilagodite velikost in položaj slike.

PREVIDNO

Prilaganje opravite od zadaj ali od strani projektorja. Če prilaganje izvajate od spredaj, lahko oči izpostavite močni svetlobi in jih poškodujete.

OPOMBA:

Postopki nastavitve se razlikujejo glede na enoto objektiv. Za podrobno namestitev posamezne enote objektiv, glejte uporabniški priročnik.

[POMIK OBJEKTIVA]

1. Pritisnite gumb SHIFT/HOME POSITION na ohišju ali gumb SHIFT na daljinskem upravljalniku.

2. Pritisnite gumba   za premik projicirane slike.

[DRŽALO ZA NAGIB]

1. Obrnite levo in desno držalo, da prilagodite nagib.

Za ročne enote objektiv

[IZOSTRITEV]

1. Za najboljšo izostritev uporabite obroč za ostrenje.

[PRIMIK/ODMIK]

1. Obračajte obroč za primik/odmik za pomik objektiv v desno in v levo.

Za motorne enote objektiv

[IZOSTRITEV]

1. Pritisnite gumb FOCUS.

2. Pritisnite gumba   na prilagoditev izostritev.

• Odvisno od enote objektiv je potrebna prilagoditev ostrenja okoli optične osi in na obrobem območju.

[PRIMIK/ODMIK]

1. Pritisnite gumb ZOOM/L-CALIB na ohišju ali gumb ZOOM na daljinskem upravljalniku.

2. Pritisnite gumba   za prilagoditev izostritev.

7 Izključite projektor.

1. Pritisnite gumb  (POWER) na ohišju projektorja ali gumb STANDBY  na daljinskem upravljalniku.

2. Znova pritisnite gumb za napajanje  (POWER) ali gumb za pripravljenost STANDBY .

3. Namestite pokrovček objektiv.

4. Izključite vse kable.

Stručný sprievodca nastavením **SK**

POZNÁMKA: Tento dokument vysvětluje projektor s volitelným objektivem, který je na něm namontovaný.

POZOR

Nevstupujte do nebezpečné zóny, když používáte jednotku objektivu v rizikové skupině 3 podle normy IEC/EN 62471-5 první vydání (NP15ZL/NP43ZL). Podrobné informace najdete v části Důležité informace.

1 Připojte svoj počítač k projektoru pomocí kábla HDMI. (Nie je súčasťou dodávky)

2 Připojte dodaný napájecí kabel.

Ujistěte sa, že kolíky sú úplne zasunuté do konektora AC IN aj do elektrickej zásuvky.

Aby ste zabránili náhodnému odpojeniu napájacieho kábla od konektora AC IN projektorja, použite zárazku napájacieho kábla.

3 Odstráňte kryt objektivu.

4 Zapnite projektor.

VÝSTRAHA

Projektor vyžaruje silné svetlo. Pri zapínaní napájania sa uistite, že sa do objektivu nepozera nikto v rozsahu premietania.

1. Stlačte tlačidlo  (POWER) na skrinke projektorja alebo tlačidlo POWER ON  na diaľkovom ovládači.

5 Vyberte zdroj.

1. Stlačte tlačidlo INPUT na skrinke minimálne na 1 sekundu alebo tlačidlo HDMI1 na diaľkovom ovládači.

6 Upravte veľkosť a polohu obrazu.

POZOR

Upravovanie vykonávajte zozadu alebo zo strany projektorja. Upravovanie spredu môže vystaviť vaše oči silnému svetlu, ktoré by ich mohlo poškodiť.

POZNÁMKA:

Postupy nastavenia sa pri jednotke objektivu líšia. Podrobné nastavenie každej jednotky objektivu nájdete v používateľskej príručke.

[POSUV OBJEKTÍVU]

1. Stlačte tlačidlo SHIFT/HOME POSITION na skrinke alebo tlačidlo SHIFT na diaľkovom ovládači.

2. Stlačením tlačidiel   môžete presúvať premietaný obraz.

[NAKLÁPACIA NOŽIČKA]

1. Otáčajte ľavú a pravú naklápaciu nožičku a nastavte sklon.

Pre manuálne ovládanie jednotky objektivu

[ZAOSTRENIE]

1. Použite zaostrovací krúžok na dosiahnutie čo najlepšieho zaostrenia.

[PRIBLIŽENIE ALEBO ODDIALENIE]

1. Otáčajte krúžkom transfokátora v smere a proti smeru hodinových ručičiek.

Pre motorizované jednotky objektivu

[ZAOSTRENIE]

1. Stlačte tlačidlo FOCUS.

2. Stlačením tlačidiel   nastavte zaostrenie.

• Nastavenie zaostrenia v okolí optické osi a v periférnej oblasti sa vyžaduje v závislosti od jednotky objektivu.

[PRIBLIŽENIE ALEBO ODDIALENIE]

1. Stlačte tlačidlo ZOOM/L-CALIB na skrinke alebo tlačidlo ZOOM na diaľkovom ovládači.

2. Stlačením tlačidiel   nastavte priblíženie.

7 Vypnite projektor.

1. Stlačte tlačidlo  (POWER) na skrinke projektorja alebo tlačidlo STANDBY  na diaľkovom ovládači.

2. Znova stlačte tlačidlo  (POWER) alebo tlačidlo STANDBY .

3. Zložte kryt objektivu.

4. Odpojte všetky kable.

NOT: Bu belgede üzerine isteğe bağlı lens takılı olan projektör açıklanmaktadır.

⚠ DİKKAT

IEC/EN 62471-5 Birinci baskı risk grubu 3 içinde yer alan bir lens ünitesi (NP15ZL/NP43ZL) kullanırken tehlike bölgesine girmeyin. Ayrıntılar için Önemli bölümüne bakın.

1 Bilgisayarınızı HDMI kablosunu kullanarak projektöre bağlayın. (Birlikte verilmez)

2 Temin edilen güç kablosunu bağlayın.

Fiş uçlarının AC IN terminaline ve duvar prizi içine tam olarak takıldığından emin olun.

Güç kablosunun projektörün AC IN terminalinden kazara çıkmasını önlemek için güç kablosu stoperini kullanın.

3 Lens kapağını çıkarın.

4 Projektörü açın.

⚠ UYARI

Projektör güçlü bir ışık üretir. Gücü açarken, yansıtma aralığı içindeki kimsenin lense bakmadığından emin olun.

1. Projektör üzerindeki (⏻) (POWER) düğmesine veya uzaktan kumanda üzerindeki POWER ON (I) düğmesine basın.

5 Bir kaynak seçin.

1. Kasa üzerindeki INPUT düğmesine en az 1 saniye boyunca basın veya uzaktan kumanda üzerindeki HDMI1 düğmesine basın.

6 Bir görüntü boyutu ve konumu ayarlayın.

⚠ DİKKAT

Ayarlamayı projektörün arkasından veya yanından yapın. Ayarlamayı önden yapmak gözlerinizin güçlü ışığa maruz kalarak yaralanmasına sebep olabilir.

NOT:

Ayarlama prosedürleri lens ünitesine göre farklılık gösterir. Her bir lens ünitesinin ayrıntılı ayarlamasına ilişkin Kullanıcı Kılavuzuna başvurun.

[LENS KAYDIRMA]

1. Kasa üzerindeki SHIFT/HOME POSITION düğmesine veya uzaktan kumanda üzerindeki SHIFT düğmesine basın.

2. Yansıtılan görüntüyü hareket ettirmek için ▼▲◀▶ düğmelerine basın.

[EĞİM AYAĞI]

1. Ayarlamak için sol ve sağ eğim ayağını döndürün.

Manuel lens üniteleri için

[ODAKLAMA]

1. En iyi odaklamayı elde etmek için netleme halkasını kullanın.

[ZOOM]

1. Zoom halkasını saat yönünde ve saat yönünün tersi yönde çevirin.

Motorlu lens üniteleri için

[ODAKLAMA]

1. FOCUS düğmesine basın.

2. Odaklamayı ayarlamak için ◀▶ düğmelerine basın.

- Lens ünitesine bağlı olarak optik eksen etrafında ve çevresel alanda odaklama ayarı gerekir.

[ZOOM]

1. Kasa üzerindeki ZOOM/L-CALIB. düğmesine veya uzaktan kumanda üzerindeki ZOOM düğmesine basın.

2. Yakınlaştırmayı ayarlamak için ◀▶ düğmelerine basın.

7 Projektörü kapatın.

1. Projektör kasası üzerindeki (⏻) (POWER) düğmesine veya uzaktan kumanda üzerindeki STANDBY (⏻) düğmesine basın.

2. (⏻) (POWER) veya STANDBY (⏻) düğmesine yeniden basın.

3. Lens kapağını takın.

4. Tüm kabloların bağlantısını kesin.

