



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [SteelSeries Nimbus +](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Accessori Gaming](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [SteelSeries Nimbus +](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Accessori Videogiochi](#)

NIMBUS+

PRODUCT INFORMATION GUIDE



Please download the SteelSeries Nimbus companion app from the iTunes store.

CONTENTS

Product overview	3–4
Setup	5
Power	6
Translations	
Español	7
简体中文	8
繁體中文	10
日本語	11
한국어	13
Deutsch	14
Русский	16
Français	18
Italiano	19
Português	21
Regulatory	23

PACKAGE CONTENTS

Nimbus+ Controller

Product Information Guide

COMPATIBILITY

iPhone 11 Pro Max

iPod touch 7th generation

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPad Pro (12.9-inch) 2nd & 3rd generation

iPhone XS Max

iPad Pro (11-inch)

iPhone XS

iPad Pro (10.5-inch)

iPhone XR

iPad Pro (9.7-inch)

iPhone X

iPad Air 2

iPhone 8

iPad Air 3rd generation

iPhone 8 Plus

iPad mini 4

iPhone 7

iPad mini 5th generation

iPhone 7 Plus

iPad 5th and 6th generation

iPhone SE

Apple TV 4K


iPhone 6

Apple TV 4th generation

iPhone 6 Plus

PRODUCT OVERVIEW

- 1 8-way D-pad
- 2 Options Button
- 3 Player Indicator LEDs
- 4 Menu Button
- 5 A, B, X, Y Buttons
- 6 Home Button
- 7 Analog Joysticks
- 8 Phone Holder Receptacles



Find accessories at steelseries.com/gaming-accessories


9 Wireless Pairing Button ∞

10 Lightning Charge Port

11 Battery Level Button 🔋

12 R1/L1 Shoulder Buttons

13 R2/L2 Analog Triggers



SETUP

More detailed product information at steelseries.com/nimbus-plus

INITIALIZATION

- 1 Turn on your Nimbus+ by pressing and holding the Home Button **6**.
- 2 All four LEDs **3** will fade on and off slowly to indicate your Nimbus+ is in pairing mode. If not, hold the Wireless Pairing Button **9** for 3 seconds.
- 3 To pair your Nimbus+ to your iOS device, go to Settings → Bluetooth. “Nimbus+” will be displayed on the screen. Tap to Connect.

PAIRING TO A NEW DEVICE

- 1 Press the Wireless Pairing Button **9** for 3 seconds.
- 2 All four LEDs **3** will fade on and off slowly to indicate that your Nimbus+ is in pairing mode.

RECONNECTING TO AN EXISTING DEVICE


- 1 Turn on your Nimbus+ by pressing and holding the Home Button **6**.
- 2 During the connecting sequence, the LEDs **3** will fade on and off, cycling from 1 to 4. The Nimbus+ will automatically reconnect to the most recent device when powered on.

If you want to connect to a previously paired device, simply select the Nimbus+ from the Bluetooth menu on the Apple device.

POWER

CHARGING

To charge your Nimbus+ plug an Apple Lightning Cable (not included) into the Lightning Charge Port **10** and connect it to a power source.



BATTERY INDICATION

On power on, your current battery level will be displayed across the four player indicator LEDs **3** for three seconds.

To manually show the battery level, press the Battery Level Button **11** at any time to view your current Battery level on the four player indicator LEDs **3**.



When the Nimbus+ battery charge gets low (~20 minutes remaining), LED 1 will flash quickly for 10 seconds.

POWERING ON/OFF

To turn the controller on or off press and hold the Home Button **6**.

The controller will turn itself off after 15 minutes of inactivity.

ESPAÑOL

CONTENIDO DE LA CAJA

Controlador Nimbus+

Guía de información del producto

COMPATIBILIDAD

Ver página 2

Si necesitas ayuda, visita support.steelseries.com

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- 1 Cruzeta de control de 8 direcciones
- 2 Botón de opciones
- 3 Indicadores LED de jugadores
- 4 Botón de menú
- 5 Botones A, B, X, Y
- 6 Botón de inicio
- 7 Joysticks analógicos
- 8 Soportes para teléfono
- 9 Botón de enlace inalámbrico 
- 10 Puerto de carga Lightning
- 11 Botón de nivel de batería 
- 12 Botones gatillo R1/L1
- 13 Gatillos analógicos R2/L2

Consulta accesorios en
steelseries.com/gaming-accessories

CONFIGURACIÓN

INICIALIZACIÓN

- 1 Enciende tu Nimbus+ manteniendo pulsado el botón de inicio **6**.
- 2 Los cuatro LED **3** parpadean lentamente para indicar que tu Nimbus+ está en el modo de enlace. Si esto no ocurre, mantén pulsado el botón de enlace inalámbrico **9** durante tres segundos.
- 3 Para enlazar tu Nimbus+ con tu dispositivo iOS, accede a los ajustes de Bluetooth. Verás “Nimbus+” en la pantalla. Da un toque para conectar.

ENLACE CON UN DISPOSITIVO NUEVO

- 1 Pulsa el botón de enlace inalámbrico **9** durante tres segundos.
- 2 Los cuatro LED **3** parpadean lentamente para indicar que tu Nimbus+ está en el modo de enlace.

VOLVER A CONECTARSE A UN DISPOSITIVO EXISTENTE

- 1 Enciende tu Nimbus+ manteniendo pulsado el botón de inicio **6**.
- 2 Durante el proceso de conexión, los LED **3**

parpadearán lentamente, pasando del 1 al 4. Nimbus+ se reconectará automáticamente al dispositivo más reciente al encenderse.

Si quieres conectarlo a un dispositivo anteriormente enlazado, solo tienes que seleccionar Nimbus+ desde el menú Bluetooth de tu dispositivo Apple.

Más información de producto en steelseries.com/nimbus-plus

ALIMENTACIÓN

CARGA

Para cargar tu Nimbus+, conecta un cable Lightning de Apple (no incluido) al puerto de carga Lightning ⑩, y este a una fuente de alimentación.

INDICADOR DE BATERÍA

Al encenderse, se mostrará el nivel actual de

batería en los cuatro indicadores LED de jugadores ③ durante tres segundos.

Para mostrar manualmente el nivel de batería, pulse el botón de nivel de batería ⑪ en cualquier momento para ver el nivel actual en los cuatro indicadores LED de jugadores ③.



Cuando se esté agotando la batería de Nimbus+ (aprox. 20 minutos restantes), el LED 1 parpadeará rápidamente durante 10 segundos.

ENCENDIDO/APAGADO

Para encender o apagar el controlador, mantén pulsado el botón de inicio ⑥.

El controlador se apagará por sí solo tras quince minutos de inactividad.

简体中文

包装内容

Nimbus+ 控制器

产品信息指南

兼容性

见第2页

如需帮助, 请访问 support.steelseries.com

产品概览

- 1 8 方向键
- 2 选项按键
- 3 玩家 LED 指示灯
- 4 菜单按钮
- 5 A、B、X、Y 按键

- 6 主按键
- 7 游戏摇杆
- 8 手机支架
- 9 无线配对按键
- 10 闪电充电端口
- 11 电池电量按键
- 12 R1/L1 肩键
- 13 R2/L2 扳机键

如需查找配件, 请访问
steelseries.com/gaming-accessories

设置

初始化

- 1 按住主按键 ⑥, 打开 Nimbus+。
- 2 4 个 LED 指示灯 ⑤ 会缓慢循环闪亮, 指示 Nimbus+ 处于配对模式。如果指示灯没有循环闪亮, 请按住无线配对按键 ⑨ 3 秒钟。
- 3 要将 Nimbus+ 与 iOS 设备配对, 请在“设置→蓝牙”下进行配置。屏幕上将显示“Nimbus+”。点击进行连接。

与新设备配对

- 1 请按住无线配对按键 ⑨ 3 秒钟。
- 2 4 个 LED 指示灯 ⑤ 会缓慢循环闪亮, 指示 Nimbus+ 处于配对模式。

重新连接到现有设备

- 1 按住主按键 ⑥, 打开 Nimbus+。
- 2 在连接过程中, LED 指示灯 ⑤ 会按从 1 到 4 的顺序循环闪亮。Nimbus+ 开机后会自动重新连接到上次连接的设备。

如果要连接到先前配对的设备, 只需从 Apple 设备的“蓝牙”菜单中选择 Nimbus+ 即可。

有关产品的详细信息, 请访问
steelseries.com/nimbus-plus

电源

充电

要为 Nimbus+ 充电, 请将 Apple 闪电电缆 (未附带) 插入闪电充电端口 ⑩, 然后将其连接到电源即可。

电量指示

通电后, 4 个玩家 LED 指示灯 ⑤ 显示当前电池电量 3 秒钟。

要手动显示电池电量, 可随时按电池电量按键 ⑪ 查看 4 个玩家 LED 指示灯 ⑤ 上指示的当前电池电量。



当 Nimbus+ 电池电量变低 (剩余可用时间约 20 分钟) 时, LED 指示灯 1 将快速闪烁 10 秒钟。

开机/关机

要打开或关闭控制器, 请按住主按键 ⑥。

如果不操作控制器超过 15 分钟, 控制器将自行关闭。

繁體中文

包裝內容

Nimbus+ 控制器

產品資訊指南

兼容性

見第2頁

如需協助，請前往 support.steelseries.com

產品概述

- 1 8 向方向按鍵
- 2 選項按鈕
- 3 玩家指示燈
- 4 選單按鈕
- 5 A、B、X、Y 按鍵
- 6 主按鍵
- 7 搖桿
- 8 手機固定器插座
- 9 無線配對鍵 
- 10 Lightning 充電埠
- 11 電池電量顯示鍵 
- 12 R1/L1
- 13 R2/L2

如需配件，請瀏覽

steelseries.com/gaming-accessories

設定

初始化

- 1 長按主按鍵  以啟動 Nimbus+。
- 2 全部四顆 LED 燈  都會緩慢地漸亮和漸暗，以指示您的 Nimbus+ 正處於配對模式。否則，長按無線配對鍵  3 秒。
- 3 要將 Nimbus+ 配對至 iOS 裝置，前往「設定」→「藍牙」。畫面上會顯示「Nimbus+」。輕按以「連接」。

配對新裝置

- 1 按下無線配對鍵  3 秒鐘。
- 2 全部四顆 LED 燈  都會緩慢地漸亮和漸暗，以指示您的 Nimbus+ 正處於配對模式。

重新連接已有裝置

- 1 長按主按鍵  以啟動 Nimbus+。
- 2 在連接序列中，LED 燈  會緩慢地漸亮和漸暗，從 1 到 4 為一個循環。開機時，Nimbus+ 會自動重新連接最近一次連接的裝置。

如要連接之前配接過的裝置，只需在 Apple 裝置的「藍牙」選單中，選擇「Nimbus+」即可。

如需更詳盡的產品資訊，請瀏覽
steelseries.com/nimbus-plus

電源

充電

要為 Nimbus+ 充電, 請插上 Apple Lightning 連接線 (非隨附) 至 Lightning 充電埠 **10**, 然後連接電源。

電池指示

開啟電源後, 四個玩家指示燈會顯示目前電池電量
按下 LED **3** 三秒。

如需手動顯示電池電量, 您可隨時按下電池電量顯示鍵 **11**, 便能在四個玩家指示燈 **3** 上查看目前的

電池電量。



當 Nimbus+ 電池電量不足時 (剩餘約 20 分鐘時), 1 號 LED 指示燈會快速閃爍 10 秒。

開啟/關閉電源

要開啟或關閉控制器的電源, 長按主按鍵 **6**。

控制器會在靜置 15 分鐘後自動關閉。

日本語

パッケージ内容

Nimbus+ コントローラー

製品情報ガイド

互換性

2 ページをご覧ください

support.steelseries.com でヘルプをご覧ください

製品概要

- 1 8方向パッド
- 2 オプションボタン
- 3 プレイヤーインジケータLED
- 4 メニューボタン

- 5 A、B、X、Y ボタン
- 6 ホームボタン
- 7 アナログジョイスティック
- 8 イヤホンジャック
- 9 ワイヤレスペアリングボタン 
- 10 Lightning 充電ポート
- 11 バッテリーレベルボタン 
- 12 R1/L1 ショルダーボタン
- 13 R2/L2 アナログトリガー

アクセサリーについては
steelseries.com/gaming-accessories をご覧ください

セットアップ

初期化

- 1 ホームボタン **6** を長押ししてNimbus+の電源をオンにします。
- 2 4つのLED **5** が全てゆっくり点滅しているときは、Nimbus+がペアリングモードであることを示しています。点滅しない場合は、ワイヤレスペアリングボタン **9** を3秒間押してください。
- 3 Nimbus+とiOSデバイスをペアリングするには、設定→Bluetoothの順に進みます。画面上に「Nimbus+」と表示されます。タップして接続します。

新しいデバイスとペアリングします。

- 1 ワイヤレスペアリングボタン **9** を3秒間押します
- 2 4つのLED **5** が全てゆっくり点滅しているときは、Nimbus+がペアリングモードであることを示しています。

既存のデバイスに再接続する

- 1 ホームボタン **6** を長押ししてNimbus+の電源をオンにします。
- 2 接続中はLED **5** が1から4の順にゆっくり点滅します。電源が入ると、Nimbus+は一番最後に利用したデバイスに自動的に再接続します。

以前にペアリングしたデバイスに接続したい場合は、AppleデバイスのBluetoothメニューからNimbus+を選択するだけで接続できます。

より詳しい製品情報については、steelseries.com/nimbus-plus をご覧ください。

電源

充電中

Nimbus+を充電するには、Apple Lightningケーブル(別売)をLightning充電ポート **10** に差し込み、電源に接続します。

電池残量表示

電源投入時に、現在のバッテリーレベルが4つのプレイヤーインジケータ LED **3** 上に3秒間表示されます。

手動でバッテリーレベルを表示することもできます。いつでもバッテリーレベルボタン **11** を押すと、現在のバッテリーレベルがプレイヤーインジケータLED **3** に表示されます。



Nimbus+のバッテリー残量が低下すると(残り20分以下)、LED 1が10秒間素早く点滅します。

電源のオン/オフ

コントローラーをオンまたはオフにするには、ホームボタンを長押しします **6**。

操作が行われない場合、コントローラーは15分後に自動的に電源が切れます。

한국어

패키지 구성품

Nimbus+ 컨트롤러

제품 정보 안내

호환성

2 페이지 참조

도움말은 support.steelseries.com 참조

제품 개요

- 1 8방향 D패드
- 2 옵션 버튼
- 3 플레이어 표시등 LED
- 4 메뉴 버튼
- 5 A, B, X, Y 버튼
- 6 홈 버튼
- 7 아날로그 조이스틱
- 8 폰 홀더 리셉터클
- 9 무선 페어링 버튼 ∞
- 10 라이트닝 충전 포트
- 11 배터리 잔량 버튼 ⑤
- 12 R1, L1 숄더 버튼
- 13 R2, L2 아날로그 트리거

액세서리는 steelseries.com/gaming-accessories 참조

설정

초기화

- 1 홈 버튼 ⑥을 길게 눌러 Nimbus+를 켭니다.
- 2 Nimbus+가 페어링 모드로 진입하면 4개의 LED ③가 모두 서서히 켜졌다가 꺼집니다. 그렇지 않을 경우, 무선 페어링 버튼 ⑨을 3초 동안 길게 누르세요.
- 3 Nimbus+를 iOS 기기에 페어링하려면 설정 → 블루투스로 이동하세요. 화면에 “Nimbus+”가 표시됩니다. 탭하여 연결합니다.

새 장치에 페어링

- 1 무선 페어링 버튼 ⑨을 3초간 누릅니다.
- 2 Nimbus+가 페어링 모드로 진입하면 4개의 LED ③가 모두 서서히 켜졌다가 꺼집니다.

기존 장치에 다시 연결

- 1 홈 버튼 ⑥을 길게 눌러 Nimbus+를 켭니다.
- 2 연결이 진행되는 동안 LED 표시등 ③ 1부터 4까지 순환하면서 켜졌다가 꺼집니다. 전원이 켜지면 Nimbus+가 자동으로 마지막으로 연결한 장치에 다시 연결됩니다.

이전에 페어링된 장치에 연결하려면 Apple 기기의 Bluetooth 메뉴에서 Nimbus+를 선택하시면 됩니다.

자세한 내용은 steelseries.com/nimbus-plus 참조

전원

충전

Nimbus+를 충전하려면, Apple 라이트닝 케이블(패키지에 미포함)을 라이트닝 충전 포트⑩에 연결하고 이를 다시 전원에 연결합니다.

배터리 잔량 표시

전원이 켜지면 현재 배터리 잔량이 4개의 플레이어 표시등 LED③에 3초간 표시됩니다.

배터리 잔량을 수동으로 표시하려면 언제든지 배터리 잔량 버튼⑪을 누르면 4개의 플레이어 표시등 LED③

에 현재 배터리 잔량이 표시됩니다.



Nimbus+ 배터리 잔량이 부족해지면(20분 미만), LED 1이 10초 동안 빠르게 깜박입니다.

전원 켜기/끄기

컨트롤러를 켜거나 끄려면 홈 버튼⑥을 길게 누릅니다.

컨트롤러는 15분 동안 사용하지 않으면 자동으로 꺼집니다.

DEUTSCH

LIEFERUMFANG

Controller Nimbus+

Produktinformationshandbuch

KOMPATIBILITÄT

Siehe Seite 2

Du brauchst Hilfe? support.steelseries.com

PRODUKTÜBERSICHT

- 1 8-Wege-Steuerkreuz
- 2 Optionstaste
- 3 LEDs für Akkuladezustands-Anzeige und Identifikation der Spieler

- 4 Menü-Taste
- 5 Tasten A, B, X, Y
- 6 Home-Taste
- 7 Analoge Joysticks
- 8 Steckplätze für Smartphone-Halterung
- 9 Taste für drahtlose Kopplung ∞
- 10 Anschluss für Lightning-Ladekabel
- 11 Taste für Akkuladezustand @
- 12 Schultertasten R1/L1
- 13 Analoge Trigger-Tasten R2/L2

Zubehörteile auf
steelseries.com/gaming-accessories

KONFIGURATION

INITIALISIEREN

- 1 Schalte deinen Nimbus+ ein, indem du die Home-Taste **6** gedrückt hältst.
- 2 Alle vier LEDs **3** leuchten nacheinander kurz auf und zeigen dadurch an, dass sich dein Nimbus+ im Kopplungs-Modus befindet. Ist das nicht der Fall, halte die Taste für die drahtlose Kopplung **9** 3 Sekunden lang gedrückt.
- 3 Öffne zum Koppeln deines Nimbus+ die Bluetooth-Einstellungen auf deinem iOS-Gerät. „Nimbus+“ wird dort auf dem Bildschirm angezeigt. Tippe darauf, um den Controller zu koppeln.

KOPPELN MIT EINEM NEUEM GERÄT

- 1 Halte die Taste für die drahtlose Kopplung **9** 3 Sekunden lang gedrückt.
- 2 Alle vier LEDs **3** leuchten nacheinander kurz auf und zeigen dadurch an, dass sich dein Nimbus+ im Kopplungs-Modus befindet.

ERNEUTES VERBINDEN MIT EINEM VORHANDENEN GERÄT

- 1 Schalte deinen Nimbus+ ein, indem du die Home-Taste **6** gedrückt hältst.
- 2 Im Kopplungs-Modus leuchten die LEDs **3** nacheinander kurz auf. Wenn der Nimbus+ eingeschaltet wird, verbindet er sich automatisch mit dem letzten verwendeten Gerät.

Wenn du den Nimbus+ mit einem zu einem früheren Zeitpunkt gekoppelten Gerät verbinden möchtest, wähle ihn einfach in den Bluetooth-Einstellungen dieses Apple-Geräts aus.

Weitere Produktinformationen auf steelseries.com/nimbus-plus

AKKULEISTUNG UND EIN-/AUSSCHALTUNG

AUFLADEN

Um deinen Nimbus+ aufzuladen, stecke ein Lightning-Kabel von Apple (nicht im Lieferumfang enthalten) in den Ladeanschluss **10** deines Controllers und schließe es an eine Stromquelle an.

AKKUANZEIGE

Nach dem Einschalten zeigen die vier LEDs **3** drei Sekunden lang den aktuellen Akkuladestatus an.

Drücke die Taste **11**, um den Akkuladestatus jederzeit erneut anzeigen zu lassen. Die vier LEDs **3** leuchten dann entsprechend auf.



Wenn die Akkuleistung des Nimbus+ nachlässt (Verwendungsdauer nur noch etwa 20 Minuten) blinkt LED 1 10 Sekunden lang schnell.

EIN-/AUSSCHALTEN

Um den Controller ein- oder auszuschalten, halte die Home-Taste **6** gedrückt.

Der Controller schaltet sich nach 15 Minuten Inaktivität automatisch aus.

РУССКИЙ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Контроллер Nimbus+

Информационное руководство по продукту

СОВМЕСТИМОСТЬ

см. стр. 2

Более подробную информацию см. на сайте support.steelseries.com

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- 1 8-позиционный переключатель
- 2 Кнопка выбора опций
- 3 Игровые светодиодные индикаторы
- 4 кнопка меню
- 5 Кнопки A, B, X, Y
- 6 Кнопка возврата в главное меню
- 7 Аналоговый джойстик
- 8 Гнездо для телефона
- 9 Кнопка беспроводного сопряжения ∞
- 10 Порт зарядки Lightning
- 11 Кнопка проверки уровня заряда батареи Ⓜ
- 12 Торцевые кнопки-бамперы R1, L1

- 13 Аналоговые кнопки-триггеры R2, L2

Найти аксессуары на steelseries.com/gaming-accessories

НАСТРОЙКА

ВКЛЮЧЕНИЕ

- 1 Включите свой Nimbus+. Для этого нажмите и удерживайте кнопку возврата в главное меню 6.
- 2 Все четыре светодиода 3 будут медленно включаться и выключаться, указывая, что ваш Nimbus+ находится в режиме сопряжения. В противном случае удерживайте кнопку беспроводного сопряжения 9 в течение 3 секунд.
- 3 Для сопряжения Nimbus+ с устройством iOS перейдите в «Настройки» → Bluetooth. На экране будет отображаться надпись Nimbus+. Коснитесь для подключения.

СОПРЯЖЕНИЕ С НОВЫМ УСТРОЙСТВОМ

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку беспроводного сопряжения 9 в течение 3 секунд.
- 2 Все четыре светодиода 3 будут медленно включаться и выключаться, указывая, что ваш Nimbus+ находится в

режиме сопряжения.

ПОВТОРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СУЩЕСТВУЮЩЕМУ УСТРОЙСТВУ

- 1 Включите свой Nimbus+. Для этого нажмите и удерживайте кнопку возврата в главное меню **6**.
- 2 В процессе сопряжения светодиоды **3** — с 1 по 4 — будут включаться и выключаться. При включении Nimbus+ автоматически подключается к последнему использовавшемуся устройству.

Если вы хотите подключиться к ранее сопряженному устройству, просто выберите Nimbus+ в меню Bluetooth на устройстве Apple.

Более подробная информация о продукте на steelseries.com/nimbus-plus

МОЩНОСТЬ ЗАРЯДКА

Для зарядки Nimbus+ вставьте кабель Apple Lightning (в комплект не входит) в порт зарядки Lightning **10** и подключите его к источнику питания.

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ

При включении питания уровень заряда батареи будет отображаться на четырех игровых светодиодных индикаторах **5** на протяжении 3 секунд.

Текущий статус заряда батареи можно определить, нажав кнопку уровня заряда батареи **11**. Заряд будет отображаться на четырех игровых светодиодных индикаторах **3**.



Когда заряд аккумулятора Nimbus+ снижается (за 20 минут до полной разрядки батареи), светодиод 1 начинает быстро мигать в течение 10 секунд.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Включить или выключить контроллер можно, нажимая и удерживая кнопку возврата в главное меню **6**.

Контроллер выключится после 15 минут бездействия.

FRANÇAIS

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Manette Nimbus+

Guide d'informations sur le produit

COMPATIBILITÉ

Voir page 2

Pour obtenir de l'aide, rendez-vous sur support.steelseries.com.

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

- 1 Croix octo-directionnelle
- 2 Bouton d'options
- 3 Témoins lumineux d'indication de joueur
- 4 Bouton d'menu
- 5 Boutons A, B, X, Y
- 6 Bouton d'accueil
- 7 Joysticks analogiques
- 8 Logements pour support de téléphone
- 9 Bouton d'appariement sans fil ∞
- 10 Port de charge Lightning
- 11 Bouton de niveau de batterie 
- 12 Boutons latéraux R1/L1
- 13 Gâchettes analogiques R2/L2

Trouvez des accessoires sur steelseries.com/gaming-accessories.

CONFIGURATION

INITIALISATION

- 1 Allumez votre manette Nimbus+ en maintenant le bouton d'accueil enfoncé **6**.
- 2 Les quatre témoins lumineux **3** se mettent à clignoter lentement pour indiquer que votre manette est en mode d'appariement. Si ce n'est pas le cas, maintenez le bouton d'appariement sans fil **9** enfoncé pendant 3 secondes.
- 3 Pour appairer votre manette Nimbus+ à votre appareil iOS, accédez à Réglages → Bluetooth. « Nimbus+ » apparaît à l'écran. Appuyez pour établir la connexion.

APPARIEMENT À UN NOUVEL APPAREIL

- 1 Appuyez sur le bouton d'appariement sans fil **9** pendant 3 secondes.
- 2 Les quatre témoins lumineux **3** se mettent à clignoter lentement pour indiquer que votre manette est en mode d'appariement.

RECONNEXION À UN APPAREIL EXISTANT

- 1 Allumez votre manette Nimbus+ en maintenant le bouton d'accueil enfoncé **6**.
- 2 Pendant la séquence de connexion, les témoins lumineux **3** clignotent en boucle de 1

à 4. Lorsque vous allumez la manette Nimbus+, celle-ci se reconnecte automatiquement à l'appareil utilisé le plus récemment.

Si vous souhaitez vous connecter à un appareil précédemment apparié, sélectionnez simplement Nimbus+ dans le menu Bluetooth de l'appareil Apple en question.

Trouvez des informations plus détaillées sur le produit sur steelseries.com/nimbus-plus.

ALIMENTATION

CHARGE

Pour charger votre manette Nimbus+, branchez un câble Lightning Apple (non inclus) dans le port de charge Lightning ⑩ et raccordez-le à une source d'alimentation.

INDICATION DU NIVEAU DE BATTERIE

Lorsque vous allumez votre manette, le niveau actuel de la batterie apparaît sur les quatre

témoins lumineux d'indication de joueur ③ pendant trois secondes.

Pour afficher manuellement le niveau de la batterie, appuyez sur le bouton de niveau de batterie ⑪. Le niveau actuel de la batterie s'affiche alors sur les quatre témoins lumineux d'indication de joueur ③.



Lorsque la batterie de la manette Nimbus+ est faible (environ 20 minutes restantes), le témoin lumineux 1 se met à clignoter rapidement pendant 10 secondes.

MISE SOUS/HORS TENSION

Pour allumer ou éteindre la manette, maintenez le bouton « Home » enfoncé ⑥.

La manette s'éteint d'elle-même au bout de 15 minutes d'inactivité.

ITALIANO

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Controller Nimbus+

Guida informazioni sul prodotto

COMPATIBILITÀ

Vedi pagina 2

per assistenza, visitare support.steelseries.com

PANORAMICA DEL PRODOTTO

- 1 D-pad a 8 vie
- 2 Pulsante Opzioni
- 3 LED di indicazione dei giocatori
- 4 Pulsante Menu
- 5 Pulsanti A, B, X, Y

- 6 Pulsante Home
- 7 Joystick analogici
- 8 Contenitori supporto telefono
- 9 Pulsante di associazione wireless 
- 10 Porta di carica lightning
- 11 Pulsante livello della batteria 
- 12 Pulsanti esterni R1/L1
- 13 Trigger analogici R2/L2

Trova accessori presso
steelseries.com/gaming-accessories

CONFIGURAZIONE

INIZIALIZZAZIONE

- 1 Accendi il Nimbus+ tenendo premuto il tasto Home .
- 2 Tutti e quattro i LED  si accendono e si spengono lentamente per indicare che il tuo Nimbus+ è in modalità di associazione. In caso contrario, tieni premuto il pulsante di associazione wireless  per 3 secondi.
- 3 Per associare il tuo Nimbus+ al tuo dispositivo iOS, vai a Impostazioni → Bluetooth. Sullo schermo verrà visualizzato il testo "Nimbus+". Tocca per connetterti.

ASSOCIAZIONE A UN NUOVO DISPOSITIVO

- 1 Premere il pulsante di associazione Wireless  per 3 secondi.

- 2 Tutti e quattro i LED  si accendono e si spengono lentamente per indicare che il tuo Nimbus+ è in modalità di associazione.

RICONNESSIONE A UN DISPOSITIVO ESISTENTE

- 1 Accendi il Nimbus+ tenendo premuto il tasto Home .
- 2 Durante la sequenza di collegamento, i LED  si accenderanno e si spegneranno, in un ciclo da 1 a 4. Il Nimbus+ si riconnetterà automaticamente al dispositivo più recente quando è acceso.

Se si desidera connettersi a un dispositivo associato in precedenza, è sufficiente selezionare il Nimbus+ dal menu Bluetooth sul dispositivo Apple.

Informazioni più dettagliate sul prodotto in
steelseries.com/nimbus-plus

ALIMENTAZIONE

RICARICA

Per caricare il tuo Nimbus+, collega un cavo Apple Lightning (non incluso) alla porta di carica lightning  e collegalo a una fonte di alimentazione.

INDICAZIONE BATTERIA

All'accensione, l'attuale livello della batteria viene visualizzato nei quattro LED di indicazione dei giocatori  per tre secondi.

Per visualizzare manualmente il livello della batteria, premere il pulsante corrispondente  in

qualsiasi momento sui quattro LED di indicazione dei giocatori **5**.



Quando la carica della batteria Nimbus+ si esaurisce (ca. 20 minuti rimanenti), il LED 1

lampeggia rapidamente per 10 secondi.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Per attivare o disattivare il controller, tenere premuto il pulsante Home **6**.

Il controller si spegnerà dopo 15 minuti di inattività.

PORTUGUÊS

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Controlador Nimbus+

Guia de Informações sobre o Produto

COMPATIBILIDADE

Ver página 2

obtenha ajuda em support.steelseries.com

VISÃO GERAL DO PRODUTO

- 1 D-pad de 8 direções
- 2 Botão Opções
- 3 LEDs Indicadores de Jogadores
- 4 Botão “Menu”
- 5 Botões A, B, X, Y
- 6 Botão “Home”
- 7 Joysticks Analógicos
- 8 Recetáculos do Suporte do Telefone

9 Botão de Emparelhamento Sem Fios ∞

10 Porta de Carregamento Lightning

11 Botão de Nível de Bateria

12 Botões em Cima R1 / L1

13 Gatilhos Analógicos R2 / L2

Encontre acessórios em
steelseries.com/gaming-accessories

CONFIGURAÇÃO

INICIALIZAÇÃO

- 1 Ligue o seu Nimbus+ pressionando e mantendo pressionado o Botão “Home” **6**.
- 2 Os quatro LEDs **3** vão acender e apagar desvanecendo lentamente para indicar que o Nimbus+ se encontra no modo de emparelhamento. Caso contrário, mantenha pressionado o Botão de Emparelhamento Sem Fios **9** durante 3 segundos.
- 3 Para emparelhar o seu Nimbus+ com o seu

dispositivo iOS, acesse as Configurações → Bluetooth. “Nimbus+” será apresentado no ecrã. Toque para Ligar.

EMPARELHAMENTO COM UM DISPOSITIVO NOVO

- 1 Pressione o Botão de Emparelhamento Sem Fios **9** durante 3 segundos.
- 2 Os quatro LEDs **3** vão acender e apagar desvanecendo lentamente para indicar que o Nimbus+ se encontra no modo de emparelhamento.

REESTABELECER LIGAÇÃO COM UM DISPOSITIVO EXISTENTE

- 1 Ligue o seu Nimbus+ pressionando e mantendo pressionado o Botão “Home” **6**.
- 2 Durante a sequência de ligação, os LEDs **3** vão acender e apagar desvanecendo, alternando de 1 a 4. O Nimbus+ vai restabelecer ligação automaticamente com o dispositivo mais recente ao ligar.

Caso pretenda estabelecer ligação com um dispositivo emparelhado anteriormente, basta selecionar o Nimbus+ no menu Bluetooth do dispositivo Apple.

Mais informações detalhadas sobre produtos em steelseries.com/nimbus-plus

ALIMENTAÇÃO

CARREGAMENTO

Para carregar o seu Nimbus+ ligue um cabo Lightning Apple (não incluído) à Porta de Carregamento Lightning **10** e ligue o cabo a uma fonte de alimentação.

INDICAÇÃO DO NÍVEL DA BATERIA

Ao ligar, o nível de bateria atual será apresentado nos quatro LEDs **5** indicadores de jogadores durante três segundos.

Para mostrar manualmente o nível da bateria, pressione o Botão Nível de Bateria **11** a qualquer momento para visualizar o seu nível de Bateria atual nos quatro LEDs indicadores de jogadores **5**.



Quando o nível de bateria do Nimbus+ estiver baixo (~20 minutos restantes), o LED 1 pisca rapidamente durante 10 segundos.

LIGAR/DESLIGAR

Para ligar ou desligar o controlador pressione e mantenha pressionado o botão “Home” **6**.

O controlador irá desligar-se após 15 minutos de inatividade.

REGULATORY



Europe – EU Declaration of Conformity

Hereby, SteelSeries ApS. declares that the equipment which is compliance with directive RoHS 2.0 (2015/863/EU), R.E.D (2014/53/EU), EMC Directive (2014/30/EU), and LVD (2014/35/EU) which are issued by the Commission of the European Community.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://steelseries.com/>

SteelSeries ApS. hereby confirms, to date, based on the feedback from our suppliers indicates that our products shipping to the EU territory comply with REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals - (EC) 1907/2006) compliance program. We are fully committed to offering REACH compliance on the products and posting accurate REACH compliance status for the all of products.

Frequency bands and Powers (Gaming Controller and Transceiver)

- a. Frequency band(s) in which the radio equipment operates:
 - BT and WIFI: 2.400 - 2.4835 GHz
- b. Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates:
 - Bluetooth EIRP: 4.04 dBm (Gaming Controller)
- c. Software Version: V0.21.0



WEEE

This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Safety Guideline for Lithium Battery

Please keep follow all listed important warnings and cautions below while using this battery pack to avoid any damage or hazard.

This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

“CAUTION!” Risk of explosion if battery pack is not replace by same type as specified by the manufacturer.

1. The battery polarity (+) and (–) shall not be connected and charged reversely. Risk of explosion if the battery polarity (+) and (–) is reversed.
2. Please keep this battery pack away from fire and high heat sources due to explosion might happen. Do not place your battery pack close to any heater or hot location.
3. This battery pack shall not be hit or impacted. This battery pack shall not be dealt with any sharp or keen objects either.

4. This battery pack shall not be exposed to moisture, dripping or splashing.
5. If any electrolyte flow out of this battery pack when touch the user's eyes and skin, please seek medical advice immediately.



Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Note: The country code selection is for non-US model only and is not available to all US model. Per FCC regulation, all WiFi product marketed in US must fixed to US operation channels only.

Gaming Controller FCC ID: ZHK-GC00007

Regions	Contact Information
USA	SteelSeries ApS., 656 W Randolph St., Suite 3E, Chicago, IL 60661, USA +1 312 258 9467

More information and support from <https://steelseries.com/>

Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement, the device can be used in portable exposure condition without restriction.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS standards of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:

1. le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et
2. ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Gaming Controller IC: 9638A-GC00007

Frequency bands and Powers (Controller and Transceiver)

- a. Frequency band(s) in which the radio equipment operates: 2.400 - 2.4835 GHz
- b. Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates:
-Bluetooth Conducted Peak Power :2.02dBm (Gaming Controller)
- c. Software Version: V0.21.0



この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発

生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

*報廢電池請按照廢棄物管理辦法回收處理

鋰電池安全使用指南

注意：電池若未正確更換，可能會爆炸，請用原廠建議之同款的電池來更換。

電池不可當作一般的家庭廢棄物棄置，請依據當地法規使用公共回收系統退回、回收或處理電池。

電池極性(+)和(-)不得相反連接，充電電池極性如果電池極性反轉，則有爆炸危險。

請勿將此電池放在靠近火源或任何高溫的地方，否則可能會因高熱源而發生爆炸。

電池組不得受撞擊，也不能用任何尖銳的物體去穿刺。

該電池組無防水功能，不得暴露於潮濕場所避免受潮導致兩電池極性短路導致爆炸危險。

該電子電氣產品含有某些有害物質，在環保使用期限內可以放心使用，超過環保使用期限之後則應該進入回收循環系統。

《廢棄電器電子產品回收處理管理條例》提示性說明

為了更好地關愛及保護地球，當用戶不再需要此產品或產品壽命終止時，請遵守國家廢棄電器電子產品回收處理相關法律法規，將其交給當地具有國家認可的回收處理資質的廠商進行回收處理。

鋰電池安全使用指南

注意：電池若未正確更換，可能會爆炸，請用原廠建議之同款的電池來更換。

電池不可當作一般的家庭廢棄物棄置，請依據當地法規使用公共回收系統退回、回收或處理電池。

1. 電池極性(+)和(-)不得相反連接，充電電池極性如果電池極性反轉，則有爆炸危險。
2. 請勿將此電池放在靠近火源或任何高溫的地方，否則可能會因高熱源而發生爆炸。
3. 電池組不得受撞擊，也不能用任何尖銳的物體去穿刺。
4. 該電池組無防水功能，不得暴露於潮濕場所避免受潮導致兩電池極性短路導致爆炸危險。

SteelSeries Products and Australian Consumer Law

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under Australian consumer law. You are entitled to a repair, replacement, or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.



廢電池請回收

Should your product be defective, you can make a claim under Australian consumer law.

SteelSeries will provide its own remedies equivalent to those remedies in the consumer guarantee provisions of the Australian Consumer Law at any time within 24 months of the date of purchase. For the avoidance of doubt, SteelSeries acknowledges that the Australian Consumer Law may provide for remedies beyond 24 months for a number of its products.

Summary of Australian statutory consumer guarantees

Consumer guarantees in relation to goods

The goods will be of acceptable quality, The goods will be fit for a particular purpose, The goods will match their description, The goods will match the sample or demonstration model, You have title to the goods, You have undisturbed possession of the goods, There are no undisclosed securities on the goods.

Consumer guarantees in relation to services

We will provide the services with due care and skill, The services will be fit for a particular purpose, The services will be provided within a reasonable time.

For SteelSeries-branded goods, in addition to the above, we also guarantee that we will provide repairs or spare parts for a reasonable time. Under Australian consumer law, the remedy you are entitled to if a product fails to meet a consumer guarantee will depend on whether the failure to comply with the guarantee is major or minor.

Minor failures to comply with a consumer guarantee can normally be fixed or resolved in a reasonable amount of time. In this case, the seller can choose to offer you a refund, replacement, repair or, in the case of services, resupply. If the seller does not fix the problem or takes too long, you may be able to get it fixed by someone else and recover the costs from the seller depending on the circumstances.

Remedies for major failure with goods

Return the product and ask for a refund, Return the product and ask for an identical replacement, or one of similar value if reasonably available, Keep the product and ask for compensation for the drop in value caused by the problem.

Remedies for major failure with services

Cancel the contract and pay a reasonable amount for the work done, or seek a refund, For money already paid, keep the contract and negotiate a reduced price for the drop in value of the service — this may mean asking for some of your money back if you have already paid.

For goods, there is a major failure to comply with a consumer guarantee when:

- You would not have purchased the product if you had known about the problem.
- The product is significantly different from the description, sample or demonstration model you were shown.
- The product is substantially unfit for its normal purpose and cannot easily be made fit within a reasonable time.
- The product is substantially unfit for a purpose that you told the supplier about, and cannot easily be made fit within a reasonable time.
- The product is unsafe.

- For services, there is a major failure to comply with a consumer guarantee when:
- You would not have engaged the service if you had known the nature and extent of the problem.
- The service does not meet the reasonable expectations for that type of service, and the problem cannot be rectified within a reasonable time.
- You told the supplier that you wanted the service for a specific purpose, which was not fulfilled, and the problem could not be easily rectified within a reasonable time.
- You told the supplier that you wanted a specific result, yet the service and end result failed to meet your specifications and could not be easily rectified within a reasonable time.
- The supply of the service has created an unsafe situation.

For information on Australian consumer laws, please visit Australian consumer law website at <http://www.consumerlaw.gov.au>.

Company name: TNS Distribution Pty Ltd,

Business address: Unit 1, 16 Aquatic Drive, Frenchs Forest NSW 2086 Australia

Telephone: (02) 9975 0900,

Email address: support@tnsdistribution.com.au

根据中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，以下部分列出了产品中可能包含的有害物质的名称和含量：

零部件名称	有害物质					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	銅 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件	×	○	○	○	○	○
其他线材	×	○	○	○	○	○

*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。

×

表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求；
上表中打“X”的部件，应功能需要，部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但是符合欧盟RoHS法规要求(属于豁免部分)。



Custom Union Compliance.
(Russia / Belarus / Kazakhstan / Armenia /
Kyrgyzstan)



Singapore approval (IMDA)



ACMA Compliance (Australia/ New-Zealand)



Direct Current



该电子电气产品含有某些有害物质，在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。



Malaysia Approval (SIRIM)

This product is compliant with requirements of Circular No. 30/2011/TT-BCT Regulations "STIPULATING TEMPORARILY THE PERMISSIBLE CONTENT LIMITATION OF SOME TOXIC CHEMICALS IN THE ELECTRONIC, ELECTRICAL PRODUCTS"

ANATEL RF STATEMENT

Per Article 6 of Resolution 506, equipment of restricted radiation must carry the following statement in a visible location



"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Cofetel notice is: (Mexico COFETEL aviso:)

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

ANATEL BODY SAR STATEMENT

"Este produto atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as resoluções nº303/2002 e 533/2009. Este produto atende às diretrizes de exposição à RF na posição normal de uso a pelo menos X centímetros longe do corpo, tendo sido os ensaios de SAR para corpo realizado a X cm de acordo com o informativo de recomendação apresentado no manual do fabricante."

Regions	Contact Information	
Asia/亞洲	16F, No.150, Jian-Yi Rd., Chung-Ho Dist, New Taipei City, Taiwan, R.O.C.(235) 丹麥商賽睿有限公司台灣分公司 新北市中和區建一路150號16樓	+886 2 8226 3858
USA	656 W Randolph St, Suite 3E, Chicago, IL 60661, USA	+1 312 258 9467
Europe	Dirch Passers Allé 27, 5.Sal., 2000 Frederiksberg, Denmark	+45 702 500 75

More information and support at steelseries.com

SteelSeries serial numbers:

The SteelSeries serial numbers consist of 19 digits with below breakdown

69089 XXX 12 XX XX 0001
 a b

a Production week

b Production year

Product Name (產品名稱/产品名称): Gaming Controller (遊戲搖桿/游戏手柄)

Model No. (型號/型号): GC-00007

Rated (規格/规格): 5V , 500mA

Operating Temperature: 0 to +40 °C

Made in China (中國製造/中国制造)

Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. tvOS is a trademark of Apple Inc. The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K.



learn more at steelseries.com